

001 - Lichtschalter	1-2
1. Lichtschalter	1
2. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2
002 - 1,0-l-Benzinmotor , DKJA,DKLA,DKRF	3-18
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKJA,DKLA,DKRF	3
2. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4
3. Sicherungshalter B	5
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	6
5. Zündanlassschalter, Bremslichtschalter, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	7
6. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	8
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	9
8. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	10
9. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät	11
10. Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	12
11. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	13
12. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	14
13. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage, Motorsteuergerät	15
14. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	16
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	17
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	18
003 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA	19-38
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA	19
2. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	20
3. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Unterdruckpumpe für Bremse	21
4. Motorsteuergerät	22
5. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	23
6. Zündanlassschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	24
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	25
8. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	26
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	27
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	28
11. Motorsteuergerät	29
12. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	30
13. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	31
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	32
15. Öldruckgeber, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	33
16. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	34
17. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	35
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	36
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	37
20. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Pumpe für Ladeluftkühlung	38
004 - 2,0-l-Benzinmotor , CZPC,DKZC	39-63
1. 2,0-l-Benzinmotor , CZPC,DKZC	39
2. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	40
3. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	41
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	42

5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	43
6. Zündanlassschalter, Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	44
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	45
8. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	46
9. Gaspedalmodul, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	47
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	48
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät	49
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	50
13. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	51
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	52
15. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	53
16. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	54
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	55
18. Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	56
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	57
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	58
21. Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	59
22. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	60
23. Saugrohrgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	61
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	62
25. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4	63
005 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	64-69
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	64
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	65
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	66
4. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	67
5. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	68
6. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	69
006 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	70-74
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	70
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	71
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	72
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	73
5. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	74
007 - Sicherungen im Motorraum	75-91
1. Sicherungen im Motorraum	75
2. Sicherungshalter A	76
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	77
4. Sicherungshalter B	78
5. Relais 1 für Wischermotor, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	79
6. Heizung-/Klimabedienung, Relais für Magnetkupplung, Relais 2 für Wischermotor, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Sicherungshalter B	80
7. Hauptrelais, Sicherungshalter B	81
8. Sicherungshalter B	82
9. Sicherungshalter B	83
10. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	84
11. Sicherungshalter B	85
12. Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	86
13. Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	87
14. Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	88
15. Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	89
16. Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	90
17. Relais für Unterdruckpumpe, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	91
008 - Sicherungen im Innenraum	92-109

1. Sicherungen im Innenraum	92
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	93
3. Sicherungshalter C	94
4. Sicherungshalter C	95
5. Sicherungshalter C	96
6. Sicherungshalter C	97
7. Sicherungshalter C	98
8. Sicherungshalter C	99
9. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	100
10. Sicherungshalter C	101
11. Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Sicherungshalter C	102
12. Sicherungshalter C	103
13. Sicherungshalter C	104
14. Sicherungshalter C	105
15. Sicherungshalter C	106
16. Relais für Doppeltonhorn, Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter C	107
17. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	108
18. Bordnetzsteuergerät	109
009 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (L0L)	110-119
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (L0L)	110
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C, Sicherungshalter G	111
3. Doppelgurtschloss, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	112
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	113
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	114
6. Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	115
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Dachmodul vorn	116
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite	117
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	118
10. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	119
010 - Antiblockiersystem (ABS)	120-124
1. Antiblockiersystem (ABS)	120
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	121
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	122
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	123
5. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	124
011 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	125-126
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	125
2. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn	126
012 - Datenbusvernetzung	127-141
1. Datenbusvernetzung	127
2. Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	128
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	129
4. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus	130
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	131
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	132
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	133
8. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtwertenregelung.	134

Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	
9. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	135
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Körperschall	136
11. Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	137
12. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte	138
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	139
14. Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	140
15. Lichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn	141
013 - Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5)	142-148
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5)	142
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	143
3. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Lautsprecher für Einparkhilfe	144
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	145
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe	146
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	147
7. Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	148
014 - Elektromechanische Lenkung	149-150
1. Elektromechanische Lenkung	149
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A	150
015 - Antennen	151-157
1. Antennen	151
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	152
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	153
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2, LTE-Antenne 2, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	154
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, LTE-Antenne 1	155
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	156
7. Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Verstärker für Handy, LTE-Antenne 3	157
016 - Bordnetzsteuergerät	158-162
1. Bordnetzsteuergerät	158
2. Anlasssperrschalter und Schalter für Rückfahrlicht, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	159
3. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung	160
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	161
5. Bordnetzsteuergerät	162
017 - Klimaanlage , (KH6)	163-168
1. Klimaanlage , (KH6)	163
2. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	164
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse	165
4. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	166
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn links	167
6. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Umluftklappe	168
018 - Climatronic , (9AK)	169-176
1. Climatronic , (9AK)	169
2. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	170
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse	171
4. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	172
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	173

6. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	174
7. Heizung-/Klimabedienung, Defrostklappe, Umluftklappe	175
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe	176
019 - LED-Scheinwerfer , (8IT),(8JT)	177-182
1. LED-Scheinwerfer , (8IT),(8JT)	177
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter C	178
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	179
4. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	180
5. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	181
6. Scheinwerfer vorn rechts	182
020 - Radio-Navigationssystem , (I8E),(I8T),(I8V)	183-188
1. Radio-Navigationssystem , (I8E),(I8T),(I8V)	183
2. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Sicherungshalter C	184
3. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	185
4. Lautstärkeregler Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	186
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	187
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	188
021 - MOST-Bus Infotainment	189-190
1. MOST-Bus Infotainment	189
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	190
022 - Multifunktionslenkrad	191-194
1. Multifunktionslenkrad	191
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	192
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	193
4. Schalter für Tiptronic hochschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	194
023 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	195-197
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	195
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	196-197
024 - Schalttafeleinsatz	198-200
1. Schalttafeleinsatz	198
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	199
3. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	200
025 - Schlussleuchten , (8VG),(8VM),(8VN)	201-204
1. Schlussleuchten , (8VG),(8VM),(8VN)	201
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	202
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	203
4. Entstörkondensator, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	204
026 - Sitzheizung , (4A3)	205-207
1. Sitzheizung , (4A3)	205
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sitzheizung vorn links	206
3. Heizung-/Klimabedienung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sitzheizung vorn rechts	207
027 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	208-212
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	208
2. Taster für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	209
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	210
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	211
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	212
028 - Lenksäulenelektronik	213-217
1. Lenksäulenelektronik	213
2. Steuergerät für Airbaa. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Sicherungshalter C	214

3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	215
4. Wählhebel, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	216
5. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	217
029 - 12-V-Steckdosen	218-219
1. 12-V-Steckdosen	218
2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose	219
030 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4),(2H5)	220-223
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4),(2H5)	220
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	221
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	222
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	223
031 - Notrufmodul , (EL1),(EL3),(EL5),(NZ2)	224-228
1. Notrufmodul , (EL1),(EL3),(EL5),(NZ2)	224
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	225
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	226
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	227
5. Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn	228
032 - Assistenzsysteme , (6K2),(6K4)	229-230
1. Assistenzsysteme , (6K2),(6K4)	229
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	230
033 - Aktuator für Körperschall	231-232
1. Aktuator für Körperschall	231
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	232
034 - Beheizbare Heckscheibe	233-235
1. Beheizbare Heckscheibe	233
2. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	234
3. Heizung-/Klimabedienung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	235
035 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK2)	236-237
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK2)	236
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	237
036 - Kraftstoffsystem , (1A7)	238-240
1. Kraftstoffsystem , (1A7)	238
2. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	239
3. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	240
037 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	241-244
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	241
2. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	242
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	243
4. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	244
038 - Fahrertür , (L0R)	245-250
1. Fahrertür , (L0R)	245
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	246
3. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrertür	247
4. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	248
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	249
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	250
039 - Beifahrertür , (L0R)	251-255
1. Beifahrertür , (L0R)	251
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	252
3. Fensterheberschalter Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	253

4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	254
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	255
040 - Doppeltonhorn	256-257
1. Doppeltonhorn	256
2. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Sicherungshalter C	257
041 - Beleuchtete Make-up-Spiegel , (QQ1),(QQ2)	258-260
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel , (QQ1),(QQ2)	258
2. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sicherungshalter C, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	259
3. beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	260
042 - Tür hinten rechts , (LOR)	261-263
1. Tür hinten rechts , (LOR)	261
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Sicherungshalter C, Schließeinheit Tür hinten rechts	262
3. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	263
043 - Sensor für Regen- und Lichterkennung	264-265
1. Sensor für Regen- und Lichterkennung	264
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	265
044 - Fahrertür , (L0L)	266-271
1. Fahrertür , (L0L)	266
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	267
3. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Schließeinheit Fahrertür	268
4. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	269
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	270
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	271
045 - Beifahrertür , (L0L)	272-276
1. Beifahrertür , (L0L)	272
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	273
3. Fensterheberschalter Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	274
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	275
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	276
046 - Halogenscheinwerfer , (8ID)	277-279
1. Halogenscheinwerfer , (8ID)	277
2. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	278
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	279
047 - Tür hinten links , (L0L)	280-282
1. Tür hinten links , (L0L)	280
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Sicherungshalter C, Schließeinheit Tür hinten links	281
3. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	282
048 - Tür hinten rechts , (L0L)	283-285
1. Tür hinten rechts , (L0L)	283
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Schließeinheit Tür hinten rechts	284
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	285
049 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	286-288
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	286
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Verstärker für Handy, Sicherungshalter C	287
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte	288
050 - TV-Tuner, Kartenlesegerät (Japan) , (ER5),(QV1)	289-291
1. TV-Tuner, Kartenlesegerät (Japan) , (ER5),(QV1)	289
2. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, TV-Tuner	290
3. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1	291
051 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator	292-295
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator	292
2. Batterie. Anlasser. Sicherungshalter A	293

3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter G, Leitungsverteiler	294
4. Drehstromgenerator	295
052 - Heckklappenentriegelung	296-297
1. Heckklappenentriegelung	296
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	297
053 - Kühlerlüfter	298-299
1. Kühlerlüfter	298
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	299
054 - Schlussleuchten , (8VA)	300-303
1. Schlussleuchten , (8VA)	300
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	301
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Kennzeichenleuchte links	302
4. Entstörkondensator, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte rechts	303
055 - Innenleuchten , (QQ0),(QQ1),(QQ2)	304-312
1. Innenleuchten , (QQ0),(QQ1),(QQ2)	304
2. Schalter für Handschuhfachleuchte, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn, Handschuhfachleuchte	305
3. Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	306
4. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Dachmodul vorn, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	307
5. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Dachmodul vorn	308
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	309
7. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	310
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	311
9. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	312
056 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	313-314
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	313
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	314
057 - Soundsystem , (8RE),(8RL),(9VD)	315-317
1. Soundsystem , (8RE),(8RL),(9VD)	315
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer	316
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	317
058 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	318-327
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	318
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C, Sicherungshalter G	319
3. Doppelgurtschloss, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	320
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	321
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	322
6. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	323
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Dachmodul vorn	324
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite	325
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	326
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	327
059 - Soundsystem , (9VS)	328-332
1. Soundsystem , (9VS)	328
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Centerlautsprecher, Subwoofer, Sicherungshalter C	329
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Innenmikrofon, Mitteltonlautsprecher vorn links, Effektlautsprecher links, Centerlautsprecher 2	330
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Effektlautsprecher rechts	331

5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn rechts	332
060 - Tür hinten links , (L0R)	333-335
1. Tür hinten links , (L0R)	333
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Schließeinheit Tür hinten links	334
3. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	335
061 - Antennen	336-344
1. Antennen	336
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	337
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2	338
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	339
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	340
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 2, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation, Antenne 2 für fahrzeuginterne Kommunikation	341
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 1	342
8. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Dachantenne, Antenne 2 für Notrufmodul	343
9. Steuergerät für Chipkartenleser, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Verstärker für Handy, Antenne für Nahbereichskommunikation, LTE-Antenne 3	344
062 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	345-350
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	345
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	346
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	347
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Lautsprecher für Notrufmodul	348
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	349
6. Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn	350
063 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5)	351-355
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5)	351
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C	352
3. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung	353
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	354
5. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	355
064 - Soundsystem , (9VS)	356-360
1. Soundsystem , (9VS)	356
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Subwoofer, Sicherungshalter C	357
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts	358
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	359
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon, Centerlautsprecher, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Centerlautsprecher 2	360
065 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK2)	361-362
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK2)	361
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	362
066 - Radio-Navigationssystem , (I8W),(I8Y)	363-368
1. Radio-Navigationssystem , (I8W),(I8Y)	363
2. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	364
3. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	365
4. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	366
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	367
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	368
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	369-385
1. Massepunkte	369-385
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	370-378
1.1.1 Front von links	370-371
1.1.2 Front von rechts	372
1.1.3 1.0-I-Benzinmotor. DKJA. DKLA. DKRF. DLAA. DLAC	373

1.1.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA	374
1.1.5 2,0-l-Benzinmotor, CZPC, DKZC	375
1.1.6 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	376
1.1.7 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9	377
1.1.8 Schaltgetriebe	378
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	379-383
1.2.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	379-380
1.2.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	381
1.2.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	382
1.2.4 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	383
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	384-385
1.3.1 Kofferraum links	384
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	385
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	386-434
1. Sicherungen	386-434
1.1 Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeugemit Batterie vorn, ab Juli 2018	386-387
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeuge mit Batterie vorn, ab Juli 2018	387
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeuge mit Batterie vorn, ab Juli 2018	388
1.2 Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeugemit Batterie hinten, ab Juli 2018	388-389
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeuge mit Batterie hinten, ab Juli 2018	389
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeuge mit Batterie hinten, ab Juli 2018	390
1.3 Sicherungshalter B -SB-, ab Juli2018	390-393
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	390-391
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	392-393
1.4 Sicherungshalter B -SB-, ab April2019	394-397
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab April 2019	394-395
1.4.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab April 2019	396-397
1.5 Sicherungshalter B -SB-, ab April2020	398-401
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab April 2020	398-399
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab April 2020	400-401
1.6 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli2018	402-408
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juli 2018	403
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2018	404-405
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	406-408
1.7 Sicherungshalter C -SC-, ab November2018	409-416
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2018	410
1.7.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab November 2018	411-412
1.7.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2018	413-416
1.8 Sicherungshalter C -SC-, ab April2019	417-424
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab April 2019	417-418
1.8.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab April 2019	419-420
1.8.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab April 2019	421-424
1.9 Sicherungshalter C -SC-, ab April2020	425-432
1.9.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab April 2020	425-426
1.9.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab April 2020	427-428
1.9.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab April 2020	429-432
1.10 Sicherungshalter G -SG-, ab Juli2018	433-434
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, ab Juli 2018	433
1.10.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter G -SG-, ab Juli 2018	434
803 - -Einbauorte: Relais - 3	435-440
1. Relais	435-440
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	436
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	436
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	437-440
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juli 2018	437-438
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2018	439-440
804 - -Einbauorte: im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	441-474
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	441-474
1.1 Front, Ansicht von vorn	451-452
1.2 Front, Ansicht von links	453-454
1.3 Front, Ansicht von rechts	455
1.4 1,0-l-Benzinmotor, DKJA, DKLA, DKRF	455-457
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, DKJA, DKLA, DKRF, von vorn	456
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, DKJA, DKLA, DKRF, von oben	457
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, DKJA, DKLA, DKRF, von hinten	458
1.5 1,0-l-Benzinmotor. DLAA. DLAC	458-460

1.5.1 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAC, von vorn	459
1.5.2 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAC, von oben	460
1.5.3 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAC, von hinten	461
1.6 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA	461-464
1.6.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA von vorn	462
1.6.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA von oben	463
1.6.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA von rechts	464
1.6.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA von hinten	465
1.7 2,0-l-Benzinmotor, CZPC, DKZC	465-469
1.7.1 2,0-l-Benzinmotor, CZPC, DKZC, von vorn	466
1.7.2 2,0-l-Benzinmotor, CZPC, DKZC, von oben	467
1.7.3 2,0-l-Benzinmotor, CZPC, DKZC, von links	468
1.7.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPC, DKZC, von rechts	469
1.7.5 2,0-l-Benzinmotor, CZPC, DKZC, von hinten	470
1.8 Schaltgetriebe	470-471
1.8.1 Schaltgetriebe, 02Q	471
1.8.2 Schaltgetriebe, 0AJ	472
1.9 Doppelkupplungsgetriebe	472-474
1.9.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9	473
1.9.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	474
805 - -Einbauorte: im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	475-519
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	475-519
1.1 Innenraum vorn	485-500
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	486-487
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	488-489
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	490
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	491
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	492
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	493
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	494
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	495
1.1.9 Lenkrad	496
1.1.10 Lenksäule	497
1.1.11 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	498
1.1.12 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	499
1.1.13 Vordersitz links	500
1.1.14 Vordersitz rechts	501
1.2 Innenraum Hinten	501-503
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	502
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	503
1.3 Dach	504-506
1.3.1 Dach, Teil 1	504-505
1.3.2 Dach, Teil 2	506
1.4 Türen	507-513
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	507-508
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	509
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	510
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	511
1.4.5 Tür hinten links	512
1.4.6 Tür hinten rechts	513
1.5 Heiz- und Klimagerät	514-519
1.5.1 Klimaanlage, KH6, Teil 1	514-515
1.5.2 Klimaanlage, KH6, Teil 2	516
1.5.3 Climatronic, 9AK, Teil 1	517
1.5.4 Climatronic, 9AK, Teil 2	518-519
806 - -Einbauorte: im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	520-525
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	520-525
1.1 Heckklappe	521-522
1.2 Stoßfänger hinten	523
1.3 Heckseite, Ansicht von links	524
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	525
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeuges - 3	526-527
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeuges	526-527
1.1 Unterboden	526-527
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	528-530
1. Steckeransichten	528-530

1.1 Anlasser -B-	528
1.2 Drehstromgenerator -C-	528
1.3 Zündanlassschalter -D-	529
1.4 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	529-530
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	531-546
1. Steckeransichten	531-546
1.1 Lichtschalter -E1-	532
1.2 Anlasssperrschalter und Schalter für Rückfahrlicht -E17-	532
1.3 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	533
1.4 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	534
1.5 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	535
1.6 Lautstärkeregl. Fahrerseite -E67-	536
1.7 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	536
1.8 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	537
1.9 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	538
1.10 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	538
1.11 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	539
1.12 Wählhebel -E313-	539
1.13 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	540
1.14 Taster für Zugang und Startberechtigung -E408-	540
1.15 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	541
1.16 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	541
1.17 Innenspiegel -EX5-	542
1.18 Außenspiegelverstellung -EX11-	542
1.19 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	542-544
1.20 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	545
1.21 Fensterheberschalter Beifahrertür -EX27-	545
1.22 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	546
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	547-561
1. Steckeransichten	547-561
1.1 Bremslichtschalter -F-	548
1.2 Schalter für Handbremskontrolle -F9-	548
1.3 Öldruckschalter -F22-	549
1.4 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	549
1.5 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	550
1.6 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	550
1.7 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	551
1.8 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	551
1.9 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	551
1.10 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	552
1.11 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	553
1.12 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	554
1.13 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	555
1.14 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	556
1.15 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	557
1.16 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	558-559
1.17 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	560
1.18 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	560
1.19 Doppelgurtschloss -FX4-	560-561
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	562-608
1. Steckeransichten	562-608
1.1 Öldruckgeber -G10-	564
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	565
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	565-566
1.4 Ladedruckgeber -G31-	567
1.5 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	567
1.6 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	568
1.7 Hallgeber -G40-	568-569
1.8 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	570
1.9 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	570
1.10 Drehzahlfühler hinten links -G46-	571
1.11 Drehzahlfühler vorn links -G47-	571
1.12 Klopfsensor 1 -G61-	571-572
1.13 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	573-574
1.14 Luftmassenmesser -G70-	575
1.15 Saurohrdruckgeber -G71-	576

1.16 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	576
1.17 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	577
1.18 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	577
1.19 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	577-578
1.20 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	579
1.21 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	579
1.22 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	579
1.23 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	580
1.24 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	581
1.25 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	582
1.26 Crashsensor für Frontairbag -G190-	583-584
1.27 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	585
1.28 Kraftstoffdruckgeber -G247-	585
1.29 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	586
1.30 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	587
1.31 Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer -G263-	588
1.32 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	589
1.33 Hallgeber 3 -G300-	590-591
1.34 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	592
1.35 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	592
1.36 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	593
1.37 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-	593
1.38 Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	594
1.39 Kupplungspositionsgeber -G476-	594
1.40 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	595
1.41 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	595
1.42 Unterdruckgeber -G608-	596
1.43 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	596
1.44 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	597
1.45 Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage -G804-	597
1.46 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	598
1.47 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	598
1.48 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	599
1.49 Kraftstofffördereinheit -GX1-	600
1.50 Gaspedalmodul -GX2-	601
1.51 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	601-602
1.52 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	603
1.53 Saugrohrgeber -GX9-	603
1.54 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	604-605
1.55 Ladedruckgeber -GX26-	606
1.56 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	607
1.57 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-	608
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	609-610
1. Steckeransichten	609-610
1.1 Hochtonhorn -H2-	609
1.2 Tieftonhorn -H7-	609
1.3 Alarmhorn -H12-	610
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	611-648
1. Steckeransichten	611-648
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	612
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	612
1.3 Steuergerät für Airbag -J234-	613
1.4 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	614
1.5 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	614-615
1.6 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	616
1.7 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	616-617
1.8 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	618-619
1.9 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	620
1.10 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	620
1.11 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	621-622
1.12 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	623
1.13 Bordnetzsteuergerät -J519-	623
1.14 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	624
1.15 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	625-626
1.16 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	627
1.17 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	627

1.18 Motorsteuergerät -J623-	627-629
1.19 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	630
1.20 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	631-632
1.21 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	633
1.22 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	633
1.23 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	633
1.24 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	634-643
1.25 Steuergerät für Körperschall -J869-	644
1.26 Abgasklappensteuereinheit -J883-	644
1.27 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	644
1.28 Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -J1016-	645
1.29 Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -J1017-	646
1.30 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-	647-648
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	649-660
1. Steckeransichten	649-660
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	649
1.2 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	650
1.3 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links -L201-	650
1.4 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts -L202-	651
1.5 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	651
1.6 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	652
1.7 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L292-	652
1.8 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L293-	653
1.9 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	653
1.10 Scheinwerfer vorn links -MX1-	653
1.11 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	654
1.12 Schlussleuchte links -MX3-	655
1.13 Schlussleuchte rechts -MX4-	656
1.14 Schlussleuchte 2 links -MX5-	657-658
1.15 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	659-660
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	661-701
1. Steckeransichten	661-701
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	662-663
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	664-665
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	666-667
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	668-669
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	670
1.6 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	670-671
1.7 Absperrventil für Kühlmittel -N82-	672
1.8 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	673
1.9 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	673
1.10 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	673
1.11 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	674
1.12 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	675
1.13 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	676
1.14 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	677
1.15 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	678-680
1.16 Umluftventil für Turbolader -N249-	681
1.17 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	681
1.18 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	682
1.19 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	683
1.20 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	683-684
1.21 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	685
1.22 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	685
1.23 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	686
1.24 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	686
1.25 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	687
1.26 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	688
1.27 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	688
1.28 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	689
1.29 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376-	689
1.30 Ventil für Öldruckregelung -N428-	689-690
1.31 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	691
1.32 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	692
1.33 Steuerventil für Kolbenkühlöfen -N522-	692
1.34 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	693

1.35 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	693
1.36 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	694
1.37 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	694
1.38 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	695
1.39 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	695
1.40 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	696
1.41 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	696
1.42 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	696-698
1.43 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	699-701
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	702-727
1. Steckeransichten	702-727
1.1 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	703
1.2 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	704
1.3 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	704
1.4 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	705
1.5 Antennenverstärker -R24-	705-706
1.6 Mikrofon für Telefon -R38-	707
1.7 Innenmikrofon -R74-	707
1.8 TV-Tuner -R78-	707-709
1.9 Antennenverstärker 2 für TV -R83-	710
1.10 Verstärker für Handy -R86-	710-712
1.11 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	713
1.12 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	713
1.13 Antennenverstärker 2 -R111-	713-715
1.14 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem -R134-	716
1.15 Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem -R135-	716
1.16 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	717
1.17 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	717
1.18 Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R139-	718
1.19 Centerlautsprecher -R208-	718
1.20 Effektlautsprecher links -R209-	718
1.21 Effektlautsprecher rechts -R210-	719-720
1.22 Subwoofer -R211-	721
1.23 Aktuator für Körperschall -R214-	721
1.24 Dachantenne -R216-	721-722
1.25 Centerlautsprecher 2 -R219-	723
1.26 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	723
1.27 USB-Verteiler -R293-	724
1.28 LTE-Antenne 1 -R297-	725
1.29 LTE-Antenne 2 -R306-	726
1.30 LTE-Antenne 3 -R330-	726
1.31 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	727
1.32 Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation -R364-	727
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	728-761
1. Steckeransichten	728-761
1.1 Koppelstelle 1 für Drehstromgenerator -TGEN1-	728-730
1.2 Koppelstelle im Innenraum -TI-	731
1.3 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	731-732
1.4 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD2-	733
1.5 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung -TMOVO1-	734-735
1.6 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung -TMOVO2-	736-737
1.7 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	738
1.8 Koppelstelle für Sitz hinten Mitte -TSHM-	739-740
1.9 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	741-745
1.10 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	746-750
1.11 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	751
1.12 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	752
1.13 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	753
1.14 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	754
1.15 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	755
1.16 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	756
1.17 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	757
1.18 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	758-759
1.19 Leitungsverteiler -TV1-	760
1.20 12-V-Steckdose -U5-	760
1.21 Anschluss für Diagnose -U31-	761

841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	762-777
1. Steckeransichten	762-777
1.1 Scheibenwischermotor -V-	763
1.2 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	763
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	764
1.4 Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51-	764
1.5 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	765
1.6 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	765
1.7 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	766
1.8 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	766
1.9 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	767
1.10 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	767
1.11 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	768
1.12 Ladedrucksteller -V465-	769-770
1.13 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	771
1.14 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	772
1.15 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	772
1.16 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	773
1.17 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	773
1.18 Luftverteilerklappe -VX33-	773
1.19 Temperaturklappe vorn links -VX34-	774-775
1.20 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	776
1.21 Defrostklappe -VX47-	776
1.22 Umluftklappe -VX52-	777
1.23 Kühlerlüfter -VX57-	777
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	778-792
1. Steckeransichten	778-792
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	779
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	779
1.3 Fußraumleuchte links -W9-	780
1.4 Fußraumleuchte rechts -W10-	780
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	781
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	781
1.7 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	782
1.8 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	782
1.9 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W97-	783
1.10 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W98-	783
1.11 Innenleuchte hinten -WX2-	783
1.12 Dachmodul vorn -WX3-	784-787
1.13 Kennzeichenleuchte links -X4-	788
1.14 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	788
1.15 Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem -Y22-	789
1.16 beheizbare Heckscheibe -Z1-	789
1.17 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	790
1.18 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	791
1.19 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	791
1.20 Sitzheizung vorn links -ZX11-	792
1.21 Sitzheizung vorn rechts -ZX13-	792