

001 - Grundausrüstung , (L0L)	1-25
1. Grundausrüstung , (L0L)	1
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	2
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais- und Sicherungsträger 1, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang	3
4. Relais- und Sicherungsträger 1	4
5. Bordnetzsteuergerät	5
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	6
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	7
8. Hochtוןhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	8
9. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	9
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Einparkservice, Lampe für Schalterbeleuchtung, Handschuhfachleuchte	10
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	11
12. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	12
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2, Motor für Tankdeckelverriegelung	13
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	14
15. Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	15
16. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	16
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	17
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	18
19. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	19
20. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, 12-V-Steckdose 5, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	20
21. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	21
22. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	22
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	23
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	24
25. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	25
002 - Grundausrüstung, Rechtslenker , (L0R)	26-49
1. Grundausrüstung, Rechtslenker , (L0R)	26
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	27
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais- und Sicherungsträger 1, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang	28
4. Relais- und Sicherungsträger 1	29
5. Bordnetzsteuergerät	30
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	31
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	32
8. Hochtוןhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	33
9. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	34
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	35

11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	36
12. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	37
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2, Motor für Tankdeckelverriegelung	38
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	39
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	40
16. Entstörfilter für Scheibenantenne, Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	41
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	42
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	43
19. Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, 12-V-Steckdose 5	44
20. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Dachmodul vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	45
21. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	46
22. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	47
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	48
24. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	49
003 - Komfortsystem , (L0L)	50-81
1. Komfortsystem , (L0L)	50
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	51
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	52
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	53
5. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	54
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	55
7. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	56
8. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	57
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Fußraumleuchte hinten rechts	58
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	59
11. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	60
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	61
13. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Schließeinheit Fahrertür	62
14. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	63
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	64
16. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	65
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	66
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links. Koppelstelle in der Tür vorn links. Außenspiegel Fahrerseite	67

19. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	68
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	69
21. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	70
22. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	71
23. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	72
24. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	73
25. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links	74
26. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	75
27. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	76
28. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	77
29. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite	78
30. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	79
31. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Tür ambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	80
32. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	81
004 - Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	82-113
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	82
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	83
3. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	84
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	85
5. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	86
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	87
7. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	88
8. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	89
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Fußraumleuchte hinten rechts	90
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	91
11. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	92
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	93
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	94
14. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	95
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	96
16. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	97
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	98
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts. Koppelstelle in der Tür vorn rechts. Außenspiegel Fahrerseite	99

19. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Koppelstelle für Tür vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	100
20. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	101
21. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Fensterhebermotor Beifahrerseite	102
22. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	103
23. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	104
24. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links, Außenspiegel Beifahrerseite	105
25. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite	106
26. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	107
27. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	108
28. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	109
29. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links	110
30. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	111
31. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Tür ambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	112
32. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	113
005 - Sicherungsbelegung	114-151
1. Sicherungsbelegung	114
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungen im Sicherungshalter	115
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter, Sicherungshalter H, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	116
4. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose	117
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	118
6. Hauptrelais, Relais- und Sicherungsträger 1	119
7. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	120
8. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	121
9. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	122
10. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	123
11. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	124
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	125
13. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	126
14. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	127
15. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	128
16. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 3	129
17. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 3, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	130
18. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	131
19. Relais für Fahrschulbetrieb, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	132
20. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 5	133
21.	134
22.	135
23.	136

24.	137
25.	138
26. Sicherungshalter C	139
27. Sicherungshalter C	140
28. Sicherungshalter C	141
29. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 2	142
30. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe	143
31. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	144
32. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	145
33. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	146
34. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3, Sicherungsträger 5, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	147
35. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5, Sicherungsträger 6, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	148
36. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	149
37. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	150
38. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 4	151
006 - Airbag-Systeme	152-162
1. Airbag-Systeme	152
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	153
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Beifahrerairbag-Einheit	154
4. Gurtschalter Fahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	155
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	156
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	157
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	158
8. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	159
9. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	160
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	161
11. Zweitatterie, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	162
007 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	163-173
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	163
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	164
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Beifahrerairbag-Einheit	165
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	166
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	167
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	168
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	169
8. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	170
9. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgänderschutz. Auslöser 2 für Fußgänderschutz. Crashsensor Mitte für Fußgänderschutz.	171

Steuergerät für Airbag	
10. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	172
11. Zweitbatterie, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag	173
008 - Antiblockiersystem (ABS)	174-180
1. Antiblockiersystem (ABS)	174
2. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	175
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	176
4. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	177
5. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für elektromechanische Feststellbremse	178
6. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Bordnetzsteuergerät	179
7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Bergabfahrassistent, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	180
009 - Elektromechanische Lenkung , (1N8),(L0L),(QZ7)	181-185
1. Elektromechanische Lenkung , (1N8),(L0L),(QZ7)	181
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	182
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	183
4. Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	184
5. Stellelement für Sicherheitssperre der aktiven Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	185
010 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung , (1BL),(1BQ),(2MC),(2MN),(2MS),(2MT),(2MV),(GH2)	186-189
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung , (1BL),(1BQ),(2MC),(2MN),(2MS),(2MT),(2MV),(GH2)	186
2. Taster für Fahrprofilauswahl, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	187
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	188
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	189
011 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	190-205
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	190
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	191
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	192-205
012 - 1,4-I-Benzinmotor , CVNA	206-224
1. 1,4-I-Benzinmotor , CVNA	206
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	207
3. Starterrelais 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose	208
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Kühlerlüfter	209
5. Hauptrelais, Relais- und Sicherungsträger 1	210
6. Relais- und Sicherungsträger 1	211
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	212
8. Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	213
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung	214
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	215
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	216
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	217
13. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ladedrucksteller	218
14. Ladedruckgeber, Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	219
15. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Drosselklappensteuereinheit. Sensor	220

	für Gangerkennung, Motorsteuergerät	
	16. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	221
	17. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	222
	18. Kraftstoffördereinheit, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	223
	19. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	224
013 -	2,0-I-Benzinmotor , CVKB,CVKC	225-249
	1. 2,0-I-Benzinmotor , CVKB,CVKC	225
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	226
	3. Starterrelais 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	227
	4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	228
	5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	229
	6. Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	230
	7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	231
	8. Motorsteuergerät	232
	9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	233
	10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	234
	11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	235
	12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	236
	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	237
	14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	238
	15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	239
	16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	240
	17. Öldruckschalter, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	241
	18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Hallgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	242
	19. Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Sensor 2 für Tankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	243
	20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	244
	21. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	245
	22. Luftmassenmesser, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	246
	23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	247
	24. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	248
	25. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	249
014 -	2,0-I-Benzinmotor , CYRB,CYRC,CWPB	250-272
	1. 2,0-I-Benzinmotor , CYRB,CYRC,CWPB	250
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	251
	3. Starterrelais 1, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	252
	4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	253
	5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	254

6. Relais- und Sicherungsträger 1	255
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	256
8. Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	257
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	258
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	259
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	260
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	261
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	262
14. Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	263
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	264
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	265
17. Öldruckschalter, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	266
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	267
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ladedruckgeber, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	268
20. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	269
21. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	270
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	271
23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	272
015 - 2,0-l-Dieselmotor , CZHA,DESA,DETA,DETB,DEUA,DEUB,DEUC	273-298
1. 2,0-l-Dieselmotor , CZHA,DESA,DETA,DETB,DEUA,DEUB,DEUC	273
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	274
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	275
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	276
5. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	277
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	278
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais- und Sicherungsträger 1	279
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	280
9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizungsunterstützungspumpe	281
10. Motorsteuergerät	282
11. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Luftmassenmesser, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	283
12. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	284
13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	285
14. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	286
15. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	287
16. Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	288
17. Wasserstandsgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Stellmotor 2 für Kühlerjalousie	289

18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	290
19. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	291
20. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	292
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Heizung für Lambdasonde	293
22. NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	294
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	295
24. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	296
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelenttank (Heizkreis 1)	297
26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Biodieselskonzentration, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmittelenttank (Heizkreis 3)	298
016 - 2,0-l-Dieselmotor , DFVA	299-323
1. 2,0-l-Dieselmotor , DFVA	299
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	300
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	301
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	302
5. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	303
6. Brennraumdruckgeber für Zylinder 1, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	304
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Brennraumdruckgeber für Zylinder 4, Steuergerät für Glühzeitautomatik	305
8. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	306
9. Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	307
10. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Luftmassenmesser, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	308
11. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	309
12. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	310
13. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	311
14. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	312
15. Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	313
16. Wasserstandsgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Stellmotor 2 für Kühlerjalousie	314
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	315
18. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	316
19. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	317
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Heizung für Lambdasonde	318
21. NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	319
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	320
23. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Einspritzventil für Reduktionsmittel. Heizung für	321

Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	322
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	323
017 - 3,0-l-Dieselmotor , CRTC,CSWB	324-347
1. 3,0-l-Dieselmotor , CRTC,CSWB	324
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	325
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	326
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	327
5. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	328
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	329
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	330
8. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung	331
9. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	332
10. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ansauglufttemperatugeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	333
11. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperatugeber, Motorsteuergerät	334
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	335
13. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	336
14. Öldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	337
15. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Abgasrückführungsventil 1, Kraftstofftemperatugeber, Kühlmitteltemperatugeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	338
16. Kühlmitteltemperatugeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperatugeber 1, Abgastemperatugeber 2, Abgastemperatugeber 3, Abgastemperatugeber 4, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	339
17. Temperaturfühler 1 für Katalysator, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Öltemperatugeber 2, Temperatugeber für Motortemperaturregelung, Abgastemperatugeber 5, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	340
18. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	341
19. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	342
20. Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	343
21. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	344
22. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	345
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	346
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	347
018 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (G1C),(G1D)	348-352
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (G1C),(G1D)	348
2. Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	349
3. Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	350
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Parksperre, Wählbereichsanzeige	351
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelenriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre, Motor für Wählhebelsperre quer	352
019 - 8-Gang-Automatikaetriebe 0D5/0D6 . (G1G)	353-357

1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	353
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Parksperre	354
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	355
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	356
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre, Magnet für Wählhebelsperre, Motor für Wählhebelsperre quer	357
020 - Heckklappe und Schlussleuchten , (4E7),(8SA)	358-362
1. Heckklappe und Schlussleuchten , (4E7),(8SA)	358
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	359
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Schlussleuchte rechts	360
4. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Kofferraumabdeckung, Antriebseinheit für Heckklappe	361
5. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	362
021 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8IH)	363-367
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8IH)	363
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	364
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Blende für Abblendlicht links	365
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	366
5. Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Blende für Abblendlicht rechts	367
022 - LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	368-374
1. LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	368
2. Bordnetzsteuergerät	369
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	370
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	371
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	372
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	373
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	374
023 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	375-381
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	375
2. Bordnetzsteuergerät	376
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	377
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	378
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	379
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	380
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	381
024 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (5C0),(8SK),(8SP)	382-384
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (5C0),(8SK),(8SP)	382
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	383
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Schlussleuchte 2 links. Schlussleuchte 2 rechts	384

025 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	385-388
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	385
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B	386
3. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, automatisch abblendbarer Innenspiegel	387
4. Sensor für Regen- und Lichterkennung	388
026 - Klimaanlage , (9AK)	389-395
1. Klimaanlage , (9AK)	389
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	390
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Diagnose-Interface für Datenbus	391
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	392
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	393
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe	394
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	395
027 - Klimaanlage , (9AQ)	396-405
1. Klimaanlage , (9AQ)	396
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	397
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Diagnose-Interface für Datenbus	398
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts	399
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	400
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	401
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	402
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Mannanströmer hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	403
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts	404
10. Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	405
028 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	406-408
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	406
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Bordnetzsteuergerät	407
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	408
029 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	409-412
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	409
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	410
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	411
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	412
030 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	413-417
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	413
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	414
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	415
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite. Geber für Parklenkassistent hinten links. Geber für	416

Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	417
031 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	418-419
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	418
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	419
032 - Umfeld-Kamera , (KA6)	420-424
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	420
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungsträger 3	421
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links	422
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera rechts	423
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	424
033 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	425-426
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	425
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	426
034 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	427-428
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	427
2. Lichtschalter, Taster für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	428
035 - Spurwechselassistent , (7Y1)	429-432
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	429
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	430
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	431
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	432
036 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	433-434
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	433
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät 2 für Abstandsregelung	434
037 - Anhängerbetrieb , (1D4),(1D8),(1D9)	435-439
1. Anhängerbetrieb , (1D4),(1D8),(1D9)	435
2. Steuergerät für Anhängererkennung	436
3. Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung	437
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	438
5. Knickwinkelsensor für Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	439
038 - Zugang und Startberechtigung , (2F0)	440-444
1. Zugang und Startberechtigung , (2F0)	440
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	441
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	442
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	443-444
039 - Garagentoröffner , (VC1),(VC2)	445-446
1. Garagentoröffner , (VC1),(VC2)	445
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster 1 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung	446
040 - Schiebedach (open sky system) , (3FB),(3FE),(3FU)	447-449
1. Schiebedach (open sky system) , (3FB),(3FE),(3FU)	447
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	448
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	449
041 - Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	450-453
1. Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	450
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	451
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	452
4. Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne, Dosierpumpe	453
042 - Radio , (I7Y)	454-464
1. Radio , (I7Y)	454
2. Lautstärkeregl. Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	455
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	456
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	457
5. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Informationselektronik 1	458

6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Lautsprecher für Notrufmodul	459
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	460
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	461
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2	462
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Halterung für Telefon, Antenne für Notrufmodul	463
11. Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	464
043 - MMI mit Radio , (I8E),(I8S)	465-477
1. MMI mit Radio , (I8E),(I8S)	465
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Tastenmodul für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	466
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	467
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	468
5. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	469
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Satellitentuner, Anschluss für externe Audioquellen, Centerlautsprecher, Dachantenne	470
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	471
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	472
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	473
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Digitalradio-Antenne	474
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Digitalradio-Antenne	475
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 3, Digitalradio-Antenne	476
13. Steuergerät für Airbag	477
044 - MMI Navigation plus , (I8H)	478-492
1. MMI Navigation plus , (I8H)	478
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	479
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher	480
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	481
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Lautsprecher für Notrufmodul	482
6. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	483
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	484
8. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Antenne für Nahbereichskommunikation	485
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Subwoofer	486
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	487
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	488
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Digitalradio-Antenne	489
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antennenverstärker	490
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 3, Digitalradio-Antenne	491
15. GPS-Antenne, Antenne für Satellitentuner, Dachantenne, LTE-Antenne 1	492
045 - Bang & Olufsen Soundsystem , (9VS)	493-498
1. Bang & Olufsen Soundsystem , (9VS)	493
2. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	494
3. Steuergerät für digitales Soundpaket. Hochtonlautsprecher vorn links. Hochtonlautsprecher vorn	495

rechts, Effektlautsprecher rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts	
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	496
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Effektlautsprecher links	497
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	498
046 - TV-Tuner , (QV1)	499-501
1. TV-Tuner , (QV1)	499
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Relais- und Sicherungsträger 2	500
3. Antennenverstärker, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV, Antennenverstärker 2	501
047 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	502-510
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	502
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Taster für Sitzheizung links, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	503
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links, Sitzwangenheizung links für Sitz vorn links, Sitzwangenheizung rechts für Sitz vorn links	504
4. Sitzwangenheizung links für Sitz vorn rechts, Sitzwangenheizung rechts für Sitz vorn rechts, Heizelement für Sitzverlängerung vorn links	505
5. beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts, Heizelement für Sitzverlängerung vorn rechts	506
6. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbarer Sitz vorn rechts	507
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Diagnose-Interface für Datenbus	508
8. Temperaturfühler für Rücksitz links, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	509
9. Temperaturfühler für Rücksitz rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	510
048 - Sitzbelüftung , (4D3)	511-514
1. Sitzbelüftung , (4D3)	511
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	512
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Schalter für Sitzbelüftung, Schalter 2 für Sitzbelüftung, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	513
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang, Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts	514
049 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE)	515-520
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE)	515
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn links	516
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	517
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	518
5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	519
6. Steuergerät für Airbag	520
050 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4)	521-528
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4)	521
2. Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	522
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	523
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	524
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	525
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	526
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	527
8. Steuergerät für Airbag	528
051 - Heizung mit mechanischer Regelung , (9AC)	529-535
1. Heizung mit mechanischer Regelung , (9AC)	529
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	530
3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Sensor für Luftaüte. Ausströmtemperatueber für Fußraum links.	531

Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Steuergerät für Heizung, Diagnose-Interface für Datenbus	
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe	532
5. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	533
6. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	534
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts	535
052 - Allradantrieb , (GH2)	536-538
1. Allradantrieb , (GH2)	536
2. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	537
3. Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Differenzialsperre, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	538
053 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	539-540
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	539
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 4	540
054 - Multifunktionslenkrad	541-545
1. Multifunktionslenkrad	541
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	542
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	543
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	544
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	545
055 - MOST-Bus Infotainment	546-548
1. MOST-Bus Infotainment	546
2. Verbindung (Diagnose) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang	547
3. Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang	548
056 - 2,0-l-Benzinmotor , CYMC	549-572
1. 2,0-l-Benzinmotor , CYMC	549
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	550
3. Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	551
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3	552
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Pumpe für Kühlmittelumlauf	553
6. Relais- und Sicherungsträger 1	554
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	555
8. Motorsteuergerät	556
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	557
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	558
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	559
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	560
13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	561
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	562
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	563
16. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	564
17. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Öldruckschalter. Stufe 3.	565

Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	
18. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	566
19. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	567
20. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	568
21. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	569
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	570
23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	571
24. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	572
057 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung)	573-583
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung)	573
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	574
3. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	575
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	576
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	577
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	578
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	579
8. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	580
9. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	581
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	582
11. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung	583
058 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (5C1),(8SP)	584-586
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (5C1),(8SP)	584
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	585
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	586
059 - Grundausrüstung , (K8L)	587-606
1. Grundausrüstung , (K8L)	587
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	588
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais- und Sicherungsträger 1, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang	589
4. Relais- und Sicherungsträger 1	590
5. Bordnetzsteuergerät	591
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	592
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	593
8. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	594
9. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	595
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	596
11. Bordnetzsteuergerät	597
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	598
13. Taster für Entriegelung in Heckklappenriff. Kontaktschalter in Heckklappe für	599

Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
14. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte links, beheizbare Heckscheibe	600
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links	601
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 rechts, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	602
17. Taster für Leseleuchte vorn links, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, 12-V-Steckdose 5, Dachmodul vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Leseleuchte vorn rechts	603
18. Taster für Leseleuchte vorn rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links	604
19. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	605
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	606
060 - Komfortsystem , (K8L)	607-637
1. Komfortsystem , (K8L)	607
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	608
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	609
4. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	610
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	611
6. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	612
7. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	613
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Fußraumleuchte hinten rechts	614
9. Bordnetzsteuergerät, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	615
10. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	616
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	617
12. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Schließeinheit Fahrertür	618
13. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	619
14. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	620
15. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	621
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	622
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	623
18. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	624
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	625
20. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	626
21. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	627
22. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	628
23. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	629
24. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußenriffbeleuchtung hinten Fahrerseite. Koppelstelle für Tür hinten links	630

25. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	631
26. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	632
27. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	633
28. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite	634
29. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	635
30. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Tür ambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	636
31. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	637
061 - 2,0-l-Benzinmotor , CWNA	638-660
1. 2,0-l-Benzinmotor , CWNA	638
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	639
3. Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	640
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	641
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	642
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	643
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	644
8. Motorsteuergerät	645
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	646
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	647
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	648
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	649
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	650
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	651
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	652
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	653
17. Öldruckschalter, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	654
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	655
19. Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	656
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	657
21. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	658
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	659
23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	660
062 - Sonderausstattung, Behörden , (F6F),(F6E)	661-679
1. Sonderausstattung, Behörden , (F6F),(F6E)	661
2. Batterie. Zweitbatterie. Sicherungen im Sicherungshalter. Relais- und Sicherungsträger 2.	662

Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	
3. Anhaltesignalgeber vorn, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	663
4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	664
5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	665
6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	666
7. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Sondersignalanlage	667
8. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	668
9. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	669
10. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	670
11. Mikrofon für Funkgerät	671
12. Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	672
13. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	673
14. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	674
15. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Kamera für Video-Eigenüberwachung, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	675
16. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Koppelstelle am Dach rechts	676
17. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	677
18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	678
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	679
063 - Sonderausstattung, Behörden , (F4J),(F4Z)	680-697
1. Sonderausstattung, Behörden , (F4J),(F4Z)	680
2. Batterie, Zweitbatterie, Sicherungen im Sicherungshalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	681
3. Anhaltesignalgeber vorn, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	682
4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	683
5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	684
6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	685
7. Mikrofon Mitte links, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	686
8. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	687
9.	688
10. Mikrofon Mitte links	689
11. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Mikrofon Mitte links	690
12. Mikrofon Mitte links	691
13. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Taster für Tagfahrlichtabschaltung	692
14. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V	693
15. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Koppelstelle am Dach rechts	694
16. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	695
17. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher	696
18. Sondersignalanlage	697
064 - Fahrschule , (F5F)	698-700
1. Fahrschule , (F5F)	698
2. Relais für Fahrschulbetrieb, Relais- und Sicherungsträger 1	699
3. Schalter für Fußraumbelichtung, Schalter für Warnsummer, Warnsummer für Fahrschulbetrieb, Relais für Fahrschulbetrieb, Kontrollleuchte, Fußraumleuchte für Fahrschule	700
065 - Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	701-704
1. Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	701
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 1	702
3. Taster für Fahrhilfe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	703
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	704
066 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WE),(9WF)	705-708
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WE),(9WF)	705
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten links, Koppelstelle für Sitz vorn links. Anzeigeeinheit 4 für Multimediasystem	706

3. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Anzeigeeinheit 3 für Multimediasystem	707
4. Steuergerät für Informationselektronik 1	708
067 - Elektromechanische Lenkung , (1N8),(L0R),(QZ7)	709-713
1. Elektromechanische Lenkung , (1N8),(L0R),(QZ7)	709
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	710
3. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	711
4. Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	712
5. Stellelement für Sicherheitssperre der aktiven Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	713
068 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (5C1),(8SP)	714-716
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (5C1),(8SP)	714
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	715
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	716
069 - 2,0-I-Benzinmotor , DBPA	717-742
1. 2,0-I-Benzinmotor , DBPA	717
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	718
3. Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	719
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3	720
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Pumpe für Kühlmittelumlauf	721
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	722
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	723
8. Motorsteuergerät	724
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	725
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	726
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	727
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	728
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	729
14. Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	730
15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	731
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	732
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steue ventil für Kolbenkühlöfen	733
18. Öldruckschalter, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	734
19. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	735
20. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	736
21. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	737
22. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	738
23. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Relais- und Sicherungsträger 2	739
24. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	740
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	741
26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	742
070 - 3,0-I-Benzinmotor , CWGD	743-767
1. 3,0-I-Benzinmotor , CWGD	743
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	744

3. Entstörkondensator, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	745
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	746
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1	747
6. Relais- und Sicherungsträger 1	748
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	749
8. Motorsteuergerät	750
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	751
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	752
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	753
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	754
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	755
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	756
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1	757
16. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	758
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Öltemperaturgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	759
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	760
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	761
20. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	762
21. Öldruckschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	763
22. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	764
23. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	765
24. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	766
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	767
071 - Allradantrieb , (GH4)	768-770
1. Allradantrieb , (GH4)	768
2. Kupplungspositionsgeber für Allradantrieb, Drehzahlgeber der Kardanwelle, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kupplungsaktuator 2 für Allradantrieb	769
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	770
072 - Beheizbare Frontscheibe , (OK4),(OK0),(4GR),(4GY)	771-773
1. Beheizbare Frontscheibe , (OK4),(OK0),(4GR),(4GY)	771
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	772
3. Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe	773
073 - 3,0-I-Dieselmotor , DCPC,DCPE	774-799
1. 3,0-I-Dieselmotor , DCPC,DCPE	774
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	775
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	776
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	777
5. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	778
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	779

7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	780
8. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	781
9. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	782
10. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	783
11. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	784
12. Gaspedalmodul, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	785
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	786
14. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	787
15. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	788
16. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	789
17. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät	790
18. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	791
19. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	792
20. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	793
21. NOx-Geber, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	794
22. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	795
23. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	796
24. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	797
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	798
26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	799
074 - Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	800-805
1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	800
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	801
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk	802
4. Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung	803
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	804
6. Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	805
075 - Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	806-811
1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	806
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	807
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrophon vorn links, Mikrophon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	808
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	809
5. Diagnose-Interface für Datenbus, GPS-Antenne, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Antenne 2 für Notrufmodul	810
6. Diagnose-Interface für Datenbus	811
076 - Beheizbares Lenkrad	812-813
1. Beheizbares Lenkrad	812
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Diaanose-Interface für Datenbus. Sicherunshalter C.	813

beheizbares Lenkrad	
077 - Sonderausstattung, Behörden , (F6F),(F6E)	814-833
1. Sonderausstattung, Behörden , (F6F),(F6E)	814
2. Batterie, Zweitbatterie, Sicherungen im Sicherungshalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	815
3. Anhaltesignalgeber vorn, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	816
4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	817
5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	818
6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	819
7. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	820
8. Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	821
9. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	822
10. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	823
11. Mikrofon für Funkgerät	824
12. Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	825
13. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	826
14. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	827
15. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Kamera für Video-Eigenüberwachung, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	828
16. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Koppelstelle am Dach rechts	829
17. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	830
18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	831
19. Blitzleuchte rechts in der Heckklappe	832
20. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	833
078 - Sonderausstattung, Behörden , (F4J),(F4Z)	834-851
1. Sonderausstattung, Behörden , (F4J),(F4Z)	834
2. Sicherungen im Sicherungshalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	835
3. Anhaltesignalgeber vorn, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	836
4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	837
5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	838
6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	839
7. Mikrofon Mitte links, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	840
8. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	841
9.	842
10. Mikrofon Mitte links	843
11. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Mikrofon Mitte links	844
12. Mikrofon Mitte links	845
13. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Taster für Tagfahrlichtabschaltung	846
14. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V	847
15. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Koppelstelle am Dach rechts	848
16. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	849
17. Blitzleuchte rechts in der Heckklappe	850
18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	851
079 - Sonderausstattung, Behörden , (F5X),(F6B),(F6C)	852-872
1. Sonderausstattung, Behörden , (F5X),(F6B),(F6C)	852
2. Sicherungen im Sicherungshalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	853
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	854
4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	855
5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung. Taster für Motordurchlauf. Taster 2 für	856

Video-Eigenüberwachung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	
6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	857
7. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Schalter für Blitzleuchten, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	858
8. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	859
9. Taster für Tagfahrlichtabschaltung	860
10. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	861
11.	862
12. Mikrofon für Funkgerät	863
13. Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	864
14. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	865
15. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	866
16. Kamera für Video-Eigenüberwachung, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	867
17. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Koppelstelle am Dach rechts	868
18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	869
19. Blitzleuchte rechts in der Heckklappe	870
20. Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	871
21. Lampe 2 für Blinklicht hinten links, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts	872
080 - Lendenwirbelstützenverstellung ohne elektrische Sitzverstellung , (7P1),(7P7)	873-875
1. Lendenwirbelstützenverstellung ohne elektrische Sitzverstellung , (7P1),(7P7)	873
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B	874
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts	875
081 - Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	876-877
1. Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	876
2. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	877
082 - 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CVLA	878-904
1. 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CVLA	878
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	879
3. Starterrelais 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	880
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Relais- und Sicherungsträger 3, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	881
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1	882
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	883
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Relais- und Sicherungsträger 1	884
8. Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Kühlerlüfter	885
9. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Stellmotor für Kühlerjalousie	886
10. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	887
11. Sensormodul, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	888
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe	889
13. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Stellelement für Motortemperaturregelung	890
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ladedrucksteller	891
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	892
16. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	893
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	894
18. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steue ventil für Kolbenkühlöfen	895
19. Öldruckschalter. Stellelement 7 für Nockenverstellung. Stellelement 8 für Nockenverstellung.	896

Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	
20. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	897
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	898
22. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	899
23. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	900
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Sensor für Gangerkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	901
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	902
26. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Koppelstelle für Kraftstoffbehälter	903
27. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Koppelstelle für Kraftstoffbehälter	904
083 - 2,0-I-Benzinmotor , DEMA,DKYA,DKUA,DKUB,DEMB	905-931
1. 2,0-I-Benzinmotor , DEMA,DKYA,DKUA,DKUB,DEMB	905
2. Batterie, Anlasser, Sicherungen im Sicherungshalter	906
3. Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	907
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	908
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	909
6. Relais- und Sicherungsträger 1	910
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	911
8. Motorsteuergerät	912
9. Startergenerator, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	913
10. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	914
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	915
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	916
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	917
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	918
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	919
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	920
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	921
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	922
19. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	923
20. Ladedruckgeber, Sensor für Gangerkennung, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	924
21. Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	925
22. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	926
23. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	927
24. Zweitbatterie, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	928
25. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	929
26. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Relais- und Sicherungsträger 2	930
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	931
084 - 2.9-I-Benzinmotor . DECA	932-958

1. 2,9-l-Benzinmotor , DECA	932
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	933
3. Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	934
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	935
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Ladeluftkühlung	936
6. Relais- und Sicherungsträger 1	937
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	938
8. Motorsteuergerät	939
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	940
10. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	941
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	942
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	943
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	944
14. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	945
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubluftventil für Bank 1	946
16. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	947
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	948
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	949
19. Öldruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	950
20. Lambdasonde 2 nach Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock	951
21. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Innenraum links	952
22. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Temperaturgeber 1 für Ladeluftkühler, Temperaturgeber 2 für Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	953
23. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	954
24. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Doppel-Abgastemperatursensor 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter, Motorsteuergerät	955
25. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	956
26. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	957
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	958
085 - 3,0-l-Dieselmotor , DEWA,DEWB	959-984
1. 3,0-l-Dieselmotor , DEWA,DEWB	959
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungen im Sicherungshalter	960
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	961
4. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	962
5. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	963
6. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	964
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	965
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	966
9. Luftmassenmesser. Motorsteuergerät	967

10. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	968
11. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	969
12. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Klimakompressor	970
13. Gaspedalmodul, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	971
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	972
15. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	973
16. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	974
17. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	975
18. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät	976
19. Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	977
20. Motordrehzahlgeber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	978
21. NOx-Geber, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	979
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	980
23. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	981
24. Drucksensor 2 für Abgas, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	982
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	983
26. Startergenerator, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Kühlmittelpumpe für Startergenerator, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	984
086 - Motorgeräuscherzeugung , (FN0),(FN1)	985-987
1. Motorgeräuscherzeugung , (FN0),(FN1)	985
2. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	986
3. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	987
087 - 2,0-l-Benzinmotor , DDWA,DKNA,DDWB,DLHB	988-1013
1. 2,0-l-Benzinmotor , DDWA,DKNA,DDWB,DLHB	988
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	989
3. Sicherung (50), Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	990
4. Zweitbatterie, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	991
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	992
6. Relais- und Sicherungsträger 1	993
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	994
8. Motorsteuergerät	995
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	996
10. Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Koppelstelle an der A-Säule links unten	997
11. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	998
12. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	999

13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum	1000
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung, Koppelstelle im Motorraum Mitte	1001
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	1002
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1003
17. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1004
18. Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links	1005
19. Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links	1006
20. Hallgeber 3, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1007
21. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1008
22. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1009
23. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	1010
24. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1011
25. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1012
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1013
088 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1014-1017
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1014
2. Verstärker für Handy, Halterung für Telefon, Relais- und Sicherungsträger 2	1015
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Dachantenne	1016
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1017
089 - Schiebedach (open sky system) , (3FE),(3FU)	1018-1020
1. Schiebedach (open sky system) , (3FE),(3FU)	1018
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	1019
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	1020
090 - 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	1021-1045
1. 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	1021
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	1022
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1023
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	1024
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	1025
6. Relais- und Sicherungsträger 1	1026
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	1027
8. Motorsteuergerät	1028
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1029
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1030
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	1031
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	1032
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1033
14. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1034
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1	1035
16. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1	1036

	für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	
	17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1037
	18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	1038
	19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Temperatugeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1039
	20. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1040
	21. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1041
	22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1042
	23. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Kraftstoffördereinheit, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1043
	24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für automatisches Getriebe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1044
	25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	1045
091 -	Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE),(8I6)	1046-1051
	1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE),(8I6)	1046
	2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn links	1047
	3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1048
	4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	1049
	5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1050
	6. Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1051
092 -	Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(8I6)	1052-1058
	1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(8I6)	1052
	2. Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	1053
	3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1054
	4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1055
	5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	1056
	6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1057
	7. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite	1058
093 -	Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (VH0)	1059-1064
	1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (VH0)	1059
	2. Batterie, Anlasser, Sicherungen im Sicherungshalter	1060
	3. Sicherungen im Sicherungshalter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 2	1061
	4. Relais- und Sicherungsträger 3	1062
	5. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais- und Sicherungsträger 1	1063
	6. Startergenerator	1064
094 -	48-Volt-System , (OK4),(VH2)	1065-1068
	1. 48-Volt-System , (OK4),(VH2)	1065
	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	1066
	3. Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungen im Sicherungshalter, Lüfter für Spannungswandler	1067
	4. Batterie, 48 V, Zünder für Batterieunterbrechung, 48 Volt, Leitungsverteiler für Kl. 40, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	1068
095 -	2,0-I-Benzinmotor , DLVA,DLVB	1069-1093
	1. 2,0-I-Benzinmotor , DLVA,DLVB	1069
	2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	1070
	3. Zweitbatterie. Sicherungshalter A. Fremdstartsteckdose. Kühlerlüfter	1071

4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	1072
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1073
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1074
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1075
8. Motorsteuergerät	1076
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1077
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1078
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1079
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	1080
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	1081
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1082
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1083
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	1084
17. Öldruckschalter, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	1085
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Hallgeber 3, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1086
19. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1087
20. Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	1088
21. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1089
22. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1090
23. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	1091
24. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1092
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1093
096 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WQ)	1094-1095
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WQ)	1094
2. Koppelstelle für Sitz vorn links, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	1095
097 - Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IW3)	1096-1099
1. Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IW3)	1096
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1097
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	1098
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	1099
098 - Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3),(8I6)	1100-1105
1. Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3),(8I6)	1100
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1101
3. Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Fahrerseite	1102
4. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	1103
5. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Beifahrerseite	1104
6. Relais- und Sicherungsträger 2	1105
099 - 2.0-I-Dieselmotor . DEZB.DEZE	1106-1133

1. 2,0-l-Dieselmotor , DEZB,DEZE	1106
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	1107
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1108
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	1109
5. Hauptrelais, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	1110
6. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	1111
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	1112
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1113
9. Motorsteuergerät	1114
10. Motorsteuergerät	1115
11. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1116
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1117
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Pumpe für Ladeluftkühlung	1118
14. Bremslichtschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1119
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühldüsen, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	1120
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1121
17. Startergenerator, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1122
18. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1123
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1124
20. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1125
21. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1126
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1127
23. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1128
24. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1129
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1130
26. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais- und Sicherungsträger 2	1131
27. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1132
28. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	1133
100 - 2,0-l-Benzinmotor , DKWA	1134-1157
1. 2,0-l-Benzinmotor , DKWA	1134
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	1135
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1136
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	1137
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1138
6. Relais- und Sicherungsträger 1	1139
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	1140
8. Motorsteuergerät	1141
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1142
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1143
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1144
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4. Stellelement für	1145

Motortemperaturregelung	
13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1146
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	1147
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1148
16. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1149
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1150
18. Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1151
19. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1152
20. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1153
21. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1154
22. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Relais- und Sicherungsträger 2	1155
23. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1156
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1157
101 - Zugang und Startberechtigung , (2F1)	1158-1163
1. Zugang und Startberechtigung , (2F1)	1158
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter C	1159
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1160
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne 2 für Nahfeldkommunikation	1161
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	1162
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nahfeldkommunikation, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	1163
102 - Sonderausstattung, Behörden , (F4G),(F4Q),(F4X)	1164-1196
1. Sonderausstattung, Behörden , (F4G),(F4Q),(F4X)	1164
2. Batterie, Zweitbatterie, Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Batterietrennrelais, Sicherungen im Sicherungshalter, Hauptsicherung für Mehrausstattungen, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung für Batterie im Sonderfahrzeug, Leitungsverbinder	1165
3. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, 220-V-Personenschutzautomat, Leitungsverbinder, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V	1166
4. Relais- und Sicherungsträger 2, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 4	1167
5. Relais- und Sicherungsträger 2, 12-V-Steckdose 3	1168
6. Kamera für Video-Eigenüberwachung, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Relais- und Sicherungsträger 2	1169
7. Relais- und Sicherungsträger 2	1170
8. Relais- und Sicherungsträger 2	1171
9. Relais- und Sicherungsträger 2	1172
10. Relais- und Sicherungsträger 2	1173
11. Relais- und Sicherungsträger 2	1174
12. Außenlautsprecher	1175
13. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Blitzleuchte vorn links, Außenlautsprecher 2	1176
14. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	1177
15. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1178
16. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1179
17. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1180
18. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1181
19. Bedienunasteil für Sondersignalanlage. Hauptschalter für Funkgerät. Schalter für	1182

Kofferraumbeleuchtung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	
20. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1183
21. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1184
22. Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1185
23. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1186
24. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe	1187
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1188
26. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe 2 für Blinklicht hinten links, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts	1189
27. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1190
28. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1191
29. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1192
30. Entstördrossel für Signalanlage und Funk	1193
31. Entstördrossel für Signalanlage und Funk, Taster für Unfalldatenspeicher	1194
32. Entstördrossel für Signalanlage und Funk	1195
33. Sperrrelais	1196
103 - Beheizbare Frontscheibe , (0K2),(4GR),(4GY)	1197-1199
1. Beheizbare Frontscheibe , (0K2),(4GR),(4GY)	1197
2. Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 5	1198
3. Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 5, beheizbare Frontscheibe	1199
104 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(VH2)	1200-1205
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(VH2)	1200
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus	1201
3. Steuergerät für Airbag, Leitungsverteiler	1202
4. Anlasser, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	1203
5. Startergenerator, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	1204
6. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 40	1205
105 - MMI (Informationselektronik 1)	1206-1213
1. MMI (Informationselektronik 1)	1206
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	1207
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, TV-Tuner	1208
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1209
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 3	1210
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	1211
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	1212
8. Lautstärkeregel Fahrerseite, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1213
106 - Soundsystem , (8RM),(9VD)	1214-1217
1. Soundsystem , (8RM),(9VD)	1214
2. Hochtonlautsprecher vorn links, Subwoofer, Sicherungshalter C	1215
3. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	1216
4. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	1217
107 - Soundsystem , (9VS)	1218-1223
1. Soundsystem , (9VS)	1218
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	1219
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1220
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Subwoofer, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts	1221
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	1222
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts	1223
108 - Kommunikation Japan , (ER5)	1224-1226
1. Kommunikation Japan , (ER5)	1224
2. Steuergerät für Chiptartenleser. Antenne für Nahbereichskommunikation. Sicherungshalter C	1225

3. Steuergerät für Chipkartenleser	1226
109 - USB-Anschlüsse für Datenübertragung	1227-1229
1. USB-Anschlüsse für Datenübertragung	1227
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 2	1228
3. Bordnetzsteuergerät, USB-Verteiler, USB-Ladesteckdose 1	1229
110 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV)	1230-1232
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV)	1230
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 2	1231
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Verstärker für Handy, LTE-Antenne 3	1232
111 - Schnittstelle für externe Nutzung , (IU3)	1233-1234
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IU3)	1233
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Android-Betriebssystem, Sicherungshalter C	1234
112 - Scheinwerfer , (8EX)	1235-1238
1. Scheinwerfer , (8EX)	1235
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1236
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1237
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1238
113 - Scheinwerfer , (8IT)	1239-1242
1. Scheinwerfer , (8IT)	1239
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1240
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1241
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1242
114 - Scheinwerfer , (8IY)	1243-1246
1. Scheinwerfer , (8IY)	1243
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1244
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1245
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1246
115 - Schlussleuchten , (8VG),(AV0),(AV1),(AV4)	1247-1249
1. Schlussleuchten , (8VG),(AV0),(AV1),(AV4)	1247
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1248
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1249
116 - Schlussleuchten , (8VG),(AV0),(AV1),(AV4)	1250-1252
1. Schlussleuchten , (8VG),(AV0),(AV1),(AV4)	1250
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1251
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1252
117 - Schlussleuchten , (8VM),(8VP),(AV0),(AV1),(AV4)	1253-1255
1. Schlussleuchten , (8VM),(8VP),(AV0),(AV1),(AV4)	1253
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1254
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1255
118 - Schlussleuchten , (8VM),(8VP),(AV2)	1256-1258
1. Schlussleuchten , (8VM),(8VP),(AV2)	1256
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1257
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1258
119 - MOST-Bus Infotainment	1259-1261
1. MOST-Bus Infotainment	1259
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	1260
3. TV-Tuner	1261
120 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	1262-1263
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	1262
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	1263
121 - Schalttafeleinsatz , (9S8),(9S9)	1264-1267
1. Schalttafeleinsatz , (9S8),(9S9)	1264
2. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1265
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1266
4.	1267
122 - Schalttafeleinsatz , (9S5),(9S7)	1268-1270
1. Schalttafeleinsatz , (9S5),(9S7)	1268
2. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Anzeigeeinheit im	1269

Schalttafeleinsatz	
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1270
123 - Umfeld-Kamera , (KA6)	1271-1275
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	1271
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera	1272
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links	1273
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera rechts	1274
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	1275
124 - Kommunikation	1276-1281
1. Kommunikation	1276
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1277
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	1278
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1279
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Antenne für Notrufmodul	1280
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne 3 für Notrufmodul, Antenne für drahtlose Datenübertragung, Antenne 2 für drahtlose Datenübertragung	1281
125 - Elektrische Heckklappe , (4E7)	1282-1285
1. Elektrische Heckklappe , (4E7)	1282
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Kofferraumabdeckung	1283
3. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1284
4. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Heckklappe	1285
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1286-1307
1. Massepunkte	1286-1307
1.1 Übersicht Massepunkte	1286-1307
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1308-1340
1. Sicherungen	1308-1340
1.1 Übersicht der Sicherungen	1308-1310
1.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1311
1.3 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 5 -SR5-	1312
1.4 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, mit Sicherungshalter B -SB-, Linkslenker	1313
1.5 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, mit Sicherungshalter B -SB-, Rechtslenker	1314
1.6 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, mit Sicherungshalter B -SB-	1315-1325
1.6.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit Dieselmotor	1315-1317
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 4-Zylinder Benzinmotor	1318-1319
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 6-Zylinder Benzinmotor	1320
1.6.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-,braun, Fahrzeuge mit 2,0l-Erdgasmotor	1321
1.6.5 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST2, rot	1322
1.6.6 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST3, schwarz	1323
1.6.7 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST4, schwarz	1324
1.6.8 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST5, rot	1325
1.7 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1326
1.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1327
1.9 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, mit Sicherungshalter F -SF-	1328
1.10 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, mit Sicherungshalter F -SF-	1329-1332
1.10.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST1, schwarz	1330
1.10.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST3, braun	1331
1.10.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST5, rot	1332
1.10.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST6, schwarz	1332
1.11 Einbauort Hauptsicherungsträger an der Batterie -A-	1333-1334
1.12 Einbauort Hauptsicherungsträger an der Batterie -A-, für Fahrzeuge mit Erdgasmotor	1335
1.13 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1336
1.14 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1337
1.15 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-	1338
1.16 Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1339
1.17 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1340
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1341-1348
1. Relais	1341-1348
1.1 Übersicht der Relaisträger	1341-1342
1.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1343
1.3 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 5 -SR5-	1344
1.4 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1345

1.5 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Linkslenker	1346
1.6 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Rechtslenker	1347
1.7 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1348
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1349-1386
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1349-1386
1.1 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1349-1351
1.2 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1-/ -MX2-	1352-1353
1.2.1 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1-/ -MX2-, bis Juni 2019	1352
1.2.2 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1-/ -MX2-, ab Juli 2019	1353
1.3 Einbauort Steuergerät für ABS -J104-	1354
1.4 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1355-1357
1.4.1 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben CZH, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA, CRTG, CSWB, DCPC, DCPE	1355-1356
1.4.2 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben DEWA, DEWB	1357
1.5 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter	1358-1360
1.5.1 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, mit 400 Watt oder 600 Watt	1358-1359
1.5.2 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-/ -J671-, mit 800 Watt oder 1200 Watt	1360
1.6 Einbauort Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1361-1362
1.7 Einbauort Steuergerät für Wischermotor -J400-	1363-1364
1.8 Einbauort Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1365-1366
1.9 Einbauort Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1367
1.10 Einbauort Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	1368-1369
1.11 Einbauort Motorsteuergerät -J623-	1370-1372
1.11.1 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 196-polig	1370
1.11.2 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 280-polig	1371
1.11.3 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 315-polig	1372
1.12 Einbauort Steuergerät 2 für Abstandsregelung -J850-	1373
1.13 Einbauort Steuergerät für Körperschall -J869-	1374-1375
1.14 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1376-1377
1.14.1 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe)	1376-1377
1.15 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1378
1.16 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1379-1380
1.17 Startergenerator -C29-, für Fahrzeugemitt 12-Volt-Hybrid-System	1381-1382
1.18 Startergenerator -C29-, für Fahrzeugemitt 48-Volt-Hybrid-System	1383
1.19 Steuergerät für elektrischen Verdichter -J1123-	1384-1386
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	1387-1473
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1387-1473
1.1 Übersicht der Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1387-1390
1.2 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87-	1391-1393
1.3 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	1394-1395
1.3.1 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	1394-1395
1.4 Einbauort Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion -J136-/ Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion -J521-	1396-1400
1.5 Einbauort Steuergerät für Airbag -J234-	1401
1.6 Einbauort Steuergerät für Schiebedach -J245-/ Steuergerät für Schiebedach hinten -J392-/ Motor für Schiebedachrollo -V260-	1402-1403
1.7 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1404-1409
1.7.1 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-, ohne virtuelles Cockpit, (9S5), (9S7)	1404-1405
1.7.2 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-, mit virtuellem Cockpit, (9S8), bis Juni 2019	1406-1407
1.7.3 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-, mit virtuellem Cockpit, (9S8), (9S9), ab Juli 2019	1408-1409
1.8 Einbauort Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1410-1413
1.9 Einbauort Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1414-1417
1.10 Einbauort Bordnetzsteuergerät -J519-	1418-1422
1.11 Einbauort Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1423-1424
1.12 Einbauort Steuergerät für Dachelektronik -J528-	1425-1426
1.13 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1427-1431
1.13.1 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, ohne Online-Dienste (IW0)	1427-1428
1.13.2 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, mit Online-Dienste (IW1, IW3)	1429-1431
1.14 Einbauort Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1432-1433
1.15 Einbauort Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation -J1170-	1434
1.16 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-, ab Juli 2019	1435-1436
1.17 Einbauort Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1437-1438
1.18 Einbauort Steuergerät für Fahrwerk -J775-	1439-1440

1.19	Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1441-1447
1.19.1	Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, MMI Radio (I8E), (I8S), bis Juni 2019	1441-1442
1.19.2	Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, MMI Navigation plus (I8H), bis Juni 2019	1443-1444
1.19.3	Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, MMI (Informationselektronik 1), ab Juli 2019	1445-1447
1.20	Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1448
1.21	Einbauort Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	1449
1.22	Einbauort Steuergerät für Gurtstraffer vorn -J854-/ -J855-	1450-1451
1.23	Einbauort Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -J909-	1452
1.24	Einbauort Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	1453-1455
1.25	Einbauort Steuergerät für Nahfeldkommunikation -J1169-	1456-1457
1.26	Einbauort Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1458-1460
1.27	Einbauort Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1461-1462
1.28	Einbauort Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1463-1464
1.29	Einbauort Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	1465
1.30	Einbauort Partikelsensor -G784-	1466-1467
1.31	Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1468-1469
1.32	Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1470
1.33	Steuergerät für aktive Lenkung -J792-	1471-1473
806 -	-Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1474-1518
1.	Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1474-1518
1.1	Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1474-1476
1.2	Einbauort Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1477
1.3	Einbauort Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1478-1481
1.4	Einbauort Steuergerät für Differenzialsperre -J187-	1482-1483
1.5	Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1484-1486
1.5.1	Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Premium-Sound	1484-1486
1.6	Einbauort Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1487-1488
1.7	Einbauort Steuergerät für Heckklappe -J605-	1489
1.8	Einbauort Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1490-1491
1.9	Einbauort Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1492
1.10	Einbauort Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1493-1494
1.11	Einbauort Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	1495-1496
1.12	Einbauort Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1497-1498
1.13	Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1499-1501
1.13.1	Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-, bis Juni 2019	1499-1500
1.13.2	Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-, ab Juli 2019	1501
1.14	Einbauort Funkempfänger für Standheizung -R64-	1502-1503
1.15	Einbauort TV-Tuner -R78-	1504
1.16	Einbauort Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1505-1507
1.17	Einbauort Verstärker für Handy -R86-	1508-1509
1.18	Einbauort Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1510
1.19	Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1511
1.20	Zweitbatterie -A1-	1512-1513
1.21	Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1514
1.22	Batterie, 48 V -A6-	1515
1.23	Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	1516-1518
807 -	-Einbauorte: Koppelstellen - 3	1519-1549
1.	Koppelstellen	1519-1549
1.1	Koppelstelle im Motorraum -TM-/ Koppelstelle im Motorraum links -TML-/ Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-/ Koppelstelle am Motor oben -TMO-Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	1519-1528
1.1.1	Koppelstelle im Motorraum -TM-, alle Motoren	1519-1520
1.1.2	Koppelstelle für Kühlerjalousie -TKJ-/ Koppelstelle im Motorraum -TM-	1521
1.1.3	Koppelstelle im Motorraum -TM-/ Koppelstelle im Motorraum links -TML-/ Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-/ Koppelstelle am Motor oben -TMO-, 2,0-l-Benzinmotor	1522
1.1.4	Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 1,4-l-Benzinmotor oder 2,0-l-Dieselmotor	1523
1.1.5	Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 3,0-l-Dieselmotor	1524
1.1.6	Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 2,0-l-Erdgasmotor	1525
1.1.7	Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-, 3,0-l-Benzinmotor	1526
1.1.8	Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-, 3,0-l-Dieselmotor	1527
1.1.9	Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	1528
1.2	Koppelstelle im Motorraum rechts -TMR-	1529
1.3	Koppelstelle an der Türvorn links -TTVL-	1530

1.4 Koppelstelle an der Türvorn rechts -TTVR-	1531
1.5 Koppelstelle an der Türhinten links -TTHL-	1532
1.6 Koppelstelle an der Türhinten rechts -TTHR-	1533
1.7 Koppelstelle an der A-Säulelinks unten -TALU-	1534-1535
1.7.1 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-, Linkslenkerfahrzeuge	1534
1.7.2 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-, Rechtslenkerfahrzeuge	1535
1.8 Koppelstelle an der A-Säulerechts unten -TARU-	1536-1537
1.8.1 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-, Linkslenkerfahrzeuge	1536
1.8.2 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-, Rechtslenkerfahrzeuge	1537
1.9 Koppelstelle im InnenraumMitte -TIM-	1538
1.10 Koppelstelle am Stoßfängervorn links -TSFVL-	1539
1.11 Koppelstelle im Heckraumlinks -THRL-	1540
1.12 Koppelstelle für Sitzvorn links -TSVL-	1541
1.13 Koppelstelle für Sitzvorn rechts -TSVR-	1542
1.14 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-	1543-1544
1.14.1 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-, ohne 2,0-l-Erdgasmotor	1543
1.14.2 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-, mit 2,0-l-Erdgasmotor	1544
1.15 Koppelstelle am Dach -TH-	1545
1.16 Koppelstelle an der Schalttafel -TCP-	1546
1.17 Koppelstelle für LeitungsstrangHandschuhfach -TLH-	1547
1.18 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-/ Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	1548
1.19 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-/ Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1549