

001 - Grundausrüstung , (L0L)	1-24
1. Grundausrüstung , (L0L)	1
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	2
3. Relais- und Sicherungsträger 1, Koppelstelle an der A-Säule links unten	3
4. Relais- und Sicherungsträger 1, Anschluss für Diagnose	4
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	5
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	6
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	7
8. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	8
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	9
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Einparkservice, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Handschuhfachentriegelung, Handschuhfachleuchte	10
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	11
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	12
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	13
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	14
15. Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	15
16. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	16
17. Entstörkondensator, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	17
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	18
19. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	19
20. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	20
21. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	21
22. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	22
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	23
24. Diagnose-Interface für Datenbus	24
002 - Grundausrüstung, Rechtslenker , (LOR)	25-48
1. Grundausrüstung, Rechtslenker , (LOR)	25
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	26
3. Relais- und Sicherungsträger 1, Koppelstelle an der A-Säule links unten	27
4. Relais- und Sicherungsträger 1, Anschluss für Diagnose	28
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	29
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	30
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	31
8. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	32
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	33
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Einparkservice, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Handschuhfachentriegelung, Handschuhfachleuchte	34
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	35
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	36
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Relais- und Sicherungsträger 2	37

14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	38
15. Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	39
16. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	40
17. Entstörkondensator, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	41
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	42
19. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	43
20. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	44
21. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	45
22. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	46
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	47
24. Diagnose-Interface für Datenbus	48
003 - Komfortsystem , (L0L)	49-80
1. Komfortsystem , (L0L)	49
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	50
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	51
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	52
5. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	53
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	54
7. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	55
8. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	56
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Fußraumleuchte hinten rechts	57
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	58
11. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	59
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	60
13. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Schließeinheit Fahrertür	61
14. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	62
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	63
16. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	64
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	65
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	66
19. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	67
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	68
21. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	69
22. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	70
23. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	71
24. Türsteuergerät Beifahrerseite. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts. Leuchte	72

für Türkoturbelichtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbelichtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	
25. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbelichtung hinten Fahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links	73
26. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	74
27. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbelichtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebelichtung hinten Fahrerseite	75
28. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebelichtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkoturbelichtung hinten links, Leuchte für Türablagenbelichtung hinten links, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	76
29. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbelichtung hinten Beifahrerseite	77
30. Türkontaktshalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	78
31. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbelichtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Tür ambientebelichtung hinten Beifahrerseite	79
32. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebelichtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkoturbelichtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbelichtung hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	80
004 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	81-112
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	81
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	82
3. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	83
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	84
5. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	85
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	86
7. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	87
8. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	88
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebelichtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebelichtung des Getränkehalters, Fußraumleuchte hinten rechts	89
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebelichtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebelichtung der Mittelkonsole vorn	90
11. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	91
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Ambientebelichtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	92
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	93
14. Taster für Ferntriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	94
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	95
16. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbelichtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türambientebelichtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	96
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	97
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkoturbelichtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbelichtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite	98
19. Leuchte 1 für Ambientebelichtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkoturbelichtung vorn rechts, Koppelstelle für Tür vorn links, Leuchte für Ambientebelichtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	99
20. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	100
21. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türaußengriffbelichtung vorn links, Fensterhebermotor Beifahrerseite	101
22. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbelichtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebelichtung Beifahrerseite. Einstiegsleuchte Beifahrerseite. Ausstiegswarnleuchte	102

Beifahrerseite	
23. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	103
24. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links, Außenspiegel Beifahrerseite	104
25. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite	105
26. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	106
27. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	107
28. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	108
29. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links	109
30. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	110
31. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Tür ambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	111
32. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	112
005 - Sicherungsbelegung	113-171
1. Sicherungsbelegung	113
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter	114
3. Zweitbatterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	115
4. Sicherungshalter A	116
5. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose	117
6. Starterrelais 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherungshalter H, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	118
7. Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	119
8. Hauptrelais, Relais- und Sicherungsträger 1	120
9. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	121
10. NOx-Geber 3, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	122
11. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	123
12. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	124
13. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	125
14. Startergenerator, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	126
15. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	127
16. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	128
17. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	129
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1, Heizung für Lambdasonde 2, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	130
19. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	131
20. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	132
21. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	133
22. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	134
23. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 3	135
24. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 3, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	136
25. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	137
26. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	138
27. Relais für Fahrschulbetrieb, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	139
28. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 5	140
29. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 5	141
30. Relais für Kopfraumheizung links, Relais- und Sicherungsträger 1, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn links	142
31. Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite, Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite, Koppelstelle für Sitz vorn links. Koppelstelle für Sitz vorn rechts	143

32. Koppelstelle im Motorraum links, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	144
33. Koppelstelle im Motorraum links	145
34. Koppelstelle im Motorraum links	146
35. Koppelstelle im Motorraum links, Verbindung 4 (87a) im Leitungsstrang Motor, Verbindung 5 (87a) im Leitungsstrang Motor, Verbindung 6 (87a) im Leitungsstrang Motor	147
36. Umschaltventil 1 für Kühlmittel	148
37. Koppelstelle im Innenraum links	149
38. Verbindung 7 im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (87a) im Leitungsstrang Motor	150
39. Koppelstelle im Motorraum Mitte, Verbindung 7 im Leitungsstrang Motorraum	151
40. Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	152
41. Verbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum	153
42. Verbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum	154
43. Koppelstelle am Motor oben	155
44. Verbindung 1 im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Verbindung (87a) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Verbindung 2 (87a) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung	156
45. Koppelstelle an der A-Säule links unten	157
46. Sicherungshalter C	158
47. Sicherungshalter C	159
48. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe	160
49. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	161
50. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	162
51. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	163
52. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	164
53. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	165
54. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	166
55. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5	167
56. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5, Sicherungsträger 6, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	168
57. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	169
58. Relais für Kopfraumheizung rechts, Relais- und Sicherungsträger 2	170
59. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 4	171
006 - Airbag-Systeme , (L0L)	172-182
1. Airbag-Systeme , (L0L)	172
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	173
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Beifahrerairbag-Einheit	174
4. Gurtschalter Fahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	175
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	176
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	177
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	178
8. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	179
9. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	180
10. Zweitbatterie, Batterie, 48 V, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	181
11. Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	182
007 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	183-193
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	183
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	184
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Beifahrerairbag-Einheit	185
4. Gurtschalter Fahrerseite. Gurtschalter hinten Fahrerseite. Doppelturtschloss. Sitzpositionssensor	186

Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	187
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	188
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	189
8. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	190
9. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	191
10. Zweitbatterie, Batterie, 48 V, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	192
11. Steuergerät für Airbag	193
008 - Antiblockiersystem (ABS)	194-200
1. Antiblockiersystem (ABS)	194
2. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	195
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	196
4. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	197
5. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für elektromechanische Feststellbremse	198
6. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Bordnetzsteuergerät	199
7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Bergabfahrassistent, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	200
009 - Elektromechanische Lenkung , (1N8),(QZ7),(L0L)	201-205
1. Elektromechanische Lenkung , (1N8),(QZ7),(L0L)	201
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	202
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	203
4. Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	204
5. Stellelement für Sicherheitssperre der aktiven Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	205
010 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung , (1BC),(1BL),(2MC),(2MS),(2MT),(2MV)	206-209
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung , (1BC),(1BL),(2MC),(2MS),(2MT),(2MV)	206
2. Taster für Fahrprofilauswahl, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	207
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	208
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	209
011 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	210-229
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	210
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose, Verbindung 3 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	211
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	212-229
012 - 1,4-l-Benzinmotor , CVNA	230-248
1. 1,4-l-Benzinmotor , CVNA	230
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	231
3. Starterrelais 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose	232
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Kühlerlüfter	233
5. Hauptrelais, Relais- und Sicherungsträger 1	234
6. Relais- und Sicherungsträger 1	235
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	236
8. Motorsteuergerät. Heizungsunterstützungspumpe	237

9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung	238
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	239
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	240
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	241
13. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ladedrucksteller	242
14. Ladedruckgeber, Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	243
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	244
16. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	245
17. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	246
18. Kraftstoffördereinheit, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	247
19. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	248
013 - 2,0-l-Benzinmotor , CVKB,CVKC	249-273
1. 2,0-l-Benzinmotor , CVKB,CVKC	249
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	250
3. Starterrelais 1, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	251
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	252
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittellumlauf	253
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	254
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	255
8. Motorsteuergerät	256
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	257
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	258
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	259
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	260
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	261
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	262
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	263
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	264
17. Öldruckschalter, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	265
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Hallgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	266
19. Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Sensor 2 für Tankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	267
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	268
21. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	269
22. Luftmassenmesser, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	270
23. Temperaturfühler für Außentemperatur. Geber für Kühlmittelmangelanzeige. Modul für	271

	Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	
	24. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	272
	25. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	273
014 -	2,0-l-Benzinmotor , CYRB,CYRC	274-296
	1. 2,0-l-Benzinmotor , CYRB,CYRC	274
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	275
	3. Starterrelais 1, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	276
	4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	277
	5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	278
	6. Relais- und Sicherungsträger 1	279
	7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	280
	8. Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	281
	9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	282
	10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	283
	11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	284
	12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	285
	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	286
	14. Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	287
	15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	288
	16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	289
	17. Öldruckschalter, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	290
	18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	291
	19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ladedruckgeber, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	292
	20. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	293
	21. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	294
	22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	295
	23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	296
015 -	2,0-l-Dieselmotor , CZHA,DESA,DETA,DETB,DEUA,DEUB,DEUC	297-323
	1. 2,0-l-Dieselmotor , CZHA,DESA,DETA,DETB,DEUA,DEUB,DEUC	297
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	298
	3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	299
	4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	300
	5. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	301
	6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	302
	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais- und Sicherungsträger 1	303
	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	304
	9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizungsunterstützungspumpe	305
	10. Motorsteuergerät	306
	11. Temperaturfühler für Außentemperatur. Geber für Kühlmittelmangelanzeige. Luftmassenmesser.	307

Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	
12. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	308
13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	309
14. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	310
15. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	311
16. Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	312
17. Wasserstandsgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Stellmotor 2 für Kühlerjalousie	313
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	314
19. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	315
20. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	316
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Heizung für Lambdasonde	317
22. NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	318
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	319
24. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	320
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	321
26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Biodieselskonzentration, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	322
27. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	323
016 - 2,0-l-Dieselmotor , DFVA	324-348
1. 2,0-l-Dieselmotor , DFVA	324
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	325
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	326
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	327
5. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	328
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Glühkerze 1, Relais- und Sicherungsträger 1	329
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	330
8. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	331
9. Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	332
10. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Luftmassenmesser, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	333
11. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	334
12. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	335
13. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	336
14. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	337
15. Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	338
16. Wasserstandsgeber, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Stellmotor 2 für Kühlerjalousie	339
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Sensor für Gangerkennung, Abgastemperaturgeber 4. Motorsteuergerät	340

18. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	341
19. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	342
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Heizung für Lambdasonde	343
21. NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	344
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	345
23. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	346
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	347
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	348
017 - 3,0-l-Dieselmotor , CRTC,CSWB	349-373
1. 3,0-l-Dieselmotor , CRTC,CSWB	349
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	350
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	351
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	352
5. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	353
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	354
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	355
8. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung	356
9. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	357
10. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ansauglufttemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	358
11. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	359
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	360
13. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	361
14. Öldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	362
15. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Abgasrückführungsventil 1, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	363
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	364
17. Temperaturfühler 1 für Katalysator, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	365
18. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	366
19. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	367
20. Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	368
21. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	369
22. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	370
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	371
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	372
25. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	373
018 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (G1C),(G1D)	374-378
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK . (G1C).(G1D)	374

2. Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	375
3. Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	376
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Parksperre, Wählbereichsanzeige	377
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre, Motor für Wählhebelsperre quer	378
019 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	379-383
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	379
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Parksperre	380
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	381
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	382
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre, Magnet für Wählhebelsperre, Motor für Wählhebelsperre quer	383
020 - Heckklappe und Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), 5-Türer , (8SK),(8SP)	384-388
1. Heckklappe und Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), 5-Türer , (8SK),(8SP)	384
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	385
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	386
4. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	387
5. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	388
021 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8IH)	389-393
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8IH)	389
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	390
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Blende für Abblendlicht links	391
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	392
5. Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Blende für Abblendlicht rechts	393
022 - LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	394-400
1. LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	394
2. Bordnetzsteuergerät	395
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	396
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	397
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	398
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	399
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	400
023 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	401-407
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	401
2. Bordnetzsteuergerät	402
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	403
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	404
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für	405

Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweiten egelung	
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	406
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	407
024 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (5C0),(8SP)	408-411
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (5C0),(8SP)	408
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	409
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links	410
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 rechts	411
025 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	412-415
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	412
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B	413
3. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, automatisch abblendbarer Innenspiegel	414
4. Sensor für Regen- und Lichterkennung	415
026 - Klimaanlage , (9AK)	416-422
1. Klimaanlage , (9AK)	416
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	417
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Diagnose-Interface für Datenbus	418
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	419
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	420
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe	421
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	422
027 - Klimaanlage , (9AQ)	423-432
1. Klimaanlage , (9AQ)	423
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	424
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Diagnose-Interface für Datenbus	425
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts	426
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	427
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	428
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	429
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Mannanströmer hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	430
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts	431
10. Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	432
028 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	433-435
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	433
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Bordnetzsteuergerät	434
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	435
029 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	436-439
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	436
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	437
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	438
4. Geber für Einparkhilfe hinten links. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts.	439

Bordnetzsteuergerät	
030 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	440-444
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	440
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	441
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	442
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	443
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	444
031 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	445-446
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	445
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	446
032 - Umfeld-Kamera , (KA6)	447-451
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	447
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungsträger 3	448
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links	449
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera rechts	450
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	451
033 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	452-453
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	452
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	453
034 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	454-455
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	454
2. Lichtschalter, Taster für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	455
035 - Spurwechselassistent , (7Y1)	456-459
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	456
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	457
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	458
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	459
036 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	460-461
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	460
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät 2 für Abstandsregelung	461
037 - Anhängerbetrieb , (1D4),(1D8),(1D9)	462-466
1. Anhängerbetrieb , (1D4),(1D8),(1D9)	462
2. Steuergerät für Anhängererkennung	463
3. Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung	464
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	465
5. Knickwinkelsensor für Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	466
038 - Zugang und Startberechtigung , (2F0)	467-471
1. Zugang und Startberechtigung , (2F0)	467
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	468
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	469
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	470
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	471
039 - Garagentoröffner , (VC1),(VC2)	472-473
1. Garagentoröffner , (VC1),(VC2)	472
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster 1 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung	473
040 - Schiebedach (open sky system) , (3FB),(3FE),(3FU)	474-476
1. Schiebedach (open sky system) , (3FB),(3FE),(3FU)	474
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	475
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	476
041 - Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	477-480
1. Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	477
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	478
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	479
4. Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne, Dosierpumpe	480
042 - Radio . (I7Y)	481-496

1. Radio , (I7Y)	481
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	482
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	483
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	484
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts	485
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten rechts	486
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	487
8. Steuergerät für Informationselektronik 1	488
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	489
10. Steuergerät für Informationselektronik 1	490
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	491
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	492
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antenne für Notrufmodul	493
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	494
15. Tieftonlautsprecher hinten links, Halterung für Telefon	495
16. Steuergerät für Gurtmikrofon, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	496
043 - MMI mit Radio , (I8E)	497-516
1. MMI mit Radio , (I8E)	497
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Tastenmodul für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	498
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	499
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	500
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Centerlautsprecher	501
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten rechts	502
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	503
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	504
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	505
10. Steuergerät für Informationselektronik 1	506
11. Steuergerät für Informationselektronik 1	507
12. Steuergerät für Informationselektronik 1	508
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	509
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2	510
15. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Anschluss für externe Audioquellen	511
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	512
17. Steuergerät für Airbag, Tieftonlautsprecher hinten links	513
18. Steuergerät für Gurtmikrofon, Mikrofon 1 Fahrerseite, Mikrofon 2 Fahrerseite, Mikrofon 3 Fahrerseite, Mikrofon 1 Beifahrerseite, Mikrofon 2 Beifahrerseite, Mikrofon 3 Beifahrerseite	514
19. Steuergerät für Gurtmikrofon, Antenne für Satellitentuner, Dachantenne, LTE-Antenne 1	515
20. Antennenverstärker 3	516
044 - MMI Navigation plus , (I8H)	517-539
1. MMI Navigation plus , (I8H)	517
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Tastenmodul für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	518
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	519
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	520
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Centerlautsprecher	521

6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	522
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten links	523
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Subwoofer	524
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	525
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	526
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, LTE-Antenne 2	527
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1	528
13. Steuergerät für Informationselektronik 1	529
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne	530
15. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	531
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	532
17. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	533
18. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	534
19. Steuergerät für Chipkartenleser, Anschluss für externe Audioquellen, Antenne für Nahbereichskommunikation	535
20. GPS-Antenne, Antenne für Satellitentuner, Dachantenne	536
21. Steuergerät für Gurtmikrofon, Mikrofon 1 Fahrerseite, Mikrofon 2 Fahrerseite, Mikrofon 3 Fahrerseite	537
22. Steuergerät für Gurtmikrofon, Mikrofon 1 Beifahrerseite, Mikrofon 2 Beifahrerseite, Mikrofon 3 Beifahrerseite	538
23. Steuergerät für Airbag, Lautsprecher für Notrufmodul	539
045 - Bang & Olufsen Soundsystem , (9VS)	540-548
1. Bang & Olufsen Soundsystem , (9VS)	540
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links	541
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Subwoofer, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts, Subwoofer hinten links, Subwoofer hinten rechts	542
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn links	543
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	544
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	545
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Effektlautsprecher rechts	546
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	547
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	548
046 - TV-Tuner , (QV1)	549-551
1. TV-Tuner , (QV1)	549
2. Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV	550
3. Antennenverstärker, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Antennenverstärker 1 für TV, Antennenverstärker 3 für TV	551
047 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	552-560
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	552
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Taster für Sitzheizung links, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	553
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links, Sitzwangenheizung links für Sitz vorn links, Sitzwangenheizung rechts für Sitz vorn links	554
4. Sitzwangenheizung links für Sitz vorn rechts, Sitzwangenheizung rechts für Sitz vorn rechts, Heizelement für Sitzverlängerung vorn links	555
5. beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts, Heizelement für Sitzverlängerung vorn rechts	556
6. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbarer Sitz vorn rechts	557
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Diagnose-Interface für Datenbus	558
8. Temperaturfühler für Rücksitz links, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	559
9. Temperaturfühler für Rücksitz rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	560

048 - Sitzbelüftung , (4D3)	561-564
1. Sitzbelüftung , (4D3)	561
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	562
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Schalter für Sitzbelüftung, Schalter 2 für Sitzbelüftung, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	563
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang, Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts	564
049 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(7P1),(7P7)	565-570
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(7P1),(7P7)	565
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn links	566
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	567
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	568
5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	569
6. Steuergerät für Airbag	570
050 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3L4)	571-577
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3L4)	571
2. Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	572
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	573
4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	574
5. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	575
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	576
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	577
051 - Heizung , (9AC)	578-584
1. Heizung , (9AC)	578
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	579
3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Sensor für Luftgüte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Steuergerät für Heizung, Diagnose-Interface für Datenbus	580
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe	581
5. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	582
6. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	583
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts	584
052 - Allradantrieb , (GH2)	585-587
1. Allradantrieb , (GH2)	585
2. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	586
3. Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Differenzialsperre, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	587
053 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	588-589
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	588
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 4	589
054 - Multifunktionslenkrad	590-595
1. Multifunktionslenkrad	590
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	591
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	592
4. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	593
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	594
6. Schalter für Tiptronic hochschalten. Steuergerät für Multifunktionslenkrad	595

055 - MOST-Bus Infotainment	596-598
1. MOST-Bus Infotainment	596
2. Verbindung (Diagnose) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang	597
3. Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang	598
056 - 2,0-l-Benzinmotor , CYMC	599-622
1. 2,0-l-Benzinmotor , CYMC	599
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	600
3. Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	601
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3	602
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Pumpe für Kühlmittelumlauf	603
6. Relais- und Sicherungsträger 1	604
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	605
8. Motorsteuergerät	606
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	607
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	608
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	609
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	610
13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	611
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	612
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	613
16. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	614
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	615
18. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	616
19. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	617
20. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	618
21. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	619
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	620
23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	621
24. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	622
057 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung)	623-634
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung)	623
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	624
3. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit	625
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	626
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	627
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	628
7. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	629
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite. Steuergerät für Airbag. Sicherheitsgurt vorn	630

rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	
9. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Bei ahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	631
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	632
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	633
12. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	634
058 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (5C1),(8SP)	635-638
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (5C1),(8SP)	635
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Relais- und Sicherungsträger 1	636
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links	637
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 rechts	638
059 - 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	639-663
1. 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	639
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	640
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	641
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	642
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	643
6. Relais- und Sicherungsträger 1	644
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	645
8. Motorsteuergerät	646
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	647
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	648
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	649
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	650
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	651
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	652
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1	653
16. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	654
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Öltemperaturgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	655
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	656
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	657
20. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	658
21. Öldruckschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	659
22. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	660
23. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	661
24. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	662
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	663
060 - 3,0-l-Dieselmotor , DCPC,DCPE	664-689
1. 3.0-l-Dieselmotor . DCPC.DCPE	664

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	665
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	666
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	667
5. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	668
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	669
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	670
8. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	671
9. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luffilters	672
10. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	673
11. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	674
12. Gaspedalmodul, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	675
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	676
14. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	677
15. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	678
16. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	679
17. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät	680
18. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	681
19. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	682
20. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	683
21. NOx-Geber, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	684
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	685
23. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	686
24. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	687
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	688
26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	689
061 - Allradantrieb , (GH4)	690-692
1. Allradantrieb , (GH4)	690
2. Kupplungspositionsgeber für Allradantrieb, Drehzahlgeber der Kardanwelle, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kupplungsaktuator 2 für Allradantrieb	691
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	692
062 - Beheizbare Frontscheibe , (0K0),(0K4),(4GR),(4GY)	693-695
1. Beheizbare Frontscheibe , (0K0),(0K4),(4GR),(4GY)	693
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	694
3. Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe	695
063 - Fahrschule , (F5F)	696-698
1. Fahrschule , (F5F)	696
2. Relais für Fahrschulbetrieb, Relais- und Sicherungsträger 1	697
3. Schalter für Fußraumbeluchtung. Schalter für Warnsummer. Warnsummer für Fahrschulbetrieb. Relais	698

	für Fahrschulbetrieb, Kontrollleuchte, Fußraumleuchte für Fahrschule	
064	- Vorbereitung für Fahrhilfe , (F6M)	699-702
	1. Vorbereitung für Fahrhilfe , (F6M)	699
	2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 1	700
	3. Taster für Fahrhilfe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	701
	4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	702
065	- Vorbereitung für Multimediasystem , (9WM)	703-706
	1. Vorbereitung für Multimediasystem , (9WM)	703
	2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten links, Koppelstelle für Sitz vorn links, Anzeigeeinheit 4 für Multimediasystem	704
	3. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Anzeigeeinheit 3 für Multimediasystem	705
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1	706
066	- Elektromechanische Lenkung, Rechtslenker , (1N8),(L0R),(QZ7)	707-711
	1. Elektromechanische Lenkung, Rechtslenker , (1N8),(L0R),(QZ7)	707
	2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	708
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	709
	4. Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	710
	5. Stellelement für Sicherheitssperre der aktiven Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	711
067	- Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (5C1),(8SP),(8SS)	712-714
	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (5C1),(8SP),(8SS)	712
	2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Relais- und Sicherungsträger 1	713
	3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	714
068	- Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	715-721
	1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	715
	2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	716
	3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk	717
	4. Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung	718
	5. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	719
	6. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Informationselektronik 1	720
	7. Steuergerät für automatisches Getriebe	721
069	- Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	722-727
	1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	722
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Sicherungshalter C	723
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	724
	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	725
	5. Diagnose-Interface für Datenbus, GPS-Antenne, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Antenne 2 für Notrufmodul	726
	6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Gurtmikrofon	727
070	- Sonderausstattung, Behörden , (F6F)	728-744
	1. Sonderausstattung, Behörden , (F6F)	728
	2. Batterie, Zweitbatterie, Sicherungen im Sicherungshalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	729
	3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	730
	4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	731
	5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	732
	6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	733
	7. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	734
	8. Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	735
	9. Funktrennrelais 2. Relais für Funkgerät	736

10. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	737
11. Mikrofon für Funkgerät	738
12. Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	739
13. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	740
14. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	741
15. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	742
16. Taster für Unfalldatenspeicher, Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Unfalldatenspeicher	743
17. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	744
071 - Sonderausstattung, Behörden , (F4Z)	745-760
1. Sonderausstattung, Behörden , (F4Z)	745
2. Sicherungen im Sicherungshalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	746
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	747
4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	748
5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	749
6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	750
7. Mikrofon Mitte links, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	751
8. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	752
9.	753
10. Mikrofon Mitte links	754
11. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Mikrofon Mitte links	755
12. Mikrofon Mitte links	756
13. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Taster für Tagfahrlichtabschaltung	757
14. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V	758
15. Taster für Unfalldatenspeicher, Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Unfalldatenspeicher	759
16. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	760
072 - Lendenwirbelstützenverstellung ohne elektrische Sitzverstellung , (7P1),(7P7)	761-763
1. Lendenwirbelstützenverstellung ohne elektrische Sitzverstellung , (7P1),(7P7)	761
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B	762
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts	763
073 - Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	764-765
1. Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	764
2. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	765
074 - Grundausrüstung , (L0L)	766-789
1. Grundausrüstung , (L0L)	766
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	767
3. Relais- und Sicherungsträger 1, Koppelstelle an der A-Säule links unten	768
4. Relais- und Sicherungsträger 1, Anschluss für Diagnose	769
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	770
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	771
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	772
8. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	773
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	774
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Einparkservice, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Handschuhfachentriegelung, Handschuhfachleuchte	775
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	776
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	777
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	778
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kennzeichenleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	779
15. Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe. Zentralsteuergerät für Komfortsystem.	780

Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	
16. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	781
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	782
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	783
19. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	784
20. Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	785
21. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	786
22. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	787
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	788
24. Diagnose-Interface für Datenbus	789
075 - Grundausrüstung, Rechtslenker , (L0R)	790-813
1. Grundausrüstung, Rechtslenker , (L0R)	790
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	791
3. Relais- und Sicherungsträger 1, Koppelstelle an der A-Säule links unten	792
4. Relais- und Sicherungsträger 1, Anschluss für Diagnose	793
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	794
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	795
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	796
8. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	797
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	798
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Einparkservice, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Handschuhfachentriegelung, Handschuhfachleuchte	799
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	800
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	801
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	802
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kennzeichenleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	803
15. Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	804
16. Entstörfilter für Scheibenantenne, Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	805
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	806
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	807
19. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	808
20. Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	809
21. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	810
22. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	811
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	812
24. Diagnose-Interface für Datenbus	813
076 - Komfortsystem , (L0L)	814-846
1. Komfortsystem , (L0L)	814
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	815
3. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	816

4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	817
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	818
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	819
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	820
8. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	821
9. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	822
10. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten rechts	823
11. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters	824
12. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	825
13. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	826
14. Koppelstelle für Tür vorn links	827
15. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	828
16. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Schließeinheit Fahrertür	829
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	830
18. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	831
19. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	832
20. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	833
21. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	834
22. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	835
23. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	836
24. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	837
25. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	838
26. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	839
27. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	840
28. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	841
29. Ultraschallsensor links für Fahrgastraumüberwachung hinten, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten links	842
30. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten links, Motor für Gurtbringer Fahrerseite	843
31. Ultraschallsensor rechts für Fahrgastraumüberwachung hinten, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten links, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Motor für Gurtbringer Fahrerseite	844
32. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten rechts	845
33. Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten rechts, Motor für Gurtbringer Beifahrerseite	846
077 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	847-880
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	847
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais- und Sicherungsträger 2	848
3. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	849
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe. Kennzeichenleuchte links. Kennzeichenleuchte rechts	850

5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	851
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	852
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	853
8. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	854
9. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	855
10. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten rechts	856
11. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters	857
12. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	858
13. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	859
14. Koppelstelle für Tür vorn rechts	860
15. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	861
16. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn rechts, Schließenheit Fahrertür	862
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	863
18. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	864
19. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	865
20. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	866
21. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite	867
22. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Koppelstelle für Tür vorn links	868
23. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	869
24. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür	870
25. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	871
26. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	872
27. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	873
28. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links, Außenspiegel Beifahrerseite	874
29. Ultraschallsensor links für Fahrgastraumüberwachung hinten, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	875
30. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten links	876
31. Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten links, Motor für Gurtbringer Beifahrerseite	877
32. Ultraschallsensor rechts für Fahrgastraumüberwachung hinten, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten rechts	878
33. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten rechts, Motor für Gurtbringer Fahrerseite	879
34. Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten rechts, Motor für Gurtbringer Fahrerseite	880
078 - Elektrische Verdeckbetätigung	881-892
1. Elektrische Verdeckbetätigung	881
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais- und Sicherungsträger 2	882
3. Taster für Verdeckbetätigung, Taster für Betätigung der Verdeckkastenwanne, Steuergerät für Verdeckbetätigung	883
4. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung, Relais 2 für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung	884
5. Schalter für Verdeckkastendeckel-Verschluss entriegelt. Schalter für	885

Verdeckkastendeckel-Verschluss verriegelt, links, Schalter für Verdeckkastendeckel-Verschluss verriegelt, rechts, Schalter für Verdeckkastendeckel geschlossen, Steuergerät für Verdeck etätigung, Ventil 1 für automatisches Verdeck, Ventil 2 für automatisches Verdeck, Ventil 3 für automatisches Verdeck, Schließeinheit für Verdeckkastendeckel, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckkastendeckel-Verschluss	
6. Schalter für Verdeckkastendeckel auf, Steuergerät für Verdeckbetätigung	886
7. Schalter für Verdeckverriegelung offen, Schalter für Verdeckverriegelung geschlossen, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckverriegelung, Dachmodul vorn, Innenleuchte hinten	887
8. Schalter links für Verdeckverriegelung geschlossen, Schalter rechts für Verdeckverriegelung geschlossen, Schalter links für Verdeckkastenwanne unten, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Verdeckkastenwanne links, beheizbare Heckscheibe	888
9. Schalter rechts für Verdeckkastenwanne unten, Ultraschallsensor links für Fahrgastraumüberwachung hinten, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Motor für Handschuhfachverriegelung, Kofferraumleuchte links	889
10. Relais- und Sicherungsträger 1, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	890
11. Schalter für Verdeck abgelegt, Schalter für Verdeck vorn, Schalter für Spannbügel oben, Schalter für Spannbügel abgelegt, links, Schalter für Spannbügel abgelegt, rechts, Schalter für Spannbügel-Zwischenposition	891
12. Ultraschallsensor rechts für Fahrgastraumüberwachung hinten	892
079 - Airbag-Systeme , (L0L)	893-902
1. Airbag-Systeme , (L0L)	893
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	894
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Beifahrerairbag-Einheit	895
4. Gurtschalter Fahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	896
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	897
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Auslöser für Überrollschutz Fahrerseite, Auslöser für Überrollschutz Beifahrerseite	898
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	899
8. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	900
9. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	901
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	902
080 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	903-912
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	903
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	904
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Beifahrerairbag-Einheit	905
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	906
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	907
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Auslöser für Überrollschutz Fahrerseite, Auslöser für Überrollschutz Beifahrerseite	908
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	909
8. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	910
9. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite. Crashsensor	911

für Frontairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	
10. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	912
081 - Kopfraumheizung	913-915
1. Kopfraumheizung	913
2. Steuergerät für Kopfraumheizung links, Relais für Kopfraumheizung links, Relais- und Sicherungsträger 1, Gebläse für Kopfraumheizung links	914
3. Steuergerät für Kopfraumheizung rechts, Relais für Kopfraumheizung rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, Gebläse für Kopfraumheizung rechts	915
082 - 2,0-I-Erdgasmotor EcoFuel , CVLA,DRXA	916-943
1. 2,0-I-Erdgasmotor EcoFuel , CVLA,DRXA	916
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	917
3. Starterrelais 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	918
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Relais- und Sicherungsträger 3, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	919
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1	920
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	921
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Relais- und Sicherungsträger 1	922
8. Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Kühlerlüfter	923
9. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Stellmotor für Kühlerjalousie	924
10. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	925
11. Sensormodul, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	926
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe	927
13. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Stellelement für Motortemperaturregelung	928
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ladedrucksteller	929
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	930
16. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	931
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	932
18. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steue ventil für Kolbenkühl Düsen	933
19. Öldruckschalter, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	934
20. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	935
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	936
22. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	937
23. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	938
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Sensor für Gangerkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	939
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	940
26. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Koppelstelle für Kraftstoffbehälter	941
27. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Koppelstelle für Kraftstoffbehälter	942
28. Diagnose-Interface für Datenbus	943
083 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3L5),(7P1),(7P7)	944-955
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung . (3L4).(3L5).(7P1).(7P7)	944

2. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	945
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	946
4. Taster für Einstiegshilfe Fahrerseite, Schalter für Lehnenverriegelung des Fahrersitzes, Geber für Höhenverstellung der Kopfstütze Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Fahrerseite	947
5. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Geber für Längsverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	948
6. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	949
7. Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	950
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	951
9. Taster für Einstiegshilfe Beifahrerseite, Schalter für Lehnenverriegelung des Beifahrersitzes, Geber für Höhenverstellung der Kopfstütze Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Beifahrerseite	952
10. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Geber für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	953
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	954
12. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	955
084 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3L5),(8I6)	956-965
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3L5),(8I6)	956
2. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	957
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Bordnetzsteuergerät, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	958
4. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Geber für Längsverstellung des Fahrersitzes, Geber für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	959
5. Taster für Einstiegshilfe Fahrerseite, Schalter für Lehnenverriegelung des Fahrersitzes, Geber für Höhenverstellung der Kopfstütze Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Fahrerseite	960
6. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	961
7. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	962
8. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Geber für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Geber für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	963
9. Taster für Einstiegshilfe Beifahrerseite, Schalter für Lehnenverriegelung des Beifahrersitzes, Geber für Höhenverstellung der Kopfstütze Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Beifahrerseite	964
10. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	965
085 - 2,0-I-Benzinmotor , DEMA,DHDA,DKYA,DEMB	966-991
1. 2,0-I-Benzinmotor , DEMA,DHDA,DKYA,DEMB	966
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	967
3. Zweitbatterie, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	968
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	969
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	970
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	971
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Motorsteuergerät. Relais- und Sicherungsträger 1	972

8. Motorsteuergerät	973
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	974
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	975
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	976
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	977
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	978
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	979
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	980
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlkästen	981
17. Öldruckschalter, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	982
18. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber 3, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	983
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	984
20. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 3, Sensor für Gangerkennung, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	985
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	986
22. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	987
23. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	988
24. Kraftstofffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	989
25. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Relais- und Sicherungsträger 2	990
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	991
086 - 2,9-l-Benzinmotor, DECA	992-1019
1. 2,9-l-Benzinmotor, DECA	992
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	993
3. Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	994
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	995
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Ladeluftkühlung	996
6. Relais- und Sicherungsträger 1	997
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	998
8. Motorsteuergerät	999
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1000
10. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1001
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	1002
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	1003
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1004
14. Hallgeber, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1005
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass.	1006

Schubumluftventil für Bank 1	
16. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	1007
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1008
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	1009
19. Öldruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Temperatugeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1010
20. Lambdasonde 2 nach Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock	1011
21. Kühlmitteltemperatugeber am Kühlerausgang, Temperatugeber 1 für Ladeluftkühler, Temperatugeber 2 für Ladeluftkühler, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Innenraum links	1012
22. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1013
23. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperatugeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1014
24. Öldruckschalter, Öltemperatugeber, Kühlmitteltemperatugeber am Motorausgang, Temperatugeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1015
25. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Doppel-Abgastemperatursensor 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1016
26. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät	1017
27. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1018
28. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1019
087 - 3,0-I-Dieselmotor , DEWA,DEWB	1020-1046
1. 3,0-I-Dieselmotor , DEWA,DEWB	1020
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungen im Sicherungshalter	1021
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	1022
4. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1023
5. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	1024
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	1025
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	1026
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1027
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1028
10. Ladelufttemperatugeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	1029
11. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1030
12. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperatugeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Klimakompressor	1031
13. Gaspedalmodul, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1032
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1033
15. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1034
16. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1035
17. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperatugeber, Kraftstofftemperatugeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1036
18. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperatugeber 1, Abgastemperatugeber 2, Abgastemperatugeber 3, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät	1037
19. Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Öltemperatugeber 2, Temperatugeber für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperatugeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	1038
20. Motordrehzahlgeber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1039
21. NOx-Geber. Partikelsensor. Diaanose-Interface für Datenbus. Steuergerät für NOx-Geber.	1040

Motorsteuergerät	
22. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1041
23. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1042
24. Drucksensor 2 für Abgas, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1043
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel	1044
26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	1045
27. Startergenerator, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	1046
088 - Motorgeräuscherzeugung , (FN0),(FN1)	1047-1049
1. Motorgeräuscherzeugung , (FN0),(FN1)	1047
2. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	1048
3. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	1049
089 - 2,0-l-Benzinmotor , DDWA,DKNA,DDWB,DLHB	1050-1075
1. 2,0-l-Benzinmotor , DDWA,DKNA,DDWB,DLHB	1050
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	1051
3. Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1052
4. Zweitbatterie, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	1053
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1054
6. Relais- und Sicherungsträger 1	1055
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	1056
8. Motorsteuergerät	1057
9. Kühlmitteltemperatugeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1058
10. Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperatugeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Koppelstelle an der A-Säule links unten	1059
11. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1060
12. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1061
13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum	1062
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung, Koppelstelle im Motorraum Mitte	1063
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	1064
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1065
17. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Ölstands- und Öltemperatugeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1066
18. Abgastemperatugeber 3, Abgastemperatugeber 4, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links	1067
19. Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links	1068
20. Hallgeber 3, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1069
21. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1070
22. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1071
23. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	1072
24. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Diagnose-Interface für Datenbus	1073

25. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1074
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1075
090 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1076-1079
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1076
2. Verstärker für Handy, Halterung für Telefon, Relais- und Sicherungsträger 2	1077
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Dachantenne	1078
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1079
091 - 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	1080-1104
1. 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	1080
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	1081
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1082
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	1083
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	1084
6. Relais- und Sicherungsträger 1	1085
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	1086
8. Motorsteuergerät	1087
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1088
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1089
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	1090
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	1091
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1092
14. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1093
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1	1094
16. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	1095
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1096
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	1097
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1098
20. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1099
21. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1100
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1101
23. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1102
24. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1103
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1104
092 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1105-1108
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1105
2. Verstärker für Handy, Halterung für Telefon, Relais- und Sicherungsträger 2	1106
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Gurtmikrofon, Telefonantenne, Verstärker für Handy	1107
4. Steuergerät für Gurtmikrofon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1108
093 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(8I6),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	1109-1116
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung . (3L5).(8I6).(Q1A).(Q1D).(Q4Q)	1109

2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Bordnetzsteuergerät, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1110
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1111
4. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	1112
5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	1113
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	1114
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	1115
8. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Beifahrerseite	1116
094 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(8I6),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	1117-1125
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(8I6),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	1117
2. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1118
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Bordnetzsteuergerät, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1119
4. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Geber für Längsverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1120
5. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Fahrerseite	1121
6. Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	1122
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	1123
8. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	1124
9. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite	1125
095 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (VH0)	1126-1131
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (VH0)	1126
2. Batterie, Anlasser, Sicherungen im Sicherungshalter	1127
3. Sicherungen im Sicherungshalter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 2	1128
4. Relais- und Sicherungsträger 3	1129
5. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais- und Sicherungsträger 1	1130
6. Startergenerator	1131
096 - 48-Volt-System , (OK4),(VH2)	1132-1135
1. 48-Volt-System , (OK4),(VH2)	1132
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	1133
3. Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungen im Sicherungshalter, Lüfter für Spannungswandler	1134
4. Batterie, 48 V, Zünder für Batterieunterbrechung, 48 Volt, Leitungsverteiler für Kl. 40, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	1135
097 - 2,0-l-Benzinmotor , DLVA,DLVB	1136-1160
1. 2,0-l-Benzinmotor , DLVA,DLVB	1136
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	1137
3. Zweitbatterie, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1138
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	1139
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1140
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1141
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1142
8. Motorsteuergerät	1143
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät. Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung. Magnetventil rechts für	1144

elektrohydraulische Motorlagerung	
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1145
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1146
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	1147
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	1148
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1149
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1150
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	1151
17. Öldruckschalter, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	1152
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Hallgeber 3, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1153
19. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1154
20. Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	1155
21. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1156
22. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde	1157
23. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	1158
24. Kraftstofffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1159
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1160
098 - Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IW3)	1161-1166
1. Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IW3)	1161
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1162
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	1163
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Gurtmikrofon, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1164
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	1165
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antenne 2 für Notrufmodul	1166
099 - Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3),(8I6)	1167-1172
1. Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3),(8I6)	1167
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1168
3. Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Fahrerseite	1169
4. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	1170
5. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Beifahrerseite	1171
6. Relais- und Sicherungsträger 2	1172
100 - 2,0-I-Dieselmotor , DEZB,DEZE,DTNA,DTNB,DTPA	1173-1203
1. 2,0-I-Dieselmotor , DEZB,DEZE,DTNA,DTNB,DTPA	1173
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	1174
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1175
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	1176
5. Hauptrelais, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	1177
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	1178
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	1179
8. Brennraumdruckaeber für Zvlinder 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Glühkerze 1. Glühkerze 2.	1180

Glühkerze 3, Glühkerze 4	
9. Motorsteuergerät	1181
10. Motorsteuergerät	1182
11. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1183
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1184
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Pumpe für Ladeluftkühlung	1185
14. Bremslichtschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1186
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühldüsen, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	1187
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1188
17. Startergenerator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	1189
18. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1190
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1191
20. Modul für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1192
21. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	1193
22. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1194
23. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1195
24. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1196
25. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät	1197
26. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1198
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung	1199
28. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais- und Sicherungsträger 2	1200
29. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1201
30. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	1202
31. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1203
101 - Zugang und Startberechtigung , (2F1)	1204-1210
1. Zugang und Startberechtigung , (2F1)	1204
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter C	1205
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1206
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	1207
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	1208
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne 2 für Nahfeldkommunikation	1209
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	1210
102 - Beheizbare Frontscheibe , (0K2),(4GR),(4GY)	1211-1213
1. Beheizbare Frontscheibe , (0K2),(4GR),(4GY)	1211
2. Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 5	1212
3. Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 5, beheizbare Frontscheibe	1213
103 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(VH2)	1214-1219
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(VH2)	1214
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus	1215
3. Steuergerät für Airbag, Leitungsverteiler	1216
4. Anlasser, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	1217
5. Startergenerator. Steuergerät für elektrischen Verdichter. Kühlmittelpumpe für Startergenerator	1218

6. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 40	1219
104 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3PH),(7P1),(7P7)	1220-1226
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3PH),(7P1),(7P7)	1220
2. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1221
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1222
4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1223
5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	1224
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1225
7. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite	1226
105 - MMI (Informationselektronik 1)	1227-1235
1. MMI (Informationselektronik 1)	1227
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1	1228
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1229
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, TV-Tuner	1230
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1231
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	1232
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	1233
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	1234
9. Antennenverstärker 2	1235
106 - Soundsystem , (8RM),(9VD)	1236-1242
1. Soundsystem , (8RM),(9VD)	1236
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten links, Sicherungshalter C	1237
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1238
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1239
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Centerlautsprecher	1240
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	1241
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	1242
107 - Soundsystem , (9VS)	1243-1252
1. Soundsystem , (9VS)	1243
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts	1244
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten links	1245
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1246
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1247
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1248
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Subwoofer, Subwoofer hinten links, Subwoofer hinten rechts	1249
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	1250
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Effektlautsprecher links	1251
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Effektlautsprecher rechts	1252
108 - Kommunikation Japan	1253-1255
1. Kommunikation Japan	1253
2. Steuergerät für Chipkartenleser, Antenne für Nahbereichskommunikation, Sicherungshalter C	1254
3. Steuergerät für Chipkartenleser	1255
109 - USB-Anschlüsse für Datenübertragung	1256-1258
1. USB-Anschlüsse für Datenübertragung	1256
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1, USB-Ladesteckdose 2	1257
3. Bordnetzsteuergerät. USB-Verteiler. USB-Anschluss 1	1258

110 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV)	1259-1261
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV)	1259
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 2	1260
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für Handy, LTE-Antenne 3	1261
111 - Schnittstelle für externe Nutzung , (ER6)	1262-1263
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (ER6)	1262
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Android-Betriebssystem, Sicherungshalter C	1263
112 - Scheinwerfer , (8EX)	1264-1267
1. Scheinwerfer , (8EX)	1264
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1265
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1266
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1267
113 - Scheinwerfer , (8IY)	1268-1271
1. Scheinwerfer , (8IY)	1268
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1269
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1270
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1271
114 - Scheinwerfer , (8IZ)	1272-1275
1. Scheinwerfer , (8IZ)	1272
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	1273
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1274
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1275
115 - Schlussleuchten , (8VG),(AV0)	1276-1279
1. Schlussleuchten , (8VG),(AV0)	1276
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1277
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links	1278
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 rechts	1279
116 - Schlussleuchten , (8VG),(AV1),(AV4)	1280-1283
1. Schlussleuchten , (8VG),(AV1),(AV4)	1280
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1281
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links	1282
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 rechts	1283
117 - Schlussleuchten , (8VM),(8VP),(AV0),(AV1),(AV4)	1284-1286
1. Schlussleuchten , (8VM),(8VP),(AV0),(AV1),(AV4)	1284
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1285
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1286
118 - Schlussleuchten , (8VM),(8VP),(AV2)	1287-1289
1. Schlussleuchten , (8VM),(8VP),(AV2)	1287
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1288
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1289
119 - MOST-Bus Infotainment	1290-1292
1. MOST-Bus Infotainment	1290
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	1291
3. TV-Tuner	1292
120 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	1293-1294
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	1293
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	1294
121 - Schalttafeleinsatz , (9S8),(9S9)	1295-1298
1. Schalttafeleinsatz , (9S8),(9S9)	1295
2. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1296
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1297
4. TV-Tuner	1298
122 - Schalttafeleinsatz , (9S5),(9S7)	1299-1301
1. Schalttafeleinsatz , (9S5),(9S7)	1299
2. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1300
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1301
123 - Umfeld-Kamera . (KA6)	1302-1306

1. Umfeld-Kamera , (KA6)	1302
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera	1303
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links	1304
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera rechts	1305
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	1306
124 - Kommunikation	1307-1316
1. Kommunikation	1307
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1308
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	1309
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1310
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Antenne für drahtlose Datenübertragung, Antenne 2 für drahtlose Datenübertragung	1311
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Antenne für Notrufmodul	1312
7. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	1313
8. Steuergerät für Gurtmikrofon, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antenne 3 für Notrufmodul	1314
9. Steuergerät für Gurtmikrofon, Mikrofon 1 Fahrerseite, Mikrofon 2 Fahrerseite, Mikrofon 3 Fahrerseite, Mikrofon 1 Beifahrerseite, Mikrofon 2 Beifahrerseite, Mikrofon 3 Beifahrerseite	1315
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, GPS-Antenne, Antenne 2 für Notrufmodul	1316
125 - 2,0-l-Benzinmotor , DMSA,DMSB	1317-1344
1. 2,0-l-Benzinmotor , DMSA,DMSB	1317
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	1318
3. Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1319
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	1320
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1	1321
6. Relais- und Sicherungsträger 1	1322
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	1323
8. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1324
9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1325
10. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1326
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1327
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1328
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	1329
14. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	1330
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1331
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1332
17. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1333
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1334
19. Saugrohrgeber, Modul für Ladedruckregelung, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1335
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1336
21. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1337
22. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	1338
23. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1339
24. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1340
25. Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Relais- und Sicherungssträger 2	1341

26. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1342
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1343
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1344
126 - 2,0-l-Benzinmotor , DMTA,DPAA	1345-1370
1. 2,0-l-Benzinmotor , DMTA,DPAA	1345
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	1346
3. Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1347
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	1348
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1	1349
6. Relais- und Sicherungsträger 1	1350
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	1351
8. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1352
9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1353
10. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1354
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1355
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1356
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	1357
14. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlkäusen	1358
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1359
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1360
17. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1361
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1362
19. Modul für Ladedruckregelung, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1363
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1364
21. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1365
22. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1366
23. Zweitbatterie, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1367
24. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Relais- und Sicherungsträger 2	1368
25. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1369
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1370
127 - MMI (Informationselektronik 1)	1371-1380
1. MMI (Informationselektronik 1)	1371
2. Lautstärkeregelung Fahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1	1372
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1373
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, TV-Tuner	1374
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1375
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	1376
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	1377
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 3	1378
9. Antenne für Satellitentuner, Impedanzwandler für digitalen Radioempfang	1379
10. Antennenverstärker 2	1380
128 - 3.0-l-Dieselmotor . DMGA.DMKC	1381-1414

1. 3,0-l-Dieselmotor , DMGA,DMKC	1381
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	1382
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	1383
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	1384
5. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	1385
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	1386
7. Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1387
8. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1388
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	1389
10. Motorsteuergerät, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	1390
11. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1391
12. Startergenerator, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter	1392
13. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellmotor für Abgasrückführung	1393
14. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	1394
15. Motorsteuergerät	1395
16. Motorsteuergerät	1396
17. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber, NOx-Geber 2, Motorsteuergerät	1397
18. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	1398
19. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1399
20. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	1400
21. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Schubluftventil für Bank 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1401
22. Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1402
23. Abgasrückführungsventil 2, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	1403
24. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1404
25. Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1405
26. Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1406
27. Öldruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1407
28. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1408
29. Hallgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Öltemperaturgeber 2, Druckgeber für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1409
30. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kraftstofftemperaturgeber, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Heizung für Lambdasonde 2	1410
31. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1411
32. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1412
33. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	1413
34. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1414
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1415-1442
1. Massepunkte	1415-1442
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1415-1423
1.1.1 Übersicht Massepunkt im Radhaus vorn links und Massepunkt 1 am Längsträger vorn links	1415
1.1.2 Übersicht Massepunkt neben Starterbatterie, für Erdgasfahrzeuge	1416
1.1.3 Übersicht Massepunkt im Motorraum rechts und Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts	1417
1.1.4 Übersicht Massepunkt am Motorblock und Massepunkt 2 am Längsträgervorn rechts	1418
1.1.5 Übersicht Massepunkt am Federbein dom rechts und Massepunkt im Wasserkasten Mitte	1419

1.1.6 Übersicht Massepunkt 3 am Längsträger vorn rechts, für Fahrzeugemit 48-Volt-Hybrid-System	1420
1.1.7 Übersicht Massepunkt 2 im Motorraum rechts, für Fahrzeuge mit48-Volt-Hybrid-System	1421
1.1.8 Übersicht Massepunkte am Zylinderkopf, 4-Zylinder-Benzinmotoren	1422
1.1.9 Übersicht Massepunkte am Zylinderkopf, 6-Zylinder-Benzinmotoren	1423
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1424-1432
1.2.1 Übersicht Massepunkt unter Beifahrersitz	1424
1.2.2 Übersicht Massepunkt am Lenkrad	1425
1.2.3 Übersicht Massepunkt am Dach vorn Mitte	1426
1.2.4 Übersicht Massepunkte, Ansicht Innenraum vorn links	1427
1.2.5 Übersicht Massepunkte, Ansicht Innenraum vorn rechts	1428
1.2.6 Übersicht Massepunkt an der B-Säule rechts, für Cabriolet	1429
1.2.7 Übersicht Massepunkt an der B-Säule links, für Cabriolet	1430
1.2.8 Übersicht Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts, für Coupéoder Sportback	1430
1.2.9 Übersicht Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts, für Cabriolet	1431
1.2.10 Übersicht Massepunkt am Radhaus hinten links	1432
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1433-1442
1.3.1 Übersicht Massepunkt am Dach hinten rechts	1433
1.3.2 Übersicht Massepunkt am Dach hinten links	1434
1.3.3 Übersicht Massepunkt im Kofferraum links und Massepunkt 2 imKofferraum links, für Coupé oder1434 Sportback	
1.3.4 Übersicht Massepunkt 2 im Kofferraum links, für Cabriolet	1435
1.3.5 Übersicht Massepunkt im Kofferraum links, für Cabriolet	1436
1.3.6 Übersicht Massepunkt im Seitenteil hinten links, für Cabriolet	1437
1.3.7 Übersicht Massepunkt im Kofferraum rechts, für Coupé oder Sportback	1437
1.3.8 Übersicht Massepunkt im Kofferraum rechts und Massepunkt imSeitenteil hinten rechts, für Cabriolet	1438
1.3.9 Übersicht Massepunkt 2 im Kofferraum rechts, für Fahrzeugemit 48-Volt-Hybrid-System	1439
1.3.10 Übersicht Massepunkt neben Starterbatterie, ohne 12-Volt-Hybrid-Systemund ohne 48-Volt-Hybrid-System	1439
1.3.11 Übersicht Massepunkt neben Starterbatterie und Massepunkt imKofferraum, für Fahrzeuge mit 1440 12-Volt-Hybrid-System	
1.3.12 Übersicht Massepunkt neben Starterbatterie und Massepunkt inder Reserveradmulde, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1441
1.3.13 Übersicht Massepunkte Heckklappe	1442
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1443-1476
1. Sicherungen	1443-1476
1.1 Übersicht der Sicherungen	1443-1445
1.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1446
1.3 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 5 -SR5-	1447
1.4 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Linkslenker	1448
1.5 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Rechtslenker	1449
1.6 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1449-1460
1.6.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit Dieselmotor	1450-1451
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 4-Zylinder Benzinmotor	1452-1454
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 6-Zylinder Benzinmotor	1455
1.6.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-,braun, Fahrzeuge mit 2,0l-Erdgasmotor	1456
1.6.5 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST2, rot	1457
1.6.6 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST3, schwarz	1458
1.6.7 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST4, schwarz	1459
1.6.8 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST5, rot	1460
1.7 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1461
1.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1462
1.9 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Coupé und Sportback	1463-1464
1.10 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, nur Cabriolet	1465
1.11 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1465-1468
1.11.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST1, schwarz	1466
1.11.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST3, braun	1467
1.11.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST5, rot	1468
1.11.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST6, schwarz	1469
1.12 Einbauort Sicherungen im Sicherungshalter -S-, für Fahrzeuge, die keinen Erdgasmotor haben	1469-1470
1.13 Einbauort Sicherungen im Sicherungshalter -S-, für Fahrzeuge mit Erdgasmotor	1471
1.14 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1472
1.15 EinbauortSicherungshalter A -SA-	1472-1473
1.16 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-	1474
1.17 Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1475
1.18 Einbauort Leitunasverteiler für Kl. 40 -TV66-	1476

803 - -Einbauorte: Relais - 3	1477-1485
1. Relais	1477-1485
1.1 Übersicht der Relaissträger	1477-1478
1.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1479
1.3 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1480
1.4 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 5 -SR5-	1481
1.5 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Linkslenker	1482
1.6 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Rechtslenker	1483
1.7 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Coupé und Sportback	1484
1.8 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, nur Cabriolet	1485
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1486-1522
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1486-1522
1.1 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1486-1488
1.2 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1-/ -MX2-	1489-1491
1.2.1 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1-/ -MX2-, bis September 2019	1489
1.2.2 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1-/ -MX2-, (8EX) ab Oktober 2019	1490
1.2.3 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1-/ -MX2-, (8IY, 8IZ) ab Oktober 2019	1491
1.3 Einbauort Steuergerät für ABS -J104-	1492
1.4 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1493-1497
1.4.1 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben DFV, CZHA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DEUC, CRTC, CSWB, DCPC, DCPE	1493-1494
1.4.2 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben DEWB	1495
1.4.3 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben DMGA	1496-1497
1.5 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter	1498-1500
1.5.1 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, mit 400 Watt oder 600 Watt	1498
1.5.2 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-/ -J671-, mit 800 Watt oder 1200 Watt	1499-1500
1.6 Einbauort Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1501
1.7 Einbauort Steuergerät für Wischermotor -J400-	1502-1503
1.8 Einbauort Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1504
1.9 Einbauort Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1505
1.10 Einbauort Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	1506
1.11 Einbauort Motorsteuergerät -J623-	1507-1511
1.11.1 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 196-polig	1507
1.11.2 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 315-polig	1508-1509
1.11.3 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 280-polig	1510
1.11.4 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 336-polig	1511
1.12 Einbauort Steuergerät 2 für Abstandsregelung -J850-	1512
1.13 Einbauort Steuergerät für Körperschall -J869-	1513
1.14 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1514
1.14.1 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe)	1514
1.15 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1515-1516
1.16 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1517
1.17 Startergenerator -C29-, für Fahrzeugemit 12-Volt-Hybrid-System	1518
1.18 Startergenerator -C29-, für Fahrzeugemit 48-Volt-Hybrid-System	1519-1520
1.19 Steuergerät für elektrischen Verdichter -J1123-	1521-1522
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	1523-1612
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1523-1612
1.1 Übersicht der Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1523-1526
1.2 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87-	1527-1529
1.3 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	1530-1531
1.3.1 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	1530-1531
1.4 Einbauort Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion -J136-	1532-1533
1.5 Einbauort Steuergerät für Airbag -J234-	1534
1.6 Einbauort Steuergerät für Schiebedach -J245-/ Schiebedachmotor -V1-/ Motor für Schiebedachrollo -V260-	1535-1536
1.7 Einbauort Steuergerät im Schalttafелеinsatz -J285-	1537-1542
1.7.1 Einbauort Steuergerät im Schalttafелеinsatz -J285-, ohne virtuelles Cockpit (9S5)	1537-1538
1.7.2 Einbauort Steuergerät im Schalttafелеinsatz -J285-, mit virtuellem Cockpit (9S8), bis September 2019	1539-1540
1.7.3 Einbauort Steuergerät im Schalttafелеinsatz -J285-, mit virtuellem Cockpit (9S8), (9S9), ab Oktober 2019	1541-1542
1.8 Einbauort Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1543-1545
1.9 Einbauort Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1546-1548
1.10 Einbauort Bordnetzsteuergerät -J519-	1549-1554

1.11 Einbauort Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1555-1556
1.12 Einbauort Steuergerät für Lenkradberührungserkennung -J1158-	1557-1558
1.13 Einbauort Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	1559
1.14 Einbauort Steuergerät für Dachelektronik -J528-	1560-1562
1.14.1 Einbauort Steuergerät für Dachelektronik -J528-, Coupé und Sportback	1560-1561
1.14.2 Einbauort Steuergerät für Dachelektronik -J528-, Cabriolet	1562
1.15 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1563-1573
1.15.1 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, ohne Notruffunktion (IW0), Cabriolet	1563-1564
1.15.2 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, mit Notruffunktion (IW1, IW3) und Conncet Plus (IV0),Cabriolet	1565
1.15.3 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, mit Notruffunktion (IW1, IW3) und Conncet Plus (IV1,IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IV7, IV8, IV9, JE0, JE1, JE2, JE3, JE4, JE5),Cabriolet	1566
1.15.4 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, ohne Notruffunktion (IW0), Coupé und Sportback	1567-1568
1.15.5 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, mit Notruffunktion (IW1, IW3) und Conncet Plus (IV0),Coupé und Sportback	1569-1570
1.15.6 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, mit Notruffunktion (IW1, IW3) und Conncet Plus (IV1,IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IV7, IV8, IV9, JE0, JE1, JE2, JE3, JE4, JE5),Coupé und Sportback	1571-1573
1.16 Einbauort Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1574-1575
1.17 Einbauort Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation -J1170-	1576
1.18 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-, ab Oktober 2019	1577-1578
1.19 Einbauort Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1579-1580
1.20 Einbauort Steuergerät für Fahrwerk -J775-	1581-1582
1.21 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1583-1589
1.21.1 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, MMI Radio (I8E), (I8S), bis September 2019	1583-1584
1.21.2 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, MMI Navigation plus (I8H), bis September 2019	1585-1586
1.21.3 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, MMI (Informationselektronik 1), ab Oktober 2019	1587-1589
1.22 Einbauort Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	1590
1.23 Einbauort Steuergerät für Gurtstraffer vorn -J854-/ -J855-	1591
1.24 Einbauort Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -J909-	1592
1.25 Einbauort Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	1593-1594
1.26 Einbauort Steuergerät für Nahfeldkommunikation -J1169-	1595-1596
1.27 Einbauort Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1597-1598
1.28 Einbauort Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1599-1600
1.29 Einbauort Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1601
1.30 Einbauort Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	1602
1.31 Einbauort Partikelsensor -G784-	1603
1.32 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1604-1605
1.33 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685-	1606
1.34 Steuergerät für aktive Lenkung -J792-	1607-1608
1.35 Steuergerät für Gurtmikrofon -J886-	1609-1610
1.36 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1611-1612
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1613-1667
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1613-1667
1.1 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs (Coupéoder Sportback)	1613-1616
1.2 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs (Cabriolet)	1617-1618
1.3 Einbauort Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1619
1.4 Einbauort Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1620-1622
1.5 Einbauort Steuergerät für Differenzialsperre -J187-	1623
1.6 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1624-1628
1.6.1 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- (Coupé oder Sportback)	1624-1625
1.6.2 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- (Cabriolet)	1626-1628
1.7 Einbauort Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1629-1630
1.8 Einbauort Steuergerät für Heckklappe -J605-	1631
1.9 Einbauort Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1632
1.10 Einbauort Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1633-1634
1.11 Einbauort Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1635
1.12 Einbauort Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	1636-1637
1.13 Einbauort Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1638
1.14 Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1639-1641
1.14.1 Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-, bis September 2019	1639-1640
1.14.2 Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-, ab Oktober 2019	1641
1.15 Einbauort Funkempfänger für Standheizung -R64-	1642

1.16 Einbauort TV-Tuner -R78-	1643
1.17 Einbauort Verstärker für Handy -R86-	1644-1646
1.17.1 Einbauort Verstärker für Handy -R86- (Coupé oder Sportback)	1644-1645
1.17.2 Einbauort Verstärker für Handy -R86- (Cabriolet)	1646
1.18 Einbauort Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1647-1648
1.19 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1649
1.20 Zweitbatterie -A1-	1650-1651
1.21 Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256-	1652-1654
1.22 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1655-1659
1.22.1 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608- (Coupé oder Sportback)	1655-1656
1.22.2 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608- (Cabriolet)	1657-1659
1.23 Batterie, 48 V -A6-	1660
1.24 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	1661-1662
1.25 Einbauort Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1663-1667
1.25.1 Einbauort Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949- (Coupé oder Sportback)	1663-1665
1.25.2 Einbauort Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949- (Cabriolet)	1666-1667
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	1668-1705
1. Koppelstellen	1668-1705
1.1 Koppelstelle für Kühlerjalousie -TKJ-/ Koppelstelle am Motor oben -TMO-/ Koppelstelle im Motorraum links -TML-/ Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-/ Koppelstelle im Motorraum -TM-/ Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	1668-1680
1.1.1 Koppelstelle im Motorraum -TM-, alle Motoren	1668-1669
1.1.2 Koppelstelle für Kühlerjalousie -TKJ-, oben/ Koppelstelle im Motorraum -TM-	1670
1.1.3 Koppelstelle für Kühlerjalousie -TKJ-, unten	1671
1.1.4 Koppelstelle im Motorraum -TM-/ Koppelstelle im Motorraum links -TML-/ Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-/ Koppelstelle am Motor oben -TMO-, 2,0-l-Benzinmotor	1672
1.1.5 Koppelstelle am Motor oben -TMO-, 3,0-l-Dieselmotor, Motorkennbuchstaben, DMGA, DMKC	1673
1.1.6 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 1,4-l-Benzinmotor oder 2,0-l-Dieselmotor	1674
1.1.7 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 3,0-l-Dieselmotor, Motorkennbuchstaben, CRTC, CSWB, DCPC, DCPE, DEWA, DEWB	1675
1.1.8 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 3,0-l-Dieselmotor, Motorkennbuchstaben, DMGA, DMKC	1676
1.1.9 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 2,0-l-Erdgasmotor	1677
1.1.10 Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-, 3,0-l-Benzinmotor	1678
1.1.11 Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-, 3,0-l-Dieselmotor, Motorkennbuchstaben, CRTC, CSWB, DCPC, DCPE, DEWA, DEWB	1679
1.1.12 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	1680
1.2 Koppelstelle im Motorraumrechts -TMR-	1681
1.3 Koppelstelle an der Türvorn links -TTVL-	1682
1.4 Koppelstelle an der Türvorn rechts -TTVR-	1683
1.5 Koppelstelle an der Türhinten links -TTHL-	1684
1.6 Koppelstelle an der Türhinten rechts -TTHR-	1685
1.7 Koppelstelle an der A-Säulelinks unten -TALU-	1686-1688
1.7.1 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-, Linkslenkerfahrzeuge, bis Oktober 2016	1686
1.7.2 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-, Linkslenkerfahrzeuge, ab November 2016	1687
1.7.3 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-, Rechtslenkerfahrzeuge	1688
1.8 Koppelstelle an der A-Säulerechts unten -TARU-	1689-1690
1.8.1 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-, Linkslenkerfahrzeuge	1689
1.8.2 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-, Rechtslenkerfahrzeuge	1690
1.9 Koppelstelle im InnenraumMitte -TIM-	1691
1.10 Koppelstelle am Stoßfängervorn links -TSFVL-	1692
1.11 Koppelstelle im Heckraumlinks -THRL-	1693
1.12 Koppelstelle für Sitzvorn links -TSVL-	1694
1.13 Koppelstelle für Sitzvorn rechts -TSVR-	1695
1.14 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-	1696-1698
1.14.1 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-, ohne 2,0-l-Erdgasmotor	1696
1.14.2 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-, mit China-Ausstattung	1697
1.14.3 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-, mit 2,0-l-Erdgasmotor	1698
1.15 Koppelstelle am Dach -TH-	1699
1.16 Koppelstelle an der Schalttafel -TCP-	1700
1.17 Koppelstelle für LeitungsstrangHandschuhfach -TLH-	1701-1702
1.18 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-/ Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	1703
1.19 Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten links -TRAHL-/ Koppelstelle der Radhausverkabelung hinten rechts -TRAHR-	1704
1.20 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-/ Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1705