

001 - 3,0-l-Benzinmotor , DLZA	1-23
1. 3,0-l-Benzinmotor , DLZA	1
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A	2
3. Startergenerator, Sicherungshalter A, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	3
4. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	4
5. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	5
6. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	6
7. Kühlmitteltemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	7
8. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	8
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	9
10. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	10
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Kraftstoffdosierung	11
12. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Schubumluftventil für Bank 1	12
13. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	13
14. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	14
15. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	15
16. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	16
17. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	17
18. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	18
19. Bremspedalschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	19
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	20
21. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	21
22. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Klimakompressor	22
23. Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a	23
002 - 3,0-l-Dieselmotor , DDVB,DDVE,DDVF	24-46
1. 3,0-l-Dieselmotor , DDVB,DDVE,DDVF	24
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A	25
3. Sicherungshalter A	26
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 6	27
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	28
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	29
7. Startergenerator, Motorsteuergerät	30
8. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Klimakompressor	31
9. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	32
10. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	33
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Öldruckregelung	34
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	35
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Motor für Saugrohrklappe	36
14. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	37
15. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	38
16. Abastemperaturgeber 2. Abastemperaturgeber 3. Differenzdruckgeber 2. Öltemperaturgeber 2.	39

Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	40
17. Abgasrückführungsventil 2, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	40
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	41
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	42
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	43
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	44
22. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	45
23. Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a	46
003 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G),(1VG),(1VH)	47-53
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G),(1VG),(1VH)	47
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	48
3. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	49
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	50
5. Wählhebel, Geber für Wählhebelsperre quer, Diagnose-Interface für Datenbus	51
6. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Magnet für Wählhebelsperre, Motor für Wählhebelsperre quer, Wählbereichsanzeige	52
7. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	53
004 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , (G1C),(G1D),(0K0),(0K4)	54-60
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , (G1C),(G1D),(0K0),(0K4)	54
2. Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	55
3. Getriebeöltemperaturgeber, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Temperaturgeber im Steuergerät, Hydraulikdruckgeber 1, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe	56
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 4, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	57
5. Wählhebel, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Rotorlagegeber der Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, Steuergerät für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	58
6. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Parksperre	59
7. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Geber für Wählhebelsperre quer, Steuergerät für Allradantrieb, Wählbereichsanzeige	60
005 - Sicherungsbelegung , (L0L)	61-94
1. Sicherungsbelegung , (L0L)	61
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	62
3. Zünder für Batterieunterbrechung	63
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a	64
5. Anlasser, Leitungsverteiler für Kl. 30	65
6. Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Hinterachslenkung, Leitungsverteiler	66
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	67
8. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 2	68
9. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	69
10. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	70
11. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	71
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	72
13. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	73
14. Sicherungshalter C	74
15. Sicherungshalter C	75
16. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	76
17. Sicherungshalter D	77
18. Sicherungshalter E	78
19. Sicherungshalter E	79
20. Sicherungshalter E	80
21. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter F, Relais- und Sicherungsträger 3	81
22. Sicherungshalter F	82

23. Sicherungshalter F, Sicherungshalter G	83
24. Sicherungshalter G	84
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	85
26. Sicherungshalter H, Sicherung für Niveauregelung, Sicherung für digitales Soundpaket	86
27. Sicherungshalter H	87
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter H	88
29. Sicherungshalter J	89
30. Sicherungshalter J, Sicherungshalter M	90
31. Sicherungshalter M	91
32. Sicherungshalter M, Sicherungshalter N	92
33. Sicherungshalter N	93
34. Sicherungshalter N	94
006 - Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	95-108
1. Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	95
2. Bordnetzsteuergerät	96
3. Bordnetzsteuergerät	97
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	98
5. Taster für Einparkservice, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	99
6. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taster für Einparkservice, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbelichtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	100
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbelichtung vorn links, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	101
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	102
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	103
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung rechts	104
11. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	105
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	106
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckrollo, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	107
14. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	108
007 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF)	109-123
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF)	109
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	110
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	111
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit	112
5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	113
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	114
7. Doppelgurtschloss, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	115
8. Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	116
9. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	117
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kop airbag Beifahrerseite	118
11. Zweitbatterie, Hybrid-Batterie-Einheit, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	119
12. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts	120
13. Steuergerät für Airbag. Sicherheitsaurt vorn links. Sicherheitsaurt vorn rechts	121

14. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashesensoren Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	122
15. Crashesensoren Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensoren Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	123
008 - 48-Volt-System , (VH2),(VH3)	124-128
1. 48-Volt-System , (VH2),(VH3)	124
2. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Zünder für Batterieunterbrechung, Lüfter für Spannungswandler	125
3. Batterie, 48 V, Lüfter 1 für Batterie, Lüfter 2 für Batterie	126
4. Startergenerator, Leitungsverteiler für Kl. 40, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	127
5. Steuergerät für elektrischen Verdichter, Sicherungshalter A	128
009 - Allradantrieb , (GH2)	129-132
1. Allradantrieb , (GH2)	129
2. Steuergerät für Differenzialsperre	130
3. Steuergerät für Differenzialsperre	131
4. Steuergerät für Differenzialsperre	132
010 - Allradantrieb , (GH4)	133-135
1. Allradantrieb , (GH4)	133
2. Kupplungspositionsgeber für Allradantrieb, Drehzahlgeber der Kardanwelle, Steuergerät für Allradantrieb, Kupplungsaktuator für Allradantrieb, Kupplungsaktuator 2 für Allradantrieb	134
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus	135
011 - Antiblockiersystem (ABS)	136-145
1. Antiblockiersystem (ABS)	136
2. Steuergerät für ABS, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	137
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	138
4. Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	139
5. Taster für Feststellbremse, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS	140
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	141
7. Bordnetzsteuergerät	142
8. Bremspedalschalter, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter N, Leitungsverteiler	143
9. Bremskraftverstärker	144
10. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bremskraftverstärker, Druckspeicher für Bremssystem	145
012 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor , (QK1)	146-148
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor , (QK1)	146
2. Innenspiegel, Sensor für Lichterkennung	147
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Regen- und Lichterkennung	148
013 - Datenbusvernetzung	149-173
1. Datenbusvernetzung	149
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	150
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	151
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	152
5. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	153
6. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Diagnose-Interface für Datenbus	154
7. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	155
8. Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Aggregatelage, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	156
9. Hochdruckgeber, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	157
10. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	158
11. Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	159
12. Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Diagnose-Interface für Datenbus, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	160
13. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	161
14. Zweitbatterie. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie. Batterie. 48 V. Spannungswandler. 48 V/12 V.	162

Diagnose-Interface für Datenbus	
15. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Thermomanagement, Schnittstellensteuergerät für Telematik	163
16. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Telefon, Telematik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schnittstellensteuergerät für Telematik	164
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	165
18. Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe links	166
19. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	167
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Garagentoröffnung, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Dachmodul vorn	168
21. Lichtschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Koppelstelle in der Tür hinten rechts	169
22. Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	170
23. Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	171
24. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät Heckspoilerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	172
25. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	173
014 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	174-178
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	174
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	175
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	176
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	177
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	178
015 - Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(KA0),(KA2)	179-184
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(KA0),(KA2)	179
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	180
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	181
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Bordnetzsteuergerät	182
5. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	183
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	184
016 - Einparkhilfe (PDC) , (KA6)	185-190
1. Einparkhilfe (PDC) , (KA6)	185
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	186
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	187
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	188
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	189
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	190
017 - Umfeld-Kamera . (KA6)	191-195

1. Umfeld-Kamera , (KA6)	191
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	192
3. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten	193
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	194
5. Steuergerät für Dachantenne, Dachantenne	195
018 - Elektromechanische Lenkung	196-198
1. Elektromechanische Lenkung	196
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung, Motor für elektromechanische Servolenkung	197
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	198
019 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D0),(4V0),(L0L)	199-206
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D0),(4V0),(L0L)	199
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	200
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	201
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	202
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	203
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte rechts	204
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	205
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	206
020 - Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	207-218
1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	207
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	208
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	209
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Bremskraftverstärker	210
5. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Laserdistanzregelung	211
6. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	212
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	213
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	214
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	215
10. Steuergerät für Lenkhilfe	216
11. Steuergerät für aktive Lenkung	217
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für aktive Lenkung	218
021 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	219-221
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	219
2. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	220
3. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	221
022 - Garagentoröffner , (VC2)	222-223
1. Garagentoröffner , (VC2)	222
2. Steuergerät für Garagentoröffnung	223
023 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L3),(L0L),(Q1A),(Q1D)	224-227
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L3),(L0L),(Q1A),(Q1D)	224
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes. Fußraumleuchte links	225

3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Fußraumleuchte rechts	226
4. Bordnetzsteuergerät	227
024 - MOST-Bus Infotainment	228-230
1. MOST-Bus Infotainment	228
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	229
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	230
025 - Multifunktionslenkrad	231-236
1. Multifunktionslenkrad	231
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	232
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, beheizbares Lenkrad	233
4. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	234
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	235
6. Schalter für Tiptronic hochschalten, Taster für Lenkradheizung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	236
026 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	237-238
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	237
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera, Sicherungshalter M	238
027 - Schalttafeleinsatz	239-242
1. Schalttafeleinsatz	239
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	240
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	241
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	242
028 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor , (QK0)	243-244
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor , (QK0)	243
2. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung	244
029 - Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4),(L0L)	245-248
1. Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4),(L0L)	245
2. Bordnetzsteuergerät	246
3. Bordnetzsteuergerät	247
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	248
030 - Zugang und Startberechtigung , (2F0)	249-254
1. Zugang und Startberechtigung , (2F0)	249
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn	250
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	251
4. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	252
5. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	253
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	254
031 - Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	255-256
1. Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	255
2. Geber 1 für Hinterachslenkung, Geber 2 für Hinterachslenkung, Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	256
032 - Lenksäulenverstellung , (2C7)	257-258
1. Lenksäulenverstellung , (2C7)	257
2. Schalter für Lenksäulenverstellung, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule	258
033 - Lichtschalter	259-260
1. Lichtschalter	259
2. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	260
034 - Spurwechselassistent , (7Y1)	261-263
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	261
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent	262
3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	263
035 - Schalter für Mittelkonsole	264-266
1. Schalter für Mittelkonsole	264

2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	265
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	266
036 - Reifendruckkontrolle , (7K4),(7K3)	267-268
1. Reifendruckkontrolle , (7K4),(7K3)	267
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter M	268
037 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G5)	269-287
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G5)	269
2. Bordnetzsteuergerät	270
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, dynamische Blinkleuchte vorn links	271
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, dynamische Blinkleuchte vorn links	272
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	273
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	274
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	275
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	276
9. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, statisches Kurvenlicht links, Lüfter für Scheinwerfer links	277
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	278
11. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, dynamische Blinkleuchte vorn rechts	279
12. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, dynamische Blinkleuchte vorn rechts	280
13. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	281
14. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	282
15. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	283
16. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	284
17. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts	285
18. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	286
19. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	287
038 - Nachtsichtsystem , (9R1)	288-289
1. Nachtsichtsystem , (9R1)	288
2. Steuergerät für Nachtsichtsystem, Kamera für Nachtsichtsystem	289
039 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PF)	290-292
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PF)	290
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	291
3. Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Fahrerseite, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Beifahrerseite	292
040 - Niveauregelung , (1BK),(2MA)	293-298
1. Niveauregelung , (1BK),(2MA)	293
2. Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	294
3. Steuergerät für Fahrwerk, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Ablassventil für Niveauregelung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links	295
4. Steuergerät für Fahrwerk, Ventilblock für Niveauregelung	296
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für Fahrwerk	297
6. Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für aktive Lenkung	298
041 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	299-301
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) . (8SK)	299



2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	300
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	301
042 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SQ)	302-305
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SQ)	302
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	303
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	304
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	305
043 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	306-308
1. Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	306
2. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder hinten	307
3. Diagnose-Interface für Datenbus, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 3	308
044 - Zugang und Startberechtigung , (2F1)	309-316
1. Zugang und Startberechtigung , (2F1)	309
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	310
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus	311
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	312
5. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	313
6. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	314
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn	315
8. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne 2 für Nahfeldkommunikation	316
045 - Digitaler TV-Tuner , (Q0A),(Q0B),(QU1),(QV1)	317-321
1. Digitaler TV-Tuner , (Q0A),(Q0B),(QU1),(QV1)	317
2. TV-Tuner, TV-Kartenleser	318
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	319
4. Antennenverstärker, TV-Tuner, Antennenverstärker 3 für TV	320
5. TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 2	321
046 - Fahrertür , (L0L)	322-334
1. Fahrertür , (L0L)	322
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	323
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	324
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	325
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	326
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	327
7. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	328
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	329
9. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung li ks	330
10. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	331
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	332
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Umfeld-Kamera links, Außenspiegel Fahrerseite	333
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	334
047 - Beifahrertür , (L0L)	335-344
1. Beifahrertür , (L0L)	335
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter B, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	336
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	337
4. Türsteuergerät Beifahrerseite. Schließeinheit Beifahrertür. Fensterhebermotor Beifahrerseite	338

5. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	339
6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	340
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	341
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	342
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	343
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	344
048 - Tür hinten links , (LOL)	345-351
1. Tür hinten links , (LOL)	345
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	346
3. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließereinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	347
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	348
5. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	349
6. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links	350
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	351
049 - Tür hinten rechts , (LOL)	352-358
1. Tür hinten rechts , (LOL)	352
2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	353
3. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließereinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	354
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	355
5. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	356
6. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	357
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	358
050 - Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5),(LOL)	359-363
1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5),(LOL)	359
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	360
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	361
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrophon vorn links, Mikrophon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	362
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, LTE-Antenne 2	363
051 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	364-366
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	364
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Laserdistanzregelung, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	365
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung	366
052 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (LOL),(Q2J)	367-381
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (LOL),(Q2J)	367
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	368
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz	369
4. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	370
5. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite. Steuergerät für Sitzverstellung und	371

Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	372
7. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	373
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	374
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz	375
10. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	376
11. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	377
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	378
13. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	379
14. Bordnetzsteuergerät	380
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Sitzbelüftung, Massepunkt an der A-Säule rechts, Massepunkt unter dem Sitz vorn links	381
053 - Sitzheizung vorn , (L0L),(Q4Q)	382-384
1. Sitzheizung vorn , (L0L),(Q4Q)	382
2. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	383
3. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	384
054 - Sitzheizung hinten , (4A4),(L0L)	385-387
1. Sitzheizung hinten , (4A4),(L0L)	385
2. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	386
3. beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	387
055 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(4E9)	388-392
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(4E9)	388
2. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	389
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	390
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe	391
5. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	392
056 - Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	393-396
1. Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	393
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	394
3. Entstörfilter für Scheibenantenne, beheizbare Heckscheibe	395
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	396
057 - Assistenzsysteme , (JX1)	397-398
1. Assistenzsysteme , (JX1)	397
2. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts	398
058 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP)	399-402
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP)	399
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Sicherungshalter H, Sicherungshalter M	400
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	401
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	402
059 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	403-405
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	403
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	404
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Informationselektronik 1	405
060 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D3),(4V0),(L0L)	406-415
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D3),(4V0),(L0L)	406
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	407
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	408

4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	409
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	410
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte rechts	411
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	412
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	413
9. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	414
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Sitzbelüftung, Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 14 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 15 im Hauptleitungsstrang, Massepunkt an der A-Säule rechts, Massepunkt unter dem Sitz vorn links	415
061 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (4V1),(L0L),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	416-425
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (4V1),(L0L),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	416
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	417
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	418
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	419
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	420
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	421
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	422
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	423
9. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	424
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	425
062 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	426-433
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	426
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	427
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	428
4. Steuergerät für Informationselektronik 1	429
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Bluetooth	430
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	431
7. Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Verstärker für Handy	432
8. Verstärker für Handy, Dachantenne, LTE-Antenne 3	433
063 - CD-Wechsler , (7D5)	434-435
1. CD-Wechsler , (7D5)	434
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player	435
064 - Soundsystem , (8RM),(9VD)	436-440
1. Soundsystem , (8RM),(9VD)	436
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	437
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links	438
4. Steuergerät für Informationselektronik 1. Hochtonlautsprecher vorn rechts. Tieftonlautsprecher	439

vorn rechts	
5. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	440
065 - Soundsystem , (9VS)	441-446
1. Soundsystem , (9VS)	441
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Sicherung für digitales Soundpaket	442
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	443
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	444
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	445
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer	446
066 - Kraftstoffsystem , (1VH)	447-448
1. Kraftstoffsystem , (1VH)	447
2. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	448
067 - Multimediasystem , (9WQ)	449-450
1. Multimediasystem , (9WQ)	449
2. Koppelstelle für Sitz Fahrerseite, Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite	450
068 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VG)	451-457
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VG)	451
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	452
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30	453
4. Zweitbatterie, Anlasser, Diagnose-Interface für Datenbus	454
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherungshalter E, Relais- und Sicherungsträger 1	455
6. Startergenerator, Sicherungshalter A	456
7. Koppelstelle im Motorraum links, Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	457
069 - Soundsystem , (8RF)	458-464
1. Soundsystem , (8RF)	458
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Subwoofer, Relais- und Sicherungsträger 4, Sicherung für digitales Soundpaket	459
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2	460
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	461
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	462
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	463
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Mitteltonlautsprecher 2 hinten rechts, Mitteltonlautsprecher 2 hinten links	464
070 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PA)	465-468
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PA)	465
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Heckscheibenwaschpumpe	466
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	467
4. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	468
071 - Anhängerbetrieb , (1D4),(1D8),(1D9)	469-472
1. Anhängerbetrieb , (1D4),(1D8),(1D9)	469
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Bremskraftverstärker	470
3. Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	471
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	472
072 - Aktive Lenkung (Dynamiklenkung) , (1N8)	473-475
1. Aktive Lenkung (Dynamiklenkung) , (1N8)	473
2. Steuergerät für aktive Lenkung	474
3. Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	475
073 - Dachmodule	476-478
1. Dachmodule	476
2. Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	477
3. Innenleuchte hinten. Dachmodul vorn. Leseleuchte hinten links. Leseleuchte hinten rechts	478

074 - MMI Navigation plus , (I8T)	479-498
1. MMI Navigation plus , (I8T)	479
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	480
3. Lautstärkeregler Fahrerseite, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Informationselektronik 1	481
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	482
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	483
6. Steuergerät für Informationselektronik 1	484
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	485
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	486
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	487
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	488
11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	489
12. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation	490
13. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3	491
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	492
15. Steuergerät für Informationselektronik 1	493
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Antennenweiche für GPS	494
17. Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkempfänger für Standheizung	495
18. Steuergerät für Informationselektronik 1	496
19. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1	497
20. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 2, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	498
075 - Doppeltonhorn	499-500
1. Doppeltonhorn	499
2. Hochtonhorn, Tieftonhorn	500
076 - MMI mit Radio , (I8E),(I8V)	501-520
1. MMI mit Radio , (I8E),(I8V)	501
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	502
3. Lautstärkeregler Fahrerseite, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Informationselektronik 1	503
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	504
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	505
6. Steuergerät für Informationselektronik 1	506
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	507
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	508
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	509
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	510
11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player, USB-Verteiler, Koppelstelle für Mauterfassungsgerät, USB-Anschluss 1	511
12. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation	512
13. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3	513
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	514
15. Steuergerät für Informationselektronik 1	515
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Antennenweiche für GPS	516
17. Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkempfänger für Standheizung	517
18. Steuergerät für Informationselektronik 1	518
19. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1	519
20. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 2, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	520
077 - Sitzheizung vorn , (L0L),(Q1D)	521-523
1. Sitzheizung vorn , (L0L),(Q1D)	521
2. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	522
3. beheizbarer Beifahrersitz. beheizbare Beifahrersitzlehne. Wangenheizung für Beifahrersitz.	523

beheizbare Beifahrersitzverlängerung	
078 - Beleuchtete Make-up-Spiegel	524-525
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel	524
2. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	525
079 - Klimaanlage , (KH5)	526-536
1. Klimaanlage , (KH5)	526
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	527
3. Funktionseinheit für Duftsysteem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	528
4. Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte	529
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Bordnetzsteuergerät	530
6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Bordnetzsteuergerät	531
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe	532
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	533
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links	534
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bordnetzsteuergerät	535
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	536
080 - Klimaanlage , (9AK)	537-545
1. Klimaanlage , (9AK)	537
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	538
3. Funktionseinheit für Duftsysteem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	539
4. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät	540
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	541
6. Sensor für Luftgüte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe	542
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe	543
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links	544
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	545
081 - Klimaanlage , (9AQ)	546-560
1. Klimaanlage , (9AQ)	546
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	547
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	548
4. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	549
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Potenziometer im Seitenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	550
6. Potenziometer im Mittenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	551
7. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links	552
8. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	553
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts	554
10. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	555
11. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links, Stellmotor des Seitenausströmers links	556
12. Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten links, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links, Stellmotor für Luftverteilung hinten links	557

13. Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Potenziometer im Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	558
14. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	559
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	560
082 - Standheizung , (9M9)	561-564
1. Standheizung , (9M9)	561
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	562
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	563
4. Funkempfänger für Standheizung	564
083 - Panorama-Schiebedach , (3FB),(3FU)	565-569
1. Panorama-Schiebedach , (3FB),(3FU)	565
2. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus	566
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	567
4. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach hinten	568
5. Steuergerät für Schiebedach hinten, Motor 2 für Schiebedachrollo	569
084 - LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	570-576
1. LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	570
2. Bordnetzsteuergerät	571
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	572
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	573
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	574
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	575
7. Geber für Fahrzeughöhe hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	576
085 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	577-587
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	577
2. Bordnetzsteuergerät	578
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, statisches Kurvenlicht links	579
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	580
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	581
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	582
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	583
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	584
9. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	585
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	586
11. Geber für Fahrzeughöhe hinten links, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	587
086 - Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	588-593
1. Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	588
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	589
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	590
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	591
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	592
6. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit.	593



Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2		
087 - Sitzheizung vorn , (L0L),(Q1A),(Q2J)		594-597
1. Sitzheizung vorn , (L0L),(Q1A),(Q2J)		594
2. beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz		595
3. beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz		596
4. beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz		597
088 - Kraftstoffsystem , (1VG)		598-599
1. Kraftstoffsystem , (1VG)		598
2. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät		599
089 - Avant, hinten		600-609
1. Avant, hinten		600
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem		601
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckscheibenwischer, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte		602
4. Entstörkondensator, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts		603
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe		604
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung		605
7. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe		606
8. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Kofferraumabdeckung, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe		607
9. Entstörfilter für Scheibenantenne, Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Warnsummer für Heckklappe, Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe		608
10. Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten links, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten rechts, Glasbruchsensor für Heckscheibe		609
090 - 2,0-I-Dieselmotor , DESA		610-627
1. 2,0-I-Dieselmotor , DESA		610
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A		611
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter A, Sicherung für Glühkerzen, Leitungsverteiler für Kl. 30a		612
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik		613
5. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät		614
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Sicherung für Motorelektronik		615
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät		616
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 4		617
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung		618
10. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf		619
11. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät		620
12. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät		621
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät		622
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit		623
15. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Wasserstandsgeber, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät		624
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe		625
17. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät		626
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor		627
091 - 2,0-I-Benzinmotor , DKNA,DLHA,DLHB,DLHC		628-648
1. 2,0-I-Benzinmotor , DKNA,DLHA,DLHB,DLHC		628
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C		629
3. Sicherungshalter A		630
4. Motorsteuergerät, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30		631
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1. Sicherung für Motorelektronik		632

6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	633
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	634
8. Hallgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	635
9. Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	636
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 4	637
11. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	638
12. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	639
13. Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	640
14. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	641
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	642
16. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	643
17. Startergenerator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	644
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	645
19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Umwälzpumpe	646
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	647
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	648
092 - 2,0-I-Dieselmotor , DEZD,DEZF,DFBA	649-669
1. 2,0-I-Dieselmotor , DEZD,DEZF,DFBA	649
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A	650
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter A, Sicherung für Glühkerzen, Leitungsverteiler für Kl. 30a	651
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik	652
5. Motorsteuergerät	653
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 2	654
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	655
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2	656
9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	657
10. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	658
11. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	659
12. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Luftmassenmesser, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	660
13. Modul für Motortemperaturregelung, Hallgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	661
14. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	662
15. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	663
16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	664
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	665
18. Steuergerät für Kühlmittelkreislauf, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	666
19. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	667
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	668
21. Motorsteuergerät, Klimakompressor	669
093 - 2,9-I-Benzinmotor , DKMB	670-696
1. 2,9-I-Benzinmotor , DKMB	670
2. Hauptrelais. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten. Sicherungshalter B. Sicherungshalter C.	671

Sicherungshalter E, Leitungsverteiler für Kl. 30a	
3. Sicherungshalter A	672
4. Sicherungshalter A, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	673
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	674
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	675
7. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	676
8. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	677
9. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	678
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1	679
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4	680
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Kraftstoffdosierung	681
13. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät	682
14. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	683
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1, Schubumluftventil für Bank 2	684
16. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	685
17. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	686
18. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	687
19. Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ladedruckgeber 2, Temperaturgeber 1 für Ladeluftkühler, Temperaturgeber 2 für Ladeluftkühler, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	688
20. Öldruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des elektrischen Verdichters, Pumpe für Ladeluftkühlung	689
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Motorsteuergerät	690
22. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	691
23. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	692
24. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	693
25. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2	694
26. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Klimakompressor	695
27. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	696
094 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K0)	697-701
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K0)	697
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Batterieunterbrechung	698
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30	699
4. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	700
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherungshalter E, Relais- und Sicherungsträger 1	701
095 - Zusatzheizung , (7E6)	702-703
1. Zusatzheizung , (7E6)	702
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 3, Hezelement für Luftzusatzheizung	703
096 - Sicherungsbelegung , (L0R)	704-737
1. Sicherungsbelegung , (L0R)	704
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	705
3. Zünder für Batterieunterbrechung	706
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Sekundärluftpumpe, Steueraerät 2 für Kühlerlüfter. Leitungsverteiler für Kl. 30. Leitungsverteiler für Kl. 30a	707

5. Anlasser, Leitungsverteiler für Kl. 30	708
6. Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Hinterachslenkung, Leitungsverteiler	709
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	710
8. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 2	711
9. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	712
10. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	713
11. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	714
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	715
13. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	716
14. Sicherungshalter C	717
15. Sicherungshalter C	718
16. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	719
17. Sicherungshalter D	720
18. Sicherungshalter E	721
19. Sicherungshalter E	722
20. Sicherungshalter E	723
21. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter F, Relais- und Sicherungsträger 3	724
22. Sicherungshalter F	725
23. Sicherungshalter F, Sicherungshalter G	726
24. Sicherungshalter G	727
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	728
26. Sicherungshalter H, Sicherung für Niveauregelung, Sicherung für digitales Soundpaket	729
27. Sicherungshalter H	730
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter H	731
29. Sicherungshalter J	732
30. Sicherungshalter J, Sicherungshalter M	733
31. Sicherungshalter M	734
32. Sicherungshalter M, Sicherungshalter N	735
33. Sicherungshalter N	736
34. Sicherungshalter N	737
097 - Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	738-751
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	738
2. Bordnetzsteuergerät	739
3. Bordnetzsteuergerät	740
4. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	741
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	742
6. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Handschuhfachleuchte	743
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	744
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	745
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung rechts	746
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	747
11. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	748
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	749
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckrollo, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	750
14. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	751
098 - Fahrertür , (L0R)	752-764
1. Fahrertür , (L0R)	752
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	753
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	754
4. Türsteuergerät Fahrerseite. Schließeinheit Fahrertür. Fensterhebermotor Fahrerseite	755

5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	756
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	757
7. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	758
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	759
9. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	760
10. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	761
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	762
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Fahrerseite	763
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	764
099 - Beifahrertür , (L0R)	765-774
1. Beifahrertür , (L0R)	765
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter D, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	766
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	767
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	768
5. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	769
6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	770
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Außenspiegel Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	771
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	772
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	773
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	774
100 - Tür hinten rechts , (L0R)	775-781
1. Tür hinten rechts , (L0R)	775
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	776
3. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	777
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	778
5. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	779
6. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	780
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	781
101 - Tür hinten links , (L0R)	782-788
1. Tür hinten links , (L0R)	782
2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	783
3. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	784
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	785
5. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	786
6. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links	787
7. Türsteuergerät Fahrerseite. Türsteuergerät Beifahrerseite. Türsteuergerät hinten Fahrerseite	788

102 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (4UE),(4UF),(L0R)	789-803
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (4UE),(4UF),(L0R)	789
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	790
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	791
4. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit	792
5. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	793
6. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	794
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	795
8. Doppelgurtschloss, Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	796
9. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	797
10. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	798
11. Zweitbatterie, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	799
12. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts	800
13. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	801
14. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	802
15. Crashesensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	803
103 - Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4),(L0R)	804-807
1. Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4),(L0R)	804
2. Bordnetzsteuergerät	805
3. Bordnetzsteuergerät	806
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	807
104 - Sitzheizung vorn , (L0R),(Q4Q)	808-810
1. Sitzheizung vorn , (L0R),(Q4Q)	808
2. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	809
3. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	810
105 - Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1D)	811-813
1. Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1D)	811
2. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	812
3. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	813
106 - Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1A),(Q2J)	814-817
1. Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1A),(Q2J)	814
2. beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	815
3. beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz	816
4. beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	817
107 - Sitzheizung hinten , (4A4),(L0R)	818-820
1. Sitzheizung hinten , (4A4),(L0R)	818
2. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	819
3. beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	820
108 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L3),(L0R),(Q1A),(Q1D)	821-824
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L3),(L0R),(Q1A),(Q1D)	821
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Fußraumleuchte rechts	822
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes. Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des	823

Beifahrersitzes, Fußraumleuchte links	824
4. Bordnetzsteuergerät	825-832
109 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D0),(4V0),(L0R)	825
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D0),(4V0),(L0R)	826
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	827
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	828
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	829
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	830
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte links	831
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	832
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	833-842
110 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (4V1),(L0R),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	833
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (4V1),(L0R),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	834
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	835
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	836
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	837
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	838
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	839
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	840
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	841
9. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	842
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	843-852
111 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D3),(4V0),(L0R)	843
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D3),(4V0),(L0R)	844
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	845
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	846
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	847
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	848
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte links	849
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des	

Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	850
9. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	851
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Sitzbelüftung, Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 14 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 15 im Hauptleitungsstrang, Massepunkt an der A-Säule rechts, Massepunkt unter dem Sitz vorn links	852
112 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (L0R),(Q2J)	853-867
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (L0R),(Q2J)	853
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	854
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz	855
4. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	856
5. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	857
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	858
7. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	859
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	860
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz	861
10. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	862
11. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	863
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	864
13. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	865
14. Bordnetzsteuergerät	866
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Sitzbelüftung	867
113 - Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5),(L0R)	868-872
1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5),(L0R)	868
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	869
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	870
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	871
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, LTE-Antenne 2	872
114 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB),(4UH)	873-887
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB),(4UH)	873
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	874
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	875
4. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit	876
5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	877
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	878
7. Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	879
8. Doppelgurtschloss, Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	880
9. Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	881



10. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	882
11. Hybrid-Batterie-Einheit, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	883
12. Zweitbatterie, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	884
13. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts	885
14. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	886
15. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	887
115 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VH),(1VJ)	888-893
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VH),(1VJ)	888
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Batterieunterbrechung	889
3. Anlasser, Steuergerät für Airbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30	890
4. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherungshalter E, Relais- und Sicherungsträger 1	891
5. Startergenerator, Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 40	892
6. Kühlmittelpumpe für Startergenerator	893
116 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SQ)	894-896
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SQ)	894
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Sicherungshalter H, Sicherungshalter M	895
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	896
117 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SP)	897-899
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SP)	897
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Sicherungshalter H, Sicherungshalter M	898
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	899
118 - 2,0-l-Benzinmotor , DKYA	900-920
1. 2,0-l-Benzinmotor , DKYA	900
2. Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30	901
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	902
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C	903
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	904
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	905
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerze 1, Zündkerze 4	906
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	907
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	908
10. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	909
11. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	910
12. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Steuerventil für Kolbenkühlhülsen	911
13. Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	912
14. Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	913
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	914
16. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	915
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Ladedruckgeber. Motorsteuergerät	916

18. Startergenerator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	917
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Umwälzpumpe	918
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	919
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	920
119 - 3,0-I-Dieselmotor , DEWA	921-945
1. 3,0-I-Dieselmotor , DEWA	921
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a	922
3. Sicherungshalter A	923
4. Anlasser, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter E	924
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	925
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	926
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	927
8. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	928
9. Luftmassenmesser, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	929
10. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Kraftstoffdosierung	930
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	931
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	932
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	933
14. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber 2, Öltemperaturgeber 2, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	934
15. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Druckgeber für Abgasrückführung, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	935
16. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	936
17. Abgasrückführungsventil 2, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	937
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	938
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	939
20. Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	940
21. Startergenerator, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	941
22. Bremspedalschalter, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	942
23. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Klimakompressor	943
24. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	944
25. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	945
120 - 2,0-I-Benzinmotor , DKUA	946-968
1. 2,0-I-Benzinmotor , DKUA	946
2. Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30	947
3. Sicherungshalter A	948
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	949
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	950
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	951
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	952
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	953
9. Klopfsensor 1, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	954

Regelventil für Kraftstoffdruck	
10. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	955
11. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	956
12. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	957
13. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlhülsen	958
14. Öldruckschalter, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	959
15. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	960
16. Motordrehzahlgeber, Hallgeber 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	961
17. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	962
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	963
19. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	964
20. Startergenerator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	965
21. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Umwälzpumpe	966
22. Bremspedalschalter, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	967
23. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	968
121 - 2,0-I-Benzinmotor , DKWB,DKWC	969-989
1. 2,0-I-Benzinmotor , DKWB,DKWC	969
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Leitungsverteiler für Kl. 30	970
3. Sicherungshalter A	971
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C	972
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	973
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	974
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	975
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	976
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerze 1, Zündkerze 4	977
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	978
11. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Steuerventil für Kolbenkühlhülsen	979
12. Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	980
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	981
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 2, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	982
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	983
16. Ladedruckgeber, Modul für Motortemperaturregelung, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	984
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	985
18. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	986
19. Startergenerator, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Umwälzpumpe	987
20. Bremspedalschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	988
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	989

122 - Reduktionsmittel-Dosiersystem , (FK1),(FK2)	990-993
1. Reduktionsmittel-Dosiersystem , (FK1),(FK2)	990
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	991
3. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	992
4. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	993
123 - Bedienungseinheit für Rücksitze , (QW5)	994-996
1. Bedienungseinheit für Rücksitze , (QW5)	994
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sitzheizung	995
3. Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Sitzheizung	996
124 - Rücksitzverstellung , (5KF),(QW5)	997-1002
1. Rücksitzverstellung , (5KF),(QW5)	997
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter J	998
3. Geber für Lehnenverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes links, 2. Sitzreihe	999
4. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite, Ventilblock 1 im Rücksitz Fahrerseite, Ventilblock 2 im Rücksitz Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Fahrerseite	1000
5. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite	1001
6. Geber für Lehnenverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite, Ventilblock 1 im Rücksitz Beifahrerseite, Ventilblock 2 im Rücksitz Beifahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes rechts, 2. Sitzreihe, Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Beifahrerseite	1002
125 - Fahrersitz , (3L5)	1003-1007
1. Fahrersitz , (3L5)	1003
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Fußraumleuchte links	1004
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1005
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Leuchte 1 für Sitzkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte 2 für Sitzkonturbeleuchtung vorn links, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1006
5. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1007
126 - Fahrersitz , (Q2J)	1008-1015
1. Fahrersitz , (Q2J)	1008
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	1009
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz	1010
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1011
5. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	1012
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Leuchte 1 für Sitzkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte 2 für Sitzkonturbeleuchtung vorn links, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1013
7. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Massepunkt unter dem Sitz vorn links	1014
8. Bordnetzsteuergerät	1015
127 - Tür hinten links	1016-1023
1. Tür hinten links	1016
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	1017
3. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließereinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	1018
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	1019
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite. Türsteuergerät hinten Fahrerseite. Leuchte für	1020

Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite	
6. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Türwarnleuchte hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	1021
7. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links	1022
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	1023
128 - Tür hinten rechts	1024-1031
1. Tür hinten rechts	1024
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	1025
3. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	1026
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	1027
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	1028
6. Taster für Lehnenverstellung, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Türwarnleuchte hinten Beifahrerseite	1029
7. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	1030
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	1031
129 - Beifahrersitz , (Q1A),(Q1D),(3L4),(3L5),(4V0)	1032-1036
1. Beifahrersitz , (Q1A),(Q1D),(3L4),(3L5),(4V0)	1032
2. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Fußraumleuchte rechts	1033
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1034
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Leuchte 1 für Sitzkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Sitzkonturbeleuchtung vorn rechts, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhe verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1035
5. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1036
130 - Fahrersitz , (Q1A),(3L4)	1037-1043
1. Fahrersitz , (Q1A),(3L4)	1037
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	1038
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	1039
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1040
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1041
6. Leuchte 1 für Sitzkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte 2 für Sitzkonturbeleuchtung vorn links	1042
7. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1043
131 - Beifahrersitz , (Q1A),(3L4),(4V1)	1044-1050
1. Beifahrersitz , (Q1A),(3L4),(4V1)	1044
2. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	1045
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	1046
4. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1047
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1048
6. Leuchte 1 für Sitzkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Sitzkonturbeleuchtung vorn rechts	1049
7. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1050

132 - Beifahrersitz , (Q2J)	1051-1058
1. Beifahrersitz , (Q2J)	1051
2. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	1052
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz	1053
4. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1054
5. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	1055
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Leuchte 1 für Sitzkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Sitzkonturbeleuchtung vorn rechts, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1056
7. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes, Massepunkt an der A-Säule rechts	1057
8. Bordnetzsteuergerät	1058
133 - Rücksitzverstellung , (5KF),(QW6)	1059-1062
1. Rücksitzverstellung , (5KF),(QW6)	1059
2. Bordnetzsteuergerät	1060
3. Geber für Lehnenverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Geber für Lehnenverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes links, 2. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes rechts, 2. Sitzreihe	1061
4. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten	1062
134 - 2,0-I-Benzinmotor , DLGA,DPMA	1063-1088
1. 2,0-I-Benzinmotor , DLGA,DPMA	1063
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1064
3. Sicherungshalter A	1065
4. Sicherungshalter A	1066
5. Motorsteuergerät	1067
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1068
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1069
8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1070
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1071
10. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1072
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1073
12. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	1074
13. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung	1075
14. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1076
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1077
16. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1078
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	1079
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1080
19. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Bremskraftverstärker, Ventil für Tankabschaltung	1081
20. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1082
21. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät	1083
22. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	1084
23. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1085
24. Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement, Motor für Sekundärluftpumpe	1086
25. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	1087
26. Steuergerät für Aggregatelagerung	1088

135 - 3,0-l-Dieselmotor , CVMD	1089-1107
1. 3,0-l-Dieselmotor , CVMD	1089
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Leitungsverteiler für Kl. 30a	1090
3. Sicherungshalter A	1091
4. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Regelventil für Kraftstoffdruck, Glühkerze 1, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1092
5. Luftmassenmesser, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	1093
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	1094
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1095
8. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Klimakompressor	1096
9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Kraftstoffdosierung	1097
10. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1098
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1099
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	1100
13. Öldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1101
14. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	1102
15. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1103
16. Wasserstandsgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1104
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luffilters, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1105
18. Bremspedalschalter, Ladedruckgeber, Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1106
19. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1107
136 - 4,0-l-Benzinmotor , DJPB	1108-1140
1. 4,0-l-Benzinmotor , DJPB	1108
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter E	1109
3. Sicherungshalter A	1110
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A	1111
5. Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30a	1112
6. Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	1113
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1114
8. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung, Kühlmittelventil für Getriebe, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	1115
9. Motorsteuergerät, Klimakompressor	1116
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündkerzen	1117
11. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündspule 4 mit Leistungsstufe, Zündspule 5 mit Leistungsstufe, Zündspule 6 mit Leistungsstufe, Zündkerzen	1118
12. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündspule 7 mit Leistungsstufe, Zündspule 8 mit Leistungsstufe, Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1119
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1120
14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	1121
15. Öldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Kraftstoffdruckgeber 2, Motorsteuergerät	1122
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Drucksensor 2 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	1123
17. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3.	1124

Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	
18. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	1125
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1	1126
20. Temperaturfühler für Motor, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 2	1127
21. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät, Umwälzpumpe 5	1128
22. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät	1129
23. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	1130
24. Saugrohrdruckgeber, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Saugrohrdruckgeber 2, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1131
25. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2	1132
26. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1133
27. Lambdasonde 2 nach Katalysator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1134
28. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1135
29. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	1136
30. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1137
31. Abgastemperaturgeber 3, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	1138
32. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	1139
33. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1140
137 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (1VJ),(G1G)	1141-1147
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (1VJ),(G1G)	1141
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	1142
3. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	1143
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	1144
5. Wählhebel, Geber für Wählhebelsperre quer, Diagnose-Interface für Datenbus	1145
6. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Magnet für Wählhebelsperre, Motor für Wählhebelsperre quer, Wählbereichsanzeige	1146
7. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	1147
138 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , (0K3),(G1C),(G1D)	1148-1154
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , (0K3),(G1C),(G1D)	1148
2. Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	1149
3. Getriebeöltemperaturgeber, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Temperaturgeber im Steuergerät, Hydraulikdruckgeber 1, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Parksperre	1150
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 4, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	1151
5. Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Rotorlagegeber der Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, Steuergerät für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe, elektrische Pumpe 3 für Getriebe	1152
6. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnet für Wählhebelsperre	1153
7. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Geber für Wählhebelsperre quer, Steuergerät für Allradantrieb, Wählbereichsanzeige	1154
139 - Motorgeräuscherzeugung , (0K3)	1155-1156
1. Motorgeräuscherzeugung , (0K3)	1155
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	1156
140 - Kommunikation , (B1P)	1157-1160
1. Kommunikation , (B1P)	1157
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schnittstellensteuergerät für Telematik	1158
3. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik	1159
4. Steuergerät für Telefon, Telematik, Stecker 1 für Datenfunkantennennachrüstung	1160
141 - Kraftstoffsystem , (1VJ)	1161-1162
1. Kraftstoffsystem . (1VJ)	1161



2. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1162
142 - Hochvoltsystem , (OK3)	1163-1174
1. Hochvoltsystem , (OK3)	1163
2. Sicherungshalter H, Sicherungshalter N, Leitungsverteiler	1164
3. Steuergerät für Batterieregelung, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	1165
4. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	1166
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Batterieregelung	1167
6. Hybrid-Batterie-Einheit	1168
7. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Airbag	1169
8. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	1170
9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	1171
10. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Drehstromantrieb	1172
11. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	1173
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement	1174
143 - Thermomanagement , (OK3)	1175-1183
1. Thermomanagement , (OK3)	1175
2. Sicherungshalter H, Sicherungshalter N	1176
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement, Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement	1177
4. Steuergerät für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement	1178
5. Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 3 für Kühlmittel, Umschaltventil 4 für Kühlmittel, Absperrventil für Kältemittel	1179
6. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement	1180
7. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel	1181
8. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Steuergerät für Thermomanagement, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	1182
9. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Niederdruckseite, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Hochdruckseite, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement	1183
144 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES3)	1184-1188
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES3)	1184
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter N	1185
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Temperaturgeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1186
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung	1187
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	1188
145 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES4)	1189-1193
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES4)	1189
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter N	1190
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Temperaturgeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1191
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung	1192
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	1193
146 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES9)	1194-1198
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES9)	1194
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter N	1195
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Temperaturgeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1196
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung	1197
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	1198
147 - Sonderfahrzeug , (FOX)	1199-1200
1. Sonderfahrzeuga . (FOX)	1199

2. Bordnetzsteuergerät	1200
148 - Sonderfahrzeug , (F4T)	1201-1216
1. Sonderfahrzeug , (F4T)	1201
2. Ladestation für Handfunkgerät, Ladestation 2 für Handfunkgerät	1202
3. Bedienungseinheit für Sondersignale, Diagnose-Interface für Datenbus	1203
4. Bedienungseinheit für Sondersignale, Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	1204
5. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1205
6. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1206
7. Lautsprecher für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1207
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Koppelstelle für Heckklappe, Koppelstelle im Heckraum links	1208
9. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Schnittstellensteuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Heckraum links	1209
10. Schnittstellensteuergerät für Sonderfahrzeuge	1210
11. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schnittstellensteuergerät für Sonderfahrzeuge	1211
12. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	1212
13. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Magnetblitzleuchte	1213
14. Schalter für Blitzleuchten, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe	1214
15. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	1215
16. Koppelstelle an der A-Säule rechts, Koppelstelle am Dach, Koppelstelle im Heckraum rechts	1216
149 - Sonderfahrzeug , (F4G),(F4J),(F4Q),(F4X),(F5B)	1217-1250
1. Sonderfahrzeug , (F4G),(F4J),(F4Q),(F4X),(F5B)	1217
2. Batterie, Zweitbatterie, Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsüberwachung, Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Sicherung für Batterie im Sonderfahrzeug	1218
3. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Leitungsverbinder	1219
4. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Sperrrelais, 220-V-Personenschutzautomat, Leitungsverbinder, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V	1220
5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter E, Leitungsverteiler 2, Ladestation für Handfunkgerät, Ladestation 2 für Handfunkgerät	1221
6. Sicherungshalter N, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge	1222
7. Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge	1223
8. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	1224
9. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	1225
10. Fußschalter für Alarmanlage, Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	1226
11. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	1227
12. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	1228
13. Taster für Notstartfunktion, Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	1229
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1230
15. Schalter für Blitzleuchten, Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	1231
16. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen	1232
17. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1233
18. Steuergerät für Informationselektronik 1, Koppelstelle für Datenfunk im Sonderfahrzeug, Koppelstelle 2 für Datenfunk im Sonderfahrzeug, Koppelstelle im Heckraum links	1234
19. Bedienungseinheit für Sondersignale, Koppelstelle für Bedienungseinheit der Sondersignale	1235
20. Bedienungseinheit für Sondersignale, Anhaltesignalgeber vorn	1236
21. Sondertastenbedienungseinheit, Anhaltesignalgeber hinten	1237
22. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle 2 für Bedienungseinheit der Sondersignale	1238
23. Koppelstelle an der B-Säule rechts für Sonderfahrzeuge	1239
24. Blitzleuchte vorn links. Blitzleuchte vorn rechts. Blitzleuchte hinten links	1240

25. Blitzleuchte hinten rechts, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung	1241
26. Taster für Unfalldatenschreiber, Unfalldatenschreiber, Drehzahlgeber 1	1242
27. Koppelstelle 1 für Lautsprecher vorn, Koppelstelle 2 für Lautsprecher vorn, Koppelstelle für Steuergerät der Tonfolgeanlage im Sonderfahrzeug	1243
28. Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1244
29. Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1245
30. Mikrofon für Funkgerät, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1246
31. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1247
32. Regler 1 für Funklautsprecher, Regler 2 für Funklautsprecher, Lautsprecher für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät	1248
33. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	1249
34. offenes Leitungsende, Koppelstelle an der A-Säule rechts	1250
150 - Automatische Distanzregelung , (8T4),(8T5)	1251-1252
1. Automatische Distanzregelung , (8T4),(8T5)	1251
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	1252
151 - Kommunikation , (B1P)	1253-1256
1. Kommunikation , (B1P)	1253
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schnittstellensteuergerät für Telematik	1254
3. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik	1255
4. Steuergerät für Telefon, Telematik, Stecker 1 für Datenfunkantennennachrüstung	1256
152 - Rückfahrwarner , (ER7)	1257-1258
1. Rückfahrwarner , (ER7)	1257
2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rückfahrwarner	1258
153 - MMI (Informationselektronik 1) , (I8Y),(I8Z),(I8W)	1259-1269
1. MMI (Informationselektronik 1) , (I8Y),(I8Z),(I8W)	1259
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	1260
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	1261
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1262
5. Lautstärkeregler Fahrerseite, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Informationselektronik 1	1263
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1264
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	1265
8. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3	1266
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	1267
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	1268
11. Steuergerät für Dachantenne, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	1269
154 - USB-Anschlüsse für Datenübertragung , (UF7),(UF8)	1270-1272
1. USB-Anschlüsse für Datenübertragung , (UF7),(UF8)	1270
2. Bordnetzsteuergerät, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1271
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1272
155 - Kommunikation Japan , (ER5)	1273-1274
1. Kommunikation Japan , (ER5)	1273
2. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Nahbereichskommunikation	1274
156 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1275-1277
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1275
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	1276
3. Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Verstärker für Handy, LTE-Antenne 3	1277
157 - Schalttafeleinsatz , (9S8),(9S9)	1278-1281
1. Schalttafeleinsatz , (9S8),(9S9)	1278
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, TV-Tuner	1279
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1280
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1281
158 - Soundsystem , (8RM),(9VD)	1282-1286
1. Soundsystem , (8RM),(9VD)	1282
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1283
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links	1284

4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1285
5. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1286
159 - Soundsystem , (9VS)	1287-1293
1. Soundsystem , (9VS)	1287
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Sicherung für digitales Soundpaket	1288
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	1289
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts	1290
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Subwoofer	1291
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Centerlautsprecher, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts	1292
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	1293
160 - Soundsystem , (8RF)	1294-1302
1. Soundsystem , (8RF)	1294
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Relais- und Sicherungsträger 4, Sicherung für digitales Soundpaket	1295
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Centerlautsprecher, Hochtonlautsprecher 2 hinten links, Centerlautsprecher 2, Hochtonlautsprecher 2 vorn links	1296
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher 2 hinten rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts	1297
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer	1298
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Türlautsprecher vorn rechts	1299
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1300
8. Steuergerät für Informationselektronik 1	1301
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	1302
161 - MOST-Bus Infotainment	1303-1305
1. MOST-Bus Infotainment	1303
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1304
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	1305
162 - Schnittstelle für externe Nutzung , (ER7)	1306-1307
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (ER7)	1306
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Android-Betriebssystem, Sicherungshalter G	1307
163 - Kommunikation , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8),(IV9),(JE0),(JE1),(JE3),(JE4)	1308-1314
1. Kommunikation , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8),(IV9),(JE0),(JE1),(JE3),(JE4)	1308
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1309
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	1310
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	1311
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1312
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3, Antenne für Notrufmodul, Antenne 3 für Notrufmodul, Antenne für drahtlose Datenübertragung, Antenne 2 für drahtlose Datenübertragung	1313
7. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antennenverstärker	1314
164 - 2,0-l-Benzinmotor , DMTA,DMTC,DPAA	1315-1334
1. 2,0-l-Benzinmotor , DMTA,DMTC,DPAA	1315
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1316
3. Sicherungshalter A	1317
4. Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik, Leitungsverteiler für Kl. 30	1318
5. Startergenerator, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	1319
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1320
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1321
8. Gaspedalmodul. Steuergerät für automatisches Getriebe. Steuergerät für Lenksäulenelektronik.	1322

Motorsteuergerät	
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Koppelstelle für automatisches Getriebe	1323
10. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	1324
11. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1325
12. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1326
13. Ladedruckgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellelement für Motortemperaturregelung	1327
14. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1328
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1329
16. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1330
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1331
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1332
19. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	1333
20. Bremspedalschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1334
165 - Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	1335-1338
1. Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	1335
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	1336
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	1337
4. Funkempfänger für Standheizung	1338
166 - Schalttafeleinsatz , (9S7)	1339-1342
1. Schalttafeleinsatz , (9S7)	1339
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1340
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1341
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1342
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1343-1372
1. Massepunkte	1343-1372
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1347-1353
1.1.1 Front von links	1347-1348
1.1.2 Front von rechts	1349
1.1.3 Benzin- und Dieselmotor, rechts, außer 6-Zylinder-DieselmotorDDVB, DDVE, DDVF, DEWA	1350
1.1.4 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DLGA, DLHA, DLHB, DLHC, DKYA,DKUA, DKWB, DKWC, DMTA, DMTC, DPAA, DPMA, oben	1351
1.1.5 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB, oben	1352
1.1.6 6-Zylinder-Dieselmotor, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, vorn	1353
1.1.7 4,0-l-Benzinmotor, DJPB, oben	1354
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1354-1360
1.2.1 Innenraum vorn links	1355
1.2.2 Innenraum vorn rechts	1356
1.2.3 Innenraum hinten, Limousine	1357
1.2.4 Innenraum hinten, Avant	1358
1.2.5 Dach	1359
1.2.6 Lenkrad	1360
1.2.7 Beifahrersitz	1361
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1361-1369
1.3.1 Kofferraum links, Limousine, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem(OK0/OK4)	1362-1363
1.3.2 Kofferraum links, Limousine, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1364
1.3.3 Kofferraum links, Avant, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4)	1365
1.3.4 Kofferraum links, Avant, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1366
1.3.5 Kofferraum rechts, Limousine, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem(OK0/OK4)	1367
1.3.6 Kofferraum rechts, Limousine, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem(OK3)	1368
1.3.7 Kofferraum rechts, Avant, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4)	1369
1.3.8 Kofferraum rechts, Avant, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1370
1.4 Massepunkte Unterboden	1370-1372
1.4.1 Unterboden vorn	1371
1.4.2 Unterboden hinten	1372

802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1373-1442
1. Sicherungen	1373-1442
1.1 Zünder für Batterieunterbrechung -N253-	1380-1385
1.1.1 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem (OK4)	1381
1.1.2 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1382
1.1.3 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/Hochvoltsystem(OK0)	1383
1.1.4 Sicherungsbelegung Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem (OK4)	1384
1.1.5 Sicherungsbelegung Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1385
1.1.6 Sicherungsbelegung Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/Hochvoltsystem(OK0)	1385
1.2 Sicherungshalter A -SA-	1386-1395
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Linkslenker	1386-1387
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Rechtslenker	1388
1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 4-Zylinder-Benzinmotor	1389-1390
1.2.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 4-Zylinder-Dieselmotor	1391
1.2.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 6-Zylinder-Benzinmotor	1392
1.2.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 6-Zylinder-Dieselmotor	1393
1.2.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 8-Zylinder-Benzinmotor	1394-1395
1.3 Sicherungshalter B -SB-	1396-1399
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Linkslenker	1396-1397
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Rechtslenker	1398
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	1399
1.4 Sicherungshalter C -SC-	1400-1402
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	1400-1401
1.4.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1402
1.4.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1403
1.5 Sicherungshalter D -SD-	1403-1405
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker	1404
1.5.2 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Rechtslenker	1405
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-	1406
1.6 Sicherungshalter E -SE-	1406-1409
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, Linkslenker	1406-1407
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, Rechtslenker	1408
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-	1409
1.7 Sicherungshalter F -SF-	1410-1411
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-	1410
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-	1411
1.8 Sicherungshalter G -SG-	1412-1413
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-	1412
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter G -SG-	1413
1.9 Sicherungshalter H -SH-	1414-1416
1.9.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-	1414-1415
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-	1416
1.10 Sicherungshalter J -SJ-	1417-1419
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-	1417
1.10.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter J -SJ-	1418-1419
1.11 Sicherungshalter M -SM-	1420-1421
1.11.1 Einbauort Sicherungshalter M -SM-	1420
1.11.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter M -SM-	1421
1.12 Sicherungshalter N -SN-	1422-1423
1.12.1 Einbauort Sicherungshalter N -SN-	1422
1.12.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter N -SN-	1423
1.13 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1424-1425
1.13.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-	1425
1.13.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-	1426
1.14 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1426-1428
1.14.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker	1426-1427
1.14.2 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker	1428
1.14.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker	1429
1.14.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker	1429
1.15 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1429-1430
1.15.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-	1430
1.15.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-	1431

1.16 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1431-1432
1.16.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger4 -SR4-	1431-1432
1.16.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger4 -SR4-	1433
1.17 Leitungsverteiler -TV1-	1433-1435
1.17.1 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1433-1434
1.17.2 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1435
1.17.3 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1436
1.17.4 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1436
1.18 Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2- und Leitungsverteiler für Kl. 30a -TV3-	1436-1437
1.18.1 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2- und Leitungsverteiler für Kl. 30a -TV3-	1437
1.18.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2- und Leitungsverteiler für Kl. 30a -TV3-	1438
1.19 Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1438-1439
1.19.1 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1438
1.19.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1439
1.20 Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1440-1442
1.20.1 Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1440
1.20.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1441-1442
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1443-1451
1. Relais	1443-1451
1.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1444-1445
1.1.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1444-1445
1.1.2 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1446
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1446-1448
1.2.1 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Linkslenker	1447
1.2.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Rechtslenker	1448
1.3 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1449
1.4 Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1450
1.5 Zusatzrelaisträger Kofferraum, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem(0K3)	1451
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1452-1568
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1452-1568
1.1 Front, Ansicht von vorn	1498-1499
1.2 Front, Ansicht von links	1500-1507
1.2.1 Front, Ansicht von links, 4-Zylinder-Motor, ohne Hochvoltsystem(0K0, 0K4)	1501-1502
1.2.2 Front, Ansicht von links, 4-Zylinder-Motor, mit Hochvoltsystem(0K3)	1503-1504
1.2.3 Front, Ansicht von links, 6-Zylinder-Motor	1505-1506
1.2.4 Front, Ansicht von links, 8-Zylinder-Benzinmotor	1507
1.3 Front, Ansicht von rechts	1508-1515
1.3.1 Front, Ansicht von rechts, 4-Zylinder-Motor, ohne Hochvoltsystem(0K0, 0K4)	1509-1510
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, 4-Zylinder-Motor, mit Hochvoltsystem(0K3)	1511-1512
1.3.3 Front, Ansicht von rechts, 6-Zylinder-Motor	1513-1514
1.3.4 Front, Ansicht von rechts, 8-Zylinder-Benzinmotor	1515
1.4 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKUA, DKWB, DKWC, DKYA, DLGA,DLHA, DLHB, DLHC, DMTA, DMTB, DPAA, DPMA	1516-1527
1.4.1 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKUA, DKWB, DKWC, DKYA, DLHA,DLHB, DLHC, DMTA, DMTB, DPAA, von vorn	1518
1.4.2 4-Zylinder-Benzinmotor, DLGA, DPMA, von vorn	1518
1.4.3 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKUA, DKWB, DKWC, DKYA, DLHA,DLHB, DLHC, DMTA, DMTB, DPAA, von links	1519
1.4.4 4-Zylinder-Benzinmotor, DLGA, DPMA, von links	1520
1.4.5 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKWB, DKWC, DLHA, DLHB, DLHC,von rechts	1521
1.4.6 4-Zylinder-Benzinmotor, DKUA, DKYA, von rechts	1522
1.4.7 4-Zylinder-Benzinmotor, DMTA, DMTC, DPAA, von rechts	1523
1.4.8 4-Zylinder-Benzinmotor, DLGA, DPMA, von rechts	1524
1.4.9 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKWB, DKWC, DLGA, DLHA, DLHB,DLHC, DPMA, von oben	1525
1.4.10 4-Zylinder-Benzinmotor, DMTA, DMTC, DPAA, von oben	1526
1.4.11 4-Zylinder-Benzinmotor, DKUA, DKYA, von oben, Teil 1	1527
1.4.12 4-Zylinder-Benzinmotor, DKUA, DKYA, von oben, Teil 2	1528
1.5 4-Zylinder-Dieselmotor, DESA	1528-1531
1.5.1 4-Zylinder-Dieselmotor, DESA, von links	1529
1.5.2 4-Zylinder-Dieselmotor, DESA, von rechts	1530
1.5.3 4-Zylinder-Dieselmotor, DESA, von hinten	1531
1.5.4 4-Zylinder-Dieselmotor, DESA, von oben	1532
1.6 4-Zylinder-Dieselmotor, DEZD, DEZF, DFBA	1532-1535
1.6.1 4-Zylinder-Dieselmotor, DEZD, DEZF, DFBA, von links	1533
1.6.2 4-Zylinder-Dieselmotor, DEZD, DEZF, DFBA, von rechts	1534
1.6.3 4-Zylinder-Dieselmotor. DEZD. DEZF. DFBA. von hinten	1535

1.6.4 4-Zylinder-Dieselmotor, DEZD, DEZF, DFBA, von oben	1536
1.7 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB	1536-1545
1.7.1 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, von vorn	1537-1538
1.7.2 6-Zylinder-Benzinmotor, DKMB, von vorn	1539
1.7.3 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, von links	1540
1.7.4 6-Zylinder-Benzinmotor, DKMB, von links	1541
1.7.5 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB, von rechts	1542
1.7.6 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB, von hinten	1543
1.7.7 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB, von oben, Teil 1	1544
1.7.8 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, von oben, Teil 2	1545
1.7.9 6-Zylinder-Benzinmotor, DKMB, von oben, Teil 2	1546
1.8 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA	1546-1554
1.8.1 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, von vorn	1547-1548
1.8.2 6-Zylinder-Dieselmotor, DDVB, DDVE, DDVF, von vorn	1549
1.8.3 6-Zylinder-Dieselmotor, DEWA, von vorn	1550
1.8.4 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, von links	1551
1.8.5 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, von rechts	1552
1.8.6 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, von oben, Teil 1	1553
1.8.7 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, von oben, Teil 2	1554
1.8.8 6-Zylinder-Dieselmotor, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, von oben, Teil 2	1555
1.9 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB	1555-1560
1.9.1 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von vorn	1556
1.9.2 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von links	1557
1.9.3 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von rechts	1558
1.9.4 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von hinten	1559
1.9.5 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von oben, Teil 1	1560
1.9.6 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von oben, Teil 2	1561
1.10 Getriebe	1561-1564
1.10.1 Getriebe, Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe, ohne Hochvoltsystem(OK0, OK4)	1562
1.10.2 Getriebe, Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe, mit Hochvoltsystem(OK3)	1563
1.10.3 Getriebe, Fahrzeuge mit Automatikgetriebe	1564
1.11 Steckerzuordnungen	1565-1568
1.11.1 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzinmotor	1565-1566
1.11.2 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Dieselmotor	1567
1.11.3 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Benzinmotor	1568
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1569-1686
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1569-1686
1.1 Innenraum vorn	1614-1642
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	1615-1616
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	1617
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	1618
1.1.4 Fußraum links, Rechtslenker	1619
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	1620
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	1621
1.1.7 Fußraum rechts, Linkslenker	1622
1.1.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	1623
1.1.9 Schalttafel, Linkslenker	1624
1.1.10 Schalttafel, Rechtslenker	1625
1.1.11 Lenkrad, 3-Speichen-Lenkrad	1626
1.1.12 Lenkrad, 4-Speichen-Lenkrad	1627
1.1.13 Lenksäule	1628
1.1.14 Mittelkonsole vorn	1629-1630
1.1.15 Vordersitz links, Normalsitz, Sportsitz, Q1A, Q1D, Q4Q	1631-1633
1.1.16 Vordersitz links, Komfortsitz, Q2J	1634-1636
1.1.17 Vordersitz rechts, Normalsitz, Sportsitz, Q1A, Q1D, Q4Q	1637-1639
1.1.18 Vordersitz rechts, Komfortsitz, Q2J	1640-1642
1.2 Innenraum hinten	1643-1656
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links, Limousine, Fahrzeuge ohneChina-Ausstattung	1644-1645
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von links, Limousine, Fahrzeuge mitChina-Ausstattung	1646-1647
1.2.3 Innenraum hinten, Ansicht von links, Avant	1648-1649
1.2.4 Innenraum hinten, Ansicht von rechts, Limousine, Fahrzeuge ohne China-Ausstattung	1650-1651
1.2.5 Innenraum hinten, Ansicht von rechts, Limousine, Fahrzeugemit China-Ausstattung	1652
1.2.6 Innenraum hinten, Ansicht von rechts, Avant	1653
1.2.7 Mittelkonsole hinten	1654
1.2.8 Rücksitze, Fahrzeuge ohne elektrische Rücksitzverstellung	1655
1.2.9 Rücksitze. Fahrzeuge mit elektrischer Rücksitzverstellung	1656



1.3 Dach	1657-1664
1.3.1 Dach, Teil 1	1658-1659
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach (3FA), Limousine	1660
1.3.3 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach (3FA), Avant	1661
1.3.4 Dach, Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach (3FB), Limousine, Fahrzeuge ohne China-Ausstattung	1662
1.3.5 Dach, Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach (3FU), Limousine, Fahrzeug mit China-Ausstattung	1663
1.3.6 Dach, Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach (3FU), Avant	1664
1.4 Türen	1665-1679
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	1665-1667
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	1668-1669
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	1670-1671
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1672-1673
1.4.5 Tür hinten links, Fahrzeuge ohne China-Ausstattung	1674-1675
1.4.6 Tür hinten links, Fahrzeuge mit China-Ausstattung	1676
1.4.7 Tür hinten rechts, Fahrzeuge ohne China-Ausstattung	1677-1678
1.4.8 Tür hinten rechts, Fahrzeuge mit China-Ausstattung	1679
1.5 Heiz- und Klimagerät	1680-1684
1.5.1 Heiz- und Klimagerät, 9AK, KH5, Teil 1	1680-1681
1.5.2 Heiz- und Klimagerät, 9AQ, Teil 1	1682
1.5.3 Heiz- und Klimagerät, 9AK, KH5, Teil 2	1683
1.5.4 Heiz- und Klimagerät, 9AQ, Teil 2	1684
1.6 Steckerzuordnungen	1685-1686
1.6.1 Steckerzuordnung Bordnetzsteuergerät -J519-	1685-1686
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1687-1718
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1687-1718
1.1 Heckklappe	1697-1700
1.1.1 Heckklappe, Limousine	1697-1698
1.1.2 Heckklappe, Avant	1699-1700
1.2 Stoßfänger hinten	1701
1.3 Heckseite, Ansicht von links	1702-1709
1.3.1 Heckseite, Ansicht von links, Limousine, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem(0K4)	1703
1.3.2 Heckseite, Ansicht von links, Limousine, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem(0K3)	1704-1705
1.3.3 Heckseite, Ansicht von links, Limousine, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/ohneHochvoltsystem (0K0)	1706
1.3.4 Heckseite, Ansicht von links, Avant, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem(0K4)	1707-1708
1.3.5 Heckseite, Ansicht von links, Avant, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem(0K3)	1709
1.3.6 Heckseite, Ansicht von links, Avant, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/ohneHochvoltsystem (0K0)	1710
1.4 Heckseite, Ansicht Mitte	1710-1713
1.4.1 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem(0K4)	1711
1.4.2 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1712
1.4.3 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/ohneHochvoltsystem (0K0)	1713
1.5 Heckseite, Ansicht von rechts	1714-1716
1.5.1 Heckseite, Ansicht von rechts, Limousine	1715
1.5.2 Heckseite, Ansicht von rechts, Avant	1716
1.6 Steckerzuordnungen	1717-1718
1.6.1 Steckerzuordnung Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1717-1718
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeuges - 3	1719-1727
1. Unterboden des Fahrzeugs	1719-1727
1.1 Unterboden vorn	1722-1723
1.1.1 Unterboden vorn, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1722-1723
1.1.2 Unterboden vorn, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1724
1.2 Unterboden hinten	1724-1727
1.2.1 Unterboden hinten, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4),alle Motoren	1725
1.2.2 Unterboden hinten, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1726
1.2.3 Unterboden hinten, Dieselmotor, außer CVMD	1727
808 - -Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 3	1728-1749
1. Einbauorte	1728-1749
1.1 Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge -SRSA-	1733-1734
1.1.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge -SRSA-	1733
1.1.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger Afür Sonderfahrzeuge -SRSA-	1734
1.2 Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-	1735-1736
1.2.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-	1735
1.2.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger Bfür Sonderfahrzeuge -SRSB-	1736
1.3 Einzelsicherungen Kofferraum	1737-1738
1.3.1 Einbauort Einzelsicherungen Kofferraum	1737

1.3.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Kofferraum	1738
1.4 Leitungsverteiler 2 -TV69-	1739-1740
1.4.1 Einbauort Leitungsverteiler 2 -TV69-	1739
1.4.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler 2 -TV69-	1740
1.5 Relais	1741
1.6 Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1742
1.7 Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1742-1744
1.7.1 Innenraum vorn links	1743
1.7.2 Innenraum vorn rechts	1744
1.7.3 Dach	1745
1.8 Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1745-1749
1.8.1 Heckklappe	1746
1.8.2 Heckseite, Ansicht von links	1747
1.8.3 Heckseite, Ansicht von rechts	1748-1749
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1750-1758
1. Steckeransichten	1750-1758
1.1 Zweitatterie -A1-	1750
1.2 Batterie, 48 V -A6-	1750
1.3 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	1751
1.4 Hybrid-Batterie-Einheit -AX1-	1752
1.5 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	1753-1754
1.6 Anlasser -B-	1755
1.7 Entstördrossel für Signalanlage und Funk -C23-	1755
1.8 Entstörkondensator -C24-	1756
1.9 Startergenerator -C29-	1757
1.10 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	1758
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1759-1791
1. Steckeransichten	1759-1791
1.1 Lichtschalter -E1-	1761
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	1761
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	1762
1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1763
1.5 Lautstärkeregl. Fahrerseite -E67-	1763
1.6 Schalter für Lenksäulenverstellung -E167-	1764
1.7 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desFahrersitzes -E176-	1764
1.8 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desBeifahrersitzes -E177-	1765
1.9 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1765
1.10 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	1766
1.11 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	1767
1.12 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	1767-1768
1.13 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	1769
1.14 Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite -E309-	1769
1.15 Wählhebel -E313-	1770
1.16 Schalter für Blitzleuchten -E373-	1770
1.17 Taster für Unfalldatenschreiber -E376-	1771
1.18 Taster für Zugang und Startberechtigung -E408-	1772
1.19 Taster für Längsverstellung des Rücksitzes links -E419-	1772
1.20 Taster für Lehnenverstellung -E425-	1772
1.21 Taster für Sonnenrollo und Schiebedach -E437-	1773
1.22 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	1773
1.23 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite -E465-	1774
1.24 Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung -E470-	1774
1.25 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	1775-1776
1.26 Regler 1 für Funklautsprecher -E502-	1777
1.27 Bedienungseinheit für Sondersignale -E507-	1777
1.28 Taster für Einparkservice -E536-	1778
1.29 Taster für Lehnenverstellung des Sitzes links, 2.Sitzreihe -E547-	1779
1.30 Taster für Längsverstellung des Beifahrersitzes -E603-	1779
1.31 Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachungund Fahrzeugneigung -E616-	1780
1.32 Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite -E663-	1780
1.33 Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite -E664-	1781
1.34 Bedienungsteil für Sondersignalanlage -E676-	1781
1.35 Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite -E717-	1782
1.36 Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite -E718-	1782
1.37 Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung -E754-	1783
1.38 Taster für Notstartfunktion -E759-	1783

1.39 Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1 -E857-	1784
1.40 Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten -E920-	1784
1.41 Innenspiegel -EX5-	1785
1.42 Außenspiegelverstellung -EX11-	1785
1.43 Taster für Feststellbremse -EX12-	1786
1.44 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	1786
1.45 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	1787
1.46 Fensterheberschalter Beifahrertür -EX27-	1787
1.47 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	1788
1.48 Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung -EX58-	1788
1.49 Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite -EX60-	1789
1.50 Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite -EX61-	1790-1791
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1792-1813
1. Steckeransichten	1792-1813
1.1 Schalter für Kofferraumbeleuchtung -F5-	1793
1.2 Fußschalter für Alarmanlage -F53-	1793
1.3 Öldruckschalter -F22-	1794
1.4 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	1795
1.5 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	1796
1.6 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	1796
1.7 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265-	1796
1.8 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	1797
1.9 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	1798
1.10 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	1798
1.11 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	1799
1.12 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	1799
1.13 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	1800
1.14 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	1800
1.15 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	1801
1.16 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	1801
1.17 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	1802
1.18 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	1803
1.19 Öldruckschalter, Stufe 2 -F446-	1804
1.20 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	1804
1.21 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1 -F448-	1805
1.22 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2 -F452-	1805
1.23 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2 -F454-	1806
1.24 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3 -F456-	1807
1.25 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3 -F458-	1807
1.26 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4 -F460-	1808
1.27 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5 -F464-	1808
1.28 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5 -F466-	1809
1.29 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6 -F468-	1810
1.30 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8 -F476-	1810
1.31 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8 -F478-	1810
1.32 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung1 -F496-	1811
1.33 Bremspedalschalter -FX2-	1811
1.34 Doppelgurtschloss -FX4-	1812
1.35 Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -FX6-	1812-1813
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1814-1929
1. Steckeransichten	1814-1929
1.1 Öltemperaturgeber -G8-	1820
1.2 Öldruckgeber -G10-	1821
1.3 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1822
1.4 Motordrehzahlgeber -G28-	1823
1.5 Ladedruckgeber -G31-	1823-1824
1.6 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1825
1.7 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1826
1.8 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links -G34-	1826
1.9 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1826
1.10 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links -G36-	1827
1.11 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts -G37-	1827
1.12 Hallgeber -G40-	1828
1.13 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	1829
1.14 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1830
1.15 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1830

1.16 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1831
1.17 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1831
1.18 Temperaturfühler für Schalttafel -G56-	1832
1.19 Klopfsensor 1 -G61-	1832
1.20 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1833-1834
1.21 Hochdruckgeber -G65-	1835
1.22 Klopfsensor 2 -G66-	1835
1.23 Luftmassenmesser -G70-	1836
1.24 Saugrohrdruckgeber -G71-	1837-1838
1.25 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1839
1.26 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	1839
1.27 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1840
1.28 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	1840-1841
1.29 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1842
1.30 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1843
1.31 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98-	1844
1.32 Wasserstandsgeber -G120-	1844
1.33 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1845
1.34 Hallgeber 2 -G163-	1845
1.35 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	1846
1.36 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	1847
1.37 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1847
1.38 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1847
1.39 Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten links -G183-	1848
1.40 Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten rechts -G184-	1848
1.41 Klopfsensor 3 -G198-	1849
1.42 Klopfsensor 4 -G199-	1849
1.43 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1850
1.44 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1850
1.45 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1851
1.46 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1851
1.47 Potenziometer für Abgasrückführung -G212-	1852
1.48 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1852
1.49 Sensor für Luftgüte -G238-	1853
1.50 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1854-1855
1.51 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1856
1.52 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1856
1.53 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1857
1.54 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1857
1.55 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1858
1.56 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1858
1.57 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links -G261-	1859
1.58 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts -G262-	1859
1.59 Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer -G263-	1860
1.60 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1860
1.61 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	1861
1.62 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284-	1862
1.63 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	1862
1.64 Hallgeber 3 -G300-	1863
1.65 Hallgeber 4 -G301-	1864
1.66 Glasbruchsensor für Heckscheibe -G304-	1864
1.67 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	1865
1.68 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385-	1866
1.69 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-	1866
1.70 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1867
1.71 Sensor für Tankdruck -G400-	1867
1.72 Temperaturfühler für Motor -G407-	1868
1.73 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	1868
1.74 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-	1869
1.75 Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	1870
1.76 Sensor für Türaußengriffberührung hinten links -G417-	1870
1.77 Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts -G418-	1870
1.78 Saugrohrdruckgeber 2 -G429-	1871
1.79 Ladedruckgeber 2 -G447-	1871
1.80 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1872
1.81 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1873

1.82 Mauserfassungsgeber -G459-	1874
1.83 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1875
1.84 Abgastemperaturgeber 3 für Zylinderbank 1 -G496-	1876
1.85 Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2 -G497-	1877
1.86 Differenzdruckgeber -G505-	1877
1.87 Differenzdruckgeber 2 -G524-	1878
1.88 Geber 1 für Heckklappe geschlossen -G525-	1879-1880
1.89 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1881
1.90 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1881
1.91 Crashesensor Fahrerseite für Fußgängerschutz -G570-	1882
1.92 Crashesensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz -G571-	1882
1.93 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1883
1.94 Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn -G579-	1883
1.95 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	1884
1.96 Auslöser 1 für Fußgängerschutz -G598-	1885
1.97 Auslöser 2 für Fußgängerschutz -G599-	1885
1.98 Unterdruckgeber -G608-	1885
1.99 Geber 2 für Sekundärluftdruck -G610-	1886
1.100 Kraftstoffdruckgeber 2 -G624-	1886
1.101 Potenziometer im Mittenausströmer links -G626-	1887
1.102 Potenziometer im Seitenausströmer links -G628-	1888
1.103 Potenziometer im Mannanströmer hinten links -G630-	1889
1.104 Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hintenlinks -G635-	1889
1.105 Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hintenrechts -G636-	1889
1.106 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links -G637-	1890
1.107 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts -G638-	1890
1.108 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1891
1.109 Öltemperaturgeber 2 -G664-	1892
1.110 Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl -G688-	1893
1.111 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	1893
1.112 Druckgeber für Abgasrückführung -G691-	1893
1.113 Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz -G693-	1894
1.114 Temperaturgeber für Motortemperaturregelung -G694-	1894-1895
1.115 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1896
1.116 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1896
1.117 Geber 1 für Aggregatelagerung -G748-	1897
1.118 Geber 2 für Aggregatelagerung -G749-	1897
1.119 Temperaturgeber 1 für Ladeluftkühler -G763-	1898
1.120 Temperaturgeber 2 für Ladeluftkühler -G764-	1899
1.121 Temperaturgeber für Motorabdeckung -G765-	1899
1.122 Partikelsensor -G784-	1900
1.123 Kühlmitteltemperaturgeber 2 -G802-	1901
1.124 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	1902
1.125 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1903
1.126 Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige -G837-	1904
1.127 Abgastemperaturgeber 6 -G866-	1904
1.128 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie -G898-	1905
1.129 Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie -G899-	1905
1.130 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement -G902-	1906
1.131 Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Thermomanagement -G903-	1906
1.132 Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement -G904-	1907
1.133 Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement -G905-	1907
1.134 Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement -G906-	1908
1.135 Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement -G907-	1908
1.136 Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement -G908-	1909
1.137 Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage -G930-	1909
1.138 NOx-Geber 3 -G932-	1910
1.139 Drucksensor 1 für Tankentlüftung -G950-	1910
1.140 Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement -G968-	1911
1.141 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	1911
1.142 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1912
1.143 Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter -G1038-	1912
1.144 Geber für Kältemitteldruck und KältemitteltemperaturNiederdruckseite -G1052-	1913
1.145 Geber für Kältemitteldruck und KältemitteltemperaturHochdruckseite -G1053-	1913
1.146 Kraftstoffförderereinheit -GX1-	1914
1.147 Gaspedalmodul -GX2-	1915

1.148 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1916
1.149 Drosselklappensteuereinheit 2 -GX4-	1917
1.150 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1918
1.151 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1918
1.152 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1919
1.153 Lambdasonde 2 nach Katalysator -GX8-	1920
1.154 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1921-1922
1.155 Lambdasonde 2 vor Katalysator -GX11-	1923
1.156 Saugrohrklappensteuereinheit -GX14-	1924
1.157 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1924
1.158 Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck -GX20-	1925
1.159 Steuergerät für Kühlmittelkreislauf -GX28-	1926
1.160 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	1926
1.161 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	1927
1.162 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	1927
1.163 Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -GX36-	1928
1.164 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	1928-1929
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1930-1933
1. Steckeransichten	1930-1933
1.1 Hochtonhorn -H2-	1930
1.2 Tieftonhorn -H7-	1930
1.3 Alarmhorn -H12-	1931
1.4 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	1931
1.5 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	1932
1.6 Rückfahrwarner -H29-	1932
1.7 Warnsummer für Heckklappe -H32-	1933
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1934-2036
1. Steckeransichten	1934-2036
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	1937
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1937
1.3 Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellungmit Memoryfunktion -J136-	1938-1939
1.4 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1940
1.5 Steuergerät für Differenzialsperre -J187-	1941
1.6 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1942
1.7 Steuergerät für Airbag -J234-	1943
1.8 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1944
1.9 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1945-1947
1.10 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1948
1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1948-1949
1.12 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1950
1.13 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1951
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1951-1952
1.15 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1953
1.16 Steuergerät für Schiebedach hinten -J392-	1954-1955
1.17 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1956
1.18 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1957
1.19 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1958
1.20 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1958
1.21 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1959
1.22 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1960
1.23 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-	1960
1.24 Bordnetzsteuergerät -J519-	1961
1.25 Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion -J521-	1962-1963
1.26 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1964-1966
1.27 Steuergerät für Telefon, Telematik -J526-	1967
1.28 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1968
1.29 Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1969
1.30 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1969-1970
1.31 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1971
1.32 Steuergerät für Bremskraftverstärkung -J539-	1972
1.33 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	1973
1.34 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1974
1.35 Motorsteuergerät -J623-	1975-1979
1.36 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter -J671-	1980
1.37 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1981
1.38 Anzeieeinheit für Steuergerät der Anzeiae- und Bedienunseinheit.Informationen vorn -J685-	1982

1.39 Batterietrennrelais -J7-	1983
1.40 Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-	1984
1.41 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 -J724-	1984-1985
1.42 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1986
1.43 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1986
1.44 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1987
1.45 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1987
1.46 Steuergerät für Fahrwerk -J775-	1988
1.47 Steuergerät für aktive Lenkung -J792-	1989
1.48 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1989-1996
1.49 Regelklappensteuereinheit -J808-	1997
1.50 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1998
1.51 Steuergerät für Klimakompressor -J842-	1999
1.52 Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC) -J848-	1999
1.53 Steuergerät für Nachsichtsystem -J853-	2000
1.54 Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule -J866-	2001
1.55 Steuergerät für Körperschall -J869-	2002
1.56 Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite -J876-	2002
1.57 Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite -J877-	2003-2004
1.58 Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	2005
1.59 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	2006
1.60 Steuergerät für Sitzheizung -J882-	2006
1.61 Abgasklappensteuereinheit -J883-	2006
1.62 Steuergerät für Ionisator -J897-	2007-2008
1.63 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	2009
1.64 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	2009-2010
1.65 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	2011
1.66 Steuergerät für Aggregatelagerung -J931-	2012
1.67 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	2013
1.68 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	2014
1.69 Abgasklappensteuereinheit 2 -J945-	2015
1.70 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	2016
1.71 Steuergerät für Hinterachslenkung -J1019-	2017
1.72 Steuergerät für Thermomanagement -J1024-	2018
1.73 Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J1060-	2019
1.74 Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vornlinks -J1088-	2019
1.75 Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vornrechts -J1089-	2020
1.76 Steuergerät für Gurtstraffer hinten links -J1097-	2020
1.77 Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts -J1098-	2021
1.78 Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe -J1100-	2022
1.79 Steuergerät für Duftsysteem -J1101-	2023
1.80 Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme -J1121-	2023-2026
1.81 Steuergerät für Laserdistanzregelung -J1122-	2027
1.82 Steuergerät für elektrischen Verdichter -J1123-	2028
1.83 Kompressorelektronik für Niveauregelung -J1135-	2029
1.84 Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent -J1140-	2030-2031
1.85 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-	2032
1.86 Steuergerät für Nahfeldkommunikation -J1169-	2033
1.87 Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation -J1170-	2034
1.88 Schnittstellensteuergerät für Telematik -J1221-	2034
1.89 Steuergerät mit Android-Betriebssystem -J1243-	2035
1.90 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	2035-2036
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	2037-2076
1. Steckeransichten	2037-2076
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	2039
1.2 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im FahrgastraumMitte -L87-	2039
1.3 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraumlinks -L88-	2040
1.4 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraumrechts -L89-	2040
1.5 Magnetblitzleuchte -L139-	2040-2041
1.6 Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links -L151-	2042
1.7 Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts -L152-	2043
1.8 Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten -L159-	2043
1.9 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-	2043
1.10 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L194-	2044
1.11 Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L195-	2044
1.12 Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L196-	2045

1.13 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links -L201-	2045
1.14 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts -L202-	2046
1.15 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	2046
1.16 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	2047
1.17 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L221-	2047
1.18 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L222-	2048
1.19 Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite -L223-	2048
1.20 Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite -L224-	2049
1.21 Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite -L225-	2049
1.22 Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite -L226-	2050
1.23 Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung rechts -L228-	2050
1.24 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L243-	2051
1.25 Leuchte für Türkonturbeleuchtung Fahrerseite -L247-	2051
1.26 Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite -L248-	2052
1.27 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	2052
1.28 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L254-	2053
1.29 Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-	2053
1.30 Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts -L256-	2054
1.31 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite -L283-	2054
1.32 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L284-	2055
1.33 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L285-	2055
1.34 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L286-	2056
1.35 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L292-	2056
1.36 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L293-	2057
1.37 Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L294-	2058
1.38 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links -L298-	2059
1.39 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L299-	2060
1.40 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole -L308-	2060
1.41 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole -L309-	2060
1.42 Leuchte 1 für Sitzkonturbeleuchtung vorn links -L316-	2061
1.43 Leuchte 2 für Sitzkonturbeleuchtung vorn links -L317-	2061
1.44 Leuchte 1 für Sitzkonturbeleuchtung vorn rechts -L318-	2062
1.45 Leuchte 2 für Sitzkonturbeleuchtung vorn rechts -L319-	2062
1.46 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	2063
1.47 Blitzleuchte rechts in der Heckklappe -M74-	2064
1.48 Blitzleuchte links in der Heckklappe -M75-	2065
1.49 Zusatzblinkleuchte links -M115-	2065
1.50 Scheinwerfer vorn links -MX1-	2066
1.51 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	2067
1.52 Schlussleuchte links -MX3-	2067-2068
1.53 Schlussleuchte rechts -MX4-	2069-2070
1.54 Schlussleuchte 2 links -MX5-	2071-2072
1.55 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	2073-2074
1.56 Schlussleuchte Mitte -MX13-	2075-2076
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	2077-2155
1. Steckeransichten	2077-2155
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	2081
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	2082-2083
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	2084-2085
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	2086-2087
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	2088
1.6 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	2089
1.7 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	2090
1.8 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	2091
1.9 Absperrventil für Kühlmittel -N82-	2092
1.10 Einspritzventil für Zylinder 5 -N83-	2093
1.11 Einspritzventil für Zylinder 6 -N84-	2094-2095
1.12 Einspritzventil für Zylinder 7 -N85-	2096
1.13 Einspritzventil für Zylinder 8 -N86-	2096
1.14 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	2097
1.15 Sekundärlufteinblasventil -N112-	2097
1.16 Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter -N115-	2098
1.17 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	2098
1.18 Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung -N144-	2099
1.19 Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung -N145-	2100
1.20 Druckminderventil -N155-	2100



1.21 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	2100
1.22 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	2101
1.23 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	2101
1.24 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	2102
1.25 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	2102
1.26 Ventil 2 für Nockenwellenverstellung -N208-	2103
1.27 Ventil für Abgasklappe -N220-	2104
1.28 Umluftventil für Turbolader -N249-	2105
1.29 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	2106
1.30 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	2106
1.31 Zünder für Batterieunterbrechung -N253-	2107
1.32 Ventil 1 für Getriebelagerung -N262-	2107
1.33 Ventil 2 für Getriebelagerung -N263-	2108
1.34 Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274-	2108
1.35 Ventil für Bypassklappe des Luftfilters -N275-	2109
1.36 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	2109
1.37 Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-	2110
1.38 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	2111
1.39 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	2111-2112
1.40 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	2113
1.41 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	2114
1.42 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	2115
1.43 Zünder für Knieairbag Beifahrerseite -N296-	2115
1.44 Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite -N297-	2116
1.45 Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite -N298-	2116
1.46 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	2117
1.47 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	2117-2118
1.48 Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N319-	2119
1.49 Zündspule 5 mit Leistungsendstufe -N323-	2120
1.50 Zündspule 6 mit Leistungsendstufe -N324-	2121
1.51 Zündspule 7 mit Leistungsendstufe -N325-	2122
1.52 Zündspule 8 mit Leistungsendstufe -N326-	2123
1.53 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	2123
1.54 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	2123
1.55 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	2124
1.56 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	2124
1.57 Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345-	2125
1.58 Ventil für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung -N386-	2125
1.59 Ventil 2 für Kraftstoffdosierung -N402-	2126
1.60 Ventil für Öldruckregelung -N428-	2126
1.61 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	2127-2128
1.62 Ventilblock 1 im Fahrersitz -N475-	2129
1.63 Ventilblock 2 im Fahrersitz -N476-	2129
1.64 Ventilblock 1 im Beifahrersitz -N477-	2129
1.65 Ventilblock 2 im Beifahrersitz -N478-	2130
1.66 Ventilblock 1 im Rücksitz Fahrerseite -N479-	2130
1.67 Ventilblock 2 im Rücksitz Fahrerseite -N480-	2131
1.68 Ventilblock 1 im Rücksitz Beifahrerseite -N481-	2131
1.69 Ventilblock 2 im Rücksitz Beifahrerseite -N482-	2132
1.70 Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung -N483-	2132
1.71 Magnet für Parksperre -N486-	2133
1.72 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	2133
1.73 Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags -N490-	2134
1.74 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	2135
1.75 Ventil für Getriebeölkühlung -N509-	2136
1.76 Aktuator 1 für Aggregatelagerung -N513-	2137
1.77 Aktuator 2 für Aggregatelagerung -N514-	2138
1.78 Steuerventil für Kolbenkühl-düsen -N522-	2138
1.79 Endwiderstand für CAN-Bus-Leitungen -N531-	2139
1.80 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	2140
1.81 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	2140
1.82 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	2140
1.83 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	2141
1.84 Kühlmittelventil für Zylinderblock -N545-	2141
1.85 Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung -N546-	2142
1.86 Schubumluftventil für Bank 1 -N625-	2142

1.87 Schubumluftventil für Bank 2 -N626-	2143
1.88 Umschaltventil 1 für Kühlmittel -N632-	2144
1.89 Umschaltventil 2 für Kühlmittel -N633-	2144
1.90 Umschaltventil 3 für Kühlmittel -N634-	2144
1.91 Umschaltventil 4 für Kühlmittel -N635-	2145
1.92 Expansionsventil 2 für Kältemittel -N637-	2145
1.93 Absperrventil 2 für Kältemittel -N640-	2146
1.94 Absperrventil 3 für Kältemittel -N641-	2146
1.95 Absperrventil 4 für Kältemittel -N642-	2147
1.96 Absperrventil 5 für Kältemittel -N643-	2147
1.97 Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe -N649-	2148
1.98 Ventil für Bypassklappe des elektrischen Verdichters -N731-	2149
1.99 Stellelement für Ladeluftzirkulation -N739-	2149
1.100 Allradantrieb -NX2-	2150-2151
1.101 Beifahrerairbag-Einheit -NX3-	2152
1.102 Ventilblock für Niveauregelung -NX7-	2153
1.103 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	2153
1.104 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	2154-2155
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	2156-2159
1. Steckeransichten	2156-2159
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	2156
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	2156
1.3 Glühkerze 3 -Q12-	2157
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	2158
1.5 Glühkerze 5 -Q14-	2159
1.6 Glühkerze 6 -Q15-	2159
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	2160-2213
1. Steckeransichten	2160-2213
1.1 DVD-Player -R7-	2162
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	2162
1.3 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	2163
1.4 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	2163
1.5 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	2164
1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	2164
1.7 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	2165
1.8 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	2166
1.9 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	2167
1.10 Antennenverstärker -R24-	2167-2169
1.11 Lautsprecher für Funkgerät -R25-	2170
1.12 Funkempfänger für Standheizung -R64-	2171
1.13 TV-Tuner -R78-	2172-2173
1.14 Antennenverstärker 2 für TV -R83-	2174
1.15 Antennenverstärker 3 für TV -R84-	2175
1.16 Verstärker für Handy -R86-	2176-2177
1.17 Antennenweiche für GPS -R110-	2178-2179
1.18 Antennenverstärker 2 -R111-	2180-2181
1.19 Antennenverstärker 3 -R112-	2182
1.20 Mikrofon für Funkgerät -R122-	2183
1.21 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	2184
1.22 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	2184
1.23 Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-	2185
1.24 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	2186
1.25 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	2187
1.26 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	2187
1.27 TV-Kartenleser -R204-	2187
1.28 Centerlautsprecher -R208-	2188
1.29 Effektlautsprecher links -R209-	2189
1.30 Effektlautsprecher rechts -R210-	2190
1.31 Subwoofer -R211-	2190
1.32 Kamera für Nachtsichtsystem -R212-	2191
1.33 Dachantenne -R216-	2192-2193
1.34 Hochtonlautsprecher 2 hinten links -R217-	2194
1.35 Hochtonlautsprecher 2 hinten rechts -R218-	2195
1.36 Centerlautsprecher 2 -R219-	2196
1.37 Hochtonlautsprecher 2 vorn links -R220-	2197
1.38 Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts -R221-	2197

1.39 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	2198
1.40 Umfeld-Kamera vorn -R243-	2199
1.41 Umfeld-Kamera hinten -R246-	2200
1.42 Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung -R257-	2200
1.43 Lautsprecher 2 für Funkgerät -R261-	2200
1.44 Antenne für Notrufmodul -R263-	2201
1.45 Antenne für Nahbereichskommunikation -R269-	2202
1.46 Mitteltonlautsprecher 2 vorn links -R276-	2202
1.47 Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts -R277-	2203
1.48 USB-Verteiler -R293-	2204
1.49 LTE-Antenne 1 -R297-	2205
1.50 LTE-Antenne 2 -R306-	2206
1.51 Antenne 3 für Notrufmodul -R323-	2207
1.52 LTE-Antenne 3 -R330-	2207
1.53 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	2208
1.54 Antenne für drahtlose Datenübertragung -R336-	2209
1.55 Mitteltonlautsprecher 2 hinten rechts -R340-	2209
1.56 Mitteltonlautsprecher 2 hinten links -R341-	2210
1.57 Antenne 2 für Nahfeldkommunikation -R351-	2210
1.58 Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation -R364-	2211
1.59 Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn -R376-	2211
1.60 Türlautsprecher vorn links -RX2-	2212
1.61 Türlautsprecher vorn rechts -RX3-	2212-2213
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	2214-2326
1. Steckeransichten	2214-2326
1.1 Steckverbindung, 4-fach -T4-	2216
1.2 Koppelstelle für automatisches Getriebe -TAG-	2217-2220
1.3 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-	2221-2225
1.4 Koppelstelle an der A-Säule rechts -TAR-	2226
1.5 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-	2227-2232
1.6 Koppelstelle für Bedienungseinheit der Sondersignale -TBESF-	2233
1.7 Koppelstelle 2 für Bedienungseinheit der Sondersignale -TBESF2-	2234
1.8 Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug -TBLSFV-	2235
1.9 Koppelstelle an der Schalttafel Mitte -TCPM-	2236-2238
1.10 Koppelstelle für Datenfunk im Sonderfahrzeug -TDFSF-	2239-2240
1.11 Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug -TFGSF-	2241
1.12 Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug -TFGSF2-	2242
1.13 Koppelstelle am Dach -TH-	2243-2244
1.14 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	2245-2246
1.15 Koppelstelle am Dach links -THL-	2247
1.16 Koppelstelle am Dach Mitte -THM-	2248
1.17 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	2249-2253
1.18 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage vorn -THUKV-	2254
1.19 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	2255
1.20 Koppelstelle im Sitz hinten rechts -TISHR-	2256
1.21 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	2257-2258
1.22 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	2259-2260
1.23 Koppelstelle für Rückfahrkamera -TKAM1-	2261
1.24 Koppelstelle für Lautsprecher der Sondersignalanlage -TLSSSA-	2262
1.25 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	2263-2266
1.26 Koppelstelle am Motor oben -TMO-	2267-2268
1.27 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	2269
1.28 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD2-	2270
1.29 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung -TMOVO1-	2271-2272
1.30 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung -TMOVO2-	2273
1.31 Koppelstelle im Motorraum rechts -TMR-	2274-2276
1.32 Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen -TRLSF-	2277
1.33 Koppelstelle 1 für Sondertastenbedienungseinheit,Sonderfahrzeuge -TS3-	2278
1.34 Koppelstelle 2 für Sondertastenbedienungseinheit,Sonderfahrzeuge -TS4-	2278
1.35 Koppelstelle 2 in der Tür vorn links -TS5-	2279
1.36 Koppelstelle 2 in der Tür vorn rechts -TS6-	2280
1.37 Koppelstelle für Funklautsprecher im Sonderfahrzeug -TS13-	2281
1.38 Koppelstelle für Sitz Fahrerseite -TS18-	2282-2284
1.39 Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite -TS19-	2285-2287
1.40 Koppelstelle an der B-Säule rechts für Sonderfahrzeuge -TS23-	2288
1.41 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB-	2289-2290

1.42 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	2291-2292
1.43 Koppelstelle für Sonderfahrzeuge -TSF1-	2293
1.44 Koppelstelle 2 für Sonderfahrzeuge -TSF2-	2294
1.45 Koppelstelle 3 für Sonderfahrzeuge -TSF3-	2295
1.46 Koppelstelle am Stoßfänger hinten links -TSFHL-	2296
1.47 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	2297-2299
1.48 Koppelstelle für Steuergerät der Tonfolgeanlage im Sonderfahrzeug -TSGTFASF-	2300-2301
1.49 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	2302-2303
1.50 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	2304-2305
1.51 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	2306
1.52 Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug -TSSGSF-	2307-2308
1.53 Koppelstelle für Speichergerät der Video-Eigenüberwachung -TSVE-	2309
1.54 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	2310
1.55 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	2311
1.56 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	2312-2313
1.57 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	2314
1.58 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	2315
1.59 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	2316
1.60 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	2317
1.61 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	2318
1.62 Koppelstelle für Unfalldatenspeicher -TUDS-	2319
1.63 Koppelstelle im Innenraum -TV58-	2320
1.64 Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-	2321
1.65 12-V-Steckdose -U5-	2322
1.66 Zigarettenanzünder hinten -U9-	2322
1.67 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	2323
1.68 12-V-Steckdose 3 -U19-	2324
1.69 Anschluss für Diagnose -U31-	2324
1.70 USB-Anschluss 1 -U41-	2324
1.71 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge -U83-	2325
1.72 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge -U84-	2326
1.73 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge -U85-	2326
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	2327-2384
1. Steckeransichten	2327-2384
1.1 Scheibenwaschpumpe -V5-	2330
1.2 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	2331
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	2331
1.4 Heckscheibenwaschpumpe -V13-	2332
1.5 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	2332
1.6 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	2333
1.7 Wasserpumpe -V36-	2333
1.8 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	2334
1.9 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	2334
1.10 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50-	2335
1.11 Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51-	2335
1.12 Dosierpumpe -V54-	2336
1.13 Umwälzpumpe -V55-	2336
1.14 Motor für Sekundärluftpumpe -V101-	2337
1.15 Stellmotor der Defrostklappe -V107-	2337
1.16 Stellmotor der Fußraumklappe links -V108-	2338
1.17 Stellmotor der Fußraumklappe rechts -V109-	2338
1.18 Stellmotor des Mittenausströmers links -V110-	2339
1.19 Stellmotor des Mittenausströmers rechts -V111-	2339
1.20 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	2340
1.21 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V125-	2340
1.22 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Beifahrersitzes -V126-	2341
1.23 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V129-	2341
1.24 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Beifahrersitzes -V130-	2342
1.25 Stellmotor der Temperaturklappe hinten -V137-	2342
1.26 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	2343
1.27 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	2343
1.28 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	2344
1.29 Stellmotor der Temperaturklappe links -V158-	2345
1.30 Stellmotor der Temperaturklappe rechts -V159-	2345
1.31 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	2346
1.32 Stellmotor der Absperreklappe der B-Säule und des Fußraumsrechts -V211-	2347

1.33 Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraumslinks -V212-	2347
1.34 Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links -V239-	2348
1.35 Stellmotor der Luftmengenklappe hinten rechts -V240-	2348
1.36 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	2349
1.37 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	2349
1.38 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	2350
1.39 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	2350
1.40 Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes -V256-	2351
1.41 Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes -V257-	2351
1.42 Kraftstoffpumpe 1 -V276-	2352
1.43 Feststellmotor links -V282-	2352
1.44 Feststellmotor rechts -V283-	2353
1.45 Stellmotor des Seitenausströmers links -V299-	2354
1.46 Stellmotor des Seitenausströmers rechts -V300-	2355
1.47 Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe -V302-	2355
1.48 Motor für Beifahrtür-Zuziehhilfe -V303-	2355
1.49 Motor für schwenkbaren Kugelkopf -V317-	2356
1.50 Motor für Lehnenverstellung des Sitzes links, 2. Sitzreihe -V346-	2356
1.51 Motor für Lehnenverstellung des Sitzes rechts, 2.Sitzreihe -V353-	2357
1.52 Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes -V388-	2357
1.53 Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes -V389-	2358
1.54 Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes -V390-	2358
1.55 Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes -V391-	2359
1.56 Umwälzpumpe 5 -V406-	2359
1.57 Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links -V411-	2360
1.58 Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts -V412-	2360
1.59 Absperrventil für Kältemittel -V424-	2361
1.60 Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten -V427-	2361
1.61 Stellmotor der Frischluftklappe -V438-	2362
1.62 Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz -V439-	2362
1.63 Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz -V440-	2363
1.64 Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Fahrerseite -V441-	2363
1.65 Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Beifahrerseite -V442-	2364
1.66 Stellmotor für Luftmenge hinten -V443-	2364
1.67 Lüfter 1 für Batterie -V457-	2365
1.68 Lüfter 2 für Batterie -V458-	2365
1.69 Ladedrucksteller -V465-	2366
1.70 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	2366
1.71 Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf -V468-	2367
1.72 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	2367
1.73 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	2368
1.74 Motor für aktive Lenkung -V477-	2368
1.75 Pumpe für Getriebeölkühlung -V478-	2369
1.76 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	2370
1.77 Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite -V541-	2370
1.78 Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite -V542-	2371
1.79 elektrische Pumpe 2 für Getriebe -V553-	2371
1.80 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	2372
1.81 Stellmotor für Luftverteilung hinten links -V593-	2372
1.82 Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts -V594-	2373
1.83 Kühlmittelpumpe für Thermomanagement -V617-	2373
1.84 Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement -V618-	2374
1.85 Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement -V620-	2374
1.86 Kühlmittelpumpe für Startergenerator -V621-	2375
1.87 Kupplungsaktuator 2 für Allradantrieb -V623-	2375
1.88 elektrische Pumpe 3 für Getriebe -V671-	2376
1.89 Anhängervorrichtung -VX15-	2377
1.90 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	2377
1.91 Schließeinheit Fahrtür -VX21-	2377
1.92 Schließeinheit Beifahrtür -VX22-	2378
1.93 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	2378
1.94 Drehstromantrieb -VX54-	2379
1.95 Antriebseinheit für Kofferraumabdeckung -VX68-	2379
1.96 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	2380
1.97 Druckspeicher für Bremssystem -VX70-	2381
1.98 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	2381

1.99 Klimakompressor mit Magnetkupplung und Regelventil -VX81-	2382
1.100 Schließseinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	2383
1.101 Schließseinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	2384
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	2385-2409
1. Steckeransichten	2385-2409
1.1 Handschuhfachleuchte -W6-	2386
1.2 Fußraumleuchte links -W9-	2387
1.3 Fußraumleuchte rechts -W10-	2387
1.4 Leseleuchte hinten links -W11-	2388
1.5 Leseleuchte hinten rechts -W12-	2388
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	2389
1.7 Kofferraumleuchte links -W18-	2389
1.8 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	2390
1.9 Kofferraumleuchte rechts -W35-	2391
1.10 Heckklappenleuchte -W51-	2391
1.11 Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite -W83-	2392
1.12 Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite -W84-	2392
1.13 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	2393
1.14 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	2394
1.15 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite -W88-	2395
1.16 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite -W89-	2395
1.17 Türwarnleuchte hinten Fahrerseite -W90-	2396
1.18 Türwarnleuchte hinten Beifahrerseite -W91-	2396
1.19 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92-	2397
1.20 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93-	2397
1.21 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite -W102-	2398
1.22 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite -W103-	2398
1.23 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite -W104-	2399
1.24 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite -W105-	2399
1.25 Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite -W111-	2400
1.26 Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite -W112-	2400
1.27 Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite -W113-	2401
1.28 Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite -W114-	2401
1.29 Innenleuchte hinten -WX2-	2402
1.30 Dachmodul vorn -WX3-	2402
1.31 Kennzeichenleuchte links -X4-	2403
1.32 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	2404
1.33 beheizbare Frontscheibe -Z2-	2404
1.34 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	2404
1.35 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	2405
1.36 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	2405
1.37 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	2406
1.38 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	2406
1.39 Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Fahrerseite -Z139-	2407
1.40 Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Beifahrerseite -Z141-	2407
1.41 Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung -Z185-	2408
1.42 Heckscheibe -ZX1-	2408-2409