

001 - 4,2-I-Benzinmotor , CDRA	1-29	Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
1. 4,2-I-Benzinmotor , CDRA	1	17. Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung,	46
2. Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	2	Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	
3. Anlasser, Drehstromgenerator	3	18. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	47
4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	4	19. Bremslichtschalter, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	48
5. Sicherungshalter A	5	20. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	49
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	6	21. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	50
7. Motorsteuergerät	7	22. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	51
8. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	8	23. Lambdasonde 2, Motorsteuergerät 2, Heizung für Lambdasonde 2	52
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	9	24. Öldruckschalter, Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 8	53
10. Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	10	25. Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2, Steuereinheit für Abgasturbolader 2	54
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 8	11	26. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät 2, Motor für Saugrohrklappe 2	55
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 7	12	27. Drehzahlgeber 2, Druckgeber 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 2, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	56
13. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Motorsteuergerät	13	28. Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät 2, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung, Kühlmittelventil für Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	57
14. Hallgeber, Hallgeber 4, Potenziometer für Saugrohrklappe, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Motorsteuergerät	14	29. Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2, Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2, Motorsteuergerät 2, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	58
15. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	15	30. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	59
16. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	16	31. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	60
17. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	17	32. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	61
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Getriebe, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	18	003 - Grundausrüstung	62-109
19. Motorsteuergerät, Ventil für Getriebeölkühlung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	19	1. Grundausrüstung	62
20. Thermostat für kenfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil für Saugrohrklappe	20	2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	63
21. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	21	3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	64
22. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Bremskraftverstärker, Motorsteuergerät, Sicherung für Sekundärluftpumpe	22	4. Schalter für Lenksäulenverstellung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	65
23. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät	23	5. Bordnetzsteuergerät	66
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	24	6. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Nebelschlussleuchten, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nachtsichtsystem, Bordnetzsteuergerät	67
25. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	25	7. Bordnetzsteuergerät	68
26. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	26	8. Bordnetzsteuergerät	69
27. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	27	9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	70
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	28	10. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät	71
29. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	29	11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	72
002 - 4,2-I-Dieselmotor , CDSB	30-61	12. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	73
1. 4,2-I-Dieselmotor , CDSB	30	13. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	74
2. Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	31	14. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	75
3. Anlasser, Drehstromgenerator	32	15. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Servotronic	76
4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	33	16. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	77
5. Sicherungshalter A	34	17. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taster für Einparkservice, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	78
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherung für Glühkerzen	35	18. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links	79
7. Glühzeitsteuergerät 2, Sicherung 2 für Glühkerzen	36	19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links	80
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	37	20. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	81
9. Motorsteuergerät	38	21. Taster für Zugang und Startberechtigung, Schalter für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	82
10. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	39	22. Lesespeule für Wegfahrtsicherung, Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	83
11. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 4	40	23. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	84
12. Abgastemperaturgeber 4, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	41		
13. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Motor für Saugrohrklappe	42		
14. Hallgeber, Drehzahlgeber 1, Druckgeber für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	43		
15. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	44		
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung,	45		

24. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	85	17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für	126
25. Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	86	Türäußenriffbeleuchtung vorn rechts, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	
26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	87	18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	127
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	88	19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	128
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht links	89	20. Bedienungseinheit für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Beifahrerseite	129
29. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht rechts	90	21. Sensor für Türäußenriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten links	130
30. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	91	22. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	131
31. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Frontscheibe	92	23. Taster für Fensterheber hinten links in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten links, Lampe für Türäußenriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	132
32. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	93	24. Schalter für Innenverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	133
33. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Motor für Tankdeckelverriegelung	94	25. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten links, Türsteuergerät hinten links	134
34. Sensor für Lichterkennung, Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	95	26. Sensor für Türäußenriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	135
35. Luftfeuchtigkeitsgeber, automatisch abblendbarer Innenspiegel	96	27. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	136
36. beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links	97	28. Taster für Fensterheber hinten rechts in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türäußenriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	137
37. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn	98	29. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	138
38. Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte 2 hinten rechts	99	30. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	139
39. Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts	100	31. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten links	140
40. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Zigarettenanzünder	101	32. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem	141
41. Zigarettenanzünder hinten, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 2	102	33. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür vorn rechts	142
42. Relais für Steckdosen, 12-V-Steckdose	103	34. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links	143
43. Steuergerät für Lenkhilfe	104	35. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts	144
44. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Analoguhr	105	36. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts	145
45. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	106	37. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts	146
46. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	107	38. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	147
47. Diagnose-Interface für Datenbus	108	39. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten	148
48. Diagnose-Interface für Datenbus	109	40. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	149
004 - Komfortsystem	110-154	41. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	150
1. Komfortsystem	110	42. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Geber 2 für Heckklappe geschlossen, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	151
2. Sensor für Türäußenriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite	111	43. Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Zuziehhilfe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	152
3. Türsteuergerät Fahrerseite	112	44. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	153
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	113	45. Diagnose-Interface für Datenbus	154
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	114	005 - Airbag-Systeme	155-169
6. Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türäußenriffbeleuchtung vorn links, Fensterhebermotor Fahrerseite	115	1. Airbag-Systeme	155
7. Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite	116	2. Steuergerät für Airbag	156
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite	117	3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	157
9. Taster für Spurwechselassistent, Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite	118	4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	158
10. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	119	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	159
11. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	120	6. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	160
12. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	121	7. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	161
13. Sensor für Türäußenriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Beifahrerseite	122	8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Mitte, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	162
14. Türsteuergerät Beifahrerseite	123	9. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	163
15. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	124	10. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer	164
16. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	125		

Beifahrerseite		012 - Automatische Distanzregelung	203-207
11. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	165	1. Automatische Distanzregelung	203
12. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für aktive Kopfstütze Fahrerseite	166	2. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät 2 für Abstandsregelung	204
13. Gurtschalter Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	167	3. Steuergerät für Bildverarbeitung, Steuergerät für Kamera, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	205
14. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	168	4. Steuergerät für Bildverarbeitung, Steuergerät für Kamera	206
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High	169	5. Steuergerät für Kamera, Leitungsverteiler für CAN-Bus Extended, High	207
006 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	170-175	013 - Elektronische Lenksäulenverstellung	208-211
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	170	1. Elektronische Lenksäulenverstellung	208
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Reifendruckkontrolle 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	171	2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	209
3. Steuergerät für ABS, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low	172	3. Schalter für Lenksäulenverstellung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule	210
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS	173	4. Geber für vertikale Lenksäulenverstellung, Geber für axiale Lenksäulenverstellung, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Motor für vertikale Lenksäulenverstellung, Motor für axiale Lenksäulenverstellung	211
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	174	014 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	212-216
6. Steuergerät für Sensorelektronik	175	1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	212
007 - Diagnosestecker	176-177	2. Steuergerät für Niveauregelung, Sicherung für Niveauregelung	213
1. Diagnosestecker	176	3. Druckgeber für Niveauregelung, Steuergerät für Niveauregelung, Federbeinventil vorn links, Federbeinventil hinten links, Motor für Kompressor der Niveauregelung	214
2. Bordnetzsteuergerät	177	4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für Niveauregelung	215
008 - Einparkhilfe (PDC)	178-181	5. Steuergerät für Niveauregelung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links	216
1. Einparkhilfe (PDC)	178	015 - Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	217-220
2. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Einparkhilfe	179	1. Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	217
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	180	2. Steuergerät für Niveauregelung, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	218
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	181	3. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	219
009 - Rückfahrkamerasystem (Rear Assist)	182-184	4. Steuergerät für Allradantrieb, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb	220
1. Rückfahrkamerasystem (Rear Assist)	182	016 - Elektrisches Schiebedach , (3FD),(3FE),(3FR)	221-223
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	183	1. Elektrisches Schiebedach , (3FD),(3FE),(3FR)	221
3. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	184	2. Steuergerät für Schiebedach	222
010 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	185-194	3. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Windabweiser	223
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	185	017 - Elektromechanische Feststellbremse	224-226
2. Bordnetzsteuergerät	186	1. Elektromechanische Feststellbremse	224
3. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Nebelschlussleuchten, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nachtsichtsystem, Bordnetzsteuergerät	187	2. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	225
4. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	188	3. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	226
5. Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	189	018 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0BK/0BL	227-234
6. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	190	1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0BK/0BL	227
7. Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	191	2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	228
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	192	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	229
9. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	193	4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High	230
10. Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High	194	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	231
011 - MMI mit Radio und BOSE Soundsystem	195-202	6. Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	232
1. MMI mit Radio und BOSE Soundsystem	195	7. Wählhebel, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet 1 für Wählhebelsperre	233
2. Radio	196	8. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Anzeigeinheit für Wählhebelstellung	234
3. Radio, Antennenverstärker	197	019 - Klimaautomatik, Climatronic Basis	235-252
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofoninheit im Dachmodul vorn	198	1. Klimaautomatik, Climatronic Basis	235
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltontlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	199	2. Steuergerät für Climatronic	236
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftontlautsprecher hinten rechts, Subwoofer	200	3. Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Solarbetrieb, Frischluftgebläse	237
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftontlautsprecher vorn links, Tieftontlautsprecher vorn rechts, Effektlautsprecher rechts	201	4. Steuergerät für Climatronic, Absperrventil für Kühlmittel, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe rechts	238
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon Mitte links, Mikrofon hinten links	202	5. Potenziometer im Mannanströmer hinten rechts, Steuergerät für Climatronic, Pumpe für Kühlmittelumlauf	239
		6. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Steuergerät für Climatronic	240
		7. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer im Mittenausströmer rechts, Potenziometer im Seitenausströmer rechts, Steuergerät für Climatronic	241

8. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung für Zusatzheizung, Stellmotor der Defrostklappe, Heizelement für Luftzusatzheizung	242	Klimaanlage	
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	243	22. Diagnose-Interface für Datenbus, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	274
10. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts, Stellmotor für Luftmenge hinten	244	021 - Standheizung, Zusatzheizung	275-280
11. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	245	1. Standheizung, Zusatzheizung	275
12. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der indirekten Belüftungsklappe	246	2. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung	276
13. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	247	3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe	277
14. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	248	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	278
15. Temperaturfühler für Ansauglufttemperatur hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	249	5. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low	279
16. Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links	250	6. Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, Low	280
17. Sensor für Luftgüte, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Bordnetzsteuergerät	251	022 - Aktive Lenkung (Dynamiklenkung)	281-284
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	252	1. Aktive Lenkung (Dynamiklenkung)	281
020 - Klimaautomatik, Climatronic Komfort	253-274	2. Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	282
1. Klimaautomatik, Climatronic Komfort	253	3. Steuergerät für aktive Lenkung, Pumpe für Lenkungshydraulik	283
2. Steuergerät für Climatronic	254	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low	284
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Solarbetrieb	255	023 - Anhängerbetrieb	285-288
4. Steuergerät für Climatronic, Absperrventil für Kühlmittel, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe rechts	256	1. Anhängerbetrieb	285
5. Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Potenziometer im Mannanströmer hinten rechts, Steuergerät für Climatronic, Pumpe für Kühlmittelumlauf	257	2. Steuergerät für Anhängererkennung	286
6. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Steuergerät für Climatronic	258	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	287
7. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer im Mittenausströmer rechts, Potenziometer im Seitenausströmer rechts, Steuergerät für Climatronic	259	4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	288
8. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung für Zusatzheizung, Stellmotor der Defrostklappe, Heizelement für Luftzusatzheizung	260	024 - Beheizbare Sitze	289-300
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	261	1. Beheizbare Sitze	289
10. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftmenge hinten	262	2. Temperaturfühler für Sitz vorn links, beheizbarer Fahrersitz	290
11. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	263	3. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, beheizbarer Beifahrersitz	291
12. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der indirekten Belüftungsklappe	264	4. Temperaturfühler für Rücksitz links, beheizbare Rücksitzbank links	292
13. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	265	5. Temperaturfühler für Rücksitz rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts	293
14. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	266	6. Temperaturfühler für Rücksitz links, beheizbare Rücksitzbank links	294
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Luftverbesserungssystem, Steuergerät für Luftverbesserungssystem	267	7. beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzwangenheizung links für Rücksitzlehne Fahrerseite	295
16. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	268	8. Temperaturfühler für Rücksitz rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts	296
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Temperaturklappe hinten rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts, Stellmotor der Umluftklappe hinten	269	9. beheizbare Rücksitzlehne rechts	297
18. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links	270	10. Steuergerät für Sitzheizung	298
19. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	271	11. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Sitzheizung	299
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	272	12. Steuergerät für Sitzheizung, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	300
21. Sensor für Luftgüte, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der	273	025 - CD-/DVD-Wechsler (MOST-Bus)	301-303
		1. CD-/DVD-Wechsler (MOST-Bus)	301
		2. DVD-Wechsler	302
		3. DVD-Wechsler	303
		026 - Datenbusvernetzung , (GP0)	304-331
		1. Datenbusvernetzung , (GP0)	304
		2. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	305
		3. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	306
		4. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	307
		5. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	308
		6. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low	309
		7. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low	310
		8. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low	311
		9. Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, Low	312
		10. Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, Low	313
		11. Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, Low, Leitungsverteiler für CAN-Bus Extended, High	314
		12. Leitungsverteiler für CAN-Bus Extended, High	315
		13. Leitungsverteiler für CAN-Bus Extended, High	316
		14. Verbindung 7 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang	317
		15. Verbindung 7 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	318
		16. Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang Innenraum	319
		17. Diagnose-Interface für Datenbus	320
		18. Diagnose-Interface für Datenbus	321
		19. Diagnose-Interface für Datenbus	322
		20. Diagnose-Interface für Datenbus	323
		21. Diagnose-Interface für Datenbus	324

22. Verbindung 1 (LIN-Bus) im Schalttafelleistungsstrang	325	2. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	367
23. Verbindung 1 (LIN-Bus) im Hauptleistungsstrang	326	3. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Taster für Anzeigeeinheit, Endschalter für Display auf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Motor für Display auf und zu	368
24. Verbindung 4 (LIN-Bus) im Hauptleistungsstrang	327	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	369
25. Verbindung 5 (LIN-Bus) im Hauptleistungsstrang, Verbindung 7 (LIN-Bus) im Hauptleistungsstrang	328	5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	370
26. Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleistungsstrang	329	6. Steuergerät für Informationselektronik 1	371
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio	330	7. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	372
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio	331	8. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	373
027 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion	332-348	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	374
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion	332	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	375
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	333	11. Fernbedienung 1 für Informationselektronik	376
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	334	033 - MMI mit integriertem Bluetooth-Autotelefon	377-381
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Kopfstützenverstellung des Fahrersitzes	335	1. MMI mit integriertem Bluetooth-Autotelefon	377
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	336	2. Steuergerät für Informationselektronik 1	378
6. Schaltermodul 2 für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Gurthöhenverstellung	337	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Dachantenne	379
7. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	338	4. Halterung für Telefon, Ladestation für Telefon hinten	380
8. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Türsteuergerät Fahrerseite	339	5. Ladestation für Telefon hinten	381
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	340	034 - MMI mit integrierter Handylvorbereitung und Freisprechanlage	382-386
10. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	341	1. MMI mit integrierter Handylvorbereitung und Freisprechanlage	382
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes	342	2. Steuergerät für Informationselektronik 1	383
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	343	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	384
13. Schaltermodul 2 für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Gurthöhenverstellung	344	4. Verstärker für Handy, Dachantenne	385
14. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	345	5. LTE-Antenne 1	386
15. Bedienungseinheit für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	346	035 - MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	387-399
16. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	347	1. MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	387
17. Diagnose-Interface für Datenbus	348	2. Radio	388
028 - Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	349-353	3. Radio, Antennenverstärker	389
1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	349	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	390
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	350	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mitteltonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher	391
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung	351	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Hochtonlautsprecher 2 hinten links	392
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	352	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	393
5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung	353	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	394
029 - Elektrisches Heckrollo, Seitenrollo hinten links und rechts	354-360	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrophon Mitte links, Mikrophon hinten links	395
1. Elektrisches Heckrollo, Seitenrollo hinten links und rechts	354	10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät 2 für digitales Soundpaket	396
2. Türsteuergerät hinten links, Steuergerät für Seitenrollo hinten links	355	11. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät 2 für digitales Soundpaket	397
3. Türsteuergerät hinten links	356	12. Steuergerät 2 für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Subwoofer	398
4. Türsteuergerät hinten rechts, Steuergerät für Seitenrollo hinten rechts	357	13. Steuergerät 2 für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	399
5. Türsteuergerät hinten rechts	358	036 - MMI mit Radio und Soundsystem Standard	400-410
6. Bordnetzsteuergerät	359	1. MMI mit Radio und Soundsystem Standard	400
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	360	2. Radio	401
030 - Garagentoröffner	361-363	3. Radio, Antennenverstärker	402
1. Garagentoröffner	361	4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	403
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Steuergerät für Garagentoröffnung	362	5. Radio, Centerlautsprecher, Subwoofer	404
3. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster 1 für Garagentoröffner	363	6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links	405
031 - Kühlbox	364-365	7. Steuergerät für digitales Soundpaket	406
1. Kühlbox	364	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	407
2. Bordnetzsteuergerät, Kühlbox	365	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	408
032 - MMI (Informationselektronik 1)	366-376	10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	409
1. MMI (Informationselektronik 1)	366	11. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrophon Mitte links, Mikrophon hinten links	410
		037 - Multifunktionslenkrad	411-417
		1. Multifunktionslenkrad	411
		2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	412
		3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	413
		4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High	414
		5. Schalter für Tpotronic im Lenkrad runter, Taster für Spurhalteassistent, Steuergerät für	415

Lenksäulenelektronik, Motor für Lenkradvibration		15. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	462
6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	416	16. Sicherungshalter C, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	463
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite, beheizbares Lenkrad	417	17. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3	464
038 - Rear Seat Entertainment (RSE)	418-424	18. Sicherungshalter C	465
1. Rear Seat Entertainment (RSE)	418	19. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	466
2. Bedienungseinheit 2 für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 2	419	20. Sicherungshalter F	467
3. Bedienungseinheit 2 für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 2	420	21. Sicherungshalter F	468
4. Steuergerät für Informationselektronik 2	421	22. Sicherungshalter F	469
5. Steuergerät für Informationselektronik 2	422	23. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	470
6. Steuergerät für Informationselektronik 2, Anschluss 2 für externe Audioquellen	423	24. Sicherungshalter F	471
7. Steuergerät für Informationselektronik 2, Anschluss 2 für externe Audioquellen	424	25. Sicherungshalter F	472
039 - Rücksitzbelüftung, Sitzheizung	425-431	26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	473
1. Rücksitzbelüftung, Sitzheizung	425	27. Sicherungshalter F	474
2. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite	426	28. Sicherungshalter F	475
3. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite	427	29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	476
4. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite	428	30. Sicherungshalter F	477
5. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite	429	31. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	478
6. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite	430	32. Sicherungshalter F	479
7. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite	431	33. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 6	480
040 - Rücksitzverstellung	432-444	34. Sicherungshalter F	481
1. Rücksitzverstellung	432	35. Sicherungshalter F	482
2. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite	433	36. Sicherungshalter F	483
3. Schalter für Multikontursitz hinten Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite	434	043 - Spurwechselassistent	484-487
4. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite, Motor für Längsverstellung des Rücksitzes links, Motor für Neigungsverstellung des Rücksitzes links, Motor für Lehnenkopferstellung hinten links	435	1. Spurwechselassistent	484
5. Steuergerät für Multikontursitz hinten Fahrerseite, Ventilblock 1 im Rücksitz Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Fahrerseite	436	2. Steuergerät für Spurwechselassistent	485
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten links, Türsteuergerät hinten links	437	3. Taster für Spurwechselassistent, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Kontrollleuchte für Spurwechselassistent	486
7. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite	438	4. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite	487
8. Schalter für Multikontursitz hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite	439	044 - TV-Tuner (MOST-Bus)	488-492
9. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung des Rücksitzes rechts, Motor für Neigungsverstellung des Rücksitzes rechts, Motor für Lehnenkopferstellung hinten rechts	440	1. TV-Tuner (MOST-Bus)	488
10. Steuergerät für Multikontursitz hinten Beifahrerseite, Ventilblock 1 im Rücksitz Beifahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Beifahrerseite	441	2. TV-Tuner	489
11. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	442	3. TV-Tuner, Antennenverstärker 3	490
12. Fernbedienung für Ruhesitzfunktion	443	4. TV-Tuner, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 4	491
13. Diagnose-Interface für Datenbus	444	5. TV-Tuner, TV-Kartenleser	492
041 - Schnittstelle für Sonderfunktionen	445-447	045 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Komfortsitz	493-516
1. Schnittstelle für Sonderfunktionen	445	1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Komfortsitz	493
2. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High	446	2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	494
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	447	3. Schaltermodul 2 für Sitz vorn Fahrerseite, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	495
042 - Sicherungsbelegung	448-483	4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	496
1. Sicherungsbelegung	448	5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	497
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	449	6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	498
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Schmelzsicherung 2	450	7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Kopfstützenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Gurthöhenverstellung, Motor für Lehnenkopferstellung Fahrerseite	499
4. Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb	451	8. Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	500
5. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	452	9. Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	501
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kompressor der Niveauregelung, Relais für Steckdosen	453	10. Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	502
7. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Signalhorn, Relais für Bremskraftverstärker, Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, Sicherung für Sekundärluftpumpe	454	11. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Türsteuergerät Fahrerseite	503
8. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	455	12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	504
9. Sicherungshalter A	456	13. Schaltermodul 2 für Sitz vorn Beifahrerseite, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	505
10. Sicherungshalter A	457	14. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	506
11. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2	458	15. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	507
12. Sicherungshalter B	459		
13. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	460		
14. Sicherungshalter B	461		

16. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	508	19. Motordrehzahlgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Motorsteuergerät	550
17. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenkopferstellung Beifahrerseite, Motor für Fußstützenverstellung Beifahrerseite	509	20. Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	551
18. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Gurthöhenverstellung	510	21. Ladedruckgeber, Ladedruckgeber 2, Kraftstoffdruckgeber 2, Motorsteuergerät	552
19. Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	511	22. Ansauglufttemperaturgeber, Temperaturgeber 1 für Ladeluftkühler, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	553
20. Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes, Motor für Anzeigeeinheit Beifahrerseite	512	23. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	554
21. Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	513	24. Motorsteuergerät, Ventil für Getriebeölkühlung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Ladeluftkühlung	555
22. Bedienungseinheit für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	514	25. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	556
23. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	515	26. Einlassnockensteller 2 für Zylinder 2, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil 2, Ventil für Öldruckregelung	557
24. Diagnose-Interface für Datenbus	516	27. Einlassnockensteller 2 für Zylinder 3, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Sicherung für Sekundärluftpumpe	558
046 - Panorama-Schiebedach	517-521	28. Einlassnockensteller 2 für Zylinder 5, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebebelagerung	559
1. Panorama-Schiebedach	517	29. Einlassnockensteller 2 für Zylinder 8, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	560
2. Steuergerät für Schiebedach, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schiebedachmotor	518	30. Öldruckschalter, Stufe 3, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	561
3. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät	519	31. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Ventil für Abgasklappe 1, Ventil für Abgasklappe 2	562
4. Steuergerät für Schiebedach hinten, Schiebedachmotor hinten	520	32. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät	563
5. Steuergerät für Dachrollo, Motor für Schiebedachrollo	521	33. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	564
047 - LED-Scheinwerfer	522-531	34. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	565
1. LED-Scheinwerfer	522	35. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	566
2. Bordnetzsteuergerät	523	36. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	567
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	524	37. Steuergerät für Aggregatelagerung	568
4. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	525	38. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Aggregatelagerung	569
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, statisches Kurvenlicht links, Lampe 2 für Blinklicht vorn links	526	39. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator für Körperschall	570
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Temperaturgeber 1 für Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lüfter für Scheinwerfer links	527	40. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafelersatz	571
7. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	528	41. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafelersatz, High	572
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, statisches Kurvenlicht rechts, Lampe 2 für Blinklicht vorn rechts	529	42. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Extended, High	573
9. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Temperaturgeber 1 für Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts	530	049 - Nachtsichtsystem	574-576
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	531	1. Nachtsichtsystem	574
048 - 4,0-l-Benzinmotor , CEUA,CEUE,CGTA,CTFA,CTGA,CTGD,CTGF,DDTA	532-573	2. Steuergerät für Nachtsichtsystem	575
1. 4,0-l-Benzinmotor , CEUA,CEUE,CGTA,CTFA,CTGA,CTGD,CTGF,DDTA	532	3. Steuergerät für Nachtsichtsystem, Kamera für Nachtsichtsystem	576
2. Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	533	050 - 3,0-l-Benzinmotor , CGWA,CGWD,CGXB,CGXC,CMDA,CTUB	577-604
3. Anlasser, Drehstromgenerator	534	1. 3,0-l-Benzinmotor , CGWA,CGWD,CGXB,CGXC,CMDA,CTUB	577
4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	535	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	578
5. Sicherungshalter A	536	3. Anlasser, Drehstromgenerator	579
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	537	4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	580
7. Motorsteuergerät	538	5. Sicherungshalter A	581
8. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	539	6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	582
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	540	7. Motorsteuergerät	583
10. Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	541	8. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	584
11. Motorsteuergerät, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	542	9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	585
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 8	543	10. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	586
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 7	544	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	587
14. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	545	12. Gaspedalstellungsgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	588
15. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Motorsteuergerät	546	13. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	589
16. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	547	14. Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	590
17. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	548	15. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Motorsteuergerät	591
18. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	549	16. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	592
		17. Ladedruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	593
		18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil	594

	für Öldruckregelung				
	19. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kurbelgehäusebelüftung, Sicherung für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	595		13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	639
	20. Motorsteuergerät, Ventil für Abgasklappe 1, Ventil für Getriebeölkühlung, Pumpe für Ladeluftkühlung	596		14. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	640
	21. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe	597		15. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	641
	22. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	598		16. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Getriebebelagerung, Ventil für Abgasklappe 1, Ventil für Abgasklappe 2	642
	23. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	599		17. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Öldruckregelung, Sicherung für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	643
	24. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	600		18. Bremslichtschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	644
	25. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	601		19. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät	645
	26. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	602		20. Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	646
	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	603		21. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Relais für Bremskraftverstärker, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	647
	28. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	604		22. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	648
051 -	3,0-I-Dieselmotor , CDTA, CDTB, CDTC, CLAB	605-626		23. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	649
1.	3,0-I-Dieselmotor , CDTA, CDTB, CDTC, CLAB	605		24. Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 2	650
	Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	606		25. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 7, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	651
	3. Anlasser, Drehstromgenerator	607		26. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 10, Zündspule 10 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	652
	4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	608		27. Hallgeber 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Hallgeber 4, Motorsteuergerät 2	653
	5. Sicherungshalter A	609		28. Öldruckschalter, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Kraftstoffdruckgeber 2, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2	654
	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Ventil für Getriebeölkühlung	610		29. Motorsteuergerät 2, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Getriebebelagerung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	655
	7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	611		30. Lambdasonde 3, Lambdasonde 4, Motorsteuergerät 2	656
	8. Motorsteuergerät	612		31. Lambdasonde 3 nach Katalysator, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	657
	9. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	613		32. Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motorsteuergerät 2, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sicherung 2 für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	658
	10. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	614		33. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 2	659
	11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	615		34. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	660
	12. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	616		35. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	661
	13. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	617		053 - Sonderausstattung, Behörden	662-673
	14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	618		1. Sonderausstattung, Behörden	662
	15. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	619		2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	663
	16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	620		3. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	664
	17. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	621		4. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Signalanlage	665
	18. Lambdasonde, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	622		5. Bedienungseinheit für Sondersignale, Sirene, Steuergerät für Signalanlage	666
	19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	623		6. Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Funkgerät	667
	20. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	624		7. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Funkgerät	668
	21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	625		8. Funkgerät	669
	22. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	626		9. Steckverbindung, 10fach	670
052 -	6,3-I-Benzinmotor , CEJA	627-661		10. Mikrofon für Sondersignale, Mikrofon für Funkgerät, Antenne für Datenfunk	671
1.	6,3-I-Benzinmotor , CEJA	627		11. Relais für Blitzleuchten, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	672
	Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	628		12. Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts, 12-V-Steckdose 4	673
	3. Anlasser, Drehstromgenerator	629		054 - Sonderausstattung, Mietwagen	674-681
	4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	630		1. Sonderausstattung, Mietwagen	674
	5. Sicherungshalter A	631		2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	675
	6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	632		3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Lautsprecher für Funkgerät	676
	7. Motorsteuergerät	633		4. Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät	677
	8. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	634		5. Kartenlesegerät, Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	678
	9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	635		6. Kartenlesegerät, Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	679
	10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	636		7. Schalter für Taxizeichen, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm aus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Taxidachzeichen	680
	11. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	637		8. Mikrofon für Funkgerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach	681
	12. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	638		055 - Umfeld-Kamera	682-686
				1. Umfeld-Kamera	682
				2. Steuergerät für Umfeld-Kamera	683

3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts	684	30. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	725
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	685	31. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten links	726
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera hinten	686	32. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem	727
056 - Digitaler TV-Tuner	687-691	33. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür vorn rechts	728
1. Digitaler TV-Tuner	687	34. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links	729
2. TV-Tuner	688	35. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts	730
3. TV-Tuner, Antennenverstärker 3	689	36. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts	731
4. TV-Tuner, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 4	690	37. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts	732
5. TV-Tuner	691	38. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	733
057 - Spurwechselassistent	692-695	39. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten	734
1. Spurwechselassistent	692	40. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	735
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	693	41. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	736
3. Taster für Spurwechselassistent, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Kontrollleuchte für Spurwechselassistent	694	42. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Taster für Verriegelung in der Heckklappe, Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Geber 2 für Heckklappe geschlossen, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	737
4. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite	695	43. Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Zuziehhilfe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	738
058 - Komfortsystem	696-741	44. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	739
1. Komfortsystem	696	45. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	740
2. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite	697	46. Diagnose-Interface für Datenbus, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	741
3. Türsteuergerät Fahrerseite	698	059 - 4,2-l-Dieselmotor , CDSB	742-773
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter für Fahrtür-Zuziehhilfe, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe	699	1. 4,2-l-Dieselmotor , CDSB	742
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	700	2. Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	743
6. Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Fensterhebermotor Fahrerseite	701	3. Anlasser, Drehstromgenerator	744
7. Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite	702	4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	745
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite	703	5. Sicherungshalter A	746
9. Taster für Spurwechselassistent, Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite	704	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherung für Glühkerzen	747
10. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	705	7. Glühzeitsteuergerät 2, Sicherung 2 für Glühkerzen	748
11. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	706	8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	749
12. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	707	9. Motorsteuergerät	750
13. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Beifahrerseite	708	10. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	751
14. Türsteuergerät Beifahrerseite	709	11. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 4	752
15. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	710	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	753
16. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	711	13. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	754
17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn rechts, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	712	14. Hallgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Drehzahlgeber 1, Druckgeber für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	755
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	713	15. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	756
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	714	16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	757
20. Bedienungseinheit für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Beifahrerseite	715	17. Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	758
21. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten links	716	18. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	759
22. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Türsteuergerät hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	717	19. Bremslichtschalter, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	760
23. Taster für Fensterheber hinten links in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten links, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	718	20. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	761
24. Schalter für Innenverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	719	21. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	762
25. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten links, Türsteuergerät hinten links	720	22. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	763
26. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	721	23. Lambdasonde 2, Motorsteuergerät 2, Heizung für Lambdasonde 2	764
27. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	722	24. Öldruckschalter, Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 8	765
28. Taster für Fensterheber hinten rechts in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	723	25. Motorsteuergerät 2, Steuereinheit für Abgasturbolader 2, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	766
29. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	724		

26. Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2, Motor für Saugrohrklappe 2	767	Hochvoltleitungssatz für Fahrmotor, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	
27. Differenzdruckgeber 2, Drehzahlgeber 2, Druckgeber 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 2	768	7. Spannungswandler, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Hochvoltleitung für elektrischen Klimakompressor, elektrischer Klimakompressor	809
28. Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät 2, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Getriebebelagerung, Ventil für Getriebeölkühlung	769	8. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Extended, High	810
29. Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2, Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2, Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2, Motorsteuergerät 2	770	9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	811
30. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	771	10. Taster für Elektroantrieb	812
31. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	772	063 - 2,0-I-Benzinmotor , CHJA	813-844
32. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	773	1. 2,0-I-Benzinmotor , CHJA	813
060 - 3,0-I-Dieselmotor , CMHA,CPNA,CPNB	774-799	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	814
1. 3,0-I-Dieselmotor , CMHA,CPNA,CPNB	774	3. Anlasser	815
2. Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	775	4. Umschaltrelais für Starterbatterie, Schmelzsicherung 2, Leitungsverteiler	816
3. Anlasser, Drehstromgenerator	776	5. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherung 2 (30), Leitungsverteiler	817
4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	777	6. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	818
5. Sicherungshalter A	778	7. Sicherungshalter A	819
6. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Ventil für Getriebeölkühlung	779	8. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	820
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	780	9. Motorsteuergerät	821
8. Motorsteuergerät	781	10. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	822
9. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	782	11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	823
10. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	783	12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	824
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	784	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 4	825
12. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	785	14. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	826
13. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	786	15. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	827
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	787	16. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Sicherung für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	828
15. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	788	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	829
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	789	18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Getriebebelagerung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Elektroantrieb	830
17. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	790	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	831
18. Lambdasonde, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	791	20. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	832
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	792	21. Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	833
20. Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	793	22. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage, Motorsteuergerät	834
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	794	23. Luftmassenmesser, Bremspedalstellungsgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	835
22. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	795	24. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	836
23. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel	796	25. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	837
24. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	797	26. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	838
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	798	27. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker	839
26. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	799	28. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	840
061 - Reifendruckkontrolle	800-802	29. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	841
1. Reifendruckkontrolle	800	30. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	842
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	801	31. Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	843
3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle vorn links, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	802	32. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High	844
062 - Hochvoltsystem	803-812	064 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Komfortsitz	845-868
1. Hochvoltsystem	803	1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Komfortsitz	845
2. Hybrid-Batterie-Einheit, Relais für Lüfterfreigabe, Stellmotor der Umluftklappe 1 für Hybrid-Batterie	804	2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Thermoisicherung 1 für Fahrersitzverstellung	846
3. Hybrid-Batterie-Einheit, Hybrid-Batterie, Temperaturfühler vor Verdampfer für Hybrid-Batterie, Temperaturfühler nach Verdampfer für Hybrid-Batterie, Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie	805	3. Schaltermodul 2 für Sitz vorn Fahrerseite, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	847
4. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Drehstromantrieb	806	4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	848
5. Geber für Temperatur des Fahrmotors, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	807	5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	849
6. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb.	808	6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	850
		7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Kopfstützenverstellung des Fahrersitzes. Motor für Gurthöhenverstellung, Motor für	851

Lehnenkopfverstellung Fahrerseite			
8. Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	852		
9. Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	853		
10. Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	854		
11. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Türsteuergerät Fahrerseite	855		
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	856		
13. Schaltermodul 2 für Sitz vorn Beifahrerseite, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	857		
14. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	858		
15. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	859		
16. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	860		
17. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenkopfverstellung Beifahrerseite, Motor für Fußstützenverstellung Beifahrerseite	861		
18. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Gurthöhenverstellung, Motor für Anzeigeeinheit Beifahrerseite	862		
19. Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	863		
20. Steuergerät für Sitzlüftung vorn rechts, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	864		
21. Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	865		
22. Bedienungseinheit für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	866		
23. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	867		
24. Diagnose-Interface für Datenbus	868		
065 - 2,5-l-Benzinmotor , CPAA,CVBA	869-896		
1. 2,5-l-Benzinmotor , CPAA,CVBA	869		
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung	870		
2			
3. Anlasser, Drehstromgenerator	871		
4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	872		
5. Sicherungshalter A	873		
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	874		
7. Motorsteuergerät	875		
8. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	876		
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündkerzenstecker	877		
10. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsstufe, Zündkerzenstecker	878		
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	879		
12. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	880		
13. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	881		
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	882		
15. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	883		
16. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	884		
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Ventil für Öldruckregelung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Absperrventil für Kurbelgehäusebelüftung	885		
18. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Ventil für Abgasklappe 1, Ventil für Getriebeölkühlung, Sicherung für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	886		
19. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	887		
20. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	888		
21. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	889		
22. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	890		
23. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	891		
24. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	892		
25. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	893		
		26. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	894
		27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	895
		28. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	896
		066 - Grundausrüstung, Rechtslenker , (L0R)	897-942
		1. Grundausrüstung, Rechtslenker , (L0R)	897
		2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	898
		3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	899
		4. Schalter für Lenksäulenverstellung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	900
		5. Bordnetzsteuergerät	901
		6. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Nebelschlussleuchten, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nachtsichtsystem, Bordnetzsteuergerät	902
		7. Bordnetzsteuergerät	903
		8. Bordnetzsteuergerät	904
		9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links	905
		10. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät	906
		11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	907
		12. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	908
		13. Hochttonhorn, Tiefttonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	909
		14. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	910
		15. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Servotronic	911
		16. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	912
		17. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	913
		18. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links	914
		19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links	915
		20. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	916
		21. Taster für Zugang und Startberechtigung, Schalter für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	917
		22. Lesespule für Wegfahrsicherung, Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	918
		23. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	919
		24. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	920
		25. Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	921
		26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	922
		27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	923
		28. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	924
		29. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Frontscheibe	925
		30. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	926
		31. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Motor für Tankdeckelverriegelung	927
		32. Sensor für Lichterkennung, Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	928
		33. Luftfeuchtigkeitsgeber, automatisch abblendbarer Innenspiegel	929
		34. beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	930
		35. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn	931
		36. Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte 2 hinten rechts	932
		37. Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts	933

38. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Zigarettenanzünder	934	36. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts	978
39. Zigarettenanzünder hinten, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 2	935	37. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts	979
40. Relais für Steckdosen, 12-V-Steckdose	936	38. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	980
41. Steuergerät für Lenkhilfe	937	39. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten	981
42. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Analoguhr	938	40. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	982
43. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	939	41. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	983
44. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	940	42. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Taster für Verriegelung in der Heckklappe, Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Geber 2 für Heckklappe geschlossen, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	984
45. Diagnose-Interface für Datenbus	941	43. Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Zuziehhilfe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	985
46. Diagnose-Interface für Datenbus	942	44. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	986
067 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LÖR)	943-988	45. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	987
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LÖR)	943	46. Diagnose-Interface für Datenbus	988
2. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Fahrerseite	944	068 - Sicherungsbelegung für Rechtslenker	989-1022
3. Türsteuergerät Fahrerseite	945	1. Sicherungsbelegung für Rechtslenker	989
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe	946	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	990
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	947	3. Anlasser, Drehstromgenerator, Schmelzsicherung 2	991
6. Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn rechts, Fensterhebermotor Fahrerseite	948	4. Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb	992
7. Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite	949	5. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	993
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite	950	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kompressor der Niveauregelung, Relais für Steckdosen	994
9. Taster für Spurwechslassistent, Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechslassistent im Außenspiegel Fahrerseite	951	7. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Signalhorn, Relais für Bremskraftverstärker, Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, Sicherung für Sekundärluftpumpe	995
10. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	952	8. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	996
11. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	953	9. Sicherungshalter A	997
12. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	954	10. Sicherungshalter A	998
13. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Beifahrerseite	955	11. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2	999
14. Türsteuergerät Beifahrerseite	956	12. Sicherungshalter B	1000
15. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Beifahrtür-Zuziehhilfe	957	13. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	1001
16. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	958	14. Sicherungshalter C, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1002
17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Türwarnleuchte Beifahrerseite	959	15. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3	1003
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	960	16. Sicherungshalter C	1004
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechslassistent, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	961	17. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	1005
20. Bedienungseinheit für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Beifahrerseite	962	18. Sicherungshalter F	1006
21. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten links	963	19. Sicherungshalter F	1007
22. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	964	20. Sicherungshalter F	1008
23. Taster für Fensterheber hinten links in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten links, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	965	21. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	1009
24. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	966	22. Sicherungshalter F	1010
25. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten links, Türsteuergerät hinten links	967	23. Sicherungshalter F	1011
26. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	968	24. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	1012
27. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	969	25. Sicherungshalter F	1013
28. Taster für Fensterheber hinten rechts in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	970	26. Sicherungshalter F	1014
29. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	971	27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	1015
30. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	972	28. Sicherungshalter F	1016
31. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten links	973	29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	1017
32. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem	974	30. Sicherungshalter F	1018
33. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür vorn links	975	31. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 6	1019
34. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links	976	32. Sicherungshalter F	1020
35. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts	977	33. Sicherungshalter F	1021
		34. Sicherungshalter F	1022
		069 - Spannungsversorgung , (F4S)	1023-1042
		1. Spannungsversorgung , (F4S)	1023
		2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	1024
		3. Anlasser, Drehstromgenerator, Schmelzsicherung 2	1025
		4. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Diodengruppe	1026
		5. Schalter für Warnsummer, Summer und Gong, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15	1027
		6. Sicherungsträger 1	1028
		7. Sicherungsträger 1	1029

8. Sicherungsträger 1	1030	29. Sensor für Türäußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1079
9. Sicherungsträger 2	1031	30. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	1080
10. Sicherungsträger 2, 12-V-Steckdose 5, 12-V-Steckdose 6	1032	31. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türäußengriffbeleuchtung hinten links	1081
11. Sicherungsträger 2	1033	32. Schalter für Innenverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links	1082
12. Sicherungsträger 3	1034	33. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1083
13. Sicherungsträger 3	1035	34. Relais für Fensterheber 1, Relais für Fensterheber 2, Steuergerät 3 für Fensterheber-Notbetätigung, Fensterhebermotor hinten links	1084
14. Sicherungsträger 3	1036	35. Notschalter 3 für Fensterheber, Steuergerät 3 für Fensterheber-Notbetätigung	1085
15. Verbindung 1 (Blau) im Leitungsstrang Mehrausstattung, Verbindung 2 (Blau) im Leitungsstrang Mehrausstattung	1037	36. Endschalter 3 für Seitenscheibe geöffnet, Steuergerät 3 für Fensterheber-Notbetätigung	1086
16. Sicherungsträger 1	1038	37. Steuergerät für Seitenrollo, Steuergerät für Seitenrollo hinten links, Motor für Seitenrollo hinten links	1087
17. Sicherungsträger 2	1039	38. Sensor für Türäußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1088
18. Sicherungsträger 3	1040	39. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	1089
19. Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1041	40. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türäußengriffbeleuchtung hinten rechts	1090
20. Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5	1042	41. Schalter für Innenverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Ascherbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts	1091
070 - Feuerlöschanlage , (F4S)	1043-1046	42. Bedienungseinheit für Sitzverstellung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1092
1. Feuerlöschanlage , (F4S)	1043	43. Relais für Fensterheber 1, Relais für Fensterheber 2, Steuergerät 4 für Fensterheber-Notbetätigung, Fensterhebermotor hinten rechts	1093
2. Druckschalter 1 für Feuerlöschanlage, Zünder für Feuerlöschanlage	1044	44. Notschalter 4 für Fensterheber, Steuergerät 4 für Fensterheber-Notbetätigung	1094
3. Schalter für Aktivierung Feuerlöschanlage, Kontrollleuchte für Feuerlöschanlage	1045	45. Endschalter 3 für Seitenscheibe geschlossen, Steuergerät 4 für Fensterheber-Notbetätigung	1095
4. Temperaturfühler 1 für Motorraum, 160 °C, Temperaturfühler 1 für Bereich des Kraftstoffbehälters, 120 °C	1046	46. Steuergerät für Seitenrollo, Steuergerät für Seitenrollo hinten rechts, Motor für Seitenrollo hinten rechts	1096
071 - Unfalldatenschreiber , (F4S)	1047-1050	47. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem	1097
1. Unfalldatenschreiber , (F4S)	1047	48. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem	1098
2. Taster für Unfalldatenschreiber, Unfalldatenschreiber	1048	49. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür vorn rechts	1099
3. Taster für Startanlage, Unfalldatenschreiber, Steuergerät für CAN-Bus	1049	50. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links	1100
4. Unfalldatenschreiber	1050	51. Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts	1101
072 - Komfortsystem , (F4S)	1051-1106	52. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für offene Türen	1102
1. Komfortsystem , (F4S)	1051	53. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1103
2. Sensor für Türäußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite	1052	54. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckrollo	1104
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1053	55. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	1105
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sperrdiode, Türsteuergerät Fahrerseite	1054	56. Diagnose-Interface für Datenbus	1106
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1055	073 - Rauchabzug , (F4S)	1107-1113
6. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1056	1. Rauchabzug , (F4S)	1107
7. Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite	1057	2. Steuergerät für CAN-Bus, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High	1108
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite	1058	3. Schalter für Rauchabzug, Steuergerät für CAN-Bus, Motor 1 für Rauchabzug, Motor 2 für Rauchabzug	1109
9. Taster für Spurwechselsassistent, Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselsassistent im Außenspiegel Fahrerseite	1059	4. Taster für Luftverbesserungssystem, Schalter 2 für Rauchabzug, Steuergerät für CAN-Bus	1110
10. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	1060	5. Schalter 3 für Rauchabzug, Steuergerät für CAN-Bus	1111
11. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türäußengriffbeleuchtung vorn links, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	1061	6. Steuergerät für Luftverbesserungssystem	1112
12. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	1062	7. Schalter für Notfallfrischluftsystem, Relais für Notfallfrischluftsystem	1113
13. Relais für Fensterheber 1, Relais für Fensterheber 2, Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung, Fensterhebermotor Fahrerseite	1063	074 - Gefährdetenalarmssystem , (F4S)	1114-1128
14. Notschalter 1 für Fensterheber, Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung	1064	1. Gefährdetenalarmssystem , (F4S)	1114
15. Endschalter 1 für Seitenscheibe geöffnet, Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung	1065	2. Steuergerät für Gefährdetenalarm	1115
16. Sensor für Türäußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Beifahrerseite	1066	3. Steuergerät für Gefährdetenalarm, Außenlautsprecher, Außenlautsprecher 2, Mikrofon für Sondersignale	1116
17. Türsteuergerät Beifahrerseite	1067	4. Steuergerät für Gefährdetenalarm, Lampe für Blaulicht der Rundumkennleuchte auf Dach	1117
18. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Sperrdiode	1068	5. Taster 2 für Gefährdetenalarm ein, Taster für Gefährdetenalarm aus, Steuergerät für Gefährdetenalarm	1118
19. Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Beifahrerseite	1069	6. Taster 3 für Gefährdetenalarm ein, Steuergerät für Gefährdetenalarm	1119
20. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1070	7. Taster 1 für Gefährdetenalarm ein, Steuergerät für Gefährdetenalarm	1120
21. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1071	8. Schalter für Sondersignalanlage, Taster für Blaulicht, Steuergerät für Gefährdetenalarm	1121
22. Taster für Spurwechselsassistent, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselsassistent, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1072	9. Schalter für Sondersignale mit variabler Tonfolge, Steuergerät für Gefährdetenalarm	1122
23. Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung Beifahrerseite	1073	10. Schalter für Tonumschaltung des Gefährdetenalarms, Steuergerät für Gefährdetenalarm	1123
24. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Türäußengriffbeleuchtung vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1074	11. Schalter für Gegensprechanlage, Sprechaste für Gegensprechanlage, Sprechaste 2 für Gegensprechanlage, Steuergerät für Gefährdetenalarm	1124
25. Bedienungseinheit für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Beifahrerseite	1075	12. Steuergerät für Gefährdetenalarm, Mikrofon im Außenspiegel links, Mikrofon im Außenspiegel rechts	1125
26. Relais für Fensterheber 1, Relais für Fensterheber 2, Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1076	13. Steuergerät für Gefährdetenalarm, Innenlautsprecher, Innenmikrofon	1126
27. Notschalter 2 für Fensterheber, Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung	1077	14. Steuergerät für Blitzleuchten, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1127
28. Endschalter 2 für Seitenscheibe geöffnet, Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung	1078	15. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten	1128

075 - Mehrausstattung , (F4S)	1129-1140	1. Airbag-Systeme , (F4S)	1176
1. Mehrausstattung , (F4S)	1129	2. Steuergerät für Airbag	1177
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High	1130	3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	1178
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1131	4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	1179
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1132	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1180
5. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Stopp-Start-Anlage	1133	6. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	1181
6. Diodengruppe	1134	7. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	1182
7. Bremslichtschalter, Relais für Bremslichtunterdrückung	1135	8. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	1183
8. Schalter für Kolonnenfahrt, Anzeigeinheit	1136	9. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1184
9. Steckverbindung, 4fach	1137	10. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	1185
10. Steuergerät für Anzeigeinheit, Rückfahrkamera	1138	11. Gurtschalter Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1186
11. Steuergerät für Anzeigeinheit, Steuergerät für Informationselektronik 1	1139	12. Diagnose-Interface für Datenbus, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High	1187
12. Steuergerät für Anzeigeinheit, Anzeigeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	1140	083 - 3,0-I-Benzinmotor , CREA,CREC,CREG,CTDA	1188-1217
076 - Notausstieg , (F4S)	1141-1151	1. 3,0-I-Benzinmotor , CREA,CREC,CREG,CTDA	1188
1. Notausstieg , (F4S)	1141	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	1189
2. Steuergerät für Notausstieg	1142	3. Anlasser, Drehstromgenerator	1190
3. Schlüsselschalter für Türabsprengungsanlage ein, Steuergerät für Notausstieg, Kontrollleuchte für Notausstieg und Türabsprengung	1143	4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	1191
4. Taster für Türriegelung hinten, Entriegelungsschalter für Türöffner vorn rechts, Steuergerät für Notausstieg	1144	5. Sicherungshalter A	1192
5. Warnsummer für Türabsprengung, Steuergerät für Notausstieg, Kontrollleuchte 2 für Notausstieg und Türabsprengung	1145	6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1193
6. Steuergerät für Notausstieg, Zünder für Notausstieg vorn links	1146	7. Motorsteuergerät	1194
7. Kontaktschalter für Sprengzünder vorn links, Kontaktschalter für Sprengzünder vorn rechts, Steuergerät für Notausstieg	1147	8. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1195
8. Steuergerät für Notausstieg, Zünder für Notausstieg vorn rechts	1148	9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1196
9. Steuergerät für Notausstieg, Zünder für Notausstieg hinten links	1149	10. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1197
10. Kontaktschalter für Sprengzünder hinten links, Kontaktschalter für Sprengzünder hinten rechts, Steuergerät für Notausstieg	1150	11. Motorsteuergerät	1198
11. Steuergerät für Notausstieg, Zünder für Notausstieg hinten rechts	1151	12. Motorsteuergerät	1199
077 - Kommunikation , (F4S)	1152-1160	13. Gaspedalstellungsgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	1200
1. Kommunikation , (F4S)	1152	14. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1201
2. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	1153	15. Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	1202
3. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	1154	16. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1203
4. Taster für Sprechfunkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1155	17. Potenziometer für Saugrohrklappe, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1204
5. Verbindung 1 (Kommunikation) im Leitungsstrang Mehrausstattung	1156	18. Ladedruckgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	1205
6. Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1157	19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Getriebeölkühlung	1206
7. Regler 1 für Funklautsprecher, Regler 2 für Funklautsprecher, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1158	20. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Absperrventil für Kurbelgehäusebelüftung, Sicherung für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	1207
8. Lautsprecher für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät	1159	21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	1208
9. Halterung für Telefon, Mikrofon hinten links	1160	22. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1209
078 - Kühlbox , (F4S)	1161-1162	23. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1210
1. Kühlbox , (F4S)	1161	24. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1211
2. Bordnetzsteuergerät, Kühlbox	1162	25. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	1212
079 - Beheizbare Front- und Seitenscheibe , (F4S)	1163-1165	26. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1213
1. Beheizbare Front- und Seitenscheibe , (F4S)	1163	27. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1214
2. Steuergerät für beheizbare Frontscheibe	1164	28. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1215
3. beheizbare Frontscheibe, beheizbare Seitenscheibe links, beheizbare Seitenscheibe rechts	1165	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1216
080 - MMI mit Radio und BOSE Soundsystem , (F4S)	1166-1172	30. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	1217
1. MMI mit Radio und BOSE Soundsystem , (F4S)	1166	084 - 3,0-I-Dieselmotor , CTBA,CTBB,CTBD	1218-1243
2. Radio	1167	1. 3,0-I-Dieselmotor . CTBA,CTBB,CTBD	1218
3. Radio, Antennenverstärker	1168		
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1169		
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts, Centerlautsprecher	1170		
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	1171		
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tiefenlautsprecher hinten links, Tiefenlautsprecher hinten rechts, Effektlautsprecher rechts	1172		
081 - Reifendruckkontrolle , (F4S)	1173-1175		
1. Reifendruckkontrolle , (F4S)	1173		
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	1174		
3. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Antenne für Reifendruckkontrolle vorn links, Antenne für Reifendruckkontrolle hinten links	1175		
082 - Airbag-Systeme . (F4S)	1176-1187		

2. Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	1219	Motorsteuergerät	
3. Anlasser, Drehstromgenerator	1220	21. Bremslichtschalter, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1264
4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	1221	22. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1265
5. Sicherungshalter A	1222	23. Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1266
6. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Ventil für Getriebeölkühlung	1223	24. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1267
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	1224	25. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	1268
8. Motorsteuergerät	1225	26. Lambdasonde 2, Motorsteuergerät 2, Heizung für Lambdasonde 2	1269
9. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1226	27. Öldruckschalter, Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 8	1270
10. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	1227	28. Motorsteuergerät 2, Steuereinheit für Abgasturbolader 2, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	1271
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1228	29. Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2, Motor für Saugrohrklappe 2	1272
12. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1229	30. Drehzahlgeber 2, Druckgeber 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 2	1273
13. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	1230	31. Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät 2, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung, Ventil für Getriebeölkühlung	1274
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1231	32. Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 2, Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2, Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2, Motorsteuergerät 2	1275
15. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1232	33. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1276
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1233	34. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1277
17. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1234	35. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1278
18. Lambdasonde, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1235	36. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	1279
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1236	37. Steuergerät 1 für Katalysatorheizung, Sicherung für Katalysatorheizung, Sicherung 2 für Katalysatorheizung, Heizung 1 für Katalysator, Heizung 2 für Katalysator	1280
20. Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1237	38. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1281
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1238	39. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	1282
22. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1239	086 - Grundausstattung , (LOL)	1283-1331
23. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	1240	1. Grundausstattung , (LOL)	1283
24. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1241	2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1284
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1242	3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1285
26. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	1243	4. Schalter für Lenksäuleneinstellung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1286
085 - 4,2-l-Dieselmotor , CTEC	1244-1282	5. Bordnetzsteuergerät	1287
1. 4,2-l-Dieselmotor , CTEC	1244	6. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Nebelschlussleuchten, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nachtsichtsystem, Bordnetzsteuergerät	1288
2. Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	1245	7. Bordnetzsteuergerät	1289
3. Anlasser, Drehstromgenerator	1246	8. Bordnetzsteuergerät	1290
4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	1247	9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	1291
5. Sicherungshalter A	1248	10. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät	1292
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherung für Glühkerzen	1249	11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	1293
7. Glühzeitsteuergerät 2, Sicherung 2 für Glühkerzen	1250	12. Bordnetzsteuergerät	1294
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	1251	13. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	1295
9. Motorsteuergerät	1252	14. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1296
10. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1253	15. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	1297
11. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 4	1254	16. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	1298
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1255	17. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taster für Einparkservice, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	1299
13. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	1256	18. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse Mitte	1300
14. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Drehzahlgeber 1, Druckgeber für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	1257	19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links	1301
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1258	20. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1302
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1259	21. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1303
17. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1260	22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1304
18. Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1261	23. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1305
19. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1262	24. Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	1306
20. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung,	1263		

25. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1307	4. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite	1345
26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1308	090 - Anhängerbetrieb	1346-1349
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1309	1. Anhängerbetrieb	1346
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1310	2. Steuergerät für Anhängererkennung	1347
29. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe 2 für Brems- und Blinklicht links	1311	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1348
30. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe 3 für Brems- und Blinklicht rechts, Lampe 4 für Brems- und Blinklicht rechts	1312	4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	1349
31. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1313	091 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1350-1352
32. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Frontscheibe	1314	1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1350
33. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	1315	2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	1351
34. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1316	3. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	1352
35. Sensor für Lichterkennung, Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1317	092 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1353-1355
36. Luftfeuchtigkeitsgeber, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1318	1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1353
37. beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links	1319	2. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1354
38. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn	1320	3. Lichtschalter, Taster für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Bordnetzsteuergerät	1355
39. Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte 2 hinten rechts	1321	093 - Nachtsichtsystem	1356-1358
40. Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts	1322	1. Nachtsichtsystem	1356
41. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1323	2. Steuergerät für Nachtsichtsystem	1357
42. Zigarettenanzünder hinten, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 2	1324	3. Steuergerät für Nachtsichtsystem, Kamera für Nachtsichtsystem	1358
43. Relais für Steckdosen, 12-V-Steckdose	1325	094 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	1359-1368
44. Steuergerät für Lenkhilfe	1326	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	1359
45. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Analoguhr	1327	2. Bordnetzsteuergerät	1360
46. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1328	3. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Nebelschlussleuchten, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nachtsichtsystem, Bordnetzsteuergerät	1361
47. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1329	4. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	1362
48. Diagnose-Interface für Datenbus	1330	5. Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1363
49. Diagnose-Interface für Datenbus	1331	6. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	1364
087 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	1332-1337	7. Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1365
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	1332	8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1366
2. Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Kontrollleuchte für Einparkhilfe	1333	9. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1367
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Parklenkassistent	1334	10. Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High	1368
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Parklenkassistent	1335	095 - LED-Scheinwerfer	1369-1380
5. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1336	1. LED-Scheinwerfer	1369
6. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	1337	2. Bordnetzsteuergerät	1370
088 - Einparkhilfe (PDC)	1338-1341	3. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Nebelschlussleuchten, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nachtsichtsystem, Bordnetzsteuergerät	1371
1. Einparkhilfe (PDC)	1338	4. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	1372
2. Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Einparkhilfe	1339	5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lüfter für Scheinwerfer links	1373
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Bordnetzsteuergerät	1340	6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Temperatugeber 1 für Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, statisches Kurvenlicht links	1374
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1341	7. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	1375
089 - Spurwechselassistent	1342-1345	8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lüfter für Scheinwerfer rechts	1376
1. Spurwechselassistent	1342	9. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Temperatugeber 1 für Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts	1377
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	1343	10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1378
3. Taster für Spurwechselassistent, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Kontrollleuchte für Spurwechselassistent	1344	11. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1379
		12. Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High	1380
		096 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam	1381-1394
		1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam	1381
		2. Bordnetzsteuergerät	1382
		3. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Nebelschlussleuchten, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nachtsichtsystem, Bordnetzsteuergerät	1383
		4. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul 3 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links	1384

5. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	1385	Komfortsystem, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1426
6. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät	1386	32. Sensor für Lichterkennung, Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Temperatugeber 1 für Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, statisches Kurvenlicht links	1387	33. Luftfeuchtigkeitsgeber, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1427
8. Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 3 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1388	34. beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links	1428
9. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät	1389	35. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn	1429
10. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät	1390	36. Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte 2 hinten rechts	1430
11. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Temperatugeber 1 für Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts	1391	37. Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts	1431
12. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	1392	38. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1432
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1393	39. Zigarettenanzünder hinten, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 2	1433
14. Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High	1394	40. Relais für Steckdosen, 12-V-Steckdose	1434
097 - Grundausrüstung, Rechtslenker , (LOR)	1395-1440	41. Steuergerät für Lenkhilfe	1435
1. Grundausrüstung, Rechtslenker , (LOR)	1395	42. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Analoguhr	1436
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1396	43. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1437
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1397	44. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1438
4. Schalter für Lenksäulenverstellung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1398	45. Diagnose-Interface für Datenbus	1439
5. Bordnetzsteuergerät	1399	46. Diagnose-Interface für Datenbus	1440
6. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Nebelschlussleuchten, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nachtsichtsystem, Bordnetzsteuergerät	1400	098 - 6,3-l-Benzinmotor , CTNA	1441-1476
7. Bordnetzsteuergerät	1401	1. 6,3-l-Benzinmotor , CTNA	1441
8. Bordnetzsteuergerät	1402	2. Batterie, Entstörkondensator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	1442
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links	1403	3. Anlasser, Drehstromgenerator	1443
10. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät	1404	4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	1444
11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1405	5. Sicherungshalter A	1445
12. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	1406	6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1446
13. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1407	7. Motorsteuergerät	1447
14. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	1408	8. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1448
15. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	1409	9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1449
16. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	1410	10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1450
17. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse Mitte	1411	11. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1451
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links	1412	12. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1452
19. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1413	13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	1453
20. Lesespule für Wegfahrsicherung, Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1414	14. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1454
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1415	15. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1455
22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1416	16. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil 1 für Getriebebelagerung, Ventil für Getriebeölkühlung	1456
23. Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	1417	17. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Öldruckregelung, Sicherung für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	1457
24. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1418	18. Bremslichtschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	1458
25. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1419	19. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät	1459
26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1420	20. Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1460
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1421	21. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Relais für Bremskraftverstärker, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1461
28. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1422	22. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1462
29. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Frontscheibe	1423	23. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	1463
30. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	1424	24. Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 2	1464
31. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für	1425	25. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 7, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1465
		26. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 10, Zündspule 10 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1466
		27. Hallgeber 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Hallgeber 4, Motorsteuergerät 2	1467
		28. Öldruckschalter, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Kraftstoffdruckgeber 2, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2	1468
		29. Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Getriebebelagerung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	1469
		30. Lambdasonde 3, Lambdasonde 4, Motorsteuergerät 2	1470
		31. Lambdasonde 3 nach Katalysator, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1471
		32. Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motorsteuergerät 2, Steuergerät für	1472

Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sicherung 2 für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2		21. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1516
33. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 2, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1473		
34. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1474	22. Bremslichtschalter, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1517
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1475	23. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1518
36. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	1476	24. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Getriebeölkühlung	1519
099 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	1477-1481	25. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1520
1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	1477	26. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1521
2. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe	1478	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1522
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	1479	28. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High	1523
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1480	102 - Datenbusvernetzung , (GP2)	1524-1546
5. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	1481	1. Datenbusvernetzung , (GP2)	1524
100 - Sonderausstattung, Behörden	1482-1495	2. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	1525
1. Sonderausstattung, Behörden	1482	3. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	1526
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1483	4. Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	1527
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sondersignalanlage mit Lichtbalken und Schriftzug, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	1484	5. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low, Leitungsverteiler für CAN-Bus Komfort, Low	1528
4. Unfalldatenschreiber, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1485	6. Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Antrieb, Low	1529
5. Bedienungseinheit für Sondersignale, Unfalldatenschreiber, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1486	7. Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, Low	1530
6. Taster für Unfalldatenschreiber, Bedienungseinheit für Sondersignale, Unfalldatenschreiber	1487	8. Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High, Leitungsverteiler für CAN-Bus Schalttafeleinsatz, Low, Verbindung 3 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang	1531
7. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Signalanlage	1488	9. Verbindung 3 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang	1532
8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Sirene, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte	1489	10. Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für CAN-Bus Extended, High	1533
9. Funkgerät	1490	11. Leitungsverteiler für CAN-Bus Extended, High	1534
10. Funkgerät, 12-V-Steckdose 4	1491	12. Verbindung 7 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 7 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	1535
11. Steckverbindung, 10-fach	1492	13. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang Innenraum	1536
12. Mikrophon für Sondersignale, Mikrophon für Funkgerät, Antenne für Datenfunk	1493	14. Diagnose-Interface für Datenbus	1537
13. Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1494	15. Diagnose-Interface für Datenbus	1538
14. Blitzleuchte rechts in der Heckklappe	1495	16. Diagnose-Interface für Datenbus	1539
101 - 2,0-I-Benzinmotor , CYP A	1496-1523	17. Diagnose-Interface für Datenbus	1540
1. 2,0-I-Benzinmotor , CYP A	1496	18. Verbindung 1 (LIN-Bus) im Schalttafeleinsatz	1541
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Schmelzsicherung 2	1497	19. Verbindung 1 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 4 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	1542
3. Anlasser, Drehstromgenerator	1498	20. Verbindung 5 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 7 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	1543
4. Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Anlasser	1499	21. Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang	1544
5. Sicherungshalter A	1500	22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio	1545
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1501	23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio	1546
7. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1502	801 - -Einbaorte: Sicherungen - 3	1547-1599
8. Motorsteuergerät	1503	1. Sicherungen	1547-1599
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 4 mit Leistungsstufe, Zündkerzenstecker	1504	1.1 Übersicht der Sicherungen	1547-1549
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1505	1.2 Einbaort Sicherungshalter A -SA-	1550-1562
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1506	1.2.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 4-Zylinder-Benzinmotor	1551-1553
12. Klopfsensor 1, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1507	1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 6-Zylinder-Benzinmotor	1554-1555
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	1508	1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 6-Zylinder-Dieselmotor	1556
14. Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1509	1.2.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 8-Zylinder-Benzinmotor	1557-1559
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1510	1.2.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 8-Zylinder-Dieselmotor	1560
16. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1511	1.2.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 12-Zylinder-Benzinmotor	1561-1562
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1512	1.3 Einbaort Sicherungshalter B -SB-, Linkslenker	1563-1565
18. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Getriebelagerung, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1513	1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, schwarz, Linkslenker	1564
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	1514	1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 3 -ST3-, rot, Linkslenker	1565
20. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1515	1.4 Einbaort Sicherungshalter B -SB-, Rechtslenker	1566-1568
		1.4.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, schwarz, Rechtslenker	1568
		1.5 Einbaort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	1569-1571
		1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, braun, Linkslenker	1570
		1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 3 -ST3-, schwarz, Linkslenker	1571
		1.6 Einbaort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1572-1575
		1.6.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, braun, Rechtslenker	1574
		1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 3 -ST3-, schwarz, Rechtslenker	1575
		1.7 Einbaort Sicherungshalter D -SD-	1576

1.8 Einbauort Sicherungshalter F -SF-	1577-1587	1.33 Einbauort Steuergerät für NOx-Geber -J583-, V6 TDI	1697-1698
1.8.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, schwarz	1580	1.34 Einbauort Steuergerät für NOx-Geber -J583-, V8 TDI	1699-1700
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, rot	1581-1582	1.35 Einbauort Steuergerät für Frontscheibenprojektion(Head-up-Display) -J898-	1701-1702
1.8.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 3 -ST3-, braun	1583	1.36 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1703-1705
1.8.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, schwarz	1584	1.37 Einbauort DVD-Wechsler -R161-	1706
1.8.5 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 5 -ST5-, rot	1585	1.38 Einbauort Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellungmit Memoryfunktion -J136-	1707-1709
1.8.6 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 6 -ST6-, braun	1586-1587	1.39 Einbauort Steuergerät 1 für Katalysatorheizung -J1021-	1710-1712
1.9 Einbauort Sicherungshalter A-Säule rechts	1588	805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1713-1816
1.10 Einbauort Sicherungshalter A-Säule links, Rechtslenker	1589-1590	1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1713-1816
1.11 Einbauort Sicherungshalter Frontend	1591	1.1 Übersicht der Steuergeräte	1713-1715
1.12 Einbauort Sicherungshalter am Bordnetzsteuergerät -J519-, Linkslenker	1592	1.2 Steuergeräte im Kofferraum rechts, bis Modelljahr 2013	1716
1.13 Einbauort Sicherungshalter am Bordnetzsteuergerät -J519-, Rechtslenker	1593-1594	1.3 Einbauort Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-/Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-, Fahrzeuge mit Kurvenlicht, bis Modelljahr 2013	1717-1718
1.14 Einbauort Sicherungshalter am Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	1595	1.4 Einbauort Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-/Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-, Fahrzeuge mit Kurvenlicht, ab Modelljahr 2014	1719
1.15 Einbauort Leistungsverteiler für Kl. 30 -TV2-, Hochvolt-Fahrzeuge	1596	1.5 Einbauort Steuergerät für Einparkhilfe -J446-/Steuergerät für Parklenkassistent -J791-, bis Modelljahr 2013	1720-1721
1.16 Einbauort Leistungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6-	1597	1.6 Einbauort Steuergerät für Parklenkassistent -J791-, ab Modelljahr 2014	1722-1723
1.17 Einbauort Sicherungshalter Katalysatorheizung	1598-1599	1.7 Einbauort Steuergerät für Niveauregelung -J197-, bis Modelljahr 2013	1724-1725
802 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1600-1610	1.8 Einbauort Steuergerät für Niveauregelung -J197-, ab Modelljahr 2014	1726-1727
1. Massepunkte	1600-1610	1.9 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, bis Modelljahr 2013	1728
1.1 Übersicht der Massepunkte	1600-1610	1.10 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, ab Modelljahr 2014	1729-1731
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1611-1624	1.11 Einbauort Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem -J773-, bis Modelljahr 2013	1732-1733
1. Relais	1611-1624	1.12 Einbauort Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem -J773-, ab Modelljahr 2014	1734-1735
1.1 Übersicht der Relaissträger	1611-1612	1.13 Einbauort Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-, bis Modelljahr 2013	1736-1737
1.2 Einbauort Relaissträger in E-Box Wasserkasten rechts	1613-1614	1.14 Einbauort Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-, ab Modelljahr 2014	1738-1741
1.3 Einbauort Relaissträger im Kofferraum rechts	1615-1618	1.15 Einbauort Spannungsstabilisator -J532-	1742-1743
1.4 Einbauort Relaissträger am Bordnetzsteuergerät -J519-, Linkslenker	1619-1620	1.16 Einbauort Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-	1744-1745
1.5 Einbauort Relaissträger am Bordnetzsteuergerät -J519-, Rechtslenker	1621	1.17 Einbauort Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1746-1747
1.6 Einbauort Relaissträger am Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	1622-1623	1.18 Einbauort Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-	1748-1749
1.7 Einbauort Relaissträger im Kofferraum vorn rechts, Hochvolt-Fahrzeuge	1624	1.19 Einbauort Türsteuergerät hinten links -J388-	1750-1751
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1625-1712	1.20 Einbauort Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1752-1753
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1625-1712	1.21 Einbauort Steuergerät für Heckklappe -J605-	1754-1755
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1625-1628	1.22 Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1756
1.2 Einbauort Bordnetzsteuergerät -J519-	1629-1637	1.23 Einbauort Steuergeräte im Kofferraum links, bis Modelljahr2013	1757-1758
1.3 Einbauort Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1638-1639	1.24 Einbauort Funkempfänger für Standheizung -R64-, bis Modelljahr 2013	1759-1760
1.4 Einbauort Motorsteuergerät 2 -J624-	1640-1642	1.25 Einbauort Funkempfänger für Standheizung -R64-, ab Modelljahr 2014	1761
1.5 Einbauort Motorsteuergerät -J623-	1643-1645	1.26 Einbauort Verstärker für Handy -R86-, bis Modelljahr 2013	1762
1.6 Einbauort Steuergerät für aktive Lenkung -J792-	1646-1649	1.27 Einbauort Verstärker für Handy -R86-, ab Modelljahr 2014	1763-1764
1.7 Einbauort Steuergerät für Nachtsichtsystem -J853-	1650-1651	1.28 Einbauort Steuergerät für Fahrzeugortungssystem -J895-, bis Modelljahr 2013	1765-1766
1.8 Einbauort Steuergerät für Bildverarbeitung -J851-	1652-1655	1.29 Einbauort Steuergerät für Fahrzeugortungssystem -J895-, ab Modelljahr 2014	1767
1.9 Einbauort Steuergerät für Sensorelektronik -J849-	1656-1657	1.30 Einbauort Steuergerät für Anhängererkennung -J345-, bis Modelljahr 2013	1768-1769
1.10 Einbauort Steuergerät für ABS -J104-	1658-1659	1.31 Einbauort Steuergerät für Anhängererkennung -J345-, ab Modelljahr 2014	1770-1771
1.11 Einbauort Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1660-1661	1.32 Einbauort Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-, bis Modelljahr 2013	1772
1.12 Einbauort Steuergerät für Airbag -J234-	1662-1663	1.33 Einbauort Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-, ab Modelljahr 2014	1773
1.13 Einbauort Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1664-1665	1.34 Einbauort Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-, ab Modelljahr 2014	1774-1775
1.14 Einbauort Steuergerät für elektrisch verstellbareLenksäule -J866-	1666-1667	1.35 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, BOSE, ab Modelljahr 2014	1776-1778
1.15 Einbauort Steuergerät für ELV -J764-	1668-1669	1.36 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Bang & Olufsen, ab Modelljahr 2014	1779-1780
1.16 Einbauort Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1670-1671	1.37 Einbauort Steuergerät 2 für digitales Soundpaket -J787-, Bang & Olufsen, ab Modelljahr 2014	1781-1782
1.17 Einbauort Steuergerät 2 für Abstandsregelung -J850-	1672-1673	1.38 Einbauort TV-Tuner -R78-, ab Modelljahr2014	1783-1784
1.18 Einbauort Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1674-1675	1.39 Einbauort Steuergerät für Dachrollo -J394-/Steuergerät 2 für Dachrollo -J867-, Panoramadach	1785-1786
1.19 Einbauort Steuergerät für Dachelektronik -J528-	1676-1678	1.40 Einbauort Steuergerät für Schiebedach hinten -J392-/Schiebedachmotor hinten -V146-, Panoramadach	1787-1788
1.20 Einbauort Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1679	1.41 Einbauort Steuergerät für Schiebedach -J245-/Schiebedachmotor -V1-	1789-1790
1.21 Einbauort Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1680-1682	1.42 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlagehinten -E265-	1791-1792
1.22 Einbauort Steuergerät für Aggregatelerugung -J931-	1683	1.43 Einbauort Radio -R-	1793-1796
1.23 Einbauort Steuergerät für Körperschall -J869-	1684	1.43.1 Einbauort Radio -R-, bis Modelljahr 2013	1793-1794
1.24 Einbauort Steuergerät für Wischermotor -J400-	1685	1.43.2 Einbauort Radio -R-, ab Modelljahr2014	1795-1796
1.25 Einbauort Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1686	1.44 Einbauort Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	1797-1798
1.26 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-/Steuergerät 2 für Kühlerlüfter -J671-	1687	1.45 Einbauort Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	1799
1.27 Einbauort Steuergerät im Schalttafelinsatz -J285-	1688	1.46 Einbauort Steuergerät für Zuziehhilfe -J657-	1800-1801
1.28 Einbauort Steuergeräte am Innenspiegel	1689-1691	1.47 Einbauort Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1802-1803
1.28.1 Einbauort Steuergerät für Kamera -J852-	1690-1691	1.48 Einbauort Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1804-1805
1.29 Einbauort Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-/Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344-	1692	1.49 Einbauort Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1806
1.30 Einbauort Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links -A31-/Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerferrechts -A27-	1693	1.50 Einbauort Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1806-1807
1.31 Einbauort Steuergerät für Gurtstraffer vorn links -J854-/Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts -J855-	1694	1.51 Einbauort Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -J909-	1808
1.32 Einbauort Steuergerät für Schiebedach -J245-/Schiebedachmotor -V1-	1695-1696		

1.52 Übersicht der Steuergeräte Hochvolt-Fahrzeug	1809
1.53 Einbauort elektrischer Klimakompressor -V470-	1810
1.54 Einbauort Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1811
1.55 Einbauort Fahrmotor für Elektroantrieb -V141-	1812
1.56 Einbauort Fahrbatterie -A2-	1813
1.57 Einbauort Batteriekühlmodul für Hochvoltsystem	1814
1.58 Einbauort Leitungsverteiler -TV1- für Hochvoltsystem	1815
1.59 Einbauort Zweitbatterie -A1- für Hochvoltsystem	1816
806 - -Einbauorte: Koppelstellen und Steckverbindungen - 3	1817-1856
1. Koppelstellen und Steckverbindungen	1817-1856
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen	1817-1819
1.2 Kupplungsstation E-Box Motorraum	1820-1821
1.3 Kupplungsstation A-Säule rechts	1822-1823
1.4 Kupplungsstation unter Sitz vorn rechts	1824-1825
1.5 Kupplungsstation unter Rücksitz rechts	1826-1827
1.6 CAN-Trennstecker am Relais- und Sicherungsträger im Kofferraumrechts	1828-1830
1.7 Kupplungsstation unter Rücksitz links	1831-1832
1.8 Kupplungsstation unter Rücksitz Mitte	1833-1834
1.9 Kupplungsstation unter Sitz vorn links	1835-1836
1.10 Kupplungsstation unter Mittelkonsole vorn links	1837-1838
1.11 Kupplungsstation unter Mittelkonsole vorn rechts	1839
1.12 Kupplungsstation A-Säule links	1840
1.13 CAN-Kupplung AHK-Vorbereitung	1841
1.14 Kupplungsstation am 7-fach Relaissträger, Linkslenker	1842
1.15 Kupplungsstation am 7-fach Relaissträger, Rechtslenker	1843
1.16 Koppelstelle Motorraum links	1844
1.17 Koppelstelle Stoßfänger hinten	1845
1.18 Koppelstelle Stoßfänger vorn	1846
1.19 Koppelstelle Tür hinten links	1847
1.20 Koppelstelle Tür hinten rechts	1848
1.21 Koppelstelle Tür vorn links	1849
1.22 Koppelstelle Tür vorn rechts	1850
1.23 Koppelstelle Handschuhfach	1851
1.24 Koppelstelle Mittelkonsole	1852
1.25 Koppelstelle am Klimagerät Hochvolt-Fahrzeug	1853
1.26 Diagnosekupplung	1854
1.27 Kupplungen Stoßfänger vorn links	1855-1856