

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Karosserie vorn	1
1.2 Abschlußblech aus- und einbauen	1
1.3 Schloßträgerstütze aus- und einbauen	3
1.4 Querträger unten ausbauen	5
1.5 Schloßträger links und rechts aus- und einbauen	5
1.6 Kotflügel vorn aus- und einbauen	7
1.7 Geräuschkämpfung aus- und einbauen	10
55 - Deckel, Klappen	13
1 Klappe vorn	13
1.1 Klappe vorn	13
1.2 Klappe vorn aus- und einbauen	13
1.3 Gasdruckfeder entgasen	17
1.4 Bowdenzug für Klappe vorn aus- und einbauen	18
2 Kühlergrill	19
2.1 Kühlergrill	19
2.2 Kühlergrill aus- und einbauen	19
3 Klappe hinten	20
3.1 Klappe hinten	20
3.2 Klappe hinten aus- und einbauen	20
3.3 Klappenschloß hinten aus- und einbauen	23
4 Verdeckkastendeckel	27
4.1 Verdeckkastendeckel	27
4.2 Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	27
4.3 Bezug für Verdeckkastendeckel - Montageübersicht	31
4.4 Bezug für Verdeckkastendeckel ersetzen	33
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	35
1 Tür vorn	35
1.1 Tür vorn	35
1.2 Türgrundkörper - Montageübersicht	35
1.3 Träger für Türeinbauteile - Montageübersicht	40
1.4 Türscheibe vorn einstellen	43
2 Türschloß mit Betätigungsteilen - Montageübersicht	45
2.1 Türschloß mit Betätigungsteilen - Montageübersicht	45
3 Türgriff vorn - Montageübersicht	52
3.1 Türgriff vorn - Montageübersicht	52
4 Tür einstellen - Einstellreihenfolge	56
4.1 Tür einstellen - Einstellreihenfolge	56
4.2 I - Türgrundkörper einstellen	56
4.3 II - Fensterheber einstellen	59
5 Zentralverriegelung	61
5.1 Zentralverriegelung	61
5.2 Zentralverriegelung - Montageübersicht	62
5.3 Schlüssel für Infrarot-Fernbedienung synchronisieren	66
61 - Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	67
1 Verdeck	67
1.1 Verdeck	67
1.2 Montageübersicht	67
1.3 Verdeckgestell mit Verdeckbezug und Verdeckhimmel aus- und einbauen	70



2	Verdeckschloß	74
2.1	Verdeckschloß	74
2.2	Verdeckschloß und Dachrahmendichtungen aus- und einbauen	74
2.3	Griff aus- und einbauen	78
2.4	Fugenmaße am Verdeck einstellen	81
3	Verdeckhimmel	83
3.1	Verdeckhimmel	83
3.2	Verdeckhimmel > 02.95aus- und einbauen	83
3.3	Verdeckhimmel 03.95 äaus- und einbauen	89
4	Verdeckbezug	98
4.1	Verdeckbezug	98
4.2	Verdeckbezug und Verdeckdichtungen aus- und einbauen	98
5	Gewindebolzen am Verdeckgestell ersetzen	111
5.1	Gewindebolzen am Verdeckgestell ersetzen	111
5.2	Einbauort	111
5.3	Verdeckbolzen Übersicht	115
6	Undichtigkeiten am Verdeck	122
6.1	Undichtigkeiten am Verdeck	122
6.2	Lage des Verdecks prüfen und einstellen	123
6.3	Lage und Abdichtung der Textildichtlippe an der Verdeckspitze prüfen	125
6.4	Türdichtung prüfen und einstellen	126
6.5	Dachrahmendichtungen einstellen	128
6.6	Abdichtmaßnahmen im hinteren Fahrzeugbereich	130
7	Hydrauliksystem	132
7.1	Hydrauliksystem	132
7.2	Hydrauliksystem - Montageübersicht	133
7.3	Sauberkeitsregeln	135
7.4	Hydrauliksystem befüllen und entlüften	135
7.5	Hydraulikpumpe aus- und einbauen - Fahrzeuge mit stehendem Notrad	137
7.6	Hydraulikpumpe aus- und einbauen - Fahrzeuge mit liegendem Notrad	140
7.7	8 Ventil-Hydraulikpumpe ersetzen	144
7.8	Ölbehälter aus- und einbauen	146
7.9	Magnetventil aus- und einbauen	147
7.10	Hydraulikzylinder unten aus- und einbauen	148
7.11	Hydraulikzylinder oben aus- und einbauen	151
7.12	Hydraulikzylinder für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	153
7.13	Verschuß für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	154
7.14	Hydraulikleitungen zum Hydraulikzylinder unten aus- und einbauen	156
7.15	Hydraulikleitung zum Hydraulikzylinder oben aus- und einbauen	160
7.16	Hydraulikleitung zum Hydraulikzylinder für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	163
7.17	Verlegung der Hydraulikleitungen	165
7.18	Anschlußtable für Hydraulikpumpe	167
8	Hardtop	168
8.1	Hardtop	168
8.2	Hardtop einstellen	168
8.3	Höheneinstellung am Aufnahmebock-Oberteil	174
8.4	Verriegelung vorn für Hardtop aus- und einbauen	176
8.5	Verschuß vorn für Hardtop einstellen	177
8.6	Dichtungen einstellen	178
9	Hardtop nachrüsten	181
9.1	Hardtop nachrüsten	181
9.2	Allgemeine Hinweise	181
9.3	Nachrüstsatz - Übersicht	182
9.4	Einbauorte - Übersicht	186
9.5	Karosserie-Bauteile	188
9.6	Arbeitsumfang	190



9.7	Hardtop einbauen	192
63	- Stoßfänger	210
1	Stoßfänger vorn	210
1.1	Stoßfänger vorn	210
1.2	Stoßfänger vorn- Montageübersicht	210
2	Stoßfänger hinten	215
2.1	Stoßfänger hinten	215
2.2	Stoßfänger hinten- Montageübersicht	215
64	- Verglasung	218
1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	218
1.1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	218
1.2	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	218
1.3	Scheibeninstandsetzung mit Spezialwerkzeug VAS 1993	220
1.4	Materialien	220
1.5	Mindestaushärtezeiten!	221
1.6	Scheiben nachdichten	221
2	Windschutzscheibe aus-und einbauen - Montageübersicht	222
2.1	Windschutzscheibe aus-und einbauen - Montageübersicht	222
2.2	Ausbauen	223
2.3	Einbauen	227
3	Hardtop-Rückblickscheibe aus- und einbauen	232
3.1	Hardtop-Rückblickscheibe aus- und einbauen	232
3.2	Ausbauen	233
3.3	Einbauen	235
4	Verdeck-Rückblickscheibe aus- und einbauen	240
4.1	Verdeck-Rückblickscheibe aus- und einbauen	240
5	Seitenscheibe hinten aus und einbauen	248
5.1	Seitenscheibe hinten aus und einbauen	248
5.2	Seitenscheibe hinten - Montageübersicht	248
5.3	Seitenscheibe einstellen	254
66	- Außenausstattung	257
1	Zierleisten	257
1.1	Zierleisten	257
1.2	Zierleiste für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	257
1.3	Zierleiste für Fensterschacht und Dichtung für Verdeckkasten - Montageübersicht	258
2	Blenden außen aus- und einbauen	261
2.1	Blenden außen aus- und einbauen	261
2.2	Blende Säule A > 02.95 ausbauen	261
2.3	Blende Säule A 03.95 > aus- und einbauen	263
2.4	Blende für Windlauf aus- und einbauen	264
3	Schutzleisten	265
3.1	Schutzleisten	265
3.2	Schutzleiste aus- und einbauen	265
3.3	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	267
3.4	Einstiegleiste außen aus- und einbauen	269
4	Außenspiegel	270
4.1	Außenspiegel	270
4.2	Außenspiegel aus- und einbauen	270
4.3	Spiegelglas aus- und einbauen	271
5	Radhausschalen	272
5.1	Radhausschalen	272
5.2	Radhausschale vorn aus- und einbauen	272



Audi Cabriolet 1992 >

Karosserie-Montagearbeiten Außen (Rep.-Gr. 50, 55, 57, 61, 63, 64, 66) - Ausgabe
09.1999
