

001 - Allradantrieb , (1X1)	1-2
1. Allradantrieb , (1X1)	1
2. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Pumpe für Allradkupplung	2
002 - Lichtschalter	3-4
1. Lichtschalter	3
2. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	4
003 - Komfortsystem , (L0L)	5-17
1. Komfortsystem , (L0L)	5
2. Sicherungshalter C	6
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	7
4. Schalter für Handschuhfachleuchte, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	8
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	9
6. Entstörfilter für Scheibenantenne, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	10
7. Entstörkondensator, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, Heckscheibe	11
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	12
9. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	13
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	14
11. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters	15
12. Bordnetzsteuergerät	16
13. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Bordnetzsteuergerät	17
004 - Zugang und Startberechtigung , (4F6),(4I3),(4F2)	18-23
1. Zugang und Startberechtigung , (4F6),(4I3),(4F2)	18
2. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	19
3. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	20
4. Taster für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Motorsteuergerät, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem	21
5. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	22
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	23
005 - Sicherungsbelegung	24-66
1. Sicherungsbelegung	24
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	25
3. Sicherungshalter B	26
4. Sicherungshalter B	27
5. Sicherungshalter B	28
6. Sicherungshalter B	29
7. Sicherungshalter B	30
8. Sicherungshalter B	31
9. Sicherungshalter B	32
10. Sicherungshalter B	33
11. Sicherungshalter B	34
12. Sicherungshalter B	35
13. Sicherungshalter B	36
14. Sicherungshalter B	37
15. Sicherungshalter C	38
16. Sicherungshalter C	39
17. Sicherungshalter C	40
18. Sicherungshalter C	41
19. Sicherungshalter C	42
20. Sicherungshalter C	43-44
21. Sicherungshalter C	45
22. Sicherungshalter C	46
23. Sicherungshalter C	47

24. Sicherungshalter C	48
25. Sicherungshalter C	49
26. Sicherungshalter C	50
27. Sicherungshalter C	51
28. Sicherungshalter C	52
29. Sicherungshalter D, Sicherungshalter F	53
30. Sicherungshalter H	54
31. Sicherungshalter G	55
32.	56
33.	57
34.	58
35.	59
36.	60
37.	61
38.	62
39.	63
40.	64
41.	65
42.	66
006 - Airbag-Systeme , (4UE),(4UF),(L0L)	67-76
1. Airbag-Systeme , (4UE),(4UF),(L0L)	67
2. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	68
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	69
4. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite	70
5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	71
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	72
7. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Dachmodul vorn	73
8. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Mitte, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	74
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	75
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	76
007 - Schalttafeleinsatz , (9S9),(9S8)	77-81
1. Schalttafeleinsatz , (9S9),(9S8)	77
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	78
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	79
4. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	80
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	81
008 - Bremssystem , (L0L)	82-88
1. Bremssystem , (L0L)	82
2. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	83
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	84
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Drehzahlfühler hinten rechts, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	85
5. Taster für Feststellbremse, Steuergerät für ABS	86
6. Bremskraftverstärker	87
7. Bremskraftverstärker	88
009 - Elektromechanische Lenkung	89-91
1. Elektromechanische Lenkung	89
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	90
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Lenkmomentgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	91
010 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC . (2H4)	92-95

1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	92
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links	93
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	94
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	95
011 - Datenbusvernetzung	96-117
1. Datenbusvernetzung	96
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	97
3. Heizung-/Klimabedienung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	98
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	99
5. Alarmhorn, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	100
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	101
7. Lichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	102
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	103
9. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	104
10. Lautstärkeregl. Fahrerseite, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte	105
11. Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	106
12. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	107
13. Diagnose-Interface für Datenbus	108
14. Wählhebel, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite	109
15. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Lenkhilfe	110
16. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Körperschall	111
17. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	112
18. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Startergenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	113
19. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	114
20. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	115
21. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Abstandsregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	116
22. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V	117
012 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA,DFYA	118-136
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA,DFYA	118
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	119
3. Sicherungshalter B	120
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	121
5. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	122
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	123
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	124
8. Batterie. 48 V. Spannungswandler. 48 V/12 V. Startergenerator. Motorsteuergerät	125

9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	126
10. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät	127
11. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	128
12. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	129
13. Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	130
14. Saugrohrgeber, Öldruckgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	131
15. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	132
16. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	133
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	134
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Ladeluftkühlung	135
19. Modul für Motortemperaturregelung, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	136
013 - 2,0-l-Dieselmotor , DFGA,DFHA	137-158
1. 2,0-l-Dieselmotor , DFGA,DFHA	137
2. Sicherungshalter B	138
3. Sicherungshalter B	139
4. Sicherungshalter B	140
5. Motorsteuergerät	141
6. Motorsteuergerät	142
7. Bremslichtschalter, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	143
8. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	144
9. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	145
10. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	146
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	147
12. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	148
13. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	149
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	150
15. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Kraftstofftemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	151
16. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	152
17. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	153
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	154
19. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	155
20. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Pumpe für Ladeluftkühlung	156
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	157
22. Wasserstandsgeber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	158
014 - 2,0-l-Benzinmotor , DKTA,DKTC	159-175
1. 2,0-l-Benzinmotor , DKTA,DKTC	159
2.	160
3. Motorsteuergerät	161
4. Motorsteuergerät	162
5. Bremslichtschalter, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	163
6. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	164
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	165
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	166
9. Öldruckschalter, Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	167
10. Stellelement 5 für Nockenverstellung. Stellelement 6 für Nockenverstellung. Stellelement 7 für	168

Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	
11. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	169
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	170
13. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	171
14. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Stellelement für Motortemperaturregelung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	172
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	173
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	174
17. Motorsteuergerät	175
015 - Schalttafeleinsatz , (9S1),(9S0)	176-179
1. Schalttafeleinsatz , (9S1),(9S0)	176
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	177
3. Lesespule für Wegfahrsicherung, Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	178
4. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	179
016 - Schlussleuchten , (8VA)	180-182
1. Schlussleuchten , (8VA)	180
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links	181
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts	182
017 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM)	183-186
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM)	183
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	184
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links	185
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts	186
018 - Automatikgetriebe , (0IJ)	187-191
1. Automatikgetriebe , (0IJ)	187
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	188
3. Wählhebel, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	189
4. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	190
5. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	191
019 - Tür hinten links , (L0L),(4H3),(QQ0)	192-194
1. Tür hinten links , (L0L),(4H3),(QQ0)	192
2. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	193
3. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle für Tür hinten rechts, Schließereinheit Tür hinten Fahrerseite	194
020 - Tür hinten rechts , (L0L),(4H3),(QQ0)	195-197
1. Tür hinten rechts , (L0L),(4H3),(QQ0)	195
2. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter C	196
3. Bordnetzsteuergerät, Schließereinheit Tür hinten Beifahrerseite	197
021 - Elektrische Heckklappe , (4E7)	198-202
1. Elektrische Heckklappe , (4E7)	198
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C, Zuziehhilfe der Heckklappe	199
3. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Warnsummer für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe	200
4. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	201
5. Steuergerät für Heckklappenöffnung	202
022 - Anhängerbetrieb , (1M6)	203-206
1. Anhängerbetrieb , (1M6)	203
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter F	204
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	205
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	206
023 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb	207-209
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb	207
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter F.	208

Sicherungshalter G	
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Koppelstelle für elektrische Anhängerbremse	209
024 - Lendenwirbelstützenverstellung , (7P1)	210-212
1. Lendenwirbelstützenverstellung , (7P1)	210
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	211
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	212
025 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6),(4L7)	213-215
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6),(4L7)	213
2. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Sicherungshalter C	214
3. Innenspiegel, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Dachmodul vorn	215
026 - Soundsystem , (9VS)	216-220
1. Soundsystem , (9VS)	216
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2	217
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	218
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer, Dachmodul vorn	219
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	220
027 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	221-223
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	221
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	222
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	223
028 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist) , (7X2)	224-228
1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist) , (7X2)	224
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	225
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	226
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	227
5. Steuergerät für Einparkhilfe	228
029 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	229-234
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	229
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	230
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	231
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	232
5. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	233
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe	234
030 - Umfeld-Kamera , (KA6)	235-239
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	235
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Sicherungshalter C	236
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten	237
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera	238
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	239
031 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	240-241
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	240
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Sicherungshalter C	241
032 - Assistenzsysteme . (6K2).(6K4).(QK1).(QK2)	242-244

1. Assistenzsysteme , (6K2),(6K4),(QK1),(QK2)	242
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	243
3. Steuergerät für Abstandsregelung	244
033 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE)	245-248
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE)	245
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	246
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	247
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	248
034 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	249-251
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	249
2. Sicherungshalter B	250
3. Heizelement für Luftzusatzheizung	251
035 - Garagentoröffner , (VC2)	252-253
1. Garagentoröffner , (VC2)	252
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Garagentoröffnung, Antenne für Programmierung des Garagentoröffners, Sicherungshalter B	253
036 - Klimaanlage mit automatischer Regelung , (9AK)	254-261
1. Klimaanlage mit automatischer Regelung , (9AK)	254
2. Heizung-/Klimabedienung	255
3. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	256
4. Heizung-/Klimabedienung	257
5. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	258
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	259
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Klimakompressor, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	260
8. Klimakompressor	261
037 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6)	262-267
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6)	262
2. Heizung-/Klimabedienung	263
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf	264
4. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	265
5. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Klimakompressor	266
6. Klimakompressor	267
038 - LED-Scheinwerfer , (8EX)	268-274
1. LED-Scheinwerfer , (8EX)	268
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	269
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High) im Schalttafelleitungsstrang	270
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	271
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	272
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	273
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	274
039 - LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1),(8IT)	275-282
1. LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1),(8IT)	275
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät	276
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	277
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	278

LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links	279
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht links, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	280
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	281
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts	282
040 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4),(8IT),(8JT)	283-290
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4),(8IT),(8JT)	283
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	284
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	285
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	286
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links	287
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht links, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Lüfter für Scheinwerfer links	288
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	289
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts	290
041 - Multifunktionslenkrad , (5C0)	291-298
1. Multifunktionslenkrad , (5C0)	291
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	292
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	293
4. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, beheizbares Lenkrad	294
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Wickelfeder, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	295
6. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic hochschalten, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	296
7. Zündanlassschalter, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	297
8. Zündanlassschalter	298
042 - MMI Navigation plus , (I8T)	299-306
1. MMI Navigation plus , (I8T)	299
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	300
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	301
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera	302
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	303
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	304
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2	305
8. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	306
043 - MMI mit Radio , (I8E),(I8V)	307-312
1. MMI mit Radio , (I8E),(I8V)	307
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	308
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	309

4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera	310
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, USB-Verteiler, USB-Ladesteckdose 2	311
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Digitalradio-Antenne	312
044 - MOST-Bus Infotainment , (I8E),(I8T),(I8V)	313-314
1. MOST-Bus Infotainment , (I8E),(I8T),(I8V)	313
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	314
045 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	315-317
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	315
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	316
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	317
046 - TV-Tuner , (ER5),(ER7),(QV1)	318-321
1. TV-Tuner , (ER5),(ER7),(QV1)	318
2. TV-Tuner	319
3. Antennenverstärker, TV-Tuner, Antennenverstärker 2	320
4. TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV	321
047 - Versehrtenausstattung, Anschluss für Steuersignale, Spannungsversorgung für Versehrtenausstattung , (F0X)	322-323
1. Versehrtenausstattung, Anschluss für Steuersignale, Spannungsversorgung für Versehrtenausstattung , (F0X)	322
2. Steuergerät für Sonderaufbauten, Sicherungshalter D	323
048 - Sitzheizung , (4A3),(5C0)	324-327
1. Sitzheizung , (4A3),(5C0)	324
2. Heizung-/Klimabedienung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sitzheizung Fahrerseite	325
3. Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Beifahrerseite	326
4. beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbare Beifahrersitzlehne, beheizbare Fahrersitzverlängerung, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	327
049 - Standheizung , (9M9),(9M1)	328-331
1. Standheizung , (9M9),(9M1)	328
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	329
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B	330
4. Steuergerät für Zusatzheizung	331
050 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(79B),(79D)	332-335
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(79B),(79D)	332
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	333
3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	334
4. Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	335
051 - Soundsystem , (9VD)	336-338
1. Soundsystem , (9VD)	336
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Sicherungshalter C, Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	337
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Centerlautsprecher, Subwoofer, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür hinten rechts	338
052 - Soundsystem , (8RE),(8RL),(I8E),(I8T),(I8V)	339-341
1. Soundsystem , (8RE),(8RL),(I8E),(I8T),(I8V)	339
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Sicherungshalter C, Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	340
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür hinten rechts	341
053 - Notrufmodul , (NZ2)	342-344
1. Notrufmodul , (NZ2)	342
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	343
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul. GPS-Antenne 2. Dachmodul vorn	344

054 - Kraftstoffsystem , (1A5),(1A7),(1X1),(5C0)	345-347
1. Kraftstoffsystem , (1A5),(1A7),(1X1),(5C0)	345
2. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Koppelstelle an der A-Säule links unten, Koppelstelle an der A-Säule rechts unten	346
3. Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	347
055 - Kraftstoffsystem , (0F5)	348-350
1. Kraftstoffsystem , (0F5)	348
2. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Koppelstelle an der A-Säule links unten	349
3. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	350
056 - Kraftstoffsystem , (1A5),(1A7),(1X0)	351-352
1. Kraftstoffsystem , (1A5),(1A7),(1X0)	351
2. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	352
057 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K0),(8FA)	353-356
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K0),(8FA)	353
2. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	354
3. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	355
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	356
058 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	357-360
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	357
2. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	358
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	359
4. Lichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung	360
059 - Dachmodule	361-364
1. Dachmodule	361
2. Innenspiegel, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn	362
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	363
4. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn	364
060 - Doppeltonhorn	365-366
1. Doppeltonhorn	365
2. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	366
061 - Beleuchtete Make-up-Spiegel	367-368
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel	367
2. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	368
062 - Schalter für Mittelkonsole	369-371
1. Schalter für Mittelkonsole	369
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	370
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Einparkhilfe	371
063 - Sensor für Regen- und Lichterkennung	372-373
1. Sensor für Regen- und Lichterkennung	372
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	373
064 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	374-376
1. Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	374
2. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	375
3. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	376
065 - Fahrertür , (L0L)	377-386
1. Fahrertür , (L0L)	377
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C	378
3. Innenspiegel, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	379
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	380
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	381
6. Außenspiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	382
7. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite	383
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	384
9. Türsteuergerät Fahrerseite. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links. Leuchte für	385

Türkonturbeleuchtung vorn links	
10.	386
066 - Beifahrertür , (L0L)	387-394
1. Beifahrertür , (L0L)	387
2. Türsteuergerät Beifahrerseite	388
3. Innenspiegel, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	389
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	390
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	391
6. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	392
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	393
8. Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür vorn links	394
067 - Tür hinten links , (L0L),(4H5),(4H3),(QQ1),(QQ2)	395-400
1. Tür hinten links , (L0L),(4H5),(4H3),(QQ1),(QQ2)	395
2. Türsteuergerät hinten Fahrerseite	396
3. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	397
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	398
5. Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite	399
6.	400
068 - Tür hinten rechts , (L0L),(4H5),(4H3),(QQ1),(QQ2)	401-406
1. Tür hinten rechts , (L0L),(4H5),(4H3),(QQ1),(QQ2)	401
2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	402
3. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	403
4. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	404
5. Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	405
6.	406
069 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX),(I8E),(I8T),(I8V)	407-410
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX),(I8E),(I8T),(I8V)	407
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn	408
3. Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Verstärker für Handy, Dachantenne, LTE-Antenne 3	409
4. Verstärker für Handy	410
070 - Fahrschule , (F5F)	411-413
1. Fahrschule , (F5F)	411
2. Relais für Fahrschulbetrieb	412
3. Taster für Warnsummer, Taster für Fußraumbeleuchtung, Warnsummer für Fahrschulbetrieb, Kontrollleuchte für Betriebsbereitschaft, Fußraumleuchte vorn links	413
071 - Automatikgetriebe , (0EX)	414-418
1. Automatikgetriebe , (0EX)	414
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	415
3. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	416
4. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	417
5. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	418
072 - Automatikgetriebe , (0ES)	419-423
1. Automatikgetriebe , (0ES)	419
2. Wählhebel	420
3. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	421
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	422
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	423
073 - 2,0-I-Dieselmotor , DBGC	424-441
1. 2,0-I-Dieselmotor , DBGC	424
2. Sicherungshalter B	425

3. Sicherungshalter B	426
4. Sicherungshalter B	427
5. Motorsteuergerät	428
6. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	429
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Wasserstandsgeber, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	430
8. Motorsteuergerät	431
9. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Heizungsunterstützungspumpe	432
10. Luftmassenmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	433
11. Gaspedalmodul, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	434
12. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	435
13. Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	436
14. Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	437
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	438
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Ladeluftkühlung	439
17. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	440
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	441
074 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA	442-455
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA	442
2.	443
3. Motorsteuergerät	444
4. Motorsteuergerät	445
5. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	446
6. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	447
7. Motorsteuergerät	448
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	449
9. Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Öldruckregelung	450
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	451
11. Saugrohrgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	452
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	453
13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	454
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	455
075 - Sitzheizung , (5C1)	456-460
1. Sitzheizung , (5C1)	456
2. Heizung-/Klimabedienung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sitzheizung Fahrerseite	457
3. Bordnetzsteuergerät	458
4. beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	459
5. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Sitzheizung Beifahrerseite, Wangenheizung für Beifahrersitz	460
076 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	461-470
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	461
2. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	462
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	463
4. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite	464
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	465
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	466
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Dachmodul vorn	467

8. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Mitte, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	468
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	469
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	470
077 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	471-482
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	471
2. Sicherungshalter C	472
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	473
4. Schalter für Handschuhfachleuchte, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	474
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	475
6. Entstörfilter für Scheibenantenne, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	476
7. Entstörkondensator, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, Heckscheibe	477
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	478
9. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	479
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	480
11. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters	481
12. Bordnetzsteuergerät	482
078 - Bremssystem , (LOR)	483-489
1. Bremssystem , (LOR)	483
2. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	484
3. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS	485
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	486
5. Taster für Feststellbremse, Steuergerät für ABS	487
6. Bremskraftverstärker	488
7. Bremskraftverstärker	489
079 - Fahrtür , (LOR)	490-499
1. Fahrtür , (LOR)	490
2. Türsteuergerät Fahrerseite	491
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	492
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	493
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	494
6. Außenspiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	495
7. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite	496
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	497
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	498
10.	499
080 - Beifahrtür , (LOR)	500-507
1. Beifahrtür , (LOR)	500
2. Türsteuergerät Beifahrerseite	501
3. Innenspiegel, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	502
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	503
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	504
6. Fensterheberschalter Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	505
7. Türsteuergerät Beifahrerseite. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links. Leuchte für	506

Türkonturbeleuchtung vorn links	507
8.	508-513
081 - Tür hinten links , (L0R),(4H5),(4H3),(QQ1),(QQ2)	508
1. Tür hinten links , (L0R),(4H5),(4H3),(QQ1),(QQ2)	509
2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	510
3. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	511
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	512
5. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite	513
6.	514-519
082 - Tür hinten rechts , (L0R),(4H5),(4H3),(QQ1),(QQ2)	514
1. Tür hinten rechts , (L0R),(4H5),(4H3),(QQ1),(QQ2)	515
2. Türsteuergerät hinten Fahrerseite	516
3. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	517
4. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	518
5. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	519
6.	520-522
083 - Tür hinten links , (L0R),(4H3),(QQ0)	520
1. Tür hinten links , (L0R),(4H3),(QQ0)	521
2. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	522
3. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	523-525
084 - Tür hinten rechts , (L0R),(4H3),(QQ0)	523
1. Tür hinten rechts , (L0R),(4H3),(QQ0)	524
2. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Sicherungshalter C	525
3. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	526-532
085 - Automatikgetriebe , (0EW)	526
1. Automatikgetriebe , (0EW)	527
2. Getriebeöltemperaturgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2	528
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 8 für automatisches Getriebe	529
4. Multifunktionsschalter, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	530
5. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Getriebe	531
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Wählhebel, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	532
7. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	533-535
086 - Schlussleuchten , (8VM),(AV2)	533
1. Schlussleuchten , (8VM),(AV2)	534
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	535
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	536-544
087 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB)	536
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB)	537
2. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	538
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	539
4. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite	540
5. Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	541
6. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite. Steuergerät für Airbag. Beifahrerairbag-Einheit	

7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite, Dachmodul vorn	542
8. Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	543
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	544
088 - 2,0-l-Benzinmotor , CZPA	545-563
1. 2,0-l-Benzinmotor , CZPA	545
2. Sicherungshalter B	546
3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	547
4. Motorsteuergerät	548
5. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	549
6. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	550
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	551
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	552
9. Öldruckschalter, Stellelement 1 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	553
10. Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	554
11. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	555
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	556
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	557
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	558
15. Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung, Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	559
16. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	560
17. Hallgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	561
18. Motorsteuergerät	562
19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	563
089 - 2,0-l-Benzinmotor , DHHA	564-581
1. 2,0-l-Benzinmotor , DHHA	564
2. Sicherungshalter B	565
3. Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	566
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	567
5. Motorsteuergerät	568
6. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	569
7. Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	570
8. Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	571
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	572
10. Öldruckschalter, Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motorsteuergerät	573
11. Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	574
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	575
13. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	576
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung. Umluftventil für Turbolader. Ventil für Kraftstoffdosierung. Ventil 1 für	577

Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	578
16. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	579
17. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	580
18. Motorsteuergerät	581
090 - Kraftstoffsystem , (1X1),(5C1)	582-584
1. Kraftstoffsystem , (1X1),(5C1)	582
2. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Koppelstelle an der A-Säule links unten, Koppelstelle an der A-Säule rechts unten	583
3. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	584
091 - Multifunktionslenkrad , (5C1)	585-591
1. Multifunktionslenkrad , (5C1)	585
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	586
3. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	587
4. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, beheizbares Lenkrad	588
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	589
6. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic hochschalten, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	590
7. Zündanlassschalter, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	591
092 - Sonderfahrzeug , (F4T)	592-603
1. Sonderfahrzeug , (F4T)	592
2. Bedienungseinheit für Sondersignale, Magnetblitzleuchte, Sicherungshalter D, Sicherungshalter H	593
3. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Schnittstellensteuergerät 3 für Sonderfahrzeuge	594
4. Schalter für Blitzleuchten, Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Schnittstellensteuergerät 3 für Sonderfahrzeuge	595
5. Schnittstellensteuergerät 2 für Sonderfahrzeuge, Schnittstellensteuergerät 3 für Sonderfahrzeuge	596
6. Schnittstellensteuergerät für Sonderfahrzeuge	597
7. Entstördrossel für Signalanlage und Funk, Ladeelektronik 2 für Handfunkgerät, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle für 12-V-Bordladegerät im Sonderfahrzeug, Schließseinheit für Heckklappe	598
8. Ladeelektronik 1 für Handfunkgerät, Lautsprecher für Funkgerät, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	599
9. Entstördrossel für Telefon, Ladeelektronik 1 für Handfunkgerät, Mikrofon für Funkgerät	600
10. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Koppelstelle für Datenfunk im Sonderfahrzeug, Ladestation für Handfunkgerät	601
11. Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Koppelstelle für Lautsprecher der Sondersignalanlage	602
12. Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	603
093 - 1,4-I-Benzinmotor , DJSA	604-618
1. 1,4-I-Benzinmotor , DJSA	604
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	605
3. Sicherungshalter B	606
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	607
5. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	608
6. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	609
7. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	610
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	611
9. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Ladeluftkühlung	612
10. Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Öldruckregelung	613
11. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	614
12. Saugrohrgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	615
13. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	616
14. Motorsteuergerät. Zündspule 1 mit Leistunasendstufe. Zündspule 2 mit Leistunasendstufe.	617

	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
	15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	618
094 -	2,0-l-Benzinmotor , DKVB,DPLA	619-638
	1. 2,0-l-Benzinmotor , DKVB,DPLA	619
	2. Sicherungshalter B	620
	3. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	621
	4. Motorsteuergerät	622
	5. Bremslichtschalter, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	623
	6. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	624
	7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	625
	8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	626
	9. Öldruckschalter, Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motorsteuergerät	627
	10. Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	628
	11. Drosselklappensteuereinheit, Doppel-Abgastemperatursensor 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	629
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	630
	13. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	631
	14. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	632
	15. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	633
	16. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	634
	17. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät	635
	18. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	636
	19. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	637
	20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	638
095 -	2,0-l-Benzinmotor , DKXA	639-656
	1. 2,0-l-Benzinmotor , DKXA	639
	2. Sicherungshalter B	640
	3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	641
	4. Motorsteuergerät	642
	5. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	643
	6. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	644
	7. Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	645
	8. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	646
	9. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	647
	10. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	648
	11. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	649
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	650
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	651
	14. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	652
	15. Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ladedrucksteller	653
	16. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	654
	17. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät	655
	18. Motordrehzahlgeber. Motorsteuergerät	656

096 - Airbag-Systeme	657-665
1. Airbag-Systeme	657
2. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	658
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	659
4. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite	660
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	661
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	662
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	663
8. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Mitte, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	664
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	665
097 - Klimaanlage , (KH5)	666-673
1. Klimaanlage , (KH5)	666
2. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage	667
3. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Potenziometer für Temperaturwahl hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	668
4. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf	669
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	670
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	671
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	672
8. Klimakompressor	673
098 - Notrufmodul , (NZ3)	674-676
1. Notrufmodul , (NZ3)	674
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, GPS-Antenne 2, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	675
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	676
099 - Notrufmodul , (NZ4),(I8T),(I8V)	677-679
1. Notrufmodul , (NZ4),(I8T),(I8V)	677
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	678
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Dachmodul vorn	679
100 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4),(I8E),(I8T),(I8V)	680-683
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4),(I8E),(I8T),(I8V)	680
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne 2 für Notrufmodul	681
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	682
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	683
101 - Schiebedach , (3FB)	684-686
1. Schiebedach , (3FB)	684
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	685
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	686
102 - 2,5-l-Benzinmotor , DAZA,DNWA	687-710
1. 2,5-l-Benzinmotor , DAZA,DNWA	687
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	688
3. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	689

4. Stromversorgungsrelais 2 für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	690
5. Motorsteuergerät	691
6. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	692
7. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	693
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	694
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	695
10. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Doppel-Abgastemperatursensor 2, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2	696
11. Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung	697
12. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	698
13. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	699
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	700
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Ventil für Öldruckregelung	701
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Auslassnockensteller für Zylinder 1, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 3	702
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Auslassnockensteller für Zylinder 4, Auslassnockensteller für Zylinder 5	703
18. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	704
19. Drehzahlgeber der Zwischenwelle, Motorsteuergerät	705
20. Kraftstoffdruckgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Saugrohrklappe, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	706
21. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Heizung-/Klimabedienung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Klimakompressor	707
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	708
23. Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5	709
24. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Einspritzventil 2 für Zylinder 5	710
103 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K0),(8FC)	711-715
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K0),(8FC)	711
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungen im Sicherungshalter, Sicherungshalter C	712
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungen im Sicherungshalter, Sicherungshalter A, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	713
4. Anlasser, Hauptrelais, Sicherungshalter B	714
5. Sicherungshalter B	715
104 - Aktuator für Körperschall , (FN1)	716-717
1. Aktuator für Körperschall , (FN1)	716
2. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	717
105 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4)	718-725
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4)	718
2. Sicherungshalter A	719
3. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	720
4.	721
5. Spannungswandler, 48 V/12 V, Startergenerator, Lüfter für Spannungswandler	722
6. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Lüfter 1 für Batterie	723
7. Batterie, 48 V, Sicherung für Spannungswandler	724
8. Batterie, 48 V	725
106 - Reifendruckkontrolle , (7K3)	726-727
1. Reifendruckkontrolle , (7K3)	726
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus	727
107 - Kraftstoffsystem , (FN1)	728-730
1. Kraftstoffsystem , (FN1)	728
2. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	729
3. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	730
108 - Assistenzsysteme , (6K2),(6K4),(QK1)	731-733
1. Assistenzsysteme . (6K2).(6K4).(QK1)	731

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	732
3. Steuergerät für Abstandsregelung	733
109 - 2,0-l-Dieselmotor , DTSA,DTSB,DTUA	734-759
1. 2,0-l-Dieselmotor , DTSA,DTSB,DTUA	734
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	735
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für große Heizleistung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	736
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	737
5. Relais für Magnetkupplung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	738
6. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2	739
7. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 4	740
8. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Öldruckregelung, Klimakompressor, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	741
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	742
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	743
11. Zündanlassschalter, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	744
12. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	745
13. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	746
14. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	747
15. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	748
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	749
17. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	750
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät	751
19. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	752
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	753
21. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	754
22. Hallgeber, Wasserstandsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	755
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	756
24. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil für Kraftstoffdosierung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	757
25. Gaspedalmodul, Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	758
26. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	759
110 - TV-Tuner , (ER5),(ER7),(QV1)	760-763
1. TV-Tuner , (ER5),(ER7),(QV1)	760
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Sicherungshalter C	761
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, TV-Tuner, Antennenverstärker 2	762
4. Antennenverstärker, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV	763
111 - MMI (Informationselektronik 1) , (I8W),(I8Y)	764-770
1. MMI (Informationselektronik 1) , (I8W),(I8Y)	764
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Sicherungshalter C	765
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	766
4. Lautstärkeregl. Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	767
5. Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Digitalradio-Antenne	768
6. Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2	769
7. Antenne, Antennenverstärker, Dachantenne, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation, Antenne 2 für fahrzeuginterne Kommunikation, Dachmodul vorn	770
112 - Soundsystem , (8RL),(9VD),(I8Y),(I8W)	771-775
1. Soundsystem , (8RL),(9VD),(I8Y),(I8W)	771
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	772
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links. Koppelstelle für Tür vorn links	773

4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Koppelstelle für Tür vorn rechts	774
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür hinten rechts	775
113 - Soundsystem , (9VS)	776-780
1. Soundsystem , (9VS)	776
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer, Sicherungshalter C	777
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	778
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher, Effektlautsprecher links, Centerlautsprecher 2	779
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Effektlautsprecher rechts, Dachmodul vorn	780
114 - Kommunikation Japan	781-782
1. Kommunikation Japan	781
2. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Nahbereichskommunikation, Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	782
115 - USB-Anschlüsse für Datenübertragung	783-784
1. USB-Anschlüsse für Datenübertragung	783
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Android-Betriebssystem, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 2	784
116 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(I8Y),(I8W)	785-787
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(I8Y),(I8W)	785
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Dachmodul vorn	786
3. Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Verstärker für Handy, LTE-Antenne 3	787
117 - Schnittstelle für externe Nutzung , (IU3)	788-789
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IU3)	788
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Android-Betriebssystem, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	789
118 - MOST-Bus Infotainment , (I8Y),(I8W)	790-791
1. MOST-Bus Infotainment , (I8Y),(I8W)	790
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	791
121 - Umfeld-Kamera , (KA6)	792-796
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	792
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Sicherungshalter C	793
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten	794
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera	795
5. Umfeld-Kamera vorn	796
122 - Notrufmodul , (I8Y),(I8W)	797-801
1. Notrufmodul , (I8Y),(I8W)	797
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antenne 2 für Notrufmodul, Sicherungshalter C	798
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	799
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon vorn rechts	800
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon vorn links, Dachmodul vorn	801
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	802-821
1. Massepunkte	802-821
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	803-810
1.1.1 Front von links	803-804
1.1.2 Front von rechts	805
1.1.3 Front von rechts, Fahrzeuge mit 48-Volt-System (0K4)	806
1.1.4 Benzinmotor, DKTA, DKTC, DADA, DPCA, DFYA	807
1.1.5 Benzinmotor, CZDA	808
1.1.6 Benzinmotor, DAZA, DNWA	809
1.1.7 Schaltgetriebe, 02Q,0BB	810
1.1.8 Automatikgetriebe, 09P	811
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	811-814
1.2.1 Innenraum vorn links	812
1.2.2 Innenraum vorn rechts	813

1.2.3 Innenraum vorn Mitte	814
1.2.4 Beifahrersitz	815
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	815-819
1.3.1 Heckklappe	816
1.3.2 Kofferraum links	817
1.3.3 Kofferraum rechts	818
1.3.4 Kofferraum rechts, Fahrzeuge mit 48-Volt-System (OK4)	819
1.3.5 Kofferraum, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit 2,5-l-Benzinmotor	820
1.4 Massepunkte Unterboden	820-821
1.4.1 Unterboden vorn	821
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	822-856
1. Sicherungen	822-856
1.1 Sicherungshalter A -SA-	822-825
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	823
1.1.2 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, nicht für Fahrzeuge mit 2,5-l-Benzinmotor	824
1.1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeuge mit 2,5-l-Benzinmotor	825
1.2 Sicherungshalter B -SB-	826-832
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	826-827
1.2.2 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B -SB-	828-832
1.3 Sicherungshalter C -SC-	833-840
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	833-834
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	835-836
1.3.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C -SC-	837-840
1.4 Sicherungshalter F -SF-	841-844
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Linkslenker	841-842
1.4.2 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Rechtslenker	843-844
1.4.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter F -SF-	845
1.5 Sicherungshalter G -SG-	845-848
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, Linkslenker	845-846
1.5.2 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, Rechtslenker	847-848
1.5.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter G -SG-	849
1.6 Sicherungshalter D -SD-	849-850
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker	849-850
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-	851
1.7 Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-	851-853
1.7.1 Einbauort Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-, Linkslenker	851-852
1.7.2 Einbauort Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-, Rechtslenker	853
1.7.3 Sicherungsbelegung Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-	854
1.8 Sicherungen im Sicherungshalter -S-, für Fahrzeuge mit 2,5-l-Benzinmotor	854-856
1.8.1 Einbauort Sicherungen im Sicherungshalter -S-, für Fahrzeuge mit 2,5-l-Benzinmotor	854
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherungen im Sicherungshalter -S-, für Fahrzeuge mit 2,5-l-Benzinmotor	855-856
803 - -Einbauorte: Relais - 3	857-861
1. Relais	857-861
1.1 Sicherungshalter B -SB-	857-858
1.1.1 Relais im Sicherungshalter B -SB-, Variante 1	857-858
1.1.2 Relais im Sicherungshalter B -SB-, Variante 2	859
1.2 Sicherungshalter C -SC-	859-861
1.2.1 Relais im Sicherungshalter C -SC- Linkslenker	860
1.2.2 Relais im Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker	861
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	862-920
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	862-920
1.1 Front, Ansicht von vorn	881
1.2 Front, Ansicht von links	882-884
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1	883-884
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2	885
1.3 Front, Ansicht von rechts	885-887
1.3.1 Front, Ansicht von rechts, Teil 1	886-887
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, Teil 2	888
1.4 2,0-l-Benzinmotor, DKTA, DKTC	888-891
1.4.1 2,0-l-Benzinmotor, DKTA, DKTC, von vorn	889
1.4.2 2,0-l-Benzinmotor, DKTA, DKTC, von rechts	890
1.4.3 2,0-l-Benzinmotor, DKTA, DKTC, von hinten	891
1.4.4 2,0-l-Benzinmotor, DKTA, DKTC, von oben	892
1.5 2,0-l-Dieselmotor, DFGA, DFHA, DBGC	892-895
1.5.1 2,0-l-Dieselmotor, DFGA, DFHA, DBGC, von vorn	893
1.5.2 2,0-l-Dieselmotor. DFGA. DFHA. DBGC. von links	894

1.5.3 2,0-l-Dieselmotor, DFGA, DFHA, DBGCC, von hinten	895
1.5.4 2,0-l-Dieselmotor, DFGA, DFHA, DBGCC, von oben	896
1.6 2,0-l-Dieselmotor, DTSA, DTSB, DTUA	896-898
1.6.1 2,0-l-Dieselmotor, DTSA, DTSB, DTUA, von vorn	897
1.6.2 2,0-l-Dieselmotor, DTSA, DTSB, DTUA, von oben	898
1.6.3 2,0-l-Dieselmotor, DTSA, DTSB, DTUA, von hinten	899
1.7 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, DFYA	899-902
1.7.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, DFYA, von vorn	900
1.7.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, DFYA, von rechts	901
1.7.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, DFYA, von hinten	902
1.7.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, DFYA, von oben	903
1.8 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, DJSA	903-905
1.8.1 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, DJSA, von vorn	904
1.8.2 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, DJSA, von oben	905
1.8.3 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, DJSA, von hinten	906
1.9 2,0-l-Benzinmotor CZPA, DHHA, DKVB, DPLA	906-910
1.9.1 2,0-l-Benzinmotor CZPA, DHHA, DKVB, DPLA, von vorn	907
1.9.2 2,0-l-Benzinmotor CZPA, DHHA, DKVB, DPLA, von oben	908
1.9.3 2,0-l-Benzinmotor CZPA, DHHA, DKVB, DPLA, von links	909
1.9.4 2,0-l-Benzinmotor CZPA, DHHA, DKVB, DPLA, von Rechts	910
1.9.5 2,0-l-Benzinmotor CZPA, DHHA, DKVB, DPLA, von hinten	911
1.10 2,0-l-Benzinmotor DAZA, DNWA	911-914
1.10.1 2,0-l-Benzinmotor DAZA, DNWA, von vorn	912
1.10.2 2,0-l-Benzinmotor DAZA, DNWA, von oben	913
1.10.3 2,0-l-Benzinmotor DAZA, DNWA, von hinten	914
1.10.4 2,0-l-Benzinmotor DAZA, DNWA, von hinten mit Abgasanlage	915
1.11 Schaltgetriebe	915
1.11.1 Schaltgetriebe, 02Q,0BB	916
1.12 Doppelkupplungsgetriebe	916-920
1.12.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC,0DW	917
1.12.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0DL	918
1.12.3 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9	919
1.12.4 Automatikgetriebe, 09P	920
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	921-988
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	921-988
1.1 Innenraum vorn	935-959
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	936-938
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	939-940
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	941
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	942
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	943-945
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	946
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	947
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	948
1.1.9 Lenkrad, Teil 1	949
1.1.10 Lenkrad, Teil 2	950
1.1.11 Lenksäule	951
1.1.12 Mittelkonsole, Linkslenker	952-953
1.1.13 Mittelkonsole, Rechtslenker	954-955
1.1.14 Vordersitz links	956-957
1.1.15 Vordersitz rechts	958-959
1.2 Innenraum Hinten	960-963
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	961-962
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	963
1.3 Dach	964-969
1.3.1 Dach, Teil 1	965-966
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, 3FA	967
1.3.3 Dach, Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, 3FU	968
1.3.4 Dach, Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, 3FB	969
1.4 Türen	970-981
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	970-971
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	972-973
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	974-975
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	976-977
1.4.5 Tür hinten links	978-979
1.4.6 Tür hinten rechts	980-981

1.5 Heiz- und Klimagerät	982-986
1.5.1 Klimaanlage, KH6, Teil 1	982-983
1.5.2 Klimaanlage, KH6, Teil 2	984
1.5.3 Climatronic, 9AK, KH5, Teil 1	985
1.5.4 Climatronic, 9AK, KH5, Teil 2	986
1.6 Steckerzuordnungen	987-988
1.6.1 Steckerzuordnung Bordnetzsteuergerät -J519-	987-988
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	989-1000
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	989-1000
1.1 Heckklappe	991-992
1.2 Stoßfänger hinten	993
1.3 Heckseite, Ansicht von links	994-995
1.3.1 Heckseite, Ansicht von links, Q3, K4H	995
1.3.2 Heckseite, Ansicht von links, Q3 Sportback, K5A	996
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	996-997
1.4.1 Heckseite, Ansicht von rechts, Q3, K4H	997
1.4.2 Heckseite, Ansicht von rechts, Q3 Sportback, K5A	998
1.5 Heckseite, Ansicht Mitte	998-1000
1.5.1 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit 2,5-l-Benzinmotor	999
1.5.2 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System,0K4	1000
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1001-1004
1. Unterboden des Fahrzeugs	1001-1004
1.1 Unterboden hinten	1001-1004
1.1.1 Unterboden hinten, alle Motoren	1001-1002
1.1.2 Unterboden hinten, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	1003
1.1.3 Unterboden hinten, für Fahrzeuge mit Benzinmotor, DAZA, DNWA	1004
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1005-1009
1. Steckeransichten	1005-1009
1.1 Batterie, 48 V -A6-	1005
1.2 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	1005-1006
1.3 Anlasser -B-	1007
1.4 Startergenerator -C29-	1007
1.5 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	1008
1.6 Zündanlassschalter -D-	1008
1.7 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	1009
1.8 Elektronisches Zündschloss -D9-	1009
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1010-1032
1. Steckeransichten	1010-1032
1.1 Lichtschalter -E1-	1011
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	1012
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	1012
1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1013
1.5 Lautstärkeregler Fahrerseite -E67-	1013
1.6 Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion -E97-	1014
1.7 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	1014
1.8 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -E177-	1015
1.9 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1015
1.10 Taster für Fernriegelung der Heckklappe -E233-	1015-1016
1.11 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	1017
1.12 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	1017
1.13 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	1018
1.14 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	1018
1.15 Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite -E309-	1019
1.16 Wählhebel -E313-	1019
1.17 Taster für Tankdeckelentriegelung -E319-	1020
1.18 Schalter für Blitzleuchten -E373-	1020
1.19 Taster für Zugang und Startberechtigung -E408-	1021
1.20 Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung -E470-	1021
1.21 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	1022
1.22 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängavorrichtung -E474-	1023
1.23 Bedienungseinheit für Sondersignale -E507-	1024
1.24 Gurtschalter hinten Mitte -E609-	1024
1.25 Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite -E717-	1025
1.26 Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite -E718-	1025
1.27 Taster für Warnsummer -E865-	1026
1.28 Taster für Fußraumbelichtung -E866-	1026

1.29 Außenspiegelverstellung -EX11-	1027
1.30 Taster für Feststellbremse -EX12-	1027
1.31 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	1027-1028
1.32 Innenspiegel -EX5-	1029
1.33 Fensterheberschalter Beifahrertür -EX27-	1030
1.34 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	1030
1.35 Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung -EX58-	1030-1031
1.36 Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite -EX60-	1032
1.37 Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite -EX61-	1032
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1033-1049
1. Steckeransichten	1033-1049
1.1 Bremslichtschalter -F-	1034
1.2 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	1034
1.3 Öldruckschalter -F22-	1034-1035
1.4 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	1036
1.5 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	1036
1.6 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	1037
1.7 Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung -F163-	1037
1.8 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	1038
1.9 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	1038
1.10 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	1038
1.11 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	1039
1.12 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	1040
1.13 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	1041
1.14 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	1042
1.15 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	1043
1.16 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	1044
1.17 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	1045-1046
1.18 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	1047-1048
1.19 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	1049
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1050-1130
1. Steckeransichten	1050-1130
1.1 Öldruckgeber -G10-	1054
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1054
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	1055
1.4 Ladedruckgeber -G31-	1056
1.5 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1056
1.6 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1057
1.7 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links -G34-	1057
1.8 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1058
1.9 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links -G36-	1058
1.10 Hallgeber -G40-	1058-1059
1.11 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1060
1.12 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1060
1.13 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1061
1.14 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1061
1.15 Klopfsensor 1 -G61-	1061-1062
1.16 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1063-1064
1.17 Klopfsensor 2 -G66-	1065
1.18 Luftmassenmesser -G70-	1065-1066
1.19 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1067
1.20 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1068
1.21 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	1068
1.22 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1069
1.23 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1069
1.24 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1070
1.25 Potenziometer für Stellmotor des Mittenausströmers rechts -G137-	1070
1.26 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	1071
1.27 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	1071
1.28 Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169-	1072
1.29 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	1072
1.30 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	1073
1.31 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1073
1.32 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1074
1.33 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	1074
1.34 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1075

1.35 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1075
1.36 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1076
1.37 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1076
1.38 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1076-1077
1.39 Sensor für Luftgüte -G238-	1078
1.40 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1078
1.41 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1079
1.42 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1080
1.43 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1080
1.44 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1081
1.45 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1081
1.46 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1082
1.47 Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer -G263-	1082
1.48 Drehzahlgeber der Zwischenwelle -G265-	1083
1.49 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1083
1.50 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	1084
1.51 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284-	1085
1.52 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	1085
1.53 Hallgeber 3 -G300-	1085-1086
1.54 Glasbruchsensor für Heckscheibe -G304-	1087
1.55 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	1087
1.56 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	1088
1.57 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	1088
1.58 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	1089
1.59 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1089
1.60 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	1089-1091
1.61 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-	1092
1.62 Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	1092
1.63 Sensor für Türaußengriffberührung hinten links -G417-	1093
1.64 Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts -G418-	1093
1.65 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1093
1.66 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1094-1095
1.67 Kupplungspositionsgeber -G476-	1096
1.68 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1096
1.69 Differenzdruckgeber -G505-	1097
1.70 Geber 1 für Heckklappe geschlossen -G525-	1098
1.71 Potenziometer für Temperaturwahl hinten -G538-	1099
1.72 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1100
1.73 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1100
1.74 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1101
1.75 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	1101
1.76 Unterdruckgeber -G608-	1102
1.77 Geber 1 für Sekundärluftdruck -G609-	1102
1.78 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1102-1103
1.79 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	1104
1.80 Temperaturgeber für Motortemperaturregelung -G694-	1104
1.81 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	1105
1.82 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1106
1.83 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1106
1.84 Partikelsensor -G784-	1106-1107
1.85 Kühlmitteltemperaturgeber 2 -G802-	1108
1.86 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	1108
1.87 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	1109
1.88 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1109
1.89 Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage -G930-	1110
1.90 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	1110
1.91 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1110-1111
1.92 Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter -G1038-	1112
1.93 Kraftstoffördereinheit -GX1-	1112-1115
1.94 Gaspedalmodul -GX2-	1116
1.95 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1116-1117
1.96 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1118
1.97 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1119
1.98 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1119
1.99 Saugrohrgeber -GX9-	1119
1.100 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1120-1122

1.101 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1123
1.102 Ladedruckgeber -GX26-	1124-1125
1.103 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	1126
1.104 Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -GX36-	1127
1.105 Doppel-Abgastemperatursensor 1 -GX41-	1127
1.106 Doppel-Abgastemperatursensor 2 -GX42-	1128
1.107 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-	1129
1.108 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	1129
1.109 Steuergerät 3 für NOx-Geber -GX50-	1129-1130
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1131-1134
1. Steckeransichten	1131-1134
1.1 Hochtonhorn -H2-	1131
1.2 Tieftonhorn -H7-	1132
1.3 Alarmhorn -H12-	1132
1.4 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	1133
1.5 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	1133
1.6 Warnsummer für Fahrschulbetrieb -H28-	1134
1.7 Warnsummer für Heckklappe -H32-	1134
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1135-1207
1. Steckeransichten	1135-1207
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	1137
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1137
1.3 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1138
1.4 Steuergerät für Airbag -J234-	1138-1139
1.5 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1140
1.6 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1140
1.7 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1140-1141
1.8 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1142-1143
1.9 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1144
1.10 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1145
1.11 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1146-1147
1.12 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1148-1149
1.13 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1150
1.14 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1150
1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1150-1151
1.16 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1152
1.17 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1152
1.18 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1153
1.19 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	1154
1.20 Bordnetzsteuergerät -J519-	1154
1.21 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1155-1156
1.22 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1157-1158
1.23 Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1159
1.24 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1159
1.25 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1159-1160
1.26 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1161
1.27 Motorsteuergerät -J623-	1162-1164
1.28 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1165-1166
1.29 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1167-1168
1.30 Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-	1169
1.31 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 -J724-	1170
1.32 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1170-1171
1.33 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1172
1.34 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1172
1.35 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1173
1.36 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1173
1.37 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1173
1.38 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1174-1192
1.39 Steuergerät für Körperschall -J869-	1193
1.40 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1193-1194
1.41 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1195
1.42 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	1196
1.43 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1197-1198
1.44 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1199-1201
1.45 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1202
1.46 Abasklappensteuereinheit 2 -J945-	1203

1.47 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1203-1205
1.48 Steuergerät für Sonderaufbauten -J980-	1206
1.49 Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -J1016-	1206
1.50 Steuergerät mit Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -J1017-	1207
1.51 Steuergerät mit Android-Betriebssystem -J1243-	1207
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1208-1231
1. Steckeransichten	1208-1231
1.1 Kontrollleuchte für Betriebsbereitschaft -K51-	1209
1.2 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1209
1.3 Fußraumleuchte vorn links -K268-	1210
1.4 Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links -L106-	1210
1.5 Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts -L107-	1211
1.6 Magnetblitzleuchte -L139-	1211
1.7 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-	1211
1.8 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L194-	1212
1.9 Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L195-	1213-1214
1.10 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L199-	1215
1.11 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L200-	1215
1.12 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links -L201-	1216
1.13 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	1216
1.14 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	1217
1.15 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L221-	1217
1.16 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L222-	1218
1.17 Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters -L232-	1218
1.18 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	1219
1.19 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters -L246-	1219
1.20 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	1220
1.21 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	1220
1.22 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	1221
1.23 Blitzleuchte rechts in der Heckklappe -M74-	1221
1.24 Blitzleuchte links in der Heckklappe -M75-	1222
1.25 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1222
1.26 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1223
1.27 Schlussleuchte links -MX3-	1223
1.28 Schlussleuchte rechts -MX4-	1224-1225
1.29 Schlussleuchte 2 links -MX5-	1226-1227
1.30 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	1228-1231
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1232-1294
1. Steckeransichten	1232-1294
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1234-1236
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1237-1238
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1239-1241
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1242-1244
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1245
1.6 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	1245
1.7 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1245
1.8 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1246-1247
1.9 Absperrventil für Kühlmittel -N82-	1248
1.10 Einspritzventil für Zylinder 5 -N83-	1248
1.11 Sekundärluftblasventil -N112-	1249
1.12 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1249
1.13 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1250
1.14 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1250
1.15 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1251
1.16 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1252
1.17 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1253
1.18 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	1253
1.19 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	1254
1.20 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1254-1255
1.21 Umluftventil für Turbolader -N249-	1256
1.22 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1256
1.23 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1257-1258
1.24 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1259
1.25 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1259
1.26 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1260
1.27 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1261

1.28 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	1261
1.29 Zünder für Knieairbag Beifahrerseite -N296-	1262
1.30 Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite -N297-	1262
1.31 Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite -N298-	1263
1.32 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1263-1264
1.33 Zündspule 5 mit Leistungsendstufe -N323-	1265
1.34 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1265
1.35 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1266
1.36 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1266
1.37 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1267
1.38 Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345-	1267
1.39 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376-	1268
1.40 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1268-1270
1.41 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1271
1.42 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	1271
1.43 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	1272
1.44 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	1272-1273
1.45 Steuerventil für Kolbenkühl Düsen -N522-	1274-1275
1.46 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	1276
1.47 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	1276
1.48 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	1277
1.49 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	1277
1.50 Einspritzventil 2 für Zylinder 5 -N536-	1278
1.51 Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung -N546-	1278
1.52 Auslassnockensteller für Zylinder 1 -N579-	1279
1.53 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1279
1.54 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1279-1280
1.55 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1281
1.56 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1281
1.57 Auslassnockensteller für Zylinder 4 -N603-	1282
1.58 Auslassnockensteller für Zylinder 5 -N611-	1283
1.59 Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe -N649-	1283
1.60 Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel -N758-	1284
1.61 Getriebe -NX1-	1284
1.62 Beifahrerairbag-Einheit -NX3-	1285
1.63 Bremskraftverstärker -NX6-	1286-1287
1.64 Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite -NX18-	1288-1290
1.65 Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite -NX19-	1291-1294
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1295-1297
1. Steckeransichten	1295-1297
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1295
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1295
1.3 Glühkerze 3 -Q12-	1296
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	1297
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1298-1340
1. Steckeransichten	1298-1340
1.1 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1300
1.2 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1300
1.3 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1301
1.4 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1301
1.5 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1302
1.6 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1302
1.7 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1303
1.8 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1303
1.9 Antennenverstärker -R24-	1303-1305
1.10 Lautsprecher für Funkgerät -R25-	1306
1.11 GPS-Antenne -R50-	1306
1.12 Funkempfänger für Standheizung -R64-	1306
1.13 TV-Tuner -R78-	1307-1309
1.14 Antennenverstärker 2 für TV -R83-	1310
1.15 Verstärker für Handy -R86-	1310-1311
1.16 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	1312
1.17 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	1313
1.18 Antennenverstärker 2 -R111-	1314-1316
1.19 Mikrofon für Funkgerät -R122-	1317
1.20 Halterung für Telefon -R126-	1317

1.21 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	1318
1.22 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1319
1.23 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1319
1.24 Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R139-	1320
1.25 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	1320
1.26 Centerlautsprecher -R208-	1320
1.27 Effektlautsprecher links -R209-	1321-1322
1.28 Effektlautsprecher rechts -R210-	1323-1324
1.29 Subwoofer -R211-	1325
1.30 Aktuator für Körperschall -R214-	1326
1.31 Dachantenne -R216-	1326-1327
1.32 Centerlautsprecher 2 -R219-	1328-1329
1.33 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1330
1.34 Umfeld-Kamera vorn -R243-	1331
1.35 Umfeld-Kamera links -R244-	1332
1.36 Umfeld-Kamera rechts -R245-	1332
1.37 Umfeld-Kamera hinten -R246-	1333
1.38 Antenne für Nahbereichskommunikation -R269-	1333
1.39 USB-Verteiler -R293-	1333-1334
1.40 Antenne für Funkgerät -R295-	1335
1.41 LTE-Antenne 1 -R297-	1335
1.42 LTE-Antenne 2 -R306-	1335-1336
1.43 Antenne 2 für Notrufmodul -R322-	1337
1.44 LTE-Antenne 3 -R330-	1337
1.45 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1337-1338
1.46 Antenne für drahtlose Datenübertragung -R336-	1339
1.47 Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation -R364-	1339
1.48 Antenne 2 für fahrzeuginterne Kommunikation -R365-	1340
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1341-1423
1. Steckeransichten	1341-1423
1.1 Koppelstelle für Allradantrieb -TAA-	1343
1.2 Koppelstelle für elektrische Anhängerbremse -TAHKV-	1344
1.3 Koppelstelle für Anhängerleitungsstrang -TAHLS-	1344
1.4 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-	1345-1350
1.5 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-	1351-1354
1.6 Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug -TBLSFV-	1355
1.7 Koppelstelle für CAN-Bus der Sondersignalanlage -TCANSSA-	1355
1.8 Koppelstelle für Datenfunk im Sonderfahrzeug -TDFSF-	1356
1.9 Koppelstelle für Diagnose -TDIAG-	1357
1.10 Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug -TFGSF-	1358
1.11 Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug -TFGSF2-	1359
1.12 Koppelstelle 1 für Drehstromgenerator -TGEN1-	1360-1363
1.13 Koppelstelle für Getriebeölkühlung -TGOK-	1364
1.14 Koppelstelle an der Heckklappe rechts -THKR-	1365-1366
1.15 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1367
1.16 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1367
1.17 Koppelstelle im Innenraum links -TIL-	1368
1.18 Koppelstelle 1 für Lenkung -TLENK1-	1369-1372
1.19 Koppelstelle für Lautsprecher der Sondersignalanlage -TLSSSA-	1373
1.20 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1373-1375
1.21 Koppelstelle am Motor oben -TMO-	1376-1377
1.22 Koppelstelle am Motor oben links -TMOL-	1378
1.23 Koppelstelle am Motor oben Mitte -TMOM-	1379-1381
1.24 Koppelstelle am Motor oben rechts -TMOR-	1382
1.25 Koppelstelle am Motor unten -TMU-	1383-1385
1.26 Koppelstelle am Motor unten links -TMUL-	1386
1.27 Koppelstelle 2 für Antenne, Sonderfahrzeuge -TS2-	1386
1.28 Koppelstelle für Sitz Fahrerseite -TS18-	1386-1389
1.29 Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite -TS19-	1390-1393
1.30 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB-	1394-1397
1.31 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	1398-1401
1.32 Koppelstelle 2 für Sonderfahrzeuge -TSF2-	1402
1.33 Koppelstelle am Stoßfänger hinten links -TSFHL-	1402-1403
1.34 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1404-1405
1.35 Koppelstelle für Steuergerät der Tonfolgeanlage im Sonderfahrzeug -TSGTFASF-	1406
1.36 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	1406-1410

1.37 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1411
1.38 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1412
1.39 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	1413
1.40 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	1414
1.41 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1415
1.42 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1416
1.43 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1417
1.44 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1418-1419
1.45 Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22-	1420
1.46 Zigarettenanzünder -U1-	1420
1.47 12-V-Steckdose -U5-	1421
1.48 12-V-Steckdose 2 -U18-	1421
1.49 Ladestation für Handfunkgerät -U24-	1422
1.50 Anschluss für Diagnose -U31-	1422
1.51 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1423
1.52 USB-Ladesteckdose 2 -U38-	1423
841 - Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1424-1454
1. Steckeransichten	1424-1454
1.1 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	1426
1.2 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1426
1.3 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1427
1.4 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	1427
1.5 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1428
1.6 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1428
1.7 Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51-	1429
1.8 Dosierpumpe -V54-	1429
1.9 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1430
1.10 Stellmotor der Temperaturklappe -V68-	1430
1.11 Motor für Sekundärluftpumpe -V101-	1431
1.12 Stellmotor der Defrostklappe -V107-	1431
1.13 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1432
1.14 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1432
1.15 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1433
1.16 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	1433
1.17 Stellmotor der Temperaturklappe links -V158-	1434
1.18 Stellmotor der Temperaturklappe rechts -V159-	1434
1.19 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1435
1.20 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	1435
1.21 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1436
1.22 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	1436
1.23 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1437
1.24 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	1437
1.25 Feststellmotor links -V282-	1438
1.26 Feststellmotor rechts -V283-	1438
1.27 Motor für schwenkbaren Kugelkopf -V317-	1439
1.28 Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe -V425-	1439
1.29 Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn -V426-	1440
1.30 Stellmotor für Luftverteilerklappe -V428-	1440
1.31 Lüfter 1 für Batterie -V457-	1441
1.32 Ladedrucksteller -V465-	1441
1.33 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1442
1.34 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1443
1.35 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	1443
1.36 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	1444
1.37 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2-	1444
1.38 Lendenwirbelstütze Beifahrersitz -VX3-	1445
1.39 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1446
1.40 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1447
1.41 Anhängervorrichtung -VX15-	1447
1.42 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1448
1.43 Schließeinheit Fahrtür -VX21-	1448
1.44 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	1449
1.45 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	1449
1.46 Kühlerlüfter -VX57-	1450
1.47 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	1451
1.48 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	1452

1.49 Klimakompressor -VX81-	1452-1453
1.50 Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	1454
1.51 Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	1454
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1455-1474
1. Steckeransichten	1455-1474
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1456
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	1456
1.3 Fußraumleuchte links -W9-	1457
1.4 Fußraumleuchte rechts -W10-	1457
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1458
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1458
1.7 Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe -W61-	1459
1.8 Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe -W62-	1459
1.9 Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite -W83-	1460
1.10 Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite -W84-	1460
1.11 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	1461
1.12 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	1461
1.13 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite -W88-	1462
1.14 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92-	1462
1.15 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93-	1463
1.16 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W97-	1463
1.17 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W98-	1464
1.18 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite -W99-	1464
1.19 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite -W100-	1465
1.20 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite -W102-	1465
1.21 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite -W103-	1466
1.22 Innenleuchte hinten -WX2-	1466
1.23 Dachmodul vorn -WX3-	1466-1469
1.24 Kennzeichenleuchte links -X4-	1470
1.25 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1470
1.26 beheizbare Heckscheibe -Z1-	1470-1471
1.27 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1472
1.28 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1472
1.29 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1473
1.30 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1473
1.31 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1474