

001 - Grundausrüstung	1-35
1. Grundausrüstung	1
2. Schalter für Zugang und Startberechtigung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	2
3. Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Empfänger für Funkuhr	3
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafelaufsatz	4
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5
6. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	7
8. Taster für Start-Stopp-Betrieb	8
9. Kontaktschalter für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn	9
10. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor	10
11. Schalter für Gangerkennung, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	11
12. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Motor für Heckscheibenwischer	12
13. Schaltermodul für Fahrprofilauswahl	13
14. Lichtschalter, Taster für Warnlicht	14
15. Scheinwerfer vorn links	15
16. Scheinwerfer vorn rechts	16
17. Taster für Leselicht hinten links, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten rechts	17
18. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	18
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	19
20. 12-V-Steckdose	20
21. Steuergerät für Abstandsregelung	21
22. Taster für ASR und ESP, Taster für Einparkhilfe, Taster für Bergabfahrassistent	22
23. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	23
24. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	24
25. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Kofferraumleuchte links	25
26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	26
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	27
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	28
29. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	29
30. Kupplungspedalschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	30
31. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	31
32. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	32
33. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	33
34. Glasbruchsensor für Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	34
35. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	35
002 - Komfortsystem	36-64
1. Komfortsystem	36
2. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	37
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenverstärker	38
4. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	39
5. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	40
6. Entstörfilter für Scheibenantenne, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	41
7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	42
8. Türsteuergerät Fahrerseite	43
9. Bedienunseinheit für Fensterheber in Fahrertür. Türsteuergerät Fahrerseite. Fensterhebermotor	44

Fahrerseite	
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	45
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	46
12. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	47
13. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	48
14. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Fahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	49
15. Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	50
16. Türsteuergerät Beifahrerseite	51
17. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	52
18. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	53
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	54
20. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	55
21. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	56
22. Türsteuergerät hinten links	57
23. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	58
24. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schalter für Innenverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	59
25. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	60
26. Türsteuergerät hinten rechts	61
27. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	62
28. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schalter für Innenverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	63
29. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	64
003 - Sicherungsbelegung	65-96
1. Sicherungsbelegung	65
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	66
3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	67
4. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	68
5. Anlasser, Drehstromgenerator, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	69
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	70
7. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	71
8. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	72
9. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	73
10. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	74
11. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	75
12. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	76
13. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	77
14. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3	78
15. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3	79
16. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1	80
17. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1	81
18. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2	82
19. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2	83
20. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	84
21. Sicherungsträger 1	85
22. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	86
23. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	87
24. Sicherungsträger 3	88

25. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	89
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	90
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	91
28. Sicherungsträger 3	92
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	93
30. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	94
31. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	95
32. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	96
004 - CAN-Trennstecker	97-105
1. CAN-Trennstecker	97
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für aktive Lenkung	98
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	99
4. Bordnetzsteuergerät	100
5. Türsteuergerät Fahrerseite	101
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	102
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	103
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	104
9. Steuergerät für Climatronic	105
005 - 2,0-I-Benzinmotor , CADA,CAEB,CDNB,CDNC	106-127
1. 2,0-I-Benzinmotor , CADA,CAEB,CDNB,CDNC	106
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	107
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	108
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	109
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	110
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	111
7. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Öldruckregelung	112
8. Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	113
9. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung	114
10. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	115
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	116
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	117
13. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe	118
14. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit	119
15. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck	120
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	121
17. Kupplungspositionsgeber	122
18. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	123
19. Diagnose-Interface für Datenbus	124
20. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	125
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	126
22. Öldruckschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	127
006 - 2,0-I-Dieselmotor , CAGA,CAGB,CAHA,CAHB	128-151
1. 2,0-I-Dieselmotor , CAGA,CAGB,CAHA,CAHB	128
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	129
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	130
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	131
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	132
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	133
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	134
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	135
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	136
10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	137

11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	138
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Motor für Schaltsaugrohr	139
13. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	140
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	141
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	142
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	143
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	144
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	145
19. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	146
20. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	147
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	148
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	149
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	150
24. Öldruckschalter, Schalter für Gangerkennung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Servotronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	151
007 - 3,0-l-Dieselmotor , CCWA,CCWB	152-176
1. 3,0-l-Dieselmotor , CCWA,CCWB	152
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	153
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	154
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	155
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	156
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	157
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	158
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	159
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	160
10. Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	161
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	162
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	163
13. Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe 2	164
14. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	165
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät	166
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	167
17. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	168
18. Lambdasonde, Motorsteuergerät	169
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6	170
20. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	171
21. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	172
22. Motorsteuergerät	173
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	174
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	175
25. Schalter für Gangerkennung, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	176
008 - 3,2-l-Benzinmotor , CALB	177-205
1. 3,2-l-Benzinmotor , CALB	177
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	178
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	179
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Fremdstartsteckdose	180
5. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	181
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser, Sicherungsträger 1	182
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Sicherungsträger 1	183
8. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	184
9. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	185
10. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	186
11. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil für Reistersaurohrumschaltung.	187

Ventil für Kraftstoffdosierung, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	
12. Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Öldruckregelung, Motor für Sekundärluftpumpe	188
13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	189
14. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	190
15. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	191
16. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	192
17. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	193
18. Gaspedalstellungsgeber, Hallgeber 2, Geber 2 für Gaspedalstellung, Hallgeber 3, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	194
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Hallgeber 4, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät	195
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	196
21. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät	197
22. Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	198
23. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	199
24. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	200
25. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	201
26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	202
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	203
28. Öldruckschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	204
29. Relais für Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	205
009 - Kühlerlüfter 400 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Benzinmotoren	206-207
1. Kühlerlüfter 400 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Benzinmotoren	206
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	207
010 - Kühlerlüfter 600 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Benzinmotoren	208-209
1. Kühlerlüfter 600 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Benzinmotoren	208
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	209
011 - Kühlerlüfter 400 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Dieselmotoren	210-211
1. Kühlerlüfter 400 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Dieselmotoren	210
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	211
012 - Kühlerlüfter 600 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Dieselmotoren	212-213
1. Kühlerlüfter 600 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Dieselmotoren	212
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	213
013 - Kühlerlüfter 800 W/1000 W für 6-Zylinder-Dieselmotoren	214-215
1. Kühlerlüfter 800 W/1000 W für 6-Zylinder-Dieselmotoren	214
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	215
014 - Kühlerlüfter 800 W/1000 W für 6-Zylinder- und 8-Zylinder-Benzinmotoren	216-217
1. Kühlerlüfter 800 W/1000 W für 6-Zylinder- und 8-Zylinder-Benzinmotoren	216
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	217
015 - MMI mit Radio und Soundsystem basic	218-223
1. MMI mit Radio und Soundsystem basic	218
2. Radio	219
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	220
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	221
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	222
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	223
016 - MMI mit Radio und Soundsystem Standard	224-229
1. MMI mit Radio und Soundsystem Standard	224
2. Radio	225
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	226

4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	227
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	228
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	229
017 - MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	230-238
1. MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	230
2. Radio	231
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	232
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	233
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Innenmikrofon, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	234
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	235
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	236
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	237
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mitteltonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage	238
018 - MMI (Informationselektronik 1)	239-247
1. MMI (Informationselektronik 1)	239
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	240
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	241
4. Bedienungseinheit für Multimediastem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	242
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	243
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	244
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	245
8. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	246
9. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	247
019 - TV-Tuner (MOST-Bus)	248-250
1. TV-Tuner (MOST-Bus)	248
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	249
3. Radio, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Antennenverstärker 4, TV-Kartenleser	250
020 - Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment)	251-255
1. Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment)	251
2. Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	252
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Verstärker für Handy, Antenne für Bluetooth	253
4. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	254
5. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	255
021 - Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment) - USA	256-260
1. Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment) - USA	256
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth	257
3. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	258
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	259
5. Telefonantenne, Halterung für Telefon, Satellitenantenne, Dachantenne	260
022 - Radio mit Soundsystem basic und basic plus	261-269
1. Radio mit Soundsystem basic und basic plus	261
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	262
3. Diagnose-Interface für Datenbus. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	263

Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	
4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	264
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	265
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	266
7. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	267
8. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	268
9. Radio	269
023 - Radio mit Soundsystem Standard	270-279
1. Radio mit Soundsystem Standard	270
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	271
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	272
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	273
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn links	274
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	275
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	276
8. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	277
9. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	278
10. Radio	279
024 - Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	280-291
1. Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	280
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	281
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	282
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	283
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	284
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	285
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	286
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	287
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Mitteltonlautsprecher hinten links, Subwoofer in Hutablage	288
10. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	289
11. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	290
12. Radio	291
025 - Heckklappe und Schlussleuchten	292-299
1. Heckklappe und Schlussleuchten	292
2. Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	293
3. Schlussleuchte 2 links, Kofferraumleuchte links	294
4. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	295
5. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum entriegelt, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Geber 1 für Heckklappe geschlossen	296
6. Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Heckklappe	297
7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Kennzeichenleuchte links	298
8. Glasbruchsensor für Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	299
026 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	300-306
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	300
2. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	301
3. Lichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	302

4. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Gasentladungslampe links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	303
5. Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Parklicht links	304
6. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	305
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Parklicht rechts	306
027 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	307-312
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	307
2. Lichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	308
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links	309
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht	310
5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts	311
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts	312
028 - Garagentoröffner	313-314
1. Garagentoröffner	313
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Steuergerät für Garagentoröffnung	314
029 - Anhängerbetrieb	315-318
1. Anhängerbetrieb	315
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Anhängererkennung, Spannungstabilisator, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	316
3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	317
4. Kontaktschalter am Sperrbolzen, Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb	318
030 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	319-322
1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	319
2. Geber für Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	320
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	321
4. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe	322
031 - Schnittstelle für Sonderfunktionen	323-325
1. Schnittstelle für Sonderfunktionen	323
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem	324
3. Bremslichtschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	325
032 - Airbag-Systeme	326-336
1. Airbag-Systeme	326
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	327
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	328
4. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	329
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	330
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	331
7. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	332
8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	333
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	334

10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	335
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag	336
033 - Handyvorbereitung (MOST-Bus) - USA	337-339
1. Handyvorbereitung (MOST-Bus) - USA	337
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	338
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Satellitenantenne, Dachantenne	339
034 - Handyvorbereitung (MOST-Bus)	340-343
1. Handyvorbereitung (MOST-Bus)	340
2. Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	341
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	342
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	343
035 - Bluetooth-Autotelefon (MOST-Bus)	344-347
1. Bluetooth-Autotelefon (MOST-Bus)	344
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	345
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	346
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon	347
036 - Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)	348-349
1. Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)	348
2. Radio, Telefonantenne, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	349
037 - Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (MOST-Bus)	350-352
1. Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (MOST-Bus)	350
2. Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	351
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	352
038 - Ringbruchdiagnose	353-354
1. Ringbruchdiagnose	353
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, CD-Wechsler, TV-Tuner, DVD-Wechsler	354
039 - MOST-Bus Infotainment	355-356
1. MOST-Bus Infotainment	355
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, CD-Wechsler, TV-Tuner, DVD-Wechsler	356
040 - CD-/DVD-Wechsler (MOST-Bus)	357-358
1. CD-/DVD-Wechsler (MOST-Bus)	357
2. CD-Wechsler, DVD-Wechsler	358
041 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	359-367
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	359
2. Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	360
3. Taster für ASR und ESP, Taster für Einparkhilfe, Taster für Bergabfahrassistent, Steuergerät für ABS	361
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb	362
5. Sensoreinheit für ESP, Sensoreinheit 2 für ESP, Steuergerät für ABS, Steuergerät für aktive Lenkung, Hydraulikpumpe für ABS	363
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	364
7. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Hydraulikeinheit für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	365
8. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Hydraulikeinheit für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Schaltventil 2 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 2 für Fahrdynamikregelung	366
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für ESP und ASR	367
042 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0B5 (S tronic)	368-374
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0B5 (S tronic)	368
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Ventil 3 im Teilgetriebe 1, Ventil 4 im Teilgetriebe 1	369
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil 3 im Teilgetriebe 2, Ventil 4 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	370
4. Hvdraulikdruckaeber 1 für automatisches Getriebe. Weasensor 1 für Ganasteller. Weasensor 2 für	371

Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für automatisches Getriebe	
5. Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperatugeber im Steuergerät, Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	372
6. Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	373
7. Schalter für Getriebestellung P, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre	374
043 - Klimaautomatik, Climatronic Komfort	375-384
1. Klimaautomatik, Climatronic Komfort	375
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	376
3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer für Temperaturwahl hinten	377
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts	378
5. Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe links	379
6. Ausströmtemperatugeber für Fußraum links, Ausströmtemperatugeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperatugeber für Verdampfer, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe	380
7. Pumpe für Kühlmittelumlauf	381
8. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	382
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	383
10. Luftfeuchtigkeitsgeber, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, automatisch abblendbarer Innenspiegel	384
044 - Klimaautomatik, Climatronic Basis	385-391
1. Klimaautomatik, Climatronic Basis	385
2. Steuergerät für Frischluftgebläse	386
3. Stellmotor des Mittenausströmers	387
4. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe	388
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Ausströmtemperatugeber für Verdampfer, Pumpe für Kühlmittelumlauf	389
6. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	390
7. beheizbare Heckscheibe	391
045 - Standheizung	392-396
1. Standheizung	392
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Umwälzpumpe	393
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	394
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	395
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1	396
046 - Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	397-403
1. Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	397
2. Steuergerät für Allradantrieb	398
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb	399
4. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Sensoreinheit 2 für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für aktive Lenkung	400
5. Öldruck- und Öltemperatugeber, Öldruck- und Öltemperatugeber 2, Steuergerät für Allradantrieb	401
6. Steuergerät für Allradantrieb, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	402
7. Steuergerät für Allradantrieb, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang	403
047 - Multifunktionslenkrad	404-407
1. Multifunktionslenkrad	404
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	405
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	406
4. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	407
048 - Aktive Lenkung (Dynamiklenkung)	408-412
1. Aktive Lenkung (Dynamiklenkung)	408
2. Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	409
3. Sensor für Dachgepäckträgererkennung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für aktive Lenkung	410
4. Querschleunigungsgeber, Drehratengeber, Längsbeschleunigungsgeber, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Sensoreinheit 2 für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für aktive Lenkung	411
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für aktive Lenkung, Pumpe für Lenkungshydraulik	412
049 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	413-417
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	413
2. Diagnose-Interface für Datenbus	414

3. Diagnose-Interface für Datenbus	415
4. Diagnose-Interface für Datenbus	416
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	417
050 - Dachgepäckträgererkennung	418-420
1. Dachgepäckträgererkennung	418
2. Sensor für Dachgepäckträgererkennung	419
3. Sensoreinheit für ESP, Sensoreinheit 2 für ESP	420
051 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	421-424
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	421
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	422
3. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	423
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Kamera im Außenspiegel	424
052 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	425-431
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	425
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	426
3. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	427
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	428
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	429
6. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	430
7. Schaltermodul für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	431
053 - Elektromechanische Feststellbremse	432-435
1. Elektromechanische Feststellbremse	432
2. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	433
3. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	434
4. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schaltafeneinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schaltafeneinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang	435
054 - Vorbereitung für Multimediasystem	436-437
1. Vorbereitung für Multimediasystem	436
2. Steckverbindung, 2fach	437
055 - Spurhalteassistent	438-440
1. Spurhalteassistent	438
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurhalteassistent	439
3. Steuergerät für Spurhalteassistent, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	440
056 - Spurwechselassistent	441-444
1. Spurwechselassistent	441
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	442
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	443
4. Taster für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite	444
057 - Automatische Distanzregelung	445-446
1. Automatische Distanzregelung	445
2. Steuergerät für Abstandsregelung	446
058 - Reifendruckkontrolle	447-448
1. Reifendruckkontrolle	447
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle	448
059 - Innenspiegel ohne Luftfeuchtigkeitsgeber und ohne Fernlichtassistent	449-451
1. Innenspiegel ohne Luftfeuchtigkeitsgeber und ohne Fernlichtassistent	449
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel	450
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	451
060 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und ohne Fernlichtassistent	452-454
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und ohne Fernlichtassistent	452
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, automatisch abblendbarer Innenspiegel	453
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	454
061 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	455-457
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	455
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, automatisch abblendbarer Innenspiegel	456
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	457
062 - Sitzheizung	458-462
1. Sitzheizung	458

2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	459
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	460
4. Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Rücksitzbank links	461
5. Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts	462
063 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung	463-469
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung	463
2. Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Fußraumleuchte hinten links	464
3. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	465
4. Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	466
5. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Fußraumleuchte hinten rechts	467
6. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	468
7. Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	469
064 - Fahrersitz mit Memoryfunktion, elektrischer Lendenwirbelstützenverstellung und Sitzbelüftung mit Sitzheizung	470-477
1. Fahrersitz mit Memoryfunktion, elektrischer Lendenwirbelstützenverstellung und Sitzbelüftung mit Sitzheizung	470
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte hinten links	471
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	472
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	473
5. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	474
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	475
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	476
8. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Türsteuergerät Fahrerseite	477
065 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung	478-480
1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung	478
2. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Fußraumleuchte hinten links	479
3. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Fußraumleuchte hinten rechts	480
066 - Sitzbelüftung mit Sitzheizung	481-485
1. Sitzbelüftung mit Sitzheizung	481
2. Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	482
3. Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	483
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	484
5. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	485
067 - Schiebedach (open sky system)	486-489
1. Schiebedach (open sky system)	486
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	487
3. Steuergerät für Dachrollo	488
4. Schalter für Innenbeleuchtung, Taster für Leselicht hinten links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	489
068 - Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	490-492
1. Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	490
2. Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	491
3. Taster für Getränkehalter mit Kühlelement, Taster für Getränkehalter mit Hezelement, Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	492
069 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D4)	493-496
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D4)	493
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Anhängererkennung, Spannungsstabilisator, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	494
3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	495
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb	496
070 - 6-Gang-Automatikaetriebe mit Tiptronic	497-501

1. 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic	497
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	498
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	499
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	500
5. Schalter für Getriebestellung P, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	501
071 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	502-509
1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	502
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	503
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	504
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungsträger 5	505
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät, Sicherungsträger 5	506
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, Sicherungsträger 5, 12-V-Steckdose 4	507
7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 5	508
8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 5	509
072 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	510-519
1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	510
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	511
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	512
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungsträger 5	513
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät	514
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, 12-V-Steckdose 4	515
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links	516
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage	517
9. Taster für Sprechfunkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber	518
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	519
073 - Sicherungsbelegung	520-554
1. Sicherungsbelegung	520
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb	521
3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	522
4. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	523
5. Anlasser, Drehstromgenerator, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	524
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	525
7. Sicherungsträger 1, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	526
8. Sicherungsträger 1, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	527
9. Sicherungsträger 1, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B	528
10. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C	529
11. Sicherungsträger 1, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	530
12. Sicherungsträger 1, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	531
13. Sicherungsträger 1, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	532
14. Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	533
15. Sicherungsträger 2, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	534
16. Sicherungsträger 2, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	535
17. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	536
18. Sicherungsträger 3, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	537
19. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	538
20. Sicherungsträger 1, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	539
21. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	540
22. Sicherungsträger 2, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	541
23. Sicherungsträger 2, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	542
24. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	543
25. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	544
26. Sicherungsträger 2, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	545
27. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	546
28. Sicherungsträger 3, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	547
29. Sicherungsträger 3, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	548

30. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F	549
31. Sicherungsträger 4, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F	550
32. Sicherungsträger 4, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	551
33. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	552
34. Sicherungsträger 5, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F	553
35. Sicherungsträger 5, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	554
074 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	555-563
1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	555
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	556
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	557
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungsträger 1	558
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät, Sicherungsträger 1	559
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	560
7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 1	561
8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 1	562
9. Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	563
075 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	564-574
1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	564
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	565
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	566
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	567
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät	568
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, 12-V-Steckdose 4	569
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links	570
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage	571
9. Taster für Sprechfunkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber	572
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	573
11. Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	574
076 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CADA,CAEB,CDNB,CDNC	575-597
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CADA,CAEB,CDNB,CDNC	575
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	576
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	577
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	578
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	579
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	580
7. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	581
8. Kaltstartventil, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Ventil für Öldruckregelung	582
9. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	583
10. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Geber für Getriebe-Neutralstellung	584
11. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	585
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	586
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	587
14. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	588
15. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe	589
16. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck	590
17. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	591
18. Kupplungspositionsgeber	592
19. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	593
20. Diagnose-Interface für Datenbus	594
21. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	595
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Steuergerät für Kraftstoffpumpe	596

23. Öldruckschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	597
077 - 2,0-I-Dieselmotor , CGLA,CGLB,CJCA,CJCB,CMGA	598-626
1. 2,0-I-Dieselmotor , CGLA,CGLB,CJCA,CJCB,CMGA	598
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	599
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	600
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	601
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	602
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	603
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	604
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	605
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	606
10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	607
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	608
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	609
13. Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	610
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	611
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	612
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	613
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	614
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	615
19. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Einspritzventil für Reduktionsmittel	616
20. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Pumpe für Reduktionsmittel	617
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	618
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	619
23. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	620
24. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	621
25. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	622
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	623
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	624
28. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	625
29. Öldruckschalter, Schalter für Gangerkennung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Servotronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	626
078 - Start-Stopp-System	627-630
1. Start-Stopp-System	627
2. Spannungsstabilisator	628
3. Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel	629
4. Taster für Start-Stopp-Betrieb	630
079 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0BK/0BW	631-635
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0BK/0BW	631
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe	632
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	633
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	634
5. Schalter für Getriebebestellung P, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre	635
080 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	636-638
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	636
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Kofferraumleuchte links	637
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der	638

Heckklappe	
081 - 2,0-l-Benzinmotor , CHJA	639-664
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHJA	639
2. Batterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter A	640
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Umschaltrelais für Starterbatterie, Leitungsverteiler	641
4. Batterietrennrelais, Leitungsverteiler	642
5. Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	643
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	644
7. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	645
8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	646
9. Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Ventil für Öldruckregelung, Motor für Sekundärluftpumpe	647
10. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Sekundärlufteinblasventil	648
11. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Potenziometer für Saugrohrklappe	649
12. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	650
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	651
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	652
15. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	653
16. Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	654
17. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	655
18. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	656
19. Regelventil für Kraftstoffdruck, Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker	657
20. Luftmassenmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	658
21. Bremslichtschalter, Bremspedalstellungsgeber	659
22. Diagnose-Interface für Datenbus	660
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	661
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	662
25. Öldruckschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	663
26. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	664
082 - Hochvoltsystem	665-674
1. Hochvoltsystem	665
2. Hybrid-Batterie-Einheit, Stellmotor der Umluftklappe 1 für Hybrid-Batterie	666
3. Hybrid-Batterie-Einheit, Hybrid-Batterie, Temperaturfühler vor Verdampfer für Hybrid-Batterie, Temperaturfühler nach Verdampfer für Hybrid-Batterie, Absperrventil 2 für Kältemittel der Hybrid-Batterie	667
4. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Drehstromantrieb	668
5. Geber für Temperatur des Fahrmotors, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	669
6. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Fahrmotor, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	670
7. Spannungswandler, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Hochvoltleitung für elektrischen Klimakompressor, elektrischer Klimakompressor	671
8. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	672
9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	673
10. Taster für Elektroantrieb	674
083 - Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	675-711
1. Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	675
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	676
3. Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler	677
4. Umschaltrelais für Starterbatterie, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb, Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler	678
5. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherung 5 (30), Sicherung 6 (30), Sicherung 15 für Sonderfahrzeug, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	679
6. Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	680
7. Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	681

8. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	682
9. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	683
10. Sicherungsträger 1	684
11. Sicherungsträger 1	685
12. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	686
13. Sicherungsträger 1	687
14. Sicherungsträger 1	688
15. Sicherungsträger 1	689
16. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	690
17. Sicherungsträger 2	691
18. Sicherungsträger 2	692
19. Sicherungsträger 3, Sicherungshalter C	693
20. Sicherungsträger 3	694
21. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1	695
22. Sicherungsträger 1	696
23. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2	697
24. Sicherungsträger 2	698
25. Sicherungsträger 2	699
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	700
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	701
28. Sicherungsträger 2	702
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	703
30. Sicherungsträger 3	704
31. Sicherungsträger 3	705
32. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	706
33. Sicherungsträger 4	707
34. Sicherungsträger 4	708
35. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	709
36. Sicherungsträger 5	710
37. Sicherungsträger 5	711
084 - Elektromechanische Lenkung	712-713
1. Elektromechanische Lenkung	712
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	713
085 - Grundausrüstung	714-748
1. Grundausrüstung	714
2. Schalter für Zugang und Startberechtigung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	715
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Empfänger für Funkuhr	716
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	717
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	718
6. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	719
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	720
8. Schaltermodul für Fahrprofilwahl, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	721
9. Kontaktschalter für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn	722
10. Sensor für Regen- und Licherkennung, Steuergerät für Wischermotor	723
11. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	724
12. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Motor für Heckscheibenwischer	725
13.	726
14. Lichtschalter, Taster für Warnlicht	727
15. Scheinwerfer vorn links	728
16. Scheinwerfer vorn rechts	729
17. Taster für Leselicht hinten links, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten rechts	730
18. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	731
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	732
20. Relais für Steckdosen, 12-V-Steckdose	733
21. Steuergerät für Abstandsregelung	734
22. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Einparkhilfe, Taster für Bergabfahrassistent	735
23. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	736
24. Sensor für Türäußenariffberührung vorn links. Sensor für Türäußenariffberührung vorn rechts.	737

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	
25. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Kofferraumleuchte links	738
26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	739
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	740
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	741
29. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	742
30. Kupplungspedalschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	743
31. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	744
32. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	745
33. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	746
34. Glasbruchsensor für Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	747
35. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	748
086 - Komfortsystem	749-776
1. Komfortsystem	749
2. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	750
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenverstärker	751
4. Sensor für Türäußengriffberührung vorn links, Sensor für Türäußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	752
5. Sensor für Türäußengriffberührung hinten links, Sensor für Türäußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	753
6. Entstörfilter für Scheibenantenne, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	754
7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	755
8. Türsteuergerät Fahrerseite	756
9. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	757
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	758
11. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	759
12. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	760
13. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Fahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	761
14. Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	762
15. Türsteuergerät Beifahrerseite	763
16. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	764
17. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	765
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	766
19. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	767
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	768
21. Türsteuergerät hinten links	769
22. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	770
23. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schalter für Innenverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	771

24. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	772
25. Türsteuergerät hinten rechts	773
26. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	774
27. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schalter für Innenverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	775
28. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	776
087 - Sicherungsbelegung	777-809
1. Sicherungsbelegung	777
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb	778
3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	779
4. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	780
5. Anlasser, Drehstromgenerator, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	781
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	782
7. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	783
8. Sicherungsträger 1, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	784
9. Sicherungsträger 1, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B	785
10. Sicherungsträger 1, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C	786
11. Sicherungsträger 1, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	787
12. Sicherungsträger 1, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	788
13. Sicherungsträger 1, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	789
14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	790
15. Sicherungsträger 2, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	791
16. Sicherungsträger 2, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	792
17. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	793
18. Sicherungsträger 3, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	794
19. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	795
20. Sicherungsträger 1, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	796
21. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D	797
22. Sicherungsträger 2, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	798
23. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	799
24. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	800
25. Sicherungsträger 2, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	801
26. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	802
27. Sicherungsträger 3, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	803
28.	804
29. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F	805
30. Sicherungsträger 4, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	806
31. Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	807
32. Sicherungsträger 5, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F	808
33. Sicherungsträger 5, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	809
088 - 2,0-l-Benzinmotor , CNCB,CNCD,CUHA,CUJA,CNCE,CUHB	810-833
1. 2,0-l-Benzinmotor , CNCB,CNCD,CUHA,CUJA,CNCE,CUHB	810
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	811
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	812
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	813
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	814
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	815
7. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	816
8. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	817
9. Stellelement 6 für Nockenverstellung. Stellelement 7 für Nockenverstellung. Stellelement 8 für	818

Nockenverstellung	
10. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	819
11. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	820
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	821
13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber	822
14. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit	823
15. Hallgeber 3, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	824
16. Sensor für Gangerkennung, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	825
17. Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	826
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Ventil für Kraftstoffdosierung	827
19. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber	828
20. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	829
21. Diagnose-Interface für Datenbus	830
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	831
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	832
24. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	833
089 - 2,0-I-Dieselmotor , CGLC,CGLD,CJCA,CJCB,CMGA,CMGB	834-861
1. 2,0-I-Dieselmotor , CGLC,CGLD,CJCA,CJCB,CMGA,CMGB	834
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	835
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	836
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	837
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	838
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	839
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	840
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	841
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	842
10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	843
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	844
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	845
13. Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	846
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	847
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	848
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	849
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	850
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	851
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	852
20. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	853
21. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktio smittleitung (Heizkreis 2)	854
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	855
23. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	856
24. Bremslichtschalter, Öldruckschalter, Motorsteuergerät	857
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	858
26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	859
27. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	860

28. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	861
090 - 3,0-l-Benzinmotor , CTUB,CTUC,CTUD,CTVA,CTXA	862-886
1. 3,0-l-Benzinmotor , CTUB,CTUC,CTUD,CTVA,CTXA	862
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	863
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	864
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	865
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	866
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	867
7. Öldruckschalter, Potenziometer für Saugrohrklappe, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung	868
8. Sensor für Gangerkennung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Ladeluftkühlung	869
9. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Öldruckregelung	870
10. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	871
11. Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	872
12. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	873
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	874
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	875
15. Hallgeber 2, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Regelklappensteuereinheit	876
16. Ladedruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber 2, Ladedruckgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	877
17. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	878
18. Lambdasonde, Lambdasonde 2	879
19. Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator	880
20. Kupplungspositionsgeber	881
21. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	882
22. Diagnose-Interface für Datenbus	883
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	884
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	885
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	886
091 - 3,0-l-Dieselmotor , CCWA,CCWB,CDUD,CPHB,CPNB,CTBA,CTBC,CLAB	887-915
1. 3,0-l-Dieselmotor , CCWA,CCWB,CDUD,CPHB,CPNB,CTBA,CTBC,CLAB	887
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	888
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	889
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	890
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	891
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	892
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik	893
8. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber	894
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	895
10. Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	896
11. Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	897
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	898
13. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung	899
14. Drosselklappensteuereinheit	900
15. Kraftstoffdruckgeber, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	901
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber	902
17. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber 2	903
18. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	904
19. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	905
20. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	906
21. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	907
22. Lambdasonde. Heizung für Lambdasonde	908

23. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6	909
24. Kupplungspositionsgeber	910
25. Bremslichtschalter	911
26. Diagnose-Interface für Datenbus	912
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	913
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	914
29. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	915
092 - Start-Stopp-System	916-919
1. Start-Stopp-System	916
2. Spannungsstabilisator	917
3. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	918
4. Taster für Start-Stopp-Betrieb	919
093 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0BK/0BW	920-924
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0BK/0BW	920
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe	921
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	922
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	923
5. Schalter für Getriebestellung P, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre	924
094 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	925-928
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	925
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	926
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	927
4. Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	928
095 - 2,0-I-Benzinmotor , CHJA	929-953
1. 2,0-I-Benzinmotor , CHJA	929
2. Batterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter A	930
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Umschaltrelais für Starterbatterie, Leitungsverteiler	931
4. Batterietrennrelais, Leitungsverteiler	932
5. Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	933
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	934
7. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	935
8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Tur olader	936
9. Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Ventil für Öldruckregelung, Motor für Sekundärluftpumpe	937
10. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Sekundärlufteinblasventil	938
11. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Potenziometer für Saugrohrklappe	939
12. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	940
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	941
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	942
15. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	943
16. Sensor für Tankdruck, Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	944
17. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	945
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	946
19. Regelventil für Kraftstoffdruck, Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker	947
20. Öldruckschalter, Luftmassenmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	948
21. Bremslichtschalter, Bremspedalstellungsgeber	949
22. Diagnose-Interface für Datenbus	950
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	951
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	952
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	953
096 - Hochvoltsystem	954-963
1. Hochvoltsystem	954
2. Hvbrid-Batterie-Einheit. Stellmotor der Umluftklappe 1 für Hvbrid-Batterie	955

3. Hybrid-Batterie-Einheit, Hybrid-Batterie, Temperaturfühler vor Verdampfer für Hybrid-Batterie, Temperaturfühler nach Verdampfer für Hybrid-Batterie, Absperrventil 2 für Kältemittel der Hybrid-Batterie	956
4. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Drehstromantrieb	957
5. Geber für Temperatur des Fahrmotors, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	958
6. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Fahrmotor, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	959
7. Spannungswandler, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Hochvoltleitung für elektrischen Klimakompressor, elektrischer Klimakompressor	960
8. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	961
9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	962
10. Taster für Elektroantrieb	963
097 - Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	964-1000
1. Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	964
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	965
3. Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler	966
4. Umschaltrelais für Starterbatterie, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb, Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler	967
5. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherung 5 (30), Sicherung 6 (30), Sicherung 15 für Sonderfahrzeug, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	968
6. Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	969
7. Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	970
8. Relais für Anlasser, Hauptrelais, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	971
9. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	972
10. Sicherungsträger 1	973
11. Sicherungsträger 1	974
12. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	975
13. Sicherungsträger 1	976
14. Sicherungsträger 1	977
15. Sicherungsträger 1	978
16. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	979
17. Sicherungsträger 2	980
18. Sicherungsträger 2	981
19. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3	982
20. Sicherungsträger 3	983
21. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1	984
22. Sicherungsträger 1	985
23. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2	986
24. Sicherungsträger 2	987
25. Sicherungsträger 2	988
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	989
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	990
28. Sicherungsträger 2	991
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	992
30. Sicherungsträger 3	993
31. Sicherungsträger 3	994
32.	995
33. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	996
34. Sicherungsträger 4	997
35. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	998
36. Sicherungsträger 5	999
37. Sicherungsträger 5	1000
098 - Innenspiegel	1001-1004
1. Innenspiegel	1001
2. Innenspiegel, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Regen- und Lichterkennung, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1002
3. Innenspiegel, Steuergerät für Fernlichtassistent, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1003
4. Innenspiegel, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1004
099 - Heckklappe und Schlussleuchten	1005-1012
1. Heckklappe und Schlussleuchten	1005
2. Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Kofferraumleuchte links	1006
3. Schlussleuchte 2 links. Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	1007

4. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Kofferraumleuchte rechts	1008
5. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum entriegelt, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Geber 1 für Heckklappe geschlossen	1009
6. Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Heckklappe, Motor im Steuergerät für Heckklappe, Motor im Steuergerät 2 für Heckklappe	1010
7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Kennzeichenleuchte links	1011
8. Glasbruchsensor für Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	1012
100 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	1013-1018
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	1013
2. Lichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät	1014
3. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Gasentladungslampe links, Scheinwerfer vorn links, statisches Kurvenlicht links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1015
4. Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links	1016
5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1017
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	1018
101 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	1019-1024
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	1019
2. Lichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät	1020
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links	1021
4. Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links	1022
5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts	1023
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1024
102 - Anhängerbetrieb , (1D8)	1025-1028
1. Anhängerbetrieb , (1D8)	1025
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Spannungsstabilisator, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1026
3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1027
4. Kontaktschalter am Sperrbolzen, Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb	1028
103 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	1029-1032
1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	1029
2. Geber für Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	1030
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Bordnetzsteuergerät	1031
4. Taster für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	1032
104 - MMI mit Radio und Soundsystem basic	1033-1038
1. MMI mit Radio und Soundsystem basic	1033
2. Radio	1034
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1035
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1036
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	1037
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1038
105 - MMI mit Radio und Soundsystem Standard	1039-1044
1. MMI mit Radio und Soundsystem Standard	1039
2. Radio	1040
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	1041
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1042
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	1043
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung	1044

	Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	
106 -	MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	1045-1053
	1. MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	1045
	2. Radio	1046
	3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	1047
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1048
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Innenmikrofon, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1049
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1050
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	1051
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1052
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mitteltonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage	1053
107 -	MMI (Informationselektronik 1)	1054-1062
	1. MMI (Informationselektronik 1)	1054
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1	1055
	3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1056
	4. Bedienungseinheit für Multimediasytem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1057
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1058
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1059
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	1060
	8. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	1061
	9. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	1062
108 -	TV-Tuner (MOST-Bus)	1063-1065
	1. TV-Tuner (MOST-Bus)	1063
	2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1064
	3. Radio, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Antennenverstärker 4, TV-Kartenleser	1065
109 -	Handyvorbereitung (CAN-Bus Infotainment)	1066-1070
	1. Handyvorbereitung (CAN-Bus Infotainment)	1066
	2. Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	1067
	3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Verstärker für Handy, Antenne für Bluetooth	1068
	4. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1069
	5. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	1070
110 -	Handyvorbereitung (CAN-Bus Infotainment) - USA	1071-1075
	1. Handyvorbereitung (CAN-Bus Infotainment) - USA	1071
	2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth	1072
	3. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1073
	4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	1074
	5. Telefonantenne, Halterung für Telefon, Satellitenantenne, Dachantenne	1075
111 -	Radio mit Soundsystem basic und basic plus	1076-1084
	1. Radio mit Soundsystem basic und basic plus	1076
	2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	1077
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	1078
	4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	1079
	5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	1080
	6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links. Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1081

7. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1082
8. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1083
9. Radio	1084
112 - Radio mit Soundsystem Standard	1085-1094
1. Radio mit Soundsystem Standard	1085
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	1086
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	1087
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1088
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn links	1089
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	1090
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1091
8. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1092
9. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1093
10. Radio	1094
113 - Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	1095-1106
1. Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	1095
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	1096
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	1097
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1098
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1099
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	1100
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1101
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1102
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Mitteltonlautsprecher hinten links, Subwoofer in Hutablage	1103
10. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1104
11. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1105
12. Radio	1106
114 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1107-1110
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1107
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	1108
3. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	1109
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Kamera im Außenspiegel	1110
115 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	1111-1117
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	1111
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	1112
3. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	1113
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	1114
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1115
6. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1116
7. Schaltermodul für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1117
116 - Elektromechanische Feststellbremse	1118-1121
1. Elektromechanische Feststellbremse	1118
2. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	1119
3. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	1120
4. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse. Feststellmotor links. Feststellmotor rechts.	1121

Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang		
117 - Vorbereitung für Multimediasystem		1122-1123
1. Vorbereitung für Multimediasystem		1122
2. Steckverbindung, 2fach		1123
118 - Spurhalteassistent		1124-1126
1. Spurhalteassistent		1124
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurhalteassistent		1125
3. Steuergerät für Spurhalteassistent, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent		1126
119 - Spurwechselassistent		1127-1130
1. Spurwechselassistent		1127
2. Steuergerät für Spurwechselassistent		1128
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent		1129
4. Taster für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite		1130
120 - Automatische Distanzregelung		1131-1132
1. Automatische Distanzregelung		1131
2. Steuergerät für Abstandsregelung		1132
121 - Reifendruckkontrolle		1133-1134
1. Reifendruckkontrolle		1133
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle		1134
122 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)		1135-1143
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)		1135
2. Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät		1136
3. Taster für ASR und ESP, Taster für Einparkhilfe, Taster für Bergabfahrassistent, Steuergerät für ABS		1137
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb		1138
5. Sensoreinheit für ESP, Sensoreinheit 2 für ESP, Steuergerät für ABS, Steuergerät für aktive Lenkung, Hydraulikpumpe für ABS		1139
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links		1140
7. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Hydraulikeinheit für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links		1141
8. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Hydraulikeinheit für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Schaltventil 2 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 2 für Fahrdynamikregelung		1142
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für ESP und ASR		1143
123 - Airbag-Systeme		1144-1154
1. Airbag-Systeme		1144
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite		1145
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30		1146
4. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite		1147
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag		1148
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite		1149
7. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus		1150
8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag		1151
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung		1152
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus		1153
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Diagnose-Interface für Datenbus. Kontrollleuchte für Airbag		1154

124 - Handyvorbereitung (MOST-Bus) - USA	1155-1157
1. Handyvorbereitung (MOST-Bus) - USA	1155
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1156
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Satellitenantenne, Dachantenne	1157
125 - Handyvorbereitung (MOST-Bus)	1158-1161
1. Handyvorbereitung (MOST-Bus)	1158
2. Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	1159
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	1160
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1161
126 - Bluetooth-Autotelefon (MOST-Bus)	1162-1165
1. Bluetooth-Autotelefon (MOST-Bus)	1162
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1163
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	1164
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon	1165
127 - Sitzheizung	1166-1170
1. Sitzheizung	1166
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1167
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1168
4. Steuergerät für Sitzheizung, beheizbare Rücksitzbank links	1169
5. Steuergerät für Sitzheizung, beheizbare Rücksitzbank rechts	1170
128 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	1171-1178
1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	1171
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1172
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	1173
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungsträger 1	1174
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät, Sicherungsträger 1	1175
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1176
7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1177
8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 1	1178
129 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	1179-1188
1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	1179
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1180
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	1181
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1182
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät	1183
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, 12-V-Steckdose 4	1184
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links	1185
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage	1186
9. Taster für Sprechfunkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber	1187
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1188
130 - Klimaautomatik, Climatronic Komfort	1189-1198
1. Klimaautomatik, Climatronic Komfort	1189
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1190
3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer für Temperaturwahl hinten	1191
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts	1192
5. Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe links	1193
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1194
7. Magnetkupplung für Klimaanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1195
8. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber 1 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1196
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	1197
10. Luftfeuchtigkeitsgeber. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. automatisch abblendbarer	1198

Innenspiegel		
131 -	Klimaautomatik, Climatronic Basis	1199-1205
	1. Klimaautomatik, Climatronic Basis	1199
	2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Magnetkupplung für Klimaanlage	1200
	3. Stellmotor des Mittenausströmers	1201
	4. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe	1202
	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1203
	6. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1204
	7. beheizbare Heckscheibe	1205
132 -	2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CGLB,CGLC,CJCC,CJCD,CMGB	1206-1234
	1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CGLB,CGLC,CJCC,CJCD,CMGB	1206
	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1207
	3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1208
	4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1209
	5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1210
	6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	1211
	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	1212
	8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1213
	9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1214
	10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	1215
	11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1216
	12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	1217
	13. Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	1218
	14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1219
	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1220
	16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1221
	17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1222
	18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1223
	19. Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1224
	20. Motorsteuergerät	1225
	21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1226
	22. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktio smittelleitung (Heizkreis 2)	1227
	23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	1228
	24. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1229
	25. Bremslichtschalter, Öldruckschalter, Motorsteuergerät	1230
	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1231
	27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1232
	28. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1233
	29. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1234
133 -	3,0-I-Dieselmotor , CGQB	1235-1261
	1. 3,0-I-Dieselmotor , CGQB	1235
	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1236
	3. Entstörkondensator, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1237
	4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1238
	5. Relais für Spannungsversorauna der Kl. 30. Motorsteueraerät	1239

6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	1240
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1241
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1242
9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1243
10. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Ventil für Turbinenumschaltung	1244
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	1245
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1246
13. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensor für Gangerkennung, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1247
14. Potenziometer für Regelklappe, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1248
15. Potenziometer für Abgasrückführung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	1249
16. Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1250
17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät	1251
18. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2, Motorsteuergerät	1252
19. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1253
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1254
21. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1255
22. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1256
23. Motorsteuergerät	1257
24. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator für Körperschall, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 2 für Motorgeräuscherzeugung	1258
25. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1259
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1260
27. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	1261
134 - 2,0-l-Benzinmotor , CADA,CDNB,CDNC,CDZA,CPMA,CPMB,CAEB	1262-1286
1. 2,0-l-Benzinmotor , CADA,CDNB,CDNC,CDZA,CPMA,CPMB,CAEB	1262
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1263
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1264
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1265
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1266
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser, Sicherungsträger 1	1267
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1268
8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Öldruckregelung	1269
9. Geber für Kraftstoffqualität, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1270
10. Stellelement 1 für Nockenverstellung	1271
11. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensor für Gangerkennung	1272
12. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	1273
13. Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1274
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	1275
15. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	1276
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	1277
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Luftmassenmesser, Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Regelventil für Kraftstoffdruck	1278
18. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1279
19. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1280
20. Kupplungspositionsgeber	1281

21. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1282
22. Diagnose-Interface für Datenbus	1283
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1284
24. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1285
25. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1286
135 - Fahrschule	1287-1290
1. Fahrschule	1287
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1288
3. Schalter für Fußraumbelichtung, Schalter für Warnsummer, Relais für Fahrschulbetrieb	1289
4. Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite, Summer und Gong, Spannungsstabilisator	1290
136 - Vorbereitung für Fahrhilfe	1291-1294
1. Vorbereitung für Fahrhilfe	1291
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1292
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1293
4. Spannungsstabilisator, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1294
137 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt) , (F4Z)	1295-1302
1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt) , (F4Z)	1295
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1296
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1297
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Sicherungsträger 1	1298
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, digitales Funkgerät, Sicherungsträger 1	1299
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Blitzleuchten, Unfalldatenspeicher, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1300
7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrophon für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1301
8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 1	1302
138 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F4Q),(F4X)	1303-1312
1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F4Q),(F4X)	1303
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1304
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1305
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Sicherungsträger 1	1306
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, digitales Funkgerät, Sicherungsträger 1	1307
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Blitzleuchten, Unfalldatenspeicher, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1308
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts	1309
8. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lautsprecher für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1310
9. Taster für Sprechfunkgerät, Schalter für Blitzleuchten, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1311
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1312
139 - Klimaautomatik, Climatronic Komfort , CHJA	1313-1322
1. Klimaautomatik, Climatronic Komfort , CHJA	1313
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1314
3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer für Temperaturwahl hinten	1315
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts	1316
5. Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe links	1317
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1318
7. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, elektrischer Klimakompressor	1319
8. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur	1320
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	1321
10. Luftfeuchtigkeitsgeber, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1322
140 - Klimaautomatik, Climatronic Basis , CHJA	1323-1329
1. Klimaautomatik, Climatronic Basis , CHJA	1323
2. Steuergerät für Frischluftgebläse	1324

3. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor des Mittenausströmers	1325
4. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe	1326
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, elektrischer Klimakompressor	1327
6. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur	1328
7. beheizbare Heckscheibe	1329
141 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CNHA,CNHC,CSUA,CSUB	1330-1357
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CNHA,CNHC,CSUA,CSUB	1330
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1331
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1332
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1333
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1334
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	1335
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	1336
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1337
9. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	1338
10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	1339
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1340
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1341
13. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	1342
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1343
15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1344
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1345
17. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1346
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1347
19. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1348
20. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1349
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1350
22. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktio smittelleitung (Heizkreis 2)	1351
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	1352
24. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1353
25. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1354
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1355
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1356
28. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1357
142 - 3,0-I-Dieselmotor , CGQB, CVUB, CVUC, DEHA	1358-1387
1. 3,0-I-Dieselmotor , CGQB, CVUB, CVUC, DEHA	1358
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1359
3. Entstörkondensator, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1360
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1361
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1362
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	1363
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1364
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteueraerät	1365

9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1366
10. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Ventil für Turbinenumschaltung	1367
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	1368
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1369
13. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensor für Gangerkennung, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1370
14. Potenziometer für Regelklappe, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1371
15. Potenziometer für Abgasrückführung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	1372
16. Schalter für GRA, Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1373
17. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Steuergerät 1 für Katalysatorheizung, Heizung 1 für Katalysator, Heizung 2 für Katalysator	1374
18. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1375
19. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1376
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	1377
21. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2, Motorsteuergerät	1378
22. Ladedruckgeber, Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1379
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1380
24. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1381
25. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1382
26. Motorsteuergerät	1383
27. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator für Körperschall, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 2 für Motorgeräuscherzeugung	1384
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1385
29. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1386
30. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1387
143 - Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	1388-1392
1. Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	1388
2. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	1389
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb	1390
4. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Sensoreinheit 2 für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für aktive Lenkung	1391
5. Steuergerät für Allradantrieb, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang	1392
144 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK	1393-1398
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK	1393
2. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	1394
3. Getriebeöltemperaturgeber, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 4 im Teilgetriebe 2	1395
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Wählhebelsperre quer, Wählbereichsanzeige	1396
5. Wählhebel. Taster für Wählhebelentriegelung. Taster für Parksperre. Kontrollleuchte für	1397

Parksperre, Magnet für Wählhebelsperre	
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1398
145 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt) , (F4Z)	1399-1406
1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt) , (F4Z)	1399
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1400
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1401
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Sicherungsträger 1	1402
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, digitales Funkgerät, Sicherungsträger 1	1403
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Blitzleuchten, Unfalldatenspeicher, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1404
7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1405
8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 1	1406
146 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F4Q),(F4X)	1407-1416
1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F4Q),(F4X)	1407
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1408
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1409
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Sicherungsträger 1	1410
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, digitales Funkgerät, Sicherungsträger 1	1411
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Blitzleuchten, Unfalldatenspeicher, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1412
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts	1413
8. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lautsprecher für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1414
9. Taster für Sprechfunkgerät, Schalter für Blitzleuchten, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1415
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1416
147 - Anhängerbetrieb, nur für US-Ausstattung , (1D8)	1417-1420
1. Anhängerbetrieb, nur für US-Ausstattung , (1D8)	1417
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Spannungsstabilisator, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1418
3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1419
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1420
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1421-1434
1. Massepunkte	1421-1434
1.1 Übersicht der Massepunkte	1421-1434
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1435-1504
1. Sicherungen	1435-1504
1.1 Übersicht der Sicherungen	1435
1.2 Sicherungshalter A -SA-	1436-1437
1.2.1 Sicherungen am Sicherungshalter A -SA-	1438
1.3 Relais- /Sicherungshalter B -SB- bis einschließlich Modelljahr 2012	1438-1446
1.3.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterB -SB- (schwarz) für Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem(Hybrid) bis einschließlich Modelljahr 2012	1441-1443
1.3.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterB -SB- (schwarz) mit Hochvoltsystem(Hybrid) biseinschließlich Modelljahr 2012	1444-1446
1.4 Relais/ Sicherungshalter B -SB- ab Modelljahr 2013	1447-1451
1.4.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterB -SB- (schwarz) ab Modelljahr 2013	1450-1451
1.5 Sicherungshalter C -SC- bis Modelljahr2009	1452-1456
1.5.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterC -SC- (schwarz)	1455
1.5.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterC -SC- (braun)	1456
1.5.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterC -SC- (rot)	1456
1.6 Sicherungshalter C -SC- ab Modelljahr2010	1457-1461
1.6.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterC -SC- (schwarz)	1460
1.6.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterC -SC- (braun)	1461
1.6.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterC -SC- (rot)	1462
1.7 Sicherungshalter C -SC-abModelljahr 2013	1462-1467
1.7.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterC -SC- (schwarz)	1465
1.7.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterC -SC- (braun)	1466
1.7.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterC -SC- (rot)	1467

1.8 Sicherungshalter D -SD-	1468-1471
1.8.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterD -SD- (schwarz)	1471
1.8.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterD -SD- (braun)	1472
1.9 Relais- /Sicherungshalter F -SF- bis Modelljahr 2009	1472-1476
1.9.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1473
1.9.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1474
1.9.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterF -SF- (braun)	1475
1.9.4 Sicherungen im Sicherungsträger ST4 am SicherungshalterF -SF- (rot)	1475
1.9.5 Sicherungen im Sicherungsträger ST5 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1476
1.9.6 Einzelsicherungen am Sicherungshalter F -SF-	1477
1.10 Relais- /Sicherungshalter F -SF- ab Modelljahr 2010	1477-1481
1.10.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1478
1.10.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1479
1.10.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterF -SF- (braun)	1480
1.10.4 Sicherungen im Sicherungsträger ST4 am SicherungshalterF -SF- (rot)	1481
1.10.5 Sicherungen im Sicherungsträger ST5 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1481
1.10.6 Einzelsicherungen am Sicherungshalter F -SF-	1482
1.11 Relais- /Sicherungshalter F -SF- ab Modelljahr 2013	1482-1486
1.11.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1483
1.11.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1484
1.11.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterF -SF- (braun)	1485
1.11.4 Sicherungen im Sicherungsträger ST4 am SicherungshalterF -SF- (rot)	1486
1.11.5 Sicherungen im Sicherungsträger ST5 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1486
1.11.6 Einzelsicherungen am Sicherungshalter F -SF-	1487
1.12 Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6- fürFahrzeuge ohne Hochvoltsystem, bis Mai 2012	1487-1488
1.12.1 Sicherungen am Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6-	1488
1.13 Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6- fürFahrzeuge mit Hochvoltsystem (Hybrid) ab Juni 2011 / für Fahrzeugeohne Hochvoltsystem ab Juni 2012	1489-1490
1.13.1 Sicherungen am Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6-	1490
1.14 Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6- fürFahrzeuge in Sportausführung (SQ5) ab November 2015	1491-1492
1.14.1 Sicherungen am Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6-	1492
1.15 3fach Relais- /Sicherungshalter	1493-1495
1.16 6fach Kupplungsstation A-Säule Fahrerseite	1496-1498
1.17 6fach Kupplungsstation A-Säule Beifahrerseite	1499-1501
1.18 Relais- /Sicherungshalter mit Bordnetzsteuergerät -J519-	1502-1504
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1505-1517
1. Relais	1505-1517
1.1 Übersicht der Relais	1505
1.2 Relais- /Sicherungshalter mit Bordnetzsteuergerät -J519-	1506-1508
1.3 3fach Relais- /Sicherungshalter	1509-1511
1.4 Relais- /Sicherungshalter B -SB-	1512-1514
1.5 Relais- /Sicherungshalter F -SF-	1515-1517
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1518-1539
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1518-1539
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1518
1.2 Motorsteuergerät -J623-	1519-1524
1.3 Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-, bis Modelljahr 2012	1525
1.4 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344-, bis Modelljahr 2012	1526
1.5 Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-, ab Modelljahr 2013	1527
1.6 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344-, ab Modelljahr 2013	1528
1.7 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1529
1.8 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- / Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1530
1.9 Steuergerät 1 für Katalysatorheizung -J1021-	1531
1.10 Steuergerät für Körperschall -J869-	1532
1.11 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1533
1.12 Steuergerät für ABS -J104-	1534
1.13 Kühlerlüfter 400 W oder 600 W	1535-1536
1.14 Kühlerlüfter 800 W oder 1000 W	1537
1.15 Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1538
1.16 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1539
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im Innenraum und hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1540-1593
1. Steuergeräte im Innenraum und hinteren Teil des Fahrzeugs	1540-1593
1.1 Übersicht der Steuergeräte im Innenraum des Fahrzeugs	1540-1542
1.2 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1543-1544

1.3 Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431- / Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1545
1.4 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1546
1.5 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1547-1549
1.6 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1550-1553
1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	1554
1.8 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1555
1.9 Automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7- mit Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1556
1.10 Steuergerät für Schiebedach -J245- mit Schiebedachmotor -V1-	1557
1.11 Bordnetzsteuergerät -J519-	1558-1561
1.12 Steuergerät für aktive Lenkung -J792-	1562
1.13 Radio -R- (mit integriertem CD-Wechsler -R41- / DVD-Wechsler -R161-)	1563
1.14 CD-Wechsler -R41- / DVD-Wechsler -R161-	1564
1.15 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1565-1566
1.16 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1567-1568
1.17 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1569
1.18 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	1570
1.19 Steuergerät für Climatronic -J255-	1571
1.20 Steuergerät für Airbag -J234-	1572
1.21 Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36-	1573
1.22 Steckverbindung, 16fach -T16-, Diagnoseanschluss	1574
1.23 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1575
1.24 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1576
1.25 Steckverbindungen am Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1577
1.26 Steckverbindung am Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1578
1.27 Steckverbindungen am Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1579
1.28 Steckverbindungen am Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	1580
1.29 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1581
1.30 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1582
1.31 Spannungsstabilisator -J532-	1583
1.32 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1584
1.33 Übersicht - Hochvoltsystem (Hybrid)	1585
1.34 Elektrischer Klimakompressor -V470- mit Steuergerät für Klimakompressor -J842-	1586
1.35 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1587-1588
1.36 Drehstromantrieb -VX54- / Fahrmotor für Elektroantrieb -V141-	1589
1.37 Hybrid-Batterie-Einheit -AX1- mit Hybrid-Batterie -A38- und Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1590
1.38 Batteriekühlmodul für Hochvoltsystem (Hybrid)	1591
1.39 Leitungsverteiler -TV1- für Hochvoltsystem (Hybrid)	1592
1.40 Zweitbatterie -A1- für Hochvoltsystem (Hybrid)	1593
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen - 3	1594-1614
1. Kupplungsstationen	1594-1614
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen	1594
1.2 6fach Kupplungsstation A-Säule Beifahrerseite	1595-1597
1.3 Sicherungshalter D -SD-	1598-1600
1.4 Kupplungsstation Sitzverkabelung Fahrerseite	1601
1.5 Kupplungsstation Sitzverkabelung Beifahrerseite	1601
1.6 6fach Kupplungsstation A-Säule Fahrerseite	1601-1603
1.7 Relais- /Sicherungshalter B -SB-	1604-1606
1.8 Relais- /Sicherungshalter mit Bordnetzsteuergerät -J519-	1607-1609
1.9 Anschluss für externe Audioquellen -R199- als Audi music interface (AMI - MOST)	1610-1611
1.10 Anschluss für externe Audioquellen -R199- als Audi music interface (AMI - CAN)	1612
1.11 Anschluss für externe Audioquellen -R199- als AUX-Anschluss	1613-1614