

001 - Grundausrüstung	1-35	Fahrerseite	
1. Grundausrüstung	1	10. Schließleinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	45
2. Schalter für Zugang und Startberechtigung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	2	11. Schließleinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	46
3. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Empfänger für Funkuhr	3	12. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	47
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafелеinsatz	4	13. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	48
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5	14. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Fahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	49
6. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6	15. Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	50
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	7	16. Türsteuergerät Beifahrerseite	51
8. Taster für Start-Stopp-Betrieb	8	17. Schließleinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	52
9. Kontaktschalter für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn	9	18. Fensterheberschalter in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	53
10. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor	10	19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	54
11. Schalter für Gangerkennung, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	11	20. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	55
12. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Motor für Heckscheibenwischer	12	21. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	56
13. Schaltermodul für Fahrprofilwahl	13	22. Türsteuergerät hinten links	57
14. Lichtschalter, Taster für Warnlicht	14	23. Schließleinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	58
15. Scheinwerfer vorn links	15	24. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schalter für Innenverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	59
16. Scheinwerfer vorn rechts	16	25. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	60
17. Taster für Leselicht hinten links, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten rechts	17	26. Türsteuergerät hinten rechts	61
18. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	18	27. Schließleinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	62
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	19	28. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schalter für Innenverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	63
20. 12-V-Steckdose	20	29. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	64
21. Steuergerät für Abstandsregelung	21	003 - Sicherungsbelegung	65-96
22. Taster für ASR und ESP, Taster für Einparkhilfe, Taster für Bergabfahrassistent	22	1. Sicherungsbelegung	65
23. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	23	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	66
24. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	24	3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	67
25. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Kofferraumleuchte links	25	4. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	68
26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	26	5. Anlasser, Drehstromgenerator, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	69
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	27	6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	70
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	28	7. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	71
29. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	29	8. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	72
30. Kupplungspedalschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	30	9. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	73
31. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	31	10. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	74
32. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	32	11. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	75
33. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	33	12. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	76
34. Glasbruchsensor für Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	34	13. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	77
35. Zigarettensenzünder, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	35	14. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3	78
002 - Komfortsystem	36-64	15. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3	79
1. Komfortsystem	36	16. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1	80
2. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	37	17. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1	81
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenverstärker	38	18. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2	82
4. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	39	19. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2	83
5. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	40	20. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	84
6. Entstörfilter für Scheibenantenne, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	41	21. Sicherungsträger 1	85
7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	42	22. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	86
8. Türsteuergerät Fahrerseite	43	23. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	87
9. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor	44	24. Sicherungsträger 3	88

25. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	89	11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	138
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	90	12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Motor für Schaltsaugrohr	139
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	91	13. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	140
28. Sicherungsträger 3	92	14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	141
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	93	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	142
30. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	94	16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	143
31. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	95	17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	144
32. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	96	18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	145
004 - CAN-Trennstecker	97-105	19. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	146
1. CAN-Trennstecker	97	20. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	147
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für aktive Lenkung	98	21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	148
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	99	22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	149
4. Bordnetzsteuergerät	100	23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	150
5. Türsteuergerät Fahrerseite	101	24. Öldruckschalter, Schalter für Gangerkennung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Servotronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	151
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	102	007 - 3,0-l-Dieselmotor , CCWA,CCWB	152-176
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	103	1. 3,0-l-Dieselmotor , CCWA,CCWB	152
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	104	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	153
9. Steuergerät für Climatronica	105	3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	154
005 - 2,0-l-Benzinmotor , CADA,CAEB,CDNB,CDNC	106-127	4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	155
1. 2,0-l-Benzinmotor , CADA,CAEB,CDNB,CDNC	106	5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	156
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	107	6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	157
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	108	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	158
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	109	8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronica	159
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	110	9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	160
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	111	10. Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	161
7. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Öldruckregelung	112	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	162
8. Absperrventil für Kühlmittel der Climatronica, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	113	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	163
9. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung	114	13. Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe 2	164
10. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	115	14. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	165
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	116	15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät	166
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	117	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	167
13. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe	118	17. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	168
14. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit	119	18. Lambdasonde, Motorsteuergerät	169
15. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck	120	19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6	170
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	121	20. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	171
17. Kupplungspositionsgeber	122	21. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	172
18. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	123	22. Motorsteuergerät	173
19. Diagnose-Interface für Datenbus	124	23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	174
20. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	125	24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	175
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	126	25. Schalter für Gangerkennung, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	176
22. Öldruckschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	127	008 - 3,2-l-Benzinmotor , CALB	177-205
006 - 2,0-l-Dieselmotor , CAGA,CAGB,CAHA,CAHB	128-151	1. 3,2-l-Benzinmotor , CALB	177
1. 2,0-l-Dieselmotor , CAGA,CAGB,CAHA,CAHB	128	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	178
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	129	3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	179
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	130	4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Fremdstartsteckdose	180
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	131	5. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	181
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	132	6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser, Sicherungsträger 1	182
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	133	7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Sicherungsträger 1	183
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	134	8. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronica, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	184
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronica, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	135	9. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	185
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	136	10. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	186
10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	137	11. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	187

Ventil für Kraftstoffdosierung, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem			
12. Motorsteuergerät, Sekundärluftfeinblasventil, Ventil für Öldruckregelung, Motor für Sekundärluftpumpe	188		
13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	189		
14. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	190		
15. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	191		
16. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	192		
17. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	193		
18. Gaspedalstellungsgeber, Hallgeber 2, Geber 2 für Gaspedalstellung, Hallgeber 3, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	194		
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Hallgeber 4, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät	195		
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	196		
21. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät	197		
22. Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	198		
23. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	199		
24. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	200		
25. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	201		
26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	202		
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	203		
28. Öldruckschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	204		
29. Relais für Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	205		
009 - Kühlerlüfter 400 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Benzinmotoren	206-207		
1. Kühlerlüfter 400 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Benzinmotoren	206		
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	207		
010 - Kühlerlüfter 600 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Benzinmotoren	208-209		
1. Kühlerlüfter 600 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Benzinmotoren	208		
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	209		
011 - Kühlerlüfter 400 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Dieselmotoren	210-211		
1. Kühlerlüfter 400 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Dieselmotoren	210		
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	211		
012 - Kühlerlüfter 600 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Dieselmotoren	212-213		
1. Kühlerlüfter 600 W für 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Dieselmotoren	212		
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	213		
013 - Kühlerlüfter 800 W/1000 W für 6-Zylinder-Dieselmotoren	214-215		
1. Kühlerlüfter 800 W/1000 W für 6-Zylinder-Dieselmotoren	214		
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	215		
014 - Kühlerlüfter 800 W/1000 W für 6-Zylinder- und 8-Zylinder-Benzinmotoren	216-217		
1. Kühlerlüfter 800 W/1000 W für 6-Zylinder- und 8-Zylinder-Benzinmotoren	216		
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	217		
015 - MMI mit Radio und Soundsystem basic	218-223		
1. MMI mit Radio und Soundsystem basic	218		
2. Radio	219		
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	220		
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	221		
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	222		
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	223		
016 - MMI mit Radio und Soundsystem Standard	224-229		
1. MMI mit Radio und Soundsystem Standard	224		
2. Radio	225		
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	226		
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	227		
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	228		
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	229		
017 - MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	230-238		
1. MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	230		
2. Radio	231		
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	232		
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	233		
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Innenmikrofon, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	234		
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn links	235		
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tiefenlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	236		
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	237		
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage	238		
018 - MMI (Informationselektronik 1)	239-247		
1. MMI (Informationselektronik 1)	239		
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	240		
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	241		
4. Bedienungseinheit für Multimediastand, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	242		
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	243		
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	244		
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	245		
8. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	246		
9. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	247		
019 - TV-Tuner (MOST-Bus)	248-250		
1. TV-Tuner (MOST-Bus)	248		
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	249		
3. Radio, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Antennenverstärker 4, TV-Kartenleser	250		
020 - Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment)	251-255		
1. Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment)	251		
2. Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	252		
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Verstärker für Handy, Antenne für Bluetooth	253		
4. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	254		
5. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	255		
021 - Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment) - USA	256-260		
1. Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment) - USA	256		
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth	257		
3. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	258		
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	259		
5. Telefonantenne, Halterung für Telefon, Satellitenantenne, Dachantenne	260		
022 - Radio mit Soundsystem basic und basic plus	261-269		
1. Radio mit Soundsystem basic und basic plus	261		
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	262		
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	263		

Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio		4. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Gasentladungslampe links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	303
4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	264	5. Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Parklicht links	304
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	265	6. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	305
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	266	7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Parklicht rechts	306
7. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	267	027 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	307-312
8. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	268	1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	307
9. Radio	269	2. Lichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	308
023 - Radio mit Soundsystem Standard	270-279	3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links	309
1. Radio mit Soundsystem Standard	270	4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht	310
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	271	5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts	311
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	272	6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts	312
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	273	028 - Garagentoröffner	313-314
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn links	274	1. Garagentoröffner	313
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	275	2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Steuergerät für Garagentoröffnung	314
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	276	029 - Anhängerbetrieb	315-318
8. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	277	1. Anhängerbetrieb	315
9. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	278	2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Anhängererkenennung, Spannungsstabilisator, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	316
10. Radio	279	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkenennung	317
024 - Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	280-291	4. Kontaktschalter am Sperrbolzen, Steuergerät für Anhängererkenennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb	318
1. Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	280	030 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	319-322
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	281	1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	319
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	282	2. Geber für Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	320
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	283	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	321
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	284	4. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe	322
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tiefenlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	285	031 - Schnittstelle für Sonderfunktionen	323-325
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tiefenlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	286	1. Schnittstelle für Sonderfunktionen	323
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	287	2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem	324
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Mitteltonlautsprecher hinten links, Subwoofer in Hutablage	288	3. Bremslichtschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	325
10. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	289	032 - Airbag-Systeme	326-336
11. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	290	1. Airbag-Systeme	326
12. Radio	291	2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	327
025 - Heckklappe und Schlussleuchten	292-299	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	328
1. Heckklappe und Schlussleuchten	292	4. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	329
2. Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	293	5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontal bag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	330
3. Schlussleuchte 2 links, Kofferraumleuchte links	294	6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	331
4. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	295	7. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	332
5. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum entriegelt, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Geber 1 für Heckklappe geschlossen	296	8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	333
6. Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Heckklappe	297	9. Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	334
7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Kennzeichenleuchte links	298		
8. Glasbruchsensor für Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	299		
026 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	300-306		
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	300		
2. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	301		
3. Lichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	302		

10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	335	Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für automatisches	
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag	336	Getriebe	
033 - Handylvorbereitung (MOST-Bus) - USA	337-339	5. Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperatugeber im Steuergerät, Geber 2 für	372
1. Handylvorbereitung (MOST-Bus) - USA	337	Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	338	6. Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches	373
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Satellitenantenne, Dachantenne	339	Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	
034 - Handylvorbereitung (MOST-Bus)	340-343	7. Schalter für Getriebebestellung P, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für	374
1. Handylvorbereitung (MOST-Bus)	340	Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre	
2. Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	341	043 - Klimaautomatik, Climatronic Komfort	375-384
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	342	1. Klimaautomatik, Climatronic Komfort	375
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	343	2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	376
035 - Bluetooth-Autotelefon (MOST-Bus)	344-347	3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer für Temperaturwahl hinten	377
1. Bluetooth-Autotelefon (MOST-Bus)	344	4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts	378
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	345	5. Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe links	379
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	346	6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe	380
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon	347	7. Pumpe für Kühlmittelumlauf	381
036 - Handylvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)	348-349	8. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	382
1. Handylvorbereitung ohne Freisprechanlage (CAN-Bus Infotainment)	348	9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	383
2. Radio, Telefonantenne, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	349	10. Luftfeuchtigkeitsgeber, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, automatisch abblendbarer Innenspiegel	384
037 - Handylvorbereitung ohne Freisprechanlage (MOST-Bus)	350-352	044 - Klimaautomatik, Climatronic Basis	385-391
1. Handylvorbereitung ohne Freisprechanlage (MOST-Bus)	350	1. Klimaautomatik, Climatronic Basis	385
2. Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	351	2. Steuergerät für Frischluftgebläse	386
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	352	3. Stellmotor des Mittenausströmers	387
038 - Ringbruchdiagnose	353-354	4. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe	388
1. Ringbruchdiagnose	353	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Pumpe für Kühlmittelumlauf	389
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, CD-Wechsler, TV-Tuner, DVD-Wechsler	354	6. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	390
039 - MOST-Bus Infotainment	355-356	7. beheizbare Heckscheibe	391
1. MOST-Bus Infotainment	355	045 - Standheizung	392-396
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, CD-Wechsler, TV-Tuner, DVD-Wechsler	356	1. Standheizung	392
040 - CD-/DVD-Wechsler (MOST-Bus)	357-358	2. Steuergerät für Zusatzheizung, Umwälzpumpe	393
1. CD-/DVD-Wechsler (MOST-Bus)	357	3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	394
2. CD-Wechsler, DVD-Wechsler	358	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	395
041 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	359-367	5. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1	396
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	359	046 - Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	397-403
2. Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	360	1. Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	397
3. Taster für ASR und ESP, Taster für Einparkhilfe, Taster für Bergabfahrassistent, Steuergerät für ABS	361	2. Steuergerät für Allradantrieb	398
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb	362	3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb	399
5. Sensoreinheit für ESP, Sensoreinheit 2 für ESP, Steuergerät für ABS, Steuergerät für aktive Lenkung, Hydraulikpumpe für ABS	363	4. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Sensoreinheit 2 für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für aktive Lenkung	400
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	364	5. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Allradantrieb	401
7. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Hydraulikeinheit für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	365	6. Steuergerät für Allradantrieb, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	402
8. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Hydraulikeinheit für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Schaltventil 2 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 2 für Fahrdynamikregelung	366	7. Steuergerät für Allradantrieb, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang	403
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für ESP und ASR	367	047 - Multifunktionslenkrad	404-407
042 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0B5 (S tronic)	368-374	1. Multifunktionslenkrad	404
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0B5 (S tronic)	368	2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	405
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Ventil 3 im Teilgetriebe 1, Ventil 4 im Teilgetriebe 1	369	3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	406
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil 3 im Teilgetriebe 2, Ventil 4 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	370	4. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	407
4. Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für	371	048 - Aktive Lenkung (Dynamiklenkung)	408-412
		1. Aktive Lenkung (Dynamiklenkung)	408
		2. Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	409
		3. Sensor für Dachgepäckträgererkennung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für aktive Lenkung	410
		4. Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Längsbeschleunigungsgeber, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Sensoreinheit 2 für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für aktive Lenkung	411
		5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für aktive Lenkung, Pumpe für Lenkungshydraulik	412
		049 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	413-417
		1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	413
		2. Diagnose-Interface für Datenbus	414

3. Diagnose-Interface für Datenbus	415	2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	459
4. Diagnose-Interface für Datenbus	416	3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	460
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	417	4. Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Rücksitzbank links	461
050 - Dachgepäckträgererkennung	418-420	5. Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts	462
1. Dachgepäckträgererkennung	418	063 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung	463-469
2. Sensor für Dachgepäckträgererkennung	419	1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung	463
3. Sensoreinheit für ESP, Sensoreinheit 2 für ESP	420	2. Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Fußraumleuchte hinten links	464
051 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	421-424	3. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	465
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	421	4. Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	466
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	422	5. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Fußraumleuchte hinten rechts	467
3. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	423	6. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	468
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Kamera im Außenspiegel	424	7. Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	469
052 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	425-431	064 - Fahrersitz mit Memoryfunktion, elektrischer Lendenwirbelstützenverstellung und Sitzbelüftung mit Sitzheizung	470-477
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	425	1. Fahrersitz mit Memoryfunktion, elektrischer Lendenwirbelstützenverstellung und Sitzbelüftung mit Sitzheizung	470
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	426	2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte hinten links	471
3. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	427	3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	472
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	428	4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	473
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	429	5. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	474
6. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	430	6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	475
7. Schaltermodul für Fahrprofilwahl, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	431	7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	476
053 - Elektromechanische Feststellbremse	432-435	8. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Not-Aus-Taster, Türsteuergerät Fahrerseite	477
1. Elektromechanische Feststellbremse	432	065 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung	478-480
2. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	433	1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung	478
3. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	434	2. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Fußraumleuchte hinten links	479
4. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang	435	3. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Fußraumleuchte hinten rechts	480
054 - Vorbereitung für Multimediasystem	436-437	066 - Sitzbelüftung mit Sitzheizung	481-485
1. Vorbereitung für Multimediasystem	436	1. Sitzbelüftung mit Sitzheizung	481
2. Steckverbindung, 2fach	437	2. Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	482
055 - Spurhalteassistent	438-440	3. Steuergerät für Sitzlüftung vorn links, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	483
1. Spurhalteassistent	438	4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	484
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurhalteassistent	439	5. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	485
3. Steuergerät für Spurhalteassistent, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	440	067 - Schiebedach (open sky system)	486-489
056 - Spurwechselassistent	441-444	1. Schiebedach (open sky system)	486
1. Spurwechselassistent	441	2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	487
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	442	3. Steuergerät für Dachrollo	488
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	443	4. Schalter für Innenbeleuchtung, Taster für Leselicht hinten links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	489
4. Taster für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite	444	068 - Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	490-492
057 - Automatische Distanzregelung	445-446	1. Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	490
1. Automatische Distanzregelung	445	2. Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	491
2. Steuergerät für Abstandsregelung	446	3. Taster für Getränkehalter mit Kühlelement, Taster für Getränkehalter mit Heizelement, Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	492
058 - Reifendruckkontrolle	447-448	069 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D4)	493-496
1. Reifendruckkontrolle	447	1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D4)	493
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle	448	2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Anhängererkennung, Spannungsstabilisator, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	494
059 - Innenspiegel ohne Luftfeuchtigkeitsgeber und ohne Fernlichtassistent	449-451	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	495
1. Innenspiegel ohne Luftfeuchtigkeitsgeber und ohne Fernlichtassistent	449	4. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb	496
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel	450	070 - 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic	497-501
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	451		
060 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und ohne Fernlichtassistent	452-454		
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und ohne Fernlichtassistent	452		
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, automatisch abblendbarer Innenspiegel	453		
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	454		
061 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	455-457		
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	455		
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, automatisch abblendbarer Innenspiegel	456		
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	457		
062 - Sitzheizung	458-462		
1. Sitzheizung	458		

1. 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic	497	30. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F	549
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	498	31. Sicherungsträger 4, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F	550
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	499	32. Sicherungsträger 4, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	551
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	500	33. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	552
5. Schalter für Getriebebestellung P, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	501	34. Sicherungsträger 5, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F	553
071 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	502-509	35. Sicherungsträger 5, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	554
1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	502	074 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	555-563
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	503	1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	555
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	504	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	556
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungsträger 5	505	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	557
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät, Sicherungsträger 5	506	4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungsträger 1	558
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, Sicherungsträger 5, 12-V-Steckdose 4	507	5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät, Sicherungsträger 1	559
7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 5	508	6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	560
8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 5	509	7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 1	561
072 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	510-519	8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 1	562
1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	510	9. Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	563
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	511	075 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	564-574
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	512	1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	564
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungsträger 5	513	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	565
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät	514	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	566
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, 12-V-Steckdose 4	515	4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	567
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links	516	5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät	568
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage	517	6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, 12-V-Steckdose 4	569
9. Taster für Sprechfunkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber	518	7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links	570
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	519	8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage	571
073 - Sicherungsbelegung	520-554	9. Taster für Sprechfunkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber	572
1. Sicherungsbelegung	520	10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	573
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb	521	11. Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	574
3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	522	076 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CADA,CAEB,CDNB,CDNC	575-597
4. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	523	1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CADA,CAEB,CDNB,CDNC	575
5. Anlasser, Drehstromgenerator, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	524	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	576
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	525	3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	577
7. Sicherungsträger 1, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	526	4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	578
8. Sicherungsträger 1, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	527	5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	579
9. Sicherungsträger 1, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B	528	6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	580
10. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C	529	7. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	581
11. Sicherungsträger 1, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	530	8. Kaltstartventil, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Ventil für Öldruckregelung	582
12. Sicherungsträger 1, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	531	9. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	583
13. Sicherungsträger 1, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	532	10. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Geber für Getriebe-Neutralstellung	584
14. Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	533	11. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	585
15. Sicherungsträger 2, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	534	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	586
16. Sicherungsträger 2, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	535	13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	587
17. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	536	14. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	588
18. Sicherungsträger 3, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	537	15. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe	589
19. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	538	16. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck	590
20. Sicherungsträger 1, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	539	17. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	591
21. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	540	18. Kupplungspositionsgeber	592
22. Sicherungsträger 2, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	541	19. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	593
23. Sicherungsträger 2, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	542	20. Diagnose-Interface für Datenbus	594
24. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	543	21. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	595
25. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	544	22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	596
26. Sicherungsträger 2, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	545		
27. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	546		
28. Sicherungsträger 3, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	547		
29. Sicherungsträger 3, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	548		

23. Öldruckschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	597	Heckklappe	
077 - 2,0-I-Dieselmotor , CGLA,CGLB,CJCA,CJCB,CMGA	598-626	081 - 2,0-I-Benzinmotor , CHJA	639-664
1. 2,0-I-Dieselmotor , CGLA,CGLB,CJCA,CJCB,CMGA	598	1. 2,0-I-Benzinmotor , CHJA	639
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	599	2. Batterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter A	640
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Fremdstartsteckdose	600	3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Umschaltrelais für Starterbatterie, Leitungsverteiler	641
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	601	4. Batterietrennrelais, Leitungsverteiler	642
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	602	5. Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	643
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	603	6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	644
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	604	7. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	645
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	605	8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Tur olader	646
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	606	9. Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Ventil für Öldruckregelung, Motor für Sekundärluftpumpe	647
10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	607	10. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Sekundärlufteinblasventil	648
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	608	11. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Potenziometer für Saugrohrklappe	649
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	609	12. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	650
13. Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	610	13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	651
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	611	14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	652
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	612	15. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	653
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	613	16. Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	654
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	614	17. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	655
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	615	18. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	656
19. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Einspritzventil für Reduktionsmittel	616	19. Regelventil für Kraftstoffdruck, Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker	657
20. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Pumpe für Reduktionsmittel	617	20. Luftmassenmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	658
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	618	21. Bremslichtschalter, Bremspedalstellungsgeber	659
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	619	22. Diagnose-Interface für Datenbus	660
23. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	620	23. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	661
24. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	621	24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	662
25. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	622	25. Öldruckschalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	663
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	623	26. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	664
27. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	624	082 - Hochvoltsystem	665-674
28. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	625	1. Hochvoltsystem	665
29. Öldruckschalter, Schalter für Gangerkennung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Servotronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	626	2. Hybrid-Batterie-Einheit, Stellmotor der Umluftklappe 1 für Hybrid-Batterie	666
078 - Start-Stopp-System	627-630	3. Hybrid-Batterie-Einheit, Hybrid-Batterie, Temperaturfühler vor Verdampfer für Hybrid-Batterie, Temperaturfühler nach Verdampfer für Hybrid-Batterie, Absperrventil 2 für Kältemittel der Hybrid-Batterie	667
1. Start-Stopp-System	627	4. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Drehstromantrieb	668
2. Spannungsstabilisator	628	5. Geber für Temperatur des Fahrmotors, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	669
3. Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel	629	6. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Fahrmotor, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	670
4. Taster für Start-Stopp-Betrieb	630	7. Spannungswandler, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Hochvoltleitung für elektrischen Klimakompressor, elektrischer Klimakompressor	671
079 - 8-Gang-Automatikgetriebe OBK/OBW	631-635	8. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	672
1. 8-Gang-Automatikgetriebe OBK/OBW	631	9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	673
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe	632	10. Taster für Elektroantrieb	674
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	633	083 - Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	675-711
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	634	1. Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	675
5. Schalter für Getriebestellung P, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre	635	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	676
080 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	636-638	3. Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler	677
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	636	4. Umschaltrelais für Starterbatterie, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb, Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler	678
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Kofferraumleuchte links	637	5. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherung 5 (30), Sicherung 6 (30), Sicherung 15 für Sonderfahrzeug, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	679
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der	638	6. Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	680
		7. Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	681

8. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	682	Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	
9. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	683	25. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Kofferraumleuchte links	738
10. Sicherungsträger 1	684	26. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	739
11. Sicherungsträger 1	685	27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	740
12. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	686	28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	741
13. Sicherungsträger 1	687	29. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	742
14. Sicherungsträger 1	688	30. Kupplungspedalschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	743
15. Sicherungsträger 1	689	31. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	744
16. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	690	32. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	745
17. Sicherungsträger 2	691	33. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	746
18. Sicherungsträger 2	692	34. Glasbruchsensor für Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	747
19. Sicherungsträger 3, Sicherungshalter C	693	35. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	748
20. Sicherungsträger 3	694	086 - Komfortsystem	749-776
21. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1	695	1. Komfortsystem	
22. Sicherungsträger 1	696	2. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	750
23. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2	697	3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antennenverstärker	751
24. Sicherungsträger 2	698	4. Sensor für Türäußengriffberührung vorn links, Sensor für Türäußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	752
25. Sicherungsträger 2	699	5. Sensor für Türäußengriffberührung hinten links, Sensor für Türäußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	753
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	700	6. Entstörfilter für Scheibenantenne, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	754
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	701	7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	755
28. Sicherungsträger 2	702	8. Türsteuergerät Fahrerseite	756
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	703	9. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	757
30. Sicherungsträger 3	704	10. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	758
31. Sicherungsträger 3	705	11. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	759
32. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	706	12. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage aus, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	760
33. Sicherungsträger 4	707	13. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Fahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	761
34. Sicherungsträger 4	708	14. Türsteuergerät Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbare Außenspiegel Fahrerseite	762
35. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	709	15. Türsteuergerät Beifahrerseite	763
36. Sicherungsträger 5	710	16. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	764
37. Sicherungsträger 5	711	17. Fensterheberschalter in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	765
084 - Elektromechanische Lenkung	712-713	18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	766
1. Elektromechanische Lenkung	712	19. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	767
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	713	20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	768
085 - Grundausrüstung	714-748	21. Türsteuergerät hinten links	769
1. Grundausrüstung	714	22. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	770
2. Schalter für Zugang und Startberechtigung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	715	23. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schalter für Innenverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	771
3. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Empfänger für Funkuhr	716		
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalltafeleinsatz	717		
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	718		
6. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	719		
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	720		
8. Schaltermodul für Fahrprofilwahl, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	721		
9. Kontaktschalter für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn	722		
10. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor	723		
11. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	724		
12. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Motor für Heckscheibenwischer	725		
13.	726		
14. Lichtschalter, Taster für Warnlicht	727		
15. Scheinwerfer vorn links	728		
16. Scheinwerfer vorn rechts	729		
17. Taster für Leselicht hinten links, Lampe für Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten rechts	730		
18. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	731		
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	732		
20. Relais für Steckdosen, 12-V-Steckdose	733		
21. Steuergerät für Abstandsregelung	734		
22. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Einparkhilfe, Taster für Bergabfahrassistent	735		
23. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	736		
24. Sensor für Türäußengriffberührung vorn links, Sensor für Türäußengriffberührung vorn rechts.	737		

24. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Einstiegsleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten links	772	Nockenverstellung	
25. Türsteuergerät hinten rechts	773	10. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	819
26. Schließleinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	774	11. Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündspule 4 mit Leistungsstufe	820
27. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schalter für Innenverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	775	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	821
28. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	776	13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber	822
087 - Sicherungsbelegung	777-809	14. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit	823
1. Sicherungsbelegung	777	15. Hallgeber 3, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	824
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb	778	16. Sensor für Gangerkennung, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	825
3. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	779	17. Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	826
4. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	780	18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Ventil für Kraftstoffdosierung	827
5. Anlasser, Drehstromgenerator, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	781	19. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber	828
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	782	20. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	829
7. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	783	21. Diagnose-Interface für Datenbus	830
8. Sicherungsträger 1, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	784	22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	831
9. Sicherungsträger 1, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B	785	23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	832
10. Sicherungsträger 1, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C	786	24. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	833
11. Sicherungsträger 1, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	787	089 - 2,0-I-Dieselmotor , CGLC,CGLD,CJCA,CJCB,CMGA,CMGB	834-861
12. Sicherungsträger 1, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	788	1. 2,0-I-Dieselmotor , CGLC,CGLD,CJCA,CJCB,CMGA,CMGB	834
13. Sicherungsträger 1, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	789	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	835
14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	790	3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	836
15. Sicherungsträger 2, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	791	4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	837
16. Sicherungsträger 2, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	792	5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	838
17. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	793	6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	839
18. Sicherungsträger 3, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	794	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	840
19. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	795	8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühlmittellumlauf, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	841
20. Sicherungsträger 1, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	796	9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	842
21. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D	797	10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	843
22. Sicherungsträger 2, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	798	11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	844
23. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	799	12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	845
24. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	800	13. Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	846
25. Sicherungsträger 2, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	801	14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	847
26. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	802	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	848
27. Sicherungsträger 3, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	803	16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	849
28.	804	17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	850
29. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F	805	18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	851
30. Sicherungsträger 4, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	806	19. Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	852
31. Relais für automatisch abblendbaren Innenspiegel, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	807	20. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	853
32. Sicherungsträger 5, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F	808	21. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	854
33. Sicherungsträger 5, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F	809	22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	855
088 - 2,0-I-Benzinmotor , CNCB,CNCD,CUHA,CUJA,CNCE,CUHB	810-833	23. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	856
1. 2,0-I-Benzinmotor , CNCB,CNCD,CUHA,CUJA,CNCE,CUHB	810	24. Bremslichtschalter, Öldruckschalter, Motorsteuergerät	857
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	811	25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	858
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	812	26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	859
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	813	27. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	860
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	814		
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	815		
7. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	816		
8. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	817		
9. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für	818		

28. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	861	23. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6	909
090 - 3,0-I-Benzinmotor , CTUB,CTUC,CTUD,CTVA,CTXA	862-886	24. Kupplungspositionsgeber	910
1. 3,0-I-Benzinmotor , CTUB,CTUC,CTUD,CTVA,CTXA	862	25. Bremslichtschalter	911
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	863	26. Diagnose-Interface für Datenbus	912
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	864	27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	913
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	865	28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	914
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	866	29. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	915
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	867	092 - Start-Stopp-System	916-919
7. Öldruckschalter, Potenziometer für Saugrohrklappe, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung	868	1. Start-Stopp-System	916
8. Sensor für Gangerkennung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Ladeluftkühlung	869	2. Spannungsstabilisator	917
9. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Öldruckregelung	870	3. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	918
10. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	871	4. Taster für Start-Stopp-Betrieb	919
11. Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	872	093 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0BK/0BW	920-924
12. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	873	1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0BK/0BW	920
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	874	2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe	921
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	875	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	922
15. Hallgeber 2, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Regelklappensteuereinheit	876	4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	923
16. Ladedruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber 2, Ladedruckgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	877	5. Schalter für Getriebebestellung P, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre	924
17. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	878	094 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	925-928
18. Lambdasonde, Lambdasonde 2	879	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	925
19. Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator	880	2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	926
20. Kupplungspositionsgeber	881	3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	927
21. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	882	4. Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	928
22. Diagnose-Interface für Datenbus	883	095 - 2,0-I-Benzinmotor , CHJA	929-933
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	884	1. 2,0-I-Benzinmotor , CHJA	929
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	885	2. Batterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter A	930
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	886	3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Umschaltrelais für Starterbatterie, Leitungsverteiler	931
091 - 3,0-I-Dieselmotor , CCWA,CCWB,CDUD,CPHB,CPNB,CTBA,CTBC,CLAB	887-915	4. Batterietrennrelais, Leitungsverteiler	932
1. 3,0-I-Dieselmotor , CCWA,CCWB,CDUD,CPHB,CPNB,CTBA,CTBC,CLAB	887	5. Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	933
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	888	6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	934
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	889	7. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	935
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	890	8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Tur olader	936
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	891	9. Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Ventil für Öldruckregelung, Motor für Sekundärluftpumpe	937
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	892	10. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Sekundärlufteinblasventil	938
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik	893	11. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Potenziometer für Saugrohrklappe	939
8. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber	894	12. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	940
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	895	13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	941
10. Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	896	14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber	942
11. Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	897	15. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	943
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	898	16. Sensor für Tankdruck, Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnosepumpe für Kraftstoffsyst	944
13. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung	899	17. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	945
14. Drosselklappensteuereinheit	900	18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	946
15. Kraftstoffdruckgeber, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	901	19. Regelventil für Kraftstoffdruck, Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker	947
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber	902	20. Öldruckschalter, Luftmassenmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	948
17. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber 2	903	21. Bremslichtschalter, Bremspedalstellungsgeber	949
18. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	904	22. Diagnose-Interface für Datenbus	950
19. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelentank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	905	23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	951
20. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	906	24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	952
21. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	907	25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	953
22. Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde	908	096 - Hochvoltsystem	954-963
		1. Hochvoltsystem	954
		2. Hybrid-Batterie-Einheit, Stellmotor der Umluftklappe 1 für Hybrid-Batterie	955

3. Hybrid-Batterie-Einheit, Hybrid-Batterie, Temperaturfühler vor Verdampfer für Hybrid-Batterie, Temperaturfühler nach Verdampfer für Hybrid-Batterie, Absperrventil 2 für Kältemittel der Hybrid-Batterie	956	4. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Kofferraumleuchte rechts	1008
4. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Drehstromantrieb	957	5. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum entriegelt, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Geber 1 für Heckklappe geschlossen	1009
5. Geber für Temperatur des Fahrmotors, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	958	6. Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Heckklappe, Motor im Steuergerät für Heckklappe, Motor im Steuergerät 2 für Heckklappe	1010
6. Wechselschalter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltleitungssatz für Fahrmotor, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	959	7. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Kennzeichenleuchte links	1011
7. Spannungswandler, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Hochvoltleitung für elektrischen Klimakompressor, elektrischer Klimakompressor	960	8. Glasbruchsensor für Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	1012
8. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	961	100 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	1013-1018
9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	962	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	1013
10. Taster für Elektroantrieb	963	2. Lichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät	1014
097 - Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	964-1000	3. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Gasentladungslampe links, Scheinwerfer vorn links, statisches Kurvenlicht links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlicht s links	1015
1. Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	964	4. Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links	1016
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	965	5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1017
3. Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler	966	6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	1018
4. Umschaltrelais für Starterbatterie, Sicherung Kl. 30 Anhängerbetrieb, Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler	967	101 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	1019-1024
5. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherung 5 (30), Sicherung 6 (30), Sicherung 15 für Sonderfahrzeug, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	968	1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	1019
6. Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	969	2. Lichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät	1020
7. Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	970	3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links	1021
8. Relais für Anlasser, Hauptrelais, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	971	4. Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links	1022
9. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	972	5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts	1023
10. Sicherungsträger 1	973	6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1024
11. Sicherungsträger 1	974	102 - Anhängerbetrieb , (1D8)	1025-1028
12. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	975	1. Anhängerbetrieb , (1D8)	1025
13. Sicherungsträger 1	976	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Spannungsstabilisator, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1026
14. Sicherungsträger 1	977	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1027
15. Sicherungsträger 1	978	4. Kontaktschalter am Sperrbolzen, Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb	1028
16. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	979	103 - Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	1029-1032
17. Sicherungsträger 2	980	1. Einparkhilfe (PDC) ohne Parklenkassistent (Park Assist)	1029
18. Sicherungsträger 2	981	2. Geber für Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	1030
19. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 3	982	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Bordnetzsteuergerät	1031
20. Sicherungsträger 3	983	4. Taster für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	1032
21. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 1	984	104 - MMI mit Radio und Soundsystem basic	1033-1038
22. Sicherungsträger 1	985	1. MMI mit Radio und Soundsystem basic	1033
23. Sicherungshalter D, Sicherungsträger 2	986	2. Radio	1034
24. Sicherungsträger 2	987	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1035
25. Sicherungsträger 2	988	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1036
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	989	5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	1037
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	990	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1038
28. Sicherungsträger 2	991	105 - MMI mit Radio und Soundsystem Standard	1039-1044
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	992	1. MMI mit Radio und Soundsystem Standard	1039
30. Sicherungsträger 3	993	2. Radio	1040
31. Sicherungsträger 3	994	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	1041
32.	995	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1042
33. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	996	5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	1043
34. Sicherungsträger 4	997	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung,	1044
35. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 5	998		
36. Sicherungsträger 5	999		
37. Sicherungsträger 5	1000		
098 - Innenspiegel	1001-1004		
1. Innenspiegel	1001		
2. Innenspiegel, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Regen- und Lichterkennung, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1002		
3. Innenspiegel, Steuergerät für Fernlichtassistent, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1003		
4. Innenspiegel, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1004		
099 - Heckklappe und Schlussleuchten	1005-1012		
1. Heckklappe und Schlussleuchten	1005		
2. Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Kofferraumleuchte links	1006		
3. Schlussleuchte 2 links, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	1007		

Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne		7. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1082
106 - MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	1045-1053	8. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1083
1. MMI mit Radio und Bang & Olufsen Soundsystem	1045	9. Radio	1084
2. Radio	1046	112 - Radio mit Soundsystem Standard	1085-1094
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Antenne 1 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3	1047	1. Radio mit Soundsystem Standard	1085
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Antennenmodul links, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1048	2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	1086
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Innenmikrofon, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1049	3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	1087
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn links	1050	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1088
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	1051	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn links	1089
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1052	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	1090
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage	1053	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer in Hutablage, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1091
107 - MMI (Informationselektronik 1)	1054-1062	8. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1092
1. MMI (Informationselektronik 1)	1054	9. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1093
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	1055	10. Radio	1094
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1056	113 - Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	1095-1106
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1057	1. Radio mit Bang & Olufsen Soundsystem	1095
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1058	2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	1096
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1059	3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	1097
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	1060	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1098
8. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	1061	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1099
9. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	1062	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher Mitte	1100
108 - TV-Tuner (MOST-Bus)	1063-1065	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	1101
1. TV-Tuner (MOST-Bus)	1063	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1102
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1064	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Subwoofer in Hutablage	1103
3. Radio, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Antennenverstärker 3, Antennenverstärker 4, TV-Kartenleser	1065	10. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenverstärker 3, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1104
109 - Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment)	1066-1070	11. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1105
1. Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment)	1066	12. Radio	1106
2. Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	1067	114 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1107-1110
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Verstärker für Handy, Antenne für Bluetooth	1068	1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1107
4. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1069	2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	1108
5. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	1070	3. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	1109
110 - Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment) - USA	1071-1075	4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Kamera im Außenspiegel	1110
1. Handylvorbereitung (CAN-Bus Infotainment) - USA	1071	115 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	1111-1117
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Bluetooth	1072	1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung	1111
3. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1073	2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	1112
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	1074	3. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	1113
5. Telefonantenne, Halterung für Telefon, Satellitenantenne, Dachantenne	1075	4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	1114
111 - Radio mit Soundsystem basic und basic plus	1076-1084	5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1115
1. Radio mit Soundsystem basic und basic plus	1076	6. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1116
2. Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	1077	7. Schaltermodul für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1117
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	1078	116 - Elektromechanische Feststellbremse	1118-1121
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Radio	1079	1. Elektromechanische Feststellbremse	1118
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	1080	2. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	1119
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1081	3. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse	1120
		4. Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts.	1121

	Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang		124 - Handylvorbereitung (MOST-Bus) - USA	1155-1157
117 -	Vorbereitung für Multimediasystem	1122-1123	1. Handylvorbereitung (MOST-Bus) - USA	1155
	1. Vorbereitung für Multimediasystem	1122	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1156
	2. Steckverbindung, 2fach	1123	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Satellitenantenne, Dachantenne	1157
118 -	Spurhalteassistent	1124-1126	125 - Handylvorbereitung (MOST-Bus)	1158-1161
	1. Spurhalteassistent	1124	1. Handylvorbereitung (MOST-Bus)	1158
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurhalteassistent	1125	2. Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Verstärker für Handy, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	1159
	3. Steuergerät für Spurhalteassistent, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	1126	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	1160
119 -	Spurwechslassistent	1127-1130	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1161
	1. Spurwechslassistent	1127	126 - Bluetooth-Autotelefon (MOST-Bus)	1162-1165
	2. Steuergerät für Spurwechslassistent	1128	1. Bluetooth-Autotelefon (MOST-Bus)	1162
	3. Steuergerät 2 für Spurwechslassistent	1129	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Antenne für Bluetooth, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1163
	4. Taster für Spurwechslassistent, Warnleuchte für Spurwechslassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechslassistent im Außenspiegel Beifahrerseite	1130	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Funkempfänger für Standheizung, Telefonantenne, Satellitenantenne, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	1164
120 -	Automatische Distanzregelung	1131-1132	4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon	1165
	1. Automatische Distanzregelung	1131	127 - Sitzheizung	1166-1170
	2. Steuergerät für Abstandsregelung	1132	1. Sitzheizung	1166
121 -	Reifendruckkontrolle	1133-1134	2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1167
	1. Reifendruckkontrolle	1133	3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1168
	2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle	1134	4. Steuergerät für Sitzheizung, beheizbare Rücksitzbank links	1169
122 -	Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1135-1143	5. Steuergerät für Sitzheizung, beheizbare Rücksitzbank rechts	1170
	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1135	128 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	1171-1178
	2. Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	1136	1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt)	1171
	3. Taster für ASR und ESP, Taster für Einparkhilfe, Taster für Bergabfahrassistent, Steuergerät für ABS	1137	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1172
	4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb	1138	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	1173
	5. Sensoreinheit für ESP, Sensoreinheit 2 für ESP, Steuergerät für ABS, Steuergerät für aktive Lenkung, Hydraulikpumpe für ABS	1139	4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungsträger 1	1174
	6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links	1140	5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät, Sicherungsträger 1	1175
	7. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Hydraulikeinheit für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	1141	6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1176
	8. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Hydraulikeinheit für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Schaltventil 2 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 2 für Fahrdynamikregelung	1142	7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1177
	9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für ESP und ASR	1143	8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 1	1178
123 -	Airbag-Systeme	1144-1154	129 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	1179-1188
	1. Airbag-Systeme	1144	1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr)	1179
	2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	1145	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1180
	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1146	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais	1181
	4. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1147	4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1182
	5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1148	5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Funkgerät	1183
	6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1149	6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Funkgerät, 12-V-Steckdose 4	1184
	7. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1150	7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links	1185
	8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1151	8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage	1186
	9. Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	1152	9. Taster für Sprechfunkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber	1187
	10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	1153	10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1188
	11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag	1154	130 - Klimaautomatik, Climatronic Komfort	1189-1198
			1. Klimaautomatik, Climatronic Komfort	1189
			2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1190
			3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer für Temperaturwahl hinten	1191
			4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts	1192
			5. Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe links	1193
			6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1194
			7. Magnetkupplung für Klimaanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1195
			8. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber 1 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1196
			9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	1197
			10. Luftfeuchtigkeitsgeber, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, automatisch abblendbarer	1198

Innenspiegel					
131 - Klimaautomatik, Climatronic Basis	1199-1205				
1. Klimaautomatik, Climatronic Basis	1199				
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Magnetkupplung für Klimaanlage	1200				
3. Stellmotor des Mittenausströmers	1201				
4. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe	1202				
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1203				
6. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1204				
7. beheizbare Heckscheibe	1205				
132 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CGLB,CGLC,CJCC,CJCD,CMGB	1206-1234				
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CGLB,CGLC,CJCC,CJCD,CMGB	1206				
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1207				
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1208				
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1209				
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1210				
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	1211				
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	1212				
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1213				
9. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1214				
10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	1215				
11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1216				
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	1217				
13. Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung	1218				
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1219				
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1220				
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1221				
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1222				
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1223				
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1224				
20. Motorsteuergerät	1225				
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1226				
22. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1227				
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	1228				
24. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1229				
25. Bremslichtschalter, Öldruckschalter, Motorsteuergerät	1230				
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1231				
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1232				
28. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1233				
29. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1234				
133 - 3,0-I-Dieselmotor , CGQB	1235-1261				
1. 3,0-I-Dieselmotor , CGQB	1235				
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1236				
3. Entstörkondensator, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1237				
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1238				
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1239				
6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	1240				
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1241				
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1242				
9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1243				
10. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Ventil für Turbinenumschaltung	1244				
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	1245				
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1246				
13. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensor für Gangerkennung, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1247				
14. Potenziometer für Regelklappe, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1248				
15. Potenziometer für Abgasrückführung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	1249				
16. Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1250				
17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät	1251				
18. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2, Motorsteuergerät	1252				
19. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1253				
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1254				
21. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1255				
22. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1256				
23. Motorsteuergerät	1257				
24. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator für Körperschall, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 2 für Motorgeräuscherzeugung	1258				
25. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1259				
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1260				
27. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	1261				
134 - 2,0-I-Benzinmotor , CADA,CDNB,CDNC,CDZA,CPMA,CPMB,CAEB	1262-1286				
1. 2,0-I-Benzinmotor , CADA,CDNB,CDNC,CDZA,CPMA,CPMB,CAEB	1262				
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1263				
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1264				
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1265				
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1266				
6. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser, Sicherungsträger 1	1267				
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1268				
8. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Öldruckregelung	1269				
9. Geber für Kraftstoffqualität, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1270				
10. Stellelement 1 für Nockenverstellung	1271				
11. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensor für Gangerkennung	1272				
12. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	1273				
13. Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1274				
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung	1275				
15. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit	1276				
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	1277				
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Luftmassenmesser, Sensor für Tankdruck, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Regelventil für Kraftstoffdruck	1278				
18. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1279				
19. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1280				
20. Kupplungspositionsgeber	1281				

21. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1282	3. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor des Mittenausströmers	1325
22. Diagnose-Interface für Datenbus	1283	4. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe	1326
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1284	5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, elektrischer Klimakompressor	1327
24. Geber für Kühlmittelangelanze, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1285	6. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kältemittelruck und Kältemitteltemperatur	1328
25. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1286	7. beheizbare Heckscheibe	1329
135 - Fahrschule	1287-1290	141 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CNHA,CNHC,CSUA,CSUB	1330-1357
1. Fahrschule	1287	1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CNHA,CNHC,CSUA,CSUB	1330
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1288	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1331
3. Schalter für Fußraumbeleuchtung, Schalter für Warnsummer, Relais für Fahrschulbetrieb	1289	3. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1332
4. Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite, Summer und Gong, Spannungsstabilisator	1290	4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1333
136 - Vorbereitung für Fahrhilfe	1291-1294	5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1334
1. Vorbereitung für Fahrhilfe	1291	6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	1335
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1292	7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	1336
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1293	8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1337
4. Spannungsstabilisator, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1294	9. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	1338
137 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt) , (F4Z)	1295-1302	10. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	1339
1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt) , (F4Z)	1295	11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1340
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1296	12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1341
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1297	13. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	1342
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Sicherungsträger 1	1298	14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1343
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, digitales Funkgerät, Sicherungsträger 1	1299	15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1344
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Blitzleuchten, Unfalldatenspeicher, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1300	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1345
7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1301	17. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1346
8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 1	1302	18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1347
138 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F4Q),(F4X)	1303-1312	19. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1348
1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F4Q),(F4X)	1303	20. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1349
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1304	21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1350
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1305	22. Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktio smittleitung (Heizkreis 2)	1351
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Sicherungsträger 1	1306	23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	1352
5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, digitales Funkgerät, Sicherungsträger 1	1307	24. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1353
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Blitzleuchten, Unfalldatenspeicher, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1308	25. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1354
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts	1309	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1355
8. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lautsprecher für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1310	27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1356
9. Taster für Sprechfunkgerät, Schalter für Blitzleuchten, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1311	28. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1357
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1312	142 - 3,0-I-Dieselmotor , CGQB,CVUB,CVUC,DEHA	1358-1387
139 - Klimaautomatik, Climatronic Komfort , CHJA	1313-1322	1. 3,0-I-Dieselmotor , CGQB,CVUB,CVUC,DEHA	1358
1. Klimaautomatik, Climatronic Komfort , CHJA	1313	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1359
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1314	3. Entstörkondensator, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1360
3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer für Temperaturwahl hinten	1315	4. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1361
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts	1316	5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1362
5. Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe links	1317	6. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	1363
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1318	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1364
7. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, elektrischer Klimakompressor	1319	8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1365
8. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kältemittelruck und Kältemitteltemperatur	1320		
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	1321		
10. Luftfeuchtigkeitsgeber, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1322		
140 - Klimaautomatik, Climatronic Basis , CHJA	1323-1329		
1. Klimaautomatik, Climatronic Basis , CHJA	1323		
2. Steuergerät für Frischluftgebläse	1324		

9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1366	Parksperr, Magnet für Wählhebelsperre	
10. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Ventil für Turbinenumschaltung	1367	6. Diagnose-Interface für Datenbus	1398
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für Luftzusatzheizung	1368	145 - Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt) , (F4Z)	1399-1406
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1369	1. Zivile Einsatzfahrzeuge (Notarzt) , (F4Z)	1399
13. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensor für Gangerkennung, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1370	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1400
14. Potenziometer für Regelklappe, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1371	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1401
15. Potenziometer für Abgasrückführung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Stellmotor für Abgasrückführung	1372	4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Sicherungsträger 1	1402
16. Schalter für GRA, Luftmassenmesser, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1373	5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, digitales Funkgerät, Sicherungsträger 1	1403
17. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Steuergerät 1 für Katalysatorheizung, Heizung 1 für Katalysator, Heizung 2 für Katalysator	1374	6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Blitzleuchten, Unfalldatenspeicher, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1404
18. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1375	7. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Unfalldatenspeicher, Mikrofon für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1405
19. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1376	8. Bedienungseinheit für Sondersignale, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherungsträger 1	1406
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Transferpumpe für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel	1377	146 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F4Q),(F4X)	1407-1416
21. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2, Motorsteuergerät	1378	1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F4Q),(F4X)	1407
22. Ladedruckgeber, Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1379	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung	1408
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1380	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1409
24. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1381	4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Sicherungsträger 1	1410
25. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1382	5. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, digitales Funkgerät, Sicherungsträger 1	1411
26. Motorsteuergerät	1383	6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Blitzleuchten, Unfalldatenspeicher, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Funkgerät, Sicherungsträger 1, 12-V-Steckdose 4	1412
27. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator für Körperschall, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 2 für Motorgeräuscherzeugung	1384	7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Unfalldatenspeicher, Lampe 2 für Blinklicht hinten links, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts	1413
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1385	8. Sirene, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Signalanlage, Lautsprecher für Sondersignale, Sicherungsträger 1	1414
29. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1386	9. Taster für Sprechfunkgerät, Schalter für Blitzleuchten, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1415
30. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1387	10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrrelais, Leitungsverbinder, Verteilerkasten, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1416
143 - Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	1388-1392	147 - Anhängerbetrieb, nur für US-Ausstattung , (1D8)	1417-1420
1. Achsantrieb hinten - Sportdifferenzial	1388	1. Anhängerbetrieb, nur für US-Ausstattung , (1D8)	1417
2. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	1389	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Spannungsstabilisator, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1418
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb	1390	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1419
4. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Sensoreinheit 2 für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für aktive Lenkung	1391	4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1420
5. Steuergerät für Allradantrieb, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Fahrwerk/Schalttafeleinsatz, Low) im Hauptleitungsstrang	1392	801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1421-1434
144 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe OCK	1393-1398	1. Massepunkte	1421-1434
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe OCK	1393	1.1 Übersicht der Massepunkte	1421-1434
2. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	1394	802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1435-1504
3. Getriebeöltemperaturgeber, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 4 im Teilgetriebe 2	1395	1. Sicherungen	1435-1504
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Wählhebelsperre quer, Wählbereichsanzeige	1396	1.1 Übersicht der Sicherungen	1435
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperr, Kontrollleuchte für	1397	1.2 Sicherungshalter A -SA-	1436-1437
		1.2.1 Sicherungen am Sicherungshalter A -SA-	1438
		1.3 Relais- /Sicherungshalter B -SB- bis einschließlich Modelljahr 2012	1438-1446
		1.3.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterB -SB- (schwarz) für Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem(Hybrid) bis einschließlich Modelljahr 2012	1441-1443
		1.3.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterB -SB- (schwarz) mit Hochvoltsystem(Hybrid) biseinschließlich Modelljahr 2012	1444-1446
		1.4 Relais/ Sicherungshalter B -SB- ab Modelljahr 2013	1447-1451
		1.4.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterB -SB- (schwarz) ab Modelljahr 2013	1450-1451
		1.5 Sicherungshalter C -SC- bis Modelljahr2009	1452-1456
		1.5.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterC -SC- (schwarz)	1455
		1.5.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterC -SC- (braun)	1456
		1.5.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterC -SC- (rot)	1456
		1.6 Sicherungshalter C -SC- ab Modelljahr2010	1457-1461
		1.6.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterC -SC- (schwarz)	1460
		1.6.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterC -SC- (braun)	1461
		1.6.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterC -SC- (rot)	1462
		1.7 Sicherungshalter C -SC-abModelljahr 2013	1462-1467
		1.7.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterC -SC- (schwarz)	1465
		1.7.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterC -SC- (braun)	1466
		1.7.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterC -SC- (rot)	1467

1.8 Sicherungshalter D -SD-	1468-1471	1.3 Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431- / Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1545
1.8.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterD -SD- (schwarz)	1471	1.4 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1546
1.8.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterD -SD- (braun)	1472	1.5 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1547-1549
1.9 Relais- /Sicherungshalter F -SF- bis Modelljahr 2009	1472-1476	1.6 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1550-1553
1.9.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1473	1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	1554
1.9.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1474	1.8 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1555
1.9.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterF -SF- (braun)	1475	1.9 Automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7- mit Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1556
1.9.4 Sicherungen im Sicherungsträger ST4 am SicherungshalterF -SF- (rot)	1475	1.10 Steuergerät für Schiebedach -J245- mit Schiebedachmotor -V1-	1557
1.9.5 Sicherungen im Sicherungsträger ST5 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1476	1.11 Bordnetzsteuergerät -J519-	1558-1561
1.9.6 Einzelsicherungen am Sicherungshalter F -SF-	1477	1.12 Steuergerät für aktive Lenkung -J792-	1562
1.10 Relais- /Sicherungshalter F -SF- ab Modelljahr 2010	1477-1481	1.13 Radio -R- (mit integriertem CD-Wechsler -R41- / DVD-Wechsler -R161-)	1563
1.10.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1478	1.14 CD-Wechsler -R41- / DVD-Wechsler -R161-	1564
1.10.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1479	1.15 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1565-1566
1.10.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterF -SF- (braun)	1480	1.16 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1567-1568
1.10.4 Sicherungen im Sicherungsträger ST4 am SicherungshalterF -SF- (rot)	1481	1.17 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1569
1.10.5 Sicherungen im Sicherungsträger ST5 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1481	1.18 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	1570
1.10.6 Einzelsicherungen am Sicherungshalter F -SF-	1482	1.19 Steuergerät für Climatronik -J255-	1571
1.11 Relais- /Sicherungshalter F -SF- ab Modelljahr 2013	1482-1486	1.20 Steuergerät für Airbag -J234-	1572
1.11.1 Sicherungen im Sicherungsträger ST1 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1483	1.21 Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36-	1573
1.11.2 Sicherungen im Sicherungsträger ST2 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1484	1.22 Steckverbindung, 16fach -T16-, Diagnoseanschluss	1574
1.11.3 Sicherungen im Sicherungsträger ST3 am SicherungshalterF -SF- (braun)	1485	1.23 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1575
1.11.4 Sicherungen im Sicherungsträger ST4 am SicherungshalterF -SF- (rot)	1486	1.24 Steuergerät im Schalltafeleinsatz -J285-	1576
1.11.5 Sicherungen im Sicherungsträger ST5 am SicherungshalterF -SF- (schwarz)	1486	1.25 Steckverbindungen am Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1577
1.11.6 Einzelsicherungen am Sicherungshalter F -SF-	1487	1.26 Steckverbindung am Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1578
1.12 Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6- für Fahrzeuge ohne Hochvoltssystem, bis Mai 2012	1487-1488	1.27 Steckverbindungen am Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1579
1.12.1 Sicherungen am Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6-	1488	1.28 Steckverbindungen am Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	1580
1.13 Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6- für Fahrzeuge mit Hochvoltssystem (Hybrid) ab Juni 2011 / für Fahrzeuge ohne Hochvoltssystem ab Juni 2012	1489-1490	1.29 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1581
1.13.1 Sicherungen am Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6-	1490	1.30 Steuergerät für Motorgeräuschherzeugung -J943-	1582
1.14 Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6- für Fahrzeuge in Sportausführung (SQ5) ab November 2015	1491-1492	1.31 Spannungsstabilisator -J532-	1583
1.14.1 Sicherungen am Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6-	1492	1.32 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1584
1.15 3fach Relais- /Sicherungshalter	1493-1495	1.33 Übersicht - Hochvoltssystem (Hybrid)	1585
1.16 6fach Kupplungsstation A-Säule Fahrerseite	1496-1498	1.34 Elektrischer Klimakompressor -V470- mit Steuergerät für Klimakompressor -J842-	1586
1.17 6fach Kupplungsstation A-Säule Beifahrerseite	1499-1501	1.35 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1587-1588
1.18 Relais- /Sicherungshalter mit Bordnetzsteuergerät -J519-	1502-1504	1.36 Drehstromantrieb -VX54- / Fahrmotor für Elektroantrieb -V141-	1589
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1505-1517	1.37 Hybrid-Batterie-Einheit -AX1- mit Hybrid-Batterie -A38- und Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1590
1. Relais	1505-1517	1.38 Batterie Kühlmodul für Hochvoltssystem (Hybrid)	1591
1.1 Übersicht der Relais	1505	1.39 Leitungsverteiler -TV1- für Hochvoltssystem (Hybrid)	1592
1.2 Relais- /Sicherungshalter mit Bordnetzsteuergerät -J519-	1506-1508	1.40 Zweitbatterie -A1- für Hochvoltssystem (Hybrid)	1593
1.3 3fach Relais- /Sicherungshalter	1509-1511	806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen - 3	1594-1614
1.4 Relais- /Sicherungshalter B -SB-	1512-1514	1. Kupplungsstationen	1594
1.5 Relais- /Sicherungshalter F -SF-	1515-1517	1.1 Übersicht der Kupplungsstationen	1595-1597
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1518-1539	1.2 6fach Kupplungsstation A-Säule Beifahrerseite	1598-1600
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1518-1539	1.3 Sicherungshalter D -SD-	1601
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1518	1.4 Kupplungsstation Sitzverkabelung Fahrerseite	1601
1.2 Motorsteuergerät -J623-	1519-1524	1.5 Kupplungsstation Sitzverkabelung Beifahrerseite	1601-1603
1.3 Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-, bis Modelljahr 2012	1525	1.6 6fach Kupplungsstation A-Säule Fahrerseite	1604-1606
1.4 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344-, bis Modelljahr 2012	1526	1.7 Relais- /Sicherungshalter B -SB-	1607-1609
1.5 Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-, ab Modelljahr 2013	1527	1.8 Relais- /Sicherungshalter mit Bordnetzsteuergerät -J519-	1610-1611
1.6 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344-, ab Modelljahr 2013	1528	1.9 Anschluss für externe Audioquellen -R199- als Audi music interface (AMI - MOST)	1612
1.7 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1529	1.10 Anschluss für externe Audioquellen -R199- als Audi music interface (AMI - CAN)	1613-1614
1.8 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- / Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1530	1.11 Anschluss für externe Audioquellen -R199- als AUX-Anschluss	
1.9 Steuergerät 1 für Katalysatorheizung -J1021-	1531		
1.10 Steuergerät für Körperschall -J869-	1532		
1.11 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1533		
1.12 Steuergerät für ABS -J104-	1534		
1.13 Kühlerlüfter 400 W oder 600 W	1535-1536		
1.14 Kühlerlüfter 800 W oder 1000 W	1537		
1.15 Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1538		
1.16 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1539		
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im Innenraum und hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1540-1593		
1. Steuergeräte im Innenraum und hinteren Teil des Fahrzeugs	1540-1593		
1.1 Übersicht der Steuergeräte im Innenraum des Fahrzeugs	1540-1542		
1.2 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1543-1544		