

001 - Grundausrüstung , (L0L)	1-23
1. Grundausrüstung , (L0L)	1
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Signalarhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	2
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais- und Sicherungsträger 1, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang	3
4. Relais- und Sicherungsträger 1	4
5. Bordnetzsteuergerät	5
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	6
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	7
8. Hochtonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	8
9. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	9
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	10
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	11
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	12
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe, Kontaktschalter für Sperrklinke, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	13
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	14
15. Entstörfilter für Scheibenantenne, Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Koppelstelle an der Heckklappe Mitte, beheizbare Heckscheibe	15
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Motor für Heckscheibenwischer	16
17. Bremslichtschalter, Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Geber 2 für Heckklappe geschlossen, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	17
18. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	18
19. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	19
20. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	20
21. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	21
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	22
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	23
002 - Grundausrüstung, Rechtslenker , (LOR)	24-46
1. Grundausrüstung, Rechtslenker , (LOR)	24
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Signalarhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	25
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais- und Sicherungsträger 1, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang	26
4. Relais- und Sicherungsträger 1	27
5. Bordnetzsteuergerät	28
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	29
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	30
8. Hochtonhorn, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	31
9. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	32
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	33
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	34
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	35
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe, Kontaktschalter für Sperrklinke. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Schließeinheit für Heckklappe. Motor für	36

Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	37
15. Entstörfilter für Scheibenantenne, Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Koppelstelle an der Heckklappe Mitte, beheizbare Heckscheibe	38
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	39
17. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	40
18. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	41
19. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	42
20. Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	43
21. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	44
22. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	45
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	46
003 - Komfortsystem , (L0L)	47-79
1. Komfortsystem , (L0L)	47
2. Taster für Getränkehalter mit Kühlelement, Taster für Getränkehalter mit Hezelement, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Relais- und Sicherungsträger 2, Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	48
3. Kontaktschalter in Heckklappe, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	49
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	50
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	51
6. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	52
7. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	53
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Fußraumleuchte hinten rechts	54
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	55
10. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	56
11. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	57
12. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Koppelstelle für Tür vorn links	58
13. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Koppelstelle für Tür vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	59
14. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	60
15. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	61
16. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	62
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	63
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	64
19. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	65
20. Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	66
21. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	67
22. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	68
23. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	69

24. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	70
25. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	71
26. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links	72
27. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließseinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	73
28. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	74
29. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	75
30. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite	76
31. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließseinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktio der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	77
32. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Tür ambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	78
33. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	79
004 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	80-111
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	80
2. Taster für Getränkehalter mit Kühlelement, Taster für Getränkehalter mit Hezelement, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Relais- und Sicherungsträger 2, Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement	81
3. Kontaktschalter in Heckklappe, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	82
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	83
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	84
6. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	85
7. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte hinten links	86
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Fußraumleuchte hinten rechts	87
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	88
10. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	89
11. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule	90
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	91
13. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn rechts, Schließseinheit Fahrertür	92
14. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite	93
15. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	94
16. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	95
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	96
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite	97
19. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	98
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließseinheit Beifahrertür	99
21. Bedienungseinheit für Memorveinstelluna Beifahrerseite. Taster für Fensterheber vorn	100

Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	
22. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	101
23. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	102
24. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links, Außenspiegel Beifahrerseite	103
25. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	104
26. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	105
27. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	106
28. Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	107
29. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	108
30. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	109
31. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	110
32. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links	111
005 - Sicherungsbelegung	112-153
1. Sicherungsbelegung	112
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungen im Sicherungshalter	113
3. Zweitbatterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	114
4. Sicherungshalter A	115
5. Entstörkondensator, Starterrelais 1, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose	116
6. Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	117
7. Hauptrelais, Relais- und Sicherungsträger 1	118
8. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	119
9. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	120
10. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	121
11. Startergenerator, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	122
12. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	123
13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	124
14. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	125
15. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	126
16. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	127
17. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 3	128
18. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 3	129
19. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	130
20. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	131
21. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	132
22. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	133
23. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 5	134
24. Koppelstelle im Motorraum links, Koppelstelle im Motorraum Mitte	135
25. Koppelstelle im Motorraum links	136
26. Koppelstelle im Motorraum links	137
27. Koppelstelle im Motorraum links	138
28. Koppelstelle im Motorraum links	139
29. Sicherungshalter C, Koppelstelle an der A-Säule links unten	140
30. Sicherungshalter C	141
31. Sicherungshalter C. Relais- und Sicherungsträger 2	142

32. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 2	143
33. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	144
34. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	145
35. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Relais- und Sicherungsträger 2	146
36. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	147
37. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	148
38. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3, Sicherungsträger 4, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	149
39. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	150
40. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5	151
41. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 4	152
42. Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 40, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	153
006 - Airbag-Systeme	154-164
1. Airbag-Systeme	154
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	155
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit	156
4. Gurtschalter Fahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	157
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	158
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	159
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	160
8. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	161
9. Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	162
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	163
11. Zweitbatterie, Hybrid-Batterie-Einheit, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag	164
007 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	165-175
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	165
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter	166
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit	167
4. Steuergerät für Airbag	168
5. Steuergerät für Airbag	169
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	170
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	171
8. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	172
9. Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	173
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	174
11. Zweitbatterie, Hybrid-Batterie-Einheit, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag	175
008 - Bremssystem	176-185
1. Bremssystem	176
2. Steuergerät für ABS	177
3. Drehzahlfühler hinten rechts. Drehzahlfühler vorn rechts. Drehzahlfühler hinten links.	178

Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	
4. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	179
5. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für elektromechanische Feststellbremse	180
6. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Bordnetzsteuergerät	181
7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Bergabfahrassistent, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Sensor für Dachgepäckträgererkennung, Bordnetzsteuergerät	182
8. Bremskraftverstärker	183
9. Bremskraftverstärker, Druckspeicher für Bremssystem	184
10. Bremskraftverstärker	185
009 - Elektromechanische Lenkung , (1N8),(QZ7)	186-190
1. Elektromechanische Lenkung , (1N8),(QZ7)	186
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	187
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	188
4. Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	189
5. Stellelement für Sicherheitssperre der aktiven Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	190
010 - Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung , (1BL),(1BQ),(GH2)	191-194
1. Vollautomatische Niveauregelung, Dämpfungsverstellung , (1BL),(1BQ),(GH2)	191
2. Taster für Fahrprofilauswahl, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	192
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	193
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	194
011 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	195-211
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	195
2. Diagnose-Interface für Datenbus	196
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	197
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	198
5. Diagnose-Interface für Datenbus	199
6. Diagnose-Interface für Datenbus	200
7. Diagnose-Interface für Datenbus	201
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang	202
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang	203
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus, Bordnetzsteuergerät, High), Verbindung 1 (CAN-Bus, Bordnetzsteuergerät, Low)	204
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, High), Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Low)	205
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung (High-Bus) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung (Low-Bus) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 2 (High-Bus) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 2 (Low-Bus) im Leitungsstrang Innenraum	206
13. Startergenerator, Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät 2 für Abstandsregelung, Umwälzpumpe, Heizungsunterstützungspumpe	207
14. Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 4 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	208
15. Bordnetzsteuergerät, Verbindung 2 (LIN-Bus) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung 4 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	209
16. Bordnetzsteuergerät, Verbindung 6 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 7 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	210
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Verbindung 2 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 5 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	211

012 - 2,0-l-Benzinmotor , CWPB,DAXB,DAXC,DGKA,DKWA	212-234
1. 2,0-l-Benzinmotor , CWPB,DAXB,DAXC,DGKA,DKWA	212
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	213
3. Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	214
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	215
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	216
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	217
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	218
8. Motorsteuergerät	219
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	220
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	221
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	222
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	223
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	224
14. Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	225
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	226
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	227
17. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	228
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	229
19. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellmotor für Kühlerjalousie	230
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	231
21. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	232
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	233
23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	234
013 - 2,0-l-Benzinmotor , DAYB,DJYA	235-257
1. 2,0-l-Benzinmotor , DAYB,DJYA	235
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	236
3. Sicherung (50), Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	237
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	238
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	239
6. Relais- und Sicherungsträger 1	240
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	241
8. Motorsteuergerät	242
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	243
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	244
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	245
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	246
13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	247

14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhosen	248
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	249
16. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	250
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	251
18. Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	252
19. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	253
20. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	254
21. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sensor für Tankdruck, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	255
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	256
23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	257
014 - 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	258-282
1. 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	258
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	259
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	260
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	261
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	262
6. Relais- und Sicherungsträger 1	263
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	264
8. Motorsteuergerät	265
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	266
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	267
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	268
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	269
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	270
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	271
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1	272
16. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	273
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Öltemperaturgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	274
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	275
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	276
20. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	277
21. Öldruckschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	278
22. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Umwälzpumpe	279
23. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	280
24. Kraftstoffördereinheit. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Steuergerät für Kraftstoffpumpe	281

25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	282
015 - 2,0-I-Dieselmotor , DESA,DETA,DET,DEUA,DEUB	283-307
1. 2,0-I-Dieselmotor , DESA,DETA,DET,DEUA,DEUB	283
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	284
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	285
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	286
5. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	287
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	288
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais- und Sicherungsträger 1	289
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	290
9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizungsunterstützungspumpe	291
10. Motorsteuergerät	292
11. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Luftmassenmesser, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	293
12. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	294
13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	295
14. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	296
15. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellmotor für Abgasrückführung	297
16. Kraftstofftemperaturgeber, Wasserstandsgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	298
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	299
18. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	300
19. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	301
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Heizung für Lambdasonde	302
21. NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	303
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	304
23. Geber für Biodieselskonzentration, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	305
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	306
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	307
016 - 2,0-I-Dieselmotor , DFVA	308-331
1. 2,0-I-Dieselmotor , DFVA	308
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	309
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	310
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	311
5. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	312
6. Brennraumdruckgeber für Zylinder 1, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	313
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3. Brennraumdruckgeber für	314

Zylinder 4, Steuergerät für Glühzeitautomatik	
8. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	315
9. Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	316
10. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Luftmassenmesser, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	317
11. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	318
12. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	319
13. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	320
14. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellmotor für Abgasrückführung	321
15. Kraftstofftemperaturgeber, Wasserstandsgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	322
16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Sensor für Gangerkennung, Motorsteuergerät	323
17. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	324
18. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	325
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Heizung für Lambdasonde	326
20. NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	327
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	328
22. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	329
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	330
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	331
017 - 3,0-l-Dieselmotor , DCPC,DCPE	332-360
1. 3,0-l-Dieselmotor , DCPC,DCPE	332
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	333
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	334
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3	335
5. Hauptrelais, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	336
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	337
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	338
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	339
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	340
10. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	341
11. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	342
12. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	343
13. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	344
14. Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	345
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	346
16. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	347
17. Abgasrückführungsventil 2, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteueraerät	348

18. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	349
19. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	350
20. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Differenzdruckgeber, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	351
21. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	352
22. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	353
23. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	354
24. NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	355
25. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	356
26. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	357
27. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	358
28. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	359
29. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	360
018 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (G1C),(G1D)	361-365
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (G1C),(G1D)	361
2. Wegsensor 1 für Gangsteller, Hydraulikdruckgeber 1, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	362
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	363
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Rotorlagegeber der Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Parksperre, Wählbereichsanzeige	364
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre, Motor für Wählhebelsperre quer	365
019 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	366-370
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	366
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Parksperre, Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe	367
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	368
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	369
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre, Motor für Wählhebelsperre quer	370
020 - Elektrische Heckklappe , (4E7)	371-375
1. Elektrische Heckklappe , (4E7)	371
2. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Schließereinheit für Heckklappe	372
3. Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Geber 2 für Heckklappe geschlossen, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe	373
4. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	374
5. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	375
021 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8IH)	376-380
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8IH)	376
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	377
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Blende für Abblendlicht links	378
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	379

5. Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Blende für Abblendlicht rechts	380
022 - LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	381-387
1. LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	381
2. Bordnetzsteuergerät	382
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	383
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	384
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	385
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	386
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	387
023 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	388-394
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	388
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	389
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	390
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	391
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	392
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	393
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	394
024 - Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	395-400
1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	395
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	396
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk	397
4. Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung	398
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	399
6. Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	400
025 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	401-404
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	401
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B	402
3. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, automatisch abblendbarer Innenspiegel	403
4. Sensor für Regen- und Lichterkennung	404
026 - Klimaanlage , (9AK)	405-410
1. Klimaanlage , (9AK)	405
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	406
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Diagnose-Interface für Datenbus	407
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	408
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	409
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung links, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	410
027 - Klimaanlage , (9AQ)	411-419
1. Klimaanlage . (9AQ)	411

2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	412
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal	413
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Diagnose-Interface für Datenbus	414
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe	415
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	416
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	417
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fußraum hinten links, Temperaturfühler für Mannanströmer hinten, Relais für ferngesteuerte Klimatisierung	418
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	419
028 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	420-422
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	420
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Bordnetzsteuergerät	421
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	422
029 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	423-426
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	423
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	424
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	425
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	426
030 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	427-431
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	427
2. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	428
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	429
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	430
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	431
031 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	432-433
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	432
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	433
032 - Umfeld-Kamera , (KA6)	434-438
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	434
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungsträger 3	435
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links	436
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera rechts	437
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	438
033 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	439-440
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	439
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	440
034 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	441-442
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	441
2. Lichtschalter, Taster für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	442
035 - Spurwechselassistent , (7Y1)	443-446
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	443
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	444
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	445
4. Außenspiegel Fahrerseite. Außenspiegel Beifahrerseite	446

036 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	447-448
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	447
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät 2 für Abstandsregelung	448
037 - Anhängerbetrieb , (5C0)	449-453
1. Anhängerbetrieb , (5C0)	449
2. Steuergerät für Anhängererkennung	450
3. Bedienungsteil für Ladekantenabsenkung, Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung	451
4. Hallgeber für Motor der Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb, Motor für schwenkbaren Kugelkopf, Motor für Absenkung der Anhängervorrichtung	452
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	453
038 - Zugang und Startberechtigung , (2F0)	454-458
1. Zugang und Startberechtigung , (2F0)	454
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	455
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	456
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	457
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	458
039 - Garagentoröffner , (VC2)	459-460
1. Garagentoröffner , (VC2)	459
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster 1 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung	460
040 - Schiebedach (open sky system) , (3FU)	461-463
1. Schiebedach (open sky system) , (3FU)	461
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	462
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	463
041 - Standheizung , (9M1),(9M9)	464-467
1. Standheizung , (9M1),(9M9)	464
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	465
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	466
4. Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne, Dosierpumpe	467
042 - Radio , (I7Y)	468-479
1. Radio , (I7Y)	468
2. Lautstärkereger Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	469
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	470
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	471
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	472
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	473
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	474
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	475
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2	476
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antenne für Notrufmodul, Antenne 2 für Notrufmodul	477
11. Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	478
12. Verstärker für Handy	479
043 - MMI mit Radio , (I8E),(I8S)	480-491
1. MMI mit Radio , (I8E),(I8S)	480
2. Lautstärkereger Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Tastenmodul für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	481
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	482

4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	483
5. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	484
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Centerlautsprecher	485
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	486
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	487
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, LTE-Antenne 2	488
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Digitalradio-Antenne	489
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antennenverstärker, Antenne für Satellitentuner, Dachantenne, LTE-Antenne 1	490
12. Bordnetzsteuergerät	491
044 - Bang & Olufsen Soundsystem , (9VS)	492-497
1. Bang & Olufsen Soundsystem , (9VS)	492
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts	493
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	494
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Centerlautsprecher 2, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links	495
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Effektlautsprecher links	496
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	497
045 - TV-Tuner , (QV1)	498-500
1. TV-Tuner , (QV1)	498
2. TV-Tuner	499
3. Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Antennenverstärker 1 für TV, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV	500
046 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	501-509
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	501
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Taster für Sitzheizung links, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	502
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links, Sitzwangenheizung links für Sitz vorn links, Sitzwangenheizung rechts für Sitz vorn links	503
4. Sitzwangenheizung links für Sitz vorn rechts, Sitzwangenheizung rechts für Sitz vorn rechts, Heizelement für Sitzverlängerung vorn links	504
5. beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts, Heizelement für Sitzverlängerung vorn rechts	505
6. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbarer Sitz vorn rechts	506
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Diagnose-Interface für Datenbus	507
8. Temperaturfühler für Rücksitz links, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	508
9. Temperaturfühler für Rücksitz rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	509
047 - Sitzbelüftung , (4D3)	510-513
1. Sitzbelüftung , (4D3)	510
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	511
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Schalter für Sitzbelüftung, Schalter 2 für Sitzbelüftung, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	512
4. Relais für ferngesteuerte Klimatisierung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang, Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts	513
048 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE)	514-518
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE)	514
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn links	515
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	516
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	517
5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	518

	vorn rechts, Steuergerät für Airbag, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	
049	- Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3PB),(3PE)	519-527
	1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3PB),(3PE)	519
	2. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite	520
	3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	521
	4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	522
	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	523
	6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	524
	7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Geber für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	525
	8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	526
	9. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	527
050	- MMI high mit Navigationssystem , (I8H)	528-540
	1. MMI high mit Navigationssystem , (I8H)	528
	2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	529
	3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher	530
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	531
	5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	532
	6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	533
	7. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	534
	8. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation	535
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	536
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	537
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Digitalradio-Antenne	538
	12. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antennenverstärker	539
	13. GPS-Antenne, Antenne für Satellitentuner, Dachantenne, LTE-Antenne 1	540
051	- Heizung , (9AC)	541-547
	1. Heizung , (9AC)	541
	2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	542
	3. Sensor für Luftgüte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Steuergerät für Heizung, Diagnose-Interface für Datenbus	543
	4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe	544
	5. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	545
	6. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	546
	7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts	547
052	- Allradantrieb , (GH2)	548-550
	1. Allradantrieb , (GH2)	548
	2. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	549
	3. Öldruck- und Öltemperaturgeber 2. Steuergerät für Differenzialsperre. Kupplungsventil für	550

Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb		
053 - Zusatzluftheizung (PTC) , CRTC,DESA,DETA,DEUA,DEUB,DFVA		551-552
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CRTC,DESA,DETA,DEUA,DEUB,DFVA		551
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 4		552
054 - Multifunktionslenkrad		553-557
1. Multifunktionslenkrad		553
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C		554
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, beheizbares Lenkrad		555
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik		556
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Taster für Lenkradheizung, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad		557
055 - MOST-Bus Infotainment		558-560
1. MOST-Bus Infotainment		558
2. Verbindung (Diagnose) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang		559
3. Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang		560
056 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung)		561-571
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung)		561
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, Sicherungen im Sicherungshalter		562
3. Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit		563
4. Gurtschalter Fahrerseite, Doppelgurtschloss, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite		564
5. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite		565
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung		566
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite		567
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite		568
9. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite		569
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag		570
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite		571
057 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SP)		572-574
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SP)		572
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem		573
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts		574
058 - Allradantrieb , (GH4)		575-578
1. Allradantrieb , (GH4)		575
2. Kupplungspositionsgeber für Allradantrieb, Drehzahlgeber der Kardanwelle, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kupplungsaktuator 2 für Allradantrieb		576
3. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus		577
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe		578
059 - Beheizbare Frontscheibe , (4GR),(4GY)		579-581
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GR),(4GY)		579
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2		580
3. Relais für beheizbare Frontscheibe links, Relais für beheizbare Frontscheibe rechts, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe		581
060 - Sonderausstattung, Behörden , (F6E),(F6F)		582-600
1. Sonderausstattung, Behörden , (F6E),(F6F)		582
2. Batterie. Zweitbatterie. Sicherungen im Sicherungshalter. Relais- und Sicherungsträger 2.		583

Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	
3. Anhaltesignalgeber vorn, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	584
4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	585
5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	586
6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	587
7. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Sondersignalanlage	588
8. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	589
9. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	590
10. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	591
11. Mikrofon für Funkgerät	592
12. Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	593
13. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Koppelstelle im Innenraum, Koppelstelle im Innenraum rechts	594
14. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	595
15. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Kamera für Video-Eigenüberwachung, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	596
16. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Koppelstelle am Dach rechts	597
17. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	598
18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	599
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	600
061 - Sonderausstattung, Behörden , (F4J),(F4Z)	601-618
1. Sonderausstattung, Behörden , (F4J),(F4Z)	601
2. Batterie, Zweitbatterie, Sicherungen im Sicherungshalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	602
3. Anhaltesignalgeber vorn, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 6	603
4. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	604
5. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	605
6. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Schalter für Blitzleuchten, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	606
7. Mikrofon Mitte links, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug	607
8. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	608
9.	609
10. Mikrofon Mitte links	610
11. Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Mikrofon Mitte links	611
12. Mikrofon Mitte links	612
13. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Taster für Tagfahrlichtabschaltung	613
14. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V	614
15. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Koppelstelle am Dach rechts	615
16. Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	616
17. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher	617
18. Sondersignalanlage	618
062 - Fahrschule , (F5F)	619-621
1. Fahrschule , (F5F)	619
2. Relais für Fahrschulbetrieb, Relais- und Sicherungsträger 1, Koppelstelle an der B-Säule links unten	620
3. Schalter für Fußraumbelichtung, Schalter für Warnsummer, Warnsummer für Fahrschulbetrieb, Relais für Fahrschulbetrieb, Kontrollleuchte, Fußraumleuchte für Fahrschule	621
063 - Vorbereitung für Fahrhilfe , (F6M)	622-624
1. Vorbereitung für Fahrhilfe , (F6M)	622
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger 1	623
3. Taster für Fahrhilfe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeug mit Fahrhilfe	624
064 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WM),(9WQ)	625-628
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WM),(9WQ)	625
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit. Information hinten links. Koppelstelle für Sitz	626

vorn links, Anzeigeeinheit 4 für Multimediasystem	
3. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Anzeigeeinheit 3 für Multimediasystem	627
4. Steuergerät für Informationselektronik 1	628
065 - Elektromechanische Lenkung, Rechtslenker , (1N8),(L0R),(QZ7)	629-633
1. Elektromechanische Lenkung, Rechtslenker , (1N8),(L0R),(QZ7)	629
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	630
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	631
4. Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	632
5. Stellelement für Sicherheitssperre der aktiven Lenkung, Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	633
066 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP)	634-636
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP)	634
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	635
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	636
067 - Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	637-642
1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	637
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	638
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	639
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	640
5. Diagnose-Interface für Datenbus, GPS-Antenne, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Antenne 2 für Notrufmodul	641
6. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Diagnose-Interface für Datenbus	642
068 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(IW0),(IW3)	643-646
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(IW0),(IW3)	643
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Verstärker für Handy, GSM-Antenne, Dachantenne, LTE-Antenne 4, Relais- und Sicherungsträger 2	644
3. Halterung für Telefon, Koppelstelle an der Schalttafel Mitte	645
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Halterung für Telefon, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	646
069 - 3,0-l-Dieselmotor , CVMD	647-670
1. 3,0-l-Dieselmotor , CVMD	647
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	648
3. Entstörkondensator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	649
4. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	650
5. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	651
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	652
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	653
8. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung	654
9. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	655
10. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	656
11. Gaspedalmodul, Geber für Wasserabscheider, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	657
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	658
13. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	659
14. Öldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	660
15. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Abgasrückführungsventil 1, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	661
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	662
17. Temperaturfühler 1 für Katalysator, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Abgastemperaturgeber 5, Motorsteuergerät, Ventil für	663

Öldruckregelung	
18. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	664
19. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	665
20. Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	666
21. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	667
22. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	668
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	669
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	670
070 - 3,0-l-Dieselmotor , DEWA,DEWB	671-697
1. 3,0-l-Dieselmotor , DEWA,DEWB	671
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungen im Sicherungshalter	672
3. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	673
4. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	674
5. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	675
6. Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	676
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	677
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	678
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	679
10. Ladelufttemperatugeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luffilters	680
11. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	681
12. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperatugeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Klimakompressor	682
13. Gaspedalmodul, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	683
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	684
15. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	685
16. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	686
17. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperatugeber, Kraftstofftemperatugeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	687
18. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperatugeber 1, Abgastemperatugeber 2, Abgastemperatugeber 3, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät	688
19. Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Öltemperatugeber 2, Temperatugeber für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperatugeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	689
20. Motordrehzahlgeber, NOx-Geber 2, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	690
21. NOx-Geber, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	691
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	692
23. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	693
24. Drucksensor 2 für Abgas, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	694
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	695
26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Pumpe für Reduktionsmittel. Heizung 2 für	696

Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	
27. Startergenerator, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	697
071 - Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3),(7P1),(7P7)	698-701
1. Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3),(7P1),(7P7)	698
2. Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	699
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	700
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	701
072 - Motorgeräuscherzeugung , (FN0)	702-704
1. Motorgeräuscherzeugung , (FN0)	702
2. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	703
3. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	704
073 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (5C1),(B0R),(B1C),(B2K)	705-707
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (5C1),(B0R),(B1C),(B2K)	705
2. Relais- und Sicherungsträger 2	706
3. Diagnose-Interface für Datenbus	707
074 - Schiebedach (open sky system) , (3FU)	708-711
1. Schiebedach (open sky system) , (3FU)	708
2. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach	709
3. Hallgeber für Schiebedachmotor vorn, Hallgeber für Motor des Schiebedachrollos, Hallgeber 2 für Schiebedachmotor vorn, Hallgeber 2 für Motor des Schiebedachrollos, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	710
4. Diagnose-Interface für Datenbus	711
075 - Niveauregelung , (1BK),(2MB)	712-718
1. Niveauregelung , (1BK),(2MB)	712
2. Steuergerät für Fahrwerk, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Ablassventil für Niveauregelung, Ventil für Schnellbefüllung der Luftfedern, Sicherungen im Sicherungshalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung für Niveauregelung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	713
3. Steuergerät für Fahrwerk	714
4. Druckgeber für Niveauregelung, Steuergerät für Fahrwerk, Ventilblock für Niveauregelung, Federbeinventil vorn links, Federbeinventil vorn rechts, Federbeinventil hinten links, Federbeinventil hinten rechts, Ventil für Druckspeicher der Niveauregelung	715
5. Taster für Beladungsniveau, Bedienungsteil für Ladekantenabsenkung, Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Fahrwerk	716
6. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für Fahrwerk	717
7. Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links	718
076 - 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	719-743
1. 3,0-l-Benzinmotor , CWGD	719
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	720
3. Entstörkondensator, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	721
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	722
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	723
6. Relais- und Sicherungsträger 1	724
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	725
8. Motorsteuergerät	726
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	727
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	728
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	729
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	730
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	731
14. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	732
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung. Ventil 2 für Nockenwellenverstellung. Ventil 1 für	733

Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1	
16. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät	734
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	735
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	736
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Temperatugeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	737
20. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	738
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	739
22. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Umwälzpumpe	740
23. Druckschalter für Kraftstoffpumpennachlauf, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät	741
24. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	742
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	743
077 - 2,0-I-Benzinmotor , CWNA,DKUA	744-766
1. 2,0-I-Benzinmotor , CWNA,DKUA	744
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	745
3. Zweitbatterie, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	746
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	747
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	748
6. Startergenerator, Relais- und Sicherungsträger 1	749
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	750
8. Motorsteuergerät	751
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	752
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	753
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	754
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	755
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Ladedrucksteller	756
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	757
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	758
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	759
17. Öldruckschalter, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	760
18. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	761
19. Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	762
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	763
21. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	764
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	765
23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Bordnetzsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsantriebe. Absperrventil für	766

Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	
078 - 2,0-l-Benzinmotor , DKWA	767-789
1. 2,0-l-Benzinmotor , DKWA	767
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	768
3. Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	769
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	770
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	771
6. Relais- und Sicherungsträger 1	772
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	773
8. Motorsteuergerät	774
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	775
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	776
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	777
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Stellelement für Motortemperaturregelung	778
13. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	779
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	780
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	781
16. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	782
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	783
18. Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	784
19. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	785
20. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	786
21. Zweitbatterie, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	787
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	788
23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	789
079 - 2,0-l-Benzinmotor , DNTA,(0K4)	790-813
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNTA,(0K4)	790
2. Batterie, Anlasser, Startergenerator, Sicherungen im Sicherungshalter, Koppelstelle im Motorraum rechts	791
3. Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50), Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	792
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 3	793
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	794
6. Relais- und Sicherungsträger 1	795
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	796
8. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	797
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	798
10. Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	799
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	800
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	801
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ladedrucksteller	802
14. Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	803
15. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung.	804

Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	805
17. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	806
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	807
19. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Stellmotor für Kühlerjalousie	808
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	809
21. Bremslichtschalter, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	810
22. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	811
23. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	812
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	813
080 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (0K4),(G1C),(G1D),(VH2)	814-818
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (0K4),(G1C),(G1D),(VH2)	814
2. Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Parksperre, Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe	815
3. Hydraulikdruckgeber 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	816
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Rotorlagegeber der Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, elektrische Pumpe 2 für Getriebe, Wählbereichsanzeige	817
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Parksperre, Motor für Wählhebelsperre quer	818
081 - 2,0-I-Benzinmotor , DLGA	819-843
1. 2,0-I-Benzinmotor , DLGA	819
2. Batterie, Sicherungen im Sicherungshalter	820
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	821
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1	822
5. Relais- und Sicherungsträger 1	823
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	824
7. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	825
8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	826
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	827
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	828
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ladedrucksteller	829
12. Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	830
13. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	831
14. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	832
15. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	833
16. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	834
17. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	835
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	836
19. Sensor für Tankdruck, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	837
20. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	838

21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Sekundärluftpumpe	839
22. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bremspedalstellungsgeber, Bremspedalstellungsgeber 2, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	840
23. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	841
24. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	842
25. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	843
082 - Hochvoltsystem , (OK3)	844-855
1. Hochvoltsystem , (OK3)	844
2.	845
3. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	846
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	847
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	848
6. Hybrid-Batterie-Einheit	849
7. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	850
8. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	851
9. Steuergerät für Klimakompressor, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	852
10. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	853
11. Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement	854
12. Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	855
083 - 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (OK3),(G1D)	856-861
1. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0CK , (OK3),(G1D)	856
2. Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	857
3. Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	858
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Rotorlagegeber der Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Parksperre, elektrische Pumpe 2 für Getriebe, elektrische Pumpe 3 für Getriebe	859
5. Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Motor für Wählhebelsperre quer, Wählbereichsanzeige	860
6. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	861
084 - Motorgeräuscherzeugung , (GM4)	862-863
1. Motorgeräuscherzeugung , (GM4)	862
2. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	863
085 - Thermomanagement , (OK3)	864-871
1. Thermomanagement , (OK3)	864
2. Steuergerät für Thermomanagement, Absperrventil für Kältemittel	865
3. Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Umschaltventil 3 für Kühlmittel, Umschaltventil 4 für Kühlmittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel	866
4. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement	867
5. Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement	868
6. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Thermomanagement, Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Kühlerlüfter	869
7. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel	870
8. Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	871
086 - 48-Volt-System , (OK4),(VH2)	872-875
1. 48-Volt-System , (OK4),(VH2)	872
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	873
3. Spannungswandler, 48 V/12 V, Sicherungen im Sicherungshalter, Leitungsverteiler, Lüfter für Spannungswandler	874
4. Batterie, 48 V, Startergenerator, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Zünder für Batterieunterbrechung, 48 Volt, Leitungsverteiler für Kl. 40, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	875
087 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE),(8I6)	876-881
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE),(8I6)	876
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Bordnetzsteuergerät, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	877
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite. Steuergerät	878

	für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	
	4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	879
	5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	880
	6. Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Beifahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	881
088 -	Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3PB),(8I6),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	882-889
	1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(3PB),(8I6),(Q1A),(Q1D),(Q4Q)	882
	2. Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	883
	3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Bordnetzsteuergerät, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	884
	4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	885
	5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	886
	6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	887
	7. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Beifahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	888
	8. Steuergerät für Airbag	889
089 -	Sonderfahrzeug , (F4S),(VY2)	890-894
	1. Sonderfahrzeug , (F4S),(VY2)	890
	2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Alarm ein und Freisprechanlage, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2	891
	3. Steuergerät für Alarm ein und Freisprechanlage, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	892
	4. Schalter für Alarmanlage aus, Steuergerät für Alarm ein und Freisprechanlage, Innenlautsprecher, Lautsprecher Mitte	893
	5. Steuergerät für Alarm ein und Freisprechanlage, Steuergerät für Freisprechanlage, Innenmikrofon, Mikrofon im Außenspiegel links, Mikrofon im Außenspiegel rechts	894
090 -	Sonderfahrzeug , (F4T)	895-903
	1. Sonderfahrzeug , (F4T)	895
	2. Batterie, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	896
	3. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4, Koppelstelle an der A-Säule links für Sonderfahrzeuge	897
	4. Koppelstelle 2 für Bedienungseinheit der Sondersignale	898
	5. Koppelstelle an der B-Säule links unten, Ladestation für Handfunkgerät	899
	6. Koppelstelle an der A-Säule links für Sonderfahrzeuge	900
	7. Relais für Blitzleuchten, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	901
	8. GPS-Antenne, Antenne für Funkgerät, Koppelstelle 2 für Antenne, Sonderfahrzeuge	902
	9. Koppelstelle 1 für Antenne, Sonderfahrzeuge	903
091 -	Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IW3)	904-907
	1. Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IW3)	904
	2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	905
	3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Lautsprecher für Notrufmodul	906
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	907
092 -	Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3),(8I6)	908-912
	1. Lendenwirbelstützenverstellung . (3L3).(8I6)	908

2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1, Koppelstelle für Sitz vorn links	909
3. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	910
4. Relais- und Sicherungsträger 2, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	911
5. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Beifahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	912
093 - 2,0-l-Dieselmotor , DEZB,DEZE,DFBA	913-942
1. 2,0-l-Dieselmotor , DEZB,DEZE,DFBA	913
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter	914
3. Entstörkondensator, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Fremdstartsteckdose, Kühlerlüfter	915
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung (50)	916
5. Hauptrelais, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1	917
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 1	918
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	919
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	920
9. Motorsteuergerät	921
10. Motorsteuergerät	922
11. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	923
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	924
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Umschaltventil 2 für Kühlmittel	925
14. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Pumpe für Ladeluftkühlung	926
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	927
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	928
17. Startergenerator, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	929
18. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	930
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	931
20. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	932
21. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	933
22. Drosselklappensteuereinheit, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	934
23. Steuergerät für Kühlmittelkreislauf, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	935
24. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	936
25. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	937
26. Bremslichtschalter, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	938
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	939
28. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais- und Sicherungsträger 2	940
29. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	941
30. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	942
094 - Zugang und Startberechtigung , (2F1)	943-948
1. Zugang und Startberechtigung , (2F1)	943
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter C	944
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	945
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Nahfeldkommunikation, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne 2 für Nahfeldkommunikation	946
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem. Antenne 1	947-948

	im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	
095 -	Sonderfahrzeug , (F4Q),(F4X)	949-975
	1. Sonderfahrzeug , (F4Q),(F4X)	949
	2. Batterie, Zweitbatterie, Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Batterietrennrelais, Sicherung für Zweitbatterie, Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Sicherung für Batterietrennrelais, Sicherung für Batterie im Sonderfahrzeug, Leitungsverbinder	950
	3. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, 220-V-Personenschutzautomat, Leitungsverbinder, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V	951
	4. Sperrrelais	952
	5. Relais- und Sicherungsträger 2	953
	6. Steuergerät für Multifunktionseinheit, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge	954
	7. Steuergerät für Multifunktionseinheit, Sondersignalanlage	955
	8. Steuergerät für Multifunktionseinheit, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts	956
	9. Steuergerät für Multifunktionseinheit, Lampe 2 für Blinklicht hinten links	957
	10. Steuergerät für Multifunktionseinheit	958
	11. Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Multifunktionseinheit, Diagnose-Interface für Datenbus	959
	12. Schalter für Funkgerät, Schalter für Blitzleuchten, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionseinheit	960
	13. Steuergerät für Multifunktionseinheit, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Zusatzblinkleuchte links, Koppelstelle im Heckraum links	961
	14. Taster für Unfalldatenspeicher, Steuergerät für Multifunktionseinheit, Ladestation für Handfunkgerät	962
	15. Steuergerät für Multifunktionseinheit, Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge	963
	16. Zusatzblinkleuchte rechts	964
	17. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät	965
	18. Signalhorn links, Signalhorn rechts	966
	19. Steuergerät für Signalanlage	967
	20. Steuergerät für Signalanlage	968
	21. Entstörfilter	969
	22. Entstördrossel für Signalanlage und Funk, Bedienungseinheit für Sondersignale, Funkgerät	970
	23. Bedienungseinheit für Sondersignale	971
	24. Unfalldatenspeicher	972
	25. Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts, Koppelstelle 1 für Lautsprecher vorn, Koppelstelle 2 für Lautsprecher vorn	973
	26. GPS-Antenne, Antenne für Funkgerät, Koppelstelle 1 für Antenne, Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 1 für Lautsprecher hinten, Koppelstelle 2 für Antenne, Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Lautsprecher hinten	974
	27. Mikrofon für Funkgerät	975
096 -	Sonderfahrzeug , (FOX)	976-977
	1. Sonderfahrzeug , (FOX)	976
	2. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle für Sonderfahrzeug mit Fahrhilfe	977
097 -	Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (OK4),(VH2)	978-983
	1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (OK4),(VH2)	978
	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus	979
	3. Steuergerät für Airbag, Leitungsverteiler	980
	4. Anlasser, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	981
	5. Startergenerator, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	982
	6. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 40	983
098 -	Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (VH0)	984-989
	1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (VH0)	984
	2. Batterie, Anlasser, Sicherungen im Sicherungshalter	985
	3. Sicherungen im Sicherungshalter, Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 2	986
	4. Relais- und Sicherungsträger 3	987
	5. Zweitbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais- und Sicherungsträger 1	988
	6. Startergenerator	989
100 -	Hochvoltbatterieladung , (OK3),(ES3)	990-994
	1. Hochvoltbatterieladung , (OK3),(ES3)	990
	2. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	991
	3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1	992
	4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	993
	5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie. Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	994

101 - Hochvoltbatterieladung , (0K3),(ES1),(ES9)	995-999
1. Hochvoltbatterieladung , (0K3),(ES1),(ES9)	995
2. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	996
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1	997
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	998
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	999
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1000-1019
1. Massepunkte	1000-1019
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1000-1007
1.1.1 Übersicht linke Seite Motorraum	1000
1.1.2 Übersicht Motorraum Mitte	1001
1.1.3 Übersicht Wasserkasten rechts	1002
1.1.4 Übersicht rechte Seite Motorraum	1003-1005
1.1.5 Übersicht Massepunkte Motoren	1006-1007
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1008-1011
1.2.1 Übersicht Massepunkt Beifahrersitz	1008
1.2.2 Übersicht Massepunkte am Fahrzeugboden links	1009
1.2.3 Übersicht Massepunkte am Fahrzeugboden rechts	1010
1.2.4 Übersicht Massepunkte am Mitteltunnel	1011
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1012-1019
1.3.1 Übersicht Massepunkte Kofferraum	1012-1013
1.3.2 Übersicht Massepunkte neben der Batterie, für Fahrzeuge ohne 48-Volt-Hybrid-System	1014
1.3.3 Übersicht Massepunkte neben der Batterie, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1015
1.3.4 Übersicht Massepunkte neben der Batterie, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1016
1.3.5 Übersicht Massepunkte Heckklappe	1017
1.3.6 Übersicht Massepunkte Unterboden, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1018
1.3.7 Übersicht Massepunkte Kofferraum, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1019
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1020-1050
1. Sicherungen	1020-1050
1.1 Übersicht der Sicherungen	1020-1022
1.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1023
1.3 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, mit Sicherungshalter B -SB-, Linkslenker	1024
1.4 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, mit Sicherungshalter B -SB-, Rechtslenker	1025
1.5 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, mit Sicherungshalter B -SB-	1026-1033
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit Dieselmotor	1026-1027
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 4-Zylinder Benzinmotor	1028-1029
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 6-Zylinder Benzinmotor	1030
1.5.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST2, rot	1031
1.5.5 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST3, schwarz	1032
1.5.6 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST4, schwarz	1033
1.5.7 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST5, rot	1034
1.6 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1034
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1035
1.8 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, mit Sicherungshalter F -SF-	1036
1.9 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, mit Sicherungshalter F -SF-	1037-1042
1.9.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST1, schwarz	1038
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST2, rot	1039
1.9.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST3, braun	1039
1.9.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST4, schwarz, Sonderfahrzeuge(F4T)	1040
1.9.5 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST4, schwarz, Sonderfahrzeuge(F4Q, F4X)	1041
1.9.6 Sicherungsbelegung Sicherungsträger ST5, rot	1042
1.10 Einbauort Hauptsicherungsträger an der Batterie -A-	1043-1044
1.10.1 Einbauort Hauptsicherungsträger an der Batterie -A-, für Fahrzeuge ohne 48-Volt-Hybrid-System	1043
1.10.2 Einbauort Hauptsicherungsträger an der Batterie -A-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1044
1.11 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1045
1.12 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1046
1.13 Leitungsverteiler -TV1-, für Fahrzeugemit 48-Volt-Hybrid-System	1047
1.14 Leitungsverteiler -TV1-, für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb	1048
1.15 Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1049
1.16 Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1050
803 - -Einbauorte Relais - 3	1051-1058
1. Relais	1051-1058
1.1 Übersicht der Relaissträger	1051-1052
1.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1053
1.3 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1054

1.4 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 5 -SR5-	1055
1.5 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Linkslenker	1056
1.6 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Rechtslenker	1057
1.7 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1058
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1059-1105
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1059-1105
1.1 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1059-1061
1.2 Übersicht zusätzliche Steuergeräte und Komponenten im vorderen Teil des Fahrzeugs mit Hochvoltssystem	1062
1.3 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1-/ -MX2-	1063
1.4 Einbauort Steuergerät für ABS -J104-	1064
1.5 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1065-1067
1.5.1 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, alle Modelle außer Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben DEWA, DEWB	1065-1066
1.5.2 Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben DEWA, DEWB	1065-1066
1.6 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter	1068-1070
1.6.1 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, mit 400 Watt oder 600 Watt	1068-1069
1.6.2 Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-/ -J671-, mit 800 Watt oder 1200 Watt	1070
1.7 Einbauort Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1071-1072
1.8 Einbauort Steuergerät für Wischermotor -J400-	1073-1074
1.9 Einbauort Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1075-1076
1.10 Einbauort Steuergerät für Klimakompressor -J842-	1077
1.11 Einbauort Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC) -J848-	1078-1079
1.12 Einbauort Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1080-1081
1.13 Einbauort Motorsteuergerät -J623-	1082-1085
1.13.1 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 196-polig	1082-1083
1.13.2 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 315-polig	1084
1.13.3 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 280-polig	1085
1.14 Einbauort Steuergerät 2 für Abstandsregelung -J850-	1086
1.15 Einbauort Steuergerät für Körperschall -J869-	1087-1088
1.16 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1089
1.16.1 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe)	1089
1.17 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1090-1091
1.18 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1092-1093
1.19 Startergenerator -C29-, für Fahrzeugemit 12-Volt-Hybrid-System	1094-1095
1.20 Startergenerator -C29-, für Fahrzeugemit 48-Volt-Hybrid-System	1096
1.21 Steuergerät für elektrischen Verdichter -J1123-	1097-1098
1.22 Bremskraftverstärker -NX6- / Druckspeicher für Bremssystem -VX70-	1099-1101
1.23 Einbauort Steuergerät für Thermomanagement -J1024-	1102
1.24 Wartungsstecker für Hochvoltssystem -TW-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1103-1105
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	1106-1180
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1106-1180
1.1 Übersicht der Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1106-1109
1.2 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87-	1110-1112
1.3 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	1113-1114
1.3.1 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	1113-1114
1.4 Einbauort Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion -J136-	1115-1117
1.5 Einbauort Steuergerät für Airbag -J234-	1118-1119
1.6 Einbauort Steuergerät für Schiebedach -J245-/ Steuergerät für Schiebedach hinten -J392-/ Motor für Schiebedachrollo -V260-	1120-1121
1.7 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1122-1125
1.7.1 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-, ohne Steuergerät für Anzeigeeinheit	1122-1123
1.7.2 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-, mit Steuergerät für Anzeigeeinheit	1124-1125
1.8 Einbauort Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1126-1129
1.9 Einbauort Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1130-1133
1.10 Einbauort Bordnetzsteuergerät -J519-	1134-1138
1.11 Einbauort Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1139-1140
1.12 Einbauort Steuergerät für Dachelektronik -J528-	1141-1142
1.13 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1143-1147
1.13.1 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, ohne Online-Dienste (IW0)	1143-1144
1.13.2 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, mit Online-Dienste (IW1, IW3)	1145-1147
1.14 Einbauort Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1148-1149
1.15 Einbauort Steuergerät für Fahrwerk -J775-	1150-1151
1.16 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1152-1155
1.16.1 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-. MMI Radio (I8E). (I8S)	1152-1153

1.16.2 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, MMI Navigation plus (I8H)	1154-1155
1.17 Einbauort Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	1156
1.18 Einbauort Steuergerät für Gurtstraffer vorn -J854-/ -J855-	1157-1158
1.19 Einbauort Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	1159-1161
1.20 Einbauort Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1162-1164
1.21 Einbauort Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1165-1166
1.22 Einbauort Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1167-1168
1.23 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1169-1170
1.24 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1171
1.25 Steuergerät für aktive Lenkung -J792-	1172-1173
1.26 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1174-1175
1.27 Steuergerät für Nahfeldkommunikation -J1169-	1176
1.28 Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation -J1170-	1177-1178
1.29 Einbauort Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1179-1180
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1181-1232
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1181-1232
1.1 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1181-1183
1.2 Übersicht zusätzliche Steuergeräte und Komponenten im hinteren Teil bei Fahrzeugen mit Hochvoltssystem	1184
1.3 Einbauort Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1185
1.4 Einbauort Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1186-1189
1.5 Einbauort Steuergerät für Differenzialsperre -J187-	1190-1191
1.6 Einbauort Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	1192-1193
1.7 Einbauort Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung -UX4-	1194-1195
1.8 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1196-1197
1.8.1 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Premium-Sound	1196-1197
1.9 Einbauort Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1198-1199
1.10 Einbauort Steuergerät für Heckklappe -J605-	1200
1.11 Einbauort Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1201-1202
1.12 Einbauort Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1203
1.13 Einbauort Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1204-1205
1.14 Einbauort Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	1206-1207
1.15 Einbauort Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1208-1209
1.16 Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1210-1211
1.17 Einbauort Funkempfänger für Standheizung -R64-	1212
1.18 Einbauort TV-Tuner -R78-	1213-1214
1.19 Einbauort Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1215
1.20 Einbauort Verstärker für Handy -R86-	1216
1.21 Einbauort Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1217-1219
1.21.1 Einbauort Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-, für Fahrzeuge ohne 48-Volt-Hybrid-System	1217-1218
1.21.2 Einbauort Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1219
1.22 Einbauort Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1220-1222
1.22.1 Einbauort Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-, Fahrzeuge ohne Hochvoltssystem (OK3)	1220-1221
1.22.2 Einbauort Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-, Fahrzeuge mit Hochvoltssystem (OK3)	1221-1222
1.23 Zweitbatterie -A1-	1223-1224
1.24 Batterie, 48 V -A6-, für Fahrzeugemit 48-Volt-Hybrid-System	1225
1.25 Hybrid-Batterie-Einheit -AX1-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1226-1227
1.26 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1228-1229
1.27 Einbauort Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -GX36-	1230-1232
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	1233-1259
1. Koppelstellen	1233-1259
1.1 Koppelstelle am Motor oben -TMO-/ Koppelstelle im Motorraum links -TML-/ Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-/ Koppelstelle im Motorraum -TM-	1233-1238
1.1.1 Koppelstelle im Motorraum -TM-/ Koppelstelle im Motorraum links -TML-/ Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-/ Koppelstelle am Motor oben -TMO-, 2,0-l-Benzinmotor	1233-1234
1.1.2 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 1,4-l-Benzinmotor oder 2,0-l-Dieselmotor	1235
1.1.3 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, 3,0-l-Dieselmotor	1236
1.1.4 Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-	1237-1238
1.2 Koppelstelle im Motorraum rechts -TMR-	1239
1.3 Koppelstelle an der Türvorn links -TTVL-	1240
1.4 Koppelstelle an der Türvorn rechts -TTVR-	1241
1.5 Koppelstelle an der Türhinten links -TTHL-	1242
1.6 Koppelstelle an der Türhinten rechts -TTHR-	1243
1.7 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-	1244-1245
1.7.1 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-. Linkslenkerfahrzeuge	1244

1.7.2 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-, Rechtslenkerfahrzeuge	1245
1.8 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-	1246-1247
1.8.1 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-, Linkslenkerfahrzeuge	1246
1.8.2 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-, Rechtslenkerfahrzeuge	1247
1.9 Koppelstelle im InnenraumMitte -TIM-	1248
1.10 Koppelstelle am Stoßfängervorn links -TSFVL-	1249
1.11 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-/ Koppelstelle 1 für Stoßfänger hinten -TSFH1-	1250
1.12 Koppelstelle für Sitzvorn links -TSVL-	1251
1.13 Koppelstelle für Sitzvorn rechts -TSVR-	1252
1.14 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-	1253
1.15 Koppelstelle am Dach -TH-	1254
1.16 Koppelstelle für LeitungsstrangHandschuhfach -TLH-	1255
1.17 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-/ Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	1256
1.18 Koppelstelle für Schiebedach -TSD-	1257
1.19 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-/ Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1258
1.20 Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL1-	1259