

001 - Grundausrüstung , (L0L)	1-26
1. Grundausrüstung , (L0L)	1
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	2
3. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungsträger 5	4
5. Bordnetzsteuergerät	5
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	6
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	7
8. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	8
9. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	9
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse Mitte	10
11. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	11
12. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	12
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	13
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	14
15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	15
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	16
17. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	17
18. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	18
19. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	19
20. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	20
21. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	21
22. Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	22
23. Taster für Leselicht rechts, 3. Sitzreihe, Dachmodul vorn, Innenleuchte 2 hinten, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	23
24. Bedienungstaster für Schalttafелеinsatz, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz	24
25. Steuergerät im Schalttafелеinsatz	25
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 6 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 6 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	26
002 - 3,0-I-Dieselmotor , CRTC,CRTE,CUEA,CVMD,CZZA,CZZB	27-56
1. 3,0-I-Dieselmotor , CRTC,CRTE,CUEA,CVMD,CZZA,CZZB	27
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	28
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	29
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2	30
5. Sicherungsträger 1	31
6. Hauptrelais, Sicherungsträger 1	32
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik	33
8. Luftmassenmesser, Wasserstandsgeber, Geber für Biodieselskonzentration, Motorsteuergerät	34
9. Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Kühlmittelumlauf	35
10. Motorsteuergerät	36
11. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor für Kühlerjalousie	37
12. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	38
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5.	39

Einspritzventil für Zylinder 6	
14. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	40
15. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	41
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellmotor für Abgasrückführung	42
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	43
18. Öldruckgeber, Temperaturfühler 1 für Katalysator, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Abgastemperaturgeber 5, Motorsteuergerät	44
19. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	45
20. Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Regelventil für Kraftstoffdruck	46
21. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil 2 für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	47
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	48
23. Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	49
24. Partikelsensor, Motorsteuergerät	50
25. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	51
26. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	52
27. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	53
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	54
29. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	55
30. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel	56
003 - 3,0-I-Benzinmotor , CREC	57-86
1. 3,0-I-Benzinmotor , CREC	57
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	58
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	59
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2	60
5. Sicherungsträger 1	61
6. Sicherungsträger 1	62
7. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	63
8. Motorsteuergerät	64
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	65
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	66
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	67
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3	68
13. Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Potenziometer für Saugrohrklappe 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	69
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Einspritzventil 2 für Zylinder 5, Einspritzventil 2 für Zylinder 6	70
15. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	71
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetkupplung für Kompressor	72
17. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	73
18. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	74
19. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	75
20. Öldruckschalter, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	76
21. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	77
22. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Sekundärlufteinblasventil.	78

Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
23. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Absperrventil für Kurbelgehäusebelüftung, Pumpe für Ladeluftkühlung	79
24. Bremslichtschalter, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	80
25. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Motorsteuergerät	81
26. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	82
27. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	83
28. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Dosierpumpe	84
29. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	85
30. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	86
004 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (FM0)	87-92
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (FM0)	87
2. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	88
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	89
4. Wählhebel, Steuergerät für Wählhebelsensorik	90
5. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Wählbereichsanzeige	91
6. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	92
005 - Sicherungsbelegung , (0K0)	93-122
1. Sicherungsbelegung , (0K0)	93
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	94
3. Entstörkondensator, Leitungsverteiler für Kl. 30	95
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	96
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2	97
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Koppelstelle an der A-Säule links unten	98
7. Sicherungshalter C	99
8. Sicherungshalter C	100
9. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	101
10. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	102
11. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	103
12. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	104
13. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	105
14. Koppelstelle im Motorraum links	106
15. Koppelstelle im Motorraum links	107
16. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2	108
17. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	109
18. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	110
19. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	111
20. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	112
21. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	113
22. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	114
23. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	115
24. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	116
25. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	117
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherung 1 (30)	118
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	119
28. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	120
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	121
30. Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung für Anhängerbetrieb, Sicherung für Niveauregelung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Koppelstelle für elektromechanischen Bremskraftverstärker	122
006 - Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	123-169
1. Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	123
2. Koppelstelle für Tür vorn links	124
3. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn links, Schließeinheit Fahrertür, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	125
4. Kontaktschalter für Fahrertür-Zuziehhilfe. Türsteuergerät Fahrerseite. Schließeinheit Fahrertür	126

5. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	127
6. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	128
7. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	129
8. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	130
9. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	131
10. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	132
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	133
12. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung vorn links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links	134
13. Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	135
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	136
15. Kontaktschalter für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	137
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	138
17. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	139
18. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	140
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	141
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	142
21. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts	143
22. Koppelstelle für Tür hinten links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	144
23. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite	145
24. Türkontaktschalter hinten Fahrerseite, Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Zent alverriegelung hinten Fahrerseite	146
25. Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrersei e	147
26. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Türwarnleuchte hinten Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Ausstiegswar leuchte hinten Fahrerseite	148
27. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	149
28. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links	150
29. Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	151
30. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite	152
31. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	153
32. Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	154
33. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Türwarnleuchte hinten Beifahrerseite	155
34. Taster für Innenverriece lung hinten Beifahrerseite. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite.	156

Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	
35. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts	157
36. Bordnetzsteuergerät	158
37. Bordnetzsteuergerät	159
38. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	160
39. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Bedienungseinheit für Multimediasystem, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Bedienungseinheit für Multimediasystem	161
40. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	162
41. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	163
42. Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Geber 2 für Heckklappe geschlossen, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	164
43. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe	165
44. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	166
45. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe, Motor 1 für Kofferraumabdeckung	167
46. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	168
47. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Taster für Verriegelung in der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	169
007 - Airbag-Systeme , (4UE),(4UF),(L0L)	170-182
1. Airbag-Systeme , (4UE),(4UF),(L0L)	170
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	171
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	172
4. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	173
5. Kontaktschalter für Rücksitzlehne links, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	174
6. Kontaktschalter für Rücksitzlehne rechts, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	175
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	176
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer Fahrerseite, 3. Sitzreihe	177
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	178
10. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	179
11. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	180
12. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	181
13. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	182
008 - Klimaanlage , (9AD)	183-192
1. Klimaanlage , (9AD)	183
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	184
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal	185
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts	186
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer hinten	187
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten. Stellmotor der Frischluftklappe	188

7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	189
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	190
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherung 1 auf Leitungsverteiler, Heizelement für Luftzusatzheizung	191
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	192
009 - Klimaanlage , (KH5)	193-207
1. Klimaanlage , (KH5)	193
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	194
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal	195
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts	196
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	197
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	198
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	199
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 1 auf Leitungsverteiler, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Heizelement für Luftzusatzheizung	200
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	201
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Mannanströmer hinten, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	202
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	203
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	204
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte	205
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	206
15. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Absperrventil für Kühlmittel	207
010 - Klimaanlage , (9AH)	208-232
1. Klimaanlage , (9AH)	208
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	209
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal	210
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts	211
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Taster für Ionisator Fahrerseite, Ionisator Fahrerseite, Stellmotor für Schalttafel ausströmer	212
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Potenziometer im Mannanströmer hinten rechts	213
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Taster für Schalttafel ausströmer, Potenziometer im Mittenausströmer links	214
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Potenziometer im Seitenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer rechts	215
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Potenziometer im Mittenausströmer rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte	216
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte	217

11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe	218
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	219
13. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts	220
14. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	221
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	222
16. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 1 auf Leitungsverteiler, Heizelement für Luftzusatzheizung	223
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	224
18. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Stellmotor der Temperaturklappe hinten rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rech s	225
19. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	226
20. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten links, Stellmotor der Umluftklappe hinten	227
21. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Rücksitz links, beheizbare Rücksitzlehne links	228
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Rücksitz rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	229
23. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Ionisator hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Ionisator hinten Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts, Sicherungsträger 4	230
24. Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	231
25. Diagnose-Interface für Datenbus	232
011 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	233-253
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	233
2. Diagnose-Interface für Datenbus	234
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	235
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 6 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 6 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	236
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	237
6. Gaspedalmodul, Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	238
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 2 (CAN-Bus Hybrid, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Hybrid, Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, High), Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Low)	239
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 2 (CAN-Bus Hybrid, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Hybrid, Low) im Hauptleitungsstrang	240
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang	241
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus, Bordnetzsteuergerät, High), Verbindung 1 (CAN-Bus, Bordnetzsteuerge ät, Low)	242
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang	243
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang	244
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, High), Verbindung 1 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Low)	245
14. Schutzdiode. Diaanose-Interface für Datenbus. Leitunasverteiler 3 für Kl. 30. Verbinduna 1	246

(CAN-Bus, Motorsteuergerät, High), Verbindung 2 (CAN-Bus, Motorsteuergerät, High), Verbindung 1 (CAN-Bus, Motorsteuergerät, Low), Verbindung 2 (CAN-Bus, Motorsteuergerät, Low)	
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus, Steuergerät für Airbag, High), Verbindung 1 (CAN-Bus, Steuergerät für Airbag, Low), Verbindung 1 (CAN-Bus, Motorsteuergerät, High), Verbindung 1 (CAN-Bus, Motorsteuergerät, Low)	247
16. Notbatterie für Telematik, Diagnose-Interface für Datenbus, Antenne für Notrufmodul, Lautsprecher für Notrufmodul	248
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	249
18. Verbindung 2 (LIN-Bus) im Schaltfabelleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus, Steuergerät für Fahrwerk, High), Verbindung 1 (CAN-Bus, Steuergerät für Fahrwerk, Low)	250
19. Bordnetzsteuergerät, Verbindung 2 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	251
20. Bordnetzsteuergerät, Verbindung 6 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 7 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	252
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Verbindung 1 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus, Steuergerät für automatisches Getriebe, High), Verbindung 1 (CAN-Bus, Steuergerät für automatisches Getriebe, Low)	253
012 - Antiblockiersystem (ABS)	254-259
1. Antiblockiersystem (ABS)	254
2. Steuergerät für ABS	255
3. Bremslichtschalter, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	256
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Sensor für Dachgepäckträgererkennung, Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Hydraulikpumpe für ABS	257
5. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Taster für AUTO HOLD, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für elektromechanische Feststellbremse	258
6. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Bergabfahrassistent, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	259
013 - Multifunktionslenkrad , (1XP),(1XW),(2PF),(2ZM)	260-264
1. Multifunktionslenkrad , (1XP),(1XW),(2PF),(2ZM)	260
2. Schalter für GRA, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	261
3. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	262
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	263
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Taster für Lenkradheizung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	264
014 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(8SP)	265-267
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(8SP)	265
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	266
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	267
015 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	268-270
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	268
2. Lichtschalter, Taster für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	269
3. Masseverbindung 2 im Schaltfabelleitungsstrang, Massepunkt 3 an der A-Säule rechts	270
016 - Elektromechanische Lenkung , (QZ7)	271-274
1. Elektromechanische Lenkung , (QZ7)	271
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	272
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	273
4. Plusverbindung 2 (15) im Leitungsstrang Innenraum	274
017 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	275-276
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	275
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel	276
018 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	277-279
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	277
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	278
3. Diagnose-Interface für Datenbus	279
019 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	280-281
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	280
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem. Rückfahrkamera	281

020 - LED-Scheinwerfer , (8IT)	282-292
1. LED-Scheinwerfer , (8IT)	282
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	283
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Scheinwerfer vorn links	284
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Scheinwerfer vorn links	285
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	286
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	287
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	288
8. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	289
9. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	290
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	291
11. Leuchte für Signaturlicht links, Leuchte für Signaturlicht rechts	292
021 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	293-307
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G4)	293
2. Bordnetzsteuergerät	294
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Scheinwerfer vorn links	295
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Scheinwerfer vorn links	296
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	297
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	298
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	299
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	300
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Scheinwerfer vorn rechts	301
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Scheinwerfer vorn rechts	302
11. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	303
12. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	304
13. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	305
14. Leuchte für Signaturlicht links, Leuchte für Signaturlicht rechts	306
15. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	307
022 - Spurwechselassistent , (7Y1)	308-311
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	308
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	309
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	310
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite	311
023 - Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	312-314
1. Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	312
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle	313
3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn rechts, Sensor für Reifendruck hinten links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	314
024 - Nachtsichtsystem , (9R1)	315-317
1. Nachtsichtsystem , (9R1)	315
2. Steuergerät für Nachtsichtsystem	316
3. Steuergerät für Nachtsichtsystem, Kamera für Nachtsichtsystem	317
025 - Umfeld-Kamera , (KA6)	318-321
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	318
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera	319
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts	320
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	321
026 - Schiebedach (open sky system)	322-324
1. Schiebedach (open sky system)	322
2. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach	323
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	324
027 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	325-330
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	325
2. Bordnetzsteuergerät	326
3. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	327
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	328
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	329
6. Geber für Einparkhilfe hinten links. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts.	330

Bordnetzsteuergerät	
028 - Einparkhilfe (Fahrzeuge ohne Anhängerbetrieb) , (7X1),(7X2)	331-335
1. Einparkhilfe (Fahrzeuge ohne Anhängerbetrieb) , (7X1),(7X2)	331
2. Bordnetzsteuergerät	332
3. Taster für Einparkhilfe, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	333
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	334
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	335
029 - Garagentoröffner , (VC1),(VC2)	336-337
1. Garagentoröffner , (VC1),(VC2)	336
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster 1 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung	337
030 - Anhängerbetrieb , (5C0)	338-343
1. Anhängerbetrieb , (5C0)	338
2. Steuergerät für Anhängererkennung	339
3. Knickwinkelsensor für Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	340
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung	341
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	342
6. Steuergerät für Anhängererkennung, Thermosicherung für Anhängerbetrieb, Koppelstelle für elektromechanischen Bremskraftverstärker	343
031 - Automatische Distanzregelung , (8T3)	344-345
1. Automatische Distanzregelung , (8T3)	344
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät 2 für Abstandsregelung	345
032 - Allradantrieb , (GH2)	346-348
1. Allradantrieb , (GH2)	346
2. Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	347
3. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Hinterachslenkung	348
033 - Beheizbare Frontscheibe , (4GR)	349-351
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GR)	349
2. Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	350
3. Steuergerät für beheizbare Frontscheibe	351
034 - Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	352-354
1. Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	352
2. Geber für Zahnstangenposition, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	353
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	354
035 - Niveauregelung , (1BK),(2MA),(2MB)	355-362
1. Niveauregelung , (1BK),(2MA),(2MB)	355
2. Steuergerät für Fahrwerk, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Ablassventil für Niveauregelung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	356
3. Kompressortemperaturgeber für Niveauregelung, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	357
4. Druckgeber für Niveauregelung, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Druckspeicher der Niveauregelung	358
5. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Taster für Beladungsniveau, Steuergerät für Fahrwerk	359
6. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für Fahrwerk	360
7. Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links	361
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	362
036 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung , (8IH)	363-369
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung , (8IH)	363
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	364
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Scheinwerfer vorn links	365
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Scheinwerfer vorn links	366
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Scheinwerfer vorn rechts	367
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Scheinwerfer vorn rechts	368
7. Relais für Spannungsversorgung der Leuchten für Signaturlicht, Leuchte für Signaturlicht links, Leuchte für Signaturlicht rechts	369
037 - Standheizung. Zusatzheizung . (9M1).(9M9)	370-372

1. Standheizung, Zusatzheizung , (9M1),(9M9)	370
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe	371
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	372
038 - MOST-Bus Infotainment	373-375
1. MOST-Bus Infotainment	373
2. Verbindung (Diagnose) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang	374
3. Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang	375
039 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WE),(9WF)	376-379
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WE),(9WF)	376
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten links, Koppelstelle für Sitz vorn links, Anzeigeeinheit 4 für Multimediasystem	377
3. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Anzeigeeinheit 3 für Multimediasystem	378
4. Steuergerät für Informationselektronik 1	379
040 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4F6)	380-384
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4F6)	380
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	381
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	382
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	383
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	384
041 - Bang & Olufsen Soundsystem , (8RF)	385-392
1. Bang & Olufsen Soundsystem , (8RF)	385
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 1 (30)	386
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2, Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn links	387
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn rechts	388
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	389
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	390
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	391
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer, Hochtonlautsprecher 2 hinten links, Hochtonlautsprecher 2 hinten rechts	392
042 - Digitaler TV-Tuner , (QU1),(QV1),(Q0A),(Q0B)	393-397
1. Digitaler TV-Tuner , (QU1),(QV1),(Q0A),(Q0B)	393
2. Antenne 2 für TV, TV-Tuner	394
3. Antenne, TV-Tuner, Radioantenne 2	395
4. Antenne 1 für TV, Antenne 3 für TV, TV-Tuner, Digitalradio-Antenne	396
5. TV-Tuner, TV-Kartenleser	397
043 - Radio , (I7Y)	398-408
1. Radio , (I7Y)	398
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	399
3. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	400
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Drehmechanik für Display	401
5. Steuergerät für Informationselektronik 1	402
6. Steuergerät für Informationselektronik 1	403
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	404
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	405
9. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	406
10. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	407
11. CD-Wechsler	408
044 - MMI high mit Radio , (I8E)	409-427
1. MMI high mit Radio , (I8E)	409
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	410

3. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	411
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Drehmechanik für Display	412
5. Steuergerät für Informationselektronik 1	413
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Radioantenne 2	414
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 3, Dachantenne, LTE-Antenne 2	415
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	416
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links	417
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2	418
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts	419
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon, Halterung für Telefon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	420
13. Telefonantenne, Verstärker für Handy, Halterung für Telefon	421
14. Steuergerät für digitales Soundpaket	422
15. Steuergerät für digitales Soundpaket	423
16. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	424
17. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	425
18. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	426
19. CD-Wechsler	427
045 - MMI high mit Navigationssystem , (I8H)	428-450
1. MMI high mit Navigationssystem , (I8H)	428
2. Lautstärkeregler Fahrerseite, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	429
3. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	430
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Drehmechanik für Display	431
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Drehmechanik für Display	432
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Radioantenne 2	433
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 2	434
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenweiche für GPS, Antennenverstärker 3, Dachantenne	435
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2	436
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	437
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	438
12. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Antenne für Nahbereichskommunikation	439
13. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	440
14. Steuergerät für Informationselektronik 1	441
15. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Innenmikrofon, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	442
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon	443
17. Telefonantenne, Verstärker für Handy	444
18. Steuergerät für digitales Soundpaket	445
19. Steuergerät für digitales Soundpaket	446
20. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	447
21. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	448
22. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	449
23. DVD-Wechsler	450
046 - Rücksitzverstellung , (5KL)	451-458
1. Rücksitzverstellung , (5KL)	451
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe	452
3. Taster für Lehnenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Taster 2 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Kontrollleuchte 1 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe	453
4. Taster 3 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Kontrollleuchte 3 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe	454
5. Endschalter für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe verriegelt, Endschalter 2 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe verriegelt. Geber für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe.	455

Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	
6. Motor der Sperrklinke für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Motor der Sperrklinke 2 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe	456
7. Motor der Sperrklinke für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe, Motor der Sperrklinke 2 für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe	457
8. Endschalter für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe verriegelt, Endschalter für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe entriegelt, Endschalter 2 für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe entriegelt, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	458
047 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3PN)	459-471
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3PN)	459
2. Bordnetzsteuergerät, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3	460
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbelichtung hinten links	461
4. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	462
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	463
6. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	464
7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	465
8. Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	466
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	467
10. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes	468
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	469
12. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	470
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	471
048 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q2J)	472-486
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q2J)	472
2. Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3	473
3. Bordnetzsteuergerät	474
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Fußraumbelichtung hinten links, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn links	475
5. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	476
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	477
7. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	478
8. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrerseite	479
9. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrerseite, Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrerseite	480
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	481
11. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	482
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	483
13. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite. Taster für Massadefunktion Beifahrerseite.	484

Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite	485
15. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite, Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite	486
049 - Sitzheizung , (9AD)	487-495
1. Sitzheizung , (9AD)	487
2. Bordnetzsteuergerät	488
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitzlehne vorn links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links, Sitzwangenheizung links für Sitz vorn links	489
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Temperaturfühler für Sitzlehne vorn rechts, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts, Sitzwangenheizung links für Sitz vorn rechts	490
5. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	491
6. Steuergerät für Sitzheizung	492
7. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Sitzheizung	493
8. Temperaturfühler für Rücksitz links, Temperaturfühler für Sitzlehne hinten links, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	494
9. Temperaturfühler für Rücksitz rechts, Temperaturfühler für Sitzlehne hinten rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	495
050 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1D),(Q1J)	496-507
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1D),(Q1J)	496
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3	497
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	498
4. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	499
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	500
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	501
7. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	502
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	503
9. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	504
10. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	505
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	506
12. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	507
051 - Sitzheizung hinten , (4A4)	508-513
1. Sitzheizung hinten , (4A4)	508
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	509
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	510
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	511
5. Temperaturfühler für Rücksitz links, Temperaturfühler für Sitzlehne hinten links, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	512
6. Temperaturfühler für Rücksitz rechts, Temperaturfühler für Sitzlehne hinten rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	513
052 - Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4)	514-521
1. Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4)	514
2. Bordnetzsteuergerät	515
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitzlehne vorn links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	516
4. Sitzwangenheizung links für Sitz vorn links	517

5. Heizelement für Sitzverlängerung vorn links, Heizelement für Sitzverlängerung vorn rechts	518
6. Sitzwangenheizung links für Sitz vorn rechts	519
7. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Temperaturfühler für Sitzlehne vorn rechts, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	520
8. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	521
053 - Anhängerbetrieb, nur für US-Ausstattung , (5C1),(B39)	522-525
1. Anhängerbetrieb, nur für US-Ausstattung , (5C1),(B39)	522
2. Steuergerät für Anhängererkennung	523
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	524
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Thermosicherung für Anhängerbetrieb, Koppelstelle für elektromechanischen Bremskraftverstärker	525
054 - Schlussleuchten , (8SL),(A8U)	526-529
1. Schlussleuchten , (8SL),(A8U)	526
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	527
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links	528
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 rechts	529
055 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB)	530-541
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB)	530
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	531
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	532
4. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	533
5. Kontaktschalter für Rücksitzlehne links, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	534
6. Kontaktschalter für Rücksitzlehne rechts, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	535
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	536
8. Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	537
9. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	538
10. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	539
11. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	540
12. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	541
056 - Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , (9AU)	542-560
1. Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , (9AU)	542
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	543
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Sensor für Luftgüte, Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Diagnose-Interface für Datenbus	544
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts	545
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Taster für Ionisator Fahrerseite, Ionisator Fahrerseite, Stellmotor für Schalttafel ausströmer	546
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Taster für Schalttafel ausströmer, Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Potenziometer im Mannanströmer hinten rechts	547
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links	548
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Potenziometer im Mittenausströmer rechts, Potenziometer im Seitenausströmer rechts	549
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	550
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe	551
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	552
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts. Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts	553

13. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	554
14. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage vorn, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	555
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	556
16. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Mannanströmer hinten, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	557
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	558
18. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	559
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	560
057 - 2,0-I-Benzinmotor , CYMC,CYRB	561-585
1. 2,0-I-Benzinmotor , CYMC,CYRB	561
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	562
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	563
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2	564
5. Sicherungsträger 1	565
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	566
7. Motorsteuergerät	567
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	568
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	569
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	570
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	571
12. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	572
13. Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Pumpe für Kühlmittelumlauf	573
14. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	574
15. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ladedrucksteller	575
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	576
17. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	577
18. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	578
19. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	579
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motorsteuergerät	580
21. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	581
22. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	582
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Dosierpumpe	583
24. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	584
25. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	585
058 - 2,0-I-Benzinmotor , CVJA	586-610
1. 2,0-I-Benzinmotor , CVJA	586
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	587
3. Entstörkondensator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	588
4. Sperrdiode für Bordnetztrennung, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	589
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungsträger 1	590
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungsträger 1	591
7. Motorsteuergerät	592
8. Motorsteuergerät. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe. Zündspule 4 mit Leistungsendstufe.	593

Zündkerzenstecker	
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	594
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	595
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	596
12. Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	597
13. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	598
14. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	599
15. Ladedruckgeber, Sensor 2 für Tankdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung	600
16. Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	601
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	602
18. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	603
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Ventil 2 für Getriebelagerung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	604
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Magnetventil 7, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	605
21. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	606
22. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	607
23. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 2, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	608
24. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	609
25. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	610
059 - Hochvoltssystem , (0K3)	611-631
1. Hochvoltssystem , (0K3)	611
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	612
3. Startergenerator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	613
4. Sperrdiode für Bordnetztrennung, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	614
5. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	615
6. Steuergerät für Batterieregelung, Wartungsstecker für Hochvoltssystem	616
7. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	617
8. Hybrid-Batterie-Einheit, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Zünder für Hochvoltbatterieunterbrechung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Sicherung für Ladegerät, Sicherung 1 für Hochvoltssystem	618
9. Hybrid-Batterie-Einheit	619
10. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Elektroantrieb	620
11. Geber für Temperatur des Fahrmotors, Geber 1 für Rotorposition des Fahrmotors, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für automatisches Getriebe, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	621
12. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Thermomanagement, elektrischer Klimakompressor	622
13. Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Hochvoltheizung (PTC)	623
14. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1	624
15. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	625
16. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	626
17. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Temperaturgeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	627
18. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Bremskraftverstärker, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	628
19. Steuergerät für Bremskraftverstärkung. Bremskraftverstärker	629

20. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Bremsdruckspeicher, Bremskraftverstärker, Druckspeicher für Bremssystem, Motor im Bremsdruckspeicher für Rekuperation	630
21. Diagnose-Interface für Datenbus	631
060 - Wärmepumpe , (OK3)	632-639
1. Wärmepumpe , (OK3)	632
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement, Absperrventil für Kältemittel	633
3. Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Umschaltventil 3 für Kühlmittel, Umschaltventil 4 für Kühlmittel, Absperrventil 2 für Kühlmittel	634
4. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement	635
5. Steuergerät für Thermomanagement, Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement	636
6. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement	637
7. Hochdruckgeber, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel	638
8. Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	639
061 - 3,0-l-Dieselmotor , CVZA	640-671
1. 3,0-l-Dieselmotor , CVZA	640
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	641
3. Entstörkondensator, Startergenerator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Sicherungshalter F, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	642
4. Sperrdiode für Bordnetztrennung, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	643
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungsträger 1	644
6. Hauptrelais, Sicherungsträger 1	645
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik	646
8. Luftmassenmesser, Geber für Biodieselskonzentration, Motorsteuergerät	647
9. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	648
10. Motorsteuergerät	649
11. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	650
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	651
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6	652
14. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	653
15. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	654
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellmotor für Abgasrückführung	655
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	656
18. Öldruckgeber, Temperaturfühler 1 für Katalysator, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	657
19. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	658
20. Wasserstandsgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Regelventil für Kraftstoffdruck	659
21. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Bremskraftverstärker, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil 2 für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	660
22. Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	661
23. Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	662
24. Motorsteuergerät	663
25. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	664
26. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	665
27. Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	666
28. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	667
29. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	668
30. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1). Heizung für	669

Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	
31. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel	670
32. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	671
062 - Grundausrüstung, Rechtslenker , (L0R)	672-697
1. Grundausrüstung, Rechtslenker , (L0R)	672
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	673
3. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	674
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungsträger 5	675
5. Bordnetzsteuergerät	676
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	677
7. Taster für Warnlicht, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	678
8. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	679
9. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	680
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse Mitte	681
11. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	682
12. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	683
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	684
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	685
15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	686
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	687
17. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, beheizbare Heckscheibe	688
18. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	689
19. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	690
20. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	691
21. Taster für Leselicht hinten links, Taster für Leselicht hinten rechts, Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	692
22. Taster für Leselicht hinten links, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	693
23. Taster für Leselicht links, 3. Sitzreihe, Taster für Leselicht rechts, 3. Sitzreihe, Dachmodul vorn, Innenleuchte 2 hinten, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	694
24. Bedienungstaster für Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	695
25. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	696
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 6 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 6 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	697
063 - Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	698-742
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	698
2. Koppelstelle für Tür vorn rechts	699
3. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türaußengriffbeleuchtung vorn rechts, Schließenheit Fahrtür, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	700
4. Kontaktschalter für Fahrtür-Zuziehhilfe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrtür	701
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	702
6. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	703
7. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	704

8. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	705
9. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	706
10. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	707
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	708
12. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Koppelstelle in der Tür vorn rechts	709
13. Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	710
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	711
15. Kontaktschalter für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	712
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	713
17. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	714
18. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	715
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	716
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	717
21. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung vorn links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Koppelstelle in der Tür vorn links	718
22. Koppelstelle für Tür hinten rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	719
23. Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	720
24. Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Türkontaktschalter hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	721
25. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	722
26. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	723
27. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts	724
28. Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	725
29. Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	726
30. Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	727
31. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Türwarnleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	728
32. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	729
33. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links	730
34. Bordnetzsteuergerät	731
35. Bordnetzsteuergerät	732
36. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	733

37. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Bedienungseinheit für Multimediasystem, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Bedienungseinheit für Multimediasystem	734
38. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	735
39. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	736
40. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Geber 2 für Heckklappe geschlossen, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	737
41. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe, Kontaktschalter für Sperrklinke, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	738
42. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	739
43. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe, Motor 1 für Kofferraumabdeckung	740
44. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	741
45. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Taster für Verriegelung in der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	742
064 - Sicherungsbelegung für Rechtslenker , (L0R)	743-772
1. Sicherungsbelegung für Rechtslenker , (L0R)	743
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	744
3. Entstörkondensator, Leitungsverteiler für Kl. 30	745
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	746
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2	747
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Koppelstelle an der A-Säule links unten	748
7. Sicherungshalter C	749
8. Sicherungshalter C	750
9. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	751
10. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	752
11. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	753
12. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	754
13. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	755
14. Koppelstelle im Motorraum links	756
15. Koppelstelle im Motorraum links	757
16. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2	758
17. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	759
18. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	760
19. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	761
20. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	762
21. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	763
22. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	764
23. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	765
24. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	766
25. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	767
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherung 1 (30)	768
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	769
28. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	770
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	771
30. Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung für Anhängerbetrieb, Sicherung für Niveauregelung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Koppelstelle für elektromechanischen Bremskraftverstärker	772
065 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	773-785
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	773
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	774
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	775
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	776
5. Kontaktschalter für Rücksitzlehne links, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	777
6. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	778
7. Gurtschalter Fahrerseite. Gurtschalter Fahrerseite. 3. Sitzreihe. Gurtschalter Beifahrerseite. 3.	779

Sitzreihe, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Zünder für Gurtstraffer Beifahrerseite, 3. Sitzreihe	780
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	781
10. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	782
11. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	783
12. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	784
13. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	785
066 - Automatikgetriebe , (0K3)	786-791
1. Automatikgetriebe , (0K3)	786
2. Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Bremskraftverstärker	787
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl, Aktuator für Trennkupplung	788
4. Diagnose-Interface für Datenbus	789
5. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	790
6. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	791
067 - 4,0-I-Dieselmotor , CZAA,CZAC	792-831
1. 4,0-I-Dieselmotor , CZAA,CZAC	792
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	793
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	794
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1	795
5. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	796
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Hauptrelais, Glühkerze 1, Glühkerze 6, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	797
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühzeitsteuergerät 2, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 7, Glühkerze 8	798
8. Motorsteuergerät	799
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil für Getriebeölkühlung	800
10. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	801
11. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung	802
12. Abgastemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Klimakompressor	803
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Biodieselskonzentration, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	804
14. Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät	805
15. Modul für Ladeluftzirkulation, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	806
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7	807
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 8, Druckminderventil, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Ventil für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung, Ventil 2 für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung	808
18. Saugrohrklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	809
19. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	810
20. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Geber 2 für Abgasturboladerdrehzahl, Druckgeber für Abgasrückführung, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	811
21. Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2, Motorsteuergerät	812
22. Kraftstofftemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Reduktionsmittel	813

23. Drosselklappensteuereinheit 2, Wasserstandsgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	814
24. Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	815
25. Bremslichtschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	816
26. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Motorsteuergerät	817
27. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 7, Motorsteuergerät	818
28. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	819
29. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 7, Motorsteuergerät	820
30. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	821
31. Abgasrückführungsventil 1, Potenziometer für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 2, Ventil für Öldruckregelung, Stellmotor für Abgasrückführung	822
32. Motorsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Ventil für Bypassklappe des elektrischen Verdichters, Kühlmittelpumpe für elektrischen Verdichter	823
33. Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	824
34. Partikelsensor, Motorsteuergerät	825
35. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	826
36. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	827
37. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator für Körperschall, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 2 für Motorgeräuscherzeugung	828
38. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	829
39. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	830
40. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	831
068 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (FN0)	832-837
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (FN0)	832
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	833
3. Temperaturgeber im Steuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	834
4. Diagnose-Interface für Datenbus	835
5. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	836
6. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	837
069 - 48-Volt-System , (VH2)	838-842
1. 48-Volt-System , (VH2)	838
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	839
3. Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter für Spannungswandler	840
4. Batterie, 48 V, Zünder für Batterieunterbrechung, 48 Volt, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	841
5. Batterie, 48 V, Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Leitungsverteiler für Kl. 40, Lüfter 1 für Batterie	842
070 - Sicherungsbelegung , (0K3)	843-874
1. Sicherungsbelegung , (0K3)	843
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	844
3. Startergenerator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	845
4. Sperrdiode für Bordnetztrennung, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	846
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Koppelstelle an der A-Säule links unten	847
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	848
7. Sicherungshalter C	849
8. Sicherungshalter C	850
9. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	851
10. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	852
11. Sicherunashalter B. Sicherunasträaer 1	853

12. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	854
13. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	855
14. Koppelstelle im Motorraum links	856
15. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2	857
16. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	858
17. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	859
18. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	860
19. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	861
20. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	862
21. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	863
22. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	864
23. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	865
24. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	866
25. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherung 1 (30)	867
26. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	868
27. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	869
28. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	870
29. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	871
30. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	872
31. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	873
32. Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung, Sicherung für Niveauregelung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	874
071 - Dynamische Wankstabilisierung , (1P7)	875-878
1. Dynamische Wankstabilisierung , (1P7)	875
2. Steuergerät für Wankstabilisierung, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn links, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn rechts	876-877
3. Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung hinten links	878
072 - Allradantrieb , (GH2)	879-881
1. Allradantrieb , (GH2)	879
2. Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	880
3. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Hinterachslenkung	881
073 - Notrufmodul , (IW1),(IW3)	882-884
1. Notrufmodul , (IW1),(IW3)	882
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	883
3. GPS-Antenne, Mikrofon vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Lautsprecher für Notrufmodul	884
074 - Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	885-891
1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	885
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	886
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	887
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	888
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	889
6. Diagnose-Interface für Datenbus, GPS-Antenne, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	890
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Antennenweiche für GPS, Antenne für Notrufmodul	891
075 - Beheizbare Frontscheibe , (4GR)	892-893
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GR)	892
2. Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	893
076 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L5),(4D0)	894-901
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L5),(4D0)	894
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbelichtung hinten links, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Koppelstelle für Sitz vorn links	895
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	896
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	897
5. Steuergerät für Airbag, Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	898
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	899
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung. Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	900

8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	901
077 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L4)	902-911
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L4)	902
2. Bordnetzsteuergerät, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3	903
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbelichtung hinten links	904
4. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	905
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	906
6. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	907
7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	908
8. Steuergerät für Airbag, Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	909
9. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	910
10. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	911
078 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L4),(3L5)	912-924
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L4),(3L5)	912
2. Bordnetzsteuergerät, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3	913
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbelichtung hinten links	914
4. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	915
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	916
6. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	917
7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	918
8. Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	919
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	920
10. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes	921
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	922
12. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	923
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	924
079 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L5),(4D3)	925-935
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L5),(4D3)	925
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbelichtung hinten links, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3	926
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	927
4. Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	928
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	929
6. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	930
7. Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	931
8. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes	932
9. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes. Bedienungseinheit für	933

Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	
10. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	934
11. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung	935
080 - Kommunikation , (OK3),(B1P)	936-938
1. Kommunikation , (OK3),(B1P)	936
2. Hybrid-Batterie-Einheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schnittstellensteuergerät für Telematik	937
3. Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Stecker 1 für Datenfunkantennennachrüstung	938
081 - Standheizung , (9M9),(9M1),(9M5)	939-941
1. Standheizung , (9M9),(9M1),(9M5)	939
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe	940
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dachantenne	941
082 - Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	942-947
1. Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	942
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	943
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antenne für Notrufmodul, Lautsprecher für Notrufmodul	944
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	945
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne 2 für Notrufmodul	946
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	947
083 - Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	948-956
1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	948
2. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	949
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	950
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	951
5. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	952
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	953
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	954
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	955
9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät 2 für Abstandsregelung	956
084 - 4,0-l-Dieselmotor , DMVA	957-999
1. 4,0-l-Dieselmotor , DMVA	957
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	958
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Leitungsverteiler für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	959
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	960
5. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	961
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	962
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	963
8. Glühzeitsteuergerät 2, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Leitungsverteiler für Kl. 40	964
9. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	965
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 7, Glühkerze 8	966
11. Motorsteuergerät, Sicherung (50)	967
12. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Ventil 2 für Getriebelagerung	968
13. Modul für Ladeluftzirkulation, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	969
14. Motorsteuergerät, Klimakompressor	970
15. Luftmassenmesser 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	971
16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	972
17. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	973
18. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 7, Motorsteuergerät, Dosierpumpe 2	974
19. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5. Motorsteuergerät	975

20. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Motorsteuergerät	976
21. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 7, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	977
22. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8	978
23. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät, Druckminderventil, Ventil für Kühlungsbybpass der Abgasrückführung, Ventil 2 für Kühlungsbybpass der Abgasrückführung	979
24. Saugrohrklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	980
25. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	981
26. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Druckgeber für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 2	982
27. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Geber 2 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	983
28. Öltemperaturgeber, Öldruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	984
29. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	985
30. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 2	986
31. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	987
32. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	988
33. Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Ventil für Bypassklappe des elektrischen Verdichters, Kühlmittelpumpe für elektrischen Verdichter	989
34. Startergenerator, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	990
35. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	991
36. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil für Getriebeölkühlung	992
37. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	993
38. Kraftstoffördereinheit, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	994
39. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator für Körperschall, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 2 für Motorgeräuscherzeugung	995
40. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	996
41. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	997
42. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	998
43. Steuergerät für Aggregatelagerung	999
085 - 3,0-I-Dieselmotor , DHXA,DHXB	1000-1028
1. 3,0-I-Dieselmotor , DHXA,DHXB	1000
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	1001
3. Anlasser, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1002
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	1003
5. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	1004
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1005
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Sicherungshalter B, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	1006
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1007
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherung (50)	1008
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1009
11. Luftmassenmesser, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1010
12. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1011
13. Motordrehzahlgeber. Hallgeber. Kühlmitteltemperaturgeber. Kraftstofftemperaturgeber.	1012

Motorsteuergerät	
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1013
15. Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1014
16. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Öltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1015
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1016
18. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Wasserstandsgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1017
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Differenzdruckgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1018
20. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 3	1019
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1020
22. Saugrohrklappensteuereinheit, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Abgasturbolader 1	1021
23. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Stellmotor für Kühlerjalousie	1022
24. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1023
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1024
26. Kraftstoffördereinheit, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor mit Magnetkupplung und Regelventil	1025
27. Startergenerator, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	1026
28. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1027
29. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1028
086 - 3,0-I-Dieselmotor , DHXC	1029-1057
1. 3,0-I-Dieselmotor , DHXC	1029
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	1030
3. Anlasser, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1031
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	1032
5. Sicherungshalter B	1033
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	1034
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6, Sicherungshalter B, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5	1035
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	1036
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherung (50)	1037
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1038
11. Luftmassenmesser, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1039
12. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1040
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1041
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1042
15. Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1043
16. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Öltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1044
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1045
18. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Wasserstandsgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1046
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Differenzdruckgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1047
20. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 3	1048
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1049
22. Saugrohrklappensteuereinheit, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Abaasturbolader 1	1050

23. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Stellmotor für Kühlerjalousie	1051
24. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1052
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1053
26. Kraftstoffördereinheit, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor	1054
27. Startergenerator, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	1055
28. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1056
29. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1057
087 - 2,0-I-Benzinmotor , DFKA	1058-1083
1. 2,0-I-Benzinmotor , DFKA	1058
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1059
3. Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1060
4. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	1061
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1062
6. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	1063
7. Motorsteuergerät	1064
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1065
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1066
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1067
11. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1068
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1069
13. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	1070
14. Ladedruckgeber, Sensor 2 für Tankdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung	1071
15. Drosselklappensteuereinheit, Kloppsensoren 1, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1072
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1073
17. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1074
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	1075
19. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1076
20. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Bremskraftverstärker, Magnetventil 7	1077
21. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	1078
22. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1079
23. Kraftstoffördereinheit, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1080
24. Kraftstoffördereinheit, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1081
25. Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement, Motor für Sekundärluftpumpe	1082
26. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung, Koppelstelle im Motorraum links	1083
088 - 2,0-I-Benzinmotor , DMFA,DMFB	1084-1107
1. 2,0-I-Benzinmotor , DMFA,DMFB	1084
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	1085
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1086
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1087
5. Sicherungsträger 1	1088
6. Hauptrelais. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1089

7. Motorsteuergerät	1090
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1091
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1092
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1093
11. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1094
12. Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1095
13. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	1096
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung	1097
15. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1098
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1099
17. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe	1100
18. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1101
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	1102
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1103
21. Bremspedalschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1104
22. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1105
23. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1106
24. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1107
089 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WQ)	1108-1109
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WQ)	1108
2. Koppelstelle für Sitz vorn links, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	1109
090 - Elektromechanische Lenkung	1110-1113
1. Elektromechanische Lenkung	1110
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	1111
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	1112
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1113
091 - Schalttafeleinsatz , (9S7),(9S8),(9S9)	1114-1117
1. Schalttafeleinsatz , (9S7),(9S8),(9S9)	1114
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1115
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	1116
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1117
092 - Doppeltonhorn	1118-1119
1. Doppeltonhorn	1118
2. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	1119
093 - Lenksäulenverstellung , (2C7)	1120-1121
1. Lenksäulenverstellung , (2C7)	1120
2. Schalter für Lenksäulenverstellung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule	1121
094 - Lichtschalter	1122-1123
1. Lichtschalter	1122
2. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	1123
095 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (9PF)	1124-1127
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (9PF)	1124
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Heckscheibenwaschpumpe	1125
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1126
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Fahrerseite, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Beifahrerseite	1127
096 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (9PA)	1128-1131
1. Scheibenwisch- und -waschanlage . (9PA)	1128

2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Heckscheibenwaschpumpe	1129
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse Mitte	1130
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	1131
097 - TV-Tuner , (Q0A),(Q0B),(QU1),(QV1)	1132-1135
1. TV-Tuner , (Q0A),(Q0B),(QU1),(QV1)	1132
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, TV-Tuner	1133
3. Antennenverstärker, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Antennenverstärker 2	1134
4. TV-Tuner, Antennenverstärker 3 für TV, TV-Kartenleser	1135
098 - Sitze hinten, 3. Sitzreihe , (5KL)	1136-1142
1. Sitze hinten, 3. Sitzreihe , (5KL)	1136
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe	1137
3. Taster für Lehnenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Taster 2 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Kontrollleuchte 1 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe	1138
4. Taster 3 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Kontrollleuchte 3 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe	1139
5. Endschalter für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe verriegelt, Endschalter 2 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe verriegelt, Geber für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1140
6. Motor der Sperrklinke für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Motor der Sperrklinke für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe, Motor der Sperrklinke 2 für Lehnenverstellung links, 3. Sitzreihe, Motor der Sperrklinke 2 für Lehnenverstellung rechts, . Sitzreihe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe	1141
7. Endschalter für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe verriegelt, Endschalter für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe entriegelt, Endschalter 2 für Lehnenverstellung rechts, 3. Sitzreihe entriegelt, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Mo or für Lehnenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1142
099 - MOST-Bus Infotainment	1143-1145
1. MOST-Bus Infotainment	1143
2. Verbindung (Diagnose) im Leitungsstrang Innenraum	1144
3. Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang	1145
100 - Lenkrad	1146-1151
1. Lenkrad	1146
2. Schalter für GRA, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	1147
3. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1148
4. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1149
5. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Taster für Lenkradheizung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1150
6. Schalter für Tiptronic hochschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1151
101 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	1152-1155
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	1152
2. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	1153
3. Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1154
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1155
102 - Bremssystem	1156-1167
1. Bremssystem	1156
2. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	1157
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1158
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Verbindung 7 (Drehzahlfühler) im Hauptleitungsstrang	1159
5. Sensor für Dachgepäckträgererkennung, Steuergerät für ABS	1160
6. Taster für Feststellbremse, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für ABS	1161
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	1162
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät	1163
9. Geber für Bremsbelaaverschleiß vorn links. Geber für Bremsbelaaverschleiß vorn rechts. Geber für	1164

Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	
10. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1165
11. Bremskraftverstärker	1166
12. Bremspedalschalter, Steuergerät für Bremsdruckspeicher, Bremskraftverstärker, Druckspeicher für Bremssystem, Motor im Bremsdruckspeicher für Rekuperation	1167
103 - Assistenzsysteme , (JX1)	1168-1169
1. Assistenzsysteme , (JX1)	1168
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang	1169
104 - Schalter für Mittelkonsole	1170-1172
1. Schalter für Mittelkonsole	1170
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	1171
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1172
105 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	1173-1175
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	1173
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Laserdistanzregelung	1174
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	1175
106 - Soundsystem , (9VD)	1176-1179
1. Soundsystem , (9VD)	1176
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher	1177
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	1178
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1179
107 - Soundsystem , (9VS)	1180-1185
1. Soundsystem , (9VS)	1180
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links, Innenmikrofon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2	1181
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links	1182
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	1183
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer	1184
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts	1185
108 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	1186-1188
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	1186
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1187
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1188
109 - Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	1189-1191
1. Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	1189
2. Geber für Zahnstangenposition, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	1190
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1191
110 - Spurwechselassistent , (7Y1)	1192-1196
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	1192
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	1193
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1194
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1195
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite	1196
111 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF),(L0L)	1197-1209
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF),(L0L)	1197
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenksäulelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung	1198
3. Batterie, 48 V, Speicherkondensator für 48-V-Bordnetz, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Koppelstelle im Heckraum links, Anschluss für Diagnose	1199

4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Beifahrerairbag-Einheit, Dachmodul vorn	1200
5. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1201
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1202
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1203
8. Kontaktschalter für Rücksitzlehne links, Kontaktschalter für Rücksitzlehne rechts, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1204
9. Hybrid-Batterie-Einheit, Gurtschalter Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1205
10. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links	1206
11. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts	1207
12. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Zünder für Gurtstraffer Beifahrerseite, 3. Sitzreihe	1208
13. Druckschlauchsensor für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag	1209
112 - Zugang und Startberechtigung , (2F0)	1210-1215
1. Zugang und Startberechtigung , (2F0)	1210
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn	1211
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1212
4. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	1213
5. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1214
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1215
113 - Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2)	1216-1220
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2)	1216
2. Bordnetzsteuergerät	1217
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	1218
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	1219
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1220
114 - Einparkhilfe (PDC) , (7X5)	1221-1226
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X5)	1221
2. Bordnetzsteuergerät	1222
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	1223
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	1224
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1225
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Bordnetzsteuergerät	1226
115 - Einparkhilfe (PDC) , (KA6)	1227-1231
1. Einparkhilfe (PDC) , (KA6)	1227
2. Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1228
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1229
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1230
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1231
116 - Zugang und Startberechtigung , (2F1)	1232-1239
1. Zugang und Startberechtigung , (2F1)	1232
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1233
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1234

Bordnetzsteuergerät, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation	
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn	1235
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	1236
6. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1237
7. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	1238
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1239
117 - CD-Wechsler , (7D5)	1240-1242
1. CD-Wechsler , (7D5)	1240
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player	1241
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	1242
118 - Soundsystem , (8RF)	1243-1249
1. Soundsystem , (8RF)	1243
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2, Sicherung 1 (30), Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn links	1244
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn rechts	1245
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Türlautsprecher vorn rechts	1246
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher hinten links, Türlautsprecher hinten rechts	1247
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	1248
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Effektlautsprecher links, Subwoofer, Hochtonlautsprecher 2 hinten rechts	1249
119 - Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8),(IW3),(IW5)	1250-1254
1. Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8),(IW3),(IW5)	1250
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1251
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Lautsprecher für Notrufmodul	1252
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Antenne 2 für Notrufmodul	1253
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1254
120 - Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	1255-1262
1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	1255
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	1256
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	1257
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1258
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1259
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, LTE-Antenne 2	1260
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Dachantenne	1261
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Antennenweiche für GPS, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	1262
121 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1263-1268
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	1263
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1264
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1265
4. Verstärker für Handy	1266
5. Verstärker für Handy, LTE-Antenne 3	1267
6. Dachantenne	1268
122 - Umfeld-Kamera , (KA6)	1269-1272
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	1269
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1270
3. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1271
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Dachantenne	1272
123 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	1273-1274
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	1273
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	1274
124 - Klimaanlage , (KH5)	1275-1287
1. Klimaanlage . (KH5)	1275

2. Hochdruckgeber, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	1276
3. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	1277
4. Temperaturfühler für Schalttafel, Sensor für Luftgüte, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	1278
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	1279
6. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	1280
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links	1281
8. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse hinten	1282
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	1283
10. Temperaturfühler für Mannanströmer hinten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	1284
11. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte, Absperrventil für Kühlmittel	1285
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Luftzusatzheizung	1286
13. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Koppelstelle für Sitz hinten links	1287
125 - Klimaanlage , (9AD)	1288-1296
1. Klimaanlage , (9AD)	1288
2. Hochdruckgeber, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	1289
3. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	1290
4. Temperaturfühler für Schalttafel, Sensor für Luftgüte, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	1291
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	1292
6. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	1293
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links	1294
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte, Absperrventil für Kühlmittel	1295
9. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Luftzusatzheizung	1296
126 - Klimaanlage , (9AQ)	1297-1314
1. Klimaanlage , (9AQ)	1297
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	1298
3. Funktionseinheit für Duftsysteem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	1299
4. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät	1300
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	1301
6. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	1302
7. Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Bordnetzsteuergerät	1303
8. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	1304
9. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	1305
10. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe, Stellmotor für Luftmenge hinten	1306
11. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts, Stellmotor für Luftmenge hinten	1307
12. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	1308
13. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor des Seitenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	1309
14. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten rechts. Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	1310

15. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links, Stellmotor der Umluftklappe hinten	1311
16. Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1312
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler	1313
18. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1314
127 - Klimaanlage , (9AE)	1315-1331
1. Klimaanlage , (9AE)	1315
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	1316
3. Funktionseinheit für Duftsysteem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	1317
4. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät	1318
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	1319
6. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	1320
7. Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Bordnetzsteuergerät	1321
8. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	1322
9. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	1323
10. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	1324
11. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts	1325
12. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	1326
13. Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	1327
14. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	1328
15. Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	1329
16. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1330
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1331
128 - Klimaanlage , (9AU)	1332-1349
1. Klimaanlage , (9AU)	1332
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	1333
3. Funktionseinheit für Duftsysteem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	1334
4. Sensor für Luftgüte, Bordnetzsteuergerät	1335
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	1336
6. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	1337
7. Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Bordnetzsteuergerät	1338
8. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	1339
9. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung	1340
10. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe, Stellmotor für Luftmenge hinten	1341
11. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts, Stellmotor für Luftmenge hinten	1342
12. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	1343
13. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor des Seitenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	1344
14. Temperaturfühler für Mannanströmer hinten. Bordnetzsteuergerät. Stellmotor der Absperrklappe der	1345

B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	
15. Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	1346
16. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Leitungsverteiler	1347
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1348
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Sitzbelüftung	1349
129 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	1350-1362
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)	1350
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung	1351
3. Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Koppelstelle im Heckraum links, Anschluss für Diagnose	1352
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Beifahrerairbag-Einheit, Dachmodul vorn	1353
5. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1354
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1355
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1356
8. Kontaktschalter für Rücksitzlehne links, Kontaktschalter für Rücksitzlehne rechts, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1357
9. Hybrid-Batterie-Einheit, Gurtschalter Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1358
10. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts	1359
11. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links	1360
12. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	1361
13. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag	1362
130 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB)	1363-1376
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB)	1363
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung	1364
3. Batterie, 48 V, Speicherkondensator für 48-V-Bordnetz, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Koppelstelle im Heckraum links, Anschluss für Diagnose	1365
4. Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Beifahrerairbag-Einheit, Dachmodul vorn	1366
5. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1367
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1368
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1369
8. Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	1370
9. Kontaktschalter für Rücksitzlehne links, Kontaktschalter für Rücksitzlehne rechts, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1371
10. Hybrid-Batterie-Einheit, Gurtschalter Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1372
11. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links	1373
12. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts	1374
13. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	1375
14. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	1376
131 - Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	1377-1389
1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	1377
2. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	1378
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus	1379
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	1380
5. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links.	1381

Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts	
6. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Laserdistanzregelung	1382
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1383
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1384
9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1385
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1386
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1387
12. Steuergerät für Fahrwerk	1388
13. Steuergerät für Bremskraftverstärkung	1389
132 - 12-V-Steckdosen	1390-1393
1. 12-V-Steckdosen	1390
2. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1391
3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	1392
4. 12-V-Steckdose 4	1393
133 - Schlussleuchten , (8VP),(AV0),(AV1),(AV4)	1394-1396
1. Schlussleuchten , (8VP),(AV0),(AV1),(AV4)	1394
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1395
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1396
134 - Schlussleuchten , (8VM),(AV0),(AV1),(AV4)	1397-1399
1. Schlussleuchten , (8VM),(AV0),(AV1),(AV4)	1397
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1398
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1399
135 - Schlussleuchten , (8VG),(AV0),(AV1),(AV4)	1400-1402
1. Schlussleuchten , (8VG),(AV0),(AV1),(AV4)	1400
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1401
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	1402
136 - Schlussleuchten , (8VP),(AV2)	1403-1406
1. Schlussleuchten , (8VP),(AV2)	1403
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1404
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links	1405
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 rechts	1406
137 - Schlussleuchten , (8VM),(AV2)	1407-1410
1. Schlussleuchten , (8VM),(AV2)	1407
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1408
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links	1409
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 rechts	1410
138 - Scheinwerfer , (8EX)	1411-1414
1. Scheinwerfer , (8EX)	1411
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	1412
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1413
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Positionsleuchte vorn rechts, Lampe für Allwetterlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1414
139 - Scheinwerfer , (8IY)	1415-1419
1. Scheinwerfer , (8IY)	1415
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 3	1416
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1417
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1418
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1419

140 - Scheinwerfer , (8IZ)	1420-1424
1. Scheinwerfer , (8IZ)	1420
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	1421
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Zusatzfernlicht links, Stellmotor links für Leuchtwertenregelung, Lüfter für Scheinwerfer links	1422
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Zusatzfernlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtwertenregelung, Lüfter für Scheinwerfer rechts	1423
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1424
141 - Datenbusvernetzung	1425-1455
1. Datenbusvernetzung	1425
2. Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	1426
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1427
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1428
5. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Steuergerät für NOx-Geber 3	1429
6. Startergenerator, Gaspedalmodul, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kupplungssteller	1430
7. Innenspiegel, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Funkempfänger für Standheizung	1431
8. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Aggregatlagerung, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	1432
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Dachantenne	1433
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	1434
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1435
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe	1436
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	1437
14. Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	1438
15. Hochdruckgeber, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	1439
16. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Speicherkondensator für 48-V-Bordnetz, Diagnose-Interface für Datenbus	1440
17. Steuergerät für Telefon, Telematik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hochvolt-Batterieladegerät, Schnittstellensteuergerät für Telematik	1441
18. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1442
19. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Steuergerät für Thermomanagement, Expansionsventil 1 für Kältemittel	1443
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	1444
21. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Scheinwerfer vorn links	1445
22. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Garagentoröffnung, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheinwerfer vorn rechts, Dachmodul vorn	1446
23. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bordnetzsteuergerät	1447
24. Lichtschalter. Sensor für Luftaüte. Sensor für Luftaüte und Luftfeuchte außen. Steuergerät für	1448

Frischluchtgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule	
25. Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem, Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage vorn	1449
26. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Ambientebeleuchtung für Emblem in der Schalttafel Beifahrerseite	1450
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1451
28. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	1452
29. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	1453
30. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	1454
31. Bremskraftverstärker, Druckspeicher für Bremssystem, Stellmotor für Kühlerjalousie	1455
142 - Komfortsystem	1456-1462
1. Komfortsystem	1456
2. Bordnetzsteuergerät	1457
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1458
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	1459
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1460
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1461
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	1462
143 - Automatikgetriebe , (FM0)	1463-1470
1. Automatikgetriebe , (FM0)	1463
2. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	1464
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	1465
4. Steuergerät für automatisches Getriebe	1466
5. Steuergerät für automatisches Getriebe	1467
6. Wählhebel, Steuergerät für Wählhebelsensorik	1468
7. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Wählbereichsanzeige	1469
8. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	1470
144 - Hochvoltsystem , (OK3)	1471-1489
1. Hochvoltsystem , (OK3)	1471
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	1472
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1473
4. Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1474
5. Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	1475
6. Steuergerät für Batterieregelung, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	1476
7. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	1477
8. Hybrid-Batterie-Einheit, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Zünder für Hochvoltbatterieunterbrechung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Sicherung für Ladegerät, Sicherung 1 für Hochvoltsystem	1478
9. Hybrid-Batterie-Einheit	1479
10. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Elektroantrieb	1480
11. Geber für Temperatur des Fahrmotors, Geber 1 für Rotorposition des Fahrmotors, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für automatisches Getriebe, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb	1481
12. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Thermomanagement, elektrischer Klimakompressor	1482
13. Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Hochvoltheizung (PTC)	1483
14. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie. Tastermodul für Batterieladung. Stellelement für	1484

Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1	
15. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	1485
16. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1486
17. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Temperaturgeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1487
18. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	1488
19. Diagnose-Interface für Datenbus	1489
145 - Thermomanagement , (OK3)	1490-1498
1. Thermomanagement , (OK3)	1490
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement, Absperrventil für Kältemittel	1491
3. Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Umschaltventil 3 für Kühlmittel, Umschaltventil 4 für Kühlmittel	1492
4. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement	1493
5. Steuergerät für Thermomanagement, Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement	1494
6. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement	1495
7. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel	1496
8. Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	1497
9. Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement	1498
146 - 48-Volt-System , (VH2),(VH3)	1499-1504
1. 48-Volt-System , (VH2),(VH3)	1499
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	1500
3. Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter für Spannungswandler	1501
4. Batterie, 48 V, Zünder für Batterieunterbrechung, 48 Volt	1502
5. Batterie, 48 V, Speicherkondensator für 48-V-Bordnetz, Zünder für Batterieunterbrechung, 48 Volt, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40, Lüfter 1 für Batterie	1503
6. Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Leitungsverteiler für Kl. 40	1504
147 - Automatikgetriebe , (FN0)	1505-1511
1. Automatikgetriebe , (FN0)	1505
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	1506
3. Temperaturgeber im Steuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	1507
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	1508
5. Wählhebel	1509
6. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	1510
7. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	1511
148 - Automatikgetriebe , (OK3)	1512-1518
1. Automatikgetriebe , (OK3)	1512
2. Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	1513
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl, Aktuator für Trennkupplung	1514
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1515
5. Wählhebel	1516
6. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	1517
7. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	1518
149 - Sitzheizung hinten , (4A4)	1519-1521
1. Sitzheizung hinten , (4A4)	1519
2. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1520
3. beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1521
150 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q2J),(Q4Q)	1522-1534
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q2J),(Q4Q)	1522
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	1523
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion. Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes. Motor für	1524

Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	
4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	1525
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	1526
6. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	1527
7. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	1528
8. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	1529
9. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	1530
10. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	1531
11. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	1532
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1533
13. Bordnetzsteuergerät	1534
151 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1D)	1535-1544
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1D)	1535
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	1536
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	1537
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	1538
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1539
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	1540
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes	1541
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	1542
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1543
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1544
152 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3PN),(Q1A)	1545-1555
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3PN),(Q1A)	1545
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	1546
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1547
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1548
5. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	1549
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	1550
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	1551
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1552
9. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	1553
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1554
11. Bordnetzsteuergerät	1555
153 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(Q1A)	1556-1566
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(Q1A)	1556
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	1557

3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1558
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1559
5. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	1560
6. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Fußraumleuchte rechts	1561
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1562
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	1563
9. Steuergerät für Airbag, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	1564
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1565
11. Bordnetzsteuergerät	1566
154 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(Q1A)	1567-1576
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5),(Q1A)	1567
2. Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Fußraumleuchte links	1568
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1569
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1570
5. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	1571
6. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Fußraumleuchte rechts	1572
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1573
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	1574
9. Steuergerät für Airbag, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	1575
10. Bordnetzsteuergerät	1576
155 - Sicherungsbelegung	1577-1606
1. Sicherungsbelegung	1577
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	1578
3. Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Zünder für Batterieunterbrechung	1579
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Batterieunterbrechung	1580
5. Spannungswandler, 48 V/12 V, Entstörkondensator, Steuergerät für Hinterachslenkung, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30	1581
6. Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühzeitsteuergerät 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1582
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1583
8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherung (50), Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1584
9. Hauptrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Motor für Sekundärluftpumpe	1585
10. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1586
11. Starterrelais 1, Starterrelais 2	1587
12. Steuergerät für Aggregatelagerung, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2	1588
13. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2	1589
14. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2, Aktuator für Trennkupplung	1590
15. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter B	1591
16. Innenspiegel, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Zusatzheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4, Anschluss für Diagnose	1592
17. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	1593
18. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Körperschall. Steuergerät für	1594

Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	
19. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Ventil für Getriebeölkühlung, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	1595
20. Gaspedalmodul, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	1596
21. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Laserdistanzregelung, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	1597
22. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	1598
23. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	1599
24. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5, Dachmodul vorn	1600
25. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung, Druckspeicher für Bremssystem	1601
26. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Chipkartenleser, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät mit Android-Betriebssystem, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	1602
27. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Wählhebel, Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Steuergerät für Duftsysteem, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	1603
28. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	1604
29. Lichtdrehschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, DVD-Player, Sicherungshalter C	1605
30. Taster für Feststellbremse, Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Sicherungshalter C	1606
156 - Sicherungen im Kofferraum	1607-1621
1. Sicherungen im Kofferraum	1607
2. Zünder für Batterieunterbrechung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Thermosicherung für Anhängerbetrieb, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1608
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Sicherung für Niveauregelung, Heckscheibe	1609
4. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Kühlmittelpumpe für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement	1610
5. Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Expansionsventil 1 für Kältemittel, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	1611
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Sitzverstellung, 3. Sitzreihe, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1	1612
7. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1613
8. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2	1614
9. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Verstärker für Handy, Dachantenne, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 3	1615
10. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	1616
11. Steuergerät für Telefon, Telematik, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Funkempfänger für Standheizung, TV-Tuner, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3, Dosierpumpe	1617
12. Steuergerät für Garagentoröffnung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Nahfeldkommunikation, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3	1618
13. Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 3, Sicherungsträger 4	1619
14. Batterie, 48 V, Speicherkondensator für 48-V-Bordnetz, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Klimakompressor, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	1620
15. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Thermomanagement, Relais für Sitzbelüftung, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 4	1621
157 - MMI (Informationselektronik 1)	1622-1636

1. MMI (Informationselektronik 1)	1622
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	1623
3. Lautstärkeregelung Fahrerseite, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	1624
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	1625
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	1626
6. Steuergerät im Schalltafелеinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	1627
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1628
8. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	1629
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	1630
10. Steuergerät für Informationselektronik 1	1631
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1632
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	1633
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 3, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1634
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenweiche für GPS, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation, Koppelstelle im Innenraum Mitte	1635
15. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	1636
158 - USB-Anschlüsse für Datenübertragung , (UF7),(UF8)	1637-1640
1. USB-Anschlüsse für Datenübertragung , (UF7),(UF8)	1637
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	1638
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1639
4. USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1640
159 - Kommunikation Japan , (ER5)	1641-1643
1. Kommunikation Japan , (ER5)	1641
2. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	1642
3. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation	1643
160 - Beheizbare Heckscheibe	1644-1645
1. Beheizbare Heckscheibe	1644
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe	1645
161 - Türsteuergeräte Fahrerseite	1646-1659
1. Türsteuergeräte Fahrerseite	1646
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1647
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1648
4. Kontaktschalter für Fahrtür-Zuziehhilfe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1649
5. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe	1650
6. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	1651
7. Außenspiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1652
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1653
9. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1654
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1655
11. Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	1656
12. Türkontaktschalter hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Fahrerseite	1657
13. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	1658
14. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	1659
162 - Türsteuergeräte Beifahrerseite	1660-1671
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite	1660
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1661
3. Türsteuergerät Beifahrerseite. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme. Leuchte für	1662

	Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	
	4. Kontaktschalter für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	1663
	5. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	1664
	6. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1665
	7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1666
	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1667
	9. Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	1668
	10. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite	1669
	11. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite, Türwarnleuchte hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	1670
	12. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	1671
163 -	Innenleuchten , (QQ0),(QQ1)	1672-1685
	1. Innenleuchten , (QQ0),(QQ1)	1672
	2. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1673
	3. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	1674
	4. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	1675
	5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts	1676
	6. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Handschuhfachleuchte, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	1677
	7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	1678
	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Türwarnleuchte hinten Fahrerseite	1679
	9. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Türwarnleuchte hinten Beifahrerseite	1680
	10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	1681
	11. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1682
	12. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1683
	13. Taster für Leselicht rechts, 3. Sitzreihe, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Innenleuchte 2 hinten, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	1684
	14. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5, Dachmodul vorn, Innenleuchte 2 hinten	1685
164 -	Innenleuchten , (QQ2)	1686-1703
	1. Innenleuchten , (QQ2)	1686
	2. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1687
	3. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	1688
	4. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Ambientebeleuchtung für Emblem in der Schalttafel Beifahrerseite	1689
	5. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	1690
	6. Bordnetzsteuergerät	1691

7. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte	1692
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	1693
9. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	1694
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	1695
11. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	1696
12. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	1697
13. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	1698
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	1699
15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1700
16. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1701
17. Taster für Leselicht rechts, 3. Sitzreihe, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Innenleuchte 2 hinten, Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	1702
18. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5, Dachmodul vorn, Innenleuchte 2 hinten	1703
165 - Diebstahlwarnanlage	1704-1707
1. Diebstahlwarnanlage	1704
2. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1705
3. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus	1706
4. Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten links, Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten rechts, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1707
166 - Heckklappenentriegelung	1708-1712
1. Heckklappenentriegelung	1708
2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite	1709
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle für Tür vorn links	1710
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Geber 1 für Heckklappe geschlossen, Geber 2 für Heckklappe geschlossen, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe	1711
5. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung	1712
167 - Elektrische Heckklappe	1713-1716
1. Elektrische Heckklappe	1713
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Kofferraumabdeckung	1714
3. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1715
4. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1716
168 - Sensor für Regen- und Lichterkennung	1717-1718
1. Sensor für Regen- und Lichterkennung	1717
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	1718
169 - 2,0-l-Benzinmotor , CYMC,CYRB	1719-1744
1. 2,0-l-Benzinmotor , CYMC,CYRB	1719
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	1720
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Leitungsverteiler für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1721
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1722
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 2	1723
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung (50), Relais- und Sicherungsträger 1	1724
7. Motorsteuergerät	1725
8. Gaspedalmodul. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Motorsteuergerät	1726

9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1727
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1728
11. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1729
12. Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe	1730
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1731
14. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	1732
15. Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1733
16. Ladedruckgeber, Sensor 2 für Tankdruck, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1734
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1735
18. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	1736
19. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	1737
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1738
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1739
22. Bremspedalschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät	1740
23. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Stellmotor für Kühlerjalousie	1741
24. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1742
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1743
26. Kraftstoffördereinheit, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1744
170 - 2,0-l-Benzinmotor , DFKA	1745-1767
1. 2,0-l-Benzinmotor , DFKA	1745
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1746
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1747
4. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	1748
5. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	1749
6. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	1750
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1751
8. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1752
9. Hallgeber, Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links	1753
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links	1754
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1755
12. Ladedruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Sensor 2 für Tankdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1756
13. Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ladedrucksteller	1757
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1758
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1759
16. Stellelement 8 für Nockenverstellung. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter.	1760

Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	
17. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	1761
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Magnetventil 7	1762
19. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1763
20. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1764
21. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1765
22. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement, Motor für Sekundärluftpumpe	1766
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	1767
171 - 3,0-l-Benzinmotor , DCBD	1768-1794
1. 3,0-l-Benzinmotor , DCBD	1768
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	1769
3. Anlasser, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 40, Fremdstartsteckdose	1770
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	1771
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5	1772
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4, Sicherung (50)	1773
7. Motorsteuergerät	1774
8. Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1775
9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	1776
10. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1777
11. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1778
12. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1779
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1780
14. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät	1781
15. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Schubumluftventil für Bank 1	1782
16. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1783
17. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	1784
18. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung	1785
19. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	1786
20. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	1787
21. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1788
22. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1789
23. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1790
24. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1791
25. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1792
26. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1793
27. Kraftstoffördereinheit. Geber für Kühlmittelmangelanzeige. Zentralsteuergerät für Komfortsystem.	1794

Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor	
172 - 3,0-l-Benzinmotor , DCBE	1795-1822
1. 3,0-l-Benzinmotor , DCBE	1795
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Zünder für Batterieunterbrechung	1796
3. Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1797
4. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	1798
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	1799
6. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	1800
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1801
8. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	1802
9. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1803
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1804
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1805
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil 2 für Getriebelagerung	1806
13. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät	1807
14. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Schubluftventil für Bank 1	1808
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Tankentlüftung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1809
16. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	1810
17. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	1811
18. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	1812
19. Saugrohrdruckgeber, Abgastemperaturgeber 3, Unterdruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1813
20. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1814
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1815
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1816
23. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1817
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1818
25. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung	1819
26. Steuergerät für Kühlerlüfter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement	1820
27. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	1821
28. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Aggregatelagerung	1822
173 - 3,0-l-Dieselmotor , CVMD	1823-1847
1. 3,0-l-Dieselmotor , CVMD	1823
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	1824
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Entstörkondensator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1825
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1826
5. Sicherungsträger 1	1827
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Hauptrelais, Sicherungsträger 1	1828
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	1829
8. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1830
9. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1831
10. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Klimakompressor	1832
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1833

12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Öldruckregelung	1834
13. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1835
14. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1836
15. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Wasserstandsgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1837
16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1838
17. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1839
18. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1840
19. Bremspedalschalter, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1841
20. Motorsteuergerät	1842
21. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1843
22. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1844
23. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1845
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1846
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel	1847
174 - 3,0-l-Dieselmotor , DHXA,DHXC	1848-1873
1. 3,0-l-Dieselmotor , DHXA,DHXC	1848
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1849
3. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30	1850
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4, Sicherung (50)	1851
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1852
6. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	1853
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1854
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1855
9. Luftmassenmesser, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	1856
10. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1857
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1858
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1859
13. Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1860
14. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	1861
15. Öldruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1862
16. Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1863
17. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät	1864
18. Partikelsensor, Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1865
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1866
20. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Abgasturbolader 1	1867
21. Bremspedalschalter. Steuergerät für ABS. Motorsteuergerät	1868

22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1869
23. Kraftstofffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor	1870
24. Startergenerator, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	1871
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1872
26. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1873
175 - 4,0-l-Benzinmotor , DCUE	1874-1908
1. 4,0-l-Benzinmotor , DCUE	1874
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	1875
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Leitungsverteiler für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1876
4. Sicherungsträger 1	1877
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1878
6. Sicherung (50), Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 4	1879
7. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungsträger 5	1880
8. Motorsteuergerät	1881
9. Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1882
10. Motorsteuergerät	1883
11. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen, Schubumluftventil für Bank 2	1884
12. Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Pumpe für Getriebeölkühlung	1885
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1886
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe	1887
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	1888
16. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Kraftstoffdruckgeber 2, Motorsteuergerät, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	1889
17. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung, Schubumluftventil für Bank 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1890
18. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	1891
19. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	1892
20. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1893
21. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler für Motor, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1894
22. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	1895
23. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1896
24. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrdruckgeber 2, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	1897
25. Drosselklappensteuereinheit 2, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Drucksensor 2 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	1898
26. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1899
27. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1900
28. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1901
29. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Getriebebelagerung, Ventil für Getriebeölkühlung	1902
30. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Ventil 2 für Getriebebelagerung, Heizungsunterstützungspumpe	1903
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1904
32. Kraftstofffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1905
33. Steuergerät für Aaareaatelaaeruna. Aktuator 1 für Aaareaatelaaeruna. Aktuator 2 für	1906

Aggregatelagerung	
34. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator für Körperschall	1907
35. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor	1908
176 - 4,0-l-Dieselmotor , DMVA,CZAA,CZAC	1909-1949
1. 4,0-l-Dieselmotor , DMVA,CZAA,CZAC	1909
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	1910
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Leitungsverteiler für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1911
4. Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1	1912
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	1913
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung (50), Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	1914
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 4, Glühkerze 6, Glühkerze 7	1915
8. Glühzeitsteuergerät 2, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 5, Glühkerze 8	1916
9. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	1917
10. Motorsteuergerät	1918
11. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Ventil 2 für Getriebelagerung	1919
12. Modul für Ladeluftzirkulation, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1920
13. Motorsteuergerät, Klimakompressor	1921
14. Luftmassenmesser 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1922
15. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1923
16. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	1924
17. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 7, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1925
18. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Motorsteuergerät	1926
19. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Motorsteuergerät	1927
20. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 7, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	1928
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8	1929
22. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät, Druckminderventil, Ventil für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung, Ventil 2 für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung	1930
23. Saugrohrklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1931
24. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1932
25. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Druckgeber für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1933
26. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Geber 2 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	1934
27. Öltemperaturgeber, Öldruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1935
28. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	1936
29. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 2	1937
30. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	1938
31. Wasserstandsgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1939
32. Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Ventil für Bypassklappe des elektrischen Verdichters, Kühlmittelpumpe für elektrischen Verdichter	1940
33. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1941
34. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung	1942
35. Kraftstofffördereinheit. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Leitungsverteiler für Kl. 40	1943

36. Kraftstofffördereinheit, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1944
37. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator für Körperschall, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 2 für Motorgeräuscherzeugung	1945
38. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1946
39. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1947
40. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1948
41. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Aggregatelagerung	1949
177 - Automatische Distanzregelung , (8T4),(8T5)	1950-1951
1. Automatische Distanzregelung , (8T4),(8T5)	1950
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	1951
178 - 2,0-l-Benzinmotor , DNEA	1952-1977
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNEA	1952
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung	1953
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Entstörkondensator, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1954
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	1955
5. Sicherungsträger 1	1956
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1957
7. Motorsteuergerät	1958
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1959
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1960
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1961
11. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1962
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1963
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	1964
14. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1965
15. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung	1966
16. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1967
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1968
18. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1969
19. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Motor für Sekundärluftpumpe	1970
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	1971
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	1972
22. Bremspedalschalter, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1973
23. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1974
24. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1975
25. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1976
26. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1977
179 - 3,0-l-Dieselmotor , DPXA,DPXB	1978-2001
1. 3,0-l-Dieselmotor , DPXA,DPXB	1978
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 2 für Kl. 30, Fremdstartsteckdose	1979
3. Sicherunashalter B. Sicherunasträaer 1. Leitunasverteiler 2 für Kl. 30	1980

4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4, Sicherung (50)	1981
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1982
6. Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 5	1983
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1984
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel, Verbindung 12 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	1985
9. Kraftstofftemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	1986
10. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1987
11. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Hallgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1988
12. Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1989
13. Öltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1990
14. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1991
15. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1992
16. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1993
17. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1994
18. Steuergerät für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 3	1995
19. Saugrohrklappensteuereinheit, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1996
20. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Abgasturbolader 1	1997
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Stellmotor für Kühlerjalousie, Masseverbindung 15 im Hauptleitungsstrang	1998
22. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1999
23. Kraftstoffördereinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2000
24. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor	2001
180 - MMI (Informationselektronik 1)	2002-2011
1. MMI (Informationselektronik 1)	2002
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	2003
3. Lautstärkeregelung Fahrerseite, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	2004
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	2005
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	2006
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	2007
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3	2008
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	2009
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	2010
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2011
181 - MOST-Bus Infotainment	2012-2014
1. MOST-Bus Infotainment	2012
2. Verbindung (Diagnose) im Leitungsstrang Innenraum	2013
3. TV-Tuner	2014
182 - Schalttafeleinsatz , (9S8),(9S9)	2015-2018
1. Schalttafeleinsatz , (9S8),(9S9)	2015
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	2016
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	2017
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für	2018

	Nachtsichtsystem, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	
183 -	Schalttafeleinsatz , (9S7)	2019-2021
	1. Schalttafeleinsatz , (9S7)	2019
	2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	2020
	3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Nachtsichtsystem	2021
184 -	Soundsystem , (9VD)	2022-2025
	1. Soundsystem , (9VD)	2022
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher	2023
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	2024
	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2025
185 -	Soundsystem , (9VS)	2026-2032
	1. Soundsystem , (9VS)	2026
	2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher rechts	2027
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	2028
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2029
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Subwoofer, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts	2030
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Effektlautsprecher links	2031
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	2032
186 -	Soundsystem , (8RF)	2033-2041
	1. Soundsystem , (8RF)	2033
	2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2, Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn links	2034
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten links, Effektlautsprecher links, Hochtonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links	2035
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts, Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn rechts	2036
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher hinten rechts, Subwoofer, Hochtonlautsprecher 2 hinten rechts	2037
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Türlautsprecher vorn rechts	2038
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher hinten links, Türlautsprecher hinten rechts	2039
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	2040
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1	2041
187 -	Kommunikation , (OK3),(B1P)	2042-2044
	1. Kommunikation , (OK3),(B1P)	2042
	2. Hybrid-Batterie-Einheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schnittstellensteuergerät für Telematik	2043
	3. Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Stecker 1 für Datenfunkantennennachrüstung	2044
188 -	Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	2045-2048
	1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	2045
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation	2046
	3. Verstärker für Handy	2047
	4. Verstärker für Handy, LTE-Antenne 3	2048
189 -	Schnittstelle für externe Nutzung , (IU3),(IU4)	2049-2050
	1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IU3),(IU4)	2049
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Android-Betriebssystem, Sicherungshalter C	2050
190 -	Kommunikation , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8),(IV9),(JE0),(JE1),(JE3),(JE4)	2051-2057
	1. Kommunikation , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8),(IV9),(JE0),(JE1),(JE3),(JE4)	2051
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	2052
	3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Lautsprecher für Notrufmodul	2053
	4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Antenne für Notrufmodul, Antenne 2 für drahtlose Datenübertragung	2054
	5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antennenverstärker, Antennenverstärker 3	2055
	6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne 2 für Notrufmodul	2056
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für	2057

Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antenne für externe Fahrzeugkommunikation		
191 - Reduktionsmittel-Dosiersystem		2058-2061
1. Reduktionsmittel-Dosiersystem		2058
2. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter F, Sicherungsträger 2		2059
3. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)		2060
4. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem		2061
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3		2062-2071
1. Massepunkte		2062-2071
1.1 Massepunkte im vorderen Teil		2062-2065
1.1.1 Massepunkte im vorderen Teil, alle Fahrzeuge		2062-2063
1.1.2 Massepunkte im vorderen Teil, Fahrzeuge mit 48-Volt-Bordnetz(VH2/VH3), vor Produktaufwertung		2064
1.1.3 Massepunkte im vorderen Teil, Fahrzeuge mit 48-Volt-Bordnetz(VH2/VH3), ab Produktaufwertung		2065
1.2 Massepunkte im mittleren Teil Ansicht von links		2066
1.3 Massepunkte im mittleren Teil Ansicht von rechts		2067
1.4 Massepunkt am Lenkrad		2068
1.5 Massepunkte im hinteren Teil Ansicht von links		2068-2070
1.5.1 Massepunkte im hinteren Teil Ansicht von links, alle Fahrzeuge		2069
1.5.2 Massepunkte im hinteren Teil Ansicht von links, Fahrzeuge mit 48-Volt-Bordnetz (VH2/VH3)		2070
1.6 Massepunkte im hinteren Teil Ansicht von rechts		2071
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3		2072-2140
1. Sicherungen		2072-2140
1.1 Übersicht der Sicherungen		2072-2075
1.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-		2076
1.3 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- mit Sicherungshalter B -SB-		2076-2079
1.3.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- mit Sicherungshalter B -SB-, Fahrzeuge mit Linkslenker		2077-2078
1.3.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- mit Sicherungshalter B -SB-, Fahrzeuge mit Rechtslenker		2079
1.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-		2080-2107
1.4.1 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Benzinmotor, vor Produktaufwertung		2082-2083
1.4.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Benzinmotor, ab Produktaufwertung		2084-2085
1.4.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzinmotor, vor Produktaufwertung		2086
1.4.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzinmotor, ab Produktaufwertung		2087-2088
1.4.5 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Dieselmotor, vor Produktaufwertung		2089-2090
1.4.6 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Dieselmotor, ab Produktaufwertung		2091
1.4.7 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Benzinmotor		2092-2093
1.4.8 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Dieselmotor, vor Produktaufwertung		2094-2095
1.4.9 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, braun, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Dieselmotor, ab Produktaufwertung		2096-2097
1.4.10 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, rot, vor Produktaufwertung		2098
1.4.11 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, rot, ab Produktaufwertung		2099
1.4.12 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 3 -ST3-, schwarz, vor Produktaufwertung		2100
1.4.13 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 3 -ST3-, schwarz, ab Produktaufwertung		2101
1.4.14 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, braun, vor Produktaufwertung		2102-2103
1.4.15 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, braun, ab Produktaufwertung		2104
1.4.16 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 5 -ST5-, rot, vor Produktaufwertung		2105-2106
1.4.17 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 5 -ST5-, rot, ab Produktaufwertung		2107
1.5 Einbauort Sicherungshalter C -SC-		2108
1.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-		2109-2111
1.6.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, vor Produktaufwertung		2110
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Produktaufwertung		2111
1.7 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3- mit Sicherungshalter F -SF-		2112-2115
1.7.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3- mit Sicherungshalter F -SF-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)		2112-2114
1.7.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3- mit Sicherungshalter F -SF-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)		2115
1.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-		2116-2126

1.8.1	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, schwarz, vor Produktaufwertung	2117
1.8.2	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 1 -ST1-, schwarz, ab Produktaufwertung	2118
1.8.3	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, rot, vor Produktaufwertung	2119
1.8.4	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 2 -ST2-, rot, ab Produktaufwertung	2120
1.8.5	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 3 -ST3-, braun, vor Produktaufwertung	2121
1.8.6	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 3 -ST3-, braun, ab Produktaufwertung	2122-2123
1.8.7	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, rot, vor Produktaufwertung	2124
1.8.8	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, rot, ab Produktaufwertung	2125
1.8.9	Sicherungsbelegung Sicherungsträger 5 -ST5-, braun, vor Produktaufwertung	2126
1.9	Einbauort Hauptsicherungsträger/Zünder für Batterieunterbrechung -N253- an der Batterie -A-	2127-2130
1.9.1	Einbauort Hauptsicherungsträger an der Batterie -A-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0), vor Produktaufwertung	2127-2128
1.9.2	Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253- an der Batterie -A-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4), ab Produktaufwertung	2129
1.9.3	Einbauort Hauptsicherungsträger/Zünder für Batterieunterbrechung -N253- an der Batterie -A-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	2130
1.10	Einbauort Leitungsverteiler -TV1-	2131-2134
1.10.1	Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge ohne 48-Volt-System (VH0)	2131-2132
1.10.2	Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge mit 48-Volt-System (VH2/VH3), vor Produktaufwertung	2133
1.10.3	Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge mit 48-Volt-System (VH2), ab Produktaufwertung	2134
1.11	Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-/Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22-	2135
1.12	Einbauort Leitungsverteiler 3 für Kl. 30 -TV28-	2135-2137
1.12.1	Einbauort Leitungsverteiler 3 für Kl. 30 -TV28-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	2136
1.12.2	Einbauort Leitungsverteiler 3 für Kl. 30 -TV28-, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem (0K4)	2137
1.13	Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	2138
1.14	Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	2138-2140
1.14.1	Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-, 5-Sitzer (3NM/5KA)	2139
1.14.2	Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-, 7-Sitzer (5KL)	2140
803 -	-Einbauorte: Relais - 3	2141-2146
1.	Relais	2141-2146
1.1	Übersicht der Relaissträger	2141
1.2	Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	2142
1.3	Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	2143-2144
1.3.1	Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Linkslenker	2143
1.3.2	Einbauort Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Rechtslenker	2144
1.4	Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	2145-2146
1.4.1	Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	2145
1.4.2	Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	2146
804 -	-Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	2147-2225
1.	Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2147-2225
1.1	Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2147-2151
1.2	Übersicht zusätzliche Steuergeräte und Komponenten im vorderen Teil bei Fahrzeugen mit Hochvoltsystem (0K3)	2152
1.3	Einbauort Partikelsensor -G784-	2153
1.4	Einbauort Steuergerät für ABS -J104-	2154-2155
1.5	Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	2156-2165
1.5.1	Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, 6-Zylinder-Dieselmotor, Linkslenker, außer MotorkennbuchstabeDHXA, DHXC, DPXA, DPXB	2156-2157
1.5.2	Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, 6-Zylinder-Dieselmotor, Rechtslenker, außer MotorkennbuchstabeDHXA, DHXC, DPXA, DPXB	2158-2159
1.5.3	Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, 6-Zylinder-Dieselmotor, MotorkennbuchstabeDHXA, DHXC	2160-2161
1.5.4	Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, 6-Zylinder-Dieselmotor, MotorkennbuchstabeDPXA, DPXB	2162-2163
1.5.5	Einbauort Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-, 8-Zylinder-Dieselmotor	2164-2165
1.6	Einbauort Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	2166-2167
1.7	Einbauort Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-/J671-	2168-2169
1.8	Einbauort Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	2170-2171
1.9	Einbauort Steuergerät für Wischermotor -J400-	2172-2173
1.10	Einbauort Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	2174-2176
1.10.1	Einbauort Steuergerät für Abstandsregelung -J428-, vor Produktaufwertung	2174-2175
1.10.2	Einbauort Steuergerät für Abstandsregelung -J428-, ab Produktaufwertung	2176
1.11	Einbauort Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2177-2178
1.12	Einbauort Steuergerät für NOx-Sensor -J583-/Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	2179-2182

1.12.1 Einbauort Steuergerät für NOx-Sensor -J583-/Steuergerät für NOx-Geber -GX30-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0)	2179-2180
1.12.2 Einbauort Steuergerät für NOx-Sensor -J583-/Steuergerät für NOx-Geber -GX30-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	2181-2182
1.13 Einbauort Motorsteuergerät -J623-	2183-2186
1.13.1 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 196-polig	2183-2184
1.13.2 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 280-polig	2185
1.13.3 Einbauort Motorsteuergerät -J623-, 315-polig	2186
1.14 Einbauort Glühzeitsteuergerät 2 -J703-	2187
1.15 Einbauort Steuergerät für Klimakompressor -J842-	2188-2189
1.16 Einbauort Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC) -J848-	2190
1.17 Einbauort Steuergerät 2 für Abstandsregelung -J850-	2191-2192
1.18 Einbauort Steuergerät für Körperschall -J869-	2193
1.19 Einbauort Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-/Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	2194-2197
1.19.1 Einbauort Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-/Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-, Fahrzeug außer Motorkennbuchstabe DPXA, DPXB	2194-2195
1.19.2 Einbauort Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-/Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-, Fahrzeug mit Motorkennbuchstabe DPXA, DPXB	2196-2197
1.20 Einbauort Steuergerät für Wankstabilisierung -J924-	2198
1.21 Einbauort Steuergerät für Aggregatelagerung -J931-	2199-2200
1.22 Einbauort Steuergerät für Thermomanagement -J1024-	2201-2202
1.23 Einbauort Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links -J1088-	2203-2204
1.24 Einbauort Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts -J1089-	2205-2206
1.25 Einbauort Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe -J1100-	2207-2208
1.26 Einbauort Steuergerät für Laserdistanzregelung -J1122-	2209
1.27 Einbauort Steuergerät für elektrischen Verdichter -J1123-	2210-2211
1.28 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1/-MX2-	2212-2219
1.28.1 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1/-MX2-, vor Produktaufwertung, Xenon-Scheinwerfer	2212-2213
1.28.2 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1/-MX2-, vor Produktaufwertung, LED-Scheinwerfer	2214-2216
1.28.3 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1/-MX2-, ab Produktaufwertung, LED-Scheinwerfer	2217
1.28.4 Einbauort Steuergeräte am Scheinwerfer vorn -MX1/-MX2-, ab Produktaufwertung, Matrix-LED-Scheinwerfer	2218-2219
1.29 Einbauort Bremskraftverstärker -NX6-	2220-2221
1.30 Einbauort Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-	2222-2223
1.31 Einbauort Druckspeicher für Bremssystem -VX70-	2224-2225
805 - Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	2226-2382
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	2226-2382
1.1 Übersicht der Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	2226-2232
1.2 Übersicht zusätzliche Steuergeräte und Komponenten im mittleren Teil bei Fahrzeugen mit Hochvoltsystem (0K3)	2233
1.3 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Climatronic -E87-	2234-2236
1.4 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	2237-2242
1.4.1 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-, Klimaanlage 9AU/KH5	2237-2238
1.4.2 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-, Klimaanlage 9AH, vor Produktaufwertung	2239-2240
1.4.3 Einbauort Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-, Klimaanlage 9AE/9AQ, ab Produktaufwertung	2241-2242
1.5 Einbauort Partikelsensor -G784-	2243-2244
1.6 Einbauort Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	2245
1.7 Einbauort Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion -J136-/Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion -J521-	2246-2252
1.8 Einbauort Steuergerät für Airbag -J234-	2253-2254
1.8.1 Einbauort Steuergerät für Airbag -J234-, vor Produktaufwertung	2253
1.8.2 Einbauort Steuergerät für Airbag -J234-, ab Produktaufwertung	2254
1.9 Einbauort Steuergerät für Schiebedach -J245-	2255
1.10 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	2256-2261
1.10.1 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-, Fahrzeuge ohne virtuelles Cockpit (9S7)	2257
1.10.2 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-, Fahrzeuge mit virtuellem Cockpit (9S8), bis Modelljahr 2020	2258-2259
1.10.3 Einbauort Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-, Fahrzeuge mit virtuellem Cockpit (9S8/9S9), ab Modelljahr 2021	2260-2261
1.11 Einbauort Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2262-2263
1.12 Einbauort Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2264-2267

1.13 Einbauort Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2268-2271
1.14 Einbauort Steuergerät für Frischluftgebläse hinten -J391-	2272
1.15 Einbauort Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	2273-2274
1.16 Einbauort Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-	2275-2277
1.16.1 Einbauort Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-, bis Januar 2017	2275-2276
1.16.2 Einbauort Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-, ab Februar 2017	2277
1.17 Einbauort Bordnetzsteuergerät -J519-	2278-2284
1.18 Einbauort Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2285
1.19 Einbauort Steuergerät für Dachelektronik -J528-	2286-2287
1.20 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	2288-2294
1.20.1 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, Fahrzeuge ohne Notrufmodul (IW0)	2288-2290
1.20.2 Einbauort Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, Fahrzeuge mit Notrufmodul (IW1/IW3/IW5)	2291-2294
1.21 Einbauort Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2295-2296
1.22 Einbauort Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587-	2297
1.23 Einbauort Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten -J648-/-J649-	2298-2299
1.24 Einbauort Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	2300-2301
1.25 Einbauort Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	2302-2303
1.26 Einbauort Steuergerät für Fahrwerk -J775-	2304-2306
1.27 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	2307-2319
1.27.1 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, vor Produktaufwertung	2308-2310
1.27.2 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, ab Produktaufwertung bis Modelljahr 2020	2311-2314
1.27.3 Einbauort Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, ab Modelljahr 2021	2315-2319
1.28 Einbauort Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	2320-2321
1.29 Einbauort Steuergerät für Nachtsichtsystem -J853-	2322-2325
1.29.1 Einbauort Steuergerät für Nachtsichtsystem -J853-, bis September 2016	2322-2323
1.29.2 Einbauort Steuergerät für Nachtsichtsystem -J853-, ab September 2016	2324-2325
1.30 Einbauort Steuergerät für Gurtstraffer vorn -J854-/-J855-	2326-2327
1.31 Einbauort Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule -J866-	2328-2329
1.32 Einbauort Steuergerät für Sitzheizung -J882-	2330-2331
1.33 Einbauort Steuergerät für Ionisator -J897-	2332-2333
1.34 Einbauort Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	2334-2337
1.34.1 Einbauort Steuergerät für Frontscheibenprojektion(Head-up-Display) -J898-, vor Produktaufwertung	2334-2335
1.34.2 Einbauort Steuergerät für Frontscheibenprojektion(Head-up-Display) -J898-, ab Produktaufwertung	2336-2337
1.35 Einbauort Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -J909-	2338-2339
1.36 Einbauort Steuergerät für Wankstabilisierung -J924-	2340
1.37 Einbauort Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	2341-2344
1.38 Einbauort Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	2345-2348
1.39 Einbauort Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	2349-2353
1.39.1 Einbauort Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-, Fahrzeuge bis Modelljahr 2020	2349-2351
1.39.2 Einbauort Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-, Fahrzeuge ab Modelljahr 2021	2352-2353
1.40 Einbauort Steuergerät für Duftsysteem -J1101-	2354-2355
1.41 Einbauort Ionisator Fahrerseite -J1105-	2356-2357
1.42 Einbauort Ionisator hinten Beifahrerseite -J1108-	2358-2359
1.43 Einbauort Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme -J1121-	2360-2364
1.43.1 Einbauort Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme -J1121-, Low	2360-2361
1.43.2 Einbauort Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme -J1121-, High	2362-2364
1.44 Einbauort Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-	2365-2366
1.45 Einbauort Steuergerät für Lenkradberührungserkennung -J1158-	2367
1.46 Einbauort Steuergerät für Nahfeldkommunikation -J1169-	2368-2369
1.47 Einbauort Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation -J1170-	2370
1.48 Einbauort Steuergerät für NOx-Geber 3 -J1183-	2371-2372
1.49 Einbauort Steuergerät mit Android-Betriebssystem -J1243-	2373
1.50 Einbauort Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	2374-2375
1.51 Einbauort DVD-Player -R7-	2376-2377
1.52 Einbauort Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	2378-2381
1.52.1 Einbauort Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-, vor Produktaufwertung	2378-2379
1.52.2 Einbauort Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-, ab Produktaufwertung	2380-2381
1.53 Einbauort Drehstromantrieb -VX54-	2382
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	2383-2478
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2383-2478
1.1 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2383-2387

1.2 Übersicht zusätzliche Steuergeräte und Komponenten im hinteren Teil bei Fahrzeugen mit Hochvoltsystem	2388
1.3 Einbauort Batterie, 48 V -A6-	2389
1.4 Einbauort Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	2390-2392
1.4.1 Einbauort Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-, 5-Sitzer (3NM/5KA)	2390-2391
1.4.2 Einbauort Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-, 7-Sitzer (5KL)	2392
1.5 Einbauort Hybrid-Batterie-Einheit -AX1-	2393-2394
1.6 Einbauort Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	2395-2397
1.7 Einbauort Speicherkondensator für 48-V-Bordnetz -C31-	2398-2399
1.8 Einbauort Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -GX36-	2400-2401
1.9 Einbauort Steuergerät für Differenzialsperre -J187-	2402
1.10 Einbauort Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2403-2404
1.11 Einbauort Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	2405-2409
1.12 Einbauort Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	2410-2414
1.12.1 Einbauort Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-, Fahrzeuge ohne Wankstabilisierung (1P0)	2411
1.12.2 Einbauort Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-, Audi SQ7, bis August 2018	2412-2413
1.12.3 Einbauort Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-, Fahrzeuge mit Wankstabilisierung (1P7) ab August 2018	2414
1.13 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	2415-2436
1.13.1 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Premium Sound System (9VS), Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4), bis Modelljahr 2020	2415-2417
1.13.2 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Premium Sound System (9VS), Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4), ab Modelljahr 2021	2418
1.13.3 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Premium Sound System (9VS), Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3), bis Modelljahr 2020	2419-2421
1.13.4 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Premium Sound System (9VS), Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3), ab Modelljahr 2021	2422
1.13.5 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Advanced Sound System (8RF), Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4), bis Modelljahr 2020	2423-2426
1.13.6 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Advanced Sound System (8RF), Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4), ab Modelljahr 2021	2427-2429
1.13.7 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Advanced Sound System (8RF), Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3), bis Modelljahr 2020	2430-2433
1.13.8 Einbauort Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-, Advanced Sound System (8RF), Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3), ab Modelljahr 2021	2434-2436
1.14 Einbauort Steuergerät für Telefon, Telematik -J526-	2437-2438
1.15 Einbauort Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	2439-2440
1.16 Einbauort Steuergerät für Heckklappe -J605-	2441-2442
1.17 Einbauort Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	2443-2445
1.17.1 Einbauort Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-, vor Produktaufwertung	2443-2444
1.17.2 Einbauort Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-, ab Produktaufwertung	2445
1.18 Einbauort Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	2446-2448
1.18.1 Einbauort Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-, vor Produktaufwertung	2446-2447
1.18.2 Einbauort Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-, ab Produktaufwertung	2448
1.19 Einbauort Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	2449-2450
1.20 Einbauort Steuergerät für Sitzverstellung 3. Sitzreihe -J857-	2451-2452
1.21 Einbauort Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	2453-2455
1.22 Einbauort Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	2456
1.23 Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	2457-2459
1.23.1 Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-, vor Produktaufwertung	2457-2458
1.23.2 Einbauort Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-, ab Produktaufwertung	2459
1.24 Einbauort Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	2460-2463
1.24.1 Einbauort Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	2460-2461
1.24.2 Einbauort Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-, Fahrzeuge mit 8-Zylinder Dieselmotor	2462-2463
1.25 Einbauort Steuergerät für Hinterachslenkung -J1019-	2464-2465
1.26 Einbauort Steuergerät 2 für Wankstabilisierung -J1096-	2466-2467
1.27 Einbauort Schnittstellensteuergerät für Telematik -J1221-	2468-2469
1.28 Einbauort CD-Wechsler -R41-/DVD-Wechsler -R161-	2470-2471
1.29 Einbauort Funkempfänger für Standheizung -R64-	2472
1.30 Einbauort TV-Tuner -R78-	2473-2474
1.31 Einbauort Verstärker für Handy -R86-	2475-2476
1.32 Einbauort Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung -UX4-	2477-2478
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	2479-2527
1. Koppelstellen	2479-2527
1.1 Koppelstelle im Motorraum -TM-	2479

1.2 Koppelstelle im Motorraumrechts -TMR-	2480
1.3 Koppelstelleim Motorraum links -TML-	2481-2489
1.3.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, alle Motorvarianten	2482-2483
1.3.2 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, nur 4-Zylinder-Benzinmotor	2484
1.3.3 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, nur 6-Zylinder-Benzinmotor, vor Produktaufwertung	2485
1.3.4 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, nur 6-Zylinder-Benzinmotor, ab Produktaufwertung	2486
1.3.5 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, nur 6-Zylinder-Dieselmotor	2487
1.3.6 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, nur 8-Zylinder-Dieselmotor	2488
1.3.7 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, nur Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	2489
1.4 Koppelstelle am Motoroben -TMO-	2490
1.5 Koppelstelle am Motor oben rechts -TMOR-/Koppelstelle am Motor oben links -TMOL-	2491-2492
1.5.1 Koppelstelle am Motor oben rechts -TMOR-, nur 6-Zylinder-Dieslemotor	2491
1.5.2 Koppelstelle am Motor oben rechts -TMOR-/Koppelstelle am Motor oben links -TMOL-, nur 8-Zylinder-Dieslemotor	2492
1.6 Koppelstelle am Motor unten rechts -TMUR-/Koppelstelle am Motor unten links -TMUL-	2493
1.7 Koppelstelle an der Türvorn links -TTVL-	2494
1.8 Koppelstelle an der Türvorn rechts -TTVR-	2495
1.9 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-/Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	2496
1.10 Koppelstelle an der Türhinten links -TTHL-	2497
1.11 Koppelstelle an der Türhinten rechts -TTHR-	2498
1.12 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-/Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	2499
1.13 Koppelstelle an derA-Säule links unten -TALU-	2499-2501
1.13.1 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-, Linkslenker	2500
1.13.2 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-, Rechtslenker	2501
1.14 Koppelstelle an der A-Säulerechts unten -TARU-	2502-2503
1.15 Koppelstelle für Heizungund Klimaanlage vorn -THUKV-	2504
1.16 Koppelstelle an der SchalttafelMitte -TCPM-	2504-2505
1.16.1 Koppelstelle an der Schalttafel Mitte -TCPM-, vor Produktaufwertung	2505
1.16.2 Koppelstelle an der Schalttafel Mitte -TCPM-, vor Produktaufwertung	2506
1.17 Koppelstelle im InnenraumMitte -TIM-	2506-2511
1.17.1 Koppelstelle im Innenraum Mitte -TIM-, vor Produktaufwertung	2507-2509
1.17.2 Koppelstelle im Innenraum Mitte -TIM-, ab Produktaufwertung	2510-2511
1.18 Koppelstelle für Heizungund Klimaanlage hinten -THUKH-	2512
1.19 Koppelstelle am Stoßfängervorn links -TSFVL-	2513
1.20 Koppelstelle für Sitzvorn links -TSVL-	2514
1.21 Koppelstelle für Sitzvorn rechts -TSVR-	2515
1.22 Koppelstelle für Sitzhinten links -TSHL-	2516
1.23 Koppelstelle für Sitzhinten rechts -TSHR-	2517
1.24 Koppelstelle im Heckraumlinks -THRL-	2518-2519
1.25 Koppelstelle im Heckraumrechts -THRR-	2520
1.26 Koppelstelle am Dach -TH-	2521
1.27 Koppelstelle für automatischesGetriebe -TAG-	2521-2524
1.27.1 Koppelstelle für automatisches Getriebe -TAG-, nur Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	2522
1.27.2 Koppelstelle für automatisches Getriebe -TAG-, nur Fahrzeuge mit 6-Zylinder Benzinmotor	2523
1.27.3 Koppelstelle für automatisches Getriebe -TAG-, nur Fahrzeuge mit 8-Zylinder Dieselmotor	2524
1.28 Koppelstelle für Kraftstoffördereinheit -TKFE-	2525
1.29 Koppelstelle für Allradantrieb -TSAA-	2526
1.30 Koppelstelle am Abschlussquerträgerlinks -TAQL-	2527