

Inhaltsverzeichnis

91 - Radio, Telefon, Navigation	1
1 Soundsystem	1
1.1 Aufbau - Soundsystem	1
1.2 Einbauorteübersicht - Soundsystem	4
1.3 Steuergerät/Verstärker für digitales Soundpaket aus- und einbauen	6
1.4 Hochtonlautsprecher hinten R14 / R16 aus- und einbauen	8
1.5 Hochtonlautsprecher vorn R20 / R22 aus- und einbauen	8
1.6 Centerlautsprecher aus- und einbauen	9
1.7 Mitteltonlautsprecher vorn aus- und einbauen	9
1.8 Mitteltiefenlautsprecher hinten aus- und einbauen	10
1.9 Tiefenlautsprecher vorn R21 / R23 aus- und einbauen	11
1.10 Mitteltonlautsprecher hinten aus- und einbauen	12
1.11 Steckerbelegungen	13
2 Antennensysteme	19
2.1 Aufbau - Antennensysteme	19
2.2 Einbauorteübersicht - Antennensysteme	20
2.3 Antennenverstärker aus- und einbauen	23
2.4 Antennenmodul aus- und einbauen	26
2.5 GPS-Antenne aus- und einbauen	30
2.6 Dachantenne aus- und einbauen	30
2.7 Steckerbelegungen	33
3 Radio	36
3.1 Aufbau - Radio	36
3.2 Einbauorteübersicht - Radio	40
3.3 Montageübersicht - Radio	48
3.4 Radio aus- und einbauen	49
3.5 Digitalradio aus- und einbauen	51
3.6 Steckerbelegungen	52
4 DVD-/CD-Wechsler	58
4.1 Montageübersicht - CD-Wechsler	58
4.2 Steckerbelegungen	58
4.3 CD-Wechsler aus- und einbauen	59
5 Telefonanlage	60
5.1 Aufbau - Telefon	60
5.2 Einbauorteübersicht - Telefonanlage	64
5.3 Montageübersicht - Mikrofoneinheit	68
5.4 Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn R164 aus- und einbauen	68
5.5 Verstärker für Handy R86 aus- und einbauen	68
5.6 Halterung für Telefon R126 aus- und einbauen	69
5.7 Sende- und Empfangsgerät für Telefon aus- und einbauen	70
5.8 Steckerbelegungen	71
6 Navigationssystem	77
6.1 Aufbau - Navigationssystem	77
6.2 Einbauorteübersicht - Navigationssystem	90
6.3 Steckerbelegungen	104
6.4 Steuergerät für Navigationssystem aus- und einbauen	116
7 TV-Anlage	119
7.1 Aufbau - TV-Anlage	119
7.2 Einbauorteübersicht - TV-Anlage	122
7.3 Steckerbelegungen	124
7.4 TV-Tuner aus- und einbauen	126
8 Multifunktionslenkrad	128



8.1	Aufbau - Multifunktionslenkrad	128
8.2	Montageübersicht - Multifunktionslenkrad	128
8.3	Multifunktionstasten im Lenkrad E441 / E440 aus- und einbauen	129
8.4	Schalter für Tiptronic im Lenkrad E439 / E438 aus- und einbauen	130
9	Anschluss für externe Multimediageräte	132
9.1	Steckverbindungen Anschluss für externe Multimediageräte	132
9.2	Anschluss für externe Audioquellen R199 aus- und einbauen	134