

Inhaltsverzeichnis

Instandsetzungen

Abdichtgummi für Kofferraumdeckel ersetzen	1
Abdichtgummi für Rückwandklappe ersetzen.....	2
Abdichtgummi der Vordertür ersetzen	3
Abdichtgummi der Hintertür ersetzen	4
Fallfenster der Hintertür ersetzen	5
Fallfenster der Vordertür ersetzen.....	6-7
Fenster (feststehend) der Vordertür ersetzen	8
Fensterbetätigung der Hintertür ersetzen	9
Fensterbetätigung (Scherenheber) der Vordertür ersetzen	10-11
Fensterbetätigung (Seilzug) der Vordertür ersetzen	12
Fensterbetätigung (Seilzug) der Vordertür ersetzen (elektr. Betätigung).....	13
Feststehendes Fenster der Hintertür ersetzen	14
Hinteres Seitenfenster (feststehend) ersetzen	15
Rückwandklappe aus- und einbauen oder ersetzen	16-17
Rückwandscheibe aus- und einbauen oder ersetzen	18-19
Scharnier für Seitenfenster (ausstellbar) ersetzen	20-21
Seitenfenster (ausstellbar) ersetzen	22-23
Seitenwandfenster (feststehend) ersetzen	24
Frontscheibe aus- und einbauen oder ersetzen	25-26
Abdichtung für Deckelrahmen ersetzen	27
Brücke (Rastplatte) ersetzen	28
Drehknopf ersetzen	29
Halter für Scharnierfeder ersetzen	30
Randspaltabdichtung ersetzen	31
Scharnierfeder ersetzen (Blechdeckel).....	32
Sonnendach (Blech) ersetzen	33
Sonnendach (Glas) ersetzen	34
Verlegung Wasserablaufschlauch	35
Schiebedach (Glaskurbeldach) - Zusammenbauschema	36
Schiebedach (Glaskurbeldach)- Einzelteile - Zusammenbau Betätigungseinheit	37
Deckel (Glas) ersetzen	38-39

Betätigungseinheit ersetzen	40-42
Beide Seilzüge ersetzen.....	43-44
Führung Wasserleitblech (Wasserrinne) ersetzen	45-46
Führung ersetzen	47-48
Gleitschuh ersetzen	49-50
Kulissenführung ersetzen.....	51-52
Kurbelantrieb einstellen.....	53
Kurbelantrieb ersetzen	54
Sonnenschutz ersetzen	55
Windabweiser ersetzen.....	56
Außengriff der Vordertür ersetzen.....	57
Gasdruckfeder der Rückwandklappe ersetzen	58-59
Scharnier der Rückwandklappe ersetzen.....	60
Schließzylinder für Kofferraumdeckel ersetzen.....	61-62
Schließzylinder der Rückwandklappe ersetzen (bis Juli 1988)	63-64
Schließzylinder der Rückwandklappe ersetzen (ab August 1988)	65
Schließzylinder der Vordertür ersetzen	66-67
Schloß der Hintertür ersetzen.....	68
Schloß des Kofferraumdeckels ersetzen	69
Schloß der Rückwandklappe ersetzen	70
Schloß der Vordertür ersetzen	71
Seitliche Schutzzierleisten nachträglich einbauen (ab MJ 85 1 2)	72-73
Zierrahmen für Seitenfenster ersetzen	74
Zierleiste für Einstieg nachträglich einbauen	75-76
Zierstab der Regenrinne ersetzen	77
Bowdenzüge für Vordersitzrückenarretierung ersetzen	78-79
Gleitstück für Vordersitzschienen ersetzen	80-81
Halteband für Abdeckung Laderaum ersetzen (Modelle 93,94).....	82
Halteband für Abdeckung Laderaum ersetzen (Modelle 93,94,98,99)	83
Halter für Halteband Abdeckung Laderaum ersetzen (Modelle 93,94)	84
Hintersitz mit Hinterrücken aus- und einbauen (Modelle 91,92,96,97).....	85-86
Hintersitz mit Hinterrücken aus- und einbauen (Modelle 93,94,98,99).....	87
Kopfstütze ersetzen (auch bei Sportsitzen)	88
Polsterauflage für Hintersitz ersetzen - Modelle 91,92,96,97	89

Polsterauflage für Hintersitz ersetzen - Modelle 93,94,98,99	90
Polsterauflage für Hintersitzrücken ersetzen - Modelle 91,92,96,97	91
Polsterauflage für Hintersitzrücken ersetzen - Modelle 93,94,98,99	92-93
Polsterauflage für Vordersitz ersetzen	94-95
Polsterauflage für Vordersitzrücken ersetzen	96-97
Seitenwandinnenverkleidung ersetzen	98
Türinnenverkleidung der Hintertür ersetzen	99
Türinnenverkleidung der Vordertür ersetzen	100
Türtasche ersetzen	101
Verschluß für Abdeckung Laderaum ersetzen	102
Vordersitz aus- und einbauen	103-104
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik für Hintersitz nachtr. einb. Mod.91,92,96,97	105-106
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik für Hintersitz nachtr. einb. Mod.93,94,98,99	107-109
Sicherheitsgurte vorn ersetzen - Modelle 91,92,93,94	110
Sicherheitsgurte vorn ersetzen - Modelle 96,97,98,99	111
Sicherheitsgurte hinten ersetzen	112
Schiebedach (Glaskurbeldach) ab Aug 1989 - Zusammenbauschema	113
Einzelteile der Betätigungseinheit	114
Seilzüge, beide ersetzen	115
Seilzüge, beide grundeinstellen	116
Ausstellarm für Windabweiser ersetzen	117
Betätigungseinheit ersetzen	118
Deckel (Glas) ersetzen	119-120
Führung vorn ersetzen	121
Führung Wasserleitblech ersetzen	122
Kulissenführung ersetzen	123
Sonnenschutz ersetzen	124
Windabweiser ersetzen	125
Kurbelantrieb einstellen	126
Kurbelantrieb ersetzen - Wasserleitblech (Wasserrinne) ersetzen	127
Verkleidung A-Säule ersetzen ab MJ '91	128
Verkleidung B-Säule ersetzen ab MJ '91	129
Verkleidung C-Säule ersetzen ab MJ '91	130

Instrumententafel aus- und einbauen ab MJ '91	131-135
Handschuhkasten aus- und einbauen ab MJ '91	136
Handschuhkastendeckel aus- und einbauen ab MJ '91	137
Mittelkonsole aus- und einbauen ab MJ '91	138
Deckel - Glaskurbeldach, nur Modelljahr 1991	139
Nachbestellung Fahrzeugschlüssel mit Profilen H, S, D und Y	140-141
Verkleidung A-Säule	142-143
Rücksendung von pyrotechnischen Einheiten (Airbagmodule, pyr. Gurtstr.)	144-145
Türinnenverkleidung	146
Aus- und Einbau direkt verklebter Glasscheiben im Service	147-160
Scheibendichtungsmasse abtupfbar	161
Neue Türfolie (Wasserabweisfolie) ersetzen	162-163
Standzeiten bei Fahrzeugen mit frisch eingeklebten Glasscheiben im Service	164-165
Frontscheiben Instandsetzung (Verbundglas)	166-180
Gummiabdichtung der Vorder- und Hintertüren	181-182
Scheibenkleber in 150 ml-Kartuschen	183

Technische Daten

Drehmoment - Richtwerte (Karosserie-Ausstattung)	184
--	-----

Spezialwerkzeuge

Spezial - Werkzeuge (Karosserie-Ausstattung)	185-186
--	---------

Andere Informationen

2-Komponenten - Scheibenkleber - Set	187
--	-----