

001 - Grundausrüstung	1-18	4. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Takventil für Abgasrückführung	34
1. Grundausrüstung	1-2		
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	3	5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	35
3. Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Lesespule für Wegfahrtsicherung	4		
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrolllampe für Symbol Gelbes Dreieck	5	6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuergerät, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	36
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte Fernlicht, Kontrollleuchte Generator, Kontrollleuchte für Airbag, Kontrolllampe für Antilockiersystem ABS, Kontrollleuchte Blinker links, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	6	7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4,	37
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Schalter für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollleuchte Standlicht, Kontrolllampe für Bremsanlage, Beleuchtung für Digitalanzeige	7	8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasondenheizung, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator	38
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	8	9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Relais für Kraftstoffpumpe, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	39
8. Kennzeichenleuchte, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts	9	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmitteltemperatur, Öldruckschalter 0,3 bar, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	40
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links	10	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Öldruck, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmitteltemperaturanzeige	41
10. Schalter für Parklicht, Blinkerschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	11	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe Drehstromgenerator, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrolllampe für elektrische Gasbetätigung (EPC)	42
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Blinkerrelais, Kontrollleuchte Warnblinker	12	004 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	43-54
Kontrollleuchte Heckscheibenheizung, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	13	1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	43-44
12. Schalter für Frischluftgebläse, Kontrolllampe für Frisch- und Umluftbetrieb, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	13	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	45
13. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	14	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur	46
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor	15	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	47
15. Motor des Heckscheibenwischers, Schalter für Rückfahrleuchten, Doppeltonhorn, Signalhornbetätigung	16	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3	48
16. Innenleuchte vorn, Türschalter, Fahrerseite, Türschalter, Beifahrerseite, Schalter für Heckklappenentriegelung	17	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	49
17. Bremslichtschalter, Zigarrenanzünder, Licht für Beleuchtung Zigarrenanzünder	18	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	50
002 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC	19-30	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor)	51
1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC	19	9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige	52
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	20	10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	53
3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	21	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	54
4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	22	005 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	55-65
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	23	1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	55
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	24	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	56
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	25	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung	57
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator	26	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub	58
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Kraftstoffpumpe, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	27	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller	59
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Schalter für Öldruck 0,3 bar	28	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	60
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Öldruck, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmitteltemperaturanzeige	29	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motor-temperatur	61
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrolllampe für elektrische Gasbetätigung (EPC)	30	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe, Glühkerzen (Motor)	62
003 - 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AUB	31-42	9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	63
1. 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AUB	31	10. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Öldruck, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmitteltemperaturanzeige	64
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	32	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Generator	65
3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	33		

006 - Klimaanlage	66-70	2. Umschalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite) beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	110
1. Klimaanlage	66-67		
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe	68	020 - Airbag	111-113
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	69	1. Airbag	111
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	70	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellung mit Schleifring, Auslöser für Airbag - Fahrerseite, Auslöser 1 für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite	112
007 - Klimaanlage	71-75	3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafel-einsatz, Kontrollampe für Airbag	113
1. Klimaanlage	71-72		
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe	73	021 - Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber	114-121
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	74	1. Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber	114
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage	75	2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließseinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-	115
008 - Klimaanlage	76-84	3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließseinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	116
1. Klimaanlage	76-77	4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter und Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Antennenleitung für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	117
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe	78	5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage / Marder-Abwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	118
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Lüfter für Kühlmittel	79	6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Fensterheber vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (Fahrertür), Innenverriegelung	119
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel	80	7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber, links, Motor für Fensterheber, rechts	120
5. Steuergerät für Motronic, Klopf-sensor, Einspritzventile	81	8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	121
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Geschwindigkeitsmesser	82	022 - Beheizbare Sitze	122-124
7. Lüfter für Kühlmittel, Kraftstoffversorgung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter	83	1. Beheizbare Sitze	122
8. Schalttafel-einsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige Geschwindigkeitsmesser	84	2. Steuergerät beheizbarer Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, Lampe für Beleuchtung für Schalter für Sitzheizung beheizbarer Fahrersitz	123
009 - Lüfter für Kühlmittel	85-86	3. Steuergerät beheizbarer Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz, Lampe für Beleuchtung für Schalter für Sitzheizung beheizbarer Beifahrersitz	124
1. Lüfter für Kühlmittel	85	024 - 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AUB	125-136
2. Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	86	1. 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AUB	125
010 - Lüfter für Kühlmittel	87-88	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	126
1. Lüfter für Kühlmittel	87	3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	127
2. Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	88	4. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	128
011 - Lüfter für Kühlmittel	89-90	5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	129
1. Lüfter für Kühlmittel	89	6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	130
2. Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	90	7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Klopf-sensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4,	131
012 - Steuerung Kraftstoffabschaltung	91-92	8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasondenheizung, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator	132
1. Steuerung Kraftstoffabschaltung	91	9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Relais für Kraftstoffpumpe, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	133
2. Relais für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	92	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 0,3 bar, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	134
013 - Automatikgetriebe	93-97	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel-einsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	135
1. Automatikgetriebe	93	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel-einsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC)	136
2. Relais für Anlaßsperre Steuergerät für autom. Getriebe Multifunktionsschalter	94	025 - Kraftstoffabschaltung	137-140
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6	95	1. Kraftstoffabschaltung	137-138
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebedrehzahl	96	2. Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	139
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre	97	3. Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	140
014 - Radio	98-100	026 - Radio mit CD	141-143
1. Radio	98	1. Radio mit CD	141
2. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	99	2. Radio, Antenne, Hochtonlautsprecher hinten links und rechts, Tieftonlautsprecher hinten links und rechts, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts, Tieftonlautsprecher vorn links und rechts	142
3. Radio	100	3. Radio, CD-Wechsler	143
015 - Thermo-Auswerfer	101-102	027 - Schiebedach	144-145
1. Thermo-Auswerfer	101		
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	102		
016 - Schiebedach	103-104		
1. Schiebedach	103		
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	104		
017 - Stoffdach	105-106		
1. Stoffdach	105		
2. Schalter für Faltschiebedach öffnen, Schalter für Faltschiebedach schließen, Motor für Faltschiebedach	106		
018 - Tagesfahrlicht	107-108		
1. Tagesfahrlicht	107		
2. Batterie, Anlassermotor, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafel-einsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Leitungsverteiler für Klemme 30	108		
019 - Elektrische und beheizbare Rückspiegel	109-110		
1. Elektrische und beheizbare Rückspiegel	109		

1. Schiebedach	144	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Airbag, Digitaluhr	180
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	145	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht	181
028 - Airbag	146-148	7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	182
1. Airbag	146	8. Lampe für Schlußleuchte rechts, Lampe für Schlußleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrleuchte rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Nebelschlußleuchte,	183
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite	147	9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	184
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolleuchte für Airbag,	148	10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	185
029 - Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber	149-157	11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für Blinklichter, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung - Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	186
1. Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber	149	12. Schalter für Frischluftgebläse, Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	187
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließseinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-	150	13. Regler für Beleuchtung und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	188
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließseinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	151	14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	189
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter und Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Antennenleitung für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	152	15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	190
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage / Marder-Abwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	153	16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder	191
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Fensterheber vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (Fahrertür), Innenverriegelung	154	032 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben ANW und AUD	192-203
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber, links Motor für Fensterheber, rechts	155	1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben ANW und AUD	192
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	156	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt,	193
9. Schalter für Fensterheber, vorn rechts, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber	157	3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	194
030 - Grundausstattung	158-174	4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	195
1. Grundausstattung	158-159	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	196
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	160	6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	197
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	161	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	198
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol Gelbes Dreieck	162	8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasondenheizung, Lambdasondenheizung 1, nach Katalysator	199
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnsummer, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Drehstromgenerator, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe Airbag, Kontrollampe Blinker rechts, Digitaluhr, Anzeige Kilometerzähler	163	9. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	200
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Schalter für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für ABS, Kontrollampe für Bremsanlage, Beleuchtung für Digitalanzeige	164	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Schalter für Öldruck 0,3 bar	201
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	165	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmitteltemperaturanzeige	202
8. Lampe für Schlußleuchte rechts, Lampe für Schlußleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Nebelschlußleuchte, Ke	166	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC)	203
9. Schalter Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vor e	167	033 - 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motorkennbuchstaben AUB	204-215
10. Schalter für Blinklichter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	168	1. 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motorkennbuchstaben AUB	204
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Blinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung - Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	169	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt,	205
12. Schalter für Frischluftgebläse, Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	170	3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	206
13. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	171	4. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	207
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe und Heckscheibenwaschpumpe	172	5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	208
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	173	6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	209
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder	174	7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1.	210
031 - Grundausstattung	175-191		
1. Grundausstattung	175-176		
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	177		
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	178		
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol Gelbes Dreieck	179		

Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4		1. CAN-BUS Leitung	245
8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator	211	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	246
9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzsystem), Relais für Kraftstoffpumpe, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	212	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	247
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Öldruck 0,3 bar, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	213	039 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben ANW und AUD	248-259
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	214	1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben ANW und AUD	248
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC)	215	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt,	249
034 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	216-227	3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	250
1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	216-217	4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	251
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	218	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	252
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Motordrehzahlgeber, Geber für Kraftstofftemperatur	219	6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	253
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	220	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	254
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3	221	8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasondenheizung, Lambdasondenheizung 1, nach Katalysator	255
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	222	9. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	256
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	223	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Öldruck 0,3 bar	257
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor)	224	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	258
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	225	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC)	259
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	226	040 - Grundausrüstung	260-278
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	227	1. Grundausrüstung	260-263
035 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	228-238	2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	264
1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	228	3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	265
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	229	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol gelbes Dreieck	266
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung	230	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	267
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub	231	6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage	268
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller	232	7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	269
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	233	8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte	270
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur	234	9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	271
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe, Glühkerzen (Motor)	235	10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	272
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Öldruck	236	11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für Warmblinkeranlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	273
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	237	12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	274
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator	238	13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	275
036 - Lüfter für Kühlmittel	239-241	14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	276
1. Lüfter für Kühlmittel	239-240	15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	277
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	241	16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	278
037 - CAN-BUS Leitung	242-244	041 - Grundausrüstung	279-295
1. CAN-BUS Leitung	242	1. Grundausrüstung	279-280
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	243	2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	281
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	244	3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	282
038 - CAN-BUS Leitung	245-247	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol gelbes Dreieck	283

5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	284	Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage	285	12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	330
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	286	13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	331
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte	287	14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	332
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	288	15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	333
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	289	16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	334
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	290	046 - Grundausrüstung	335-351
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	291	1. Grundausrüstung	335-336
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	292	2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	337
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	293	3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	338
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	294	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrolllampe für Symbol gelbes Dreieck	339
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	295	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	340
042 - Automatikgetriebe	296-301	6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage	341
1. Automatikgetriebe	296-297	7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	342
2. Relais für Anlaßsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	298	8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte	343
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6	299	9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	344
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Fahrgeschwindigkeit	300	10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	345
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre	301	11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	346
043 - Tagesfahrlicht	302-310	12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	347
1. Tagesfahrlicht	302-305	13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	348
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler für Klemme 30	306	14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	349
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	307	15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	350
4. Lampe für Nebelschlußleuchte, Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Lampe für Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht	308	16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	351
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	309	047 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	352-364
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	310	1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	352-354
044 - Antiblockiersystem (ABS)	311-315	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	355
1. Antiblockiersystem (ABS)	311-312	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur	356
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter	313	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck	357
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler vorn links und rechts	314	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3	358
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten links und rechts	315	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	359
045 - Grundausrüstung	316-334	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	360
1. Grundausrüstung	316-319	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor)	361
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	320	9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	362
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	321	10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	363
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrolllampe für Symbol gelbes Dreieck	322	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	364
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	323	048 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	365-377
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage	324	1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	365-367
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	325	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für	368
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte	326		
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	327		
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	328		
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrolllampe für	329		

Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt		Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung	369	10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	410
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub	370	11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	411
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller	371	12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	412
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	372	13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	413
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur	373	14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	414
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Drosselklappe und für Einspritzbeginn, Glühkerzen - (Motor)	374	15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	415
9. Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter	375	16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	416
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	376	052 - Schiebedach	417-418
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Anlasser	377	1. Schiebedach	417
049 - CAN-BUS Leitung	378-380	2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	418
1. CAN-BUS Leitung	378	053 - Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber	419-427
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	379	1. Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber	419
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	380	2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrolllampe für Zentralverriegelung -SAFE-	420
050 - Grundausrüstung	381-399	3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	421
1. Grundausrüstung	381-384	4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter und Motor für Zentralverriegelung Heckklappe, Antennenleitung für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	422
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	385	5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage / Marder-Abwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	423
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	386	6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Fensterheber vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (Fahrertür), Innenverriegelung	424
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrolllampe für Symbol gelbes Dreieck	387	7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber vorn links und rechts, Motor für Fensterheber links und rechts	425
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	388	8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	426
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage	389	9. Schalter für Fensterheber, vorn rechts, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber	427
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	390	054 - Radio-Telefonsystem	428-433
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte	391	1. Radio-Telefonsystem	428-429
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	392	2. Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	430
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	393	3. Radio	431
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	394	4. Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	432
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	395	5. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio/Telefon, Handy	433
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	396	055 - System für Radio - Telefon - CD	434-439
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	397	1. System für Radio - Telefon - CD	434-435
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	398	2. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	436
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	399	3. Radio, CD-Wechsler	437
051 - Grundausrüstung	400-416	4. Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	438
1. Grundausrüstung	400-401	5. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio/Telefon, Handy	439
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	402	056 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	440-452
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	403	1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	440-442
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrolllampe für Symbol gelbes Dreieck	404	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	443
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	405	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur	444
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage	406	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck	445
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	407	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3	446
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte	408	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	447
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts.	409	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	448
		8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor)	449

9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	450	links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte	
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	451	9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	494
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	452	10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	495
057 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	453-465	11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	496
1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	453-455		
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	456	12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	497
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung	457	13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	498
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub	458	14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	499
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteiler	459	15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	500
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	460	16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	501
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur	461	060 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC	502-514
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Drosselklappe und für Einspritzbeginn, Glühkerzen - (Motor)	462	1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC	502-503
9. Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter	463	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	504
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	464	3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	505
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Anlasser	465	4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	506
058 - Grundausrüstung	466-484	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	507
1. Grundausrüstung	466-469	6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	508
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	470	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	509
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	471	8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator	510
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Symbol 'gelbes Dreieck'	472	9. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	511
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	473	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 0,3 bar	512
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage	474	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Öldruck, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige	513
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	475	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Warnleuchte für elektrische Gasbetätigung (EPC)	514
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte	476	061 - 1,4 l - Marelli 4LV/74kW, Motorkennbuchstaben AUB	515-526
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts	477	1. 1,4 l - Marelli 4LV/74kW, Motorkennbuchstaben AUB	515
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts	478	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	516
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	479	3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	517
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	480	4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	518
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	481	5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- Gaspedalstellung	519
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	482	6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	520
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer	483	7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	521
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder	484	8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator	522
059 - Grundausrüstung	485-501	9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	523
1. Grundausrüstung	485-486	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 0,3 bar, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	524
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30	487	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Öldruck, Kontrolllampe für	525
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung	488		
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Symbol 'gelbes Dreieck'	489		
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige	490		
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage	491		
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	492		
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht	493		

Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige		Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Drehstromgenerator, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Warnleuchte für elektrische Gasbetätigung (EPC)	526	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Anlasser	569
062 - Airbag	527-529	201 - -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation	570-575
1. Airbag	527	1. Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation	570
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellung mit Schleifring, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite	528	2. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation	571
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Airbag	529	3. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation	572
063 - Automatisches Getriebe	530-535	4. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation	573
1. Automatisches Getriebe	530-531	5. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation	574
2. Relais für Anlaßsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	532	6. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation	575
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6	533	202 - -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	576-580
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Fahrgeschwindigkeit	534	1. Koppelstation der Leitungsstränge	576
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre	535	2. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	577
064 - CAN-BUS Leitung	536-538	3. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	578
1. CAN-BUS Leitung	536	4. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	579
2. Anschluß für: Steuergeräte	537	5. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge	580
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz	538	203 - -Einbauorte: Steuergeräte	581-585
065 - Antiblockiersystem (ABS)	539-543	1. Steuergeräte	581
1. Antiblockiersystem (ABS)	539-540	2. -Einbauorte: Steuergeräte	582
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter	541	3. -Einbauorte: Steuergeräte	583
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler vorn links und rechts	542	4. -Einbauorte: Steuergeräte	584
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten links und rechts	543	5. -Einbauorte: Steuergeräte	585
066 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	544-556	204 - -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	586-608
1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	544-546	1. Mehrfach-Steckverbindungen	586
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	547	2. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	587
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur	548	3. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	588
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck	549	4. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	589
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3	550	5. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	590
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	551	6. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	591
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	552	7. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	592
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor)	553	8. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	593
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	554	9. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	594
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter	555	10. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	595
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser	556	11. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	596
067 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	557-569	12. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	597
1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU	557-559	13. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	598
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt	560	14. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	599
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung	561	15. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	600
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub	562	16. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	601
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller	563	17. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	602
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	564	18. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	603
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur	565	19. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	604
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Drosselklappe und für Einspritzbeginn, Glühkerzen - (Motor)	566	20. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	605
9. Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter	567	21. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	606
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige	568	22. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	607
		23. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen	608
		205 - -Einbauorte: Massepunkt	609-615
		1. Massepunkt	609
		2. -Einbauorte: Massepunkt	610
		3. -Einbauorte: Massepunkt	611
		4. -Einbauorte: Massepunkt	612
		5. -Einbauorte: Massepunkt	613
		6. -Einbauorte: Massepunkt	614
		7. -Einbauorte: Massepunkt	615
		206 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	616-621
		1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	616
		2. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	617
		3. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	618
		4. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	619
		5. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	620
		6. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	621