

001 - Grundausrüstung	1-15
1. Grundausrüstung	1
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	2
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	3
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	4
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5
6. Blinklichtschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6
7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	7
8. Lichtschalter, Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	8
9. Lichtdreheschalter, Lichtschalter, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	9
10. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	10
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	11
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	12
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	13
14. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	14
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	15
002 - Komfortsystem, 2-Türer	16-21
1. Komfortsystem, 2-Türer	16
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	17
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite	18
4. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	19
5. Fensterheberschalter vorn rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	20
6. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	21
003 - Sicherungsbelegung	22-41
1. Sicherungsbelegung	22
2. Sicherungshalter A	23
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	24
4. Sicherungshalter B	25
5. Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	26
6. Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	27
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C	28
8. Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	29
9. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	30
10. Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	31
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	32
12. Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	33
13. Schlussleuchte rechts, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	34
14. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	35
15. Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	36
16. Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	37
17. Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	38
18. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	39
19. Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	40
20. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	41

Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C	
004 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB	42-55
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB	42
2. Sicherungshalter C	43
3. Sicherungshalter C	44
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C	45
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	46
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	47
7. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	48
8. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	49
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	50
10. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	51
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	52
12. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	53
13. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	54
14. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	55
005 - Servolenkung	56-57
1. Servolenkung	56
2. Lenkmomentgeber, Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Steuergerät für Lenkhilfe, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	57
006 - Antiblockiersystem (ABS)	58-60
1. Antiblockiersystem (ABS)	58
2. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	59
3. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Antriebsschlupfregelung, Kontrollleuchte für Bremsanlage	60
007 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	61-64
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	61
2. Lichtdreheschalter, Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Klimakompressor	62
3. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage	63
4. Schalter für Frischluftgebläse, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	64
008 - Heizung mit mechanischer Regelung , (9AA)	65-66
1. Heizung mit mechanischer Regelung , (9AA)	65
2. Lichtdreheschalter, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	66
009 - Panorama-Schiebedach	67-68
1. Panorama-Schiebedach	67
2. Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Schiebedachmotor	68
010 - Einparkhilfe (PDC) hinten	69-70
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	69
2. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	70
011 - Radioanlage , (8UA),(8UB)	71-75
1. Radioanlage , (8UA),(8UB)	71
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Sicherungshalter C	72
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	73
4. Radio, Dachantenne, Lautsprecher hinten rechts, Antenne, Antennenweiche, Digitalradio-Antenne	74
5. portables Navigations- und Infotainmentsystem, Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem, Radio	75
012 - Beheizbare Sitze	76-78

1. Beheizbare Sitze	76
2. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	77
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	78
013 - Airbag-Systeme	79-84
1. Airbag-Systeme	79
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	80
3. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	81
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	82
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	83
6. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	84
014 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage	85-86
1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage	85
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	86
015 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage	87-88
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage	87
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	88
016 - Datenbusvernetzung	89-93
1. Datenbusvernetzung	89
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	90
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose	91
4. Wählhebel, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Körperschall, Sensoreinheit für Notbremsfunktion	92
5. Drehstromgenerator, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, portables Navigations- und Infotainmentsystem, Radio, Verstärker	93
017 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT)	94-100
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT)	94
2. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	95
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	96
4. Schalter für Feststellbremse, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage	97
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	98-99
6. Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für Notbremsfunktion, Bordnetzsteuergerät	100
018 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB	101-117
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB	101
2. Sicherungshalter C	102
3. Sicherungshalter C	103
4. Sicherungshalter C	104
5. Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter B	105
6. Zündanlassschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	106
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	107
8. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	108
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	109
10. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	110
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	111
12. Bremslichtschalter. Motordrehzahlgeber. Klopfsensor 1. Kupplungspositionsgeber.	112

Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	
13. Öldruckschalter, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	113
14. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	114
15. Spannungswandler, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	115
16. Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	116
17. Anlasser, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	117
019 - Komfortsystem, 4-Türer	118-124
1. Komfortsystem, 4-Türer	118
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	119
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite	120
4. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	121
5. Fensterheberschalter vorn rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	122
6. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	123
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	124
020 - Automatisiertes Schaltgetriebe	125-128
1. Automatisiertes Schaltgetriebe	125
2. Lichtdreheschalter, Wählhebel, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Magnet für Parksperre, Sicherungshalter C	126
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät, Kupplungssteller, Motor für Kupplungssteller	127
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Gangsteller, Motor 1 für Gangsteller, Motor 2 für Gangsteller	128
021 - 1,0-I-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	129-148
1. 1,0-I-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	129
2. Sicherungshalter C	130
3. Sicherungshalter C	131
4. Sicherungshalter C	132
5. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	133
6. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät	134
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	135
8. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	136
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	137
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	138
11. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	139
12. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	140
13. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	141
14. Hallgeber, Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	142
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	143
16. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	144
17. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	145
18. Anlasser, Drehstromgenerator, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	146
19. Spannungswandler, Bordnetzsteuergerät	147
20. Öldruckschalter, Kraftstofffördereinheit, Relais für Gasabsperrventile, Schalttafeleinsatz, Ventil 1 für Tankabsperrung, Ventil 2 für Tankabsperrung	148
022 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage	149-151
1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage	149
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C, Kühlerlüfter	150
3. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	151
023 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	152-158
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	152
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbaas Beifahrerseite. Steuergerät für Airbaa. Zünder 1	153

für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	154
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	155
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	156
6. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	157
7. Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	158
024 - Soundsystem , (8RU),(9VG)	159-162
1. Soundsystem , (8RU),(9VG)	159
2. Verstärker, Sicherungshalter C	160
3. Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	161
4. Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Verstärker, Subwoofer	162
025 - Grundausrüstung	163-179
1. Grundausrüstung	163
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	164
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	165
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	166
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	167
6. Blinklichtschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	168
7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	169
8. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	170
9. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	171
10. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	172
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	173
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	174
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	175
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	176
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	177-178
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	179
026 - Komfortsystem	180-193
1. Komfortsystem	180
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	181
3. Bordnetzsteuergerät	182
4. Bordnetzsteuergerät	183
5. Bordnetzsteuergerät	184
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	185
7. Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Fahrerseite	186
8. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	187
9. Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	188
10. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	189
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	190
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	191
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	192
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	193
027 - Grundausrüstung	194-210
1. Grundausrüstung	194
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	195
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	196
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer	197
5. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Frontscheibenwasch- und	198

Heckscheibenwaschpumpe	
6. Blinklichtschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	199
7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	200
8. Lichtdreheschalter, Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	201
9. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	202
10. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	203
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	204
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	205
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	206
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	207
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	208-209
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	210
028 - Sicherungsbelegung	211-230
1. Sicherungsbelegung	211
2. Sicherungshalter A	212
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	213
4. Sicherungshalter B	214
5. Lichtdreheschalter, Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	215
6. Lichtdreheschalter, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	216
7. Lichtdreheschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C	217
8. Lichtdreheschalter, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	218
9. Lichtdreheschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	219
10. Lichtdreheschalter, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	220
11. Lichtdreheschalter, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	221
12. Lichtdreheschalter, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	222
13. Lichtdreheschalter, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	223
14. Lichtdreheschalter, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	224
15. Lichtdreheschalter, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	225
16. Lichtdreheschalter, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	226
17. Lichtdreheschalter, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	227
18. Lichtdreheschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C	228
19. Lichtdreheschalter, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C	229
20. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D	230
029 - Grundausrüstung	231-258
1. Grundausrüstung	231
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	232
3. Sicherungshalter C	233
4. Sicherungshalter C	234
5. Sicherungshalter C	235
6. Sicherungshalter C	236
7. Sicherungshalter C	237
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Sicherungshalter C	238

9. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	239
10. Bordnetzsteuergerät	240
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links	241
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	242
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	243
14. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	244
15. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	245
16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	246
17. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	247
18. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	248
19. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	249
20. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	250
21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	251
22. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließenheit Fahrertür	252
23. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	253
24. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	254
25. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	255
26. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Kennzeichenleuchte	256
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	257
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Kraftstoffördereinheit, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsa z	258
030 - Sicherungsbelegung	259-289
1. Sicherungsbelegung	259
2. Sicherungshalter A	260
3. Sicherungshalter B	261
4. Sicherungshalter C	262
5. Sicherungshalter C	263
6. Sicherungshalter C	264
7. Sicherungshalter C	265
8. Sicherungshalter C	266
9. Sicherungshalter C	267
10. Sicherungshalter C	268
11. Sicherungshalter C	269
12. Sicherungshalter C	270
13. Sicherungshalter C	271
14. Sicherungshalter C	272
15. Sicherungshalter C	273
16. Sicherungshalter C	274
17. Sicherungshalter C	275
18. Sicherungshalter C	276
19. Sicherungshalter C	277
20. Sicherungshalter C	278
21. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	279
22. Hauptrelais, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	280
23. Relais für Anlasssperr, Relais für Gasabsperrentile, Relais- und Sicherungsträger 1	281
24. Relais für Klimaanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	282
25. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais- und Sicherungsträger 1	283
26. Spannungswandler	284
27. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	285
28. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	286
29. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	287
30. Bordnetzsteuergerät	288
31. Bordnetzsteuergerät	289
031 - Radioanlage , (I6U),(I6V),(8UB)	290-295
1. Radioanlage , (I6U),(I6V),(8UB)	290
2. Bordnetzsteuergerät, Radio, Sicherungshalter C	291
3. Radio, Innenmikrofon, USB-Anschluss 1	292
4. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links	293
5. Radio. Lautsprecher hinten links. Lautsprecher hinten rechts	294

6. Radio, Dachantenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links	295
032 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	296-297
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	296
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	297
033 - Climatronic , (9AK)	298-303
1. Climatronic , (9AK)	298
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	299
3. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor	300
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Temperaturklappe	301
5. Steuergerät für Climatronic, Zentralklappe, Defrostklappe	302
6. Steuergerät für Climatronic, Staudruckklappe	303
034 - Sitzheizung , (4A3)	304-307
1. Sitzheizung , (4A3)	304
2. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	305
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	306
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	307
035 - Antiblockiersystem (ABS) , (1AT)	308-313
1. Antiblockiersystem (ABS) , (1AT)	308
2. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	309
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS	310
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	311-312
5. Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für Notbremsfunktion, Bordnetzsteuergerät	313
036 - Grundausrüstung	314-342
1. Grundausrüstung	314
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	315
3. Sicherungshalter C	316
4. Sicherungshalter C	317
5. Sicherungshalter C	318
6. Sicherungshalter C	319
7. Sicherungshalter C	320
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	321
9. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	322
10. Bordnetzsteuergerät	323
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links	324
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	325
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	326
14. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	327
15. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	328
16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	329
17. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	330
18. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	331
19. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät	332
20. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	333
21. Lichtdrehshalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	334
22. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	335
23. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließenheit Fahrertür	336
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	337
25. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	338
26. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	339
27. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Kennzeichenleuchte	340
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	341
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse. Kraftstoffördereinheit. Temperaturfühler für Außentemperatur. Geber für	342

Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsa z	
037 - Sicherungsbelegung	343-374
1. Sicherungsbelegung	343
2. Sicherungshalter A	344
3. Sicherungshalter B	345
4. Sicherungshalter C	346
5. Sicherungshalter C	347
6. Sicherungshalter C	348
7. Sicherungshalter C	349
8. Sicherungshalter C	350
9. Sicherungshalter C	351
10. Sicherungshalter C	352
11. Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	353
12. Sicherungshalter C	354
13. Sicherungshalter C	355
14. Sicherungshalter C	356
15. Sicherungshalter C	357
16. Sicherungshalter C	358
17. Sicherungshalter C, Kühlerlüfter	359
18. Sicherungshalter C, Kühlerlüfter	360
19. Sicherungshalter C	361
20. Sicherungshalter C	362
21. Spannungswandler, Lichtdrehshalter	363
22. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	364
23. Hauptrelais, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	365
24. Relais für Anlasssperr, Relais für Gasabsperrentile, Relais- und Sicherungsträger 1	366
25. Relais für Klimaanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	367
26. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais- und Sicherungsträger 1	368
27. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	369
28. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	370
29. Motorsteuergerät	371
30. Bordnetzsteuergerät	372
31. Bordnetzsteuergerät	373
32. Bordnetzsteuergerät	374
038 - Sicherungsbelegung	375-405
1. Sicherungsbelegung	375
2. Sicherungshalter A	376
3. Sicherungshalter B	377
4. Sicherungshalter C	378
5. Sicherungshalter C	379
6. Sicherungshalter C	380
7. Sicherungshalter C	381
8. Sicherungshalter C	382
9. Sicherungshalter C	383
10. Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	384
11. Sicherungshalter C	385
12. Sicherungshalter C	386
13. Sicherungshalter C	387
14. Sicherungshalter C	388
15. Sicherungshalter C	389
16. Sicherungshalter C	390
17. Sicherungshalter C	391
18. Sicherungshalter C	392
19. Sicherungshalter C	393
20. Lichtdrehshalter	394
21. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	395
22. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Anlasssperr, Hauptrelais, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	396
23. Relais für Klimaanlage, Relais für Anlasssperr, Starterrelais 1, Relais für Gasabsperrentile, Relais- und Sicherungsträger 1	397
24. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Relais 1 für Spannungsversorgung der Kl. 75.	398

Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	
25. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 1	399
26. Spannungswandler	400
27. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	401
28. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	402
29. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	403
30. Bordnetzsteuergerät	404
31. Bordnetzsteuergerät	405
039 - 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	406-424
1. 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	406
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	407
3. Sicherungshalter C	408
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	409
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät	410
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	411
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	412
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	413
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	414
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	415
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	416
12. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	417
13. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	418
14. Bremslichtschalter, Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	419
15. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	420
16. Motorsteuergerät	421
17. Anlasser, Drehstromgenerator, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2	422
18. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Gasabsperrventile, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung	423
19. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz	424
040 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB,(7L3),(7L6)	425-442
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB,(7L3),(7L6)	425
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	426
3. Sicherungshalter C	427
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	428
5. Bordnetzsteuergerät	429
6. Motorsteuergerät	430
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	431
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	432
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	433
10. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	434
11. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	435
12. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	436
13. Saugrohrgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	437
14. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	438
15. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	439
16. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	440
17. Spannungswandler, Drehstromgenerator, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Batterieüberwachung	441
18. Anlasser, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Anlasssperr, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	442
041 - 1,0-l-Benzinmotor , CHZA	443-462
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHZA	443
2. Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	444
3. Spannungswandler, Sicherungshalter C	445
4. Sicherungshalter C	446

5. Hauptrelais, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungs- und Relaissträger	447
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	448
7. Motorsteuergerät	449
8. Gaspedalmodul, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	450
9. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	451
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	452
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	453
12. Drehstromgenerator, Öldruckgeber, Hochdruckgeber, Motorsteuergerät	454
13. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Unterdruckpumpe für Bremse	455
14. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	456
15. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Motorsteuergerät	457
16. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	458
17. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	459
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	460
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	461
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	462
042 - Multifunktionslenkrad , (2PP),(2ZH)	463-465
1. Multifunktionslenkrad , (2PP),(2ZH)	463
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	464
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	465
043 - Ambientebeleuchtung , (QQ3)	466-467
1. Ambientebeleuchtung , (QQ3)	466
2. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	467
044 - Grundausrüstung	468-495
1. Grundausrüstung	468
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	469
3. Sicherungshalter C	470
4. Sicherungshalter C	471
5. Sicherungshalter C	472
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	473
7. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1	474
8. Bordnetzsteuergerät	475
9. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links	476
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	477
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	478
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	479
13. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	480
14. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	481
15. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	482
16. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	483
17. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät	484
18. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	485
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	486
20. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließenheit Fahrertür	487
21. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	488
22. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	489
23. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe	490
24. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	491
25. Bordnetzsteuergerät. Innenleuchte vorn. Kofferraumleuchte	492

26. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Kennzeichenleuchte	493
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	494
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Kraftstoffördereinheit, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	495
045 - 1,0-l-Benzinmotor , DKLC,DKRA	496-515
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKLC,DKRA	496
2. Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	497
3. Spannungswandler, Sicherungshalter C	498
4. Sicherungshalter C	499
5. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungs- und Relaissträger	500
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	501
7. Motorsteuergerät	502
8. Gaspedalmodul, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	503
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	504
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	505
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	506
12. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	507
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	508
14. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	509
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	510
16. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	511
17. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	512
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung, Klimakompressor	513
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	514
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	515
048 - Airbag-Systeme , (4UF)	516-526
1. Airbag-Systeme , (4UF)	516
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	517
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	518
4. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	519
5. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	520
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	521
7. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	522
8. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	523
9. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	524
10. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	525
11. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite	526
801 - - Einbauorte: Massepunkte - 3	527-530
1. Massepunkte	527-530
1.1 Massepunkte im Fahrzeug vorn	527-528
1.2 Massepunkte im Fahrzeug mitte	529
1.3 Massepunkte im Fahrzeug hinten	530
802 - - Einbauorte: Sicherungen - 3	531-598
1. Sicherungen	531-598
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	531
1.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	532
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	533
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Oktober 2011	533
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2013	533
1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	534

1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	535-537
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Oktober 2011	535
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2013	536
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2015	537
1.5.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2016	537
1.6 Sicherungshalter C -SC-	538-594
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Oktober 2011	538-539
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2015	540
1.6.3 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Oktober 2011	540-541
1.6.4 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab November 2015	542
1.6.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober 2011	543-546
1.6.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2013	547-551
1.6.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2014	552-556
1.6.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2015	557-561
1.6.9 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2015	562-566
1.6.10 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2016	567-574
1.6.11 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2016	575-580
1.6.12 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	581-587
1.6.13 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	588-594
1.7 Sicherungshalter D -SD-	595-596
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker	595
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Oktober 2011	596
1.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Mai 2013	597-598
803 - - Einbauorte: Relais - 3	599-606
1. Relais	599-606
1.1 Übersicht der Relaisträger	599
1.2 Lage und Relaisbelegung, Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, unter der Schalttafel links	600-602
1.2.1 Relaisbelegung, Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- Fahrzeuge mit Linkslenkung, ab Oktober 2011	600-601
1.2.2 Relaisbelegung, Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Fahrzeuge mit Linkslenkung, ab November 2015	602
1.3 Lage und Relaisbelegung, Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, unter der Schalttafel rechts	603-606
1.3.1 Relaisbelegung, Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- Fahrzeuge mit Rechtslenkung, ab Oktober 2011	603-604
1.3.2 Relaisbelegung, Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Fahrzeuge mit Rechtslenkung, ab Mai 2015	605-606
804 - - Einbauorte: Steuergeräte im Motorraum - 3	607-620
1. Steuergeräte im Motorraum	607-620
1.1 Übersicht der Steuergeräte im Motorraum	607
1.2 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe -J514-	608-609
1.3 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	610-613
1.3.1 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, -T4g,T6g-	610-611
1.3.2 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, -T10g-	612-613
1.4 Motorsteuergerät -J623-	614
1.5 Steuergerät für Wischermotor -J400-	615-617
1.6 Steuergerät für ABS -J104-	618-620
805 - - Einbauorte: Steuergeräte im Fahrgastraum und im Fahrzeughinterteil - 3	621-659
1. Steuergeräte im Fahrgastraum und im Fahrzeughinterteil	621-659
1.1 Übersicht der Steuergeräte	621-622
1.2 Steuergerät für Airbag -J234-	623
1.3 PID (Portables Navigations- und Infotainmentsystem) -J982-	624
1.4 Soreinheit für Notbremsfunktion -J939-	625
1.5 Steuergerät für Heizung -J162-	626-627
1.6 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	628-629
1.7 Steuergerät für Climatronic -J255-	630-631
1.8 Steuergerät für Schiebedach -J245-	632-633
1.9 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	634-635
1.10 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	636-637
1.11 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	638-640
1.12 Spannungswandler 1 -A19-	641-642
1.13 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	643-644
1.14 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	645-647
1.15 Verstärker -R12-	648-649
1.16 Bordnetzsteuergerät -J519-	650-654
1.17 Radio -R-	655-659
806 - - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	660-686
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	660-686

1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	660-662
1.2 Kupplungsstation elektronisches Schaltgetriebe	663
1.3 Kupplungsstation am Heiz- und Klimagerät -T2bh-	664
1.4 Kupplungsstation an der A-Säule rechts, in der Tür vorn rechts	665
1.5 Kupplungsstation in der Schalttafelmitte, -T2bm-, -T2bn-, -J983-, -T12b-	666
1.6 Schaltermodule Schalttafel Mitte, -EX22-, -EX35-, -T16b-, -T16c-	667-668
1.7 Kupplungsstation unter dem Vordersitz rechts, -T2ao-, -T3m-, -T2ap-, T3aj, -T2x-	669
1.8 Kupplungsstation Panorama-Schiebedach, -T2p-, -T4p-	670
1.9 Kupplungsstation an der Antenne, -T2bl-	671
1.10 Kupplungsstation im Stoßfänger hinten links	672
1.11 Kupplungsstation in der Heckklappe, -T5c-, -T5d-, -T5m-, -T5o-	673
1.12 Kupplungsstation unter dem Vordersitz links, -T2an-, -T3c-, -T2v-	674
1.13 Schaltermodul Mittelkonsole, -EX23-, -T8c-	675
1.14 Anschluss für Diagnose, -U31-, -T16f-	676-678
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule links -T28-, in der Tür vornlinks -T8f-	679
1.16 Kupplungsstation im Motorraum vorne links; -T4f-, -T14-	679
1.17 Kupplungsstation Kühlerlüfter, -T3o-	680
1.18 Kupplungsstation Gaspedal, -T6p- 1	681
1.19 Kupplungsstation an der B-Säule links, -T28b-	682
1.20 Kupplungsstation an der B-Säule rechts, -T28c-	683
1.21 Kupplungsstation Kraftstoffördereinheit, -T10i-	684
1.22 Kupplungsstation Umgebungsbeleuchtung, -T2eh- , -T2eg-	685-686