

Inhaltsverzeichnis

91	Radio, Telefon, Navigation	1
1	Radiogeräte	1
1.1	Konfiguration der Radiogeräte	2
1.2	Radiogerät Modell Brisa	4
1.3	Übersicht der Radiogeräte	5
1.4	Radio aus- und einbauen	7
1.5	Elektronische Diebstahlsicherung des Radios	8
1.6	Aktivierung der elektronischen Diebstahlsicherung	9
1.7	Radioversion abfragen	10
2	Radio-/Navigationssystem (RNS)	12
2.1	Allgemeine Beschreibung	12
2.2	Elektronische Diebstahlsicherungsanlage	13
2.3	Steckverbindungen am Radio-/Navigationssystem	16
2.4	Radio-/Navigationsgerät aus- und einbauen	19
3	Dynamisches Radio-/Navigationssystem	22
3.1	Allgemeine Beschreibung	22
3.2	Elektronische Diebstahlsicherungsanlage	23
3.3	Steckverbindungen am dynamischen Radio-/Navigationsgerät	26
3.4	Dynamisches Radio-Navigationsgerät aus- und einbauen	29
3.5	Steuergerät für Verkehrsmeldungen aus- und einbauen	30
4	Radio-/Navigationssystem Low (RNS)	32
4.1	Allgemeine Beschreibung	32
4.2	Elektronische Diebstahlsicherungsanlage	33
4.3	Dynamisches Radio-Navigationsgerät aus- und einbauen	39
5	CD-Wechsler aus- und einbauen	42
5.1	Abnehmen	42
5.2	Einbau	42
6	Lautsprecher aus- und einbauen	43
6.1	Tieftonlautsprecher aus- und einbauen	43
6.2	Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	43
7	Telefonanlagen	44
7.1	Telefonvorbereitung	44
7.2	Radiogerät	45
7.3	Haltekonsole für Telefon	45
7.4	Schnittstelle aus- und einbauen	48
7.5	Ersteinbau des Telefons	48
7.6	Halter der Armauflage und restliche Elemente einbauen	48
7.7	Mikrofon für Telefon R38 einbauen	49
7.8	Umschaltrelais für Lautsprecher J417 einbauen	50
7.9	Telefonvorbereitung	51
8	Antennensysteme	52
8.1	Dachantenne für Radiobetrieb ohne Telefon R11	52
8.2	Dachantenne für Radio- und Telefonbetrieb R51	53
8.3	Dachantenne für Radio-, Telefon- und Navigationssystem R52	54
8.4	Dachantenne aus- und einbauen	54
8.5	Erklärende Hinweise über die Funktion und den Einbau von Handys und Funkgeräten in SEAT-Fahrzeugen	55
8.6	Entstörmaßnahmen	57