

601 - Grundausrüstung	1-17
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Anlasser, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2
3. Schalttafelaufsatz, Wegfahrsicherung, Gurtschalter	3
4. Schalttafelaufsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige	4
5. Schalttafelaufsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollleuchte für Blinklicht, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Digitaluhr	5
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtglocke, Schalter für Parklicht, Lampen vorn links	6
7. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, Lampen vorn rechts	7
8. Bremslichtschalter, Bremslicht, Schlussleuchte links	8
9. Schalter für Rückfahrleuchte, Rückfahrleuchten	9
10. Schlussleuchte rechts, Bremslicht, Kofferraumleuchte, Nebelschlussleuchte, Tankklappen-Fernentriegelung	10
11. Anschluß für Eigendiagnose, Anschluß für Radio, Zigarrenanzünder	11
12. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte	12
13. Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	13
14. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	14
15. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	15
16. Beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe	16
17. Scheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik	17
602 - 1,4 l - 4AV/55kW Motorkennbuchstaben AHW	18-26
1. 1,4 l - 4AV/55kW Motorkennbuchstaben AHW	18
2. Alternator, Anlasser	19
3. Überwachungseinheit des 4AV (Einspritzsystem), Zündsystem, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hall-Geber	20
4. Überwachungseinheit des 4AV (Einspritzsystem), Überwachungseinheit der Drosselklappe, Geber für Motordrehzahl	21
5. Überwachungseinheit des 4AV (Einspritzsystem), Geber für Druck des Ansaugrohrs, Geber für Ansaugrohrtemperatur, Klopfsensor, Einspritzventile	22
6. Überwachungseinheit des 4AV (Einspritzsystem), Lambda-Sonde, Magnetventil des Aktivkohlebehälters, Kadenzventil für Wiedenumlauf Abgase	23
7. Kraftstoffpumpe, Geber für Anzeige des Kraftstoffstands, Geber für Anzeige Kühlmitteltemperatur	24
8. Armaturenbrett, Öldruckschalter, optische und akustische Kontrolle des Öldrucks, Geber für Geschwindigkeitsmesser, optische Kontrolle der Kühlmitteltemperatur	25
9. Armaturenbrett, Anzeige Kühlmitteltemperatur, Anzeige Kraftstoffstand, Multifunktionsanzeige, Anzeige Außentemperatur, Drehzähler	26
603 - 1,6 l - Simos/74 kW Motorkennbuchstaben AEH	27-36
1. 1,6 l - Simos/74 kW Motorkennbuchstaben AEH	27-28
2. Drehstromgenerator, Anlasser	29
3. Überwachungseinheit des Simos, Zündungssystem, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hall-Geber	30
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Druckschalter für Servolenkung	31
5. Überwachungseinheit des Simos, Klopfsensor, Einspritzventile	32
6. Überwachungseinheit des Simos, Lambda-Sonde, Luftmengenmesser, Magnetventil des Aktivkohlebehälters, Umschaltventil des Ansaugrohrs	33
7. Kraftstoffpumpe, Geber für Anzeige Kraftstoffstand, Geber für Anzeige Kühlmitteltemperatur	34
8. Armaturen, Öldruckschalter, optische und akustische Kontrolle des Öldrucks, Geber für Geschwindigkeitsmesser, optische Kontrolle der Kühlmitteltemperatur	35
9. Armaturen, Anzeige Kühlmitteltemperatur, Anzeige Kraftstoffstand, Multifunktionsanzeige, Anzeige Außentemperatur, Drehzähler	36
604 - 1,8 l - Motronic/92 kW Motorkennbuchstaben AGN	37-46
1. 1,8 l - Motronic/92 kW Motorkennbuchstaben AGN	37
2. Alternator, Anlasser	38
3. Überwachungseinheit des Motronic, Zündungssystem, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hall-Geber	39
4. Überwachungseinheit des Motronic, Überwachungseinheit Drosselklappe, Klopfsensor I, Handumschalter Servo-Lenkung	40
5. Überwachungseinheit des Motronic, Klopfsensor II, Geber für Motordrehzahl	41
6. Überwachungseinheit des Motronic, Einspritzventile, Lambda-Sonde	42
7. Überwachungseinheit des Motronic, Luftmengenmesser, Magnetventil des Aktivkohlebehälters, Umschaltventil des Ansaugrohrs, Ventil Einstellung Nockenwelle	43
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Anzeige Kraftstoffstand, Geber für Anzeige Kühlmitteltemperatur	44

9. Armaturen, Öldruckschalter, optische und akustische Kontrolle des Öldrucks, Geber für Geschwindigkeitsmesser, optische Kontrolle der Kühlmitteltemperatur	45
10. Armaturen, Anzeige Kühlmitteltemperatur, Anzeige Kraftstoffstand, Multifunktionsanzeige, Anzeige Außentemperatur, Drehzähler	46
605 - 2,3 l - Motronic/110 kW Motorkennbuchstaben AGZ	47-58
1. 2,3 l - Motronic/110 kW Motorkennbuchstaben AGZ	47
2. Alternator, Anlasser	48
3. Zündungssystem	49
4. Überwachungseinheit des Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Umschaltventil des Ansaugrohrs, Hall-Geber, Heizungswiderstand	50
5. Überwachungseinheit des Motronic, Geber für Ansaugrohrtemperatur, Klopfsensor I, Überwachungseinheit Drosselklappe	51
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor II, Geber für Motordrehzahl	52
7. Überwachungseinheit des Motronic, Einspritzventile	53
8. Überwachungseinheit des Motronic, Schalter Geschwindigkeitsregler (GRA), Schalter Kupplungspedal, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	54
9. Überwachungseinheit des Motronic, Lambda-Sonde, Luftmengenmesser, Magnetventil des Aktivkohlebehälters, Einspritzventil für Sekundärluft, Motor der Pumpe für Sekundärluft	55
10. Kraftstoffpumpe, Geber für Anzeige Kraftstoffstand, Geber für Anzeige des Kühlmittels	56
11. Armaturen, Öldruckschalter, optische und akustische Kontrolle des Öldrucks, Geber für Geschwindigkeitsmesser, optische Kontrolle der Kühlmitteltemperatur	57
12. Armaturen, Anzeige Kühlmitteltemperatur, Anzeige Kraftstoffstand, Multifunktionsanzeige, Anzeige Außentemperatur, Drehzähler	58
606 - 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW Motorkennbuchstaben AGR	59-70
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW Motorkennbuchstaben AGR	59-60
2. Alternator, Anlasser	61
3. Überwachungseinheit der Diesel-Direkteinspritzung, Kick-down Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Position des Beschleunigers, Glühkerzen - Motor	62
4. Überwachungseinheit der Diesel-Direkteinspritzung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Luftmengenmesser, Geber für Druck Ansaugrohr, Geber für Ansaugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl	63
5. Überwachungseinheit der Diesel-Direkteinspritzung, Geber für Verlauf des Zeigers, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Schieberbewegung, Dosierer	64
6. Überwachungseinheit der Diesel-Direkteinspritzung, Umschaltventil der Ansaugrohrklappe, Ventil Wiederumlauf Abgase, Magnetventil für Drucklastbegrenzung, Ventil für Beginn Einspritzung	65
7. Überwachungseinheit des Systems der Diesel-Direkteinspritzung, Schalter des Geschwindigkeitsreglers (GRA), Kupplungsschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	66
8. Überwachungseinheit des Systems der Diesel-Direkteinspritzung, Glühkerzen - Kühlmittel	67
9. Geber für Anzeige Kraftstoffstand, Geber für Anzeige Kühlmittelmangel	68
10. Armaturen, Öldruckschalter, optische und akustische Kontrolle des Öldrucks, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Leuchtanzeige Kühlmitteltemperatur, Leuchtanzeige Vorwärmzeit	69
11. Armaturen, Anzeige Kühlmitteltemperatur, Anzeige Kraftstoffstand, Multifunktionsanzeige, Anzeige Außentemperatur, Drehzähler	70
607 - 1,9 l - Turbodieselmotor/85 kW Motorkennbuchstaben AJM	71-81
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/85 kW Motorkennbuchstaben AJM	71
2. Alternator, Anlasser	72
3. Überwachungseinheit der Diesel-Direkteinspritzung, Kick-down Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Position des Beschleunigers, Glühkerzen - Motor	73
4. Überwachungseinheit der Diesel-Direkteinspritzung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Luftmengenmesser, Geber für Druck Ansaugrohr, Geber für Ansaugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl	74
5. Überwachungseinheit der Diesel-Direkteinspritzung, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	75
6. Überwachungseinheit der Diesel-Direkteinspritzung, Umschaltventil der Ansaugrohrklappe, Ventil Wiederumlauf Abgase, Magnetventil für Drucklastbegrenzung, Hall-Geber	76
7. Überwachungseinheit des Systems der Diesel-Direkteinspritzung, Schalter des Geschwindigkeitsreglers (GRA), Kupplungsschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	77
8. Überwachungseinheit des Systems der Diesel-Direkteinspritzung, Glühkerzen - Kühlmittel	78
9. Geber für Anzeige Kraftstoffstand, Geber für Anzeige Kühlmittelmangel	79
10. Armaturen, Öldruckschalter, optische und akustische Kontrolle des Öldrucks, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Leuchtanzeige Kühlmitteltemperatur, Leuchtanzeige Vorwärmzeit	80
11. Armaturen, Anzeige Kühlmitteltemperatur, Anzeige Kraftstoffstand, Multifunktionsanzeige, Anzeige Außentemperatur, Drehzähler	81
608 - Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	82-83
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	82
2. Lüfter für Kühlmittel, 2 Geschwindigkeiten	83

609 - Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	84-86
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	84-85
2. Lüfter für Kühlmittel, 2 Geschwindigkeiten	86
610 - Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig, mit Kühlerlüfternachlauf (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	87-89
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig, mit Kühlerlüfternachlauf (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	87
2. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	88
3. Überwachungseinheit Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter Lüfter für Kühlmittel, Relais Trägheitsumlauf des Kühlmittels, Thermoschalter Trägheitsführung des Lüfters, Trägheitspumpe des Kühlmittels	89
611 - Klimaanlage	90-94
1. Klimaanlage	90
2. Schalter des Lüfters für Umgebungsluft, Schalter für Umgebungs- und Umluft, Lüfter für Umgebungsluft, Stellmotor der Lufteinlaßklappe für Umgebungsluft / Umluft	91
3. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Schalter der Klimaanlage, Außentemperaturschalter	92
4. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, magnetische Kupplung der Klimaanlage	93
5. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Thermoschalter des Lüfters für Kühlmittel, Hochdruck-Geber	94
612 - Klimaanlage	95-100
1. Klimaanlage	95-96
2. Schalter des Lüfters für Umgebungsluft, Schalter für Umgebungs- und Umluft, Lüfter für Umgebungsluft, Stellmotor der Lufteinlaßklappe für Umgebungsluft / Umluft	97
3. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Schalter Klimaanlage, Schalter Druck Klimaanlage, Thermoschalter Abschaltung Klimaanlage, Außentemperaturschalter	98
4. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, magnetische Kupplung der Klimaanlage	99
5. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Thermoschalter des Lüfters für Kühlmittel, Relais des Lüfters Kühler	100
613 - Klimaanlage	101-105
1. Klimaanlage	101
2. Schalter des Lüfters für Umgebungsluft, Schalter für Umgebungs- und Umluft, Lüfter für Umgebungsluft, Stellmotor der Lufteinlaßklappe für Umgebungsluft / Umluft	102
3. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Schalter Klimaanlage, Schalter Druck Klimaanlage, Thermoschalter Abschaltung Klimaanlage, Außentemperaturschalter	103
4. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, magnetische Kupplung der Klimaanlage	104
5. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Thermoschalter des Lüfters für Kühlmittel, Trägheitspumpe für Kühlmittel	105
614 - Klimaanlage	106-110
1. Klimaanlage	106
2. Schalter des Lüfters für Umgebungsluft, Schalter für Umgebungs- und Umluft, Lüfter für Umgebungsluft, Stellmotor der Lufteinlaßklappe für Umgebungsluft / Umluft	107
3. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Schalter Klimaanlage, Schalter Druck Klimaanlage, Thermoschalter Abschaltung Klimaanlage, Außentemperaturschalter	108
4. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, magnetische Kupplung der Klimaanlage	109
5. Überwachungseinheit des Lüfters für Kühlmittel, Thermoschalter des Lüfters für Kühlmittel, Relais des Lüfters Kühler	110
615 - Climatronic	111-118
1. Climatronic	111
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	112
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Fußraumklappe und Defrostklappe	113
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Ausströmtemperaturgeber, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal	114
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler	115
6. Steuergerät für Climatronic	116
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Magnetkupplung für Klimaanlage	117
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	118
616 - Climatronic	119-126
1. Climatronic	119

2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	120
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Fußraumklappe und Defrostklappe	121
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Ausströmtemperaturgeber, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal	122
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler	123
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage	124
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung	125
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	126
617 - Climatronic	127-134
1. Climatronic	127
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	128
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Fußraumklappe und Defrostklappe	129
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Ausströmtemperaturgeber, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal	130
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler	131
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage	132
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung	133
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	134
618 - Climatronic	135-142
1. Climatronic	135
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	136
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Fußraumklappe und Defrostklappe	137
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Ausströmtemperaturgeber, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal	138
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler	139
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage	140
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung	141
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfter	142
619 - Geschwindigkeitsregler (GRA)	143-147
1. Geschwindigkeitsregler (GRA)	143-144
2. Überwachungseinheit des Simos, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter des GRA	145
3. Überwachungseinheit des Simos, Schalter des Geschwindigkeitsreglers (GRA), Schalter des Kupplungspedals	146
4. Überwachungseinheit des Simos, Überwachungseinheit der Drosselklappe	147
620 - Geschwindigkeitsregler (GRA)	148-151
1. Geschwindigkeitsregler (GRA)	148
2. Überwachungseinheit des Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter GRA	149
3. Überwachungseinheit des Motronic, Schalter des Geschwindigkeitsreglers (GRA), Kupplungspedalschalter	150
4. Überwachungseinheit des Motronic, Überwachungseinheit der Drosselklappe	151
621 - Automatisches Getriebe (AG4)	152-157
1. Automatisches Getriebe (AG4)	152-153
2. Relais der Wegfahrsperrung und des Rückfahrlichts	154
3. Überwachungseinheit des automatischen Getriebes, Multifunktionsanzeige	155
4. Überwachungseinheit des automatischen Getriebes, Magnetventile, Geber für Getriebedrehzahl, Kick-down-Schalter	156
5. Überwachungseinheit des automatischen Getriebes, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Blockiermagnet des Wahlhebels	157
622 - Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Differentialsperre, (EDS)	158-161
1. Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Differentialsperre, (EDS)	158
2. Überwachungseinheit des ABS, Bremslichtschalter	159
3. Überwachungseinheit des ABS, Anzeigeleuchte des ABS, Hydraulikpumpe des ABS	160
4. Überwachungseinheit des ABS, Einlaßventile	161
623 - Airbags	162-164
1. Airbags	162
2. Überwachungseinheit des Airbag, Wicklungsfeder, Auslöser des vorderen Airbags, Aufschlagsensoren des seitlichen Airbags, Auslöser des seitlichen Airbags	163

3. Überwachungseinheit des Airbags, Anzeigeleuchte des Airbags	164
624 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchten	165-168
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchten	165
2. Lampen für Nebelschlussleuchten, Scheinwerfer links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Fernlicht	166
3. Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts	167
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte	168
625 - Radio	169-172
1. Radio	169
2. Radio, CD-Wechsler, vordere Lautsprecher links	170
3. Radio, vordere Lautsprecher rechts, hintere Lautsprecher, Vorinstallation hintere Kopfhöre	171
4. Radio, Antenne	172
626 - Tagesfahrlicht	173-180
1. Tagesfahrlicht	173
2. Armaturenbrett, Schalter der Blinker, Schalter des Abblend- und Blinklichtes, Parklichtschalter	174
3. Vordere Lampen links, vordere Lampen rechts	175
4. Lichtwechselschalter, Schalter des hinteren Nebellichtes	176
5. Bremslichtschalter, hinteres Licht links	177
6. Hinteres Licht rechts, hinteres Nebellicht, Licht Handschuhfach, Nummernschildleuchte, hinterer Blinker rechts	178
7. Pumpe des Scheibenwischers, Regler des Scheibenwischers	179
8. Schalter des Scheibenwischers mit Zeitschalter, Motor des Scheibenwischers	180
627 - Temperaturanzeige und Wahlschalter	181-182
1. Temperaturanzeige und Wahlschalter	181
2. Außentemperaturanzeige und Position des Wahlhebels	182
628 - Beheizte Windschutzscheibe	183-184
1. Beheizte Windschutzscheibe	183
2. Schalter beheizte Windschutzscheibe, Relais der beheizten Windschutzscheibe, beheizte Windschutzscheibe	184
629 - Thermo-Sitz vorne	185-188
1. Thermo-Sitz vorne	185
2. Heizung der seitlichen Elemente Fahrersitz, Thermorückenlehne des Fahrersitzes	186
3. Überwachungseinheit des Thermositzes des Fahrers, Thermositz des Fahrers	187
4. Überwachungseinheit des Thermositzes des Beifahrers, Thermositz des Beifahrers, Thermorückenlehne des Beifahrersitzes, Heizung der seitlichen Elemente des Beifahrersitzes	188
630 - Schiebedach / Windabweiser	189-190
1. Schiebedach / Windabweiser	189
2. Überwachungseinheit der Einstellung des Schiebedaches, Regler Einstellung des Schiebedaches	190
631 - Innenbeleuchtung vorne	191-193
1. Innenbeleuchtung vorne	191
2. Vordere Innenbeleuchtung, Leseleuchte Fahrer und Beifahrer, Schalter vordere Tür (Beifahrerseite), Schalter hintere Türen	192
3. Schalter vordere Tür (Fahrerseite), Anzeigeleuchten an hinteren Türen	193
632 - Komfortsystem	194-206
1. Komfortsystem	194
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheber der Fahrtür, Schalter für Innenverriegelung	195
3. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte vorn links	196
4. Türsteuergerät Fahrerseite, elektrischer Außenspiegel Fahrerseite	197
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	198
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheber in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	199
7. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Türwarnleuchte vorn rechts	200
8. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite und Beifahrerseite	201
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	202
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und hinten rechts	203
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung, Schalter Heckklappe	204
12. Regler für Schiebedachverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedach	205
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diebstahlwarnanlage	206
633 - Komfortsystem	207-220
1. Komfortsystem	207
2. Türsteuergerät Fahrerseite. Fensterheber der Fahrtür. Schalter für Innenverriegelung	208

3. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte vorn links	209
4. Türsteuergerät Fahrerseite, elektrischer Außenspiegel Fahrerseite	210
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	211
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheber in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	212
7. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Türwarnleuchte vorn rechts	213
8. Türsteuergerät hinten links, Fensterheber in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	214
9. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterheber in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	215
10. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite und Beifahrerseite	216
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	217
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung, Schalter Heckklappe	218
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung	219
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diebstahlwarnanlage	220
634 - Wärmeejektoren	221-222
1. Wärmeejektoren	221
2. Wärmeejektoren	222
635 - Scheinwerfer-Waschanlage	223-224
1. Scheinwerfer-Waschanlage	223
2. Scheinwerfer-Waschanlage	224
636 - Wohnwagenführung	225-229
1. Wohnwagenführung	225
2. Hinteres Licht links, linkes Bremslicht, hinteres Blinklicht links	226
3. Steckersockel für Anhängerführung	227
4. Hinteres Licht rechts, rechtes Bremslicht, hinteres Blinklicht rechts, Kontrollampe für das Fahren mit Anhänger	228
5. Rückfahrlichter, Schalter Kofferraumleuchte, Nummernschildleuchte, Bremslicht, hinteres Nebellicht, Abschaltung hinteres Nebellicht	229
637 - Anhängerführung	230-234
1. Anhängerführung	230
2. Hinteres Licht links, linkes Bremslicht, hinteres Blinklicht links	231
3. Steckersockel für Anhängerführung	232
4. Hinteres Licht rechts, rechtes Bremslicht, hinteres Blinklicht rechts, Kontrollampe für das Fahren mit Anhänger	233
5. Rückfahrlichter, Schalter Kofferraumleuchte, Nummernschildleuchte, Bremslicht, hinteres Nebellicht	234
638 - Verschleißkontrolle Bremsklotz	235-236
1. Verschleißkontrolle Bremsklotz	235
2. Geber für Verschleiß Bremsklotz vorne links, Geber für Verschleiß Bremsklotz vorne rechts, Kontrollampe für Verschleiß der vorderen Bremsklötze	236
639 - Sitze und Rückblickspiegel mit Speicher	237-243
1. Sitze und Rückblickspiegel mit Speicher	237
2. Speicher für Außenrückblickspiegel, Fahrer- und Beifahrerseite	238
3. Überwachungseinheit Fahrersitz, Schalter Fahrersitz, Überwachungseinheit Sitz (Fahrerseite) und Außenrückblickspiegel, Schalter Sitzverstellung, Schalter der Speicher, auf Fahrerseite	239
4. Überwachungseinheit des Sitzes (Fahrerseite) und Außenrückblickspiegel, Schalter Sitzverstellung, Schalter der Speicher, Fahrerseite	240
5. Überwachungseinheit des Sitzes (Fahrerseite) und Außenrückblickspiegel, Motor für Einstellung der vorderen Sitzhöhe mit Speicher, Motor für Längsverschiebung mit Speicher, Fahrerseite	241
6. Überwachungseinheit des Sitzes (Fahrerseite) und Außenrückblickspiegel, Motor für Einstellung der hinteren Sitzhöhe mit Speicher, Motor für Anpassung der Rückenlehne mit Speicher, Fahrerseite	242
7. Schalter Sitzverstellung, Motor für Einstellung der vorderen und hinteren Sitzhöhe, Motor Anpassung Rückenlehne, Motor Längsverstellung, Beifahrerseite	243
640 - Radio-Navigationsystem	244-248
1. Radio-Navigationsystem	244
2. Kontrollenheit mit Anzeige für Radio und Navigation, Kombiinstrument	245
3. Kontrollenheit mit Anzeige für Radio und Navigation, CD-Wechsler, Kopfhörervorinstallation hinten	246
4. Kontrollenheit mit Anzeige für Radio und Navigation, Lautsprecher vorne, Lautsprecher hinten links	247
5. Kontrollenheit mit Anzeige für Radio und Navigation, Lautsprecher hinten rechts, Antenne für Radio, Antenne für Navigation (GPS)	248
641 - Radio-Navigation-Telefonssystem	249-254

1. Radio-Navigation-Telefonsystem	249
2. Kontrollenheit mit Anzeige für Radio und Navigation, Kombiinstrument	250
3. Kontrollenheit mit Anzeige für Radio und Navigation, CD-Wechsler, Kopfhörervorinstallation hinten	251
4. Kontrollenheit mit Anzeige für Radio und Navigation, Lautsprecher vorne, Lautsprecher hinten links, antenne für radio/telefon, antenne für Navigation (GPS)	252
5. Kontrollenheit mit Anzeige für Radio und Navigation, Lautsprecher hinten rechts	253
6. Steuergerät für Bedienelektronik, mikrofon	254
642 - Radio-Telefonsystem	255-259
1. Radio-Telefonsystem	255
2. Radio, CD-Wechsler, Lautsprecher vorne links, Kopfhörervorinstallation hinten	256
3. Radio, Lautsprecher vorne rechts, Lautsprecher hinten	257
4. Radio	258
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Antenne für Radio/Telefon, Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Mobilfunktelefon, Mikrofon für Telefon	259
643 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und elektronische Stabilisierung (ESP)	260-267
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und elektronische Stabilisierung (ESP)	260
2. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Taster für ASR/ESP	261
3. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Geber für Lenkwinkel	262
4. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Drehzahlfühler	263
5. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate, Hydraulikpumpe ABS	264
6. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Geber für Querbeschleunigung, Magnetspule für Bremsdruck, Bremserkennungsschalter ESP	265
7. Kontrolleinheit mit Anzeige im Kombiinstrument, Kontrolllampe für Handbremse, Bremsleuchtanzeige, Kontrolllampe für ABS	266
8. Kontrolleinheit mit Anzeige im Kombiinstrument, Kontrolllampe für ASR/ESP, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	267
644 - Grundausrüstung	268-285
1. Grundausrüstung	268
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	269
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Gurtschalter Fahrerseite, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	270
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve	271
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Blinker links, Digitaluhr	272
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Kontrolllampe für Handbremse	273
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links	274
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts	275
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	276
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	277
11. Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Kofferraumleuchte	278
12. Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Radio, Zigarrenanzünder	279
13. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	280
14. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	281
15. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	282
16. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Kontrolllampe für Frisch-und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung	283
17. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, Beheizbare Heckscheibe	284
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	285
645 - 1,4 I - 4CV/ 55kW, Motorkennbuchstaben AHW	286-294
1. 1,4 I - 4CV/ 55kW, Motorkennbuchstaben AHW	286
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	287

3. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	288
4. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Geber für Motordrehzahl	289
5. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Geber für Saugrohrdruck, Einspritzventil Zylinder 1	290
6. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Taktventil für Abgasrückführung	291
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	292
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	293
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	294
646 - 1,6 l - Simos/ 74kW, Motorkennbuchstaben AEH	295-304
1. 1,6 l - Simos/ 74kW, Motorkennbuchstaben AEH	295-296
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	297
3. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	298
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl	299
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	300
6. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Ventil für Registersaugrohrumschaltung	301
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	302
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	303
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	304
647 - 1,8 l - Motronic/ 92kW, Motorkennbuchstaben AGN	305-314
1. 1,8 l - Motronic/ 92kW, Motorkennbuchstaben AGN	305
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	306
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	307
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Druckschalter/Servolenkung, Klopfsensor I, Drosselklappenpotentiometer	308
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor II	309
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4, Heizung für Lambdasonde	310
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Ventil für Registersaugrohrumschaltung	311
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	312
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	313
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	314
648 - 2,3 l - Motronic/ 110 kW, Motorkennbuchstaben AGZ	315-326
1. 2,3 l - Motronic/ 110 kW, Motorkennbuchstaben AGZ	315
2. Drehstromgenerator, Anlasser	316
3. Zündspule, Leistungsstufe	317
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	318
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Saugrohrtemperatur, Drosselklappensteller - Potentiometer, Klopfsensor I, Drosselklappensteuereinheit	319
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor II, Geber für Motordrehzahl	320
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1	321
8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (set)	322
9. Steuergerät für Motronic. Relais für Sekundärluftpumpe. Lambdasonde. Luftmassenmesser. Motor für	323

Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil	
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	324
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Öldruckschalter	325
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Drehzahlmesser, multifunktionsanzeige	326
649 - 1,9 l - Turbodiesel/66 kW-Motor, Motor-Kennbuchstaben AGR	327-338
1. 1,9 l - Turbodiesel/66 kW-Motor, Motor-Kennbuchstaben AGR	327-328
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	329
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter	330
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	331
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller	332
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	333
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	334
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen (Kühlmittel)	335
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	336
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	337
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	338
650 - Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	339-340
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	339
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	340
651 - Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	341-343
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	341-342
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Lüfter für Kühler V7 und V35 - Stufe 1, Lüfter für Kühlmittel	343
652 - Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig, mit Kühlerlüfternachlauf (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	344-346
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig, mit Kühlerlüfternachlauf (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	344
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	345
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	346
653 - Klimaanlage	347-351
1. Klimaanlage	347
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Kontrolllampe für Frisch-und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung	348
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Außentemperaturschalter, Kontrolllampe für Klimaanlage	349
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	350
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber	351
654 - Climatronic	352-359
1. Climatronic	352
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	353
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe	354
4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe	355
5. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler für Schalttafel, Fotosensor für Sonneneinstrahlung	356
6. Steuergerät für Climatronic	357

7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	358
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	359
655 - Geschwindigkeitsregler (GRA)	360-364
1. Geschwindigkeitsregler (GRA)	360-361
2. Steuergerät für Simos, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Geschwindigkeitsregelanlage GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	362
3. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Kupplungspedalschalter	363
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Drosselklappenpotentiometer, Drosselklappensteller - Potentiometer	364
656 - Geschwindigkeitsregler (GRA)	365-368
1. Geschwindigkeitsregler (GRA)	365
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Geschwindigkeitsregelanlage GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	366
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Kupplungspedalschalter	367
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Drosselklappenpotentiometer, Drosselklappensteller - Potentiometer	368
657 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	369-374
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	369-370
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	371
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	372
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Kick-down-Schalter, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1	373
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit (Induktivgeber, 2 Anschlüsse), Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel	374
658 - Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Verschleißkontrolle Bremsklotz	375-380
1. Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Verschleißkontrolle Bremsklotz	375
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	376
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre, Einlaßventil ABS hinten rechts, Einlaßventil ABS hinten links	377
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Längsbeschleunigung, Einlaßventil ABS vorn rechts, Auslaßventil ABS vorn rechts	378
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts	379
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	380
659 - Airbags	381-383
1. Airbags	381
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Airbag - Fahrerseite	382
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Airbag	383
660 - Nebelscheinwerfer und hintere Nebellichter	384-387
1. Nebelscheinwerfer und hintere Nebellichter	384
2. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Standlicht links	385
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts	386
4. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts	387
661 - Radios	388-391
1. Radios	388
2. Radio, Hochtonlautsprecher, vorn links, Tieftonlautsprecher, vorn links, CD-Wechsler	389
3. Radio, Anschluß für Kopfhörer, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	390
4. Radio, Antenne, Antennenverstärker	391
662 - Tagesfahrlicht	392-399
1. Tagesfahrlicht	392
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Kontrolllampe für Fernlicht	393
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links	394
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter	395
5. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	396

6. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte	397
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwaschpumpe	398
8. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	399
663 - Temperaturanzeige und Wahlschalter	400-401
1. Temperaturanzeige und Wahlschalter	400
2. Außentemperaturanzeiger, Wählhebelpositionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	401
664 - Thermo-Sitz vorne	402-405
1. Thermo-Sitz vorne	402
2. Beheizbare Fahrerlehne, Wangenheizung, Fahrersitz, Wangenheizung 2, Fahrersitz	403
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Regulierung für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, Lampe für Beleuchtung für Schalter- Sitzheizung	404
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz, Lampe für Beleuchtung für Schalter-Sitzheizung	405
665 - Schiebedach/ Windabweiser	406-407
1. Schiebedach/ Windabweiser	406
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	407
666 - Innenbeleuchtung vorne	408-410
1. Innenbeleuchtung vorne	408
2. Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrer	409
3. Türkontaktschalter, Fahrerseite, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	410
667 - Komfortsystem	411-423
1. Komfortsystem	411
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter vorn links, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	412
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte links	413
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	414
5. Schalter für Spiegelverstellung Außenspiegel, Türsteuergerät Fahrerseite	415
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor und Türsteuergerät Beifahrerseite	416
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türwarnleuchte rechts, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	417
8. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	418
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	419
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	420
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	421
12. Regler für Schiebedachverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedach	422
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signhorn für Diebstahlwarnanlage	423
668 - Komfortsystem	424-437
1. Komfortsystem	424
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter vorn links, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	425
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte links	426
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	427
5. Schalter für Spiegelverstellung Außenspiegel, Türsteuergerät Fahrerseite	428
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor und Türsteuergerät Beifahrerseite	429
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türwarnleuchte rechts, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	430
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor und Türsteuergerät, hinten links	431
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor und Türsteuergerät, hinten rechts	432
10. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite. Kontaktschalter für Make up-Spiegel -	433

Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	434
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	435
13. Regler für Schiebedachverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedach	436
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	437
669 - Wärmeejektoren	438-439
1. Wärmeejektoren	438
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	439
670 - Scheinwerfer-Waschanlage	440-441
1. Scheinwerfer-Waschanlage	440
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	441
671 - Wohnwagenführung	442-446
1. Wohnwagenführung	442
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	443
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	444
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Blinker links	445
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	446
672 - Anhängerführung	447-451
1. Anhängerführung	447
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	448
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	449
4. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe Anhängerbetrieb, Kontrolllampe Blinker links	450
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	451
673 - Sitze und Rückblickspiegel mit Speicher	452-461
1. Sitze und Rückblickspiegel mit Speicher	452
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Not-Aus-Taster, Taster für Fahrer 1, Memorysitz, Taster für Fahrer 2, Memorysitz	453
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Schalter für Lehnenverstellung Fahrersitz, Taster für vordere Höhenverstellung, aufwärts, Fahrersitz	454
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Motor für Längsverstellung Fahrersitz, Motor für vordere Höhenverstellung, Fahrersitz	455
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz	456
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	457
7. Türsteuergerät, Fahrerseite, Kontaktschalter für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite)	458
8. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung	459
9. Türsteuergerät, Fahrerseite, Türsteuergerät, Beifahrerseite	460
10. Türsteuergerät, Beifahrerseite Kontaktschalter für Spiegelanklappung, BeiFahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite)	461
674 - Radio-Navigationssystem	462-466
1. Radio-Navigationssystem	462
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	463
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	464
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	465
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon	466
675 - Radio-Navigation-Telefonsystem	467-472
1. Radio-Navigation-Telefonsystem	467
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	468
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	469
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	470
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	471
6. Steuergerät für Bedienelektronik. Handv. Mikrophon für Telefon. Mobilfunktelefon (Handv)	472

676 - Radio-Telefonsystem	473-477
1. Radio-Telefonsystem	473
2. Radio Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	474
3. Radio Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts	475
4. Radio	476
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Handy, Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mikrofon für Telefon	477
677 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischer Stabilisierung (ESP) und Verschleißkontrolle Bremsklotz	478-485
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischer Stabilisierung (ESP) und Verschleißkontrolle Bremsklotz	478
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Taster für ASR/ESP, Beleuchtung für Schalter/Antriebsschlupfregelung, Relais für Bremslichtunterdrückung	479
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel, Einlaßventil ABS hinten rechts	480
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links	481
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links	482
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalter für Bremserkennung ESP, Geber für Längsbeschleunigung, Magnetspule für Bremsdruck, im Bremskraftverstärker	483
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Anhängerbetrieb	484
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links, Kontrollampe für Bremsbelag	485
678 - 1,4 l - 4LV/ 55kW, Motorkennbuchstaben APE	486-496
1. 1,4 l - 4LV/ 55kW, Motorkennbuchstaben APE	486
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	487
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	488
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur	489
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor I, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	490
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3	491
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde	492
8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Heizung für Lambdasonde	493
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais	494
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	495
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	496
679 - 1,8 l - Motronic/ 92 kW, Motorkennbuchstaben APG	497-509
1. 1,8 l - Motronic/ 92 kW, Motorkennbuchstaben APG	497
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	498
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	499
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	500
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	501
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	502
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	503
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Heizung für Lambdasonde	504
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe	505
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	506
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	507
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	508

13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	509
680 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	510-513
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	510
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Geschwindigkeitsregelanlage GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	511
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Kupplungspedalschalter	512
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	513
681 - Geschwindigkeitsregler (GRA)	514-517
1. Geschwindigkeitsregler (GRA)	514
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt-einspritzanlage	515
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (set), Kupplungspedalschalter	516
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	517
682 - Geschwindigkeitsregler (GRA)	518-521
1. Geschwindigkeitsregler (GRA)	518
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekt-einspritzanlage	519
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (set)	520
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Drosselklappenpotentiometer, Drosselklappensteller - Potentiometer	521
683 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	522-526
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	522
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	523
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	524
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2	525
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit (Induktivgeber, 2 Anschlüsse), Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel	526
684 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	527-531
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	527
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	528
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	529
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Kick-down-Schalter, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1	530
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Wählhebelbeleuchtung	531
685 - Automatisches 4-Ganggetriebe (AG4)	532-536
1. Automatisches 4-Ganggetriebe (AG4)	532
2. Relais für Anfahrsicherung und Rückfahrleuchte	533
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	534
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2	535
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Kontrolllampe für Wählhebelstellung P/N, Wählhebelbeleuchtung	536
686 - Allradantrieb (syncro) mit Benzinmotor	537-540
1. Allradantrieb (syncro) mit Benzinmotor	537
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	538
3. Steuergerät für Allradantrieb, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	539
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrolllampe für Handbremse	540
687 - Allradantrieb (syncro) mit Dieselmotor	541-544
1. Allradantrieb (syncro) mit Dieselmotor	541
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	542
3. Steuergerät für Allradantrieb, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	543
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige	544
688 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	545-547
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	545
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Regensensor, Automatisch abblendbarer Innenspiegel	546
3. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb.	547

Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	
689 - Steckdose	548-549
1. Steckdose	548
2. 12 V-Steckdose	549
690 - Taxiausstattung	550-554
1. Taxiausstattung	550
2. Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrer	551
3. Warnleuchte - Tür rechts, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	552
4. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Warnleuchte - Tür links	553
5. Taxameter, Beleuchtung für Fahrzeugsymbol, Steckdose für Funkgerät	554
801 - -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	555-560
1. Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	555
2. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	556
3. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	557
4. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	558
5. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	559
6. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung	560
802 - -Einbauorte: Verbindungsstation von Leitungssträngen	561-563
1. -Einbauorte: Verbindungsstation von Leitungssträngen	561
2. Verbindungsstation im Schutzkasten, im Wasserkasten	562
3. Verbindungsstation im Träger A, linke und rechte Seite, Verbindungsstation im Träger C, linke Seite.	563
803 - -Einbauorte: Überwachungseinheiten und Relais	564-570
1. -Einbauorte: Überwachungseinheiten und Relais	564
2. Überwachungseinheiten des ABS / ABS mit EDS	565
3. zentrale Überwachungseinheit des Komfort--Systems, Überwachungseinheit der Schiebedachregulierung	566
4. Überwachungseinheit des Climatronic	567
5. Überwachungseinheit der Tür, Fahrer-- und Beifahrerseite	568
6. Überwachungseinheit der Tür, hinten, linke und rechte Seite	569
7. Überwachungseinheit des Kühlmittellüfters, 2 Geschwindigkeiten, mit Trägheitsfunktion des Lüfters des Kühlers	570
804 - -Einbauorte: Vielfach--Steckverbindungen	571-579
1. -Einbauorte: Vielfach--Steckverbindungen	571
2. Vielfach--Steckverbindung, 10--polig, im Motorraum, im Kabelkanal, linke Seite, Vielfach--Steckverbindung, 3--polig, im automatischen Getriebe, Vielfach--Steckverbindung, 10--polig, am Scheinwerfer, linke und rechte Seite	572
3. Vielfach--Steckverbindung, 12--polig, im automatischen Getriebe, Vielfach--Steckverbindung, 8--polig, im automatischen Getriebe	573
4. Vielfach--Steckverbindung, 17--polig, hinter dem Armaturenbrett, linke Seite	574
5. Vielfach--Steckverbindung, 5--polig, schwarz, Verbindungsstation, Träger C, linke Seite, Vielfach--Steckverbindung, 5--polig, rosa, Verbindungsstation, Träger C, linke Seite, Vielfach--Steckverbindung, 5--polig, braun, Verbindungsstation, Träger C, linke	575
6. Vielfach--Steckverbindung, 10--polig, Verbindungsstation, Träger A, linke Seite unten, rechte Seite unten, Vielfach--Steckverbindung, 10--polig, Verbindungsstation, Träger B, linke Seite, rechte Seite, Vielfach--Steckverbindung, 10--polig, Verbindungss at	576
7. Vielfach--Steckverbindung, 6--polig, Verbindungsstation, im Schutzkasten, im Wasserkasten, linke Seite	577
8. Vielfach--Steckverbindung, 16--polig, in der Fahrertür, Vielfach--Steckverbindung, 8--polig, in der Fahrertür	578
9. Vielfach--Steckverbindung, 6--polig, in der Innenleuchte, vorne, Vielfach--Steckverbindung, 5--polig, in der Beifahrertür, linke hintere Tür, rechte hintere Tür, Vielfach--Steckverbindung, 16--polig, im Armaturenbrett, in der Mitte	579
901 - -Fehlersuchprogramm: Die Batterie entlädt sich von selbst (Verdacht auf Kriechstrom)	580
1. Die Batterie entlädt sich von selbst (Verdacht auf Kriechstrom)	580
902 - -Fehlersuchprogramm: Der Anlasser dreht sich nicht	581
1. Der Anlasser dreht sich nicht	581
903 - -Fehlersuchprogramm: Der Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht nach	582
1. Der Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht nach	582
904 - -Fehlersuchprogramm: Die Anzeigeleuchte des Alternators geht bei steigender Motordrehzahl nicht aus	583
1. Die Anzeigeleuchte des Alternators geht bei steigender Motordrehzahl nicht aus	583
905 - -Fehlersuchprogramm: Die Leuchtanzeige des Alternators leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht	584
1. Die Leuchtanzeige des Alternators leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht	584

906 - -Fehlersuchprogramm: Überprüfung des Alternators und des Spannungsreglers mit V.A.G. 1715	585
1. Überprüfung des Alternators und des Spannungsreglers mit V.A.G. 1715	585
907 - -Fehlersuchprogramm: Kontrolle des Geschwindigkeits--Signals	586-590
1. Kontrolle des Geschwindigkeits--Signals	586
2. -Fehlersuchprogramm: Kontrolle des Geschwindigkeits--Signals	587
3. -Fehlersuchprogramm: Kontrolle des Geschwindigkeits--Signals	588
4. -Fehlersuchprogramm: Kontrolle des Geschwindigkeits--Signals	589
5. -Fehlersuchprogramm: Kontrolle des Geschwindigkeits--Signals	590
908 - -Fehlersuchprogramm: Prüfung des Radios	591-595
1. -Fehlersuchprogramm: Prüfung des Radios	591
2. Das Radio funktioniert nicht, Empfang UKW (Ultrakurzwelle) mit Nebengeräuschen, schlecht, unterbrochen	592
3. Einer oder mehrere Lautsprecher funktionieren nicht	593
4. GALA (akustische Anpassung je nach Geschwindigkeit): funktioniert nicht	594
5. Kassetten--Abspielung: klanglos oder nicht deutlich genug, Die Autoreverse--Funktion geht ständig von selbst oder zu früh an	595