

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b> .....	<b>1</b>
1.1 Motornummer/Motormerkmale .....	1
<b>2 Allgemeine Hinweise</b> .....	<b>2</b>
2.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem ..	2
<b>3 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>3</b>
3.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	3
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....	5
3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	5
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>6</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b> .....	<b>6</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	6
1.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	9
1.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	21
<b>2 Kraftstofffördereinheit / Geber für Kraftstoffvorrat</b> .....	<b>27</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber .....	27
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	31
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen .....	35
<b>3 Schnellkupplungen öffnen</b> .....	<b>38</b>
3.1 Steckkupplungen trennen .....	38
<b>4 Kraftstofffilter</b> .....	<b>44</b>
4.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter .....	44
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen .....	44
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>47</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	47
5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....	47
<b>6 Gasbetätigung</b> .....	<b>53</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	53
6.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen .....	53
<b>7 Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>56</b>
7.1 Funktion und Spannungsversorgung prüfen .....	56
7.2 Kraftstoffdruck prüfen .....	60
7.3 Haltedruck prüfen .....	67
7.4 Kraftstofffördermenge: prüfen .....	75
7.5 Stromverbrauch prüfen .....	87