

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b>	<b>1</b>
1.1 Motornummer / Motormerkmale	1
<b>2 Allgemeine Hinweise</b>	<b>2</b>
2.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	2
<b>3 Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
3.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	3
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	4
3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>6</b>
<b>1 Maßnahmen nach einer Betankung mit falschem Kraftstoff</b>	<b>6</b>
1.1 Schritt 1 (Motor wurde mit falschem Kraftstoff gestartet)	6
1.2 Schritt 2 (Motor wurde nicht mit falschem Kraftstoff gestartet)	9
1.3 Schritt 3 (Späne in Kraftstofffördereinheit und -behälter vorhanden)	12
1.4 Schritt 4 (keine Späne in Kraftstofffördereinheit und -behälter vorhanden)	13
1.5 Schritt 5 (Späne in Hochdruckpumpe vorhanden)	13
1.6 Schritt 6 (keine Späne in Hochdruckpumpe vorhanden)	14
<b>2 Kraftstoffbehälter</b>	<b>15</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	15
2.2 Kraftstoffbehälter entleeren	19
2.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	26
<b>3 Kraftstofffördereinheit / Geber für Kraftstoffvorrat</b>	<b>39</b>
3.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	39
3.2 Kraftstofffördereinheit / Geber für Kraftstoffvorrat aus- und einbauen	41
3.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	45
<b>4 Schnellkupplungen</b>	<b>48</b>
4.1 Steckkupplungen trennen	48
<b>5 Kraftstofffilter</b>	<b>54</b>
5.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	54
5.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	55
5.3 Kraftstoffschläuche im Motorraum	57
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>59</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	59
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>60</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	60