

001 - Grundausrüstung	1-30
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter C	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Sicherungshalter C	10
11. Sicherungshalter C	11
12.	12
13.	13
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	14
15. Zündanlassschalter	15
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	16
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	17
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	19
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	20
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	21
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	22
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	23
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	24
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	25
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	26
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	27
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	28
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	29
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	30
002 - Grundausrüstung , CXMA	31-61
1. Grundausrüstung , CXMA	31
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	32
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	33
4. Sicherungshalter C	34
5. Sicherungshalter C	35
6. Sicherungshalter C	36
7. Sicherungshalter C	37
8. Sicherungshalter C	38
9. Sicherungshalter C	39
10. Sicherungshalter C	40
11. Sicherungshalter C	41
12. Sicherungshalter C	42
13.	43
14.	44
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	45
16. Zündanlassschalter	46
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	47
18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	48
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	49
20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	50
21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	51
22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	52
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	53

24. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	54
25. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	55
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	56
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	57
28. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	58
29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	59
30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	60
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	61
003 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62-85
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	63
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	64
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	65
5. Sicherungshalter B	66
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	67
7. Sicherungshalter C	68
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	69
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	70
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	71
11. Motorsteuergerät	72
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	73
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	74
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	75
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	76
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	77
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	78
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	79
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	80
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	81
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	82
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	83
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	84
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	85
004 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	86-108
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	86
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	87
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	88
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	89
5. Sicherungshalter B	90
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	91
7. Sicherungshalter C	92
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	93
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	94
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	95
11. Motorsteuergerät	96
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	97
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	98
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	99
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	100
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	101
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	102
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	103
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	104
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	105
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	106
22. Kraftstoffvorratsanzeige. Schalttafeleinsatz	107

23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	108
005 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109-132
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	110
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	111
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	112
5. Sicherungshalter B	113
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	114
7. Sicherungshalter C	115
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	116
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	117
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	118
11. Motorsteuergerät	119
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	120
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	121
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	122
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	123
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	124
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	125
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	126
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	127
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	128
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	129
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	130
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	131
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	132
006 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	133-153
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	133
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	134
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	135
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	136
5. Sicherungshalter B	137
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	138
7. Sicherungshalter C	139
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	140
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	141
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	142
11. Motorsteuergerät	143
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	144
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	145
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	146
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	147
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	148
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	149
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	150
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	151
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	152
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	153
007 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154-182
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	155
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	156
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	157
5. Sicherungshalter B	158
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	159
7. Sicherungshalter C	160
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	161

9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	162
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	163
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	164
12. Motorsteuergerät	165
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	166
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	167
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	168
16. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	169
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	170
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	171
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	172
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	173
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	174
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	175
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	176
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	177
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	178
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	179
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	180
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	181
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	182
008 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183-211
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	184
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	185
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	186
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	187
6. Sicherungshalter B	188
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	189
8. Sicherungshalter C	190
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	191
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	192
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	193
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	194
13. Motorsteuergerät	195
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	196
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	197
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	198
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	199
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	200
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	201
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	202
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	203
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	204
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	205
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	206
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	207
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	208
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	210
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	211
009 - Außenbeleuchtung . (K8B).(L0L)	212-228

1. Außenbeleuchtung , (K8B),(LOL)	212
2. Lichtschalter	213
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	214
4. Scheinwerfer vorn links	215
5. Scheinwerfer vorn rechts	216
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	217
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	218
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	219
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	220
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	221
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	222
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	223
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	224
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	225
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	226
16. Sicherungshalter C	227
17. Schalttafeleinsatz	228
010 - LED-Scheinwerfer	229-239
1. LED-Scheinwerfer	229
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	230
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	231
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	232
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	233
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	234
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	235
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	236
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	237
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	238
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	239
011 - Elektromechanische Servolenkung	240-243
1. Elektromechanische Servolenkung	240
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	241
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	242
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	243
012 - Airbag-Systeme	244-250
1. Airbag-Systeme	244
2. Sicherungshalter C	245
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	246
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	247
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	248
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	249
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	250
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	251-259
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	251
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	252
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	253
4. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	254
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	255
6. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm. Steuergerät für ABS	256



7. Steuergerät für ABS	257
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm	258
9. Schalttafeleinsatz	259
014 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	260-268
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	260
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	261
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	262
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	263
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	264
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	265
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	266
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	267
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	268
015 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	269-277
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	269
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	270
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	271
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	272
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	273
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	274
7. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	275
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	276
9. Schalttafeleinsatz	277
016 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	278-280
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	278
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	279
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	280
017 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	281-282
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	281
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	282
018 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	283-285
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	283
2. Sicherungshalter B	284
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	285
019 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	286-288
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	286
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	287
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	288
020 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	289-291
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	289
2. Sicherungshalter B	290
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	291
021 - Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CXMA,CZCA	292-295
1. Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CXMA,CZCA	292
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	293
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	294
4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	295
022 - Heiz- und Frischluftsystem , CWVA,CWVB	296-298
1. Heiz- und Frischluftsystem , CWVA,CWVB	296
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	297
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	298
023 - Climatic , CJZC,CJZD	299-305
1. Climatic . CJZC.CJZD	299

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	300
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	301
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	302
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	303
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	304
7. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	305
024 - Climatic , CZCA	306-312
1. Climatic , CZCA	306
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	307
3. Sicherungshalter C	308
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	309
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	310
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	311
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	312
025 - Climatic , CWVA,CWVB	313-319
1. Climatic , CWVA,CWVB	313
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	314
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	315
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	316
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	317
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	318
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	319
026 - Climatic , CUSB	320-326
1. Climatic , CUSB	320
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	321
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	322
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	323
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	324
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	325
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	326
027 - Climatic , CXMA	327-333
1. Climatic , CXMA	327
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	328
3. Sicherungshalter C	329
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	330
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	331
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	332
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	333
028 - Climatronic , CJZC,CJZD	334-341
1. Climatronic , CJZC,CJZD	334
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	335
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	336
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	337
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	338
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	339
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	340
8. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	341
029 - Climatronic , CZCA	342-349
1. Climatronic , CZCA	342
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	343
3. Sicherungshalter C	344
4. Steuergerät für Frischluftgebläse. Steuergerät für Climatronic. Frischluftgebläse. Stellmotor der	345

Zentralklappe	
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	346
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	347
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	348
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	349
030 - Climatronic , CWVA,CWVB	350-357
1. Climatronic , CWVA,CWVB	350
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	351
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	352
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	353
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	354
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	355
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	356
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	357
031 - Climatronic , CUSB	358-365
1. Climatronic , CUSB	358
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	359
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	360
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	361
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	362
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	363
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	364
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	365
032 - Climatronic , CXMA	366-373
1. Climatronic , CXMA	366
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	367
3. Sicherungshalter C	368
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	369
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	370
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	371
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	372
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	373
033 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	374-376
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	374
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	375
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	376
034 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	377-379
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	377
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	378
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	379
035 - Zentralverriegelung , (L0L)	380-388
1. Zentralverriegelung , (L0L)	380
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	381
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	382
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	383
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	384
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite. Motor für Tankdeckelverriegelung	385



7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	386
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	387
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	388
036 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	389-394
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	389
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	390
3. Sicherungshalter C	391
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	392
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	393
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	394
037 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	395-403
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	395
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	396
3. Sicherungshalter C	397
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	398
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	399
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	400
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	401
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	402
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	403
038 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	404-411
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	404
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	405
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	406
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	407
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	408
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	409
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	410
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	411
039 - Nebelscheinwerfer	412-415
1. Nebelscheinwerfer	412
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	413
3. Sicherungshalter C	414
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	415
040 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	416-419
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	416
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	417
3. Sicherungshalter C	418
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	419
041 - Diebstahlwarnanlage	420-423
1. Diebstahlwarnanlage	420
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	421
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	422
4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	423
042 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	424-425
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	424
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	425
043 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	426-431
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	426
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	427
3. Sicherungshalter C	428
4. Schalter für Spiegelverstellung	429
5. Außenspiegel Fahrerseite	430
6. Außenspiegel Beifahrerseite	431
044 - Scheinwerferreinigungsanlage	432-434
1. Scheinwerferreinigungsanlage	432

2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	433
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	434
045 - Beheizbare Spritzdüsen	435-436
1. Beheizbare Spritzdüsen	435
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	436
046 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	437-439
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	437
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	438
3. Motorsteuergerät	439
047 - Sitzheizung , (LOL)	440-443
1. Sitzheizung , (LOL)	440
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	441
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	442
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	443
048 - Einparkhilfe (PDC) hinten	444-447
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	444
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	445
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	446
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	447
049 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	448-453
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	448
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	449
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	450
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	451
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	452
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	453
050 - Anhängerbetrieb	454-457
1. Anhängerbetrieb	454
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	455
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	456
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	457
051 - Radiovorbereitung , (LOL)	458-466
1. Radiovorbereitung , (LOL)	458
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	459
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	460
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	461
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	462
6. Anschluss für externe Audioquellen	463
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	464
8. Antenne, Antennenmodul links	465
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	466
052 - Radioanlage , (LOL)	467-475
1. Radioanlage , (LOL)	467
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	468
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	469
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	470
5. Bedienungseinheit für Multimodiasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	471
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	472
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	473
8. Antenne, Antennenmodul links	474
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	475

053 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	476-484
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	476
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	477
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	478
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	479
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	480
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	481
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	482
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	483
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	484
054 - Handylvorbereitung	485-487
1. Handylvorbereitung	485
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	486
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	487
055 - Multifunktionslenkrad	488-492
1. Multifunktionslenkrad	488
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	489
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	490
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	491
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	492
056 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	493-496
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	493
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	494
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5fach, Steckverbindung, 5fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	495
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5fach, Steckverbindung, 5fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	496
057 - Automatische Distanzregelung	497-498
1. Automatische Distanzregelung	497
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	498
058 - Multifunktionsanzeige (MFA)	499-500
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	499
2. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	500
059 - Ambientebeleuchtung	501-502
1. Ambientebeleuchtung	501
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	502
060 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	503-519
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	503
2. Lichtschalter	504
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	505
4. Scheinwerfer vorn links	506
5. Scheinwerfer vorn rechts	507
6. Außenspiegel Fahrerseite	508
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	509
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	510
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	511
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	512
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	513
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	514
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	515
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	516
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	517
16. Sicherungshalter C	518
17. Schalttafeleinsatz	519
062 - Zentralverriegelung , (L0R)	520-528
1. Zentralverriegelung , (L0R)	520
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	521
3. Taster für Entriegelung in Heckklappenariff. Schließeinheit für Heckklappe. Motor für	522

Zentralverriegelung in Heckklappe	
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	523
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	524
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	525
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	526
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	527
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	528
063 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	529-534
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	529
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	530
3. Sicherungshalter C	531
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	532
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	533
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	534
064 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	535-543
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	535
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	536
3. Sicherungshalter C	537
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	538
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	539
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	540
7. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	541
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	542
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	543
065 - Zugang und Startberechtigung , (LOR)	544-551
1. Zugang und Startberechtigung , (LOR)	544
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	545
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	546
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	547
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	548
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	549
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	550
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	551
066 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LOR)	552-557
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LOR)	552
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	553
3. Sicherungshalter C	554
4. Schalter für Spiegelverstellung	555
5. Außenspiegel Fahrerseite	556
6. Außenspiegel Beifahrerseite	557
067 - Sitzheizung , (LOR)	558-561
1. Sitzheizung , (LOR)	558
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	559
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	560
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	561
068 - Radiovorbereitung , (LOR)	562-570
1. Radiovorbereitung , (LOR)	562
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	563
3.	564
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	565
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	566
6. Anschluss für externe Audioquellen	567
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	568
8. Antenne, Antennenmodul links	569
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung. beheizbare Heckscheibe	570

069 - Radioanlage , (L0R)	571-579
1. Radioanlage , (L0R)	571
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	572
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	573
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	574
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	575
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	576
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	577
8. Antenne, Antennenmodul links	578
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	579
070 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	580-588
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	580
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	581
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	582
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	583
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	584
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	585
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	586
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	587
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	588
072 - Datenbusvernetzung	589-595
1. Datenbusvernetzung	589
2. Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 16-fach	590
3. Bordnetzsteuergerät	591
4. Bordnetzsteuergerät	592
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	593
6. Bordnetzsteuergerät	594
7. Bordnetzsteuergerät	595
073 - Grundausrüstung	596-625
1. Grundausrüstung	596
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	597
3. Sicherungshalter C	598
4. Sicherungshalter C	599
5. Sicherungshalter C	600
6. Sicherungshalter C	601
7. Sicherungshalter C	602
8. Sicherungshalter C	603
9. Sicherungshalter C	604
10. Sicherungshalter C	605
11. Sicherungshalter C	606
12.	607
13.	608
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	609
15. Zündanlassschalter	610
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	611
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	612
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	613
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	614
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	615
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	616
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	617
23. Wickelfeder, Signalarhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	618
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	619
25. Kühlmitteltemperaturanzeige. Drehzahlmesser. Schalttafeleinsatz	620



26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	621
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	622
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	623
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	624
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	625
074 - Grundausrüstung , CXMA	626-656
1. Grundausrüstung , CXMA	626
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	627
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	628
4. Sicherungshalter C	629
5. Sicherungshalter C	630
6. Sicherungshalter C	631
7. Sicherungshalter C	632
8. Sicherungshalter C	633
9. Sicherungshalter C	634
10. Sicherungshalter C	635
11. Sicherungshalter C	636
12. Sicherungshalter C	637
13.	638
14.	639
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	640
16. Zündanlassschalter	641
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	642
18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	643
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	644
20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	645
21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	646
22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	647
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	648
24. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	649
25. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	650
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	651
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	652
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	653
29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	654
30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	655
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	656
075 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	657-680
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	657
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	658
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	659
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	660
5. Sicherungshalter B	661
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	662
7. Sicherungshalter C	663
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	664
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	665
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	666
11. Motorsteuergerät	667
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	668
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	669
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	670
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	671
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	672
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Reedventil für Kraftstoffdruck. Pumpe für Ladeluftkühlung	673

18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	674
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	675
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	676
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	677
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	678
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	679
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	680
076 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	681-703
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	681
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	682
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	683
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	684
5. Sicherungshalter B	685
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	686
7. Sicherungshalter C	687
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	688
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	689
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	690
11. Motorsteuergerät	691
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	692
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	693
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	694
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	695
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	696
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	697
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	698
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	699
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	700
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	701
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	702
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	703
077 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	704-727
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	704
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	705
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	706
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	707
5. Sicherungshalter B	708
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	709
7. Sicherungshalter C	710
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	711
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	712
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	713
11. Motorsteuergerät	714
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	715
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	716
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	717
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	718
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	719
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	720
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	721
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	722
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	723
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	724
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	725
23. Kraftstoffvorratsanzeige. Schalttafeleinsatz	726

24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	727
078 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	728-748
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	728
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	729
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	730
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	731
5. Sicherungshalter B	732
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	733
7. Sicherungshalter C	734
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	735
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	736
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	737
11. Motorsteuergerät	738
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	739
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	740
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	741
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	742
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	743
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	744
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	745
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	746
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	747
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	748
079 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	749-777
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	749
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	750
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	751
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	752
5. Sicherungshalter B	753
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	754
7. Sicherungshalter C	755
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	756
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	757
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	758
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	759
12. Motorsteuergerät	760
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	761
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	762
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	763
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	764
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	765
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	766
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	767
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	768
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	769
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	770
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	771
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	772
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	773
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	774
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	775
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	776
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	777
080 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	778-806
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	778
2. Batterie. Steuergerät für Airbaa. Steuergerät für Batterieüberwachung. Zünder für	779

Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	780
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	781
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	782
6. Sicherungshalter B	783
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	784
8. Sicherungshalter C	785
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	786
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	787
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	788
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	789
13. Motorsteuergerät	790
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	791
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	792
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	793
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	794
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	795
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	796
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	797
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	798
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	799
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	800
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	801
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	802
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	803
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	804
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	805
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	806
081 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	807-823
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	807
2. Lichtschalter	808
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	809
4. Scheinwerfer vorn links	810
5. Scheinwerfer vorn rechts	811
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	812
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	813
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	814
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	815
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	816
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	817
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	818
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	819
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	820
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	821
16. Sicherungshalter C	822
17. Schalttafeleinsatz	823
082 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	824-840
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	824
2. Lichtschalter	825
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	826
4. Scheinwerfer vorn links	827
5. Scheinwerfer vorn rechts	828
6. Außenspiegel Fahrerseite	829
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte. Taster für Warnlicht. Außenspiegel Beifahrerseite	830



8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	831
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	832
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	833
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	834
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	835
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	836
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	837
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	838
16. Sicherungshalter C	839
17. Schalttafeleinsatz	840
083 - LED-Scheinwerfer	841-851
1. LED-Scheinwerfer	841
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	842
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	843
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	844
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	845
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	846
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	847
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	848
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	849
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	850
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	851
085 - Elektromechanische Servolenkung	852-855
1. Elektromechanische Servolenkung	852
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	853
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	854
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	855
086 - Airbag-Systeme	856-862
1. Airbag-Systeme	856
2. Sicherungshalter C	857
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	858
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	859
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	860
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	861
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	862
087 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	863-871
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	863
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	864
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	865
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	866
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	867
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	868
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	869
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	870
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	871
088 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	872-880



1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	872
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	873
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	874
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	875
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	876
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	877
7. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	878
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	879
9. Schalttafeleinsatz	880
089 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (LOL)	881-883
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (LOL)	881
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	882
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	883
090 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	884-886
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	884
2. Sicherungshalter B	885
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	886
091 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	887-889
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	887
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	888
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	889
092 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	890-892
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	890
2. Sicherungshalter B	891
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	892
093 - Climatic , CJZC,CJZD	893-899
1. Climatic , CJZC,CJZD	893
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	894
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	895
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	896
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	897
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	898
7. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	899
094 - Climatic , CZCA	900-906
1. Climatic , CZCA	900
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	901
3. Sicherungshalter C	902
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	903
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	904
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	905
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	906
095 - Climatic , CWVA,CWVB	907-913
1. Climatic , CWVA,CWVB	907
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	908
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	909
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	910
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	911
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	912
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	913
096 - Climatic , CUSB	914-920
1. Climatic , CUSB	914
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	915
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	916
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	917

5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	918
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	919
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	920
097 - Climatic , CXMA	921-927
1. Climatic , CXMA	921
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	922
3. Sicherungshalter C	923
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	924
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	925
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	926
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	927
098 - Climatronic , CJZC,CJZD	928-935
1. Climatronic , CJZC,CJZD	928
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	929
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	930
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	931
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	932
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	933
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	934
8. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	935
099 - Climatronic , CZCA	936-943
1. Climatronic , CZCA	936
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	937
3. Sicherungshalter C	938
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	939
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	940
6. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	941
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	942
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	943
100 - Climatronic , CWVA,CWVB	944-951
1. Climatronic , CWVA,CWVB	944
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	945
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	946
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	947
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	948
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	949
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	950
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	951
101 - Climatronic , CUSB	952-959
1. Climatronic , CUSB	952
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	953
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	954
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	955
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	956
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	957
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	958
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	959
102 - Climatronic . CXMA	960-967

1. Climatronic , CXMA	960
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	961
3. Sicherungshalter C	962
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	963
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	964
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	965
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	966
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	967
103 - Zentralverriegelung , (L0L)	968-976
1. Zentralverriegelung , (L0L)	968
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	969
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	970
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	971
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	972
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	973
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	974
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	975
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	976
104 - Zentralverriegelung , (L0R)	977-985
1. Zentralverriegelung , (L0R)	977
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	978
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	979
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	980
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	981
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	982
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	983
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	984
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	985
105 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	986-991
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	986
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	987
3. Sicherungshalter C	988
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	989
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	990
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	991
106 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	992-997
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	992
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	993
3. Sicherungshalter C	994
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	995
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	996
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	997
107 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	998-1006
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	998
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	999
3. Sicherungshalter C	1000
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1001
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1002
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1003
7. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1004
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1005
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1006
108 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1007-1015
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1007
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1008
3. Sicherungshalter C	1009
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1010
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür. Fensterhebermotor Fahrerseite	1011

6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1012
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1013
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1014
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1015
109 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1016-1023
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1016
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1017
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1018
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1019
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1020
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1021
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1022
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1023
110 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1024-1031
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1024
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1025
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1026
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1027
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1028
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1029
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1030
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1031
111 - Nebelscheinwerfer	1032-1035
1. Nebelscheinwerfer	1032
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1033
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Sicherungshalter C	1034
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1035
112 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1036-1039
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1036
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1037
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, statisches Kurvenlicht links, Sicherungshalter C	1038
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht rechts	1039
113 - Diebstahlwarnanlage	1040-1043
1. Diebstahlwarnanlage	1040
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1041
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	1042
4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1043
114 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1044-1045
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1044
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1045
115 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1046-1051
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1046
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1047
3. Sicherungshalter C	1048
4. Schalter für Spiegelverstellung	1049
5. Außenspiegel Fahrerseite	1050
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1051
116 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1052-1057
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1052
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1053
3. Sicherungshalter C	1054

4. Schalter für Spiegelverstellung	1055
5. Außenspiegel Fahrerseite	1056
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1057
117 - Scheinwerferreinigungsanlage	1058-1060
1. Scheinwerferreinigungsanlage	1058
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1059
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1060
118 - Beheizbare Spritzdüsen	1061-1062
1. Beheizbare Spritzdüsen	1061
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1062
119 - Sitzheizung , (L0L)	1063-1066
1. Sitzheizung , (L0L)	1063
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1064
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1065
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1066
120 - Sitzheizung , (L0R)	1067-1070
1. Sitzheizung , (L0R)	1067
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1068
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1069
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1070
121 - Radiovorbereitung , (L0L)	1071-1077
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1071
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1072
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1073
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1074
5. Anschluss für externe Audioquellen	1075
6. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1076
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1077
122 - Radiovorbereitung , (L0R)	1078-1084
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1078
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1079
3. Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1080
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1081
5. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1082
6. Anschluss für externe Audioquellen	1083
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1084
123 - Radioanlage , (L0L)	1085-1093
1. Radioanlage , (L0L)	1085
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1086
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1087
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1088
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1089
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1090
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1091
8.	1092
9.	1093
124 - Radioanlage , (L0R)	1094-1102
1. Radioanlage . (L0R)	1094



2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1095
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1096
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1097
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1098
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1099
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1100
8. Antenne, Antennenmodul links	1101
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1102
125 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1103-1111
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1103
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1104
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1105
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1106
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1107
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1108
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1109
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1110
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1111
126 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1112-1120
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1112
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1113
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1114
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1115
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1116
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1117
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1118
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1119
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1120
127 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1121-1124
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1121
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1122
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1123
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1124
129 - Automatische Distanzregelung	1125-1126
1. Automatische Distanzregelung	1125
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	1126
130 - Grundausstattung	1127-1154
1. Grundausstattung	1127
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1128
3. Sicherungshalter C	1129
4. Sicherungshalter C	1130
5. Sicherungshalter C	1131
6. Sicherungshalter C	1132
7. Sicherungshalter C	1133
8. Sicherungshalter C	1134
9. Sicherungshalter C	1135
10. Sicherungshalter C	1136
11. Sicherungshalter C	1137
12.	1138
13.	1139
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1140
15. Zündanlassschalter	1141

16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1142
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1143
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1144
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1145
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1146
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1147
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1148
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1149
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1150
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1151
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1152
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1153
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1154
131 - Grundausrüstung , CXMA	1155-1183
1. Grundausrüstung , CXMA	1155
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1156
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1157
4. Sicherungshalter C	1158
5. Sicherungshalter C	1159
6. Sicherungshalter C	1160
7. Sicherungshalter C	1161
8. Sicherungshalter C	1162
9. Sicherungshalter C	1163
10. Sicherungshalter C	1164
11. Sicherungshalter C	1165
12. Sicherungshalter C	1166
13.	1167
14.	1168
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1169
16. Zündanlassschalter	1170
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1171
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1172
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1173
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1174
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1175
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1176
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1177
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1178
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1179
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1180
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1181
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1182
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1183
132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1184-1207
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1184
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1185
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1186
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1187
5. Sicherungshalter B	1188
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1189
7. Sicherungshalter C	1190
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1191
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1192
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1193
11. Motorsteuergerät	1194
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1195
13. Klopfsensor 1. Kühlmitteltemperaturgeber. Motorsteuergerät	1196

14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1197
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1198
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1199
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1200
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1201
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1202
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1203
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1204
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1205
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1206
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1207
133 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1208-1230
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1208
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1209
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1210
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1211
5. Sicherungshalter B	1212
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1213
7. Sicherungshalter C	1214
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1215
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1216
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1217
11. Motorsteuergerät	1218
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1219
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1220
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1221
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1222
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1223
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1224
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1225
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1226
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1227
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1228
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1229
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1230
134 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1231-1254
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1231
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1232
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1233
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1234
5. Sicherungshalter B	1235
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1236
7. Sicherungshalter C	1237
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1238
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1239
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1240
11. Motorsteuergerät	1241
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1242
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1243
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1244
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1245
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1246
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1247
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1248
19. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Ölstands- und Öltemperaturgeber.	1249

Motorsteuergerät	
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1250
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1251
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1252
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1253
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1254
135 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1255-1275
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1255
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1256
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1257
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1258
5. Sicherungshalter B	1259
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1260
7. Sicherungshalter C	1261
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1262
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1263
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1264
11. Motorsteuergerät	1265
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1266
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1267
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1268
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1269
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1270
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1271
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1272
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1273
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1274
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1275
136 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1276-1304
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1276
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1277
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1278
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1279
5. Sicherungshalter B	1280
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1281
7. Sicherungshalter C	1282
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1283
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1284
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1285
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1286
12. Motorsteuergerät	1287
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1288
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1289
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1290
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1291
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1292
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1293
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1294
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1295
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1296
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1297
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1298
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1299
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1300
26. Kraftstofffördereinheit. Kraftstoffpumpenrelais. Motorsteuergerät	1301



27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1302
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1303
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1304
137 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1305-1333
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1305
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1306
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1307
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1308
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1309
6. Sicherungshalter B	1310
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1311
8. Sicherungshalter C	1312
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1313
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1314
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1315
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1316
13. Motorsteuergerät	1317
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1318
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1319
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1320
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1321
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1322
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1323
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1324
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1325
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1326
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1327
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1328
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1329
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1330
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1331
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1332
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1333
138 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1334-1350
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1334
2. Lichtschalter	1335
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1336
4. Scheinwerfer vorn links	1337
5. Scheinwerfer vorn rechts	1338
6. Außenspiegel Fahrerseite	1339
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1340
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1341
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1342
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1343
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1344
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1345
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1346
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1347
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1348
16. Sicherungshalter C	1349
17. Schalttafeleinsatz	1350
139 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1351-1367
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1351
2. Lichtschalter	1352
3. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für Parklicht.	1353

Lenkstockkombinationsschalter	
4. Scheinwerfer vorn links	1354
5. Scheinwerfer vorn rechts	1355
6. Außenspiegel Fahrerseite	1356
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1357
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1358
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1359
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1360
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1361
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1362
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1363
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1364
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1365
16. Sicherungshalter C	1366
17. Schalttafeleinsatz	1367
140 - LED-Scheinwerfer	1368-1374
1. LED-Scheinwerfer	1368
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1369
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1370
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	1371
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	1372
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	1373
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	1374
142 - Climatic , CJZC,CJZD	1375-1381
1. Climatic , CJZC,CJZD	1375
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1376
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1377
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1378
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1379
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1380
7. Thermoventil für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1381
143 - Climatic , CZCA	1382-1388
1. Climatic , CZCA	1382
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1383
3. Sicherungshalter C	1384
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1385
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1386
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1387
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1388
144 - Climatic , CWVA,CWVB	1389-1395
1. Climatic , CWVA,CWVB	1389
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1390
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1391
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1392
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1393
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1394
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1395
145 - Climatic , CUSB	1396-1402
1. Climatic , CUSB	1396
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1397
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1398
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1399

5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1400
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	1401
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1402
146 - Climatic , CXMA	1403-1409
1. Climatic , CXMA	1403
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1404
3. Sicherungshalter C	1405
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1406
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1407
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1408
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1409
147 - Zentralverriegelung , (L0L)	1410-1418
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1410
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1411
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1412
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1413
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1414
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1415
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1416
8. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1417
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1418
148 - Zentralverriegelung , (L0R)	1419-1427
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1419
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1420
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1421
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1422
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1423
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung	1424
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1425
8. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät	1426
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1427
149 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1428-1433
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1428
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1429
3. Sicherungshalter C	1430
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1431
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1432
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1433
150 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1434-1439
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1434
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1435
3. Sicherungshalter C	1436
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1437
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1438
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1439
151 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1440-1448
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1440
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1441
3. Sicherungshalter C	1442
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1443
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1444
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1445
7. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1446
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1447
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1448
152 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1449-1457
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1449
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1450
3. Sicherungshalter C	1451

4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1452
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1453
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1454
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1455
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1456
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1457
153 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1458-1465
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1458
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1459
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1460
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1461
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1462
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1463
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1464
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1465
154 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1466-1473
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1466
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1467
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1468
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1469
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1470
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1471
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1472
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1473
155 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1474-1479
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1474
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1475
3. Sicherungshalter C	1476
4. Schalter für Spiegelverstellung	1477
5. Außenspiegel Fahrerseite	1478
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1479
156 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1480-1485
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1480
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1481
3. Sicherungshalter C	1482
4. Schalter für Spiegelverstellung	1483
5. Außenspiegel Fahrerseite	1484
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1485
157 - Frontscheibenheizung	1486-1488
1. Frontscheibenheizung	1486
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Frontscheibe	1487
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	1488
158 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1489-1493
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1489
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1490
3. Sicherungshalter C	1491
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1492
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1493
159 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1494-1498
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1494
2. Batterie. Sicherunashalter A. Sicherunashalter B. Sicherunashalter D	1495



3. Sicherungshalter C	1496
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1497
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1498
160 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1499-1503
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1499
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1500
3. Sicherungshalter C	1501
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1502
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1503
161 - Sitzheizung , (L0L)	1504-1510
1. Sitzheizung , (L0L)	1504
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1505
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1506
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1507
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1508
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1509
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1510
162 - Sitzheizung , (L0R)	1511-1517
1. Sitzheizung , (L0R)	1511
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1512
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1513
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1514
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1515
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1516
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1517
163 - Radiovorbereitung , (L0L)	1518-1525
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1518
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1519
3.	1520
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1521
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1522
6. Anschluss für externe Audioquellen	1523
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1524
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1525
164 - Radiovorbereitung , (L0R)	1526-1533
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1526
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1527
3.	1528
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1529
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1530
6. Anschluss für externe Audioquellen	1531
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1532
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1533
165 - Radioanlage , (L0L)	1534-1542
1. Radioanlage , (L0L)	1534
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1535
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1536
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1537
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1538

6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1539
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1540
8. Antenne, Antennenmodul links	1541
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1542
166 - Radioanlage , (L0R)	1543-1550
1. Radioanlage , (L0R)	1543
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1544
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1545
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1546
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1547
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1548
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1549
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1550
167 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1551-1558
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1551
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1552
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1553
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1554
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1555
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1556
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1557
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1558
168 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1559-1566
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1559
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1560
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1561
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1562
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1563
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1564
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1565
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1566
169 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1567-1569
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1567
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1568
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	1569
170 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1570-1573
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1570
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1571
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1572
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1573
171 - Ambientebeleuchtung	1574-1575
1. Ambientebeleuchtung	1574
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1575
172 - Taxiausstattung	1576-1580
1. Taxiausstattung	1576
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1577
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1578
4. Sicherungshalter C	1579

5. Spannungsstabilisator	1580
173 - Grundausrüstung	1581-1608
1. Grundausrüstung	1581
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1582
3. Sicherungshalter C	1583
4. Sicherungshalter C	1584
5. Sicherungshalter C	1585
6. Sicherungshalter C	1586
7. Sicherungshalter C	1587
8. Sicherungshalter C	1588
9. Sicherungshalter C	1589
10. Sicherungshalter C	1590
11. Sicherungshalter C	1591
12.	1592
13. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1593
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1594
15. Zündanlassschalter	1595
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1596
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1597
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1598
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1599
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1600
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1601
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1602
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1603
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1604
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1605
26. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1606
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1607
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1608
174 - Grundausrüstung , CXMA	1609-1637
1. Grundausrüstung , CXMA	1609
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1610
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1611
4. Sicherungshalter C	1612
5. Sicherungshalter C	1613
6. Sicherungshalter C	1614
7. Sicherungshalter C	1615
8. Sicherungshalter C	1616
9. Sicherungshalter C	1617
10. Sicherungshalter C	1618
11. Sicherungshalter C	1619
12. Sicherungshalter C	1620
13.	1621
14. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1622
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1623
16. Zündanlassschalter	1624
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1625
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1626
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1627
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1628
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1629
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1630
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1631
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1632
25. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1633
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1634
27. Schalter für Handbremskontrolle. Temperaturfühler für Außentemperatur. Geber für	1635

Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1636
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1637
175 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1638-1658
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1638
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1639
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1640
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1641
5. Sicherungshalter B	1642
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1643
7. Sicherungshalter C	1644
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1645
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1646
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1647
11. Motorsteuergerät	1648
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1649
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1650
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1651
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1652
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1653
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1654
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1655
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1656
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1657
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1658
176 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1659-1687
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1659
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1660
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1661
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1662
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1663
6. Sicherungshalter B	1664
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1665
8. Sicherungshalter C	1666
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1667
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1668
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1669
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1670
13. Motorsteuergerät	1671
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1672
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1673
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1674
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1675
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1676
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1677
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1678
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1679
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1680
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1681
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1682
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1683
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1684
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1685
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1686
29. Geschwindigkeitsmesser. Schalttafeleinsatz. Weastreckenanzeiae	1687



177 - Airbag-Systeme	1688-1694
1. Airbag-Systeme	1688
2. Sicherungshalter C	1689
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1690
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1691
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	1692
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1693
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1694
178 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1695-1703
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1695
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1696
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1697
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1698
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1699
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1700
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1701
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1702
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	1703
179 - Sicherheitsgurtwarnsystem	1704-1706
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	1704
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1705
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1706
180 - Zentralverriegelung , (L0L)	1707-1715
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1707
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1708
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1709
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1710
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1711
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1712
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1713
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1714
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1715
181 - Zentralverriegelung , (L0R)	1716-1724
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1716
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1717
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1718
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1719
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1720
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1721
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1722
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1723
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1724
182 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1725-1730
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1725
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1726
3. Sicherungshalter C	1727
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1728
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1729

6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1730
183 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1731-1736
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1731
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1732
3. Sicherungshalter C	1733
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1734
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1735
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1736
184 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1737-1745
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1737
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1738
3. Sicherungshalter C	1739
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1740
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1741
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1742
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1743
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1744
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1745
185 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1746-1754
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1746
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1747
3. Sicherungshalter C	1748
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1749
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1750
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1751
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1752
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1753
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1754
186 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1755-1759
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1755
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1756
3. Sicherungshalter C	1757
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1758
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1759
187 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1760-1764
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1760
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1761
3. Sicherungshalter C	1762
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1763
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1764
188 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1765-1769
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1765
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1766
3. Sicherungshalter C	1767
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1768
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1769
189 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1770-1773
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1770
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1771
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1772
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1773
190 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1774-1779
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1774
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1775
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1776
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1777
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten. Steuergerät für Einparkhilfe	1778

6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1779
191 - Radiovorbereitung , (L0L)	1780-1787
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1780
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1781
3.	1782
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1783
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1784
6. Anschluss für externe Audioquellen	1785
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1786
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1787
192 - Radioanlage , (L0L)	1788-1795
1. Radioanlage , (L0L)	1788
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1789
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1790
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1791
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1792
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1793
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1794
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1795
193 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1796-1803
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1796
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1797
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1798
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1799
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1800
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1801
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1802
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1803
194 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1804-1812
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1804
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1805
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1806
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1807
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1808
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1809
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1810
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1811
9.	1812
197 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1813-1816
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1813
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1814
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1815
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1816
198 - Ambientebeleuchtung	1817-1818
1. Ambientebeleuchtung	1817
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1818
199 - Datenbusvernetzung	1819-1825

1. Datenbusvernetzung	1819
2. Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 16-fach	1820
3. Bordnetzsteuergerät	1821
4. Bordnetzsteuergerät	1822
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1823
6. Bordnetzsteuergerät	1824
7. Bordnetzsteuergerät	1825
200 - Grundausrüstung	1826-1853
1. Grundausrüstung	1826
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1827
3. Sicherungshalter C	1828
4. Sicherungshalter C	1829
5. Sicherungshalter C	1830
6. Sicherungshalter C	1831
7. Sicherungshalter C	1832
8. Sicherungshalter C	1833
9. Sicherungshalter C	1834
10. Sicherungshalter C	1835
11. Sicherungshalter C	1836
12.	1837
13.	1838
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1839
15. Zündanlassschalter	1840
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1841
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1842
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1843
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1844
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1845
21. Wickelfeder, Signalarhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1846
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1847
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1848
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1849
25. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1850
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1851
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1852
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1853
201 - Grundausrüstung , CXMA	1854-1882
1. Grundausrüstung , CXMA	1854
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1855
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1856
4. Sicherungshalter C	1857
5. Sicherungshalter C	1858
6. Sicherungshalter C	1859
7. Sicherungshalter C	1860
8. Sicherungshalter C	1861
9. Sicherungshalter C	1862
10. Sicherungshalter C	1863
11. Sicherungshalter C	1864
12. Sicherungshalter C	1865
13.	1866
14.	1867
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1868
16. Zündanlassschalter	1869
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1870
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1871
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1872
20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1873
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1874
22. Wickelfeder. Signalarhornbetätigung. Hochtonhorn. Tieftonhorn	1875



23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1876
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1877
25. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1878
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1879
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1880
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1881
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1882
202 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1883-1907
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1883
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1884
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1885
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1886
5. Sicherungshalter B	1887
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1888
7. Sicherungshalter C	1889
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1890
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1891
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1892
11. Motorsteuergerät	1893
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1894
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1895
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1896
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1897
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1898
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1899
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1900
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1901
20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1902
21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1903
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1904
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1905
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1906
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1907
203 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1908-1930
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1908
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1909
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1910
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1911
5. Sicherungshalter B	1912
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1913
7. Sicherungshalter C	1914
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1915
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1916
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1917
11. Motorsteuergerät	1918
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1919
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1920
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1921
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1922
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1923
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1924
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1925
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1926
20. Kraftstoffördereinheit. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	1927

21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1928
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1929
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1930
204 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1931-1954
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1931
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1932
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1933
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1934
5. Sicherungshalter B	1935
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1936
7. Sicherungshalter C	1937
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1938
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1939
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1940
11. Motorsteuergerät	1941
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1942
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1943
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1944
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1945
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1946
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1947
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1948
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1949
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1950
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1951
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1952
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1953
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1954
205 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1955-1975
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1955
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1956
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1957
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1958
5. Sicherungshalter B	1959
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1960
7. Sicherungshalter C	1961
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1962
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1963
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1964
11. Motorsteuergerät	1965
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1966
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1967
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1968
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1969
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1970
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1971
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1972
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1973
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1974
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1975
206 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1976-2004
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1976
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1977
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1978
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1979
5. Sicherungshalter B	1980
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1981
7. Sicherungshalter C	1982

8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1983
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1984
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1985
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1986
12. Motorsteuergerät	1987
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1988
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1989
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1990
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1991
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1992
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1993
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1994
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1995
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1996
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1997
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1998
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1999
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2000
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2001
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2002
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2003
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2004
207 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2005-2033
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2005
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	2006
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2007
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2008
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2009
6. Sicherungshalter B	2010
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2011
8. Sicherungshalter C	2012
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2013
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2014
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2015
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2016
13. Motorsteuergerät	2017
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2018
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2019
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2020
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2021
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2022
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2023
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2024
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2025
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2026
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2027
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2028
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2029
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2030
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2031
28. Kraftstoffvorratsanzeige. Schalttafeleinsatz	2032

29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2033
208 - Außenbeleuchtung , (L0L),(8JM)	2034-2048
1. Außenbeleuchtung , (L0L),(8JM)	2034
2. Lichtschalter	2035
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2036
4. Scheinwerfer vorn links	2037
5. Scheinwerfer vorn rechts	2038
6. Außenspiegel Fahrerseite	2039
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2040
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2041
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2042
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2043
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2044
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2045
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2046
14. Sicherungshalter C	2047
15. Schalttafeleinsatz	2048
209 - Außenbeleuchtung , (L0R),(8JN)	2049-2063
1. Außenbeleuchtung , (L0R),(8JN)	2049
2. Lichtschalter	2050
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2051
4. Scheinwerfer vorn links	2052
5. Scheinwerfer vorn rechts	2053
6. Außenspiegel Fahrerseite	2054
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2055
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2056
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2057
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2058
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2059
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2060
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2061
14. Sicherungshalter C	2062
15. Schalttafeleinsatz	2063
210 - LED-Scheinwerfer , (L0L)	2064-2074
1. LED-Scheinwerfer , (L0L)	2064
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2065
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2066
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2067
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2068
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2069
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2070
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2071
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2072
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2073
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2074
211 - LED-Scheinwerfer , (L0R)	2075-2085
1. LED-Scheinwerfer , (L0R)	2075
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2076
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2077
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2078
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2079
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2080
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2081
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2082



9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2083
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2084
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2085
212 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	2086-2089
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	2086
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	2087
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	2088
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	2089
214 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2090-2098
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2090
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2091
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2092
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2093
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	2094
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	2095
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2096
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2097
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	2098
215 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2099-2107
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2099
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2100
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2101
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2102
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2103
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2104
7. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2105
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2106
9. Schalttafeleinsatz	2107
216 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2108-2110
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2108
2. Sicherungshalter B	2109
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2110
217 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVA,CWVB	2111-2112
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVA,CWVB	2111
2. Thermoerhalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	2112
218 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	2113-2115
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	2113
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2114
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2115
219 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CUSB,CXMA,CZCA	2116-2119
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CUSB,CXMA,CZCA	2116
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2117
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2118
4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2119
220 - Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2120-2126
1. Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2120
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2121
3. Sicherungshalter C	2122
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2123
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2124

	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2125
	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2126
221 - Climatic , CWVA,CWVB		2127-2133
	1. Climatic , CWVA,CWVB	2127
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2128
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2129
	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2130
	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2131
	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2132
	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2133
222 - Climatic , CUSB		2134-2140
	1. Climatic , CUSB	2134
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2135
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2136
	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2137
	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2138
	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2139
	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2140
223 - Climatic , CXMA		2141-2147
	1. Climatic , CXMA	2141
	2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2142
	3. Sicherungshalter C	2143
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2144
	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2145
	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2146
	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2147
224 - Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA		2148-2155
	1. Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2148
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2149
	3. Sicherungshalter C	2150
	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2151
	5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2152
	6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2153
	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2154
	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2155
225 - Climatronic , CWVA,CWVB		2156-2163
	1. Climatronic , CWVA,CWVB	2156
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2157
	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2158
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2159
	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2160
	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2161
	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2162
	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2163
226 - Climatronic , CUSB		2164-2171
	1. Climatronic , CUSB	2164
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2165
	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2166
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe. Stellmotor der Defrostklappe	2167

5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2168
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2169
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2170
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2171
227 - Climatronic , CXMA	2172-2179
1. Climatronic , CXMA	2172
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2173
3. Sicherungshalter C	2174
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2175
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2176
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2177
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2178
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2179
228 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2180-2182
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2180
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2181
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2182
229 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2183-2185
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2183
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2184
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2185
230 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2186-2191
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2186
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2187
3. Sicherungshalter C	2188
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2189
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2190
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2191
231 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2192-2197
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2192
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2193
3. Sicherungshalter C	2194
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2195
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2196
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2197
232 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2198-2206
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2198
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2199
3. Sicherungshalter C	2200
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2201
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2202
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	2203
7. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2204
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2205
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2206
233 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2207-2215
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2207
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2208
3. Sicherungshalter C	2209
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2210
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2211
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	2212
7. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2213
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2214
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2215
234 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2216-2223
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2216
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2217
3. Taster für Startanlage. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2218

4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2219
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2220
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2221
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2222
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2223
235 - Zugang und Startberechtigung , (LOR)	2224-2231
1. Zugang und Startberechtigung , (LOR)	2224
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2225
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2226
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2227
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2228
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2229
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2230
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2231
236 - Nebelscheinwerfer	2232-2235
1. Nebelscheinwerfer	2232
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2233
3. Sicherungshalter C	2234
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	2235
237 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2236-2239
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2236
2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2237
3. Sicherungshalter C	2238
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	2239
238 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2240-2241
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2240
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2241
239 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2242-2243
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2242
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2243
240 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2244-2249
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2244
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2245
3. Sicherungshalter C	2246
4. Schalter für Spiegelverstellung	2247
5. Außenspiegel Fahrerseite	2248
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2249
241 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2250-2255
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2250
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2251
3. Sicherungshalter C	2252
4. Schalter für Spiegelverstellung	2253
5. Außenspiegel Fahrerseite	2254
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2255
242 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	2256-2260
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	2256
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2257
3. Sicherungshalter C	2258
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2259
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2260
243 - Scheibenwisch- und -waschanlage . (4F2).(4GX).(4I3).(4I6).(4I7)	2261-2265



1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	2261
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2262
3. Sicherungshalter C	2263
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2264
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2265
244 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	2266-2270
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	2266
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2267
3. Sicherungshalter C	2268
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2269
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2270
245 - Sitzheizung , (L0L)	2271-2277
1. Sitzheizung , (L0L)	2271
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2272
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2273
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2274
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2275
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2276
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2277
246 - Sitzheizung , (L0R)	2278-2284
1. Sitzheizung , (L0R)	2278
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2279
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2280
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2281
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2282
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2283
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2284
247 - Anhängerbetrieb	2285-2288
1. Anhängerbetrieb	2285
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2286
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	2287
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2288
248 - Radioanlage , (L0L)	2289-2296
1. Radioanlage , (L0L)	2289
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2290
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2291
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2292
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2293
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2294
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2295
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2296
249 - Radioanlage , (L0R)	2297-2304
1. Radioanlage , (L0R)	2297
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2298
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2299
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2300
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2301
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2302
7. Steuergerät für Informationselektronik 1. Digitalradio-Antenne. Dachantenne	2303

8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2304
250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2305-2312
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2305
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2306
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2307
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2308
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2309
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2310
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2311
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2312
251 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2313-2320
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2313
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2314
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2315
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2316
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2317
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2318
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2319
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2320
252 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2321-2323
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2321
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2322
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	2323
257 - Multifunktionslenkrad	2324-2328
1. Multifunktionslenkrad	2324
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2325
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2326
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2327
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2328
258 - Automatische Distanzregelung	2329-2330
1. Automatische Distanzregelung	2329
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	2330
259 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	2331-2333
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	2331
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2332
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2333
260 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	2334-2336
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	2334
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2335
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2336
261 - Datenbusvernetzung	2337-2342
1. Datenbusvernetzung	2337
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2338
3. Bordnetzsteuergerät	2339
4. Bordnetzsteuergerät	2340
5. Bordnetzsteuergerät	2341
6. Bordnetzsteuergerät	2342
262 - Grundausrüstung	2343-2370
1. Grundausrüstung	2343
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2344
3. Sicherungshalter C	2345

4. Sicherungshalter C	2346
5. Sicherungshalter C	2347
6. Sicherungshalter C	2348
7. Sicherungshalter C	2349
8. Sicherungshalter C	2350
9. Sicherungshalter C	2351
10. Sicherungshalter C	2352
11. Sicherungshalter C	2353
12.	2354
13.	2355
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2356
15. Zündanlassschalter	2357
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2358
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2359
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2360
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2361
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2362
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2363
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2364
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2365
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2366
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2367
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2368
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2369
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2370
263 - Grundausrüstung , CXMA	2371-2399
1. Grundausrüstung , CXMA	2371
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	2372
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2373
4. Sicherungshalter C	2374
5. Sicherungshalter C	2375
6. Sicherungshalter C	2376
7. Sicherungshalter C	2377
8. Sicherungshalter C	2378
9. Sicherungshalter C	2379
10. Sicherungshalter C	2380
11. Sicherungshalter C	2381
12. Sicherungshalter C	2382
13.	2383
14.	2384
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2385
16. Zündanlassschalter	2386
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2387
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2388
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2389
20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2390
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2391
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2392
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2393
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2394
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2395
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2396
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2397
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2398
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2399
264 - Außenbeleuchtung , (L0L),(8JM)	2400-2414
1. Außenbeleuchtung . (L0L).(8JM)	2400

2. Lichtschalter	2401
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2402
4. Scheinwerfer vorn links	2403
5. Scheinwerfer vorn rechts	2404
6. Außenspiegel Fahrerseite	2405
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2406
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2407
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2408
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2409
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2410
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2411
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2412
14. Sicherungshalter C	2413
15. Schalttafeleinsatz	2414
265 - Außenbeleuchtung , (8JN),(L0R)	2415-2429
1. Außenbeleuchtung , (8JN),(L0R)	2415
2. Lichtschalter	2416
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2417
4. Scheinwerfer vorn links	2418
5. Scheinwerfer vorn rechts	2419
6. Außenspiegel Fahrerseite	2420
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2421
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2422
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2423
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2424
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2425
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2426
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2427
14. Sicherungshalter C	2428
15. Schalttafeleinsatz	2429
266 - LED-Scheinwerfer , (L0L)	2430-2440
1. LED-Scheinwerfer , (L0L)	2430
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2431
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2432
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2433
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2434
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2435
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2436
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2437
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2438
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2439
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2440
267 - LED-Scheinwerfer , (L0R),(8JR)	2441-2452
1. LED-Scheinwerfer , (L0R),(8JR)	2441
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2442
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2443
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2444
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2445
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2446
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2447
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2448
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2449
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2450
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2451



12.	2452
268 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2453-2461
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2453
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2454
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2455
4. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2456
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2457
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2458
7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2459
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2460
9. Schalttafeleinsatz	2461
269 - Sitzheizung , (L0L)	2462-2468
1. Sitzheizung , (L0L)	2462
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2463
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2464
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2465
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2466
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2467
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2468
270 - Sitzheizung , (L0R)	2469-2475
1. Sitzheizung , (L0R)	2469
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2470
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2471
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2472
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2473
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2474
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2475
271 - Radiovorbereitung , (L0L)	2476-2483
1. Radiovorbereitung , (L0L)	2476
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2477
3.	2478
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2479
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2480
6. Anschluss für externe Audioquellen	2481
7. Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2482
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2483
272 - Radiovorbereitung , (L0R)	2484-2491
1. Radiovorbereitung , (L0R)	2484
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2485
3.	2486
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2487
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2488
6. Anschluss für externe Audioquellen	2489
7. Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2490
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2491
273 - Radioanlage , (L0L)	2492-2499
1. Radioanlage , (L0L)	2492
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2493
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2494
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2495

5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefertonlautsprecher hinten links, Mitteltiefertonlautsprecher hinten rechts	2496
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2497
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2498
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2499
274 - Radioanlage , (L0R)	2500-2507
1. Radioanlage , (L0R)	2500
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2501
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2502
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2503
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefertonlautsprecher hinten links, Mitteltiefertonlautsprecher hinten rechts	2504
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2505
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2506
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2507
275 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2508-2515
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2508
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2509
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2510
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2511
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefertonlautsprecher hinten links, Mitteltiefertonlautsprecher hinten rechts	2512
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2513
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2514
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2515
276 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2516-2523
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2516
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2517
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2518
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2519
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefertonlautsprecher hinten links, Mitteltiefertonlautsprecher hinten rechts	2520
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2521
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2522
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2523
277 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2524-2549
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2524
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2525
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2526
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2527
5. Sicherungshalter B	2528
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2529
7. Sicherungshalter C	2530
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2531
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2532
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2533
11. Motorsteuergerät	2534
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2535
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2536
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2537
15. Saugrohrheber. Hallgeber. Hallgeber 3. Motorsteuergerät	2538

16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2539
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2540
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2541
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2542
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2543
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2544
22. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2545
23. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2546
24. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2547
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2548
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2549
278 - 1,0-l-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2550-2574
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2550
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2551
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2552
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2553
5. Sicherungshalter B	2554
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2555
7. Sicherungshalter C	2556
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2557
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2558
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2559
11. Motorsteuergerät	2560
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2561
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2562
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2563
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2564
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2565
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2566
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2567
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2568
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2569
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2570
22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2571
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2572
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2573
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2574
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	2575-2605
1. Sicherungen	2575-2605
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2575
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2576
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	2577
1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	2577
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	2578-2583
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	2579
1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015	2580
1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	2581
1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	2582-2583
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2584-2585
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2586-2602
1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	2586-2588
1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015	2589-2591
1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	2592-2594
1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016	2595-2596
1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	2597-2599
1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017	2600-2602
1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum	2603-2605
1.7.1 Sicherungsbelegung	2604-2605
802 - -Einbauorte: Relais - 3	2606-2612

1. Relais	2606-2612
1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2606
1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2607
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger in der E-Box	2608
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger in der E-Box	2609
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2610
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2611-2612
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2613-2621
1. Massepunkte	2613-2621
1.1 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2613
1.2 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2614-2617
1.3 Übersicht der Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2618-2621
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	2622-2693
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2622-2693
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2622-2624
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2625-2626
1.3 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- / Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	2627-2628
1.3.1 Einbauort	2628
1.4 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	2629
1.4.1 Einbauort	2629
1.5 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	2630-2631
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2630
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2631
1.6 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	2632-2633
1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2632
1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2633
1.7 Zündanlassschalter -D-	2634
1.7.1 Steckerbelegung:	2634
1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	2635
1.9 Wickelfeder -F350-	2635-2636
1.9.1 Steckerbelegung:	2635-2636
1.10 Lenkstockkombinationsschalter -E595-	2637
1.10.1 Steckerbelegung:	2637
1.11 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	2638
1.12 Lichtschalter -E1-	2639
1.12.3 Steckerbelegung:	2639
1.13 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	2640-2642
1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2641
1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2642
1.14 Steuergerät im Schalttafелеinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	2643-2645
1.14.1 Steckerbelegung, ab Mai 2015	2643
1.14.2 Steckerbelegung, ab Mai 2016	2644-2645
1.15 Bordnetzsteuergerät -J519- / Diagnose-Interface für Datenbus-J533-	2646-2667
1.15.3 Steckerbelegung, ab Mai 2015	2647-2653
1.15.4 Steckerbelegung, ab Mai 2016	2654-2660
1.15.5 Steckerbelegung, ab Mai 2017	2661-2667
1.16 Motorsteuergerät -J623-	2668
1.16.1 Einbauort	2668
1.17 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	2669-2671
1.17.1 Einbauort (bis November 2016)	2670
1.17.2 Einbauort (ab November 2016)	2671
1.18 Scheibenwischemotor -V-	2672
1.18.3 Steckerbelegung:	2672
1.19 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2673-2674
1.19.1 Einbauort	2674
1.20 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2675
1.21 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2676-2678
1.21.2 Steckerbelegung (gilt nicht für Motorkennbuchstaben CAXA):	2676-2677
1.21.3 Steckerbelegung (gilt für Motorkennbuchstaben CXMA):	2678
1.22 Tieftonhorn -H7-	2679
1.23 Hochtonhorn -H2-	2679
1.24 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	2680
1.25 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2680
1.25.2 Steckerbelegung:	2681



1.26 Lambdasonde nach Katalysator -G130-	2681-2682
1.26.2 Steckerbelegung:	2682
1.27 Lambdasonde -G39-	2683
1.27.2 Steckerbelegung:	2683
1.28 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679-	2684
1.28.1 Einbauort	2684
1.29 Steuergerät für ABS -J104-	2685-2686
1.29.1 Einbauort	2686
1.30 Steuergerät für Airbag -J234-	2687-2688
1.30.3 Steckerbelegung:	2687-2688
1.31 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2689
1.32 Steuergerät für Heizung -J65-	2689-2690
1.32.1 Steckerbelegung:	2689-2690
1.33 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301-	2691
1.33.1 Steckerbelegung:	2691
1.34 Steuergerät für Climatronic -J255-	2692-2693
1.34.1 Steckerbelegung:	2692-2693
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im Fahrzeughinterteil - 3	2694-2731
1. Steuergeräte im Fahrzeughinterteil	2694-2731
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2694-2695
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2696-2697
1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	2698-2699
1.3.3 Steckerbelegung:	2698-2699
1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	2700
1.4.3 Steckerbelegung:	2700
1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-	2701-2703
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2702
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2703
1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	2704-2705
1.6.2 Steckerbelegung:	2704-2705
1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	2706-2707
1.7.2 Steckerbelegung:	2706-2707
1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2708-2709
1.8.2 Steckerbelegung:	2708-2709
1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-	2710
1.9.2 Steckerbelegung:	2710
1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-	2711
1.10.1 Einbauort	2711
1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2712
1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	2712
1.12.2 Steckerbelegung:	2712
1.13 Rückfahrkamera -R189-	2713-2714
1.13.1 Einbauort	2714
1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-	2715-2716
1.14.2 Steckerbelegung:	2715-2716
1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2717
1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	2717
1.16.1 Einbauort	2717
1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-	2718-2719
1.17.1 Einbauort	2719
1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	2720-2721
1.18.2 Steckerbelegung:	2720-2721
1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-	2722
1.19.2 Steckerbelegung:	2722
1.20 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-	2723-2725
1.20.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2724
1.20.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2725
1.21 Steckdose -U-	2726
1.21.2 Steckerbelegung:	2726
1.22 Spannungskonstanter -J532-	2726-2728
1.22.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2726-2727
1.22.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2728
1.23 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -E512-	2729
1.24 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	2729-2731
1.24.3 Steckerbelegung:	2730-2731
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitunassätzen - 3	2732-2742

1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	2732-2742
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2732
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2733
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs	2734
1.4 Kupplungsstation an der C-Säule links	2735
1.5 Kupplungsstation an der B-Säule links	2735
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2735
1.7 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2736
1.8 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2736
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2736
1.10 Kupplungsstation im Motorraum	2737
1.11 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	2737
1.12 Steckverbindung an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2737
1.13 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	2738
1.14 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	2738
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2738
1.16 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2739
1.17 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	2739
1.18 Steckverbindungen unter der Schalttafel rechts (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	2739-2740
1.18.1	2739-2740
1.19 Steckverbindungen unter der Schalttafel links (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	2741
1.19.1	2741
1.20 Steckverbindung, 4fach -T4n- / Steckverbindung, 8fach -T8m-	2742
1.20.1	2742