

001 - Grundausrüstung	1-30	24. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	54
1. Grundausrüstung	1	25. Schalttafelersatz, Digitaluhr	55
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2	26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafelersatz	56
3. Sicherungshalter C	3	27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafelersatz	57
4. Sicherungshalter C	4	28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafelersatz, Wählhebel-Positionsanzeige	58
5. Sicherungshalter C	5	29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafelersatz	59
6. Sicherungshalter C	6	30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafelersatz	60
7. Sicherungshalter C	7	31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	61
8. Sicherungshalter C	8	003 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62-85
9. Sicherungshalter C	9	1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62
10. Sicherungshalter C	10	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	63
11. Sicherungshalter C	11	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	64
12.	12	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	65
13.	13	5. Sicherungshalter B	66
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	14	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	67
15. Zündanlassschalter	15	7. Sicherungshalter C	68
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	16	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	69
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	17	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	70
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	71
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	19	11. Motorsteuergerät	72
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	20	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	73
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	21	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	74
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	22	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	75
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	23	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	76
24. Schalttafelersatz, Digitaluhr	24	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	77
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafelersatz	25	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	78
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafelersatz	26	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	79
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafelersatz, Wählhebel-Positionsanzeige	27	19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	80
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafelersatz	28	20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	81
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafelersatz	29	21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	82
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	30	22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	83
002 - Grundausrüstung , CXMA	31-61	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafelersatz	84
1. Grundausrüstung , CXMA	31	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafelersatz, Wegstreckenanzeige	85
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	32	004 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	86-108
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	33	1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	86
4. Sicherungshalter C	34	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	87
5. Sicherungshalter C	35	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	88
6. Sicherungshalter C	36	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	89
7. Sicherungshalter C	37	5. Sicherungshalter B	90
8. Sicherungshalter C	38	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	91
9. Sicherungshalter C	39	7. Sicherungshalter C	92
10. Sicherungshalter C	40	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	93
11. Sicherungshalter C	41	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	94
12. Sicherungshalter C	42	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	95
13.	43	11. Motorsteuergerät	96
14.	44	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	97
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	45	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	98
16. Zündanlassschalter	46	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	99
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	47	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	100
18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	48	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	101
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	49	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	102
20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	50	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	103
21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	51	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	104
22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	52	20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	105
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	53	21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	106
		22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafelersatz	107

23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	108	9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	162
005 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109-132	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	163
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109	11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	164
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	110	12. Motorsteuergerät	165
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	111	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	166
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	112	14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	167
5. Sicherungshalter B	113	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	168
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	114	16. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	169
7. Sicherungshalter C	115	17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	170
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	116	18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	171
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	117	19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	172
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	118	20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	173
11. Motorsteuergerät	119	21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	174
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	120	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	175
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	121	23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	176
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	122	24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	177
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	123	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	178
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	124	26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	179
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	125	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	180
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	126	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	181
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	127	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	182
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	128	008 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183-211
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	129	1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	130	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	184
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	131	3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	185
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	132	4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	186
006 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	133-153	5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	187
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	133	6. Sicherungshalter B	188
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	134	7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	189
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	135	8. Sicherungshalter C	190
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	136	9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	191
5. Sicherungshalter B	137	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	192
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	138	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	193
7. Sicherungshalter C	139	12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	194
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	140	13. Motorsteuergerät	195
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	141	14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	196
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	142	15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	197
11. Motorsteuergerät	143	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	198
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	144	17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	199
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	145	18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	200
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	146	19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	201
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	147	20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	202
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	148	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	203
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	149	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	204
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	150	23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	205
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	151	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	206
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	152	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	207
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	153	26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	208
007 - 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154-182	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
1. 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	210
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	155	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	211
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	156	009 - Außenbeleuchtung (K8B).(L0L)	212-228
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	157		
5. Sicherungshalter B	158		
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	159		
7. Sicherungshalter C	160		
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	161		

1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	212	7. Steuergerät für ABS	257
2. Lichtschalter	213	8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm	258
3. Blinklichtschalter , Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	214	9. Schalttafeleinsatz	259
4. Scheinwerfer vorn links	215	014 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	260-268
5. Scheinwerfer vorn rechts	216	1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	260
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	217	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	261
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	218	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	262
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	219	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	263
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	220	5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdruckzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	264
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	221	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	265
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	222	7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	266
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	223	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	267
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfechtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	224	9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	268
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	225	015 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	269-277
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	226	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	269
16. Sicherungshalter C	227	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	270
17. Schalttafeleinsatz	228	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	271
010 - LED-Scheinwerfer	229-239	4. Geber für Getriebeeingangsdruckzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	272
1. LED-Scheinwerfer	229	5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	273
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	230	6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	274
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	231	7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	275
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	232	8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	276
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	233	9. Schalttafeleinsatz	277
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	234	016 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	278-280
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	235	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	278
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	236	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	279
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	237	3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	280
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	238	017 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	281-282
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	239	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	281
011 - Elektromechanische Servolenkung	240-243	2. Thermoventil für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	282
1. Elektromechanische Servolenkung	240	018 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	283-285
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	241	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	283
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	242	2. Sicherungshalter B	284
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	243	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	285
012 - Airbag-Systeme	244-250	019 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	286-288
1. Airbag-Systeme	244	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	286
2. Sicherungshalter C	245	2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	287
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	246	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	288
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrolleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	247	020 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	289-291
5. Batterie, Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	248	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	289
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	249	2. Sicherungshalter B	290
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	250	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	291
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	251-259	021 - Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CXMA,CZCA	292-295
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	251	1. Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CXMA,CZCA	292
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	252	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	293
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	253	3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	294
4. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	254	4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	295
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	255	022 - Heiz- und Frischluftsystem , CWVA,CWVB	296-298
6. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm. Steuergerät für ABS	256	1. Heiz- und Frischluftsystem , CWVA,CWVB	296
		2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	297
		3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	298
		023 - Climatic , CJZC,CJZD	299-305
		1. Climatic . CJZC.CJZD	299

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	300	Zentralklappe	
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	301	5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	346
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	302	6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	347
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	303	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	348
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	304	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	349
7. Thermoerhalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	305	030 - Climatronic , CWVA,CWVB	350-357
024 - Climatic , CZCA	306-312	1. Climatronic , CWVA,CWVB	350
1. Climatic , CZCA	306	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	351
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	307	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	352
3. Sicherungshalter C	308	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	353
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	309	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	354
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	310	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	355
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	311	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	356
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	312	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	357
025 - Climatic , CWVA,CWVB	313-319	031 - Climatronic , CUSB	358-365
1. Climatic , CWVA,CWVB	313	1. Climatronic , CUSB	358
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	314	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	359
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	315	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	360
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	316	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	361
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	317	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	362
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	318	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	363
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	319	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	364
026 - Climatic , CUSB	320-326	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	365
1. Climatic , CUSB	320	032 - Climatronic , CXMA	366-373
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	321	1. Climatronic , CXMA	366
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	322	2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	367
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	323	3. Sicherungshalter C	368
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	324	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	369
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	325	5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	370
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	326	6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	371
027 - Climatic , CXMA	327-333	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	372
1. Climatic , CXMA	327	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	373
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	328	033 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	374-376
3. Sicherungshalter C	329	1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	374
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	330	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	375
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	331	3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	376
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	332	034 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	377-379
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	333	1. Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	377
028 - Climatronic , CJZC,CJZD	334-341	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	378
1. Climatronic , CJZC,CJZD	334	3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	379
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	335	035 - Zentralverriegelung , (LOL)	380-388
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	336	1. Zentralverriegelung , (LOL)	380
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	337	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	381
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	338	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	382
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	339	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	383
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	340	5. Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	384
8. Thermoerhalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	341	6. Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite. Motor für Tankdeckelverriegelung	385
029 - Climatronic , CZCA	342-349		
1. Climatronic , CZCA	342		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	343		
3. Sicherungshalter C	344		
4. Steuergerät für Frischluftgebläse. Steuergerät für Climatronic. Frischluftgebläse. Stellmotor der	345		

7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	386	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	433
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	387	3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	434
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	388		
036 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	389-394	045 - Beheizbare Spritzdüsen	435-436
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	389	1. Beheizbare Spritzdüsen	435
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	390	2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	436
3. Sicherungshalter C	391	046 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	437-439
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	392	1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	437
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	393	2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	438
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	394	3. Motorsteuergerät	439
037 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	395-403	047 - Sitzheizung , (L0L)	440-443
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	395	1. Sitzheizung , (L0L)	440
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	396	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	441
3. Sicherungshalter C	397	3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	442
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	398	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	443
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	399	048 - Einparkhilfe (PDC) hinten	444-447
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	400	1. Einparkhilfe (PDC) hinten	444
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	401	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	445
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	402	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	446
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	403	4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	447
038 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	404-411	049 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	448-453
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	404	1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	448
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	405	2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrolleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	449
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	406	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	450
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	407	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	451
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	408	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	452
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	409	6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	453
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	410	050 - Anhängerbetrieb	454-457
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	411	1. Anhängerbetrieb	454
039 - Nebelscheinwerfer	412-415	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	455
1. Nebelscheinwerfer	412	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	456
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	413	4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	457
3. Sicherungshalter C	414	051 - Radiovorbereitung , (L0L)	458-466
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	415	1. Radiovorbereitung , (L0L)	458
040 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	416-419	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	459
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	416	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	460
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	417	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	461
3. Sicherungshalter C	418	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	462
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	419	6. Anschluss für externe Audioquellen	463
041 - Diebstahlwarnanlage	420-423	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	464
1. Diebstahlwarnanlage	420	8. Antenne, Antennenmodul links	465
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	421	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	466
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	422	052 - Radioanlage , (L0L)	467-475
4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	423	1. Radioanlage , (L0L)	467
042 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	424-425	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	468
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	424	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	469
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	425	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	470
043 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	426-431	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	471
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	426	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	472
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	427	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	473
3. Sicherungshalter C	428	8. Antenne, Antennenmodul links	474
4. Schalter für Spiegelverstellung	429	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	475
5. Außenspiegel Fahrerseite	430		
6. Außenspiegel Beifahrerseite	431		
044 - Scheinwerferreinigungsanlage	432-434		
1. Scheinwerferreinigungsanlage	432		

053 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	476-484	Zentralverriegelung in Heckklappe	
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	476	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	523
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	477	SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	478	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	524
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	479	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	525
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	480	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	526
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	481	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	527
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	482	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	528
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	483	063 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	529-534
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	484	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	529
054 - Handyvorbereitung	485-487	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	530
1. Handylvorbereitung	485	3. Sicherungshalter C	531
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	486	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	532
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	487	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	533
055 - Multifunktionslenkrad	488-492	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	534
1. Multifunktionslenkrad	488	064 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	535-543
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	489	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	535
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	490	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	536
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	491	3. Sicherungshalter C	537
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	492	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	538
056 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	493-496	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	539
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	493	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	540
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	494	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	541
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5fach, Steckverbindung, 5fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	495	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	542
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5fach, Steckverbindung, 5fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	496	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	543
057 - Automatische Distanzregelung	497-498	065 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	544-551
1. Automatische Distanzregelung	497	1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	544
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	498	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	545
058 - Multifunktionsanzeige (MFA)	499-500	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	546
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	499	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	547
2. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	500	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	548
059 - Ambientebeleuchtung	501-502	6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	549
1. Ambientebeleuchtung	501	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem	550
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	502	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	551
060 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	503-519	066 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	552-557
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	503	1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	552
2. Lichtschalter	504	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	553
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	505	3. Sicherungshalter C	554
4. Scheinwerfer vorn links	506	4. Schalter für Spiegelverstellung	555
5. Scheinwerfer vorn rechts	507	5. Außenspiegel Fahrerseite	556
6. Außenspiegel Fahrerseite	508	6. Außenspiegel Beifahrerseite	557
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	509	067 - Sitzheizung , (L0R)	558-561
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	510	1. Sitzheizung , (L0R)	558
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	511	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	559
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	512	3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	560
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	513	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	561
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	514	068 - Radiovorbereitung , (L0R)	562-570
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	515	1. Radiovorbereitung , (L0R)	562
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	516	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	563
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	517	3.	564
16. Sicherungshalter C	518	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	565
17. Schalttafeleinsatz	519	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	566
062 - Zentralverriegelung , (L0R)	520-528	6. Anschluss für externe Audioquellen	567
1. Zentralverriegelung , (L0R)	520	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	568
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	521	8. Antenne, Antennenmodul links	569
3. Taster für Entrieaeluna in Heckklappenariff. Schließeinheit für Heckklappe. Motor für	522	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleituna. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleituna. beheizbare Heckscheibe	570

069 - Radioanlage , (LÖR)	571-579	26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	621
1. Radioanlage , (LÖR)	571	27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	622
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	572	28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	623
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	573	29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	624
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	574	30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	625
5. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	575	074 - Grundausrüstung , CXMA	626-656
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	576	1. Grundausrüstung , CXMA	626
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	577	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	627
8. Antenne, Antennenmodul links	578	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	628
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	579	4. Sicherungshalter C	629
070 - Radio-Navigationssystem , (LÖR)	580-588	5. Sicherungshalter C	630
1. Radio-Navigationssystem , (LÖR)	580	6. Sicherungshalter C	631
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	581	7. Sicherungshalter C	632
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	582	8. Sicherungshalter C	633
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	583	9. Sicherungshalter C	634
5. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	584	10. Sicherungshalter C	635
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	585	11. Sicherungshalter C	636
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	586	12. Sicherungshalter C	637
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	587	13.	638
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	588	14.	639
072 - Datenbusvernetzung	589-595	15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	640
1. Datenbusvernetzung	589	16. Zündanlassschalter	641
2. Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 16-fach	590	17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	642
3. Bordnetzsteuergerät	591	18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	643
4. Bordnetzsteuergerät	592	19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	644
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	593	20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	645
6. Bordnetzsteuergerät	594	21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	646
7. Bordnetzsteuergerät	595	22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	647
073 - Grundausrüstung	596-625	23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	648
1. Grundausrüstung	596	24. Wickelfeder, Signalhombetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	649
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	597	25. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	650
3. Sicherungshalter C	598	26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	651
4. Sicherungshalter C	599	27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	652
5. Sicherungshalter C	600	28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	653
6. Sicherungshalter C	601	29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	654
7. Sicherungshalter C	602	30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	655
8. Sicherungshalter C	603	31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	656
9. Sicherungshalter C	604	075 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	657-680
10. Sicherungshalter C	605	1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	657
11. Sicherungshalter C	606	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	658
12.	607	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	659
13.	608	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	660
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	609	5. Sicherungshalter B	661
15. Zündanlassschalter	610	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	662
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	611	7. Sicherungshalter C	663
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	612	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	664
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	613	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	665
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	614	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	666
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	615	11. Motorsteuergerät	667
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	616	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	668
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	617	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	669
23. Wickelfeder, Signalhombetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	618	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	670
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	619	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	671
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	620	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	672
		17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	673

18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	674	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	727
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	675	078 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	728-748
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	676	1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	728
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	677	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	729
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	678	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	730
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	679	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	731
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	680	5. Sicherungshalter B	732
076 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	681-703	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	733
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	681	7. Sicherungshalter C	734
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	682	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	735
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	683	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	736
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	684	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	737
5. Sicherungshalter B	685	11. Motorsteuergerät	738
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	686	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	739
7. Sicherungshalter C	687	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	740
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	688	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	741
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	689	15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	742
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	690	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	743
11. Motorsteuergerät	691	17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	744
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	692	18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	745
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	693	19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	746
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	694	20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	747
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	695	21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	748
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	696	079 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	749-777
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	697	1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	749
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	698	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	750
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	699	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	751
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	700	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	752
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	701	5. Sicherungshalter B	753
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	702	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	754
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	703	7. Sicherungshalter C	755
077 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	704-727	8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	756
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	704	9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	757
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	705	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	758
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	706	11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	759
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	707	12. Motorsteuergerät	760
5. Sicherungshalter B	708	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	761
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	709	14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	762
7. Sicherungshalter C	710	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	763
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	711	16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	764
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	712	17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	765
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	713	18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	766
11. Motorsteuergerät	714	19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	767
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	715	20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	768
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	716	21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	769
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	717	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	770
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	718	23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	771
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	719	24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	772
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	720	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	773
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	721	26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	774
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	722	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	775
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	723	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	776
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	724	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	777
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	725	080 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	778-806
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	726	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	778
		2. Batterie, Steuergerät für Airbaa, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für	779

Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D		8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	831
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	780	9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	832
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	781	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	833
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	782	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	834
6. Sicherungshalter B	783	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	835
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	784	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	836
8. Sicherungshalter C	785	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	837
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	786	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	838
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	787	16. Sicherungshalter C	839
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	788	17. Schalttafeleinsatz	840
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	789	083 - LED-Scheinwerfer	841-851
13. Motorsteuergerät	790	1. LED-Scheinwerfer	841
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	791	2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	842
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	792	3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	843
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	793	4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	844
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	794	5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	845
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	795	6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	846
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	796	7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	847
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	797	8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	848
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	798	9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	849
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	799	10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	850
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	800	11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	851
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	801	085 - Elektromechanische Servolenkung	852-855
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	802	1. Elektromechanische Servolenkung	852
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	803	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	853
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	804	3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	854
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	805	4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	855
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	806	086 - Airbag-Systeme	856-862
081 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	807-823	1. Airbag-Systeme	856
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	807	2. Sicherungshalter C	857
2. Lichtschalter	808	3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	858
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	809	4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	859
4. Scheinwerfer vorn links	810	5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	860
5. Scheinwerfer vorn rechts	811	6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	861
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	812	7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	862
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	813	087 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	863-871
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	814	1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	863
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	815	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	864
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	816	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	865
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	817	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	866
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	818	5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	867
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	819	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	868
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	820	7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	869
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	821	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	870
16. Sicherungshalter C	822	9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	871
17. Schalttafeleinsatz	823	088 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	872-880
082 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	824-840		
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	824		
2. Lichtschalter	825		
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	826		
4. Scheinwerfer vorn links	827		
5. Scheinwerfer vorn rechts	828		
6. Außenspiegel Fahrerseite	829		
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte. Taster für Warnlicht. Außenspiegel Beifahrerseite	830		

1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	872	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	918
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	873	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	919
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	874	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	920
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	875	097 - Climatic , CXMA	921-927
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	876	1. Climatic , CXMA	921
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	877	2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	922
7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	878	3. Sicherungshalter C	923
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	879	4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	924
9. Schalttafeleinsatz	880	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	925
089 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	881-883	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	926
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	881	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	927
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	882	098 - Climatronic , CJZC,CJZD	928-935
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	883	1. Climatronic , CJZC,CJZD	928
090 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	884-886	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	929
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	884	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	930
2. Sicherungshalter B	885	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	931
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	886	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	932
091 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	887-889	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	933
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	887	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	934
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	888	8. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	935
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	889	099 - Climatronic , CZCA	936-943
092 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	890-892	1. Climatronic , CZCA	936
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	890	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	937
2. Sicherungshalter B	891	3. Sicherungshalter C	938
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	892	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	939
093 - Climatic , CJZC,CJZD	893-899	5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	940
1. Climatic , CJZC,CJZD	893	6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	941
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	894	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	942
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	895	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	943
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	896	100 - Climatronic , CWVA,CWVB	944-951
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	897	1. Climatronic , CWVA,CWVB	944
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	898	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	945
7. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	899	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	946
094 - Climatic , CZCA	900-906	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	947
1. Climatic , CZCA	900	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	948
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	901	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	949
3. Sicherungshalter C	902	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	950
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	903	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	951
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	904	101 - Climatronic , CUSB	952-959
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	905	1. Climatronic , CUSB	952
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	906	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	953
095 - Climatic , CWVA,CWVB	907-913	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	954
1. Climatic , CWVA,CWVB	907	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	955
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	908	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	956
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	909	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	957
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	910	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	958
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	911	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	959
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	912	102 - Climatronic . CXMA	960-967
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	913		
096 - Climatic , CUSB	914-920		
1. Climatic , CUSB	914		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	915		
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	916		
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	917		

1. Climatronic , CXMA	960	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1012
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	961	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1013
3. Sicherungshalter C	962	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1014
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	963	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1015
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	964	109 - Zugang und Startberechtigung , (LÖL)	1016-1023
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	965	1. Zugang und Startberechtigung , (LÖL)	1016
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	966	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1017
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	967	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1018
103 - Zentralverriegelung , (LÖL)	968-976	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1019
1. Zentralverriegelung , (LÖL)	968	5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1020
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	969	6. Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1021
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	970	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem	1022
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	971	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1023
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	972	110 - Zugang und Startberechtigung , (LÖR)	1024-1031
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	973	1. Zugang und Startberechtigung , (LÖR)	1024
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	974	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1025
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	975	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1026
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	976	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1027
104 - Zentralverriegelung , (LÖR)	977-985	5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1028
1. Zentralverriegelung , (LÖR)	977	6. Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1029
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	978	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem	1030
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	979	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1031
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	980	111 - Nebelscheinwerfer	1032-1035
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	981	1. Nebelscheinwerfer	1032
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	982	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1033
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	983	3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Sicherungshalter C	1034
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	984	4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1035
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	985	112 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1036-1039
105 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖL)	986-991	1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1036
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖL)	986	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1037
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	987	3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, statisches Kurvenlicht links, Sicherungshalter C	1038
3. Sicherungshalter C	988	4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht rechts	1039
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	989	113 - Diebstahlwarnanlage	1040-1043
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	990	1. Diebstahlwarnanlage	1040
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	991	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1041
106 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖR)	992-997	3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	1042
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖR)	992	4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1043
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	993	114 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1044-1045
3. Sicherungshalter C	994	1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1044
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	995	2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1045
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	996	115 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LÖL)	1046-1051
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	997	1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LÖL)	1046
107 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖL)	998-1006	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1047
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖL)	998	3. Sicherungshalter C	1048
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	999	4. Schalter für Spiegelverstellung	1049
3. Sicherungshalter C	1000	5. Außenspiegel Fahrerseite	1050
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1001	6. Außenspiegel Beifahrerseite	1051
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1002	116 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LÖR)	1052-1057
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1003	1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LÖR)	1052
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1004	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1053
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1005	3. Sicherungshalter C	1054
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1006		
108 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖR)	1007-1015		
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖR)	1007		
2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1008		
3. Sicherungshalter C	1009		
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1010		
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür. Fensterhebermotor Fahrerseite	1011		

4. Schalter für Spiegelverstellung	1055	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1095
5. Außenspiegel Fahrerseite	1056	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1096
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1057	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1097
117 - Scheinwerferreinigungsanlage	1058-1060	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1098
1. Scheinwerferreinigungsanlage	1058	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1099
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1059	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1100
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1060	8. Antenne, Antennenmodul links	1101
118 - Beheizbare Spritzdüsen	1061-1062	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1102
1. Beheizbare Spritzdüsen	1061	125 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1103-1111
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1062	1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1103
119 - Sitzheizung , (L0L)	1063-1066	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1104
1. Sitzheizung , (L0L)	1063	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1105
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1064	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1106
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1065	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1107
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1066	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1108
120 - Sitzheizung , (L0R)	1067-1070	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1109
1. Sitzheizung , (L0R)	1067	8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1110
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1068	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1111
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1069	126 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1112-1120
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1070	1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1112
121 - Radiovorbereitung , (L0L)	1071-1077	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1113
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1071	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1114
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1072	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1115
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1073	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1116
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1074	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1117
5. Anschluss für externe Audioquellen	1075	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1118
6. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1076	8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1119
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1077	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1120
122 - Radiovorbereitung , (L0R)	1078-1084	127 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1121-1124
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1078	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1121
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1079	2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1122
3. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1080	3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1123
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1081	4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1124
5. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1082	129 - Automatische Distanzregelung	1125-1126
6. Anschluss für externe Audioquellen	1083	1. Automatische Distanzregelung	1125
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1084	2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	1126
123 - Radioanlage , (L0L)	1085-1093	130 - Grundausrüstung	1127-1154
1. Radioanlage , (L0L)	1085	1. Grundausrüstung	1127
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1086	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1128
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1087	3. Sicherungshalter C	1129
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1088	4. Sicherungshalter C	1130
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1089	5. Sicherungshalter C	1131
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1090	6. Sicherungshalter C	1132
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1091	7. Sicherungshalter C	1133
8.	1092	8. Sicherungshalter C	1134
9.	1093	9. Sicherungshalter C	1135
124 - Radioanlage , (L0R)	1094-1102	10. Sicherungshalter C	1136
1. Radioanlage , (L0R)	1094	11. Sicherungshalter C	1137
		12.	1138
		13.	1139
		14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1140
		15. Zündanlassschalter	1141

16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1142	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1197
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1143	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1198
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1144	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1199
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1145	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1200
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1146	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1201
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1147	19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1202
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1148	20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1203
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1149	21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1204
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1150	22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1205
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1151	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1206
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1152	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1207
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1153	133 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1208-1230
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1154	1. 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1208
131 - Grundausstattung , CXMA	1155-1183	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1209
1. Grundausstattung , CXMA	1155	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1210
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1156	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1211
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1157	5. Sicherungshalter B	1212
4. Sicherungshalter C	1158	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1213
5. Sicherungshalter C	1159	7. Sicherungshalter C	1214
6. Sicherungshalter C	1160	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1215
7. Sicherungshalter C	1161	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1216
8. Sicherungshalter C	1162	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1217
9. Sicherungshalter C	1163	11. Motorsteuergerät	1218
10. Sicherungshalter C	1164	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1219
11. Sicherungshalter C	1165	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1220
12. Sicherungshalter C	1166	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1221
13.	1167	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1222
14.	1168	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1223
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1169	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1224
16. Zündanlassschalter	1170	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1225
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1171	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1226
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1172	20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1227
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1173	21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1228
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1174	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1229
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1175	23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1230
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1176	134 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1231-1254
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1177	1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1231
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1178	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1232
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1179	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1233
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1180	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1234
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1181	5. Sicherungshalter B	1235
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1182	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1236
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1183	7. Sicherungshalter C	1237
132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1184-1207	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1238
1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1184	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1239
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1185	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1240
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1186	11. Motorsteuergerät	1241
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1187	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1242
5. Sicherungshalter B	1188	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1243
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1189	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1244
7. Sicherungshalter C	1190	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1245
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1191	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1246
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1192	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1247
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1193	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1248
11. Motorsteuergerät	1194	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber.	1249
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1195		
13. Klopfsensor 1. Kühlmitteltemperaturgeber. Motorsteuergerät	1196		

Motorsteuergerät		27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1302
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1250	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1303
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1251	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1304
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1252	137 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1305-1333
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1253	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1305
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1254	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1306
135 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1255-1275	3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1307
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1255	4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1308
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1256	5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1309
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1257	6. Sicherungshalter B	1310
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1258	7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1311
5. Sicherungshalter B	1259	8. Sicherungshalter C	1312
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1260	9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1313
7. Sicherungshalter C	1261	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1314
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1262	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1315
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1263	12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1316
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1264	13. Motorsteuergerät	1317
11. Motorsteuergerät	1265	14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1318
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1266	15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1319
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1267	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1320
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1268	17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1321
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1269	18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1322
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1270	19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1323
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1271	20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1324
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1272	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1325
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1273	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1326
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1274	23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1327
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1275	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1328
136 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1276-1304	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1329
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1276	26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1330
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1277	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1331
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1278	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1332
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1279	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1333
5. Sicherungshalter B	1280	138 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1334-1350
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1281	1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1334
7. Sicherungshalter C	1282	2. Lichtschalter	1335
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1283	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1336
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1284	4. Scheinwerfer vorn links	1337
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1285	5. Scheinwerfer vorn rechts	1338
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1286	6. Außenspiegel Fahrerseite	1339
12. Motorsteuergerät	1287	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1340
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1288	8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1341
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1289	9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1342
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1290	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1343
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1291	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1344
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1292	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1345
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1293	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1346
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1294	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1347
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1295	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1348
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1296	16. Sicherungshalter C	1349
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1297	17. Schalttafeleinsatz	1350
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1298	139 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1351-1367
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1299	1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1351
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1300	2. Lichtschalter	1352
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1301	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht.	1353

Lenkstockkombinationsschalter		5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1400
4. Scheinwerfer vorn links	1354	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	1401
5. Scheinwerfer vorn rechts	1355	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1402
6. Außenspiegel Fahrerseite	1356	146 - Climatic , CXMA	1403-1409
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1357	1. Climatic , CXMA	1403
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1358	2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1404
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1359	3. Sicherungshalter C	1405
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1360	4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1406
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1361	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1407
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1362	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1408
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1363	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1409
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1364	147 - Zentralverriegelung , (LÖL)	1410-1418
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1365	1. Zentralverriegelung , (LÖL)	1410
16. Sicherungshalter C	1366	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1411
17. Schalttafeleinsatz	1367	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1412
140 - LED-Scheinwerfer	1368-1374	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrolleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1413
1. LED-Scheinwerfer	1368	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1414
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1369	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1415
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1370	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1416
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	1371	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1417
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	1372	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1418
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	1373	148 - Zentralverriegelung , (LÖR)	1419-1427
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	1374	1. Zentralverriegelung , (LÖR)	1419
142 - Climatic , CJZC,CJZD	1375-1381	2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1420
1. Climatic , CJZC,CJZD	1375	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1421
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1376	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrolleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1422
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1377	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1423
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1378	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung	1424
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1379	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1425
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1380	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät	1426
7. Thermoventil für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1381	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1427
143 - Climatic , CZCA	1382-1388	149 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖL)	1428-1433
1. Climatic , CZCA	1382	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖL)	1428
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1383	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1429
3. Sicherungshalter C	1384	3. Sicherungshalter C	1430
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1385	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1431
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1386	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1432
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1387	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1433
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1388	150 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖR)	1434-1439
144 - Climatic , CWVA,CWVB	1389-1395	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖR)	1434
1. Climatic , CWVA,CWVB	1389	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1435
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1390	3. Sicherungshalter C	1436
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1391	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1437
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1392	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1438
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1393	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1439
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1394	151 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖL)	1440-1448
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1395	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖL)	1440
145 - Climatic , CUSB	1396-1402	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1441
1. Climatic , CUSB	1396	3. Sicherungshalter C	1442
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1397	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1443
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1398	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1444
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1399	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1445
		7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1446
		8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1447
		9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1448
		152 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖR)	1449-1457
		1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖR)	1449
		2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1450
		3. Sicherungshalter C	1451

4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1452	3. Sicherungshalter C	1496
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1453	4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1497
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1454	5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1498
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1455	160 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1499-1503
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1456	1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1499
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1457	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1500
153 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1458-1465	3. Sicherungshalter C	1501
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1458	4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1502
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1459	5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1503
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1460	161 - Sitzheizung , (L0L)	1504-1510
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1461	1. Sitzheizung , (L0L)	1504
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1462	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1505
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1463	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1506
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1464	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1507
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1465	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1508
154 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1466-1473	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1509
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1466	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1510
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1467	162 - Sitzheizung , (L0R)	1511-1517
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1468	1. Sitzheizung , (L0R)	1511
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1469	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1512
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1470	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1513
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1471	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1514
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1472	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1515
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1473	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1516
155 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1474-1479	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1517
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1474	163 - Radiovorbereitung , (L0L)	1518-1525
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1475	1. Radiovorbereitung , (L0L)	1518
3. Sicherungshalter C	1476	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1519
4. Schalter für Spiegelverstellung	1477	3.	1520
5. Außenspiegel Fahrerseite	1478	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1521
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1479	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1522
156 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1480-1485	6. Anschluss für externe Audioquellen	1523
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1480	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1524
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1481	8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1525
3. Sicherungshalter C	1482	164 - Radiovorbereitung , (L0R)	1526-1533
4. Schalter für Spiegelverstellung	1483	1. Radiovorbereitung , (L0R)	1526
5. Außenspiegel Fahrerseite	1484	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1527
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1485	3.	1528
157 - Frontscheibenheizung	1486-1488	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1529
1. Frontscheibenheizung	1486	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1530
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Frontscheibe	1487	6. Anschluss für externe Audioquellen	1531
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	1488	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1532
158 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1489-1493	8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1533
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1489	165 - Radioanlage , (L0L)	1534-1542
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1490	1. Radioanlage , (L0L)	1534
3. Sicherungshalter C	1491	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1535
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1492	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1536
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1493	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1537
159 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1494-1498	5. Bedienungseinheit für Multimedialesystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1538
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1494		
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1495		

6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1539	5. Spannungsstabilisator	1580
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1540	173 - Grundausrüstung	1581-1608
8. Antenne, Antennenmodul links	1541	1. Grundausrüstung	1581
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1542	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1582
166 - Radioanlage , (L0R)	1543-1550	3. Sicherungshalter C	1583
1. Radioanlage , (L0R)	1543	4. Sicherungshalter C	1584
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1544	5. Sicherungshalter C	1585
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1545	6. Sicherungshalter C	1586
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1546	7. Sicherungshalter C	1587
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1547	8. Sicherungshalter C	1588
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1548	9. Sicherungshalter C	1589
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1549	10. Sicherungshalter C	1590
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1550	11. Sicherungshalter C	1591
167 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1551-1558	12.	1592
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1551	13. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1593
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1552	14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1594
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1553	15. Zündanlassschalter	1595
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1554	16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1596
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1555	17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1597
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1556	18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1598
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1557	19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1599
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1558	20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließereinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1600
168 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1559-1566	21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1601
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1559	22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1602
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1560	23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1603
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1561	24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1604
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1562	25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wahlhebel-Positionsanzeige	1605
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1563	26. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1606
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1564	27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1607
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1565	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1608
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1566	174 - Grundausrüstung , CXMA	1609-1637
169 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1567-1569	1. Grundausrüstung , CXMA	1609
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1567	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1610
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1568	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1611
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	1569	4. Sicherungshalter C	1612
170 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1570-1573	5. Sicherungshalter C	1613
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1570	6. Sicherungshalter C	1614
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1571	7. Sicherungshalter C	1615
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1572	8. Sicherungshalter C	1616
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1573	9. Sicherungshalter C	1617
171 - Ambientebeleuchtung	1574-1575	10. Sicherungshalter C	1618
1. Ambientebeleuchtung	1574	11. Sicherungshalter C	1619
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1575	12. Sicherungshalter C	1620
172 - Taxiausstattung	1576-1580	13.	1621
1. Taxiausstattung	1576	14. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1622
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1577	15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1623
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1578	16. Zündanlassschalter	1624
4. Sicherungshalter C	1579	17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1625
		18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1626
		19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1627
		20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1628
		21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließereinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1629
		22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1630
		23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1631
		24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1632
		25. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1633
		26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wahlhebel-Positionsanzeige	1634
		27. Schalter für Handbremskontrolle, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für	1635

Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz			
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1636		
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1637		
175 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1638-1658		
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1638		
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1639		
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1640		
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1641		
5. Sicherungshalter B	1642		
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1643		
7. Sicherungshalter C	1644		
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1645		
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1646		
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1647		
11. Motorsteuergerät	1648		
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1649		
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1650		
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1651		
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1652		
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1653		
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1654		
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1655		
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1656		
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1657		
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1658		
176 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1659-1687		
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1659		
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1660		
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1661		
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1662		
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1663		
6. Sicherungshalter B	1664		
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1665		
8. Sicherungshalter C	1666		
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1667		
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1668		
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1669		
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1670		
13. Motorsteuergerät	1671		
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1672		
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1673		
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1674		
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1675		
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1676		
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1677		
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1678		
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1679		
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1680		
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1681		
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1682		
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1683		
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1684		
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1685		
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1686		
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1687		
177 - Airbag-Systeme			1688-1694
1. Airbag-Systeme			1688
2. Sicherungshalter C			1689
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite			1690
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite			1691
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss			1692
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite			1693
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz			1694
178 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G			1695-1703
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G			1695
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D			1696
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C			1697
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe			1698
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe			1699
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe			1700
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre			1701
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige			1702
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz			1703
179 - Sicherheitsgurtwarnsystem			1704-1706
1. Sicherheitsgurtwarnsystem			1704
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C			1705
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz			1706
180 - Zentralverriegelung , (L0L)			1707-1715
1. Zentralverriegelung , (L0L)			1707
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D			1708
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe			1709
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung			1710
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite			1711
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung			1712
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite			1713
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links			1714
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts			1715
181 - Zentralverriegelung , (L0R)			1716-1724
1. Zentralverriegelung , (L0R)			1716
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D			1717
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe			1718
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung			1719
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite			1720
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung			1721
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite			1722
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links			1723
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts			1724
182 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)			1725-1730
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)			1725
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D			1726
3. Sicherungshalter C			1727
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite			1728
5. Fensterhebermotor Fahrerseite			1729

6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1730	6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1779
183 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	1731-1736	191 - Radiovorbereitung , (L0L)	1780-1787
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	1731	1. Radiovorbereitung , (L0L)	1780
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1732	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1781
3. Sicherungshalter C	1733	3.	1782
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1734	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1783
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1735	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1784
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1736	6. Anschluss für externe Audioquellen	1785
184 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1737-1745	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1786
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1737	8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1787
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1738	192 - Radioanlage , (L0L)	1788-1795
3. Sicherungshalter C	1739	1. Radioanlage , (L0L)	1788
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1740	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1789
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1741	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1790
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1742	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1791
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1743	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1792
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1744	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1793
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1745	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1794
185 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	1746-1754	8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1795
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	1746	193 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1796-1803
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1747	1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1796
3. Sicherungshalter C	1748	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1797
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1749	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1798
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1750	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1799
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1751	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1800
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1752	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1801
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1753	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1802
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1754	8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1803
186 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1755-1759	194 - Radio-Navigationssystem , (LOR)	1804-1812
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1755	1. Radio-Navigationssystem , (LOR)	1804
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1756	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1805
3. Sicherungshalter C	1757	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1806
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1758	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1807
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1759	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1808
187 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1760-1764	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1809
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1760	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1810
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1761	8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1811
3. Sicherungshalter C	1762	9.	1812
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1763	197 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1813-1816
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1764	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1813
188 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1765-1769	2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1814
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1765	3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1815
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1766	4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1816
3. Sicherungshalter C	1767	198 - Ambientebeleuchtung	1817-1818
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1768	1. Ambientebeleuchtung	1817
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1769	2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1818
189 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1770-1773	199 - Datenbusvernetzung	1819-1825
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1770		
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1771		
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1772		
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1773		
190 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1774-1779		
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1774		
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1775		
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1776		
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1777		
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1778		

1. Datenbusvernetzung	1819	23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1876
2. Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 16-fach	1820	24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1877
3. Bordnetzsteuergerät	1821	25. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1878
4. Bordnetzsteuergerät	1822	26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1879
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1823	27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1880
6. Bordnetzsteuergerät	1824	28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1881
7. Bordnetzsteuergerät	1825	29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1882
200 - Grundausrüstung	1826-1853	202 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1883-1907
1. Grundausrüstung	1826	1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1883
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1827	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1884
3. Sicherungshalter C	1828	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1885
4. Sicherungshalter C	1829	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1886
5. Sicherungshalter C	1830	5. Sicherungshalter B	1887
6. Sicherungshalter C	1831	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1888
7. Sicherungshalter C	1832	7. Sicherungshalter C	1889
8. Sicherungshalter C	1833	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1890
9. Sicherungshalter C	1834	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1891
10. Sicherungshalter C	1835	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1892
11. Sicherungshalter C	1836	11. Motorsteuergerät	1893
12.	1837	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1894
13.	1838	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1895
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1839	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1896
15. Zündanlassschalter	1840	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1897
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1841	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1898
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1842	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1899
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1843	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1900
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1844	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe	1901
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1845	20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1902
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1846	21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1903
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1847	22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1904
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1848	23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1905
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1849	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1906
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1850	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1907
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1851	203 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1908-1930
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1852	1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1908
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1853	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1909
201 - Grundausrüstung , CXMA	1854-1882	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1910
1. Grundausrüstung , CXMA	1854	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1911
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1855	5. Sicherungshalter B	1912
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1856	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1913
4. Sicherungshalter C	1857	7. Sicherungshalter C	1914
5. Sicherungshalter C	1858	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1915
6. Sicherungshalter C	1859	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1916
7. Sicherungshalter C	1860	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1917
8. Sicherungshalter C	1861	11. Motorsteuergerät	1918
9. Sicherungshalter C	1862	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1919
10. Sicherungshalter C	1863	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1920
11. Sicherungshalter C	1864	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1921
12. Sicherungshalter C	1865	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1922
13.	1866	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1923
14.	1867	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1924
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1868	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündspule 4 mit Leistungsstufe	1925
16. Zündanlassschalter	1869	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1926
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1870	20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1927
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1871		
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1872		
20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1873		
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1874		
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1875		

	21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1928		8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1983
	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1929		9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1984
	23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1930		10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1985
204 -	1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1931-1954		11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1986
	1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1931		12. Motorsteuergerät	1987
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1932		13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1988
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1933		14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1989
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1934		15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1990
	5. Sicherungshalter B	1935		16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1991
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1936		17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1992
	7. Sicherungshalter C	1937		18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1993
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1938		19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1994
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1939		20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1995
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1940		21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1996
	11. Motorsteuergerät	1941		22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1997
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1942		23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1998
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1943		24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1999
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1944		25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2000
	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1945		26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2001
	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1946		27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2002
	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1947		28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2003
	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1948		29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2004
	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1949		207 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2005-2033
	20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1950		1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2005
	21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1951		2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	2006
	22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1952		3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2007
	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1953		4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2008
	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1954		5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2009
205 -	1,6-I-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1955-1975		6. Sicherungshalter B	2010
	1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1955		7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2011
	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1956		8. Sicherungshalter C	2012
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1957		9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2013
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1958		10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2014
	5. Sicherungshalter B	1959		11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2015
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1960		12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2016
	7. Sicherungshalter C	1961		13. Motorsteuergerät	2017
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1962		14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2018
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1963		15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2019
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1964		16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2020
	11. Motorsteuergerät	1965		17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2021
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1966		18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2022
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1967		19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2023
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1968		20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2024
	15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1969		21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2025
	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1970		22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2026
	17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1971		23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2027
	18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1972		24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2028
	19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1973		25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2029
	20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1974		26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2030
	21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1975		27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2031
206 -	1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1976-2004		28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2032
	1. 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1976			
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1977			
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1978			
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1979			
	5. Sicherungshalter B	1980			
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1981			
	7. Sicherungshalter C	1982			

29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2033	9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2083
208 - Außenbeleuchtung , (L0L),(8JM)	2034-2048	10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2084
1. Außenbeleuchtung , (L0L),(8JM)	2034	11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2085
2. Lichtschalter	2035	212 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	2086-2089
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2036	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	2086
4. Scheinwerfer vorn links	2037	2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	2087
5. Scheinwerfer vorn rechts	2038	3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	2088
6. Außenspiegel Fahrerseite	2039	4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	2089
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2040	214 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2090-2098
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2041	1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2090
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2042	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2091
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2043	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2092
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2044	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2093
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2045	5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	2094
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2046	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	2095
14. Sicherungshalter C	2047	7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2096
15. Schalttafeleinsatz	2048	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2097
209 - Außenbeleuchtung , (L0R),(8JN)	2049-2063	9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	2098
1. Außenbeleuchtung , (L0R),(8JN)	2049	215 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2099-2107
2. Lichtschalter	2050	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2099
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2051	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2100
4. Scheinwerfer vorn links	2052	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2101
5. Scheinwerfer vorn rechts	2053	4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2102
6. Außenspiegel Fahrerseite	2054	5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2103
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2055	6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2104
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2056	7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2105
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2057	8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2106
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2058	9. Schalttafeleinsatz	2107
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2059	216 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2108-2110
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2060	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2108
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2061	2. Sicherungshalter B	2109
14. Sicherungshalter C	2062	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2110
15. Schalttafeleinsatz	2063	217 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVA,CWVB	2111-2112
210 - LED-Scheinwerfer , (L0L)	2064-2074	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVA,CWVB	2111
1. LED-Scheinwerfer , (L0L)	2064	2. Thermoventil für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	2112
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2065	218 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	2113-2115
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2066	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	2113
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2067	2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2114
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2068	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2115
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2069	219 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CUSB,CXMA,CZCA	2116-2119
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2070	1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CUSB,CXMA,CZCA	2116
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2071	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2117
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2072	3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2118
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2073	4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2119
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2074	220 - Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2120-2126
211 - LED-Scheinwerfer , (L0R)	2075-2085	1. Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2120
1. LED-Scheinwerfer , (L0R)	2075	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2121
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2076	3. Sicherungshalter C	2122
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2077	4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2123
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2078	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2124
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2079		
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2080		
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2081		
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2082		

6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2125	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturlappe	2168
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2126	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2169
221 - Climatic , CWVA,CWVB	2127-2133	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2170
1. Climatic , CWVA,CWVB	2127	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2171
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2128	227 - Climatronic , CXMA	2172-2179
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2129	1. Climatronic , CXMA	2172
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2130	2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2173
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2131	3. Sicherungshalter C	2174
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2132	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2175
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2133	5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2176
222 - Climatic , CUSB	2134-2140	6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturlappe	2177
1. Climatic , CUSB	2134	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2178
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2135	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2179
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2136	228 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2180-2182
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2137	1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2180
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2138	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2181
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2139	3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2182
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2140	229 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2183-2185
223 - Climatic , CXMA	2141-2147	1. Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2183
1. Climatic , CXMA	2141	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2184
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2142	3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2185
3. Sicherungshalter C	2143	230 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2186-2191
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2144	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2186
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2145	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2187
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2146	3. Sicherungshalter C	2188
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2147	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2189
224 - Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2148-2155	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2190
1. Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2148	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2191
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2149	231 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2192-2197
3. Sicherungshalter C	2150	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2192
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2151	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2193
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2152	3. Sicherungshalter C	2194
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturlappe	2153	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2195
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2154	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2196
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2155	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2197
225 - Climatronic , CWVA,CWVB	2156-2163	232 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2198-2206
1. Climatronic , CWVA,CWVB	2156	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2198
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2157	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2199
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2158	3. Sicherungshalter C	2200
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2159	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2201
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturlappe	2160	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2202
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2161	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	2203
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2162	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2204
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2163	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2205
226 - Climatronic , CUSB	2164-2171	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2206
1. Climatronic , CUSB	2164	233 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2207-2215
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2165	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2207
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2166	2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2208
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2167	3. Sicherungshalter C	2209
		4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2210
		5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2211
		6. Fensterhebermotor Fahrerseite	2212
		7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2213
		8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2214
		9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2215
		234 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2216-2223
		1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2216
		2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2217
		3. Taster für Startanlage. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2218

4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2219	1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	2261
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2220	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2262
6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2221	3. Sicherungshalter C	2263
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2222	4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2264
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalltafeleinsatz	2223	5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2265
235 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2224-2231	244 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	2266-2270
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2224	1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	2266
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2225	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2267
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2226	3. Sicherungshalter C	2268
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2227	4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2269
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2228	5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2270
6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2229	245 - Sitzheizung , (L0L)	2271-2277
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2230	1. Sitzheizung , (L0L)	2271
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalltafeleinsatz	2231	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2272
236 - Nebelscheinwerfer	2232-2235	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2273
1. Nebelscheinwerfer	2232	4. Schaltermodul Schalltafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2274
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2233	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2275
3. Sicherungshalter C	2234	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2276
4. Schalltafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	2235	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2277
237 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2236-2239	246 - Sitzheizung , (L0R)	2278-2284
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2236	1. Sitzheizung , (L0R)	2278
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2237	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2279
3. Sicherungshalter C	2238	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2280
4. Schalltafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	2239	4. Schaltermodul Schalltafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2281
238 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2240-2241	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2282
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2240	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2283
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2241	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2284
239 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2242-2243	247 - Anhängerbetrieb	2285-2288
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2242	1. Anhängerbetrieb	2285
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2243	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2286
240 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2244-2249	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	2287
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2244	4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2288
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2245	248 - Radioanlage , (L0L)	2289-2296
3. Sicherungshalter C	2246	1. Radioanlage , (L0L)	2289
4. Schalter für Spiegelverstellung	2247	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2290
5. Außenspiegel Fahrerseite	2248	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2291
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2249	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2292
241 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2250-2255	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2293
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2250	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2294
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2251	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2295
3. Sicherungshalter C	2252	8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2296
4. Schalter für Spiegelverstellung	2253	249 - Radioanlage , (L0R)	2297-2304
5. Außenspiegel Fahrerseite	2254	1. Radioanlage , (L0R)	2297
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2255	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2298
242 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	2256-2260	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2299
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	2256	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2300
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2257	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2301
3. Sicherungshalter C	2258	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2302
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2259	7. Steuergerät für Informationselektronik 1. Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2303
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2260		
243 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	2261-2265		

8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2304	4. Sicherungshalter C	2346
250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2305-2312	5. Sicherungshalter C	2347
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2305	6. Sicherungshalter C	2348
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2306	7. Sicherungshalter C	2349
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2307	8. Sicherungshalter C	2350
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2308	9. Sicherungshalter C	2351
5. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2309	10. Sicherungshalter C	2352
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2310	11. Sicherungshalter C	2353
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2311	12.	2354
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2312	13.	2355
251 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2313-2320	14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2356
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2313	15. Zündanlassschalter	2357
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2314	16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2358
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2315	17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2359
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2316	18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2360
5. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2317	19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2361
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2318	20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2362
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2319	21. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2363
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2320	22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2364
252 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2321-2323	23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2365
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2321	24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2366
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2322	25. Lesepule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2367
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	2323	26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2368
257 - Multifunktionslenkrad	2324-2328	27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2369
1. Multifunktionslenkrad	2324	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2370
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2325	263 - Grundausrüstung , CXMA	2371-2399
3. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2326	1. Grundausrüstung , CXMA	2371
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2327	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	2372
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2328	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2373
258 - Automatische Distanzregelung	2329-2330	4. Sicherungshalter C	2374
1. Automatische Distanzregelung	2329	5. Sicherungshalter C	2375
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	2330	6. Sicherungshalter C	2376
259 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	2331-2333	7. Sicherungshalter C	2377
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	2331	8. Sicherungshalter C	2378
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2332	9. Sicherungshalter C	2379
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2333	10. Sicherungshalter C	2380
260 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	2334-2336	11. Sicherungshalter C	2381
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	2334	12. Sicherungshalter C	2382
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2335	13.	2383
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2336	14.	2384
261 - Datenbusvernetzung	2337-2342	15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2385
1. Datenbusvernetzung	2337	16. Zündanlassschalter	2386
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2338	17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2387
3. Bordnetzsteuergerät	2339	18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2388
4. Bordnetzsteuergerät	2340	19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2389
5. Bordnetzsteuergerät	2341	20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2390
6. Bordnetzsteuergerät	2342	21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2391
262 - Grundausrüstung	2343-2370	22. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2392
1. Grundausrüstung	2343	23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2393
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2344	24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2394
3. Sicherungshalter C	2345	25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2395
		26. Lesepule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2396
		27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2397
		28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2398
		29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2399
		264 - Außenbeleuchtung , (L0L),(8JM)	2400-2414
		1. Außenbeleuchtung . (L0L).(8JM)	2400

2. Lichtschalter	2401	12.	2452
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2402	268 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2453-2461
4. Scheinwerfer vorn links	2403	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2453
5. Scheinwerfer vorn rechts	2404	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2454
6. Außenspiegel Fahrerseite	2405	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2455
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2406	4. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2456
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2407	5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2457
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2408	6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2458
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2409	7. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2459
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2410	8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2460
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2411	9. Schalttafeleinsatz	2461
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2412	269 - Sitzheizung, (L0L)	2462-2468
14. Sicherungshalter C	2413	1. Sitzheizung, (L0L)	2462
15. Schalttafeleinsatz	2414	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2463
265 - Außenbeleuchtung, (8JN),(L0R)	2415-2429	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2464
1. Außenbeleuchtung, (8JN),(L0R)	2415	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2465
2. Lichtschalter	2416	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2466
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2417	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2467
4. Scheinwerfer vorn links	2418	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2468
5. Scheinwerfer vorn rechts	2419	270 - Sitzheizung, (L0R)	2469-2475
6. Außenspiegel Fahrerseite	2420	1. Sitzheizung, (L0R)	2469
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2421	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2470
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2422	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2471
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2423	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2472
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2424	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2473
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2425	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2474
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2426	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2475
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2427	271 - Radiovorbereitung, (L0L)	2476-2483
14. Sicherungshalter C	2428	1. Radiovorbereitung, (L0L)	2476
15. Schalttafeleinsatz	2429	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2477
266 - LED-Scheinwerfer, (L0L)	2430-2440	3.	2478
1. LED-Scheinwerfer, (L0L)	2430	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2479
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2431	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2480
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2432	6. Anschluss für externe Audioquellen	2481
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2433	7. Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2482
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2434	8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2483
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2435	272 - Radiovorbereitung, (L0R)	2484-2491
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2436	1. Radiovorbereitung, (L0R)	2484
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2437	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2485
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2438	3.	2486
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2439	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2487
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2440	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2488
267 - LED-Scheinwerfer, (L0R),(8JR)	2441-2452	6. Anschluss für externe Audioquellen	2489
1. LED-Scheinwerfer, (L0R),(8JR)	2441	7. Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2490
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2442	8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2491
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2443	273 - Radioanlage, (L0L)	2492-2499
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2444	1. Radioanlage, (L0L)	2492
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2445	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2493
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2446	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2494
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2447	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2495
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2448		
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2449		
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2450		
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2451		

5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	2496	16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2539
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2497	17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2540
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2498	18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2541
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2499	19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2542
274 - Radioanlage , (L0R)	2500-2507	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2543
1. Radioanlage , (L0R)	2500	21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2544
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2501	22. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2545
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2502	23. Kraftstofföffereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2546
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tiefenlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tiefenlautsprecher vorn rechts	2503	24. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2547
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	2504	25. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2548
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2505	26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2549
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2506	278 - 1,0-l-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2550-2574
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2507	1. 1,0-l-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2550
275 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2508-2515	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2551
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2508	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2552
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2509	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2553
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2510	5. Sicherungshalter B	2554
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tiefenlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tiefenlautsprecher vorn rechts	2511	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2555
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	2512	7. Sicherungshalter C	2556
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2513	8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2557
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2514	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2558
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2515	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2559
276 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2516-2523	11. Motorsteuergerät	2560
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2516	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2561
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2517	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2562
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2518	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2563
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tiefenlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tiefenlautsprecher vorn rechts	2519	15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2564
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	2520	16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2565
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2521	17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2566
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2522	18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2567
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2523	19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2568
277 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2524-2549	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2569
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2524	21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2570
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2525	22. Kraftstofföffereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2571
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2526	23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2572
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2527	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2573
5. Sicherungshalter B	2528	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2574
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2529	801 - -Einbaorte: Sicherungen - 3	2575-2605
7. Sicherungshalter C	2530	1. Sicherungen	2575-2605
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2531	1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2575
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2532	1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2576
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2533	1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	2577
11. Motorsteuergerät	2534	1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	2577
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2535	1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	2578-2583
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2536	1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	2579
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2537	1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015	2580
15. Saurohrheber. Hallaerber. Hallaerber 3. Motorsteueraerät	2538	1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	2581
		1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	2582-2583
		1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2584-2585
		1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2586-2602
		1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	2586-2588
		1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015	2589-2591
		1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	2592-2594
		1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016	2595-2596
		1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	2597-2599
		1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017	2600-2602
		1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum	2603-2605
		1.7.1 Sicherungsbelegung	2604-2605
		802 - -Einbaorte: Relais - 3	2606-2612

1. Relais	2606-2612	1.26 Lambdasonde nach Katalysator -G130-	2681-2682
1.1 Übersicht der Relaissträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2606	1.26.2 Steckerbelegung:	2682
1.2 Übersicht der Relaissträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2607	1.27 Lambdasonde -G39-	2683
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaissträger in der E-Box	2608	1.27.2 Steckerbelegung:	2683
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaissträger in der E-Box	2609	1.28 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679-	2684
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaissträger unter der Schalttafel links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2610	1.28.1 Einbauort	2684
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaissträger unter der Schalttafel rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2611-2612	1.29 Steuergerät für ABS -J104-	2685-2686
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2613-2621	1.29.1 Einbauort	2686
1. Massepunkte	2613-2621	1.30 Steuergerät für Airbag -J234-	2687-2688
1.1 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2613	1.30.3 Steckerbelegung:	2687-2688
1.2 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2614-2617	1.31 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2689
1.3 Übersicht der Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2618-2621	1.32 Steuergerät für Heizung -J65-	2689-2690
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	2622-2693	1.32.1 Steckerbelegung:	2689-2690
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2622-2693	1.33 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	2691
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2622-2624	1.33.1 Steckerbelegung:	2691
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2625-2626	1.34 Steuergerät für Climatronic -J255-	2692-2693
1.3 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- / Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	2627-2628	1.34.1 Steckerbelegung:	2692-2693
1.3.1 Einbauort	2628	805 - -Einbauorte: Steuergeräte im Fahrzeughinterteil - 3	2694-2731
1.4 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	2629	1. Steuergeräte im Fahrzeughinterteil	2694-2695
1.4.1 Einbauort	2629	1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2696-2697
1.5 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	2630-2631	1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2698-2699
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2630	1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	2698-2699
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2631	1.3.3 Steckerbelegung:	2698-2699
1.6 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	2632-2633	1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	2700
1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2632	1.4.3 Steckerbelegung:	2701-2703
1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2633	1.5 Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-	2702
1.7 Zündanlassschalter -D-	2634	1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2703
1.7.1 Steckerbelegung:	2634	1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2704-2705
1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	2635	1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	2704-2705
1.9 Wickelfeder -F350-	2635-2636	1.6.2 Steckerbelegung:	2706-2707
1.9.1 Steckerbelegung:	2635-2636	1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	2706-2707
1.10 Lenkstockkombinationsschalter -E595-	2637	1.7.2 Steckerbelegung:	2706-2707
1.10.1 Steckerbelegung:	2637	1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2708-2709
1.11 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	2638	1.8.2 Steckerbelegung:	2708-2709
1.12 Lichtschalter -E1-	2639	1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-	2710
1.12.3 Steckerbelegung:	2639	1.9.2 Steckerbelegung:	2710
1.13 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	2640-2642	1.10 Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-	2711
1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2641	1.10.1 Einbauort	2711
1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2642	1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2712
1.14 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362-	2643-2645	1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	2712
1.14.1 Steckerbelegung, ab Mai 2015	2643	1.12.2 Steckerbelegung:	2712
1.14.2 Steckerbelegung, ab Mai 2016	2644-2645	1.13 Rückfahrkamera -R189-	2713-2714
1.15 Bordnetzsteuergerät -J519- / Diagnose-Interface für Datenbus-J533-	2646-2667	1.13.1 Einbauort	2714
1.15.3 Steckerbelegung, ab Mai 2015	2647-2653	1.14 Schließseinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-	2715-2716
1.15.4 Steckerbelegung, ab Mai 2016	2654-2660	1.14.2 Steckerbelegung:	2715-2716
1.15.5 Steckerbelegung, ab Mai 2017	2661-2667	1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2717
1.16 Motorsteuergerät -J623-	2668	1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	2717
1.16.1 Einbauort	2668	1.16.1 Einbauort	2717
1.17 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	2669-2671	1.17 Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-	2718-2719
1.17.1 Einbauort (bis November 2016)	2670	1.17.1 Einbauort	2719
1.17.2 Einbauort (ab November 2016)	2671	1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	2720-2721
1.18 Scheibenwischemotor -V-	2672	1.18.2 Steckerbelegung:	2720-2721
1.18.3 Steckerbelegung:	2672	1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-	2722
1.19 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2673-2674	1.19.2 Steckerbelegung:	2722
1.19.1 Einbauort	2674	1.20 Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-	2723-2725
1.20 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2675	1.20.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2724
1.21 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2676-2678	1.20.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2725
1.21.2 Steckerbelegung (gilt nicht für Motorkennbuchstaben CAXA):	2676-2677	1.21 Steckdose -U-	2726
1.21.3 Steckerbelegung (gilt für Motorkennbuchstaben CXMA):	2678	1.21.2 Steckerbelegung:	2726
1.22 Tieftonhorn -H7-	2679	1.22 Spannungskonstanter -J532-	2726-2728
1.23 Hochtonhorn -H2-	2679	1.22.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2726-2727
1.24 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	2680	1.22.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2728
1.25 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2680	1.23 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-	2729
1.25.2 Steckerbelegung:	2681	1.24 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	2729-2731
		1.24.3 Steckerbelegung:	2730-2731
		806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungsansätzen - 3	2732-2742

1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	2732-2742
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2732
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2733
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs	2734
1.4 Kupplungsstation an der C-Säule links	2735
1.5 Kupplungsstation an der B-Säule links	2735
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2735
1.7 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2736
1.8 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2736
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2736
1.10 Kupplungsstation im Motorraum	2737
1.11 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	2737
1.12 Steckverbindung an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2737
1.13 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	2738
1.14 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	2738
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2738
1.16 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2739
1.17 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	2739
1.18 Steckverbindungen unter der Schalttafel rechts (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	2739-2740
1.18.1	2739-2740
1.19 Steckverbindungen unter der Schalttafel links (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	2741
1.19.1	2741
1.20 Steckverbindung, 4fach -T4n- / Steckverbindung, 8fach -T8m-	2742
1.20.1	2742