

001 - Grundausrüstung	1-30
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter C	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Sicherungshalter C	10
11. Sicherungshalter C	11
12.	12
13.	13
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	14
15. Zündanlassschalter	15
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	16
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	17
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	19
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	20
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	21
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	22
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	23
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	24
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	25
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	26
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	27
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	28
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	29
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	30
002 - Grundausrüstung , CXMA	31-61
1. Grundausrüstung , CXMA	31
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	32
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	33
4. Sicherungshalter C	34
5. Sicherungshalter C	35
6. Sicherungshalter C	36
7. Sicherungshalter C	37
8. Sicherungshalter C	38
9. Sicherungshalter C	39
10. Sicherungshalter C	40
11. Sicherungshalter C	41
12. Sicherungshalter C	42
13.	43
14.	44
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	45
16. Zündanlassschalter	46
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	47
18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	48
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	49
20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	50
21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	51
22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	52
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	53

24. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	54
25. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	55
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	56
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	57
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	58
29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	59
30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	60
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	61
003 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62-85
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	63
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	64
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	65
5. Sicherungshalter B	66
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	67
7. Sicherungshalter C	68
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	69
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	70
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	71
11. Motorsteuergerät	72
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	73
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	74
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	75
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	76
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	77
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	78
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	79
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	80
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	81
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	82
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	83
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	84
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	85
004 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	86-108
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	86
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	87
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	88
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	89
5. Sicherungshalter B	90
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	91
7. Sicherungshalter C	92
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	93
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	94
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	95
11. Motorsteuergerät	96
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	97
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	98
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	99
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	100
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	101
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	102
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	103
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	104
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	105
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	106
22. Kraftstoffvorratsanzeige. Schalttafeleinsatz	107

23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	108
005 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109-132
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	110
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	111
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	112
5. Sicherungshalter B	113
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	114
7. Sicherungshalter C	115
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	116
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	117
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	118
11. Motorsteuergerät	119
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	120
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	121
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	122
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	123
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	124
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	125
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	126
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	127
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	128
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	129
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	130
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	131
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	132
006 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	133-153
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	133
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	134
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	135
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	136
5. Sicherungshalter B	137
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	138
7. Sicherungshalter C	139
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	140
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	141
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	142
11. Motorsteuergerät	143
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	144
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	145
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	146
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	147
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	148
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	149
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	150
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	151
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	152
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	153
007 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154-182
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	155
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	156
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	157
5. Sicherungshalter B	158
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	159
7. Sicherungshalter C	160
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	161

9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	162
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	163
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	164
12. Motorsteuergerät	165
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	166
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	167
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	168
16. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	169
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	170
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	171
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	172
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	173
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	174
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	175
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	176
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	177
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	178
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	179
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	180
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	181
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	182
008 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183-211
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	184
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	185
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	186
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	187
6. Sicherungshalter B	188
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	189
8. Sicherungshalter C	190
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	191
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	192
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	193
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	194
13. Motorsteuergerät	195
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	196
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	197
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	198
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	199
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	200
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	201
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	202
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	203
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	204
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	205
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	206
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	207
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	208
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	210
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	211
009 - Außenbeleuchtung . (K8B).(L0L)	212-228

1. Außenbeleuchtung , (K8B),(LOL)	212
2. Lichtschalter	213
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	214
4. Scheinwerfer vorn links	215
5. Scheinwerfer vorn rechts	216
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	217
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	218
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	219
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	220
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	221
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	222
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	223
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	224
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	225
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	226
16. Sicherungshalter C	227
17. Schalttafeleinsatz	228
010 - LED-Scheinwerfer	229-239
1. LED-Scheinwerfer	229
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	230
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	231
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	232
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	233
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	234
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	235
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	236
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	237
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	238
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	239
011 - Elektromechanische Servolenkung	240-243
1. Elektromechanische Servolenkung	240
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	241
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	242
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	243
012 - Airbag-Systeme	244-250
1. Airbag-Systeme	244
2. Sicherungshalter C	245
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	246
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	247
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	248
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	249
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	250
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	251-259
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	251
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	252
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	253
4. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	254
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	255
6. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm. Steuergerät für ABS	256

7. Steuergerät für ABS	257
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm	258
9. Schalttafeleinsatz	259
014 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	260-268
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	260
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	261
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	262
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	263
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	264
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	265
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	266
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	267
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	268
015 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	269-277
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	269
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	270
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	271
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	272
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	273
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	274
7. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	275
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	276
9. Schalttafeleinsatz	277
016 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	278-280
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	278
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	279
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	280
017 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	281-282
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	281
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	282
018 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	283-285
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	283
2. Sicherungshalter B	284
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	285
019 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	286-288
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	286
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	287
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	288
020 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	289-291
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	289
2. Sicherungshalter B	290
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	291
021 - Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CXMA,CZCA	292-295
1. Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CXMA,CZCA	292
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	293
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	294
4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	295
022 - Heiz- und Frischluftsystem , CWVA,CWVB	296-298
1. Heiz- und Frischluftsystem , CWVA,CWVB	296
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	297
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	298
023 - Climatic , CJZC,CJZD	299-305
1. Climatic . CJZC.CJZD	299

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	300
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	301
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	302
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	303
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	304
7. Thermo­schalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	305
024 - Climatic , CZCA	306-312
1. Climatic , CZCA	306
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	307
3. Sicherungshalter C	308
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	309
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	310
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	311
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	312
025 - Climatic , CWVA,CWVB	313-319
1. Climatic , CWVA,CWVB	313
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	314
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	315
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	316
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	317
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	318
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	319
026 - Climatic , CUSB	320-326
1. Climatic , CUSB	320
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	321
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	322
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	323
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	324
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	325
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	326
027 - Climatic , CXMA	327-333
1. Climatic , CXMA	327
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	328
3. Sicherungshalter C	329
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	330
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	331
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	332
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	333
028 - Climatronic , CJZC,CJZD	334-341
1. Climatronic , CJZC,CJZD	334
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	335
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	336
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	337
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	338
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	339
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	340
8. Thermo­schalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	341
029 - Climatronic , CZCA	342-349
1. Climatronic , CZCA	342
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	343
3. Sicherungshalter C	344
4. Steuergerät für Frischluftgebläse. Steuergerät für Climatronic. Frischluftgebläse. Stellmotor der	345

Zentralklappe	
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	346
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	347
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	348
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	349
030 - Climatronic , CWVA,CWVB	350-357
1. Climatronic , CWVA,CWVB	350
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	351
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	352
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	353
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	354
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	355
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	356
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	357
031 - Climatronic , CUSB	358-365
1. Climatronic , CUSB	358
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	359
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	360
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	361
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	362
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	363
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	364
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	365
032 - Climatronic , CXMA	366-373
1. Climatronic , CXMA	366
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	367
3. Sicherungshalter C	368
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	369
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	370
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	371
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	372
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	373
033 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	374-376
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	374
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	375
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	376
034 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	377-379
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	377
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	378
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	379
035 - Zentralverriegelung , (L0L)	380-388
1. Zentralverriegelung , (L0L)	380
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	381
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	382
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	383
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	384
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite. Motor für Tankdeckelverriegelung	385



7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	386
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	387
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	388
036 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	389-394
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	389
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	390
3. Sicherungshalter C	391
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	392
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	393
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	394
037 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	395-403
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	395
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	396
3. Sicherungshalter C	397
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	398
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	399
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	400
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	401
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	402
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	403
038 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	404-411
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	404
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	405
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	406
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	407
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	408
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	409
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	410
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	411
039 - Nebelscheinwerfer	412-415
1. Nebelscheinwerfer	412
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	413
3. Sicherungshalter C	414
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	415
040 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	416-419
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	416
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	417
3. Sicherungshalter C	418
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	419
041 - Diebstahlwarnanlage	420-423
1. Diebstahlwarnanlage	420
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	421
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	422
4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	423
042 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	424-425
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	424
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	425
043 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	426-431
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	426
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	427
3. Sicherungshalter C	428
4. Schalter für Spiegelverstellung	429
5. Außenspiegel Fahrerseite	430
6. Außenspiegel Beifahrerseite	431
044 - Scheinwerferreinigungsanlage	432-434
1. Scheinwerferreinigungsanlage	432

2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	433
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	434
045 - Beheizbare Spritzdüsen	435-436
1. Beheizbare Spritzdüsen	435
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	436
046 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	437-439
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	437
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	438
3. Motorsteuergerät	439
047 - Sitzheizung , (LOL)	440-443
1. Sitzheizung , (LOL)	440
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	441
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	442
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	443
048 - Einparkhilfe (PDC) hinten	444-447
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	444
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	445
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	446
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	447
049 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	448-453
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	448
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	449
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	450
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	451
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	452
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	453
050 - Anhängerbetrieb	454-457
1. Anhängerbetrieb	454
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	455
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	456
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	457
051 - Radiovorbereitung , (LOL)	458-466
1. Radiovorbereitung , (LOL)	458
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	459
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	460
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	461
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	462
6. Anschluss für externe Audioquellen	463
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	464
8. Antenne, Antennenmodul links	465
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	466
052 - Radioanlage , (LOL)	467-475
1. Radioanlage , (LOL)	467
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	468
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	469
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	470
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	471
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	472
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	473
8. Antenne, Antennenmodul links	474
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	475

053 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	476-484
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	476
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	477
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	478
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	479
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	480
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	481
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	482
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	483
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	484
054 - Handylvorbereitung	485-487
1. Handylvorbereitung	485
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	486
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	487
055 - Multifunktionslenkrad	488-492
1. Multifunktionslenkrad	488
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	489
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	490
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	491
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	492
056 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	493-496
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	493
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	494
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5fach, Steckverbindung, 5fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	495
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5fach, Steckverbindung, 5fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	496
057 - Automatische Distanzregelung	497-498
1. Automatische Distanzregelung	497
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	498
058 - Multifunktionsanzeige (MFA)	499-500
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	499
2. Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	500
059 - Ambientebeleuchtung	501-502
1. Ambientebeleuchtung	501
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	502
060 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	503-519
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	503
2. Lichtschalter	504
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	505
4. Scheinwerfer vorn links	506
5. Scheinwerfer vorn rechts	507
6. Außenspiegel Fahrerseite	508
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	509
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	510
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	511
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	512
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	513
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	514
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	515
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	516
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	517
16. Sicherungshalter C	518
17. Schalttafeleinsatz	519
062 - Zentralverriegelung , (L0R)	520-528
1. Zentralverriegelung , (L0R)	520
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	521
3. Taster für Entriegelung in Heckklappenariff. Schließeinheit für Heckklappe. Motor für	522

Zentralverriegelung in Heckklappe	
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	523
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	524
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	525
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	526
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	527
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	528
063 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	529-534
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	529
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	530
3. Sicherungshalter C	531
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	532
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	533
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	534
064 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	535-543
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	535
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	536
3. Sicherungshalter C	537
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	538
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	539
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	540
7. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	541
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	542
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	543
065 - Zugang und Startberechtigung , (LOR)	544-551
1. Zugang und Startberechtigung , (LOR)	544
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	545
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	546
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	547
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	548
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	549
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	550
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	551
066 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LOR)	552-557
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LOR)	552
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	553
3. Sicherungshalter C	554
4. Schalter für Spiegelverstellung	555
5. Außenspiegel Fahrerseite	556
6. Außenspiegel Beifahrerseite	557
067 - Sitzheizung , (LOR)	558-561
1. Sitzheizung , (LOR)	558
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	559
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	560
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	561
068 - Radiovorbereitung , (LOR)	562-570
1. Radiovorbereitung , (LOR)	562
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	563
3.	564
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	565
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	566
6. Anschluss für externe Audioquellen	567
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	568
8. Antenne, Antennenmodul links	569
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung. beheizbare Heckscheibe	570

069 - Radioanlage , (L0R)	571-579
1. Radioanlage , (L0R)	571
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	572
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	573
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	574
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	575
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	576
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	577
8. Antenne, Antennenmodul links	578
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	579
070 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	580-588
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	580
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	581
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	582
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	583
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	584
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	585
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	586
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	587
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	588
072 - Datenbusvernetzung	589-595
1. Datenbusvernetzung	589
2. Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 16-fach	590
3. Bordnetzsteuergerät	591
4. Bordnetzsteuergerät	592
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	593
6. Bordnetzsteuergerät	594
7. Bordnetzsteuergerät	595
073 - Grundausrüstung	596-625
1. Grundausrüstung	596
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	597
3. Sicherungshalter C	598
4. Sicherungshalter C	599
5. Sicherungshalter C	600
6. Sicherungshalter C	601
7. Sicherungshalter C	602
8. Sicherungshalter C	603
9. Sicherungshalter C	604
10. Sicherungshalter C	605
11. Sicherungshalter C	606
12.	607
13.	608
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	609
15. Zündanlassschalter	610
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	611
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	612
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	613
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	614
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	615
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	616
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	617
23. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	618
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	619
25. Kühlmitteltemperaturanzeige. Drehzahlmesser. Schalttafeleinsatz	620

26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	621
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	622
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	623
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	624
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	625
074 - Grundausrüstung , CXMA	626-656
1. Grundausrüstung , CXMA	626
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	627
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	628
4. Sicherungshalter C	629
5. Sicherungshalter C	630
6. Sicherungshalter C	631
7. Sicherungshalter C	632
8. Sicherungshalter C	633
9. Sicherungshalter C	634
10. Sicherungshalter C	635
11. Sicherungshalter C	636
12. Sicherungshalter C	637
13.	638
14.	639
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	640
16. Zündanlassschalter	641
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	642
18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	643
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	644
20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	645
21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	646
22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	647
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	648
24. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	649
25. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	650
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	651
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	652
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	653
29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	654
30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	655
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	656
075 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	657-680
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	657
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	658
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	659
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	660
5. Sicherungshalter B	661
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	662
7. Sicherungshalter C	663
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	664
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	665
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	666
11. Motorsteuergerät	667
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	668
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	669
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	670
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	671
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	672
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Reedventil für Kraftstoffdruck. Pumpe für Ladeluftkühlung	673

18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	674
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	675
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	676
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	677
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	678
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	679
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	680
076 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	681-703
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	681
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	682
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	683
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	684
5. Sicherungshalter B	685
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	686
7. Sicherungshalter C	687
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	688
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	689
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	690
11. Motorsteuergerät	691
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	692
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	693
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	694
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	695
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	696
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	697
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	698
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	699
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	700
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	701
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	702
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	703
077 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	704-727
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	704
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	705
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	706
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	707
5. Sicherungshalter B	708
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	709
7. Sicherungshalter C	710
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	711
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	712
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	713
11. Motorsteuergerät	714
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	715
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	716
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	717
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	718
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	719
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	720
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	721
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	722
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	723
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	724
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	725
23. Kraftstoffvorratsanzeige. Schalttafeleinsatz	726

24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	727
078 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	728-748
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	728
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	729
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	730
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	731
5. Sicherungshalter B	732
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	733
7. Sicherungshalter C	734
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	735
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	736
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	737
11. Motorsteuergerät	738
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	739
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	740
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	741
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	742
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	743
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	744
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	745
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	746
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	747
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	748
079 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	749-777
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	749
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	750
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	751
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	752
5. Sicherungshalter B	753
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	754
7. Sicherungshalter C	755
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	756
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	757
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	758
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	759
12. Motorsteuergerät	760
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	761
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	762
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	763
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	764
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	765
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	766
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	767
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	768
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	769
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	770
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	771
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	772
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	773
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	774
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	775
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	776
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	777
080 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	778-806
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	778
2. Batterie. Steuergerät für Airbaa. Steuergerät für Batterieüberwachung. Zünder für	779



Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	780
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	781
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	782
6. Sicherungshalter B	783
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	784
8. Sicherungshalter C	785
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	786
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	787
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	788
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	789
13. Motorsteuergerät	790
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	791
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	792
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	793
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	794
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	795
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	796
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	797
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	798
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	799
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	800
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	801
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	802
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	803
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	804
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	805
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	806
081 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	807-823
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	807
2. Lichtschalter	808
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	809
4. Scheinwerfer vorn links	810
5. Scheinwerfer vorn rechts	811
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	812
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	813
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	814
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	815
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	816
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	817
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	818
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	819
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	820
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	821
16. Sicherungshalter C	822
17. Schalttafeleinsatz	823
082 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	824-840
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	824
2. Lichtschalter	825
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	826
4. Scheinwerfer vorn links	827
5. Scheinwerfer vorn rechts	828
6. Außenspiegel Fahrerseite	829
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte. Taster für Warnlicht. Außenspiegel Beifahrerseite	830

8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	831
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	832
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	833
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	834
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	835
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	836
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	837
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	838
16. Sicherungshalter C	839
17. Schalttafeleinsatz	840
083 - LED-Scheinwerfer	841-851
1. LED-Scheinwerfer	841
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	842
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	843
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	844
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	845
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	846
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	847
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	848
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	849
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	850
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	851
085 - Elektromechanische Servolenkung	852-855
1. Elektromechanische Servolenkung	852
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	853
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	854
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	855
086 - Airbag-Systeme	856-862
1. Airbag-Systeme	856
2. Sicherungshalter C	857
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	858
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	859
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	860
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	861
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	862
087 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	863-871
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	863
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	864
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	865
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	866
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	867
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	868
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	869
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	870
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	871
088 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	872-880

1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	872
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	873
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	874
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	875
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	876
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	877
7. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	878
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	879
9. Schalttafeleinsatz	880
089 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (LOL)	881-883
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (LOL)	881
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	882
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	883
090 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	884-886
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	884
2. Sicherungshalter B	885
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	886
091 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	887-889
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	887
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	888
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	889
092 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	890-892
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	890
2. Sicherungshalter B	891
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	892
093 - Climatic , CJZC,CJZD	893-899
1. Climatic , CJZC,CJZD	893
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	894
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	895
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	896
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	897
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	898
7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	899
094 - Climatic , CZCA	900-906
1. Climatic , CZCA	900
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	901
3. Sicherungshalter C	902
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	903
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	904
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	905
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	906
095 - Climatic , CWVA,CWVB	907-913
1. Climatic , CWVA,CWVB	907
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	908
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	909
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	910
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	911
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	912
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	913
096 - Climatic , CUSB	914-920
1. Climatic , CUSB	914
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	915
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	916
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	917

5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	918
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	919
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	920
097 - Climatic , CXMA	921-927
1. Climatic , CXMA	921
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	922
3. Sicherungshalter C	923
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	924
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	925
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	926
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	927
098 - Climatronic , CJZC,CJZD	928-935
1. Climatronic , CJZC,CJZD	928
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	929
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	930
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	931
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	932
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	933
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	934
8. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	935
099 - Climatronic , CZCA	936-943
1. Climatronic , CZCA	936
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	937
3. Sicherungshalter C	938
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	939
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	940
6. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	941
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	942
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	943
100 - Climatronic , CWVA,CWVB	944-951
1. Climatronic , CWVA,CWVB	944
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	945
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	946
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	947
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	948
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	949
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	950
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	951
101 - Climatronic , CUSB	952-959
1. Climatronic , CUSB	952
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	953
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	954
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	955
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	956
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	957
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	958
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	959
102 - Climatronic . CXMA	960-967

1. Climatronic , CXMA	960
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	961
3. Sicherungshalter C	962
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	963
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	964
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	965
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	966
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	967
103 - Zentralverriegelung , (L0L)	968-976
1. Zentralverriegelung , (L0L)	968
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	969
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	970
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	971
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	972
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	973
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	974
8. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	975
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	976
104 - Zentralverriegelung , (L0R)	977-985
1. Zentralverriegelung , (L0R)	977
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	978
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	979
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	980
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	981
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	982
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	983
8. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	984
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	985
105 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	986-991
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	986
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	987
3. Sicherungshalter C	988
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	989
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	990
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	991
106 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	992-997
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	992
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	993
3. Sicherungshalter C	994
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	995
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	996
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	997
107 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	998-1006
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	998
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	999
3. Sicherungshalter C	1000
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1001
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1002
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1003
7. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1004
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1005
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1006
108 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1007-1015
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1007
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1008
3. Sicherungshalter C	1009
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1010
5. Bedienunaseinheit für Fensterheber in Fahrtür. Fensterhebermotor Fahrerseite	1011

6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1012
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1013
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1014
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1015
109 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1016-1023
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1016
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1017
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1018
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1019
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1020
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1021
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1022
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1023
110 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1024-1031
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1024
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1025
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1026
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1027
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1028
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1029
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1030
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1031
111 - Nebelscheinwerfer	1032-1035
1. Nebelscheinwerfer	1032
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1033
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Sicherungshalter C	1034
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1035
112 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1036-1039
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1036
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1037
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, statisches Kurvenlicht links, Sicherungshalter C	1038
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht rechts	1039
113 - Diebstahlwarnanlage	1040-1043
1. Diebstahlwarnanlage	1040
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1041
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	1042
4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1043
114 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1044-1045
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1044
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1045
115 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1046-1051
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1046
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1047
3. Sicherungshalter C	1048
4. Schalter für Spiegelverstellung	1049
5. Außenspiegel Fahrerseite	1050
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1051
116 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1052-1057
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1052
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1053
3. Sicherungshalter C	1054

4. Schalter für Spiegelverstellung	1055
5. Außenspiegel Fahrerseite	1056
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1057
117 - Scheinwerferreinigungsanlage	1058-1060
1. Scheinwerferreinigungsanlage	1058
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1059
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1060
118 - Beheizbare Spritzdüsen	1061-1062
1. Beheizbare Spritzdüsen	1061
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1062
119 - Sitzheizung , (L0L)	1063-1066
1. Sitzheizung , (L0L)	1063
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1064
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1065
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1066
120 - Sitzheizung , (L0R)	1067-1070
1. Sitzheizung , (L0R)	1067
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1068
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1069
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1070
121 - Radiovorbereitung , (L0L)	1071-1077
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1071
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1072
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1073
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1074
5. Anschluss für externe Audioquellen	1075
6. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1076
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1077
122 - Radiovorbereitung , (L0R)	1078-1084
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1078
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1079
3. Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1080
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1081
5. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1082
6. Anschluss für externe Audioquellen	1083
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1084
123 - Radioanlage , (L0L)	1085-1093
1. Radioanlage , (L0L)	1085
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1086
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1087
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1088
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1089
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1090
7. Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1091
8.	1092
9.	1093
124 - Radioanlage , (L0R)	1094-1102
1. Radioanlage . (L0R)	1094

2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1095
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1096
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1097
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1098
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1099
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1100
8. Antenne, Antennenmodul links	1101
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1102
125 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1103-1111
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1103
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1104
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1105
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1106
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1107
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1108
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1109
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1110
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1111
126 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1112-1120
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1112
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1113
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1114
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1115
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1116
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1117
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1118
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1119
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1120
127 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1121-1124
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1121
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1122
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1123
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1124
129 - Automatische Distanzregelung	1125-1126
1. Automatische Distanzregelung	1125
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	1126
130 - Grundausrüstung	1127-1154
1. Grundausrüstung	1127
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1128
3. Sicherungshalter C	1129
4. Sicherungshalter C	1130
5. Sicherungshalter C	1131
6. Sicherungshalter C	1132
7. Sicherungshalter C	1133
8. Sicherungshalter C	1134
9. Sicherungshalter C	1135
10. Sicherungshalter C	1136
11. Sicherungshalter C	1137
12.	1138
13.	1139
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1140
15. Zündanlassschalter	1141



16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1142
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1143
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1144
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1145
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1146
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1147
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1148
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1149
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1150
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1151
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1152
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1153
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1154
131 - Grundausrüstung , CXMA	1155-1183
1. Grundausrüstung , CXMA	1155
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1156
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1157
4. Sicherungshalter C	1158
5. Sicherungshalter C	1159
6. Sicherungshalter C	1160
7. Sicherungshalter C	1161
8. Sicherungshalter C	1162
9. Sicherungshalter C	1163
10. Sicherungshalter C	1164
11. Sicherungshalter C	1165
12. Sicherungshalter C	1166
13.	1167
14.	1168
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1169
16. Zündanlassschalter	1170
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1171
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1172
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1173
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1174
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1175
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1176
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1177
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1178
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1179
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1180
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1181
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1182
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1183
132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1184-1207
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1184
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1185
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1186
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1187
5. Sicherungshalter B	1188
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1189
7. Sicherungshalter C	1190
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1191
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1192
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1193
11. Motorsteuergerät	1194
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1195
13. Klopfsensor 1. Kühlmitteltemperaturgeber. Motorsteuergerät	1196

14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1197
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1198
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1199
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1200
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1201
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1202
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1203
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1204
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1205
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1206
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1207
133 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1208-1230
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1208
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1209
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1210
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1211
5. Sicherungshalter B	1212
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1213
7. Sicherungshalter C	1214
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1215
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1216
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1217
11. Motorsteuergerät	1218
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1219
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1220
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1221
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1222
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1223
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1224
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1225
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1226
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1227
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1228
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1229
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1230
134 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1231-1254
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1231
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1232
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1233
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1234
5. Sicherungshalter B	1235
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1236
7. Sicherungshalter C	1237
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1238
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1239
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1240
11. Motorsteuergerät	1241
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1242
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1243
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1244
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1245
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1246
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1247
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1248
19. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Ölstands- und Öltemperaturgeber.	1249

Motorsteuergerät	
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1250
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1251
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1252
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1253
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1254
135 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1255-1275
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1255
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1256
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1257
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1258
5. Sicherungshalter B	1259
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1260
7. Sicherungshalter C	1261
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1262
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1263
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1264
11. Motorsteuergerät	1265
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1266
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1267
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1268
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1269
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1270
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1271
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1272
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1273
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1274
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1275
136 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1276-1304
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1276
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1277
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1278
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1279
5. Sicherungshalter B	1280
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1281
7. Sicherungshalter C	1282
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1283
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1284
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1285
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1286
12. Motorsteuergerät	1287
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1288
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1289
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1290
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1291
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1292
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1293
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1294
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1295
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1296
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1297
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1298
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1299
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1300
26. Kraftstofffördereinheit. Kraftstoffpumpenrelais. Motorsteuergerät	1301

27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1302
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1303
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1304
137 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1305-1333
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1305
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1306
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1307
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1308
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1309
6. Sicherungshalter B	1310
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1311
8. Sicherungshalter C	1312
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1313
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1314
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1315
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1316
13. Motorsteuergerät	1317
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1318
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1319
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1320
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1321
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1322
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1323
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1324
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1325
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1326
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1327
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1328
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1329
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1330
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1331
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1332
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1333
138 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1334-1350
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1334
2. Lichtschalter	1335
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1336
4. Scheinwerfer vorn links	1337
5. Scheinwerfer vorn rechts	1338
6. Außenspiegel Fahrerseite	1339
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1340
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1341
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1342
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1343
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1344
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1345
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1346
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1347
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1348
16. Sicherungshalter C	1349
17. Schalttafeleinsatz	1350
139 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1351-1367
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1351
2. Lichtschalter	1352
3. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für Parklicht.	1353

Lenkstockkombinationsschalter	
4. Scheinwerfer vorn links	1354
5. Scheinwerfer vorn rechts	1355
6. Außenspiegel Fahrerseite	1356
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1357
8. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1358
9. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1359
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1360
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1361
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1362
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1363
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1364
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1365
16. Sicherungshalter C	1366
17. Schalttafeleinsatz	1367
140 - LED-Scheinwerfer	1368-1374
1. LED-Scheinwerfer	1368
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1369
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1370
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	1371
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	1372
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	1373
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	1374
142 - Climatic , CJZC,CJZD	1375-1381
1. Climatic , CJZC,CJZD	1375
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1376
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1377
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1378
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1379
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1380
7. Thermoventil für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1381
143 - Climatic , CZCA	1382-1388
1. Climatic , CZCA	1382
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1383
3. Sicherungshalter C	1384
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1385
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1386
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1387
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1388
144 - Climatic , CWVA,CWVB	1389-1395
1. Climatic , CWVA,CWVB	1389
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1390
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1391
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1392
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1393
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1394
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1395
145 - Climatic , CUSB	1396-1402
1. Climatic , CUSB	1396
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1397
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1398
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1399

5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1400
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	1401
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1402
146 - Climatic , CXMA	1403-1409
1. Climatic , CXMA	1403
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1404
3. Sicherungshalter C	1405
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1406
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1407
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1408
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1409
147 - Zentralverriegelung , (L0L)	1410-1418
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1410
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1411
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1412
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1413
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1414
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1415
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1416
8. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1417
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1418
148 - Zentralverriegelung , (L0R)	1419-1427
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1419
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1420
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1421
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1422
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1423
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung	1424
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1425
8. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät	1426
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1427
149 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1428-1433
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1428
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1429
3. Sicherungshalter C	1430
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1431
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1432
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1433
150 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1434-1439
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1434
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1435
3. Sicherungshalter C	1436
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1437
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1438
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1439
151 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1440-1448
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1440
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1441
3. Sicherungshalter C	1442
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1443
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1444
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1445
7. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1446
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1447
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1448
152 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1449-1457
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1449
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1450
3. Sicherungshalter C	1451

4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1452
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1453
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1454
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1455
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1456
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1457
153 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1458-1465
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1458
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1459
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1460
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1461
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1462
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1463
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1464
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1465
154 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1466-1473
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1466
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1467
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1468
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1469
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1470
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1471
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1472
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1473
155 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1474-1479
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1474
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1475
3. Sicherungshalter C	1476
4. Schalter für Spiegelverstellung	1477
5. Außenspiegel Fahrerseite	1478
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1479
156 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1480-1485
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1480
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1481
3. Sicherungshalter C	1482
4. Schalter für Spiegelverstellung	1483
5. Außenspiegel Fahrerseite	1484
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1485
157 - Frontscheibenheizung	1486-1488
1. Frontscheibenheizung	1486
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Frontscheibe	1487
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	1488
158 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1489-1493
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1489
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1490
3. Sicherungshalter C	1491
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1492
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1493
159 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1494-1498
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1494
2. Batterie. Sicherunashalter A. Sicherunashalter B. Sicherunashalter D	1495

3. Sicherungshalter C	1496
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1497
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1498
160 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1499-1503
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1499
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1500
3. Sicherungshalter C	1501
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1502
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1503
161 - Sitzheizung , (L0L)	1504-1510
1. Sitzheizung , (L0L)	1504
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1505
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1506
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1507
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1508
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1509
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1510
162 - Sitzheizung , (L0R)	1511-1517
1. Sitzheizung , (L0R)	1511
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1512
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1513
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1514
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1515
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1516
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1517
163 - Radiovorbereitung , (L0L)	1518-1525
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1518
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1519
3.	1520
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1521
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1522
6. Anschluss für externe Audioquellen	1523
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1524
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1525
164 - Radiovorbereitung , (L0R)	1526-1533
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1526
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1527
3.	1528
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1529
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1530
6. Anschluss für externe Audioquellen	1531
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1532
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1533
165 - Radioanlage , (L0L)	1534-1542
1. Radioanlage , (L0L)	1534
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1535
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1536
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1537
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links. Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1538



6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1539
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1540
8. Antenne, Antennenmodul links	1541
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1542
166 - Radioanlage , (L0R)	1543-1550
1. Radioanlage , (L0R)	1543
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1544
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1545
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1546
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1547
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1548
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1549
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1550
167 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1551-1558
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1551
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1552
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1553
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1554
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1555
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1556
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1557
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1558
168 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1559-1566
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1559
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1560
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1561
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1562
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1563
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1564
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1565
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1566
169 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1567-1569
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1567
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1568
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	1569
170 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1570-1573
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1570
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1571
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1572
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1573
171 - Ambientebeleuchtung	1574-1575
1. Ambientebeleuchtung	1574
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1575
172 - Taxiausstattung	1576-1580
1. Taxiausstattung	1576
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1577
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1578
4. Sicherungshalter C	1579

5. Spannungsstabilisator	1580
173 - Grundausrüstung	1581-1608
1. Grundausrüstung	1581
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1582
3. Sicherungshalter C	1583
4. Sicherungshalter C	1584
5. Sicherungshalter C	1585
6. Sicherungshalter C	1586
7. Sicherungshalter C	1587
8. Sicherungshalter C	1588
9. Sicherungshalter C	1589
10. Sicherungshalter C	1590
11. Sicherungshalter C	1591
12.	1592
13. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1593
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1594
15. Zündanlassschalter	1595
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1596
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1597
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1598
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1599
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1600
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1601
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1602
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1603
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1604
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1605
26. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1606
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1607
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1608
174 - Grundausrüstung , CXMA	1609-1637
1. Grundausrüstung , CXMA	1609
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1610
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1611
4. Sicherungshalter C	1612
5. Sicherungshalter C	1613
6. Sicherungshalter C	1614
7. Sicherungshalter C	1615
8. Sicherungshalter C	1616
9. Sicherungshalter C	1617
10. Sicherungshalter C	1618
11. Sicherungshalter C	1619
12. Sicherungshalter C	1620
13.	1621
14. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1622
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1623
16. Zündanlassschalter	1624
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1625
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1626
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1627
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1628
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1629
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1630
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1631
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1632
25. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1633
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1634
27. Schalter für Handbremskontrolle. Temperaturfühler für Außentemperatur. Geber für	1635

Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1636
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1637
175 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1638-1658
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1638
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1639
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1640
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1641
5. Sicherungshalter B	1642
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1643
7. Sicherungshalter C	1644
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1645
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1646
10. Bremspedalschalter, Gapedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1647
11. Motorsteuergerät	1648
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1649
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1650
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1651
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1652
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1653
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1654
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1655
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1656
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1657
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1658
176 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1659-1687
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1659
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1660
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1661
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1662
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1663
6. Sicherungshalter B	1664
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1665
8. Sicherungshalter C	1666
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1667
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1668
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1669
12. Bremspedalschalter, Gapedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1670
13. Motorsteuergerät	1671
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1672
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1673
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1674
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1675
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1676
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1677
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1678
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1679
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1680
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1681
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1682
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1683
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1684
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1685
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1686
29. Geschwindigkeitsmesser. Schalttafeleinsatz. Weastreckenanzeiae	1687

177 - Airbag-Systeme	1688-1694
1. Airbag-Systeme	1688
2. Sicherungshalter C	1689
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1690
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1691
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	1692
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1693
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1694
178 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1695-1703
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1695
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1696
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1697
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1698
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1699
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1700
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1701
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1702
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	1703
179 - Sicherheitsgurtwarnsystem	1704-1706
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	1704
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1705
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1706
180 - Zentralverriegelung , (L0L)	1707-1715
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1707
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1708
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1709
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1710
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1711
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1712
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1713
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1714
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1715
181 - Zentralverriegelung , (L0R)	1716-1724
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1716
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1717
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1718
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1719
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1720
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1721
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1722
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1723
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1724
182 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1725-1730
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1725
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1726
3. Sicherungshalter C	1727
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1728
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1729

6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1730
183 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1731-1736
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1731
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1732
3. Sicherungshalter C	1733
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1734
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1735
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1736
184 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1737-1745
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1737
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1738
3. Sicherungshalter C	1739
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1740
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1741
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1742
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1743
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1744
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1745
185 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1746-1754
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1746
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1747
3. Sicherungshalter C	1748
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1749
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1750
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1751
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1752
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1753
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1754
186 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1755-1759
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	1755
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1756
3. Sicherungshalter C	1757
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1758
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1759
187 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1760-1764
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	1760
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1761
3. Sicherungshalter C	1762
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1763
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1764
188 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1765-1769
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	1765
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1766
3. Sicherungshalter C	1767
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1768
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1769
189 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1770-1773
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1770
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1771
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1772
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1773
190 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1774-1779
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1774
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1775
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1776
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1777
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten. Steuergerät für Einparkhilfe	1778

6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1779
191 - Radiovorbereitung , (L0L)	1780-1787
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1780
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1781
3.	1782
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1783
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1784
6. Anschluss für externe Audioquellen	1785
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1786
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1787
192 - Radioanlage , (L0L)	1788-1795
1. Radioanlage , (L0L)	1788
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1789
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1790
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1791
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1792
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1793
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1794
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1795
193 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1796-1803
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1796
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1797
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1798
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1799
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1800
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1801
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1802
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1803
194 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1804-1812
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1804
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1805
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1806
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1807
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1808
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1809
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1810
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1811
9.	1812
195 - 1,2-l-Benzinmotor , CJZC,CJZD,(7L3)	1813-1837
1. 1,2-l-Benzinmotor , CJZC,CJZD,(7L3)	1813
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1814
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1815
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1816
5. Sicherungshalter B	1817
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1818
7. Sicherungshalter C	1819
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1820
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1821
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1822
11. Motorsteuergerät	1823-1824

12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1825
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1826
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1827
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1828
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1829
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1830
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1831
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1832
20. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1833
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1834
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1835
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1836
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1837
197 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1838-1841
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	1838
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	1839
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1840
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	1841
198 - Ambientebeleuchtung	1842-1843
1. Ambientebeleuchtung	1842
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1843
199 - Datenbusvernetzung	1844-1850
1. Datenbusvernetzung	1844
2. Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 16-fach	1845
3. Bordnetzsteuergerät	1846
4. Bordnetzsteuergerät	1847
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1848
6. Bordnetzsteuergerät	1849
7. Bordnetzsteuergerät	1850
200 - Grundausrüstung	1851-1878
1. Grundausrüstung	1851
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1852
3. Sicherungshalter C	1853
4. Sicherungshalter C	1854
5. Sicherungshalter C	1855
6. Sicherungshalter C	1856
7. Sicherungshalter C	1857
8. Sicherungshalter C	1858
9. Sicherungshalter C	1859
10. Sicherungshalter C	1860
11. Sicherungshalter C	1861
12.	1862
13.	1863
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1864
15. Zündanlassschalter	1865
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1866
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1867
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1868
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1869
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1870
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1871
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1872
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1873
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1874
25. Lesepule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1875
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1876

27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1877
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1878
201 - Grundausrüstung , CXMA	1879-1907
1. Grundausrüstung , CXMA	1879
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1880
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1881
4. Sicherungshalter C	1882
5. Sicherungshalter C	1883
6. Sicherungshalter C	1884
7. Sicherungshalter C	1885
8. Sicherungshalter C	1886
9. Sicherungshalter C	1887
10. Sicherungshalter C	1888
11. Sicherungshalter C	1889
12. Sicherungshalter C	1890
13.	1891
14.	1892
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1893
16. Zündanlassschalter	1894
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1895
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1896
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1897
20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1898
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1899
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1900
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1901
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1902
25. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1903
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1904
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1905
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1906
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1907
202 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1908-1932
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1908
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1909
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1910
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1911
5. Sicherungshalter B	1912
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1913
7. Sicherungshalter C	1914
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1915
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1916
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1917
11. Motorsteuergerät	1918
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1919
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1920
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1921
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1922
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1923
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1924
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1925
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1926
20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1927
21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1928
22. Kraftstoffördereinheit. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	1929



	23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1930
	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1931
	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1932
203 -	1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1933-1955
	1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1933
	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1934
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1935
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1936
	5. Sicherungshalter B	1937
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1938
	7. Sicherungshalter C	1939
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1940
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1941
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1942
	11. Motorsteuergerät	1943
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1944
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1945
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1946
	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1947
	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1948
	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1949
	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1950
	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1951
	20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1952
	21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1953
	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1954
	23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1955
204 -	1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1956-1979
	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1956
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1957
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1958
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1959
	5. Sicherungshalter B	1960
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1961
	7. Sicherungshalter C	1962
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1963
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1964
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1965
	11. Motorsteuergerät	1966
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1967
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1968
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1969
	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1970
	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1971
	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1972
	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1973
	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1974
	20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1975
	21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1976
	22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1977
	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1978
	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1979
205 -	1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1980-2000
	1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1980
	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1981
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1982
	4. Hauptrelais. Sicherungshalter B	1983

5. Sicherungshalter B	1984
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1985
7. Sicherungshalter C	1986
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1987
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1988
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1989
11. Motorsteuergerät	1990
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1991
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1992
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1993
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1994
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1995
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1996
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1997
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1998
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1999
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2000
206 - 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	2001-2029
1. 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	2001
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2002
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2003
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2004
5. Sicherungshalter B	2005
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2006
7. Sicherungshalter C	2007
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	2008
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2009
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2010
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2011
12. Motorsteuergerät	2012
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2013
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2014
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2015
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2016
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2017
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	2018
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2019
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2020
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2021
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2022
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	2023
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2024
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2025
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2026
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2027
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2028
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2029
207 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2030-2058
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2030
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	2031
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2032
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2033
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2034
6. Sicherungshalter B	2035
7. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	2036

8. Sicherungshalter C	2037
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2038
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2039
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2040
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2041
13. Motorsteuergerät	2042
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2043
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2044
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2045
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2046
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2047
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2048
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2049
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2050
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2051
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2052
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2053
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2054
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2055
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2056
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2057
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2058
208 - Außenbeleuchtung , (L0L),(8JM)	2059-2073
1. Außenbeleuchtung , (L0L),(8JM)	2059
2. Lichtschalter	2060
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2061
4. Scheinwerfer vorn links	2062
5. Scheinwerfer vorn rechts	2063
6. Außenspiegel Fahrerseite	2064
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2065
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2066
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2067
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2068
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2069
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2070
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2071
14. Sicherungshalter C	2072
15. Schalttafeleinsatz	2073
209 - Außenbeleuchtung , (L0R),(8JN)	2074-2088
1. Außenbeleuchtung , (L0R),(8JN)	2074
2. Lichtschalter	2075
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2076
4. Scheinwerfer vorn links	2077
5. Scheinwerfer vorn rechts	2078
6. Außenspiegel Fahrerseite	2079
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2080
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2081
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2082
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2083
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2084
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2085
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2086
14. Sicherungshalter C	2087

15. Schalttafeleinsatz	2088
210 - LED-Scheinwerfer , (L0L)	2089-2099
1. LED-Scheinwerfer , (L0L)	2089
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2090
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2091
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2092
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2093
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2094
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2095
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2096
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2097
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2098
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2099
211 - LED-Scheinwerfer , (L0R)	2100-2110
1. LED-Scheinwerfer , (L0R)	2100
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2101
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2102
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2103
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2104
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2105
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2106
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2107
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2108
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2109
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2110
212 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	2111-2114
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	2111
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	2112
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	2113
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Steckverbindung, 5-fach, Steckverbindung, 5-fach, Verbindung (Rückfahrlicht) im Hauptleitungsstrang	2114
214 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2115-2123
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2115
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2116
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2117
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2118
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	2119
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	2120
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2121
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2122
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	2123
215 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2124-2132
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2124
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2125
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2126
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2127
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2128
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2129

7. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2130
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2131
9. Schalttafeleinsatz	2132
216 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2133-2135
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2133
2. Sicherungshalter B	2134
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2135
217 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVA,CWVB	2136-2137
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVA,CWVB	2136
2. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	2137
218 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	2138-2140
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	2138
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2139
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2140
219 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CUSB,CXMA,CZCA	2141-2144
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CUSB,CXMA,CZCA	2141
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2142
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2143
4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2144
220 - Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2145-2151
1. Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2145
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2146
3. Sicherungshalter C	2147
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2148
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2149
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2150
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2151
221 - Climatic , CWVA,CWVB	2152-2158
1. Climatic , CWVA,CWVB	2152
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2153
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2154
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2155
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2156
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2157
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2158
222 - Climatic , CUSB	2159-2165
1. Climatic , CUSB	2159
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2160
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2161
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2162
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2163
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2164
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2165
223 - Climatic , CXMA	2166-2172
1. Climatic , CXMA	2166
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2167
3. Sicherungshalter C	2168
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2169
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2170
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2171
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2172
224 - Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2173-2180
1. Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2173
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2174
3. Sicherungshalter C	2175
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2176

5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2177
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2178
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2179
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2180
225 - Climatronic , CWVA,CWVB	2181-2188
1. Climatronic , CWVA,CWVB	2181
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2182
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2183
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2184
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2185
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2186
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2187
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2188
226 - Climatronic , CUSB	2189-2196
1. Climatronic , CUSB	2189
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2190
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2191
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2192
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2193
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2194
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2195
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2196
227 - Climatronic , CXMA	2197-2204
1. Climatronic , CXMA	2197
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2198
3. Sicherungshalter C	2199
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2200
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2201
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2202
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2203
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2204
228 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2205-2207
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2205
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2206
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2207
229 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2208-2210
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2208
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2209
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2210
230 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2211-2216
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2211
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2212
3. Sicherungshalter C	2213
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2214
5. Türsteuergerät Fahrerseite	2215
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite	2216
231 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2217-2222
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2217
2. Batterie. Sicherungshalter A. Sicherungshalter D	2218

3. Sicherungshalter C	2219
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2220
5. Türsteuergerät Fahrerseite	2221
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite	2222
232 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2223-2231
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2223
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2224
3. Sicherungshalter C	2225
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2226
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2227
6. Türsteuergerät Fahrerseite	2228
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite	2229
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2230
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2231
233 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2232-2240
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2232
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2233
3. Sicherungshalter C	2234
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2235
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2236
6. Türsteuergerät Fahrerseite	2237
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite	2238
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2239
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2240
234 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2241-2248
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2241
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2242
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2243
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2244
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2245
6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2246
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2247
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2248
235 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2249-2256
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2249
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2250
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2251
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2252
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2253
6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2254
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2255
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2256
236 - Nebelscheinwerfer	2257-2260
1. Nebelscheinwerfer	2257
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2258
3. Sicherungshalter C	2259
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	2260
237 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2261-2264
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2261
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2262
3. Sicherungshalter C	2263
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	2264
238 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel . (8G0)	2265-2266

1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2265
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2266
239 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2267-2268
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2267
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2268
240 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2269-2274
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2269
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2270
3. Sicherungshalter C	2271
4. Schalter für Spiegelverstellung	2272
5. Außenspiegel Fahrerseite	2273
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2274
241 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2275-2280
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2275
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2276
3. Sicherungshalter C	2277
4. Schalter für Spiegelverstellung	2278
5. Außenspiegel Fahrerseite	2279
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2280
242 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	2281-2285
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GF),(4GS),(4I1),(4I2),(4K3)	2281
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2282
3. Sicherungshalter C	2283
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2284
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2285
243 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	2286-2290
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4GX),(4I3),(4I6),(4I7)	2286
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2287
3. Sicherungshalter C	2288
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2289
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2290
244 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	2291-2295
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4GX),(4I1),(4I2),(4K3)	2291
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2292
3. Sicherungshalter C	2293
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2294
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2295
245 - Sitzheizung , (L0L)	2296-2302
1. Sitzheizung , (L0L)	2296
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2297
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2298
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2299
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2300
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2301
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2302
246 - Sitzheizung , (L0R)	2303-2309
1. Sitzheizung , (L0R)	2303
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2304
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2305
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2306
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2307
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2308
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2309
247 - Anhängerbetrieb	2310-2313



1. Anhängerbetrieb	2310
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2311
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	2312
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2313
248 - Radioanlage , (L0L)	2314-2321
1. Radioanlage , (L0L)	2314
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2315
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2316
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2317
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2318
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2319
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2320
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2321
249 - Radioanlage , (L0R)	2322-2329
1. Radioanlage , (L0R)	2322
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2323
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2324
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2325
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2326
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2327
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2328
8. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2329
250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2330-2337
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2330
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2331
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2332
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2333
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2334
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2335
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2336
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2337
251 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2338-2345
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2338
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2339
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2340
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2341
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2342
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2343
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2344
8. GPS-Antenne, Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2345
252 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2346-2348
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2346
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2347
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	2348
257 - Multifunktionslenkrad	2349-2353
1. Multifunktionslenkrad	2349
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2350
3. Wickelfeder. Signalhornbetätigung. Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2351

4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2352
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2353
258 - Automatische Distanzregelung	2354-2355
1. Automatische Distanzregelung	2354
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	2355
259 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	2356-2358
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	2356
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2357
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2358
260 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	2359-2361
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	2359
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2360
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2361
261 - Datenbusvernetzung	2362-2367
1. Datenbusvernetzung	2362
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2363
3. Bordnetzsteuergerät	2364
4. Bordnetzsteuergerät	2365
5. Bordnetzsteuergerät	2366
6. Bordnetzsteuergerät	2367
262 - Grundausrüstung	2368-2395
1. Grundausrüstung	2368
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2369
3. Sicherungshalter C	2370
4. Sicherungshalter C	2371
5. Sicherungshalter C	2372
6. Sicherungshalter C	2373
7. Sicherungshalter C	2374
8. Sicherungshalter C	2375
9. Sicherungshalter C	2376
10. Sicherungshalter C	2377
11. Sicherungshalter C	2378
12.	2379
13.	2380
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2381
15. Zündanlassschalter	2382
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2383
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2384
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2385
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2386
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2387
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochttonhorn, Tieftonhorn	2388
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2389
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2390
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2391
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2392
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2393
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2394
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2395
263 - Grundausrüstung , CXMA	2396-2424
1. Grundausrüstung , CXMA	2396
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	2397
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2398
4. Sicherungshalter C	2399
5. Sicherungshalter C	2400
6. Sicherungshalter C	2401
7. Sicherungshalter C	2402

8. Sicherungshalter C	2403
9. Sicherungshalter C	2404
10. Sicherungshalter C	2405
11. Sicherungshalter C	2406
12. Sicherungshalter C	2407
13.	2408
14.	2409
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2410
16. Zündanlassschalter	2411
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2412
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2413
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2414
20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2415
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2416
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2417
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2418
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2419
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2420
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2421
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2422
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2423
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2424
264 - Außenbeleuchtung , (8ID),(8IE),(8JM),(L0L)	2425-2439
1. Außenbeleuchtung , (8ID),(8IE),(8JM),(L0L)	2425
2. Lichtschalter	2426
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2427
4. Scheinwerfer vorn links	2428
5. Scheinwerfer vorn rechts	2429
6. Außenspiegel Fahrerseite	2430
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2431
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2432
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2433
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2434
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2435
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2436
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2437
14. Sicherungshalter C	2438
15. Schalttafeleinsatz	2439
265 - Außenbeleuchtung , (8ID),(8IE),(8JN),(L0R)	2440-2454
1. Außenbeleuchtung , (8ID),(8IE),(8JN),(L0R)	2440
2. Lichtschalter	2441
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2442
4. Scheinwerfer vorn links	2443
5. Scheinwerfer vorn rechts	2444
6. Außenspiegel Fahrerseite	2445
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2446
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2447
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2448
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2449
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2450
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2451
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2452
14. Sicherungshalter C	2453
15. Schalttafeleinsatz	2454
266 - LED-Scheinwerfer , 8JQ,(L0L)	2455-2465
1. LED-Scheinwerfer , 8JQ,(L0L)	2455
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2456
3. Bordnetzsteuerraerät. Sicherunashalter C	2457

4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2458
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2459
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2460
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2461
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2462
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2463
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2464
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2465
267 - LED-Scheinwerfer , (8JR),(L0R)	2466-2476
1. LED-Scheinwerfer , (8JR),(L0R)	2466
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2467
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2468
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2469
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2470
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2471
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2472
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2473
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2474
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2475
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2476
268 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2477-2485
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2477
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2478
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2479
4. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2480
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2481
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2482
7. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2483
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2484
9. Schalttafeleinsatz	2485
269 - Sitzheizung , (L0L)	2486-2492
1. Sitzheizung , (L0L)	2486
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2487
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2488
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2489
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2490
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2491
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2492
270 - Sitzheizung , (L0R)	2493-2499
1. Sitzheizung , (L0R)	2493
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2494
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2495
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2496
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2497
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2498
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2499
271 - Radiovorbereitung . (L0L)	2500-2508

1. Radiovorbereitung , (L0L)	2500
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2501
3.	2502
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2503
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2504
6. Anschluss für externe Audioquellen	2505
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2506
8. Antenne, Antennenmodul links	2507
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2508
272 - Radiovorbereitung , (L0R)	2509-2517
1. Radiovorbereitung , (L0R)	2509
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2510
3.	2511
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2512
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2513
6. Anschluss für externe Audioquellen	2514
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2515
8. Antenne, Antennenmodul links	2516
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2517
273 - Radioanlage , (L0L)	2518-2526
1. Radioanlage , (L0L)	2518
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2519
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2520
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2521
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2522
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2523
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2524
8. Antenne, Antennenmodul links	2525
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2526
274 - Radioanlage , (L0R)	2527-2535
1. Radioanlage , (L0R)	2527
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2528
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2529
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2530
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2531
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2532
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2533
8. Antenne, Antennenmodul links	2534
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2535
275 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2536-2544
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2536
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2537
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2538
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2539
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2540
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2541
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2542
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2543
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2544
276 - Radio-Navigationssystem . (L0R)	2545-2553

1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2545
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2546
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2547
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2548
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2549
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2550
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2551
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2552
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2553
277 - Grundausrüstung	2554-2581
1. Grundausrüstung	2554
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2555
3. Sicherungshalter C	2556
4. Sicherungshalter C	2557
5. Sicherungshalter C	2558
6. Sicherungshalter C	2559
7. Sicherungshalter C	2560
8. Sicherungshalter C	2561
9. Sicherungshalter C	2562
10. Sicherungshalter C	2563
11. Sicherungshalter C	2564
12.	2565
13.	2566
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2567
15. Zündanlassschalter	2568
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2569
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2570
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2571
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2572
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2573
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2574
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2575
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2576
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2577
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2578
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2579
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2580
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2581
278 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2582-2606
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2582
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2583
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2584
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2585
5. Sicherungshalter B	2586
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2587
7. Sicherungshalter C	2588
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2589
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2590
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2591
11. Motorsteuergerät	2592
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2593
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2594
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2595
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2596
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2597
17. Motorsteuergerät. Magnventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung.	2598

Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2599
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2600
20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2601
21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2602
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2603
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2604
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2605
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2606
279 - 1,0-l-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2607-2631
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2607
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2608
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2609
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2610
5. Sicherungshalter B	2611
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2612
7. Sicherungshalter C	2613
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2614
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2615
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2616
11. Motorsteuergerät	2617
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2618
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2619
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2620
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2621
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2622
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2623
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2624
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2625
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2626
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2627
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2628
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2629
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2630
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2631
280 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2632-2657
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2632
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2633
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2634
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2635
5. Sicherungshalter B	2636
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2637
7. Sicherungshalter C	2638
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2639
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2640
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2641
11. Motorsteuergerät	2642
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2643
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2644
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2645
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2646
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2647
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2648
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2649
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2650
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2651

21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2652
22. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2653
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2654
24. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2655
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2656
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2657
281 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2658-2680
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2658
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2659
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2660
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2661
5. Sicherungshalter B	2662
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2663
7. Sicherungshalter C	2664
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2665
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2666
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2667
11. Motorsteuergerät	2668
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2669
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2670
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2671
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2672
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2673
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2674
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2675
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2676
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2677
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2678
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2679
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2680
282 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2681-2704
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2681
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2682
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2683
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2684
5. Sicherungshalter B	2685
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2686
7. Sicherungshalter C	2687
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2688
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2689
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2690
11. Motorsteuergerät	2691
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2692
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2693
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2694
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2695
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2696
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2697
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2698
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2699
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2700
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2701
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2702
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2703
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2704
283 - 1.6-l-Benzinmotor . CWVA.CWVB.(7L3)	2705-2725



1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	2705
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2706
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2707
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2708
5. Sicherungshalter B	2709
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2710
7. Sicherungshalter C	2711
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2712
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2713
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2714
11. Motorsteuergerät	2715
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2716
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2717
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2718
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	2719
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2720
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2721
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2722
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	2723
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2724
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2725
284 - Außenbeleuchtung , (8ID),(8IE),(8JM),(L0L)	2726-2740
1. Außenbeleuchtung , (8ID),(8IE),(8JM),(L0L)	2726
2. Lichtschalter	2727
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2728
4. Scheinwerfer vorn links	2729
5. Scheinwerfer vorn rechts	2730
6. Außenspiegel Fahrerseite	2731
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2732
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2733
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2734
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2735
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2736
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2737
13. Sicherungshalter C	2738
14. Sicherungshalter C	2739
15. Schalttafeleinsatz	2740
285 - Außenbeleuchtung , (8ID),(8IE),(8JN),(L0R)	2741-2755
1. Außenbeleuchtung , (8ID),(8IE),(8JN),(L0R)	2741
2. Lichtschalter	2742
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2743
4. Scheinwerfer vorn links	2744
5. Scheinwerfer vorn rechts	2745
6. Außenspiegel Fahrerseite	2746
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2747
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2748
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2749
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2750
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2751
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2752
13. Sicherungshalter C	2753
14. Sicherungshalter C	2754
15. Schalttafeleinsatz	2755
286 - LED-Scheinwerfer , (8JQ),(L0L)	2756-2766
1. LED-Scheinwerfer , (8JQ),(L0L)	2756
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2757
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2758
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2759
5. Lichtschalter. Bordnetzsteuergerät	2760

6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2761
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2762
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2763
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2764
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2765
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2766
287 - LED-Scheinwerfer , (8JR),(LOR)	2767-2777
1. LED-Scheinwerfer , (8JR),(LOR)	2767
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2768
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2769
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2770
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2771
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	2772
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2773
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2774
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	2775
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	2776
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	2777
288 - Elektromechanische Servolenkung	2778-2780
1. Elektromechanische Servolenkung	2778
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	2779
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	2780
289 - Airbag-Systeme	2781-2787
1. Airbag-Systeme	2781
2. Sicherungshalter C	2782
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2783
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2784
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2785
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2786
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2787
290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2788-2795
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2788
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2789
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2790
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2791
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2792
6. Steuergerät für ABS	2793
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm	2794
8. Schalttafeleinsatz	2795
291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2796-2803
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2796
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2797
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2798
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	2799
5. Steuergerät für automatisches Getriebe. Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe.	2800

Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2801
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2802
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	2803
292 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2804-2811
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2804
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2805
3. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2806
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2807
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2808
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2809
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2810
8. Schalttafeleinsatz	2811
293 - Sicherheitsgurtwarnsystem	2812-2814
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	2812
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2813
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2814
294 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA,DKLD,DKRC	2815-2817
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA,DKLD,DKRC	2815
2. Sicherungshalter B	2816
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2817
295 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CZCA,DKLD,DKRC	2818-2820
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CZCA,DKLD,DKRC	2818
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2819
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2820
296 - Heiz- und Frischluftsystem , CWVA,CWVB	2821-2823
1. Heiz- und Frischluftsystem , CWVA,CWVB	2821
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2822
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2823
297 - Climatic , CHZB,CHZC,CZCA,DKLD,DKRC	2824-2830
1. Climatic , CHZB,CHZC,CZCA,DKLD,DKRC	2824
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2825
3. Sicherungshalter C	2826
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2827
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2828
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2829
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2830
298 - Climatic , CWVA,CWVB	2831-2837
1. Climatic , CWVA,CWVB	2831
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2832
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2833
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2834
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2835
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2836
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2837
299 - Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA,DKLD,DKRC	2838-2845
1. Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA,DKLD,DKRC	2838
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2839
3. Sicherungshalter C	2840
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2841
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Luftfeuchtigkeitsgeber. Sensor für Lichterkennung. Sensor für	2842

	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
	6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2843
	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2844
	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2845
300	- Climatronic , CWVA,CWVB	2846-2853
	1. Climatronic , CWVA,CWVB	2846
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2847
	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2848
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2849
	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2850
	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2851
	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2852
	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2853
301	- Zentralverriegelung , (L0L)	2854-2862
	1. Zentralverriegelung , (L0L)	2854
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2855
	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2856
	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2857
	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	2858
	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	2859
	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2860
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2861
	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2862
302	- Zentralverriegelung , (L0R)	2863-2871
	1. Zentralverriegelung , (L0R)	2863
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2864
	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2865
	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2866
	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	2867
	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	2868
	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2869
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2870
	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2871
303	- Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2872-2876
	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2872
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2873
	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2874
	4. Fensterhebermotor Fahrerseite	2875
	5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2876
304	- Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2877-2881
	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2877
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2878
	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2879
	4. Türsteuergerät Fahrerseite	2880
	5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite	2881
305	- Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2882-2889
	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2882
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2883
	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2884
	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2885
	5. Türsteuergerät Fahrerseite	2886
	6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite	2887
	7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2888
	8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2889
306	- Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2890-2897
	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern . (L0R)	2890

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2891
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2892
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2893
5. Türsteuergerät Fahrerseite	2894
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite	2895
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2896
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2897
307 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2898-2903
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2898
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2899
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2900
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2901
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2902
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2903
308 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2904-2909
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2904
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2905
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2906
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2907
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2908
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2909
309 - Nebelscheinwerfer	2910-2912
1. Nebelscheinwerfer	2910
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2911
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	2912
310 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2913-2915
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2913
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2914
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	2915
311 - Diebstahlwarnanlage	2916-2918
1. Diebstahlwarnanlage	2916
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2917
3. Kontaktschalter für Motorhaube	2918
312 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2919-2923
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2919
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2920
3. Schalter für Spiegelverstellung	2921
4. Außenspiegel Fahrerseite	2922
5. Außenspiegel Beifahrerseite	2923
313 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2924-2928
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2924
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2925
3. Schalter für Spiegelverstellung	2926
4. Außenspiegel Fahrerseite	2927
5. Außenspiegel Beifahrerseite	2928
314 - Scheibenwisch- und -waschanlage	2929-2933
1. Scheibenwisch- und -waschanlage	2929
2. Sicherungshalter B	2930
3. Sicherungshalter C	2931
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2932
5. Relais für Scheibenwaschpumpe. Motor für Heckscheibenwischer. Frontscheibenwasch- und	2933

Heckscheibenwaschpumpe	
315 - Scheinwerferreinigungsanlage	2934-2935
1. Scheinwerferreinigungsanlage	2934
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	2935
316 - Beheizbare Spritzdüsen	2936-2937
1. Beheizbare Spritzdüsen	2936
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	2937
317 - Einparkhilfe (PDC) hinten	2938-2941
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	2938
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2939
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2940
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2941
318 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2942-2947
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2942
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2943
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	2944
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	2945
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2946
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2947
319 - Anhängerbetrieb	2948-2950
1. Anhängerbetrieb	2948
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2949
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2950
320 - Radiovorbereitung , (L0L)	2951-2959
1. Radiovorbereitung , (L0L)	2951
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2952
3.	2953
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2954
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2955
6. USB-Anschluss 1	2956
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2957
8. Antenne, Antennenmodul links	2958
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2959
321 - Radiovorbereitung , (LOR)	2960-2968
1. Radiovorbereitung , (LOR)	2960
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2961
3.	2962
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2963
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2964
6. USB-Anschluss 1	2965
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2966
8. Antenne, Antennenmodul links	2967
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2968
322 - Radioanlage , (L0L)	2969-2977
1. Radioanlage , (L0L)	2969
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2970
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2971
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2972
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2973
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	2974
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2975
8. Antenne, Antennenmodul links	2976
9. Antennenmodul links. Heckscheibenantenne 1. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2977

Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
323 - Radioanlage , (L0R)	2978-2986
1. Radioanlage , (L0R)	2978
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2979
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2980
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2981
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2982
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	2983
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2984
8. Antenne, Antennenmodul links	2985
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2986
324 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2987-2995
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2987
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2988
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2989
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2990
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2991
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	2992
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2993
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2994
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2995
325 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2996-3004
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2996
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2997
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2998
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2999
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3000
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3001
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3002
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	3003
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	3004
326 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	3005-3007
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	3005
2. Sicherungshalter A	3006
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	3007
331 - Multifunktionslenkrad	3008-3012
1. Multifunktionslenkrad	3008
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3009
3. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3010
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3011
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3012
332 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	3013-3015
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	3013
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	3014
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3015
333 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	3016-3018
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	3016
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	3017
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3018
334 - Datenbusvernetzung	3019-3025

1. Datenbusvernetzung	3019
2. Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 16-fach	3020
3. Bordnetzsteuergerät	3021
4. Bordnetzsteuergerät	3022
5. Bordnetzsteuergerät	3023
6. Bordnetzsteuergerät	3024
7. Bordnetzsteuergerät	3025
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	3026-3059
1. Sicherungen	3026-3059
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3026
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3027
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	3028
1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3028
1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3029
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	3029-3035
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3030
1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015	3031
1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	3032
1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	3033
1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3034-3035
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3036
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3037-3056
1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3037-3039
1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015	3040-3042
1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	3043-3045
1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016	3046-3047
1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	3048-3050
1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017	3051-3053
1.6.7 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3054-3056
1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018)	3057-3059
1.7.1 Sicherungsbelegung	3058-3059
802 - -Einbauorte: Relais - 3	3060-3066
1. Relais	3060-3066
1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3060
1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3061
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	3062
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	3063
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3064
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3065-3066
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	3067-3075
1. Massepunkte	3067-3075
1.1 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker)	3067
1.2 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3068-3071
1.3 Übersicht der Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	3072-3075
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	3076-3159
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	3076-3159
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3076-3077
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3078-3080
1.3 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- / Bedienungseinheitfür Multimediasystem -E380-	3081-3082
1.3.1 Einbauort	3082
1.4 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	3083
1.4.1 Einbauort	3083
1.5 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	3084-3086
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, bis Juli 2018)	3084
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, ab Juli 2018)	3085
1.5.3 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, bis Juli 2018)	3086
1.5.4 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, ab Juli 2018)	3087
1.6 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	3087-3089
1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3088
1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3089
1.7 Zündanlassschalter -D-	3090
1.7.1 Steckerbelegung:	3090
1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	3091
1.8.1 Einbauort:	3091



1.9 Wickelfeder -F350-	3091-3092
1.9.1 Steckerbelegung:	3091-3092
1.10 Lenkstockkombinationsschalter -E595-	3093
1.10.1 Steckerbelegung:	3093
1.11 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	3094
1.11.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	3094
1.11.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	3094
1.12 Lichtschalter -E1-	3095
1.12.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	3095
1.12.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	3095
1.12.3 Steckerbelegung:	3095
1.13 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	3096-3099
1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, bis Juli 2018)	3097
1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, ab Juli 2018)	3098
1.13.3 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, bis Juli 2018)	3099
1.13.4 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, ab Juli 2018)	3100
1.14 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrtsicherung -J362-	3100-3103
1.14.1 Steckerbelegung, ab Mai 2015	3101
1.14.2 Steckerbelegung, ab Mai 2016	3102-3103
1.15 Bordnetzsteuergerät -J519- / Diagnose-Interface für Datenbus-J533-	3104-3132
1.15.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3104
1.15.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3105
1.15.3 Steckerbelegung, ab Mai 2015	3105-3111
1.15.4 Steckerbelegung, ab Mai 2016	3112-3118
1.15.5 Steckerbelegung, ab Mai 2017	3119-3125
1.15.6 Steckerbelegung, ab Juli 2018	3126-3132
1.16 Motorsteuergerät -J623-	3133
1.16.1 Einbauort	3133
1.17 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	3134-3136
1.17.1 Einbauort (bis November 2016)	3135
1.17.2 Einbauort (ab November 2016)	3136
1.18 Scheibenwischermotor -V-	3137
1.18.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	3137
1.18.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	3137
1.18.3 Steckerbelegung:	3137
1.19 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	3138-3139
1.19.1 Einbauort	3139
1.20 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	3140
1.20.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	3140
1.20.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	3140
1.21 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	3141-3143
1.21.1 Einbauort (gilt nicht für Motorkennbuchstaben CXMA):	3141
1.21.2 Steckerbelegung (gilt nicht für Motorkennbuchstaben CXMA):	3141-3142
1.21.3 Steckerbelegung (gilt für Motorkennbuchstaben CXMA), bis Juli2018:	3143
1.22 Tieftonhorn -H7-	3144
1.22.1 Einbauort:	3144
1.23 Hochtonhorn -H2-	3144
1.23.1 Einbauort:	3144
1.24 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- (bis Juli 2018)	3145
1.24.1 Einbauort:	3145
1.25 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	3146
1.25.1 Einbauort:	3146
1.25.2 Steckerbelegung:	3146
1.26 Lambdasonde nach Katalysator -G130-	3147-3148
1.26.1 Einbauort:	3147
1.26.2 Steckerbelegung:	3148
1.27 Lambdasonde -G39-	3149
1.27.1 Einbauort:	3149
1.27.2 Steckerbelegung:	3149
1.28 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018)	3150
1.28.1 Einbauort	3150
1.29 Steuergerät für ABS -J104-	3151-3152
1.29.1 Einbauort	3152
1.30 Steuergerät für Airbag -J234-	3153-3154
1.30.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	3153
1.30.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	3153

1.30.3 Steckerbelegung:	3153-3154
1.31 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	3155
1.31.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	3155
1.31.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	3155
1.32 Steuergerät für Heizung -J65-	3155-3156
1.32.1 Steckerbelegung:	3155-3156
1.33 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301-	3157
1.33.1 Steckerbelegung:	3157
1.34 Steuergerät für Climatronic -J255-	3158-3159
1.34.1 Steckerbelegung:	3158-3159
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	3160-3197
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	3160-3197
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3160-3161
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3162-3163
1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	3164-3165
1.3.3 Steckerbelegung:	3164-3165
1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	3166
1.4.3 Steckerbelegung:	3166
1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-	3167-3169
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3168
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3169
1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	3170-3171
1.6.2 Steckerbelegung:	3170-3171
1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	3172-3173
1.7.2 Steckerbelegung:	3172-3173
1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	3174-3175
1.8.2 Steckerbelegung:	3174-3175
1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-	3176
1.9.2 Steckerbelegung:	3176
1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-	3177
1.10.1 Einbauort	3177
1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	3178
1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	3178
1.12.2 Steckerbelegung:	3178
1.13 Rückfahrkamera -R189-	3179-3180
1.13.1 Einbauort	3180
1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-	3181-3182
1.14.2 Steckerbelegung:	3181-3182
1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	3183
1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	3183
1.16.1 Einbauort	3183
1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-	3184-3185
1.17.1 Einbauort	3185
1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	3186-3187
1.18.2 Steckerbelegung:	3186-3187
1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-	3188
1.19.2 Steckerbelegung:	3188
1.20 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-	3189-3191
1.20.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3190
1.20.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3191
1.21 Steckdose -U-	3192
1.21.2 Steckerbelegung:	3192
1.22 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)	3192-3194
1.22.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3192-3193
1.22.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3194
1.23 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-	3195
1.24 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	3195-3197
1.24.3 Steckerbelegung:	3196-3197
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3198-3208
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3198-3208
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderenTeil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3198
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderenTeil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3199
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinterenTeil des Fahrzeugs	3200
1.4 Kupplungsstation an der C-Säule links	3201

1.5 Kupplungsstation an der B-Säule links	3201
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3201
1.7 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3202
1.8 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3202
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3202
1.10 Kupplungsstation im Motorraum	3203
1.11 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	3203
1.12 Steckverbindung an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3203
1.13 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	3204
1.14 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	3204
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3204
1.16 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3205
1.17 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	3205
1.18 Steckverbindungen unter der Schalttafel rechts (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	3205-3206
1.18.1	3205-3206
1.19 Steckverbindungen unter der Schalttafel links (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	3207
1.19.1	3207
1.20 Steckverbindung, 4fach -T4n- / Steckverbindung, 8fach -T8m-	3208
1.20.1	3208