



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Grundsätzliche Hinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Grundsätzliche Hinweise	1
<b>2 Fahrzeugkenndaten</b>	<b>2</b>
2.1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer	2
2.2 Typschild	3
2.3 Fahrzeugdatenträger	6
<b>3 Sicherheitsmaßnahmen</b>	<b>7</b>
<b>4 Schaumstoffformteile</b>	<b>8</b>
<b>5 Verzinkte Karosserieteile, hoch/höchstfeste und warm umgeformte Karosseriebleche</b>	<b>9</b>
5.1 Karosserie	9
5.2 Übersicht	11
<b>6 Korrosionsschutzmaßnahmen</b>	<b>17</b>
<b>7 Spaltmaße</b>	<b>18</b>
7.1 Karosserie vorn	18
7.2 Karosserie Mitte	19
7.3 Karosserie hinten	22
<b>8 Karosseriemaße</b>	<b>23</b>
8.1 Karosserie vorn	23
8.2 Karosserie Mitte	25
8.3 Karosserie hinten	33
8.4 Bodengruppe vorn	34
8.5 Bodengruppe Mitte	36
8.6 Bodengruppe hinten	38
<b>9 Werkzeuge</b>	<b>40</b>
<b>10 Richtbank</b>	<b>41</b>
10.1 Übersicht	41
<b>11 Portallehre</b>	<b>42</b>
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>43</b>
<b>1 Konsole ersetzen - rechts</b>	<b>43</b>
1.1 Ausbauen	43
1.2 Neuteil vorbereiten	46
1.3 Einschweißen	48
<b>2 Konsole ersetzen - links</b>	<b>51</b>
2.1 Ausbauen	51
2.2 Einbauen	52
<b>3 Haltebock (für Aggregateträger) ersetzen</b>	<b>55</b>
3.1 Ausbauen	55
3.2 Neuteil vorbereiten	61
3.3 Einschweißen	62
<b>4 Stoßfängerhalter vorn ersetzen</b>	<b>67</b>
4.1 Ausbauen	67
4.2 Einbauen	68
<b>5 Längsträger für Radhaus oben ersetzen</b>	<b>71</b>
5.1 Ausbauen	71
5.2 Einbauen	76
<b>6 Radhaus vorn ersetzen</b>	<b>80</b>
6.1 Ausbauen	80
6.2 Einbauen	83



<b>7</b>	<b>Längsträger vorn ersetzen</b> .....	<b>88</b>
7.1	Montageübersicht .....	88
7.2	Ausbauen .....	89
7.3	Neuteil vorbereiten .....	97
7.4	Einschweißen .....	99
<b>8</b>	<b>Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers in Stand setzen</b> .....	<b>106</b>
8.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes .....	108
8.2	Gewinde in Stand setzen .....	108
<b>51 - Karosserie mitte</b> .....		<b>112</b>
<b>1</b>	<b>Dach ersetzen ▶ Fahrzeug ohne Schiebe-/Ausstelldach Open Sky</b> .....	<b>112</b>
1.1	Werkzeuge .....	112
1.2	Ausbauen .....	113
1.3	Einbauen .....	115
<b>2</b>	<b>Dach ersetzen - Fahrzeug mit Schiebe-/Ausstelldach Open Sky</b> .....	<b>126</b>
2.1	Werkzeuge .....	126
2.2	Ausbauen .....	127
2.3	Einbauen .....	128
<b>3</b>	<b>Dachholm ersetzen ▶ 3-Türer</b> .....	<b>141</b>
3.1	Ausbauen .....	141
3.2	Einbauen .....	144
<b>4</b>	<b>Dachholm ersetzen ▶ 5-Türer</b> .....	<b>149</b>
4.1	Ausbauen .....	150
4.2	Einbauen .....	152
<b>5</b>	<b>Dachquerträger vorn ersetzen</b> .....	<b>157</b>
5.1	Ausbauen .....	157
5.2	Einbauen .....	159
<b>6</b>	<b>Dachquerträger vorn ersetzen ▶ Fahrzeug mit Schiebe-/Ausstelldach Open Sky</b> .....	<b>161</b>
6.1	Ausbauen .....	162
6.2	Einbauen .....	163
<b>7</b>	<b>Dachversteifung ersetzen ▶ Fahrzeug ohne Schiebe-/Ausstelldach Open Sky</b> .....	<b>166</b>
7.1	Ausbauen .....	167
7.2	Einbauen .....	168
<b>8</b>	<b>Dachquerträger hinten ersetzen</b> .....	<b>170</b>
8.1	Ausbauen .....	171
8.2	Einbauen .....	172
<b>9</b>	<b>A-Säule ersetzen</b> .....	<b>174</b>
9.1	Ausbauen .....	175
9.2	Einbauen .....	177
<b>10</b>	<b>Verstärkung A-Säule - Abschnittsteil - ersetzen</b> .....	<b>183</b>
10.1	Ausbauen .....	184
10.2	Einbauen .....	187
<b>11</b>	<b>B-Säule ersetzen ▶ 5-Türer</b> .....	<b>195</b>
11.1	Ausbauen .....	196
11.2	Einbauen .....	198
<b>12</b>	<b>Verstärkung B-Säule ersetzen ▶ 3-Türer</b> .....	<b>205</b>
12.1	Ausbauen .....	206
12.2	Einbauen .....	208
<b>13</b>	<b>Verstärkung B-Säule ersetzen ▶ 5-Türer</b> .....	<b>217</b>
13.1	Ausbauen .....	218
13.2	Einbauen .....	220
<b>14</b>	<b>Unterholm außen ersetzen ▶ 3-Türer</b> .....	<b>230</b>
14.1	Ausbauen .....	230



14.2	Einbauen	232
<b>15</b>	<b>Verstärkung Unterholm - Abschnittteil Mitte - ersetzen</b>	<b>235</b>
15.1	Ausbauen	235
15.2	Einbauen	237
<b>16</b>	<b>Verstärkung Unterholm hinten ersetzen ► 3-Türer</b>	<b>241</b>
16.1	Ausbauen	241
16.2	Einbauen	243
<b>53</b>	<b>Karosserie hinten</b>	<b>247</b>
<b>1</b>	<b>Heckschürze ersetzen</b>	<b>247</b>
1.1	Ausbauen	247
1.2	Einbauen	249
<b>2</b>	<b>Verstärkung Dichtkanal ersetzen</b>	<b>252</b>
2.1	Ausbauen	252
2.2	Einbauen	255
<b>3</b>	<b>Abschlussblech vorn ersetzen</b>	<b>258</b>
3.1	Ausbauen	258
3.2	Einbauen	260
<b>4</b>	<b>Aufnahme Schlussleuchte ersetzen</b>	<b>262</b>
4.1	Ausbauen	262
4.2	Einbauen	264
<b>5</b>	<b>Kofferraumboden ersetzen</b>	<b>268</b>
5.1	Ausbauen	268
5.2	Einbauen	270
<b>6</b>	<b>Verstärkung C-Säule - Abschnittteil - ersetzen</b>	<b>275</b>
6.1	Ausbauen	275
6.2	Einbauen	277
<b>7</b>	<b>Längsträger hinten Oberteil ersetzen</b>	<b>280</b>
7.1	Ausbauen	280
7.2	Einbauen	282
<b>8</b>	<b>Halter für Hinterachse ersetzen</b>	<b>287</b>
8.1	Ausbauen	287
8.2	Einbauen	289
<b>9</b>	<b>Längsträger hinten - Abschnittteil - ersetzen</b>	<b>292</b>
9.1	Ausbauen	292
9.2	Einbauen	294
<b>10</b>	<b>Seitenteil hinten ersetzen ►3-Türer</b>	<b>297</b>
10.1	Ausbauen	297
10.2	Einbauen	300
<b>11</b>	<b>Seitenteil hinten ersetzen ►5-Türer</b>	<b>307</b>
11.1	Ausbauen	307
11.2	Einbauen	310
<b>12</b>	<b>Radhausschale außen ersetzen</b>	<b>315</b>
12.1	Ausbauen	315
12.2	Einbauen	317