

001 - Grundausrüstung	1-16
1. Grundausrüstung	1
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	2
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	3
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	4
5. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	5
6. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät	6
7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	7
8. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	8
9. Lichtdreheschalter, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	9
10. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	10
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	11
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	12
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	13
14. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	14-15
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	16
002 - Komfortsystem, 2-Türer	17-22
1. Komfortsystem, 2-Türer	17
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	18
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite	19
4. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	20
5. Fensterheberschalter vorn rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	21
6. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	22
003 - Sicherungsbelegung	23-43
1. Sicherungsbelegung	23
2. Sicherungshalter A	24
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	25
4. Sicherungshalter B	26
5. Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	27
6. Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	28
7. Lenkstockkombinationsschalter, Lenkwinkelgeber, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C	29
8. Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	30
9. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	31
10. Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	32
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	33
12. Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	34-35
13. Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	36
14. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	37
15. Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	38
16. Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	39
17. Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	40
18. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	41
19. Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	42
20. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C	43

004 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB	44-57
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB	44
2. Sicherungshalter C	45
3. Sicherungshalter C	46
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C	47
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	48
6. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	49
7. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	50
8. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	51
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	52
10. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	53
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	54
12. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	55
13. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	56
14. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	57
005 - Servolenkung	58-59
1. Servolenkung	58
2. Lenkmomentgeber, Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Steuergerät für Lenkhilfe, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	59
006 - Antiblockiersystem (ABS)	60-62
1. Antiblockiersystem (ABS)	60
2. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	61
3. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Antriebsschlupfregelung, Kontrollleuchte für Bremsanlage	62
007 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	63-66
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	63
2. Lichtdreheschalter, Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Klimakompressor	64
3. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage	65
4. Schalter für Frischluftgebläse, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	66
008 - Heizung mit mechanischer Regelung , (9AA)	67-68
1. Heizung mit mechanischer Regelung , (9AA)	67
2. Lichtdreheschalter, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	68
009 - Panorama-Schiebedach	69-70
1. Panorama-Schiebedach	69
2. Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Schiebedachmotor	70
010 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	71-72
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	71
2. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	72
011 - Radioanlage , (8AU),(8UB)	73-77
1. Radioanlage , (8AU),(8UB)	73
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Sicherungshalter C	74
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	75
4. Radio, Dachantenne, Lautsprecher hinten rechts, Antenne, Antennenweiche, Digitalradio-Antenne	76
5. portables Navigations- und Infotainmentsystem, Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem, Radio	77
012 - Beheizbare Sitze	78-80
1. Beheizbare Sitze	78

2. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	79
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	80
013 - Airbag-Systeme	81-86
1. Airbag-Systeme	81
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	82
3. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	83
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	84
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	85
6. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	86
014 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage	87-88
1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage	87
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	88
015 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage, (9AA),(9AZ)	89-90
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage, (9AA),(9AZ)	89
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	90
016 - Datenbusvernetzung	91-95
1. Datenbusvernetzung	91
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	92
3. Wählhebel, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	93
4. Lenkstockkombinationsschalter, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, portables Navigations- und Infotainmentsystem, Radio, Verstärker	94
5. Drehstromgenerator, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	95
017 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (1AT)	96-102
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (1AT)	96
2. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	97
3. Lenkstockkombinationsschalter, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	98
4. Schalter für Feststellbremse, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage	99
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	100-101
6. Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für Notbremsfunktion, Bordnetzsteuergerät	102
018 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CHYA,CHYB	103-118
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CHYA,CHYB	103
2. Sicherungshalter C	104
3. Sicherungshalter C	105
4. Sicherungshalter C	106
5. Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter B	107
6. Zündanlassschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	108
7. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	109
8. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	110
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	111
10. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	112
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	113
12. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	114
13. Öldruckschalter. Kraftstoffördereinheit. Kraftstoffpumpenrelais. Bordnetzsteuergerät.	115

Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	
14. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	116
15. Spannungswandler, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	117
16. Anlasser, Drehstromgenerator, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	118
019 - Komfortsystem, 4-Türer	119-125
1. Komfortsystem, 4-Türer	119
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	120
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite	121
4. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	122
5. Fensterheberschalter vorn rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	123
6. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	124
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	125
020 - Automatisiertes Schaltgetriebe	126-129
1. Automatisiertes Schaltgetriebe	126
2. Lichtdreheschalter, Wählhebel, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Magnet für Parksperre, Sicherungshalter C	127
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät, Kupplungssteller, Motor für Kupplungssteller	128
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Gangsteller, Motor 1 für Gangsteller, Motor 2 für Gangsteller	129
021 - 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	130-149
1. 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	130
2. Sicherungshalter C	131
3. Sicherungshalter C	132
4. Sicherungshalter C	133
5. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	134
6. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät	135
7. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	136
8. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	137
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	138
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	139
11. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	140
12. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	141
13. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	142
14. Hallgeber, Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	143
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	144
16. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	145
17. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	146
18. Anlasser, Drehstromgenerator, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	147
19. Spannungswandler, Bordnetzsteuergerät	148
20. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Relais für Gasabsperrentile, Schalttafeleinsatz, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung	149
022 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage	150-151
1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage	150
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	151
023 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	152-158
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	152
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	153
3. Lenkstockkombinationsschalter. Wickelfeder für Airbaa und Rückstellrinda mit Schleifring.	154

Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	155
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	156
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	157
7. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	158
024 - Soundsystem , (8RU),(9VG)	159-162
1. Soundsystem , (8RU),(9VG)	159
2. Verstärker, Sicherungshalter C	160
3. Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	161
4. Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Verstärker, Subwoofer	162
025 - Grundausrüstung	163-179
1. Grundausrüstung	163
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	164
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	165
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	166
5. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	167
6. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät	168
7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	169
8. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	170
9. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	171
10. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	172
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	173
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	174
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	175
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	176
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	177-178
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	179
026 - Komfortsystem	180-193
1. Komfortsystem	180
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	181
3. Bordnetzsteuergerät	182
4. Bordnetzsteuergerät	183
5. Bordnetzsteuergerät	184
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	185
7. Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Fahrerseite	186
8. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	187
9. Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	188
10. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	189
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	190
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	191
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	192
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	193
027 - Grundausrüstung	194-210
1. Grundausrüstung	194
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	195
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	196
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer	197
5. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	198
6. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring. Hochtonhorn. Tieftonhorn. Steuergerät für Airbag. Bordnetzsteuergerät	199

7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	200
8. Lichtdrehshalter, Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	201
9. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	202
10. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	203
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tagesfahrlicht links, Scheinwerfer vorn links	204
12. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts	205
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	206
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	207
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	208-209
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	210
028 - Sicherungsbelegung	211-230
1. Sicherungsbelegung	211
2. Sicherungshalter A	212
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	213
4. Sicherungshalter B	214
5. Lichtdrehshalter, Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	215
6. Lichtdrehshalter, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	216
7. Lichtdrehshalter, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C	217
8. Lichtdrehshalter, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	218
9. Lichtdrehshalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	219
10. Lichtdrehshalter, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	220
11. Lichtdrehshalter, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	221
12. Lichtdrehshalter, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	222
13. Lichtdrehshalter, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	223
14. Lichtdrehshalter, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	224
15. Lichtdrehshalter, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	225
16. Lichtdrehshalter, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	226
17. Lichtdrehshalter, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	227
18. Lichtdrehshalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C	228
19. Lichtdrehshalter, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C	229
20. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D	230
029 - Grundausrüstung	231-258
1. Grundausrüstung	231
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	232
3. Sicherungshalter C	233
4. Sicherungshalter C	234
5. Sicherungshalter C	235
6. Sicherungshalter C	236
7. Sicherungshalter C	237
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	238
9. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	239
10. Bordnetzsteuergerät	240

11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links	241
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	242
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	243
14. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	244
15. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	245
16. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	246
17. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	247
18. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	248
19. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	249
20. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	250
21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	251
22. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließeinheit Fahrerfür	252
23. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	253
24. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	254
25. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	255
26. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Kennzeichenleuchte	256
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	257
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Kraftstoffördereinheit, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsa z	258
030 - Sicherungsbelegung	259-290
1. Sicherungsbelegung	259
2. Sicherungshalter A	260
3. Sicherungshalter B	261
4. Sicherungshalter C	262
5. Sicherungshalter C	263
6. Sicherungshalter C	264
7. Sicherungshalter C	265
8. Sicherungshalter C	266
9. Sicherungshalter C	267
10. Sicherungshalter C	268
11. Sicherungshalter C	269
12. Sicherungshalter C	270
13. Sicherungshalter C	271
14. Sicherungshalter C	272
15. Sicherungshalter C	273
16. Sicherungshalter C	274
17. Sicherungshalter C	275
18. Sicherungshalter C	276
19. Sicherungshalter C	277
20. Sicherungshalter C	278
21. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	279
22. Hauptrelais, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	280
23. Relais für Anlasssperr, Relais für Gasabsperrentile, Relais- und Sicherungsträger 1	281
24. Relais für Klimaanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	282
25. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais- und Sicherungsträger 1	283
26. Spannungswandler	284
27. Lenkstockkombinationsschalter	285
28. Lenkstockkombinationsschalter, Motorsteuergerät	286
29. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	287
30. Bordnetzsteuergerät	288
31. Bordnetzsteuergerät	289
32. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	290
031 - Radioanlage , (I6U),(I6V),(8UB)	291-296
1. Radioanlage , (I6U),(I6V),(8UB)	291
2. Bordnetzsteuergerät, Radio, Sicherungshalter C	292
3. Radio, Innenmikrofon, USB-Anschluss 1	293
4. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links	294
5. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	295
6. Radio. Dachantenne. Radioantenne 2. Antennenmodul links	296

032 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	297-298
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	297
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	298
033 - Climatronic , (9AK)	299-304
1. Climatronic , (9AK)	299
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	300
3. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	301
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Temperaturklappe	302
5. Steuergerät für Climatronic, Zentralklappe, Defrostklappe	303
6. Steuergerät für Climatronic, Staudruckklappe	304
034 - Sitzheizung , (4A3)	305-308
1. Sitzheizung , (4A3)	305
2. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	306
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	307
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	308
035 - Antiblockiersystem (ABS) , (1AT)	309-314
1. Antiblockiersystem (ABS) , (1AT)	309
2. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	310
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS	311
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	312-313
5. Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für Notbremsfunktion, Bordnetzsteuergerät	314
036 - Grundausrüstung	315-343
1. Grundausrüstung	315
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	316
3. Sicherungshalter C	317
4. Sicherungshalter C	318
5. Sicherungshalter C	319
6. Sicherungshalter C	320
7. Sicherungshalter C	321
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	322
9. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	323
10. Bordnetzsteuergerät	324
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links	325
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	326
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	327
14. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	328
15. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	329
16. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	330
17. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	331
18. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	332
19. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät	333
20. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	334
21. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät	335
22. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	336
23. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließenheit Fahrertür	337
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	338
25. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	339
26. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	340
27. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Kennzeichenleuchte	341
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	342
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse. Kraftstoffördereinheit. Temperaturfühler für Außentemperatur. Geber für	343

Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz		
037 - Sicherungsbelegung		344-376
1. Sicherungsbelegung		344
2. Sicherungshalter A		345
3. Sicherungshalter B		346
4. Sicherungshalter C		347
5. Sicherungshalter C		348
6. Sicherungshalter C		349
7. Sicherungshalter C		350
8. Sicherungshalter C		351
9. Sicherungshalter C		352
10. Sicherungshalter C		353
11. Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite		354
12. Sicherungshalter C		355
13. Sicherungshalter C		356
14. Sicherungshalter C		357
15. Sicherungshalter C		358
16. Sicherungshalter C		359
17. Sicherungshalter C		360
18. Sicherungshalter C		361
19. Sicherungshalter C		362
20. Sicherungshalter C		363
21. Spannungswandler, Lichtdrehshalter		364
22. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1		365
23. Hauptrelais, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1		366
24. Relais für Anlasssperrung, Relais für Gasabsperrventile, Relais- und Sicherungsträger 1		367
25. Relais für Klimaanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1		368
26. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais- und Sicherungsträger 1		369
27. Lenkstockkombinationsschalter		370
28. Lenkstockkombinationsschalter		371
29. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät		372
30. Bordnetzsteuergerät		373
31. Bordnetzsteuergerät		374
32. Bordnetzsteuergerät		375
33. Bordnetzsteuergerät		376
038 - Sicherungsbelegung		377-408
1. Sicherungsbelegung		377
2. Sicherungshalter A		378
3. Sicherungshalter B		379
4. Sicherungshalter C		380
5. Sicherungshalter C		381
6. Sicherungshalter C		382
7. Sicherungshalter C		383
8. Sicherungshalter C		384
9. Sicherungshalter C		385
10. Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite		386
11. Sicherungshalter C		387
12. Sicherungshalter C		388
13. Sicherungshalter C		389
14. Sicherungshalter C		390
15. Sicherungshalter C		391
16. Sicherungshalter C		392
17. Sicherungshalter C		393
18. Sicherungshalter C		394
19. Sicherungshalter C		395
20. Lichtdrehshalter, Kraftstoffpumpenrelais, Relais- und Sicherungsträger 1		396
21. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Hauptrelais, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1		397
22. Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1		398
23. Relais für Anlasssperrung, Relais für Gasabsperrventile, Relais- und Sicherungsträger 1		399
24. Relais für Klimaanlage, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1		400
25. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Relais 1 für		401

Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais- und Sicherungsträger 1	
26. Spannungswandler	402
27. Lenkstockkombinationsschalter	403
28. Lenkstockkombinationsschalter, Motorsteuergerät	404
29. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	405
30. Bordnetzsteuergerät	406
31. Bordnetzsteuergerät	407
32. Bordnetzsteuergerät	408
039 - 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	409-426
1. 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	409
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	410
3. Sicherungshalter C	411
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	412
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	413
6. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	414
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Hochdruckgeber, Motorsteuergerät	415
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	416
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	417
10. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	418
11. Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	419
12. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	420
13. Bremslichtschalter, Hallgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	421
14. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	422
15. Kontaktschalter für Motorhaube, Motorsteuergerät	423
16. Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2	424
17. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Gasabsperrentile, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung	425
18. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz	426
040 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB,(7L3),(7L6)	427-442
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB,(7L3),(7L6)	427
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	428
3. Sicherungshalter C	429
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	430
5. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	431
6. Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	432
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	433
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	434
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	435
10. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Motorsteuergerät	436
11. Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	437
12. Bremslichtschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	438
13. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	439
14. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Hauptrelais, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	440
15. Spannungswandler, Drehstromgenerator, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Batterieüberwachung	441
16. Anlasser, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Anlassersperre, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	442
041 - 1,0-l-Benzinmotor , CHZA	443-462
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHZA	443
2. Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	444
3. Spannungswandler, Sicherungshalter C	445
4. Sicherungshalter C	446
5. Hauptrelais, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungs- und Relaissträger	447
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	448

7. Motorsteuergerät	449
8. Gaspedalmodul, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	450
9. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	451
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	452
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	453
12. Drehstromgenerator, Öldruckgeber, Hochdruckgeber, Motorsteuergerät	454
13. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Klimaanlage, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Unterdruckpumpe für Bremse	455
14. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	456
15. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	457
16. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	458
17. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	459
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	460
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	461
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	462
042 - Multifunktionslenkrad , (2PP),(2ZH)	463-465
1. Multifunktionslenkrad , (2PP),(2ZH)	463
2. Lenkstockkombinationsschalter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	464
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	465
043 - Ambientebeleuchtung , (QQ3)	466-467
1. Ambientebeleuchtung , (QQ3)	466
2. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	467
044 - Doppelscheinwerfer , (8IE)	468-483
1. Doppelscheinwerfer , (8IE)	468
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	469
3. Sicherungshalter C	470
4. Sicherungshalter C	471
5. Sicherungshalter C	472
6. Sicherungshalter C	473
7. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	474
8. Bordnetzsteuergerät	475
9. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	476
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	477
11. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	478
12. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	479
13. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	480
14. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	481
15. Bordnetzsteuergerät	482
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	483
045 - Grundausrüstung	484-513
1. Grundausrüstung	484
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	485
3. Sicherungshalter C	486
4. Sicherungshalter C	487
5. Sicherungshalter C	488
6. Sicherungshalter C	489
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	490
8. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1	491
9. Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	492
10. Bordnetzsteuergerät	493
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links	494
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	495
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	496
14. Bordnetzsteuergerät. Scheinwerfer vorn rechts	497

15. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	498
16. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	499
17. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	500
18. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	501
19. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	502
20. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	503
21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	504
22. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließenheit Fahrertür	505
23. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	506
24. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	507
25. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe	508
26. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	509
27. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	510
28. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Kennzeichenleuchte	511
29. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	512
30. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Kraftstoffördereinheit, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsa z	513
046 - 1,0-l-Benzinmotor , DKRA	514-533
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKRA	514
2. Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	515
3. Spannungswandler, Sicherungshalter C	516
4. Sicherungshalter C	517
5. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungs- und Relaissträger	518
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	519
7. Motorsteuergerät	520
8. Gaspedalmodul, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	521
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	522
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	523
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	524
12. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	525
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	526
14. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	527
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	528
16. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	529
17. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	530
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung, Klimakompressor	531
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	532
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	533
047 - Doppelscheinwerfer , (8IE)	534-549
1. Doppelscheinwerfer , (8IE)	534
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	535
3. Sicherungshalter C	536
4. Sicherungshalter C	537
5. Sicherungshalter C	538
6. Sicherungshalter C	539
7. Relais- und Sicherungsträger 1	540
8. Bordnetzsteuergerät	541
9. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	542
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	543
11. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	544
12. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	545
13. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	546
14. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	547
15. Bordnetzsteuergerät	548
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Schalttafeleinsatz	549

801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	550-553
1. Massepunkte	550-553
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	550-551
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	552
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	553
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	554-614
1. Sicherungen	554-614
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	554
1.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	555
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	556
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab August 2011	556
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2013	556
1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	557
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	558-560
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab August 2011	558
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2013	559
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2015	560
1.5.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab August 2016	560
1.6 Sicherungshalter C -SC-	561-610
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2011	561-562
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2015	563
1.6.3 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2011	563-564
1.6.4 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab November 2015	565
1.6.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab August 2011	566-569
1.6.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2013	570-574
1.6.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2014	575-579
1.6.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2015	580-584
1.6.9 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2015	585-590
1.6.10 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab August 2016	591-597
1.6.11 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2016	598-603
1.6.12 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	604-610
1.7 Sicherungshalter D -SD-	611-612
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker	611
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab August 2011	612
1.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Mai 2013	613-614
803 - -Einbauorte: Relais - 3	615-622
1. Relais	615-622
1.1 Übersicht der Relaissträger	615
1.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, unter der Schalttafel links	616-618
1.2.1 Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Linkslenker, ab August 2011	616
1.2.2 Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Linkslenker, ab Mai 2015	617-618
1.3 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, unter der Schalttafel rechts	619-622
1.3.1 Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Rechtslenker, ab August 2011	619
1.3.2 Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Rechtslenker, ab Mai 2015	620-622
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im Motorraum - 3	623-640
1. Steuergeräte im Motorraum	623-640
1.1 Übersicht der Steuergeräte im Motorraum	623-624
1.2 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe -J514-	625
1.3 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	626-631
1.3.1 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, -T4g,T6g-	626-627
1.3.2 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, -T10g-	628-629
1.3.3 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, -T4ag-	630-631
1.4 Motorsteuergerät -J623-	632-634
1.4.1 Motorsteuergerät -J623-	632
1.4.2 Motorsteuergerät -J623-, nur für TSI-Motor	633-634
1.5 Steuergerät für Wischermotor J400-	635-637
1.6 Steuergerät für ABS -J104-	638-640
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im Fahrgastraum - 3	641-680
1. Steuergeräte im Fahrgastraum	641-680
1.1 Übersicht der Steuergeräte	641-642
1.2 Steuergerät für Airbag -J234-	643
1.3 PID (Portables Navigations- und Infotainmentsystem) -J982-	644
1.4 Sensoreinheit für Notbremsfunktion -J939-	645-646
1.5 Steuergerät für Heizung -J162-	647-648

1.6 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	649-650
1.7 Steuergerät für Climatronic -J255-	651-652
1.8 Steuergerät für Schiebedach -J245-	653-654
1.9 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	655-656
1.10 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	657-658
1.11 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	659-661
1.12 Spannungswandler DCDC1 -A19-	662-663
1.13 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	664-665
1.14 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	666-668
1.15 Verstärker -R12-	669-670
1.16 Bordnetzsteuergerät -J519-	671-675
1.17 Radio -R-	676-680
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	681-708
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	681-708
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	681-684
1.2 Kupplungsstation elektronisches Schaltgetriebe	685
1.3 Kupplungsstation am Heiz- und Klimagerät -T2bh-	686
1.4 Kupplungsstation an der A-Säule rechts, in der Tür vorn rechts	687
1.5 Kupplungsstation in der Schalttafelmitte, -T2bm-, -T2bn-, -J983-, -T12b-	688
1.6 Schaltermodule Schalttafel Mitte, -EX22-, -EX35-, -T16b-, -T16c-	689-690
1.7 Kupplungsstation unter dem Vordersitz rechts, -T2ao-, -T3m-, -T2ap-, -T2x-	691
1.8 Kupplungsstation Panorama-Schiebedach, -T2p-, -T4p-	692
1.9 Kupplungsstation an der Antenne, -T2bl-	693
1.10 Kupplungsstation im Stoßfänger hinten links,	694
1.11 Kupplungsstation an der Heckklappe, -T5c-, -T5d-, -T5m-, -T5o-	695
1.12 Kupplungsstation unter dem Vordersitz links, -T2an-, -T3c-, -T2v-	696
1.13 Schaltermodul Mittelkonsole, -EX23-, -T8c-	697
1.14 Anschluss für Diagnose, -U31-, -T16f-	698-700
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule links -T28-, in der Tür vornlinks -T8f-	701
1.16 Kupplungsstation im Motorraum vorne links; -T4f-, -T14-	701
1.17 Kupplungsstation Kühlerlüfter, -T3o-	702
1.18 Kupplungsstation Gaspedal, -T6p- 1	703
1.19 Kupplungsstation an der B-Säule links -T28b-	704
1.20 Kupplungsstation an der B-Säule rechts -T28c-	705
1.21 Kupplungsstation für Kraftstoffördereinheit -T10i-	706
1.22 Kupplungsstation für Ambientebeleuchtung; -T2eh-, -T2eg-	707-708