

|  |       |
|--|-------|
| 001 - Grundausrüstung - FABIA II   | 1-32  |
| 1. Grundausrüstung - FABIA II  | 1     |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 2     |
| 3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B  | 3     |
| 4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 4     |
| 5. Lichtschalter (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 5     |
| 6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 6     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 7     |
| 8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 8     |
| 9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 9     |
| 10. Schlussleuchte rechts  | 10    |
| 11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 11    |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 12    |
| 13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor  | 13    |
| 14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 14    |
| 15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 15    |
| 16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)  | 16    |
| 17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten   | 17    |
| 18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte  | 18    |
| 19. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)   | 19    |
| 20. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder  | 20    |
| 21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 21    |
| 22. Sicherungshalter B   | 22    |
| 23. Sicherungshalter B   | 23    |
| 24. Sicherungshalter B   | 24    |
| 25. Sicherungshalter B   | 25    |
| 26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr  | 26    |
| 27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite   | 27    |
| 28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige   | 28    |
| 29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong   | 29    |
| 30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber   | 30    |
| 31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß  | 31    |
| 32. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus   | 32    |
| 002 - 1,2 l - Simos 9.1/44 kW, Motorkennbuchstaben BBM   | 33-44 |
| 1. 1,2 l - Simos 9.1/44 kW, Motorkennbuchstaben BBM  | 33    |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 34    |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 35    |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 36    |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 37    |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 38    |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät   | 39    |
| 8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage   | 40    |
| 9. Sicherungshalter B  | 41    |
| 10. Sicherungshalter B   | 42    |
| 11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 43    |
| 12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 44    |
| 003 - 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG   | 45-56 |
| 1. 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG  | 45    |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A   | 46    |

|  |       |
|--|-------|
| auf der Batterie   |       |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 47    |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 48    |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 49    |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 50    |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät   | 51    |
| 8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage   | 52    |
| 9. Sicherungshalter B  | 53    |
| 10. Sicherungshalter B   | 54    |
| 11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 55    |
| 12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 56    |
| 004 - 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW   | 57-70 |
| 1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW  | 57    |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 58    |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 59    |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 60    |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 61    |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 62    |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb   | 63    |
| 8. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 64    |
| 9. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 65    |
| 10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 66    |
| 11. Sicherungshalter B   | 67    |
| 12. Sicherungshalter B   | 68    |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 69    |
| 14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 70    |
| 005 - 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS  | 71-84 |
| 1. 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS   | 71    |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 72    |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 73    |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 74    |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 75    |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 76    |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Motronic  | 77    |
| 8. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 78    |
| 9. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 79    |
| 10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung   | 80    |
| 11. Sicherungshalter B   | 81    |
| 12. Sicherungshalter B   | 82    |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 83    |
| 14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 84    |
| 006 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM  | 85-97 |
| 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM   | 85    |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 86    |
| 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 87    |
| 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber   | 88    |
| 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 89    |

|  |         |
|--|---------|
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 90      |
| 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 91      |
| 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 92      |
| 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 93      |
| 10. Sicherungshalter B   | 94      |
| 11. Sicherungshalter B   | 95      |
| 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 96      |
| 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 97      |
| 007 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV  | 98-110  |
| 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV   | 98      |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 99      |
| 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 100     |
| 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber   | 101     |
| 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 102     |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 103     |
| 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 104     |
| 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 105     |
| 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 106     |
| 10. Sicherungshalter B   | 107     |
| 11. Sicherungshalter B   | 108     |
| 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 109     |
| 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 110     |
| 008 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS  | 111-127 |
| 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS   | 111     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 112     |
| 3. Motorsteuergerät  | 113     |
| 4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze  | 114     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 115     |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung  | 116     |
| 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 117     |
| 8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 118     |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 119     |
| 10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung   | 120     |
| 11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber  | 121     |
| 12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter  | 122     |
| 13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 123     |
| 14. Sicherungshalter B   | 124     |
| 15. Sicherungshalter B   | 125     |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 126     |
| 17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige                                   | 127     |
| 009 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW  | 128-140 |
| 1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW   | 128     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 129     |
| 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 130     |
| 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter  | 131     |

|  |         |
|--|---------|
| Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber  |         |
| 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 132     |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 133     |
| 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 134     |
| 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 135     |
| 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 136     |
| 10. Sicherungshalter B   | 137     |
| 11. Sicherungshalter B   | 138     |
| 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 139     |
| 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 140     |
| 010 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS  | 141-157 |
| 1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS   | 141     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 142     |
| 3. Motorsteuergerät  | 143     |
| 4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze  | 144     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 145     |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  | 146     |
| 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 147     |
| 8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 148     |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 149     |
| 10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung   | 150     |
| 11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber  | 151     |
| 12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter  | 152     |
| 13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 153     |
| 14. Sicherungshalter B   | 154     |
| 15. Sicherungshalter B   | 155     |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 156     |
| 17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige                                   | 157     |
| 011 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)  | 158-162 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)   | 158     |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B  | 159     |
| 3. Steuergerät für ABS   | 160     |
| 4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler   | 161     |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Schalttafeleinsatz   | 162     |
| 012 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)  | 163-170 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)   | 163     |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B  | 164     |
| 3. Steuergerät für ABS   | 165     |
| 4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler   | 166     |
| 5. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter   | 167     |
| 6. Steuergerät für ABS, Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Querschleunigungsgeber, Drehratengeber   | 168     |
| 7. Steuergerät für ABS, Lenkwinkelgeber  | 169     |
| 8. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Schalttafeleinsatz   | 170     |
| 013 - Reifendruckkontrolle   | 171-173 |
| 1. Reifendruckkontrolle  | 171     |
| 2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter B  | 172     |
| 3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz   | 173     |
| 014 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 174-176 |
| 1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 174     |

|  |         |
|--|---------|
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Energiespeicher für Airbag   | 175     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 176     |
| 015 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 177-179 |
| 1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 177     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag                                     | 178     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 179     |
| 016 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 180-183 |
| 1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 180     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag | 181     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite                          | 182     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 183     |
| 017 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 184-187 |
| 1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 184     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag                                     | 185     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite  | 186     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 187     |
| 018 - Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 188-192 |
| 1. Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 188     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag | 189     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite                          | 190     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite                | 191     |
| 5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 192     |
| 019 - Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 193-198 |
| 1. Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 193     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag                                     | 194     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite  | 195     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite  | 196     |
| 5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite                | 197     |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 198     |
| 020 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G  | 199-207 |
| 1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G   | 199     |
| 2. Anlasser, Relais für Anlassersperre   | 200     |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 201     |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter  | 202     |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile   | 203     |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl   | 204     |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre  | 205     |
| 8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Wählhebel-Positionsanzeige  | 206     |
| 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz  | 207     |
| 021 - Servolenkung (KOYO)  | 208-210 |
| 1. Servolenkung (KOYO)   | 208     |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 209     |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz   | 210     |
| 022 - Servolenkung (TRW)   | 211-213 |

|  |         |
|--|---------|
| 1. Servolenkung (TRW)  | 211     |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 212     |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz   | 213     |
| 023 - Scheinwerfer Bi - Halogen  | 214-223 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen   | 214     |
| 2. Lichtschalter   | 215     |
| 3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B  | 216     |
| 4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 217     |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 218     |
| 6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 219     |
| 7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 220     |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 221     |
| 9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  | 222     |
| 10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung   | 223     |
| 024 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht   | 224-237 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht  | 224     |
| 2. Lichtschalter   | 225     |
| 3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B  | 226     |
| 4. Relais für Lichthupe  | 227     |
| 5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 228     |
| 6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 229     |
| 7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 230     |
| 8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 231     |
| 9. Schlussleuchte rechts   | 232     |
| 10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 233     |
| 11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 234     |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung               | 235     |
| 13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts   | 236     |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 237     |
| 025 - Nebelscheinwerfer  | 238-239 |
| 1. Nebelscheinwerfer   | 238     |
| 2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 239     |
| 026 - Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht   | 240-243 |
| 1. Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht  | 240     |
| 2. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  | 241     |
| 3. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts  | 242     |
| 4. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz  | 243     |
| 027 - Tagesfahrlicht   | 244-246 |
| 1. Tagesfahrlicht  | 244     |
| 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Relais für Tagesfahrlicht, Standlicht, Schlusslicht   | 245     |
| 3. Sicherungshalter B  | 246     |
| 028 - Heizung  | 247-249 |
| 1. Heizung   | 247     |
| 2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung                                  | 248     |
| 3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Sicherungshalter B  | 249     |
| 029 - Climatic   | 250-256 |
| 1. Climatic  | 250     |
| 2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 251     |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 252     |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer                        | 253     |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 254     |
| 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber  | 255     |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 256     |
| 030 - Climatronic  | 257-264 |

|   |         |
|---|---------|
| 1. Climatronic  | 257     |
| 2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B  | 258     |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe  | 259     |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe   | 260     |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer   | 261     |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 262     |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber   | 263     |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  | 264     |
| 031 - Zentralverriegelung   | 265-271 |
| 1. Zentralverriegelung  | 265     |
| 2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B                                    | 266     |
| 3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung  | 267     |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite   | 268     |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite  | 269     |
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts  | 270     |
| 7. Innenleuchte vorn  | 271     |
| 032 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 272-277 |
| 1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel   | 272     |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B   | 273     |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite   | 274     |
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür  | 275     |
| 5. Türsteuergerät Beifahrerseite  | 276     |
| 6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)  | 277     |
| 033 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel   | 278-285 |
| 1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 278     |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B   | 279     |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite   | 280     |
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür  | 281     |
| 5. Türsteuergerät Beifahrerseite  | 282     |
| 6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links  | 283     |
| 7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts   | 284     |
| 8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)  | 285     |
| 034 - Diebstahlwarnanlage   | 286-287 |
| 1. Diebstahlwarnanlage  | 286     |
| 2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B | 287     |
| 035 - Elektrisches Schiebedach  | 288-289 |
| 1. Elektrisches Schiebedach   | 288     |
| 2. Steuergerät für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Schiebedachmotor, Sicherungshalter B   | 289     |
| 036 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör  | 290-293 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör   | 290     |
| 2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B   | 291     |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn   | 292     |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten   | 293     |
| 037 - Radioanlage mit CD-Wechsler   | 294-298 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler  | 294     |
| 2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B   | 295     |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn   | 296     |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten   | 297     |
| 5. Radio. CD-Wechsler   | 298     |

|  |         |
|--|---------|
| 038 - Radiovorbereitung - Aftermarket  | 299-302 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket   | 299     |
| 2. Radiovorbereitung, Antenne, Sicherungshalter B  | 300     |
| 3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn  | 301     |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten  | 302     |
| 039 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/<br>weiß-Display mit CD-Wechsler                         | 303-309 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/<br>weiß-Display mit CD-Wechsler                            | 303     |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem,<br>Antenne   | 304     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem,<br>Sicherungshalter B                              | 305     |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn   | 306     |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten   | 307     |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler   | 308     |
| 7. Schalttafeleinsatz  | 309     |
| 040 - Vorbereitung für Navigationssystem Via Michelin  | 310-311 |
| 1. Vorbereitung für Navigationssystem Via Michelin   | 310     |
| 2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B  | 311     |
| 041 - Telefonvorbereitung 1  | 312-313 |
| 1. Telefonvorbereitung 1   | 312     |
| 2. Antenne für Radio und Telefon, Sicherungshalter B   | 313     |
| 042 - Telefonvorbereitung 2  | 314-317 |
| 1. Telefonvorbereitung 2   | 314     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B   | 315     |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Antenne für Bluetooth  | 316     |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Antenne für Radio und Telefon  | 317     |
| 043 - Anschluss für externe Audioquellen   | 318-319 |
| 1. Anschluss für externe Audioquellen  | 318     |
| 2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen   | 319     |
| 044 - Multifunktionseinsteller für Radio / Radio und Telefon   | 320-321 |
| 1. Multifunktionseinsteller für Radio / Radio und Telefon  | 320     |
| 2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B  | 321     |
| 045 - Multifunktionsanzeige (MFA)  | 322-323 |
| 1. Multifunktionsanzeige (MFA)   | 322     |
| 2. Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz   | 323     |
| 046 - Geschwindigkeitsregelanlage  | 324-326 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage   | 324     |
| 2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA  | 325     |
| 3. Motorsteuergerät  | 326     |
| 047 - Einparkhilfe hinten  | 327-330 |
| 1. Einparkhilfe hinten   | 327     |
| 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B  | 328     |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten<br>links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links | 329     |
| 4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe<br>hinten rechts                                   | 330     |
| 048 - Beheizbare Waschdüsen  | 331-332 |
| 1. Beheizbare Waschdüsen   | 331     |
| 2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Sicherungshalter B   | 332     |
| 049 - Sitzheizung vorn   | 333-337 |
| 1. Sitzheizung vorn  | 333     |
| 2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B  | 334     |
| 3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne  | 335     |
| 4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz  | 336     |
| 5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne  | 337     |
| 050 - Scheinwerferreinigungsanlage   | 338-339 |
| 1. Scheinwerferreinigungsanlage  | 338     |
| 2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter<br>B  | 339     |
| 051 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb   | 340-343 |
| 1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb  | 340     |
| 2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für: Motorsteuergerät   | 341     |
| 3. Anschluss für: Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe  | 342     |
| 4. Anschluss für: Steuergerät für automatisches Getriebe. Steuergerät für Airbaa. Steuergerät für  | 343     |



|  |         |
|--|---------|
| Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung   |         |
| 052 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort   | 344-347 |
| 1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort  | 344     |
| 2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für: Zentralsteuergerät für Komfortsystem   | 345     |
| 3. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Interface für Navigationssystem  | 346     |
| 4. Anschluss für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik   | 347     |
| 053 - Grundausrüstung - FABIA II   | 348-380 |
| 1. Grundausrüstung - FABIA II  | 348     |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 349     |
| 3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B  | 350     |
| 4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 351     |
| 5. Lichtschalter (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 352     |
| 6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 353     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 354     |
| 8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 355     |
| 9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 356     |
| 10. Schlussleuchte rechts  | 357     |
| 11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 358     |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 359     |
| 13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor  | 360     |
| 14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 361     |
| 15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 362     |
| 16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)  | 363     |
| 17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten   | 364     |
| 18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte  | 365     |
| 19. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)   | 366     |
| 20. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Wickelfeder  | 367     |
| 21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 368     |
| 22. Sicherungshalter B   | 369     |
| 23. Sicherungshalter B   | 370     |
| 24. Sicherungshalter B   | 371     |
| 25. Sicherungshalter B   | 372     |
| 26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr  | 373     |
| 27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser   | 374     |
| 28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige   | 375     |
| 29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong   | 376     |
| 30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber | 377     |
| 31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung   | 378     |
| 32. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß  | 379     |
| 33. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus   | 380     |
| 054 - Tagesfahrlicht   | 381-383 |
| 1. Tagesfahrlicht  | 381     |
| 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Relais für Tagesfahrlicht, Standlicht, Schlusslicht   | 382     |
| 3. Sicherungshalter B  | 383     |
| 055 - Zentralverriegelung  | 384-390 |
| 1. Zentralverriegelung   | 384     |
| 2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B                                     | 385     |
| 3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung   | 386     |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite  | 387     |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite   | 388     |

|  |         |
|--|---------|
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links,<br>Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts  | 389     |
| 7. Innenleuchte vorn   | 390     |
| 056 - Grundausrüstung - FABIA II   | 391-423 |
| 1. Grundausrüstung - FABIA II  | 391     |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 392     |
| 3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B  | 393     |
| 4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 394     |
| 5. Lichtschalter, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 395     |
| 6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi -<br>Halogen)  | 396     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt<br>nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 397     |
| 8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 398     |
| 9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 399     |
| 10. Schlussleuchte rechts  | 400     |
| 11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte,<br>Kennzeichenleuchte  | 401     |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor<br>rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 402     |
| 13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für<br>Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor   | 403     |
| 14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 404     |
| 15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 405     |
| 16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit<br>Zentralverriegelung)   | 406     |
| 17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten   | 407     |
| 18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte  | 408     |
| 19. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für<br>Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)  | 409     |
| 20. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Wickelfeder  | 410     |
| 21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 411     |
| 22. Sicherungshalter B   | 412     |
| 23. Sicherungshalter B   | 413     |
| 24. Sicherungshalter B   | 414     |
| 25. Sicherungshalter B   | 415     |
| 26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr  | 416     |
| 27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten,<br>Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser  | 417     |
| 28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige   | 418     |
| 29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten,<br>Summer und Gong  | 419     |
| 30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für<br>Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,<br>Scheiben-Waschwasserstandsgeber | 420     |
| 31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter<br>Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung  | 421     |
| 32. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für<br>Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß   | 422     |
| 33. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus   | 423     |
| 057 - 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW   | 424-437 |
| 1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW  | 424     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A<br>auf der Batterie   | 425     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 426     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber,<br>Ansauglufttemperaturgeber   | 427     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter,<br>Kupplungspedalschalter   | 428     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 429     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb   | 430     |
| 8. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 431     |
| 9. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 432     |
| 10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung,<br>Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter  | 433     |
| 11. Sicherungshalter B   | 434     |

|  |         |
|--|---------|
| 12. Sicherungshalter B   | 435     |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 436     |
| 14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 437     |
| 058 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS  | 438-454 |
| 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS   | 438     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 439     |
| 3. Motorsteuergerät  | 440     |
| 4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze  | 441     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 442     |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung  | 443     |
| 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 444     |
| 8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 445     |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 446     |
| 10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung   | 447     |
| 11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber  | 448     |
| 12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter  | 449     |
| 13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 450     |
| 14. Sicherungshalter B   | 451     |
| 15. Sicherungshalter B   | 452     |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 453     |
| 17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige                                   | 454     |
| 059 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW  | 455-467 |
| 1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW   | 455     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 456     |
| 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 457     |
| 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber   | 458     |
| 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 459     |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 460     |
| 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 461     |
| 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 462     |
| 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 463     |
| 10. Sicherungshalter B   | 464     |
| 11. Sicherungshalter B   | 465     |
| 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 466     |
| 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 467     |
| 060 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 468-470 |
| 1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 468     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Energiespeicher für Airbag   | 469     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 470     |
| 061 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 471-473 |
| 1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 471     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag   | 472     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 473     |
| 062 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 474-477 |

|  |         |
|--|---------|
| 1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 474     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag | 475     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite                          | 476     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 477     |
| 063 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 478-481 |
| 1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 478     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag                                     | 479     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite  | 480     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 481     |
| 064 - Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 482-486 |
| 1. Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 482     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag | 483     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite                          | 484     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite                | 485     |
| 5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 486     |
| 065 - Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 487-492 |
| 1. Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 487     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag                                     | 488     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite  | 489     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite  | 490     |
| 5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite                | 491     |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 492     |
| 066 - Scheinwerfer Bi - Halogen  | 493-502 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen   | 493     |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter B   | 494     |
| 3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B  | 495     |
| 4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 496     |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 497     |
| 6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 498     |
| 7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 499     |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 500     |
| 9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  | 501     |
| 10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung   | 502     |
| 067 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht   | 503-516 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht  | 503     |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter B   | 504     |
| 3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B  | 505     |
| 4. Relais für Lichthupe  | 506     |
| 5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 507     |
| 6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 508     |
| 7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 509     |
| 8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 510     |
| 9. Schlussleuchte rechts   | 511     |
| 10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 512     |
| 11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 513     |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung.   | 514     |

|  |         |
|--|---------|
| Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  |         |
| 13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts   | 515     |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 516     |
| 068 - Zentralverriegelung  | 517-523 |
| 1. Zentralverriegelung   | 517     |
| 2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B | 518     |
| 3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung                                       | 519     |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite  | 520     |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite   | 521     |
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts                                   | 522     |
| 7. Innenleuchte vorn   | 523     |
| 069 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel   | 524-529 |
| 1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 524     |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B  | 525     |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite  | 526     |
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür   | 527     |
| 5. Türsteuergerät Beifahrerseite   | 528     |
| 6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)   | 529     |
| 070 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 530-537 |
| 1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel   | 530     |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B  | 531     |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite  | 532     |
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür   | 533     |
| 5. Türsteuergerät Beifahrerseite   | 534     |
| 6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links   | 535     |
| 7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts  | 536     |
| 8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)   | 537     |
| 071 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör   | 538-541 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör  | 538     |
| 2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B  | 539     |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn  | 540     |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten  | 541     |
| 072 - Radioanlage mit CD-Wechsler  | 542-546 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler   | 542     |
| 2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B  | 543     |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn  | 544     |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten  | 545     |
| 5. Radio, CD-Wechsler  | 546     |
| 073 - Radiovorbereitung - Aftermarket  | 547-550 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket   | 547     |
| 2. Radiovorbereitung, Antenne, Sicherungshalter B  | 548     |
| 3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn  | 549     |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten  | 550     |
| 074 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler  | 551-557 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler   | 551     |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Antenne  | 552     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Sicherungshalter B   | 553     |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn   | 554     |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten   | 555     |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler   | 556     |

|   |         |
|---|---------|
| 7. Schalttafeleinsatz   | 557     |
| 075 - Grundausstattung - FABIA II   | 558-590 |
| 1. Grundausstattung - FABIA II  | 558     |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 559     |
| 3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B   | 560     |
| 4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 561     |
| 5. Lichtschalter, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 562     |
| 6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 563     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 564     |
| 8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte  | 565     |
| 9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B   | 566     |
| 10. Schlussleuchte rechts   | 567     |
| 11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  | 568     |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 569     |
| 13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor   | 570     |
| 14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe   | 571     |
| 15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe   | 572     |
| 16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)   | 573     |
| 17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten  | 574     |
| 18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte   | 575     |
| 19. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)  | 576     |
| 20. Signalhornbetätigung, Hochttonhorn, Tiefttonhorn, Wickelfeder   | 577     |
| 21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose   | 578     |
| 22. Sicherungshalter B  | 579     |
| 23. Sicherungshalter B  | 580     |
| 24. Sicherungshalter B  | 581     |
| 25. Sicherungshalter B  | 582     |
| 26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr   | 583     |
| 27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser  | 584     |
| 28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige  | 585     |
| 29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong  | 586     |
| 30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber  | 587     |
| 31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung  | 588     |
| 32. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß   | 589     |
| 33. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus  | 590     |
| 076 - 1,2 l - Simos 9.1/44 kW, Motorkennbuchstaben BBM  | 591-602 |
| 1. 1,2 l - Simos 9.1/44 kW, Motorkennbuchstaben BBM   | 591     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 592     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile  | 593     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter  | 594     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter   | 595     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1   | 596     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät  | 597     |
| 8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage  | 598     |
| 9. Sicherungshalter B   | 599     |
| 10. Sicherungshalter B  | 600     |
| 11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf  | 601     |
| 12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Weastreckenanzeig | 602     |

|  |         |
|--|---------|
| 077 - 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG   | 603-614 |
| 1. 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG  | 603     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 604     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 605     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 606     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 607     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 608     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät   | 609     |
| 8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage   | 610     |
| 9. Sicherungshalter B  | 611     |
| 10. Sicherungshalter B   | 612     |
| 11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 613     |
| 12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 614     |
| 078 - 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW   | 615-628 |
| 1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW  | 615     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 616     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 617     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 618     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 619     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 620     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb   | 621     |
| 8. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 622     |
| 9. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 623     |
| 10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 624     |
| 11. Sicherungshalter B   | 625     |
| 12. Sicherungshalter B   | 626     |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 627     |
| 14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 628     |
| 079 - 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS  | 629-642 |
| 1. 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS   | 629     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 630     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 631     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 632     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 633     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 634     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Motronic  | 635     |
| 8. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 636     |
| 9. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 637     |
| 10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung   | 638     |
| 11. Sicherungshalter B   | 639     |
| 12. Sicherungshalter B   | 640     |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 641     |
| 14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 642     |
| 080 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM  | 643-655 |
| 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM   | 643     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 644     |
| 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 645     |
| 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter  | 646     |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
|     | Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber  |         |
|     | 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 647     |
|     | 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 648     |
|     | 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 649     |
|     | 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 650     |
|     | 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 651     |
|     | 10. Sicherungshalter B   | 652     |
|     | 11. Sicherungshalter B   | 653     |
|     | 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 654     |
|     | 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 655     |
| 081 | - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV  | 656-668 |
|     | 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV   | 656     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 657     |
|     | 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 658     |
|     | 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber   | 659     |
|     | 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 660     |
|     | 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 661     |
|     | 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 662     |
|     | 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 663     |
|     | 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 664     |
|     | 10. Sicherungshalter B   | 665     |
|     | 11. Sicherungshalter B   | 666     |
|     | 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 667     |
|     | 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 668     |
| 082 | - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS  | 669-685 |
|     | 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS   | 669     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 670     |
|     | 3. Motorsteuergerät  | 671     |
|     | 4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze  | 672     |
|     | 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 673     |
|     | 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung  | 674     |
|     | 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 675     |
|     | 8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 676     |
|     | 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 677     |
|     | 10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung   | 678     |
|     | 11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber  | 679     |
|     | 12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter  | 680     |
|     | 13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 681     |
|     | 14. Sicherungshalter B   | 682     |
|     | 15. Sicherungshalter B   | 683     |
|     | 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 684     |
|     | 17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige                                   | 685     |
| 083 | - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW  | 686-698 |
|     | 1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW   | 686     |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A   | 687     |



|  |         |
|--|---------|
| auf der Batterie   |         |
| 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 688     |
| 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber   | 689     |
| 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 690     |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 691     |
| 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 692     |
| 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 693     |
| 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 694     |
| 10. Sicherungshalter B   | 695     |
| 11. Sicherungshalter B   | 696     |
| 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 697     |
| 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 698     |
| 084 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS  | 699-715 |
| 1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS   | 699     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 700     |
| 3. Motorsteuergerät  | 701     |
| 4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze  | 702     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 703     |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  | 704     |
| 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 705     |
| 8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 706     |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 707     |
| 10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung   | 708     |
| 11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber  | 709     |
| 12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter  | 710     |
| 13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 711     |
| 14. Sicherungshalter B   | 712     |
| 15. Sicherungshalter B   | 713     |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 714     |
| 17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige                                   | 715     |
| 085 - Servolenkung (KOYO)  | 716-718 |
| 1. Servolenkung (KOYO)   | 716     |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 717     |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz   | 718     |
| 086 - Servolenkung (TRW)   | 719-721 |
| 1. Servolenkung (TRW)  | 719     |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 720     |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz   | 721     |
| 087 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)  | 722-726 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)   | 722     |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B  | 723     |
| 3. Steuergerät für ABS   | 724     |
| 4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler   | 725     |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Schalttafeleinsatz   | 726     |
| 088 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)  | 727-734 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)   | 727     |
| 2. Steuergerät für ABS. Sicherungshalter A auf der Batterie. Sicherungshalter B  | 728     |

|  |         |
|--|---------|
| 3. Steuergerät für ABS   | 729     |
| 4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler   | 730     |
| 5. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter   | 731     |
| 6. Steuergerät für ABS, Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Querschleunigungsgeber, Drehratengeber   | 732     |
| 7. Steuergerät für ABS, Lenkwinkelgeber  | 733     |
| 8. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Schalttafeleinsatz   | 734     |
| 089 - Reifendruckkontrolle   | 735-737 |
| 1. Reifendruckkontrolle  | 735     |
| 2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter B  | 736     |
| 3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz   | 737     |
| 090 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G  | 738-746 |
| 1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G   | 738     |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr  | 739     |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 740     |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter  | 741     |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile   | 742     |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl   | 743     |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre  | 744     |
| 8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Wählhebel-Positionsanzeige  | 745     |
| 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz  | 746     |
| 091 - Scheinwerfer Bi - Halogen  | 747-756 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen   | 747     |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter B   | 748     |
| 3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B  | 749     |
| 4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 750     |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 751     |
| 6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 752     |
| 7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 753     |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 754     |
| 9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  | 755     |
| 10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung   | 756     |
| 092 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht   | 757-770 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht  | 757     |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter B   | 758     |
| 3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B  | 759     |
| 4. Relais für Lichthupe  | 760     |
| 5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 761     |
| 6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 762     |
| 7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 763     |
| 8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 764     |
| 9. Schlussleuchte rechts   | 765     |
| 10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 766     |
| 11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 767     |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 768     |
| 13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts   | 769     |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 770     |
| 093 - Nebelscheinwerfer  | 771-772 |
| 1. Nebelscheinwerfer   | 771     |
| 2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 772     |
| 094 - Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht   | 773-776 |
| 1. Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht  | 773     |
| 2. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B  | 774     |
| 3. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts  | 775     |
| 4. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz  | 776     |
| 095 - Tagesfahrlicht   | 777-779 |
| 1. Tagesfahrlicht  | 777     |
| 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung. Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht links. Relais  | 778     |

|  |         |
|--|---------|
| für Tagesfahrlicht und Abblendlicht rechts   |         |
| 3. Sicherungshalter B  | 779     |
| 096 - Beheizbare Waschdüsen  | 780-781 |
| 1. Beheizbare Waschdüsen   | 780     |
| 2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Sicherungshalter B   | 781     |
| 097 - Heizung  | 782-784 |
| 1. Heizung   | 782     |
| 2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung                                  | 783     |
| 3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Sicherungshalter B  | 784     |
| 098 - Climatic   | 785-791 |
| 1. Climatic  | 785     |
| 2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 786     |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 787     |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer                        | 788     |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 789     |
| 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber  | 790     |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 791     |
| 099 - Climatronic  | 792-799 |
| 1. Climatronic   | 792     |
| 2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 793     |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe   | 794     |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe  | 795     |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer                        | 796     |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 797     |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber  | 798     |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 799     |
| 100 - Zentralverriegelung mit SAFE-Funktion  | 800-806 |
| 1. Zentralverriegelung mit SAFE-Funktion   | 800     |
| 2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B              | 801     |
| 3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung   | 802     |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite   | 803     |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite  | 804     |
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts   | 805     |
| 7. Innenleuchte vorn   | 806     |
| 101 - Zentralverriegelung ohne SAFE-Funktion   | 807-813 |
| 1. Zentralverriegelung ohne SAFE-Funktion  | 807     |
| 2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B              | 808     |
| 3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung   | 809     |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite   | 810     |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite  | 811     |
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts   | 812     |
| 7. Innenleuchte vorn   | 813     |
| 102 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel   | 814-819 |
| 1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 814     |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B  | 815     |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite  | 816     |
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür   | 817     |
| 5. Türsteuergerät Beifahrerseite   | 818     |
| 6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)   | 819     |
| 103 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 820-827 |

|   |         |
|---|---------|
| 1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 820     |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B   | 821     |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite   | 822     |
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür  | 823     |
| 5. Türsteuergerät Beifahrerseite  | 824     |
| 6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links  | 825     |
| 7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts   | 826     |
| 8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)  | 827     |
| 104 - Diebstahlwarnanlage   | 828-829 |
| 1. Diebstahlwarnanlage  | 828     |
| 2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B | 829     |
| 105 - Sitzheizung vorn  | 830-834 |
| 1. Sitzheizung vorn   | 830     |
| 2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B   | 831     |
| 3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne   | 832     |
| 4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz   | 833     |
| 5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne   | 834     |
| 106 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör  | 835-838 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör   | 835     |
| 2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B   | 836     |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn   | 837     |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten   | 838     |
| 107 - Radioanlage mit CD-Wechsler   | 839-843 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler  | 839     |
| 2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B   | 840     |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn   | 841     |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten   | 842     |
| 5. Radio, CD-Wechsler   | 843     |
| 108 - Radiovorbereitung - Aftermarket   | 844-847 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket  | 844     |
| 2. Radiovorbereitung, Antenne, Sicherungshalter B   | 845     |
| 3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn   | 846     |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten   | 847     |
| 109 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler   | 848-854 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler  | 848     |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Antenne   | 849     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Sicherungshalter B  | 850     |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn  | 851     |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten  | 852     |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  | 853     |
| 7. Schalttafeleinsatz   | 854     |
| 110 - Telefonvorbereitung 2   | 855-858 |
| 1. Telefonvorbereitung 2  | 855     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B  | 856     |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Antenne für Bluetooth   | 857     |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Antenne für Radio und Telefon   | 858     |
| 111 - Einparkhilfe hinten   | 859-862 |
| 1. Einparkhilfe hinten  | 859     |
| 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B   | 860     |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links   | 861     |
| 4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts   | 862     |
| 112 - Anhängerkupplung  | 863-865 |
| 1. Anhängerkupplung   | 863     |

|  |         |
|--|---------|
| 2. Steckdose für Anhängerbetrieb   | 864     |
| 3. Sicherungshalter B, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte   | 865     |
| 113 - Geschwindigkeitsregelanlage  | 866-868 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage   | 866     |
| 2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA  | 867     |
| 3. Motorsteuergerät  | 868     |
| 114 - Grundausrüstung - FABIA II   | 869-901 |
| 1. Grundausrüstung - FABIA II  | 869     |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 870     |
| 3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B  | 871     |
| 4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 872     |
| 5. Lichtschalter, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 873     |
| 6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 874     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 875     |
| 8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 876     |
| 9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 877     |
| 10. Schlussleuchte rechts  | 878     |
| 11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 879     |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 880     |
| 13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor  | 881     |
| 14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe  | 882     |
| 15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe  | 883     |
| 16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)  | 884     |
| 17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten   | 885     |
| 18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte  | 886     |
| 19. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)  | 887     |
| 20. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Wickelfeder  | 888     |
| 21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 889     |
| 22. Sicherungshalter B   | 890     |
| 23. Sicherungshalter B   | 891     |
| 24. Sicherungshalter B   | 892     |
| 25. Sicherungshalter B   | 893     |
| 26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr  | 894     |
| 27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser   | 895     |
| 28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige   | 896     |
| 29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong   | 897     |
| 30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber | 898     |
| 31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung   | 899     |
| 32. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß  | 900     |
| 33. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus   | 901     |
| 115 - 1,2 l - Simos 9.1/44 kW, Motorkennbuchstaben CHFA  | 902-913 |
| 1. 1,2 l - Simos 9.1/44 kW, Motorkennbuchstaben CHFA   | 902     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 903     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 904     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 905     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 906     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 907     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät   | 908     |
| 8. Motorsteuergerät. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Zündanlage   | 909     |

|  |         |
|--|---------|
| 9. Sicherungshalter B  | 910     |
| 10. Sicherungshalter B   | 911     |
| 11. Kraftstoffpumpenrelais   | 912     |
| 12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 913     |
| 116 - 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben CGPA  | 914-925 |
| 1. 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben CGPA   | 914     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 915     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 916     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 917     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 918     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 919     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät   | 920     |
| 8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage   | 921     |
| 9. Sicherungshalter B  | 922     |
| 10. Sicherungshalter B   | 923     |
| 11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 924     |
| 12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 925     |
| 117 - 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW   | 926-939 |
| 1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW  | 926     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 927     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 928     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 929     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 930     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 931     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb   | 932     |
| 8. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 933     |
| 9. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 934     |
| 10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter   | 935     |
| 11. Sicherungshalter B   | 936     |
| 12. Sicherungshalter B   | 937     |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 938     |
| 14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 939     |
| 118 - 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS  | 940-953 |
| 1. 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS   | 940     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 941     |
| 3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile   | 942     |
| 4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 943     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 944     |
| 6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1  | 945     |
| 7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Motronic  | 946     |
| 8. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 947     |
| 9. Motorsteuergerät, Zündanlage  | 948     |
| 10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung   | 949     |
| 11. Sicherungshalter B   | 950     |
| 12. Sicherungshalter B   | 951     |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf   | 952     |
| 14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 953     |
| 119 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW. Motorkennbuchstaben BNM  | 954-966 |

|  |         |
|--|---------|
| 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM   | 954     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 955     |
| 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 956     |
| 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber   | 957     |
| 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 958     |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 959     |
| 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 960     |
| 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 961     |
| 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 962     |
| 10. Sicherungshalter B   | 963     |
| 11. Sicherungshalter B   | 964     |
| 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 965     |
| 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 966     |
| 120 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV  | 967-979 |
| 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV   | 967     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 968     |
| 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 969     |
| 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber   | 970     |
| 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 971     |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 972     |
| 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 973     |
| 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 974     |
| 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 975     |
| 10. Sicherungshalter B   | 976     |
| 11. Sicherungshalter B   | 977     |
| 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 978     |
| 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 979     |
| 121 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS  | 980-996 |
| 1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS   | 980     |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 981     |
| 3. Motorsteuergerät  | 982     |
| 4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze  | 983     |
| 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 984     |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung  | 985     |
| 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 986     |
| 8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 987     |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 988     |
| 10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung   | 989     |
| 11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber  | 990     |
| 12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter  | 991     |
| 13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 992     |
| 14. Sicherungshalter B   | 993     |
| 15. Sicherungshalter B   | 994     |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 995     |
| 17. Schalttafeleinsatz. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchten. Öldruckschalter. Geber  | 996     |

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
|     | für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige   |           |
| 122 | - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW  | 997-1009  |
|     | 1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW   | 997       |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 998       |
|     | 3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor   | 999       |
|     | 4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber   | 1000      |
|     | 5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung   | 1001      |
|     | 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung  | 1002      |
|     | 7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 1003      |
|     | 8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 1004      |
|     | 9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie   | 1005      |
|     | 10. Sicherungshalter B   | 1006      |
|     | 11. Sicherungshalter B   | 1007      |
|     | 12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 1008      |
|     | 13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige | 1009      |
| 123 | - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS  | 1010-1026 |
|     | 1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS   | 1010      |
|     | 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 1011      |
|     | 3. Motorsteuergerät  | 1012      |
|     | 4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze  | 1013      |
|     | 5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter  | 1014      |
|     | 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  | 1015      |
|     | 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber  | 1016      |
|     | 8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse  | 1017      |
|     | 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 1018      |
|     | 10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung   | 1019      |
|     | 11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber  | 1020      |
|     | 12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter  | 1021      |
|     | 13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie  | 1022      |
|     | 14. Sicherungshalter B   | 1023      |
|     | 15. Sicherungshalter B   | 1024      |
|     | 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage   | 1025      |
|     | 17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige                                   | 1026      |
| 124 | - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 1027-1029 |
|     | 1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 1027      |
|     | 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Energiespeicher für Airbag   | 1028      |
|     | 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 1029      |
| 125 | - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 1030-1032 |
|     | 1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 1030      |
|     | 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag   | 1031      |
|     | 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 1032      |
| 126 | - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 1033-1036 |
|     | 1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 1033      |
|     | 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite. Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite. Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite.  | 1034      |



|  |           |
|--|-----------|
| Energiespeicher für Airbag   |           |
| 3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite                          | 1035      |
| 4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 1036      |
| 127 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 1037-1040 |
| 1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 1037      |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag                                     | 1038      |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite  | 1039      |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Schalttafeleinsatz  | 1040      |
| 128 - Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 1041-1045 |
| 1. Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 1041      |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag | 1042      |
| 3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite                          | 1043      |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite                | 1044      |
| 5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 1045      |
| 129 - Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)  | 1046-1051 |
| 1. Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)   | 1046      |
| 2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag                                     | 1047      |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite  | 1048      |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite  | 1049      |
| 5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite                | 1050      |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  | 1051      |
| 130 - Servolenkung (KOYO)  | 1052-1054 |
| 1. Servolenkung (KOYO)   | 1052      |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 1053      |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz   | 1054      |
| 131 - Servolenkung (TRW)   | 1055-1057 |
| 1. Servolenkung (TRW)  | 1055      |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 1056      |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz   | 1057      |
| 132 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G  | 1058-1066 |
| 1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G   | 1058      |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr  | 1059      |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 1060      |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter  | 1061      |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile   | 1062      |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl   | 1063      |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre  | 1064      |
| 8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Wählhebel-Positionsanzeige  | 1065      |
| 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz  | 1066      |
| 133 - Scheinwerfer Bi - Halogen (für Fahrzeuge ohne Tagesfahrlicht)  | 1067-1076 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen (für Fahrzeuge ohne Tagesfahrlicht)   | 1067      |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter B   | 1068      |
| 3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B  | 1069      |
| 4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 1070      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 1071      |
| 6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 1072      |
| 7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 1073      |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 1074      |
| 9. Bremslichtschalter. Bremspedalschalter. Schalter für Rückfahrleuchten. hochgesetzte Bremsleuchte.   | 1075      |

|  |           |
|--|-----------|
| Kennzeichenleuchte   |           |
| 10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung   | 1076      |
| 134 - Scheinwerfer Bi - Halogen (für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)   | 1077-1086 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen (für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)  | 1077      |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter B   | 1078      |
| 3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B  | 1079      |
| 4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 1080      |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 1081      |
| 6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 1082      |
| 7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 1083      |
| 8. Schlussleuchte rechts   | 1084      |
| 9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  | 1085      |
| 10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung   | 1086      |
| 135 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht (für Fahrzeuge ohne Tagesfahrlicht)   | 1087-1100 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht (für Fahrzeuge ohne Tagesfahrlicht)  | 1087      |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter B   | 1088      |
| 3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B  | 1089      |
| 4. Relais für Lichthupe  | 1090      |
| 5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 1091      |
| 6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 1092      |
| 7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 1093      |
| 8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 1094      |
| 9. Schlussleuchte rechts   | 1095      |
| 10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 1096      |
| 11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 1097      |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1098      |
| 13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts   | 1099      |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 1100      |
| 136 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht (für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)  | 1101-1114 |
| 1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht (für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)   | 1101      |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter B   | 1102      |
| 3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B  | 1103      |
| 4. Relais für Lichthupe  | 1104      |
| 5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B   | 1105      |
| 6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht   | 1106      |
| 7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte   | 1107      |
| 8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B  | 1108      |
| 9. Schlussleuchte rechts   | 1109      |
| 10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 1110      |
| 11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B   | 1111      |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1112      |
| 13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts   | 1113      |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz   | 1114      |
| 137 - Tagesfahrlicht (für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 1115-1117 |
| 1. Tagesfahrlicht (für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 1115      |
| 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht links, Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht rechts                                       | 1116      |
| 3. Sicherungshalter B  | 1117      |
| 138 - Tagesfahrlicht (für Fahrzeuge mit Scheinwerfer Bi - Halogen)   | 1118-1120 |
| 1. Tagesfahrlicht (für Fahrzeuge mit Scheinwerfer Bi - Halogen)  | 1118      |
| 2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht links, Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht rechts                                       | 1119      |
| 3. Sicherungshalter B  | 1120      |

|  |           |
|--|-----------|
| 139 - Climatic   | 1121-1127 |
| 1. Climatic  | 1121      |
| 2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 1122      |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1123      |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer                        | 1124      |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 1125      |
| 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber  | 1126      |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 1127      |
| 140 - Climatronic  | 1128-1135 |
| 1. Climatronic   | 1128      |
| 2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B   | 1129      |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe   | 1130      |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe  | 1131      |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer                        | 1132      |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 1133      |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber  | 1134      |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter   | 1135      |
| 141 - Zentralverriegelung ohne SAFE-Funktion   | 1136-1142 |
| 1. Zentralverriegelung ohne SAFE-Funktion  | 1136      |
| 2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B               | 1137      |
| 3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung   | 1138      |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite  | 1139      |
| 5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite   | 1140      |
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts   | 1141      |
| 7. Innenleuchte vorn   | 1142      |
| 142 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel   | 1143-1148 |
| 1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 1143      |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B  | 1144      |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite  | 1145      |
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür   | 1146      |
| 5. Türsteuergerät Beifahrerseite   | 1147      |
| 6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)   | 1148      |
| 143 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel  | 1149-1156 |
| 1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel   | 1149      |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B  | 1150      |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite  | 1151      |
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür   | 1152      |
| 5. Türsteuergerät Beifahrerseite   | 1153      |
| 6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links   | 1154      |
| 7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts  | 1155      |
| 8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)   | 1156      |
| 144 - Geschwindigkeitsregelanlage  | 1157-1159 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage   | 1157      |
| 2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA  | 1158      |
| 3. Motorsteuergerät  | 1159      |
| 145 - Vorbereitung für Navigationssystem Mio Moov  | 1160-1161 |
| 1. Vorbereitung für Navigationssystem Mio Moov   | 1160      |
| 2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B  | 1161      |