

001 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1-41
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1
2. Batterie, Sicherungshalter A	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter B	4
5. Sicherungshalter B	5
6. Sicherungshalter B	6
7. Sicherungshalter B	7
8. Sicherungshalter B	8
9. Sicherungshalter B	9
10. Sicherungshalter B	10
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	11
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	12
13.	13
14. Sperrdiode 2	14
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	15
16. Lichtschalter	16
17. Scheinwerfer vorn links	17
18. Scheinwerfer vorn rechts	18
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	19
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	20
21. Schlussleuchte links	21
22. Schlussleuchte rechts	22
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	23
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	24
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	25
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	26
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	27
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	28
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	29
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	30
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	31
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	32
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	33
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	34
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	35
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	36
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	37
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	38
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	39
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	40
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	41
002 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	42-82
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	42
2. Batterie, Sicherungshalter A	43
3. Sicherungshalter B	44
4. Sicherungshalter B	45
5. Sicherungshalter B	46
6. Sicherungshalter B	47
7. Sicherungshalter B	48
8. Sicherungshalter B	49
9. Sicherungshalter B	50
10. Sicherungshalter B	51
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	52
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	53
13.	54
14. Sperrdiode 2	55
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	56
16. Lichtschalter	57

17. Scheinwerfer vorn links	58
18. Scheinwerfer vorn rechts	59
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	60
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	61
21. Schlussleuchte links	62
22. Schlussleuchte rechts	63
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	64
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	65
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	66
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	67
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	68
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	69
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	70
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	71
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	72
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	73
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	74
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	75
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	76
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	77
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	78
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	79
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	80
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	81
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	82
003 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	83-124
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	83
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	84
3. Sicherungshalter A	85
4. Sicherungshalter B	86
5. Sicherungshalter B	87
6. Sicherungshalter B	88
7. Sicherungshalter B	89
8. Sicherungshalter B	90
9. Sicherungshalter B	91
10. Sicherungshalter B	92
11. Sicherungshalter B	93
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	94
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	95
14.	96
15.	97
16.	98
17. Lichtschalter	99
18. Scheinwerfer vorn links	100
19. Scheinwerfer vorn rechts	101
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	102
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	103
22. Schlussleuchte links	104
23. Schlussleuchte rechts	105
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	106
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	107
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	108
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	109
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	110
29. Taster für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe	111

30. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite	112
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	113
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	114
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	115
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	116
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	117
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	118
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	119
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	120
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	121
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	122
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	123
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	124
004 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	125-166
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	125
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	126
3. Sicherungshalter A	127
4. Sicherungshalter B	128
5. Sicherungshalter B	129
6. Sicherungshalter B	130
7. Sicherungshalter B	131
8. Sicherungshalter B	132
9. Sicherungshalter B	133
10. Sicherungshalter B	134
11. Sicherungshalter B	135
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	136
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	137
14.	138
15.	139
16.	140
17. Lichtschalter	141
18. Scheinwerfer vorn links	142
19. Scheinwerfer vorn rechts	143
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	144
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	145
22. Schlussleuchte links	146
23. Schlussleuchte rechts	147
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	148
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	149
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	150
27. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	151
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	152
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	153
30. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite	154
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	155
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	156
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	157
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	158
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	159
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	160
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	161
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	162
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	163
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	164
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	165
42. Diaanose-Interface für Datenbus. Steckverbindung. 16fach	166

005 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB,(7L3)	167-181
1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB,(7L3)	167
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	168
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	169
4. Sicherungshalter B	170
5. Sicherungshalter B	171
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	172
7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	173
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	174
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	175
10. Motorsteuergerät	176
11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	177
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	178
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	179
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	180
15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	181
006 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	182-200
1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	182
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	183
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	184
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	185
5. Sicherungshalter B	186
6. Sicherungshalter B	187
7. Sicherungshalter B	188
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	189
9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	190
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	191
11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	192
12. Motorsteuergerät	193
13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	194
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	195
15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	196
16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	197
17. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	198
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	199
19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	200
007 - 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB,(7L3)	201-220
1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB,(7L3)	201
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	202
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	203
4. Sicherungshalter B	204
5. Sicherungshalter B	205
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	206
7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	207
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	208
9. Motorsteuergerät	209
10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	210
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	211
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	212
13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	213
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	214
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	215

16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	216
17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	217
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	218
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	219
20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	220
008 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	221-244
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6)	221
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	222
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	223
4. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	224
5. Sicherungshalter B	225
6. Sicherungshalter B	226
7. Sicherungshalter B	227
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	228
9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	229
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	230
11. Motorsteuergerät	231
12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	232
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	233
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	234
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	235
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	236
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	237
18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	238
19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	239
20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	240
21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	241
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	242
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	243
24. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	244
009 - 1,4-l-Benzinmotor , CGGB	245-261
1. 1,4-l-Benzinmotor , CGGB	245
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	246
3. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	247
4. Sicherungshalter B	248
5. Sicherungshalter B	249
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	250
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	251
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	252
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	253
10. Motorsteuergerät	254
11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	255
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	256
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	257
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	258
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	259
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	260
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	261
010 - 1,4-l-Benzinmotor , CTHE	262-284
1. 1,4-l-Benzinmotor , CTHE	262
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	263
3. Steuergerät für Kühlerlüfter. Sicherungshalter A. Kühlerlüfter. Kühlerlüfter rechts	264

4. Sicherungshalter B	265
5. Sicherungshalter B	266
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	267
7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	268
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	269
9. Motorsteuergerät	270
10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	271
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	272
12. Kraftstoffdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	273
13. Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung	274
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	275
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	276
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetkupplung für Kompressor	277
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	278
18. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	279
19. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	280
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	281
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	282
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	283
23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	284
011 - 1,6-l-Benzinmotor , CFNA	285-301
1. 1,6-l-Benzinmotor , CFNA	285
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	286
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	287
4. Sicherungshalter B	288
5. Sicherungshalter B	289
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	290
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	291
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	292
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	293
10. Motorsteuergerät	294
11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	295
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	296
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	297
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	298
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	299
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	300
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	301
012 - 1,2-l-Dieselmotor , CFWA,(7L3)	302-324
1. 1,2-l-Dieselmotor , CFWA,(7L3)	302
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	303
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	304
4. Sicherungshalter B	305
5. Sicherungshalter B	306
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	307
7. Motorsteuergerät	308
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	309
9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	310
10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	311
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	312
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	313
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	314
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abausrückführung	315

15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	316
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	317
17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	318
18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	319
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	320
20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	321
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	322
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	323
23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	324
013 - 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	325-351
1. 1,2-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6)	325
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	326
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	327
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	328
5. Sicherungshalter B	329
6. Sicherungshalter B	330
7. Sicherungshalter B	331
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	332
9. Motorsteuergerät	333
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	334
11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	335
12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	336
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	337
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	338
15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	339
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	340
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	341
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	342
19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung	343
20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	344
21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	345
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	346
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	347
24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	348
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	349
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	350
27. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	351
014 - 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC,(7L3)	352-373
1. 1,6-I-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC,(7L3)	352
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	353
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	354
4. Sicherungshalter B	355
5. Sicherungshalter B	356
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	357
7. Motorsteuergerät	358
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	359
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	360
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	361
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	362
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2. Einspritzventil für Zylinder 3. Einspritzventil für	363

Zylinder 4	
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	364
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	365
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät	366
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	367
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	368
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	369
19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	370
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	371
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	372
22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	373
015 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)	374-400
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6)	374
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	375
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	376
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	377
5. Sicherungshalter B	378
6. Sicherungshalter B	379
7. Sicherungshalter B	380
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	381
9. Motorsteuergerät	382
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	383
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	384
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	385
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	386
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	387
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	388
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	389
17. Lambdasonde, Motorsteuergerät	390
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	391
19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	392
20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	393
21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	394
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	395
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	396
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	397
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	398
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	399
27. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	400
016 - Airbag-Systeme , (7L3)	401-406
1. Airbag-Systeme , (7L3)	401
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	402
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	403
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	404
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	405
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	406
017 - Airbaa-Svsteme . (7L6)	407-412

1. Airbag-Systeme , (7L6)	407
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	408
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	409
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	410
5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	411
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	412
018 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L3)	413-415
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L3)	413
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag	414
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	415
019 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)	416-418
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6)	416
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag	417
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	418
020 - Servolenkung , (7L3)	419-421
1. Servolenkung , (7L3)	419
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik	420
3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	421
021 - Servolenkung , (7L6)	422-424
1. Servolenkung , (7L6)	422
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik	423
3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	424
022 - Antiblockiersystem (ABS)	425-429
1. Antiblockiersystem (ABS)	425
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	426
3. Steuergerät für ABS	427
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	428
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	429
023 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L3)	430-436
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L3)	430
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	431
3. Steuergerät für ABS	432
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	433
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	434
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	435
7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	436
024 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)	437-443
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6)	437
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	438
3. Steuergerät für ABS	439
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	440
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	441
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	442
7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	443
025 - Reifendruckkontrolle , (7L3)	444-446
1. Reifendruckkontrolle , (7L3)	444
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	445
3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	446
026 - Reifendruckkontrolle . (7L6)	447-449

1. Reifendruckkontrolle , (7L6)	447
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	448
3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	449
027 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L)	450-461
1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L)	450
2. Lichtschalter	451
3. Scheinwerfer vorn links	452
4. Scheinwerfer vorn rechts	453
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	454
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	455
7. Schlussleuchte links	456
8. Schlussleuchte rechts	457
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	458
10. Bremspedalschalter	459
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	460
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B	461
028 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R)	462-473
1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R)	462
2. Lichtschalter	463
3. Scheinwerfer vorn links	464
4. Scheinwerfer vorn rechts	465
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	466
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	467
7. Schlussleuchte links	468
8. Schlussleuchte rechts	469
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	470
10. Bremspedalschalter	471
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	472
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B	473
029 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	474-485
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	474
2. Lichtschalter	475
3. Scheinwerfer vorn links	476
4. Scheinwerfer vorn rechts	477
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	478
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	479
7. Schlussleuchte links	480
8. Schlussleuchte rechts	481
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	482
10. Bremspedalschalter	483
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	484
12. Sicherungshalter B	485
030 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	486-497
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	486
2. Lichtschalter	487
3. Scheinwerfer vorn links	488
4. Scheinwerfer vorn rechts	489
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	490
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	491
7. Schlussleuchte links	492
8. Schlussleuchte rechts	493
9. Schalttafeleinsatz. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Kennzeichenleuchte links.	494

Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	495
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	496
12. Sicherungshalter B	497
031 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L)	498-511
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L)	498
2. Lichtschalter	499
3. Scheinwerfer vorn links	500
4. Scheinwerfer vorn rechts	501
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	502
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	503
7. Schlussleuchte links	504
8. Schlussleuchte rechts	505
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	506
10. Bremspedalschalter	507
11. Sicherungshalter B	508
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	509
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	510
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	511
032 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R)	512-525
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R)	512
2. Lichtschalter	513
3. Scheinwerfer vorn links	514
4. Scheinwerfer vorn rechts	515
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	516
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	517
7. Schlussleuchte links	518
8. Schlussleuchte rechts	519
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	520
10. Bremspedalschalter	521
11. Sicherungshalter B	522
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	523
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	524
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	525
033 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	526-539
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	526
2. Lichtschalter	527
3. Scheinwerfer vorn links	528
4. Scheinwerfer vorn rechts	529
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	530
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	531
7. Schlussleuchte links	532
8. Schlussleuchte rechts	533
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	534
10. Bremspedalschalter	535
11. Sicherungshalter B	536
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	537
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	538
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	539
034 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	540-553
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht . (7L6).(L0R)	540

2. Lichtschalter	541
3. Scheinwerfer vorn links	542
4. Scheinwerfer vorn rechts	543
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	544
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	545
7. Schlussleuchte links	546
8. Schlussleuchte rechts	547
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	548
10. Bremspedalschalter	549
11. Sicherungshalter B	550
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	551
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	552
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	553
035 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L3),(L0L)	554-565
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L3),(L0L)	554
2. Lichtschalter, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	555
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	556
4. Scheinwerfer vorn rechts	557
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	558
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	559
7. Schlussleuchte links	560
8. Schlussleuchte rechts	561
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	562
10. Bremspedalschalter	563
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	564
12. Sicherungshalter B	565
036 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L3),(L0R)	566-577
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L3),(L0R)	566
2. Lichtschalter, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	567
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	568
4. Scheinwerfer vorn rechts	569
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	570
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	571
7. Schlussleuchte links	572
8. Schlussleuchte rechts	573
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	574
10. Bremspedalschalter	575
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	576
12. Sicherungshalter B	577
037 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)	578-589
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)	578
2. Lichtschalter	579
3. Scheinwerfer vorn links	580
4. Scheinwerfer vorn rechts	581
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	582
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	583
7. Schlussleuchte links	584
8. Schlussleuchte rechts	585
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	586
10. Bremspedalschalter	587
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	588

rechts für Leuchtweitenregelung	
12. Sicherungshalter B	589
038 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)	590-601
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)	590
2. Lichtschalter	591
3. Scheinwerfer vorn links	592
4. Scheinwerfer vorn rechts	593
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	594
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	595
7. Schlussleuchte links	596
8. Schlussleuchte rechts	597
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	598
10. Bremspedalschalter	599
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	600
12. Sicherungshalter B	601
039 - Nebelscheinwerfer , (7L3)	602-604
1. Nebelscheinwerfer , (7L3)	602
2. Sicherungshalter B	603
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	604
040 - Nebelscheinwerfer , (7L6)	605-607
1. Nebelscheinwerfer , (7L6)	605
2. Sicherungshalter B	606
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	607
041 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L3)	608-611
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L3)	608
2. Sicherungshalter B	609
3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	610
4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz	611
042 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	612-615
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	612
2. Sicherungshalter B	613
3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	614
4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz	615
043 - LED für Tagesfahrlicht	616-618
1. LED für Tagesfahrlicht	616
2. LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Sicherungshalter B	617
3. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht	618
044 - Heiz- und Frischluftsystem	619-621
1. Heiz- und Frischluftsystem	619
2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	620
3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	621
045 - Climatic	622-630
1. Climatic	622
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	623
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	624
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	625
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	626
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	627
7. Thermoventil für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	628
8. Steuergerät für Kühlerlüfter	629
9. Thermoventil für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	630
046 - Climatic , CTHE	631-636
1. Climatic , CTHE	631
2. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	632

3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	633
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	634
5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	635
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	636
047 - Climatic , CFNA	637-645
1. Climatic , CFNA	637
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	638
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	639
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	640
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	641
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	642
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	643
8. Steuergerät für Kühlerlüfter	644
9. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	645
048 - Climatic , CFWA,(7L6)	646-651
1. Climatic , CFWA,(7L6)	646
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	647
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	648
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	649
5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	650
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	651
049 - Climatronic	652-661
1. Climatronic	652
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	653
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	654
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	655
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	656
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	657
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	658
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	659
9. Steuergerät für Kühlerlüfter	660
10. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	661
050 - Climatronic , CTHE	662-668
1. Climatronic , CTHE	662
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	663
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	664
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	665
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	666
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	667
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	668
051 - Climatronic , CFNA	669-678
1. Climatronic , CFNA	669
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	670
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	671
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	672
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	673
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	674
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	675
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	676
9. Steuergerät für Kühlerlüfter	677
10. Steuergerät für Kühlerlüfter. Kühlerlüfter	678

052 - Climatronic , CFWA,(7L6)	679-685
1. Climatronic , CFWA,(7L6)	679
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	680
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	681
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	682
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	683
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	684
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	685
053 - Zusatzluftheizung (PTC)	686-687
1. Zusatzluftheizung (PTC)	686
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	687
054 - Zentralverriegelung , (L0L)	688-694
1. Zentralverriegelung , (L0L)	688
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	689
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	690
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	691
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	692
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	693
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	694
055 - Zentralverriegelung , (L0R)	695-701
1. Zentralverriegelung , (L0R)	695
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	696
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	697
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	698
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	699
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	700
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	701
056 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	702-708
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	702
2. Sicherungshalter B	703
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	704
4. Türsteuergerät Fahrerseite	705
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	706
6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	707
7. Außenspiegel Beifahrerseite	708
057 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	709-715
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	709
2. Sicherungshalter B	710
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	711
4. Türsteuergerät Fahrerseite	712
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	713
6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	714
7. Außenspiegel Beifahrerseite	715
058 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	716-724
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	716
2. Sicherungshalter B	717
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	718
4. Türsteuergerät Fahrerseite	719
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	720
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	721
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts. Türsteuergerät hinten rechts. Fensterhebermotor hinten	722

rechts	
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	723
9. Außenspiegel Beifahrerseite	724
059 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	725-733
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	725
2. Sicherungshalter B	726
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	727
4. Türsteuergerät Fahrerseite	728
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	729
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	730
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	731
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	732
9. Außenspiegel Beifahrerseite	733
060 - Diebstahlwarnanlage , (L0L)	734-736
1. Diebstahlwarnanlage , (L0L)	734
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	735
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	736
061 - Diebstahlwarnanlage , (L0R)	737-739
1. Diebstahlwarnanlage , (L0R)	737
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	738
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	739
062 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	740-749
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	740
2. Anlasser, Relais für Anlasssperr, Sperrdiode 2	741
3. Sicherungshalter B	742
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	743
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	744
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	745
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	746
8. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	747
9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	748
10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	749
063 - 6-Gang-Automatikgetriebe	750-758
1. 6-Gang-Automatikgetriebe	750
2. Anlasser, Relais für Anlasssperr, Sperrdiode 2	751
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	752
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	753
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	754
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	755
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	756
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	757
9. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	758
064 - Scheinwerferreinigungsanlage	759-760
1. Scheinwerferreinigungsanlage	759
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	760
065 - Beheizbare Spritzdüsen	761-762
1. Beheizbare Spritzdüsen	761
2. Sicherungshalter B, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	762
066 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	763-765
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	763
2. Schalter für GRA. SET-Taster für GRA. Sicherungshalter B	764

3. Motorsteuergerät	765
067 - Sitzheizung	766-770
1. Sitzheizung	766
2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B	767
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	768
4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz	769
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	770
068 - Einparkhilfe (PDC) hinten	771-775
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	771
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B	772
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	773
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	774
5. Steuergerät für Einparkhilfe	775
069 - Anhängerbetrieb , (7L3),(L0L)	776-780
1. Anhängerbetrieb , (7L3),(L0L)	776
2. Sicherungshalter B	777
3. Steuergerät für Anhängererkennung	778
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	779
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	780
070 - Anhängerbetrieb , (7L3),(L0R)	781-785
1. Anhängerbetrieb , (7L3),(L0R)	781
2. Sicherungshalter B	782
3. Steuergerät für Anhängererkennung	783
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	784
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	785
071 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	786-790
1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	786
2. Sicherungshalter B	787
3. Steuergerät für Anhängererkennung	788
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	789
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	790
072 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	791-795
1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	791
2. Sicherungshalter B	792
3. Steuergerät für Anhängererkennung	793
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	794
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	795
073 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L3),(L0L)	796-800
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L3),(L0L)	796
2. Sicherungshalter B	797
3. Steuergerät für Anhängererkennung	798
4. Steuergerät für Anhängererkennung	799
5. Steuergerät für Anhängererkennung	800
074 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L3),(L0R)	801-805
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L3),(L0R)	801
2. Sicherungshalter B	802
3. Steuergerät für Anhängererkennung	803
4. Steuergerät für Anhängererkennung	804
5. Steuergerät für Anhängererkennung	805
075 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	806-810
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L)	806
2. Sicherungshalter B	807
3. Steuergerät für Anhängererkennung	808
4. Steuergerät für Anhängererkennung	809
5. Steuergerät für Anhängererkennung	810
076 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	811-815
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R)	811
2. Sicherungshalter B	812
3. Steuergerät für Anhängererkennung	813
4. Steuergerät für Anhängererkennung	814
5. Steuergerät für Anhängererkennung	815
077 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte . (7L3).(L0L)	816-819

1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	816
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	817
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	818
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	819
078 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	820-823
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	820
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	821
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	822
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	823
079 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	824-827
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	824
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	825
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	826
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	827
080 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	828-831
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	828
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	829
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	830
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	831
081 - Radioanlage , (7L3),(L0L)	832-837
1. Radioanlage , (7L3),(L0L)	832
2. Radio, Sicherungshalter B	833
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	834
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	835
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	836
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	837
082 - Radioanlage , (7L3),(L0R)	838-843
1. Radioanlage , (7L3),(L0R)	838
2. Radio, Sicherungshalter B	839
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	840
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	841
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	842
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	843
083 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	844-849
1. Radioanlage , (7L6),(L0L)	844
2. Radio, Sicherungshalter B	845
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	846
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	847
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	848
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	849
084 - Radioanlage , (7L6),(L0R)	850-855
1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	850
2. Radio, Sicherungshalter B	851
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	852
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	853
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	854
6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	855
085 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	856-863
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	856
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Sicherungshalter B	857

3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	858
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	859
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	860
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	861
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	862
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	863
086 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	864-871
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	864
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	865
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	866
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	867
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	868
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	869
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	870
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	871
087 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	872-879
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	872
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	873
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	874
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	875
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	876
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	877
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	878
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	879
088 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	880-887
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	880
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	881
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	882
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	883
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	884
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	885
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	886
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne	887
089 - Multimediabuchse MEDIA-IN	888-890
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	888
2. Steuergerät für Multimediasystem	889
3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	890
090 - Universelle Handvorbereitung (UHV). Premium. Bluetooth	891-894

1. Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	891
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B	892
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	893
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	894
091 - Handylvorbereitung	895-896
1. Handylvorbereitung	895
2. Dachantenne, Sicherungshalter B	896
092 - Handylvorbereitung , (8YZ)	897-898
1. Handylvorbereitung , (8YZ)	897
2. Sicherungshalter B	898
093 - Multifunktionslenkrad	899-901
1. Multifunktionslenkrad	899
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B	900
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	901
094 - Multifunktionsanzeige (MFA)	902-903
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	902
2. Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz	903
095 - Elektrisches Schiebedach	904-905
1. Elektrisches Schiebedach	904
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter B, Schiebedachmotor	905
096 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L3)	906-914
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L3)	906
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	907
3. Bordnetzsteuergerät	908
4. Bordnetzsteuergerät	909
5. Bordnetzsteuergerät	910
6. Bordnetzsteuergerät	911
7. Bordnetzsteuergerät	912
8. Bordnetzsteuergerät	913
9. Bordnetzsteuergerät	914
097 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)	915-923
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6)	915
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	916
3. Bordnetzsteuergerät	917
4. Bordnetzsteuergerät	918
5. Bordnetzsteuergerät	919
6. Bordnetzsteuergerät	920
7. Bordnetzsteuergerät	921
8. Bordnetzsteuergerät	922
9. Bordnetzsteuergerät	923
098 - 1,2-l-Benzinmotor , CGPA,CGPB,CJLB,(7L3)	924-938
1. 1,2-l-Benzinmotor , CGPA,CGPB,CJLB,(7L3)	924
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	925
3. Thermoventil für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	926
4. Sicherungshalter B	927
5. Sicherungshalter B	928
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	929
7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	930
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	931
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	932
10. Motorsteuergerät	933
11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	934
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	935
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	936
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	937
15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	938
099 - Airbag-Systeme , (7L3)	939-944
1. Airbaa-Svsteme . (7L3)	939

2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	940
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	941
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	942
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	943
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	944
100 - Airbag-Systeme , (7L6)	945-950
1. Airbag-Systeme , (7L6)	945
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	946
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	947
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	948
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	949
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	950
101 - Climatic	951-957
1. Climatic	951
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	952
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	953
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	954
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	955
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	956
7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	957
102 - Climatic , CFNA	958-964
1. Climatic , CFNA	958
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	959
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	960
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	961
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	962
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	963
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	964
103 - Climatronic	965-972
1. Climatronic	965
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	966
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	967
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	968
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	969
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	970
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	971
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	972
104 - Climatronic , CFNA	973-980
1. Climatronic , CFNA	973
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	974
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	975
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	976
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	977
6. Steuergerät für Climatronic. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	978

7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	979
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	980
105 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	981-990
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	981
2. Anlasser, Relais für Anlassersperre, Sperrdiode 2	982
3. Sicherungshalter B	983
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	984
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	985
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	986
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	987
8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	988
9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	989
10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	990
106 - Grundausrüstung , (8BU),(9C6),(7L3),(L0L)	991-1031
1. Grundausrüstung , (8BU),(9C6),(7L3),(L0L)	991
2. Batterie, Sicherungshalter A	992
3. Sicherungshalter B	993
4. Sicherungshalter B	994
5. Sicherungshalter B	995
6. Sicherungshalter B	996
7. Sicherungshalter B	997
8. Sicherungshalter B	998
9. Sicherungshalter B	999
10. Sicherungshalter B	1000
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1001
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1002
13.	1003
14. Sperrdiode 2	1004
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1005
16. Lichtschalter	1006
17. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1007
18. Scheinwerfer vorn rechts	1008
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	1009
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1010
21. Schlussleuchte links	1011
22. Schlussleuchte rechts	1012
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1013
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1014
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1015
26. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1016
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1017
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1018
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1019
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1020
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1021
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1022
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1023
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1024
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1025
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1026
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1027
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1028
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1029
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1030
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1031
107 - Grundausrüstung . (8BQ).(9C6).(7L3).(L0R)	1032-1072

1. Grundausrüstung , (8BQ),(9C6),(7L3),(L0R)	1032
2. Batterie, Sicherungshalter A	1033
3. Sicherungshalter B	1034
4. Sicherungshalter B	1035
5. Sicherungshalter B	1036
6. Sicherungshalter B	1037
7. Sicherungshalter B	1038
8. Sicherungshalter B	1039
9. Sicherungshalter B	1040
10. Sicherungshalter B	1041
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1042
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1043
13.	1044
14. Sperrdiode 2	1045
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1046
16. Lichtschalter	1047
17. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1048
18. Scheinwerfer vorn rechts	1049
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1050
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1051
21. Schlussleuchte links	1052
22. Schlussleuchte rechts	1053
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1054
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1055
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1056
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1057
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1058
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1059
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1060
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1061
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1062
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1063
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1064
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1065
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1066
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1067
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1068
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1069
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1070
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1071
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1072
108 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0L)	1073-1084
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0L)	1073
2. Lichtschalter, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1074
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1075
4. Scheinwerfer vorn rechts	1076
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1077
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1078
7. Schlussleuchte links	1079
8. Schlussleuchte rechts	1080
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1081
10. Bremspedalschalter	1082
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1083
12. Sicherungshalter B	1084
109 - Bi-Halogen-Scheinwerfer . (9C6).(7L3).(L0R)	1085-1096

1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0R)	1085
2. Lichtschalter, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1086
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1087
4. Scheinwerfer vorn rechts	1088
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1089
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1090
7. Schlussleuchte links	1091
8. Schlussleuchte rechts	1092
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1093
10. Bremspedalschalter	1094
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1095
12. Sicherungshalter B	1096
110 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0L)	1097-1108
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0L)	1097
2. Lichtschalter	1098
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1099
4. Scheinwerfer vorn rechts	1100
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1101
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1102
7. Schlussleuchte links	1103
8. Schlussleuchte rechts	1104
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1105
10. Bremspedalschalter	1106
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1107
12. Sicherungshalter B	1108
111 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0R)	1109-1120
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0R)	1109
2. Lichtschalter	1110
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1111
4. Scheinwerfer vorn rechts	1112
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1113
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1114
7. Schlussleuchte links	1115
8. Schlussleuchte rechts	1116
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1117
10. Bremspedalschalter	1118
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1119
12. Sicherungshalter B	1120
112 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1121-1161
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1121
2. Batterie, Sicherungshalter A	1122
3. Sicherungshalter B	1123
4. Sicherungshalter B	1124
5. Sicherungshalter B	1125
6. Sicherungshalter B	1126
7. Sicherungshalter B	1127
8. Sicherungshalter B	1128
9. Sicherungshalter B	1129
10. Sicherungshalter B	1130
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1131
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1132
13.	1133
14. Sperrdiode 2	1134
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1135

16. Lichtschalter	1136
17. Scheinwerfer vorn links	1137
18. Scheinwerfer vorn rechts	1138
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1139
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1140
21. Schlussleuchte links	1141
22. Schlussleuchte rechts	1142
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1143
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1144
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1145
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1146
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1147
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1148
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1149
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1150
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1151
32. Taster für Fernriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1152
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1153
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1154
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1155
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1156
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1157
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1158
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1159
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1160
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1161
113 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1162-1202
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1162
2. Batterie, Sicherungshalter A	1163
3. Sicherungshalter B	1164
4. Sicherungshalter B	1165
5. Sicherungshalter B	1166
6. Sicherungshalter B	1167
7. Sicherungshalter B	1168
8. Sicherungshalter B	1169
9. Sicherungshalter B	1170
10. Sicherungshalter B	1171
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1172
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1173
13.	1174
14. Sperrdiode 2	1175
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1176
16. Lichtschalter	1177
17. Scheinwerfer vorn links	1178
18. Scheinwerfer vorn rechts	1179
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1180
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1181
21. Schlussleuchte links	1182
22. Schlussleuchte rechts	1183
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1184
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1185
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1186
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1187
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1188
28. Taster für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe	1189

29. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite	1190
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1191
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1192
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1193
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1194
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1195
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1196
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1197
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1198
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1199
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1200
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1201
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1202
114 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1203-1244
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1203
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1204
3. Sicherungshalter A	1205
4. Sicherungshalter B	1206
5. Sicherungshalter B	1207
6. Sicherungshalter B	1208
7. Sicherungshalter B	1209
8. Sicherungshalter B	1210
9. Sicherungshalter B	1211
10. Sicherungshalter B	1212
11. Sicherungshalter B	1213
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1214
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1215
14.	1216
15.	1217
16.	1218
17. Lichtschalter	1219
18. Scheinwerfer vorn links	1220
19. Scheinwerfer vorn rechts	1221
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	1222
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1223
22. Schlussleuchte links	1224
23. Schlussleuchte rechts	1225
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1226
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1227
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1228
27. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1229
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1230
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1231
30. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite	1232
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1233
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1234
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1235
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1236
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1237
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1238
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1239
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1240
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1241
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1242
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1243
42. Diaanose-Interface für Datenbus. Steckverbindung. 16fach	1244

115 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1245-1286
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1245
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1246
3. Sicherungshalter A	1247
4. Sicherungshalter B	1248
5. Sicherungshalter B	1249
6. Sicherungshalter B	1250
7. Sicherungshalter B	1251
8. Sicherungshalter B	1252
9. Sicherungshalter B	1253
10. Sicherungshalter B	1254
11. Sicherungshalter B	1255
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1256
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1257
14.	1258
15.	1259
16.	1260
17. Lichtschalter	1261
18. Scheinwerfer vorn links	1262
19. Scheinwerfer vorn rechts	1263
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1264
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1265
22. Schlussleuchte links	1266
23. Schlussleuchte rechts	1267
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1268
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1269
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1270
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1271
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1272
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1273
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1274
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1275
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1276
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1277
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1278
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1279
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1280
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1281
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1282
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1283
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1284
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1285
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1286
116 - Grundausrüstung , (8BU),(9C6),(7L3),(L0L)	1287-1327
1. Grundausrüstung , (8BU),(9C6),(7L3),(L0L)	1287
2. Batterie, Sicherungshalter A	1288
3. Sicherungshalter B	1289
4. Sicherungshalter B	1290
5. Sicherungshalter B	1291
6. Sicherungshalter B	1292
7. Sicherungshalter B	1293
8. Sicherungshalter B	1294
9. Sicherungshalter B	1295
10. Sicherungshalter B	1296
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1297
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1298
13.	1299
14. Sperrdiode 2	1300
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1301

16. Lichtschalter	1302
17. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1303
18. Scheinwerfer vorn rechts	1304
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1305
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1306
21. Schlussleuchte links	1307
22. Schlussleuchte rechts	1308
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1309
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1310
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1311
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1312
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1313
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1314
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1315
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1316
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1317
32. Taster für Fernriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1318
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1319
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1320
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1321
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1322
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1323
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1324
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1325
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1326
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1327
117 - Grundausrüstung , (8BQ),(9C6),(7L3),(L0R)	1328-1368
1. Grundausrüstung , (8BQ),(9C6),(7L3),(L0R)	1328
2. Batterie, Sicherungshalter A	1329
3. Sicherungshalter B	1330
4. Sicherungshalter B	1331
5. Sicherungshalter B	1332
6. Sicherungshalter B	1333
7. Sicherungshalter B	1334
8. Sicherungshalter B	1335
9. Sicherungshalter B	1336
10. Sicherungshalter B	1337
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1338
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1339
13.	1340
14. Sperrdiode 2	1341
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1342
16. Lichtschalter	1343
17. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1344
18. Scheinwerfer vorn rechts	1345
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1346
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1347
21. Schlussleuchte links	1348
22. Schlussleuchte rechts	1349
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1350
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1351
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1352
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1353
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1354
28. Taster für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe	1355

29. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite	1356
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1357
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1358
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1359
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1360
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1361
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1362
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1363
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1364
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1365
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1366
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1367
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1368
118 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	1369-1387
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6)	1369
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1370
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1371
4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1372
5. Sicherungshalter B	1373
6. Sicherungshalter B	1374
7. Sicherungshalter B	1375
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1376
9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1377
10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1378
11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1379
12. Motorsteuergerät	1380
13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät	1381
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1382
15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1383
16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1384
17. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1385
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	1386
19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1387
119 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZA,CBZB,(7L3)	1388-1407
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZA,CBZB,(7L3)	1388
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A	1389
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	1390
4. Sicherungshalter B	1391
5. Sicherungshalter B	1392
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1393
7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1394
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1395
9. Motorsteuergerät	1396
10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1397
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1398
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1399
13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1400
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1401
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	1402
16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo	1403
17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1404
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	1405

19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1406
20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1407
120 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L)	1408-1419
1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L)	1408
2. Lichtschalter	1409
3. Scheinwerfer vorn links	1410
4. Scheinwerfer vorn rechts	1411
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1412
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1413
7. Schlussleuchte links	1414
8. Schlussleuchte rechts	1415
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1416
10. Bremspedalschalter	1417
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1418
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B	1419
121 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R)	1420-1431
1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R)	1420
2. Lichtschalter	1421
3. Scheinwerfer vorn links	1422
4. Scheinwerfer vorn rechts	1423
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1424
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1425
7. Schlussleuchte links	1426
8. Schlussleuchte rechts	1427
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1428
10. Bremspedalschalter	1429
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1430
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B	1431
122 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	1432-1443
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	1432
2. Lichtschalter	1433
3. Scheinwerfer vorn links	1434
4. Scheinwerfer vorn rechts	1435
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1436
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1437
7. Schlussleuchte links	1438
8. Schlussleuchte rechts	1439
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1440
10. Bremspedalschalter	1441
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1442
12. Sicherungshalter B	1443
123 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	1444-1455
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	1444
2. Lichtschalter	1445
3. Scheinwerfer vorn links	1446
4. Scheinwerfer vorn rechts	1447
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1448
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1449
7. Schlussleuchte links	1450
8. Schlussleuchte rechts	1451
9. Schalttafeleinsatz. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Kennzeichenleuchte links.	1452

Kennzeichenleuchte rechts	
10. Bremspedalschalter	1453
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1454
12. Sicherungshalter B	1455
124 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L)	1456-1469
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L)	1456
2. Lichtschalter	1457
3. Scheinwerfer vorn links	1458
4. Scheinwerfer vorn rechts	1459
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1460
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1461
7. Schlussleuchte links	1462
8. Schlussleuchte rechts	1463
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1464
10. Bremspedalschalter	1465
11. Sicherungshalter B	1466
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1467
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1468
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1469
125 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R)	1470-1483
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R)	1470
2. Lichtschalter	1471
3. Scheinwerfer vorn links	1472
4. Scheinwerfer vorn rechts	1473
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1474
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1475
7. Schlussleuchte links	1476
8. Schlussleuchte rechts	1477
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1478
10. Bremspedalschalter	1479
11. Sicherungshalter B	1480
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1481
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1482
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1483
126 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	1484-1497
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	1484
2. Lichtschalter	1485
3. Scheinwerfer vorn links	1486
4. Scheinwerfer vorn rechts	1487
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1488
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1489
7. Schlussleuchte links	1490
8. Schlussleuchte rechts	1491
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1492
10. Bremspedalschalter	1493
11. Sicherungshalter B	1494
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1495
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1496
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1497
127 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	1498-1511
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht . (7L6).(L0R)	1498

2. Lichtschalter	1499
3. Scheinwerfer vorn links	1500
4. Scheinwerfer vorn rechts	1501
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1502
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1503
7. Schlussleuchte links	1504
8. Schlussleuchte rechts	1505
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1506
10. Bremspedalschalter	1507
11. Sicherungshalter B	1508
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1509
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1510
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1511
128 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0L)	1512-1523
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0L)	1512
2. Lichtschalter, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1513
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1514
4. Scheinwerfer vorn rechts	1515
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1516
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1517
7. Schlussleuchte links	1518
8. Schlussleuchte rechts	1519
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1520
10. Bremspedalschalter	1521
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1522
12. Sicherungshalter B	1523
129 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0R)	1524-1535
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0R)	1524
2. Lichtschalter, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1525
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1526
4. Scheinwerfer vorn rechts	1527
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1528
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1529
7. Schlussleuchte links	1530
8. Schlussleuchte rechts	1531
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1532
10. Bremspedalschalter	1533
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1534
12. Sicherungshalter B	1535
130 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0L)	1536-1547
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0L)	1536
2. Lichtschalter	1537
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1538
4. Scheinwerfer vorn rechts	1539
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1540
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1541
7. Schlussleuchte links	1542
8. Schlussleuchte rechts	1543
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1544
10. Bremspedalschalter	1545
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1546

	rechts für Leuchtweitenregelung	
	12. Sicherungshalter B	1547
131 -	Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0R)	1548-1559
	1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0R)	1548
	2. Lichtschalter	1549
	3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1550
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1551
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1552
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1553
	7. Schlussleuchte links	1554
	8. Schlussleuchte rechts	1555
	9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1556
	10. Bremspedalschalter	1557
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1558
	12. Sicherungshalter B	1559
132 -	Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)	1560-1571
	1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)	1560
	2. Lichtschalter	1561
	3. Scheinwerfer vorn links	1562
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1563
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1564
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1565
	7. Schlussleuchte links	1566
	8. Schlussleuchte rechts	1567
	9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1568
	10. Bremspedalschalter	1569
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1570
	12. Sicherungshalter B	1571
133 -	Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)	1572-1583
	1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)	1572
	2. Lichtschalter	1573
	3. Scheinwerfer vorn links	1574
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1575
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1576
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1577
	7. Schlussleuchte links	1578
	8. Schlussleuchte rechts	1579
	9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1580
	10. Bremspedalschalter	1581
	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1582
	12. Sicherungshalter B	1583
134 -	Nebelscheinwerfer , (7L3)	1584-1586
	1. Nebelscheinwerfer , (7L3)	1584
	2. Sicherungshalter B	1585
	3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1586
135 -	Nebelscheinwerfer , (7L6)	1587-1589
	1. Nebelscheinwerfer , (7L6)	1587
	2. Sicherungshalter B	1588
	3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1589
136 -	Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L3)	1590-1593
	1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L3)	1590
	2. Sicherungshalter B	1591

3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	1592
4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz	1593
137 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	1594-1597
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6)	1594
2. Sicherungshalter B	1595
3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	1596
4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz	1597
138 - LED für Tagesfahrlicht	1598-1600
1. LED für Tagesfahrlicht	1598
2. LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Sicherungshalter B	1599
3. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht	1600
139 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1601-1641
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1601
2. Batterie, Sicherungshalter A	1602
3. Sicherungshalter B	1603
4. Sicherungshalter B	1604
5. Sicherungshalter B	1605
6. Sicherungshalter B	1606
7. Sicherungshalter B	1607
8. Sicherungshalter B	1608
9. Sicherungshalter B	1609
10. Sicherungshalter B	1610
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1611
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1612
13.	1613
14. Sperrdiode 2	1614
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1615
16. Lichtschalter	1616
17. Scheinwerfer vorn links	1617
18. Scheinwerfer vorn rechts	1618
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	1619
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1620
21. Schlussleuchte links	1621
22. Schlussleuchte rechts	1622
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1623
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1624
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1625
26. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1626
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1627
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1628
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1629
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1630
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1631
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1632
33. Wickelfeder, Signalarhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1633
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1634
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1635
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1636
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1637
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1638
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1639
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1640
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1641
140 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1642-1682
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1642
2. Batterie, Sicherungshalter A	1643
3. Sicherungshalter B	1644

4. Sicherungshalter B	1645
5. Sicherungshalter B	1646
6. Sicherungshalter B	1647
7. Sicherungshalter B	1648
8. Sicherungshalter B	1649
9. Sicherungshalter B	1650
10. Sicherungshalter B	1651
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1652
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1653
13.	1654
14. Sperrdiode 2	1655
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1656
16. Lichtschalter	1657
17. Scheinwerfer vorn links	1658
18. Scheinwerfer vorn rechts	1659
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1660
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1661
21. Schlussleuchte links	1662
22. Schlussleuchte rechts	1663
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1664
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1665
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1666
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1667
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1668
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1669
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1670
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1671
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1672
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1673
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1674
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1675
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1676
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1677
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1678
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1679
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1680
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1681
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1682
141 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1683-1724
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1683
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1684
3. Sicherungshalter A	1685
4. Sicherungshalter B	1686
5. Sicherungshalter B	1687
6. Sicherungshalter B	1688
7. Sicherungshalter B	1689
8. Sicherungshalter B	1690
9. Sicherungshalter B	1691
10. Sicherungshalter B	1692
11. Sicherungshalter B	1693
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1694
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1695
14.	1696
15.	1697
16.	1698
17. Lichtschalter	1699
18. Scheinwerfer vorn links	1700
19. Scheinwerfer vorn rechts	1701
20. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für Parklicht.	1702

Lenkstockschalter links	
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1703
22. Schlussleuchte links	1704
23. Schlussleuchte rechts	1705
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1706
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1707
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1708
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1709
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1710
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1711
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1712
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1713
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1714
33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1715
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1716
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1717
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1718
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1719
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1720
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1721
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1722
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1723
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1724
142 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1725-1766
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1725
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1726
3. Sicherungshalter A	1727
4. Sicherungshalter B	1728
5. Sicherungshalter B	1729
6. Sicherungshalter B	1730
7. Sicherungshalter B	1731
8. Sicherungshalter B	1732
9. Sicherungshalter B	1733
10. Sicherungshalter B	1734
11. Sicherungshalter B	1735
12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1736
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1737
14.	1738
15.	1739
16.	1740
17. Lichtschalter	1741
18. Scheinwerfer vorn links	1742
19. Scheinwerfer vorn rechts	1743
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1744
21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1745
22. Schlussleuchte links	1746
23. Schlussleuchte rechts	1747
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1748
25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1749
26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1750
27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1751
28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1752
29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1753
30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1754
31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1755
32. Schalter für Handschuhfachleuchte. Handschuhfachleuchte. Kofferraumleuchte links	1756

33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1757
34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1758
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1759
36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1760
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1761
38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1762
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1763
40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1764
41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1765
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1766
143 - Grundausrüstung , (8BU),(9C6),(7L3),(L0L)	1767-1807
1. Grundausrüstung , (8BU),(9C6),(7L3),(L0L)	1767
2. Batterie, Sicherungshalter A	1768
3. Sicherungshalter B	1769
4. Sicherungshalter B	1770
5. Sicherungshalter B	1771
6. Sicherungshalter B	1772
7. Sicherungshalter B	1773
8. Sicherungshalter B	1774
9. Sicherungshalter B	1775
10. Sicherungshalter B	1776
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1777
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1778
13.	1779
14. Sperrdiode 2	1780
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1781
16. Lichtschalter	1782
17. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1783
18. Scheinwerfer vorn rechts	1784
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	1785
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1786
21. Schlussleuchte links	1787
22. Schlussleuchte rechts	1788
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1789
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1790
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1791
26. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1792
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1793
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1794
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1795
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1796
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1797
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1798
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1799
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1800
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1801
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1802
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1803
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1804
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1805
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1806
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1807
144 - Grundausrüstung , (8BQ),(9C6),(7L3),(L0R)	1808-1848
1. Grundausrüstung , (8BQ),(9C6),(7L3),(L0R)	1808
2. Batterie, Sicherungshalter A	1809
3. Sicherungshalter B	1810

4. Sicherungshalter B	1811
5. Sicherungshalter B	1812
6. Sicherungshalter B	1813
7. Sicherungshalter B	1814
8. Sicherungshalter B	1815
9. Sicherungshalter B	1816
10. Sicherungshalter B	1817
11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1818
12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt	1819
13.	1820
14. Sperrdiode 2	1821
15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1822
16. Lichtschalter	1823
17. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1824
18. Scheinwerfer vorn rechts	1825
19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1826
20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1827
21. Schlussleuchte links	1828
22. Schlussleuchte rechts	1829
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1830
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1831
25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1832
26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1833
27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1834
28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1835
29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	1836
30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1837
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1838
32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1839
33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1840
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1841
35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1842
36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1843
37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1844
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1845
39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1846
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1847
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1848
145 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L)	1849-1860
1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L)	1849
2. Lichtschalter	1850
3. Scheinwerfer vorn links	1851
4. Scheinwerfer vorn rechts	1852
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1853
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1854
7. Schlussleuchte links	1855
8. Schlussleuchte rechts	1856
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1857
10. Bremspedalschalter	1858
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1859
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B	1860
146 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R)	1861-1872
1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R)	1861
2. Lichtschalter	1862
3. Scheinwerfer vorn links	1863

4. Scheinwerfer vorn rechts	1864
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1865
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1866
7. Schlussleuchte links	1867
8. Schlussleuchte rechts	1868
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1869
10. Bremspedalschalter	1870
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1871
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B	1872
147 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	1873-1884
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L)	1873
2. Lichtschalter	1874
3. Scheinwerfer vorn links	1875
4. Scheinwerfer vorn rechts	1876
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1877
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1878
7. Schlussleuchte links	1879
8. Schlussleuchte rechts	1880
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1881
10. Bremspedalschalter	1882
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1883
12. Sicherungshalter B	1884
148 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	1885-1896
1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R)	1885
2. Lichtschalter	1886
3. Scheinwerfer vorn links	1887
4. Scheinwerfer vorn rechts	1888
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1889
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1890
7. Schlussleuchte links	1891
8. Schlussleuchte rechts	1892
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1893
10. Bremspedalschalter	1894
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1895
12. Sicherungshalter B	1896
149 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L)	1897-1910
1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L)	1897
2. Lichtschalter	1898
3. Scheinwerfer vorn links	1899
4. Scheinwerfer vorn rechts	1900
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1901
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1902
7. Schlussleuchte links	1903
8. Schlussleuchte rechts	1904
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1905
10. Bremspedalschalter	1906
11. Sicherungshalter B	1907
12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1908
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1909

	14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1910
150 -	Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R)	1911-1924
	1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R)	1911
	2. Lichtschalter	1912
	3. Scheinwerfer vorn links	1913
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1914
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1915
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1916
	7. Schlussleuchte links	1917
	8. Schlussleuchte rechts	1918
	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1919
	10. Bremspedalschalter	1920
	11. Sicherungshalter B	1921
	12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1922
	13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1923
	14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1924
151 -	Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	1925-1938
	1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L)	1925
	2. Lichtschalter	1926
	3. Scheinwerfer vorn links	1927
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1928
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1929
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1930
	7. Schlussleuchte links	1931
	8. Schlussleuchte rechts	1932
	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1933
	10. Bremspedalschalter	1934
	11. Sicherungshalter B	1935
	12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1936
	13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1937
	14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1938
152 -	Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	1939-1952
	1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R)	1939
	2. Lichtschalter	1940
	3. Scheinwerfer vorn links	1941
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1942
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1943
	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1944
	7. Schlussleuchte links	1945
	8. Schlussleuchte rechts	1946
	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1947
	10. Bremspedalschalter	1948
	11. Sicherungshalter B	1949
	12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1950
	13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1951
	14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1952
153 -	Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0L)	1953-1964
	1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0L)	1953
	2. Lichtschalter, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1954
	3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1955
	4. Scheinwerfer vorn rechts	1956
	5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1957

6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1958
7. Schlussleuchte links	1959
8. Schlussleuchte rechts	1960
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1961
10. Bremspedalschalter	1962
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1963
12. Sicherungshalter B	1964
154 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0R)	1965-1976
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (9C6),(7L3),(L0R)	1965
2. Lichtschalter, Sperrdiode für Tagesfahrlicht	1966
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1967
4. Scheinwerfer vorn rechts	1968
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1969
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1970
7. Schlussleuchte links	1971
8. Schlussleuchte rechts	1972
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1973
10. Bremspedalschalter	1974
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1975
12. Sicherungshalter B	1976
155 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0L)	1977-1988
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0L)	1977
2. Lichtschalter	1978
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1979
4. Scheinwerfer vorn rechts	1980
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1981
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1982
7. Schlussleuchte links	1983
8. Schlussleuchte rechts	1984
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1985
10. Bremspedalschalter	1986
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1987
12. Sicherungshalter B	1988
156 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0R)	1989-2000
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (8K0),(8K7),(7L3),(L0R)	1989
2. Lichtschalter	1990
3. Relais für Lichthupe, Scheinwerfer vorn links	1991
4. Scheinwerfer vorn rechts	1992
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1993
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1994
7. Schlussleuchte links	1995
8. Schlussleuchte rechts	1996
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1997
10. Bremspedalschalter	1998
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1999
12. Sicherungshalter B	2000
157 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)	2001-2012
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0L)	2001
2. Lichtschalter	2002
3. Scheinwerfer vorn links	2003
4. Scheinwerfer vorn rechts	2004

5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	2005
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2006
7. Schlussleuchte links	2007
8. Schlussleuchte rechts	2008
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2009
10. Bremspedalschalter	2010
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2011
12. Sicherungshalter B	2012
158 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)	2013-2024
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (7L6),(L0R)	2013
2. Lichtschalter	2014
3. Scheinwerfer vorn links	2015
4. Scheinwerfer vorn rechts	2016
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	2017
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2018
7. Schlussleuchte links	2019
8. Schlussleuchte rechts	2020
9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2021
10. Bremspedalschalter	2022
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2023
12. Sicherungshalter B	2024
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	2025-2041
1. Sicherungen	2025-2041
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2025
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2026
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie, ab Mai 2013	2027
1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2013	2027
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2028-2033
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2013	2029-2033
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2034-2038
1.5.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2013	2035-2038
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links	2039-2041
1.6.1 Einbaulage, ab Mai 2013 (für Fahrzeuge mit Linkslenker und Rechtslenker)	2039
1.6.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2013 (für Fahrzeuge mit Linkslenker und Rechtslenker)	2040-2041
802 - -Einbauorte: Relais - 3	2042-2047
1. Relais	2042-2047
1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2042
1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2043
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker), ab Mai 2013	2044
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker), ab Mai 2013	2045-2046
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der Batterie	2047
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2048-2055
1. Massepunkte	2048-2055
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	2048-2050
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	2051-2052
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	2053-2055
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	2056-2121
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2056-2121
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2056-2058
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2059-2060
1.3 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem-J503-	2061-2062
1.3.1 Steckerbelegung, ab Mai 2013:	2062
1.4 Radiovorbereitung für Handelsgeräte	2063
1.4.1 Steckerbelegung:	2063
1.5 Handyvorbereitung	2064
1.5.1 Steckerbelegung:	2064

1.6 Zündanlassschalter -D-	2064
1.7 Lenkstockschalter links -EX19- / Lenkstockschalter rechts -EX20-/ Wickelfeder -F350-	2065-2066
1.7.3 Steckerbelegung:	2065-2066
1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	2067
1.9 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	2067-2068
1.9.3 Steckerbelegung:	2068
1.10 Lichtschalter -E1-	2069
1.10.3 Steckerbelegung:	2070
1.11 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362-	2070-2073
1.11.1 Steckerbelegung:	2070-2072
1.11.2 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K, ab Mai2013	2073
1.11.3 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	2074
1.12 Bordnetzsteuergerät - J519	2074-2080
1.12.3 Steckerbelegung, ab Mai 2013:	2075-2080
1.13 Scheibenwischermotor -V-	2081-2083
1.13.3 Steckerbelegung:	2082-2083
1.14 Motorsteuergerät -J623-	2084-2087
1.14.2 Steckerbelegung, 52fach + 28fach:	2084-2085
1.14.3 Steckerbelegung, 94fach + 60fach:	2086
1.14.4 Steckerbelegung, 81fach + 40fach:	2087
1.15 Luftmassenmesser -G70-	2088-2090
1.15.1 Steckerbelegung:	2088-2090
1.16 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2091
1.17 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2091-2092
1.17.2 Steckerbelegung:	2091-2092
1.18 Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667-	2093
1.18.1 Steckerbelegung:	2093
1.19 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2094-2095
1.19.2 Steckerbelegung:	2094-2095
1.20 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2096-2097
1.20.2 Steckerbelegung:	2096-2097
1.21 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	2098
1.22 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	2098-2099
1.22.2 Steckerbelegung:	2098-2099
1.23 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2100
1.23.2 Steckerbelegung:	2100
1.24 Lambdasonde nach Katalysator -G130-	2101
1.24.2 Steckerbelegung:	2101
1.25 Lambdasonde -G39-	2102
1.25.2 Steckerbelegung:	2102
1.26 Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-	2103-2104
1.26.1 Steckerbelegung:	2103-2104
1.27 Drosselklappensteuereinheit -J338-	2105-2106
1.27.1 Steckerbelegung:	2105-2106
1.28 Steuergerät für ABS -J104-	2107-2108
1.29 Steuergerät für Airbag -J234-	2109-2110
1.29.3 Steckerbelegung:	2109-2110
1.30 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	2111
1.31 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	2111-2112
1.31.3 Steckerbelegung:	2112
1.32 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite-E224-	2113-2114
1.32.3 Steckerbelegung:	2113-2114
1.33 Steuergerät für Multimediasystem -J650-	2115-2116
1.33.3 Steckerbelegung:	2115-2116
1.34 Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe -J251-	2117
1.34.1 Steckerbelegung:	2117
1.35 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301-	2118-2119
1.35.1 Steckerbelegung:	2118-2119
1.36 Steuergerät für Climatronic -J255-	2120-2121
1.36.1 Steckerbelegung:	2120-2121
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	2122-2159
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2122-2159
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2122-2123
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2124-2125
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	2126-2127
1.3.2 Steckerbelegung:	2126-2127

1.4 12-V-Steckdose -U5-	2128
1.4.2 Steckerbelegung:	2128
1.5 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2129-2130
1.5.2 Steckerbelegung:	2129-2130
1.6 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-	2131
1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	2131-2132
1.7.2 Steckerbelegung:	2131-2132
1.8 Türsteuergerät hinten links -J388-	2133-2134
1.8.2 Steckerbelegung:	2133-2134
1.9 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-	2135
1.10 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -E512-	2135-2138
1.10.3 Steckerbelegung:	2136-2138
1.11 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2139-2140
1.11.3 Steckerbelegung:	2139-2140
1.12 Steckdose -U-	2141
1.12.2 Steckerbelegung:	2141
1.13 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2142-2143
1.13.3 Steckerbelegung:	2142-2143
1.14 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	2144-2145
1.14.3 Steckerbelegung:	2144-2145
1.15 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2146-2147
1.15.2 Steckerbelegung:	2146-2147
1.16 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-	2148
1.17 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	2148-2149
1.17.2 Steckerbelegung:	2149
1.18 Spannungsstabilisator -J532-	2150-2151
1.18.2 Steckerbelegung:	2150-2151
1.19 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	2152-2153
1.19.2 Steckerbelegung:	2152-2153
1.20 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	2154-2155
1.20.2 Steckerbelegung:	2154-2155
1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2156-2157
1.21.2 Steckerbelegung:	2156-2157
1.22 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-	2158
1.23 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-	2158-2159
1.23.2 Steckerbelegung:	2159
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	2160-2168
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	2160-2168
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker)	2160
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2161
1.3 Kupplungsstation im Kofferraum links	2162
1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links	2162
1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2162
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2163
1.7 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	2163
1.8 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	2163
1.9 Kupplungsstation im Motorraum	2164
1.10 Steckverbindung am automatischen 6-Gang-Getriebe	2164
1.11 Steckverbindungen am automatischen 6-Gang-Getriebe	2164
1.12 Steckverbindungen an der Lüfterzarge	2165
1.13 Steckverbindungen im Motorraum links	2165
1.14 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Linkslenker)	2166
1.15 Steckverbindung an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	2166
1.16 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	2166
1.17 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	2167
1.18 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	2167
1.19 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	2167
1.20 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	2168