

## Inhaltsverzeichnis

<b>02</b>	<b>Inspektion und Wartung</b> .....	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>1</b>
1.1	Fahrzeug-Kenndaten .....	1
1.2	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen .....	3
1.3	Fahrzeugauslieferung vom Lager .....	3
1.4	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung .....	4
<b>2</b>	<b>Inspektion</b> .....	<b>5</b>
2.1	Vorverkaufs-Inspektion -PDI- (Export) .....	5
2.2	Vorverkaufs-Inspektion - Inland (Tschechische Republik) .....	6
2.3	Übergabe-Inspektion (Export) .....	7
2.4	Ölwechsel-Service alle 15 000 km <sup>1</sup> ) (QG0) .....	8
2.5	Jahresinspektion (alle 12 Monate) (QG0) .....	9
2.6	Alle 30 000 km (QG0) .....	10
2.7	Alle 60 000 km (QG0) .....	10
2.8	Alle 90 000 km (QG0) .....	11
2.9	Alle 120 000 km (QG0) .....	11
2.10	Alle 150 000 km (QG0) .....	11
2.11	Alle 240 000 km (QG0) .....	11
2.12	Inspektions-Service (QG1, QG2) .....	12
2.13	Ölwechsel (QG1, QG2) .....	13
<b>3</b>	<b>Motoren</b> .....	<b>15</b>
3.1	Motorenübersicht .....	15
3.2	Motorisierung .....	18
3.3	Sichtprüfung: Motor auf Undichtigkeiten und Beschädigungen .....	20
3.4	Ölfilter ersetzen .....	20
3.5	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen (1,9 TDI-Motoren) .....	21
3.6	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen (1,4 TDI-Motoren) .....	21
3.7	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb auf Verschleiß bzw. Stand prüfen (Benzinmotoren) .....	21
3.8	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Umlenkrolle ersetzen (1,9 SDI-Motoren) .....	22
3.9	Motorölstand prüfen .....	22
3.10	Motoröl wechseln .....	23
3.11	Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen .....	24
3.12	Kühlmittelstand (Menge) prüfen .....	27
3.13	Keilrippenriemen: Zustand prüfen .....	28
3.14	Verlauf des Keilrippenriemens .....	29
3.15	Zündkerzen ersetzen .....	32
3.16	Luftfiltereinsatz ersetzen .....	33
3.17	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor) .....	33
3.18	Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor) .....	34
<b>4</b>	<b>Getriebe</b> .....	<b>35</b>
4.1	Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, evtl. nachfüllen .....	35
4.2	ATF-Stand prüfen, ggf. ATF nachfüllen .....	37
<b>5</b>	<b>Fahrwerk</b> .....	<b>40</b>
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen .....	40
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen .....	41
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre) .....	41
5.4	Bremsflüssigkeitsstand prüfen .....	44
5.5	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsmanschetten prüfen .....	44
5.6	Bereifung prüfen (einschließlich Reserverad) .....	45
5.7	Reifenprofiltiefe prüfen und eintragen (einschließlich Reserverad) .....	45
5.8	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen .....	45



5.9	Reifenfülldruck (einschließlich Reserverad) prüfen, ggf. Fülldruck korrigieren	46
<b>6</b>	<b>Elektrik</b>	<b>48</b>
6.1	Elektrische Fensterheber: Positionierung überprüfen	48
6.2	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	48
6.3	Batterie: Ruhespannung prüfen	48
6.4	Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen	49
6.5	Radio: Funktion prüfen	49
6.6	Zeituhr einstellen	50
6.7	Fahrzeugsystemtester anschließen und Fehlerspeicher abfragen	50
6.8	Service-Intervall-Anzeige (SIA) QG0 zurücksetzen	52
6.9	Service-Intervall-Anzeige (SIA) QG1 und QG2 zurücksetzen	55
6.10	Service-Intervalle umcodieren	56
6.11	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	58
6.12	Scheinwerfer einstellen	59
6.13	Notbatterie für Alarmanlage ersetzen	60
<b>7</b>	<b>Karosserie</b>	<b>61</b>
7.1	Airbag-Einheiten: Sichtprüfung	61
7.2	Schlüsselschalter für Abschaltung des Beifahrer-Airbags prüfen	62
7.3	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen	62
7.4	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	63
7.5	Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion prüfen	63
7.6	Schiebedach: Führungsschienen reinigen und fetten	65
7.7	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	65
7.8	Staub- und Geruchfiltereinsatz ersetzen	66
7.9	Fahrzeugdatenträger kleben	67
7.10	Anhängekupplung prüfen	67
<b>8</b>	<b>Abgasuntersuchung</b>	<b>69</b>
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	69
8.2	Prüfwerte für Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	70
8.3	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	73
8.4	Prüfwerte für Abgasuntersuchung bei Dieselmotoren	73
<b>9</b>	<b>Verschiedenes</b>	<b>75</b>
9.1	Anschleppen/Abschleppen	75
9.2	Probefahrt durchführen	77
9.3	Anheben des Fahrzeuges	77