

001 - Grundausrüstung - FABIA	1-26	Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	
1. Grundausrüstung - FABIA	1	7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	53
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	2	8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	54
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	3	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	55
4. Lichtschalter	4	005 - 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben Aqv	56-64
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	5	1. 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben Aqv	56
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	6	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	57
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	7	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	58
8. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	8-9	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	59
9. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht	10	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	60
10. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	11-12	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	61
11. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor	13	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	62
12. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	14	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	63
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	15	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	64
14. Heizung	16	006 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	65-68
15. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	17-18	1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	65
16. Signalhorn	19	2. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	66
17. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	20	3. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	67
18. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	21	4. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	68
19. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	22	007 - Fahrer- und Beifahrerairbag	69-71
20. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	23	1. Fahrer- und Beifahrerairbag	69
21. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	24	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn	70
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	25	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Schalttafeleinsatz	71
23. Steckverbindung für Radio, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	26	008 - Seitenairbag	72-74
002 - 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	27-35	1. Seitenairbag	72
1. 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	27	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	73
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	28	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	74
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	29	009 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	75-82
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	30	1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	75
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	31	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	76
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	32	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links	77-78
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	33	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts	79
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	34	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	80
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	35	6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn, Relais für Warnleuchten - Türen	81-82
003 - 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	36-45	010 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	83-87
1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	36	1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	83
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	37	2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	84
3. Steuergerät für 4LV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	38	3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	85
4. Steuergerät für 4LV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	39-40	4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	86
5. Steuergerät für 4LV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	41	5. elektrische Fensterheber hinten links, elektrische Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	87
6. Steuergerät für 4LV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	42	011 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	88-91
7. Steuergerät für 4LV, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	43	1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	88
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	44	2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	89
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	45	3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	90
004 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	46-55	4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	91
1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	46	012 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	92-93
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	47	1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	92
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	48	2. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	93
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	49	013 - Servolenkung (TRW)	94-95
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	50-51	1. Servolenkung (TRW)	94
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für	52	2. Servolenkung	95
		014 - Nebelscheinwerfer	96-97

1. Nebelscheinwerfer	96	Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	
2. Nebelscheinwerfer	97	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	144
015 - Geschwindigkeitsregelanlage	98-99	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	145
1. Geschwindigkeitsregelanlage	98		
2. Geschwindigkeitsregelanlage	99	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	146
016 - Multifunktionsanzeige (MFA)	100-101	11. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	147
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	100		
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	101		
017 - Elektrisches Schiebedach	102-103	029 - 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	148-156
1. Elektrisches Schiebedach	102	1. 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	148
2. elektrisches Schiebedach	103	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	149
018 - Sitzheizung	104-106	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	150
1. Sitzheizung	104	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	151
2. Sitzheizung Fahrerseite	105	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	152
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	106	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	153
019 - Klimaanlage	107-112	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	154
1. Klimaanlage	107	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	155
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	108	9. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	156
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	109		
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	110	030 - 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	157-165
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	111	1. 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	157
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	112	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	158
020 - Radioanlage	113-115	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	159
1. Radioanlage	113	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	160
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	114	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	161
3. Radio, Lautsprecher hinten	115	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	162
021 - Diebstahlwarnanlage	116-117	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	163
1. Diebstahlwarnanlage	116	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	164
2. Diebstahlwarnanlage	117	9. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	165
022 - Scheinwerferwaschanlage	118-119		
1. Scheinwerferwaschanlage	118	031 - Automatikgetriebe	166-170
2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	119	1. Automatikgetriebe	166
023 - Kontrolle für Lampenausfall	120-122	2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	167
1. Kontrolle für Lampenausfall	120	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	168
2. Kontrolle für Lampenausfall	121	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	169
3. Kontrolle für Lampenausfall	122	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalltafeleinsatz	170
024 - Beheizbare Waschdüsen	123-124	032 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	171-173
1. Beheizbare Waschdüsen	123	1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	171
2. beheizbare Waschdüsen	124	2. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	172
025 - Tagesfahrlicht	125-131	3. Anschluß für: Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Servolenkung, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	173
1. Tagesfahrlicht	125	033 - Grundausstattung - FABIA	174-203
2. Lichtschalter	126	1. Grundausstattung - FABIA	174
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	127	2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	175
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	128	3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	176
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	129-130	4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	177
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	131	5. Lichtschalter	178
026 - Anhängerkupplung	132-133	6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	179
1. Anhängerkupplung	132	7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	180
2. Anhängerkupplung	133	8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtwertenregelung, Sicherungshalter	181
027 - Telefonvorbereitung	134-135	9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	182-183
1. Telefonvorbereitung	134	10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	184-185
2. Telefonvorbereitung	135	11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	186-187
028 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	136-147	12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	188
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	136	13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	189
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	137	14. Motor für Heckscheibenwischer. Front- und Heckscheibenwaschpumpe	190
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	138		
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	139		
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	140		
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	141-142		
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Geber für Motordrehzahl. Geber für	143		

15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	191	für Aktivkohlebehälter-Anlage	
16. Heizung	192	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	242
17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	193-194	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	243
18. Signalhorn	195	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	244
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	196	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	245
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	197-198	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	246
21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	199		
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	200	042 - 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQQ	247-255
23. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	201	1. 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQQ	247
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	202	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	248
25. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	203	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	249
034 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	204-208	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	250
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	204	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	251
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	205-206	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	252
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	207	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	253
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	208	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	254
035 - Diebstahlwarnanlage	209-210	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	255
1. Diebstahlwarnanlage	209	043 - 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	256-265
2. Diebstahlwarnanlage	210	1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	256
036 - Leseleuchten hinten	211-213	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	257
1. Leseleuchten hinten	211	3. Steuergerät für 4LV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	258
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	212	4. Steuergerät für 4LV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	259-260
3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	213	5. Steuergerät für 4LV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	261
037 - Fahrer- und Beifahrerairbag	214-215	6. Steuergerät für 4LV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	262
1. Fahrer- und Beifahrerairbag	214	7. Steuergerät für 4LV, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	263
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Schalttafeleinsatz	215	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	264
038 - Kontrolle für Lampenausfall	216-218	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	265
1. Kontrolle für Lampenausfall	216	044 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	266-275
2. Kontrolle für Lampenausfall	217	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	266
3. Kontrolle für Lampenausfall	218	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	267
039 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	219-225	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	268
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	219	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	269
2. Lichtschalter	220	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	270-271
3. Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	221	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	272
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	222	7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	273
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	223	8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	274
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	224-225	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	275
040 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	226-237	045 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	276-287
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	226	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	276
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	227	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	277
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	228	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	278
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	229	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	279
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	230	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	280
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	231	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	281-282
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	232	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	283
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	233-234	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	284
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	235		
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	236		
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	237		
041 - 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	238-246		
1. 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	238		
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	239		
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	240		
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil	241		

9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	285	057 - Anhängerkupplung	330-331
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	286	1. Anhängerkupplung	330
11. Schalttafелеinsatz, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	287	2. Anhängerkupplung	331
046 - Seitenairbag	288-290	058 - Telefonvorbereitung	332-333
1. Seitenairbag	288	1. Telefonvorbereitung	332
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	289	2. Telefonvorbereitung	333
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashesensor für Seitenairbag, Schalttafелеinsatz	290	059 - Automatikgetriebe	334-338
047 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	291-297	1. Automatikgetriebe	334
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	291	2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	335
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	292	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	336
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links	293-294	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	337
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts	295	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafелеinsatz	338
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	296	060 - Radioanlage mit CD-Wechsler	339-342
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn, Relais für Warnleuchten - Türen	297	1. Radioanlage mit CD-Wechsler	339
048 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	298-303	2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	340
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	298	3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	341
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	299	4. Radio, Lautsprecher hinten	342
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	300	061 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	343-348
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	301	1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	343
5. elektrische Fensterheber hinten links, elektrische Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	302	2. Steuergerät für Navigationssystem	344
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	303	3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	345
049 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	304-308	4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	346
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	304	5. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne	347
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	305	6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	348
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	306	062 - Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	349-350
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	307	1. Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	349
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	308	2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Antenne, Sicherungshalter	350
050 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	309-310	063 - Einparkhilfe	351-353
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	309	1. Einparkhilfe	351
2. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	310	2. Einparkhilfe	352
051 - Elektrisches Schiebedach	311-312	3. Einparkhilfe	353
1. Elektrisches Schiebedach	311	064 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	354-360
2. elektrisches Schiebedach	312	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	354
052 - Sitzheizung	313-315	2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	355
1. Sitzheizung	313	3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	356
2. Sitzheizung Fahrerseite	314	4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	357
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	315	5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbearbeitung, Geber für Drehrate	358
053 - Klimaanlage	316-321	6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	359
1. Klimaanlage	316	7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafелеinsatz	360
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	317	065 - 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	361-374
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	318	1. 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	361
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	319	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	362-363
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	320	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	364
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	321	4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	365
054 - Radioanlage	322-325	5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	366-367
1. Radioanlage	322	6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	368
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	323	7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	369
3. Radio, Lautsprecher hinten	324	8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	370
4. Radio, Lautsprecher hinten, (nur bei Combi)	325	9. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	371-372
055 - Scheinwerferwaschanlage	326-327	10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	373
1. Scheinwerferwaschanlage	326	11. Schalttafелеinsatz, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	374
2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	327	066 - Grundausrüstung - FABIA	375-406
056 - Beheizbare Waschdüsen	328-329	1. Grundausrüstung - FABIA	375
1. Beheizbare Waschdüsen	328		
2. beheizbare Waschdüsen	329		

2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	376	Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	377		
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	378	069 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	431-437
5. Lichtschalter	379	1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	431
6. Schalter für Handabblendung und Lichtthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	380	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	432
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	381	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links	433-434
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	382	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts	435
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	383-384	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	436
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	385-386	6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn, Relais für Warnleuchten - Türen	437
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	387-388	070 - Automatikgetriebe	438-442
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	389	1. Automatikgetriebe	438
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	390	2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	439
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	391	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	440
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	392	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	441
16. Heizung	393	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	442
17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	394-395	071 - 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	443-451
18. Signalhorn	396	1. 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	443
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	397	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	444
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	398-399	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	445
21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	400	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	446
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	401	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	447
23. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	402	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	448
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	403	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	449
25. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	404-405	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	450
26. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	406	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	451
067 - 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	407-417	072 - 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQQ	452-460
1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	407	1. 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQQ	452
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	408	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	453
3. Steuergerät für 4LV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	409	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	454
4. Steuergerät für 4LV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	410-411	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	455
5. Steuergerät für 4LV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	412	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	456
6. Steuergerät für 4LV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	413	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	457
7. Steuergerät für 4LV, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	414	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	458
8. Sicherungshalter	415	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	459
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	416	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	460
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	417	073 - 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	461-471
068 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	418-430	1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	461
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	418	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	462
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	419	3. Steuergerät für 4LV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	463
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	420	4. Steuergerät für 4LV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	464-465
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	421	5. Steuergerät für 4LV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	466
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	422	6. Steuergerät für 4LV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	467
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	423	7. Steuergerät für 4LV, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	468
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	424	8. Sicherungshalter	469
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	425-426	9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	470
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	427	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	471
10. Sicherungshalter	428	074 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	472-484
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	429	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	472
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für	430	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	473

3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	474	7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	518
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	475	8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	519-520
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	476	079 - Scheibenwischermotor für 1,4/50 kW mit Geschwindigkeitsregelanlage ohne ABS	521-522
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	477	1. Scheibenwischermotor für 1,4/50 kW mit Geschwindigkeitsregelanlage ohne ABS	521
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	478	2. Scheibenwischermotor, Umschaltrelais für Scheibenwischermotor, Sicherungshalter auf der Batterie	522
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	479-480	080 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Classic	523-524
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	481	1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Classic	523
10. Sicherungshalter	482	2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	524
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	483	081 - Servolenkung (KOYO)	525-526
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	484	1. Servolenkung (KOYO)	525
075 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	485-494	2. Servolenkung	526
1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	485	082 - 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	527-538
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	486	1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	527
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	487	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	528
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	488	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	529
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberbeweg, Mengensteiler	489-490	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	530-531
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	491	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	532
7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	492	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	533
8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	493	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	534
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	494	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage	535
076 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	495-505	9. Sicherungshalter	536
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	495	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	537
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	496	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	538
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	497	401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbstständig	539
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	498	1. Batterie entlädt sich selbstständig	539
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	499	402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	540-541
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	500	1. Anlasser dreht sich nicht	540
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	501	2. -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	541
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	502	403 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	542-543
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	503	1. Scheibenwaschanlage defekt	542
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	504	2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	543
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	505	404 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	544-545
077 - Gasentladungslampen	506-511	1. Scheibenwaschanlage defekt	544
1. Gasentladungslampen	506	2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	545
2. Lichtschalter	507	405 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	546
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	508	1. Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	546
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	509	406 - -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	547-548
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	510	1. Heckscheibenwischer prüfen	547
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	511	2. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	548
078 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	512-520	407 - -Fehlersuchprogramme: Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	549
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	512	1. Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	549
2. Lichtschalter	513	408 - -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	550-551
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	514	1. Frischluftgebläse prüfen	550
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	515	2. -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	551
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	516	409 - -Fehlersuchprogramme: Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	552
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	517	1. Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	552
		410 - -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	553-555
		1. Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	553
		2. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	554
		3. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	555
		411 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	556-557
		1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	556
		2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	557
		412 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	558-560
		1. Elektrisches Schiebedach prüfen	558
		2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	559
		3. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	560
		413 - -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	561-564
		1. Sitzheizung prüfen	561

2. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	562
3. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	563
4. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	564
414 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	565-566
1. Scheinwerferwaschanlage prüfen	565
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	566
415 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	567-569
1. Kontrolle für Lampenausfall prüfen	567
2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	568
3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	569
801 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter - 3	570-577
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter	570-577
1.1 Sicherungshalter	570-572
1.2 Sicherungshalter auf der Batterie 08.99 %, 07.00	573
1.3 Sicherungshalter auf der Batterie 08.00 %	574
1.4 Relaishalter 08.99 %, 07.00	575
1.5 Relaishalter 08.00 %, 06.01	576
1.6 Relaishalter 07.01 %	577
1.7 Zusatzsicherungshalter	577
802 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	578-598
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	578-598
1.1 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links	578-579
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	580
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	581-582
1.3.1 Kontrollampensteuerung im Schalttafeleinsatz	581
1.3.2 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz	582
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluß	583
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	583
1.6 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz	584
1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz	584-587
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten	588
1.9 Kontaktbelegung Stecker Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite T8f und Beifahrerseite T8g	589
1.10 Kontaktbelegung Stecker Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links T6c und hinten rechts T6d	589
1.11 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker	590
1.12 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (schwarz)	591
1.13 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker, nur bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage (braun)	591
1.14 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR/ ESP	592
1.15 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Airbag	593
1.16 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach, Stecker schwarz	594
1.17 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach, Stecker braun	594
1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach	595
1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 12-fach	595
1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach	595
1.21 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 6-fach	596
1.22 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach	596
1.23 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 6-fach	596
1.24 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)	597
1.25 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)	597
1.26 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)	597
1.27 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 2-fach (TRW, KOYO)	598
1.28 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Schiebedachverstellung	598
1.29 Kontaktbelegung Stecker Regler für Schiebedachverstellung	598
803 - Einbauorte: Massepunkte - 3	599-603
1. Massepunkte	599-603
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	599
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	600
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	600
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia	601
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi	602
1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Stufenheck	602-603