

001 - Grundausrüstung - FABIA	1-32	Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	
1. Grundausrüstung - FABIA	1	004 - 1,4 l - Simos 3 PA/44 kW, Motorkennbuchstaben AZF	55-63
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	2	1. 1,4 l - Simos 3 PA/44 kW, Motorkennbuchstaben AZF	55
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	3	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	56
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	4	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	57
5. Lichtschalter	5	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	58
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	6	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	59
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	7	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	60
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	8	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	61
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	9-10	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	62
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	11-12	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	63
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	13-14	005 - 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	64-75
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	15	1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	64
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	16	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	65
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	17	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	66
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	67-68
16. Heizung	19	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	69
17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	20-21	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	70
18. Signalhorn	22	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	71
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	23	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage	72
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	24-25	9. Sicherungshalter	73
21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	26	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	74
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	27	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	75
23. Wegfahrversicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	28	006 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	76-88
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	29	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	76
25. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	30-31	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	77
26. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	32	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	78
002 - 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	33-45	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	79
1. 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	33	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	80
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	34-35	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	81
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	36	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	82
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	37	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	83-84
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	38-39	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	85
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	40	10. Sicherungshalter	86
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	41	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	87
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	42	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	88
9. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand-/temperatur, Zündanlage	43	007 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	89-98
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	44	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	89
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	45	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	90
003 - 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AZE	46-54	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	91
1. 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AZE	46	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	92
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	47	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	93-94
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	48	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub, Motor für Saugrohrklappe	95
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	49	7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	96
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	50	8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	97
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	51	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	98
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	52	008 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	99-110
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	53		
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser.	54		

1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	99	2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	140
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	100	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	141
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	101	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	142
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	102	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	143
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	103	018 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	144-150
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	104	1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	144
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	105	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	145
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	106-107	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließleinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links	146-147
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	108	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließleinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts	148
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	109	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließleinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließleinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	149
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	110	6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn, Relais für Warnleuchten - Türen	150
009 - Servolenkung (TRW)	111-112	019 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	151-155
1. Servolenkung (TRW)	111	1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	151
2. Servolenkung	112	2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	152
010 - Servolenkung (KOYO)	113-114	3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	153
1. Servolenkung (KOYO)	113	4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	154
2. Servolenkung	114	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	155
011 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	115-119	020 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	156-161
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	115	1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	156
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	116-117	2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	157
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	118	3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	158
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	119	4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	159
012 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	120-126	5. elektrische Fensterheber hinten links, elektrische Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	160
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	120	6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	161
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	121	021 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	162-163
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	122	1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	162
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	123	2. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	163
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate	124	022 - Geschwindigkeitsregelanlage	164-165
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	125	1. Geschwindigkeitsregelanlage	164
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	126	2. Geschwindigkeitsregelanlage	165
013 - Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	127-128	023 - Multifunktionsanzeige (MFA)	166-167
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	127	1. Multifunktionsanzeige (MFA)	166
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Schalttafeleinsatz	128	2. Multifunktionsanzeige (MFA)	167
014 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	129-131	024 - Diebstahlwarnanlage	168-169
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	129	1. Diebstahlwarnanlage	168
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	130	2. Diebstahlwarnanlage	169
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	131	025 - Gasentladungslampen	170-175
015 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	132-134	1. Gasentladungslampen	170
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	132	2. Lichtschalter	171
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	133	3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	172
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	134	4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	173
016 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	135-138	5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	174
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	135	6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	175
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	136	026 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	176-182
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	137	1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	176
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag - Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	138	2. Lichtschalter	177
017 - Automatikgetriebe	139-143	3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	178
1. Automatikgetriebe	139	4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	179
		5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	180
		6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	181-182
		027 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	183-191
		1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	183
		2. Lichtschalter	184
		3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	185
		4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	186
		5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	187
		6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	188

7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	189	3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	237
8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	190-191	043 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	238-239
028 - Nebelscheinwerfer	192-193	1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	238
1. Nebelscheinwerfer	192	2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	239
2. Nebelscheinwerfer	193	044 - Kofferraumleuchte - Praktik	240-241
029 - Kontrolle für Lampenausfall	194-196	1. Kofferraumleuchte - Praktik	240
1. Kontrolle für Lampenausfall	194	2. Kofferraumleuchte - Praktik	241
2. Kontrolle für Lampenausfall	195	045 - Scheibenwischermotor für 1,4/50 kW mit Geschwindigkeitsregelanlage ohne ABS	242-243
3. Kontrolle für Lampenausfall	196	1. Scheibenwischermotor für 1,4/50 kW mit Geschwindigkeitsregelanlage ohne ABS	242
030 - Elektrisches Schiebedach	197-198	2. Scheibenwischermotor, Umschaltrelais für Scheibenwischermotor, Sicherungshalter auf der Batterie	243
1. Elektrisches Schiebedach	197	046 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	244-246
2. elektrisches Schiebedach	198	1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	244
031 - Sitzheizung	199-201	2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	245
1. Sitzheizung	199	3. Anschluß für: Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Servolenkung, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	246
2. Sitzheizung Fahrerseite	200	047 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	247-250
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	201	1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	247
032 - Klimaanlage	202-208	2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	248
1. Klimaanlage	202	3. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite, Türsteuergerät - hinten links	249
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	203	4. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortelektrik	250
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	204	048 - 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	251-262
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	205	1. 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	251
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	206	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	252-253
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMF)	207	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	254
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Motorkennbuchstaben AMF)	208	4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	255
033 - Radioanlage	209-211	5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	256
1. Radioanlage	209	6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	257
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	210	7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	258
3. Radio, Lautsprecher hinten	211	8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	259
034 - Radioanlage mit CD-Wechsler	212-215	9. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	260
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	212	10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	261
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	213	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	262
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	214	049 - 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AZE	263-271
4. Radio, Lautsprecher hinten	215	1. 1,4 l - Simos 3 PB/44 kW, Motorkennbuchstaben AZE	263
035 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	216-221	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	264
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	216	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	265
2. Steuergerät für Navigationssystem	217	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	266
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	218	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	267
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	219	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	268
5. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne	220	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	269
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	221	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	270
036 - Telefonvorbereitung	222-223	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	271
1. Telefonvorbereitung	222	050 - 1,4 l - Simos 3 PA/44 kW, Motorkennbuchstaben AZF	272-280
2. Telefonvorbereitung	223	1. 1,4 l - Simos 3 PA/44 kW, Motorkennbuchstaben AZF	272
037 - Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	224-225	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	273
1. Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	224	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	274
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Antenne, Sicherungshalter	225	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	275
038 - Scheinwerferwaschanlage	226-227	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	276
1. Scheinwerferwaschanlage	226	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	277
2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	227	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	278
039 - Beheizbare Waschdüsen	228-229	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	279
1. Beheizbare Waschdüsen	228	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser.	280
2. beheizbare Waschdüsen	229		
040 - Anhängerkupplung	230-231		
1. Anhängerkupplung	230		
2. Anhängerkupplung	231		
041 - Einparkhilfe	232-234		
1. Einparkhilfe	232		
2. Einparkhilfe	233		
3. Einparkhilfe	234		
042 - Leseleuchten hinten	235-237		
1. Leseleuchten hinten	235		
2. Leseleuchten hinten (ailt nicht für Stufenheck)	236		

	Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige		9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	325
051	- 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	281-292	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	326
	1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	281	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	327
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	282		
	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	283		
	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	284-285	055 - Zentralverriegelung / Türwarmluchten	328-333
	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	286	1. Zentralverriegelung / Türwarmluchten	328
	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	287	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	329
	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	288	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung	330
	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage	289	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	331
	9. Sicherungshalter	290	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	332
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	291	6. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	333
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	292	056 - Nebelscheinwerfer	334-335
052	- 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	293-305	1. Nebelscheinwerfer	334
	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	293	2. Nebelscheinwerfer	335
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	294	057 - Leseleuchten hinten	336-339
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	295	1. Leseleuchten hinten	336
	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	296	2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	337-338
	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	297	3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	339
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	298	058 - 1,2 l - Simos 3 PE/47 kW, Motorkennbuchstaben AZQ	340-353
	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	299	1. 1,2 l - Simos 3 PE/47 kW, Motorkennbuchstaben AZQ	340
	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	300-301	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	341-342
	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	302	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	343
	10. Sicherungshalter	303	4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	344
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	304	5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	345-346
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	305	6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	347
053	- 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	306-315	7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	348
	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	306	8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	349
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	307	9. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	350
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	308	10. Sicherungshalter	351
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	309	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	352
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	310-311	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	353
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub, Motor für Saugrohrklappe	312	059 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	354-365
	7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	313	1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	354
	8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	314	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	355
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	315	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	356
054	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	316-327	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	357
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	316	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	358-359
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	317	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	360-361
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	318	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	362
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	319	8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	363
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	320	9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	364
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	321	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	365
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	322	060 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	366-376
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	323-324	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	366
			2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	367
			3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	368
			4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	369

5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	370	11. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	420
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	371	063 - 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	421-432
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	372	1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	421
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	373	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	422
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	374	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	423
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	375	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	424-425
11. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	376	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	426
061 - Grundausstattung - FABIA	377-407	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	427
1. Grundausstattung - FABIA	377	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	428
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	378	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	429
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	379	9. Sicherungshalter	430
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	380	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	431
5. Lichtschalter	381	11. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	432
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	382	064 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	433-445
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	383	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	433
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	384	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	434
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	385-386	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	435
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	387-388	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur	436
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	389-390	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	437
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	391	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	438
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	392	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	439
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	393	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	440-441
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	394	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	442
16. Heizung	395	10. Sicherungshalter	443
17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	396-397	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	444
18. Signalhorn	398	12. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	445
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	399	065 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	446-456
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	400-401	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	446
21. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	402	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	447
22. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	403	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	448
23. Wegfahrsicherung, Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	404	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	449
24. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	405	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	450-451
25. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	406	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	452
26. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	407	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	453
062 - 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	408-420	8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	454
1. 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	408	9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	455
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	409-410	10. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	456
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	411	066 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	457-468
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	412	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	457
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	413-414	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	458
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	415	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	459
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	416	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	460
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	417	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	461
9. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	418	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur. Ventil für Abgasrückführung. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung.	462
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	419		

Umschaltventil für Saugrohrklappe				508
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	463		2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	509-510
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	464-465		3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	511
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	466	075 - Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	1. Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	512-513
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	467		2. Kontaktschalter für Rücksitzlehne, Schalttafeleinsatz	513
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	468	201 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter - 3	201 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter - 3	514-524
067 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	469-473		1. Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter	514-524
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	469		1.1 Sicherungshalter 08.02 %, 07.03	514-516
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	470-471		1.2 Sicherungshalter 08.03 %	517-519
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	472		1.3 Sicherungshalter auf der Batterie 08.02 %, 07.03	520
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	473		1.4 Sicherungshalter auf der Batterie 08.03 %	521
068 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	474-480		1.5 Relaishalter 08.02 %, 07.03	522
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	474		1.6 Relaishalter 08.03 %	523
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	475		1.7 Zusatzsicherungshalter 08.02 %, 10.02	523
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	476		1.8 Zusatzsicherungshalter 11.02 %	524
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	477	202 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	202 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	525-545
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbearbeitung, Geber für Drehrate	478		1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	525-545
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	479		1.1 Steckverbindungsanlage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links	525-526
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	480		1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	527
069 - Klimaanlage	481-487		1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	528-529
1. Klimaanlage	481		1.3.1 Kontrollampensteuerung im Schalttafeleinsatz	528
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	482		1.3.2 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz	529
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	483		1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluß	530
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	484		1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	530
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	485		1.6 Steckverbindungsanlage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz	531
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (gilt nicht für Motorkennbuchstaben AMF)	486		1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz	531-534
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Motorkennbuchstaben AMF)	487		1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten	535
070 - Radioanlage	488-491		1.9 Kontaktbelegung Stecker Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite T8f und Beifahrerseite T8g	536
1. Radioanlage	488		1.10 Kontaktbelegung Stecker Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links T6c und hinten rechts T6d	536
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	489		1.11 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker	537
3. Radio, Lautsprecher hinten	490-491		1.12 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (schwarz)	538
071 - Radioanlage mit CD-Wechsler	492-495		1.13 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker, nur bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage (braun)	538
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	492		1.14 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR/ ESP	539
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	493		1.15 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Airbag	540
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	494		1.16 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach, Stecker schwarz	541
4. Radio, Lautsprecher hinten	495		1.17 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach, Stecker braun	541
072 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	496-503		1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach	542
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	496		1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 12-fach	542
2. Steuergerät für Navigationssystem	497		1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach	542
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	498		1.21 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 6-fach	543
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	499		1.22 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach	543
5. Steuergerät für Navigationssystem	500		1.23 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 6-fach	543
6. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	501		1.24 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)	544
7. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	502		1.25 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)	544
8. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	503		1.26 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)	544
073 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	504-507		1.27 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 2-fach (TRW, KOYO)	545
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	504		1.28 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Schiebedachverstellung	545
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	505		1.29 Kontaktbelegung Stecker Regler für Schiebedachverstellung	545
3. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite, Türsteuergerät - hinten links	506	203 - Einbauorte: Massepunkte - 3	203 - Einbauorte: Massepunkte - 3	546-550
4. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Radio, Steuergerät für Verkehrsfunk	507		1. Massepunkte	546-550
074 - Leseleuchten hinten	508-511		1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	546
			1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	547
			1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	547
			1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia	548
			1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi	549
			1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Stufenheck	549-550
			401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbstständig	551
			1. Batterie entlädt sich selbstständig	551
			402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	552-553
			1. Anlasser dreht sich nicht	552
			2. -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	553

403 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	554-555
1. Scheibenwischanlage defekt	554
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	555
404 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	556-557
1. Scheibenwaschanlage defekt	556
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	557
405 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	558
1. Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	558
406 - -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	559-560
1. Heckscheibenwischer prüfen	559
2. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	560
407 - -Fehlersuchprogramme: Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	561
1. Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	561
408 - -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	562-563
1. Frischluftgebläse prüfen	562
2. -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	563
409 - -Fehlersuchprogramme: Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	564
1. Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	564
410 - -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) 235- prüfen	565-567
1. Heizelement für Zusatzheizung (PTC) 235- prüfen	565
2. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) 235- prüfen	566
3. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) 235- prüfen	567
411 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	568-569
1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	568
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	569
412 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	570-572
1. Elektrisches Schiebedach prüfen	570
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	571
3. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	572
413 - -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	573-576
1. Sitzheizung prüfen	573
2. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	574
3. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	575
4. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	576
414 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	577-578
1. Scheinwerferwaschanlage prüfen	577
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	578
415 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	579-581
1. Kontrolle für Lampenausfall prüfen	579
2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	580
3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	581