

401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbstständig	1	17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	51-52
1. Batterie entlädt sich selbstständig	1	18. Signalhorn	53
402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	2-3	19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	54
1. Anlasser dreht sich nicht	2	20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	55-56
2. -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	3	21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	57
403 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	4-5	22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	58
1. Scheibenwaschanlage defekt	4	23. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	59
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	5	24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	60
404 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	6-7	25. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	61
1. Scheibenwaschanlage defekt	6	26. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	62
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	7	502 - 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	63-74
405 - -Fehlersuchprogramme: Intervallbetrieb defekt	8	1. 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	63
1. Intervallbetrieb defekt	8	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	64-65
406 - -Fehlersuchprogramme: Deckscheibenwischer prüfen	9-10	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	66
1. Deckscheibenwischer prüfen	9	4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	67
2. -Fehlersuchprogramme: Deckscheibenwischer prüfen	10	5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	68
407 - -Fehlersuchprogramme: Beheizbare Deckscheibe ohne Funktion	11	6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	69
1. Beheizbare Deckscheibe ohne Funktion	11	7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	70
408 - -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	12-13	8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	71
1. Frischluftgebläse prüfen	12	9. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	72
2. -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	13	10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	73
409 - -Fehlersuchprogramme: Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	14	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	74
1. Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	14	503 - 1,2 l - Simos 3 PE/47 kW, Motorkennbuchstaben AZQ	75-88
410 - -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTH) 235- prüfen	15-17	1. 1,2 l - Simos 3 PE/47 kW, Motorkennbuchstaben AZQ	75
1. Heizelement für Zusatzheizung (PTH) 235- prüfen	15	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	76-77
2. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTH) 235- prüfen	16	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	78
3. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTH) 235- prüfen	17	4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	79
411 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	18-19	5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	80-81
1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	18	6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	82
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	19	7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	83
412 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	20-22	8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	84
1. Elektrisches Schiebedach prüfen	20	9. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	85
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	21	10. Sicherungshalter	86
3. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	22	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	87
413 - -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	23-26	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	88
1. Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	23	504 - 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	89-100
2. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	24	1. 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	89
3. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	25	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	90
4. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen (gilt bis 01.05)	26	3. Steuergerät für 4TV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	91
414 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	27-28	4. Steuergerät für 4TV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	92-93
1. Scheinwerferwaschanlage prüfen	27	5. Steuergerät für 4TV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	94
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	28	6. Steuergerät für 4TV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	95
415 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	29-31	7. Steuergerät für 4TV, Drosselklappensteuereinheit	96
1. Kontrolle für Lampenausfall prüfen	29	8. Steuergerät für 4TV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	97
2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	30	9. Sicherungshalter	98
3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	31	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	99
501 - Grundausrüstung - FABIA	32-62	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für	100
1. Grundausrüstung - FABIA	32		
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	33		
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	34		
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	35		
5. Lichtschalter	36		
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	37		
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	38		
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	39		
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	40-41		
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	42-43		
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	44-45		
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	46		
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	47		
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	48		
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	49		
16. Heizung	50		

	Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige				
505	- 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	101-112			
	1. 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	101			
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	102			
	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	103			
	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	104-105			
	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	106			
	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	107			
	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	108			
	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	109			
	9. Sicherungshalter	110			
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	111			
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	112			
506	- 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	113-125			
	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	113			
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	114			
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	115			
	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur	116			
	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	117			
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	118			
	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	119			
	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	120-121			
	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Zusatzsicherungshalter	122			
	10. Sicherungshalter	123			
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	124			
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	125			
507	- 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	126-136			
	1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	126			
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	127			
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	128			
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	129			
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	130-131			
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	132			
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	133			
	8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	134			
	9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	135			
	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	136			
508	- 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	137-146			
	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	137			
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	138			
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung, Zusatzsicherungshalter	139			
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	140			
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteiler	141			
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	142			
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	143			
	8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	144			
	9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	145			
	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	146			
509	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	147-158			
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	147			
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	148			
	3. Steuergerät für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	149			
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	150			
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	151			
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	152			
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	153			
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	154-155			
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	156			
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	157			
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	158			
510	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	159-169			
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	159			
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	160			
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	161			
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	162			
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	163			
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	164			
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	165			
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	166			
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	167			
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	168			
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	169			
511	- Servolenkung (TRW)	170-171			
	1. Servolenkung (TRW)	170			
	2. Servolenkung	171			
512	- Servolenkung (KOYO)	172-173			
	1. Servolenkung (KOYO)	172			
	2. Servolenkung	173			
513	- Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	174-175			
	1. Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	174			
	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Schalttafeleinsatz	175			
514	- Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	176-178			
	1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	176			
	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	177			
	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	178			

515 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	179-181	1. Geschwindigkeitsregelanlage	222
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	179	2. Geschwindigkeitsregelanlage	223
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	180	525 - Multifunktionsanzeige (MFA)	224-225
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	181	1. Multifunktionsanzeige (MFA)	224
516 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	182-185	2. Multifunktionsanzeige (MFA)	225
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	182	526 - Diebstahlwarnanlage	226-227
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	183	1. Diebstahlwarnanlage	226
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	184	2. Diebstahlwarnanlage	227
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag - Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	185	527 - Gasentladungslampen	228-233
517 - Automatikgetriebe	186-190	1. Gasentladungslampen	228
1. Automatikgetriebe	186	2. Lichtschalter	229
2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	187	3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	230
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	188	4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	231
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	189	5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	232
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	190	6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	233
518 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	191-195	528 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	234-240
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	191	1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	234
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	192-193	2. Lichtschalter	235
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Drehzahlfühler	194	3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	236
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	195	4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	237
519 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	196-202	5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	238
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	196	6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	239-240
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	197	529 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	241-249
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	198	1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	241
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	199	2. Lichtschalter	242
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, ESP - Sensoreinheit, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Drehrate	200	3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	243
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	201	4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	244
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	202	5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	245
520 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	203-208	6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	246
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	203	7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	247
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	204	8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	248-249
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließseinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrolllampe für Zentralverriegelung	205	530 - Kontrolle für Lampenausfall	250-252
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließseinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	206	1. Kontrolle für Lampenausfall	250
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließseinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließseinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	207	2. Kontrolle für Lampenausfall	251
6. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	208	3. Kontrolle für Lampenausfall	252
521 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	209-213	531 - Elektrisches Schiebedach	253-254
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	209	1. Elektrisches Schiebedach	253
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	210	2. elektrisches Schiebedach	254
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	211	532 - Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	255-257
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	212	1. Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	255
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	213	2. Sitzheizung Fahrerseite	256
522 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	214-219	3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	257
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	214	533 - Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	258-260
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	215	1. Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	258
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	216	2. Sitzheizung Fahrerseite	259
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	217	3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	260
5. elektrische Fensterheber hinten links, elektrische Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	218	534 - Telefonvorbereitung	261-262
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	219	1. Telefonvorbereitung	261
523 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	220-221	2. Telefonvorbereitung	262
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	220	535 - Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	263-264
2. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	221	1. Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	263
524 - Geschwindigkeitsregelanlage	222-223	2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Antenne, Sicherungshalter	264
		536 - Scheinwerferwaschanlage	265-266
		1. Scheinwerferwaschanlage	265
		2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	266
		537 - Beheizbare Waschdüsen	267-268
		1. Beheizbare Waschdüsen	267
		2. beheizbare Waschdüsen	268
		538 - Anhängerkupplung	269-270
		1. Anhängerkupplung	269
		2. Anhängerkupplung	270
		539 - Einparkhilfe	271-273
		1. Einparkhilfe	271
		2. Einparkhilfe	272
		3. Einparkhilfe	273

540 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	274-275	553 - Grundausrüstung - FABIA	320-351
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	274	1. Grundausrüstung - FABIA	320
2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	275	2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)	321
541 - Kofferraumleuchte - Praktik	276-277	3. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung)	322
1. Kofferraumleuchte - Praktik	276	4. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	323
2. Kofferraumleuchte - Praktik	277	5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	324
542 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	278-280	6. Lichtschalter	325
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	278	7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	326
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	279	8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	327
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Servolenkung, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	280	9. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	328
543 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	281-284	10. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	329-330
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	281	11. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	331-332
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	282	12. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	333-334
3. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite, Türsteuergerät - hinten links	283	13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	335
4. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Radio, Steuergerät für Verkehrsfunk	284	14. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	336
544 - Nebelscheinwerfer	285-286	15. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	337
1. Nebelscheinwerfer	285	16. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	338
2. Nebelscheinwerfer	286	17. Heizung	339
545 - Klimaanlage	287-293	18. Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	340
1. Klimaanlage	287	19. Innenleuchte vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	341
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	288	20. Signalhorn	342
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	289	21. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	343
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	290	22. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	344-345
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	291	23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Digitaluhr	346
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit zwei Lüftern für Kühlmittel)	292	24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	347
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit einem Lüfter für Kühlmittel)	293	25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Summer/Gong	348
546 - Radioanlage	294-297	26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	349
1. Radioanlage	294	27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	350
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	295	28. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	351
3. Radio, Lautsprecher hinten	296-297	554 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	352-358
547 - Radioanlage mit CD-Wechsler	298-301	1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	352
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	298	2. Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	353
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	299	3. Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Kontrolllampe für Zentralverriegelung	354
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	300	4. Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite	355
4. Radio, Lautsprecher hinten	301	5. Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	356
548 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	302-309	6. Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	357
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	302	7. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	358
2. Steuergerät für Navigationssystem	303	555 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	359-364
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	304	1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	359
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	305	2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	360
5. Steuergerät für Navigationssystem	306	3. Türsteuergerät - Fahrerseite	361
6. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	307	4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	362
7. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	308	5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	363
8. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	309	6. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	364
549 - Leseleuchten hinten	310-313	556 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	365-372
1. Leseleuchten hinten	310	1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	365
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	311-312	2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	366
3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	313	3. Türsteuergerät - Fahrerseite	367
550 - Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	314-315	4. Türsteuergerät - Beifahrerseite. Motor für Fensterheber - Beifahrerseite. Schalter für	368
1. Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	314		
2. Kontaktschalter für Rücksitzlehne, Schalttafeleinsatz	315		
551 - Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge RS)	316-317		
1. Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge RS)	316		
2. Nebelscheinwerfer	317		
552 - Nebelscheinwerfer (nur für Fahrzeuge RS)	318-319		
1. Nebelscheinwerfer (nur für Fahrzeuge RS)	318		
2. Nebelscheinwerfer	319		

Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter		565 - Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	419-421
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	369	1. Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	419
6. Türsteuergerät - hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	370	2. Sitzheizung Fahrerseite	420
7. Türsteuergerät - hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	371	3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	421
8. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	372	566 - Grundausrüstung - FABIA	422-453
557 - Gasentladungslampen	373-378	1. Grundausrüstung - FABIA	422
1. Gasentladungslampen	373	2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)	423
2. Lichtschalter	374	3. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung)	424
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	375	4. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	425
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	376	5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	426
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	377	6. Lichtschalter	427
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	378	7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	428
558 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	379-385	8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	429
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	379	9. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	430
2. Lichtschalter	380	10. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	431-432
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	381	11. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	433-434
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	382	12. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	435-436
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	383	13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	437
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	384-385	14. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	438
559 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	386-394	15. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	439
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	386	16. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	440
2. Lichtschalter	387	17. Heizung	441
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	388	18. Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	442
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	389	19. Innenleuchte vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	443
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	390	20. Signalhorn	444
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	391	21. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	445
7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	392	22. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	446-447
8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	393-394	23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	448
560 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	395-396	24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	449
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	395	25. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	450
2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	396	26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	451
561 - Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	397-398	27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	452
1. Kontrolle der Rücksitzlehnenverriegelung	397	28. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	453
2. Kontaktschalter für Rücksitzlehne, Schalttafeleinsatz	398	567 - 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	454-463
562 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	399-401	1. 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	454
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	399	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	455
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	400	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	456
3. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Radio, Steuergerät für Verkehrsfunk	401	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	457
563 - 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	402-415	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	458
1. 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	402	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	459
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	403-404	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	460
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	405	8. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	461
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	406	9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	462
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	407-408	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	463
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	409	568 - 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	464-475
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	410	1. 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	464
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	411	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	465
9. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	412	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	466
10. Sicherungshalter	413	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	467-468
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorrat	414	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	469
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	415	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	470
564 - Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	416-418		
1. Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	416		
2. Sitzheizung Fahrerseite	417		
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	418		

7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	471	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	512
8. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	472	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	513
9. Sicherungshalter	473	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	514
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	474	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	515-516
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	475	8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	517
569 - 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	476-487	9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	518
1. 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	476	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	519
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	477	573 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	520-530
3. Steuergerät für 4TV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	478	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben ASZ	520
4. Steuergerät für 4TV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	479-480	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	521
5. Steuergerät für 4TV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	481	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	522
6. Steuergerät für 4TV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	482	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	523
7. Steuergerät für 4TV, Drosselklappensteuereinheit	483	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	524
8. Steuergerät für 4TV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	484	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	525
9. Sicherungshalter	485	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	526
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	486	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	527
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	487	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	528
570 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	488-498	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	529
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF	488	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	530
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	489	574 - Automatikgetriebe	531-535
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	490	1. Automatikgetriebe	531
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	491	2. Anlasser, Relais für Anlaßsperr	532
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	492-493	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	533
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	494	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	534
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	495	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	535
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	496	575 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	536-542
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	497	1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	536
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	498	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	537
571 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	499-508	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontrolllampe für Zentralverriegelung	538
1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	499	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließseinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite	539
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	500	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließseinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	540
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung, Zusatzsicherungshalter	501	6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließseinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließseinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	541
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	502	7. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	542
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	503	576 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	543-548
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	504	1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	543
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	505	2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	544
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	506	3. Türsteuergerät - Fahrerseite	545
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	507	4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	546
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	508	5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	547
572 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	509-519	6. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	548
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	509	577 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	549-556
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	510		
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	511		

1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	549	9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	599
2. Türsteuerggerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	550	10. Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	600
3. Türsteuerggerät - Fahrerseite	551	581 - 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	601-612
4. Türsteuerggerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	552	1. 1,2 l - Simos 3 PG/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	601
5. Türsteuerggerät - Beifahrerseite	553	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	602
6. Türsteuerggerät - hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	554	3. Steuerggerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	603
7. Türsteuerggerät - hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	555	4. Steuerggerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	604-605
8. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	556	5. Steuerggerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	606
578 - Kofferraumleuchte - Praktik	557-558	6. Steuerggerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	607
1. Kofferraumleuchte - Praktik	557	7. Steuerggerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	608
2. Kofferraumleuchte - Praktik	558	8. Steuerggerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	609
579 - Grundausrüstung - FABIA	559-590	9. Sicherungshalter	610
1. Grundausrüstung - FABIA	559	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	611
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)	560	11. Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	612
3. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung)	561	582 - 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	613-624
4. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	562	1. 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	613
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	563	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	614
6. Lichtschalter	564	3. Steuerggerät für 4TV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	615
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	565	4. Steuerggerät für 4TV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	616-617
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	566	5. Steuerggerät für 4TV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	618
9. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	567	6. Steuerggerät für 4TV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	619
10. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	568-569	7. Steuerggerät für 4TV, Drosselklappensteuereinheit	620
11. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	570-571	8. Steuerggerät für 4TV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	621
12. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	572-573	9. Sicherungshalter	622
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	574	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	623
14. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	575	11. Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	624
15. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	576	583 - 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	625-636
16. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	577	1. 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	625
17. Heizung	578	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	626
18. Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	579	3. Steuerggerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	627
19. Innenleuchte vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	580	4. Steuerggerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	628-629
20. Signalhorn	581	5. Steuerggerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	630
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	582	6. Steuerggerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	631
22. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	583-584	7. Steuerggerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	632
23. Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	585	8. Steuerggerät für 4MV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	633
24. Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	586	9. Sicherungshalter	634
25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	587	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	635
26. Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	588	11. Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	636
27. Schalttafeleinsatz, Steuerggerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	589	584 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	637-649
28. Steckverbindung für Radio oder für Steuerggerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	590	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	637
580 - 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	591-600	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	638
1. 1,2 l - Simos 3 PG/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	591	3. Steuerggerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	639
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	592	4. Steuerggerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur	640
3. Steuerggerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	593	5. Steuerggerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	641
4. Steuerggerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	594	6. Steuerggerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	642
5. Steuerggerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	595	7. Steuerggerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	643
6. Steuerggerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	596	8. Steuerggerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärlüftpumpe	644-645
7. Steuerggerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	597	9. Steuerggerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärlüftpumpe, Zusatzsicherungshalter	646
8. Steuerggerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	598	10. Sicherungshalter	647
		11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	648

12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	649	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	689
585 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	650-661	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	690
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	650	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	691-692
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	651	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	693
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	652	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	694
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	653	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	695
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	654-655	11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	696
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	656	12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	697
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	657	13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	698
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	658	589 - Automatikgetriebe	699-703
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	659	1. Automatikgetriebe	699
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	660	2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	700
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	661	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	701
586 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	662-671	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	702
1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	662	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	703
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	663	590 - Klimaanlage (gilt nicht für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	704-710
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung, Zusatzsicherungshalter	664	1. Klimaanlage (gilt nicht für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	704
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	665	2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	705
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	666	3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	706
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	667	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	707
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	668	5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	708
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	669	6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit zwei Lüftern für Kühlmittel)	709
9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	670	7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit einem Lüfter für Kühlmittel)	710
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	671	591 - Klimaanlage (nur für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	711-717
587 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	672-684	1. Klimaanlage (nur für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	711
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	672	2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	712
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	673	3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	713
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	674	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	714
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	675	5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	715
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	676-677	6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	716
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	678	7. Relais für Kühlerlüfternachlauf	717
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	679-680	592 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	718-722
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	681	1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	718
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	682	2. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	719-720
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	683	3. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Drehzahlfühler	721
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	684	4. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	722
588 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	685-698	593 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	723-729
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	685	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	723
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Sicherungshalter auf der Batterie	686	2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	724
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	687	3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	725
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	688	4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	726
		5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, ESP - Sensoreinheit, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Drehrate	727
		6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	728
		7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	729
		594 - Servolenkung (KOYO)	730-731
		1. Servolenkung (KOYO)	730
		2. Servolenkung	731
		595 - Servolenkung (TRW)	732-733

1. Servolenkung (TRW)	732
2. Servolenkung	733
701 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30 - 3	734-741
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30	734-741
1.1 Sicherungshalter 05.04 %	734-736
1.2 Sicherungshalter auf der Batterie 05.04 %, 10.05	737
1.3 Sicherungshalter auf der Batterie 11.05 %	738
1.4 Relaishalter 05.04 %	739
1.5 Zusatzsicherungshalter 05.04 %	740
1.6 Zusatzsicherungshalter 05.04 %	740
1.7 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links 05.04 %, 10.04	740
1.8 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung) 10.04 %	741
1.9 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung) 10.04 %	741
702 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	742-765
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	742-765
1.1 Steckverbindungs- und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links	742-743
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	744
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	745-746
1.3.1 Kontrollampensteuerung im Schalttafeleinsatz	745
1.3.2 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz	746
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluß	747
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	747
1.6 Steckverbindungs- und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz	748
1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz	748-751
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten	752
1.9 Kontaktbelegung Stecker Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite T8f und Beifahrerseite T8g	753
1.10 Kontaktbelegung Stecker Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links T6c und hinten rechts T6d	753
1.11 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker 05.04 %, 10.04	754
1.12 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker 10.04 %	755
1.13 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (schwarz)	756
1.14 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (braun), nur bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	756
1.15 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ ESP	757
1.16 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Airbag	758
1.17 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach Stecker (schwarz) 05.04 %, 10.04	759
1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach Stecker (braun) 05.04 %, 10.04	759
1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach 05.04 %, 10.04	760
1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach 10.04 %	760
1.21 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 6-fach 10.04 %	761
1.22 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 12-fach 05.04 %, 10.04	761
1.23 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach 05.04 %, 10.04	761
1.24 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 6-fach 05.04 %, 10.04	762
1.25 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach 05.04 %, 10.04	762
1.26 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 6-fach 05.04 %, 10.04	762
1.27 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach 10.04 %	763
1.28 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach 10.04 %	763
1.29 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)	764
1.30 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)	764
1.31 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)	764
1.32 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 2-fach (TRW, KOYO)	765
1.33 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Schiebedachverstellung	765
1.34 Kontaktbelegung Stecker Regler für Schiebedachverstellung	765
703 - Einbauorte: Massepunkte - 3	766-770
1. Massepunkte	766-770
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	766
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	767
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	767
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia	768
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi	769