

001 - Grundausrüstung , (6K0),(6K2)	1-28
1. Grundausrüstung , (6K0),(6K2)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter C	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Sicherungshalter C	10
11. Sicherungshalter C	11
12.	12
13.	13
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	14
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	15
16. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	16
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	17
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	18
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	19
20. Zündanlassschalter	20
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	21
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	22
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	23
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	24
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	25
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	26
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	27
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	28
002 - Grundausrüstung , (6K3)	29-59
1. Grundausrüstung , (6K3)	29
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	30
3. Sicherungshalter C	31
4. Sicherungshalter C	32
5. Sicherungshalter C	33
6. Sicherungshalter C	34
7. Sicherungshalter C	35
8. Sicherungshalter C	36
9. Sicherungshalter C	37
10. Sicherungshalter C	38
11. Sicherungshalter C	39
12.	40
13.	41
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	42
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	43
16. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	44
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	45
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	46
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	47
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	48
21. Zündanlassschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	49
22. Hochtonhorn, Tieftonhorn	50
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	51
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	52
25. Kontaktschalter für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	53
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz. Wählhebel-Positionsanzeige	54

27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	55
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	56
29. Diagnose-Interface für Datenbus	57
30. Diagnose-Interface für Datenbus	58
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	59
003 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7MM),(7GH),(7L6)	60-80
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7MM),(7GH),(7L6)	60
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	61
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	62
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	63
5. Sicherungshalter B	64
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	65
7. Sicherungshalter C	66
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	67
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	68
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	69
11. Motorsteuergerät	70
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	71
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	72
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	73
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	74
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	75
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	76
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	77
19. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	78
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	79
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	80
004 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7MM),(7GH),(7L3)	81-100
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7MM),(7GH),(7L3)	81
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	82
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	83
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	84
5. Sicherungshalter B	85
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	86
7. Sicherungshalter C	87
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	88
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	89
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	90
11. Motorsteuergerät	91
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	92
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	93
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	94
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	95
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	96
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	97
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	98
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	99
20. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	100
005 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7CP),(7L6)	101-121
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7CP),(7L6)	101
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	102
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	103
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	104
5. Sicherungshalter B	105
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	106
7. Sicherungshalter C	107
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	108
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	109

10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	110
11. Motorsteuergerät	111
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	112
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	113
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	114
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	115
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	116
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	117
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	118
19. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	119
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	120
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	121
006 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7CP),(7L3)	122-141
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7CP),(7L3)	122
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	123
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	124
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	125
5. Sicherungshalter B	126
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	127
7. Sicherungshalter C	128
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	129
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	130
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	131
11. Motorsteuergerät	132
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	133
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	134
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	135
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	136
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	137
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	138
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	139
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	140
20. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	141
007 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	142-166
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	142
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	143
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	144
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	145
5. Sicherungshalter B	146
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	147
7. Sicherungshalter C	148
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	149
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	150
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	151
11. Motorsteuergerät	152
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	153
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	154
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	155
15. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	156
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	157
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	158
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	159
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	160
20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	161
21. Schaltermodul 1 Schalttafel. neben Lenkrad. Taster für Start-Stopp-Betrieb. Geber für	162

Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	163
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	164
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	165
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	166
008 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	167-192
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	167
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	168
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	169
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	170
5. Sicherungshalter B	171
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	172
7. Sicherungshalter C	173
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	174
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	175
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	176
11. Motorsteuergerät	177
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	178
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	179
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	180
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	181
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	182
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	183
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	184
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	185
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	186
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	187
22. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	188
23. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	189
24. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	190
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	191
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	192
009 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	193-213
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	193
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	194
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	195
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	196
5. Sicherungshalter B	197
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	198
7. Sicherungshalter C	199
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	200
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	201
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	202
11. Motorsteuergerät	203
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	204
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	205
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	206
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	207
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	208
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	209
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	210
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	211
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	212
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	213
010 - Außenbeleuchtung , (8EP),(LOL)	214-227
1. Außenbeleuchtung , (8EP),(LOL)	214
2. Lichtschalter	215
3. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Steuergerät für	216

Lenksäulenelektronik	
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	217
5. Scheinwerfer vorn links	218
6. Scheinwerfer vorn rechts	219
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	220
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	221
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	222
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	223
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	224
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	225
13. Sicherungshalter C	226
14. Schalttafeleinsatz	227
011 - Außenbeleuchtung , (8EP),(8EQ),(L0R)	228-241
1. Außenbeleuchtung , (8EP),(8EQ),(L0R)	228
2. Lichtschalter	229
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	230
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	231
5. Scheinwerfer vorn links	232
6. Scheinwerfer vorn rechts	233
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	234
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	235
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	236
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	237
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	238
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	239
13. Sicherungshalter C	240
14. Schalttafeleinsatz	241
012 - Außenbeleuchtung , (8IS),(L0L)	242-255
1. Außenbeleuchtung , (8IS),(L0L)	242
2. Lichtschalter	243
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	244
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	245
5. Scheinwerfer vorn links	246
6. Scheinwerfer vorn rechts	247
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	248
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	249
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	250
10. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	251
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	252
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	253
13. Sicherungshalter C	254
14. Schalttafeleinsatz	255
013 - Außenbeleuchtung , (8IS),(8IT),(L0R)	256-269
1. Außenbeleuchtung , (8IS),(8IT),(L0R)	256
2. Lichtschalter	257
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	258
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	259
5. Scheinwerfer vorn links	260
6. Scheinwerfer vorn rechts	261
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	262

8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	263
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	264
10. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	265
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	266
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	267
13. Sicherungshalter C	268
14. Schalttafeleinsatz	269
014 - Schlussleuchten , (8SA)	270-272
1. Schlussleuchten , (8SA)	270
2. Schlussleuchte links	271
3. Schlussleuchte rechts	272
015 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(K8G)	273-275
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(K8G)	273
2. Schlussleuchte links	274
3. Schlussleuchte rechts	275
016 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(K8D)	276-278
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(K8D)	276
2. Schlussleuchte links	277
3. Schlussleuchte rechts	278
017 - Airbag-Systeme , (L0L)	279-285
1. Airbag-Systeme , (L0L)	279
2. Sicherungshalter C	280
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	281
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	282
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	283
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	284
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	285
018 - Airbag-Systeme , (L0R)	286-292
1. Airbag-Systeme , (L0R)	286
2. Sicherungshalter C	287
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	288
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	289
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	290
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	291
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	292
019 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	293-296
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	293
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	294
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	295
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	296
020 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	297-300
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	297
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	298
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	299
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	300
021 - Elektromechanische Servolenkung	301-303
1. Elektromechanische Servolenkung	301
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	302

3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	303
022 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	304-311
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	304
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	305
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	306
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	307
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	308
6. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	309
7. Schalttafeleinsatz	310
8. Steuergerät für Abstandsregelung	311
023 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	312-319
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	312
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	313
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	314
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	315
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	316
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	317
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	318
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	319
024 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K0),(6K2)	320-327
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K0),(6K2)	320
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	321
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	322
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	323
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	324
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	325
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	326
8. Schalttafeleinsatz	327
025 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K3)	328-335
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K3)	328
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	329
3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Motor für Hydraulikpumpe	330
4. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	331
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	332
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	333
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	334
8. Schalttafeleinsatz	335
026 - Nebelscheinwerfer	336-338
1. Nebelscheinwerfer	336
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	337
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	338
027 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	339-341
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	339
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	340
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	341
028 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	342-343
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	342
2. Thermoerweiterungsventil für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	343
029 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage . CHZB.CHZC.DKLD.DKRC	344-346

1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	344
2. Sicherungshalter B	345
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	346
030 - Heiz- und Frischluftsystem , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	347-349
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	347
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	348
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	349
031 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	350-352
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	350
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	351
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	352
032 - Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	353-359
1. Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	353
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	354
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	355
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	356
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	357
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	358
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	359
033 - Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	360-366
1. Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	360
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	361
3. Sicherungshalter C	362
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	363
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	364
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	365
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	366
034 - Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	367-374
1. Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	367
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	368
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	369
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	370
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	371
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	372
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	373
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	374
035 - Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	375-382
1. Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	375
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	376
3. Sicherungshalter C	377
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	378
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	379
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	380
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	381
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	382
036 - Zentralverriegelung , (L0L)	383-389
1. Zentralverriegelung , (L0L)	383
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	384
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	385

4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	386
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	387
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	388
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	389
037 - Zentralverriegelung , (L0R)	390-396
1. Zentralverriegelung , (L0R)	390
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	391
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	392
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	393
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	394
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	395
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	396
038 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	397-401
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	397
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	398
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	399
4. Türsteuergerät Fahrerseite	400
5. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	401
039 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	402-406
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	402
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	403
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	404
4. Türsteuergerät Fahrerseite	405
5. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	406
040 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0L)	407-414
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0L)	407
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	408
3.	409
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	410
5. Türsteuergerät Fahrerseite	411
6. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	412
7. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links	413
8. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts	414
041 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R)	415-422
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R)	415
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	416
3.	417
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	418
5. Türsteuergerät Fahrerseite	419
6. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	420
7. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links	421
8. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts	422
042 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	423-428
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	423
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	424
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	425
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	426
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	427
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	428
043 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	429-434
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	429
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	430
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	431
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	432
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung. Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	433

Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	434
044 - Diebstahlwarnanlage	435-437
1. Diebstahlwarnanlage	435
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	436
3. Kontaktschalter für Motorhaube	437
045 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	438-439
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	438
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	439
046 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	440-441
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	440
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	441
047 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	442-446
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	442
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	443
3. Schalter für Spiegelverstellung	444
4. Außenspiegel Fahrerseite	445
5. Außenspiegel Beifahrerseite	446
048 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	447-451
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	447
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	448
3. Schalter für Spiegelverstellung	449
4. Außenspiegel Fahrerseite	450
5. Außenspiegel Beifahrerseite	451
049 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K0),(6K2)	452-455
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K0),(6K2)	452
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	453
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	454
4. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	455
050 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K3)	456-460
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K3)	456
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	457
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	458
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor	459
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	460
051 - Scheinwerferreinigungsanlage	461-462
1. Scheinwerferreinigungsanlage	461
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	462
052 - Beheizbare Spritzdüsen	463-464
1. Beheizbare Spritzdüsen	463
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	464
053 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (6K0),(6K2)	465-467
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (6K0),(6K2)	465
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	466
3. Motorsteuergerät	467
054 - Sitzheizung , (L0L)	468-471
1. Sitzheizung , (L0L)	468
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	469
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	470
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	471
055 - Sitzheizung , (L0R)	472-475
1. Sitzheizung , (L0R)	472
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	473
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	474

4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	475
056 - Einparkhilfe (PDC) hinten	476-479
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	476
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	477
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	478
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	479
057 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	480-485
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	480
2. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	481
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	482
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	483
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	484
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	485
058 - Anhängerbetrieb	486-488
1. Anhängerbetrieb	486
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	487
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	488
059 - Radiovorbereitung , (8UB),(L0L)	489-495
1. Radiovorbereitung , (8UB),(L0L)	489
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	490
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	491
4. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	492
5. Dachantenne	493
6. Antenne, Antennenmodul links	494
7. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	495
060 - Radiovorbereitung , (8UB),(L0R)	496-502
1. Radiovorbereitung , (8UB),(L0R)	496
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	497
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	498
4. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	499
5. Dachantenne	500
6. Antenne, Antennenmodul links	501
7. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	502
061 - Radioanlage , (I7L),(I8C),(I8E),(L0L)	503-511
1. Radioanlage , (I7L),(I8C),(I8E),(L0L)	503
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	504
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	505
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	506
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	507
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	508
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	509
8. Antenne, Antennenmodul links	510
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	511
062 - Radioanlage , (I7L),(I8C),(I8E),(L0R)	512-520
1. Radioanlage , (I7L),(I8C),(I8E),(L0R)	512
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	513
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	514
4. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit.	515

Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	516
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	517
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	518
8. Antenne, Antennenmodul links	519
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	520
063 - Radio-Navigationssystem , (I8E),(L0L)	521-529
1. Radio-Navigationssystem , (I8E),(L0L)	521
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	522
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	523
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	524
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	525
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	526
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	527
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	528
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	529
064 - Radio-Navigationssystem , (I8E),(L0R)	530-538
1. Radio-Navigationssystem , (I8E),(L0R)	530
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	531
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	532
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	533
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	534
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	535
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	536
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	537
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	538
065 - Notrufmodul , (I8C)	539-542
1. Notrufmodul , (I8C)	539
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	540
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	541
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	542
066 - Notrufmodul , (I8E)	543-546
1. Notrufmodul , (I8E)	543
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	544
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	545
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	546
067 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	547-549
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	547
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	548
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	549
068 - Spurwechselassistent , (L0L)	550-552
1. Spurwechselassistent , (L0L)	550
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	551
3. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Spurwechselassistent. Steuergerät 2 für	552

Spurwechselassistent	
069 - Spurwechselassistent , (L0R)	553-555
1. Spurwechselassistent , (L0R)	553
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	554
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	555
070 - Multifunktionslenkrad , (6K0),(6K2)	556-559
1. Multifunktionslenkrad , (6K0),(6K2)	556
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	557
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	558
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	559
071 - Multifunktionslenkrad , (6K3)	560-564
1. Multifunktionslenkrad , (6K3)	560
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	561
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	562
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	563
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	564
072 - Multifunktionsanzeige (MFA)	565-567
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	565
2. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	566
3. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	567
073 - Automatische Distanzregelung , (6K3)	568-572
1. Automatische Distanzregelung , (6K3)	568
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	569
3. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	570
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	571
5. Motorsteuergerät	572
074 - Datenbusvernetzung , (6K0),(6K2)	573-581
1. Datenbusvernetzung , (6K0),(6K2)	573
2. Steckverbindung, 16-fach	574
3.	575
4.	576
5.	577
6.	578
7.	579
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	580
9.	581
075 - Datenbusvernetzung , (6K3)	582-592
1. Datenbusvernetzung , (6K3)	582
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	583
3. Diagnose-Interface für Datenbus	584
4. Diagnose-Interface für Datenbus	585
5. Diagnose-Interface für Datenbus	586
6. Diagnose-Interface für Datenbus	587
7. Diagnose-Interface für Datenbus	588
8. Diagnose-Interface für Datenbus	589
9. Diagnose-Interface für Datenbus	590
10. Diagnose-Interface für Datenbus	591
11. Diagnose-Interface für Datenbus	592
076 - Außenbeleuchtung , (8EP),(L0L)	593-606
1. Außenbeleuchtung , (8EP),(L0L)	593
2. Lichtschalter	594
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	595
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	596
5. Scheinwerfer vorn links	597
6. Scheinwerfer vorn rechts	598
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	599

8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	600
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	601
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	602
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	603
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	604
13. Sicherungshalter C	605
14. Schalttafeleinsatz	606
077 - Außenbeleuchtung , (8EP),(8EQ),(L0R)	607-620
1. Außenbeleuchtung , (8EP),(8EQ),(L0R)	607
2. Lichtschalter	608
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	609
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	610
5. Scheinwerfer vorn links	611
6. Scheinwerfer vorn rechts	612
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	613
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	614
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	615
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	616
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	617
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	618
13. Sicherungshalter C	619
14. Schalttafeleinsatz	620
078 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (6K0),(6K2),(8T2),(8T9)	621-623
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (6K0),(6K2),(8T2),(8T9)	621
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	622
3. Motorsteuergerät	623
079 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (6K0),(6K2),(8T6)	624-626
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (6K0),(6K2),(8T6)	624
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	625
3. Motorsteuergerät	626
080 - Grundausrüstung , (6K0),(6K2)	627-654
1. Grundausrüstung , (6K0),(6K2)	627
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	628
3. Sicherungshalter C	629
4. Sicherungshalter C	630
5. Sicherungshalter C	631
6. Sicherungshalter C	632
7. Sicherungshalter C	633
8. Sicherungshalter C	634
9. Sicherungshalter C	635
10. Sicherungshalter C	636
11. Sicherungshalter C	637
12.	638
13.	639
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	640
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	641
16. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	642
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	643
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	644
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	645
20. Zündanlassschalter	646
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	647
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	648
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	649
24. Temperaturfühler für Außentemperatur. Multifunktionsanzeige. Schalttafeleinsatz	650

25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	651
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	652
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	653
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	654
081 - Grundausrüstung , (6K3)	655-685
1. Grundausrüstung , (6K3)	655
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	656
3. Sicherungshalter C	657
4. Sicherungshalter C	658
5. Sicherungshalter C	659
6. Sicherungshalter C	660
7. Sicherungshalter C	661
8. Sicherungshalter C	662
9. Sicherungshalter C	663
10. Sicherungshalter C	664
11. Sicherungshalter C	665
12.	666
13.	667
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	668
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	669
16. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	670
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	671
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	672
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	673
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	674
21. Zündanlassschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	675
22. Hochtonhorn, Tieftonhorn	676
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	677
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	678
25. Kontaktschalter für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	679
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	680
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	681
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	682
29. Diagnose-Interface für Datenbus	683
30. Diagnose-Interface für Datenbus	684
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	685
082 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYE,(7L6)	686-706
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYE,(7L6)	686
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	687
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	688
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	689
5. Sicherungshalter B	690
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	691
7. Sicherungshalter C	692
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	693
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	694
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	695
11. Motorsteuergerät	696
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	697
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	698
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	699
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	700
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	701
17. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	702

18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Öldruckschalter, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	703
19. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	704
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	705
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	706
083 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	707-732
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	707
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	708
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	709
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	710
5. Sicherungshalter B	711
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	712
7. Sicherungshalter C	713
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	714
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	715
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	716
11. Motorsteuergerät	717
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	718
13. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	719
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	720
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	721
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	722
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	723
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	724
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	725
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	726
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	727
22. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	728
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	729
24. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	730
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	731
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	732
084 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	733-740
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	733
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	734
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	735
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	736
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	737
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	738
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	739
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	740
085 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K0),(6K2)	741-748
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K0),(6K2)	741
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	742
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	743
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	744
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	745
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	746
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	747

8. Schalttafeleinsatz	748
086 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K3)	749-756
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K3)	749
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	750
3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Motor für Hydraulikpumpe	751
4. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	752
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	753
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	754
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	755
8. Schalttafeleinsatz	756
087 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CHYE,CWVA,CWVB	757-758
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CHYE,CWVA,CWVB	757
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	758
088 - Heiz- und Frischluftsystem , CHYA,CHYB,CHYE,CWVA,CWVB	759-761
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHYA,CHYB,CHYE,CWVA,CWVB	759
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	760
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	761
089 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	762-764
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	762
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	763
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	764
090 - Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	765-771
1. Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	765
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	766
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	767
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	768
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	769
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	770
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	771
091 - Climatic , CHYE	772-778
1. Climatic , CHYE	772
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	773
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	774
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	775
5. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	776
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	777
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	778
092 - Climatic , CHZB,CHZC	779-785
1. Climatic , CHZB,CHZC	779
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	780
3. Sicherungshalter C	781
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	782
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	783
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	784
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	785
093 - Climatic , DKLD,DKRC	786-792
1. Climatic , DKLD,DKRC	786
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	787
3. Sicherungshalter C	788
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	789
5. Temperaturfühler für Verdampfer. Steuergerät für Klimaanlage. Stellmotor der Frischluftklappe und	790

Umluftklappe	
6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	791
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	792
094 - Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	793-800
1. Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	793
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	794
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	795
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	796
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	797
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	798
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	799
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	800
095 - Climatronic , CHYE	801-808
1. Climatronic , CHYE	801
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	802
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	803
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	804
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	805
6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	806
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	807
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	808
096 - Climatronic , CHZB,CHZC	809-816
1. Climatronic , CHZB,CHZC	809
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	810
3. Sicherungshalter C	811
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	812
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	813
6. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	814
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	815
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	816
097 - Climatronic , DKLD,DKRC	817-824
1. Climatronic , DKLD,DKRC	817
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	818
3. Sicherungshalter C	819
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	820
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	821
6. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	822
7. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	823
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	824
098 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	825-829
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	825
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	826
3. Schalter für Spiegelverstellung	827
4. Außenspiegel Fahrerseite	828
5. Außenspiegel Beifahrerseite	829
099 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	830-834
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel . (L0R)	830

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	831
3. Schalter für Spiegelverstellung	832
4. Außenspiegel Fahrerseite	833
5. Außenspiegel Beifahrerseite	834
100 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K0),(6K2)	835-838
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K0),(6K2)	835
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	836
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	837
4. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	838
101 - Beheizbare Spritzdüsen	839-840
1. Beheizbare Spritzdüsen	839
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	840
102 - Grundausrüstung , (6K0),(6K2)	841-868
1. Grundausrüstung , (6K0),(6K2)	841
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	842
3. Sicherungshalter C	843
4. Sicherungshalter C	844
5. Sicherungshalter C	845
6. Sicherungshalter C	846
7. Sicherungshalter C	847
8. Sicherungshalter C	848
9. Sicherungshalter C	849
10. Sicherungshalter C	850
11. Sicherungshalter C	851
12.	852
13.	853
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	854
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	855
16. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	856
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	857
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	858
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	859
20. Zündanlassschalter	860
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	861
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	862
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	863
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	864
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	865
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	866
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	867
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	868
103 - Grundausrüstung , (6K3)	869-899
1. Grundausrüstung , (6K3)	869
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	870
3. Sicherungshalter C	871
4. Sicherungshalter C	872
5. Sicherungshalter C	873
6. Sicherungshalter C	874
7. Sicherungshalter C	875
8. Sicherungshalter C	876
9. Sicherungshalter C	877
10. Sicherungshalter C	878
11. Sicherungshalter C	879
12.	880
13.	881
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	882
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	883
16. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	884

17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	885
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	886
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	887
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	888
21. Zündanlassschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	889
22. Hochtonhorn, Tieftonhorn	890
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	891
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	892
25. Kontaktschalter für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	893
26. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	894
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	895
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	896
29. Diagnose-Interface für Datenbus	897
30. Diagnose-Interface für Datenbus	898
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	899
104 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7MM),(7GH),(7L6)	900-920
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7MM),(7GH),(7L6)	900
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	901
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	902
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	903
5. Sicherungshalter B	904
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	905
7. Sicherungshalter C	906
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	907
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	908
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	909
11. Motorsteuergerät	910
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	911
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	912
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	913
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	914
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	915
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	916
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	917
19. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	918
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	919
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	920
105 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7MM),(7GH),(7L3)	921-940
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7MM),(7GH),(7L3)	921
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	922
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	923
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	924
5. Sicherungshalter B	925
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	926
7. Sicherungshalter C	927
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	928
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	929
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	930
11. Motorsteuergerät	931
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	932
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	933
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	934
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	935
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	936
17. Öldruckschalter. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für	937

Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	938
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	939
20. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	940
106 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7CP),(7L6)	941-961
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7CP),(7L6)	941
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	942
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	943
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	944
5. Sicherungshalter B	945
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	946
7. Sicherungshalter C	947
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	948
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	949
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	950
11. Motorsteuergerät	951
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	952
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	953
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	954
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	955
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	956
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	957
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	958
19. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	959
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	960
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	961
107 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7CP),(7L3)	962-981
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7CP),(7L3)	962
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	963
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	964
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	965
5. Sicherungshalter B	966
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	967
7. Sicherungshalter C	968
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	969
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	970
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	971
11. Motorsteuergerät	972
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	973
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	974
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	975
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	976
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	977
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	978
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	979
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	980
20. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	981
108 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYE,(7L6)	982-1002
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYE,(7L6)	982
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	983
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	984
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	985
5. Sicherungshalter B	986
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	987
7. Sicherungshalter C	988
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	989
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	990
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	991
11. Motorsteuergerät	992

12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	993
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	994
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	995
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	996
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	997
17. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	998
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Öldruckschalter, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	999
19. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1000
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1001
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1002
109 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1003-1027
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1003
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1004
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1005
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1006
5. Sicherungshalter B	1007
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1008
7. Sicherungshalter C	1009
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1010
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1011
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1012
11. Motorsteuergerät	1013
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1014
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1015
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1016
15. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1017
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1018
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1019
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1020
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1021
20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1022
21. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1023
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1024
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1025
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1026
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1027
110 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	1028-1053
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	1028
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1029
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1030
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1031
5. Sicherungshalter B	1032
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1033
7. Sicherungshalter C	1034
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1035
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1036
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1037
11. Motorsteuergerät	1038
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1039
13. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1040
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1041
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1042
16. Öldruckgeber. Modul für Ladedruckregelung. Motorsteuergerät	1043

17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1044
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1045
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1046
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1047
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1048
22. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1049
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1050
24. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1051
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1052
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1053
111 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1054-1074
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1054
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1055
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1056
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1057
5. Sicherungshalter B	1058
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1059
7. Sicherungshalter C	1060
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1061
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1062
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1063
11. Motorsteuergerät	1064
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1065
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1066
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1067
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1068
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1069
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1070
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1071
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1072
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1073
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1074
112 - Außenbeleuchtung , (8EP),(L0L)	1075-1088
1. Außenbeleuchtung , (8EP),(L0L)	1075
2. Lichtschalter	1076
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1077
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1078
5. Scheinwerfer vorn links	1079
6. Scheinwerfer vorn rechts	1080
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1081
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1082
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1083
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1084
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1085
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1086
13. Sicherungshalter C	1087
14. Schalttafeleinsatz	1088
113 - Außenbeleuchtung , (8EP),(8EQ),(L0R)	1089-1102
1. Außenbeleuchtung , (8EP),(8EQ),(L0R)	1089
2. Lichtschalter	1090
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1091
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1092
5. Scheinwerfer vorn links	1093

6. Scheinwerfer vorn rechts	1094
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1095
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1096
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1097
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1098
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1099
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1100
13. Sicherungshalter C	1101
14. Schalttafeleinsatz	1102
114 - Außenbeleuchtung , (8IS),(LOL)	1103-1116
1. Außenbeleuchtung , (8IS),(LOL)	1103
2. Lichtschalter	1104
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1105
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1106
5. Scheinwerfer vorn links	1107
6. Scheinwerfer vorn rechts	1108
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1109
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1110
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1111
10. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1112
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1113
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1114
13. Sicherungshalter C	1115
14. Schalttafeleinsatz	1116
115 - Außenbeleuchtung , (8IS),(8IT),(L0R)	1117-1130
1. Außenbeleuchtung , (8IS),(8IT),(L0R)	1117
2. Lichtschalter	1118
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1119
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1120
5. Scheinwerfer vorn links	1121
6. Scheinwerfer vorn rechts	1122
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1123
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1124
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1125
10. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1126
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1127
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1128
13. Sicherungshalter C	1129
14. Schalttafeleinsatz	1130
116 - Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1131-1138
1. Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1131
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1132
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1133
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1134
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1135
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1136
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1137
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1138
117 - Climatronic , CHYE	1139-1146
1. Climatronic , CHYE	1139
2. Sicherunashalter A. Sicherunashalter B. Sicherunashalter C	1140

3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1141
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1142
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1143
6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1144
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1145
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1146
118 - Climatronic , CHZB,CHZC	1147-1154
1. Climatronic , CHZB,CHZC	1147
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1148
3. Sicherungshalter C	1149
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1150
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1151
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1152
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1153
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1154
119 - Climatronic , DKLD,DKRC	1155-1162
1. Climatronic , DKLD,DKRC	1155
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1156
3. Sicherungshalter C	1157
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1158
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1159
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1160
7. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1161
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1162
120 - Zentralverriegelung , (L0L)	1163-1169
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1163
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1164
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1165
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1166
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1167
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1168
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1169
121 - Zentralverriegelung , (L0R)	1170-1176
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1170
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1171
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1172
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1173
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1174
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1175
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1176
122 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K3)	1177-1181
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K3)	1177
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1178
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1179
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor	1180
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1181
123 - Grundausrüstung . (6K0).(6K2)	1182-1209

1. Grundausrüstung , (6K0),(6K2)	1182
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1183
3. Sicherungshalter C	1184
4. Sicherungshalter C	1185
5. Sicherungshalter C	1186
6. Sicherungshalter C	1187
7. Sicherungshalter C	1188
8. Sicherungshalter C	1189
9. Sicherungshalter C	1190
10. Sicherungshalter C	1191
11. Sicherungshalter C	1192
12.	1193
13.	1194
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1195
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1196
16. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1197
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1198
18. Steckdose, Zigarettenanzünder, Kofferraumleuchte links	1199
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1200
20. Zündanlassschalter	1201
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn	1202
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1203
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1204
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1205
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1206
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1207
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1208
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1209
124 - Grundausrüstung , (6K3)	1210-1240
1. Grundausrüstung , (6K3)	1210
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1211
3. Sicherungshalter C	1212
4. Sicherungshalter C	1213
5. Sicherungshalter C	1214
6. Sicherungshalter C	1215
7. Sicherungshalter C	1216
8. Sicherungshalter C	1217
9. Sicherungshalter C	1218
10. Sicherungshalter C	1219
11. Sicherungshalter C	1220
12.	1221
13.	1222
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1223
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1224
16. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1225
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1226
18. Steckdose, Zigarettenanzünder, Kofferraumleuchte links	1227
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1228
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1229
21. Zündanlassschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1230
22. Hochtonhorn	1231
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1232
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1233
25. Kontaktschalter für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1234
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1235
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1236
28. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	1237

29. Diagnose-Interface für Datenbus	1238
30. Diagnose-Interface für Datenbus	1239
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1240
125 - Multifunktionslenkrad , (6K0),(6K2)	1241-1244
1. Multifunktionslenkrad , (6K0),(6K2)	1241
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1242
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links	1243
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1244
126 - Multifunktionslenkrad , (6K3)	1245-1248
1. Multifunktionslenkrad , (6K3)	1245
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1246
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1247
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1248
127 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CHYE,CWVA,CWVB	1249-1250
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CHYE,CWVA,CWVB	1249
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	1250
128 - Climatic , CHYA,CHYB,CHYE	1251-1257
1. Climatic , CHYA,CHYB,CHYE	1251
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1252
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1253
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1254
5. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1255
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1256
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1257
129 - Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	1258-1264
1. Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	1258
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1259
3. Sicherungshalter C	1260
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1261
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1262
6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1263
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1264
130 - Climatic , CWVA,CWVB	1265-1271
1. Climatic , CWVA,CWVB	1265
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1266
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1267
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1268
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1269
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1270
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1271
131 - Climatronic , CHYA,CHYB,CHYE	1272-1279
1. Climatronic , CHYA,CHYB,CHYE	1272
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1273
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1274
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1275
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1276
6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1277
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1278
8. Steuergerät für Kühlerlüfter. Kühlerlüfter	1279

132 - Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	1280-1287
1. Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC	1280
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1281
3. Sicherungshalter C	1282
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1283
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1284
6. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1285
7. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1286
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1287
133 - Climatronic , CWVA,CWVB	1288-1295
1. Climatronic , CWVA,CWVB	1288
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1289
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1290
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1291
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1292
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1293
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1294
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1295
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1296-1303
1. Massepunkte	1296-1303
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1297
1.1.1 Front von links	1297
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1298-1300
1.2.1 Innenraum vorn links	1299
1.2.2 Innenraum vorn rechts	1299
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	1300
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1301-1303
1.3.1 Kofferraum links - Fabia III	1302
1.3.2 Kofferraum links - Fabia III Combi	1302-1303
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1304-1324
1. Sicherungen	1304-1324
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	1304
1.2 EinbauortSicherungshalter C -SC-	1305-1306
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	1305
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1306
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1307-1317
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	1307-1308
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2019	1309-1311
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2019	1312-1314
1.3.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	1315-1317
1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	1318
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	1319-1321
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	1319
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2019	1320
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2020	1321
1.6 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1322-1323
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	1324
1.7.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab ab Juli 2018	1324
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1325-1329
1. Relais	1325-1329
1.1 Übersicht der Relasträger	1325
1.2 Relasträger in der E-Box	1326
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relasträger in der E-Box,ab Juli 2018	1326
1.3 Relasträger auf der E-Box	1327
1.3.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relasträger auf der E-Box,ab Juli 2018	1327
1.4 Relasträger am Halter des Bordnetzsteuergerätes	1328
1.4.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung. Relasträger am Halter desBordnetzsteuergerätes.	1328

Linkslenker, ab Juli 2018	
1.5 Relaisträger am Halter des Bordnetzsteuergerätes	1329
1.5.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relaisträger am Halter des Bordnetzsteuergerätes,	1329
Rechtslenker, ab Juli 2018	
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1330-1350
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1330-1350
1.1 Stoßstange vorn	1334
1.2 Front von links	1335
1.3 Front von rechts	1336
1.4 1,0-l-Benzinmotor, DKRC, DKLD	1337-1339
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, DKRC, DKLD von vorn	1338
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, DKRC, DKLD von oben	1338
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, DKRC, DKLD von hinten	1339
1.5 1,0-l-Benzinmotor, CHYB	1340-1342
1.5.1 1,0-l-Benzinmotor, CHYB, von vorn	1341
1.5.2 1,0-l-Benzinmotor, CHYB, von oben	1341
1.5.3 1,0-l-Benzinmotor, CHYB, von hinten	1342
1.6 1,0-l-Benzinmotor, CHZB	1343-1345
1.6.1 1,0-l-Benzinmotor, CHZB, von vorn	1344
1.6.2 1,0-l-Benzinmotor, CHZB, von oben	1344
1.6.3 1,0-l-Benzinmotor, CHZB, von hinten	1345
1.7 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, CWVA	1346-1350
1.7.1 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, CWVA, von vorn	1347
1.7.2 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, CWVA, von oben	1347
1.7.3 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, CWVA, von links	1348
1.7.4 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, CWVA, von hinten	1349-1350
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1351-1373
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1351-1373
1.1 Dach	1355-1356
1.1.1 Dach, Teil 1	1355
1.1.2 Dach, Teil 2	1356
1.2 Türen	1357-1364
1.2.1 Fahrertür, Linkslenker	1358-1359
1.2.2 Fahrertür, Rechtslenker	1360
1.2.3 Beifahrertür, Linkslenker	1361
1.2.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1362
1.2.5 Tür hinten links	1363
1.2.6 Tür hinten rechts	1364
1.3 Lenkrad und Lenksäule	1365
1.3.1 Lenksäule	1365
1.4 Innenraum vorn	1366-1370
1.4.1 Innenraum vorn links	1367
1.4.2 Innenraum vorn rechts	1368
1.4.3 Schalttafel	1368
1.4.4 Fußraum links	1369
1.4.5 Mittelkonsole vorn	1370
1.5 Innenraum Hinten	1371-1373
1.5.1 Innenraum Hinten links	1372
1.5.2 Innenraum Hinten rechts	1372-1373
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1374-1378
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1374-1378
1.1 Heckklappe	1375
1.2 Stoßstange Hinten	1376
1.3 Ansicht rechte Heckseite	1376
1.4 Ansicht linke Heckseite	1377-1378
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1379-1380
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	1379-1380
1.1 Unterboden, Teil 1	1379-1380
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1381
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	1381
1.1 Zündanlassschalter -D-	1381
1.1.1 Steckverbindung -T7a-	1381
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1382-1390
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	1382-1390
1.1 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1382
1.1.1 Steckverbindung -T6l-	1382

1.2 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	1383
1.2.1 Steckverbindung -T2as-	1383
1.3 Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad -EX43-	1383
1.3.1 Steckverbindung -T10h-	1383
1.4 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	1384
1.4.1 Steckverbindung -T4ao-	1384
1.5 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	1384
1.5.1 Steckverbindung -T12f-	1384
1.6 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	1385
1.6.1 Steckverbindung -T6b-	1385
1.7 Lichtschalter -E1-	1385
1.7.1 Steckverbindung -T10e-	1385
1.8 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1386
1.8.1 Steckverbindung -T3at-	1386
1.9 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	1386
1.9.1 Steckverbindung -T4ar-	1386
1.10 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	1387
1.10.1 Steckverbindung -T4ap-	1387
1.11 Lenkstockkombinationsschalter -E595-	1387
1.11.1 Steckverbindung -T16c-	1387
1.12 Taster für Notruf -E276-	1388
1.12.1 Steckverbindung -T6aa-	1388
1.13 Taster für Außenspiegelheizung -E231-	1388
1.13.1 Steckverbindung -T10t-	1388
1.14 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-	1389
1.14.1 Steckverbindung -T10x-	1389
1.14.2 Steckverbindung -T4as-	1389
1.15 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	1390
1.15.1 Steckverbindung -T2r-	1390
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1391-1396
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	1391-1396
1.1 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	1391
1.1.1 Steckverbindung -T2a-	1391
1.2 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	1391
1.2.1 Steckverbindung -T2ay-	1391
1.3 Bremslichtschalter -F-	1392
1.3.1 Steckverbindung -T4d-	1392
1.4 Thermoschalter für Kühlerlüfter -F18-	1392
1.4.1 Steckverbindung -T3ab-	1392
1.5 Multifunktionsschalter -F125-	1393
1.5.1 Steckverbindung -T10m-	1393
1.6 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-	1393
1.6.1 Steckverbindung -T8e-	1393
1.7 Wickelfeder -F350-	1394
1.7.1 Steckverbindung -T16a-	1394
1.8 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-	1394
1.8.1 Steckverbindung -T8d-	1394
1.9 Öldruckschalter -F1-	1395
1.9.1 Steckverbindung -T1c-	1395
1.10 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	1395-1396
1.10.1 Steckverbindung -T2bv-	1395-1396
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1397-1419
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	1397-1419
1.1 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1398
1.1.1 Steckverbindung -T2ah-	1398
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1399
1.2.1 Steckverbindung -T2av-	1399
1.3 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	1399
1.3.1 Steckverbindung -T3h-	1399
1.4 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1400
1.4.1 Steckverbindung -T2az-	1400
1.5 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1400
1.5.1 Steckverbindung -T2aw-	1400
1.6 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1401
1.6.1 Steckverbindung -T3j-	1401
1.7 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1401

1.7.1 Steckverbindung -T2bh-	1401
1.8 Kupplungspositionsgeber -G476-	1402
1.8.1 Steckverbindung -T5b-	1402
1.9 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1402
1.9.1 Steckverbindung -T2bk-	1402
1.10 Unterdruckgeber -G608-	1403
1.10.1 Steckverbindung -T3t-	1403
1.11 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1403
1.11.1 Steckverbindung -T3am-	1403
1.12 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1404
1.12.1 Steckverbindung -T3al-	1404
1.13 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1404
1.13.1 Steckverbindung -T3ak-	1404
1.14 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1405
1.14.1 Steckverbindung -T3ag-	1405
1.15 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1405
1.15.1 Steckverbindung -T3aj-	1405
1.16 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1406
1.16.1 Steckverbindung -T2cg-	1406
1.17 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-	1406
1.17.1 Steckverbindung -T4y-	1406
1.18 Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	1407
1.18.1 Steckverbindung -T4z-	1407
1.19 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte -G796-	1407
1.19.1 Steckverbindung -T3ah-	1407
1.20 Lambdasonde -G39-	1408
1.20.1 Steckverbindung -T4f-	1408
1.20.2 Steckverbindung -T6h-	1408
1.21 Hochdruckgeber -G65-	1409
1.21.1 Steckverbindung -T3z-	1409
1.22 Lambdasonde nach Katalysator -G130-	1409
1.22.1 Steckverbindung -T4g-	1409
1.23 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1410
1.23.1 Steckverbindung -T4aa-	1410
1.24 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- / Luftfeuchtigkeitsgeber -G355-	1410
1.24.1 Steckverbindung -T3e-	1410
1.25 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1411
1.25.1 Steckverbindung -T2cf-	1411
1.26 Klopfsensor 1 -G61-	1411
1.26.1 Steckverbindung -T2y-	1411
1.27 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1412
1.27.1 Steckverbindung -T2z-	1412
1.28 Motordrehzahlgeber -G28-	1412
1.28.1 Steckverbindung -T3g-	1412
1.29 Ladedruckgeber -GX26-	1413
1.29.1 Steckverbindung -T4o-	1413
1.30 Öldruckgeber -G10-	1413
1.30.1 Steckverbindung -T3ap-	1413
1.31 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	1414
1.31.1 Steckverbindung -T6g-	1414
1.32 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1414
1.32.1 Steckverbindung -T3l-	1414
1.33 Saugrohrgeber -GX9-	1415
1.33.1 Steckverbindung -T4m-	1415
1.34 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1415
1.34.1 Steckverbindung -T6f-	1415
1.35 Hallgeber -G40-	1416
1.35.1 Steckverbindung -T3f-	1416
1.36 Hallgeber 3 -G300-	1416
1.36.1 Steckverbindung -T3ar-	1416
1.37 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1417
1.37.1 Steckverbindung -T2s-	1417
1.38 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1417
1.38.1 Steckverbindung -T4au-	1417
1.39 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1418
1.39.1 Steckverbindung -T2ck-	1418

1.40 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1418-1419
1.40.1 Steckverbindung -T2bj-	1418-1419
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1420-1421
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	1420-1421
1.1 Tieftonhorn -H7-	1420
1.1.1 Steckverbindung -T2au-	1420
1.2 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	1420
1.2.1 Steckverbindung -T3ad-	1420
1.3 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	1421
1.3.1 Steckverbindung -T2br-	1421
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1422-1443
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	1422-1443
1.1 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1423
1.1.1 Steckverbindung -T4an-	1423
1.1.2 Steckverbindung -T10o-	1423
1.2 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1423
1.2.1 Steckverbindung -T25a-	1423
1.3 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1424
1.3.1 Steckverbindung -T26c-	1424
1.4 Steuergerät für ABS -J104-	1424
1.4.1 Steckverbindung -T38a-	1424
1.5 Motorsteuergerät -J623-	1425
1.5.1 Steckverbindung -T94a-	1425
1.5.2 Steckverbindung -T60a-	1425
1.6 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1426
1.6.1 Steckverbindung -T2h-	1426
1.6.2 Steckverbindung -T3y-	1426
1.7 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1427
1.7.1 Steckverbindung -T26b-	1427
1.7.2 Steckverbindung -T2w-	1427
1.8 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1428
1.8.1 Steckverbindung -T26a-	1428
1.9 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1428
1.9.1 Steckverbindung -T81a-	1428
1.10 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1429
1.10.1 Steckverbindung -T20b-	1429
1.11 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1429
1.11.1 Steckverbindung -T8l-	1429
1.12 Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39-	1430
1.12.1 Steckverbindung -T9b-	1430
1.13 Entlastungsrelais für X-Kontakt -J59-	1430
1.13.1 Steckverbindung -T7c-	1430
1.14 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1431
1.14.1 Steckverbindung -T10v-	1431
1.15 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	1431
1.15.1 Steckverbindung -T5n-	1431
1.16 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1432-1435
1.16.1 Steckverbindung -T12d-	1432
1.16.2 Steckverbindung -T12g-	1433
1.16.3 Steckverbindung -T8h-	1433
1.16.4 Steckverbindung -T8j-	1434
1.16.5 Steckverbindung -T5k-	1434
1.16.6 Steckverbindung -T2cm-	1435
1.16.7 Steckverbindung -T1r-	1435
1.16.8 Steckverbindung -T1p-	1436
1.17 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1436
1.17.1 Steckverbindung -T5l-	1436
1.18 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1437
1.18.1 Steckverbindung -T10w-	1437
1.18.2 Steckverbindung -T24a-	1437
1.18.3 Steckverbindung -T6w-	1438
1.19 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1438
1.19.1 Steckverbindung -T24c-	1438
1.20 Türsteuergerät hinten links -J388-	1439
1.20.1 Steckverbindung -T10u-	1439
1.21 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1439

1.21.1 Steckverbindung -T24b-	1439
1.22 Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-	1440
1.22.1 Steckverbindung -T9a-	1440
1.23 Bordnetzsteuergerät -J519-	1440-1441
1.23.1 Steckverbindung -T46b-	1440
1.23.2 Steckverbindung -T73a-	1441
1.23.3 Steckverbindung -T73c-	1441
1.24 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	1442
1.24.1 Steckverbindung -T40a-	1442
1.25 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1442-1443
1.25.1 Steckverbindung -T6u-	1442-1443
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1444-1448
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1444-1448
1.1 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1444
1.1.1 Steckverbindung -T14c-	1444
1.1.2 Steckverbindung -T10f-	1444
1.2 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1445
1.2.1 Steckverbindung -T14d-	1445
1.2.2 Steckverbindung -T10g-	1445
1.3 Schlussleuchte links -MX3-	1446
1.3.1 Steckverbindung -T6c-	1446
1.4 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1446
1.4.1 Steckverbindung -T2bs-	1446
1.5 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	1447
1.5.1 Steckverbindung -T2ao-	1447
1.6 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1447-1448
1.6.1 Steckverbindung -T2k-	1447-1448
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1449-1454
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1449-1454
1.1 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1449
1.1.1 Steckverbindung -T2ch-	1449
1.2 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1450
1.2.1 Steckverbindung -T2aa-	1450
1.3 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1450
1.3.1 Steckverbindung -T2ab-	1450
1.4 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1451
1.4.1 Steckverbindung -T2ac-	1451
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1451
1.5.1 Steckverbindung -T4h-	1451
1.6 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1452
1.6.1 Steckverbindung -T4j-	1452
1.7 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1452
1.7.1 Steckverbindung -T2ae-	1452
1.8 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1453
1.8.1 Steckverbindung -T2al-	1453
1.9 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1453
1.9.1 Steckverbindung -T2af-	1453
1.10 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1454
1.10.1 Steckverbindung -T4k-	1454
1.11 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	1454
1.11.1 Steckverbindung -T2ce-	1454
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1455-1456
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1455-1456
1.1 Zündkerze 1 -Q23-	1455
1.1.1 Steckverbindung -T1-	1455
1.2 Zündkerze 2 -Q24-	1455
1.2.1 Steckverbindung -T1-	1455
1.3 Zündkerze 3 -Q25-	1456
1.3.1 Steckverbindung -T1-	1456
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1457-1461
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1457-1461
1.1 Dachantenne -R216-	1457
1.1.1 Steckverbindung -T1n-	1457
1.2 Telefonantenne -R65-	1457
1.2.1 Steckverbindung -T1o-	1457
1.3 Mitteltiefonlautsprecher hinten rechts -R160-	1458

1.3.1 Steckverbindung -T4ae-	1458
1.4 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1458
1.4.1 Steckverbindung -T3af-	1458
1.5 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1459
1.5.1 Steckverbindung -T4ac-	1459
1.6 Mitteltieftonlautsprecher hinten links -R159-	1459
1.6.1 Steckverbindung -T4ad-	1459
1.7 Mikrofon für Telefon -R38-	1460
1.7.1 Steckverbindung -T2l-	1460
1.8 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1460
1.8.1 Steckverbindung -T3ae-	1460
1.9 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1461
1.9.1 Steckverbindung -T4ab-	1461
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1462-1463
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1462-1463
1.1 USB-Anschluss 1 -U41-	1462
1.1.1 Steckverbindung -T7b-	1462
1.2 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1462-1463
1.2.1 Steckverbindung -T13a-	1462-1463
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1464-1468
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1464-1468
1.1 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	1464
1.1.1 Steckverbindung -T2bf-	1464
1.2 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1464
1.2.1 Steckverbindung -T2cb-	1464
1.3 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	1465
1.3.1 Steckverbindung -T6z-	1465
1.4 Kühlerlüfter -V7-	1465
1.4.1 Steckverbindung -T3aa-	1465
1.5 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1466
1.5.1 Steckverbindung -T4b-	1466
1.6 Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe -V53-	1466
1.6.1 Steckverbindung -T4c-	1466
1.7 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1467
1.7.1 Steckverbindung -T8a-	1467
1.8 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1467-1468
1.8.1 Steckverbindung -T3n-	1467-1468
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1469-1475
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1469-1475
1.1 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1469
1.1.1 Steckverbindung -T2bo-	1469
1.2 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1470
1.2.1 Steckverbindung -T2bn-	1470
1.3 beheizbare Heckscheibe -Z1-	1470
1.3.1 Steckverbindung -T1d-	1470
1.3.2 Steckverbindung -T1e-	1470
1.4 Kofferraumleuchte links -W18-	1471
1.4.1 Steckverbindung -T2ar-	1471
1.5 Kennzeichenleuchte links -X4-	1471
1.5.1 Steckverbindung -T2bt-	1471
1.6 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1472
1.6.1 Steckverbindung -T2bu-	1472
1.7 Handschuhfachleuchte -W6-	1472
1.7.1 Steckverbindung -T2ap-	1472
1.8 Innenleuchte vorn -W1-	1473
1.8.1 Steckverbindung -T3a-	1473
1.9 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1473
1.9.1 Steckverbindung -T8k-	1473
1.10 Leseleuchte hinten links -W11-	1474
1.10.1 Steckverbindung -T3b-	1474
1.11 Leseleuchte hinten rechts -W12-	1474-1475
1.11.1 Steckverbindung -T3c-	1474-1475