

001 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW5)	1-43
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW5)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Sicherungshalter C	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13. Sicherungshalter C	13
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	14
15.	15
16.	16
17.	17
18. Lenkstockschalter links	18
19. Lenkstockschalter links	19
20. Zündanlassschalter	20
21. Lenkstockschalter rechts	21
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	22
23. Innenleuchte vorn	23
24. Innenleuchte vorn	24
25. Innenleuchte hinten	25
26. Innenleuchte hinten	26
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	27
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	29
30. Schließeinheit für Heckklappe	30
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	31
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	32
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	33
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	34
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	35
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	36
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	37
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	38
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	39
40. Schalttafeleinsatz	40
41. Schalttafeleinsatz	41
42. Schalttafeleinsatz	42
43. Anschluss für Diagnose	43
002 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW4)	44-88
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW4)	44
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	45
3. Sicherungshalter B	46
4. Sicherungshalter C	47
5. Sicherungshalter C	48
6. Sicherungshalter C	49
7. Sicherungshalter C	50
8. Sicherungshalter C	51
9. Sicherungshalter C	52
10. Sicherungshalter C	53
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	54
12. Sicherungshalter C	55
13. Sicherungshalter C	56
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	57
15.	58
16.	59
17.	60

18. Lenkstockschalter links	61
19. Lenkstockschalter links	62
20. Zündanlassschalter	63
21. Lenkstockschalter rechts	64
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	65
23. Innenleuchte vorn	66
24. Innenleuchte vorn	67
25. Innenleuchte hinten	68
26. Innenleuchte hinten	69
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	70
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	71
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	72
30. Schließeinheit für Heckklappe	73
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	74
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	75
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	76
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	77
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	78
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	79
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	80
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	81
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	82
40. Schalttafeleinsatz	83
41. Schalttafeleinsatz	84
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	85
43. Diagnose-Interface für Datenbus	86
44. Diagnose-Interface für Datenbus	87
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	88
003 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	89-135
1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	89
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	90
3. Sicherungshalter B	91
4. Sicherungshalter C	92
5. Sicherungshalter C	93
6. Sicherungshalter C	94
7. Sicherungshalter C	95
8. Sicherungshalter C	96
9. Sicherungshalter C	97
10. Sicherungshalter C	98
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	99
12. Sicherungshalter C	100
13. Sicherungshalter C	101
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	102
15.	103
16.	104
17.	105
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	106
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	107
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	108
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	109
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	110
23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	111
24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	112
25. Innenleuchte vorn	113
26. Innenleuchte vorn	114
27. Innenleuchte hinten	115
28. Innenleuchte hinten	116

29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	117
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	118
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	119
32. Schließeinheit für Heckklappe	120
33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	121
34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	122
35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	123
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	124
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	125
38. Hochtonhorn, Tieftonhorn	126
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	127
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	128
41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	129
42. Schalttafeleinsatz	130
43. Schalttafeleinsatz	131
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	132
45. Diagnose-Interface für Datenbus	133
46. Diagnose-Interface für Datenbus	134
47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	135
004 - Grundausrüstung , (2ZD),(2ZV)	136-183
1. Grundausrüstung , (2ZD),(2ZV)	136
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	137
3. Sicherungshalter B	138
4. Sicherungshalter C	139
5. Sicherungshalter C	140
6. Sicherungshalter C	141
7. Sicherungshalter C	142
8. Sicherungshalter C	143
9. Sicherungshalter C	144
10. Sicherungshalter C	145
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	146
12. Sicherungshalter C	147
13. Sicherungshalter C	148
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	149
15.	150
16.	151
17.	152
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	153
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	154
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	155
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	156
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	157
23. Lenkstockschalter links, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	158
24. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	159
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	160
26. Innenleuchte vorn	161
27. Innenleuchte vorn	162
28. Innenleuchte hinten	163
29. Innenleuchte hinten	164
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	165
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	166
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	167
33. Schließeinheit für Heckklappe	168
34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	169
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	170
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage. Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	171

37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	172
38. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	173
39. Hochtonhorn, Tieftonhorn	174
40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	175
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	176
42. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	177
43. Schalttafeleinsatz	178
44. Schalttafeleinsatz	179
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	180
46. Diagnose-Interface für Datenbus	181
47. Diagnose-Interface für Datenbus	182
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	183
005 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	184-212
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	184
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	185
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	186
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	187
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	188
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	189
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	190
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	191
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	192
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	193
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	194
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	195
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	196
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	197
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	198
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	199
17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	200
18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	201
19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	202
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	203
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	204
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	205
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	206
24. Motorsteuergerät	207
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	208
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	210
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	211
29. Schalttafeleinsatz	212
006 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	213-241
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	213
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	214
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	215
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	216
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	217
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	218
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	219
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	220
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	221
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	222
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	223
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	224
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	225
14. Drosselklappensteuereinheit. Motorsteuergerät	226

15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	227
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	228
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	229
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	230
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	231
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	232
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	233
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	234
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	235
24. Motorsteuergerät	236
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	237
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	238
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	239
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	240
29. Schalttafeleinsatz	241
007 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	242-262
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	242
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	243
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	244
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	245
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	246
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	247
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	248
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	249
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	250
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	251
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	252
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	253
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	254
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	255
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	256
16. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	257
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	258
18. Motorsteuergerät	259
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	260
20. Kraftstoffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	261
21. Schalttafeleinsatz	262
008 - 1,6-l-Dieselmotor , DGTA,(7L3)	263-298
1. 1,6-l-Dieselmotor , DGTA,(7L3)	263
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	264
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	265
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	266
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	267
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	268
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	269
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	270
9. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	271
10. Motorsteuergerät	272
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	273
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	274
13. Motorsteuergerät	275
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	276
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	277
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	278

17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	279
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	280
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	281
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	282
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	283
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	284
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	285
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	286
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	287
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	288
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	289
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	290
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	291
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	292
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	293
32. Motorsteuergerät	294
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	295
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	296
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	297
36. Schalttafeleinsatz	298
009 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	299-336
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	299
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	300
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	301
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	302
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	303
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	304
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	305
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	306
9. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	307
10. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	308
11. Motorsteuergerät	309
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	310
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	311
14. Motorsteuergerät	312
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	313
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	314
17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	315
18. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	316
19. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	317
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	318
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	319
22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	320
23. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	321
24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	322
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	323
26. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	324
27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	325
28. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	326
29. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	327
30. Differenzdruckgeber. Motorsteuergerät	328

31. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	329
32. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	330
33. Motorsteuergerät	331
34. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	332
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	333
36. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	334
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	335
38. Schalttafeleinsatz	336
010 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	337-350
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	337
2. Lichtdrehschalter	338
3. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	339
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	340
5. Scheinwerfer vorn links	341
6. Scheinwerfer vorn rechts	342
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	343
8. Außenspiegel Beifahrerseite	344
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	345
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	346
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	347
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	348
13. Sicherungshalter C	349
14. Schalttafeleinsatz	350
011 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	351-364
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	351
2. Lichtdrehschalter	352
3. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	353
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	354
5. Scheinwerfer vorn links	355
6. Scheinwerfer vorn rechts	356
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	357
8. Außenspiegel Beifahrerseite	358
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	359
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	360
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	361
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	362
13. Sicherungshalter C	363
14. Schalttafeleinsatz	364
012 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	365-379
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	365
2. Lichtdrehschalter	366
3. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	367
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	368
5. Scheinwerfer vorn links	369
6. Scheinwerfer vorn rechts	370
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	371
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	372
9. Außenspiegel Beifahrerseite	373
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	374
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	375
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	376
13. Sicherungshalter C	377
14. Sicherungshalter C	378
15. Schalttafeleinsatz	379
013 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	380-394
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	380
2. Lichtdrehschalter	381
3. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	382
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	383
5. Scheinwerfer vorn links	384
6. Scheinwerfer vorn rechts	385
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	386
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	387
9. Außenspiegel Beifahrerseite	388

10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	389
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	390
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	391
13. Sicherungshalter C	392
14. Sicherungshalter C	393
15. Schalttafeleinsatz	394
014 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0L)	395-397
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0L)	395
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	396
3. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	397
015 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0R)	398-400
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0R)	398
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	399
3. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	400
016 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0L)	401-404
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0L)	401
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	402
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	403
4. Lampe für Nebelschlussleuchte links	404
017 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0R)	405-408
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0R)	405
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	406
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	407
4. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts	408
018 - Elektromechanische Servolenkung	409-412
1. Elektromechanische Servolenkung	409
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	410
3. Steuergerät für Lenkhilfe	411
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	412
019 - Airbag-Systeme , (L0L)	413-423
1. Airbag-Systeme , (L0L)	413
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	414
3. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	415
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	416
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag	417
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	418
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	419
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	420
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	421
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	422
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	423
020 - Airbag-Systeme , (L0R)	424-434
1. Airbag-Systeme , (L0R)	424
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	425
3. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	426
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	427
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag	428
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	429
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	430
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	431

Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	432
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	433
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	434
021 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	435-441
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	435
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	436
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	437
4. Steuergerät für ABS	438
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	439
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	440
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	441
022 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	442-448
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	442
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	443
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	444
4. Steuergerät für ABS	445
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	446
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	447
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	448
023 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	449-457
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	449
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	450
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	451
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	452
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	453
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	454
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	455
8. Steuergerät für automatisches Getriebe	456
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	457
024 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	458-465
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	458
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	459
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	460
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	461
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	462
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	463
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	464
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	465
025 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	466-469
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	466
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	467
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	468
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	469
026 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	470-475
1. Sicherheitsgurtwarnsystem . (L0L)	470

2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	471
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	472
4. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	473
5. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	474
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	475
027 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	476-481
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	476
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	477
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	478
4. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	479
5. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	480
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	481
028 - Kühlerlüfter	482-484
1. Kühlerlüfter	482
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	483
3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	484
029 - Kühlerlüfter , CWVA,(T5I),(8Z4),(8Z5),(8Z7)	485-487
1. Kühlerlüfter , CWVA,(T5I),(8Z4),(8Z5),(8Z7)	485
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	486
3. Relais für Kühlerlüfter V7, V35, Stufe 1, Relais für Kühlerlüfter V7, V35, Stufe 2, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	487
030 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	488-491
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	488
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	489
3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	490
4. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	491
031 - Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	492-498
1. Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	492
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	493
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	494
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	495
5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	496
6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	497
7. Sicherungshalter C	498
032 - Climatic , (9AB)	499-504
1. Climatic , (9AB)	499
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	500
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	501
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	502
5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	503
6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	504
033 - Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	505-514
1. Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	505
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	506
3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	507
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	508
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	509
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	510
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	511
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	512
9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	513
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	514
034 - Climatronic , (9AK)	515-523
1. Climatronic . (9AK)	515

2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	516
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	517
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	518
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	519
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	520
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	521
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	522
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	523
035 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	524-526
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	524
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	525
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	526
036 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	527-529
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	527
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	528
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	529
037 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	530-531
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	530
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	531
038 - Panorama-Schiebedach , (3FV)	532-534
1. Panorama-Schiebedach , (3FV)	532
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	533
3. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	534
039 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	535-546
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	535
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	536
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	537
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	538
5. Schließseinheit Fahrertür	539
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	540
7.	541
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	542
9. Schließseinheit Beifahrertür	543
10. Schließseinheit Tür hinten links	544
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	545
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	546
040 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	547-558
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	547
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	548
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	549
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	550
5. Schließseinheit Fahrertür	551
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	552
7.	553
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	554
9. Schließseinheit Beifahrertür	555
10. Schließseinheit Tür hinten links	556
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	557
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	558
041 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	559-572
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	559
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	560
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	561
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	562
5. Schließseinheit Fahrertür	563
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	564
7.	565
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	566
9. Schließseinheit Beifahrertür	567

10. Schließeinheit Tür hinten links	568
11. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	569
12. Schließeinheit Tür hinten rechts	570
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	571
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	572
042 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	573-586
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	573
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	574
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	575
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	576
5. Schließeinheit Fahrtür	577
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	578
7.	579
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	580
9. Schließeinheit Beifahrtür	581
10. Schließeinheit Tür hinten links	582
11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	583
12. Schließeinheit Tür hinten rechts	584
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	585
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	586
043 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	587-594
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	587
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	588
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	589
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	590
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	591
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	592
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	593
8. Schalter für Heckklappenfermentriegelung	594
044 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	595-602
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	595
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	596
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	597
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	598
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	599
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	600
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	601
8. Schalter für Heckklappenfermentriegelung	602
045 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	603-608
1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	603
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	604
3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	605
4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	606
5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	607
6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	608
046 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	609-614
1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	609
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	610
3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	611
4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	612
5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	613
6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	614
047 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	615-621
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	615
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	616
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	617
4. Türaußengriff Fahrtür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	618
5. Türaußengriff Beifahrtür. Interface für Zugang und Startsystem	619

6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	620
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	621
048 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	622-628
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	622
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	623
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	624
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	625
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	626
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	627
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	628
049 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	629-631
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	629
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	630
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	631
050 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	632-636
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	632
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	633
3. Außenspiegelverstellung	634
4. Außenspiegel Fahrerseite	635
5. Außenspiegel Beifahrerseite	636
051 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	637-641
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	637
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	638
3. Außenspiegelverstellung	639
4. Außenspiegel Fahrerseite	640
5. Außenspiegel Beifahrerseite	641
052 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	642-647
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	642
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	643
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	644
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	645
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	646
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	647
053 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	648-653
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	648
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	649
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	650
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	651
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	652
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	653
054 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	654-656
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	654
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	655
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	656
055 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	657-659
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	657
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	658
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	659
056 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	660-662
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	660
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	661
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	662
057 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	663-665
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	663
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	664
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	665
058 - Sitzheizung . (4A3).(4A4).(L0L)	666-673

1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	666
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	667
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	668
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	669
5. Heizung-/Klimabedienung	670
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	671
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	672
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	673
059 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	674-681
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	674
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	675
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	676
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	677
5. Heizung-/Klimabedienung	678
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	679
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	680
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	681
060 - Sitzverstellung , (L0L)	682-685
1. Sitzverstellung , (L0L)	682
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	683
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	684
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	685
061 - Sitzverstellung , (L0R)	686-689
1. Sitzverstellung , (L0R)	686
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	687
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	688
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	689
062 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	690-694
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	690
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	691
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	692
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	693
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	694
063 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	695-701
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	695
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	696
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	697
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	698
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	699
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	700
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	701
064 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	702-711
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	702
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	703
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	704

4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	705
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	706
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	707
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	708
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	709
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	710
10. Diagnose-Interface für Datenbus	711
065 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	712-713
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	712
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	713
066 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0L)	714-716
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0L)	714
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	715
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung	716
067 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0R)	717-719
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0R)	717
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	718
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung	719
068 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	720-724
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	720
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	721
3. Steuergerät für Abstandsregelung	722
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	723
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	724
069 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	725-728
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	725
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	726
3. Steuergerät für Abstandsregelung	727
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	728
070 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	729-732
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	729
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	730
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	731
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	732
071 - Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0L)	733-743
1. Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0L)	733
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	734
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	735
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	736
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	737
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	738
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	739
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	740
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	741
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	742
11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	743
072 - Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0R)	744-754
1. Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0R)	744
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	745
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	746
4. Steuergerät für Informationselektronik 1. Hochtonlautsprecher vorn links. Tieftonlautsprecher	747

vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	748
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	749
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	750
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	751
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	752
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	753
11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	754
073 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0L)	755-766
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0L)	755
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	756
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	757
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	758
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	759
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	760
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	761
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	762
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	763
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	764
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	765
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	766
074 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0R)	767-778
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0R)	767
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	768
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	769
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	770
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	771
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	772
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	773
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	774
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	775
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	776
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	777
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	778
075 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0L)	779-789
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0L)	779
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	780
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	781
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	782
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	783
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	784
7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	785
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	786
9. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit.	787

	Mikrofon für Telefon	
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	788
	11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	789
076 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0R)	790-800
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0R)	790
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	791
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	792
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	793
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	794
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	795
	7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	796
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	797
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	798
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	799
	11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	800
077 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VJ),(L0L)	801-813
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VJ),(L0L)	801
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	802
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	803
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	804
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	805
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	806
	7. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	807
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	808
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	809
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	810
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	811
	12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	812
	13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	813
078 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VJ),(L0R)	814-826
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VJ),(L0R)	814
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	815
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	816
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	817
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	818
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	819
	7. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	820
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	821
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	822
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	823

11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	824
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	825
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	826
079 - Notrufmodul , (NZ2),(I8P),(I8Q),(L0L)	827-831
1. Notrufmodul , (NZ2),(I8P),(I8Q),(L0L)	827
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	828
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	829
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	830
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	831
080 - Notrufmodul , (NZ2),(I8P),(I8Q),(L0R)	832-836
1. Notrufmodul , (NZ2),(I8P),(I8Q),(L0R)	832
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	833
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	834
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	835
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	836
081 - Notrufmodul , (NZ2),(8AR),(L0L)	837-841
1. Notrufmodul , (NZ2),(8AR),(L0L)	837
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	838
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	839
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	840
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	841
082 - Notrufmodul , (NZ2),(8AR),(L0R)	842-846
1. Notrufmodul , (NZ2),(8AR),(L0R)	842
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	843
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	844
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	845
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	846
083 - Notrufmodul , (NZ0),(EL5)	847-851
1. Notrufmodul , (NZ0),(EL5)	847
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	848
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	849
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	850
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	851
084 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ2)	852-854
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ2)	852
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, LTE-Antenne 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	853
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	854
085 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ0)	855-857
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ0)	855
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Glasdach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	856
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	857
086 - Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	858-862
1. Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	858
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	859
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	860
4. Diagnose-Interface für Datenbus	861
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	862
087 - Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	863-867
1. Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	863
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	864
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	865
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Diagnose-Interface für Datenbus	866

5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	867
088 - Datenbusvernetzung , (AW5)	868-878
1. Datenbusvernetzung , (AW5)	868
2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	869
3.	870
4.	871
5.	872
6.	873
7.	874
8.	875
9.	876
10.	877
11.	878
089 - Datenbusvernetzung , (AW4)	879-890
1. Datenbusvernetzung , (AW4)	879
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	880
3. Diagnose-Interface für Datenbus	881
4. Diagnose-Interface für Datenbus	882
5. Diagnose-Interface für Datenbus	883
6. Diagnose-Interface für Datenbus	884
7. Diagnose-Interface für Datenbus	885
8. Diagnose-Interface für Datenbus	886
9. Diagnose-Interface für Datenbus	887
10. Diagnose-Interface für Datenbus	888
11. Diagnose-Interface für Datenbus	889
12. Diagnose-Interface für Datenbus	890
090 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	891-919
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	891
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	892
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	893
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	894
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	895
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	896
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	897
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	898
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor	899
1 für Abgas, Motorsteuergerät	
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	900
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	901
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	902
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	903
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	904
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	905
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	906
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	907
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	908
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	909
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	910
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	911
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	912
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	913
24. Motorsteuergerät	914
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	915
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	916
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	917
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	918
29. Schalttafeleinsatz	919
091 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL), (AW5)	920-962

1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL),(AW5)	920
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	921
3. Sicherungshalter B	922
4. Sicherungshalter C	923
5. Sicherungshalter C	924
6. Sicherungshalter C	925
7. Sicherungshalter C	926
8. Sicherungshalter C	927
9. Sicherungshalter C	928
10. Sicherungshalter C	929
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	930
12. Sicherungshalter C	931
13. Sicherungshalter C	932
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	933
15.	934
16.	935
17.	936
18. Lenkstockschalter links	937
19. Lenkstockschalter links	938
20. Zündanlassschalter	939
21. Lenkstockschalter rechts	940
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	941
23. Innenleuchte vorn	942
24. Innenleuchte vorn	943
25. Innenleuchte hinten	944
26. Innenleuchte hinten	945
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	946
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	947
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	948
30. Schließeinheit für Heckklappe	949
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	950
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	951
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	952
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	953
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	954
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	955
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	956
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	957
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	958
40. Schalttafeleinsatz	959
41. Schalttafeleinsatz	960
42. Schalttafeleinsatz	961
43. Anschluss für Diagnose	962
092 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL), (AW4)	963-1007
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL),(AW4)	963
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	964
3. Sicherungshalter B	965
4. Sicherungshalter C	966
5. Sicherungshalter C	967
6. Sicherungshalter C	968
7. Sicherungshalter C	969
8. Sicherungshalter C	970
9. Sicherungshalter C	971
10. Sicherungshalter C	972
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	973
12. Sicherungshalter C	974
13. Sicherungshalter C	975
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	976
15.	977
16.	978
17.	979

18. Lenkstockschalter links	980
19. Lenkstockschalter links	981
20. Zündanlassschalter	982
21. Lenkstockschalter rechts	983
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	984
23. Innenleuchte vorn	985
24. Innenleuchte vorn	986
25. Innenleuchte hinten	987
26. Innenleuchte hinten	988
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	989
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	990
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	991
30. Schließeinheit für Heckklappe	992
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	993
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	994
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	995
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	996
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	997
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	998
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	999
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1000
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1001
40. Schalttafeleinsatz	1002
41. Schalttafeleinsatz	1003
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1004
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1005
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1006
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1007
093 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL)	1008-1054
1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL)	1008
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1009
3. Sicherungshalter B	1010
4. Sicherungshalter C	1011
5. Sicherungshalter C	1012
6. Sicherungshalter C	1013
7. Sicherungshalter C	1014
8. Sicherungshalter C	1015
9. Sicherungshalter C	1016
10. Sicherungshalter C	1017
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1018
12. Sicherungshalter C	1019
13. Sicherungshalter C	1020
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1021
15.	1022
16.	1023
17.	1024
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1025
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1026
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1027
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1028
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1029
23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1030
24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1031
25. Innenleuchte vorn	1032
26. Innenleuchte vorn	1033
27. Innenleuchte hinten	1034
28. Innenleuchte hinten	1035

29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1036
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1037
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1038
32. Schließeinheit für Heckklappe	1039
33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1040
34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1041
35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1042
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1043
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1044
38. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1045
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1046
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1047
41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1048
42. Schalttafeleinsatz	1049
43. Schalttafeleinsatz	1050
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1051
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1052
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1053
47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1054
094 - Grundausrüstung , (2ZD),(2ZV),(1XT),(2FM)	1055-1102
1. Grundausrüstung , (2ZD),(2ZV),(1XT),(2FM)	1055
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1056
3. Sicherungshalter B	1057
4. Sicherungshalter C	1058
5. Sicherungshalter C	1059
6. Sicherungshalter C	1060
7. Sicherungshalter C	1061
8. Sicherungshalter C	1062
9. Sicherungshalter C	1063
10. Sicherungshalter C	1064
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1065
12. Sicherungshalter C	1066
13. Sicherungshalter C	1067
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1068
15.	1069
16.	1070
17.	1071
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1072
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1073
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1074
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1075
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1076
23. Lenkstockschalter links, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	1077
24. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1078
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1079
26. Innenleuchte vorn	1080
27. Innenleuchte vorn	1081
28. Innenleuchte hinten	1082
29. Innenleuchte hinten	1083
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1084
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1085
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1086
33. Schließeinheit für Heckklappe	1087
34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1088
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1089
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage. Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1090

37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1091
38. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1092
39. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1093
40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1094
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1095
42. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1096
43. Schalttafeleinsatz	1097
44. Schalttafeleinsatz	1098
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1099
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1100
47. Diagnose-Interface für Datenbus	1101
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1102
095 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	1103-1135
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	1103
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1104
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1105
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1106
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1107
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1108
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1109
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1110
9. Motorsteuergerät, Relais für Gasabsperrentile, Sicherungshalter C	1111
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1112
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1113
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1114
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1115
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1116
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1117
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1118
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1119
18. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	1120
19. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1121
20. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1122
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1123
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1124
23. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1125
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1126
25. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1127
26. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1128
27. Motorsteuergerät	1129
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1130
29. Sensor für Gastankdruck, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Hochdruckventil für Gasbetrieb	1131
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1132
31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1133
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1134
33. Schalttafeleinsatz	1135
096 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1136-1164
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1136
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1137
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1138
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1139
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1140
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1141
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1142
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1143
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1144
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	1145

11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1146
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1147
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1148
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1149
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1150
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1151
17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1152
18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1153
19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1154
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1155
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1156
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1157
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1158
24. Motorsteuergerät	1159
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1160
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1161
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1162
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1163
29. Schalttafeleinsatz	1164
097 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1165-1193
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1165
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1166
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1167
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1168
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1169
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	1170
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1171
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1172
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1173
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1174
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1175
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1176
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	1177
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1178
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1179
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1180
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1181
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1182
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1183
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1184
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1185
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1186
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1187
24. Motorsteuergerät	1188
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1189
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1190
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1191
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1192
29. Schalttafeleinsatz	1193
098 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	1194-1222
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	1194
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1195
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1196

4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1197
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1198
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	1199
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1200
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1201
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1202
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1203
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1204
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1205
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	1206
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1207
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1208
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1209
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1210
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1211
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1212
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1213
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1214
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1215
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1216
24. Motorsteuergerät	1217
25. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1218
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1219
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1220
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1221
29. Schalttafeleinsatz	1222
099 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1223-1243
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1223
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1224
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1225
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1226
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1227
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1228
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1229
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1230
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1231
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1232
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1233
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1234
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1235
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1236
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1237
16. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1238
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1239
18. Motorsteuergerät	1240
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1241
20. Kraftstofffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1242
21. Schalttafeleinsatz	1243
100 - 1,6-l-Dieselmotor , DGTD,DGTA,(7L3)	1244-1279
1. 1,6-l-Dieselmotor , DGTD,DGTA,(7L3)	1244
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1245
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1246
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1247
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1248
6. Motorsteuergerät. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherunshalter B	1249

7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1250
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1251
9. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1252
10. Motorsteuergerät	1253
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1254
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1255
13. Motorsteuergerät	1256
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1257
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1258
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1259
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1260
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1261
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1262
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1263
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1264
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1265
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1266
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1267
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1268
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1269
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1270
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1271
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1272
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1273
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1274
32. Motorsteuergerät	1275
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1276
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1277
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	1278
36. Schalltafeleinsatz	1279
101 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	1280-1317
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	1280
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1281
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1282
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1283
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1284
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1285
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1286
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1287
9. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1288
10. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1289
11. Motorsteuergerät	1290
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1291
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1292
14. Motorsteuergerät	1293
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1294
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1295
17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1296
18. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1297
19. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1298
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1299
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1300
22. NOx-Geber. Steuergerät für NOx-Geber. Motorsteuergerät	1301

23. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1302
24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1303
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1304
26. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1305
27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1306
28. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1307
29. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1308
30. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1309
31. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1310
32. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1311
33. Motorsteuergerät	1312
34. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1313
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1314
36. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1315
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1316
38. Schalttafeleinsatz	1317
102 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1318-1324
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1318
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1319
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	1320
4. Steuergerät für ABS	1321
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1322
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	1323
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1324
103 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1325-1331
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1325
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1326
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	1327
4. Steuergerät für ABS	1328
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1329
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	1330
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1331
104 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1332-1340
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1332
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1333
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1334
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1335
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1336
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1337
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1338
8. Steuergerät für automatisches Getriebe	1339
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1340
105 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1341-1348
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1341
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1342
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1343
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1344
5. Wählhebel. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Magnet für Wählhebelsperre.	1345

Wählhebel-Positionsanzeige	
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1346
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1347
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1348
106 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1349-1352
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1349
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1350
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1351
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1352
107 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1353-1357
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1353
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1354
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1355
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1356
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1357
108 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1358-1362
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1358
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1359
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1360
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1361
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1362
109 - Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1363-1369
1. Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1363
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1364
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1365
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1366
5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	1367
6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1368
7. Sicherungshalter C	1369
110 - Climatic , (9AB)	1370-1375
1. Climatic , (9AB)	1370
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1371
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1372
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1373
5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	1374
6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1375
111 - Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1376-1385
1. Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1376
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1377
3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	1378
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1379
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1380
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	1381
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1382
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1383
9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1384
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	1385
112 - Climatronic , (9AK)	1386-1394
1. Climatronic , (9AK)	1386
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1387
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1388
4. Heizung-/Klimabedienung. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1389

5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	1390
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1391
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1392
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1393
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	1394
113 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	1395-1402
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	1395
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1396
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1397
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1398
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1399
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1400
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	1401
8. Schalter für Heckklappenfernentriegelung	1402
114 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	1403-1410
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	1403
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1404
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1405
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1406
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1407
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1408
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	1409
8. Schalter für Heckklappenfernentriegelung	1410
115 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1411-1417
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1411
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1412
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1413
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1414
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1415
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1416
7. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1417
116 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1418-1424
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1418
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1419
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1420
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1421
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1422
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1423
7. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1424
117 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1425-1432
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1425
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1426
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1427
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1428
5. Heizung-/Klimabedienung	1429
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1430
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	1431
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1432
118 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1433-1440
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1433
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1434
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1435
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1436
5. Heizung-/Klimabedienung	1437
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1438

7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	1439
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1440
119 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	1441-1444
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	1441
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1442
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1443
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1444
120 - Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL)	1445-1449
1. Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL)	1445
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1446
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	1447
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1448
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1449
121 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW5)	1450-1492
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW5)	1450
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1451
3. Sicherungshalter B	1452
4. Sicherungshalter C	1453
5. Sicherungshalter C	1454
6. Sicherungshalter C	1455
7. Sicherungshalter C	1456
8. Sicherungshalter C	1457
9. Sicherungshalter C	1458
10. Sicherungshalter C	1459
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1460
12. Sicherungshalter C	1461
13. Sicherungshalter C	1462
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1463
15.	1464
16.	1465
17.	1466
18. Lenkstockschalte links	1467
19. Lenkstockschalte links	1468
20. Zündanlassschalter	1469
21. Lenkstockschalte rechts	1470
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1471
23. Innenleuchte vorn	1472
24. Innenleuchte vorn	1473
25. Innenleuchte hinten	1474
26. Innenleuchte hinten	1475
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1476
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1477
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1478
30. Schließeinheit für Heckklappe	1479
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1480
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1481
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1482
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1483
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	1484
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtönerhorn	1485
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafelaufsatz	1486
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafelaufsatz	1487
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafelaufsatz	1488
40. Schalttafelaufsatz	1489
41. Schalttafelaufsatz	1490
42. Schalttafelaufsatz	1491

43. Anschluss für Diagnose	1492
122 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA), (AW4)	1493-1537
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW4)	1493
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1494
3. Sicherungshalter B	1495
4. Sicherungshalter C	1496
5. Sicherungshalter C	1497
6. Sicherungshalter C	1498
7. Sicherungshalter C	1499
8. Sicherungshalter C	1500
9. Sicherungshalter C	1501
10. Sicherungshalter C	1502
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1503
12. Sicherungshalter C	1504
13. Sicherungshalter C	1505
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1506
15.	1507
16.	1508
17.	1509
18. Lenkstockschalter links	1510
19. Lenkstockschalter links	1511
20. Zündanlassschalter	1512
21. Lenkstockschalter rechts	1513
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1514
23. Innenleuchte vorn	1515
24. Innenleuchte vorn	1516
25. Innenleuchte hinten	1517
26. Innenleuchte hinten	1518
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1519
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1520
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1521
30. Schließeinheit für Heckklappe	1522
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1523
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1524
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1525
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1526
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	1527
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn	1528
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1529
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1530
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1531
40. Schalttafeleinsatz	1532
41. Schalttafeleinsatz	1533
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1534
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1535
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1536
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1537
123 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	1538-1584
1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	1538
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1539
3. Sicherungshalter B	1540
4. Sicherungshalter C	1541
5. Sicherungshalter C	1542
6. Sicherungshalter C	1543
7. Sicherungshalter C	1544
8. Sicherungshalter C	1545
9. Sicherungshalter C	1546
10. Sicherungshalter C	1547
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1548
12. Sicherungshalter C	1549
13. Sicherungshalter C	1550

14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1551
15.	1552
16.	1553
17.	1554
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1555
19. Lenkstockschalte rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1556
20. Lenkstockschalte rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1557
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1558
22. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1559
23. Lenkstockkombinationsschalte, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1560
24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1561
25. Innenleuchte vorn	1562
26. Innenleuchte vorn	1563
27. Innenleuchte hinten	1564
28. Innenleuchte hinten	1565
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1566
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1567
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1568
32. Schließeinheit für Heckklappe	1569
33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1570
34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1571
35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1572
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1573
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	1574
38. Hochtonhorn	1575
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1576
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1577
41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalte für Motorhaube, Kontaktschalte 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1578
42. Schalttafeleinsatz	1579
43. Schalttafeleinsatz	1580
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1581
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1582
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1583
47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1584
124 - Grundausrüstung , (2ZD),(2FM),(2PT),(1XT),(2PS),(2ZX)	1585-1632
1. Grundausrüstung , (2ZD),(2FM),(2PT),(1XT),(2PS),(2ZX)	1585
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1586
3. Sicherungshalter B	1587
4. Sicherungshalter C	1588
5. Sicherungshalter C	1589
6. Sicherungshalter C	1590
7. Sicherungshalter C	1591
8. Sicherungshalter C	1592
9. Sicherungshalter C	1593
10. Sicherungshalter C	1594
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1595
12. Sicherungshalter C	1596
13. Sicherungshalter C	1597
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1598
15.	1599
16.	1600
17.	1601
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1602
19. Lenkstockschalte rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1603
20. Lenkstockschalte rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1604

21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1605
22. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1606
23. Lenkstockschalte links, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	1607
24. Lenkstockkombinationsschalte, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1608
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1609
26. Innenleuchte vorn	1610
27. Innenleuchte vorn	1611
28. Innenleuchte hinten	1612
29. Innenleuchte hinten	1613
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1614
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1615
32. Schalte für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1616
33. Schließeinheit für Heckklappe	1617
34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1618
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1619
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1620
37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1621
38. Schaltemodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	1622
39. Hochtonhorn	1623
40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1624
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1625
42. Schalte für Handbremskontrolle, Kontaktschalte für Motorhaube, Kontaktschalte 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1626
43. Schalttafeleinsatz	1627
44. Schalttafeleinsatz	1628
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1629
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1630
47. Diagnose-Interface für Datenbus	1631
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1632
125 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	1633-1665
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	1633
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1634
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1635
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1636
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1637
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1638
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1639
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1640
9. Motorsteuergerät, Relais für Gasabsperrentile, Sicherungshalter C	1641
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1642
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1643
12. Bremslichtschalte, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1644
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1645
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1646
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1647
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1648
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1649
18. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	1650
19. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1651
20. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1652
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1653
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1654
23. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1655
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1656
25. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1657
26. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1658
27. Motorsteuergerät	1659

28. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1660
29. Sensor für Gastankdruck, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Hochdruckventil für Gasbetrieb	1661
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1662
31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1663
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1664
33. Schalttafeleinsatz	1665
126 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1666-1694
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1666
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1667
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1668
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1669
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1670
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1671
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1672
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1673
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1674
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1675
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1676
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1677
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1678
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1679
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1680
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1681
17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1682
18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1683
19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1684
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1685
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1686
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1687
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1688
24. Motorsteuergerät	1689
25. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1690
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1691
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1692
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1693
29. Schalttafeleinsatz	1694
127 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAC,DLAA	1695-1722
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAC,DLAA	1695
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1696
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1697
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1698
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1699
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1700
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1701
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1702
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1703
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1704
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1705
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1706
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1707
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1708
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1709
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1710
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1711

18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1712
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1713
20. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1714
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1715
22. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1716
23. Motorsteuergerät	1717
24. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1718
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1719
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1720
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1721
28. Schalttafeleinsatz	1722
128 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	1723-1736
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	1723
2. Lichtdreheschalter	1724
3. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1725
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1726
5. Scheinwerfer vorn links	1727
6. Scheinwerfer vorn rechts	1728
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	1729
8. Außenspiegel Beifahrerseite	1730
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1731
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1732
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	1733
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1734
13. Sicherungshalter C	1735
14. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	1736
129 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	1737-1750
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	1737
2. Lichtdreheschalter	1738
3. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1739
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1740
5. Scheinwerfer vorn links	1741
6. Scheinwerfer vorn rechts	1742
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	1743
8. Außenspiegel Beifahrerseite	1744
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1745
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1746
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	1747
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1748
13. Sicherungshalter C	1749
14. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	1750
130 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	1751-1765
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	1751
2. Lichtdreheschalter	1752
3. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1753
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1754
5. Scheinwerfer vorn links	1755
6. Scheinwerfer vorn rechts	1756
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1757
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	1758
9. Außenspiegel Beifahrerseite	1759
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1760
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1761
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1762
13. Sicherungshalter C	1763
14. Sicherungshalter C	1764
15. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	1765
131 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	1766-1780
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	1766
2. Lichtdreheschalter	1767
3. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1768
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1769

5. Scheinwerfer vorn links	1770
6. Scheinwerfer vorn rechts	1771
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1772
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	1773
9. Außenspiegel Beifahrerseite	1774
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1775
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1776
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1777
13. Sicherungshalter C	1778
14. Sicherungshalter C	1779
15. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	1780
132 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1781-1789
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1781
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1782
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1783
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1784
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1785
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1786
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1787
8. Steuergerät für automatisches Getriebe	1788
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1789
133 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1790-1797
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1790
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1791
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1792
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1793
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1794
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1795
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1796
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1797
134 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1798-1801
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1798
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1799
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1800
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1801
135 - Climatic , DBYA,DKLA,DLAA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1802-1808
1. Climatic , DBYA,DKLA,DLAA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1802
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1803
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1804
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1805
5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	1806
6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1807
7. Sicherungshalter C	1808
136 - Climatronic , DBYA,DKLA,DLAA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1809-1818
1. Climatronic , DBYA,DKLA,DLAA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1809
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1810
3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	1811
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1812

5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1813
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	1814
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1815
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1816
9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1817
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	1818
137 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	1819-1830
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	1819
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1820
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1821
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1822
5. Schließseinheit Fahrtür	1823
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	1824
7.	1825
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1826
9. Schließseinheit Beifahrtür	1827
10. Schließseinheit Tür hinten links	1828
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	1829
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1830
138 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	1831-1842
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	1831
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1832
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1833
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1834
5. Schließseinheit Fahrtür	1835
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	1836
7.	1837
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1838
9. Schließseinheit Beifahrtür	1839
10. Schließseinheit Tür hinten links	1840
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	1841
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1842
139 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	1843-1856
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	1843
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1844
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1845
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1846
5. Schließseinheit Fahrtür	1847
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	1848
7.	1849
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1850
9. Schließseinheit Beifahrtür	1851
10. Schließseinheit Tür hinten links	1852
11. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1853
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	1854
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	1855
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1856
140 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	1857-1870
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	1857
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1858
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1859
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1860
5. Schließseinheit Fahrtür	1861
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	1862
7.	1863
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1864
9. Schließseinheit Beifahrtür	1865
10. Schließseinheit Tür hinten links	1866
11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1867
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	1868
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite. Fensterhebermotor hinten rechts	1869

14.	Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1870
141 -	Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	1871-1876
1.	Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	1871
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1872
3.	Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	1873
4.	Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1874
5.	Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	1875
6.	Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1876
142 -	Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	1877-1882
1.	Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	1877
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1878
3.	Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	1879
4.	Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1880
5.	Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	1881
6.	Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1882
143 -	Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1883-1889
1.	Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1883
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1884
3.	Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1885
4.	Türaußengriff Fahrtür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1886
5.	Türaußengriff Beifahrtür, Interface für Zugang und Startsystem	1887
6.	Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1888
7.	Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1889
144 -	Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1890-1896
1.	Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1890
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1891
3.	Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1892
4.	Türaußengriff Fahrtür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1893
5.	Türaußengriff Beifahrtür, Interface für Zugang und Startsystem	1894
6.	Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1895
7.	Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1896
145 -	Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1897-1899
1.	Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1897
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1898
3.	Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1899
146 -	Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1900-1902
1.	Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1900
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1901
3.	Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1902
147 -	Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	1903-1905
1.	Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	1903
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1904
3.	Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1905
148 -	Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	1906-1908
1.	Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	1906
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1907
3.	Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1908
149 -	Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1909-1916
1.	Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1909
2.	Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1910
3.	beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1911
4.	beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1912
5.	Heizung-/Klimabedienung	1913

6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1914
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	1915
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1916
150 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(LOR)	1917-1924
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(LOR)	1917
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1918
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1919
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1920
5. Heizung-/Klimabedienung	1921
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1922
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	1923
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1924
151 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1925-1929
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1925
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1926
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe, Lautsprecher für Einparkhilfe	1927
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1928
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	1929
152 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1930-1936
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1930
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1931
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1932
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Lautsprecher für Einparkhilfe	1933
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	1934
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1935
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	1936
153 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1937-1946
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1937
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	1938
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	1939
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Parklenkassistent, Lautsprecher für Einparkhilfe	1940
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1941
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Parklenkassistent	1942
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1943
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1944
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	1945
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1946
154 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1947-1951
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1947
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1948
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1949
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1950
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1951
155 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK2)	1952-1955
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK2)	1952
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1953
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1954
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Diaanose-Interface für Datenbus	1955

156 - Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	1956-1961
1. Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	1956
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung	1957
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad	1958
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1959
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1960
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1961
157 - Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	1962-1967
1. Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	1962
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1963
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1964
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1965
5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad, Geber für beheizbares Lenkrad	1966
6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Sensor modul, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	1967
158 - Datenbusvernetzung , (AW5)	1968-1978
1. Datenbusvernetzung , (AW5)	1968
2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1969
3.	1970
4.	1971
5.	1972
6.	1973
7.	1974
8.	1975
9.	1976
10.	1977
11.	1978
159 - Datenbusvernetzung , (AW4)	1979-1990
1. Datenbusvernetzung , (AW4)	1979
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1980
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1981
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1982
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1983
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1984
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1985
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1986
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1987
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1988
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1989
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1990
160 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA), (AW5)	1991-2033
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW5)	1991
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1992
3. Sicherungshalter B	1993
4. Sicherungshalter C	1994
5. Sicherungshalter C	1995
6. Sicherungshalter C	1996
7. Sicherungshalter C	1997
8. Sicherungshalter C	1998
9. Sicherungshalter C	1999
10. Sicherungshalter C	2000
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2001
12. Sicherungshalter C	2002
13. Sicherungshalter C	2003
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	2004
15.	2005
16.	2006
17.	2007
18. Lenkstockscharter links	2008
19. Lenkstockscharter links	2009
20. Zündanlasscharter	2010
21. Lenkstockscharter rechts	2011
22. Luftfeuchtheitsgeber. Sensor für Lichterkennuna. Sensor für Luftfeuchtheit-. Regen- und	2012

Lichtererkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	
23. Innenleuchte vorn	2013
24. Innenleuchte vorn	2014
25. Innenleuchte hinten	2015
26. Innenleuchte hinten	2016
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2017
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2018
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2019
30. Schließeinheit für Heckklappe	2020
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	2021
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2022
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2023
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	2024
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	2025
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn	2026
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	2027
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2028
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2029
40. Schalttafeleinsatz	2030
41. Schalttafeleinsatz	2031
42. Schalttafeleinsatz	2032
43. Anschluss für Diagnose	2033
161 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA), (AW4)	2034-2078
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW4)	2034
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2035
3. Sicherungshalter B	2036
4. Sicherungshalter C	2037
5. Sicherungshalter C	2038
6. Sicherungshalter C	2039
7. Sicherungshalter C	2040
8. Sicherungshalter C	2041
9. Sicherungshalter C	2042
10. Sicherungshalter C	2043
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2044
12. Sicherungshalter C	2045
13. Sicherungshalter C	2046
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	2047
15.	2048
16.	2049
17.	2050
18. Lenkstockschalter links	2051
19. Lenkstockschalter links	2052
20. Zündanlassschalter	2053
21. Lenkstockschalter rechts	2054
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2055
23. Innenleuchte vorn	2056
24. Innenleuchte vorn	2057
25. Innenleuchte hinten	2058
26. Innenleuchte hinten	2059
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2060
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2061
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2062
30. Schließeinheit für Heckklappe	2063
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	2064
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2065
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2066
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	2067
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	2068
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn	2069
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	2070

38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2071
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2072
40. Schalttafeleinsatz	2073
41. Schalttafeleinsatz	2074
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2075
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2076
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2077
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2078
162 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	2079-2125
1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	2079
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2080
3. Sicherungshalter B	2081
4. Sicherungshalter C	2082
5. Sicherungshalter C	2083
6. Sicherungshalter C	2084
7. Sicherungshalter C	2085
8. Sicherungshalter C	2086
9. Sicherungshalter C	2087
10. Sicherungshalter C	2088
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2089
12. Sicherungshalter C	2090
13. Sicherungshalter C	2091
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	2092
15.	2093
16.	2094
17.	2095
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2096
19. Lenkschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2097
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2098
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2099
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2100
23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2101
24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2102
25. Innenleuchte vorn	2103
26. Innenleuchte vorn	2104
27. Innenleuchte hinten	2105
28. Innenleuchte hinten	2106
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2107
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2108
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2109
32. Schließeinheit für Heckklappe	2110
33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	2111
34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2112
35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2113
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	2114
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	2115
38. Hochtonhorn	2116
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	2117
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2118
41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2119
42. Schalttafeleinsatz	2120
43. Schalttafeleinsatz	2121
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2122
45. Diagnose-Interface für Datenbus	2123
46. Diagnose-Interface für Datenbus	2124
47. Diaanose-Interface für Datenbus. Anschluss für Diaanose	2125

163 - Grundausrüstung , (2ZD),(2FM),(2PT),(1XT),(2PS),(2ZX)	2126-2173
1. Grundausrüstung , (2ZD),(2FM),(2PT),(1XT),(2PS),(2ZX)	2126
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2127
3. Sicherungshalter B	2128
4. Sicherungshalter C	2129
5. Sicherungshalter C	2130
6. Sicherungshalter C	2131
7. Sicherungshalter C	2132
8. Sicherungshalter C	2133
9. Sicherungshalter C	2134
10. Sicherungshalter C	2135
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2136
12. Sicherungshalter C	2137
13. Sicherungshalter C	2138
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	2139
15.	2140
16.	2141
17.	2142
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2143
19. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Scharter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschartung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2144
20. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherscharter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2145
21. Zündanlassscharter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2146
22. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2147
23. Lenkstockscharter links, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	2148
24. Lenkstockkombinationsscharter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2149
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2150
26. Innenleuchte vorn	2151
27. Innenleuchte vorn	2152
28. Innenleuchte hinten	2153
29. Innenleuchte hinten	2154
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2155
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2156
32. Scharter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2157
33. Schließeinheit für Heckklappe	2158
34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	2159
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2160
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2161
37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	2162
38. Schartermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	2163
39. Hochtonhorn	2164
40. Lesespule für Wegfahrversicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	2165
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2166
42. Scharter für Handbremskontrolle, Kontaktscharter für Motorhaube, Kontaktscharter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2167
43. Schalttafeleinsatz	2168
44. Schalttafeleinsatz	2169
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2170
46. Diagnose-Interface für Datenbus	2171
47. Diagnose-Interface für Datenbus	2172
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2173
164 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	2174-2206
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	2174
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2175
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2176
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2177
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2178
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2179
7. Motorsteuergerät. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	2180

8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2181
9. Motorsteuergerät, Relais für Gasabsperrentile, Sicherungshalter C	2182
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2183
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2184
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2185
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2186
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2187
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2188
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2189
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2190
18. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	2191
19. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2192
20. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2193
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2194
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2195
23. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2196
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2197
25. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2198
26. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2199
27. Motorsteuergerät	2200
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2201
29. Sensor für Gastankdruck, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Hochdruckventil für Gasbetrieb	2202
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2203
31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2204
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2205
33. Schalttafeleinsatz	2206
165 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	2207-2235
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	2207
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2208
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2209
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2210
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2211
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2212
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2213
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2214
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2215
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2216
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2217
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2218
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2219
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2220
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2221
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2222
17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2223
18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2224
19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2225
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2226
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2227
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2228
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2229
24. Motorsteuergerät	2230
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2231
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2232
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2233

28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2234
29. Schalttafeleinsatz	2235
166 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAC,DLAA	2236-2263
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAC,DLAA	2236
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2237
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2238
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2239
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2240
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2241
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2242
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2243
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2244
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2245
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2246
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2247
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2248
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2249
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	2250
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2251
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	2252
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2253
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2254
20. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2255
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2256
22. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2257
23. Motorsteuergerät	2258
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2259
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2260
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2261
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2262
28. Schalttafeleinsatz	2263
167 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	2264-2292
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	2264
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2265
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2266
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2267
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2268
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	2269
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2270
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2271
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2272
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2273
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2274
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2275
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	2276
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2277
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	2278
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2279
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	2280
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2281
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2282
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	2283

21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2284
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2285
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2286
24. Motorsteuergerät	2287
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2288
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2289
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2290
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2291
29. Schalttafeleinsatz	2292
168 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	2293-2321
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	2293
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2294
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2295
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2296
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2297
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	2298
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2299
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2300
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2301
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2302
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2303
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2304
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	2305
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2306
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	2307
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2308
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	2309
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2310
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2311
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	2312
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2313
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2314
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2315
24. Motorsteuergerät	2316
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2317
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2318
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2319
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2320
29. Schalttafeleinsatz	2321
169 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2322-2342
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2322
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	2323
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2324
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2325
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2326
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2327
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2328
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2329
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2330
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2331
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2332
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2333
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2334
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2335
15. Saugrohrgeber. Motorsteuergerät	2336

16. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2337
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2338
18. Motorsteuergerät	2339
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2340
20. Kraftstofffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2341
21. Schalttafeleinsatz	2342
170 - 1,6-l-Dieselmotor , DGTD,DGTA,(7L3)	2343-2378
1. 1,6-l-Dieselmotor , DGTD,DGTA,(7L3)	2343
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	2344
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2345
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2346
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2347
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2348
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2349
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2350
9. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	2351
10. Motorsteuergerät	2352
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2353
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2354
13. Motorsteuergerät	2355
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2356
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2357
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	2358
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2359
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2360
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2361
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2362
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2363
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2364
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2365
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	2366
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2367
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2368
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2369
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2370
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2371
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2372
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2373
32. Motorsteuergerät	2374
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2375
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2376
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2377
36. Schalttafeleinsatz	2378
171 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	2379-2416
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	2379
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2380
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	2381
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2382
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2383
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2384
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2385
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2386
9. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2387
10. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	2388
11. Motorsteuergerät	2389

12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2390
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2391
14. Motorsteuergerät	2392
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2393
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2394
17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	2395
18. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2396
19. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2397
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2398
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2399
22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2400
23. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2401
24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2402
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	2403
26. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2404
27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2405
28. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2406
29. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2407
30. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2408
31. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2409
32. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2410
33. Motorsteuergerät	2411
34. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2412
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2413
36. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2414
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2415
38. Schalttafeleinsatz	2416
172 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	2417-2430
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	2417
2. Lichtdrehshalter	2418
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2419
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2420
5. Scheinwerfer vorn links	2421
6. Scheinwerfer vorn rechts	2422
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	2423
8. Außenspiegel Beifahrerseite	2424
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2425
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2426
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	2427
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2428
13. Sicherungshalter C	2429
14. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	2430
173 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	2431-2444
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	2431
2. Lichtdrehshalter	2432
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2433
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2434
5. Scheinwerfer vorn links	2435
6. Scheinwerfer vorn rechts	2436
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	2437
8. Außenspiegel Beifahrerseite	2438
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2439
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2440
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	2441
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2442
13. Sicherungshalter C	2443

14. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	2444
174 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2445-2459
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2445
2. Lichtdreheschalter	2446
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2447
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2448
5. Scheinwerfer vorn links	2449
6. Scheinwerfer vorn rechts	2450
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2451
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	2452
9. Außenspiegel Beifahrerseite	2453
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2454
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2455
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2456
13. Sicherungshalter C	2457
14. Sicherungshalter C	2458
15. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	2459
175 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2460-2474
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2460
2. Lichtdreheschalter	2461
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2462
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2463
5. Scheinwerfer vorn links	2464
6. Scheinwerfer vorn rechts	2465
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2466
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	2467
9. Außenspiegel Beifahrerseite	2468
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2469
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2470
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2471
13. Sicherungshalter C	2472
14. Sicherungshalter C	2473
15. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	2474
176 - Airbag-Systeme , (L0L)	2475-2485
1. Airbag-Systeme , (L0L)	2475
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2476
3. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	2477
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2478
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag	2479
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2480
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	2481
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2482
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2483
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2484
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2485
177 - Airbag-Systeme , (L0R)	2486-2496
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2486
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2487
3. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	2488
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2489
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag	2490
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2491
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite.	2492

Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2493
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2494
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2495
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2496
178 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2497-2503
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2497
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2498
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	2499
4. Steuergerät für ABS	2500
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2501
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	2502
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2503
179 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2504-2510
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2504
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2505
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	2506
4. Steuergerät für ABS	2507
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2508
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	2509
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2510
180 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	2511-2515
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	2511
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2512
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2513
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2514
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2515
181 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2516-2520
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2516
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2517
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2518
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2519
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2520
182 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	2521-2524
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	2521
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2522
3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	2523
4. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2524
183 - Climatic , DBYA,DKLA,DLAC,DLAA,DKRF,DPCA,(9AB)	2525-2531
1. Climatic , DBYA,DKLA,DLAC,DLAA,DKRF,DPCA,(9AB)	2525
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2526
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2527
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	2528
5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	2529
6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2530
7. Sicherungshalter C	2531
184 - Climatic , (9AB)	2532-2537
1. Climatic , (9AB)	2532
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2533
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2534
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2535
5. Heizung-/Klimabedienung. Druckgeber für Kältemittelkreislauf. Diagnose-Interface für Datenbus	2536

6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2537
185 - Climatronic , DBYA,DKLA,DLAC,DLAA,DKRF,DPCA,(9AK)	2538-2547
1. Climatronic , DBYA,DKLA,DLAC,DLAA,DKRF,DPCA,(9AK)	2538
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2539
3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	2540
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2541
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	2542
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts	2543
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2544
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	2545
9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	2546
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	2547
186 - Climatronic , (9AK)	2548-2556
1. Climatronic , (9AK)	2548
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2549
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2550
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2551
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts	2552
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2553
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	2554
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	2555
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	2556
187 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	2557-2558
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	2557
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	2558
188 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	2559-2571
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	2559
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2560
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2561
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2562
5. Schließseinheit Fahrertür	2563
6. Schließseinheit Fahrertür	2564
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte	2565
8.	2566
9. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2567
10. Schließseinheit Beifahrertür	2568
11. Schließseinheit Tür hinten links	2569
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	2570
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2571
189 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	2572-2583
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	2572
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2573
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2574
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2575
5. Schließseinheit Fahrertür	2576
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	2577
7.	2578
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2579
9. Schließseinheit Beifahrertür	2580
10. Schließseinheit Tür hinten links	2581
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	2582
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2583
190 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	2584-2598
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	2584
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2585
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2586
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür. Türsteuergerät Fahrerseite	2587

5. Schließseinheit Fahrertür	2588
6. Schließseinheit Fahrertür	2589
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte	2590
8.	2591
9. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2592
10. Schließseinheit Beifahrertür	2593
11. Schließseinheit Tür hinten links	2594
12. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2595
13. Schließseinheit Tür hinten rechts	2596
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2597
15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2598
191 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	2599-2612
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	2599
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2600
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2601
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2602
5. Schließseinheit Fahrertür	2603
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	2604
7.	2605
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2606
9. Schließseinheit Beifahrertür	2607
10. Schließseinheit Tür hinten links	2608
11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2609
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	2610
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2611
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2612
192 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	2613-2620
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	2613
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2614
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	2615
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	2616
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	2617
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	2618
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	2619
8. Schalter für Heckklappenfernentriegelung	2620
193 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	2621-2628
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	2621
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2622
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	2623
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	2624
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	2625
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	2626
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	2627
8. Schalter für Heckklappenfernentriegelung	2628
194 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	2629-2634
1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	2629
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2630
3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	2631
4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2632
5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	2633
6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2634
195 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	2635-2640
1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	2635
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2636
3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	2637
4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2638
5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	2639
6. Lampe für Türinnenariffbeleuchtuna hinten links. Lampe für Türinnenariffbeleuchtuna hinten rechts	2640

196 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	2641-2647
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	2641
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2642
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	2643
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	2644
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	2645
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2646
7. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2647
197 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	2648-2654
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	2648
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2649
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	2650
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	2651
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	2652
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2653
7. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2654
198 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	2655-2657
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	2655
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2656
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	2657
199 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	2658-2662
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	2658
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2659
3. Außenspiegelverstellung	2660
4. Außenspiegel Fahrerseite	2661
5. Außenspiegel Beifahrerseite	2662
200 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	2663-2667
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	2663
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2664
3. Außenspiegelverstellung	2665
4. Außenspiegel Fahrerseite	2666
5. Außenspiegel Beifahrerseite	2667
201 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	2668-2673
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	2668
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2669
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2670
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2671
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	2672
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2673
202 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	2674-2679
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	2674
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2675
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2676
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2677
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	2678
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2679
203 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	2680-2687
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	2680
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2681
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2682
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2683
5. Heizung-/Klimabedienung	2684
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2685
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	2686
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2687
204 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	2688-2695
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	2688
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2689

3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2690
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2691
5. Heizung-/Klimabedienung	2692
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2693
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	2694
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2695
205 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	2696-2697
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	2696
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2697
206 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	2698-2701
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	2698
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2699
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	2700
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	2701
207 - Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	2702-2707
1. Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	2702
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung	2703
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad	2704
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2705
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2706
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2707
208 - Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	2708-2713
1. Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	2708
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2709
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2710
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2711
5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad, Geber für beheizbares Lenkrad	2712
6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Sensor modul, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	2713
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2714-2721
1. Massepunkte	2714-2721
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2715
1.1.1 Front von links	2715
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	2716-2719
1.2.1 Innenraum vorn links	2717
1.2.2 Innenraum vorn rechts	2717
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	2718-2719
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2720
1.3.1 Kofferraum links	2720
1.4 Massepunkte am Dach	2721
1.4.1 Massepunkte am Dach	2721
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	2722-2743
1. Sicherungen	2722-2743
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	2722
1.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	2723-2724
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	2723
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	2724
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	2725-2734
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2019	2725-2727
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2019	2728-2730
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	2731-2734
1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	2735
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	2736-2738
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2019	2736-2737
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2019	2738
1.6 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	2739-2740
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	2741
1.7.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2019	2741
1.8 Einbauort Einzelsicherungen	2741-2743
1.8.1 Einbauort Einzelsicherungen. Linkslenker	2741

1.8.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker	2742-2743
803 - -Einbauorte: Relais - 3	2744-2749
1. Relais	2744-2749
1.1 Übersicht der Relaisträger	2744
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-	2745-2747
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Linkslenker, ab Juli 2019	2745
1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Linkslenker, ab November 2019	2746
1.2.3 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2019	2746
1.2.4 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Rechtslenker, ab November 2019	2747
1.3 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	2748-2749
1.3.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterB -SB-, ab Juli 2019	2748-2749
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	2750-2775
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	2750-2775
1.1 Front, Ansicht von vorn	2756
1.2 Front, Ansicht von links	2757
1.3 Front, Ansicht von rechts	2758
1.4 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, DBYA	2759-2761
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, DBYA, von vorn	2760
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, DBYA, von oben	2760
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, DBYA, von hinten	2761
1.5 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA	2762-2765
1.5.1 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA, von vorn	2763
1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA, von oben	2763
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA, von rechts	2764
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA, von hinten	2765
1.6 1,6-l-Benzinmotor, CWVA	2766-2769
1.6.1 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von vorn	2767
1.6.2 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von oben	2767
1.6.3 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von links	2768
1.6.4 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von hinten	2769
1.7 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD	2770-2773
1.7.1 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD, von vorn	2771
1.7.2 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD, von oben	2771
1.7.3 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD, von links	2772
1.7.4 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD, von hinten	2773
1.8 Doppelkupplungsgetriebe	2774-2775
1.8.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	2774-2775
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	2776-2818
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	2776-2818
1.1 Dach	2785
1.1.1 Dach, Teil 1	2785
1.1.2 Dach, Schiebe-/Ausstelldach	2786
1.2 Türen	2786-2793
1.2.1 Fahrertür, Linkslenker	2787-2788
1.2.2 Fahrertür, Rechtslenker	2789
1.2.3 Beifahrertür, Linkslenker	2790-2791
1.2.4 Beifahrertür, Rechtslenker	2792
1.2.5 Tür hinten links	2793
1.2.6 Tür hinten rechts	2793
1.3 Lenkrad und Lenksäule	2794
1.3.1 Lenksäule	2794
1.4 Innenraum vorn	2795-2807
1.4.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	2796
1.4.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	2797
1.4.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	2798-2799
1.4.4 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	2800
1.4.5 Schalttafel, Linkslenker	2801-2802
1.4.6 Schalttafel, Rechtslenker	2803
1.4.7 Fußraum links, Linkslenker	2803-2804
1.4.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	2805
1.4.9 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	2806-2807
1.4.10 Mittelkonsole vorn. Rechtslenker	2808

1.5 Innenraum hinten	2808-2812
1.5.1 Innenraum hinten links, Linkslenker	2809-2810
1.5.2 Innenraum hinten links, Rechtslenker	2811
1.5.3 Innenraum hinten rechts	2812
1.6 Heiz- und Klimagerät	2813-2818
1.6.1 Klimaanlage, 9AB, Teil 1	2814
1.6.2 Klimaanlage, 9AB, Teil 2	2815
1.6.3 Climatronic, 9AK, Teil 1	2816
1.6.4 Climatronic, 9AK, Teil 2	2817-2818
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	2819-2824
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	2819-2824
1.1 Heckklappe	2820
1.2 Stoßfänger hinten	2821
1.3 Heckseite, Ansicht von rechts	2822
1.4 Heckseite, Ansicht von links	2823-2824
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	2825-2826
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	2825-2826
1.1 Unterboden, Teil 1	2825-2826
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	2827-2829
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	2827-2829
1.1 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	2827
1.1.1 Steckverbindung -T2bx-	2827
1.2 Anlasser -B-	2827
1.2.1 Steckverbindung -T1m-	2827
1.3 Zündanlassschalter -D-	2828
1.3.1 Steckverbindung -T7c-	2828
1.3.2 Steckverbindung -T6d-	2828
1.4 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	2829
1.4.1 Steckverbindung -T2cd-	2829
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	2830-2849
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	2830-2849
1.1 Lichtdreheschalter -EX1-	2831
1.1.1 Steckverbindung -T10h-	2831
1.2 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	2831
1.2.1 Steckverbindung -T7d-	2831
1.3 Taster für Startanlage -E378-	2832
1.3.1 Steckverbindung -T4v-	2832
1.4 Lenkstockschalte rechts -EX20-	2832
1.4.1 Steckverbindung -T10p-	2832
1.5 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	2833
1.5.1 Steckverbindung -T12k-	2833
1.6 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	2833
1.6.1 Steckverbindung -T6ar-	2833
1.7 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	2834
1.7.1 Steckverbindung -T3b-	2834
1.8 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	2834
1.8.1 Steckverbindung -T4bd-	2834
1.9 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	2835
1.9.1 Steckverbindung -T4be-	2835
1.10 Lenkstockschalte links -EX19-	2835
1.10.1 Steckverbindung -T16k-	2835
1.11 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	2836-2837
1.11.1 Steckverbindung -T20e-	2836
1.11.2 Steckverbindung -T16h-	2836
1.11.3 Steckverbindung -T16r-	2837
1.11.4 Steckverbindung -T5b-	2838
1.11.5 Steckverbindung -T16j-	2838
1.12 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	2838
1.12.1 Steckverbindung -T6k-	2838
1.13 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	2839
1.13.1 Steckverbindung -T10e-	2839
1.14 Schaltermodul 2 Mittelkonsole -EX30-	2839
1.14.1 Steckverbindung -T10f-	2839
1.15 Taster für Sitzheizung hinten links -E737-	2840
1.15.1 Steckverbindung -T6ax-	2840
1.16 Taster für Sitzheizung hinten rechts -E738-	2840

1.16.1 Steckverbindung -T6ay-	2840
1.17 Taster für Notruf -E276-	2841
1.17.1 Steckverbindung -T6c-	2841
1.18 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	2841
1.18.1 Steckverbindung -T4cs-	2841
1.19 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	2842
1.19.1 Steckverbindung -T4aj-	2842
1.20 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	2842
1.20.1 Steckverbindung -T2ah-	2842
1.21 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	2843
1.21.1 Steckverbindung -T4ab-	2843
1.22 Außenspiegelverstellung -EX11-	2843
1.22.1 Steckverbindung -T10z-	2843
1.22.2 Steckverbindung -T6r-	2844
1.23 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -EX36-	2844
1.23.1 Steckverbindung -T10l-	2844
1.23.2 Steckverbindung -T4ae-	2845
1.24 Schalter für Heckklappenfernentriegelung -E188-	2845
1.24.1 Steckverbindung -T4cn-	2845
1.25 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	2846
1.25.1 Steckverbindung -T4aa-	2846
1.26 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	2846
1.26.1 Steckverbindung -T2v-	2846
1.27 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	2847
1.27.1 Steckverbindung -T2w-	2847
1.28 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -E177-	2847
1.28.1 Steckverbindung -T6ag-	2847
1.29 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	2848-2849
1.29.1 Steckverbindung -T6af-	2848
1.29.2 Steckverbindung -T10ag-	2848-2849
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	2850-2857
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	2850-2857
1.1 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	2850
1.1.1 Steckverbindung -T2cc-	2850
1.2 Multifunktionsschalter -F125-	2851
1.2.1 Steckverbindung -T10r-	2851
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	2851
1.3.1 Steckverbindung -T2df-	2851
1.4 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	2852
1.4.1 Steckverbindung -T2fp-	2852
1.5 Bremslichtschalter -F-	2852
1.5.1 Steckverbindung -T4d-	2852
1.6 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	2853
1.6.1 Steckverbindung -T2by-	2853
1.7 Wickelfeder -F350-	2853
1.7.1 Steckverbindung -T16l-	2853
1.8 Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe -F487-	2854
1.8.1 Steckverbindung -T2an-	2854
1.9 Doppelgurtschloss -FX4-	2854
1.9.1 Steckverbindung -T4ah-	2854
1.10 Schalter für Tiptronic -F189-	2855
1.10.1 Steckverbindung -T10j-	2855
1.11 Schalter für Handbremskontrolle -F9-	2855
1.11.1 Steckverbindung -T2fs-	2855
1.12 Öldruckschalter -F1-	2856
1.12.1 Steckverbindung -T1ag-	2856
1.12.2 Steckverbindung -T2cz-	2856
1.13 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	2856-2857
1.13.1 Steckverbindung -T2da-	2856-2857
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	2858-2903
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	2858-2903
1.1 Kupplungspositionsgeber -G476-	2861
1.1.1 Steckverbindung -T5h-	2861
1.2 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	2861
1.2.1 Steckverbindung -T3k-	2861
1.3 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	2862

1.3.1 Steckverbindung -T4g-	2862
1.4 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	2862
1.4.1 Steckverbindung -T4o-	2862
1.4.2 Steckverbindung -T6m-	2862
1.5 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	2863
1.5.1 Steckverbindung -T2g-	2863
1.6 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	2863
1.6.1 Steckverbindung -T2h-	2863
1.7 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	2864
1.7.1 Steckverbindung -T2av-	2864
1.8 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	2864
1.8.1 Steckverbindung -T3ar-	2864
1.9 Unterdruckgeber -G608-	2865
1.9.1 Steckverbindung -T3aj-	2865
1.10 Luftmassenmesser -G70-	2865
1.10.1 Steckverbindung -T4s-	2865
1.11 Sensor für Lichterkennung -G399-	2866
1.11.1 Steckverbindung -T6x-	2866
1.12 Gaspedalmodul -GX2-	2866
1.12.1 Steckverbindung -T6h-	2866
1.13 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	2867
1.13.1 Steckverbindung -T4bs-	2867
1.13.2 Steckverbindung -T5ac-	2867
1.14 Motordrehzahlgeber -G28-	2868
1.14.1 Steckverbindung -T3g-	2868
1.15 Öldruckgeber -G10-	2869
1.15.1 Steckverbindung -T3cc-	2869
1.16 Saugrohrgeber -GX9-	2869
1.16.1 Steckverbindung -T4h-	2869
1.16.2 Steckverbindung -T3bm-	2870
1.17 Kraftstoffdruckgeber -G247-	2870
1.17.1 Steckverbindung -T3h-	2870
1.18 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	2871
1.18.1 Steckverbindung -T6f-	2871
1.19 Hallgeber -G40-	2871
1.19.1 Steckverbindung -T3f-	2871
1.20 Ladedruckgeber -GX26-	2872
1.20.1 Steckverbindung -T4n-	2872
1.20.2 Steckverbindung -T3x-	2872
1.21 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	2873
1.21.1 Steckverbindung -T3br-	2873
1.22 Hallgeber 3 -G300-	2873
1.22.1 Steckverbindung -T3m-	2873
1.23 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	2874
1.23.1 Steckverbindung -T3bs-	2874
1.24 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	2874
1.24.1 Steckverbindung -T3cl-	2874
1.25 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	2875
1.25.1 Steckverbindung -T5k-	2875
1.26 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	2875-2876
1.26.1 Steckverbindung -T5o-	2875
1.26.2 Steckverbindung -T6g-	2876
1.27 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	2877
1.27.1 Steckverbindung -T2j-	2877
1.28 Differenzdruckgeber -G505-	2877
1.28.1 Steckverbindung -T3v-	2877
1.29 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	2878
1.29.1 Steckverbindung -T3w-	2878
1.30 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	2878
1.30.1 Steckverbindung -T6o-	2878
1.31 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	2879
1.31.1 Steckverbindung -T5n-	2879
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	2879
1.32.1 Steckverbindung -T3au-	2879
1.33 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	2880
1.33.1 Steckverbindung -T3av-	2880

1.34 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	2880
1.34.1 Steckverbindung -T3aw-	2880
1.35 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	2881
1.35.1 Steckverbindung -T3ax-	2881
1.36 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	2881
1.36.1 Steckverbindung -T3cj-	2881
1.37 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	2882
1.37.1 Steckverbindung -T3ck-	2882
1.38 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	2882
1.38.1 Steckverbindung -T2ca-	2882
1.39 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	2883
1.39.1 Steckverbindung -T2ce-	2883
1.40 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	2883
1.40.1 Steckverbindung -T2dg-	2883
1.41 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	2884
1.41.1 Steckverbindung -T3l-	2884
1.42 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	2884
1.42.1 Steckverbindung -T2cb-	2884
1.43 Geber für Wasserabscheider -G63-	2885
1.43.1 Steckverbindung -T3cd-	2885
1.44 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	2885
1.44.1 Steckverbindung -T2cg-	2885
1.45 Klopfsensor 1 -G61-	2886
1.45.1 Steckverbindung -T2cf-	2886
1.46 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	2887
1.46.1 Steckverbindung -T2cj-	2887
1.47 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	2887
1.47.1 Steckverbindung -T2ch-	2887
1.48 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	2888
1.48.1 Steckverbindung -T2cw-	2888
1.49 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	2888
1.49.1 Steckverbindung -T2co-	2888
1.50 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	2889
1.50.1 Steckverbindung -T4af-	2889
1.51 Kraftstofffördereinheit -GX1-	2889-2890
1.51.1 Steckverbindung -T3y-	2889
1.51.2 Steckverbindung -T4u-	2890
1.51.3 Steckverbindung -T5g-	2890
1.52 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- / Luftfeuchtigkeitsgeber -G355-	2891
1.52.1 Steckverbindung -T3ak-	2891
1.53 Drehzahlfühler vorn links -G47-	2891
1.53.1 Steckverbindung -T2do-	2891
1.54 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	2892
1.54.1 Steckverbindung -T2dm-	2892
1.55 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	2892
1.55.1 Steckverbindung -T2bz-	2892
1.56 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	2893
1.56.1 Steckverbindung -T2dt-	2893
1.57 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	2893
1.57.1 Steckverbindung -T2du-	2893
1.58 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	2894
1.58.1 Steckverbindung -T3bk-	2894
1.59 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	2894
1.59.1 Steckverbindung -T2dl-	2894
1.60 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	2895
1.60.1 Steckverbindung -T2bk-	2895
1.61 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	2895
1.61.1 Steckverbindung -T2bj-	2895
1.62 Drehzahlfühler hinten links -G46-	2896
1.62.1 Steckverbindung -T2dn-	2896
1.63 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	2896
1.63.1 Steckverbindung -T2dj-	2896
1.64 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	2897
1.64.1 Steckverbindung -T2dk-	2897
1.65 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	2897
1.65.1 Steckverbindung -T3be-	2897

1.66 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	2898
1.66.1 Steckverbindung -T3bf-	2898
1.67 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	2898
1.67.1 Steckverbindung -T3bb-	2898
1.68 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	2899
1.68.1 Steckverbindung -T3ba-	2899
1.69 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	2899
1.69.1 Steckverbindung -T3az-	2899
1.70 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	2900
1.70.1 Steckverbindung -T3ay-	2900
1.71 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	2900
1.71.1 Steckverbindung -T2ds-	2900
1.72 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	2901
1.72.1 Steckverbindung -T2dv-	2901
1.73 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	2901
1.73.1 Steckverbindung -T2x-	2901
1.74 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	2902
1.74.1 Steckverbindung -T2fv-	2902
1.75 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	2902
1.75.1 Steckverbindung -T2fx-	2902
1.76 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	2903
1.76.1 Steckverbindung -T2fw-	2903
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	2904-2907
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	2904-2907
1.1 Hochtonhorn -H2-	2904
1.1.1 Steckverbindung -T2bv-	2904
1.2 Tieftonhorn -H7-	2904
1.2.1 Steckverbindung -T2bw-	2904
1.3 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	2905
1.3.1 Steckverbindung -T3at-	2905
1.4 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	2905
1.4.1 Steckverbindung -T2ez-	2905
1.5 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	2906
1.5.1 Steckverbindung -T2ey-	2906
1.6 Warnsummer für Heckklappe -H32-	2906-2907
1.6.1 Steckverbindung -T2eu-	2906-2907
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	2908-2940
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	2908-2940
1.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	2909
1.1.1 Steckverbindung -T46b-	2909
1.1.2 Steckverbindung -T73a-	2909
1.1.3 Steckverbindung -T73c-	2910
1.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2910
1.2.1 Steckverbindung -T5f-	2910
1.2.2 Steckverbindung -T6b-	2911
1.3 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2911
1.3.1 Steckverbindung -T18b-	2911
1.3.2 Steckverbindung -T26e-	2912
1.4 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	2912
1.4.1 Steckverbindung -T4bt-	2912
1.4.2 Steckverbindung -T5ad-	2913
1.5 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	2913-2914
1.5.1 Steckverbindung -T4bj-	2913
1.5.2 Steckverbindung -T1ac-	2914
1.5.3 Steckverbindung -T1ab-	2914
1.6 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2915
1.6.1 Steckverbindung -T2e-	2915
1.7 Steuergerät für ABS -J104-	2915
1.7.1 Steckverbindung -T38c-	2915
1.8 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	2916
1.8.1 Steckverbindung -T5p-	2916
1.9 Abgasklappensteuereinheit -J883-	2916
1.9.1 Steckverbindung -T3bc-	2916
1.9.2 Steckverbindung -T5m-	2917
1.10 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	2917-2918
1.10.1 Steckverbindung -T36a-	2917

1.10.2 Steckverbindung -T2o-	2918
1.10.3 Steckverbindung -T1ah-	2918
1.11 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	2919
1.11.1 Steckverbindung -T40a-	2919
1.12 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	2919
1.12.1 Steckverbindung -T16g-	2919
1.13 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2920
1.13.1 Steckverbindung -T2m-	2920
1.13.2 Steckverbindung -T3an-	2920
1.14 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	2921
1.14.1 Steckverbindung -T4bx-	2921
1.15 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	2921
1.15.1 Steckverbindung -T26a-	2921
1.16 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	2922-2926
1.16.1 Steckverbindung -T12j-	2922
1.16.2 Steckverbindung -T12b-	2923
1.16.3 Steckverbindung -T12g-	2923
1.16.4 Steckverbindung -T5r-	2924
1.16.5 Steckverbindung -T5t-	2924
1.16.6 Steckverbindung -T8s-	2925
1.16.7 Steckverbindung -T8r-	2925
1.16.8 Steckverbindung -T1aa-	2926
1.16.9 Steckverbindung -T1ae-	2926
1.16.10 Steckverbindung -T2fb-	2927
1.17 Steuergerät für Airbag -J234-	2927
1.17.1 Steckverbindung -T90a-	2927
1.18 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	2928
1.18.1 Steckverbindung -T20a-	2928
1.19 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	2928
1.19.1 Steckverbindung -T5u-	2928
1.20 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2929
1.20.1 Steckverbindung -T14e-	2929
1.20.2 Steckverbindung -T16a-	2929
1.20.3 Steckverbindung -T4w-	2930
1.21 Steuergerät für Heckklappe -J605-	2930
1.21.1 Steckverbindung -T10u-	2930
1.21.2 Steckverbindung -T32a-	2931
1.22 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	2931
1.22.1 Steckverbindung -T8x-	2931
1.23 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	2932
1.23.1 Steckverbindung -T8y-	2932
1.24 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	2932
1.24.1 Steckverbindung -T18c-	2932
1.25 Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	2933
1.25.1 Steckverbindung -T5w-	2933
1.26 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2933
1.26.1 Steckverbindung -T25a-	2933
1.27 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2934
1.27.1 Steckverbindung -T4bv-	2934
1.28 Motorsteuergerät -J623-	2934
1.28.1 Steckverbindung -T94a-	2934
1.28.2 Steckverbindung -T60a-	2935
1.29 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	2935
1.29.1 Steckverbindung -T81a-	2935
1.30 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2936
1.30.1 Steckverbindung -T8e-	2936
1.31 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	2936
1.31.1 Steckverbindung -T38a-	2936
1.32 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2937-2938
1.32.1 Steckverbindung -T10x-	2937
1.32.2 Steckverbindung -T10y-	2937
1.32.3 Steckverbindung -T24a-	2938
1.32.4 Steckverbindung -T6aw-	2938
1.33 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2939
1.33.1 Steckverbindung -T24b-	2939
1.34 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2939

1.34.1 Steckverbindung -T24c-	2939
1.35 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	2940
1.35.1 Steckverbindung -T7b-	2940
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	2941-2953
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	2941-2953
1.1 Scheinwerfer vorn links -MX1-	2941
1.1.1 Steckverbindung -T14c-	2941
1.2 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	2942
1.2.1 Steckverbindung -T14d-	2942
1.3 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	2942
1.3.1 Steckverbindung -T2gg-	2942
1.4 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	2943
1.4.1 Steckverbindung -T2gh-	2943
1.5 Schalttafeleinsatz -KX2-	2943
1.5.1 Steckverbindung -T18a-	2943
1.6 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	2944
1.6.1 Steckverbindung -T2ak-	2944
1.7 Kontrollleuchte für Airbag -K75-	2944
1.7.1 Steckverbindung -T3bl-	2944
1.8 Schlussleuchte rechts -MX4-	2945
1.8.1 Steckverbindung -T4aw-	2945
1.8.2 Steckverbindung -T6ak-	2945
1.9 Schlussleuchte links -MX3-	2946
1.9.1 Steckverbindung -T4av-	2946
1.9.2 Steckverbindung -T6aj-	2946
1.10 Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46-	2947
1.10.1 Steckverbindung -T3ce-	2947
1.11 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	2947
1.11.1 Steckverbindung -T2de-	2947
1.12 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links -L133-	2948
1.12.1 Steckverbindung -T2gb-	2948
1.13 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts -L134-	2948
1.13.1 Steckverbindung -T2gc-	2948
1.14 Schlussleuchte 2 links -MX5-	2949
1.14.1 Steckverbindung -T2aa-	2949
1.14.2 Steckverbindung -T5am-	2949
1.15 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	2950
1.15.1 Steckverbindung -T2ab-	2950
1.15.2 Steckverbindung -T5an-	2950
1.16 Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-	2951
1.16.1 Steckverbindung -T4ax-	2951
1.17 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	2951
1.17.1 Steckverbindung -T2dw-	2951
1.18 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	2952
1.18.1 Steckverbindung -T2fz-	2952
1.19 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	2952
1.19.1 Steckverbindung -T2ga-	2952
1.20 Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts -L256-	2953
1.20.1 Steckverbindung -T4ay-	2953
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	2954-2985
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	2954-2985
1.1 Getriebe -NX1-	2955
1.1.1 Steckverbindung -T8ac-	2955
1.1.2 Steckverbindung -T14b-	2956
1.2 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	2956
1.2.1 Steckverbindung -T2db-	2956
1.3 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	2957
1.3.1 Steckverbindung -T2cx-	2957
1.4 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	2957
1.4.1 Steckverbindung -T2au-	2957
1.5 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	2958
1.5.1 Steckverbindung -T2bn-	2958
1.6 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	2958
1.6.1 Steckverbindung -T2fe-	2958
1.7 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	2959
1.7.1 Steckverbindung -T2ff-	2959

1.8 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	2959
1.8.1 Steckverbindung -T2fg-	2959
1.9 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	2960
1.9.1 Steckverbindung -T2fh-	2960
1.10 Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-	2960
1.10.1 Steckverbindung -T4ad-	2960
1.11 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	2961
1.11.1 Steckverbindung -T3aa-	2961
1.12 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	2962
1.12.1 Steckverbindung -T2bl-	2962
1.13 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376-	2962
1.13.1 Steckverbindung -T2fu-	2962
1.14 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	2963
1.14.1 Steckverbindung -T2bm-	2963
1.15 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	2963
1.15.1 Steckverbindung -T2ax-	2963
1.15.2 Steckverbindung -T5af-	2964
1.16 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	2964
1.16.1 Steckverbindung -T3ah-	2964
1.17 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	2965
1.17.1 Steckverbindung -T2aw-	2965
1.17.2 Steckverbindung -T5ae-	2965
1.18 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	2966
1.18.1 Steckverbindung -T3ag-	2966
1.19 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	2966
1.19.1 Steckverbindung -T2bo-	2966
1.20 Ventil für Öldruckregelung -N428-	2967
1.20.1 Steckverbindung -T2cs-	2967
1.21 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	2968-2969
1.21.1 Steckverbindung -T2ck-	2968-2969
1.22 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	2970-2971
1.22.1 Steckverbindung -T2cl-	2970-2971
1.23 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	2972
1.23.1 Steckverbindung -T2cm-	2972
1.24 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	2973-2974
1.24.1 Steckverbindung -T2cn-	2973-2974
1.25 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	2975
1.25.1 Steckverbindung -T2cr-	2975
1.26 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	2975
1.26.1 Steckverbindung -T2ct-	2975
1.27 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	2976
1.27.1 Steckverbindung -T2cp-	2976
1.28 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	2976
1.28.1 Steckverbindung -T2cy-	2976
1.29 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	2977
1.29.1 Steckverbindung -T4l-	2977
1.30 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	2977
1.30.1 Steckverbindung -T4j-	2977
1.31 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	2978
1.31.1 Steckverbindung -T4k-	2978
1.32 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	2978
1.32.1 Steckverbindung -T2cu-	2978
1.33 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	2979
1.33.1 Steckverbindung -T4m-	2979
1.34 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	2980
1.34.1 Steckverbindung -T3t-	2980
1.35 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	2980
1.35.1 Steckverbindung -T2cv-	2980
1.36 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	2981
1.36.1 Steckverbindung -T3r-	2981
1.37 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	2982
1.37.1 Steckverbindung -T3p-	2982
1.38 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	2982
1.38.1 Steckverbindung -T3s-	2982
1.39 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	2983
1.39.1 Steckverbindung -T2l-	2983

1.40 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	2983
1.40.1 Steckverbindung -T3ad-	2983
1.41 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	2984
1.41.1 Steckverbindung -T3ae-	2984
1.42 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	2984
1.42.1 Steckverbindung -T2bp-	2984
1.43 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	2985
1.43.1 Steckverbindung -T2bf-	2985
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	2986-2988
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	2986-2988
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	2986
1.1.1 Steckverbindung -T1n-	2986
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	2986
1.2.1 Steckverbindung -T1o-	2986
1.3 Glühkerze 3 -Q12-	2987
1.3.1 Steckverbindung -T4bn-	2987
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	2987-2988
1.4.1 Steckverbindung -T1r-	2987-2988
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	2989-3008
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	2989-3008
1.1 Centerlautsprecher -R208-	2990
1.1.1 Steckverbindung -T2en-	2990
1.2 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	2990
1.2.1 Steckverbindung -T2eg-	2990
1.3 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	2991
1.3.1 Steckverbindung -T2ef-	2991
1.4 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	2991
1.4.1 Steckverbindung -T2et-	2991
1.5 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	2992
1.5.1 Steckverbindung -T6ae-	2992
1.5.2 Steckverbindung -T1ad-	2992
1.6 USB-Verteiler -R293-	2993
1.6.1 Steckverbindung -T4bz-	2993
1.6.2 Steckverbindung -T5ag-	2993
1.7 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	2994
1.7.1 Steckverbindung -T12f-	2994
1.8 Mikrofon für Telefon -R38-	2994
1.8.1 Steckverbindung -T2aj-	2994
1.9 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	2995
1.9.1 Steckverbindung -T2ec-	2995
1.10 Telefonantenne -R65-	2995
1.10.1 Steckverbindung -T1x-	2995
1.11 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	2996
1.11.1 Steckverbindung -T2eb-	2996
1.12 LTE-Antenne 2 -R306-	2997
1.12.1 Steckverbindung -T1t-	2997
1.13 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	2997
1.13.1 Steckverbindung -T2ea-	2997
1.14 Navigationssystemantenne -R50-	2998
1.14.1 Steckverbindung -T1w-	2998
1.15 Antennenmodul rechts -R109-	2998
1.15.1 Steckverbindung -T1u-	2998
1.16 LTE-Antenne 1 -R297-	2999
1.16.1 Steckverbindung -T1z-	2999
1.17 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	2999
1.17.1 Steckverbindung -T1h-	2999
1.18 Rückfahrkamera -R189-	3000
1.18.1 Steckverbindung -T1c-	3000
1.18.2 Steckverbindung -T4e-	3000
1.19 Subwoofer -R211-	3001
1.19.1 Steckverbindung -T4bh-	3001
1.20 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	3001-3002
1.20.1 Steckverbindung -T1f-	3001
1.20.2 Steckverbindung -T1g-	3002
1.20.3 Steckverbindung -T2be-	3002
1.21 Antennenmodul links -R108-	3003

1.21.1 Steckverbindung -T1v-	3003
1.21.2 Steckverbindung -T2em-	3003
1.22 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	3004
1.22.1 Steckverbindung -T2ek-	3004
1.23 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	3004
1.23.1 Steckverbindung -T2eh-	3004
1.24 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	3005
1.24.1 Steckverbindung -T2el-	3005
1.25 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	3005
1.25.1 Steckverbindung -T2ej-	3005
1.26 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	3006
1.26.1 Steckverbindung -T1k-	3006
1.27 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	3006
1.27.1 Steckverbindung -T2ed-	3006
1.28 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	3007
1.28.1 Steckverbindung -T2ee-	3007
1.29 Lautsprecher für Einparkhilfe -R169-	3007-3008
1.29.1 Steckverbindung -T2ez-	3007-3008
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	3009-3050
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	3009-3050
1.1 Anschluss für Diagnose -U31-	3010
1.1.1 Steckverbindung -T16b-	3010
1.2 12-V-Steckdose -UX3-	3010
1.2.1 Steckverbindung -T3c-	3010
1.3 12-V-Steckdose 2 -U18-	3011
1.3.1 Steckverbindung -T3e-	3011
1.4 Sicherungshalter C -SC-	3011
1.4.1 Steckverbindung -T2a-	3011
1.5 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	3011-3018
1.5.1 Steckverbindung -T2ft-	3012
1.5.2 Steckverbindung -T2xft-	3012
1.5.3 Steckverbindung -T4ap-	3013
1.5.4 Steckverbindung -T4xap-	3013
1.5.5 Steckverbindung -T4r-	3014
1.5.6 Steckverbindung -T4xr-	3014
1.5.7 Steckverbindung -T6n-	3015
1.5.8 Steckverbindung -T6xn-	3015
1.5.9 Steckverbindung -T8c-	3016
1.5.10 Steckverbindung -T8xc-	3016
1.5.11 Steckverbindung -T8d-	3017
1.5.12 Steckverbindung -T8xd-	3017
1.5.13 Steckverbindung -T14a-	3018
1.5.14 Steckverbindung -T14xa-	3018
1.6 Koppelstelle im Innenraum -TI-	3019
1.6.1 Steckverbindung -T2fy-	3019
1.6.2 Steckverbindung -T2xfy-	3019
1.7 Koppelstelle im Innenraum unten -TIU-	3020
1.7.1 Steckverbindung -T2fo-	3020
1.7.2 Steckverbindung -T2xfo-	3020
1.8 Koppelstelle am Dach -TH-	3021
1.8.1 Steckverbindung -T6ao-	3021
1.8.2 Steckverbindung -T6xao-	3021
1.9 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	3022-3023
1.9.1 Steckverbindung -T38a-	3022
1.9.2 Steckverbindung -T38xa-	3022
1.9.3 Steckverbindung -T38b-	3023
1.9.4 Steckverbindung -T38xb-	3023
1.10 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	3024-3025
1.10.1 Steckverbindung -T38b-	3024
1.10.2 Steckverbindung -T38xb-	3024
1.10.3 Steckverbindung -T38a-	3025
1.10.4 Steckverbindung -T38xa-	3025
1.11 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	3026
1.11.1 Steckverbindung -T4bb-	3026
1.11.2 Steckverbindung -T4xbb-	3026
1.12 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	3027

1.12.1 Steckverbindung -T4bc-	3027
1.12.2 Steckverbindung -T4xbc-	3027
1.13 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	3028-3029
1.13.1 Steckverbindung -T10ac-	3028
1.13.2 Steckverbindung -T10xac-	3028
1.13.3 Steckverbindung -T3ab-	3029
1.13.4 Steckverbindung -T3xab-	3029
1.14 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	3030-3031
1.14.1 Steckverbindung -T10ad-	3030
1.14.2 Steckverbindung -T10xad-	3030
1.14.3 Steckverbindung -T3ac-	3031
1.14.4 Steckverbindung -T3xac-	3031
1.15 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	3032-3033
1.15.1 Steckverbindung -T10ae-	3032
1.15.2 Steckverbindung -T10xae-	3032
1.15.3 Steckverbindung -T4ag-	3033
1.15.4 Steckverbindung -T4xag-	3033
1.16 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	3034
1.16.1 Steckverbindung -T27c-	3034
1.16.2 Steckverbindung -T27xc-	3034
1.17 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	3035
1.17.1 Steckverbindung -T27d-	3035
1.17.2 Steckverbindung -T27xd-	3035
1.18 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	3036-3039
1.18.1 Steckverbindung -T10a-	3036
1.18.2 Steckverbindung -T10xa-	3037
1.18.3 Steckverbindung -T10b-	3037
1.18.4 Steckverbindung -T10xb-	3038
1.18.5 Steckverbindung -T10c-	3038
1.18.6 Steckverbindung -T10xc-	3039
1.18.7 Steckverbindung -T2fr-	3039
1.18.8 Steckverbindung -T2xfr-	3040
1.19 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	3040
1.19.1 Steckverbindung -T10af-	3040
1.19.2 Steckverbindung -T10xaf-	3041
1.20 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	3041
1.20.1 Steckverbindung -T6ad-	3041
1.20.2 Steckverbindung -T6xad-	3042
1.21 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	3042-3043
1.21.1 Steckverbindung -T2bc-	3042
1.21.2 Steckverbindung -T2xbc-	3043
1.21.3 Steckverbindung -T2gj-	3043
1.21.4 Steckverbindung -T2xgj-	3044
1.22 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	3044-3045
1.22.1 Steckverbindung -T2gk-	3044
1.22.2 Steckverbindung -T2xgk-	3045
1.22.3 Steckverbindung -T2bd-	3045
1.22.4 Steckverbindung -T2xbd-	3046
1.23 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	3046
1.23.1 Steckverbindung -T2gl-	3046
1.23.2 Steckverbindung -T2xgl-	3047
1.24 Koppelstelle im Sitz hinten rechts -TISHR-	3047
1.24.1 Steckverbindung -T2gm-	3047
1.24.2 Steckverbindung -T2xgm-	3048
1.25 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	3048
1.25.1 Steckverbindung -T2dx-	3048
1.25.2 Steckverbindung -T2dx-	3049
1.26 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	3049-3050
1.26.1 Steckverbindung -T2dy-	3049
1.26.2 Steckverbindung -T2xdy-	3050
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	3051-3070
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	3051-3070
1.1 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	3052
1.1.1 Steckverbindung -T2y-	3052
1.2 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	3052
1.2.1 Steckverbindung -T2t-	3052

1.3 Kühlerlüfter -VX57-	3053
1.3.1 Steckverbindung -T3bn-	3053
1.4 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	3053
1.4.1 Steckverbindung -T6j-	3053
1.4.2 Steckverbindung -T2f-	3054
1.5 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	3054
1.5.1 Steckverbindung -T3z-	3054
1.6 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	3055
1.6.1 Steckverbindung -T4a-	3055
1.7 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	3056
1.7.1 Steckverbindung -T2dz-	3056
1.8 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	3056
1.8.1 Steckverbindung -T10aa-	3056
1.9 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	3057
1.9.1 Steckverbindung -T10ab-	3057
1.10 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	3057
1.10.1 Steckverbindung -T3u-	3057
1.11 Fensterhebermotor hinten links -V26-	3058
1.11.1 Steckverbindung -T10m-	3058
1.12 Schließereinheit Tür hinten links -VX23-	3059
1.12.1 Steckverbindung -T8h-	3059
1.13 Schließereinheit Tür hinten rechts -VX24-	3059
1.13.1 Steckverbindung -T8j-	3059
1.14 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	3060
1.14.1 Steckverbindung -T10n-	3060
1.15 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	3060
1.15.1 Steckverbindung -T6az-	3060
1.16 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	3061
1.16.1 Steckverbindung -T4b-	3061
1.17 Anhängervorrichtung -VX15-	3061
1.17.1 Steckverbindung -T8a-	3061
1.17.2 Steckverbindung -T13a-	3062
1.18 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	3062
1.18.1 Steckverbindung -T4ar-	3062
1.19 Schließereinheit Fahrertür -VX21-	3063
1.19.1 Steckverbindung -T8f-	3063
1.20 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	3063
1.20.1 Steckverbindung -T16c-	3063
1.21 Schließereinheit Beifahrertür -VX22-	3064
1.21.1 Steckverbindung -T8g-	3064
1.22 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	3064
1.22.1 Steckverbindung -T16d-	3064
1.23 Frischluftgebläse -V2-	3065
1.23.1 Steckverbindung -T2at-	3065
1.24 Umluftklappe -VX52-	3065
1.24.1 Steckverbindung -T6z-	3065
1.25 Luftverteilerklappe -VX33-	3066
1.25.1 Steckverbindung -T6ac-	3066
1.26 Temperaturklappe vorn links -VX34-	3066
1.26.1 Steckverbindung -T6y-	3066
1.27 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	3067
1.27.1 Steckverbindung -T6aa-	3067
1.28 Defrostklappe -VX47-	3067
1.28.1 Steckverbindung -T6ab-	3067
1.29 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	3068
1.29.1 Steckverbindung -T5as-	3068
1.30 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	3068
1.30.1 Steckverbindung -T5ar-	3068
1.31 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	3069
1.31.1 Steckverbindung -T5at-	3069
1.32 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V125-	3069
1.32.1 Steckverbindung -T4az-	3069
1.33 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V129-	3070
1.33.1 Steckverbindung -T4ba-	3070
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	3071-3084
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	3071-3084

1.1 Leseleuchte hinten rechts -W12-	3071
1.1.1 Steckverbindung -T4cd-	3072
1.1.2 Steckverbindung -T3bj-	3072
1.2 beheizbare Frontscheibe -Z2-	3072
1.2.1 Steckverbindung -T1a-	3072
1.2.2 Steckverbindung -T1b-	3073
1.3 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	3073
1.3.1 Steckverbindung -T2ew-	3073
1.4 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	3074
1.4.1 Steckverbindung -T2ex-	3074
1.5 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite -W96-	3074
1.5.1 Steckverbindung -T2gd-	3074
1.6 Fußraumleuchte links -W9-	3075
1.6.1 Steckverbindung -T2br-	3075
1.7 Fußraumleuchte rechts -W10-	3075
1.7.1 Steckverbindung -T2bs-	3075
1.8 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -W74-	3076
1.8.1 Steckverbindung -T2ge-	3076
1.9 Handschuhfachleuchte -W6-	3076
1.9.1 Steckverbindung -T2k-	3076
1.10 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite -W85-	3077
1.10.1 Steckverbindung -T2gf-	3077
1.11 Innenleuchte vorn -WX1-	3077
1.11.1 Steckverbindung -T6a-	3077
1.12 Innenleuchte hinten -WX2-	3078
1.12.1 Steckverbindung -T4p-	3078
1.13 Leseleuchte hinten links -W11-	3078
1.13.1 Steckverbindung -T4cc-	3078
1.13.2 Steckverbindung -T3bh-	3079
1.14 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	3079
1.14.1 Steckverbindung -T2ag-	3079
1.15 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	3080
1.15.1 Steckverbindung -T8m-	3080
1.16 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	3080
1.16.1 Steckverbindung -T2as-	3080
1.17 Kofferraumleuchte links -W18-	3081
1.17.1 Steckverbindung -T2z-	3081
1.18 Schließeinheit für Heckklappe -WX25-	3081
1.18.1 Steckverbindung -T4c-	3081
1.19 Kennzeichenleuchte links -X4-	3082
1.19.1 Steckverbindung -T2dc-	3082
1.20 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	3082
1.20.1 Steckverbindung -T2dd-	3082
1.21 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	3083
1.21.1 Steckverbindung -T3j-	3083
1.22 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	3083-3084
1.22.1 Steckverbindung -T6j-	3083
1.22.2 Steckverbindung -T2f-	3084