

001 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW5)	1-43	18. Lenkstockschalter links	61
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW5)	1	19. Lenkstockschalter links	62
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2	20. Zündanlassschalter	63
3. Sicherungshalter B	3	21. Lenkstockschalter rechts	64
4. Sicherungshalter C	4	22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	65
5. Sicherungshalter C	5	23. Innenleuchte vorn	66
6. Sicherungshalter C	6	24. Innenleuchte vorn	67
7. Sicherungshalter C	7	25. Innenleuchte hinten	68
8. Sicherungshalter C	8	26. Innenleuchte hinten	69
9. Sicherungshalter C	9	27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	70
10. Sicherungshalter C	10	28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	71
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11	29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	72
12. Sicherungshalter C	12	30. Schließeinheit für Heckklappe	73
13. Sicherungshalter C	13	31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	74
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	14	32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	75
15.	15	33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	76
16.	16	34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	77
17.	17	35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	78
18. Lenkstockschalter links	18	36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	79
19. Lenkstockschalter links	19	37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	80
20. Zündanlassschalter	20	38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	81
21. Lenkstockschalter rechts	21	39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	82
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	22	40. Schalttafeleinsatz	83
23. Innenleuchte vorn	23	41. Schalttafeleinsatz	84
24. Innenleuchte vorn	24	42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	85
25. Innenleuchte hinten	25	43. Diagnose-Interface für Datenbus	86
26. Innenleuchte hinten	26	44. Diagnose-Interface für Datenbus	87
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	27	45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	88
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28	003 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	89-135
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	29	1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	89
30. Schließeinheit für Heckklappe	30	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	90
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	31	3. Sicherungshalter B	91
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	32	4. Sicherungshalter C	92
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	33	5. Sicherungshalter C	93
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	34	6. Sicherungshalter C	94
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	35	7. Sicherungshalter C	95
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	36	8. Sicherungshalter C	96
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	37	9. Sicherungshalter C	97
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	38	10. Sicherungshalter C	98
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	39	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	99
40. Schalttafeleinsatz	40	12. Sicherungshalter C	100
41. Schalttafeleinsatz	41	13. Sicherungshalter C	101
42. Schalttafeleinsatz	42	14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	102
43. Anschluss für Diagnose	43	15.	103
002 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW4)	44-88	16.	104
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW4)	44	17.	105
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	45	18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	106
3. Sicherungshalter B	46	19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	107
4. Sicherungshalter C	47	20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	108
5. Sicherungshalter C	48	21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	109
6. Sicherungshalter C	49	22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	110
7. Sicherungshalter C	50	23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	111
8. Sicherungshalter C	51	24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	112
9. Sicherungshalter C	52	25. Innenleuchte vorn	113
10. Sicherungshalter C	53	26. Innenleuchte vorn	114
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	54	27. Innenleuchte hinten	115
12. Sicherungshalter C	55	28. Innenleuchte hinten	116
13. Sicherungshalter C	56		
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	57		
15.	58		
16.	59		
17.	60		

29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	117	37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	172
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	118	38. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	173
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	119	39. Hochtonhorn, Tieftonhorn	174
32. Schließseinheit für Heckklappe	120	40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	175
33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	121	41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	176
34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	122	42. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	177
35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	123	43. Schalttafeleinsatz	178
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	124	44. Schalttafeleinsatz	179
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	125	45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	180
38. Hochtonhorn, Tieftonhorn	126	46. Diagnose-Interface für Datenbus	181
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	127	47. Diagnose-Interface für Datenbus	182
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	128	48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	183
41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	129	005 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	184-212
42. Schalttafeleinsatz	130	1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	184
43. Schalttafeleinsatz	131	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	185
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	132	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	186
45. Diagnose-Interface für Datenbus	133	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	187
46. Diagnose-Interface für Datenbus	134	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	188
47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	135	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	189
004 - Grundausstattung , (2ZD),(2ZV)	136-183	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	190
1. Grundausstattung , (2ZD),(2ZV)	136	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	191
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	137	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	192
3. Sicherungshalter B	138	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	193
4. Sicherungshalter C	139	11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	194
5. Sicherungshalter C	140	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	195
6. Sicherungshalter C	141	13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	196
7. Sicherungshalter C	142	14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	197
8. Sicherungshalter C	143	15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	198
9. Sicherungshalter C	144	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	199
10. Sicherungshalter C	145	17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	200
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	146	18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	201
12. Sicherungshalter C	147	19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	202
13. Sicherungshalter C	148	20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Öldruckregelung	203
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	149	21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	204
15.	150	22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	205
16.	151	23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	206
17.	152	24. Motorsteuergerät	207
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	153	25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	208
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	154	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	155	27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	210
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	156	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	211
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	157	29. Schalttafeleinsatz	212
23. Lenkstockschalter links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	158	006 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	213-241
24. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	159	1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	213
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	160	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	214
26. Innenleuchte vorn	161	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	215
27. Innenleuchte vorn	162	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	216
28. Innenleuchte hinten	163	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	217
29. Innenleuchte hinten	164	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	218
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	165	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	219
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	166	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	220
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	167	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	221
33. Schließseinheit für Heckklappe	168	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	222
34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	169	11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	223
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	170	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	224
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage. Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	171	13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	225
		14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	226

15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	227	17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	279
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	228	18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	280
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	229	19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	281
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	230	20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	282
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	231	21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	283
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	232	22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	284
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	233	23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	285
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	234	24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	286
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	235	25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	287
24. Motorsteuergerät	236	26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	288
25. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	237	27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	289
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	238	28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	290
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	239	29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	291
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	240	30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	292
29. Schalttafeleinsatz	241	31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	293
007 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	242-262	32. Motorsteuergerät	294
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	242	33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	295
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	243	34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	296
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	244	35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	297
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	245	36. Schalttafeleinsatz	298
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	246	009 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	299-336
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	247	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	299
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	248	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	300
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	249	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	301
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	250	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	302
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	251	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	303
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	252	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	304
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	253	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	305
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	254	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	306
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	255	9. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	307
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	256	10. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	308
16. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	257	11. Motorsteuergerät	309
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	258	12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	310
18. Motorsteuergerät	259	13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	311
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	260	14. Motorsteuergerät	312
20. Kraftstofffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	261	15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	313
21. Schalttafeleinsatz	262	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	314
008 - 1,6-l-Dieselmotor , DGTA,(7L3)	263-298	17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	315
1. 1,6-l-Dieselmotor , DGTA,(7L3)	263	18. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	316
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	264	19. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	317
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	265	20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	318
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	266	21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	319
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	267	22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	320
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	268	23. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	321
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	269	24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	322
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	270	25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	323
9. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	271	26. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	324
10. Motorsteuergerät	272	27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	325
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	273	28. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	326
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	274	29. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	327
13. Motorsteuergerät	275	30. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	328
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	276		
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	277		
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	278		

31. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	329	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	389
32. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	330	11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	390
33. Motorsteuergerät	331	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	391
34. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	332	13. Sicherungshalter C	392
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	333	14. Sicherungshalter C	393
36. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	334	15. Schalttafeleinsatz	394
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	335	014 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0L)	395-397
38. Schalttafeleinsatz	336	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0L)	395
010 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	337-350	2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	396
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	337	3. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	397
2. Lichtdrehschalter	338	015 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0R)	398-400
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	339	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0R)	398
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	340	2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	399
5. Scheinwerfer vorn links	341	3. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	400
6. Scheinwerfer vorn rechts	342	016 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0L)	401-404
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	343	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0L)	401
8. Außenspiegel Beifahrerseite	344	2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	402
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	345	3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	403
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	346	4. Lampe für Nebelschlussleuchte links	404
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	347	017 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0R)	405-408
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	348	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0R)	405
13. Sicherungshalter C	349	2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	406
14. Schalttafeleinsatz	350	3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	407
011 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	351-364	4. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts	408
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	351	018 - Elektromechanische Servolenkung	409-412
2. Lichtdrehschalter	352	1. Elektromechanische Servolenkung	409
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	353	2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	410
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	354	3. Steuergerät für Lenkhilfe	411
5. Scheinwerfer vorn links	355	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	412
6. Scheinwerfer vorn rechts	356	019 - Airbag-Systeme , (L0L)	413-423
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	357	1. Airbag-Systeme , (L0L)	413
8. Außenspiegel Beifahrerseite	358	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	414
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	359	3. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	415
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	360	4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	416
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	361	5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag	417
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	362	6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	418
13. Sicherungshalter C	363	7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	419
14. Schalttafeleinsatz	364	8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	420
012 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	365-379	9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	421
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	365	10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	422
2. Lichtdrehschalter	366	11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	423
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	367	020 - Airbag-Systeme , (L0R)	424-434
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	368	1. Airbag-Systeme , (L0R)	424
5. Scheinwerfer vorn links	369	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	425
6. Scheinwerfer vorn rechts	370	3. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	426
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	371	4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	427
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	372	5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag	428
9. Außenspiegel Beifahrerseite	373	6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	429
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	374	7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	430
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	375	8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag hinten	431
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	376		
13. Sicherungshalter C	377		
14. Sicherungshalter C	378		
15. Schalttafeleinsatz	379		
013 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	380-394		
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	380		
2. Lichtdrehschalter	381		
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	382		
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	383		
5. Scheinwerfer vorn links	384		
6. Scheinwerfer vorn rechts	385		
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	386		
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	387		
9. Außenspiegel Beifahrerseite	388		

Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite		2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	471
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	432	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	472
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	433	4. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	473
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	434	5. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	474
021 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	435-441	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	475
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	435	027 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	476-481
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	436	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	476
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	437	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	477
4. Steuergerät für ABS	438	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	478
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	439	4. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	479
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	440	5. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	480
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	441	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	481
022 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	442-448	028 - Kühlerlüfter	482-484
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	442	1. Kühlerlüfter	482
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	443	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	483
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	444	3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	484
4. Steuergerät für ABS	445	029 - Kühlerlüfter , CWVA,(T51),(8Z4),(8Z5),(8Z7)	485-487
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	446	1. Kühlerlüfter , CWVA,(T51),(8Z4),(8Z5),(8Z7)	485
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	447	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	486
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	448	3. Relais für Kühlerlüfter V7, V35, Stufe 1, Relais für Kühlerlüfter V7, V35, Stufe 2, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	487
023 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	449-457	030 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	488-491
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	449	1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	488
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	450	2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	489
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	451	3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	490
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	452	4. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	491
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	453	031 - Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	492-498
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	454	1. Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	492
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	455	2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	493
8. Steuergerät für automatisches Getriebe	456	3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	494
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	457	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	495
024 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	458-465	5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	496
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	458	6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	497
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	459	7. Sicherungshalter C	498
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	460	032 - Climatic , (9AB)	499-504
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	461	1. Climatic , (9AB)	499
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	462	2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	500
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	463	3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	501
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	464	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	502
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	465	5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	503
025 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	466-469	6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	504
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	466	033 - Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	505-514
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	467	1. Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	505
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	468	2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	506
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	469	3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	507
026 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	470-475	4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	508
1. Sicherheitsgurtwarnsystem . (L0L)	470	5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	509
		6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	510
		7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	511
		8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	512
		9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	513
		10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	514
		034 - Climatronic , (9AK)	515-523
		1. Climatronic . (9AK)	515

2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	516	10. Schließseinheit Tür hinten links	568
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	517	11. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	569
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	518	12. Schließseinheit Tür hinten rechts	570
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	519	13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	571
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	520	14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	572
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	521	042 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	573-586
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	522	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	573
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	523	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	574
035 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	524-526	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	575
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	524	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	576
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	525	5. Schließseinheit Fahrertür	577
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	526	6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	578
036 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	527-529	7.	579
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	527	8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	580
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	528	9. Schließseinheit Beifahrertür	581
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	529	10. Schließseinheit Tür hinten links	582
037 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	530-531	11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	583
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	530	12. Schließseinheit Tür hinten rechts	584
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	531	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	585
038 - Panorama-Schiebedach , (3FV)	532-534	14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	586
1. Panorama-Schiebedach , (3FV)	532	043 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	587-594
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	533	1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	587
3. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	534	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	588
039 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	535-546	3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	589
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	535	4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	590
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	536	5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	591
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	537	6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	592
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	538	7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	593
5. Schließseinheit Fahrertür	539	8. Schalter für Heckklappenfermentriegelung	594
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	540	044 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	595-602
7.	541	1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	595
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	542	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	596
9. Schließseinheit Beifahrertür	543	3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	597
10. Schließseinheit Tür hinten links	544	4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	598
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	545	5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	599
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	546	6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	600
040 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	547-558	7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	601
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	547	8. Schalter für Heckklappenfermentriegelung	602
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	548	045 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	603-608
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	549	1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	603
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	550	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	604
5. Schließseinheit Fahrertür	551	3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	605
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	552	4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	606
7.	553	5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	607
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	554	6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	608
9. Schließseinheit Beifahrertür	555	046 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	609-614
10. Schließseinheit Tür hinten links	556	1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	609
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	557	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	610
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	558	3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	611
041 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	559-572	4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	612
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	559	5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	613
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	560	6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	614
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	561	047 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	615-621
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	562	1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	615
5. Schließseinheit Fahrertür	563	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	616
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	564	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	617
7.	565	4. Türäußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	618
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	566	5. Türäußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	619
9. Schließseinheit Beifahrertür	567		

6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	620	1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	666
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	621	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	667
048 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	622-628	3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	668
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	622	4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	669
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	623	5. Heizung-/Klimabedienung	670
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	624	6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	671
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	625	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	672
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	626	8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	673
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	627	059 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	674-681
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	628	1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	674
049 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	629-631	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	675
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	629	3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	676
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	630	4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	677
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	631	5. Heizung-/Klimabedienung	678
050 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	632-636	6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	679
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	632	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	680
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	633	8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	681
3. Außenspiegelverstellung	634	060 - Sitzverstellung , (L0L)	682-685
4. Außenspiegel Fahrerseite	635	1. Sitzverstellung , (L0L)	682
5. Außenspiegel Beifahrerseite	636	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	683
051 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	637-641	3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	684
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	637	4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	685
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	638	061 - Sitzverstellung , (L0R)	686-689
3. Außenspiegelverstellung	639	1. Sitzverstellung , (L0R)	686
4. Außenspiegel Fahrerseite	640	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	687
5. Außenspiegel Beifahrerseite	641	3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	688
052 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	642-647	4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	689
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	642	062 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	690-694
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	643	1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	690
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	644	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	691
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	645	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	692
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	646	4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	693
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	647	5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	694
053 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	648-653	063 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	695-701
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	648	1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	695
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	649	2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	696
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	650	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	697
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	651	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	698
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	652	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	699
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	653	6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	700
054 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	654-656	7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	701
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	654	064 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	702-711
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	655	1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	702
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	656	2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	703
055 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	657-659	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	704
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	657		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	658		
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	659		
056 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	660-662		
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	660		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	661		
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	662		
057 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	663-665		
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	663		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	664		
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	665		
058 - Sitzheizung . (4A3).(4A4).(L0L)	666-673		

4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	705	vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	706	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	748
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	707	6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	749
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	708	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	750
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	709	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	751
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	710	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	752
10. Diagnose-Interface für Datenbus	711	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	753
065 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	712-713	11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	754
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	712	073 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0L)	755-766
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	713	1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0L)	755
066 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0L)	714-716	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	756
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0L)	714	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	757
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	715	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	758
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung	716	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	759
067 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0R)	717-719	6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	760
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0R)	717	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	761
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	718	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	762
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung	719	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	763
068 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	720-724	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	764
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	720	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	765
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsonorik	721	12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	766
3. Steuergerät für Abstandsregelung	722	074 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0R)	767-778
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	723	1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0R)	767
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	724	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	768
069 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	725-728	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	769
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	725	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	770
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsonorik	726	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	771
3. Steuergerät für Abstandsregelung	727	6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	772
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	728	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	773
070 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	729-732	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	774
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	729	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	775
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	730	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	776
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	731	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	777
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	732	12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	778
071 - Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0L)	733-743	075 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0L)	779-789
1. Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0L)	733	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0L)	779
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	734	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	780
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	735	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	781
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	736	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	782
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	737	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	783
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	738	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	784
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	739	7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	785
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	740	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	786
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	741	9. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit.	787
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	742		
11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	743		
072 - Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0R)	744-754		
1. Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0R)	744		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	745		
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	746		
4. Steuergerät für Informationselektronik 1. Hochtonlautsprecher vorn links. Tieftonlautsprecher	747		

5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	867	1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL),(AW5)	920
088 - Datenbusvernetzung , (AW5)	868-878	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	921
1. Datenbusvernetzung , (AW5)	868	3. Sicherungshalter B	922
2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	869	4. Sicherungshalter C	923
3.	870	5. Sicherungshalter C	924
4.	871	6. Sicherungshalter C	925
5.	872	7. Sicherungshalter C	926
6.	873	8. Sicherungshalter C	927
7.	874	9. Sicherungshalter C	928
8.	875	10. Sicherungshalter C	929
9.	876	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	930
10.	877	12. Sicherungshalter C	931
11.	878	13. Sicherungshalter C	932
089 - Datenbusvernetzung , (AW4)	879-890	14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	933
1. Datenbusvernetzung , (AW4)	879	15.	934
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	880	16.	935
3. Diagnose-Interface für Datenbus	881	17.	936
4. Diagnose-Interface für Datenbus	882	18. Lenkstockschalter links	937
5. Diagnose-Interface für Datenbus	883	19. Lenkstockschalter links	938
6. Diagnose-Interface für Datenbus	884	20. Zündanlassschalter	939
7. Diagnose-Interface für Datenbus	885	21. Lenkstockschalter rechts	940
8. Diagnose-Interface für Datenbus	886	22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	941
9. Diagnose-Interface für Datenbus	887	23. Innenleuchte vorn	942
10. Diagnose-Interface für Datenbus	888	24. Innenleuchte vorn	943
11. Diagnose-Interface für Datenbus	889	25. Innenleuchte hinten	944
12. Diagnose-Interface für Datenbus	890	26. Innenleuchte hinten	945
090 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	891-919	27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	946
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	891	28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	947
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	892	29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	948
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	893	30. Schließseinheit für Heckklappe	949
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	894	31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	950
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	895	32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	951
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	896	33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	952
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	897	34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	953
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	898	35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	954
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	899	36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	955
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	900	37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	956
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	901	38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	957
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	902	39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	958
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	903	40. Schalttafeleinsatz	959
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	904	41. Schalttafeleinsatz	960
15. Klopfensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	905	42. Schalttafeleinsatz	961
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	906	43. Anschluss für Diagnose	962
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	907	092 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL),(AW4)	963-1007
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	908	1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL),(AW4)	963
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	909	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	964
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	910	3. Sicherungshalter B	965
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	911	4. Sicherungshalter C	966
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	912	5. Sicherungshalter C	967
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	913	6. Sicherungshalter C	968
24. Motorsteuergerät	914	7. Sicherungshalter C	969
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	915	8. Sicherungshalter C	970
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	916	9. Sicherungshalter C	971
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	917	10. Sicherungshalter C	972
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	918	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	973
29. Schalttafeleinsatz	919	12. Sicherungshalter C	974
091 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL),(AW5)	920-962	13. Sicherungshalter C	975
		14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	976
		15.	977
		16.	978
		17.	979

18. Lenkstockschalter links	980	29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1036
19. Lenkstockschalter links	981	30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1037
20. Zündanlassschalter	982	31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1038
21. Lenkstockschalter rechts	983	32. Schließseinheit für Heckklappe	1039
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	984	33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1040
23. Innenleuchte vorn	985	34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1041
24. Innenleuchte vorn	986	35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1042
25. Innenleuchte hinten	987	36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1043
26. Innenleuchte hinten	988	37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1044
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	989	38. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1045
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	990	39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1046
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	991	40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1047
30. Schließseinheit für Heckklappe	992	41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1048
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	993	42. Schalttafeleinsatz	1049
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	994	43. Schalttafeleinsatz	1050
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	995	44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1051
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	996	45. Diagnose-Interface für Datenbus	1052
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	997	46. Diagnose-Interface für Datenbus	1053
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	998	47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1054
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	999	094 - Grundausstattung , (2ZD),(2ZV),(1XT),(2FM)	1055-1102
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1000	1. Grundausstattung , (2ZD),(2ZV),(1XT),(2FM)	1055
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1001	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1056
40. Schalttafeleinsatz	1002	3. Sicherungshalter B	1057
41. Schalttafeleinsatz	1003	4. Sicherungshalter C	1058
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1004	5. Sicherungshalter C	1059
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1005	6. Sicherungshalter C	1060
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1006	7. Sicherungshalter C	1061
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1007	8. Sicherungshalter C	1062
093 - Grundausstattung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL)	1008-1054	9. Sicherungshalter C	1063
1. Grundausstattung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL)	1008	10. Sicherungshalter C	1064
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1009	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1065
3. Sicherungshalter B	1010	12. Sicherungshalter C	1066
4. Sicherungshalter C	1011	13. Sicherungshalter C	1067
5. Sicherungshalter C	1012	14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1068
6. Sicherungshalter C	1013	15.	1069
7. Sicherungshalter C	1014	16.	1070
8. Sicherungshalter C	1015	17.	1071
9. Sicherungshalter C	1016	18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1072
10. Sicherungshalter C	1017	19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1073
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1018	20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1074
12. Sicherungshalter C	1019	21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1075
13. Sicherungshalter C	1020	22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1076
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1021	23. Lenkstockschalter links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	1077
15.	1022	24. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1078
16.	1023	25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1079
17.	1024	26. Innenleuchte vorn	1080
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1025	27. Innenleuchte vorn	1081
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1026	28. Innenleuchte hinten	1082
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1027	29. Innenleuchte hinten	1083
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1028	30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1084
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1029	31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1085
23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1030	32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taschenlampe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1086
24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1031	33. Schließseinheit für Heckklappe	1087
25. Innenleuchte vorn	1032	34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1088
26. Innenleuchte vorn	1033	35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1089
27. Innenleuchte hinten	1034	36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1090
28. Innenleuchte hinten	1035		

37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1091	11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1146
38. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1092	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1147
39. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1093	13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1148
40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1094	14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1149
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1095	15. Drucksensor für Luftpülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1150
42. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1096	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1151
43. Schalttafeleinsatz	1097	17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1152
44. Schalttafeleinsatz	1098	18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1153
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1099	19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1154
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1100	20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1155
47. Diagnose-Interface für Datenbus	1101	21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1156
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1102	22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1157
095 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	1103-1135	23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1158
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	1103	24. Motorsteuergerät	1159
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1104	25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1160
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1105	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1161
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1106	27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1162
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1107	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1163
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1108	29. Schalttafeleinsatz	1164
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1109	097 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1165-1193
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1110	1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1165
9. Motorsteuergerät, Relais für Gasabsperrventile, Sicherungshalter C	1111	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1166
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1112	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1167
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1113	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1168
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1114	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1169
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1115	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	1170
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1116	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1171
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1117	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1172
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1118	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1173
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1119	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1174
18. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	1120	11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1175
19. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1121	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1176
20. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1122	13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	1177
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1123	14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1178
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1124	15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1179
23. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1125	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1180
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1126	17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1181
25. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1127	18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1182
26. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1128	19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1183
27. Motorsteuergerät	1129	20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1184
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1130	21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1185
29. Sensor für Gastankdruck, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Hochdruckventil für Gasbetrieb	1131	22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1186
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1132	23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1187
31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1133	24. Motorsteuergerät	1188
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1134	25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1189
33. Schalttafeleinsatz	1135	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1190
096 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1136-1164	27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1191
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1136	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1192
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1137	29. Schalttafeleinsatz	1193
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1138	098 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	1194-1222
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1139	1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	1194
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1140	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1195
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1141	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1196
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1142		
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1143		
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1144		
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1145		

4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1197	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1250
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1198	8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1251
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	1199	9. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1252
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1200	10. Motorsteuergerät	1253
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1201	11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1254
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1202	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1255
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1203	13. Motorsteuergerät	1256
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1204	14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1257
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1205	15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1258
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	1206	16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1259
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1207	17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1260
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1208	18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1261
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1209	19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1262
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1210	20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1263
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1211	21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1264
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1212	22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1265
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1213	23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1266
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1214	24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1267
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1215	25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1268
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1216	26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1269
24. Motorsteuergerät	1217	27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1270
25. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1218	28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1271
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1219	29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1272
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1220	30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1273
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1221	31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1274
29. Schalttafeleinsatz	1222	32. Motorsteuergerät	1275
099 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	1223-1243	33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1276
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	1223	34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1277
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1224	35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1278
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1225	36. Schalttafeleinsatz	1279
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1226	101 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	1280-1317
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1227	1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	1280
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1228	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1281
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1229	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1282
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1230	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1283
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1231	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1284
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1232	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1285
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1233	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1286
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1234	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1287
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1235	9. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1288
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1236	10. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1289
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1237	11. Motorsteuergerät	1290
16. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1238	12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1291
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1239	13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1292
18. Motorsteuergerät	1240	14. Motorsteuergerät	1293
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1241	15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1294
20. Kraftstofffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1242	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1295
21. Schalttafeleinsatz	1243	17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1296
100 - 1,6-I-Dieselmotor , DGTD,DGTA,(7L3)	1244-1279	18. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1297
1. 1,6-I-Dieselmotor , DGTD,DGTA,(7L3)	1244	19. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1298
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1245	20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1299
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1246	21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1300
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1247	22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1301
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1248		
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1249		

23. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1302	Wählhebel-Positionsanzeige	
24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1303	6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1346
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1304	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1347
26. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1305	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1348
27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1306	106 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1349-1352
28. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1307	1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1349
29. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1308	2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1350
30. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1309	3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1351
31. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1310	4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1352
32. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1311	107 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1353-1357
33. Motorsteuergerät	1312	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1353
34. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1313	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1354
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1314	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1355
36. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1315	4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1356
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1316	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1357
38. Schalttafeleinsatz	1317	108 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1358-1362
102 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1318-1324	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1358
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1318	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1359
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1319	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1360
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	1320	4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1361
4. Steuergerät für ABS	1321	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1362
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1322	109 - Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1363-1369
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	1323	1. Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1363
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1324	2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1364
103 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1325-1331	3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1365
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1325	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1366
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1326	5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	1367
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	1327	6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1368
4. Steuergerät für ABS	1328	7. Sicherungshalter C	1369
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1329	110 - Climatic , (9AB)	1370-1375
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	1330	1. Climatic , (9AB)	1370
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1331	2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1371
104 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1332-1340	3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1372
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1332	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1373
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1333	5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	1374
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1334	6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1375
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1335	111 - Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1376-1385
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1336	1. Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1376
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1337	2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1377
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1338	3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	1378
8. Steuergerät für automatisches Getriebe	1339	4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1379
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1340	5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1380
105 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1341-1348	6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	1381
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1341	7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1382
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1342	8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1383
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1343	9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1384
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1344	10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	1385
5. Wählhebel. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Maanet für Wählhebelsperre.	1345	112 - Climatronic , (9AK)	1386-1394
		1. Climatronic , (9AK)	1386
		2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1387
		3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1388
		4. Heizung-/Klimabedienung. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1389

5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	1390	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	1439
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1391	8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1440
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1392	119 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	1441-1444
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1393	1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	1441
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	1394	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1442
113 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	1395-1402	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1443
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	1395	4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1444
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1396	120 - Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL)	1445-1449
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1397	1. Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(1XW),(2FL)	1445
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1398	2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1446
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1399	3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	1447
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1400	4. Diagnose-Interface für Datenbus	1448
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	1401	5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1449
8. Schalter für Heckklappenfermentriegelung	1402	121 - Grundausstattung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW5)	1450-1492
114 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	1403-1410	1. Grundausstattung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW5)	1450
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	1403	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1451
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1404	3. Sicherungshalter B	1452
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1405	4. Sicherungshalter C	1453
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1406	5. Sicherungshalter C	1454
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1407	6. Sicherungshalter C	1455
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1408	7. Sicherungshalter C	1456
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	1409	8. Sicherungshalter C	1457
8. Schalter für Heckklappenfermentriegelung	1410	9. Sicherungshalter C	1458
115 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1411-1417	10. Sicherungshalter C	1459
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1411	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1460
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1412	12. Sicherungshalter C	1461
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1413	13. Sicherungshalter C	1462
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1414	14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1463
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1415	15.	1464
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1416	16.	1465
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1417	17.	1466
116 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1418-1424	18. Lenkstockschalter links	1467
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1418	19. Lenkstockschalter links	1468
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1419	20. Zündanlassschalter	1469
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1420	21. Lenkstockschalter rechts	1470
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1421	22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1471
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1422	23. Innenleuchte vorn	1472
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1423	24. Innenleuchte vorn	1473
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1424	25. Innenleuchte hinten	1474
117 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1425-1432	26. Innenleuchte hinten	1475
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1425	27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1476
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1426	28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1477
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1427	29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1478
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1428	30. Schließseinheit für Heckklappe	1479
5. Heizung-/Klimabedienung	1429	31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1480
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1430	32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1481
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	1431	33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1482
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1432	34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1483
118 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1433-1440	35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	1484
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1433	36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn	1485
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1434	37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1486
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1435	38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1487
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1436	39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1488
5. Heizung-/Klimabedienung	1437	40. Schalttafeleinsatz	1489
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1438	41. Schalttafeleinsatz	1490
		42. Schalttafeleinsatz	1491

43. Anschluss für Diagnose	1492	14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1551
122 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA), (AW4)	1493-1537	15.	1552
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW4)	1493	16.	1553
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1494	17.	1554
3. Sicherungshalter B	1495	18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1555
4. Sicherungshalter C	1496	19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1556
5. Sicherungshalter C	1497	20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1557
6. Sicherungshalter C	1498	21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1558
7. Sicherungshalter C	1499	22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1559
8. Sicherungshalter C	1500	23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1560
9. Sicherungshalter C	1501	24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1561
10. Sicherungshalter C	1502	25. Innenleuchte vorn	1562
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1503	26. Innenleuchte vorn	1563
12. Sicherungshalter C	1504	27. Innenleuchte hinten	1564
13. Sicherungshalter C	1505	28. Innenleuchte hinten	1565
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1506	29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1566
15.	1507	30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1567
16.	1508	31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1568
17.	1509	32. Schließeinheit für Heckklappe	1569
18. Lenkstockschalter links	1510	33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1570
19. Lenkstockschalter links	1511	34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1571
20. Zündanlassschalter	1512	35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1572
21. Lenkstockschalter rechts	1513	36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1573
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1514	37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	1574
23. Innenleuchte vorn	1515	38. Hochtonhorn	1575
24. Innenleuchte vorn	1516	39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1576
25. Innenleuchte hinten	1517	40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1577
26. Innenleuchte hinten	1518	41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1578
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1519	42. Schalttafeleinsatz	1579
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1520	43. Schalttafeleinsatz	1580
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1521	44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1581
30. Schließeinheit für Heckklappe	1522	45. Diagnose-Interface für Datenbus	1582
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1523	46. Diagnose-Interface für Datenbus	1583
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1524	47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1584
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1525	124 - Grundausrüstung , (2ZD),(2FM),(2PT),(1XT),(2PS),(2ZX)	1585-1632
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1526	1. Grundausrüstung , (2ZD),(2FM),(2PT),(1XT),(2PS),(2ZX)	1585
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	1527	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1586
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn	1528	3. Sicherungshalter B	1587
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1529	4. Sicherungshalter C	1588
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1530	5. Sicherungshalter C	1589
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1531	6. Sicherungshalter C	1590
40. Schalttafeleinsatz	1532	7. Sicherungshalter C	1591
41. Schalttafeleinsatz	1533	8. Sicherungshalter C	1592
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1534	9. Sicherungshalter C	1593
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1535	10. Sicherungshalter C	1594
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1536	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1595
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1537	12. Sicherungshalter C	1596
123 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	1538-1584	13. Sicherungshalter C	1597
1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	1538	14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1598
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1539	15.	1599
3. Sicherungshalter B	1540	16.	1600
4. Sicherungshalter C	1541	17.	1601
5. Sicherungshalter C	1542	18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1602
6. Sicherungshalter C	1543	19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1603
7. Sicherungshalter C	1544	20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1604
8. Sicherungshalter C	1545		
9. Sicherungshalter C	1546		
10. Sicherungshalter C	1547		
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1548		
12. Sicherungshalter C	1549		
13. Sicherungshalter C	1550		

21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1605	28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1660
22. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1606	29. Sensor für Gastankdruck, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabsperung, Ventil 2 für Tankabsperung, Ventil 3 für Tankabsperung, Hochdruckventil für Gasbetrieb	1661
23. Lenkstockscharter links, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	1607	30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1662
24. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1608	31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1663
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1609	32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1664
26. Innenleuchte vorn	1610	33. Schalttafeleinsatz	1665
27. Innenleuchte vorn	1611	126 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1666-1694
28. Innenleuchte hinten	1612	1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1666
29. Innenleuchte hinten	1613	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1667
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1614	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1668
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1615	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1669
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	1616	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1670
33. Schließleinheit für Heckklappe	1617	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1671
34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1618	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1672
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1619	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1673
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1620	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1674
37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1621	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1675
38. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	1622	11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1676
39. Hochtonhorn	1623	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1677
40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1624	13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1678
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1625	14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1679
42. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1626	15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1680
43. Schalttafeleinsatz	1627	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1681
44. Schalttafeleinsatz	1628	17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1682
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1629	18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1683
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1630	19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1684
47. Diagnose-Interface für Datenbus	1631	20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1685
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1632	21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1686
125 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	1633-1665	22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1687
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	1633	23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1688
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1634	24. Motorsteuergerät	1689
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1635	25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1690
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1636	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1691
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1637	27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1692
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1638	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1693
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1639	29. Schalttafeleinsatz	1694
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1640	127 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAC,DLAA	1695-1722
9. Motorsteuergerät, Relais für Gasabsperventile, Sicherungshalter C	1641	1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAC,DLAA	1695
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1642	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1696
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1643	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1697
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1644	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1698
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1645	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1699
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1646	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1700
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1647	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1701
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1648	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1702
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1649	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1703
18. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	1650	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1704
19. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1651	11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1705
20. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1652	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1706
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1653	13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1707
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1654	14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1708
23. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1655	15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1709
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1656	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1710
25. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1657	17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1711
26. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1658		
27. Motorsteuergerät	1659		

18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1712	5. Scheinwerfer vorn links	1770
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1713	6. Scheinwerfer vorn rechts	1771
20. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1714	7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1772
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1715	8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	1773
22. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1716	9. Außenspiegel Beifahrerseite	1774
23. Motorsteuergerät	1717	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1775
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1718	11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1776
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1719	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1777
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1720	13. Sicherungshalter C	1778
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1721	14. Sicherungshalter C	1779
28. Schalttafeleinsatz	1722	15. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	1780
128 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	1723-1736	132 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1781-1789
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	1723	1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1781
2. Lichtdreheschalter	1724	2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1782
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1725	3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1783
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1726	4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1784
5. Scheinwerfer vorn links	1727	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1785
6. Scheinwerfer vorn rechts	1728	6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1786
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	1729	7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1787
8. Außenspiegel Beifahrerseite	1730	8. Steuergerät für automatisches Getriebe	1788
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1731	9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1789
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1732	133 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1790-1797
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	1733	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1790
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1734	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1791
13. Sicherungshalter C	1735	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1792
14. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	1736	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1793
129 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	1737-1750	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1794
1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	1737	6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1795
2. Lichtdreheschalter	1738	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1796
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1739	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1797
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1740	134 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1798-1801
5. Scheinwerfer vorn links	1741	1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1798
6. Scheinwerfer vorn rechts	1742	2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1799
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	1743	3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1800
8. Außenspiegel Beifahrerseite	1744	4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1801
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1745	135 - Climatic , DBYA,DKLA,DLAA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1802-1808
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1746	1. Climatic , DBYA,DKLA,DLAA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1802
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	1747	2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1803
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1748	3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1804
13. Sicherungshalter C	1749	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1805
14. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	1750	5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	1806
130 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	1751-1765	6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1807
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	1751	7. Sicherungshalter C	1808
2. Lichtdreheschalter	1752	136 - Climatronic , DBYA,DKLA,DLAA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1809-1818
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1753	1. Climatronic , DBYA,DKLA,DLAA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1809
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1754	2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1810
5. Scheinwerfer vorn links	1755	3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	1811
6. Scheinwerfer vorn rechts	1756	4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1812
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1757		
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	1758		
9. Außenspiegel Beifahrerseite	1759		
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1760		
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1761		
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1762		
13. Sicherungshalter C	1763		
14. Sicherungshalter C	1764		
15. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	1765		
131 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	1766-1780		
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	1766		
2. Lichtdreheschalter	1767		
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1768		
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1769		

5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1813		
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	1814		
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1815		
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1816		
9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1817		
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	1818		
137 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	1819-1830		
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	1819		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1820		
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1821		
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1822		
5. Schließseinheit Fahrtür	1823		
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	1824		
7.	1825		
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1826		
9. Schließseinheit Beifahrertür	1827		
10. Schließseinheit Tür hinten links	1828		
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	1829		
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1830		
138 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	1831-1842		
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	1831		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1832		
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1833		
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1834		
5. Schließseinheit Fahrtür	1835		
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	1836		
7.	1837		
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1838		
9. Schließseinheit Beifahrertür	1839		
10. Schließseinheit Tür hinten links	1840		
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	1841		
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1842		
139 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	1843-1856		
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	1843		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1844		
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1845		
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1846		
5. Schließseinheit Fahrtür	1847		
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	1848		
7.	1849		
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1850		
9. Schließseinheit Beifahrertür	1851		
10. Schließseinheit Tür hinten links	1852		
11. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1853		
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	1854		
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	1855		
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1856		
140 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	1857-1870		
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	1857		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1858		
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1859		
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1860		
5. Schließseinheit Fahrtür	1861		
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	1862		
7.	1863		
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1864		
9. Schließseinheit Beifahrertür	1865		
10. Schließseinheit Tür hinten links	1866		
11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1867		
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	1868		
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite. Fensterhebermotor hinten rechts	1869		
		14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1870
		141 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	1871-1876
		1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	1871
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1872
		3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	1873
		4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1874
		5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	1875
		6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1876
		142 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	1877-1882
		1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	1877
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1878
		3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	1879
		4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1880
		5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	1881
		6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1882
		143 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1883-1889
		1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1883
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1884
		3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1885
		4. Türäußengriff Fahrtür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1886
		5. Türäußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1887
		6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1888
		7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1889
		144 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1890-1896
		1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1890
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1891
		3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1892
		4. Türäußengriff Fahrtür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1893
		5. Türäußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1894
		6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1895
		7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1896
		145 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1897-1899
		1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1897
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1898
		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1899
		146 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1900-1902
		1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1900
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1901
		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1902
		147 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	1903-1905
		1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	1903
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1904
		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1905
		148 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	1906-1908
		1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	1906
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1907
		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1908
		149 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1909-1916
		1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1909
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1910
		3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1911
		4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1912
		5. Heizung-/Klimabedienung	1913

6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1914	156 - Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	1956-1961
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	1915	1. Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	1956
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1916	2. Wickelfeder, Signalthornbetätigung	1957
150 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1917-1924	3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad	1958
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1917	4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1959
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1918	5. Diagnose-Interface für Datenbus	1960
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1919	6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1961
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1920	157 - Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	1962-1967
5. Heizung-/Klimabedienung	1921	1. Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	1962
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1922	2. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1963
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	1923	3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1964
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1924	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1965
151 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1925-1929	5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad, Geber für beheizbares Lenkrad	1966
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1925	6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Sensormodul, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	1967
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1926	158 - Datenbusvernetzung , (AW5)	1968-1978
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe, Lautsprecher für Einparkhilfe	1927	1. Datenbusvernetzung , (AW5)	1968
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1928	2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1969
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	1929	3.	1970
152 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1930-1936	4.	1971
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1930	5.	1972
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1931	6.	1973
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1932	7.	1974
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Lautsprecher für Einparkhilfe	1933	8.	1975
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	1934	9.	1976
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1935	10.	1977
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	1936	11.	1978
153 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1937-1946	159 - Datenbusvernetzung , (AW4)	1979-1990
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1937	1. Datenbusvernetzung , (AW4)	1979
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	1938	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1980
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	1939	3. Diagnose-Interface für Datenbus	1981
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Parklenkassistent, Lautsprecher für Einparkhilfe	1940	4. Diagnose-Interface für Datenbus	1982
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1941	5. Diagnose-Interface für Datenbus	1983
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Parklenkassistent	1942	6. Diagnose-Interface für Datenbus	1984
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1943	7. Diagnose-Interface für Datenbus	1985
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1944	8. Diagnose-Interface für Datenbus	1986
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	1945	9. Diagnose-Interface für Datenbus	1987
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1946	10. Diagnose-Interface für Datenbus	1988
154 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1947-1951	11. Diagnose-Interface für Datenbus	1989
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1947	12. Diagnose-Interface für Datenbus	1990
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensoren	1948	160 - Grundausstattung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW5)	1991-2033
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1949	1. Grundausstattung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW5)	1991
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1950	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1992
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1951	3. Sicherungshalter B	1993
155 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK2)	1952-1955	4. Sicherungshalter C	1994
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK2)	1952	5. Sicherungshalter C	1995
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensoren	1953	6. Sicherungshalter C	1996
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1954	7. Sicherungshalter C	1997
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1955	8. Sicherungshalter C	1998
		9. Sicherungshalter C	1999
		10. Sicherungshalter C	2000
		11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2001
		12. Sicherungshalter C	2002
		13. Sicherungshalter C	2003
		14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	2004
		15.	2005
		16.	2006
		17.	2007
		18. Lenkstockschalter links	2008
		19. Lenkstockschalter links	2009
		20. Zündanlassschalter	2010
		21. Lenkstockschalter rechts	2011
		22. Luftfeuchtheitsgeber. Sensor für Lichterkennuna. Sensor für Luftfeuchtheitsgeber. Reaen- und	2012

Lichtererkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite		38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	2071
23. Innenleuchte vorn	2013	Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
24. Innenleuchte vorn	2014	39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für	2072
25. Innenleuchte hinten	2015	Motorhaube, Schalttafeleinsatz	
26. Innenleuchte hinten	2016	40. Schalttafeleinsatz	2073
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2017	41. Schalttafeleinsatz	2074
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2018	42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2075
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2019	43. Diagnose-Interface für Datenbus	2076
30. Schließseinheit für Heckklappe	2020	44. Diagnose-Interface für Datenbus	2077
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	2021	45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2078
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2022	162 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	2079-2125
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe		1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	2079
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2023	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2080
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	2024	3. Sicherungshalter B	2081
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	2025	4. Sicherungshalter C	2082
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn	2026	5. Sicherungshalter C	2083
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	2027	6. Sicherungshalter C	2084
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	2028	7. Sicherungshalter C	2085
Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz		8. Sicherungshalter C	2086
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für	2029	9. Sicherungshalter C	2087
Motorhaube, Schalttafeleinsatz		10. Sicherungshalter C	2088
40. Schalttafeleinsatz	2030	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2089
41. Schalttafeleinsatz	2031	12. Sicherungshalter C	2090
42. Schalttafeleinsatz	2032	13. Sicherungshalter C	2091
43. Anschluss für Diagnose	2033	14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	2092
161 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),	2034-2078	15.	2093
(AW4)		16.	2094
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MD),(1ME),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA),(AW4)	2034	17.	2095
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2035	18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2096
3. Sicherungshalter B	2036	19. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	2097
4. Sicherungshalter C	2037	Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für	
5. Sicherungshalter C	2038	Lenksäulenelektronik	
6. Sicherungshalter C	2039	20. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für	2098
7. Sicherungshalter C	2040	Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	
8. Sicherungshalter C	2041	21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2099
9. Sicherungshalter C	2042	22. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2100
10. Sicherungshalter C	2043	23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für	2101
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2044	Lenksäulenelektronik	
12. Sicherungshalter C	2045	24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und	2102
13. Sicherungshalter C	2046	Lichtererkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	2047	25. Innenleuchte vorn	2103
15.	2048	26. Innenleuchte vorn	2104
16.	2049	27. Innenleuchte hinten	2105
17.	2050	28. Innenleuchte hinten	2106
18. Lenkstockscharter links	2051	29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2107
19. Lenkstockscharter links	2052	30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2108
20. Zündanlassschalter	2053	31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2109
21. Lenkstockscharter rechts	2054	32. Schließseinheit für Heckklappe	2110
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und	2055	33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	2111
Lichtererkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite		34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2112
23. Innenleuchte vorn	2056	Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	
24. Innenleuchte vorn	2057	35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2113
25. Innenleuchte hinten	2058	36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	2114
26. Innenleuchte hinten	2059	37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	2115
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2060	38. Hochtonhorn	2116
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2061	39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	2117
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2062	40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	2118
30. Schließseinheit für Heckklappe	2063	Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	2064	41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für	2119
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2065	Motorhaube, Schalttafeleinsatz	
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe		42. Schalttafeleinsatz	2120
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2066	43. Schalttafeleinsatz	2121
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	2067	44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2122
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	2068	45. Diagnose-Interface für Datenbus	2123
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn	2069	46. Diagnose-Interface für Datenbus	2124
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	2070	47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2125

163 - Grundausrüstung , (2ZD),(2FM),(2PT),(1XT),(2PS),(2ZX)	2126-2173	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2181
1. Grundausrüstung , (2ZD),(2FM),(2PT),(1XT),(2PS),(2ZX)	2126	9. Motorsteuergerät, Relais für Gasabsperrventile, Sicherungshalter C	2182
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2127	10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2183
3. Sicherungshalter B	2128	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2184
4. Sicherungshalter C	2129	12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2185
5. Sicherungshalter C	2130	13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2186
6. Sicherungshalter C	2131	14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2187
7. Sicherungshalter C	2132	15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2188
8. Sicherungshalter C	2133	16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2189
9. Sicherungshalter C	2134	17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2190
10. Sicherungshalter C	2135	18. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	2191
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2136	19. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2192
12. Sicherungshalter C	2137	20. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2193
13. Sicherungshalter C	2138	21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2194
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	2139	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2195
15.	2140	23. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2196
16.	2141	24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2197
17.	2142	25. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2198
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2143	26. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2199
19. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2144	27. Motorsteuergerät	2200
20. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2145	28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2201
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2146	29. Sensor für Gastankdruck, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Hochdruckventil für Gasbetrieb	2202
22. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2147	30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2203
23. Lenkstockscharter links, Multifunktionsasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	2148	31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2204
24. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2149	32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2205
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2150	33. Schalttafeleinsatz	2206
26. Innenleuchte vorn	2151	165 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	2207-2235
27. Innenleuchte vorn	2152	1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	2207
28. Innenleuchte hinten	2153	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2208
29. Innenleuchte hinten	2154	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2209
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2155	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2210
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2156	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2211
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts	2157	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2212
33. Schließseinheit für Heckklappe	2158	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2213
34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	2159	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2214
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2160	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2215
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2161	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2216
37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	2162	11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2217
38. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose 2	2163	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2218
39. Hochtonhorn	2164	13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2219
40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	2165	14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2220
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2166	15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2221
42. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2167	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2222
43. Schalttafeleinsatz	2168	17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2223
44. Schalttafeleinsatz	2169	18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2224
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2170	19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2225
46. Diagnose-Interface für Datenbus	2171	20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2226
47. Diagnose-Interface für Datenbus	2172	21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2227
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2173	22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2228
164 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	2174-2206	23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2229
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DBYA,(D17),(7L6)	2174	24. Motorsteuergerät	2230
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2175	25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2231
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2176	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2232
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2177	27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2233
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2178		
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2179		
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2180		

28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2234	21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2284
29. Schalttafeleinsatz	2235	22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2285
166 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAC,DLAA	2236-2263	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAC,DLAA	2236	23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2286
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2237	24. Motorsteuergerät	2287
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2238	25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2288
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2239	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2289
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2240	27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für	2290
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2241	Datenbus, Motorsteuergerät	
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2242	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2291
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2243	29. Schalttafeleinsatz	2292
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor	2244	168 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	2293-2321
1 für Abgas, Motorsteuergerät		1. 1,5-l-Benzinmotor . DPCA,(7L6)	2293
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2245	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2294
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2246	3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2295
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2247	4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2296
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2248	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2297
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2249	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	2298
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber,	2250	7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2299
Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät		8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2300
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2251	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor	2301
Einspritzventil für Zylinder 3		1 für Abgas, Motorsteuergerät	
17. Saugrohrggeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle,	2252	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2302
Motorsteuergerät		11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2303
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2253	12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2304
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im	2254	13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	2305
Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen, Ventil 1 für		14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2306
Nockenwellenverstellung im Einlass		15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber,	2307
20. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2255	Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2256	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2308
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe		Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
22. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2257	17. Saugrohrggeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle,	2309
23. Motorsteuergerät	2258	Motorsteuergerät	
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2259	18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2310
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2260	19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im	2311
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für	2261	Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	
Datenbus, Motorsteuergerät		20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2,	2312
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2262	Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	
28. Schalttafeleinsatz	2263	21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2313
167 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	2264-2292	22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2314
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	2264	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2265	23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2315
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	2266	24. Motorsteuergerät	2316
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2267	25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2317
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2268	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2318
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	2269	27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für	2319
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2270	Datenbus, Motorsteuergerät	
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2271	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2320
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor	2272	29. Schalttafeleinsatz	2321
1 für Abgas, Motorsteuergerät		169 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2322-2342
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2273	1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2322
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2274	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	2323
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2275	3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2324
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	2276	4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2325
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2277	5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2326
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang,	2278	6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2327
Motorsteuergerät		7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2328
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2279	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2329
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4		9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2330
17. Saugrohrggeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle,	2280	10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2331
Motorsteuergerät		11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2332
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2281	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2333
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im	2282	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2334
Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass		14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2335
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2,	2283	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3		15. Saurohrheber. Motorsteuergerät	2336

16. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2337	12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2390
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2338	13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2391
18. Motorsteuergerät	2339	14. Motorsteuergerät	2392
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2340	15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2393
20. Kraftstoffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	2341	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2394
21. Schalltafeleinsatz	2342	17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	2395
170 - 1,6-I-Dieselmotor , DGTD,DGTA,(7L3)	2343-2378	18. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2396
1. 1,6-I-Dieselmotor , DGTD,DGTA,(7L3)	2343	19. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2397
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	2344	20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2398
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2345	21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2399
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2346	22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2400
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2347	23. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2401
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2348	24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2402
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2349	25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	2403
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2350	26. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2404
9. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	2351	27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2405
10. Motorsteuergerät	2352	28. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2406
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2353	29. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2407
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2354	30. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2408
13. Motorsteuergerät	2355	31. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2409
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2356	32. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2410
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2357	33. Motorsteuergerät	2411
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	2358	34. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2412
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2359	35. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2413
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2360	36. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2414
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2361	37. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	2415
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2362	38. Schalltafeleinsatz	2416
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2363	172 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	2417-2430
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2364	1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0L)	2417
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2365	2. Lichtdreheschalter	2418
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	2366	3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2419
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2367	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2420
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2368	5. Scheinwerfer vorn links	2421
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2369	6. Scheinwerfer vorn rechts	2422
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2370	7. Schaltermodul Schalltafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	2423
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2371	8. Außenspiegel Beifahrerseite	2424
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2372	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2425
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2373	10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2426
32. Motorsteuergerät	2374	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	2427
33. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2375	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2428
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2376	13. Sicherungshalter C	2429
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	2377	14. Schalter für Handbremskontrolle, Schalltafeleinsatz	2430
36. Schalltafeleinsatz	2378	173 - LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	2431-2444
171 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	2379-2416	1. LED-Scheinwerfer , (8IS),(L0R)	2431
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	2379	2. Lichtdreheschalter	2432
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	2380	3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2433
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	2381	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2434
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2382	5. Scheinwerfer vorn links	2435
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2383	6. Scheinwerfer vorn rechts	2436
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2384	7. Schaltermodul Schalltafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	2437
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2385	8. Außenspiegel Beifahrerseite	2438
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2386	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2439
9. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2387	10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2440
10. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	2388	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung	2441
11. Motorsteuergerät	2389	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2442
		13. Sicherungshalter C	2443

14. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	2444	Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	
174 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2445-2459	8. Crashtsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2493
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2445		
2. Lichtdrehshalter	2446		
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2447		
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2448		
5. Scheinwerfer vorn links	2449		2494
6. Scheinwerfer vorn rechts	2450	10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2495
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2451		
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	2452		
9. Außenspiegel Beifahrerseite	2453	11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2496
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2454	178 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2497-2503
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2455	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2497
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2456	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2498
13. Sicherungshalter C	2457	3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	2499
14. Sicherungshalter C	2458	4. Steuergerät für ABS	2500
15. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	2459	5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2501
175 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2460-2474	6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	2502
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2460	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2503
2. Lichtdrehshalter	2461	179 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2504-2510
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2462	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2504
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2463	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2505
5. Scheinwerfer vorn links	2464	3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	2506
6. Scheinwerfer vorn rechts	2465	4. Steuergerät für ABS	2507
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2466	5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2508
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	2467	6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	2509
9. Außenspiegel Beifahrerseite	2468	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2510
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2469	180 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	2511-2515
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2470	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	2511
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2471	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2512
13. Sicherungshalter C	2472	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2513
14. Sicherungshalter C	2473	4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2514
15. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz	2474	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2515
176 - Airbag-Systeme , (L0L)	2475-2485	181 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2516-2520
1. Airbag-Systeme , (L0L)	2475	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2516
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2476	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2517
3. Crashtsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	2477	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2518
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2478	4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2519
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag	2479	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2520
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2480	182 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	2521-2524
7. Crashtsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	2481	1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	2521
8. Crashtsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2482	2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2522
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2483	3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	2523
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2484	4. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2524
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2485	183 - Climatic , DBYA,DKLA,DLAC,DLAA,DKRF,DPCA,(9AB)	2525-2531
177 - Airbag-Systeme , (L0R)	2486-2496	1. Climatic , DBYA,DKLA,DLAC,DLAA,DKRF,DPCA,(9AB)	2525
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2486	2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2526
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2487	3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2527
3. Crashtsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	2488	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	2528
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2489	5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	2529
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag	2490	6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2530
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2491	7. Sicherungshalter C	2531
7. Crashtsensor für Seitenairbag Fahrerseite. Crashtsensor für Seitenairbag Beifahrerseite.	2492	184 - Climatic , (9AB)	2532-2537
		1. Climatic , (9AB)	2532
		2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2533
		3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2534
		4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2535
		5. Heizung-/Klimabedienung. Druckgeber für Kältemittelkreislauf. Diagnose-Interface für Datenbus	2536

6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2537	5. Schließseinheit Fahrertür	2588
185 - Climatronic , DBYA,DKLA,DLAC,DLAA,DKRF,DPCA,(9AK)	2538-2547	6. Schließseinheit Fahrertür	2589
1. Climatronic , DBYA,DKLA,DLAC,DLAA,DKRF,DPCA,(9AK)	2538	7. Schaltermodul Schalttafel Mitte	2590
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2539	8.	2591
3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	2540	9. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2592
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2541	10. Schließseinheit Beifahrertür	2593
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	2542	11. Schließseinheit Tür hinten links	2594
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	2543	12. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2595
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2544	13. Schließseinheit Tür hinten rechts	2596
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	2545	14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2597
9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	2546	15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2598
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	2547	191 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	2599-2612
186 - Climatronic , (9AK)	2548-2556	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	2599
1. Climatronic , (9AK)	2548	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2600
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2549	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2601
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2550	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2602
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2551	5. Schließseinheit Fahrertür	2603
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	2552	6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	2604
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2553	7.	2605
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	2554	8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2606
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	2555	9. Schließseinheit Beifahrertür	2607
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	2556	10. Schließseinheit Tür hinten links	2608
187 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	2557-2558	11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2609
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	2557	12. Schließseinheit Tür hinten rechts	2610
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	2558	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2611
188 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	2559-2571	14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2612
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	2559	192 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	2613-2620
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2560	1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	2613
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2561	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2614
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2562	3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	2615
5. Schließseinheit Fahrertür	2563	4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	2616
6. Schließseinheit Fahrertür	2564	5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	2617
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte	2565	6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	2618
8.	2566	7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	2619
9. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2567	8. Schalter für Heckklappenfernentriegelung	2620
10. Schließseinheit Beifahrertür	2568	193 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	2621-2628
11. Schließseinheit Tür hinten links	2569	1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	2621
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	2570	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2622
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2571	3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	2623
189 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	2572-2583	4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	2624
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	2572	5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	2625
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2573	6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	2626
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2574	7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	2627
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2575	8. Schalter für Heckklappenfernentriegelung	2628
5. Schließseinheit Fahrertür	2576	194 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	2629-2634
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	2577	1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	2629
7.	2578	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2630
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2579	3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	2631
9. Schließseinheit Beifahrertür	2580	4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2632
10. Schließseinheit Tür hinten links	2581	5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	2633
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	2582	6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2634
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2583	195 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	2635-2640
190 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	2584-2598	1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	2635
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	2584	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2636
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2585	3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	2637
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2586	4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2638
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2587	5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	2639
		6. Lampe für Türinnenariffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnenariffbeleuchtung hinten rechts	2640

196 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	2641-2647	3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2690
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	2641	4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2691
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2642	5. Heizung-/Klimabedienung	2692
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	2643	6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2693
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	2644	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	2694
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	2645	8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2695
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2646	205 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	2696-2697
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2647	1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	2696
197 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	2648-2654	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2697
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	2648	206 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	2698-2701
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2649	1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	2698
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	2650	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2699
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	2651	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	2700
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	2652	4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	2701
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2653	207 - Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	2702-2707
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2654	1. Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1XX),(2FE),(2FU),(2ZH),(2FY),(2ZA)	2702
198 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	2655-2657	2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung	2703
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	2655	3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad	2704
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2656	4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2705
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	2657	5. Diagnose-Interface für Datenbus	2706
199 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	2658-2662	6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2707
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	2658	208 - Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	2708-2713
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2659	1. Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	2708
3. Außenspiegelverstellung	2660	2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2709
4. Außenspiegel Fahrerseite	2661	3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2710
5. Außenspiegel Beifahrerseite	2662	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2711
200 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	2663-2667	5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad, Geber für beheizbares Lenkrad	2712
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	2663	6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Sensormodul, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	2713
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2664	801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2714-2721
3. Außenspiegelverstellung	2665	1. Massepunkte	2714-2721
4. Außenspiegel Fahrerseite	2666	1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2715
5. Außenspiegel Beifahrerseite	2667	1.1.1 Front von links	2715
201 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	2668-2673	1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	2716-2719
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	2668	1.2.1 Innenraum vorn links	2717
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2669	1.2.2 Innenraum vorn rechts	2717
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2670	1.2.3 Innenraum vorn Mitte	2718-2719
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2671	1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2720
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	2672	1.3.1 Kofferraum links	2720
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2673	1.4 Massepunkte am Dach	2721
202 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	2674-2679	1.4.1 Massepunkte am Dach	2721
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	2674	802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	2722-2743
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2675	1. Sicherungen	2722-2743
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2676	1.1 Übersicht der Sicherungshalter	2722
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2677	1.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	2723-2724
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	2678	1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	2723
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2679	1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	2724
203 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	2680-2687	1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	2725-2734
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	2680	1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2019	2725-2727
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2681	1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2019	2728-2730
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2682	1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	2731-2734
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2683	1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	2735
5. Heizung-/Klimabedienung	2684	1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	2736-2738
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2685	1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2019	2736-2737
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	2686	1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2019	2738
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2687	1.6 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	2739-2740
204 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	2688-2695	1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	2741
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	2688	1.7.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2019	2741
2. Sicherunshalter A. Sicherunshalter C	2689	1.8 Einbauort Einzelsicherungen	2741-2743
		1.8.1 Einbauort Einzelsicherungen. Linkslenker	2741

1.8.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker	2742-2743	1.5 Innenraum hinten	2808-2812
803 - -Einbauorte: Relais - 3	2744-2749	1.5.1 Innenraum hinten links, Linkslenker	2809-2810
1. Relais	2744-2749	1.5.2 Innenraum hinten links, Rechtslenker	2811
1.1 Übersicht der Relaisträger	2744	1.5.3 Innenraum hinten rechts	2812
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-	2745-2747	1.6 Heiz- und Klimagerät	2813-2818
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Linkslenker, ab Juli 2019	2745	1.6.1 Klimaanlage, 9AB, Teil 1	2814
1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Linkslenker, ab November 2019	2746	1.6.2 Klimaanlage, 9AB, Teil 2	2815
1.2.3 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2019	2746	1.6.3 Climatronic, 9AK, Teil 1	2816
1.2.4 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Rechtslenker, ab November 2019	2747	1.6.4 Climatronic, 9AK, Teil 2	2817-2818
1.3 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	2748-2749	806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	2819-2824
1.3.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterB -SB-, ab Juli 2019	2748-2749	1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	2819-2824
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	2750-2775	1.1 Heckklappe	2820
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	2750-2775	1.2 Stoßfänger hinten	2821
1.1 Front, Ansicht von vorn	2756	1.3 Heckseite, Ansicht von rechts	2822
1.2 Front, Ansicht von links	2757	1.4 Heckseite, Ansicht von links	2823-2824
1.3 Front, Ansicht von rechts	2758	807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	2825-2826
1.4 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, DBYA	2759-2761	1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	2825-2826
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, DBYA, von vorn	2760	1.1 Unterboden, Teil 1	2825-2826
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, DBYA, von oben	2760	830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	2827-2829
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, DBYA, von hinten	2761	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	2827-2829
1.5 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA	2762-2765	1.1 Lesepule für Wegfahrsicherung -D2-	2827
1.5.1 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA, von vorn	2763	1.1.1 Steckverbindung -T2bx-	2827
1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA, von oben	2763	1.2 Anlasser -B-	2827
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA, von rechts	2764	1.2.1 Steckverbindung -T1m-	2827
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, DADA, von hinten	2765	1.3 Zündanlassschalter -D-	2828
1.6 1,6-l-Benzinmotor, CWVA	2766-2769	1.3.1 Steckverbindung -T7c-	2828
1.6.1 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von vorn	2767	1.3.2 Steckverbindung -T6d-	2828
1.6.2 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von oben	2767	1.4 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	2829
1.6.3 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von links	2768	1.4.1 Steckverbindung -T2cd-	2829
1.6.4 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von hinten	2769	831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	2830-2849
1.7 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD	2770-2773	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	2830-2849
1.7.1 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD, von vorn	2771	1.1 Lichtdrehschalter -EX1-	2831
1.7.2 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD, von oben	2771	1.1.1 Steckverbindung -T10h-	2831
1.7.3 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD, von links	2772	1.2 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	2831
1.7.4 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, DGTD, von hinten	2773	1.2.1 Steckverbindung -T7d-	2831
1.8 Doppelkupplungsgetriebe	2774-2775	1.3 Taster für Startanlage -E378-	2832
1.8.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0CV	2774-2775	1.3.1 Steckverbindung -T4v-	2832
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	2776-2818	1.4 Lenkstockscharter rechts -EX20-	2832
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	2776-2818	1.4.1 Steckverbindung -T10p-	2832
1.1 Dach	2785	1.5 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	2833
1.1.1 Dach, Teil 1	2785	1.5.1 Steckverbindung -T12k-	2833
1.1.2 Dach, Schiebe-/Ausstelldach	2786	1.6 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	2833
1.2 Türen	2786-2793	1.6.1 Steckverbindung -T6ar-	2833
1.2.1 Fahrertür, Linkslenker	2787-2788	1.7 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	2834
1.2.2 Fahrertür, Rechtslenker	2789	1.7.1 Steckverbindung -T3b-	2834
1.2.3 Beifahrertür, Linkslenker	2790-2791	1.8 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	2834
1.2.4 Beifahrertür, Rechtslenker	2792	1.8.1 Steckverbindung -T4bd-	2834
1.2.5 Tür hinten links	2793	1.9 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	2835
1.2.6 Tür hinten rechts	2793	1.9.1 Steckverbindung -T4be-	2835
1.3 Lenkrad und Lenksäule	2794	1.10 Lenkstockscharter links -EX19-	2835
1.3.1 Lenksäule	2794	1.10.1 Steckverbindung -T16k-	2835
1.4 Innenraum vorn	2795-2807	1.11 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	2836-2837
1.4.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	2796	1.11.1 Steckverbindung -T20e-	2836
1.4.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	2797	1.11.2 Steckverbindung -T16h-	2836
1.4.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	2798-2799	1.11.3 Steckverbindung -T16r-	2837
1.4.4 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	2800	1.11.4 Steckverbindung -T5b-	2838
1.4.5 Schalttafel, Linkslenker	2801-2802	1.11.5 Steckverbindung -T16j-	2838
1.4.6 Schalttafel, Rechtslenker	2803	1.12 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	2838
1.4.7 Fußraum links, Linkslenker	2803-2804	1.12.1 Steckverbindung -T6k-	2838
1.4.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	2805	1.13 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	2839
1.4.9 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	2806-2807	1.13.1 Steckverbindung -T10e-	2839
1.4.10 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	2808	1.14 Schaltermodul 2 Mittelkonsole -EX30-	2839
		1.14.1 Steckverbindung -T10f-	2839
		1.15 Taster für Sitzheizung hinten links -E737-	2840
		1.15.1 Steckverbindung -T6ax-	2840
		1.16 Taster für Sitzheizung hinten rechts -E738-	2840

1.16.1 Steckverbindung -T6ay-	2840	1.3.1 Steckverbindung -T4g-	2862
1.17 Taster für Notruf -E276-	2841	1.4 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	2862
1.17.1 Steckverbindung -T6c-	2841	1.4.1 Steckverbindung -T4o-	2862
1.18 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängavorrichtung -E474-	2841	1.4.2 Steckverbindung -T6m-	2862
1.18.1 Steckverbindung -T4cs-	2841	1.5 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	2863
1.19 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	2842	1.5.1 Steckverbindung -T2g-	2863
1.19.1 Steckverbindung -T4aj-	2842	1.6 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	2863
1.20 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	2842	1.6.1 Steckverbindung -T2h-	2863
1.20.1 Steckverbindung -T2ah-	2842	1.7 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	2864
1.21 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	2843	1.7.1 Steckverbindung -T2av-	2864
1.21.1 Steckverbindung -T4ab-	2843	1.8 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	2864
1.22 Außenspiegelverstellung -EX11-	2843	1.8.1 Steckverbindung -T3ar-	2864
1.22.1 Steckverbindung -T10z-	2843	1.9 Unterdruckgeber -G608-	2865
1.22.2 Steckverbindung -T6r-	2844	1.9.1 Steckverbindung -T3aj-	2865
1.23 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	2844	1.10 Luftmassenmesser -G70-	2865
1.23.1 Steckverbindung -T10l-	2844	1.10.1 Steckverbindung -T4s-	2865
1.23.2 Steckverbindung -T4ae-	2845	1.11 Sensor für Lichterkennung -G399-	2866
1.24 Schalter für Heckklappenfermentriegelung -E188-	2845	1.11.1 Steckverbindung -T6x-	2866
1.24.1 Steckverbindung -T4cn-	2845	1.12 Gaspedalmodul -GX2-	2866
1.25 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	2846	1.12.1 Steckverbindung -T6h-	2866
1.25.1 Steckverbindung -T4aa-	2846	1.13 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	2867
1.26 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	2846	1.13.1 Steckverbindung -T4bs-	2867
1.26.1 Steckverbindung -T2v-	2846	1.13.2 Steckverbindung -T5ac-	2867
1.27 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	2847	1.14 Motordrehzahlgeber -G28-	2868
1.27.1 Steckverbindung -T2w-	2847	1.14.1 Steckverbindung -T3g-	2868
1.28 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desBeifahrersitzes -E177-	2847	1.15 Öldruckgeber -G10-	2869
1.28.1 Steckverbindung -T6ag-	2847	1.15.1 Steckverbindung -T3cc-	2869
1.29 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	2848-2849	1.16 Saugrohrgeber -GX9-	2869
1.29.1 Steckverbindung -T6af-	2848	1.16.1 Steckverbindung -T4h-	2869
1.29.2 Steckverbindung -T10ag-	2848-2849	1.16.2 Steckverbindung -T3bm-	2870
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	2850-2857	1.17 Kraftstoffdruckgeber -G247-	2870
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	2850-2857	1.17.1 Steckverbindung -T3h-	2870
1.1 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	2850	1.18 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	2871
1.1.1 Steckverbindung -T2cc-	2850	1.18.1 Steckverbindung -T6f-	2871
1.2 Multifunktionsschalter -F125-	2851	1.19 Hallgeber -G40-	2871
1.2.1 Steckverbindung -T10r-	2851	1.19.1 Steckverbindung -T3f-	2871
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	2851	1.20 Ladedruckgeber -GX26-	2872
1.3.1 Steckverbindung -T2df-	2851	1.20.1 Steckverbindung -T4n-	2872
1.4 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	2852	1.20.2 Steckverbindung -T3x-	2872
1.4.1 Steckverbindung -T2fp-	2852	1.21 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	2873
1.5 Bremslichtschalter -F-	2852	1.21.1 Steckverbindung -T3br-	2873
1.5.1 Steckverbindung -T4d-	2852	1.22 Hallgeber 3 -G300-	2873
1.6 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	2853	1.22.1 Steckverbindung -T3m-	2873
1.6.1 Steckverbindung -T2by-	2853	1.23 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	2874
1.7 Wickelfeder -F350-	2853	1.23.1 Steckverbindung -T3bs-	2874
1.7.1 Steckverbindung -T16l-	2853	1.24 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	2874
1.8 Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe -F487-	2854	1.24.1 Steckverbindung -T3cl-	2874
1.8.1 Steckverbindung -T2an-	2854	1.25 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	2875
1.9 Doppelgurtschloss -FX4-	2854	1.25.1 Steckverbindung -T5k-	2875
1.9.1 Steckverbindung -T4ah-	2854	1.26 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	2875-2876
1.10 Schalter für Tiptronic -F189-	2855	1.26.1 Steckverbindung -T5o-	2875
1.10.1 Steckverbindung -T10j-	2855	1.26.2 Steckverbindung -T6g-	2876
1.11 Schalter für Handbremskontrolle -F9-	2855	1.27 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	2877
1.11.1 Steckverbindung -T2fs-	2855	1.27.1 Steckverbindung -T2j-	2877
1.12 Öldruckschalter -F1-	2856	1.28 Differenzdruckgeber -G505-	2877
1.12.1 Steckverbindung -T1ag-	2856	1.28.1 Steckverbindung -T3v-	2877
1.12.2 Steckverbindung -T2cz-	2856	1.29 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	2878
1.13 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	2856-2857	1.29.1 Steckverbindung -T3w-	2878
1.13.1 Steckverbindung -T2da-	2856-2857	1.30 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	2878
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	2858-2903	1.30.1 Steckverbindung -T6o-	2878
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	2858-2903	1.31 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	2879
1.1 Kupplungspositionsgeber -G476-	2861	1.31.1 Steckverbindung -T5n-	2879
1.1.1 Steckverbindung -T5h-	2861	1.32 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	2879
1.2 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	2861	1.32.1 Steckverbindung -T3au-	2879
1.2.1 Steckverbindung -T3k-	2861	1.33 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	2880
1.3 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	2862	1.33.1 Steckverbindung -T3av-	2880

1.34 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	2880	1.66 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	2898
1.34.1 Steckverbindung -T3aw-	2880	1.66.1 Steckverbindung -T3bf-	2898
1.35 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	2881	1.67 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	2898
1.35.1 Steckverbindung -T3ax-	2881	1.67.1 Steckverbindung -T3bb-	2898
1.36 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	2881	1.68 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	2899
1.36.1 Steckverbindung -T3cj-	2881	1.68.1 Steckverbindung -T3ba-	2899
1.37 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	2882	1.69 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	2899
1.37.1 Steckverbindung -T3ck-	2882	1.69.1 Steckverbindung -T3az-	2899
1.38 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	2882	1.70 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	2900
1.38.1 Steckverbindung -T2ca-	2882	1.70.1 Steckverbindung -T3ay-	2900
1.39 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	2883	1.71 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	2900
1.39.1 Steckverbindung -T2ce-	2883	1.71.1 Steckverbindung -T2ds-	2900
1.40 Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	2883	1.72 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	2901
1.40.1 Steckverbindung -T2dg-	2883	1.72.1 Steckverbindung -T2dv-	2901
1.41 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	2884	1.73 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	2901
1.41.1 Steckverbindung -T3l-	2884	1.73.1 Steckverbindung -T2x-	2901
1.42 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	2884	1.74 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	2902
1.42.1 Steckverbindung -T2cb-	2884	1.74.1 Steckverbindung -T2fv-	2902
1.43 Geber für Wasserabscheider -G63-	2885	1.75 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	2902
1.43.1 Steckverbindung -T3cd-	2885	1.75.1 Steckverbindung -T2fx-	2902
1.44 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	2885	1.76 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	2903
1.44.1 Steckverbindung -T2cg-	2885	1.76.1 Steckverbindung -T2fw-	2903
1.45 Klopfsensor 1 -G61-	2886	834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	2904-2907
1.45.1 Steckverbindung -T2cf-	2886	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	2904-2907
1.46 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	2887	1.1 Hochtonhorn -H2-	2904
1.46.1 Steckverbindung -T2cj-	2887	1.1.1 Steckverbindung -T2bv-	2904
1.47 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	2887	1.2 Tieftonhorn -H7-	2904
1.47.1 Steckverbindung -T2ch-	2887	1.2.1 Steckverbindung -T2bw-	2904
1.48 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	2888	1.3 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	2905
1.48.1 Steckverbindung -T2cw-	2888	1.3.1 Steckverbindung -T3at-	2905
1.49 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	2888	1.4 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	2905
1.49.1 Steckverbindung -T2co-	2888	1.4.1 Steckverbindung -T2ez-	2905
1.50 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	2889	1.5 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	2906
1.50.1 Steckverbindung -T4af-	2889	1.5.1 Steckverbindung -T2ey-	2906
1.51 Kraftstofffördereinheit -GX1-	2889-2890	1.6 Warnsummer für Heckklappe -H32-	2906-2907
1.51.1 Steckverbindung -T3y-	2889	1.6.1 Steckverbindung -T2eu-	2906-2907
1.51.2 Steckverbindung -T4u-	2890	835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	2908-2940
1.51.3 Steckverbindung -T5g-	2890	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	2908-2940
1.52 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- / Luftfeuchtigkeitsgeber -G355-	2891	1.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	2909
1.52.1 Steckverbindung -T3ak-	2891	1.1.1 Steckverbindung -T46b-	2909
1.53 Drehzahlfühler vorn links -G47-	2891	1.1.2 Steckverbindung -T73a-	2909
1.53.1 Steckverbindung -T2do-	2891	1.1.3 Steckverbindung -T73c-	2910
1.54 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	2892	1.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2910
1.54.1 Steckverbindung -T2dm-	2892	1.2.1 Steckverbindung -T5f-	2910
1.55 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	2892	1.2.2 Steckverbindung -T6b-	2911
1.55.1 Steckverbindung -T2bz-	2892	1.3 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2911
1.56 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	2893	1.3.1 Steckverbindung -T18b-	2911
1.56.1 Steckverbindung -T2dt-	2893	1.3.2 Steckverbindung -T26e-	2912
1.57 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	2893	1.4 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	2912
1.57.1 Steckverbindung -T2du-	2893	1.4.1 Steckverbindung -T4bt-	2912
1.58 Geber für Fahrzeughöhe hinten rechts -G77-	2894	1.4.2 Steckverbindung -T5ad-	2913
1.58.1 Steckverbindung -T3bk-	2894	1.5 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	2913-2914
1.59 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	2894	1.5.1 Steckverbindung -T4bj-	2913
1.59.1 Steckverbindung -T2dl-	2894	1.5.2 Steckverbindung -T1ac-	2914
1.60 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	2895	1.5.3 Steckverbindung -T1ab-	2914
1.60.1 Steckverbindung -T2bk-	2895	1.6 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2915
1.61 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	2895	1.6.1 Steckverbindung -T2e-	2915
1.61.1 Steckverbindung -T2bj-	2895	1.7 Steuergerät für ABS -J104-	2915
1.62 Drehzahlfühler hinten links -G46-	2896	1.7.1 Steckverbindung -T38c-	2915
1.62.1 Steckverbindung -T2dn-	2896	1.8 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	2916
1.63 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	2896	1.8.1 Steckverbindung -T5p-	2916
1.63.1 Steckverbindung -T2dj-	2896	1.9 Abgasklappenstereinheit -J883-	2916
1.64 Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	2897	1.9.1 Steckverbindung -T3bc-	2916
1.64.1 Steckverbindung -T2dk-	2897	1.9.2 Steckverbindung -T5m-	2917
1.65 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	2897	1.10 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	2917-2918
1.65.1 Steckverbindung -T3be-	2897	1.10.1 Steckverbindung -T36a-	2917

1.10.2 Steckverbindung -T2o-	2918	1.34.1 Steckverbindung -T24c-	2939
1.10.3 Steckverbindung -T1ah-	2918	1.35 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	2940
1.11 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	2919	1.35.1 Steckverbindung -T7b-	2940
1.11.1 Steckverbindung -T40a-	2919	836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	2941-2953
1.12 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	2919	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	2941-2953
1.12.1 Steckverbindung -T16g-	2919	1.1 Scheinwerfer vorn links -MX1-	2941
1.13 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2920	1.1.1 Steckverbindung -T14c-	2941
1.13.1 Steckverbindung -T2m-	2920	1.2 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	2942
1.13.2 Steckverbindung -T3an-	2920	1.2.1 Steckverbindung -T14d-	2942
1.14 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	2921	1.3 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	2942
1.14.1 Steckverbindung -T4bx-	2921	1.3.1 Steckverbindung -T2gg-	2942
1.15 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	2921	1.4 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	2943
1.15.1 Steckverbindung -T26a-	2921	1.4.1 Steckverbindung -T2gh-	2943
1.16 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	2922-2926	1.5 Schalltafeleinsatz -KX2-	2943
1.16.1 Steckverbindung -T12j-	2922	1.5.1 Steckverbindung -T18a-	2943
1.16.2 Steckverbindung -T12b-	2923	1.6 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	2944
1.16.3 Steckverbindung -T12g-	2923	1.6.1 Steckverbindung -T2ak-	2944
1.16.4 Steckverbindung -T5r-	2924	1.7 Kontrollleuchte für Airbag -K75-	2944
1.16.5 Steckverbindung -T5t-	2924	1.7.1 Steckverbindung -T3bl-	2944
1.16.6 Steckverbindung -T8s-	2925	1.8 Schlussleuchte rechts -MX4-	2945
1.16.7 Steckverbindung -T8r-	2925	1.8.1 Steckverbindung -T4aw-	2945
1.16.8 Steckverbindung -T1aa-	2926	1.8.2 Steckverbindung -T6ak-	2945
1.16.9 Steckverbindung -T1ae-	2926	1.9 Schlussleuchte links -MX3-	2946
1.16.10 Steckverbindung -T2fb-	2927	1.9.1 Steckverbindung -T4av-	2946
1.17 Steuergerät für Airbag -J234-	2927	1.9.2 Steckverbindung -T6aj-	2946
1.17.1 Steckverbindung -T90a-	2927	1.10 Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46-	2947
1.18 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	2928	1.10.1 Steckverbindung -T3ce-	2947
1.18.1 Steckverbindung -T20a-	2928	1.11 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	2947
1.19 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	2928	1.11.1 Steckverbindung -T2de-	2947
1.19.1 Steckverbindung -T5u-	2928	1.12 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links -L133-	2948
1.20 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2929	1.12.1 Steckverbindung -T2gb-	2948
1.20.1 Steckverbindung -T14e-	2929	1.13 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts -L134-	2948
1.20.2 Steckverbindung -T16a-	2929	1.13.1 Steckverbindung -T2gc-	2948
1.20.3 Steckverbindung -T4w-	2930	1.14 Schlussleuchte 2 links -MX5-	2949
1.21 Steuergerät für Heckklappe -J605-	2930	1.14.1 Steckverbindung -T2aa-	2949
1.21.1 Steckverbindung -T10u-	2930	1.14.2 Steckverbindung -T5am-	2949
1.21.2 Steckverbindung -T32a-	2931	1.15 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	2950
1.22 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	2931	1.15.1 Steckverbindung -T2ab-	2950
1.22.1 Steckverbindung -T8x-	2931	1.15.2 Steckverbindung -T5an-	2950
1.23 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	2932	1.16 Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-	2951
1.23.1 Steckverbindung -T8y-	2932	1.16.1 Steckverbindung -T4ax-	2951
1.24 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	2932	1.17 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	2951
1.24.1 Steckverbindung -T18c-	2932	1.17.1 Steckverbindung -T2dw-	2951
1.25 Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	2933	1.18 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	2952
1.25.1 Steckverbindung -T5w-	2933	1.18.1 Steckverbindung -T2fz-	2952
1.26 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2933	1.19 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	2952
1.26.1 Steckverbindung -T25a-	2933	1.19.1 Steckverbindung -T2ga-	2952
1.27 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2934	1.20 Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts -L256-	2953
1.27.1 Steckverbindung -T4bv-	2934	1.20.1 Steckverbindung -T4ay-	2953
1.28 Motorsteuergerät -J623-	2934	837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	2954-2985
1.28.1 Steckverbindung -T94a-	2934	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	2954-2985
1.28.2 Steckverbindung -T60a-	2935	1.1 Getriebe -NX1-	2955
1.29 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	2935	1.1.1 Steckverbindung -T8ac-	2955
1.29.1 Steckverbindung -T81a-	2935	1.1.2 Steckverbindung -T14b-	2956
1.30 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2936	1.2 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	2956
1.30.1 Steckverbindung -T8e-	2936	1.2.1 Steckverbindung -T2db-	2956
1.31 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	2936	1.3 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	2957
1.31.1 Steckverbindung -T38a-	2936	1.3.1 Steckverbindung -T2cx-	2957
1.32 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2937-2938	1.4 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	2957
1.32.1 Steckverbindung -T10x-	2937	1.4.1 Steckverbindung -T2au-	2957
1.32.2 Steckverbindung -T10y-	2937	1.5 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	2958
1.32.3 Steckverbindung -T24a-	2938	1.5.1 Steckverbindung -T2bn-	2958
1.32.4 Steckverbindung -T6aw-	2938	1.6 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	2958
1.33 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2939	1.6.1 Steckverbindung -T2fe-	2958
1.33.1 Steckverbindung -T24b-	2939	1.7 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	2959
1.34 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2939	1.7.1 Steckverbindung -T2ff-	2959

1.8 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	2959	1.40 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	2983
1.8.1 Steckverbindung -T2fg-	2959	1.40.1 Steckverbindung -T3ad-	2983
1.9 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	2960	1.41 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	2984
1.9.1 Steckverbindung -T2fh-	2960	1.41.1 Steckverbindung -T3ae-	2984
1.10 Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-	2960	1.42 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	2984
1.10.1 Steckverbindung -T4ad-	2960	1.42.1 Steckverbindung -T2bp-	2984
1.11 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	2961	1.43 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	2985
1.11.1 Steckverbindung -T3aa-	2961	1.43.1 Steckverbindung -T2bf-	2985
1.12 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	2962	838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	2986-2988
1.12.1 Steckverbindung -T2bl-	2962	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	2986-2988
1.13 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376-	2962	1.1 Glühkerze 1 -Q10-	2986
1.13.1 Steckverbindung -T2fu-	2962	1.1.1 Steckverbindung -T1n-	2986
1.14 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	2963	1.2 Glühkerze 2 -Q11-	2986
1.14.1 Steckverbindung -T2bm-	2963	1.2.1 Steckverbindung -T1o-	2986
1.15 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	2963	1.3 Glühkerze 3 -Q12-	2987
1.15.1 Steckverbindung -T2ax-	2963	1.3.1 Steckverbindung -T4bn-	2987
1.15.2 Steckverbindung -T5af-	2964	1.4 Glühkerze 4 -Q13-	2987-2988
1.16 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	2964	1.4.1 Steckverbindung -T1r-	2987-2988
1.16.1 Steckverbindung -T3ah-	2964	839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	2989-3008
1.17 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	2965	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	2989-3008
1.17.1 Steckverbindung -T2aw-	2965	1.1 Centerlautsprecher -R208-	2990
1.17.2 Steckverbindung -T5ae-	2965	1.1.1 Steckverbindung -T2en-	2990
1.18 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	2966	1.2 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	2990
1.18.1 Steckverbindung -T3ag-	2966	1.2.1 Steckverbindung -T2eg-	2990
1.19 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	2966	1.3 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	2991
1.19.1 Steckverbindung -T2bo-	2966	1.3.1 Steckverbindung -T2ef-	2991
1.20 Ventil für Öldruckregelung -N428-	2967	1.4 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	2991
1.20.1 Steckverbindung -T2cs-	2967	1.4.1 Steckverbindung -T2et-	2991
1.21 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	2968-2969	1.5 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	2992
1.21.1 Steckverbindung -T2ck-	2968-2969	1.5.1 Steckverbindung -T6ae-	2992
1.22 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	2970-2971	1.5.2 Steckverbindung -T1ad-	2992
1.22.1 Steckverbindung -T2cl-	2970-2971	1.6 USB-Verteiler -R293-	2993
1.23 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	2972	1.6.1 Steckverbindung -T4bz-	2993
1.23.1 Steckverbindung -T2cm-	2972	1.6.2 Steckverbindung -T5ag-	2993
1.24 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	2973-2974	1.7 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	2994
1.24.1 Steckverbindung -T2cn-	2973-2974	1.7.1 Steckverbindung -T12f-	2994
1.25 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	2975	1.8 Mikrofon für Telefon -R38-	2994
1.25.1 Steckverbindung -T2cr-	2975	1.8.1 Steckverbindung -T2aj-	2994
1.26 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	2975	1.9 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	2995
1.26.1 Steckverbindung -T2ct-	2975	1.9.1 Steckverbindung -T2ec-	2995
1.27 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	2976	1.10 Telefonantenne -R65-	2995
1.27.1 Steckverbindung -T2cp-	2976	1.10.1 Steckverbindung -T1x-	2995
1.28 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	2976	1.11 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	2996
1.28.1 Steckverbindung -T2cy-	2976	1.11.1 Steckverbindung -T2eb-	2996
1.29 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	2977	1.12 LTE-Antenne 2 -R306-	2997
1.29.1 Steckverbindung -T4l-	2977	1.12.1 Steckverbindung -T1t-	2997
1.30 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	2977	1.13 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	2997
1.30.1 Steckverbindung -T4j-	2977	1.13.1 Steckverbindung -T2ea-	2997
1.31 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	2978	1.14 Navigationssystemantenne -R50-	2998
1.31.1 Steckverbindung -T4k-	2978	1.14.1 Steckverbindung -T1w-	2998
1.32 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	2978	1.15 Antennenmodul rechts -R109-	2998
1.32.1 Steckverbindung -T2cu-	2978	1.15.1 Steckverbindung -T1u-	2998
1.33 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	2979	1.16 LTE-Antenne 1 -R297-	2999
1.33.1 Steckverbindung -T4m-	2979	1.16.1 Steckverbindung -T1z-	2999
1.34 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	2980	1.17 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	2999
1.34.1 Steckverbindung -T3t-	2980	1.17.1 Steckverbindung -T1h-	2999
1.35 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	2980	1.18 Rückfahrkamera -R189-	3000
1.35.1 Steckverbindung -T2cv-	2980	1.18.1 Steckverbindung -T1c-	3000
1.36 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	2981	1.18.2 Steckverbindung -T4e-	3000
1.36.1 Steckverbindung -T3r-	2981	1.19 Subwoofer -R211-	3001
1.37 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	2982	1.19.1 Steckverbindung -T4bh-	3001
1.37.1 Steckverbindung -T3p-	2982	1.20 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	3001-3002
1.38 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	2982	1.20.1 Steckverbindung -T1f-	3001
1.38.1 Steckverbindung -T3s-	2982	1.20.2 Steckverbindung -T1g-	3002
1.39 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	2983	1.20.3 Steckverbindung -T2be-	3002
1.39.1 Steckverbindung -T2l-	2983	1.21 Antennenmodul links -R108-	3003

1.21.1 Steckverbindung -T1v-	3003	1.12.1 Steckverbindung -T4bc-	3027
1.21.2 Steckverbindung -T2em-	3003	1.12.2 Steckverbindung -T4xbc-	3027
1.22 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	3004	1.13 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	3028-3029
1.22.1 Steckverbindung -T2ek-	3004	1.13.1 Steckverbindung -T10ac-	3028
1.23 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	3004	1.13.2 Steckverbindung -T10xac-	3028
1.23.1 Steckverbindung -T2eh-	3004	1.13.3 Steckverbindung -T3ab-	3029
1.24 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	3005	1.13.4 Steckverbindung -T3xab-	3029
1.24.1 Steckverbindung -T2el-	3005	1.14 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	3030-3031
1.25 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	3005	1.14.1 Steckverbindung -T10ad-	3030
1.25.1 Steckverbindung -T2ej-	3005	1.14.2 Steckverbindung -T10xad-	3030
1.26 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	3006	1.14.3 Steckverbindung -T3ac-	3031
1.26.1 Steckverbindung -T1k-	3006	1.14.4 Steckverbindung -T3xac-	3031
1.27 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	3006	1.15 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	3032-3033
1.27.1 Steckverbindung -T2ed-	3006	1.15.1 Steckverbindung -T10ae-	3032
1.28 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	3007	1.15.2 Steckverbindung -T10xae-	3032
1.28.1 Steckverbindung -T2ee-	3007	1.15.3 Steckverbindung -T4ag-	3033
1.29 Lautsprecher für Einparkhilfe -R169-	3007-3008	1.15.4 Steckverbindung -T4xag-	3033
1.29.1 Steckverbindung -T2ez-	3007-3008	1.16 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	3034
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	3009-3050	1.16.1 Steckverbindung -T27c-	3034
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	3009-3050	1.16.2 Steckverbindung -T27xc-	3034
1.1 Anschluss für Diagnose -U31-	3010	1.17 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	3035
1.1.1 Steckverbindung -T16b-	3010	1.17.1 Steckverbindung -T27d-	3035
1.2 12-V-Steckdose -UX3-	3010	1.17.2 Steckverbindung -T27xd-	3035
1.2.1 Steckverbindung -T3c-	3010	1.18 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	3036-3039
1.3 12-V-Steckdose 2 -U18-	3011	1.18.1 Steckverbindung -T10a-	3036
1.3.1 Steckverbindung -T3e-	3011	1.18.2 Steckverbindung -T10xa-	3037
1.4 Sicherungshalter C -SC-	3011	1.18.3 Steckverbindung -T10b-	3037
1.4.1 Steckverbindung -T2a-	3011	1.18.4 Steckverbindung -T10xb-	3038
1.5 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	3011-3018	1.18.5 Steckverbindung -T10c-	3038
1.5.1 Steckverbindung -T2ft-	3012	1.18.6 Steckverbindung -T10xc-	3039
1.5.2 Steckverbindung -T2xft-	3012	1.18.7 Steckverbindung -T2fr-	3039
1.5.3 Steckverbindung -T4ap-	3013	1.18.8 Steckverbindung -T2xfr-	3040
1.5.4 Steckverbindung -T4xap-	3013	1.19 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	3040
1.5.5 Steckverbindung -T4r-	3014	1.19.1 Steckverbindung -T10af-	3040
1.5.6 Steckverbindung -T4xr-	3014	1.19.2 Steckverbindung -T10xaf-	3041
1.5.7 Steckverbindung -T6n-	3015	1.20 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	3041
1.5.8 Steckverbindung -T6xn-	3015	1.20.1 Steckverbindung -T6ad-	3041
1.5.9 Steckverbindung -T8c-	3016	1.20.2 Steckverbindung -T6xad-	3042
1.5.10 Steckverbindung -T8xc-	3016	1.21 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	3042-3043
1.5.11 Steckverbindung -T8d-	3017	1.21.1 Steckverbindung -T2bc-	3042
1.5.12 Steckverbindung -T8xd-	3017	1.21.2 Steckverbindung -T2xbc-	3043
1.5.13 Steckverbindung -T14a-	3018	1.21.3 Steckverbindung -T2gj-	3043
1.5.14 Steckverbindung -T14xa-	3018	1.21.4 Steckverbindung -T2xgj-	3044
1.6 Koppelstelle im Innenraum -TI-	3019	1.22 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	3044-3045
1.6.1 Steckverbindung -T2fy-	3019	1.22.1 Steckverbindung -T2gk-	3044
1.6.2 Steckverbindung -T2xfy-	3019	1.22.2 Steckverbindung -T2xgk-	3045
1.7 Koppelstelle im Innenraum unten -TIU-	3020	1.22.3 Steckverbindung -T2bd-	3045
1.7.1 Steckverbindung -T2fo-	3020	1.22.4 Steckverbindung -T2xbd-	3046
1.7.2 Steckverbindung -T2xfo-	3020	1.23 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	3046
1.8 Koppelstelle am Dach -TH-	3021	1.23.1 Steckverbindung -T2gl-	3046
1.8.1 Steckverbindung -T6ao-	3021	1.23.2 Steckverbindung -T2xgl-	3047
1.8.2 Steckverbindung -T6xao-	3021	1.24 Koppelstelle im Sitz hinten rechts -TISHR-	3047
1.9 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	3022-3023	1.24.1 Steckverbindung -T2gm-	3047
1.9.1 Steckverbindung -T38a-	3022	1.24.2 Steckverbindung -T2xgm-	3048
1.9.2 Steckverbindung -T38xa-	3022	1.25 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	3048
1.9.3 Steckverbindung -T38b-	3023	1.25.1 Steckverbindung -T2dx-	3048
1.9.4 Steckverbindung -T38xb-	3023	1.25.2 Steckverbindung -T2xdx-	3049
1.10 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	3024-3025	1.26 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	3049-3050
1.10.1 Steckverbindung -T38b-	3024	1.26.1 Steckverbindung -T2dy-	3049
1.10.2 Steckverbindung -T38xb-	3024	1.26.2 Steckverbindung -T2xdy-	3050
1.10.3 Steckverbindung -T38a-	3025	841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	3051-3070
1.10.4 Steckverbindung -T38xa-	3025	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	3051-3070
1.11 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	3026	1.1 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	3052
1.11.1 Steckverbindung -T4bb-	3026	1.1.1 Steckverbindung -T2y-	3052
1.11.2 Steckverbindung -T4xbb-	3026	1.2 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	3052
1.12 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	3027	1.2.1 Steckverbindung -T2-	3052

1.3 Kühlerlüfter -VX57-	3053	1.1 Leseleuchte hinten rechts -W12-	3071
1.3.1 Steckverbindung -T3bn-	3053	1.1.1 Steckverbindung -T4cd-	3072
1.4 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	3053	1.1.2 Steckverbindung -T3bj-	3072
1.4.1 Steckverbindung -T6j-	3053	1.2 beheizbare Frontscheibe -Z2-	3072
1.4.2 Steckverbindung -T2f-	3054	1.2.1 Steckverbindung -T1a-	3072
1.5 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	3054	1.2.2 Steckverbindung -T1b-	3073
1.5.1 Steckverbindung -T3z-	3054	1.3 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	3073
1.6 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	3055	1.3.1 Steckverbindung -T2ew-	3073
1.6.1 Steckverbindung -T4a-	3055	1.4 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	3074
1.7 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	3056	1.4.1 Steckverbindung -T2ex-	3074
1.7.1 Steckverbindung -T2dz-	3056	1.5 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite -W96-	3074
1.8 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	3056	1.5.1 Steckverbindung -T2gd-	3074
1.8.1 Steckverbindung -T10aa-	3056	1.6 Fußraumleuchte links -W9-	3075
1.9 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	3057	1.6.1 Steckverbindung -T2br-	3075
1.9.1 Steckverbindung -T10ab-	3057	1.7 Fußraumleuchte rechts -W10-	3075
1.10 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	3057	1.7.1 Steckverbindung -T2bs-	3075
1.10.1 Steckverbindung -T3u-	3057	1.8 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -W74-	3076
1.11 Fensterhebermotor hinten links -V26-	3058	1.8.1 Steckverbindung -T2ge-	3076
1.11.1 Steckverbindung -T10m-	3058	1.9 Handschuhfachleuchte -W6-	3076
1.12 Schließseinheit Tür hinten links -VX23-	3059	1.9.1 Steckverbindung -T2k-	3076
1.12.1 Steckverbindung -T8h-	3059	1.10 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite -W85-	3077
1.13 Schließseinheit Tür hinten rechts -VX24-	3059	1.10.1 Steckverbindung -T2gf-	3077
1.13.1 Steckverbindung -T8j-	3059	1.11 Innenleuchte vorn -WX1-	3077
1.14 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	3060	1.11.1 Steckverbindung -T6a-	3077
1.14.1 Steckverbindung -T10n-	3060	1.12 Innenleuchte hinten -WX2-	3078
1.15 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	3060	1.12.1 Steckverbindung -T4p-	3078
1.15.1 Steckverbindung -T6az-	3060	1.13 Leseleuchte hinten links -W11-	3078
1.16 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	3061	1.13.1 Steckverbindung -T4cc-	3078
1.16.1 Steckverbindung -T4b-	3061	1.13.2 Steckverbindung -T3bh-	3079
1.17 Anhängavorrichtung -VX15-	3061	1.14 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	3079
1.17.1 Steckverbindung -T8a-	3061	1.14.1 Steckverbindung -T2ag-	3079
1.17.2 Steckverbindung -T13a-	3062	1.15 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	3080
1.18 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	3062	1.15.1 Steckverbindung -T8m-	3080
1.18.1 Steckverbindung -T4ar-	3062	1.16 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	3080
1.19 Schließseinheit Fahrertür -VX21-	3063	1.16.1 Steckverbindung -T2as-	3080
1.19.1 Steckverbindung -T8f-	3063	1.17 Kofferraumleuchte links -W18-	3081
1.20 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	3063	1.17.1 Steckverbindung -T2z-	3081
1.20.1 Steckverbindung -T16c-	3063	1.18 Schließseinheit für Heckklappe -WX25-	3081
1.21 Schließseinheit Beifahrertür -VX22-	3064	1.18.1 Steckverbindung -T4c-	3081
1.21.1 Steckverbindung -T8g-	3064	1.19 Kennzeichenleuchte links -X4-	3082
1.22 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	3064	1.19.1 Steckverbindung -T2dc-	3082
1.22.1 Steckverbindung -T16d-	3064	1.20 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	3082
1.23 Frischluftgebläse -V2-	3065	1.20.1 Steckverbindung -T2dd-	3082
1.23.1 Steckverbindung -T2at-	3065	1.21 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	3083
1.24 Umluftklappe -VX52-	3065	1.21.1 Steckverbindung -T3j-	3083
1.24.1 Steckverbindung -T6z-	3065	1.22 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	3083-3084
1.25 Luftverteilerklappe -VX33-	3066	1.22.1 Steckverbindung -T6j-	3083
1.25.1 Steckverbindung -T6ac-	3066	1.22.2 Steckverbindung -T2f-	3084
1.26 Temperaturklappe vorn links -VX34-	3066		
1.26.1 Steckverbindung -T6y-	3066		
1.27 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	3067		
1.27.1 Steckverbindung -T6aa-	3067		
1.28 Defrostklappe -VX47-	3067		
1.28.1 Steckverbindung -T6ab-	3067		
1.29 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	3068		
1.29.1 Steckverbindung -T5as-	3068		
1.30 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	3068		
1.30.1 Steckverbindung -T5ar-	3068		
1.31 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	3069		
1.31.1 Steckverbindung -T5at-	3069		
1.32 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützes des Fahrersitzes -V125-	3069		
1.32.1 Steckverbindung -T4az-	3069		
1.33 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützes des Fahrersitzes -V129-	3070		
1.33.1 Steckverbindung -T4ba-	3070		
842 --Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	3071-3084		
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	3071-3084		