

001 - Grundausrüstung , (L0L)	1-45
1. Grundausrüstung , (L0L)	1
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13.	13
14.	14
15.	15
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	16
17. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Scharter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschartung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	17
18. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherscharter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	18
19. Zündanlassscharter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	19
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	20
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	21
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	22
23. Motor für Heckscheibenwischer	23
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	24
25. Innenleuchte vorn	25
26. Innenleuchte vorn	26
27. Innenleuchte hinten	27
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28
29. Scharter für Handschuhfachleuchte, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	29
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	30
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	31
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	32
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	33
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	34
35. Schartermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	35
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	36
37. Lesespule für Wegfahrversicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	37
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	38
39. Kontaktscharter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	39
40. Schalttafeleinsatz	40
41. Schalttafeleinsatz	41
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	42
43. Diagnose-Interface für Datenbus	43
44. Diagnose-Interface für Datenbus	44
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	45
002 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZJ,(7L6)	46-73
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZJ,(7L6)	46
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	47
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	48
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	49
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	50
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	51
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	52
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	53
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	54
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	55

11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	56
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	57
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	58
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	59
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	60
16. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	61
17. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	62
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	63
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	64
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	65
21. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	66
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	67
23. Motorsteuergerät	68
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	69
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	70
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	71
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	72
28. Schalttafeleinsatz	73
003 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	74-102
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	74
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	75
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	76
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	77
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	78
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	79
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	80
8. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	81
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	82
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	83
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	84
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	85
13. Motorsteuergerät	86
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	87
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	88
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	89
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	90
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	91
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	92
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	93
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	94
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	95
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	96
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	97
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	98
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	99
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	100
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	101
29. Schalttafeleinsatz	102
004 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DDYA,(7L6)	103-139
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DDYA,(7L6)	103
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	104
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	105

4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	106
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	107
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	108
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	109
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	110
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	111
10. Motorsteuergerät	112
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	113
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	114
13. Motorsteuergerät	115
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	116
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	117
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	118
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	119
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	120
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	121
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	122
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	123
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	124
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	125
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	126
25. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	127
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	128
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	129
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	130
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	131
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	132
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	133
32. Motorsteuergerät	134
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	135
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	136
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	137
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	138
37. Schalttafeleinsatz	139
005 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,(7L6)	140-174
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,(7L6)	140
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	141
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	142
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	143
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	144
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	145
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	146
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	147
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	148
10. Motorsteuergerät	149
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	150
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	151
13. Motorsteuergerät	152
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	153
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	154
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	155
17. Ladedruckgeber. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler. Motorsteuergerät. Magnetventil für	156

Ladedruckbegrenzung	
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	157
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	158
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	159
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	160
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	161
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	162
24. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	163
25. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	164
26. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	165
27. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	166
28. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	167
29. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	168
30. Motorsteuergerät	169
31. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	170
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	171
33. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	172
34. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	173
35. Schalttafeleinsatz	174
006 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(LOL)	175-188
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(LOL)	175
2. Lichtdreheschalter	176
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	177
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	178
5. Scheinwerfer vorn links	179
6. Scheinwerfer vorn rechts	180
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	181
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	182
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	183
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	184
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	185
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	186
13. Sicherungshalter C	187
14. Schalttafeleinsatz	188
007 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(LOL)	189-203
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(LOL)	189
2. Lichtdreheschalter	190
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	191
4. Scheinwerfer vorn links	192
5. Scheinwerfer vorn rechts	193
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	194
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	195
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	196
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	197
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	198
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	199
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	200
13. Sicherungshalter C	201
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	202
15. Diagnose-Interface für Datenbus	203
008 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	204-206
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	204
2. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	205
3. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	206
009 - Elektromechanische Servolenkung	207-210
1. Elektromechanische Servolenkung	207
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	208
3. Steuergerät für Lenkhilfe	209
4. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	210

010 - Airbag-Systeme , (L0L)	211-220
1. Airbag-Systeme , (L0L)	211
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	212
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	213
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	214
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	215
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	216
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	217
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	218
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	219
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	220
011 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	221-229
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	221
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	222
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	223
4. Steuergerät für ABS	224
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	225
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	226
7. Steuergerät für ABS	227
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	228
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	229
012 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	230-237
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	230
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	231
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	232
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	233
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	234
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	235
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	236
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	237
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	238-245
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	238
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	239
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	240
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	241
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	242
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	243
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	244
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	245
014 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	246-250
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	246
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	247
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	248
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	249
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	250
015 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0L)	251-255
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0L)	251
2. Gurtschalter Fahrerseite. Steuergerät für Airbag. Sicherungshalter C	252

3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	253
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	254
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	255
016 - Kühlerlüfter	256-258
1. Kühlerlüfter	256
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	257
3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	258
017 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	259-262
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	259
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	260
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	261
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	262
018 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	263-268
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	263
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	264
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	265
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	266
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	267
6. Heizung-/Klimabedienung	268
019 - Climatronic , (9AK)	269-277
1. Climatronic , (9AK)	269
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	270
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	271
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	272
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	273
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	274
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	275
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	276
9. Heizung-/Klimabedienung	277
020 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	278-280
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	278
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	279
3. Sicherungshalter B	280
021 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	281-283
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	281
2. Heizung-/Klimabedienung	282
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	283
022 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	284-285
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	284
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	285
023 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	286-302
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	286
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	287
3. Türsteuergerät Fahrerseite	288
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	289
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrtür	290
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	291
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	292
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	293
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	294
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür	295
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	296
12. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außenspiegel Beifahrerseite	297

13. Schließeinheit Tür hinten links	298
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	299
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	300
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	301
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	302
024 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	303-321
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	303
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	304
3. Türsteuergerät Fahrerseite	305
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	306
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	307
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	308
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	309
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	310
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	311
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	312
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	313
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	314
13. Türsteuergerät hinten links	315
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	316
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	317
16. Türsteuergerät hinten rechts	318
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	319
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	320
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	321
025 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	322-329
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	322
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	323
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	324
4. Türaußengriff Fahrtür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	325
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	326
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	327
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	328
8. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	329
026 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	330-341
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	330
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	331
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	332
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	333
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	334
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	335
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	336
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	337
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	338
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	339
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	340
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	341
027 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	342-353
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	342
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	343
3. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Informationselektronik 1	344

4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	345
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	346
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	347
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	348
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	349
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	350
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	351
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	352
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	353
028 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	354-366
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	354
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	355
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	356
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	357
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	358
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	359
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	360
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	361
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	362
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	363
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	364
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	365
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	366
029 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	367-379
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	367
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	368
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	369
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	370
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	371
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	372
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	373
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	374
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	375
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	376
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	377
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	378
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	379
030 - Notrufmodul , (NZ3)	380-383
1. Notrufmodul , (NZ3)	380
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	381
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	382
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	383
031 - Notrufmodul . (NZ4)	384-387

1. Notrufmodul , (NZ4)	384
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	385
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	386
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	387
032 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	388-395
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	388
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	389
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	390
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	391
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	392
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	393
7. Schließeinheit für Heckklappe	394
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	395
033 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	396-399
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	396
2. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	397
3. Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	398
4. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	399
034 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	400-404
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	400
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	401
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	402
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	403
5. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	404
035 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	405-410
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	405
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	406
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	407
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	408
5. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	409
6. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	410
036 - Zusatzheizung , (9M9)	411-416
1. Zusatzheizung , (9M9)	411
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	412
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	413
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	414
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	415
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	416
037 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	417-421
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	417
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	418
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	419
4. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	420
5. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	421
038 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	422-423
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	422
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	423
039 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	424-426
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	424
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	425
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	426
040 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	427-429
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	427
2. Diaanose-Interface für Datenbus. Sicherunshalter A. Sicherunshalter C. automatisch abblendbarer	428

Innenspiegel	
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	429
041 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	430-437
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	430
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	431
3. Heizung-/Klimabedienung	432
4. Sitzheizung Fahrerseite	433
5. Sitzheizung Beifahrerseite	434
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	435
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	436
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	437
042 - Sitzheizung , (5KP),(L0L)	438-446
1. Sitzheizung , (5KP),(L0L)	438
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	439
3. Heizung-/Klimabedienung	440
4. Sitzheizung Fahrerseite	441
5. Sitzheizung Beifahrerseite	442
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	443
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	444
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	445
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	446
043 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	447-459
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	447
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	448
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	449
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	450
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	451
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	452
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	453
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	454
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	455
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	456
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	457
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	458
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	459
044 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	460-464
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	460
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	461
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	462
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	463
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	464
045 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	465-471
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	465
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	466
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	467
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	468
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	469
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	470
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	471
046 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	472-481
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	472
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	473
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	474
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts. Warnsummer für	475

Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	476
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	477
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	478
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	479
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	480
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	481
047 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	482-486
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	482
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	483
3. Steuergerät für Abstandsregelung	484
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	485
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	486
048 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	487-489
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	487
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	488
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	489
049 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	490-491
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	490
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	491
050 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	492-494
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	492
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	493
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	494
051 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	495-498
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	495
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	496
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	497
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	498
052 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	499-501
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	499
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	500
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	501
053 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	502-506
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	502
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	503
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	504
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	505
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	506
054 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	507-514
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	507
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	508
3. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	509
4. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	510
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	511
6. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	512
7. Lenkstockschalter links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	513
8. Diagnose-Interface für Datenbus	514
055 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	515-516
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	515
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	516
056 - Datenbusvernetzung , (L0L)	517-531
1. Datenbusvernetzung . (L0L)	517

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	518
3. Diagnose-Interface für Datenbus	519
4. Diagnose-Interface für Datenbus	520
5. Diagnose-Interface für Datenbus	521
6. Diagnose-Interface für Datenbus	522
7. Diagnose-Interface für Datenbus	523
8. Diagnose-Interface für Datenbus	524
9. Diagnose-Interface für Datenbus	525
10. Diagnose-Interface für Datenbus	526
11. Diagnose-Interface für Datenbus	527
12. Diagnose-Interface für Datenbus	528
13. Diagnose-Interface für Datenbus	529
14. Diagnose-Interface für Datenbus	530
15. Diagnose-Interface für Datenbus	531
057 - Grundausrüstung , (L0R)	532-576
1. Grundausrüstung , (L0R)	532
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	533
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	534
4. Sicherungshalter C	535
5. Sicherungshalter C	536
6. Sicherungshalter C	537
7. Sicherungshalter C	538
8. Sicherungshalter C	539
9. Sicherungshalter C	540
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	541
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	542
12. Sicherungshalter C	543
13.	544
14.	545
15.	546
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	547
17. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	548
18. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	549
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	550
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	551
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	552
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	553
23. Motor für Heckscheibenwischer	554
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	555
25. Innenleuchte vorn	556
26. Innenleuchte vorn	557
27. Innenleuchte hinten	558
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	559
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	560
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	561
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	562
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	563
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	564
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	565
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	566
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	567
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	568
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	569
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	570
40. Schalttafeleinsatz	571
41. Schalttafeleinsatz	572
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	573
43. Diagnose-Interface für Datenbus	574
44. Diagnose-Interface für Datenbus	575

45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	576
058 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	577-590
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	577
2. Lichtdrehschalter	578
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	579
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	580
5. Scheinwerfer vorn links	581
6. Scheinwerfer vorn rechts	582
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	583
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	584
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	585
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	586
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	587
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	588
13. Sicherungshalter C	589
14. Schalttafeleinsatz	590
059 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	591-605
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	591
2. Lichtdrehschalter	592
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	593
4. Scheinwerfer vorn links	594
5. Scheinwerfer vorn rechts	595
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	596
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	597
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	598
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	599
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	600
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	601
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	602
13. Sicherungshalter C	603
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	604
15. Diagnose-Interface für Datenbus	605
060 - Airbag-Systeme , (L0R)	606-615
1. Airbag-Systeme , (L0R)	606
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	607
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	608
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	609
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	610
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	611
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	612
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	613
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	614
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	615
061 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	616-624
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	616
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	617
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	618
4. Steuergerät für ABS	619
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	620
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	621
7. Steuergerät für ABS	622
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	623
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	624
062 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	625-629
1. Sicherheitsgurtwarnsystem . (3NZ).(3NU).(L0R)	625

2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	626
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	627
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	628
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	629
063 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0R)	630-634
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0R)	630
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	631
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	632
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	633
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	634
064 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	635-638
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	635
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	636
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	637
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	638
065 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	639-644
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	639
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	640
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	641
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	642
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	643
6. Heizung-/Klimabedienung	644
066 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	645-661
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	645
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	646
3. Türsteuergerät Fahrerseite	647
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	648
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	649
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	650
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	651
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	652
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	653
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	654
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	655
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	656
13. Schließeinheit Tür hinten links	657
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	658
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	659
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	660
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	661
067 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	662-680
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	662
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	663
3. Türsteuergerät Fahrerseite	664
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	665
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	666
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	667
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	668
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	669
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	670
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	671
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	672
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	673
13. Türsteuergerät hinten links	674

14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	675
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	676
16. Türsteuergerät hinten rechts	677
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	678
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	679
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	680
068 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0R)	681-688
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0R)	681
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	682
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	683
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	684
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	685
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	686
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	687
8. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	688
069 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	689-700
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	689
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	690
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	691
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	692
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	693
6. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	694
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	695
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	696
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	697
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	698
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	699
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	700
070 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	701-712
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	701
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	702
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	703
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	704
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	705
6. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	706
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	707
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	708
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	709
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	710
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	711
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	712
071 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	713-725
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	713
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	714
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	715
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	716
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	717

6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	718
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	719
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	720
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	721
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	722
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	723
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	724
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	725
072 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	726-738
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	726
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	727
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	728
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	729
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	730
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	731
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	732
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	733
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	734
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	735
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	736
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	737
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	738
073 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	739-746
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	739
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	740
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	741
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	742
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	743
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	744
7. Schließeinheit für Heckklappe	745
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	746
074 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0R)	747-750
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0R)	747
2. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	748
3. Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	749
4. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	750
075 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	751-753
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	751
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	752
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	753
076 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	754-756
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	754
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	755
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	756
077 - Sitzheizung . (3NZ).(3NU).(L0R)	757-764

1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	757
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	758
3. Heizung-/Klimabedienung	759
4. Sitzheizung Fahrerseite	760
5. Sitzheizung Beifahrerseite	761
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	762
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	763
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	764
078 - Sitzheizung , (5KP),(L0R)	765-773
1. Sitzheizung , (5KP),(L0R)	765
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	766
3. Heizung-/Klimabedienung	767
4. Sitzheizung Fahrerseite	768
5. Sitzheizung Beifahrerseite	769
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	770
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	771
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	772
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	773
079 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(L0R)	774-786
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(L0R)	774
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	775
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	776
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	777
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	778
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	779
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	780
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	781
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	782
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	783
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	784
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	785
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	786
080 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	787-789
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	787
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	788
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	789
081 - Datenbusvernetzung , (L0R)	790-804
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	790
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	791
3. Diagnose-Interface für Datenbus	792
4. Diagnose-Interface für Datenbus	793
5. Diagnose-Interface für Datenbus	794
6. Diagnose-Interface für Datenbus	795
7. Diagnose-Interface für Datenbus	796
8. Diagnose-Interface für Datenbus	797
9. Diagnose-Interface für Datenbus	798
10. Diagnose-Interface für Datenbus	799
11. Diagnose-Interface für Datenbus	800
12. Diagnose-Interface für Datenbus	801
13. Diagnose-Interface für Datenbus	802
14. Diagnose-Interface für Datenbus	803
15. Diagnose-Interface für Datenbus	804
082 - Grundausrüstung , (L0L)	805-849
1. Grundausrüstung , (L0L)	805
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	806
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	807
4. Sicherungshalter C	808
5. Sicherungshalter C	809
6. Sicherungshalter C	810
7. Sicherungshalter C	811

8. Sicherungshalter C	812
9. Sicherungshalter C	813
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	814
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	815
12. Sicherungshalter C	816
13.	817
14.	818
15.	819
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	820
17. Lenkstockschalte rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	821
18. Lenkstockschalte rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	822
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	823
20. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	824
21. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	825
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	826
23. Motor für Heckscheibenwischer	827
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	828
25. Innenleuchte vorn	829
26. Innenleuchte vorn	830
27. Innenleuchte hinten	831
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	832
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	833
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	834
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	835
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	836
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	837
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	838
35. Schaltermodule 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	839
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	840
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	841
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	842
39. Kontaktschalte für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	843
40. Schalttafeleinsatz	844
41. Schalttafeleinsatz	845
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	846
43. Diagnose-Interface für Datenbus	847
44. Diagnose-Interface für Datenbus	848
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	849
083 - Grundausstattung , (L0R)	850-894
1. Grundausstattung , (L0R)	850
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	851
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	852
4. Sicherungshalter C	853
5. Sicherungshalter C	854
6. Sicherungshalter C	855
7. Sicherungshalter C	856
8. Sicherungshalter C	857
9. Sicherungshalter C	858
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	859
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	860
12. Sicherungshalter C	861
13.	862
14.	863
15.	864
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	865
17. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	866
18. Lenkstockschalte rechts. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Magnet für	867

Zündschlüsselabzugssperre	
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	868
20. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	869
21. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	870
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	871
23. Motor für Heckscheibenwischer	872
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	873
25. Innenleuchte vorn	874
26. Innenleuchte vorn	875
27. Innenleuchte hinten	876
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	877
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	878
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	879
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	880
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	881
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	882
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	883
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	884
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	885
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	886
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	887
39. Kontaktschalte für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	888
40. Schalttafeleinsatz	889
41. Schalttafeleinsatz	890
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	891
43. Diagnose-Interface für Datenbus	892
44. Diagnose-Interface für Datenbus	893
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	894
084 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	895-907
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	895
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	896
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	897
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	898
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	899
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	900
7. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	901
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	902
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	903
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	904
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	905
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	906
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	907
085 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	908-920
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	908
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	909
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	910
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	911
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	912
6. Steuergerät für digitales Soundpaket. Steuergerät für Informationselektronik 1.	913

Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	914
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	915
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	916
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	917
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	918
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	919
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	920
086 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	921-933
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	921
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	922
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	923
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	924
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	925
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	926
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	927
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	928
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	929
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	930
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	931
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	932
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	933
087 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	934-946
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	934
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	935
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	936
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	937
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	938
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	939
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	940
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	941
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	942
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	943
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	944
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	945
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	946
088 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	947-950
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	947
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	948
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	949
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	950
089 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	951-955
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	951
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	952
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole. Geber für Fahrzeuaniveau vorn links.	953

Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	954
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	955
090 - Grundausrüstung , (L0L)	956-1000
1. Grundausrüstung , (L0L)	956
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	957
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	958
4. Sicherungshalter C	959
5. Sicherungshalter C	960
6. Sicherungshalter C	961
7. Sicherungshalter C	962
8. Sicherungshalter C	963
9. Sicherungshalter C	964
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	965
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	966
12. Sicherungshalter C	967
13.	968
14.	969
15.	970
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	971
17. Lenkstockschalte rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	972
18. Lenkstockschalte rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	973
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	974
20. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	975
21. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	976
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	977
23. Motor für Heckscheibenwischer	978
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	979
25. Innenleuchte vorn	980
26. Innenleuchte vorn	981
27. Innenleuchte hinten	982
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	983
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	984
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	985
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	986
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	987
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	988
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	989
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	990
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	991
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	992
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	993
39. Kontaktschalte für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	994
40. Schalttafeleinsatz	995
41. Schalttafeleinsatz	996
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	997
43. Diagnose-Interface für Datenbus	998
44. Diagnose-Interface für Datenbus	999
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1000
091 - Grundausrüstung , (L0R)	1001-1045
1. Grundausrüstung , (L0R)	1001
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1002
3. Relais 1 für Wischermotor. Relais 2 für Wischermotor. Sicherungshalter B	1003

4. Sicherungshalter C	1004
5. Sicherungshalter C	1005
6. Sicherungshalter C	1006
7. Sicherungshalter C	1007
8. Sicherungshalter C	1008
9. Sicherungshalter C	1009
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	1010
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1011
12. Sicherungshalter C	1012
13.	1013
14.	1014
15.	1015
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1016
17. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1017
18. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1018
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1019
20. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1020
21. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1021
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischemotor Fahrerseite	1022
23. Motor für Heckscheibenwischer	1023
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1024
25. Innenleuchte vorn	1025
26. Innenleuchte vorn	1026
27. Innenleuchte hinten	1027
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1028
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1029
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	1030
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1031
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1032
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1033
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	1034
35. Schaltermodule 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	1035
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1036
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1037
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1038
39. Kontaktschalte für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1039
40. Schalttafeleinsatz	1040
41. Schalttafeleinsatz	1041
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1042
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1043
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1044
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1045
092 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZJ,(7L6)	1046-1073
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZJ,(7L6)	1046
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1047
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1048
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1049
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1050
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1051
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1052
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1053
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1054
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1055
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1056
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1057
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1058
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1059
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1060

16. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1061
17. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1062
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1063
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1064
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1065
21. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1066
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1067
23. Motorsteuergerät	1068
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1069
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1070
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1071
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1072
28. Schalttafeleinsatz	1073
093 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1074-1102
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1074
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1075
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1076
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1077
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1078
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1079
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1080
8. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1081
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1082
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1083
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1084
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1085
13. Motorsteuergerät	1086
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1087
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1088
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1089
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1090
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1091
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1092
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1093
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1094
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1095
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1096
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1097
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1098
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1099
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1100
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1101
29. Schalttafeleinsatz	1102
094 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DDYA,(7L6)	1103-1139
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DDYA,(7L6)	1103
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1104
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1105
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1106
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1107
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1108
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1109
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1110
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3. Motorsteuergerät. Glühkerze 3. Glühkerze 1. Glühkerze 2.	1111

Glühkerze 4	
10. Motorsteuergerät	1112
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1113
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1114
13. Motorsteuergerät	1115
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1116
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1117
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1118
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1119
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1120
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1121
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1122
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1123
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1124
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1125
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1126
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1127
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1128
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1129
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1130
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1131
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1132
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1133
32. Motorsteuergerät	1134
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1135
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1136
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1137
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1138
37. Schalttafeleinsatz	1139
095 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,(7L6)	1140-1174
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,(7L6)	1140
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1141
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1142
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1143
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1144
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1145
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1146
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1147
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1148
10. Motorsteuergerät	1149
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1150
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1151
13. Motorsteuergerät	1152
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1153
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1154
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1155
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1156
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1157
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1158
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	1159

21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1160
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1161
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1162
24. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1163
25. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1164
26. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1165
27. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1166
28. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1167
29. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1168
30. Motorsteuergerät	1169
31. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1170
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1171
33. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1172
34. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1173
35. Schalttafeleinsatz	1174
096 - Halogenscheinwerfer , 8IE,(L0L)	1175-1188
1. Halogenscheinwerfer , 8IE,(L0L)	1175
2. Lichtdrehschalter	1176
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1177
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1178
5. Scheinwerfer vorn links	1179
6. Scheinwerfer vorn rechts	1180
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1181
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1182
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1183
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1184
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1185
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1186
13. Sicherungshalter C	1187
14. Schalttafeleinsatz	1188
097 - Halogenscheinwerfer , 8IE,(L0R)	1189-1202
1. Halogenscheinwerfer , 8IE,(L0R)	1189
2. Lichtdrehschalter	1190
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1191
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1192
5. Scheinwerfer vorn links	1193
6. Scheinwerfer vorn rechts	1194
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1195
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1196
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1197
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1198
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1199
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1200
13. Sicherungshalter C	1201
14. Schalttafeleinsatz	1202
098 - LED-Scheinwerfer , 8IX,(L0L)	1203-1217
1. LED-Scheinwerfer , 8IX,(L0L)	1203
2. Lichtdrehschalter	1204
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1205
4. Scheinwerfer vorn links	1206
5. Scheinwerfer vorn rechts	1207
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1208
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	1209
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1210
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1211
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1212
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1213
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1214
13. Sicherungshalter C	1215
14. Diaanose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	1216

15. Diagnose-Interface für Datenbus	1217
099 - LED-Scheinwerfer , 8IX,(L0R)	1218-1232
1. LED-Scheinwerfer , 8IX,(L0R)	1218
2. Lichtdreheschalter	1219
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1220
4. Scheinwerfer vorn links	1221
5. Scheinwerfer vorn rechts	1222
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1223
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	1224
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1225
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1226
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1227
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1228
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1229
13. Sicherungshalter C	1230
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1231
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1232
100 - Elektromechanische Servolenkung	1233-1236
1. Elektromechanische Servolenkung	1233
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	1234
3. Steuergerät für Lenkhilfe	1235
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1236
101 - Airbag-Systeme , (L0L)	1237-1246
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1237
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1238
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1239
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1240
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1241
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1242
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1243
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1244
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1245
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1246
102 - Airbag-Systeme , (L0R)	1247-1256
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1247
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1248
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1249
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1250
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1251
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1252
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1253
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1254
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1255
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1256
103 - Antiblockiersystem (ABS) . (L0L)	1257-1265

1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1257
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1258
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1259
4. Steuergerät für ABS	1260
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1261
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1262
7. Steuergerät für ABS	1263
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	1264
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1265
104 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1266-1274
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1266
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1267
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1268
4. Steuergerät für ABS	1269
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1270
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1271
7. Steuergerät für ABS	1272
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	1273
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1274
105 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	1275-1282
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	1275
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1276
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1277
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1278
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1279
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1280
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1281
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1282
106 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	1283-1290
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	1283
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1284
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	1285
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1286
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1287
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1288
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1289
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1290
107 - Sicherheitsgurtsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	1291-1295
1. Sicherheitsgurtsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	1291
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1292
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1293
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1294
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1295
108 - Sicherheitsgurtsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	1296-1300
1. Sicherheitsgurtsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	1296
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1297
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1298
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1299
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1300
109 - Sicherheitsgurtsystem , (5KP),(L0L)	1301-1305
1. Sicherheitsgurtsystem , (5KP),(L0L)	1301
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1302
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1303
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1304
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für	1305

Diagnose		
110 - Sicherheitsgurtnsystem , (5KP),(L0R)		1306-1310
1. Sicherheitsgurtnsystem , (5KP),(L0R)		1306
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C		1307
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag		1308
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag		1309
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose		1310
111 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)		1311-1314
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)		1311
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1312
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe		1313
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe		1314
112 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)		1315-1318
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)		1315
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1316
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe		1317
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe		1318
113 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)		1319-1324
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)		1319
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1320
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse		1321
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe		1322
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe		1323
6. Heizung-/Klimabedienung		1324
114 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)		1325-1330
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)		1325
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1326
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse		1327
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe		1328
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe		1329
6. Heizung-/Klimabedienung		1330
115 - Climatronic , (9AK)		1331-1339
1. Climatronic , (9AK)		1331
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1332
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse		1333
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage		1334
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts		1335
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe		1336
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts		1337
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe		1338
9. Heizung-/Klimabedienung		1339
116 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)		1340-1342
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)		1340
2. Heizung-/Klimabedienung		1341
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe		1342
117 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)		1343-1359
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)		1343
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1344
3. Türsteuergerät Fahrerseite		1345
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite		1346
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür		1347
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite		1348
7. Außenspiegelaerstellung. Türsteuergerät Fahrerseite		1349

8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1350
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1351
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1352
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1353
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1354
13. Schließeinheit Tür hinten links	1355
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1356
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	1357
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	1358
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1359
118 - Komfortsystem , (4H3),(LOR)	1360-1376
1. Komfortsystem , (4H3),(LOR)	1360
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1361
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1362
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1363
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1364
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1365
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1366
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1367
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1368
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1369
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1370
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1371
13. Schließeinheit Tür hinten links	1372
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1373
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	1374
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	1375
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1376
119 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	1377-1395
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	1377
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1378
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1379
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1380
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1381
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1382
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1383
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1384
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1385
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1386
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1387
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1388
13. Türsteuergerät hinten links	1389
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1390
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1391
16. Türsteuergerät hinten rechts	1392
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1393
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1394
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1395
120 - Komfortsystem , (4H5),(LOR)	1396-1414
1. Komfortsystem , (4H5),(LOR)	1396
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1397
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1398
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1399

5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1400
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1401
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1402
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1403
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1404
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1405
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1406
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1407
13. Türsteuergerät hinten links	1408
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1409
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1410
16. Türsteuergerät hinten rechts	1411
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1412
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1413
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1414
121 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	1415-1422
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	1415
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1416
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1417
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1418
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1419
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1420
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1421
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1422
122 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0R)	1423-1430
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0R)	1423
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1424
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1425
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1426
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1427
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1428
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1429
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1430
123 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	1431-1442
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	1431
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1432
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1433
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	1434
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1435
6. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1436
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1437
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1438
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrophon für Telefon	1439
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1440
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1441
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1442
124 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	1443-1454
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	1443
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1444
3. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Informationselektronik 1	1445

4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1446
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1447
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1448
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1449
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1450
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1451
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1452
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1453
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1454
125 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	1455-1466
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	1455
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1456
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1457
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1458
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1459
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1460
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1461
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1462
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1463
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1464
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1465
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1466
126 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	1467-1478
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	1467
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1468
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1469
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1470
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1471
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1472
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1473
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1474
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1475
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1476
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1477
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1478
127 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	1479-1491
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	1479
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1480
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalltafeleinsatz	1481
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1482
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1483
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1484
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1485
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1486
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1487

10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1488
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1489
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1490
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1491
128 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	1492-1504
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	1492
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1493
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1494
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1495
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1496
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1497
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1498
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1499
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1500
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1501
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1502
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1503
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1504
129 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	1505-1517
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	1505
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1506
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1507
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1508
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1509
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1510
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1511
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1512
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1513
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1514
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1515
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1516
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1517
130 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	1518-1530
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	1518
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1519
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1520
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1521
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1522
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1523
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1524
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1525
9. Steuergerät für Informationselektronik 1. USB-Verteiler. USB-Anschluss 1. USB-Anschluss 2	1526

10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1527
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1528
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1529
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1530
131 - Notrufmodul , (NZ3)	1531-1534
1. Notrufmodul , (NZ3)	1531
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1532
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	1533
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	1534
132 - Notrufmodul , (NZ4)	1535-1538
1. Notrufmodul , (NZ4)	1535
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1536
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	1537
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	1538
133 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	1539-1546
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	1539
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1540
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1541
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1542
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1543
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1544
7. Schließeinheit für Heckklappe	1545
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1546
134 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	1547-1554
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	1547
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1548
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1549
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1550
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1551
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1552
7. Schließeinheit für Heckklappe	1553
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1554
135 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	1555-1559
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	1555
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1556
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1557
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1558
5. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1559
136 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	1560-1565
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	1560
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1561
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1562
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1563
5. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1564
6. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1565
137 - Zusatzheizung , (9M9)	1566-1571
1. Zusatzheizung , (9M9)	1566
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1567
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1568
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1569
5. Steuergerät für Zusatzheizung. Dachantenne. Funkempfänger für Standheizung. Dosierpumpe	1570

6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1571
138 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	1572-1576
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	1572
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1573
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	1574
4. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	1575
5. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	1576
139 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1577-1579
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1577
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1578
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1579
140 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1580-1582
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1580
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1581
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1582
141 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	1583-1590
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	1583
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1584
3. Heizung-/Klimabedienung	1585
4. Sitzheizung Fahrerseite	1586
5. Sitzheizung Beifahrerseite	1587
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1588
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	1589
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1590
142 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	1591-1598
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	1591
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1592
3. Heizung-/Klimabedienung	1593
4. Sitzheizung Fahrerseite	1594
5. Sitzheizung Beifahrerseite	1595
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1596
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	1597
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1598
143 - Sitzheizung , (5KP),(L0L)	1599-1607
1. Sitzheizung , (5KP),(L0L)	1599
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1600
3. Heizung-/Klimabedienung	1601
4. Sitzheizung Fahrerseite	1602
5. Sitzheizung Beifahrerseite	1603
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1604
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1605
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	1606
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1607
144 - Sitzheizung , (5KP),(L0R)	1608-1616
1. Sitzheizung , (5KP),(L0R)	1608
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1609
3. Heizung-/Klimabedienung	1610
4. Sitzheizung Fahrerseite	1611
5. Sitzheizung Beifahrerseite	1612
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1613
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1614
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	1615
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1616
145 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	1617-1629
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	1617
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1618
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1619
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1620
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1621
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1622

7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1623
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1624
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1625
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1626
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1627
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1628
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1629
146 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(LOR)	1630-1642
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(LOR)	1630
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1631
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1632
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1633
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1634
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1635
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1636
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1637
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1638
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1639
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1640
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1641
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1642
147 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1643-1647
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1643
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1644
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1645
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1646
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1647
148 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1648-1654
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1648
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1649
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1650
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1651
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1652
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1653
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1654
149 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1655-1664
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1655
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	1656
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	1657
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	1658
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1659
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	1660
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1661
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1662
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	1663
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1664
150 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1665-1669
1. Automatische Distanzregelung . (6K2).(6K3).(6K4)	1665

2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1666
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1667
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1668
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1669
151 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	1670-1672
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	1670
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1671
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	1672
152 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	1673-1675
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	1673
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1674
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1675
153 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	1676-1678
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	1676
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1677
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1678
154 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	1679-1682
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	1679
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1680
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1681
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1682
155 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	1683-1685
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	1683
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1684
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	1685
156 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	1686-1690
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	1686
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1687
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1688
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1689
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1690
157 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	1691-1698
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	1691
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1692
3. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1693
4. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1694
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1695
6. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1696
7. Lenkstockscharter links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	1697
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1698
158 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	1699-1700
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	1699
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1700
159 - Datenbusvernetzung , (L0L)	1701-1715
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	1701
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1702
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1703
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1704
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1705
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1706
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1707
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1708
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1709
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1710
11. Diaanose-Interface für Datenbus	1711

12. Diagnose-Interface für Datenbus	1712
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1713
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1714
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1715
160 - Datenbusvernetzung , (L0R)	1716-1730
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	1716
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1717
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1718
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1719
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1720
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1721
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1722
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1723
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1724
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1725
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1726
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1727
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1728
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1729
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1730
161 - Grundausrüstung , (L0L)	1731-1775
1. Grundausrüstung , (L0L)	1731
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1732
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	1733
4. Sicherungshalter C	1734
5. Sicherungshalter C	1735
6. Sicherungshalter C	1736
7. Sicherungshalter C	1737
8. Sicherungshalter C	1738
9. Sicherungshalter C	1739
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	1740
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1741
12. Sicherungshalter C	1742
13.	1743
14.	1744
15.	1745
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1746
17. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Scharter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschartung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1747
18. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherscharter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1748
19. Zündanlassscharter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1749
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1750
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1751
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1752
23. Motor für Heckscheibenwischer	1753
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1754
25. Innenleuchte vorn	1755
26. Innenleuchte vorn	1756
27. Innenleuchte hinten	1757
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1758
29. Scharter für Handschuhfachleuchte, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1759
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	1760
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1761
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1762
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1763
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	1764
35. Schartermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	1765
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1766
37. Lesespule für Weafahrsicherung. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand. Schalttafeleinsatz	1767

38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1768
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1769
40. Schalttafeleinsatz	1770
41. Schalttafeleinsatz	1771
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1772
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1773
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1774
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1775
162 - Grundausrüstung , (L0R)	1776-1820
1. Grundausrüstung , (L0R)	1776
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1777
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	1778
4. Sicherungshalter C	1779
5. Sicherungshalter C	1780
6. Sicherungshalter C	1781
7. Sicherungshalter C	1782
8. Sicherungshalter C	1783
9. Sicherungshalter C	1784
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	1785
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1786
12. Sicherungshalter C	1787
13.	1788
14.	1789
15.	1790
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1791
17. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1792
18. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1793
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1794
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1795
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1796
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1797
23. Motor für Heckscheibenwischer	1798
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1799
25. Innenleuchte vorn	1800
26. Innenleuchte vorn	1801
27. Innenleuchte hinten	1802
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1803
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1804
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	1805
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1806
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1807
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1808
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	1809
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	1810
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1811
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1812
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1813
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1814
40. Schalttafeleinsatz	1815
41. Schalttafeleinsatz	1816
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1817
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1818
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1819
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1820
163 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	1821-1848
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	1821
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1822
3. Drehstromgenerator mit Spannungswandler. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	1823

4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1824
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1825
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1826
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1827
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1828
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1829
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1830
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1831
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1832
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1833
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1834
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1835
16. Saugrohrgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1836
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1837
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1838
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1839
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1840
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1841
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1842
23. Motorsteuergerät	1843
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1844
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1845
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1846
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1847
28. Schalttafeleinsatz	1848
164 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1849-1877
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1849
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1850
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1851
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1852
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1853
6. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	1854
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1855
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1856
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1857
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1858
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1859
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1860
13. Motorsteuergerät	1861
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1862
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1863
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1864
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1865
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1866
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1867
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1868
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1869
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1870
23. Modul für Motor temperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1871
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1872
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1873
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1874
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Diagnose-Interface für	1875

Datenbus, Motorsteuergerät	
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1876
29. Schalttafeleinsatz	1877
165 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	1878-1914
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	1878
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1879
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1880
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1881
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1882
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1883
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1884
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1885
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1886
10. Motorsteuergerät	1887
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1888
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1889
13. Motorsteuergerät	1890
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1891
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1892
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1893
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1894
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1895
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1896
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1897
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1898
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1899
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1900
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1901
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1902
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1903
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1904
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1905
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1906
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1907
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1908
32. Motorsteuergerät	1909
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1910
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1911
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1912
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1913
37. Schalttafeleinsatz	1914
166 - 2,0-l-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	1915-1943
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	1915
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1916
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1917
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1918
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1919
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1920
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1921
8. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter C	1922
9. Motorsteuergerät	1923
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1924
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1925
12. Motorsteuergerät	1926
13. Motordrehzahlgeber. Hallgeber. Motorsteuergerät	1927

14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1928
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1929
16. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1930
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1931
18. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1932
19. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1933
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1934
21. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1935
22. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1936
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1937
24. Motorsteuergerät	1938
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1939
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1940
27. Diagnose-Interface für Datenbus	1941
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1942
29. Schalttafeleinsatz	1943
167 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	1944-1979
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	1944
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1945
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1946
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1947
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1948
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1949
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1950
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1951
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1952
10. Motorsteuergerät	1953
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1954
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1955
13. Motorsteuergerät	1956
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1957
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1958
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1959
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1960
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1961
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1962
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1963
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1964
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1965
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1966
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1967
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1968
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1969
27. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1970
28. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1971
29. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1972
30. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1973
31. Motorsteuergerät	1974
32. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1975
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1976
34. Schaltermodul 1 Mittelkonsole. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Diagnose-Interface für	1977

Datenbus, Motorsteuergerät	
35. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1978
36. Schalttafeleinsatz	1979
168 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0L)	1980-1993
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0L)	1980
2. Lichtdreheschalter	1981
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1982
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1983
5. Scheinwerfer vorn links	1984
6. Scheinwerfer vorn rechts	1985
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1986
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1987
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1988
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1989
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1990
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1991
13. Sicherungshalter C	1992
14. Schalttafeleinsatz	1993
169 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	1994-2007
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	1994
2. Lichtdreheschalter	1995
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1996
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1997
5. Scheinwerfer vorn links	1998
6. Scheinwerfer vorn rechts	1999
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2000
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2001
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2002
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2003
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	2004
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2005
13. Sicherungshalter C	2006
14. Schalttafeleinsatz	2007
170 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2008-2022
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2008
2. Lichtdreheschalter	2009
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2010
4. Scheinwerfer vorn links	2011
5. Scheinwerfer vorn rechts	2012
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2013
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	2014
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2015
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2016
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2017
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2018
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2019
13. Sicherungshalter C	2020
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2021
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2022
171 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2023-2037
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2023
2. Lichtdreheschalter	2024
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2025
4. Scheinwerfer vorn links	2026
5. Scheinwerfer vorn rechts	2027
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2028
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	2029
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2030
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2031
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2032
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2033
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2034
13. Sicherungshalter C	2035
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2036
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2037
172 - Airbag-Svsteme . (L0L)	2038-2047

1. Airbag-Systeme , (L0L)	2038
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2039
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2040
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2041
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2042
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	2043
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2044
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2045
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2046
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2047
173 - Airbag-Systeme , (L0R)	2048-2057
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2048
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2049
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2050
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2051
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2052
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	2053
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2054
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2055
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2056
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2057
174 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2058-2066
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2058
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2059
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2060
4. Steuergerät für ABS	2061
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2062
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2063
7. Steuergerät für ABS	2064
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	2065
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2066
175 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2067-2075
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2067
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2068
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2069
4. Steuergerät für ABS	2070
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2071
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2072
7. Steuergerät für ABS	2073
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	2074
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2075
176 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	2076-2083
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	2076
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B. Sicherungshalter	2077

C		
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2078
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2079
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2080
	6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2081
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2082
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2083
177 -	Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	2084-2091
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	2084
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2085
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2086
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2087
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2088
	6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2089
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2090
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2091
178 -	Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	2092-2099
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	2092
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2093
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	2094
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2095
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2096
	6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2097
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2098
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2099
179 -	Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	2100-2104
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	2100
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2101
	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2102
	4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2103
	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2104
180 -	Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	2105-2109
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	2105
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2106
	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2107
	4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2108
	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2109
181 -	Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0L)	2110-2114
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0L)	2110
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2111
	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2112
	4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2113
	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2114
182 -	Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0R)	2115-2119
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0R)	2115
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2116
	3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2117
	4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2118
	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2119
183 -	Kühlerlüfter	2120-2123
	1. Kühlerlüfter	2120

2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2121
3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	2122
4. Kühlerlüfter	2123
184 - Climatronic , (9AK)	2124-2132
1. Climatronic , (9AK)	2124
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2125
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2126
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2127
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	2128
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2129
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	2130
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	2131
9. Heizung-/Klimabedienung	2132
185 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	2133-2149
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	2133
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2134
3. Türsteuergerät Fahrerseite	2135
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2136
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2137
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2138
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2139
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2140
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	2141
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	2142
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2143
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2144
13. Schließeinheit Tür hinten links	2145
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2146
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	2147
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2148
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2149
186 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	2150-2166
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	2150
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2151
3. Türsteuergerät Fahrerseite	2152
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2153
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2154
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2155
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2156
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2157
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	2158
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	2159
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2160
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2161
13. Schließeinheit Tür hinten links	2162
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2163
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	2164
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2165
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2166
187 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	2167-2185
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	2167
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2168
3. Türsteuergerät Fahrerseite	2169
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür. Türsteuergerät Fahrerseite. Fensterhebermotor	2170

Fahrerseite	
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2171
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2172
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2173
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2174
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	2175
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	2176
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2177
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2178
13. Türsteuergerät hinten links	2179
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	2180
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2181
16. Türsteuergerät hinten rechts	2182
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	2183
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2184
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2185
188 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	2186-2204
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	2186
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2187
3. Türsteuergerät Fahrerseite	2188
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2189
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2190
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2191
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2192
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2193
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	2194
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	2195
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2196
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2197
13. Türsteuergerät hinten links	2198
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	2199
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2200
16. Türsteuergerät hinten rechts	2201
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	2202
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2203
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2204
189 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	2205-2212
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	2205
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2206
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	2207
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2208
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	2209
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	2210
7. Schließeinheit für Heckklappe	2211
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2212
190 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	2213-2220
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	2213
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2214
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	2215
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung. Türsteuergerät Fahrerseite. Steuergerät für Heckklappe.	2216

Zuziehhilfe der Heckklappe	
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	2217
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	2218
7. Schließeinheit für Heckklappe	2219
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2220
191 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2221-2223
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2221
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	2222
3. Sicherungshalter B	2223
192 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	2224-2227
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	2224
2. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2225
3. Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	2226
4. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	2227
193 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0R)	2228-2231
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0R)	2228
2. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2229
3. Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	2230
4. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	2231
194 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	2232-2236
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	2232
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2233
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	2234
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2235
5. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	2236
195 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	2237-2238
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	2237
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2238
196 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	2239-2241
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	2239
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2240
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2241
197 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	2242-2244
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	2242
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2243
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2244
198 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	2245-2247
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	2245
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2246
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2247
199 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	2248-2250
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	2248
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2249
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2250
200 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	2251-2263
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	2251
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2252
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2253
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2254
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2255
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2256

7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2257
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2258
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2259
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2260
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2261
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2262
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2263
201 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(LOR)	2264-2276
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(LOR)	2264
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2265
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2266
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2267
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2268
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2269
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2270
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2271
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2272
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2273
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2274
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2275
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2276
202 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	2277-2281
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	2277
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2278
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2279
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2280
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2281
203 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	2282-2289
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	2282
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2283
3. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2284
4. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2285
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2286
6. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2287
7. Lenkstockschalte links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	2288
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2289
204 - Motorgeräuscherzeugung , (9J1)	2290-2291
1. Motorgeräuscherzeugung , (9J1)	2290
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	2291
205 - Datenbusvernetzung , (L0L)	2292-2307
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	2292
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2293
3. Diagnose-Interface für Datenbus	2294
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2295
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2296
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2297
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2298
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2299
9. Diagnose-Interface für Datenbus	2300
10. Diagnose-Interface für Datenbus	2301
11. Diagnose-Interface für Datenbus	2302
12. Diagnose-Interface für Datenbus	2303
13. Diagnose-Interface für Datenbus	2304
14. Diaanose-Interface für Datenbus	2305

15. Diagnose-Interface für Datenbus	2306
16. Diagnose-Interface für Datenbus	2307
206 - Datenbusvernetzung , (L0R)	2308-2323
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	2308
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2309
3. Diagnose-Interface für Datenbus	2310
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2311
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2312
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2313
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2314
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2315
9. Diagnose-Interface für Datenbus	2316
10. Diagnose-Interface für Datenbus	2317
11. Diagnose-Interface für Datenbus	2318
12. Diagnose-Interface für Datenbus	2319
13. Diagnose-Interface für Datenbus	2320
14. Diagnose-Interface für Datenbus	2321
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2322
16. Diagnose-Interface für Datenbus	2323
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2324-2330
1. Massepunkte	2324-2330
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2324
1.1.1 Front von links	2324
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	2325-2327
1.2.1 Innenraum vorn links	2326
1.2.2 Innenraum vorn rechts	2327
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	2328
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2328
1.3.1 Kofferraum links	2329
1.4 Massepunkte am Dach	2329-2330
1.4.1 Massepunkte am Dach	2330
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	2331-2349
1. Sicherungen	2331-2349
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	2331
1.2 EinbauortSicherungshalter C -SC-	2332-2333
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	2332
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	2333
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	2334-2342
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2017	2334-2336
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Januar 2018	2337-2339
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	2340-2342
1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	2343
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	2344-2346
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2017	2344-2345
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	2346
1.6 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	2347-2348
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	2349
1.7.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2017	2349
803 - -Einbauorte: Relais - 3	2350-2354
1. Relais	2350-2354
1.1 Übersicht der Relaisträger	2350-2351
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, unter der Schalttafel links	2352-2353
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker, ab Juli 2017	2352
1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker, ab Juli 2017	2353
1.3 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	2354
1.3.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterB -SB-, ab Juli 2017	2354
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	2355-2378
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	2355-2378
1.1 Front, Ansicht von vorn	2361
1.2 Front, Ansicht von links	2362
1.3 Front, Ansicht von rechts	2363
1.4 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ	2363-2365
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, von vorn	2364
1.4.2 1.0-l-Benzinmotor. CHZJ. von oben	2365

1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, von hinten	2366
1.5 1,5-l-Benzinmotor, DADA	2366-2369
1.5.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von vorn	2367
1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von oben	2368
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von rechts	2369
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von hinten	2370
1.6 1,6-l-Dieselmotor, DDYA	2370-2373
1.6.1 1,6-l-Dieselmotor, DDYA, von vorn	2371
1.6.2 1,6-l-Dieselmotor, DDYA, von oben	2372
1.6.3 1,6-l-Dieselmotor, DDYA, von links	2373
1.6.4 1,6-l-Dieselmotor, DDYA, von hinten	2374
1.7 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA	2374-2378
1.7.1 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von vorn	2375
1.7.2 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von oben	2376
1.7.3 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von links	2377
1.7.4 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von hinten	2378
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	2379-2407
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	2379-2407
1.1 Dach	2379-2381
1.1.1 Dach, Teil 1	2379-2380
1.1.2 Dach, Teil 2	2381
1.1.3 Dach, Schiebe-/Ausstelldach	2382
1.2 Türen	2382-2388
1.2.1 Fahrertür, Linkslenker	2383-2384
1.2.2 Fahrertür, Rechtslenker	2385
1.2.3 Beifahrertür, Linkslenker	2386
1.2.4 Beifahrertür, Rechtslenker	2387
1.2.5 Tür hinten links	2388
1.2.6 Tür hinten rechts	2389
1.3 Sitze	2389
1.3.1 Vordersitz links	2390
1.4 Lenkrad und Lenksäule	2390
1.4.1 Lenksäule	2391
1.5 Innenraum vorn	2391-2404
1.5.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	2392-2394
1.5.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	2395
1.5.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	2396-2397
1.5.4 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	2398
1.5.5 Schalttafel, Linkslenker	2399
1.5.6 Schalttafel, Rechtslenker	2400
1.5.7 Fußraum links, Linkslenker	2401-2402
1.5.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	2403
1.5.9 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	2404
1.5.10 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	2405
1.6 Innenraum Hinten	2405-2407
1.6.1 Innenraum Hinten links	2406
1.6.2 Innenraum Hinten rechts	2407
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	2408-2412
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	2408-2412
1.1 Heckklappe	2408-2409
1.2 Stoßfänger hinten	2410
1.3 Heckseite, Ansicht von rechts	2411
1.4 Heckseite, Ansicht von links	2412
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	2413
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	2413
1.1 Unterboden, Teil 1	2413
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	2414-2415
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	2414-2415
1.1 Anlasser -B-	2414
1.2 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	2414
1.3 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	2414-2415
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	2416-2430
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	2416-2430
1.1 Lichtdreheschalter -EX1-	2417
1.2 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	2417
1.3 Taster für Startanlage -E378-	2418

1.4 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	2418
1.5 Schaltermodul Mittelkonsole hinten -EX24-	2419
1.6 Taster für Fahrprofilauswahl -E735-	2419
1.7 Taster für Notruf -E276-	2420
1.8 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängavorrichtung -E474-	2421
1.9 Schalter für Spiegelverstellung -E43-	2421
1.10 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-	2421
1.11 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	2422
1.12 Taster für Schiebedach -E325-	2422
1.13 Taster 1 für Dachrollo -E584-	2423
1.14 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	2423
1.15 Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe -E719-	2424
1.16 Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe -E720-	2424
1.17 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	2425
1.18 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	2425
1.19 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	2426
1.20 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	2426
1.21 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	2427
1.22 Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links -EX38-	2427
1.23 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	2428
1.24 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	2428
1.25 Schalter für Heckklappenfernentriegelung -E188-	2429-2430
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	2431-2437
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	2431-2437
1.1 Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe -F487-	2431
1.2 Gurtschalter links, 2. Sitzreihe -F488-	2432
1.3 Bremslichtschalter -F-	2432
1.4 Öldruckschalter -F1-	2433
1.5 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	2433
1.6 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	2434
1.7 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	2434
1.8 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	2435
1.9 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	2435
1.10 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	2436
1.11 Doppelgurtschloss -FX4-	2436
1.12 Wickelfeder -F350-	2437
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	2438-2472
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	2438-2472
1.1 Sensor für Lichterkennung -G399-	2440
1.2 Kraftstoffördereinheit -GX1-	2440-2441
1.3 Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169-	2442
1.4 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- / Luftfeuchtigkeitsgeber -G355-	2443
1.5 Sensor im Motor 1 für Heckklappe -G745-	2443
1.6 Sensor im Motor 2 für Heckklappe -G746-	2443
1.7 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	2444
1.8 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	2444
1.9 Sensor für Luftgüte -G238-	2445
1.10 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	2445
1.11 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	2446
1.12 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	2446
1.13 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	2447
1.14 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	2447
1.15 Luftmassenmesser -G70-	2448
1.16 Drucksensor für Bremskraftverstärkung -G294-	2449
1.17 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	2449
1.18 Gaspedalmodul -GX2-	2450
1.19 Kupplungspositionsgeber -G476-	2450
1.20 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	2451
1.21 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	2451
1.22 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-	2452
1.23 Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	2453
1.24 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	2453
1.25 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	2453
1.26 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	2454
1.27 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	2454
1.28 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	2455

1.29 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	2455
1.30 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	2456
1.31 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	2456
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	2457
1.33 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	2457
1.34 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	2458
1.35 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	2458
1.36 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	2459
1.37 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	2460
1.38 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	2461
1.39 Motordrehzahlgeber -G28-	2461
1.40 Ladedruckgeber -G31-	2461
1.41 Hallgeber -G40-	2462
1.42 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	2462
1.43 Kraftstoffdruckgeber -G247-	2463
1.44 Differenzdruckgeber -G505-	2463
1.45 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	2464
1.46 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	2464
1.47 Temperaturfühler für Beifahrersitz -G60-	2465
1.48 Temperaturfühler für Fahrersitz -G59-	2465
1.49 Hallgeber 3 -G300-	2466
1.50 Öldruckgeber -G10-	2466
1.51 Saugrohrgeber -GX9-	2467
1.52 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	2468
1.53 Ladedruckgeber -GX26-	2468
1.54 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	2469
1.55 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	2469
1.56 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	2470
1.57 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	2470
1.58 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	2471
1.59 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	2471-2472
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	2473-2474
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	2473-2474
1.1 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	2473
1.2 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	2473
1.3 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	2474
1.4 Warnsummer für Heckklappe -H32-	2474
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	2475-2516
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	2475-2516
1.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	2476
1.2 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2477-2478
1.3 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	2479
1.4 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	2479-2482
1.5 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2483
1.6 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	2484
1.7 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	2485
1.8 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	2486
1.9 Steuergerät für Airbag -J234-	2486
1.10 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	2487
1.11 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	2487
1.12 Steuereinheit für Ladeluftkühlerbypass -J865-	2488
1.13 Steuergerät für Gurtstraffer vorn links -J854-	2488
1.14 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587-	2489
1.15 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	2489
1.16 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2490
1.17 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	2491
1.18 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2492
1.19 Steuergerät für Heckklappe -J605-	2493
1.20 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	2494
1.21 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	2495
1.22 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	2495
1.23 Abgasklappensteuereinheit -J883-	2496
1.24 Motorsteuergerät -J623-	2497
1.25 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	2498
1.26 Steuergerät für ABS -J104-	2499
1.27 Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	2500

1.28 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2500
1.29 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	2501
1.30 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2501
1.31 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	2502
1.32 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2503
1.33 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2504-2505
1.34 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	2506-2507
1.35 Steuergerät für Schiebedach -J245-	2508
1.36 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	2509
1.37 Türsteuergerät hinten links -J388-	2510-2511
1.38 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	2512
1.39 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2513
1.40 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	2514
1.41 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	2515
1.42 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	2515
1.43 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	2516
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	2517-2523
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	2517-2523
1.1 Schalttafeleinsatz -KX2-	2517
1.2 Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L295-	2517
1.3 Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L294-	2518
1.4 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L292-	2518
1.5 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L293-	2519
1.6 Schlussleuchte links -MX3-	2519
1.7 Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46-	2520
1.8 Schlussleuchte rechts -MX4-	2520
1.9 Scheinwerfer vorn links -MX1-	2521
1.10 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	2521
1.11 Schlussleuchte 2 links -MX5-	2522
1.12 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	2522-2523
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	2524-2539
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	2524-2539
1.1 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	2525
1.2 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	2525
1.3 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	2525
1.4 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	2526
1.5 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	2526
1.6 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	2527
1.7 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	2527
1.8 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	2528
1.9 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	2528
1.10 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	2529
1.11 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	2529
1.12 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	2530
1.13 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	2530
1.14 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	2531
1.15 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	2531
1.16 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	2532
1.17 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	2532
1.18 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	2533
1.19 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	2533
1.20 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	2534
1.21 Ventil für Öldruckregelung -N428-	2534
1.22 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	2535
1.23 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	2536
1.24 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	2537
1.25 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	2537
1.26 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	2538
1.27 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	2538-2539
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	2540
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	2540
1.1 Glühkerze 3 -QX3-	2540
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	2541-2558
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	2541-2558
1.1 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	2542
1.2 USB-Verteiler -R293-	2542-2543

1.3 Mikrofon für Telefon -R38-	2544
1.4 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	2544
1.5 Rückfahrkamera -R189-	2545
1.6 Subwoofer -R211-	2546
1.7 Taschenlampe -R280-	2546
1.8 Funkempfänger für Standheizung -R64-	2547
1.9 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	2547
1.10 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	2548
1.11 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	2548
1.12 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	2549
1.13 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	2549
1.14 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	2550
1.15 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	2550
1.16 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	2551
1.17 Antennenmodul links -R108-	2551
1.18 Antennenmodul rechts -R109-	2552
1.19 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	2553
1.20 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	2553
1.21 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	2553
1.22 Centerlautsprecher -R208-	2554
1.23 LTE-Antenne 1 -R297-	2554
1.24 LTE-Antenne 2 -R306-	2555
1.25 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	2555
1.26 Dachantenne -RX5-	2556
1.27 Mitteltieftonlautsprecher hinten links -R159-	2556
1.28 Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts -R160-	2557
1.29 Mitteltieftonlautsprecher vorn links -R101-	2557
1.30 Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts -R102-	2558
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	2559-2601
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	2559-2601
1.1 USB-Anschluss 1 -U41-	2560
1.2 USB-Anschluss 2 -U42-	2560
1.3 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	2561
1.4 12-V-Steckdose -U5-	2561
1.5 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	2562
1.6 12-V-Steckdose 2 -U18-	2562
1.7 Koppelstelle für Abgasklappensteuereinheit -TAGK-	2563
1.8 Koppelstelle für Getriebeölkühlung -TGOK-	2564
1.9 Koppelstelle am Dach -TH-	2565
1.10 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	2566-2567
1.11 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	2568
1.12 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	2569
1.13 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	2570-2572
1.14 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	2573-2574
1.15 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	2575-2579
1.16 Koppelstelle für Allradantrieb -TSAA-	2580
1.17 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	2581-2583
1.18 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	2584-2586
1.19 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	2587
1.20 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	2588
1.21 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	2589-2590
1.22 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	2591
1.23 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	2592-2593
1.24 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	2594-2595
1.25 Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TRMD-	2596
1.26 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	2597-2599
1.27 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	2600
1.28 Anschluss für Diagnose -U31-	2601
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	2602-2626
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	2602-2626
1.1 Dosierpumpe -V54-	2603
1.2 Kühlerlüfter -VX57-	2604
1.3 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	2605
1.4 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	2605
1.5 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	2606
1.6 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	2606

1.7 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	2607
1.8 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	2607
1.9 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	2608
1.10 Motor für Schiebedachrollo -V260-	2608
1.11 Schiebedachmotor -V1-	2609
1.12 Anhängenvorrichtung -VX15-	2609
1.13 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	2610
1.14 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	2611
1.15 Fensterhebermotor hinten links -V26-	2611
1.16 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	2612
1.17 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	2612
1.18 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	2613
1.19 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	2614
1.20 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	2614
1.21 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	2614
1.22 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V125-	2615
1.23 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V129-	2615
1.24 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	2616
1.25 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	2616
1.26 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	2617
1.27 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V138-	2617
1.28 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	2618
1.29 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	2618
1.30 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	2619
1.31 Feststellmotor links -V282-	2619
1.32 Feststellmotor rechts -V283-	2620
1.33 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	2620
1.34 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	2621
1.35 Temperaturklappe -VX27-	2621
1.36 Temperaturklappe vorn links -VX34-	2622
1.37 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	2622
1.38 Defrostklappe -VX47-	2623
1.39 Umluftklappe -VX52-	2623
1.40 Luftverteilerklappe -VX33-	2624
1.41 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	2625
1.42 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	2625-2626
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	2627-2636
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	2627-2636
1.1 Leseleuchte hinten links -W11-	2627
1.2 Leseleuchte hinten rechts -W12-	2628
1.3 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	2628
1.4 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	2629
1.5 beheizbare Rücksitzlehne links -Z11-	2629
1.6 beheizbare Rücksitzlehne rechts -Z13-	2630
1.7 beheizbare Frontscheibe -Z2-	2630
1.8 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	2631
1.9 beheizbare Fahrersitzlehne -Z7-	2632
1.10 beheizbare Beifahrersitzlehne -Z9-	2632
1.11 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	2632
1.12 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	2633
1.13 Sitzheizung hinten links -ZX10-	2633
1.14 Sitzheizung hinten rechts -ZX12-	2634
1.15 Sitzheizung Fahrerseite -ZX15-	2634
1.16 Sitzheizung Beifahrerseite -ZX16-	2635
1.17 Innenleuchte vorn -WX1-	2635
1.18 Innenleuchte hinten -WX2-	2636