

001 - Grundausrüstung , (L0L)	1-44
1. Grundausrüstung , (L0L)	1
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13.	13
14.	14
15.	15
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	16
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	17
18. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	18
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	19
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	20
21. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	21
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	22
23. Motor für Heckscheibenwischer	23
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	24
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	25
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	26
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	27
28. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	28
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	29
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	30
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	31
32. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	32
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	33
34. Lampe für Ablagefachbeleuchtung	34
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	35
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	36
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	37
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	38
39. Schalttafeleinsatz	39
40. Schalttafeleinsatz	40
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	41
42. Diagnose-Interface für Datenbus	42
43. Diagnose-Interface für Datenbus	43
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	44
002 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	45-69
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	45
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	46
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	47
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	48
5. Sicherungshalter B	49

6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	50
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	51
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	52
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	53
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	54
11. Motorsteuergerät	55
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	56
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	57
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	58
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	59
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	60
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	61
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	62
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	63
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	64
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	65
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	66
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	67
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	68
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	69
003 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	70-95
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	70
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	71
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	72
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	73
5. Sicherungshalter B	74
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	75
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	76
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	77
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	78
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	79
11. Motorsteuergerät	80
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	81
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	82
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	83
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	84
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	85
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	86
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	87
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	88
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	89
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	90
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	91
23. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	92
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	93
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	94
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	95
004 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	96-120
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	96
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	97
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	98
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	99

5. Sicherungshalter B	100
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	101
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	102
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	103
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	104
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	105
11. Motorsteuergerät	106
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	107
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	108
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	109
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	110
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	111
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	112
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	113
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	114
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	115
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	116
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	117
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	118
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	119
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	120
005 - 2,0-I-Benzinmotor , CZPA,(7L3)	121-149
1. 2,0-I-Benzinmotor , CZPA,(7L3)	121
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	122
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	123
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	124
5. Sicherungshalter B	125
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	126
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	127
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	128
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	129
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	130
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	131
12. Motorsteuergerät	132
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	133
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	134
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	135
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	136
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	137
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	138
19. Potenziometer für Saugrohrklappe, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	139
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	140
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	141
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	142
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	143
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	144
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteueraerät	145

26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	146
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	147
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	148
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	149
006 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZPA,(7L6)	150-179
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZPA,(7L6)	150
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	151
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	152
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	153
5. Sicherungshalter B	154
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	155
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	156
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	157
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	158
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	159
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	160
12. Motorsteuergerät	161
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	162
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	163
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	164
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	165
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	166
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	167
19. Potenziometer für Saugrohrklappe, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	168
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	169
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	170
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	171
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	172
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	173
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	174
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	175
27. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	176
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	177
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	178
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	179
007 - 2,0-l-Dieselmotor , CRGB,(7L3)	180-202
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRGB,(7L3)	180
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	181
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	182
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	183
5. Sicherungshalter B	184
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	185
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	186
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	187
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	188
10. Motorsteuergerät	189
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	190
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	191
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2. Einspritzventil	192

	für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	193
	15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	194
	16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	195
	17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	196
	18. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	197
	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	198
	20. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	199
	21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	200
	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	201
	23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	202
008 -	2,0-I-Dieselmotor , DBGC,(7L3)	203-227
	1. 2,0-I-Dieselmotor , DBGC,(7L3)	203
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	204
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	205
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	206
	5. Sicherungshalter B	207
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	208
	7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	209
	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	210
	9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	211
	10. Motorsteuergerät	212
	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	213
	12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	214
	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	215
	14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	216
	15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	217
	16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	218
	17. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	219
	18. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	220
	19. Abgasrückführungsventil 2, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	221
	20. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	222
	21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	223
	22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	224
	23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	225
	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	226
	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	227
009 -	2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	228-257
	1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	228
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	229
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	230
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	231
	5. Sicherungshalter B	232
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	233
	7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	234
	8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	235
	9. Bremspedalschalter. Gaspedalmodul. Gaspedalstellungsgeber. Kupplungspositionsgeber.	236

Motorsteuergerät	
10. Motorsteuergerät	237
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	238
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	239
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	240
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	241
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	242
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	243
17. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät	244
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	245
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	246
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	247
21. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	248
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	249
23. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Motorsteuergerät	250
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	251
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	252
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	253
27. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	254
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	255
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	256
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	257
010 - Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0L)	258-271
1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0L)	258
2. Lichtdreheschalter	259
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	260
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	261
5. Scheinwerfer vorn links	262
6. Scheinwerfer vorn rechts	263
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	264
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	265
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	266
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	267
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	268
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	269
13. Sicherungshalter C	270
14. Schalttafeleinsatz	271
011 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	272-287
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	272
2. Lichtdreheschalter	273
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	274
4. Scheinwerfer vorn links	275
5. Scheinwerfer vorn links	276
6. Scheinwerfer vorn rechts	277
7. Scheinwerfer vorn rechts	278
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	279
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	280

10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	281
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	282
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	283
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	284
14. Sicherungshalter C	285
15. Schalttafeleinsatz	286
16. Diagnose-Interface für Datenbus	287
012 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	288-290
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	288
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	289
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	290
013 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SQ)	291-293
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SQ)	291
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	292
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	293
014 - Elektromechanische Servolenkung	294-296
1. Elektromechanische Servolenkung	294
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	295
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	296
015 - Airbag-Systeme , (L0L)	297-306
1. Airbag-Systeme , (L0L)	297
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	298
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	299
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	300
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	301
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	302
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	303
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	304
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	305
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	306
016 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	307-314
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	307
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	308
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	309
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	310
5. Steuergerät für ABS	311
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	312
7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	313
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	314
017 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	315-322
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	315
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	316
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	317
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	318
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	319
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	320
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	321
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	322
018 - Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	323-330
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	323
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	324

3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	325
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	326
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	327
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	328
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	329
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	330
019 - Sicherheitsgurtsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0L)	331-335
1. Sicherheitsgurtsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0L)	331
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	332
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	333
4. Gurtschalter Mitte links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	334
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	335
020 - Kühlerlüfter	336-339
1. Kühlerlüfter	336
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	337
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	338
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	339
021 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	340-343
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	340
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	341
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	342
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	343
022 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	344-348
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	344
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	345
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	346
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	347
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	348
023 - Climatronic , (9AK),(KH7)	349-357
1. Climatronic , (9AK),(KH7)	349
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	350
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	351
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts, Ausströmtemperatugeber hinten, Steuergerät für Climatronic	352
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	353
6. Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	354
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	355
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	356
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	357
024 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6),(9AC),(KH6),(9AK)	358-360
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6),(9AC),(KH6),(9AK)	358
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	359
3. Sicherungshalter B	360
025 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6),(KH7)	361-362
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6),(KH7)	361
2. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	362
026 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	363-366
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	363
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	364
3. Relais für beheizbare Frontscheibe. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B. beheizbare	365

Frontscheibe	
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	366
027 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	367-368
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	367
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	368
028 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	369-384
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	369
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	370
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	371
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	372
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	373
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	374
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	375
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	376
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	377
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	378
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	379
12. Schließeinheit Tür hinten links	380
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	381
14. Schließeinheit Tür hinten rechts	382
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	383
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	384
029 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	385-400
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	385
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	386
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	387
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	388
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	389
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	390
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	391
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	392
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	393
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	394
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	395
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	396
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	397
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	398
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	399
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	400
030 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	401-408
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	401
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	402
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	403
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	404
5. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	405
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	406
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	407
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	408
031 - Radioanlage , (I8C),(I8E),(8RE),(8RM),(L0L)	409-415
1. Radioanlage , (I8C),(I8E),(8RE),(8RM),(L0L)	409
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	410

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	411
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	412
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	413
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	414
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	415
032 - Radio-Navigationssystem , (I8E),(I8H),(8RE),(8RM),(L0L)	416-422
1. Radio-Navigationssystem , (I8E),(I8H),(8RE),(8RM),(L0L)	416
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	417
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	418
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	419
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	420
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	421
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	422
033 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8E),(9VS),(L0L)	423-432
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8E),(9VS),(L0L)	423
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	424
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	425
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	426
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	427
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	428
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	429
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	430
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	431
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	432
034 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8E),(I8H),(9VS),(L0L)	433-442
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8E),(I8H),(9VS),(L0L)	433
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	434
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	435
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	436
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	437

6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	438
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	439
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	440
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	441
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	442
035 - Notrufmodul , (NZ3)	443-446
1. Notrufmodul , (NZ3)	443
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	444
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	445
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	446
036 - Notrufmodul , (NZ4)	447-450
1. Notrufmodul , (NZ4)	447
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	448
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	449
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	450
037 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	451-458
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	451
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	452
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	453
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	454
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	455
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	456
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	457
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	458
038 - Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0L)	459-463
1. Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0L)	459
2. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	460
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	461
4. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	462
5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	463
039 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	464-468
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	464
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	465
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	466
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	467
5. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	468
040 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	469-474
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	469
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	470
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	471
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	472
5. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	473
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	474
041 - Zusatzheizung , (9M9)	475-480
1. Zusatzheizung , (9M9)	475
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	476
3. Steuergerät für Zusatzheizung. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B. Sicherungshalter C.	477

Dosierpumpe	
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	478
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	479
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	480
042 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	481-484
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	481
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	482
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	483
4. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	484
043 - Diebstahlwarnanlage , (7AS)	485-487
1. Diebstahlwarnanlage , (7AS)	485
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	486
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	487
044 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	488-490
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	488
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	489
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	490
045 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	491-493
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	491
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	492
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	493
046 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	494-501
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	494
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	495
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	496
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	497
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	498
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	499
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	500
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	501
047 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0L)	502-509
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0L)	502
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	503
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	504
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	505
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	506
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	507
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	508
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	509
048 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	510-514
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	510
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	511
3. Steuergerät für Climatronic	512
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	513
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	514
049 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	515-533
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	515
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	516
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	517
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	518
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	519
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neiaunasverstellung des Fahrersitzes	520

7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	521
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	522
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	523
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	524
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	525
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	526
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	527
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	528
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	529
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	530
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	531
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	532
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	533
050 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	534-538
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	534
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	535
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	536
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	537
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	538
051 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	539-545
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	539
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	540
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	541
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	542
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	543
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	544
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	545
052 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	546-555
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	546
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	547
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	548
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	549
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	550
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	551
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	552
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	553
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	554
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	555
053 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	556-560
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	556
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	557
3. Steuergerät für Abstandsregelung	558
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	559
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Diaanose-Interface für Datenbus	560

054 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	561-563
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	561
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	562
3. Steuergerät für Abstandsregelung	563
055 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	564-566
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	564
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	565
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	566
056 - Umfeld-Kamera , (KA6),(L0L)	567-570
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(L0L)	567
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	568
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	569
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	570
057 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	571-573
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	571
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	572
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	573
058 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	574-578
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	574
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	575
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	576
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	577
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	578
059 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	579-582
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	579
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	580
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	581
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	582
060 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	583-585
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	583
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	584
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	585
061 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	586-590
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	586
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	587
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	588
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	589
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	590
062 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	591-598
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	591
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	592
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	593
4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	594
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	595
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	596
7. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. beheiz ares Lenkrad	597

8. Diagnose-Interface für Datenbus	598
063 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	599-600
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	599
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	600
064 - Datenbusvernetzung , (L0L)	601-617
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	601
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	602
3. Diagnose-Interface für Datenbus	603
4. Diagnose-Interface für Datenbus	604
5. Diagnose-Interface für Datenbus	605
6. Diagnose-Interface für Datenbus	606
7. Diagnose-Interface für Datenbus	607
8. Diagnose-Interface für Datenbus	608
9. Diagnose-Interface für Datenbus	609
10. Diagnose-Interface für Datenbus	610
11. Diagnose-Interface für Datenbus	611
12. Diagnose-Interface für Datenbus	612
13. Diagnose-Interface für Datenbus	613
14. Diagnose-Interface für Datenbus	614
15. Diagnose-Interface für Datenbus	615
16. Diagnose-Interface für Datenbus	616
17. Diagnose-Interface für Datenbus	617
065 - Grundausrüstung , (L0R)	618-661
1. Grundausrüstung , (L0R)	618
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	619
3. Sicherungshalter B	620
4. Sicherungshalter C	621
5. Sicherungshalter C	622
6. Sicherungshalter C	623
7. Sicherungshalter C	624
8. Sicherungshalter C	625
9. Sicherungshalter C	626
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	627
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	628
12. Sicherungshalter C	629
13.	630
14.	631
15.	632
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	633
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	634
18. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	635
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	636
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	637
21. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	638
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	639
23. Motor für Heckscheibenwischer	640
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	641
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	642
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	643
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	644
28. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	645
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	646
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	647
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	648
32. Fußraumleuchte links. Fußraumleuchte rechts. Fußraumleuchte hinten links. Fußraumleuchte hinten	649

rechts	
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	650
34. Lampe für Ablagefachbeleuchtung	651
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	652
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	653
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	654
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	655
39. Schalttafeleinsatz	656
40. Schalttafeleinsatz	657
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	658
42. Diagnose-Interface für Datenbus	659
43. Diagnose-Interface für Datenbus	660
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	661
066 - Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0R)	662-675
1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0R)	662
2. Lichtdreheschalter	663
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	664
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	665
5. Scheinwerfer vorn links	666
6. Scheinwerfer vorn rechts	667
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	668
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	669
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	670
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	671
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	672
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	673
13. Sicherungshalter C	674
14. Schalttafeleinsatz	675
067 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	676-691
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	676
2. Lichtdreheschalter	677
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	678
4. Scheinwerfer vorn links	679
5. Scheinwerfer vorn links	680
6. Scheinwerfer vorn rechts	681
7. Scheinwerfer vorn rechts	682
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	683
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	684
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	685
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	686
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	687
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	688
14. Sicherungshalter C	689
15. Schalttafeleinsatz	690
16. Diagnose-Interface für Datenbus	691
068 - Airbag-Systeme , (L0R)	692-701
1. Airbag-Systeme , (L0R)	692
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	693
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	694
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	695
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	696
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	697
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag hinten	698

Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	699
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	700
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	701
069 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	702-709
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	702
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	703
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	704
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	705
5. Steuergerät für ABS	706
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	707
7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	708
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	709
070 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0R)	710-714
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0R)	710
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	711
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	712
4. Gurtschalter Mitte links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	713
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	714
071 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	715-718
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	715
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	716
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	717
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	718
072 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	719-723
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	719
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	720
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	721
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	722
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	723
073 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	724-739
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	724
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	725
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	726
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	727
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	728
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	729
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	730
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	731
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	732
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	733
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	734
12. Schließeinheit Tür hinten links	735
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	736
14. Schließeinheit Tür hinten rechts	737
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	738
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	739
074 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	740-755
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	740
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	741
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	742
4. Türsteuergerät Fahrerseite. Fensterhebermotor Fahrerseite	743

5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	744
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	745
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	746
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	747
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	748
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	749
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	750
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	751
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	752
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	753
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	754
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	755
075 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	756-763
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	756
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	757
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	758
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	759
5. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	760
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	761
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	762
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	763
076 - Radioanlage , (I8C),(I8E),(8RE),(8RM),(L0R)	764-770
1. Radioanlage , (I8C),(I8E),(8RE),(8RM),(L0R)	764
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	765
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	766
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	767
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	768
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	769
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	770
077 - Radio-Navigationssystem , (I8E),(I8H),(8RE),(8RM),(L0R)	771-777
1. Radio-Navigationssystem , (I8E),(I8H),(8RE),(8RM),(L0R)	771
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	772
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	773
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	774
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	775
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	776
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM). Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung.	777

	Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	
078 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8E),(9VS),(L0R)	778-787
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8E),(9VS),(L0R)	778
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	779
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	780
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	781
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	782
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	783
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	784
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	785
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	786
	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	787
079 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8E),(I8H),(9VS),(L0R)	788-797
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8E),(I8H),(9VS),(L0R)	788
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	789
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	790
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	791
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	792
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	793
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	794
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	795
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	796
	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	797
080 -	Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	798-805
	1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	798
	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	799
	3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	800
	4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	801
	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	802
	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	803
	7. Schließereinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	804
	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	805
081 -	Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0R)	806-810
	1. Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0R)	806
	2. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	807
	3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	808
	4. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	809

5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	810
082 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	811-813
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	811
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	812
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	813
083 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	814-816
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	814
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	815
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	816
084 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	817-824
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	817
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	818
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	819
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	820
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	821
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	822
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	823
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	824
085 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0R)	825-832
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0R)	825
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	826
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	827
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	828
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	829
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	830
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	831
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	832
086 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	833-837
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	833
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	834
3. Steuergerät für Climatronic	835
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	836
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	837
087 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	838-856
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	838
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	839
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	840
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	841
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	842
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	843
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	844
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	845
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	846
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	847
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	848
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	849
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	850
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des	851

Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	852
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	853
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	854
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	855
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	856
088 - Umfeld-Kamera , (KA6),(L0R)	857-860
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(L0R)	857
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	858
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	859
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	860
089 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	861-863
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	861
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	862
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	863
090 - Datenbusvernetzung , (L0R)	864-880
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	864
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	865
3. Diagnose-Interface für Datenbus	866
4. Diagnose-Interface für Datenbus	867
5. Diagnose-Interface für Datenbus	868
6. Diagnose-Interface für Datenbus	869
7. Diagnose-Interface für Datenbus	870
8. Diagnose-Interface für Datenbus	871
9. Diagnose-Interface für Datenbus	872
10. Diagnose-Interface für Datenbus	873
11. Diagnose-Interface für Datenbus	874
12. Diagnose-Interface für Datenbus	875
13. Diagnose-Interface für Datenbus	876
14. Diagnose-Interface für Datenbus	877
15. Diagnose-Interface für Datenbus	878
16. Diagnose-Interface für Datenbus	879
17. Diagnose-Interface für Datenbus	880
091 - Grundausrüstung , (L0L)	881-924
1. Grundausrüstung , (L0L)	881
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	882
3. Sicherungshalter B	883
4. Sicherungshalter C	884
5. Sicherungshalter C	885
6. Sicherungshalter C	886
7. Sicherungshalter C	887
8. Sicherungshalter C	888
9. Sicherungshalter C	889
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	890
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	891
12. Sicherungshalter C	892
13.	893
14.	894
15.	895
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	896
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	897
18. Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	898
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	899
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	900
21. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	901

22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	902
23. Motor für Heckscheibenwischer	903
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	904
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	905
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	906
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	907
28. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	908
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	909
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	910
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	911
32. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	912
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	913
34. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten	914
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	915
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	916
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	917
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	918
39. Schalttafeleinsatz	919
40. Schalttafeleinsatz	920
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	921
42. Diagnose-Interface für Datenbus	922
43. Diagnose-Interface für Datenbus	923
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	924
092 - Grundausrüstung , (L0R)	925-968
1. Grundausrüstung , (L0R)	925
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	926
3. Sicherungshalter B	927
4. Sicherungshalter C	928
5. Sicherungshalter C	929
6. Sicherungshalter C	930
7. Sicherungshalter C	931
8. Sicherungshalter C	932
9. Sicherungshalter C	933
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	934
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	935
12. Sicherungshalter C	936
13.	937
14.	938
15.	939
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	940
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	941
18. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	942
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	943
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	944
21. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	945
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	946
23. Motor für Heckscheibenwischer	947
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	948
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	949
26. Leseleuchte hinten links. Leseleuchte hinten rechts. Innenleuchte hinten	950

27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	951
28. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	952
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	953
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	954
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	955
32. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	956
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	957
34. Lampe für Ablagefachbeleuchtung	958
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	959
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	960
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	961
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	962
39. Schalttafeleinsatz	963
40. Schalttafeleinsatz	964
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	965
42. Diagnose-Interface für Datenbus	966
43. Diagnose-Interface für Datenbus	967
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	968
093 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	969-993
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	969
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	970
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	971
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	972
5. Sicherungshalter B	973
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	974
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	975
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	976
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	977
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	978
11. Motorsteuergerät	979
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	980
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	981
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	982
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	983
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	984
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	985
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	986
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	987
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	988
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	989
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	990
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	991
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	992
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	993
094 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	994-1019
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	994
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	995
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	996
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	997
5. Sicherungshalter B	998
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	999
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1000

8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1001
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1002
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1003
11. Motorsteuergerät	1004
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1005
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1006
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1007
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1008
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1009
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1010
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1011
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1012
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1013
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1014
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1015
23. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1016
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1017
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1018
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1019
095 - 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1020-1043
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1020
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1021
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1022
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1023
5. Sicherungshalter B	1024
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1025
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1026
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1027
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1028
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1029
11. Motorsteuergerät	1030
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1031
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1032
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1033
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1034
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1035
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1036
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1037
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1038
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1039
21. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1040
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1041
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1042
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1043
096 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1044-1068
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1044
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1045
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1046
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1047
5. Sicherungshalter B	1048
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1049
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1050

8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1051
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1052
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1053
11. Motorsteuergerät	1054
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1055
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1056
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1057
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1058
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1059
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1060
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1061
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1062
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1063
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1064
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1065
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1066
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1067
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1068
097 - 2,0-l-Benzinmotor , CZPA,(7L3)	1069-1097
1. 2,0-l-Benzinmotor , CZPA,(7L3)	1069
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1070
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1071
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1072
5. Sicherungshalter B	1073
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1074
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1075
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1076
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1077
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1078
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1079
12. Motorsteuergerät	1080
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1081
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1082
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1083
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1084
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1085
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1086
19. Potenziometer für Saugrohrklappe, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1087
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1088
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1089
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	1090
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1091
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1092
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1093
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1094
27. Diagnose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1095

28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1096
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1097
098 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZPA,(7L6)	1098-1127
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZPA,(7L6)	1098
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1099
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1100
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1101
5. Sicherungshalter B	1102
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1103
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1104
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1105
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1106
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1107
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1108
12. Motorsteuergerät	1109
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1110
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1111
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1112
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1113
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1114
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1115
19. Potenziometer für Saugrohrklappe, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1116
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1117
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1118
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	1119
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1120
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1121
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1122
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	1123
27. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1124
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1125
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1126
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1127
099 - 2,0-l-Dieselmotor , CRGB,(7L3)	1128-1150
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRGB,(7L3)	1128
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1129
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1130
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1131
5. Sicherungshalter B	1132
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1133
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1134
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1135
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1136
10. Motorsteuergerät	1137
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1138
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1139
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1140
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbeareuzuna. Umschaltventil für Kühler der Abaasrückführuna	1141

15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1142
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1143
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1144
18. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	1145
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1146
20. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1147
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1148
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1149
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1150
100 - 2,0-l-Dieselmotor , DBGC,(7L3)	1151-1175
1. 2,0-l-Dieselmotor , DBGC,(7L3)	1151
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1152
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1153
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1154
5. Sicherungshalter B	1155
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1156
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1157
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1158
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1159
10. Motorsteuergerät	1160
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1161
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1162
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1163
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1164
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1165
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1166
17. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1167
18. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1168
19. Abgasrückführungsventil 2, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1169
20. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	1170
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1171
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1172
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1173
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1174
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1175
101 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	1176-1205
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	1176
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1177
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1178
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1179
5. Sicherungshalter B	1180
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1181
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1182
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1183
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1184
10. Motorsteuergerät	1185
11. Motordrehzahlaeber. Hallaeber. Motorsteueraerät	1186

12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1187
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1188
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1189
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1190
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1191
17. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät	1192
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1193
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1194
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	1195
21. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1196
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1197
23. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Motorsteuergerät	1198
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1199
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1200
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1201
27. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1202
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1203
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1204
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1205
102 - Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0L)	1206-1219
1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0L)	1206
2. Lichtdreheschalter	1207
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1208
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1209
5. Scheinwerfer vorn links	1210
6. Scheinwerfer vorn rechts	1211
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1212
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1213
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1214
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1215
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1216
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1217
13. Sicherungshalter C	1218
14. Schalttafeleinsatz	1219
103 - Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0R)	1220-1233
1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0R)	1220
2. Lichtdreheschalter	1221
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1222
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1223
5. Scheinwerfer vorn links	1224
6. Scheinwerfer vorn rechts	1225
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1226
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1227
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1228
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1229
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1230
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1231
13. Sicherungshalter C	1232

14. Schalttafeleinsatz	1233
104 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	1234-1250
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	1234
2. Lichtdreheschalter	1235
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1236
4. Scheinwerfer vorn links	1237
5. Scheinwerfer vorn links	1238
6. Scheinwerfer vorn rechts	1239
7. Scheinwerfer vorn rechts	1240
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1241
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1242
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1243
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1244
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1245
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1246
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1247
15. Sicherungshalter C	1248
16. Schalttafeleinsatz	1249
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1250
105 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	1251-1267
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	1251
2. Lichtdreheschalter	1252
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1253
4. Scheinwerfer vorn links	1254
5. Scheinwerfer vorn links	1255
6. Scheinwerfer vorn rechts	1256
7. Scheinwerfer vorn rechts	1257
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1258
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1259
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1260
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1261
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1262
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1263
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1264
15. Sicherungshalter C	1265
16. Schalttafeleinsatz	1266
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1267
106 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	1268-1270
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	1268
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1269
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1270
107 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SQ)	1271-1273
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SQ)	1271
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1272
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1273
108 - Airbag-Systeme , (L0L)	1274-1283
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1274
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1275
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1276
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1277
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1278
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1279
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1280
8. Steuergerät für Airbag. Steuergerät für Gurtstraffer vorn links. Steuergerät für Gurtstraffer	1281

	vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	
	9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1282
	10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1283
109	- Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1284-1291
	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1284
	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1285
	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1286
	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1287
	5. Steuergerät für ABS	1288
	6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1289
	7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	1290
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1291
110	- Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1292-1299
	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1292
	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1293
	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1294
	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1295
	5. Steuergerät für ABS	1296
	6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1297
	7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	1298
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1299
111	- Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	1300-1307
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	1300
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1301
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1302
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1303
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1304
	6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1305
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1306
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1307
112	- Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	1308-1315
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	1308
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1309
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1310
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1311
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1312
	6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1313
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1314
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1315
113	- Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0L)	1316-1320
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0L)	1316
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1317
	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1318
	4. Gurtschalter Mitte links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1319
	5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1320
114	- Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0R)	1321-1325
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0R)	1321
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1322
	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1323
	4. Gurtschalter Mitte links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1324

5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1325
115 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	1326-1329
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	1326
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1327
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1328
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1329
116 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	1330-1333
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	1330
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1331
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1332
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1333
117 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	1334-1338
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	1334
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1335
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1336
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1337
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1338
118 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	1339-1343
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	1339
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1340
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1341
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1342
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1343
119 - Climatronic , (9AK),(KH7)	1344-1353
1. Climatronic , (9AK),(KH7)	1344
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1345-1346
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	1347
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	1348
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1349
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1350
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1351
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1352
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1353
120 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	1354-1369
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	1354
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1355
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1356
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1357
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrertür	1358
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1359
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1360
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1361
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür	1362
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1363
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1364
12. Schließenheit Tür hinten links	1365
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1366
14. Schließenheit Tür hinten rechts	1367
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite. Fensterhebermotor hinten rechts	1368

16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1369
121 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	1370-1385
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	1370
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1371
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1372
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1373
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1374
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1375
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1376
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1377
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	1378
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1379
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1380
12. Schließeinheit Tür hinten links	1381
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1382
14. Schließeinheit Tür hinten rechts	1383
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	1384
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1385
122 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	1386-1401
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	1386
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1387
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1388
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1389
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1390
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1391
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1392
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1393
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	1394
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1395
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1396
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1397
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1398
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1399
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1400
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1401
123 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	1402-1417
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	1402
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1403
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1404
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1405
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1406
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1407
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1408
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1409
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	1410
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1411
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1412
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1413
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1414
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1415
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1416
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1417

124 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1418-1425
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	1418
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1419
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1420
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1421
5. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1422
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1423
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1424
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1425
125 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1426-1433
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	1426
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1427
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1428
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1429
5. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1430
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1431
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1432
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1433
126 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	1434-1440
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	1434
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1435
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1436
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1437
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1438
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1439
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	1440
127 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	1441-1447
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	1441
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1442
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1443
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1444
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1445
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1446
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	1447

128 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	1448-1454
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	1448
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1449
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1450
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1451
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1452
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1453
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	1454
129 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	1455-1461
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	1455
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1456
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1457
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1458
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1459
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1460
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	1461
130 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	1462-1471
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	1462
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1463
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1464
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1465
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1466
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1467
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1468
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1469
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1470
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	1471
131 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	1472-1481
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	1472
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1473
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1474
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem. Steuergerät für digitales Soundpaket. Anzeigeeinheit für	1475

Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1476
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1477
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1478
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1479
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1480
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	1481
132 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	1482-1491
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	1482
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1483
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1484
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1485
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1486
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1487
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1488
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1489
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1490
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	1491
133 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	1492-1501
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	1492
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1493
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1494
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1495
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1496
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1497
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1498
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1499
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1500
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	1501
134 - Notrufmodul , (NZ3)	1502-1505
1. Notrufmodul , (NZ3)	1502
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1503
3. Taster für Notruf. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für Notrufmodul und	1504

Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	1505
135 - Notrufmodul , (NZ4)	1506-1509
1. Notrufmodul , (NZ4)	1506
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1507
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	1508
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	1509
136 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	1510-1517
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	1510
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1511
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1512
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1513
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1514
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1515
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1516
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1517
137 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	1518-1525
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	1518
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1519
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1520
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1521
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1522
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1523
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1524
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1525
138 - Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0L)	1526-1530
1. Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0L)	1526
2. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1527
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	1528
4. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	1529
5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1530
139 - Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0R)	1531-1535
1. Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0R)	1531
2. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1532
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	1533
4. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1534
5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	1535
140 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	1536-1540
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	1536
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1537
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1538
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1539
5. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffförderereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1540
141 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	1541-1546
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	1541
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1542
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1543
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1544
5. Kraftstoffförderereinheit, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1545
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1546
142 - Zusatzheizung , (9M9)	1547-1552
1. Zusatzheizung . (9M9)	1547

2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1548
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	1549
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1550
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1551
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1552
143 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	1553-1556
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	1553
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1554
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	1555
4. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	1556
144 - Diebstahlwarnanlage , (7AS)	1557-1558
1. Diebstahlwarnanlage , (7AS)	1557
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1558
145 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	1559-1561
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	1559
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1560
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1561
146 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	1562-1564
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	1562
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1563
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1564
147 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1565-1567
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1565
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1566
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1567
148 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1568-1570
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1568
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1569
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1570
149 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1571-1578
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1571
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1572
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1573
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1574
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1575
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1576
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1577
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1578
150 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1579-1586
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1579
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1580
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1581
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1582
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1583
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1584
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1585
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1586
151 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0L)	1587-1594
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0L)	1587
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1588
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1589

4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1590
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1591
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1592
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1593
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1594
152 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0R)	1595-1602
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0R)	1595
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1596
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1597
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1598
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1599
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1600
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1601
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1602
153 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	1603-1607
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	1603
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1604
3. Steuergerät für Climatronic	1605
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1606
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1607
154 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	1608-1612
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	1608
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1609
3. Steuergerät für Climatronic	1610
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1611
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1612
155 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	1613-1631
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	1613
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1614
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1615
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1616
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1617
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1618
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1619
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1620
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1621
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1622
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1623
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1624
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1625
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1626
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1627
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1628
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1629
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1630
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1631
156 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	1632-1650
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	1632
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1633
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts. Taster für Sitzlängsverstellung. Taster für	1634

Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1635
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1636
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1637
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1638
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1639
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1640
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1641
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1642
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1643
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1644
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1645
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1646
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1647
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1648
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1649
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1650
157 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1651-1655
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1651
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1652
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1653
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1654
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1655
158 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1656-1662
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1656
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1657
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1658
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1659
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1660
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1661
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1662
159 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1663-1672
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1663
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	1664
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	1665
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	1666
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1667
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	1668
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1669
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1670
9. Steuergerät für Lenkhilfe. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Parklenkassistent	1671

10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1672
160 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1673-1677
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1673
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1674
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1675
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1676
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1677
161 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	1678-1680
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	1678
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1679
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1680
162 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	1681-1683
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	1681
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1682
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	1683
163 - Umfeld-Kamera , (KA6),(L0L)	1684-1687
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(L0L)	1684
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1685
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	1686
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1687
164 - Umfeld-Kamera , (KA6),(L0R)	1688-1691
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(L0R)	1688
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1689
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	1690
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1691
165 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	1692-1694
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	1692
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1693
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1694
166 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	1695-1697
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	1695
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1696
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1697
167 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1698-1702
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	1698
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1699
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1700
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	1701
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1702
168 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	1703-1706
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	1703
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1704
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1705
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1706
169 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	1707-1709
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	1707
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1708
3. Steuergerät für Informationselektronik 1. Ablaeefach mit Schnittstelle für Handv	1709

170 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	1710-1717
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	1710
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1711
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1712
4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1713
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1714
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1715
7. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	1716
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1717
171 - Datenbusvernetzung , (L0L)	1718-1734
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	1718
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	1719
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1720
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1721
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1722
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1723
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1724
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1725
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1726
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1727
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1728
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1729
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1730
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1731
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1732
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1733
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1734
172 - Datenbusvernetzung , (L0R)	1735-1751
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	1735
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	1736
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1737
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1738
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1739
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1740
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1741
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1742
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1743
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1744
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1745
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1746
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1747
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1748
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1749
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1750
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1751
173 - Grundausrüstung , (L0L)	1752-1795
1. Grundausrüstung , (L0L)	1752
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1753
3. Sicherungshalter B	1754
4. Sicherungshalter C	1755
5. Sicherungshalter C	1756
6. Sicherungshalter C	1757
7. Sicherungshalter C	1758
8. Sicherungshalter C	1759
9. Sicherungshalter C	1760
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	1761
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1762
12. Sicherungshalter C	1763
13.	1764

14.	1765
15.	1766
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1767
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1768
18. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1769
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1770
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1771
21. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1772
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1773
23. Motor für Heckscheibenwischer	1774
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1775
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	1776
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1777
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1778
28. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	1779
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1780
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1781
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1782
32. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1783
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	1784
34. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten	1785
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1786
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1787
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1788
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1789
39. Schalttafeleinsatz	1790
40. Schalttafeleinsatz	1791
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1792
42. Diagnose-Interface für Datenbus	1793
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1794
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1795
174 - Grundausrüstung , (L0R)	1796-1839
1. Grundausrüstung , (L0R)	1796
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1797
3. Sicherungshalter B	1798
4. Sicherungshalter C	1799
5. Sicherungshalter C	1800
6. Sicherungshalter C	1801
7. Sicherungshalter C	1802
8. Sicherungshalter C	1803
9. Sicherungshalter C	1804
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	1805
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1806
12. Sicherungshalter C	1807
13.	1808
14.	1809
15.	1810
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1811
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb. Schalter für Heckscheibenwischer. Realer für	1812

Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
18. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1813
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1814
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1815
21. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1816
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1817
23. Motor für Heckscheibenwischer	1818
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1819
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	1820
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1821
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1822
28. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	1823
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1824
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1825
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1826
32. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1827
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	1828
34. Lampe für Ablagefachbeleuchtung	1829
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1830
36. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1831
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1832
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1833
39. Schalttafeleinsatz	1834
40. Schalttafeleinsatz	1835
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1836
42. Diagnose-Interface für Datenbus	1837
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1838
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1839
175 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1840-1864
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1840
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1841
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1842
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1843
5. Sicherungshalter B	1844
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1845
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1846
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1847
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1848
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1849
11. Motorsteuergerät	1850
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1851
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1852
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1853
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1854
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1855
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	1856
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1857
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1858
20. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Ölstands- und Öltemperaturgeber.	1859

Motorsteuergerät	
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1860
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1861
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1862
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1863
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1864
176 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	1865-1890
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	1865
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1866
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1867
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1868
5. Sicherungshalter B	1869
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1870
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1871
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1872
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1873
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1874
11. Motorsteuergerät	1875
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1876
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1877
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1878
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1879
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1880
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1881
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1882
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1883
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1884
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1885
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1886
23. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1887
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1888
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1889
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1890
177 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1891-1914
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1891
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1892
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1893
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1894
5. Sicherungshalter B	1895
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1896
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1897
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1898
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1899
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1900
11. Motorsteuergerät	1901
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1902
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1903
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1904
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1905
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1906
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1907
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1908
19. Motorsteuergerät. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe. Zündspule 2 mit Leistungsendstufe.	1909

Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1910
21. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1911
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1912
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1913
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1914
178 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1915-1939
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1915
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1916
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1917
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1918
5. Sicherungshalter B	1919
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1920
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1921
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1922
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1923
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1924
11. Motorsteuergerät	1925
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1926
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1927
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1928
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1929
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1930
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1931
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1932
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1933
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1934
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1935
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1936
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1937
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1938
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1939
179 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	1940-1970
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	1940
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1941
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1942
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1943
5. Sicherungshalter B	1944
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1945
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1946
8. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1947
9. Motorsteuergerät	1948
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1949
11. Motorsteuergerät	1950
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1951
13. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1952
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1953
15. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1954
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1955
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1956
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Lambdasonde. Motorsteuergerät	1957

19. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1958
20. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1959
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	1960
22. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1961
23. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1962
24. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Motorsteuergerät	1963
25. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1964
26. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1965
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1966
28. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1967
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1968
30. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1969
31. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1970
180 - Airbag-Systeme , (L0L)	1971-1980
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1971
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1972
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1973
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1974
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1975
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1976
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1977
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1978
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1979
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1980
181 - Airbag-Systeme , (L0R)	1981-1990
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1981
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1982
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1983
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1984
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1985
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1986
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1987
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1988
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1989
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1990
182 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1991-1998
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1991
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1992
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1993
4. Drehzahlfühler hinten rechts. Drehzahlfühler vorn rechts. Drehzahlfühler hinten links.	1994

	Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
	5. Steuergerät für ABS	1995
	6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1996
	7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	1997
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1998
183 -	Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1999-2006
	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1999
	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2000
	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2001
	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2002
	5. Steuergerät für ABS	2003
	6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2004
	7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	2005
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2006
184 -	Reifendruckkontrolle , (7K3)	2007-2010
	1. Reifendruckkontrolle , (7K3)	2007
	2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2008
	3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn rechts, Sensor für Reifendruck hinten links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Antenne für Reifendruckkontrolle vorn links, Antenne für Reifendruckkontrolle vorn rechts, Antenne für Reifendruckkontrolle hinten links, Antenne für Reifendruckkontrolle hinten rechts	2009
	4. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2010
185 -	Climatronic , (9AK),(KH7)	2011-2020
	1. Climatronic , (9AK),(KH7)	2011
	2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2012-2013
	3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2014
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	2015
	5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2016
	6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2017
	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2018
	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2019
	9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2020
186 -	Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2021-2023
	1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2021
	2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	2022
	3. Sicherungshalter B	2023
187 -	Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	2024-2027
	1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	2024
	2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2025
	3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	2026
	4. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2027
188 -	Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	2028-2034
	1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	2028
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2029
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2030
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2031
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2032
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2033
	7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM). Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung.	2034

	Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	
189 -	Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	2035-2041
	1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	2035
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2036
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2037
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2038
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2039
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2040
	7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2041
190 -	Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	2042-2048
	1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	2042
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2043
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2044
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2045
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2046
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2047
	7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2048
191 -	Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	2049-2055
	1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	2049
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2050
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2051
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2052
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2053
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2054
	7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2055
192 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	2056-2066
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	2056
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2057
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	2058
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	2059
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	2060
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2061
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1.	2062

Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2063
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2064
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2065
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2066
193 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	2067-2077
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	2067
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2068
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	2069
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	2070
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	2071
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2072
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2073
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2074
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2075
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2076
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2077
194 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	2078-2088
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	2078
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2079
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	2080
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	2081
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	2082
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2083
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2084
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2085
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2086
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2087
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2088
195 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	2089-2099
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	2089
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2090
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	2091
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	2092
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	2093
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2094
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1.	2095

Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2096
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2097
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2098
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2099
196 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	2100-2105
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	2100
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2101
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	2102
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2103
5. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	2104
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2105
197 - Diebstahlwarnanlage , (7AS)	2106-2107
1. Diebstahlwarnanlage , (7AS)	2106
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2107
198 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	2108-2115
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	2108
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2109
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2110
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2111
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2112
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2113
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2114
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2115
199 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	2116-2123
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	2116
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2117
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2118
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2119
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2120
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2121
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2122
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2123
200 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0L)	2124-2131
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0L)	2124
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2125
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2126
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2127
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2128
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	2129
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2130
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2131
201 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0R)	2132-2139
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0R)	2132
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2133
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2134
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2135
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2136
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	2137
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2138
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2139

202 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	2140-2144
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	2140
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2141
3. Steuergerät für Climatronic	2142
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	2143
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	2144
203 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	2145-2149
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	2145
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2146
3. Steuergerät für Climatronic	2147
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	2148
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	2149
204 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	2150-2168
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	2150
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2151
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2152
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2153
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2154
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2155
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2156
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2157
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	2158
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	2159
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	2160
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2161
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2162
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2163
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2164
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2165
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2166
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2167
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2168
205 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	2169-2187
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	2169
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2170
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2171
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2172
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2173
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2174
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2175
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2176
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	2177
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	2178
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	2179
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung. Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes.	2180

Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2181
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2182
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2183
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2184
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2185
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2186
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2187
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2188-2191
206 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	2188
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	2189
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2190
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	2191
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	2192-2194
207 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	2192
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	2193
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2194
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	2195-2211
208 - Datenbusvernetzung , (L0L)	2195
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	2196
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	2197
3. Diagnose-Interface für Datenbus	2198
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2199
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2200
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2201
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2202
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2203
9. Diagnose-Interface für Datenbus	2204
10. Diagnose-Interface für Datenbus	2205
11. Diagnose-Interface für Datenbus	2206
12. Diagnose-Interface für Datenbus	2207
13. Diagnose-Interface für Datenbus	2208
14. Diagnose-Interface für Datenbus	2209
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2210
16. Diagnose-Interface für Datenbus	2211
17. Diagnose-Interface für Datenbus	2212-2228
209 - Datenbusvernetzung , (L0R)	2212
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	2213
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	2214
3. Diagnose-Interface für Datenbus	2215
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2216
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2217
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2218
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2219
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2220
9. Diagnose-Interface für Datenbus	2221
10. Diagnose-Interface für Datenbus	2222
11. Diagnose-Interface für Datenbus	2223
12. Diagnose-Interface für Datenbus	2224
13. Diagnose-Interface für Datenbus	2225
14. Diagnose-Interface für Datenbus	2226
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2227
16. Diagnose-Interface für Datenbus	2228
17. Diagnose-Interface für Datenbus	2229-2272
210 - Grundausrüstung , (L0L)	2229
1. Grundausrüstung , (L0L)	2230
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2231
3. Sicherungshalter B	2232
4. Sicherungshalter C	2233
5. Sicherungshalter C	2234
6. Sicherungshalter C	2235
7. Sicherungshalter C	2236
8. Sicherungshalter C	2237
9. Sicherungshalter C	

10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2238
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2239
12. Sicherungshalter C	2240
13.	2241
14.	2242
15.	2243
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2244
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2245
18. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2246
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2247
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2248
21. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2249
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2250
23. Motor für Heckscheibenwischer	2251
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2252
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2253
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2254
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2255
28. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	2256
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2257
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2258
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2259
32. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2260
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	2261
34. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten	2262
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2263
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2264
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2265
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2266
39. Schalttafeleinsatz	2267
40. Schalttafeleinsatz	2268
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2269
42. Diagnose-Interface für Datenbus	2270
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2271
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2272
211 - Grundausrüstung , (L0R)	2273-2316
1. Grundausrüstung , (L0R)	2273
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2274
3. Sicherungshalter B	2275
4. Sicherungshalter C	2276
5. Sicherungshalter C	2277
6. Sicherungshalter C	2278
7. Sicherungshalter C	2279
8. Sicherungshalter C	2280
9. Sicherungshalter C	2281
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2282
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2283

12. Sicherungshalter C	2284
13.	2285
14.	2286
15.	2287
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2288
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2289
18. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2290
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2291
20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2292
21. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2293
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2294
23. Motor für Heckscheibenwischer	2295
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2296
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2297
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2298
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2299
28. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	2300
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2301
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2302
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2303
32. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2304
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	2305
34. Lampe für Ablagefachbeleuchtung	2306
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2307
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2308
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2309
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2310
39. Schalttafeleinsatz	2311
40. Schalttafeleinsatz	2312
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2313
42. Diagnose-Interface für Datenbus	2314
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2315
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2316
212 - Grundausrüstung , CUA, (L0L)	2317-2361
1. Grundausrüstung , CUA, (L0L)	2317
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter E	2318
3. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Leitungsverteiler für Kl. 30	2319
4. Sicherungshalter B	2320
5. Sicherungshalter C	2321
6. Sicherungshalter C	2322
7. Sicherungshalter C	2323
8. Sicherungshalter C	2324
9. Sicherungshalter C	2325
10. Sicherungshalter C	2326
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2327
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2328
13. Sicherungshalter C	2329
14.	2330

15.	2331
16.	2332
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2333
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2334
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2335
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2336
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2337
22. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2338
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2339
24. Motor für Heckscheibenwischer	2340
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2341
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2342
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2343
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2344
29. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	2345
30. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2346
31. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2347
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2348
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2349
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	2350
35. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten	2351
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2352
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2353
38. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2354
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2355
40. Schalttafeleinsatz	2356
41. Schalttafeleinsatz	2357
42. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2358
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2359
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2360
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2361
213 - Grundausrüstung , CUAA,(L0R)	2362-2406
1. Grundausrüstung , CUAA,(L0R)	2362
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter E	2363
3. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Leitungsverteiler für Kl. 30	2364
4. Sicherungshalter B	2365
5. Sicherungshalter C	2366
6. Sicherungshalter C	2367
7. Sicherungshalter C	2368
8. Sicherungshalter C	2369
9. Sicherungshalter C	2370
10. Sicherungshalter C	2371
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2372
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2373
13. Sicherungshalter C	2374
14.	2375
15.	2376
16.	2377

17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2378
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2379
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2380
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2381
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2382
22. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2383
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2384
24. Motor für Heckscheibenwischer	2385
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2386
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2387
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2388
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2389
29. Leseleuchte links, 3. Sitzreihe, Leseleuchte rechts, 3. Sitzreihe	2390
30. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2391
31. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2392
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2393
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2394
34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	2395
35. Lampe für Ablagefachbeleuchtung	2396
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2397
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2398
38. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2399
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2400
40. Schalttafeleinsatz	2401
41. Schalttafeleinsatz	2402
42. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2403
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2404
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2405
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2406
214 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,CZDA,(7L3)	2407-2430
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,CZDA,(7L3)	2407
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2408
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2409
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2410
5. Sicherungshalter B	2411
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2412
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2413
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2414
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2415
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2416
11. Motorsteuergerät	2417
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2418
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2419
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2420
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2421
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2422
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2423
18. Motorsteuergerät. Reedventil für Kraftstoffdruck. Pumpe für Ladeluftkühlung	2424

19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2425
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2426
21. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2427
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2428
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2429
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2430
215 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	2431-2457
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	2431
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2432
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2433
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2434
5. Sicherungshalter B	2435
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2436
7. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2437
8. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2438
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2439
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2440
11. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2441
12. Motorsteuergerät	2442
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2443
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	2444
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2445
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	2446
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2447
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2448
19. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	2449
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2450
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2451
22. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2452
23. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2453
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2454
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2455
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2456
27. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2457
216 - 2,0-l-Benzinmotor , CZPA,(7L3)	2458-2486
1. 2,0-l-Benzinmotor , CZPA,(7L3)	2458
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2459
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2460
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2461
5. Sicherungshalter B	2462
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2463
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2464
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2465
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2466
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2467
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2468
12. Motorsteuergerät	2469
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2470
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2471
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2472
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung. Stellelement 2 für Nockenverstellung. Stellelement 3 für	2473

Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2474
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2475
19. Potenziometer für Saugrohrklappe, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2476
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2477
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2478
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2479
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2480
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2481
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2482
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2483
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2484
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2485
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2486
217 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZPA,(7L6)	2487-2516
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZPA,(7L6)	2487
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2488
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2489
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2490
5. Sicherungshalter B	2491
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2492
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2493
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2494
9. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2495
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2496
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2497
12. Motorsteuergerät	2498
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2499
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2500
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2501
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2502
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2503
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2504
19. Potenziometer für Saugrohrklappe, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2505
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2506
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2507
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2508
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2509
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2510
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2511
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	2512
27. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2513
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2514
29. Kraftstoffvorratsanzeige. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	2515

30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2516
218 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKZA,(7L6)	2517-2546
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKZA,(7L6)	2517
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2518
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2519
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2520
5. Sicherungshalter B	2521
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2522
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2523
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2524
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2525
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2526
11. Motorsteuergerät	2527
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2528
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2529
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2530
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2531
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	2532
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2533
18. Potenziometer für Saugrohrklappe, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2534
19. Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2535
20. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2536
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2537
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2538
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2539
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2540
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2541
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	2542
27. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2543
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2544
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2545
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2546
219 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGC,(7L6)	2547-2578
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGC,(7L6)	2547
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2548
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2549
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2550
5. Sicherungshalter B	2551
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2552
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2553
8. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2554
9. Motorsteuergerät	2555
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2556
11. Motorsteuergerät	2557
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2558
13. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2559
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2560
15. Ladedruckgeber. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler. Motorsteuergerät. Magnetventil für	2561

Ladedruckbegrenzung	
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2562
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2563
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2564
19. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2565
20. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2566
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2567
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittel tank (Heizkreis 1)	2568
23. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2569
24. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2570
25. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Motorsteuergerät	2571
26. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2572
27. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2573
28. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2574
29. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2575
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2576
31. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2577
32. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2578
220 - 2,0-I-Dieselmotor , DBGC,(7L3)	2579-2603
1. 2,0-I-Dieselmotor , DBGC,(7L3)	2579
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2580
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2581
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2582
5. Sicherungshalter B	2583
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2584
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2585
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	2586
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2587
10. Motorsteuergerät	2588
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2589
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2590
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2591
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2592
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2593
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2594
17. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2595
18. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2596
19. Abgasrückführungsventil 2, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2597
20. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	2598
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2599
22. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2600
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2601
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2602
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2603
221 - 2.0-I-Dieselmotor . CRGB.(7L3)	2604-2626

1. 2,0-l-Dieselmotor , CRGB,(7L3)	2604
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2605
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2606
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2607
5. Sicherungshalter B	2608
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2609
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2610
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	2611
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2612
10. Motorsteuergerät	2613
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2614
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2615
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2616
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2617
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2618
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2619
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2620
18. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	2621
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2622
20. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2623
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2624
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2625
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2626
222 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	2627-2658
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	2627
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2628
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2629
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2630
5. Sicherungshalter B	2631
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2632
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2633
8. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2634
9. Motorsteuergerät	2635
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2636
11. Motorsteuergerät	2637
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2638
13. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2639
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2640
15. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2641
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2642
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2643
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2644
19. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2645
20. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2646
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2647
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel. Rückförderpumpe für Reduktionsmittel. Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis	2648

1)		
23.	Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2649
24.	Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2650
25.	Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Motorsteuergerät	2651
26.	Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2652
27.	Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2653
28.	Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2654
29.	Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2655
30.	Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2656
31.	Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2657
32.	Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2658
223 -	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CUA, (7L6)	2659-2693
1.	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CUA, (7L6)	2659
2.	Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter E	2660
3.	Anlasser, Sicherungshalter B, Leitungsverteiler für Kl. 30	2661
4.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2662
5.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2663
6.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	2664
7.	Sicherungshalter B	2665
8.	Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2666
9.	Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2667
10.	Motorsteuergerät	2668
11.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2669
12.	Motorsteuergerät	2670
13.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2671
14.	Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2672
15.	Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2673
16.	Ladedruckgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Turbinenumschaltung	2674
17.	Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2675
18.	Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2676
19.	Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Motorsteuergerät	2677
20.	NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2678
21.	NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2679
22.	Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2680
23.	Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	2681
24.	Geber für Wasserabscheider, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2682
25.	Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	2683
26.	Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2684
27.	Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2685
28.	Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2686
29.	Abgastemperaturgeber 1, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2687
30.	Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2688
31.	Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	2689
32.	Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2690
33.	Diagnose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2691

34. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2692
35. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2693
224 - Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0L)	2694-2707
1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0L)	2694
2. Lichtdrehschalter	2695
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2696
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2697
5. Scheinwerfer vorn links	2698
6. Scheinwerfer vorn rechts	2699
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2700
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2701
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2702
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2703
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2704
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2705
13. Sicherungshalter C	2706
14. Schalttafeleinsatz	2707
225 - Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0R)	2708-2721
1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(L0R)	2708
2. Lichtdrehschalter	2709
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2710
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2711
5. Scheinwerfer vorn links	2712
6. Scheinwerfer vorn rechts	2713
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2714
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2715
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2716
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2717
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2718
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2719
13. Sicherungshalter C	2720
14. Schalttafeleinsatz	2721
226 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2722-2738
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2722
2. Lichtdrehschalter	2723
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2724
4. Scheinwerfer vorn links	2725
5. Scheinwerfer vorn links	2726
6. Scheinwerfer vorn rechts	2727
7. Scheinwerfer vorn rechts	2728
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2729
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2730
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2731
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2732
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2733
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2734
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2735
15. Sicherungshalter C	2736
16. Schalttafeleinsatz	2737
17. Diagnose-Interface für Datenbus	2738
227 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2739-2755
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2739
2. Lichtdrehschalter	2740
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2741
4. Scheinwerfer vorn links	2742
5. Scheinwerfer vorn links	2743
6. Scheinwerfer vorn rechts	2744

7. Scheinwerfer vorn rechts	2745
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2746
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2747
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2748
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2749
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2750
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2751
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2752
15. Sicherungshalter C	2753
16. Schalttafeleinsatz	2754
17. Diagnose-Interface für Datenbus	2755
228 - Elektromechanische Servolenkung	2756-2759
1. Elektromechanische Servolenkung	2756
2. Sicherungshalter A	2757
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	2758
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2759
229 - Airbag-Systeme , (L0L)	2760-2770
1. Airbag-Systeme , (L0L)	2760
2. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter E	2761
3. Sicherungshalter C	2762
4. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2763
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2764
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2765
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2766
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2767
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2768
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2769
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2770
230 - Airbag-Systeme , (L0R)	2771-2781
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2771
2. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter E	2772
3. Sicherungshalter C	2773
4. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2774
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2775
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2776
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2777
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2778
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2779
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2780
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2781
231 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0L)	2782-2786
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0L)	2782
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2783
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	2784
4. Gurtschalter Mitte links. 3. Sitzreihe. Gurtschalter Mitte rechts. 3. Sitzreihe. Gurtschalter	2785

hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2786
232 - Sicherheitsgurtnwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0R)	2787-2791
1. Sicherheitsgurtnwarnsystem , (9P3),(9P5),(9P9),(L0R)	2787
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2788
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	2789
4. Gurtschalter Mitte links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2790
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2791
233 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2792-2799
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2792
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2793
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2794
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2795
5. Steuergerät für ABS	2796
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2797
7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	2798
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2799
234 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2800-2807
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2800
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2801
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2802
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2803
5. Steuergerät für ABS	2804
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2805
7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	2806
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2807
235 - Reifendruckkontrolle , (7K3)	2808-2811
1. Reifendruckkontrolle , (7K3)	2808
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2809
3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn rechts, Sensor für Reifendruck hinten links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Antenne für Reifendruckkontrolle vorn links, Antenne für Reifendruckkontrolle vorn rechts, Antenne für Reifendruckkontrolle hinten links, Antenne für Reifendruckkontrolle hinten rechts	2810
4. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2811
236 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	2812-2819
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	2812
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2813
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2814
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2815
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2816
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2817
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2818
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2819
237 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	2820-2827
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	2820
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2821
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	2822
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2823
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2824
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2825
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2826
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2827
238 - Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	2828-2835
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DL . (0EX)	2828

2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2829
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2830
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2831
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2832
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2833
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2834
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2835
239 - Kühlerlüfter	2836-2839
1. Kühlerlüfter	2836
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2837
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	2838
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	2839
240 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	2840-2843
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	2840
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2841
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2842
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2843
241 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	2844-2847
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	2844
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2845
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2846
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2847
242 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	2848-2852
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	2848
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2849
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2850
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2851
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2852
243 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	2853-2857
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	2853
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2854
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2855
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2856
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2857
244 - Climatronic , (9AK),(KH7)	2858-2866
1. Climatronic , (9AK),(KH7)	2858
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2859
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2860
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts, Ausströmtemperatugeber hinten, Steuergerät für Climatronic	2861
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2862
6. Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2863
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2864
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2865
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2866
245 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2867-2869
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2867
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	2868

3. Sicherungshalter B	2869
246 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW),(4GX)	2870-2873
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW),(4GX)	2870
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2871
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	2872
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2873
247 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	2874-2889
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	2874
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2875
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2876
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2877
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2878
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2879
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2880
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2881
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	2882
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2883
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2884
12. Schließeinheit Tür hinten links	2885
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2886
14. Schließeinheit Tür hinten rechts	2887
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2888
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2889
248 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	2890-2905
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	2890
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2891
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2892
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2893
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2894
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2895
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2896
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2897
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	2898
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2899
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2900
12. Schließeinheit Tür hinten links	2901
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2902
14. Schließeinheit Tür hinten rechts	2903
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2904
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2905
249 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	2906-2921
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	2906
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2907
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2908
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2909
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2910
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2911
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2912
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2913
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	2914
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2915
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2916
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	2917
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2918
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	2919
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite. Türsteuergerät hinten rechts. Fensterhebermotor	2920

hinten rechts	
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2921
250 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	2922-2937
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	2922
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2923
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2924
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2925
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	2926
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2927
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2928
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2929
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	2930
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2931
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2932
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	2933
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2934
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	2935
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2936
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2937
251 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	2938-2945
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	2938
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2939
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2940
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2941
5. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2942
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2943
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2944
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2945
252 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	2946-2953
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	2946
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2947
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2948
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2949
5. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2950
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2951
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2952
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2953
253 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	2954-2961
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	2954
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2955
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	2956
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2957
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationselektronik vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2958

6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2959
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2960
8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2961
254 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	2962-2969
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	2962
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2963
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	2964
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2965
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2966
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2967
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2968
8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2969
255 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	2970-2977
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	2970
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2971
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	2972
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2973
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2974
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2975
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2976
8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2977
256 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	2978-2985
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	2978
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2979
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	2980
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2981
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2982
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2983
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2984
8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2985
257 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	2986-2996
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	2986
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2987
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	2988
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	2989
5. Steuergerät für digitales Soundpaket. Steuergerät für Informationselektronik 1.	2990

Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2991
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2992
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	2993
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	2994
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2995
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	2996
258 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	2997-3007
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	2997
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2998
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	2999
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3000
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	3001
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3002
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3003
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3004
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3005
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3006
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	3007
259 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	3008-3018
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	3008
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3009
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3010
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3011
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	3012
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3013
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3014
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3015
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3016
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3017
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	3018
260 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	3019-3029
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	3019
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3020
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3021
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3022
5. Steuergerät für digitales Soundpaket. Steuergerät für Informationselektronik 1.	3023

Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3024
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3025
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3026
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3027
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3028
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Radioantenne, Heckscheibe	3029
261 - Notrufmodul , (NZ3)	3030-3033
1. Notrufmodul , (NZ3)	3030
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3031
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	3032
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	3033
262 - Notrufmodul , (NZ4)	3034-3037
1. Notrufmodul , (NZ4)	3034
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3035
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	3036
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	3037
263 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	3038-3045
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	3038
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3039
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	3040
4. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	3041
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	3042
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3043
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3044
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3045
264 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	3046-3053
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	3046
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3047
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	3048
4. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	3049
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	3050
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3051
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3052
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3053
265 - Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0L)	3054-3058
1. Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0L)	3054
2. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3055
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	3056
4. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	3057
5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	3058
266 - Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0R)	3059-3063
1. Ambientebeleuchtung , (QQ8),(L0R)	3059
2. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3060
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	3061
4. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	3062
5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	3063

267 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	3064-3068
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	3064
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3065
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	3066
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3067
5. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	3068
268 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	3069-3074
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	3069
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3070
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	3071
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3072
5. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	3073
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3074
269 - Zusatzheizung , (9M9)	3075-3080
1. Zusatzheizung , (9M9)	3075
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3076
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	3077
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	3078
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	3079
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3080
270 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	3081-3084
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	3081
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3082
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	3083
4. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	3084
271 - Diebstahlwarnanlage , (7AS)	3085-3087
1. Diebstahlwarnanlage , (7AS)	3085
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3086-3087
272 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	3088-3090
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	3088
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3089
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3090
273 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	3091-3093
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	3091
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3092
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3093
274 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	3094-3096
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	3094
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3095
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3096
275 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	3097-3099
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	3097
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3098
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3099
276 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	3100-3107
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	3100
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3101
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3102
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3103
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3104
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	3105
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3106

8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3107
277 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	3108-3115
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	3108
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3109
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3110
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3111
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3112
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	3113
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3114
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3115
278 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0L)	3116-3123
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0L)	3116
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3117
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3118
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3119
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3120
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	3121
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3122
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3123
279 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0R)	3124-3131
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(KH7),(L0R)	3124
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3125
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3126
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3127
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3128
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	3129
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3130
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3131
280 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	3132-3136
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	3132
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3133
3. Steuergerät für Climatronic	3134
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	3135
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	3136
281 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	3137-3141
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	3137
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3138
3. Steuergerät für Climatronic	3139
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	3140
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	3141
282 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	3142-3160
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	3142
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	3143
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3144
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3145
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3146
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3147
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3148
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3149
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	3150
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	3151

11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	3152
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3153
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3154
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3155
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3156
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3157
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3158
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3159
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3160
283 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	3161-3179
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	3161
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	3162
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3163
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3164
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3165
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3166
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3167
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3168
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	3169
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	3170
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	3171
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3172
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3173
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3174
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3175
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3176
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3177
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3178
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3179
284 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	3180-3183
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	3180
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3181
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	3182
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	3183
285 - Motorgeräuscherzeugung , (GM3)	3184-3185
1. Motorgeräuscherzeugung , (GM3)	3184
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter C	3185
286 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	3186-3190
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	3186
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3187
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3188
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3189
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3190
287 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	3191-3197
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	3191
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole. Taster für Einparkhilfe. Taster für Parklenkassistent. Steuergerät	3192

	für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	
	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	3193
	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	3194
	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3195
	6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3196
	7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3197
288 -	Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	3198-3207
	1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	3198
	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	3199
	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	3200
	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	3201
	5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	3202
	6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	3203
	7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3204
	8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3205
	9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	3206
	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3207
289 -	Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	3208-3212
	1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	3208
	2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3209
	3. Steuergerät für Abstandsregelung	3210
	4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3211
	5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3212
290 -	Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	3213-3215
	1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	3213
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3214
	3. Steuergerät für Abstandsregelung	3215
291 -	Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	3216-3218
	1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	3216
	2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3217
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	3218
292 -	Umfeld-Kamera , (KA6),(L0L)	3219-3222
	1. Umfeld-Kamera , (KA6),(L0L)	3219
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3220
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	3221
	4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3222
293 -	Umfeld-Kamera , (KA6),(L0R)	3223-3226
	1. Umfeld-Kamera , (KA6),(L0R)	3223
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3224
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	3225
	4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3226
294 -	Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	3227-3229
	1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	3227
	2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3228
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	3229
295 -	Spurwechselassistent . (7Y8).(7Y9).(79E).(79F).(L0R)	3230-3232

1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	3230
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3231
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	3232
296 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	3233-3237
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	3233
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3234
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	3235
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	3236
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	3237
297 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	3238-3240
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	3238
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3239
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	3240
298 - Multifunktionslenkrad , (1XW),(1XX),(2PF),(2PK),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	3241-3245
1. Multifunktionslenkrad , (1XW),(1XX),(2PF),(2PK),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	3241
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3242
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3243
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3244
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3245
299 - Beheizbares Lenkrad , (2PF),(2ZD),(2ZW)	3246-3253
1. Beheizbares Lenkrad , (2PF),(2ZD),(2ZW)	3246
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3247
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3248
4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3249
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3250
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3251
7. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheiz ares Lenkrad	3252
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3253
300 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	3254-3255
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	3254
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	3255
301 - Datenbusvernetzung , (L0L)	3256-3272
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	3256
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	3257
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3258
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3259
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3260
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3261
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3262
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3263
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3264
10. Diagnose-Interface für Datenbus	3265
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3266
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3267
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3268
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3269
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3270
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3271
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3272
302 - Datenbusvernetzung . (L0R)	3273-3289

1. Datenbusvernetzung , (L0R)	3273
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	3274
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3275
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3276
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3277
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3278
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3279
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3280
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3281
10. Diagnose-Interface für Datenbus	3282
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3283
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3284
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3285
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3286
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3287
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3288
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3289
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	3290-3321
1. Sicherungen	3290-3321
1.1 Übersicht der Sicherungen	3290
1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	3291-3294
1.2.1 Sicherungsbelegung, ab Oktober 2016	3291
1.2.2 Sicherungsbelegung, ab November 2017	3292
1.2.3 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018 (für Fahrzeuge mit Batterieim Motorraum)	3292
1.2.4 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018 (für Fahrzeuge mit Batterieim Kofferraum)	3293-3294
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	3295-3304
1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Oktober 2016	3296-3297
1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	3298-3299
1.3.3 Sicherungsbelegung, ab November 2017	3300-3301
1.3.4 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3302-3304
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links	3305-3316
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Oktober 2016	3306-3308
1.4.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	3309-3311
1.4.3 Sicherungsbelegung, ab November 2017	3312-3313
1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3314-3316
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SD) am Halter des Bordnetzsteuergerätes(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3317-3318
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SD) am Halter des Bordnetzsteuergerätes(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3319
1.7 Einbaulage der Sicherungen (SE) auf der Batterie im Kofferraum	3320-3321
802 - -Einbauorte: Relais - 3	3322-3328
1. Relais	3322-3328
1.1 Übersicht der Relasträger	3322
1.2 Relaisplatzbelegung im Relasträger auf der E-Box, ab Oktober2016	3323
1.3 Relaisplatzbelegung im Relasträger auf der E-Box, ab November2017	3324-3325
1.4 Relaisplatzbelegung im Relasträger unter der Schalttafel links	3326-3328
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	3329-3341
1. Massepunkte	3329-3341
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3329-3331
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	3332-3333
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	3334-3337
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	3338-3341
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	3342-3418
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	3342-3418
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3342-3344
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3345-3346
1.3 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	3347-3349
1.3.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3348
1.3.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3349
1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	3350-3357
1.4.1 Steckerbelegung (ohne beheizbares Lenkrad):	3350-3353
1.4.2 Steckerbelegung (mit beheizbarem Lenkrad):	3354-3357
1.5 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	3358-3360
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3358-3359
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3360
1.6 Interface für Zuana und Startsvstem -J965-	3361-3362

1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3361
1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3362
1.7 Bordnetzsteuergerät - J519	3363-3376
1.7.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3363
1.7.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3364
1.7.3 Steckerbelegung, ab Oktober 2016	3365-3370
1.7.4 Steckerbelegung, ab Mai 2017	3371-3376
1.8 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent-J791-	3377-3378
1.8.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3377
1.8.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3378
1.9 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362-	3379-3383
1.9.1 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3379-3381
1.9.2 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3382-3383
1.10 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	3384-3386
1.10.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3384-3385
1.10.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3386
1.11 Umfeld-Kamera links -R244-	3387
1.11.1 Einbauort	3387
1.12 Umfeld-Kamera rechts -R245-	3388
1.12.1 Einbauort	3388
1.13 Umfeld-Kamera vorn -R243-	3389
1.13.1 Einbauort	3389
1.14 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	3390-3392
1.14.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3390-3391
1.14.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3392
1.15 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	3393-3396
1.15.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker - bis Mai 2017)	3393
1.15.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker - ab Mai 2017)	3394
1.15.3 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker - bis Mai 2017)	3395
1.15.4 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker - ab Mai 2017)	3396
1.16 Steuergerät für ABS -J104-	3397-3398
1.16.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3397
1.16.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3398
1.17 Steuergerät für Airbag -J234-	3399
1.17.1 Einbauort	3399
1.18 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	3400
1.18.1 Einbauort	3400
1.19 Steuergerät für Wischermotor -J400-	3401-3402
1.19.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3401
1.19.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3402
1.20 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	3403-3404
1.20.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3403
1.20.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3404
1.21 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	3405-3406
1.21.1 Einbauort	3405-3406
1.22 Motorsteuergerät -J623-	3407-3408
1.22.1 Einbauort	3407-3408
1.23 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679-	3409
1.23.1 Einbauort	3409
1.24 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	3410-3411
1.24.1 Einbauort	3410
1.24.2 Einbauort	3411
1.25 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	3412
1.25.1 Einbauort	3412
1.26 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	3413
1.26.1 Einbauort	3413
1.27 Steuergerät für Heizung -J65-	3414-3415
1.27.1 Steckerbelegung	3415
1.28 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	3416
1.28.1 Steckerbelegung	3416
1.29 Steuergerät für Climatronic -J255-	3417-3418
1.29.1 Steckerbelegung	3417-3418
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	3419-3462
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	3419-3462
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3419-3420
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3421-3422

1.3 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	3423-3424
1.3.1 Einbauort	3424
1.4 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	3425
1.4.1 Einbauort	3425
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	3426
1.5.1 Einbauort	3426
1.6 Steuergerät für Heckklappe -J605-	3427
1.6.1 Einbauort	3427
1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	3428-3429
1.7.1 Einbauort	3429
1.8 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	3430-3431
1.8.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3430
1.8.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3431
1.9 Fensterhebermotor hinten links -V26-	3432-3434
1.9.1 Einbauort	3432-3433
1.9.2 Einbauort	3434
1.10 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	3435
1.10.1 Einbauort	3435
1.11 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	3436-3438
1.11.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3436
1.11.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3437-3438
1.12 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	3439-3440
1.12.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3439
1.12.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3440
1.13 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	3441-3442
1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3441
1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3442
1.14 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	3443
1.14.1 Einbauort	3443
1.15 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	3444
1.15.1 Einbauort	3444
1.16 Steuergerät für Schiebedach -J245-	3445-3446
1.16.1 Einbauort	3446
1.17 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	3447-3448
1.17.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3447
1.17.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3448
1.18 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	3449-3451
1.18.1 Einbauort	3449-3450
1.18.2 Einbauort	3451
1.19 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	3452
1.19.1 Einbauort	3452
1.20 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	3453
1.20.1 Einbauort	3453
1.21 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	3454-3455
1.21.1 Einbauort	3455
1.22 Funkempfänger für Standheizung -R64-	3456
1.22.1 Einbauort	3456
1.23 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	3457
1.23.1 Einbauort	3457
1.24 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	3458
1.24.1 Einbauort	3458
1.25 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	3459-3460
1.25.1 Einbauort	3460
1.26 Umfeld-Kamera hinten -R246-	3461-3462
1.26.1 Einbauort	3461-3462
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3463-3486
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3463-3486
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3463
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3464-3465
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs	3466
1.4 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3467
1.4.1	3467
1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3468
1.5.1	3468

1.6 Steckverbindung, 27fach -T27a- / Steckverbindung, 26fach -T26a-(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3469
1.6.1	3469
1.7 Steckverbindung, 27fach -T27a- / Steckverbindung, 26fach -T26a-(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3470
1.7.1	3470
1.8 Steckverbindung, 27fach -T27c-	3471
1.8.1	3471
1.9 Steckverbindung, 27fach -T27b- / Steckverbindung, 26fach -T26b-(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3472
1.9.1	3472
1.10 Steckverbindung, 27fach -T27b- / Steckverbindung, 26fach -T26b-(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3473
1.10.1	3473
1.11 Steckverbindung, 27fach -T27d-	3474
1.11.1	3474
1.12 Kupplungsstation im Motorraum	3475
1.12.1	3475
1.13 Steckverbindung, 6fach -T6l- / Steckverbindung, 10fach -T10g-	3476
1.13.1	3476
1.14 Steckverbindung, 5fach -T5aw- / Steckverbindung, 6fach -T6k-/ Steckverbindung, 8fach -T8l-	3477
1.14.1	3477
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule links	3478
1.15.1 Einbauort	3478
1.16 Kupplungsstation an der A-Säule rechts	3479-3480
1.16.1 Einbauort	3479-3480
1.17 Kupplungsstation hinter dem Stoßfänger hinten rechts	3481
1.17.1 Einbauort	3481
1.18 Kupplungsstation unter dem Fahrersitz (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3482
1.18.1 Einbauort	3482
1.19 Kupplungsstation unter dem Fahrersitz (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3483
1.19.1 Einbauort	3483
1.20 Kupplungsstation unter dem Beifahrersitz (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	3484
1.20.1 Einbauort	3484
1.21 Kupplungsstation unter dem Beifahrersitz (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	3485-3486
1.21.1 Einbauort	3485-3486