

001 - Grundausrüstung , (K8B)	1-49
1. Grundausrüstung , (K8B)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2
3. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Sicherungshalter C	10
11. Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13. Sicherungshalter C	13
14. Sicherungshalter C	14
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	15
16. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	16
17. Sicherungshalter C	17
18. Sicherungshalter C	18
19.	19
20.	20
21.	21
22. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	22
23. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	23
24. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	24
25. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	25
26. Innenleuchte vorn	26
27. Innenleuchte hinten	27
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	29
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	30
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	31
32. Motor für Heckscheibenwischer	32
33. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	33
34. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	34
35. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor	35
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	36
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	37
38. Kontaktscharter für Motorhaube, Kontaktscharter 2 für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn	38
39. Schalttafeleinsatz	39
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	40
41. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	41
42. Schalttafeleinsatz	42
43. Schalttafeleinsatz	43
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	44
45. Diagnose-Interface für Datenbus	45
46. Diagnose-Interface für Datenbus	46
47. Diagnose-Interface für Datenbus	47
48. Diagnose-Interface für Datenbus	48
49. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	49
002 - Grundausrüstung , (K8D)	50-98
1. Grundausrüstung , (K8D)	50
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	51
3. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	52
4. Sicherungshalter C	53
5. Sicherungshalter C	54
6. Sicherungshalter C	55
7. Sicherungshalter C	56
8. Sicherungshalter C	57

9. Sicherungshalter C	58
10. Sicherungshalter C	59
11. Sicherungshalter C	60
12. Sicherungshalter C	61
13. Sicherungshalter C	62
14. Sicherungshalter C	63
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	64
16. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	65
17. Sicherungshalter C	66
18. Sicherungshalter C	67
19.	68
20.	69
21.	70
22. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	71
23. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	72
24. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	73
25. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	74
26. Innenleuchte vorn	75
27. Innenleuchte hinten	76
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	77
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	78
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	79
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	80
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	81
33. Motor für Heckscheibenwischer	82
34. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	83
35. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor	84
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	85
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	86
38. Kontaktschalte für Motorhaube, Kontaktschalte 2 für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn	87
39. Schalttafeleinsatz	88
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	89
41. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	90
42. Schalttafeleinsatz	91
43. Schalttafeleinsatz	92
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	93
45. Diagnose-Interface für Datenbus	94
46. Diagnose-Interface für Datenbus	95
47. Diagnose-Interface für Datenbus	96
48. Diagnose-Interface für Datenbus	97
49. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	98
003 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6),(0K0)	99-127
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6),(0K0)	99
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	100
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	101
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	102
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	103
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	104
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	105
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	106
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	107
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	108
11. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	109
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	110
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	111
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	112
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang. Motorsteuergerät	113

16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	114
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	115
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	116
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	117
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	118
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	119
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	120
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	121
24. Motorsteuergerät	122
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	123
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	124
27. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	125
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	126
29. Schalttafeleinsatz	127
004 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DSUD,DSTB,(7L6)	128-163
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DSUD,DSTB,(7L6)	128
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	129
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	130
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	131
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	132
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	133
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	134
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	135
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	136
10. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	137
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	138
12. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie, Massepunkt 1 am Längsträger vorn links	139
13. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	140
14. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	141
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	142
16. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	143
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	144
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	145
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	146
20. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	147
21. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	148
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	149
23. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	150
24. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	151
25. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	152
26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	153
27. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	154
28. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	155
29. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	156
30. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	157
31. Motorsteuergerät	158
32. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	159
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	160
34. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	161
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	162
36. Schalttafeleinsatz	163
005 - LED-Scheinwerfer , (8Q1),(K8B),(L0L)	164-173
1. LED-Scheinwerfer . (8Q1).(K8B).(L0L)	164

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	165
3. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	166
4. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	167
5. Scheinwerfer vorn links	168
6. Scheinwerfer vorn rechts	169
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	170
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	171
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	172
10. Schalttafeleinsatz	173
006 - LED-Scheinwerfer , (8Q1),(K8D),(L0L)	174-183
1. LED-Scheinwerfer , (8Q1),(K8D),(L0L)	174
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	175
3. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	176
4. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	177
5. Scheinwerfer vorn links	178
6. Scheinwerfer vorn rechts	179
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	180
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	181
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	182
10. Schalttafeleinsatz	183
007 - LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8B),(L0L)	184-196
1. LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8B),(L0L)	184
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	185
3. Sicherungshalter C	186
4. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	187
5. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	188
6. Scheinwerfer vorn links	189
7. Scheinwerfer vorn rechts	190
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	191
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	192
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	193
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	194
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	195
13. Diagnose-Interface für Datenbus	196
008 - LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8D),(L0L)	197-209
1. LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8D),(L0L)	197
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	198
3. Sicherungshalter C	199
4. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	200
5. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	201
6. Scheinwerfer vorn links	202
7. Scheinwerfer vorn rechts	203
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	204
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	205
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	206
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	207
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	208
13. Diagnose-Interface für Datenbus	209
009 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(K8D),(L0L)	210-213
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(K8D),(L0L)	210
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	211
3. Schlussleuchte rechts	212
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter C	213
010 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VQ),(K8D),(L0L)	214-217
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VQ),(K8D),(L0L)	214
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	215
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	216
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter C	217
011 - Elektromechanische Servolenkung	218-221
1. Elektromechanische Servolenkung	218
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Motor für elektromechanische Servolenkung	219
3. Steuergerät für Lenkhilfe	220
4. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	221

012 - Airbag-Systeme , (L0L)	222-231
1. Airbag-Systeme , (L0L)	222
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	223
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	224
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Innenleuchte vorn	225
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	226
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	227
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	228
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	229
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	230
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	231
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , L0L	232-242
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , L0L	232
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	233
3. Steuergerät für ABS	234
4. Steuergerät für ABS	235
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	236
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	237
7. Steuergerät für ABS	238
8. Taster für elektromechanische Feststellbremse	239
9. Bremskraftverstärker	240
10. Bremskraftverstärker	241
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	242
014 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	243-250
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	243
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	244
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	245
4. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Aktuator für Parksperre	246
5. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	247
6. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	248
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	249
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	250
015 - Komfortsystem , (4H3),(K8B),(L0L)	251-267
1. Komfortsystem , (4H3),(K8B),(L0L)	251
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	252
3. Türsteuergerät Fahrerseite	253
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	254
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	255
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	256
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	257
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	258
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	259
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	260
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	261
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	262
13. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	263
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	264
15. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	265
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	266
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	267

016 - Komfortsystem , (4H3),(K8D),(L0L)	268-284
1. Komfortsystem , (4H3),(K8D),(L0L)	268
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	269
3. Türsteuergerät Fahrerseite	270
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	271
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrertür	272
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	273
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	274
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	275
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	276
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür	277
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	278
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	279
13. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Schließenheit Tür hinten links	280
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	281
15. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Schließenheit Tür hinten rechts	282
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	283
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	284
017 - Ambientebeleuchtung , (6T2),(L0L)	285-287
1. Ambientebeleuchtung , (6T2),(L0L)	285
2. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	286
3. Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	287
018 - Ambientebeleuchtung , (QQ3),(L0L)	288-291
1. Ambientebeleuchtung , (QQ3),(L0L)	288
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	289
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Türwarnleuchte Fahrerseite	290
4. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	291
019 - Beheizbares Lenkrad , (2FK),(2FM),(2FT),(2FW),(2PR),(2ZD),(2ZW),(2ZX)	292-298
1. Beheizbares Lenkrad , (2FK),(2FM),(2FT),(2FW),(2PR),(2ZD),(2ZW),(2ZX)	292
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	293
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	294
4. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	295
5. Lenkstockschalter rechts, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	296
6. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	297
7. Diagnose-Interface für Datenbus	298
020 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	299-309
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	299
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	300
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	301
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	302
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	303
6. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Interface für Zugang und Startsystem	304
7. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	305
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	306
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	307
10. Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz	308
11. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz	309
021 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(K8B),(L0L)	310-313
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(K8B),(L0L)	310
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	311
3. Schlussleuchte rechts	312
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter C	313
022 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VQ),(K8B),(L0L)	314-317
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) . (8VQ).(K8B).(L0L)	314

2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	315
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	316
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter C	317
023 - Kühlerlüfter	318-321
1. Kühlerlüfter	318
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	319
3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	320
4. Kühlerlüfter	321
024 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (8WB),(8WH)	322-323
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (8WB),(8WH)	322
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	323
025 - Klimaanlage , DPCA,(OK0),(KH6)	324-330
1. Klimaanlage , DPCA,(OK0),(KH6)	324
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	325
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	326
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	327
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	328
6. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	329
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	330
026 - Klimaanlage , DSUD,DSTB,(KH6)	331-337
1. Klimaanlage , DSUD,DSTB,(KH6)	331
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	332
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	333
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	334
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	335
6. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	336
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	337
027 - Climatronic , DPCA,(9AK)	338-347
1. Climatronic , DPCA,(9AK)	338
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	339
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	340
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	341
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	342
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	343
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	344
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	345
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	346
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	347
028 - Climatronic , DSUD,DSTB,(9AK)	348-357
1. Climatronic , DSUD,DSTB,(9AK)	348
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	349
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	350
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	351
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	352
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	353
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	354
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	355
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	356

10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	357
029 - Climatronic , DPCA,(KH7)	358-368
1. Climatronic , DPCA,(KH7)	358
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	359
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	360
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	361
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts, Ausströmtemperatugeber hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	362
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	363
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	364
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	365
9. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten	366
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	367
11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	368
030 - Climatronic , DSUD,DSTB,(KH7)	369-379
1. Climatronic , DSUD,DSTB,(KH7)	369
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	370
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	371
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	372
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts, Ausströmtemperatugeber hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	373
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	374
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	375
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	376
9. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten	377
10. Heizung-/Klimabedienung	378
11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	379
031 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	380-382
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	380
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	381
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	382
032 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	383-385
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	383
2. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	384
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, beheizbare Frontscheibe	385
033 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	386-387
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	386
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	387
034 - Sicherheitsgurtnwarnsystem , (L0L)	388-394
1. Sicherheitsgurtnwarnsystem , (L0L)	388
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	389
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	390
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	391
5. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	392
6. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	393
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	394
035 - Komfortsystem , (4H5),(K8B),(L0L)	395-413
1. Komfortsystem , (4H5),(K8B),(L0L)	395
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	396
3. Türsteuergerät Fahrerseite	397
4. Bedienunaseinheit für Fensterheber in Fahrertür. Türsteuergerät Fahrerseite. Fensterhebermotor	398



Fahrerseite	
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	399
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	400
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	401
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	402
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	403
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	404
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	405
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	406
13. Türsteuergerät hinten links	407
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	408
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	409
16. Türsteuergerät hinten rechts	410
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	411
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	412
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	413
036 - Komfortsystem , (4H5),(K8D),(L0L)	414-432
1. Komfortsystem , (4H5),(K8D),(L0L)	414
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	415
3. Türsteuergerät Fahrerseite	416
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	417
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	418
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	419
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	420
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	421
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	422
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	423
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	424
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	425
13. Türsteuergerät hinten links	426
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	427
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	428
16. Türsteuergerät hinten rechts	429
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	430
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	431
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	432
037 - Radioanlage , (I8Q),(K8B),(L0L)	433-442
1. Radioanlage , (I8Q),(K8B),(L0L)	433
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	434
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	435
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	436
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	437
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	438
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	439
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	440
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	441
10. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	442
038 - Radioanlage . (I8Q).(K8D).(L0L)	443-452

1. Radioanlage , (I8Q),(K8D),(L0L)	443
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	444
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	445
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	446
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	447
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	448
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	449
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	450
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	451
10. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	452
039 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8B),(L0L)	453-464
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8B),(L0L)	453
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	454
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	455
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	456
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	457
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	458
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	459
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	460
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	461
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	462
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	463
12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	464
040 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8D),(L0L)	465-476
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8D),(L0L)	465
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	466
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	467
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	468
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	469
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	470
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	471
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	472
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	473
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	474
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	475
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	476
041 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8B),(L0L)	477-488
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8B),(L0L)	477
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	478
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	479
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	480
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	481
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	482
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	483
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	484

9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	485
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	486
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	487
12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	488
042 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8D),(L0L)	489-500
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8D),(L0L)	489
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	490
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	491
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	492
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	493
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	494
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	495
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	496
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	497
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	498
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	499
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	500
043 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8B),(L0L)	501-514
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8B),(L0L)	501
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	502
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	503
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	504
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	505
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	506
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	507
8. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	508
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	509
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	510
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	511
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	512
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	513
14. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	514
044 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8D),(L0L)	515-528
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8D),(L0L)	515
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	516
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	517
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	518
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	519
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	520
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	521
8. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	522
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	523

10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	524
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	525
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	526
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	527
14. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	528
045 - Notrufmodul , (NZ0),(EL5),(8AR)	529-533
1. Notrufmodul , (NZ0),(EL5),(8AR)	529
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	530
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	531
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	532
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	533
046 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(I8Q)	534-538
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(I8Q)	534
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	535
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	536
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	537
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	538
047 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(8AR)	539-543
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(8AR)	539
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	540
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	541
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	542
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	543
048 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(K8B),(L0L)	544-552
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(K8B),(L0L)	544
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	545
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	546
4. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	547
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	548
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	549
7. Schließseinheit für Heckklappe	550
8. Koppelstelle für Heckklappe, Koppelstelle an der Heckklappe links	551
9. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	552
049 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(K8D),(L0L)	553-560
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(K8D),(L0L)	553
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	554
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	555
4. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	556
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	557
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	558
7. Schließseinheit für Heckklappe	559
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	560
050 - Zusatzheizung , (9M9)	561-566
1. Zusatzheizung , (9M9)	561
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	562
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	563
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	564
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	565
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	566
051 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	567-571
1. Panorama-Schiebedach . (3FU)	567

2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	568
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	569
4. Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	570
5. Innenleuchte vorn	571
052 - 230-V-Steckdose , (9Z3),(9Z6)	572-573
1. 230-V-Steckdose , (9Z3),(9Z6)	572
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	573
053 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	574-576
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	574
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	575
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	576
054 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	577-580
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	577
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	578
3. automatisch abblendbarer Innenspiegel	579
4. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	580
055 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	581-590
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	581
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	582
3. Heizung-/Klimabedienung	583
4. beheizbare Fahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite, beheizbare Fahrersitzverlängerung	584
5. beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Beifahrerseite, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	585
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	586
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	587
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, Sitzheizung hinten rechts	588
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	589
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	590
056 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	591-595
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	591
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	592
3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	593
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	594
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	595
057 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	596-615
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	596
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	597
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	598
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	599
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	600
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	601
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	602
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	603
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	604
10. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	605
11. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	606
12. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	607
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	608
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	609
15. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	610
16. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	611
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	612
18. Türsteuergerät Fahrerseite. Außenspiegel Fahrerseite	613

19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	614
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	615
058 - Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (3E6),(L0L)	616-622
1. Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (3E6),(L0L)	616
2. Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	617
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion	618
4. Steuergerät für Massagefunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	619
5. Steuergerät für Massagefunktion	620
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion	621
7. Steuergerät für Massagefunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	622
059 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1),(4E2),(4E7)	623-627
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1),(4E2),(4E7)	623
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	624
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	625
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	626
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	627
060 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2),(4E2),(4E7)	628-634
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2),(4E2),(4E7)	628
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	629
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	630
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	631
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	632
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	633
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	634
061 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5),(4E2),(4E7)	635-644
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5),(4E2),(4E7)	635
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	636
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	637
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	638
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	639
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Parklenkassistent	640
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	641
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	642
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	643
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	644
062 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1),(4E6)	645-649
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1),(4E6)	645
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	646
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	647
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	648
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	649
063 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2),(4E6)	650-656
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2),(4E6)	650
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	651
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	652
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	653

5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	654
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	655
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	656
064 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5),(4E6)	657-666
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5),(4E6)	657
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	658
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	659
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	660
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	661
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Parklenkassistent	662
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	663
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	664
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	665
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	666
065 - Automatische Distanzregelung , (8J1),(8J2),(8J3),(QK1)	667-671
1. Automatische Distanzregelung , (8J1),(8J2),(8J3),(QK1)	667
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	668
3. Steuergerät für Abstandsregelung	669
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	670
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	671
066 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	672-674
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	672
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	673
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	674
067 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(9S5),(K8B)	675-677
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(9S5),(K8B)	675
2. Umfeld-Kamera hinten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	676
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	677
068 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(9S5),(K8D)	678-680
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(9S5),(K8D)	678
2. Umfeld-Kamera hinten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	679
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	680
069 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(7J2),(K8B)	681-683
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(7J2),(K8B)	681
2. Umfeld-Kamera hinten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	682
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Umfeld-Kamera hinten	683
070 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(7J2),(K8D)	684-686
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(7J2),(K8D)	684
2. Umfeld-Kamera hinten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	685
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Umfeld-Kamera hinten	686
071 - Umfeld-Kamera , (KA6),(K8B),(L0L)	687-690
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(K8B),(L0L)	687
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	688
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	689
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	690
072 - Umfeld-Kamera , (KA6),(K8D),(L0L)	691-694
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(K8D),(L0L)	691
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	692
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	693
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	694
073 - Spurwechselassistent , (7Y1),(K8B),(L0L)	695-697
1. Spurwechselassistent . (7Y1).(K8B).(L0L)	695

2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	696
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Beifahrerseite	697
074 - Spurwechselassistent , (7Y1),(K8D),(L0L)	698-700
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(K8D),(L0L)	698
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	699
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Beifahrerseite	700
075 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4),(2I0)	701-706
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4),(2I0)	701
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	702
3. Drehwinkelsensor, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	703
4. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Drehwinkelsensor 2, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	704
5. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Drehwinkelsensor 3, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	705
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	706
076 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	707-710
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	707
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	708
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	709
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	710
077 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ0)	711-713
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ0)	711
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	712
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	713
078 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ2),(NZ3),(NZ4)	714-716
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ2),(NZ3),(NZ4)	714
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, LTE-Antenne 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	715
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	716
079 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FE),(2FK),(2FM),(2FT),(2FW),(2PR),(2ZA),(2ZD),(2ZH),(2ZW), (2ZX)	717-721
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FE),(2FK),(2FM),(2FT),(2FW),(2PR),(2ZA),(2ZD),(2ZH),(2ZW),(2ZX)	717
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Geber für beheizbares Lenkrad	718
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	719
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	720
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	721
080 - Aktuator für Körperschall	722-723
1. Aktuator für Körperschall	722
2. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	723
081 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	724-726
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	724
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	725
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	726
082 - Massekonzept im Motorraum	727-733
1. Massekonzept im Motorraum	727
2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bremskraftverstärker	728
3. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Kupplungspositionsgeber, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Bremskraftverstärker, Koppelstelle im Motorraum links, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	729
4. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Hochtonhorn, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für NOx-Geber 3, Koppelstelle für Getriebeölkühlung, Koppelstelle im Motorraum links	730
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor. Motorsteuergerät. Scheinwerfer vorn rechts. Koppelstelle im Motorraum	731



links	
6. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	732
7. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	733
083 - Massekonzept im Innenraum , (L0L)	734-744
1. Massekonzept im Innenraum , (L0L)	734
2. Spannungswandler für USB-Lademodul, Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Taster für Startanlage, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Geber für Parksperre, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, USB-Ladesteckdose 1, Innenleuchte hinten, Wählhebel-Positionsanzeige, Heizelement für Luftzusatzheizung	735
3. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Koppelstelle am Dach, Koppelstelle für Sitz hinten rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Koppelstelle für Tür hinten rechts, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Fußraumleuchte rechts	736
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Innenleuchte vorn	737
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Relais für Span ungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherheitsgurt vorn links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Koppelstelle für Sitz vorn links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Fußraumleuchte links, Leseleuchte hinten links, automatisch abblendbarer Innenspiegel	738
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür vorn links, Anschluss für Diagnose	739
7. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Funkempfänger für Standheizung, Koppelstelle an der Heckklappe rechts, Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Koppelstelle für Rücksitz, Koppelstelle für Sitz hinten links, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	740
8. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Umfeld-Kamera hinten, Koppelstelle an der Heckklappe rechts, 12-V-Steckdose 2, Dosierpumpe	741
9. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherheitsgurt vorn rechts, Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	742
10. Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Taschenlampe, Koppelstelle an der D-Säule rechts, Koppelstelle an der Heckklappe links, Koppelstelle für Tür vorn links, 12-V-Steckdose	743
11. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Koppelstelle im Heckraum links	744
084 - Datenbusvernetzung , (L0L)	745-763
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	745
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	746
3. Diagnose-Interface für Datenbus	747
4. Diagnose-Interface für Datenbus	748
5. Diagnose-Interface für Datenbus	749
6. Diagnose-Interface für Datenbus	750
7. Diagnose-Interface für Datenbus	751
8. Diagnose-Interface für Datenbus	752
9. Diagnose-Interface für Datenbus	753
10. Diagnose-Interface für Datenbus	754
11. Diagnose-Interface für Datenbus	755
12. Diagnose-Interface für Datenbus	756
13. Diagnose-Interface für Datenbus	757
14. Diagnose-Interface für Datenbus	758
15. Diagnose-Interface für Datenbus	759
16. Diaanose-Interface für Datenbus	760

17. Diagnose-Interface für Datenbus	761
18. Diagnose-Interface für Datenbus	762
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	763
085 - LED-Scheinwerfer , (8Q1),(K8B),(L0R)	764-773
1. LED-Scheinwerfer , (8Q1),(K8B),(L0R)	764
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	765
3. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	766
4. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	767
5. Scheinwerfer vorn links	768
6. Scheinwerfer vorn rechts	769
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	770
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	771
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	772
10. Schalttafeleinsatz	773
086 - LED-Scheinwerfer , (8Q1),(K8D),(L0R)	774-783
1. LED-Scheinwerfer , (8Q1),(K8D),(L0R)	774
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	775
3. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	776
4. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	777
5. Scheinwerfer vorn links	778
6. Scheinwerfer vorn rechts	779
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	780
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	781
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	782
10. Schalttafeleinsatz	783
087 - LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8B),(L0R)	784-796
1. LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8B),(L0R)	784
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	785
3. Sicherungshalter C	786
4. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	787
5. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	788
6. Scheinwerfer vorn links	789
7. Scheinwerfer vorn rechts	790
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	791
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	792
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	793
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	794
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	795
13. Diagnose-Interface für Datenbus	796
088 - LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8D),(L0R)	797-809
1. LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8D),(L0R)	797
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	798
3. Sicherungshalter C	799
4. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	800
5. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	801
6. Scheinwerfer vorn links	802
7. Scheinwerfer vorn rechts	803
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	804
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	805
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	806
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	807
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	808
13. Diagnose-Interface für Datenbus	809
089 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(K8D),(L0R)	810-813
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(K8D),(L0R)	810
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	811
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	812
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter C	813
090 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VQ),(K8D),(L0R)	814-817
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VQ),(K8D),(L0R)	814
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	815
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	816
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter C	817
091 - Airbaa-Svsteme . (L0R)	818-827

1. Airbag-Systeme , (L0R)	818
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	819
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	820
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Innenleuchte vorn	821
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	822
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	823
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	824
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	825
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	826
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	827
092 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	828-838
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	828
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	829
3. Steuergerät für ABS	830
4. Steuergerät für ABS	831
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	832
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	833
7. Steuergerät für ABS	834
8. Taster für elektromechanische Feststellbremse	835
9. Bremskraftverstärker	836
10. Bremskraftverstärker	837
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	838
093 - Komfortsystem , (4H3),(K8B),(L0R)	839-855
1. Komfortsystem , (4H3),(K8B),(L0R)	839
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	840
3. Türsteuergerät Fahrerseite	841
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	842
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrtür	843
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	844
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	845
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	846
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	847
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrtür	848
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	849
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	850
13. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Schließenheit Tür hinten links	851
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	852
15. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Schließenheit Tür hinten rechts	853
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	854
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	855
094 - Komfortsystem , (4H3),(K8D),(L0R)	856-872
1. Komfortsystem , (4H3),(K8D),(L0R)	856
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	857
3. Türsteuergerät Fahrerseite	858
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	859
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrtür	860
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	861
7. Außenspiegelaerstelluna. Türsteuergerät Fahrerseite	862

8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	863
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	864
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür	865
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	866
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	867
13. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Schließenheit Tür hinten links	868
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	869
15. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Schließenheit Tür hinten rechts	870
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	871
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	872
095 - Ambientebeleuchtung , (6T2),(L0R)	873-875
1. Ambientebeleuchtung , (6T2),(L0R)	873
2. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	874
3. Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	875
096 - Ambientebeleuchtung , (QQ3),(L0R)	876-879
1. Ambientebeleuchtung , (QQ3),(L0R)	876
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	877
3. Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn rechts, Türwarnleuchte Fahrerseite	878
4. Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn links, Türwarnleuchte Beifahrerseite	879
097 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	880-890
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	880
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	881
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	882
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	883
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	884
6. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Interface für Zugang und Startsystem	885
7. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	886
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	887
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	888
10. Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz	889
11. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz	890
098 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(K8B),(L0R)	891-894
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VG),(K8B),(L0R)	891
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	892
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	893
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter C	894
099 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VQ),(K8B),(L0R)	895-898
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VQ),(K8B),(L0R)	895
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	896
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	897
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter C	898
100 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	899-905
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	899
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	900
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	901
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	902
5. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	903
6. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	904
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	905
101 - Komfortsystem , (4H5),(K8B),(L0R)	906-924
1. Komfortsystem , (4H5),(K8B),(L0R)	906
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	907
3. Türsteuergerät Fahrerseite	908
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	909
5. Türsteuergerät Fahrerseite. Schließenheit Fahrertür	910

6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	911
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	912
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	913
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	914
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	915
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	916
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	917
13. Türsteuergerät hinten links	918
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	919
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	920
16. Türsteuergerät hinten rechts	921
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	922
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	923
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	924
102 - Komfortsystem , (4H5),(K8D),(L0R)	925-943
1. Komfortsystem , (4H5),(K8D),(L0R)	925
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	926
3. Türsteuergerät Fahrerseite	927
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	928
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	929
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	930
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	931
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	932
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	933
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	934
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	935
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	936
13. Türsteuergerät hinten links	937
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	938
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	939
16. Türsteuergerät hinten rechts	940
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	941
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	942
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	943
103 - Radioanlage , (I8Q),(K8B),(L0R)	944-953
1. Radioanlage , (I8Q),(K8B),(L0R)	944
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	945
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	946
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	947
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	948
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	949
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	950
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrophon für Telefon	951
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	952
10. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	953
104 - Radioanlage , (I8Q),(K8D),(L0R)	954-963
1. Radioanlage , (I8Q),(K8D),(L0R)	954
2. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C. Sicherungshalter D	955

3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	956
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	957
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	958
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	959
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	960
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	961
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	962
10. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	963
105 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8B),(L0R)	964-975
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8B),(L0R)	964
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	965
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	966
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	967
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	968
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	969
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	970
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	971
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	972
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	973
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	974
12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	975
106 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8D),(L0R)	976-987
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8D),(L0R)	976
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	977
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	978
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	979
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	980
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	981
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	982
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	983
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	984
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	985
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	986
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	987
107 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8B),(L0R)	988-999
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8B),(L0R)	988
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	989
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	990
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	991
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	992
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	993
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	994
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	995
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	996
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit.	997

	Mikrofon für Telefon	
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	998
	12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	999
108 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8D),(L0R)	1000-1011
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8D),(L0R)	1000
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1001
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1002
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1003
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1004
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1005
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1006
	8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1007
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1008
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1009
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1010
	12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1011
109 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8B),(L0R)	1012-1025
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8B),(L0R)	1012
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1013
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1014
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1015
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1016
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1017
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1018
	8. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1019
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1	1020
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1021
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1022
	12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1023
	13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1024
	14. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1025
110 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8D),(L0R)	1026-1039
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8D),(L0R)	1026
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1027
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1028
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1029
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1030
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1031
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1032
	8. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1033
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1	1034
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1035
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1036

12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1037
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1038
14. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1039
111 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(K8B),(L0R)	1040-1048
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(K8B),(L0R)	1040
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1041
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1042
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1043
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1044
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1045
7. Schließeinheit für Heckklappe	1046
8. Koppelstelle für Heckklappe, Koppelstelle an der Heckklappe links	1047
9. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	1048
112 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(K8D),(L0R)	1049-1056
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(K8D),(L0R)	1049
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1050
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1051
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1052
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1053
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1054
7. Schließeinheit für Heckklappe	1055
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	1056
113 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	1057-1060
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	1057
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1058
3. automatisch abblendbarer Innenspiegel	1059
4. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1060
114 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1061-1070
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1061
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1062
3. Heizung-/Klimabedienung	1063
4. beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Beifahrerseite, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	1064
5. beheizbare Fahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite, beheizbare Fahrersitzverlängerung	1065
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1066
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1067
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, Sitzheizung hinten rechts	1068
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1069
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1070
115 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	1071-1075
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0R)	1071
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1072
3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1073
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1074
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1075
116 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	1076-1095
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	1076
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1077
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1078
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1079
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1080
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1081
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung. Motor für Ländsverstellung des Fahrersitzes. Motor für	1082



Lehnenverstellung des Fahrersitzes	
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1083
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1084
10. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1085
11. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1086
12. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1087
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1088
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1089
15. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1090
16. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1091
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1092
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1093
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1094
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1095
117 - Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (3E6),(L0R)	1096-1102
1. Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (3E6),(L0R)	1096
2. Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1097
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion	1098
4. Steuergerät für Massagefunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1099
5. Steuergerät für Massagefunktion	1100
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion	1101
7. Steuergerät für Massagefunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1102
118 - Umfeld-Kamera , (KA6),(K8B),(L0R)	1103-1106
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(K8B),(L0R)	1103
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1104
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	1105
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1106
119 - Umfeld-Kamera , (KA6),(K8D),(L0R)	1107-1110
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(K8D),(L0R)	1107
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1108
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	1109
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1110
120 - Spurwechselassistent , (7Y1),(K8B),(L0R)	1111-1113
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(K8B),(L0R)	1111
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	1112
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Fahrerseite	1113
121 - Spurwechselassistent , (7Y1),(K8D),(L0R)	1114-1116
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(K8D),(L0R)	1114
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	1115
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Fahrerseite	1116
122 - Massekonzept im Innenraum , (L0R)	1117-1127
1. Massekonzept im Innenraum , (L0R)	1117
2. Spannungswandler für USB-Lademodul, Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Taster für Startanlage, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Geber für Parksperre, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel. USB-Ladesteckdose 1. Innenleuchte hinten.	1118

Wählhebel-Positionsanzeige, Heizelement für Luftzusatzheizung	
3. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Koppelstelle am Dach, Koppelstelle für Sitz hinten rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Koppelstelle für Tür hinten rechts, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Fußraumleuchte rechts	1119
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Innenleuchte vorn	1120
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherheitsgurt vorn links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Koppelstelle für Sitz vorn links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Fußraumleuchte links, Leseleuchte hinten links, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1121
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür vorn links, Anschluss für Diagnose	1122
7. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Funkempfänger für Standheizung, Koppelstelle an der Heckklappe rechts, Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Koppelstelle für Rücksitz, Koppelstelle für Sitz hinten links, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1123
8. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Umfeld-Kamera hinten, Koppelstelle an der Heckklappe rechts, 12-V-Steckdose 2, Dosierpumpe	1124
9. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherheitsgurt vorn rechts, Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	1125
10. Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Taschenlampe, Koppelstelle an der D-Säule rechts, Koppelstelle an der Heckklappe links, Koppelstelle für Tür vorn links, 12-V-Steckdose	1126
11. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Koppelstelle im Heckraum links	1127
123 - Datenbusvernetzung , (L0R)	1128
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	1128
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1129
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1130
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1131
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1132
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1133
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1134
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1135
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1136
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1137
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1138
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1139
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1140
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1141
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1142
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1143
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1144
18. Diagnose-Interface für Datenbus	1145
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1146
124 - Grundausrüstung , (K8B)	1
1. Grundausrüstung , (K8B)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
3. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	1
4. Sicherungshalter C	1
5. Sicherungshalter C	1
6. Sicherungshalter C	1
7. Sicherungshalter C	1
8. Sicherungshalter C	1
9. Sicherungshalter C	1
10. Sicherungshalter C	1
11. Sicherungshalter C	1

12. Sicherungshalter C	1
13. Sicherungshalter C	1
14. Sicherungshalter C	1
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	1
16. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1
17. Sicherungshalter C	1
18. Sicherungshalter C	1
19.	1
20.	1
21.	1
22. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
23. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
24. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
25. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
26. Innenleuchte vorn	1
27. Innenleuchte hinten	1
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1
30. Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1
32. Motor für Heckscheibenwischer	1
33. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
34. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1
35. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor	1
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1
38. Kontaktschalte für Motorhaube, Kontaktschalte 2 für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1
39. Schalttafeleinsatz	1
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1
41. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1
42. Schalttafeleinsatz	1
43. Schalttafeleinsatz	1
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1
47. Diagnose-Interface für Datenbus	1
48. Diagnose-Interface für Datenbus	1
49. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1
125 - Grundausrüstung , (K8D)	1
1. Grundausrüstung , (K8D)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
3. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	1
4. Sicherungshalter C	1
5. Sicherungshalter C	1
6. Sicherungshalter C	1
7. Sicherungshalter C	1
8. Sicherungshalter C	1
9. Sicherungshalter C	1
10. Sicherungshalter C	1
11. Sicherungshalter C	1
12. Sicherungshalter C	1
13. Sicherungshalter C	1
14. Sicherungshalter C	1
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	1
16. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1
17. Sicherungshalter C	1
18. Sicherungshalter C	1
19.	1
20.	1

21.		1
22.	Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
23.	Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
24.	Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
25.	Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
26.	Innenleuchte vorn	1
27.	Innenleuchte hinten	1
28.	Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1
29.	Schalte für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1
30.	Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1
31.	Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1
32.	Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
33.	Motor für Heckscheibenwischer	1
34.	Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1
35.	Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor	1
36.	Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	1
37.	Schaltemodul 1 Mittelkonsole	1
38.	Kontaktschalte für Motorhaube, Kontaktschalte 2 für Motorhaube, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1
39.	Schaltableinsatz	1
40.	Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schaltableinsatz	1
41.	Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schaltableinsatz	1
42.	Schaltableinsatz	1
43.	Schaltableinsatz	1
44.	Diagnose-Interface für Datenbus, Schaltableinsatz	1
45.	Diagnose-Interface für Datenbus	1
46.	Diagnose-Interface für Datenbus	1
47.	Diagnose-Interface für Datenbus	1
48.	Diagnose-Interface für Datenbus	1
49.	Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1
126 -	1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAA,(7L6),(OK0)	1
1.	1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAA,(7L6),(OK0)	1
2.	Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3.	Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4.	Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5.	Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6.	Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
7.	Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
8.	Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1
9.	Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1
10.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1
11.	Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
12.	Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
13.	Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1
14.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1
15.	Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1
16.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1
17.	Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1
18.	Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1
19.	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1
20.	Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1
21.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1
22.	Modul für Motortemperaturregelung. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Motorsteuergerät	1

23. Motorsteuergerät	1
24. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
26. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
28. Schalttafeleinsatz	1
127 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DJKA,(7L6)	1-1146
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DJKA,(7L6)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1
10. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
12. Drosselklappensteuereinheit, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
14. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1
15. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	1
18. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1
20. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
22. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
23. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
25. Schalttafeleinsatz	1-1146
128 - 1,4-l-Benzinmotor , DGEA	1147
1. 1,4-l-Benzinmotor , DGEA	1147
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1148
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E, Fremdstartanschluss	1149
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1150
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1151
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1152
7. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Temperaturgeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	1153
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1154
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1155
10. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf 2	1156
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1157
12. Drosselklappensteuereinheit, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1158
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1159
14. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1160
15. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1161
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1162
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	1163
18. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	1164
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1165
20. Klopfsensor 1. Motorsteuergerät	1166

21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1167
22. Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Tankabschaltung	1168
23. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1169
24. Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1170
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1171
26. Schalttafeleinsatz	1172
129 - 1,5-l-Benzinmotor , DHFA,(MB1),(7L6)	1
1. 1,5-l-Benzinmotor , DHFA,(MB1),(7L6)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
8. Motorsteuergerät, Relais für Gasabsperrentile, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1
11. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
17. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	1
18. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1
19. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1
21. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1
22. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1
24. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1
25. Motorsteuergerät	1
26. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
27. Motorsteuergerät, Drucksteller, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung	1
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
29. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
31. Schalttafeleinsatz	1
130 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1
9. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
10. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
11. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
13. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1
14. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1
15. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1
16. Klopfsensor 1. Kühlmitteltemperaturgeber. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang.	1

Motorsteuergerät	
17. Motorsteuergerät	1
18. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
20. Kraftstoffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
21. Schalttafeleinsatz	1
131 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZPB,(7L6)	1
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZPB,(7L6)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
8. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1
11. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1
18. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1
19. Modul für Motortemperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1
20. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1
21. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1
22. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	1
23. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	1
24. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1
25. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1
26. Motorsteuergerät	1
27. Motorsteuergerät	1
28. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1
29. Motorsteuergerät	1
30. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
34. Schalttafeleinsatz	1
132 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DNPA,(7L6)	1
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DNPA,(7L6)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
8. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	1
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	1

11. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1
17. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	1
18. Modul für Motortemperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1
19. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Motorsteuergerät	1
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1
22. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1
24. Motorsteuergerät	1
25. Motorsteuergerät	1
26. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1
27. Motorsteuergerät	1
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
30. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
32. Schalttafeleinsatz	1
133 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLBA,(7L6)	1
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLBA,(7L6)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
8. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	1
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1
11. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1
17. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1
18. Modul für Motortemperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1
19. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Getriebe, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1
23. Motorsteuergerät	1



24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall	1
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1
26. Motorsteuergerät	1
27. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
31. Schalttafeleinsatz	1
134 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DSUD,DTRD,DSTB,DTTA,DTTC,(7L6)	1
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DSUD,DTRD,DSTB,DTTA,DTTC,(7L6)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1
10. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
12. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1
13. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	1
14. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
16. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	1
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1
20. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1
21. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	1
23. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1
24. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1
25. Geber für Wasserabscheider, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	1
26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1
27. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	1
28. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1
29. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	1
30. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1
31. Motorsteuergerät	1
32. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
34. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
36. Schalttafeleinsatz	1
135 - 2,0-I-Dieselmotor , CRVC	1
1. 2,0-I-Dieselmotor , CRVC	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1
9. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1
10. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
11. Gaspedalmodul. Motorsteuergerät	1

12. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	1
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
14. Ladedruckgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1
16. Geber für Wasserabscheider, Luftmassenmesser, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1
17. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1
18. Abgasrückführungsventil 1, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	1
19. Drosselklappensteuereinheit, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1
20. Motortemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1
22. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	1
23. Motorsteuergerät	1
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
28. Schalttafeleinsatz	1
136 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTUA,(7L6)	1
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTUA,(7L6)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1
10. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1
12. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1
13. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	1
14. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1
16. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1
17. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	1
18. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1
20. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1
21. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1
22. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	1
23. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	1
24. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1
25. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1
26. Geber für Wasserabscheider, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	1
27. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1
28. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	1
29. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1
30. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	1
31. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1
32. Motorsteuergerät	1
33. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
35. Diaanose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät	1

36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
37. Schalttafeleinsatz	1
137 - LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8D),(L0L)	1
1. LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8D),(L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1
3. Sicherungshalter C	1
4. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	1
5. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
6. Scheinwerfer vorn links	1
7. Scheinwerfer vorn rechts	1
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	1
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1
138 - LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8D),(L0R)	1-1172
1. LED-Scheinwerfer , (8Q5),(K8D),(L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1
3. Sicherungshalter C	1
4. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad	1
5. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1
6. Scheinwerfer vorn links	1
7. Scheinwerfer vorn rechts	1
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	1
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1-1172
139 - Elektromechanische Servolenkung , DLAA,DJKA,DHFA,DPCA,CZPB,CRVC	1173-1176
1. Elektromechanische Servolenkung , DLAA,DJKA,DHFA,DPCA,CZPB,CRVC	1173
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Motor für elektromechanische Servolenkung	1174
3. Steuergerät für Lenkhilfe	1175
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1176
140 - Elektromechanische Servolenkung , CWVA	1177-1180
1. Elektromechanische Servolenkung , CWVA	1177
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Motor für elektromechanische Servolenkung	1178
3. Steuergerät für Lenkhilfe	1179
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1180
141 - Elektromechanische Servolenkung , DNPA,DSUD,DTRD,DSTB,DTTA,DTTC,DTUA	1181-1184
1. Elektromechanische Servolenkung , DNPA,DSUD,DTRD,DSTB,DTTA,DTTC,DTUA	1181
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Motor für elektromechanische Servolenkung	1182
3. Steuergerät für Lenkhilfe	1183
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1184
142 - Elektromechanische Servolenkung , DLBA,DGEA	1185-1188
1. Elektromechanische Servolenkung , DLBA,DGEA	1185
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Motor für elektromechanische Servolenkung	1186
3. Steuergerät für Lenkhilfe	1187
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1188
143 - Airbag-Systeme , (L0L)	1189-1199
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1189
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1190
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1191
4. Hochvoltbatterie 1, Schlüsselschalte für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Innenleuchte vorn	1192
5. Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	1193
6. Steuergerät für Airbag. Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite. Zünder für Seitenairbag	1194

Beifahrerseite	
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1195
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1196
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1197
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1198
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1199
144 - Airbag-Systeme , (L0R)	1200-1210
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1200
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1201
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1202
4. Hochvoltbatterie 1, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Innenleuchte vorn	1203
5. Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	1204
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1205
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1206
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1207
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1208
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1209
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1210
145 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1211-1221
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1211
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1212
3. Steuergerät für ABS	1213
4. Steuergerät für ABS	1214
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1215
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1216
7. Steuergerät für ABS	1217
8. Taster für elektromechanische Feststellbremse	1218
9. Bremskraftverstärker	1219
10. Bremskraftverstärker	1220
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1221
146 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1222-1232
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1222
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1223
3. Steuergerät für ABS	1224
4. Steuergerät für ABS	1225
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1226
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1227
7. Steuergerät für ABS	1228
8. Taster für elektromechanische Feststellbremse	1229
9. Bremskraftverstärker	1230
10. Bremskraftverstärker	1231
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1232
147 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G , (01D)	1233-1242
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G , (01D)	1233
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1234
3. Multifunktionsschalter. Steuergerät für automatisches Getriebe	1235

4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1236
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1237
6. Schaltbetätigung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Aktuator für Parksperre	1238
7. Schaltbetätigung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	1239
8. Schaltbetätigung, Steuergerät für automatisches Getriebe	1240
9. Steuergerät für automatisches Getriebe	1241
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1242
148 - 8-Gang-Automatikgetriebe 09S , (0IH)	1243-1253
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 09S , (0IH)	1243
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1244
3. Steuergerät für automatisches Getriebe	1245
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	1246
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	1247
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	1248
7. Schaltbetätigung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Aktuator für Parksperre	1249
8. Schaltbetätigung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	1250
9. Schaltbetätigung, Steuergerät für automatisches Getriebe	1251
10. Steuergerät für automatisches Getriebe	1252
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1253
149 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	1254-1261
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	1254
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1255
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1256
4. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Aktuator für Parksperre	1257
5. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	1258
6. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1259
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1260
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1261
150 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (9M0),(1X1)	1262-1267
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (9M0),(1X1)	1262
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1263
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1264
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1265
5. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1266
6. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1267
151 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (9M9),(1X1)	1268-1273
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (9M9),(1X1)	1268
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1269
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1270
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1271
5. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1272
6. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1273
152 - Vorderachs-Differenzialsperre , DNPA,(1Y2)	1274-1277
1. Vorderachs-Differenzialsperre , DNPA,(1Y2)	1274
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1275
3. Steuergerät für Quersperren, Pumpe für Allradkupplung	1276
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1277
153 - Vorderachs-Differenzialsperre , DLBA,(1Y2)	1278-1281
1. Vorderachs-Differenzialsperre , DLBA,(1Y2)	1278
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1279
3. Steuergerät für Quersperren, Pumpe für Allradkupplung	1280
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1281
154 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P4),(L0L)	1282-1288
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (9P4),(L0L)	1282
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1283
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	1284
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1285
5. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	1286
6. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1287
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1288

155 - Sicherheitsgurtsystem , (9P4),(L0R)	1289-1295
1. Sicherheitsgurtsystem , (9P4),(L0R)	1289
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1290
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	1291
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1292
5. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	1293
6. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1294
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1295
156 - Sicherheitsgurtsystem , (9P5),(L0L)	1296-1301
1. Sicherheitsgurtsystem , (9P5),(L0L)	1296
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1297
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	1298
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1299
5. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1300
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1301
157 - Sicherheitsgurtsystem , (9P5),(L0R)	1302-1307
1. Sicherheitsgurtsystem , (9P5),(L0R)	1302
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1303
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	1304
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1305
5. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1306
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1307
158 - Klimaanlage , DLAA,DJKA,DHFA,DPCA,CWVA,(0K0),(0K2),(KH6)	1308-1314
1. Klimaanlage , DLAA,DJKA,DHFA,DPCA,CWVA,(0K0),(0K2),(KH6)	1308
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1309
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1310
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1311
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1312
6. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1313
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1314
159 - Klimaanlage , CZPB,DNPA,DLBA,(KH6)	1315-1321
1. Klimaanlage , CZPB,DNPA,DLBA,(KH6)	1315
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1316
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1317
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1318
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1319
6. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1320
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1321
160 - Klimaanlage , DSUD,DTRD,CRVC,DSTB,DTTA,DTTC,DTUA,(KH6)	1322-1328
1. Klimaanlage , DSUD,DTRD,CRVC,DSTB,DTTA,DTTC,DTUA,(KH6)	1322
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1323
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1324
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1325
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1326
6. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1327
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1328
161 - Climatronic , DLAA,DJKA,DHFA,DPCA,CWVA,(0K0),(0K2),(9AK)	1329-1338
1. Climatronic , DLAA,DJKA,DHFA,DPCA,CWVA,(0K0),(0K2),(9AK)	1329
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1330
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1331
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der	1332

Klimaanlage	
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1333
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1334
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1335
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1336
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1337
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1338
162 - Climatronic , CZPB,DNPA,DLBA,(9AK)	1339-1348
1. Climatronic , CZPB,DNPA,DLBA,(9AK)	1339
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1340
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1341
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1342
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1343
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1344
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1345
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1346
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1347
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1348
163 - Climatronic , DSUD,DTRD,CRVC,DSTB,DTTA,DTTC,DTUA,(9AK)	1349-1358
1. Climatronic , DSUD,DTRD,CRVC,DSTB,DTTA,DTTC,DTUA,(9AK)	1349
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1350
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1351
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1352
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1353
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1354
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1355
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1356
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1357
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1358
164 - Climatronic , DLAA,DJKA,DHFA,DPCA,CWVA,(0K0),(0K2),(KH7)	1359-1369
1. Climatronic , DLAA,DJKA,DHFA,DPCA,CWVA,(0K0),(0K2),(KH7)	1359
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1360
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1361
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1362
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1363
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1364
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1365
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1366
9. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1367
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1368
11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1369
165 - Climatronic , CZPB,DNPA,DLBA,(KH7)	1370-1380
1. Climatronic , CZPB,DNPA,DLBA,(KH7)	1370
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und	1371

Lichtererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1372
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1373
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1374
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1375
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1376
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1377
9. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1378
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1379
11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1380
166 - Climatronic , DSUD,DTRD,CRVC,DSTB,DTTA,DTTC,DTUA,(KH7)	1381-1391
1. Climatronic , DSUD,DTRD,CRVC,DSTB,DTTA,DTTC,DTUA,(KH7)	1381
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1382
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1383
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1384
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1385
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1386
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1387
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1388
9. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1389
10. Heizung-/Klimabedienung	1390
11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1391
167 - Zusatzheizung , (9M9),(0K0),(0K4)	1392-1397
1. Zusatzheizung , (9M9),(0K0),(0K4)	1392
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1393
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1394
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1395
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	1396
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1397
168 - Zusatzheizung , (9M9),(0K2)	1398-1403
1. Zusatzheizung , (9M9),(0K2)	1398
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1399
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1400
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1401
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	1402
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1403
169 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1404-1413
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	1404
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1405
3. Heizung-/Klimabedienung	1406
4. beheizbare Fahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite, beheizbare Fahrersitzverlängerung	1407
5. beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Beifahrerseite, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	1408
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1409
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1410
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, Sitzheizung hinten rechts	1411
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1412



10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1413
170 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1414-1423
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	1414
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1415
3. Heizung-/Klimabedienung	1416
4. beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Beifahrerseite, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	1417
5. beheizbare Fahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite, beheizbare Fahrersitzverlängerung	1418
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1419
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1420
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, Sitzheizung hinten rechts	1421
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1422
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1423
171 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	1424-1443
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(3PN),(L0L)	1424
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1425
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1426
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1427
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1428
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1429
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1430
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1431
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1432
10. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1433
11. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1434
12. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1435
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1436
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1437
15. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1438
16. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1439
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1440
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1441
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1442
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1443
172 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	1444-1463
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(3PN),(L0R)	1444
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1445
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1446
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1447
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1448
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1449
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1450
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1451
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1452
10. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1453
11. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1454
12. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1455
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1456
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1457
15. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des	1458

Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	
16. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1459
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1460
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1461
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1462
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1463
173 - Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (3E6),(L0L)	1464-1470
1. Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (3E6),(L0L)	1464
2. Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1465
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion	1466
4. Steuergerät für Massagefunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1467
5. Steuergerät für Massagefunktion	1468
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion	1469
7. Steuergerät für Massagefunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1470
174 - Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (3E6),(L0R)	1471-1477
1. Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (3E6),(L0R)	1471
2. Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1472
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion	1473
4. Steuergerät für Massagefunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1474
5. Steuergerät für Massagefunktion	1475
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion	1476
7. Steuergerät für Massagefunktion, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1477
175 - Komfortsystem , (4H3),(K8B),(L0L)	1478-1495
1. Komfortsystem , (4H3),(K8B),(L0L)	1478
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1479
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1480
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1481
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1482
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1483
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1484
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1485
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1486
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	1487
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1488
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1489
13. Schließeinheit Tür hinten links	1490
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1491
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	1492
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1493
17. Taster für Tankdeckelverriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1494
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1495
176 - Komfortsystem , (4H3),(K8B),(L0R)	1496-1513
1. Komfortsystem , (4H3),(K8B),(L0R)	1496
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1497
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1498
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1499
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1500
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1501
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1502
8. Türsteuergerät Fahrerseite. Außenspiegel Fahrerseite	1503

9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1504
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1505
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1506
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1507
13. Schließeinheit Tür hinten links	1508
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1509
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	1510
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1511
17. Taster für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1512
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1513
177 - Komfortsystem , (4H3),(K8D),(L0L)	1514-1531
1. Komfortsystem , (4H3),(K8D),(L0L)	1514
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1515
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1516
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1517
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1518
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1519
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1520
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1521
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1522
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1523
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1524
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1525
13. Schließeinheit Tür hinten links	1526
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1527
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	1528
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1529
17. Taster für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1530
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1531
178 - Komfortsystem , (4H3),(K8D),(L0R)	1532-1549
1. Komfortsystem , (4H3),(K8D),(L0R)	1532
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1533
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1534
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1535
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1536
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1537
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1538
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1539
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1540
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1541
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1542
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1543
13. Schließeinheit Tür hinten links	1544
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1545
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	1546
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1547
17. Taster für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1548
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1549
179 - Komfortsystem , (4H5),(K8B),(L0L)	1550-1569
1. Komfortsystem , (4H5),(K8B),(L0L)	1550

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1551
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1552
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1553
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1554
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1555
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1556
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1557
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1558
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	1559
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1560
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1561
13. Türsteuergerät hinten links	1562
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1563
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1564
16. Türsteuergerät hinten rechts	1565
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1566
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1567
19. Taster für Tankdeckelverriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1568
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1569
180 - Komfortsystem , (4H5),(K8B),(L0R)	1570
1. Komfortsystem , (4H5),(K8B),(L0R)	1570
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1571
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1572
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1573
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1574
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1575
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1576
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1577
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1578
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	1579
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1580
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1581
13. Türsteuergerät hinten links	1582
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1583
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1584
16. Türsteuergerät hinten rechts	1585
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1586
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1587
19. Taster für Tankdeckelverriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1588
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1589
181 - Komfortsystem , (4H5),(K8D),(L0L)	1
1. Komfortsystem , (4H5),(K8D),(L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	1
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	1

11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1
13. Türsteuergerät hinten links	1
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1
16. Türsteuergerät hinten rechts	1
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1
19. Taster für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1
182 - Komfortsystem , (4H5),(K8D),(L0R)	1
1. Komfortsystem , (4H5),(K8D),(L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1
13. Türsteuergerät hinten links	1
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1
16. Türsteuergerät hinten rechts	1
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1
19. Taster für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1
183 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1
6. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Interface für Zugang und Startsystem	1
7. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	1
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1
10. Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz	1
11. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz	1
184 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1
6. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Interface für Zugang und Startsystem	1
7. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem. Antenne für Zugang und Startberechtigung links. Antenne für	1

Zugang und Startberechtigung rechts	
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1
10. Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz	1
11. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz	1
185 - Radioanlage , (I8Q),(K8B),(L0L)	1
1. Radioanlage , (I8Q),(K8B),(L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
10. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
186 - Radioanlage , (I8Q),(K8B),(L0R)	1
1. Radioanlage , (I8Q),(K8B),(L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
10. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
187 - Radioanlage , (I8Q),(K8D),(L0L)	1
1. Radioanlage , (I8Q),(K8D),(L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
10. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
188 - Radioanlage , (I8Q),(K8D),(L0R)	1
1. Radioanlage , (I8Q),(K8D),(L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
8. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit.	1

	Mikrofon für Telefon	
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
	10. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
189 -	Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8B),(L0L)	1
	1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8B),(L0L)	1
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1
	6. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
	12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
190 -	Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8B),(L0R)	1
	1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8B),(L0R)	1
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1
	6. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
	12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
191 -	Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8D),(L0L)	1
	1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8D),(L0L)	1
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1
	6. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1
	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
	12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
192 -	Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8D),(L0R)	1
	1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(K8D),(L0R)	1
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1

6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	1
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
193 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8B),(L0L)	1
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8B),(L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
194 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8B),(L0R)	1
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8B),(L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
195 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8D),(L0L)	1
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8D),(L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn.	1



Steuergerät für Informationselektronik 1	
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
196 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8D),(L0R)	1
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8Q),(9VS),(K8D),(L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
197 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8B),(L0L)	1
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8B),(L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1
8. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
14. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
198 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8B),(L0R)	1
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8B),(L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1
8. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn. Steuergerät für Informationselektronik 1	1

9. Steuergerät für Informationselektronik 1	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
14. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
199 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8D),(L0L)	1
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8D),(L0L)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1
8. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
14. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
200 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8D),(L0R)	1
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(K8D),(L0R)	1
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1
8. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	1
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	1
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	1
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1
14. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1
201 - Notrufmodul , (NZ0),(EL5),(8AR)	1
1. Notrufmodul , (NZ0),(EL5),(8AR)	1
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	1
202 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(I8Q)	1
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(I8Q)	1
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	1
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	1
203 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(8AR)	1
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(8AR)	1
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	1
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	1
204 - Ambientebeleuchtung , (6T2),(L0L)	1
1. Ambientebeleuchtung , (6T2),(L0L)	1
2. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1
3. Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1
205 - Ambientebeleuchtung , (6T2),(L0R)	1
1. Ambientebeleuchtung , (6T2),(L0R)	1
2. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1
3. Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1
206 - Umfeld-Kamera , (KA6),(K8D),(L0L)	1
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(K8D),(L0L)	1
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	1
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1
207 - Umfeld-Kamera , (KA6),(K8D),(L0R)	1
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(K8D),(L0R)	1
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	1
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1
208 - Spurwechselassistent , (7Y1),(K8B),(L0L)	1
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(K8B),(L0L)	1
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Beifahrerseite	1
209 - Spurwechselassistent , (7Y1),(K8B),(L0R)	1
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(K8B),(L0R)	1
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Fahrerseite	1
210 - Spurwechselassistent , (7Y1),(K8D),(L0L)	1
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(K8D),(L0L)	1
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Beifahrerseite	1
211 - Spurwechselassistent , (7Y1),(K8D),(L0R)	1
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(K8D),(L0R)	1
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Fahrerseite	1
212 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV)	1
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV)	1
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, LTE-Antenne 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	1
213 - Massekonzept im Motorraum	1
1. Massekonzept im Motorraum	1
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bremskraftverstärker	1
3. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Kupplungspositionsgeber, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Wischermotor. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung. Steuergerät für	1

Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Bremskraftverstärker, Koppelstelle im Motorraum links, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Multifunktionsschalter, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für NOx-Geber	1
3, LED-Modul für Ladestandsanzeige, Koppelstelle für Getriebeölkühlung	
5. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für automatisches Getriebe, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf 2	1
6. Hochtonhorn, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Koppelstelle im Motorraum links	1
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Motorsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie, Koppelstelle im Motorraum links	1
8. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Signalthorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1
9. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1
10. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Startergenerator, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	1
214 - Massekonzept im Innenraum , (L0L)	1
1. Massekonzept im Innenraum , (L0L)	1
2. Spannungswandler für USB-Lademodul, Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Taster für Startanlage, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Geber für Parksperre, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, USB-Ladesteckdose 1, Innenleuchte hinten, Wählhebel-Positionsanzeige, Heizelement für Luftzusatzheizung	1
3. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Koppelstelle am Dach, Koppelstelle für Sitz hinten rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Koppelstelle für Tür hinten rechts, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Fußraumleuchte rechts	1
4. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Innenleuchte vorn	1
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherheitsgurt vorn links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Koppelstelle für Sitz vorn links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Fußraumleuchte links, Leseleuchte hinten links, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür vorn links, Anschluss für Diagnose	1
7. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Funkempfänger für Standheizung, Koppelstelle für Kraftstoffördereinheit, Koppelstelle für Allradantrieb, Koppelstelle für Rücksitz, Koppelstelle für Sitz hinten links, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1
8. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Koppelstelle an der Heckklappe rechts, Koppelstelle im Innenraum unten rechts, Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1
9. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Umfeld-Kamera hinten, Koppelstelle an der Heckklappe rechts, Koppelstelle im Innenraum unten rechts, 12-V-Steckdose 2, Dosierpumpe	1
10. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherheitsgurt vorn rechts, Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	1
11. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Koppelstelle an der D-Säule rechts, Koppelstelle an der Heckklappe links, Koppelstelle im Heckraum links, Koppelstelle für Tür vorn links. 12-V-Steckdose	1

12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Koppelstelle im Heckraum links	1
215 - Massekonzept im Innenraum , (L0R)	1
1. Massekonzept im Innenraum , (L0R)	1
2. Spannungswandler für USB-Lademodul, Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Taster für Startanlage, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Geber für Parksperre, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, USB-Ladesteckdose 1, Innenleuchte hinten, Wählhebel-Positionsanzeige, Heizelement für Luftzusatzheizung	1
3. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Koppelstelle am Dach, Koppelstelle für Sitz hinten rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, Koppelstelle für Tür hinten rechts, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Fußraumleuchte rechts	1
4. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Innenleuchte vorn	1
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherheitsgurt vorn links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Koppelstelle für Sitz vorn links, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Fußraumleuchte links, Leseleuchte hinten links, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1
6. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür vorn links, Anschluss für Diagnose	1
7. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Funkempfänger für Standheizung, Koppelstelle für Kraftstoffördereinheit, Koppelstelle für Allradantrieb, Koppelstelle für Rücksitz, Koppelstelle für Sitz hinten links, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1
8. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Koppelstelle an der Heckklappe rechts, Koppelstelle im Innenraum unten rechts, Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem	1
9. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Umfeld-Kamera hinten, Koppelstelle an der Heckklappe rechts, Koppelstelle im Innenraum unten rechts, 12-V-Steckdose 2, Dosierpumpe	1
10. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherheitsgurt vorn rechts, Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	1
11. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Koppelstelle an der D-Säule rechts, Koppelstelle an der Heckklappe links, Koppelstelle im Heckraum links, Koppelstelle für Tür vorn links, 12-V-Steckdose	1
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Koppelstelle im Heckraum links	1
216 - Datenbusvernetzung , (L0L)	1
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	1
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1
15. Diaanose-Interface für Datenbus	1

16. Diagnose-Interface für Datenbus	1
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1
18. Diagnose-Interface für Datenbus	1
19. Diagnose-Interface für Datenbus	1
20. Diagnose-Interface für Datenbus	1
21. Diagnose-Interface für Datenbus	1
22. Diagnose-Interface für Datenbus	1
23. Diagnose-Interface für Datenbus	1
24. Diagnose-Interface für Datenbus	1
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1
217 - Datenbusvernetzung , (L0R)	1-1589
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	1
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1
18. Diagnose-Interface für Datenbus	1
19. Diagnose-Interface für Datenbus	1
20. Diagnose-Interface für Datenbus	1
21. Diagnose-Interface für Datenbus	1
22. Diagnose-Interface für Datenbus	1
23. Diagnose-Interface für Datenbus	1
24. Diagnose-Interface für Datenbus	1
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1-1589
218 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAA,(7L6),(OK4)	1590-1621
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAA,(7L6),(OK4)	1590
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1591
3. Anlasser, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1592
4. Spannungswandler, 48 V/12 V, Sicherung für Spannungswandler	1593
5. Batterie, 48 V, Startergenerator, Steuergerät für Airbag	1594
6. Startergenerator, Motorsteuergerät	1595
7. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1596
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1597
9. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1598
10. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1599
11. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1600
12. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1601
13. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1602
14. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1603
15. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1604
16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1605
17. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1606
18. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1607
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1608
20. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1609
21. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1610
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1611
23. Motorsteuergerät. Ventil für Kraftstoffdosierung. Pumpe für Ladeluftkühlung	1612

24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1613
25. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1614
26. Motorsteuergerät	1615
27. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1616
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1617
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1618
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1619
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1620
32. Schalttafeleinsatz	1621
219 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6),(0K4)	1622-1654
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6),(0K4)	1622
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1623
3. Anlasser, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1624
4. Spannungswandler, 48 V/12 V, Sicherung für Spannungswandler	1625
5. Batterie, 48 V, Startergenerator, Steuergerät für Airbag	1626
6. Startergenerator, Motorsteuergerät	1627
7. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1628
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1629
9. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1630
10. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1631
11. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1632
12. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1633
13. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1634
14. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1635
15. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1636
16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1637
17. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1638
18. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1639
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1640
20. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1641
21. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1642
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1643
23. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1644
24. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1645
25. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1646
26. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1647
27. Motorsteuergerät	1648
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1649
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1650
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1651
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1652
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1653
33. Schalttafeleinsatz	1654
220 - Doppelkupplungsgetriebe 0DD , DGEA,(0IC),(0K3)	1655-1661
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DD , DGEA,(0IC),(0K3)	1655
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter E	1656
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1657
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1658
5. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Aktuator für Parksperre	1659
6. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	1660
7. Schaltbetätigung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1661
8. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1-1661
221 - Klimaanlage , DLAA,DPCA,(KH6),(0K4)	1662-1668
1. Klimaanlage , DLAA,DPCA,(KH6),(0K4)	1662
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1663
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1664

4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1665
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1666
6. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik	1667
1	
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1668
222 - Climatronic , DLAA,DPCA,(9AK),(0K4)	1669-1678
1. Climatronic , DLAA,DPCA,(9AK),(0K4)	1669
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1670
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1671
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1672
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1673
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1674
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1675
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1676
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik	1677
1	
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1678
223 - Climatronic , DLAA,DPCA,(KH7),(0K4)	1679-1689
1. Climatronic , DLAA,DPCA,(KH7),(0K4)	1679
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1680
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1681
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1682
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1683
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1684
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1685
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1686
9. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1687
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik	1688
1	
11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1689
224 - Climatronic , DGEA,(9AK),(0K3)	1690
1. Climatronic , DGEA,(9AK),(0K3)	1690
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter E	1691
3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1692
4. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter C	1693
5. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1694
6. Heizung-/Klimabedienung, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	1695
7. Heizung-/Klimabedienung, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie	1696
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1697
9. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1698
10. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1699
11. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1700
12. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik	1701
1	
13. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1702
225 - Climatronic , DGEA,(KH7),(0K3)	1-1702
1. Climatronic , DGEA,(KH7),(0K3)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter E	1
3. Relais für Klimaanlage. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	1



4. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter C	1
5. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1
6. Heizung-/Klimabedienung, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	1
7. Heizung-/Klimabedienung, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie	1
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1
9. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1
10. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1
11. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1
12. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1
13. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1
14. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1-1702
226 - Zusatzheizung , (9M9),(0K3)	1703-1708
1. Zusatzheizung , (9M9),(0K3)	1703
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1704
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter E	1705
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1706
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	1707
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1708
227 - Hochvoltsystem , DGEA,(0K3)	1709-1722
1. Hochvoltsystem , DGEA,(0K3)	1709
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter E	1710
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1711
4. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	1712
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	1713
6. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb, Hochvoltheizung (PTC)	1714
7. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Klimakompressor	1715
8. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	1716
9. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	1717
10. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	1718
11. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	1719
12. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	1720
13. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, LED-Modul für Ladestandsanzeige	1721
14. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1722
228 - Hochvoltbatteriesystem , DGEA,(0K3)	1723-1738
1. Hochvoltbatteriesystem , DGEA,(0K3)	1723
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter E	1724
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1725
4. Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Sicherungshalter C, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	1726
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	1727
6. Hochvoltbatterie 1, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1728
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1729
8. Hochvoltbatterie 1, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Hochvoltheizung (PTC)	1730
9. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Leistungsschutz 2 der Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1731
10. Hochvoltbatterie 1, Vorladeschutz der Hochvoltbatterie, Leistungsschutz 1 der Hochvoltbatterie, Schutzwiderstand für Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1732
11. Hochvoltbatterie 1, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1733
12. Hochvoltbatterie 1, Stromsensor der Hochvoltbatterie, Stromsensor 2 der Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Sicherung 1 für Hochvoltsystem	1734
13. Hochvoltbatterie 1, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1735
14. Hochvoltbatterie 1. Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1736

15. Hochvoltbatterie 1, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1737
16. Hochvoltbatterie 1, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	1738
229 - Motorgeräuscherzeugung , DGEA,(0K3)	1739-1740
1. Motorgeräuscherzeugung , DGEA,(0K3)	1739
2. Motorsteuergerät, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter C	1740
230 - 1,5-l-Benzinmotor , DFYA,(7L6),(0K0)	1741-1769
1. 1,5-l-Benzinmotor , DFYA,(7L6),(0K0)	1741
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1742
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1743
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1744
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1745
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1746
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1747
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1748
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1749
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1750
11. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1751
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1752
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1753
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1754
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1755
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1756
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1757
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1758
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1759
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1760
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1761
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1762
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1763
24. Motorsteuergerät	1764
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1765
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1766
27. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1767
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1768
29. Schalttafeleinsatz	1769
231 - 1,5-l-Benzinmotor , DFYA,(7L6),(0K4)	1770-1802
1. 1,5-l-Benzinmotor , DFYA,(7L6),(0K4)	1770
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1771
3. Anlasser, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1772
4. Spannungswandler, 48 V/12 V, Sicherung für Spannungswandler	1773
5. Batterie, 48 V, Startergenerator, Steuergerät für Airbag	1774
6. Startergenerator, Motorsteuergerät	1775
7. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1776
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1777
9. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1778
10. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1779
11. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1780
12. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1781
13. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1782
14. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1783
15. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1784
16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1785
17. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1786
18. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1787
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1788

20. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1789
21. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1790
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1791
23. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1792
24. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1793
25. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1794
26. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1795
27. Motorsteuergerät	1796
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1797
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1798
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1799
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1800
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1801
33. Schalttafeleinsatz	1802
232 - Elektromechanische Servolenkung , DFYA	1803-1806
1. Elektromechanische Servolenkung , DFYA	1803
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Motor für elektromechanische Servolenkung	1804
3. Steuergerät für Lenkhilfe	1805
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1806
233 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTRB,(7L6)	1807-1842
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTRB,(7L6)	1807
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1808
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1809
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1810
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1811
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1812
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1813
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1814
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1815
10. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1816
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1817
12. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1818
13. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	1819
14. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1820
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1821
16. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1822
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	1823
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1824
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1825
20. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1826
21. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1827
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	1828
23. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1829
24. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1830
25. Geber für Wasserabscheider, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	1831
26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1832
27. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	1833
28. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1834
29. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	1835
30. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1836
31. Motorsteuergerät	1837
32. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1838
33. Diagnose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1839

34. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1840
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1841
36. Schalttafeleinsatz	1842
234 - Klimaanlage , DTRB,(KH6)	1843-1849
1. Klimaanlage , DTRB,(KH6)	1843
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1844
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1845
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1846
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1847
6. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik	1848
1	
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1849
235 - Climatronic , DTRB,(9AK)	1850-1859
1. Climatronic , DTRB,(9AK)	1850
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1851
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1852
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1853
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1854
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1855
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1856
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1857
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik	1858
1	
10. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1859
236 - Climatronic , DTRB,(KH7)	1860-1870
1. Climatronic , DTRB,(KH7)	1860
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1861
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1862
4. Heizung-/Klimabedienung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1863
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	1864
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1865
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1866
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1867
9. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1868
10. Heizung-/Klimabedienung	1869
11. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1870
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1871-1878
1. Massepunkte	1871-1878
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1871-1872
1.1.1 Front von links	1871
1.1.2 Front von links, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb	1872
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1873-1874
1.2.1 Innenraum vorn links	1873
1.2.2 Innenraum vorn rechts	1874
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	1875
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1875
1.3.1 Kofferraum links	1876
1.4 Massepunkte am Dach	1876
1.4.1 Massepunkte am Dach	1877
1.5 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	1877-1878
1.5.1 Massepunkte für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1878
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1879-1908
1. Sicherungen	1879-1908

1.1 Übersicht der Sicherungshalter	1879
1.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1880-1881
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	1880
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1881
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1882-1888
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2019	1882-1884
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	1885-1888
1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	1889
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	1890-1893
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2019	1890-1891
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020	1892-1893
1.6 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1894-1895
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	1896
1.7.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab November 2019	1896
1.8 Einbauort Sicherungshalter D -SD-	1896-1897
1.9 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-	1898
1.9.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab November 2019	1898
1.10 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1898-1899
1.11 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1900
1.11.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-	1900
1.12 Einbauort Einzelsicherungen	1900-1902
1.12.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker	1900-1901
1.12.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker	1902
1.13 Sicherung für Spannungswandler -S412-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1903-1904
1.13.1 Einbauort Sicherung für Spannungswandler -S412-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1903
1.13.2 Sicherungsbelegung Sicherung für Spannungswandler -S412-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	1904
1.14 Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1905
1.14.1 Einbauort Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1905
1.14.2 Sicherungsbelegung Sicherung 1 für Hochvoltsystem -S350-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1906
1.15 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1906-1908
1.15.1 Einbauort Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1906
1.15.2 Sicherungsbelegung Sicherung 3 für Hochvoltsystem -S353-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1907-1908
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1909-1915
1. Relais	1909-1915
1.1 Übersicht der Relaisträger	1909-1910
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, unter der Schalttafel links	1911-1912
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker, ab November 2019	1911
1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker, ab November 2019	1912
1.3 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	1913-1914
1.3.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterB -SB-, ab November 2019	1913
1.3.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterB -SB-, ab Juli 2020	1914
1.4 Relais im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	1915
1.4.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Schaltkasten derHochvoltbatterie -SX6-	1915
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1916-1953
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1916-1953
1.1 Front, Ansicht von vorn	1925-1926
1.2 Front, Ansicht von links	1927
1.3 Front, Ansicht von links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemit Hybrid Antrieb	1928
1.4 Front, Ansicht von rechts	1929
1.5 1,0-l-Benzinmotor, DLAA	1929-1932
1.5.1 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, von vorn	1930
1.5.2 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, von oben	1931
1.5.3 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, von hinten	1932
1.6 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1933-1935
1.6.1 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von vorn, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1933-1934
1.6.2 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von oben, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1935
1.6.3 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von hinten, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1936
1.7 1,5-l-Benzinmotor, DPCA	1936-1939
1.7.1 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, von vorn	1937
1.7.2 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, von oben	1938
1.7.3 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, von rechts	1939
1.7.4 1,5-l-Benzinmotor. DPCA. von hinten	1940

1.8 1,6-l-Benzinmotor, CWVA	1940-1943
1.8.1 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von vorn	1941
1.8.2 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von oben	1942
1.8.3 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von links	1943
1.8.4 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von hinten	1944
1.9 2,0-l-Dieselmotor, DSTB, DSUD	1944-1946
1.9.1 2,0-l-Dieselmotor, DSTB, DSUD, von vorn	1945
1.9.2 2,0-l-Dieselmotor, DSTB, DSUD, von oben	1946
1.9.3 2,0-l-Dieselmotor, DSTB, DSUD, von hinten	1947
1.10 2,0-l-Benzinmotor, CZPB	1947-1951
1.10.1 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, von vorn	1948
1.10.2 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, von oben	1949
1.10.3 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, von links	1950
1.10.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, von rechts	1951
1.10.5 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, von hinten	1952
1.11 Doppelkupplungsgetriebe	1952-1953
1.11.1 Doppelkupplungsgetriebe, OGC	1953
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1954-1988
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1954-1988
1.1 Dach	1961-1962
1.1.1 Dach, Teil 1	1961-1962
1.1.2 Dach, Schiebe-/Aussteldach	1963
1.2 Türen	1963-1970
1.2.1 Fahrertür, Linkslenker	1964-1965
1.2.2 Fahrertür, Rechtslenker	1966
1.2.3 Beifahrertür, Linkslenker	1967-1968
1.2.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1969
1.2.5 Tür hinten links	1970
1.2.6 Tür hinten rechts	1971
1.3 Lenkrad und Lenksäule	1971
1.3.1 Lenksäule	1972
1.4 Innenraum vorn	1972-1984
1.4.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	1973-1974
1.4.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	1975
1.4.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	1976-1977
1.4.4 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	1978
1.4.5 Schalttafel, Linkslenker	1979
1.4.6 Schalttafel, Rechtslenker	1980
1.4.7 Fußraum links, Linkslenker	1981
1.4.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	1982
1.4.9 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	1983-1984
1.4.10 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	1985
1.5 Innenraum Hinten	1985-1988
1.5.1 Innenraum Hinten links	1986-1987
1.5.2 Innenraum Hinten rechts	1988
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1989-1994
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1989-1994
1.1 Heckklappe	1990-1991
1.2 Stoßstange Hinten	1992
1.3 Ansicht rechte Heckseite	1993
1.4 Ansicht linke Heckseite	1994
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1995
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	1995
1.1 Unterboden, Teil 1	1995
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1996-1997
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	1996-1997
1.1 Spannungswandler für USB-Lademodul -A5-	1996
1.1.1 Steckverbindung -T4ao-	1996
1.2 Anlasser -B-	1996
1.2.1 Steckverbindung -T1m-	1996
1.3 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	1997
1.3.1 Steckverbindung -T2cd-	1997
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1998-2008
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	1998-2008
1.1 Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad -EX43-	1998
1.1.1 Steckverbindung -T4cu-	1998

1.2 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1999
1.2.1 Steckverbindung -T6ar-	1999
1.3 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1999
1.3.1 Steckverbindung -T3b-	1999
1.4 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	2000
1.4.1 Steckverbindung -T4p-	2000
1.5 Taster für Startanlage -E378-	2000
1.5.1 Steckverbindung -T4v-	2000
1.6 Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-	2001
1.6.1 Steckverbindung -T12b-	2001
1.7 Schaltbetätigung -EX2-	2001
1.7.1 Steckverbindung -T10j-	2001
1.8 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	2002
1.8.1 Steckverbindung -T4ab-	2002
1.9 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	2002
1.9.1 Steckverbindung -T4ac-	2002
1.10 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	2003
1.10.1 Steckverbindung -T2ah-	2003
1.11 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	2003
1.11.1 Steckverbindung -T4aj-	2003
1.12 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	2004
1.12.1 Steckverbindung -T10l-	2004
1.13 Außenspiegelverstellung -EX11-	2004
1.13.1 Steckverbindung -T6r-	2004
1.14 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	2005
1.14.1 Steckverbindung -T4aa-	2005
1.15 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	2005
1.15.1 Steckverbindung -T8ac-	2005
1.16 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	2006
1.16.1 Steckverbindung -T8ad-	2006
1.17 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	2006
1.17.1 Steckverbindung -T8ae-	2006
1.18 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	2007
1.18.1 Steckverbindung -T8af-	2007
1.19 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	2007-2008
1.19.1 Steckverbindung -T16h-	2007
1.19.2 Steckverbindung -T16j-	2008
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	2009-2011
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	2009-2011
1.1 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	2009
1.1.1 Steckverbindung -T2ao-	2009
1.2 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	2009
1.2.1 Steckverbindung -T2ap-	2009
1.3 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	2010
1.3.1 Steckverbindung -T2fr-	2010
1.4 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	2010
1.4.1 Steckverbindung -T2df-	2010
1.5 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	2011
1.5.1 Steckverbindung -T2cc-	2011
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	2012-2047
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	2012-2047
1.1 Drehzahlfühler hinten links -G46-	2014
1.1.1 Steckverbindung -T2dn-	2014
1.2 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	2015
1.2.1 Steckverbindung -T2dl-	2015
1.3 Kraftstoffördereinheit -GX1-	2015-2016
1.3.1 Steckverbindung -T3y-	2015
1.3.2 Steckverbindung -T4u-	2016
1.3.3 Steckverbindung -T5g-	2016
1.4 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	2017
1.4.1 Steckverbindung -T3bh-	2017
1.5 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	2017
1.5.1 Steckverbindung -T2bk-	2017
1.6 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	2018
1.6.1 Steckverbindung -T3k-	2018
1.7 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	2018

1.7.1 Steckverbindung -T4bs-	2018
1.7.2 Steckverbindung -T5ac-	2019
1.8 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	2019
1.8.1 Steckverbindung -T2d-	2019
1.9 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- / Luftfeuchtigkeitsgeber -G355-	2020
1.9.1 Steckverbindung -T3ak-	2020
1.10 Partikelsensor -G784-	2020
1.10.1 Steckverbindung -T4s-	2020
1.11 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	2021
1.11.1 Steckverbindung -T5w-	2021
1.12 Drehzahlfühler vorn links -G47-	2021
1.12.1 Steckverbindung -T2do-	2021
1.13 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	2022
1.13.1 Steckverbindung -T5b-	2022
1.13.2 Steckverbindung -T6m-	2022
1.14 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	2023
1.14.1 Steckverbindung -T2av-	2023
1.15 Kupplungspositionsgeber -G476-	2023
1.15.1 Steckverbindung -T5h-	2023
1.16 Luftmassenmesser -G70-	2024
1.16.1 Steckverbindung -T3bj-	2024
1.17 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	2024
1.17.1 Steckverbindung -T5p-	2024
1.18 Gaspedalmodul -GX2-	2025
1.18.1 Steckverbindung -T6h-	2025
1.19 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	2025
1.19.1 Steckverbindung -T4g-	2025
1.20 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	2026
1.20.1 Steckverbindung -T4af-	2026
1.21 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	2026
1.21.1 Steckverbindung -T2dj-	2026
1.22 Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	2027
1.22.1 Steckverbindung -T2dk-	2027
1.23 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	2027
1.23.1 Steckverbindung -T2cb-	2027
1.24 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	2028
1.24.1 Steckverbindung -T3l-	2028
1.25 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	2028
1.25.1 Steckverbindung -T2ce-	2028
1.26 Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	2029
1.26.1 Steckverbindung -T2dg-	2029
1.27 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	2029
1.27.1 Steckverbindung -T2ca-	2029
1.28 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	2030
1.28.1 Steckverbindung -T2bz-	2030
1.29 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	2030
1.29.1 Steckverbindung -T2dm-	2030
1.30 Geber für Parksperre -G747-	2031
1.30.1 Steckverbindung -T8e-	2031
1.31 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	2031
1.31.1 Steckverbindung -T2bj-	2031
1.32 Kraftstoffdruckgeber -G247-	2032
1.32.1 Steckverbindung -T3h-	2032
1.33 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	2032
1.33.1 Steckverbindung -T5o-	2032
1.33.2 Steckverbindung -T6g-	2033
1.34 Saugrohrgeber -GX9-	2033
1.34.1 Steckverbindung -T3bm-	2033
1.35 Öldruckgeber -G10-	2034
1.35.1 Steckverbindung -T3cc-	2034
1.36 Ladedruckgeber -GX26-	2034
1.36.1 Steckverbindung -T3x-	2034
1.37 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	2035
1.37.1 Steckverbindung -T5k-	2035
1.38 Motordrehzahlgeber -G28-	2035
1.38.1 Steckverbindung -T3a-	2035



1.39 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	2036
1.39.1 Steckverbindung -T3cl-	2036
1.40 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	2036
1.40.1 Steckverbindung -T3bs-	2036
1.41 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	2037
1.41.1 Steckverbindung -T3br-	2037
1.42 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	2037
1.42.1 Steckverbindung -T6f-	2037
1.43 Klopfsensor 1 -G61-	2038
1.43.1 Steckverbindung -T2cf-	2038
1.44 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	2038
1.44.1 Steckverbindung -T2cg-	2038
1.45 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	2039
1.45.1 Steckverbindung -T2cj-	2039
1.46 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	2039
1.46.1 Steckverbindung -T3bb-	2039
1.47 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	2040
1.47.1 Steckverbindung -T3ba-	2040
1.48 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	2040
1.48.1 Steckverbindung -T3az-	2040
1.49 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	2041
1.49.1 Steckverbindung -T3ay-	2041
1.50 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	2041
1.50.1 Steckverbindung -T3be-	2041
1.51 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	2042
1.51.1 Steckverbindung -T3bf-	2042
1.52 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	2042
1.52.1 Steckverbindung -T3au-	2042
1.53 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	2043
1.53.1 Steckverbindung -T3av-	2043
1.54 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	2043
1.54.1 Steckverbindung -T3aw-	2043
1.55 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	2044
1.55.1 Steckverbindung -T3ax-	2044
1.56 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	2044
1.56.1 Steckverbindung -T3cj-	2044
1.57 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	2045
1.57.1 Steckverbindung -T3ck-	2045
1.58 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	2045
1.58.1 Steckverbindung -T2ds-	2045
1.59 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	2046
1.59.1 Steckverbindung -T2dv-	2046
1.60 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	2046-2047
1.60.1 Steckverbindung -T2x-	2046-2047
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	2048-2049
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	2048-2049
1.1 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	2048
1.1.1 Steckverbindung -T3at-	2048
1.2 Hochtonhorn -H2-	2048
1.2.1 Steckverbindung -T2bv-	2048
1.3 Tieftonhorn -H7-	2049
1.3.1 Steckverbindung -T2bw-	2049
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	2050-2083
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	2050-2083
1.1 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	2051
1.1.1 Steckverbindung -T9a-	2051
1.1.2 Steckverbindung -T38a-	2051
1.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2052
1.2.1 Steckverbindung -T5f-	2052
1.2.2 Steckverbindung -T6b-	2052
1.3 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	2053-2057
1.3.1 Steckverbindung -T8r-	2053
1.3.2 Steckverbindung -T8s-	2054
1.3.3 Steckverbindung -T12l-	2054
1.3.4 Steckverbindung -T12g-	2055
1.3.5 Steckverbindung -T5r-	2055

1.3.6 Steckverbindung -T5t-	2056
1.3.7 Steckverbindung -T2fb-	2057
1.3.8 Steckverbindung -T1ae-	2057
1.3.9 Steckverbindung -T1aa-	2057
1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2058
1.4.1 Steckverbindung -T14e-	2058
1.4.2 Steckverbindung -T16a-	2058
1.5 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	2059
1.5.1 Steckverbindung -T4bx-	2059
1.6 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	2059-2061
1.6.1 Steckverbindung -T32e-	2060
1.6.2 Steckverbindung -T2gn-	2060
1.6.3 Steckverbindung -T2gp-	2060
1.6.4 Steckverbindung -T2gm-	2061
1.6.5 Steckverbindung -T2gl-	2061
1.6.6 Steckverbindung -T2go-	2061
1.7 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	2062
1.7.1 Steckverbindung -T32g-	2062
1.8 Bordnetzsteuergerät -J519-	2062-2063
1.8.1 Steckverbindung -T46b-	2062
1.8.2 Steckverbindung -T73a-	2063
1.8.3 Steckverbindung -T73c-	2063
1.9 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	2064
1.9.1 Steckverbindung -T36a-	2064
1.9.2 Steckverbindung -T2o-	2064
1.10 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	2065
1.10.1 Steckverbindung -T4by-	2065
1.11 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2065
1.11.1 Steckverbindung -T2m-	2065
1.11.2 Steckverbindung -T3an-	2066
1.12 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	2066
1.12.1 Steckverbindung -T4bt-	2066
1.12.2 Steckverbindung -T5ad-	2067
1.13 Steuergerät für ABS -J104-	2067
1.13.1 Steckverbindung -T46a-	2067
1.14 Steuergerät für Wischermotor -J400-	2068
1.14.1 Steckverbindung -T4a-	2068
1.15 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2068
1.15.1 Steckverbindung -T2e-	2068
1.16 Abgasklappensteuereinheit -J883-	2069
1.16.1 Steckverbindung -T5m-	2069
1.17 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	2069
1.17.1 Steckverbindung -T32f-	2069
1.18 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2070
1.18.1 Steckverbindung -T20b-	2070
1.18.2 Steckverbindung -T6s-	2070
1.18.3 Steckverbindung -T32b-	2071
1.19 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2071-2072
1.19.1 Steckverbindung -T20c-	2071
1.19.2 Steckverbindung -T32c-	2072
1.19.3 Steckverbindung -T6t-	2072
1.20 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2073
1.20.1 Steckverbindung -T4bv-	2073
1.21 Motorsteuergerät -J623-	2073
1.21.1 Steckverbindung -T91a-	2073
1.21.2 Steckverbindung -T94a-	2074
1.22 Steuergerät für Einbruchschutz -J1191-	2074
1.22.1 Steckverbindung -T6bb-	2074
1.23 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	2075
1.23.1 Steckverbindung -T6bc-	2075
1.24 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	2075
1.24.1 Steckverbindung -T6bd-	2075
1.25 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	2076
1.25.1 Steckverbindung -T6be-	2076
1.26 Steuergerät für NOx-Geber 3 -J1183-	2076
1.26.1 Steckverbindung -T5e-	2076

1.27 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2077
1.27.1 Steckverbindung -T16p-	2077
1.28 Türsteuergerät hinten links -J388-	2077-2078
1.28.1 Steckverbindung -T20f-	2077
1.28.2 Steckverbindung -T6ba-	2078
1.28.3 Steckverbindung -T16n-	2078
1.29 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	2079
1.29.1 Steckverbindung -T20g-	2079
1.29.2 Steckverbindung -T6bh-	2079
1.29.3 Steckverbindung -T16o-	2080
1.30 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2080-2081
1.30.1 Steckverbindung -T10x-	2080
1.30.2 Steckverbindung -T10y-	2081
1.30.3 Steckverbindung -T24a-	2081
1.30.4 Steckverbindung -T6aw-	2082
1.31 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	2082-2083
1.31.1 Steckverbindung -T4bj-	2082-2083
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	2084-2095
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	2084-2095
1.1 Schlussleuchte rechts -MX4-	2084
1.1.1 Steckverbindung -T4az-	2084
1.1.2 Steckverbindung -T6ak-	2085
1.2 Schlussleuchte links -MX3-	2085
1.2.1 Steckverbindung -T6aj-	2085
1.3 Schalttafeleinsatz -KX2-	2086
1.3.1 Steckverbindung -T18a-	2086
1.4 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links -L133-	2086
1.4.1 Steckverbindung -T2gg-	2086
1.5 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts -L134-	2087
1.5.1 Steckverbindung -T2gh-	2087
1.6 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	2087-2088
1.6.1 Steckverbindung -T2de-	2087-2088
1.7 Schlussleuchte 2 links -MX5-	2089
1.7.1 Steckverbindung -T6ax-	2089
1.8 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	2089
1.8.1 Steckverbindung -T2dw-	2089
1.9 Schlussleuchte links -MX3-	2090
1.9.1 Steckverbindung -T4ay-	2090
1.10 Scheinwerfer vorn links -MX1-	2090
1.10.1 Steckverbindung -T14c-	2090
1.11 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	2091
1.11.1 Steckverbindung -T14d-	2091
1.12 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	2091
1.12.1 Steckverbindung -T2ge-	2091
1.13 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	2092
1.13.1 Steckverbindung -T2gf-	2092
1.14 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	2092
1.14.1 Steckverbindung -T6ay-	2092
1.15 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	2093
1.15.1 Steckverbindung -T4cy-	2093
1.16 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	2093
1.16.1 Steckverbindung -T4cz-	2093
1.17 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L243-	2094
1.17.1 Steckverbindung -T4cw-	2094
1.18 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	2094
1.18.1 Steckverbindung -T4cx-	2094
1.19 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	2095
1.19.1 Steckverbindung -T4cv-	2095
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	2096-2119
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	2096-2119
1.1 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	2097
1.1.1 Steckverbindung -T2ax-	2097
1.1.2 Steckverbindung -T5af-	2098
1.2 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	2098-2099
1.2.1 Steckverbindung -T2aw-	2098
1.2.2 Steckverbindung -T5ae-	2099

1.3 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	2100
1.3.1 Steckverbindung -T2bm-	2100
1.4 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	2100
1.4.1 Steckverbindung -T3ag-	2100
1.5 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	2101
1.5.1 Steckverbindung -T3ah-	2101
1.6 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	2101
1.6.1 Steckverbindung -T2bo-	2101
1.7 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	2102
1.7.1 Steckverbindung -T2bp-	2102
1.8 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	2102
1.8.1 Steckverbindung -T2bn-	2102
1.9 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	2103
1.9.1 Steckverbindung -T3aa-	2103
1.10 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	2103
1.10.1 Steckverbindung -T2bl-	2103
1.11 Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel -N758-	2104
1.11.1 Steckverbindung -T2fz-	2104
1.12 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	2104
1.12.1 Steckverbindung -T3ad-	2104
1.13 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	2105
1.13.1 Steckverbindung -T3ae-	2105
1.14 Bremskraftverstärker -NX6-	2105-2106
1.14.1 Steckverbindung -T26b-	2105
1.14.2 Steckverbindung -T4ax-	2106
1.14.3 Steckverbindung -T2ga-	2106
1.15 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	2107
1.15.1 Steckverbindung -T2db-	2107
1.16 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	2107
1.16.1 Steckverbindung -T2au-	2107
1.17 Ventil für Öldruckregelung -N428-	2108
1.17.1 Steckverbindung -T2cs-	2108
1.18 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	2109
1.18.1 Steckverbindung -T2cu-	2109
1.19 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	2109
1.19.1 Steckverbindung -T2ck-	2109
1.19.2 Steckverbindung -T3cm-	2110
1.20 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	2110
1.20.1 Steckverbindung -T2cv-	2110
1.21 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	2111
1.21.1 Steckverbindung -T2cl-	2111
1.21.2 Steckverbindung -T3cn-	2112
1.22 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	2112
1.22.1 Steckverbindung -T2cm-	2112
1.22.2 Steckverbindung -T3co-	2113
1.23 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	2113
1.23.1 Steckverbindung -T2cn-	2113
1.23.2 Steckverbindung -T3cp-	2114
1.24 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	2114
1.24.1 Steckverbindung -T2cp-	2114
1.25 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	2115
1.25.1 Steckverbindung -T4l-	2115
1.26 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	2115
1.26.1 Steckverbindung -T2ct-	2115
1.27 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	2116
1.27.1 Steckverbindung -T4j-	2116
1.28 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	2116
1.28.1 Steckverbindung -T3r-	2116
1.29 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	2117
1.29.1 Steckverbindung -T3p-	2117
1.30 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	2117
1.30.1 Steckverbindung -T3s-	2117
1.31 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	2118
1.31.1 Steckverbindung -T4k-	2118
1.32 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	2118
1.32.1 Steckverbindung -T3t-	2118

1.33 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	2119
1.33.1 Steckverbindung -T4m-	2119
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	2120-2122
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	2120-2122
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	2120
1.1.1 Steckverbindung -T1n-	2120
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	2120
1.2.1 Steckverbindung -T1o-	2120
1.3 Glühkerze 4 -Q13-	2121
1.3.1 Steckverbindung -T1r-	2121
1.4 Glühkerze 3 -QX3-	2121-2122
1.4.1 Steckverbindung -T4bn-	2121-2122
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	2123-2142
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	2123-2142
1.1 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	2124
1.1.1 Steckverbindung -T2ef-	2124
1.2 Taschenlampe -R280-	2124
1.2.1 Steckverbindung -T3af-	2124
1.3 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	2125
1.3.1 Steckverbindung -T2gd-	2125
1.4 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	2125
1.4.1 Steckverbindung -T2ea-	2125
1.5 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	2126
1.5.1 Steckverbindung -T2eg-	2126
1.6 Centerlautsprecher -R208-	2126
1.6.1 Steckverbindung -T2en-	2126
1.7 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	2127
1.7.1 Steckverbindung -T2ec-	2127
1.8 USB-Verteiler -R293-	2127
1.8.1 Steckverbindung -T4bz-	2127
1.8.2 Steckverbindung -T5ag-	2128
1.9 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	2128
1.9.1 Steckverbindung -T6ae-	2128
1.10 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	2129
1.10.1 Steckverbindung -T1k-	2129
1.11 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	2130
1.11.1 Steckverbindung -T1h-	2130
1.12 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	2130-2131
1.12.1 Steckverbindung -T1f-	2130
1.12.2 Steckverbindung -T1g-	2131
1.12.3 Steckverbindung -T2be-	2131
1.12.4 Steckverbindung -T2eb-	2132
1.13 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	2132
1.13.1 Steckverbindung -T2eo-	2132
1.14 Mitteltieftonlautsprecher vorn links -R101-	2133
1.14.1 Steckverbindung -T2ed-	2133
1.15 Lautsprecher vorn links -R2-	2133
1.15.1 Steckverbindung -T2gs-	2133
1.16 Lautsprecher vorn rechts -R3-	2134
1.16.1 Steckverbindung -T2gt-	2134
1.17 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	2134
1.17.1 Steckverbindung -T2ep-	2134
1.18 Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts -R102-	2135
1.18.1 Steckverbindung -T2ee-	2135
1.19 Telefonantenne -R65-	2135
1.19.1 Steckverbindung -T1x-	2135
1.20 GPS-Antenne -R50-	2136
1.20.1 Steckverbindung -T1w-	2136
1.21 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	2136
1.21.1 Steckverbindung -T2ek-	2136
1.22 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	2137
1.22.1 Steckverbindung -T2er-	2137
1.23 Mitteltieftonlautsprecher hinten links -R159-	2137
1.23.1 Steckverbindung -T2eh-	2137
1.24 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	2138
1.24.1 Steckverbindung -T2el-	2138

1.25 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	2138
1.25.1 Steckverbindung -T2es-	2138
1.26 Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts -R160-	2139
1.26.1 Steckverbindung -T2ej-	2139
1.27 Subwoofer -R211-	2139
1.27.1 Steckverbindung -T4bh-	2139
1.28 LTE-Antenne 2 -R306-	2140
1.28.1 Steckverbindung -T1t-	2140
1.29 LTE-Antenne 1 -R297-	2141
1.29.1 Steckverbindung -T1s-	2141
1.30 Antennenmodul rechts -R109-	2141-2142
1.30.1 Steckverbindung -T1u-	2141-2142
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	2143-2193
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	2143-2193
1.1 Anschluss für Diagnose -U31-	2144
1.1.1 Steckverbindung -T16b-	2144
1.2 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	2144
1.2.1 Steckverbindung -T4av-	2144
1.3 Sicherungshalter C -SC-	2145
1.3.1 Steckverbindung -T2a-	2145
1.4 12-V-Steckdose -U5-	2145
1.4.1 Steckverbindung -T3e-	2145
1.5 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	2145
1.5.1 Steckverbindung -T33b-	2146
1.5.2 Steckverbindung -T33xb-	2146
1.6 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	2146-2151
1.6.1 Steckverbindung -T10a-	2147
1.6.2 Steckverbindung -T10xa-	2147
1.6.3 Steckverbindung -T10b-	2148
1.6.4 Steckverbindung -T10xb-	2149
1.6.5 Steckverbindung -T10c-	2150
1.6.6 Steckverbindung -T10xc-	2151
1.7 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	2152-2154
1.7.1 Steckverbindung -T17j-	2152
1.7.2 Steckverbindung -T17xj-	2152
1.7.3 Steckverbindung -T3ab-	2153
1.7.4 Steckverbindung -T3xab-	2153
1.7.5 Steckverbindung -T2xgj-	2154
1.7.6 Steckverbindung -T2gj-	2154
1.8 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	2155-2157
1.8.1 Steckverbindung -T17k-	2155
1.8.2 Steckverbindung -T17xk-	2156
1.8.3 Steckverbindung -T3ac-	2156
1.8.4 Steckverbindung -T3xac-	2156
1.8.5 Steckverbindung -T4ba-	2157
1.8.6 Steckverbindung -T4xba-	2157
1.8.7 Steckverbindung -T2gk-	2158
1.9 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	2158-2161
1.9.1 Steckverbindung -T17a-	2159
1.9.2 Steckverbindung -T17xa-	2159
1.9.3 Steckverbindung -T17b-	2159
1.9.4 Steckverbindung -T17xb-	2160
1.9.5 Steckverbindung -T17c-	2160
1.9.6 Steckverbindung -T17xc-	2161
1.9.7 Steckverbindung -T17d-	2161
1.9.8 Steckverbindung -T17xd-	2162
1.10 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	2162-2163
1.10.1 Steckverbindung -T17h-	2162
1.10.2 Steckverbindung -T17xh-	2163
1.10.3 Steckverbindung -T17g-	2163
1.10.4 Steckverbindung -T17xg-	2164
1.11 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	2164-2172
1.11.1 Steckverbindung -T8c-	2165
1.11.2 Steckverbindung -T8d-	2165
1.11.3 Steckverbindung -T8xd-	2166
1.11.4 Steckverbindung -T14a-	2166

1.11.5 Steckverbindung -T4r-	2167
1.11.6 Steckverbindung -T4aw-	2167
1.11.7 Steckverbindung -T6l-	2168
1.11.8 Steckverbindung -T6xl-	2168
1.11.9 Steckverbindung -T4ap-	2169
1.11.10 Steckverbindung -T4xap-	2169
1.11.11 Steckverbindung -T14xa-	2170
1.11.12 Steckverbindung -T8xc-	2170
1.11.13 Steckverbindung -T4xr-	2171
1.11.14 Steckverbindung -T10g-	2171
1.11.15 Steckverbindung -T10xg-	2172
1.11.16 Steckverbindung -T14f-	2172
1.11.17 Steckverbindung -T14xf-	2173
1.12 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	2173
1.12.1 Steckverbindung -T33a-	2173
1.12.2 Steckverbindung -T33xa-	2174
1.13 Koppelstelle für Getriebeölkühlung -TGOK-	2174
1.13.1 Steckverbindung -T5a-	2174
1.13.2 Steckverbindung -T5xa-	2175
1.14 Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TRMD-	2175-2176
1.14.1 Steckverbindung -T6d-	2175
1.14.2 Steckverbindung -T6xd-	2176
1.14.3 Steckverbindung -T10d-	2176
1.14.4 Steckverbindung -T10xd-	2177
1.15 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	2177
1.15.1 Steckverbindung -T27a-	2177
1.15.2 Steckverbindung -T27xa-	2178
1.16 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	2178
1.16.1 Steckverbindung -T27b-	2178
1.16.2 Steckverbindung -T27xb-	2179
1.17 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	2179
1.17.1 Steckverbindung -T5ao-	2179
1.17.2 Steckverbindung -T5xao-	2180
1.18 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	2180
1.18.1 Steckverbindung -T5ap-	2180
1.18.2 Steckverbindung -T5xap-	2181
1.19 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	2181-2184
1.19.1 Steckverbindung -T10ac-	2181
1.19.2 Steckverbindung -T10ad-	2182
1.19.3 Steckverbindung -T10xad-	2183
1.19.4 Steckverbindung -T10ae-	2183
1.19.5 Steckverbindung -T10xae-	2184
1.19.6 Steckverbindung -T10xac-	2184
1.20 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	2185-2186
1.20.1 Steckverbindung -T14g-	2185
1.20.2 Steckverbindung -T14xg-	2185
1.20.3 Steckverbindung -T10p-	2186
1.20.4 Steckverbindung -T10xp-	2186
1.21 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	2187
1.21.1 Steckverbindung -T4bk-	2187
1.21.2 Steckverbindung -T4xbk-	2187
1.22 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	2188
1.22.1 Steckverbindung -T4bl-	2188
1.22.2 Steckverbindung -T4xbl-	2188
1.23 Koppelstelle an der Heckklappe rechts -THKR-	2189-2191
1.23.1 Steckverbindung -T10e-	2189
1.23.2 Steckverbindung -T10xe-	2189
1.23.3 Steckverbindung -T1ah-	2190
1.23.4 Steckverbindung -T1xah-	2190
1.23.5 Steckverbindung -T2gr-	2191
1.23.6 Steckverbindung -T2xgr-	2191
1.24 Koppelstelle an der D-Säule links -TDL-	2192-2193
1.24.1 Steckverbindung -T2fs-	2192
1.24.2 Steckverbindung -T2xfs-	2192-2193
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	2194-2209
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	2194-2209

1.1 Fensterhebermotor hinten links -V26-	2195
1.1.1 Steckverbindung -T10m-	2195
1.2 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	2195
1.2.1 Steckverbindung -T10n-	2195
1.3 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	2196
1.3.1 Steckverbindung -T8h-	2196
1.4 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	2196
1.4.1 Steckverbindung -T8j-	2196
1.5 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	2197
1.5.1 Steckverbindung -T4b-	2197
1.6 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	2197
1.6.1 Steckverbindung -T4c-	2197
1.7 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	2198
1.7.1 Steckverbindung -T4as-	2198
1.8 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	2198
1.8.1 Steckverbindung -T4ar-	2198
1.9 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	2199
1.9.1 Steckverbindung -T3ao-	2199
1.10 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	2199
1.10.1 Steckverbindung -T8f-	2199
1.11 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	2200
1.11.1 Steckverbindung -T3ap-	2200
1.12 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	2200
1.12.1 Steckverbindung -T8g-	2200
1.13 Feststellmotor links -V282-	2201
1.13.1 Steckverbindung -T2dp-	2201
1.14 Feststellmotor rechts -V283-	2201
1.14.1 Steckverbindung -T2dr-	2201
1.15 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	2202
1.15.1 Steckverbindung -T2y-	2202
1.16 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	2202
1.16.1 Steckverbindung -T2t-	2202
1.17 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	2203
1.17.1 Steckverbindung -T2dz-	2203
1.18 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	2203
1.18.1 Steckverbindung -T3u-	2203
1.19 Anhängervorrichtung -VX15-	2204
1.19.1 Steckverbindung -T8a-	2204
1.20 Temperaturklappe -VX27-	2204
1.20.1 Steckverbindung -T6u-	2204
1.21 Luftverteilerklappe -VX33-	2205
1.21.1 Steckverbindung -T6v-	2205
1.21.2 Steckverbindung -T6ac-	2205
1.22 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	2206
1.22.1 Steckverbindung -T6w-	2206
1.23 Defrostklappe -VX47-	2206
1.23.1 Steckverbindung -T6ab-	2206
1.24 Temperaturklappe vorn links -VX34-	2207
1.24.1 Steckverbindung -T6y-	2207
1.25 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	2207
1.25.1 Steckverbindung -T6aa-	2207
1.26 Umluftklappe -VX52-	2208
1.26.1 Steckverbindung -T6z-	2208
1.27 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	2208-2209
1.27.1 Steckverbindung -T3bk-	2208-2209
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	2210-2221
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	2210-2221
1.1 Türwarnleuchte Fahrerseite -W30-	2210
1.1.1 Steckverbindung -T2dx-	2210
1.2 Türwarnleuchte Beifahrerseite -W36-	2211
1.2.1 Steckverbindung -T2dy-	2211
1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	2211
1.3.1 Steckverbindung -T2bg-	2211
1.4 Innenleuchte vorn -WX1-	2212
1.4.1 Steckverbindung -T26a-	2212
1.5 Innenleuchte hinten -WX2-	2212



1.5.1 Steckverbindung -T7c-	2212
1.6 Leseleuchte hinten links -W11-	2213
1.6.1 Steckverbindung -T5am-	2213
1.7 Kofferraumleuchte links -W18-	2213
1.7.1 Steckverbindung -T2fo-	2213
1.8 Leseleuchte hinten rechts -W12-	2214
1.8.1 Steckverbindung -T5an-	2214
1.9 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	2215
1.9.1 Steckverbindung -T2bh-	2215
1.10 Fußraumleuchte rechts -W10-	2215
1.10.1 Steckverbindung -T4cf-	2215
1.11 Handschuhfachleuchte -W6-	2216
1.11.1 Steckverbindung -T2k-	2216
1.12 Fußraumleuchte links -W9-	2216
1.12.1 Steckverbindung -T4ce-	2216
1.13 Wählhebel-Positionsanzeige -Y6-	2217
1.13.1 Steckverbindung -T6k-	2217
1.14 Kofferraumleuchte rechts -W35-	2217
1.14.1 Steckverbindung -T2z-	2217
1.15 Kennzeichenleuchte links -X4-	2218
1.15.1 Steckverbindung -T2dc-	2218
1.16 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	2219
1.16.1 Steckverbindung -T2dd-	2219
1.17 Fußraumleuchte hinten links -W45-	2219
1.17.1 Steckverbindung -T4cg-	2219
1.18 Fußraumleuchte hinten rechts -W46-	2220
1.18.1 Steckverbindung -T4ch-	2220
1.19 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	2220-2221
1.19.1 Steckverbindung -T2as-	2220-2221