

| | |
|--|-------|
| 001 - Grundausrüstung , (L0R) | 1-25 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 1 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 2 |
| 3. Sicherungshalter B | 3 |
| 4. Sicherungshalter B | 4 |
| 5. Sicherungshalter B | 5 |
| 6. Sicherungshalter B | 6 |
| 7. Sicherungshalter B | 7 |
| 8. Sicherungshalter B | 8 |
| 9. Zündanlassschalter | 9 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 10 |
| 11. | 11 |
| 12. | 12 |
| 13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Scharter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschartung, Scheibenwischermotor | 13 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe | 14 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte | 15 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 16 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 17 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 18 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 19 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 20 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 21 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 22 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 23 |
| 24. Scharter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz | 24 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 25 |
| 002 - 1,6-I-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 26-42 |
| 1. 1,6-I-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 26 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 27 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 28 |
| 4. Sicherungshalter B | 29 |
| 5. Sicherungshalter B | 30 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 31 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 32 |
| 8. Kupplungspedalscharter, Bremspedalscharter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 33 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 34 |
| 10. Motorsteuergerät | 35 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 36 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 37 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 38 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 39 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 40 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 41 |
| 17. Öldruckscharter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 42 |
| 003 - 1,6-I-Dieselmotor , CLNA,(L0R) | 43-61 |
| 1. 1,6-I-Dieselmotor , CLNA,(L0R) | 43 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 44 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 45 |
| 4. Sicherungshalter B | 46 |
| 5. Sicherungshalter B | 47 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 48 |
| 7. Motorsteuergerät | 49 |
| 8. Kupplungspedalscharter, Bremspedalscharter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 50 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 51 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 52 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2. Einspritzventil für Zylinder 3. Einspritzventil für | 53 |

| | |
|--|-------|
| Zylinder 4 | |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 54 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 55 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 56 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 57 |
| 16. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 58 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 59 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 60 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 61 |
| 004 - Außenbeleuchtung , (L0R) | 62-77 |
| 1. Außenbeleuchtung , (L0R) | 62 |
| 2. Lichtschalter | 63 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 64 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 65 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 66 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 67 |
| 7. Schlussleuchte links | 68 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 69 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 70 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 71 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 72 |
| 12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht | 73 |
| 13. | 74 |
| 14. Sicherungshalter B | 75 |
| 15. Sicherungshalter B | 76 |
| 16. Schalttafeleinsatz | 77 |
| 005 - Airbag-Systeme , (L0R) | 78-80 |
| 1. Airbag-Systeme , (L0R) | 78 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B | 79 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 80 |
| 006 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 81-83 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 81 |
| 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung | 82 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 83 |
| 007 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R) | 84-88 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R) | 84 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 85 |
| 3. Steuergerät für ABS | 86 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 87 |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 88 |
| 008 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 89-98 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 89 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlassersperre | 90 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B | 91 |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 92 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10 | 93 |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe | 94 |
| 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe | 95 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige | 96 |
| 9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 97 |
| 10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige | 98 |

| | |
|---|---------|
| 009 - Climatic , (L0R) | 99-105 |
| 1. Climatic , (L0R) | 99 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 100 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 101 |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 102 |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage | 103 |
| 6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor | 104 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 105 |
| 010 - Climatronic , (L0R) | 106-112 |
| 1. Climatronic , (L0R) | 106 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 107 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 108 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 109 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 110 |
| 6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor | 111 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 112 |
| 011 - Zentralverriegelung , (L0R) | 113-120 |
| 1. Zentralverriegelung , (L0R) | 113 |
| 2. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 114 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 115 |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung | 116 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 117 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 118 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 119 |
| 8. Sicherungshalter B | 120 |
| 012 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R) | 121-129 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R) | 121 |
| 2. Sicherungshalter B | 122 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 123 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 124 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 125 |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links | 126 |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts | 127 |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite | 128 |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite | 129 |
| 013 - Radioanlage , (L0R) | 130-133 |
| 1. Radioanlage , (L0R) | 130 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 131 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 132 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 133 |
| 014 - Multifunktionsanzeige (MFA) , (L0R) | 134-135 |
| 1. Multifunktionsanzeige (MFA) , (L0R) | 134 |
| 2. Lenkstockschalter rechts, Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz | 135 |
| 015 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 136-139 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 136 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 137 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 138 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 139 |
| 016 - Grundausrüstung , (L0R) | 140-164 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 140 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 141 |
| 3. Sicherungshalter B | 142 |
| 4. Sicherungshalter B | 143 |

| | |
|---|---------|
| 5. Sicherungshalter B | 144 |
| 6. Sicherungshalter B | 145 |
| 7. Sicherungshalter B | 146 |
| 8. Sicherungshalter B | 147 |
| 9. Zündanlassschalter | 148 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 149 |
| 11. | 150 |
| 12. | 151 |
| 13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 152 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe | 153 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte | 154 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 155 |
| 17. Taster für Fernriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 156 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 157 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 158 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 159 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 160 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 161 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 162 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz | 163 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 164 |
| 017 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (LÖR) | 165-174 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (LÖR) | 165 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr | 166 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B | 167 |
| 4. Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 168 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10 | 169 |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe | 170 |
| 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe | 171 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige | 172 |
| 9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 173 |
| 10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige | 174 |
| 018 - Climatronic , (LÖR) | 175-181 |
| 1. Climatronic , (LÖR) | 175 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 176 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 177 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 178 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 179 |
| 6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor | 180 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 181 |
| 019 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (LÖR) | 182-185 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (LÖR) | 182 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 183 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 184 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 185 |
| 020 - Grundausrüstung , (LÖR) | 186-210 |
| 1. Grundausrüstung , (LÖR) | 186 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 187 |
| 3. Sicherungshalter B | 188 |
| 4. Sicherungshalter B | 189 |
| 5. Sicherungshalter B | 190 |
| 6. Sicherungshalter B | 191 |
| 7. Sicherungshalter B | 192 |
| 8. Sicherungshalter B | 193 |
| 9. Zündanlassschalter | 194 |

| | |
|--|---------|
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 195 |
| 11. | 196 |
| 12. | 197 |
| 13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 198 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe | 199 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte | 200 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 201 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 202 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 203 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 204 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 205 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 206 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 207 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 208 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz | 209 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 210 |
| 021 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 211-227 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 211 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 212 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 213 |
| 4. Sicherungshalter B | 214 |
| 5. Sicherungshalter B | 215 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 216 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 217 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 218 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 219 |
| 10. Motorsteuergerät | 220 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 221 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 222 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 223 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 224 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 225 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 226 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 227 |
| 022 - 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(L0R) | 228-246 |
| 1. 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(L0R) | 228 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 229 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 230 |
| 4. Sicherungshalter B | 231 |
| 5. Sicherungshalter B | 232 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 233 |
| 7. Motorsteuergerät | 234 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 235 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 236 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 237 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 238 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 239 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 240 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 241 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 242 |
| 16. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 243 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 244 |

| | |
|--|---------|
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 245 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 246 |
| 023 - Außenbeleuchtung , (L0R) | 247-262 |
| 1. Außenbeleuchtung , (L0R) | 247 |
| 2. Lichtschalter | 248 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 249 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 250 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 251 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 252 |
| 7. Schlussleuchte links | 253 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 254 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 255 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 256 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 257 |
| 12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht | 258 |
| 13. | 259 |
| 14. Sicherungshalter B | 260 |
| 15. Sicherungshalter B | 261 |
| 16. Schalttafeleinsatz | 262 |
| 024 - Airbag-Systeme , (L0R) | 263-265 |
| 1. Airbag-Systeme , (L0R) | 263 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B | 264 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 265 |
| 025 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 266-268 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 266 |
| 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung | 267 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 268 |
| 026 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 269-278 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 269 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr | 270 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B | 271 |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 272 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10 | 273 |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe | 274 |
| 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe | 275 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige | 276 |
| 9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 277 |
| 10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige | 278 |
| 027 - Climatic , (L0R) | 279-285 |
| 1. Climatic , (L0R) | 279 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 280 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 281 |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 282 |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage | 283 |
| 6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor | 284 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 285 |
| 028 - Climatronic , (L0R) | 286-292 |
| 1. Climatronic , (L0R) | 286 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 287 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 288 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 289 |

| | |
|---|---------|
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 290 |
| 6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor | 291 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 292 |
| 029 - Zentralverriegelung , (L0R) | 293-300 |
| 1. Zentralverriegelung , (L0R) | 293 |
| 2. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 294 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 295 |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung | 296 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 297 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 298 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 299 |
| 8. Sicherungshalter B | 300 |
| 030 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R) | 301-307 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R) | 301 |
| 2. Sicherungshalter B | 302 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite | 303 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 304 |
| 5. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts | 305 |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite | 306 |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite | 307 |
| 031 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R) | 308-316 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R) | 308 |
| 2. Sicherungshalter B | 309 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 310 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 311 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 312 |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links | 313 |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts | 314 |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite | 315 |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite | 316 |
| 032 - Radioanlage , (L0R) | 317-320 |
| 1. Radioanlage , (L0R) | 317 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 318 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 319 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 320 |
| 033 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 321-324 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 321 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 322 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 323 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 324 |
| 034 - Grundausstattung , (L0R) | 325-349 |
| 1. Grundausstattung , (L0R) | 325 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 326 |
| 3. Sicherungshalter B | 327 |
| 4. Sicherungshalter B | 328 |
| 5. Sicherungshalter B | 329 |
| 6. Sicherungshalter B | 330 |
| 7. Sicherungshalter B | 331 |
| 8. Sicherungshalter B | 332 |
| 9. Zündanlassschalter | 333 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 334 |
| 11. | 335 |
| 12. | 336 |
| 13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 337 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe | 338 |
| 15. Innenleuchte vorn. Kofferraumleuchte | 339 |

| | |
|--|---------|
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 340 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 341 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 342 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 343 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 344 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 345 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 346 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 347 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz | 348 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 349 |
| 035 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 350-366 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 350 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 351 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 352 |
| 4. Sicherungshalter B | 353 |
| 5. Sicherungshalter B | 354 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 355 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 356 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 357 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 358 |
| 10. Motorsteuergerät | 359 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 360 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 361 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 362 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 363 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 364 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 365 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 366 |
| 036 - 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(L0R) | 367-385 |
| 1. 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(L0R) | 367 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 368 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 369 |
| 4. Sicherungshalter B | 370 |
| 5. Sicherungshalter B | 371 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 372 |
| 7. Motorsteuergerät | 373 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 374 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 375 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 376 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 377 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 378 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 379 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 380 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 381 |
| 16. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 382 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 383 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 384 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 385 |
| 037 - Außenbeleuchtung , (L0R) | 386-400 |
| 1. Außenbeleuchtung , (L0R) | 386 |
| 2. Lichtschalter | 387 |
| 3. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für Parklicht. | 388 |

| | |
|---|---------|
| Lenkstockschalter links | |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 389 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 390 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 391 |
| 7. Schlussleuchte links | 392 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 393 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 394 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 395 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 396 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 397 |
| 13. Sicherungshalter B | 398 |
| 14. Sicherungshalter B | 399 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 400 |
| 038 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 401-403 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 401 |
| 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung | 402 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 403 |
| 039 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R) | 404-408 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R) | 404 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 405 |
| 3. Steuergerät für ABS | 406 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 407 |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 408 |
| 040 - Climatic , (L0R) | 409-415 |
| 1. Climatic , (L0R) | 409 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 410 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 411 |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 412 |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage | 413 |
| 6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor | 414 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 415 |
| 041 - Climatronic , (L0R) | 416-422 |
| 1. Climatronic , (L0R) | 416 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 417 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 418 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 419 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 420 |
| 6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor | 421 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 422 |
| 042 - Radioanlage , (L0R) | 423-426 |
| 1. Radioanlage , (L0R) | 423 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 424 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 425 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 426 |
| 043 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 427-430 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 427 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 428 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 429 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 430 |
| 044 - Grundausrüstung , (L0R) | 431-455 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 431 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 432 |
| 3. Sicherungshalter B | 433 |
| 4. Sicherungshalter B | 434 |
| 5. Sicherungshalter B | 435 |

| | |
|--|---------|
| 6. Sicherungshalter B | 436 |
| 7. Sicherungshalter B | 437 |
| 8. Sicherungshalter B | 438 |
| 9. Zündanlassschalter | 439 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 440 |
| 11. | 441 |
| 12. | 442 |
| 13. Lenkstockschalte rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 443 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe | 444 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte | 445 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 446 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 447 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 448 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 449 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 450 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 451 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 452 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 453 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz | 454 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 455 |
| 045 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LOR) | 456-472 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LOR) | 456 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 457 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 458 |
| 4. Sicherungshalter B | 459 |
| 5. Sicherungshalter B | 460 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 461 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 462 |
| 8. Kupplungspedalschalte, Bremspedalschalte, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 463 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 464 |
| 10. Motorsteuergerät | 465 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 466 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 467 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 468 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 469 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 470 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 471 |
| 17. Öldruckschalte, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 472 |
| 046 - 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(LOR) | 473-491 |
| 1. 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(LOR) | 473 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 474 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 475 |
| 4. Sicherungshalter B | 476 |
| 5. Sicherungshalter B | 477 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 478 |
| 7. Motorsteuergerät | 479 |
| 8. Kupplungspedalschalte, Bremspedalschalte, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 480 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 481 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 482 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 483 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 484 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 485 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 486 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer. Potenziometer für Abgasrückführung. Drosselklappensteuereinheit. | 487 |

| | |
|---|---------|
| Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 488 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 489 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 490 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 491 |
| 047 - Außenbeleuchtung , (L0R) | 492-506 |
| 1. Außenbeleuchtung , (L0R) | 492 |
| 2. Lichtschalter | 493 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 494 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 495 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 496 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 497 |
| 7. Schlussleuchte links | 498 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 499 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 500 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 501 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 502 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 503 |
| 13. Sicherungshalter B | 504 |
| 14. Sicherungshalter B | 505 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 506 |
| 048 - Doppelscheinwerfer , (L0R) | 507-521 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (L0R) | 507 |
| 2. Lichtschalter | 508 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 509 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 510 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 511 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 512 |
| 7. Schlussleuchte links | 513 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 514 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 515 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 516 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 517 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 518 |
| 13. Sicherungshalter B | 519 |
| 14. Sicherungshalter B | 520 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 521 |
| 049 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R) | 522-530 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R) | 522 |
| 2. Sicherungshalter B | 523 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 524 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 525 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 526 |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links | 527 |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts | 528 |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite | 529 |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite | 530 |
| 050 - Radioanlage , (L0R) | 531-534 |
| 1. Radioanlage , (L0R) | 531 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 532 |
| 3. Radio. Lautsprecher vorn links. Lautsprecher vorn rechts | 533 |

| | |
|--|---------|
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 534 |
| 051 - Multifunktionslenkrad , (L0R) | 535-537 |
| 1. Multifunktionslenkrad , (L0R) | 535 |
| 2. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B | 536 |
| 3. | 537 |
| 052 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 538-542 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 538 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 539 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 540 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 541 |
| 5. Bordnetzsteuergerät | 542 |
| 053 - Grundausrüstung , (L0R) | 543-567 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 543 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 544 |
| 3. Sicherungshalter B | 545 |
| 4. Sicherungshalter B | 546 |
| 5. Sicherungshalter B | 547 |
| 6. Sicherungshalter B | 548 |
| 7. Sicherungshalter B | 549 |
| 8. Sicherungshalter B | 550 |
| 9. Zündanlassschalter | 551 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 552 |
| 11. | 553 |
| 12. | 554 |
| 13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 555 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe | 556 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte | 557 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 558 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 559 |
| 18. Wickelfeder, Signalfeder, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 560 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 561 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 562 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 563 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 564 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 565 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 566 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 567 |
| 054 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 568-584 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 568 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 569 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 570 |
| 4. Sicherungshalter B | 571 |
| 5. Sicherungshalter B | 572 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 573 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 574 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 575 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 576 |
| 10. Motorsteuergerät | 577 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 578 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 579 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 580 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 581 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 582 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 583 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 584 |
| 055 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(L0R) | 585-603 |
| 1. 1,5-l-Dieselmotor . CWXB.(L0R) | 585 |

| | |
|--|---------|
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 586 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 587 |
| 4. Sicherungshalter B | 588 |
| 5. Sicherungshalter B | 589 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 590 |
| 7. Motorsteuergerät | 591 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 592 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 593 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 594 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 595 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 596 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 597 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 598 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 599 |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät | 600 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 601 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 602 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 603 |
| 056 - Außenbeleuchtung , (LOR) | 604-618 |
| 1. Außenbeleuchtung , (LOR) | 604 |
| 2. Lichtschalter | 605 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 606 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 607 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 608 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 609 |
| 7. Schlussleuchte links | 610 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 611 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 612 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 613 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 614 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 615 |
| 13. Sicherungshalter B | 616 |
| 14. Sicherungshalter B | 617 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 618 |
| 057 - Doppelscheinwerfer , (LOR) | 619-633 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (LOR) | 619 |
| 2. Lichtschalter | 620 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 621 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 622 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 623 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 624 |
| 7. Schlussleuchte links | 625 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 626 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 627 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 628 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 629 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 630 |
| 13. Sicherungshalter B | 631 |
| 14. Sicherungshalter B | 632 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 633 |

| | |
|--|---------|
| 058 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R) | 634-648 |
| 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (L0R) | 634 |
| 2. Lichtschalter | 635 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalte links | 636 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 637 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 638 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 639 |
| 7. Schlussleuchte links | 640 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 641 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 642 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 643 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 644 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 645 |
| 13. Sicherungshalter B | 646 |
| 14. Sicherungshalter B | 647 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 648 |
| 059 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 649-651 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 649 |
| 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung | 650 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 651 |
| 060 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R) | 652-658 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R) | 652 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 653 |
| 3. Steuergerät für ABS | 654 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 655 |
| 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS | 656 |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS | 657 |
| 7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 658 |
| 061 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (L0R) | 659-668 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (L0R) | 659 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlassersperre | 660 |
| 3. Sicherungshalter B | 661 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A | 662 |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe | 663 |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 664 |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 665 |
| 8. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 666 |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16fach | 667 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 668 |
| 062 - Climatic , (L0R) | 669-675 |
| 1. Climatic , (L0R) | 669 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 670 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 671 |
| 4. Ausströmtemperaturregeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 672 |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage | 673 |
| 6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor | 674 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 675 |
| 063 - Climatronic , (L0R) | 676-682 |
| 1. Climatronic , (L0R) | 676 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 677 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 678 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 679 |

| | |
|---|---------|
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 680 |
| 6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor | 681 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 682 |
| 064 - Zentralverriegelung , (L0R) | 683-690 |
| 1. Zentralverriegelung , (L0R) | 683 |
| 2. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 684 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 685 |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung | 686 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 687 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 688 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 689 |
| 8. Sicherungshalter B | 690 |
| 065 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R) | 691-693 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R) | 691 |
| 2. Lenkstockschalter links, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B | 692 |
| 3. Motorsteuergerät | 693 |
| 066 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (L0R) | 694-697 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (L0R) | 694 |
| 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B | 695 |
| 3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe | 696 |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe | 697 |
| 067 - Radioanlage , (L0R) | 698-701 |
| 1. Radioanlage , (L0R) | 698 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 699 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 700 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 701 |
| 068 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 702-707 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 702 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 703 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 704 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 705 |
| 5. Bordnetzsteuergerät | 706 |
| 6. Bordnetzsteuergerät | 707 |
| 069 - Grundausrüstung , (L0R) | 708-732 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 708 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 709 |
| 3. Sicherungshalter B | 710 |
| 4. Sicherungshalter B | 711 |
| 5. Sicherungshalter B | 712 |
| 6. Sicherungshalter B | 713 |
| 7. Sicherungshalter B | 714 |
| 8. Sicherungshalter B | 715 |
| 9. Zündanlassschalter | 716 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 717 |
| 11. | 718 |
| 12. | 719 |
| 13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe | 720 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe | 721 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte | 722 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 723 |
| 17. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 724 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 725 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 726 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 727 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 728 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 729 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz. Wählhebel-Positionsanzeige | 730 |

| | |
|--|---------|
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 731 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 732 |
| 070 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 733-749 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 733 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 734 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 735 |
| 4. Sicherungshalter B | 736 |
| 5. Sicherungshalter B | 737 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 738 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 739 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 740 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 741 |
| 10. Motorsteuergerät | 742 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 743 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 744 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 745 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 746 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 747 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 748 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 749 |
| 071 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(L0R) | 750-768 |
| 1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(L0R) | 750 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 751 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 752 |
| 4. Sicherungshalter B | 753 |
| 5. Sicherungshalter B | 754 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 755 |
| 7. Motorsteuergerät | 756 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 757 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 758 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 759 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 760 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 761 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 762 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 763 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 764 |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät | 765 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 766 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 767 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 768 |
| 072 - Außenbeleuchtung , (L0R) | 769-783 |
| 1. Außenbeleuchtung , (L0R) | 769 |
| 2. Lichtschalter | 770 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 771 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 772 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 773 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 774 |
| 7. Schlussleuchte links | 775 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 776 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Kennzeichenleuchte links. Kennzeichenleuchte rechts | 777 |

| | |
|--|---------|
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 778 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 779 |
| 12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht | 780 |
| 13. Sicherungshalter B | 781 |
| 14. Sicherungshalter B | 782 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 783 |
| 073 - Doppelscheinwerfer , (LOR) | 784-798 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (LOR) | 784 |
| 2. Lichtschalter | 785 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 786 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 787 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 788 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 789 |
| 7. Schlussleuchte links | 790 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 791 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 792 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 793 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 794 |
| 12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht | 795 |
| 13. Sicherungshalter B | 796 |
| 14. Sicherungshalter B | 797 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 798 |
| 074 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (LOR) | 799-813 |
| 1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (LOR) | 799 |
| 2. Lichtschalter | 800 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 801 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 802 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 803 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 804 |
| 7. Schlussleuchte links | 805 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 806 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 807 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 808 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 809 |
| 12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht | 810 |
| 13. Sicherungshalter B | 811 |
| 14. Sicherungshalter B | 812 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 813 |
| 075 - Elektromechanische Servolenkung , (LOR) | 814-816 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung , (LOR) | 814 |
| 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung | 815 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 816 |
| 076 - Airbag-Systeme , (LOR) | 817-819 |
| 1. Airbag-Systeme , (LOR) | 817 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B | 818 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 819 |
| 077 - Antiblockiersystem (ABS) , (LOR) | 820-824 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) , (LOR) | 820 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 821 |
| 3. Steuergerät für ABS | 822 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 823 |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 824 |
| 078 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (LOR) | 825-831 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) . (LOR) | 825 |

| | |
|--|---------|
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 826 |
| 3. Steuergerät für ABS | 827 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 828 |
| 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS | 829 |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS | 830 |
| 7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 831 |
| 079 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 832-841 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 832 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlassersperre | 833 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B | 834 |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 835 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10 | 836 |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe | 837 |
| 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe | 838 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige | 839 |
| 9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 840 |
| 10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige | 841 |
| 080 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (L0R) | 842-851 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (L0R) | 842 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlassersperre | 843 |
| 3. Sicherungshalter B | 844 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A | 845 |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe | 846 |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 847 |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 848 |
| 8. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 849 |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16fach | 850 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 851 |
| 081 - Climatic , (L0R) | 852-858 |
| 1. Climatic , (L0R) | 852 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 853 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 854 |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 855 |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage | 856 |
| 6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor | 857 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 858 |
| 082 - Climatronic , (L0R) | 859-865 |
| 1. Climatronic , (L0R) | 859 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 860 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 861 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 862 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 863 |
| 6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor | 864 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 865 |
| 083 - Zentralverriegelung , (L0R) | 866-873 |
| 1. Zentralverriegelung , (L0R) | 866 |
| 2. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 867 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 868 |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung | 869 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 870 |

| | |
|--|---------|
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 871 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 872 |
| 8. Sicherungshalter B | 873 |
| 084 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R) | 874-881 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R) | 874 |
| 2. Sicherungshalter B | 875 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite | 876 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 877 |
| 5. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts | 878 |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung | 879 |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite | 880 |
| 8. Außenspiegel Fahrerseite | 881 |
| 085 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R) | 882-891 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R) | 882 |
| 2. Sicherungshalter B | 883 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 884 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 885 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 886 |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links | 887 |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts | 888 |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung | 889 |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite | 890 |
| 10. Außenspiegel Fahrerseite | 891 |
| 086 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 892-893 |
| 1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 892 |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel | 893 |
| 087 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R) | 894-896 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R) | 894 |
| 2. Lenkstockschalter links, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B | 895 |
| 3. Motorsteuergerät | 896 |
| 088 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (L0R) | 897-900 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (L0R) | 897 |
| 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B | 898 |
| 3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe | 899 |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe | 900 |
| 089 - Radioanlage , (L0R) | 901-904 |
| 1. Radioanlage , (L0R) | 901 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 902 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 903 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 904 |
| 090 - Multifunktionsanzeige (MFA) , (L0R) | 905-906 |
| 1. Multifunktionsanzeige (MFA) , (L0R) | 905 |
| 2. Lenkstockschalter rechts, Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz | 906 |
| 091 - Multifunktionslenkrad , (L0R) | 907-909 |
| 1. Multifunktionslenkrad , (L0R) | 907 |
| 2. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B | 908 |
| 3. | 909 |
| 092 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 910-915 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 910 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 911 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 912 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 913 |
| 5. Bordnetzsteuergerät | 914 |
| 6. Bordnetzsteuergerät | 915 |
| 093 - Grundausrüstung , (L0R) | 916-940 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 916 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 917 |
| 3. Sicherungshalter B | 918 |

| | |
|--|---------|
| 4. Sicherungshalter B | 919 |
| 5. Sicherungshalter B | 920 |
| 6. Sicherungshalter B | 921 |
| 7. Sicherungshalter B | 922 |
| 8. Sicherungshalter B | 923 |
| 9. Zündanlassschalter | 924 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 925 |
| 11. | 926 |
| 12. | 927 |
| 13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Scharter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschartung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe | 928 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe | 929 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte | 930 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 931 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 932 |
| 18. Wickelfeder, Signalarhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 933 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 934 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 935 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 936 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 937 |
| 23. Lesespule für Wegfahrssicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrssicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 938 |
| 24. Scharter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 939 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 940 |
| 094 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LOR) | 941-957 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor ,(LOR) | 941 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 942 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 943 |
| 4. Sicherungshalter B | 944 |
| 5. Sicherungshalter B | 945 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 946 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 947 |
| 8. Kupplungspedalscharter, Bremspedalscharter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 948 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 949 |
| 10. Motorsteuergerät | 950 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteeereinheit, Motorsteuergerät | 951 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 952 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 953 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 954 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 955 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 956 |
| 17. Öldruckscharter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 957 |
| 095 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(LOR) | 958-976 |
| 1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(LOR) | 958 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 959 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 960 |
| 4. Sicherungshalter B | 961 |
| 5. Sicherungshalter B | 962 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 963 |
| 7. Motorsteuergerät | 964 |
| 8. Kupplungspedalscharter, Bremspedalscharter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 965 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 966 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 967 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 968 |
| 12. Luftmassenmesser. Motorsteueraerät. Maagnetventil für Ladedruckbearezunga. Umschaltventil für | 969 |

| | |
|--|-----------|
| Kühler der Abgasrückführung | |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 970 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 971 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 972 |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät | 973 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 974 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 975 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 976 |
| 096 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 977-986 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 977 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr | 978 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B | 979 |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 980 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10 | 981 |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe | 982 |
| 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe | 983 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige | 984 |
| 9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 985 |
| 10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige | 986 |
| 097 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (L0R) | 987-996 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (L0R) | 987 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr | 988 |
| 3. Sicherungshalter B | 989 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A | 990 |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe | 991 |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 992 |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 993 |
| 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 994 |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16fach | 995 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 996 |
| 098 - Zentralverriegelung , (L0R) | 997-1004 |
| 1. Zentralverriegelung , (L0R) | 997 |
| 2. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 998 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 999 |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung | 1000 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 1001 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 1002 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 1003 |
| 8. Sicherungshalter B | 1004 |
| 099 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1005-1006 |
| 1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1005 |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel | 1006 |
| 100 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R) | 1007-1009 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R) | 1007 |
| 2. Lenkstockscharter links, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sicherungshalter B | 1008 |
| 3. Motorsteuergerät | 1009 |
| 101 - Radioanlage , (L0R) | 1010-1013 |
| 1. Radioanlage , (L0R) | 1010 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 1011 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 1012 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 1013 |
| 102 - Grundausrüstung , (L0R) | 1014-1038 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 1014 |
| 2. Batterie. Sicherungshalter A | 1015 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Sicherungshalter B | 1016 |
| 4. Sicherungshalter B | 1017 |
| 5. Sicherungshalter B | 1018 |
| 6. Sicherungshalter B | 1019 |
| 7. Sicherungshalter B | 1020 |
| 8. Sicherungshalter B | 1021 |
| 9. Zündanlassschalter | 1022 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1023 |
| 11. | 1024 |
| 12. | 1025 |
| 13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Scharter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschartung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe | 1026 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe | 1027 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts | 1028 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 1029 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1030 |
| 18. Wickelfeder, Signalarhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1031 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1032 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1033 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1034 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1035 |
| 23. Lesespule für Wegfahrssicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrssicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1036 |
| 24. Scharter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 1037 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 1038 |
| 103 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 1039-1055 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 1039 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1040 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1041 |
| 4. Sicherungshalter B | 1042 |
| 5. Sicherungshalter B | 1043 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 1044 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 1045 |
| 8. Kupplungspedalscharter, Bremspedalscharter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1046 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 1047 |
| 10. Motorsteuergerät | 1048 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 1049 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 1050 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 1051 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 1052 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 1053 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 1054 |
| 17. Öldruckscharter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1055 |
| 104 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R) | 1056-1074 |
| 1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R) | 1056 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1057 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1058 |
| 4. Sicherungshalter B | 1059 |
| 5. Sicherungshalter B | 1060 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 1061 |
| 7. Motorsteuergerät | 1062 |
| 8. Kupplungspedalscharter, Bremspedalscharter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1063 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 1064 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 1065 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 1066 |

| | |
|--|-----------|
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 1067 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 1068 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 1069 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 1070 |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät | 1071 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 1072 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1073 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1074 |
| 105 - Außenbeleuchtung , (LOR) | 1075-1089 |
| 1. Außenbeleuchtung , (LOR) | 1075 |
| 2. Lichtschalter | 1076 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1077 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1078 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1079 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1080 |
| 7. Schlussleuchte links | 1081 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1082 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1083 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1084 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1085 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 1086 |
| 13. Sicherungshalter B | 1087 |
| 14. Sicherungshalter B | 1088 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 1089 |
| 106 - Doppelscheinwerfer , (LOR) | 1090-1103 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (LOR) | 1090 |
| 2. Lichtschalter | 1091 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1092 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1093 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1094 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1095 |
| 7. Schlussleuchte links | 1096 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1097 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1098 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1099 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1100 |
| 12. | 1101 |
| 13. Sicherungshalter B | 1102 |
| 14. Schalttafeleinsatz | 1103 |
| 107 - Airbag-Systeme , (LOR) | 1104-1106 |
| 1. Airbag-Systeme , (LOR) | 1104 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B | 1105 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 1106 |
| 108 - Elektromechanische Servolenkung , (LOR) | 1107-1109 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung , (LOR) | 1107 |
| 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung | 1108 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 1109 |
| 109 - Antiblockiersystem (ABS) , (LOR) | 1110-1114 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) , (LOR) | 1110 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 1111 |
| 3. Steuergerät für ABS | 1112 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 1113 |
| 5. Steuergerät für ABS. Schalttafeleinsatz | 1114 |

| | |
|--|-----------|
| 110 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R) | 1115-1121 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R) | 1115 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 1116 |
| 3. Steuergerät für ABS | 1117 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 1118 |
| 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS | 1119 |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS | 1120 |
| 7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 1121 |
| 111 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 1122-1131 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R) | 1122 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlassersperre | 1123 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B | 1124 |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 1125 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10 | 1126 |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe | 1127 |
| 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe | 1128 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige | 1129 |
| 9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1130 |
| 10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach, Wählhebel-Positionsanzeige | 1131 |
| 112 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R) | 1132-1141 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R) | 1132 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlassersperre | 1133 |
| 3. Sicherungshalter B | 1134 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A | 1135 |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe | 1136 |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1137 |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 1138 |
| 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 1139 |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16-fach | 1140 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1141 |
| 113 - Climatic , (L0R) | 1142-1148 |
| 1. Climatic , (L0R) | 1142 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 1143 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 1144 |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1145 |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage | 1146 |
| 6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor | 1147 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1148 |
| 114 - Climatronic , (L0R) | 1149-1155 |
| 1. Climatronic , (L0R) | 1149 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 1150 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 1151 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 1152 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 1153 |
| 6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor | 1154 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1155 |
| 115 - Zentralverriegelung , (L0R) | 1156-1163 |
| 1. Zentralverriegelung , (L0R) | 1156 |
| 2. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1157 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1158 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung | 1159 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 1160 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 1161 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 1162 |
| 8. Sicherungshalter B | 1163 |
| 116 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R) | 1164-1171 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R) | 1164 |
| 2. Sicherungshalter B | 1165 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite | 1166 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 1167 |
| 5. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts | 1168 |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung | 1169 |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite | 1170 |
| 8. Außenspiegel Fahrerseite | 1171 |
| 117 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1172-1173 |
| 1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1172 |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel | 1173 |
| 118 - Radioanlage , (8YU),(I6F),(L0R) | 1174-1177 |
| 1. Radioanlage , (8YU),(I6F),(L0R) | 1174 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 1175 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 1176 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 1177 |
| 119 - Radioanlage , (I7G),(L0R) | 1178-1181 |
| 1. Radioanlage , (I7G),(L0R) | 1178 |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B | 1179 |
| 3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 1180 |
| 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 1181 |
| 120 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 1182-1187 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 1182 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach | 1183 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 1184 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 1185 |
| 5. Bordnetzsteuergerät | 1186 |
| 6. Bordnetzsteuergerät | 1187 |
| 121 - Grundausrüstung , (L0R) | 1188-1212 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 1188 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 1189 |
| 3. Sicherungshalter B | 1190 |
| 4. Sicherungshalter B | 1191 |
| 5. Sicherungshalter B | 1192 |
| 6. Sicherungshalter B | 1193 |
| 7. Sicherungshalter B | 1194 |
| 8. Sicherungshalter B | 1195 |
| 9. Zündanlassschalter | 1196 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1197 |
| 11. | 1198 |
| 12. | 1199 |
| 13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe | 1200 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe | 1201 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts | 1202 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 1203 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1204 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1205 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1206 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1207 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1208 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1209 |
| 23. Lesepule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1210 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 1211 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus. Steckverbindung. 16-fach | 1212 |

| | |
|--|-----------|
| 122 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R) | 1213-1231 |
| 1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R) | 1213 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1214 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1215 |
| 4. Sicherungshalter B | 1216 |
| 5. Sicherungshalter B | 1217 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 1218 |
| 7. Motorsteuergerät | 1219 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1220 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 1221 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 1222 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 1223 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 1224 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 1225 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 1226 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 1227 |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät | 1228 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 1229 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1230 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1231 |
| 123 - Außenbeleuchtung , (L0R) | 1232-1246 |
| 1. Außenbeleuchtung , (L0R) | 1232 |
| 2. Lichtschalter | 1233 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1234 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1235 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1236 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1237 |
| 7. Schlussleuchte links | 1238 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1239 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1240 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1241 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1242 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 1243 |
| 13. Sicherungshalter B | 1244 |
| 14. Sicherungshalter B | 1245 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 1246 |
| 124 - Doppelscheinwerfer , (L0R) | 1247-1260 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (L0R) | 1247 |
| 2. Lichtschalter | 1248 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1249 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1250 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1251 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1252 |
| 7. Schlussleuchte links | 1253 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1254 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1255 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1256 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1257 |
| 12. | 1258 |
| 13. Sicherungshalter B | 1259 |
| 14. Schalttafeleinsatz | 1260 |
| 125 - Zentralverriegelung . (L0R) | 1261-1268 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Zentralverriegelung , (L0R) | 1261 |
| 2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1262 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1263 |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung | 1264 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 1265 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 1266 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 1267 |
| 8. Sicherungshalter B | 1268 |
| 126 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R) | 1269-1276 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R) | 1269 |
| 2. Sicherungshalter B | 1270 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite | 1271 |
| 4. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 1272 |
| 5. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts | 1273 |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung | 1274 |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite | 1275 |
| 8. Außenspiegel Fahrerseite | 1276 |
| 127 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R) | 1277-1286 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R) | 1277 |
| 2. Sicherungshalter B | 1278 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 1279 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 1280 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 1281 |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links | 1282 |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts | 1283 |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung | 1284 |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite | 1285 |
| 10. Außenspiegel Fahrerseite | 1286 |
| 128 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1287-1288 |
| 1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1287 |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel | 1288 |
| 129 - Radioanlage , (I7F),(I7G),(L0R) | 1289-1292 |
| 1. Radioanlage , (I7F),(I7G),(L0R) | 1289 |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B | 1290 |
| 3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 1291 |
| 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 1292 |
| 130 - Rückfahrkamera (Rear Assist) | 1293-1294 |
| 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) | 1293 |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter B | 1294 |
| 131 - Grundausrüstung , (L0R) | 1295-1319 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 1295 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 1296 |
| 3. Sicherungshalter B | 1297 |
| 4. Sicherungshalter B | 1298 |
| 5. Sicherungshalter B | 1299 |
| 6. Sicherungshalter B | 1300 |
| 7. Sicherungshalter B | 1301 |
| 8. Sicherungshalter B | 1302 |
| 9. Zündanlassschalter | 1303 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1304 |
| 11. | 1305 |
| 12. | 1306 |
| 13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe | 1307 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe | 1308 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts | 1309 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 1310 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff. | 1311 |

| | |
|--|-----------|
| Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1312 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1313 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1314 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1315 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1316 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1317 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 1318 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 1319 |
| 132 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LOR) | 1320-1336 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LOR) | 1320 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1321 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1322 |
| 4. Sicherungshalter B | 1323 |
| 5. Sicherungshalter B | 1324 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 1325 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 1326 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1327 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 1328 |
| 10. Motorsteuergerät | 1329 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 1330 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 1331 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 1332 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 1333 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 1334 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 1335 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1336 |
| 133 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(LOR) | 1337-1355 |
| 1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(LOR) | 1337 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1338 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1339 |
| 4. Sicherungshalter B | 1340 |
| 5. Sicherungshalter B | 1341 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 1342 |
| 7. Motorsteuergerät | 1343 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1344 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 1345 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 1346 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 1347 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 1348 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 1349 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 1350 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 1351 |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät | 1352 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 1353 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1354 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1355 |
| 134 - Airbag-Systeme , (LOR) | 1356-1359 |
| 1. Airbag-Systeme , (LOR) | 1356 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B | 1357 |
| 3. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite. Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite | 1358 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 1359 |
| 135 - Climatic , (L0R) | 1360-1366 |
| 1. Climatic , (L0R) | 1360 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 1361 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 1362 |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1363 |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage | 1364 |
| 6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor | 1365 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1366 |
| 136 - Climatronic , (L0R) | 1367-1373 |
| 1. Climatronic , (L0R) | 1367 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 1368 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 1369 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 1370 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 1371 |
| 6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor | 1372 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1373 |
| 137 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1374-1375 |
| 1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1374 |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel | 1375 |
| 138 - Grundausrüstung , (L0R) | 1376-1400 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 1376 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 1377 |
| 3. Sicherungshalter B | 1378 |
| 4. Sicherungshalter B | 1379 |
| 5. Sicherungshalter B | 1380 |
| 6. Sicherungshalter B | 1381 |
| 7. Sicherungshalter B | 1382 |
| 8. Sicherungshalter B | 1383 |
| 9. Zündanlassschalter | 1384 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1385 |
| 11. | 1386 |
| 12. | 1387 |
| 13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe | 1388 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe | 1389 |
| 15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts | 1390 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 1391 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1392 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochttonhorn, Tieftonhorn | 1393 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1394 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1395 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1396 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1397 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1398 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 1399 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 1400 |
| 139 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 1401-1417 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 1401 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1402 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1403 |
| 4. Sicherungshalter B | 1404 |
| 5. Sicherungshalter B | 1405 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 1406 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 1407 |

| | |
|---|-----------|
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1408 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 1409 |
| 10. Motorsteuergerät | 1410 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 1411 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 1412 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 1413 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 1414 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 1415 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 1416 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1417 |
| 140 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R) | 1418-1436 |
| 1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R) | 1418 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1419 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1420 |
| 4. Sicherungshalter B | 1421 |
| 5. Sicherungshalter B | 1422 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 1423 |
| 7. Motorsteuergerät | 1424 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1425 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 1426 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 1427 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 1428 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 1429 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 1430 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 1431 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 1432 |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät | 1433 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 1434 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1435 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1436 |
| 141 - Doppelscheinwerfer , (L0R) | 1437-1450 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (L0R) | 1437 |
| 2. Lichtschalter | 1438 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 1439 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1440 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1441 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1442 |
| 7. Schlussleuchte links | 1443 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1444 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1445 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1446 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1447 |
| 12. | 1448 |
| 13. Sicherungshalter B | 1449 |
| 14. Schalttafeleinsatz | 1450 |
| 142 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID),(L0R) | 1451-1460 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID),(L0R) | 1451 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr | 1452 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B | 1453 |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 1454 |
| 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe | 1455 |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe. Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe. | 1456 |

| | |
|---|-----------|
| Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe | |
| 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe | 1457 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige | 1458 |
| 9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1459 |
| 10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1460 |
| 143 - Radioanlage , (8YU),(I6F),(L0R) | 1461-1464 |
| 1. Radioanlage , (8YU),(I6F),(L0R) | 1461 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 1462 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 1463 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 1464 |
| 144 - Radioanlage , (I7F),(I7R),(L0R) | 1465-1468 |
| 1. Radioanlage , (I7F),(I7R),(L0R) | 1465 |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B | 1466 |
| 3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 1467 |
| 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 1468 |
| 145 - Rückfahrkamera (Rear Assist) | 1469-1470 |
| 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) | 1469 |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter B | 1470 |
| 146 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 1471-1476 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 1471 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach | 1472 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 1473 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 1474 |
| 5. Bordnetzsteuergerät | 1475 |
| 6. Bordnetzsteuergerät | 1476 |
| 147 - Grundausrüstung , (L0R) | 1477-1501 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 1477 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 1478 |
| 3. Sicherungshalter B | 1479 |
| 4. Sicherungshalter B | 1480 |
| 5. Sicherungshalter B | 1481 |
| 6. Sicherungshalter B | 1482 |
| 7. Sicherungshalter B | 1483 |
| 8. Sicherungshalter B | 1484 |
| 9. Zündanlassschalter | 1485 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1486 |
| 11. | 1487 |
| 12. | 1488 |
| 13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe | 1489 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe | 1490 |
| 15. Schalter für Handschuhfachleuchte, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts | 1491 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 1492 |
| 17. Taster für Fernriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließleinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1493 |
| 18. Wickelfeder, Signalarhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1494 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 1495 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1496 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1497 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1498 |
| 23. Lesespule für Wegfahrversicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrversicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1499 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 1500 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 1501 |
| 148 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 1502-1518 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R) | 1502 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1503 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1504 |
| 4. Sicherungshalter B | 1505 |
| 5. Sicherungshalter B | 1506 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2. Einspritzventil für Zylinder 3. Einspritzventil für Zylinder 4 | 1507 |

| | |
|--|-----------|
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 1508 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1509 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 1510 |
| 10. Motorsteuergerät | 1511 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 1512 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 1513 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 1514 |
| 14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 1515 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais | 1516 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 1517 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1518 |
| 149 - Außenbeleuchtung , (L0R) | 1519-1533 |
| 1. Außenbeleuchtung , (L0R) | 1519 |
| 2. Lichtschalter | 1520 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1521 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1522 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1523 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1524 |
| 7. Schlussleuchte links | 1525 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1526 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1527 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1528 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1529 |
| 12. Relais für Abblendlicht | 1530 |
| 13. Sicherungshalter B | 1531 |
| 14. Sicherungshalter B | 1532 |
| 15. Schalttafeleinsatz | 1533 |
| 150 - Doppelscheinwerfer , (8K1),(L0R) | 1534-1547 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (8K1),(L0R) | 1534 |
| 2. Lichtschalter | 1535 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1536 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1537 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1538 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1539 |
| 7. Schlussleuchte links | 1540 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1541 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1542 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1543 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1544 |
| 12. | 1545 |
| 13. Sicherungshalter B | 1546 |
| 14. Schalttafeleinsatz | 1547 |
| 151 - Doppelscheinwerfer , (9C7),(L0R) | 1548-1561 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (9C7),(L0R) | 1548 |
| 2. Lichtschalter | 1549 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1550 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1551 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1552 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1553 |
| 7. Schlussleuchte links | 1554 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1555 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1556 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1557 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1558 |
| 12. | 1559 |
| 13. Sicherunshalter B | 1560 |

| | |
|---|-----------|
| 14. Schalttafeleinsatz | 1561 |
| 152 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R) | 1562-1571 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R) | 1562 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr | 1563 |
| 3. Sicherungshalter B | 1564 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A | 1565 |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe | 1566 |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1567 |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 1568 |
| 8. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 1569 |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16-fach | 1570 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1571 |
| 153 - Diebstahlwarnanlage | 1572-1574 |
| 1. Diebstahlwarnanlage | 1572 |
| 2. Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Alarmanlage, Relais 1 für Alarmanlage, Sicherungshalter B | 1573 |
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube | 1574 |
| 154 - Radioanlage , (I6F),(L0R) | 1575-1578 |
| 1. Radioanlage , (I6F),(L0R) | 1575 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 1576 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 1577 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 1578 |
| 155 - Sicherheitsgurtwarnsystem | 1579-1581 |
| 1. Sicherheitsgurtwarnsystem | 1579 |
| 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter B | 1580 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 1581 |
| 156 - Grundausrüstung , (L0R) | 1582-1606 |
| 1. Grundausrüstung , (L0R) | 1582 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 1583 |
| 3. Sicherungshalter B | 1584 |
| 4. Sicherungshalter B | 1585 |
| 5. Sicherungshalter B | 1586 |
| 6. Sicherungshalter B | 1587 |
| 7. Sicherungshalter B | 1588 |
| 8. Sicherungshalter B | 1589 |
| 9. Zündanlassschalter | 1590 |
| 10. Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1591 |
| 11. | 1592 |
| 12. | 1593 |
| 13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe | 1594 |
| 14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe | 1595 |
| 15. Schalter für Handschuhfachleuchte, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts | 1596 |
| 16. Leseleuchte hinten Mitte | 1597 |
| 17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1598 |
| 18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1599 |
| 19. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 1600 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1601 |
| 21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1602 |
| 22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1603 |
| 23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1604 |
| 24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz | 1605 |
| 25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach | 1606 |
| 157 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R) | 1607-1625 |
| 1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R) | 1607 |
| 2. Anlasser. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Sicherungshalter A | 1608 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 1609 |
| 4. Sicherungshalter B | 1610 |
| 5. Sicherungshalter B | 1611 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 1612 |
| 7. Motorsteuergerät | 1613 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1614 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 1615 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 1616 |
| 11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 1617 |
| 12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 1618 |
| 13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 1619 |
| 14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 1620 |
| 15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 1621 |
| 16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät | 1622 |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 1623 |
| 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1624 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1625 |
| 158 - Doppelscheinwerfer , (8K1),(L0R) | 1626-1639 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (8K1),(L0R) | 1626 |
| 2. Lichtschalter | 1627 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1628 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1629 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1630 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1631 |
| 7. Schlussleuchte links | 1632 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1633 |
| 9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1634 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1635 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1636 |
| 12. | 1637 |
| 13. Sicherungshalter B | 1638 |
| 14. Schalttafeleinsatz | 1639 |
| 159 - Airbag-Systeme , (L0R) | 1640-1643 |
| 1. Airbag-Systeme , (L0R) | 1640 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B | 1641 |
| 3. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite | 1642 |
| 4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 1643 |
| 160 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 1644-1646 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R) | 1644 |
| 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung | 1645 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 1646 |
| 161 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R) | 1647-1651 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R) | 1647 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 1648 |
| 3. Steuergerät für ABS | 1649 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 1650 |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 1651 |
| 162 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R) | 1652-1658 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R) | 1652 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 1653 |
| 3. Steuergerät für ABS | 1654 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 1655 |
| 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS | 1656 |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS | 1657 |
| 7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 1658 |
| 163 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID),(L0R) | 1659-1668 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID),(L0R) | 1659 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr | 1660 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B | 1661 |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 1662 |
| 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe | 1663 |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe | 1664 |
| 7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe | 1665 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige | 1666 |
| 9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1667 |
| 10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1668 |
| 164 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R) | 1669-1678 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R) | 1669 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperr | 1670 |
| 3. Sicherungshalter B | 1671 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A | 1672 |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe | 1673 |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1674 |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 1675 |
| 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 1676 |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16-fach | 1677 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1678 |
| 165 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1679-1680 |
| 1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R) | 1679 |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel | 1680 |
| 166 - Radioanlage , (I6F),(L0R) | 1681-1684 |
| 1. Radioanlage , (I6F),(L0R) | 1681 |
| 2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B | 1682 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts | 1683 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts | 1684 |
| 167 - Rückfahrkamera (Rear Assist) | 1685-1686 |
| 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) | 1685 |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter B | 1686 |
| 168 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 1687-1692 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R) | 1687 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach | 1688 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 1689 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 1690 |
| 5. Bordnetzsteuergerät | 1691 |
| 6. Bordnetzsteuergerät | 1692 |
| 169 - Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R) | 1693-1706 |
| 1. Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R) | 1693 |
| 2. Lichtschalter | 1694 |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 1695 |
| 4. Scheinwerfer vorn links | 1696 |
| 5. Scheinwerfer vorn rechts | 1697 |
| 6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite | 1698 |
| 7. Schlussleuchte links | 1699 |
| 8. Schlussleuchte rechts | 1700 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1701 |
| 10. Schalter für Rückfahrleuchten. Bremspedalschalter | 1702 |

| | |
|--|-----------|
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1703 |
| 12. | 1704 |
| 13. Sicherungshalter B | 1705 |
| 14. Schalttafeleinsatz | 1706 |
| 801 - -Einbauorte: Sicherungen (L0R) - 3 | 1707-1748 |
| 1. Sicherungen | 1707-1748 |
| 1.1 Übersicht der Sicherungen | 1707 |
| 1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie | 1708-1710 |
| 1.2.1 Sicherungsbelegung, ab September 2011 | 1708 |
| 1.2.2 Sicherungsbelegung, ab Januar 2013 | 1709 |
| 1.2.3 Sicherungsbelegung, ab August 2014 | 1710 |
| 1.2.4 Sicherungsbelegung, ab Januar 2016 | 1710 |
| 1.2.5 Sicherungsbelegung, ab August 2016 | 1711 |
| 1.3 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel rechts | 1711-1745 |
| 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab September 2011 | 1712-1714 |
| 1.3.2 Sicherungsbelegung, ab August 2012 | 1715-1717 |
| 1.3.3 Sicherungsbelegung, ab Januar 2013 | 1718-1719 |
| 1.3.4 Sicherungsbelegung, ab August 2013 | 1720-1722 |
| 1.3.5 Sicherungsbelegung, ab August 2014 | 1723-1725 |
| 1.3.6 Sicherungsbelegung, ab August 2015 | 1726-1728 |
| 1.3.7 Sicherungsbelegung, ab August 2016 | 1729-1731 |
| 1.3.8 Sicherungsbelegung, ab Januar 2017 | 1732-1733 |
| 1.3.9 Sicherungsbelegung, ab August 2017 | 1734-1736 |
| 1.3.10 Sicherungsbelegung, ab Januar 2018 | 1737-1739 |
| 1.3.11 Sicherungsbelegung, ab September 2018 | 1740-1742 |
| 1.3.12 Sicherungsbelegung, ab August 2019 | 1743-1745 |
| 1.4 Einbaulage der Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte(S) unter der Schalttafel rechts | 1746-1748 |
| 1.4.1 Einbaulage, ab August 2012 | 1746 |
| 1.4.2 Sicherungsbelegung, ab August 2012 | 1747-1748 |
| 802 - -Einbauorte: Relais (L0R) - 3 | 1749-1763 |
| 1. Relais | 1749-1763 |
| 1.1 Übersicht der Relaisträger | 1749 |
| 1.2 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts, ab September 2011 | 1750 |
| 1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts, ab August 2012 | 1751-1752 |
| 1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts, ab Januar 2013 | 1753-1754 |
| 1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts, ab August 2015 | 1755-1756 |
| 1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts, ab August 2016 | 1757-1758 |
| 1.7 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts, ab September 2018 | 1759-1760 |
| 1.8 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts, ab August 2019 | 1761-1762 |
| 1.9 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der Batterie | 1763 |
| 803 - -Einbauorte: Massepunkte (L0R) - 3 | 1764-1767 |
| 1. Massepunkte | 1764-1767 |
| 1.1 Übersicht der Massepunkte | 1764-1767 |
| 804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs (L0R) - 3 | 1768-1835 |
| 1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs | 1768-1835 |
| 1.1 Übersicht der Steuergeräte | 1768-1769 |
| 1.2 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301- | 1770 |
| 1.2.1 Steckerbelegung: | 1770 |
| 1.3 Steuergerät für Climatronic -J255- | 1771 |
| 1.3.1 Steckerbelegung: | 1771 |
| 1.4 Steuergerät für ABS -J104- | 1772-1778 |
| 1.5 Motorsteuergerät -J623- | 1779-1781 |
| 1.5.2 Steckerbelegung, 52fach + 28fach: | 1779-1780 |
| 1.5.3 Steckerbelegung, 94fach + 60fach: | 1781 |
| 1.6 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- | 1782-1783 |
| 1.6.1 Einbauort (bis Januar 2018) | 1782 |
| 1.6.2 Einbauort (ab Januar 2018) | 1783 |
| 1.7 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- | 1784 |
| 1.8 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- | 1784 |
| 1.8.2 Steckerbelegung: | 1785 |
| 1.9 Steuergerät für Airbag -J234- | 1785-1786 |
| 1.9.2 Steckerbelegung: | 1786 |
| 1.10 Steuergerät für Lenkhilfe -J500- | 1787 |
| 1.11 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362- | 1787-1789 |
| 1.11.1 Steckerbelegung: | 1787-1789 |

| | |
|--|-----------|
| 1.12 Bordnetzsteuergerät - J519 | 1790-1831 |
| 1.12.2 Steckerbelegung, ab September 2011: | 1790-1795 |
| 1.12.3 Steckerbelegung, ab August 2013: | 1796-1801 |
| 1.12.4 Steckerbelegung, ab August 2014: | 1802-1807 |
| 1.12.5 Steckerbelegung, ab August 2015: | 1808-1813 |
| 1.12.6 Steckerbelegung, ab August 2016: | 1814-1819 |
| 1.12.7 Steckerbelegung, ab Januar 2017: | 1820-1825 |
| 1.12.8 Steckerbelegung, ab September 2018: | 1826-1831 |
| 1.13 Lichtschalter -E1- | 1832-1833 |
| 1.13.2 Steckerbelegung: | 1833 |
| 1.14 Zündanlassschalter -D- | 1834 |
| 1.14.1 Steckerbelegung: | 1834 |
| 1.15 Lenkstockschalte links -EX19- / Lenkstockschalte rechts -EX20-/ Wickelfeder -F350- | 1834-1835 |
| 1.15.2 Steckerbelegung: | 1835 |
| 805 - -Einbauorte: Steuergäerte im hinteren Teil des Fahrzeugs (LOR) - 3 | 1836-1866 |
| 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs | 1836-1866 |
| 1.1 Übersicht der Steuergeräte | 1836 |
| 1.2 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- | 1837-1838 |
| 1.2.1 Einbauort | 1838 |
| 1.3 Fensterheberschalte in Tür hinten links -E52- | 1839-1841 |
| 1.3.2 Steckerbelegung: | 1839-1841 |
| 1.4 Türsteuergerät hinten links -J388- | 1842-1844 |
| 1.4.2 Steckerbelegung: | 1842-1844 |
| 1.5 Fensterheberschalte in Beifahrertür -E107- | 1845-1847 |
| 1.5.2 Steckerbelegung: | 1845-1847 |
| 1.6 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- | 1848-1850 |
| 1.6.2 Steckerbelegung: | 1848-1850 |
| 1.7 Steckdose -U- | 1851 |
| 1.7.2 Steckerbelegung: | 1851 |
| 1.8 Türsteuergerät Fahrerseite -J386- | 1852-1854 |
| 1.8.2 Steckerbelegung: | 1852-1854 |
| 1.9 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512- | 1855-1857 |
| 1.9.2 Steckerbelegung: | 1855-1857 |
| 1.10 Türsteuergerät hinten rechts -J389- | 1858-1860 |
| 1.10.2 Steckerbelegung: | 1858-1860 |
| 1.11 Fensterheberschalte in Tür hinten rechts -E54- | 1861-1863 |
| 1.11.2 Steckerbelegung: | 1861-1863 |
| 1.12 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- | 1864 |
| 1.12.2 Steckerbelegung: | 1864 |
| 1.13 Rückfahrkamera -R189- | 1865-1866 |
| 1.13.1 Einbauort | 1865-1866 |
| 806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (LOR) - 3 | 1867-1870 |
| 1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen | 1867-1870 |
| 1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen | 1867 |
| 1.2 Kupplungsstation an der B-Säule links | 1868 |
| 1.3 Steckverbindung, 16fach -T16b- | 1868 |
| 1.4 Kupplungsstation an der A-Säule links | 1868 |
| 1.5 Kupplungsstation im Motorraum | 1869 |
| 1.6 Steckverbindungen an der Lüfterzarge | 1869 |
| 1.7 Steckverbindungen im Motorraum links | 1869 |
| 1.8 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts | 1870 |
| 1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts | 1870 |
| 1.10 Kupplungsstation an der B-Säule rechts | 1870 |