

001 - Grundausrüstung , (L0R)	1-25	Zylinder 4	
1. Grundausrüstung , (L0R)	1	12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	54
2. Batterie, Sicherungshalter A	2	13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	55
3. Sicherungshalter B	3	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	56
4. Sicherungshalter B	4	15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	57
5. Sicherungshalter B	5	16. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	58
6. Sicherungshalter B	6	17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	59
7. Sicherungshalter B	7	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	60
8. Sicherungshalter B	8	19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	61
9. Zündanlassschalter	9		
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	10	004 - Außenbeleuchtung , (L0R)	62-77
11.	11	1. Außenbeleuchtung , (L0R)	62
12.	12	2. Lichtschalter	63
13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	13	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	64
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	14	4. Scheinwerfer vorn links	65
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	15	5. Scheinwerfer vorn rechts	66
16. Leseleuchte hinten Mitte	16	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	67
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	17	7. Schlussleuchte links	68
18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	18	8. Schlussleuchte rechts	69
19. Steckdose, Zigarettenanzünder	19	9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	70
20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	20	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	71
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	21	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	72
22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	22	12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht	73
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	23	13.	74
24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	24	14. Sicherungshalter B	75
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	25	15. Sicherungshalter B	76
002 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	26-42	16. Schalttafeleinsatz	77
1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	26	005 - Airbag-Systeme , (L0R)	78-80
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	27	1. Airbag-Systeme , (L0R)	78
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	28	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B	79
4. Sicherungshalter B	29	3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	80
5. Sicherungshalter B	30	006 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R)	81-83
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	31	1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R)	81
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	32	2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung	82
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	33	3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	83
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	34	007 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	84-88
10. Motorsteuergerät	35	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	84
11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	36	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	85
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	37	3. Steuergerät für ABS	86
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	38	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	87
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	39	5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	88
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	40	008 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R)	89-98
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	41	1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R)	89
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	42	2. Anlasser, Relais für Anlassersperre	90
003 - 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(L0R)	43-61	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B	91
1. 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(L0R)	43	4. Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	92
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	44	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	93
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	45	6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	94
4. Sicherungshalter B	46	7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe	95
5. Sicherungshalter B	47	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	96
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	48	9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	97
7. Motorsteuergerät	49	10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	98
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	50		
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	51		
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	52		
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	53		

009 - Climatic , (L0R)	99-105	5. Sicherungshalter B	144
1. Climatic , (L0R)	99	6. Sicherungshalter B	145
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	100	7. Sicherungshalter B	146
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	101	8. Sicherungshalter B	147
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	102	9. Zündanlassschalter	148
5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	103	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	149
6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	104	11.	150
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	105	12.	151
010 - Climatronic , (L0R)	106-112	13. Lenkstockschalte rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	152
1. Climatronic , (L0R)	106	14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	153
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	107	15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	154
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	108	16. Leseleuchte hinten Mitte	155
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	109	17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	156
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	110	18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	157
6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor	111	19. Steckdose, Zigarettenanzünder	158
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	112	20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	159
011 - Zentralverriegelung , (L0R)	113-120	21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	160
1. Zentralverriegelung , (L0R)	113	22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	161
2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	114	23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	162
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	115	24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	163
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	116	25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	164
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	117	017 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R)	165-174
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	118	1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R)	165
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	119	2. Anlasser, Relais für Anlasssperr	166
8. Sicherungshalter B	120	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B	167
012 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	121-129	4. Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	168
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	121	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	169
2. Sicherungshalter B	122	6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	170
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	123	7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe	171
4. Türsteuergerät Fahrerseite	124	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	172
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	125	9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	173
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	126	10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	174
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	127	018 - Climatronic , (L0R)	175-181
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	128	1. Climatronic , (L0R)	175
9. Außenspiegel Beifahrerseite	129	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	176
013 - Radioanlage , (L0R)	130-133	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	177
1. Radioanlage , (L0R)	130	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	178
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	131	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	179
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	132	6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor	180
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	133	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	181
014 - Multifunktionsanzeige (MFA) , (L0R)	134-135	019 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	182-185
1. Multifunktionsanzeige (MFA) , (L0R)	134	1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	182
2. Lenkstockschalte rechts, Funktionswahlschalter, Resetaste, Temperaturlüfter für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz	135	2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	183
015 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	136-139	3. Bordnetzsteuergerät	184
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	136	4. Bordnetzsteuergerät	185
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	137	020 - Grundausstattung , (L0R)	186-210
3. Bordnetzsteuergerät	138	1. Grundausstattung , (L0R)	186
4. Bordnetzsteuergerät	139	2. Batterie, Sicherungshalter A	187
016 - Grundausstattung , (L0R)	140-164	3. Sicherungshalter B	188
1. Grundausstattung , (L0R)	140	4. Sicherungshalter B	189
2. Batterie, Sicherungshalter A	141	5. Sicherungshalter B	190
3. Sicherungshalter B	142	6. Sicherungshalter B	191
4. Sicherungshalter B	143	7. Sicherungshalter B	192
		8. Sicherungshalter B	193
		9. Zündanlassschalter	194

10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	195	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	245
11.	196	19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	246
12.	197		
13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	198	023 - Außenbeleuchtung , (LÖR)	247-262
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	199	1. Außenbeleuchtung , (LÖR)	247
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	200	2. Lichtschalter	248
16. Leseleuchte hinten Mitte	201	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	249
17. Taster für Fernriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	202	4. Scheinwerfer vorn links	250
18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	203	5. Scheinwerfer vorn rechts	251
19. Steckdose, Zigarettenanzünder	204	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	252
20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	205	7. Schlussleuchte links	253
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	206	8. Schlussleuchte rechts	254
22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	207	9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	255
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	208	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	256
24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	209	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	257
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	210	12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht	258
021 - 1,6-I-Benzinmotor , CLSA,(LÖR)	211-227	13.	259
1. 1,6-I-Benzinmotor , CLSA,(LÖR)	211	14. Sicherungshalter B	260
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	212	15. Sicherungshalter B	261
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	213	16. Schalttafeleinsatz	262
4. Sicherungshalter B	214	024 - Airbag-Systeme , (LÖR)	263-265
5. Sicherungshalter B	215	1. Airbag-Systeme , (LÖR)	263
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	216	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B	264
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	217	3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	265
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	218	025 - Elektromechanische Servolenkung , (LÖR)	266-268
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	219	1. Elektromechanische Servolenkung , (LÖR)	266
10. Motorsteuergerät	220	2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung	267
11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	221	3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	268
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	222	026 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (LÖR)	269-278
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	223	1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (LÖR)	269
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	224	2. Anlasser, Relais für Anlassersperre	270
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	225	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B	271
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	226	4. Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	272
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	227	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	273
022 - 1,6-I-Dieselmotor , CLNA,(LÖR)	228-246	6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	274
1. 1,6-I-Dieselmotor , CLNA,(LÖR)	228	7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe	275
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	229	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	276
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	230	9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	277
4. Sicherungshalter B	231	10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	278
5. Sicherungshalter B	232	027 - Climatic , (LÖR)	279-285
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	233	1. Climatic , (LÖR)	279
7. Motorsteuergerät	234	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	280
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	235	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	281
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	236	4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	282
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	237	5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	283
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	238	6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	284
12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	239	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	285
13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	240	028 - Climatronic , (LÖR)	286-292
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	241	1. Climatronic , (LÖR)	286
15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	242	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	287
16. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	243	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	288
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	244	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	289

5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	290	16. Leseleuchte hinten Mitte	340
6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor	291	17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	341
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	292	18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	342
029 - Zentralverriegelung , (LÖR)	293-300	19. Steckdose, Zigarettenanzünder	343
1. Zentralverriegelung , (LÖR)	293	20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	344
2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	294	21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	345
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	295	22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	346
4. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	296	23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	347
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	297	24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	348
6. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	298	25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	349
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	299	035 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LÖR)	350-366
8. Sicherungshalter B	300	1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LÖR)	350
030 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(LÖR)	301-307	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	351
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(LÖR)	301	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	352
2. Sicherungshalter B	302	4. Sicherungshalter B	353
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	303	5. Sicherungshalter B	354
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	304	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	355
5. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	305	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	356
6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	306	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	357
7. Außenspiegel Beifahrerseite	307	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	358
031 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(LÖR)	308-316	10. Motorsteuergerät	359
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(LÖR)	308	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	360
2. Sicherungshalter B	309	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	361
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	310	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	362
4. Türsteuergerät Fahrerseite	311	14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	363
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	312	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	364
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	313	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	365
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	314	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	366
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	315	036 - 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(LÖR)	367-385
9. Außenspiegel Beifahrerseite	316	1. 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(LÖR)	367
032 - Radioanlage , (LÖR)	317-320	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	368
1. Radioanlage , (LÖR)	317	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	369
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	318	4. Sicherungshalter B	370
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	319	5. Sicherungshalter B	371
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	320	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	372
033 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (LÖR)	321-324	7. Motorsteuergerät	373
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (LÖR)	321	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	374
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	322	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	375
3. Bordnetzsteuergerät	323	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	376
4. Bordnetzsteuergerät	324	11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	377
034 - Grundausrüstung , (LÖR)	325-349	12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	378
1. Grundausrüstung , (LÖR)	325	13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	379
2. Batterie, Sicherungshalter A	326	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	380
3. Sicherungshalter B	327	15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	381
4. Sicherungshalter B	328	16. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	382
5. Sicherungshalter B	329	17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	383
6. Sicherungshalter B	330	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	384
7. Sicherungshalter B	331	19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	385
8. Sicherungshalter B	332	037 - Außenbeleuchtung , (LÖR)	386-400
9. Zündanlassschalter	333	1. Außenbeleuchtung , (LÖR)	386
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	334	2. Lichtschalter	387
11.	335	3. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für Parklicht.	388
12.	336		
13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	337		
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	338		
15. Innenleuchte vorn. Kofferraumleuchte	339		

Lenkstockschalter links		6. Sicherungshalter B	436
4. Scheinwerfer vorn links	389	7. Sicherungshalter B	437
5. Scheinwerfer vorn rechts	390	8. Sicherungshalter B	438
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	391	9. Zündanlassschalter	439
7. Schlussleuchte links	392	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	440
8. Schlussleuchte rechts	393	11.	441
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	394	12.	442
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	395	13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	443
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	396	14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	444
12. Relais für Abblendlicht	397	15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	445
13. Sicherungshalter B	398	16. Leseleuchte hinten Mitte	446
14. Sicherungshalter B	399	17. Taster für Ferntriebregelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	447
15. Schalttafeleinsatz	400	18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	448
038 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R)	401-403	19. Steckdose, Zigarettenanzünder	449
1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R)	401	20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	450
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung	402	21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	451
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	403	22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	452
039 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	404-408	23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	453
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	404	24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	454
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	405	25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	455
3. Steuergerät für ABS	406	045 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	456-472
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	407	1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	456
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	408	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	457
040 - Climatic , (L0R)	409-415	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	458
1. Climatic , (L0R)	409	4. Sicherungshalter B	459
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	410	5. Sicherungshalter B	460
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	411	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	461
4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	412	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	462
5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	413	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	463
6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	414	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	464
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	415	10. Motorsteuergerät	465
041 - Climatronic , (L0R)	416-422	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	466
1. Climatronic , (L0R)	416	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	467
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	417	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	468
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	418	14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	469
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	419	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	470
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	420	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	471
6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor	421	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	472
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	422	046 - 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(L0R)	473-491
042 - Radioanlage , (L0R)	423-426	1. 1,6-l-Dieselmotor , CLNA,(L0R)	473
1. Radioanlage , (L0R)	423	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	474
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	424	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	475
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	425	4. Sicherungshalter B	476
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	426	5. Sicherungshalter B	477
043 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	427-430	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	478
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	427	7. Motorsteuergerät	479
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	428	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	480
3. Bordnetzsteuergerät	429	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	481
4. Bordnetzsteuergerät	430	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	482
044 - Grundausrüstung , (L0R)	431-455	11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	483
1. Grundausrüstung , (L0R)	431	12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	484
2. Batterie, Sicherungshalter A	432	13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	485
3. Sicherungshalter B	433	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	486
4. Sicherungshalter B	434	15. Drosselklappenpotenziometer. Potenziometer für Abgasrückführung. Drosselklappensteuereinheit.	487
5. Sicherungshalter B	435		

Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung		4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	534
16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	488	051 - Multifunktionslenkrad , (L0R)	535-537
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	489	1. Multifunktionslenkrad , (L0R)	535
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	490	2. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B	536
19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	491	3.	537
047 - Außenbeleuchtung , (L0R)	492-506	052 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	538-542
1. Außenbeleuchtung , (L0R)	492	1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	538
2. Lichtschalter	493	2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	539
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	494	3. Bordnetzsteuergerät	540
4. Scheinwerfer vorn links	495	4. Bordnetzsteuergerät	541
5. Scheinwerfer vorn rechts	496	5. Bordnetzsteuergerät	542
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	497	053 - Grundausrüstung , (L0R)	543-567
7. Schlussleuchte links	498	1. Grundausrüstung , (L0R)	543
8. Schlussleuchte rechts	499	2. Batterie, Sicherungshalter A	544
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	500	3. Sicherungshalter B	545
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	501	4. Sicherungshalter B	546
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	502	5. Sicherungshalter B	547
12. Relais für Abblendlicht	503	6. Sicherungshalter B	548
13. Sicherungshalter B	504	7. Sicherungshalter B	549
14. Sicherungshalter B	505	8. Sicherungshalter B	550
15. Schalttafeleinsatz	506	9. Zündanlassschalter	551
048 - Doppelscheinwerfer , (L0R)	507-521	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	552
1. Doppelscheinwerfer , (L0R)	507	11.	553
2. Lichtschalter	508	12.	554
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	509	13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	555
4. Scheinwerfer vorn links	510	14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Scheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	556
5. Scheinwerfer vorn rechts	511	15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	557
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	512	16. Leseleuchte hinten Mitte	558
7. Schlussleuchte links	513	17. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	559
8. Schlussleuchte rechts	514	18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	560
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	515	19. Steckdose, Zigarettenanzünder	561
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	516	20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	562
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	517	21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	563
12. Relais für Abblendlicht	518	22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	564
13. Sicherungshalter B	519	23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	565
14. Sicherungshalter B	520	24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	566
15. Schalttafeleinsatz	521	25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	567
049 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R)	522-530	054 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	568-584
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R)	522	1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	568
2. Sicherungshalter B	523	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	569
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	524	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	570
4. Türsteuergerät Fahrerseite	525	4. Sicherungshalter B	571
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	526	5. Sicherungshalter B	572
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	527	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	573
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	528	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	574
8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite	529	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	575
9. Außenspiegel Beifahrerseite	530	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	576
050 - Radioanlage , (L0R)	531-534	10. Motorsteuergerät	577
1. Radioanlage , (L0R)	531	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuerereinheit, Motorsteuergerät	578
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	532	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	579
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	533	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	580
		14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	581
		15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	582
		16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	583
		17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	584
		055 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(L0R)	585-603
		1. 1,5-l-Dieselmotor . CWXB.(L0R)	585

2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	586	058 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (LOR)	634-648
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	587	1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (LOR)	634
4. Sicherungshalter B	588	2. Lichtschalter	635
5. Sicherungshalter B	589	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	636
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	590	4. Scheinwerfer vorn links	637
7. Motorsteuergerät	591	5. Scheinwerfer vorn rechts	638
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	592	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	639
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	593	7. Schlussleuchte links	640
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	594	8. Schlussleuchte rechts	641
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	595	9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	642
12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	596	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	643
13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	597	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	644
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	598	12. Relais für Abblendlicht	645
15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	599	13. Sicherungshalter B	646
16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	600	14. Sicherungshalter B	647
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	601	15. Schalttafeleinsatz	648
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	602	059 - Elektromechanische Servolenkung , (LOR)	649-651
19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	603	1. Elektromechanische Servolenkung , (LOR)	649
056 - Außenbeleuchtung , (LOR)	604-618	2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung	650
1. Außenbeleuchtung , (LOR)	604	3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	651
2. Lichtschalter	605	060 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (LOR)	652-658
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	606	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (LOR)	652
4. Scheinwerfer vorn links	607	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	653
5. Scheinwerfer vorn rechts	608	3. Steuergerät für ABS	654
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	609	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	655
7. Schlussleuchte links	610	5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	656
8. Schlussleuchte rechts	611	6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	657
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	612	7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	658
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	613	061 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (LOR)	659-668
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	614	1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (LOR)	659
12. Relais für Abblendlicht	615	2. Anlasser, Relais für Anlassersperre	660
13. Sicherungshalter B	616	3. Sicherungshalter B	661
14. Sicherungshalter B	617	4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	662
15. Schalttafeleinsatz	618	5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	663
057 - Doppelscheinwerfer , (LOR)	619-633	6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	664
1. Doppelscheinwerfer , (LOR)	619	7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	665
2. Lichtschalter	620	8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	666
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	621	9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16fach	667
4. Scheinwerfer vorn links	622	10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	668
5. Scheinwerfer vorn rechts	623	062 - Climatic , (LOR)	669-675
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	624	1. Climatic , (LOR)	669
7. Schlussleuchte links	625	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	670
8. Schlussleuchte rechts	626	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	671
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	627	4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	672
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	628	5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	673
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	629	6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	674
12. Relais für Abblendlicht	630	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	675
13. Sicherungshalter B	631	063 - Climatronic , (LOR)	676-682
14. Sicherungshalter B	632	1. Climatronic , (LOR)	676
15. Schalttafeleinsatz	633	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	677
		3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	678
		4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	679

5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	680	24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	731
6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor	681	25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	732
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	682	070 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	733-749
064 - Zentralverriegelung , (L0R)	683-690	1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	733
1. Zentralverriegelung , (L0R)	683	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	734
2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	684	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	735
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	685	4. Sicherungshalter B	736
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	686	5. Sicherungshalter B	737
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	687	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	738
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	688	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	739
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	689	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	740
8. Sicherungshalter B	690	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	741
065 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R)	691-693	10. Motorsteuergerät	742
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R)	691	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	743
2. Lenkstockschalter links, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B	692	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	744
3. Motorsteuergerät	693	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	745
066 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (L0R)	694-697	14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	746
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (L0R)	694	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	747
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B	695	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	748
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	696	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	749
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	697	071 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(L0R)	750-768
067 - Radioanlage , (L0R)	698-701	1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(L0R)	750
1. Radioanlage , (L0R)	698	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	751
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	699	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	752
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	700	4. Sicherungshalter B	753
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	701	5. Sicherungshalter B	754
068 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	702-707	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	755
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	702	7. Motorsteuergerät	756
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	703	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	757
3. Bordnetzsteuergerät	704	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	758
4. Bordnetzsteuergerät	705	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	759
5. Bordnetzsteuergerät	706	11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	760
6. Bordnetzsteuergerät	707	12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	761
069 - Grundausrüstung , (L0R)	708-732	13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	762
1. Grundausrüstung , (L0R)	708	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	763
2. Batterie, Sicherungshalter A	709	15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	764
3. Sicherungshalter B	710	16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	765
4. Sicherungshalter B	711	17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	766
5. Sicherungshalter B	712	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	767
6. Sicherungshalter B	713	19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	768
7. Sicherungshalter B	714	072 - Außenbeleuchtung , (L0R)	769-783
8. Sicherungshalter B	715	1. Außenbeleuchtung , (L0R)	769
9. Zündanlassschalter	716	2. Lichtschalter	770
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	717	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	771
11.	718	4. Scheinwerfer vorn links	772
12.	719	5. Scheinwerfer vorn rechts	773
13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	720	6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	774
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe	721	7. Schlussleuchte links	775
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	722	8. Schlussleuchte rechts	776
16. Leseleuchte hinten Mitte	723	9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	777
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	724		
18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	725		
19. Steckdose, Zigarettenanzünder	726		
20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	727		
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	728		
22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	729		
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz. Wählhebel-Positionsanzeige	730		

10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	778	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	826
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	779	3. Steuergerät für ABS	827
12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht	780	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	828
13. Sicherungshalter B	781	5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	829
14. Sicherungshalter B	782	6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	830
15. Schalltafeleinsatz	783	7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalltafeleinsatz	831
073 - Doppelscheinwerfer , (LÖR)	784-798	079 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (LÖR)	832-841
1. Doppelscheinwerfer , (LÖR)	784	1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (LÖR)	832
2. Lichtschalter	785	2. Anlasser, Relais für Anlasssperr	833
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	786	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B	834
4. Scheinwerfer vorn links	787	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	835
5. Scheinwerfer vorn rechts	788	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	836
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	789	6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	837
7. Schlussleuchte links	790	7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe	838
8. Schlussleuchte rechts	791	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	839
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	792	9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	840
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	793	10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalltafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige	841
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	794	080 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (LÖR)	842-851
12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht	795	1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (LÖR)	842
13. Sicherungshalter B	796	2. Anlasser, Relais für Anlasssperr	843
14. Sicherungshalter B	797	3. Sicherungshalter B	844
15. Schalltafeleinsatz	798	4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	845
074 - Bi-Halogen-Scheinwerfer , (LÖR)	799-813	5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	846
1. Bi-Halogen-Scheinwerfer , (LÖR)	799	6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	847
2. Lichtschalter	800	7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	848
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	801	8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	849
4. Scheinwerfer vorn links	802	9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16fach	850
5. Scheinwerfer vorn rechts	803	10. Schalltafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	851
6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	804	081 - Climatic , (LÖR)	852-858
7. Schlussleuchte links	805	1. Climatic , (LÖR)	852
8. Schlussleuchte rechts	806	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	853
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	807	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	854
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	808	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	855
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	809	5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	856
12. Standlichtrelais, Relais für Abblendlicht	810	6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	857
13. Sicherungshalter B	811	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	858
14. Sicherungshalter B	812	082 - Climatronic , (LÖR)	859-865
15. Schalltafeleinsatz	813	1. Climatronic , (LÖR)	859
075 - Elektromechanische Servolenkung , (LÖR)	814-816	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	860
1. Elektromechanische Servolenkung , (LÖR)	814	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	861
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung	815	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	862
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalltafeleinsatz	816	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	863
076 - Airbag-Systeme , (LÖR)	817-819	6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor	864
1. Airbag-Systeme , (LÖR)	817	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	865
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B	818	083 - Zentralverriegelung , (LÖR)	866-873
3. Steuergerät für Airbag, Schalltafeleinsatz	819	1. Zentralverriegelung , (LÖR)	866
077 - Antiblockiersystem (ABS) , (LÖR)	820-824	2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	867
1. Antiblockiersystem (ABS) , (LÖR)	820	3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	868
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	821	4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	869
3. Steuergerät für ABS	822	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	870
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	823		
5. Steuergerät für ABS, Schalltafeleinsatz	824		
078 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (LÖR)	825-831		
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (LÖR)	825		

6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	871	4. Sicherungshalter B	919
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	872	5. Sicherungshalter B	920
8. Sicherungshalter B	873	6. Sicherungshalter B	921
084 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R)	874-881	7. Sicherungshalter B	922
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R)	874	8. Sicherungshalter B	923
2. Sicherungshalter B	875	9. Zündanlassschalter	924
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebmotor Fahrerseite	876	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	925
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebmotor Beifahrerseite	877	11.	926
5. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebmotor hinten links, Fensterhebmotor hinten rechts	878	12.	927
6. Schalter für Spiegelverstellung	879	13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	928
7. Außenspiegel Beifahrerseite	880	14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe	929
8. Außenspiegel Fahrerseite	881	15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	930
085 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R)	882-891	16. Leseleuchte hinten Mitte	931
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(L0R)	882	17. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	932
2. Sicherungshalter B	883	18. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	933
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebmotor Fahrerseite	884	19. Steckdose, Zigarettenanzünder	934
4. Türsteuergerät Fahrerseite	885	20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	935
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebmotor Beifahrerseite	886	21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	936
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebmotor hinten links	887	22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	937
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebmotor hinten rechts	888	23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	938
8. Schalter für Spiegelverstellung	889	24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	939
9. Außenspiegel Beifahrerseite	890	25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	940
10. Außenspiegel Fahrerseite	891	094 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	941-957
086 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R)	892-893	1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	941
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R)	892	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	942
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel	893	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	943
087 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R)	894-896	4. Sicherungshalter B	944
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (L0R)	894	5. Sicherungshalter B	945
2. Lenkstockschalter links, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sperrdiode, Sicherungshalter B	895	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	946
3. Motorsteuergerät	896	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	947
088 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (L0R)	897-900	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	948
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (L0R)	897	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	949
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B	898	10. Motorsteuergerät	950
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	899	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	951
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	900	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	952
089 - Radioanlage , (L0R)	901-904	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	953
1. Radioanlage , (L0R)	901	14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	954
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	902	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	955
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	903	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	956
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	904	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	957
090 - Multifunktionsanzeige (MFA) , (L0R)	905-906	095 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(L0R)	958-976
1. Multifunktionsanzeige (MFA) , (L0R)	905	1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXB,(L0R)	958
2. Lenkstockschalter rechts, Funktionswahlschalter, Resetaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz	906	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	959
091 - Multifunktionslenkrad , (L0R)	907-909	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	960
1. Multifunktionslenkrad , (L0R)	907	4. Sicherungshalter B	961
2. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B	908	5. Sicherungshalter B	962
3.	909	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	963
092 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	910-915	7. Motorsteuergerät	964
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	910	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	965
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	911	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	966
3. Bordnetzsteuergerät	912	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	967
4. Bordnetzsteuergerät	913	11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	968
5. Bordnetzsteuergerät	914	12. Luftmassenmesser. Motorsteuergerät. Maanventil für Ladedruckbearenzuna. Umschaltventil für	969
6. Bordnetzsteuergerät	915		
093 - Grundausrüstung , (L0R)	916-940		
1. Grundausrüstung , (L0R)	916		
2. Batterie, Sicherungshalter A	917		
3. Sicherunshalter B	918		



12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1067	110 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1115-1121
13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1068	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1115
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1069	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1116
15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1070	3. Steuergerät für ABS	1117
16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1071	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1118
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1072	5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1119
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1073	6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	1120
19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1074	7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	1121
105 - Außenbeleuchtung , (L0R)	1075-1089	111 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R)	1122-1131
1. Außenbeleuchtung , (L0R)	1075	1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (L0R)	1122
2. Lichtschalter	1076	2. Anlasser, Relais für Anlassersperre	1123
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1077	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B	1124
4. Scheinwerfer vorn links	1078	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1125
5. Scheinwerfer vorn rechts	1079	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1126
6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1080	6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe	1127
7. Schlussleuchte links	1081	7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe	1128
8. Schlussleuchte rechts	1082	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	1129
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1083	9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1130
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1084	10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach, Wählhebel-Positionsanzeige	1131
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1085	112 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R)	1132-1141
12. Relais für Abblendlicht	1086	1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R)	1132
13. Sicherungshalter B	1087	2. Anlasser, Relais für Anlassersperre	1133
14. Sicherungshalter B	1088	3. Sicherungshalter B	1134
15. Schalttafeleinsatz	1089	4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	1135
106 - Doppelscheinwerfer , (L0R)	1090-1103	5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1136
1. Doppelscheinwerfer , (L0R)	1090	6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1137
2. Lichtschalter	1091	7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1138
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1092	8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1139
4. Scheinwerfer vorn links	1093	9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16-fach	1140
5. Scheinwerfer vorn rechts	1094	10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1141
6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1095	113 - Climatic , (L0R)	1142-1148
7. Schlussleuchte links	1096	1. Climatic , (L0R)	1142
8. Schlussleuchte rechts	1097	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1143
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1098	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1144
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1099	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1145
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1100	5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	1146
12.	1101	6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1147
13. Sicherungshalter B	1102	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1148
14. Schalttafeleinsatz	1103	114 - Climatronic , (L0R)	1149-1155
107 - Airbag-Systeme , (L0R)	1104-1106	1. Climatronic , (L0R)	1149
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1104	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1150
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B	1105	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1151
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1106	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1152
108 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R)	1107-1109	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1153
1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R)	1107	6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor	1154
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung	1108	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1155
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1109	115 - Zentralverriegelung , (L0R)	1156-1163
109 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1110-1114	1. Zentralverriegelung , (L0R)	1156
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1110	2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1157
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1111	3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1158
3. Steuergerät für ABS	1112		
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1113		
5. Steuergerät für ABS. Schalttafeleinsatz	1114		

4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1159	122 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R)	1213-1231
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1160	1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R)	1213
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1161	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1214
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1162	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1215
8. Sicherungshalter B	1163	4. Sicherungshalter B	1216
116 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R)	1164-1171	5. Sicherungshalter B	1217
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(L0R)	1164	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1218
2. Sicherungshalter B	1165	7. Motorsteuergerät	1219
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1166	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1220
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1167	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	1221
5. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	1168	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1222
6. Schalter für Spiegelverstellung	1169	11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1223
7. Außenspiegel Beifahrerseite	1170	12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1224
8. Außenspiegel Fahrerseite	1171	13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1225
117 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R)	1172-1173	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1226
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R)	1172	15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1227
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1173	16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1228
118 - Radioanlage , (8YU),(I6F),(L0R)	1174-1177	17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1229
1. Radioanlage , (8YU),(I6F),(L0R)	1174	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1230
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1175	19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1231
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1176	123 - Außenbeleuchtung , (L0R)	1232-1246
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	1177	1. Außenbeleuchtung , (L0R)	1232
119 - Radioanlage , (I7G),(L0R)	1178-1181	2. Lichtschalter	1233
1. Radioanlage , (I7G),(L0R)	1178	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1234
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	1179	4. Scheinwerfer vorn links	1235
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1180	5. Scheinwerfer vorn rechts	1236
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	1181	6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1237
120 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	1182-1187	7. Schlussleuchte links	1238
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	1182	8. Schlussleuchte rechts	1239
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	1183	9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1240
3. Bordnetzsteuergerät	1184	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1241
4. Bordnetzsteuergerät	1185	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1242
5. Bordnetzsteuergerät	1186	12. Relais für Abblendlicht	1243
6. Bordnetzsteuergerät	1187	13. Sicherungshalter B	1244
121 - Grundausrüstung , (L0R)	1188-1212	14. Sicherungshalter B	1245
1. Grundausrüstung , (L0R)	1188	15. Schalttafeleinsatz	1246
2. Batterie, Sicherungshalter A	1189	124 - Doppelscheinwerfer , (L0R)	1247-1260
3. Sicherungshalter B	1190	1. Doppelscheinwerfer , (L0R)	1247
4. Sicherungshalter B	1191	2. Lichtschalter	1248
5. Sicherungshalter B	1192	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1249
6. Sicherungshalter B	1193	4. Scheinwerfer vorn links	1250
7. Sicherungshalter B	1194	5. Scheinwerfer vorn rechts	1251
8. Sicherungshalter B	1195	6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1252
9. Zündanlassschalter	1196	7. Schlussleuchte links	1253
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1197	8. Schlussleuchte rechts	1254
11.	1198	9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1255
12.	1199	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1256
13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	1200	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1257
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe	1201	12.	1258
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1202	13. Sicherungshalter B	1259
16. Leseleuchte hinten Mitte	1203	14. Schalttafeleinsatz	1260
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1204	125 - Zentralverriegelung . (L0R)	1261-1268
18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1205		
19. Steckdose, Zigarettenanzünder	1206		
20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1207		
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1208		
22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1209		
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1210		
24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	1211		
25. Diagonose-Interface für Datenbus. Steckverbindung. 16-fach	1212		

1. Zentralverriegelung , (LOR)	1261	Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	
2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1262	18. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1312
3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1263	19. Steckdose, Zigarettenanzünder	1313
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1264	20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1314
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1265	21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1315
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1266	22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1316
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1267	23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1317
8. Sicherungshalter B	1268	24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	1318
126 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(LOR)	1269-1276	25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1319
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R1),(LOR)	1269	132 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LOR)	1320-1336
2. Sicherungshalter B	1270	1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(LOR)	1320
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1271	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1321
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1272	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1322
5. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	1273	4. Sicherungshalter B	1323
6. Schalter für Spiegelverstellung	1274	5. Sicherungshalter B	1324
7. Außenspiegel Beifahrerseite	1275	6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1325
8. Außenspiegel Fahrerseite	1276	7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1326
127 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(LOR)	1277-1286	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1327
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R3),(LOR)	1277	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1328
2. Sicherungshalter B	1278	10. Motorsteuergerät	1329
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1279	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1330
4. Türsteuergerät Fahrerseite	1280	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	1331
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1281	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1332
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1282	14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1333
7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1283	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1334
8. Schalter für Spiegelverstellung	1284	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	1335
9. Außenspiegel Beifahrerseite	1285	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1336
10. Außenspiegel Fahrerseite	1286	133 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(LOR)	1337-1355
128 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (LOR)	1287-1288	1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(LOR)	1337
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (LOR)	1287	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1338
2. Schalter für Rückfahrluchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1288	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1339
129 - Radioanlage , (I7F),(I7G),(LOR)	1289-1292	4. Sicherungshalter B	1340
1. Radioanlage , (I7F),(I7G),(LOR)	1289	5. Sicherungshalter B	1341
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	1290	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1342
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1291	7. Motorsteuergerät	1343
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	1292	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1344
130 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1293-1294	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	1345
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1293	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1346
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter B	1294	11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1347
131 - Grundausrüstung , (LOR)	1295-1319	12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1348
1. Grundausrüstung , (LOR)	1295	13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1349
2. Batterie, Sicherungshalter A	1296	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1350
3. Sicherungshalter B	1297	15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1351
4. Sicherungshalter B	1298	16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1352
5. Sicherungshalter B	1299	17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1353
6. Sicherungshalter B	1300	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1354
7. Sicherungshalter B	1301	19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1355
8. Sicherungshalter B	1302	134 - Airbag-Systeme , (LOR)	1356-1359
9. Zündanlassschalter	1303	1. Airbag-Systeme , (LOR)	1356
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1304	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B	1357
11.	1305	3. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite. Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1358
12.	1306		
13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	1307		
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe	1308		
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1309		
16. Leseleuchte hinten Mitte	1310		
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff.	1311		

4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1359	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1408
135 - Climatic , (L0R)	1360-1366	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1409
1. Climatic , (L0R)	1360	10. Motorsteuergerät	1410
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1361	11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1411
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1362	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	1412
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1363	13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1413
5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	1364	14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1414
6. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1365	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1415
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1366	16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz	1416
136 - Climatronic , (L0R)	1367-1373	17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1417
1. Climatronic , (L0R)	1367	140 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R)	1418-1436
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1368	1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R)	1418
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1369	2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1419
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1370	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1420
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1371	4. Sicherungshalter B	1421
6. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Kompressor	1372	5. Sicherungshalter B	1422
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1373	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1423
137 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R)	1374-1375	7. Motorsteuergerät	1424
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R)	1374	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1425
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1375	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	1426
138 - Grundausstattung , (L0R)	1376-1400	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1427
1. Grundausstattung , (L0R)	1376	11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1428
2. Batterie, Sicherungshalter A	1377	12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1429
3. Sicherungshalter B	1378	13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1430
4. Sicherungshalter B	1379	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1431
5. Sicherungshalter B	1380	15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1432
6. Sicherungshalter B	1381	16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1433
7. Sicherungshalter B	1382	17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1434
8. Sicherungshalter B	1383	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1435
9. Zündanlassschalter	1384	19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1436
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1385	141 - Doppelscheinwerfer , (L0R)	1437-1450
11.	1386	1. Doppelscheinwerfer , (L0R)	1437
12.	1387	2. Lichtschalter	1438
13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	1388	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	1439
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe	1389	4. Scheinwerfer vorn links	1440
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1390	5. Scheinwerfer vorn rechts	1441
16. Leseleuchte hinten Mitte	1391	6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1442
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1392	7. Schlussleuchte links	1443
18. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1393	8. Schlussleuchte rechts	1444
19. Steckdose, Zigarettenanzünder	1394	9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1445
20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1395	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1446
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1396	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1447
22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1397	12.	1448
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1398	13. Sicherungshalter B	1449
24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	1399	14. Schalttafeleinsatz	1450
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1400	142 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID),(L0R)	1451-1460
139 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	1401-1417	1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID),(L0R)	1451
1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	1401	2. Anlasser, Relais für Anlasssperr	1452
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1402	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B	1453
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1403	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1454
4. Sicherungshalter B	1404	5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1455
5. Sicherungshalter B	1405	6. Steuergerät für automatisches Getriebe. Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe.	1456
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1406		
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1407		

Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe			
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe	1457		
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	1458		
9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1459		
10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1460		
143 - Radioanlage , (8YU),(I6F),(L0R)	1461-1464		
1. Radioanlage , (8YU),(I6F),(L0R)	1461		
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1462		
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1463		
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	1464		
144 - Radioanlage , (I7F),(I7R),(L0R)	1465-1468		
1. Radioanlage , (I7F),(I7R),(L0R)	1465		
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	1466		
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1467		
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	1468		
145 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1469-1470		
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1469		
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter B	1470		
146 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	1471-1476		
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	1471		
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	1472		
3. Bordnetzsteuergerät	1473		
4. Bordnetzsteuergerät	1474		
5. Bordnetzsteuergerät	1475		
6. Bordnetzsteuergerät	1476		
147 - Grundausrüstung , (L0R)	1477-1501		
1. Grundausrüstung , (L0R)	1477		
2. Batterie, Sicherungshalter A	1478		
3. Sicherungshalter B	1479		
4. Sicherungshalter B	1480		
5. Sicherungshalter B	1481		
6. Sicherungshalter B	1482		
7. Sicherungshalter B	1483		
8. Sicherungshalter B	1484		
9. Zündanlassschalter	1485		
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1486		
11.	1487		
12.	1488		
13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	1489		
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe	1490		
15. Schalter für Handschuhfachleuchte, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1491		
16. Leseleuchte hinten Mitte	1492		
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1493		
18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1494		
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1495		
20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1496		
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1497		
22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1498		
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1499		
24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	1500		
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1501		
148 - 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	1502-1518		
1. 1,6-l-Benzinmotor , CLSA,(L0R)	1502		
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1503		
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1504		
4. Sicherungshalter B	1505		
5. Sicherungshalter B	1506		
6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2. Einspritzventil für Zylinder 3. Einspritzventil für Zylinder 4	1507		
7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät			1508
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät			1509
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät			1510
10. Motorsteuergerät			1511
11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät			1512
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe			1513
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe			1514
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter			1515
15. Kraftstoffpumpenrelais			1516
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz			1517
17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige			1518
149 - Außenbeleuchtung , (L0R)			1519-1533
1. Außenbeleuchtung , (L0R)			1519
2. Lichtschalter			1520
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links			1521
4. Scheinwerfer vorn links			1522
5. Scheinwerfer vorn rechts			1523
6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite			1524
7. Schlussleuchte links			1525
8. Schlussleuchte rechts			1526
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts			1527
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter			1528
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung			1529
12. Relais für Abblendlicht			1530
13. Sicherungshalter B			1531
14. Sicherungshalter B			1532
15. Schalttafeleinsatz			1533
150 - Doppelscheinwerfer , (8K1),(L0R)			1534-1547
1. Doppelscheinwerfer , (8K1),(L0R)			1534
2. Lichtschalter			1535
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links			1536
4. Scheinwerfer vorn links			1537
5. Scheinwerfer vorn rechts			1538
6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite			1539
7. Schlussleuchte links			1540
8. Schlussleuchte rechts			1541
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts			1542
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter			1543
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung			1544
12.			1545
13. Sicherungshalter B			1546
14. Schalttafeleinsatz			1547
151 - Doppelscheinwerfer , (9C7),(L0R)			1548-1561
1. Doppelscheinwerfer , (9C7),(L0R)			1548
2. Lichtschalter			1549
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links			1550
4. Scheinwerfer vorn links			1551
5. Scheinwerfer vorn rechts			1552
6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite			1553
7. Schlussleuchte links			1554
8. Schlussleuchte rechts			1555
9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts			1556
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter			1557
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung			1558
12.			1559
13. Sicherungshalter B			1560

14. Schalttafeleinsatz	1561	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1609
152 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R)	1562-1571	4. Sicherungshalter B	1610
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R)	1562	5. Sicherungshalter B	1611
2. Anlasser, Relais für Anlassersperre	1563	6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1612
3. Sicherungshalter B	1564	7. Motorsteuergerät	1613
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	1565	8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1614
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1566	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät	1615
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1567	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1616
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1568	11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1617
8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1569	12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1618
9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16-fach	1570	13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1619
10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1571	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1620
153 - Diebstahlwarnanlage	1572-1574	15. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1621
1. Diebstahlwarnanlage	1572	16. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1622
2. Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Alarmanlage, Relais 1 für Alarmanlage, Sicherungshalter B	1573	17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1623
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1574	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1624
154 - Radioanlage , (I6F),(L0R)	1575-1578	19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1625
1. Radioanlage , (I6F),(L0R)	1575	158 - Doppelscheinwerfer , (8K1),(L0R)	1626-1639
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1576	1. Doppelscheinwerfer , (8K1),(L0R)	1626
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1577	2. Lichtschalter	1627
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	1578	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links	1628
155 - Sicherheitsgurtwarnsystem	1579-1581	4. Scheinwerfer vorn links	1629
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	1579	5. Scheinwerfer vorn rechts	1630
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter B	1580	6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1631
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1581	7. Schlussleuchte links	1632
156 - Grundausstattung , (L0R)	1582-1606	8. Schlussleuchte rechts	1633
1. Grundausstattung , (L0R)	1582	9. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1634
2. Batterie, Sicherungshalter A	1583	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1635
3. Sicherungshalter B	1584	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1636
4. Sicherungshalter B	1585	12.	1637
5. Sicherungshalter B	1586	13. Sicherungshalter B	1638
6. Sicherungshalter B	1587	14. Schalttafeleinsatz	1639
7. Sicherungshalter B	1588	159 - Airbag-Systeme , (L0R)	1640-1643
8. Sicherungshalter B	1589	1. Airbag-Systeme , (L0R)	1640
9. Zündanlassschalter	1590	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter B	1641
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt	1591	3. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1642
11.	1592	4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1643
12.	1593	160 - Elektromechanische Servolenkung , (L0R)	1644-1646
13. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	1594	1. Elektromechanische Servolenkung , (L0R)	1644
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regensensor, beheizbare Heckscheibe	1595	2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Motor für elektromechanische Servolenkung	1645
15. Schalter für Handschuhfachleuchte, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1596	3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1646
16. Leseleuchte hinten Mitte	1597	161 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1647-1651
17. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1598	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1647
18. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtornhorn, Tieftornhorn	1599	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1648
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1600	3. Steuergerät für ABS	1649
20. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1601	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1650
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1602	5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	1651
22. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1603	162 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1652-1658
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1604	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1652
24. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	1605	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1653
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1606	3. Steuergerät für ABS	1654
157 - 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R)	1607-1625		
1. 1,5-l-Dieselmotor , CWXC,(L0R)	1607		
2. Anlasser. Drehstromgenerator mit Soannunasrealer. Sicherunshalter A	1608		

4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1655	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1703
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1656	12.	1704
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	1657	13. Sicherungshalter B	1705
7. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	1658	14. Schalttafeleinsatz	1706
163 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID),(L0R)	1659-1668	801 - -Einbauorte: Sicherungen (L0R) - 3	1707-1748
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID),(L0R)	1659	1. Sicherungen	1707-1748
2. Anlasser, Relais für Anlasssperr	1660	1.1 Übersicht der Sicherungen	1707
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B	1661	1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie	1708-1710
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1662	1.2.1 Sicherungsbelegung, ab September 2011	1708
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1663	1.2.2 Sicherungsbelegung, ab Januar 2013	1709
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1664	1.2.3 Sicherungsbelegung, ab August 2014	1710
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe	1665	1.2.4 Sicherungsbelegung, ab Januar 2016	1710
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige	1666	1.2.5 Sicherungsbelegung, ab August 2016	1711
9. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1667	1.3 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel rechts	1711-1745
10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1668	1.3.1 Sicherungsbelegung, ab September 2011	1712-1714
164 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R)	1669-1678	1.3.2 Sicherungsbelegung, ab August 2012	1715-1717
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG),(L0R)	1669	1.3.3 Sicherungsbelegung, ab Januar 2013	1718-1719
2. Anlasser, Relais für Anlasssperr	1670	1.3.4 Sicherungsbelegung, ab August 2013	1720-1722
3. Sicherungshalter B	1671	1.3.5 Sicherungsbelegung, ab August 2014	1723-1725
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A	1672	1.3.6 Sicherungsbelegung, ab August 2015	1726-1728
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1673	1.3.7 Sicherungsbelegung, ab August 2016	1729-1731
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1674	1.3.8 Sicherungsbelegung, ab Januar 2017	1732-1733
7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1675	1.3.9 Sicherungsbelegung, ab August 2017	1734-1736
8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1676	1.3.10 Sicherungsbelegung, ab Januar 2018	1737-1739
9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steckverbindung, 16-fach	1677	1.3.11 Sicherungsbelegung, ab September 2018	1740-1742
10. Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1678	1.3.12 Sicherungsbelegung, ab August 2019	1743-1745
165 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R)	1679-1680	1.4 Einbaulage der Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte(S) unter der Schalttafel rechts	1746-1748
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (L0R)	1679	1.4.1 Einbaulage, ab August 2012	1746
2. Schalter für Rückfahrluchten, Sicherungshalter B, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1680	1.4.2 Sicherungsbelegung, ab August 2012	1747-1748
166 - Radioanlage , (I6F),(L0R)	1681-1684	802 - -Einbauorte: Relais (L0R) - 3	1749-1763
1. Radioanlage , (I6F),(L0R)	1681	1. Relais	1749-1763
2. Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1682	1.1 Übersicht der Relaisträger	1749
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1683	1.2 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts,ab September 2011	1750
4. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	1684	1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts,ab August 2012	1751-1752
167 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1685-1686	1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts,ab Januar 2013	1753-1754
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1685	1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts,ab August 2015	1755-1756
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter B	1686	1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts,ab August 2016	1757-1758
168 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	1687-1692	1.7 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts,ab September 2018	1759-1760
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (L0R)	1687	1.8 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts,ab August 2019	1761-1762
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	1688	1.9 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der Batterie	1763
3. Bordnetzsteuergerät	1689	803 - -Einbauorte: Massepunkte (L0R) - 3	1764-1767
4. Bordnetzsteuergerät	1690	1. Massepunkte	1764-1767
5. Bordnetzsteuergerät	1691	1.1 Übersicht der Massepunkte	1764-1767
6. Bordnetzsteuergerät	1692	1.2 Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs (L0R) - 3	1768-1835
169 - Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	1693-1706	1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1768-1835
1. Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	1693	1.1 Übersicht der Steuergeräte	1768-1769
2. Lichtschalter	1694	1.2 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301-	1770
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links	1695	1.2.1 Steckerbelegung:	1770
4. Scheinwerfer vorn links	1696	1.3 Steuergerät für Climatronic -J255-	1771
5. Scheinwerfer vorn rechts	1697	1.3.1 Steckerbelegung:	1771
6. Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1698	1.4 Steuergerät für ABS -J104-	1772-1778
7. Schlussleuchte links	1699	1.5 Motorsteuergerät -J623-	1779-1781
8. Schlussleuchte rechts	1700	1.5.2 Steckerbelegung, 52fach + 28fach:	1779-1780
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1701	1.5.3 Steckerbelegung, 94fach + 60fach:	1781
10. Schalter für Rückfahrluchten, Bremspedalschalter	1702	1.6 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1782-1783
		1.6.1 Einbauort (bis Januar 2018)	1782
		1.6.2 Einbauort (ab Januar 2018)	1783
		1.7 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1784
		1.8 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1784
		1.8.2 Steckerbelegung:	1785
		1.9 Steuergerät für Airbag -J234-	1785-1786
		1.9.2 Steckerbelegung:	1786
		1.10 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1787
		1.11 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362-	1787-1789
		1.11.1 Steckerbelegung:	1787-1789

1.12 Bordnetzsteuergerät - J519	1790-1831
1.12.2 Steckerbelegung, ab September 2011:	1790-1795
1.12.3 Steckerbelegung, ab August 2013:	1796-1801
1.12.4 Steckerbelegung, ab August 2014:	1802-1807
1.12.5 Steckerbelegung, ab August 2015:	1808-1813
1.12.6 Steckerbelegung, ab August 2016:	1814-1819
1.12.7 Steckerbelegung, ab Januar 2017:	1820-1825
1.12.8 Steckerbelegung, ab September 2018:	1826-1831
1.13 Lichtschalter -E1-	1832-1833
1.13.2 Steckerbelegung:	1833
1.14 Zündanlassschalter -D-	1834
1.14.1 Steckerbelegung:	1834
1.15 Lenkstockschalte links -EX19- / Lenkstockschalte rechts -EX20-/ Wickelfeder -F350-	1834-1835
1.15.2 Steckerbelegung:	1835
805 - -Einbauorte: Steuergäerte im hinteren Teil des Fahrzeugs (L0R) - 3	1836-1866
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1836-1866
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1836
1.2 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1837-1838
1.2.1 Einbauort	1838
1.3 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	1839-1841
1.3.2 Steckerbelegung:	1839-1841
1.4 Türsteuergerät hinten links -J388-	1842-1844
1.4.2 Steckerbelegung:	1842-1844
1.5 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	1845-1847
1.5.2 Steckerbelegung:	1845-1847
1.6 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1848-1850
1.6.2 Steckerbelegung:	1848-1850
1.7 Steckdose -U-	1851
1.7.2 Steckerbelegung:	1851
1.8 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1852-1854
1.8.2 Steckerbelegung:	1852-1854
1.9 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-	1855-1857
1.9.2 Steckerbelegung:	1855-1857
1.10 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1858-1860
1.10.2 Steckerbelegung:	1858-1860
1.11 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	1861-1863
1.11.2 Steckerbelegung:	1861-1863
1.12 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-	1864
1.12.2 Steckerbelegung:	1864
1.13 Rückfahrkamera -R189-	1865-1866
1.13.1 Einbauort	1865-1866
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (L0R) - 3	1867-1870
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	1867-1870
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	1867
1.2 Kupplungsstation an der B-Säule links	1868
1.3 Steckverbindung, 16fach -T16b-	1868
1.4 Kupplungsstation an der A-Säule links	1868
1.5 Kupplungsstation im Motorraum	1869
1.6 Steckverbindungen an der Lüfterzarge	1869
1.7 Steckverbindungen im Motorraum links	1869
1.8 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts	1870
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts	1870
1.10 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	1870