

001 - Grundausrüstung - ROOMSTER	1-32
1. Grundausrüstung - ROOMSTER	1
2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie	2
3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B	3
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie	4
5. Lichtschalter (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	5
6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	6
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	7
8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	8
9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	9
10. Schlussleuchte rechts	10
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	11
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	12
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	13
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	14
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	15
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	16
17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	17
18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	18
19. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	19
20. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder	20
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	21
22. Sicherungshalter B	22
23. Sicherungshalter B	23
24. Sicherungshalter B	24
25. Sicherungshalter B	25
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr	26
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	27
28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige	28
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong	29
30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	30
31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	31
32. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus	32
002 - 1,2 l - Simos 9.1/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	33-44
1. 1,2 l - Simos 9.1/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	33
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	34
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	35
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	36
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	37
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	38
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	39
8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage	40
9. Sicherungshalter B	41
10. Sicherungshalter B	42
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	43
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	44
003 - 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BUD	45-58
1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BUD	45
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A	46

auf der Batterie	
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	47
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	48
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	49
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	50
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb	51
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	52
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	53
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	54
11. Sicherungshalter B	55
12. Sicherungshalter B	56
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	57
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	58
004 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben AXR	59-71
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben AXR	59
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	60
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	61
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	62
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	63
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	64
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	65
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	66
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Zusatzsicherungshalter	67
10. Sicherungshalter B	68
11. Sicherungshalter B	69
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	70
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	71
005 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	72-75
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	72
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	73
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	74
4. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Schalttafeleinsatz	75
006 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	76-82
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	76
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	77
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	78
4. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	79
5. Steuergerät für ABS, Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Querbearbeitungsgeber, Drehratengeber	80
6. Steuergerät für ABS, Lenkwinkelgeber	81
7. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Schalttafeleinsatz	82
007 - Reifendruckkontrolle	83-85
1. Reifendruckkontrolle	83
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter B	84
3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	85
008 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	86-88
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	86
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	87
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	88
009 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	89-91

1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	89
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	90
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	91
010 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	92-95
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	92
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	93
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	94
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	95
011 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	96-99
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	96
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	97
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	98
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Schalttafeleinsatz	99
012 - Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	100-104
1. Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	100
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	101
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	102
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	103
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	104
013 - Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	105-110
1. Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	105
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	106
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	107
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	108
5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	109
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	110
014 - Servolenkung (KOYO)	111-113
1. Servolenkung (KOYO)	111
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	112
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	113
015 - Servolenkung (TRW)	114-116
1. Servolenkung (TRW)	114
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	115
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	116
016 - Scheinwerfer Bi - Halogen	117-126
1. Scheinwerfer Bi - Halogen	117
2. Lichtschalter	118
3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B	119
4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	120
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	121
6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	122
7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	123
8. Schlussleuchte rechts	124
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	125
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	126
017 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches	127-140

Kurvenlicht	
1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	127
2. Lichtschalter	128
3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B	129
4. Relais für Lichthupe	130
5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	131
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	132
7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	133
8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	134
9. Schlussleuchte rechts	135
10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	136
11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	137
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	138
13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	139
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	140
018 - Nebelscheinwerfer	141-142
1. Nebelscheinwerfer	141
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	142
019 - Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	143-146
1. Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	143
2. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	144
3. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	145
4. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	146
020 - Tagesfahrlicht	147-149
1. Tagesfahrlicht	147
2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Relais für Tagesfahrlicht, Standlicht, Schlusslicht	148
3. Sicherungshalter B	149
021 - Scheinwerferreinigungsanlage	150-151
1. Scheinwerferreinigungsanlage	150
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B	151
022 - Heizung	152-154
1. Heizung	152
2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	153
3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Sicherungshalter B	154
023 - Climatic	155-161
1. Climatic	155
2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	156
3. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	157
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	158
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	159
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	160
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	161
024 - Climatronic	162-169
1. Climatronic	162
2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	163
3. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	164
4. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	165
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	166
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	167
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	168
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	169
025 - Zentralverriegelung	170-176
1. Zentralverriegelung	170
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Taster für Entriegelung in Heckklappenriff. Schließseinheit	171

für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B	
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	172
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	173
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	174
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	175
7. Innenleuchte vorn	176
026 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	177-182
1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	177
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	178
3. Türsteuergerät Fahrerseite	179
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	180
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	181
6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	182
027 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	183-190
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	183
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	184
3. Türsteuergerät Fahrerseite	185
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	186
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	187
6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	188
7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	189
8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	190
028 - Diebstahlwarnanlage	191-192
1. Diebstahlwarnanlage	191
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	192
029 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	193-196
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	193
2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B	194
3. Radio, Lautsprecher vorn	195
4. Radio, Lautsprecher hinten	196
030 - Radioanlage mit CD-Wechsler	197-201
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	197
2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B	198
3. Radio, Lautsprecher vorn	199
4. Radio, Lautsprecher hinten	200
5. Radio, CD-Wechsler	201
031 - Radiovorbereitung - Aftermarket	202-204
1. Radiovorbereitung - Aftermarket	202
2. Radiovorbereitung, Antenne, Sicherungshalter B	203
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	204
032 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	205-211
1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	205
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Antenne	206
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Sicherungshalter B	207
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	208
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	209
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	210
7. Schalttafeleinsatz	211
033 - Vorbereitung für Navigationssystem Via Michelin	212-213
1. Vorbereitung für Navigationssystem Via Michelin	212

2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B	213
034 - Telefonvorbereitung 1	214-215
1. Telefonvorbereitung 1	214
2. Antenne für Radio und Telefon, Sicherungshalter B	215
035 - Telefonvorbereitung 2	216-219
1. Telefonvorbereitung 2	216
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B	217
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Antenne für Bluetooth	218
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Antenne für Radio und Telefon	219
036 - Anschluss für externe Audioquellen	220-221
1. Anschluss für externe Audioquellen	220
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	221
037 - Multifunktionseinsteller für Radio / Radio und Telefon	222-223
1. Multifunktionseinsteller für Radio / Radio und Telefon	222
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	223
038 - Multifunktionsanzeige (MFA)	224-225
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	224
2. Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz	225
039 - Geschwindigkeitsregelanlage	226-228
1. Geschwindigkeitsregelanlage	226
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA	227
3. Motorsteuergerät	228
040 - Beheizbare Waschdüsen	229-230
1. Beheizbare Waschdüsen	229
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Sicherungshalter B	230
041 - Einparkhilfe hinten	231-234
1. Einparkhilfe hinten	231
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B	232
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links	233
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	234
042 - Sitzheizung vorn	235-239
1. Sitzheizung vorn	235
2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B	236
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	237
4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz	238
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	239
043 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	240-243
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	240
2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für: Motorsteuergerät	241
3. Anschluss für: Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe	242
4. Anschluss für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	243
044 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	244-247
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	244
2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für: Zentralsteuergerät für Komfortsystem	245
3. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Interface für Navigationssystem	246
4. Anschluss für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	247
045 - Grundausrüstung - ROOMSTER	248-279
1. Grundausrüstung - ROOMSTER	248
2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie	249
3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B	250
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie	251
5. Lichtschalter (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	252
6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	253
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	254
8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	255
9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	256
10. Schlussleuchte rechts	257
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	258
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung. Stellmotor	259

rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	260
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	261
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	262
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	263
17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten (gilt nicht für Praktik)	264
18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	265
19. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	266
20. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder	267
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	268
22. Sicherungshalter B	269
23. Sicherungshalter B	270
24. Sicherungshalter B	271
25. Sicherungshalter B	272
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr	273
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	274
28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige	275
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong	276
30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	277
31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	278
32. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus	279
046 - 1,4 I - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	280-293
1. 1,4 I - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	280
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	281
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	282
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	283
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	284
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	285
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb	286
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	287
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	288
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	289
11. Sicherungshalter B	290
12. Sicherungshalter B	291
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	292
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	293
047 - 1,6 I - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS	294-307
1. 1,6 I - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS	294
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	295
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	296
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	297
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	298
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	299
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Motronic	300
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	301
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	302
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	303
11. Sicherungshalter B	304

12. Sicherungshalter B	305
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	306
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	307
048 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	308-320
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	308
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	309
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	310
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	311
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	312
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	313
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	314
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	315
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Zusatzsicherungshalter	316
10. Sicherungshalter B	317
11. Sicherungshalter B	318
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	319
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	320
049 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	321-333
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	321
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	322
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	323
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	324
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	325
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	326
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	327
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	328
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Zusatzsicherungshalter	329
10. Sicherungshalter B	330
11. Sicherungshalter B	331
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	332
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	333
050 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	334-337
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	334
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	335
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	336
4. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Schalttafeleinsatz	337
051 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	338-344
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	338
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	339
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	340
4. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	341
5. Steuergerät für ABS, Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Querschleunigungsgeber, Drehratengeber	342
6. Steuergerät für ABS, Lenkwinkelgeber	343
7. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Schalttafeleinsatz	344
052 - Geschwindigkeitsregelanlage	345-347
1. Geschwindigkeitsregelanlage	345
2. Schalter für GRA. SET-Taster für GRA	346

3. Motorsteuergerät	347
053 - Sitzheizung vorn	348-352
1. Sitzheizung vorn	348
2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B	349
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	350
4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz	351
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	352
054 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	353-365
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	353
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	354
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	355
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	356
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	357
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	358
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	359
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	360
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Zusatzsicherungshalter	361
10. Sicherungshalter B	362
11. Sicherungshalter B	363
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	364
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	365
055 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	366-382
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	366
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	367
3. Motorsteuergerät	368
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	369
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	370
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	371
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	372
8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	373
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	374
10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	375
11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	376
12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	377
13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Zusatzsicherungshalter	378
14. Sicherungshalter B	379
15. Sicherungshalter B	380
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	381
17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	382
056 - Grundausrüstung - ROOMSTER	383-414
1. Grundausrüstung - ROOMSTER	383
2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie	384
3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B	385
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie	386
5. Lichtschalter (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	387
6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	388
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	389
8. Taster für Warnlicht. Blinklicht vorn. Seitenblinkleuchte	390

9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	391
10. Schlussleuchte rechts	392
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	393
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	394
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	395
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	396
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	397
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	398
17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten (gilt nicht für Praktik)	399
18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	400
19. Taster für Fernriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	401
20. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Wickelfeder	402
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	403
22. Sicherungshalter B	404
23. Sicherungshalter B	405
24. Sicherungshalter B	406
25. Sicherungshalter B	407
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr	408
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	409
28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige	410
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong	411
30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	412
31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	413
32. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus	414
057 - 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG	415-426
1. 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG	415
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	416
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	417
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	418
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	419
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	420
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	421
8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage	422
9. Sicherungshalter B	423
10. Sicherungshalter B	424
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	425
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	426
058 - 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG	427-438
1. 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG	427
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	428
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	429
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	430
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	431
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	432
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	433
8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage	434
9. Sicherungshalter B	435
10. Sicherungshalter B	436

11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	437
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	438
059 - 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	439-452
1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	439
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	440
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	441
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	442
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	443
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	444
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb	445
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	446
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	447
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	448
11. Sicherungshalter B	449
12. Sicherungshalter B	450
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	451
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	452
060 - 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS	453-466
1. 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS	453
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	454
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	455
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	456
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	457
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	458
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Motronic	459
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	460
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	461
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	462
11. Sicherungshalter B	463
12. Sicherungshalter B	464
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	465
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	466
061 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	467-479
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	467
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	468
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	469
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	470
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	471
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	472
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	473
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	474
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	475
10. Sicherungshalter B	476
11. Sicherungshalter B	477
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	478
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser.	479

	Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	
062	- 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	480-492
	1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	480
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	481
	3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	482
	4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	483
	5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	484
	6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	485
	7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	486
	8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	487
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	488
	10. Sicherungshalter B	489
	11. Sicherungshalter B	490
	12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	491
	13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	492
063	- 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	493-509
	1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	493
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	494
	3. Motorsteuergerät	495
	4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	496
	5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	497
	6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	498
	7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	499
	8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	500
	9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	501
	10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	502
	11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	503
	12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	504
	13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	505
	14. Sicherungshalter B	506
	15. Sicherungshalter B	507
	16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	508
	17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	509
064	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	510-522
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	510
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	511
	3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	512
	4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	513
	5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	514
	6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	515
	7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	516
	8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	517
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	518
	10. Sicherungshalter B	519
	11. Sicherungshalter B	520

12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	521
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	522
065 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	523-539
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	523
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	524
3. Motorsteuergerät	525
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	526
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	527
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	528
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	529
8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	530
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	531
10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	532
11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	533
12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	534
13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Zusatzsicherungshalter	535
14. Sicherungshalter B	536
15. Sicherungshalter B	537
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	538
17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	539
066 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	540-556
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	540
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	541
3. Motorsteuergerät	542
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	543
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	544
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	545
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	546
8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	547
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	548
10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	549
11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	550
12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	551
13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	552
14. Sicherungshalter B	553
15. Sicherungshalter B	554
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	555
17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	556
067 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	557-561
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	557
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	558
3. Steuergerät für ABS	559
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	560
5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Schalttafeleinsatz	561
068 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	562-569

1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	562
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	563
3. Steuergerät für ABS	564
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	565
5. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	566
6. Steuergerät für ABS, Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Querschleunigungsgeber, Drehratengeber	567
7. Steuergerät für ABS, Lenkwinkelgeber	568
8. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Schalttafeleinsatz	569
069 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	570-572
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	570
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Energiespeicher für Airbag	571
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	572
070 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	573-575
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	573
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	574
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	575
071 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	576-579
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	576
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	577
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	578
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	579
072 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	580-583
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	580
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	581
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	582
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Schalttafeleinsatz	583
073 - Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	584-588
1. Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	584
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	585
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	586
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	587
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	588
074 - Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	589-594
1. Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	589
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	590
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	591
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	592
5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	593
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	594
075 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	595-603
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	595
2. Anlasser, Relais für Anlassersperre	596
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	597
4. Steuergerät für automatisches Getriebe. Multifunktionsschalter	598

5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	599
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	600
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	601
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Wählhebel-Positionsanzeige	602
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	603
076 - Scheinwerfer Bi - Halogen	604-613
1. Scheinwerfer Bi - Halogen	604
2. Lichtschalter	605
3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B	606
4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	607
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	608
6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	609
7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	610
8. Schlussleuchte rechts	611
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	612
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	613
077 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	614-627
1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	614
2. Lichtschalter	615
3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B	616
4. Relais für Lichthupe	617
5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	618
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	619
7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	620
8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	621
9. Schlussleuchte rechts	622
10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	623
11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	624
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	625
13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	626
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	627
078 - Nebelscheinwerfer	628-629
1. Nebelscheinwerfer	628
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	629
079 - Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	630-633
1. Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	630
2. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	631
3. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	632
4. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	633
080 - Tagesfahrlicht	634-636
1. Tagesfahrlicht	634
2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Relais für Tagesfahrlicht, Standlicht, Schlusslicht	635
3. Sicherungshalter B	636
081 - Innenleuchte hinten - Praktik	637-638
1. Innenleuchte hinten - Praktik	637
2. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten - Praktik	638
082 - Heizung	639-641
1. Heizung	639
2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	640
3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Sicherungshalter B	641
083 - Climatic	642-648
1. Climatic	642
2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	643
3. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	644
4. Steuergerät für Klimaanlage. Stellmotor der Temperaturklappe. Ausströmtemperatueber Mitte.	645

Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	646
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	647
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	648
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	649-656
084 - Climatronic	649
1. Climatronic	650
2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	651
3. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	652
4. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	653
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	654
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	655
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	656
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	657-663
085 - Zentralverriegelung	657
1. Zentralverriegelung	658
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B	659
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	660
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	661
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	662
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	663
7. Innenleuchte vorn	664-669
086 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	664
1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	665
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	666
3. Türsteuergerät Fahrerseite	667
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	668
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	669
6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	670-677
087 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	670
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	671
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	672
3. Türsteuergerät Fahrerseite	673
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	674
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	675
6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	676
7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	677
8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	678-679
088 - Diebstahlwarnanlage	678
1. Diebstahlwarnanlage	679
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	680-683
089 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	680
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	681
2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B	682
3. Radio, Lautsprecher vorn	683
4. Radio, Lautsprecher hinten	684-688
090 - Radioanlage mit CD-Wechsler	684
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	685
2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B	686
3. Radio, Lautsprecher vorn	687
4. Radio, Lautsprecher hinten	

5. Radio, CD-Wechsler	688
091 - Radiovorbereitung - Aftermarket	689-692
1. Radiovorbereitung - Aftermarket	689
2. Radiovorbereitung, Antenne, Sicherungshalter B	690
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	691
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	692
092 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	693-699
1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	693
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Antenne	694
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Sicherungshalter B	695
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	696
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	697
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	698
7. Schalttafeleinsatz	699
093 - Vorbereitung für Navigationssystem Via Michelin	700-701
1. Vorbereitung für Navigationssystem Via Michelin	700
2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B	701
094 - Anschluss für externe Audioquellen	702-703
1. Anschluss für externe Audioquellen	702
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	703
095 - Multifunktionseinsteller für Radio / Radio und Telefon	704-705
1. Multifunktionseinsteller für Radio / Radio und Telefon	704
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	705
096 - Multifunktionsanzeige (MFA)	706-707
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	706
2. Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz	707
097 - Sitzheizung vorn	708-712
1. Sitzheizung vorn	708
2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B	709
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	710
4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz	711
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	712
098 - Scheinwerferreinigungsanlage	713-714
1. Scheinwerferreinigungsanlage	713
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B	714
099 - Grundausrüstung - ROOMSTER	715-747
1. Grundausrüstung - ROOMSTER	715
2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie	716
3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B	717
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie	718
5. Lichtschalter (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	719
6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	720
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	721
8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	722
9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	723
10. Schlussleuchte rechts	724
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	725
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	726
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	727
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	728
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	729
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	730
17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten (gilt nicht für Praktik)	731
18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	732
19. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe. Schließeinheit für Heckklappe. Motor für	733

Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	
20. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Wickelfeder	734
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	735
22. Sicherungshalter B	736
23. Sicherungshalter B	737
24. Sicherungshalter B	738
25. Sicherungshalter B	739
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr	740
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	741
28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige	742
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong	743
30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	744
31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung	745
32. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	746
33. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus	747
100 - Grundausrüstung - ROOMSTER	748-780
1. Grundausrüstung - ROOMSTER	748
2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie	749
3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B	750
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie	751
5. Lichtschalter, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	752
6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	753
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	754
8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	755
9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	756
10. Schlussleuchte rechts	757
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	758
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	759
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	760
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	761
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	762
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	763
17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten (gilt nicht für Praktik)	764
18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	765
19. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	766
20. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Wickelfeder	767
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	768
22. Sicherungshalter B	769
23. Sicherungshalter B	770
24. Sicherungshalter B	771
25. Sicherungshalter B	772
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr	773
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	774
28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige	775
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong	776
30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	777
31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung	778
32. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für	779

	Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	
	33. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus	780
101	- 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	781-794
	1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	781
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	782
	3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	783
	4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	784
	5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	785
	6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	786
	7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb	787
	8. Motorsteuergerät, Zündanlage	788
	9. Motorsteuergerät, Zündanlage	789
	10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	790
	11. Sicherungshalter B	791
	12. Sicherungshalter B	792
	13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	793
	14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	794
102	- 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	795-811
	1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	795
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	796
	3. Motorsteuergerät	797
	4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	798
	5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	799
	6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	800
	7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	801
	8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	802
	9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	803
	10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	804
	11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	805
	12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	806
	13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	807
	14. Sicherungshalter B	808
	15. Sicherungshalter B	809
	16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	810
	17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	811
103	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	812-824
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	812
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	813
	3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	814
	4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	815
	5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	816
	6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	817
	7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	818
	8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	819
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	820
	10. Sicherungshalter B	821

11. Sicherungshalter B	822
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	823
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	824
104 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	825-827
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	825
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Energiespeicher für Airbag	826
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	827
105 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	828-830
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	828
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	829
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	830
106 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	831-834
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	831
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	832
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	833
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	834
107 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	835-838
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	835
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	836
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	837
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Schalttafeleinsatz	838
108 - Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	839-843
1. Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	839
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	840
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	841
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	842
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	843
109 - Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	844-849
1. Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	844
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	845
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	846
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	847
5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	848
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	849
110 - Scheinwerfer Bi - Halogen	850-859
1. Scheinwerfer Bi - Halogen	850
2. Lichtschalter, Sicherungshalter B	851
3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B	852
4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	853
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	854
6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	855
7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	856
8. Schlussleuchte rechts	857
9. Bremslichtschalter. Bremspedalschalter. Schalter für Rückfahrleuchten. hochgesetzte Bremsleuchte.	858

Kennzeichenleuchte	
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	859
111 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	860-873
1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	860
2. Lichtschalter, Sicherungshalter B	861
3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B	862
4. Relais für Lichthupe	863
5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	864
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	865
7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	866
8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	867
9. Schlussleuchte rechts	868
10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	869
11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	870
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	871
13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	872
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	873
112 - Zentralverriegelung	874-880
1. Zentralverriegelung	874
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B	875
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	876
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	877
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	878
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	879
7. Innenleuchte vorn	880
113 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	881-886
1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	881
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	882
3. Türsteuergerät Fahrerseite	883
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	884
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	885
6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	886
114 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	887-894
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	887
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	888
3. Türsteuergerät Fahrerseite	889
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	890
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	891
6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	892
7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	893
8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	894
115 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	895-898
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	895
2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B	896
3. Radio, Lautsprecher vorn	897
4. Radio, Lautsprecher hinten	898
116 - Radioanlage mit CD-Wechsler	899-903
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	899
2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B	900
3. Radio, Lautsprecher vorn	901

4. Radio, Lautsprecher hinten	902
5. Radio, CD-Wechsler	903
117 - Radiovorbereitung - Aftermarket	904-907
1. Radiovorbereitung - Aftermarket	904
2. Radiovorbereitung, Antenne, Sicherungshalter B	905
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	906
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	907
118 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	908-914
1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	908
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Antenne	909
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Sicherungshalter B	910
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	911
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	912
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	913
7. Schalttafeleinsatz	914
119 - Grundausrüstung - ROOMSTER	915-947
1. Grundausrüstung - ROOMSTER	915
2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie	916
3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B	917
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie	918
5. Lichtschalter, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	919
6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	920
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	921
8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	922
9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	923
10. Schlussleuchte rechts	924
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	925
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	926
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	927
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	928
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	929
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	930
17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten (gilt nicht für Praktik)	931
18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	932
19. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	933
20. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Wickelfeder	934
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	935
22. Sicherungshalter B	936
23. Sicherungshalter B	937
24. Sicherungshalter B	938
25. Sicherungshalter B	939
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr	940
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	941
28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige	942
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong	943
30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	944
31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung	945
32. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	946
33. Steckverbindung für Diagnoseanschluss. Diagnose-Interface für Datenbus	947

120 - 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG	948-959
1. 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben BZG	948
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	949
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	950
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	951
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	952
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	953
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	954
8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage	955
9. Sicherungshalter B	956
10. Sicherungshalter B	957
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	958
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	959
121 - 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	960-973
1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	960
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	961
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	962
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	963
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	964
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	965
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb	966
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	967
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	968
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	969
11. Sicherungshalter B	970
12. Sicherungshalter B	971
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	972
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	973
122 - 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS	974-987
1. 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS	974
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	975
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	976
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	977
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	978
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	979
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Motronic	980
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	981
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	982
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	983
11. Sicherungshalter B	984
12. Sicherungshalter B	985
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	986
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	987
123 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	988-1000
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	988
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	989
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	990
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	991

Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	992
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	993
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	994
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	995
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	996
10. Sicherungshalter B	997
11. Sicherungshalter B	998
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	999
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1000
124 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	1001-1013
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	1001
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1002
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	1003
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1004
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1005
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1006
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1007
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1008
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1009
10. Sicherungshalter B	1010
11. Sicherungshalter B	1011
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1012
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1013
125 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	1014-1030
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	1014
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1015
3. Motorsteuergerät	1016
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	1017
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1018
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1019
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1020
8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1021
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1022
10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	1023
11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1024
12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	1025
13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1026
14. Sicherungshalter B	1027
15. Sicherungshalter B	1028
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1029
17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1030
126 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	1031-1043
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	1031
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A	1032

auf der Batterie	
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	1033
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1034
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1035
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1036
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1037
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1038
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1039
10. Sicherungshalter B	1040
11. Sicherungshalter B	1041
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1042
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1043
127 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1044-1060
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1044
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1045
3. Motorsteuergerät	1046
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	1047
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1048
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1049
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1050
8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1051
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1052
10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	1053
11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1054
12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	1055
13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1056
14. Sicherungshalter B	1057
15. Sicherungshalter B	1058
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1059
17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1060
128 - Servolenkung (KOYO)	1061-1063
1. Servolenkung (KOYO)	1061
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1062
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1063
129 - Servolenkung (TRW)	1064-1066
1. Servolenkung (TRW)	1064
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1065
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1066
130 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1067-1071
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1067
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1068
3. Steuergerät für ABS	1069
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	1070
5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Schalttafeleinsatz	1071
131 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	1072-1079
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	1072
2. Steuergerät für ABS. Sicherungshalter A auf der Batterie. Sicherungshalter B	1073

3. Steuergerät für ABS	1074
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	1075
5. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	1076
6. Steuergerät für ABS, Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Querschleunigungsgeber, Drehratengeber	1077
7. Steuergerät für ABS, Lenkwinkelgeber	1078
8. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Schalttafeleinsatz	1079
132 - Reifendruckkontrolle	1080-1082
1. Reifendruckkontrolle	1080
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter B	1081
3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	1082
133 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	1083-1091
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	1083
2. Anlasser, Relais für Anlasssperr	1084
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1085
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	1086
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	1087
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	1088
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	1089
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Wählhebel-Positionsanzeige	1090
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	1091
134 - Scheinwerfer Bi - Halogen	1092-1101
1. Scheinwerfer Bi - Halogen	1092
2. Lichtschalter, Sicherungshalter B	1093
3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B	1094
4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	1095
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1096
6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	1097
7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	1098
8. Schlussleuchte rechts	1099
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1100
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1101
135 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	1102-1115
1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	1102
2. Lichtschalter, Sicherungshalter B	1103
3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B	1104
4. Relais für Lichthupe	1105
5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	1106
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1107
7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	1108
8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	1109
9. Schlussleuchte rechts	1110
10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1111
11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1112
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1113
13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	1114
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1115
136 - Nebelscheinwerfer	1116-1117
1. Nebelscheinwerfer	1116
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	1117
137 - Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	1118-1121
1. Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht	1118
2. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1119
3. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	1120
4. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1121
138 - Tagesfahrlicht	1122-1124
1. Tagesfahrlicht	1122
2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung. Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht links. Relais	1123

für Tagesfahrlicht und Abblendlicht rechts	
3. Sicherungshalter B	1124
139 - Beheizbare Waschdüsen	1125-1126
1. Beheizbare Waschdüsen	1125
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Sicherungshalter B	1126
140 - Heizung	1127-1129
1. Heizung	1127
2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	1128
3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Sicherungshalter B	1129
141 - Climatic	1130-1136
1. Climatic	1130
2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1131
3. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1132
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	1133
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1134
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	1135
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1136
142 - Climatronic	1137-1144
1. Climatronic	1137
2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1138
3. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1139
4. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1140
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	1141
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1142
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	1143
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1144
143 - Zentralverriegelung mit SAFE-Funktion	1145-1151
1. Zentralverriegelung mit SAFE-Funktion	1145
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B	1146
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1147
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1148
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1149
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1150
7. Innenleuchte vorn	1151
144 - Zentralverriegelung ohne SAFE-Funktion	1152-1158
1. Zentralverriegelung ohne SAFE-Funktion	1152
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B	1153
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1154
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1155
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1156
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1157
7. Innenleuchte vorn	1158
145 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	1159-1164
1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	1159
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	1160
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1161
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	1162
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	1163
6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	1164
146 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	1165-1172

1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	1165
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	1166
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1167
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	1168
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	1169
6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	1170
7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	1171
8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	1172
147 - Diebstahlwarnanlage	1173-1174
1. Diebstahlwarnanlage	1173
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B	1174
148 - Sitzheizung vorn	1175-1179
1. Sitzheizung vorn	1175
2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B	1176
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1177
4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz	1178
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1179
149 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	1180-1183
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	1180
2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B	1181
3. Radio, Lautsprecher vorn	1182
4. Radio, Lautsprecher hinten	1183
150 - Radioanlage mit CD-Wechsler	1184-1188
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	1184
2. Radio, Antenne, Sicherungshalter B	1185
3. Radio, Lautsprecher vorn	1186
4. Radio, Lautsprecher hinten	1187
5. Radio, CD-Wechsler	1188
151 - Radiovorbereitung - Aftermarket	1189-1192
1. Radiovorbereitung - Aftermarket	1189
2. Radiovorbereitung, Antenne, Sicherungshalter B	1190
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	1191
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	1192
152 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	1193-1199
1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	1193
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Antenne	1194
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Interface für Navigationssystem, Sicherungshalter B	1195
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1196
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1197
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1198
7. Schalttafeleinsatz	1199
153 - Telefonvorbereitung 2	1200-1203
1. Telefonvorbereitung 2	1200
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B	1201
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Antenne für Bluetooth	1202
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Antenne für Radio und Telefon	1203
154 - Einparkhilfe hinten	1204-1207
1. Einparkhilfe hinten	1204
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B	1205
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links	1206
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	1207
155 - Anhängerkupplung	1208-1210
1. Anhängerkupplung	1208

2. Steckdose für Anhängerbetrieb	1209
3. Sicherungshalter B, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1210
156 - Geschwindigkeitsregelanlage	1211-1213
1. Geschwindigkeitsregelanlage	1211
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA	1212
3. Motorsteuergerät	1213
157 - Innenleuchte hinten - Praktik	1214-1215
1. Innenleuchte hinten - Praktik	1214
2. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten - Praktik	1215
158 - Grundausrüstung - ROOMSTER	1216-1248
1. Grundausrüstung - ROOMSTER	1216
2. Batterie, Sicherungshalter A auf der Batterie	1217
3. Zündanlassschalter, Sicherungshalter B	1218
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter A auf der Batterie	1219
5. Lichtschalter, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	1220
6. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	1221
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	1222
8. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	1223
9. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	1224
10. Schlussleuchte rechts	1225
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1226
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Scheinwerfer Bi - Halogen)	1227
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor	1228
14. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1229
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1230
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	1231
17. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten (gilt nicht für Praktik)	1232
18. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	1233
19. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	1234
20. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Wickelfeder	1235
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1236
22. Sicherungshalter B	1237
23. Sicherungshalter B	1238
24. Sicherungshalter B	1239
25. Sicherungshalter B	1240
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Digitaluhr	1241
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser	1242
28. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige	1243
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Summer und Gong	1244
30. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	1245
31. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung	1246
32. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	1247
33. Steckverbindung für Diagnoseanschluss, Diagnose-Interface für Datenbus	1248
159 - 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben CGPA	1249-1260
1. 1,2 l - Simos 9.1/51 kW, Motorkennbuchstaben CGPA	1249
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1250
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	1251
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1252
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1253

6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	1254
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	1255
8. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Zündanlage	1256
9. Sicherungshalter B	1257
10. Sicherungshalter B	1258
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1259
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1260
160 - 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	1261-1274
1. 1,4 l - 4HV/63 kW, Motorkennbuchstaben BXW	1261
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1262
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	1263
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1264
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1265
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	1266
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb	1267
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	1268
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	1269
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1270
11. Sicherungshalter B	1271
12. Sicherungshalter B	1272
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1273
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1274
161 - 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS	1275-1288
1. 1,6 l - Motronic/77 kW, Motorkennbuchstaben BTS	1275
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1276
3. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventile	1277
4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1278
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1279
6. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor 1	1280
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Motronic	1281
8. Motorsteuergerät, Zündanlage	1282
9. Motorsteuergerät, Zündanlage	1283
10. Motorsteuergerät, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1284
11. Sicherungshalter B	1285
12. Sicherungshalter B	1286
13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1287
14. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1288
162 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	1289-1301
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	1289
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1290
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	1291
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1292
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1293
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1294
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1295
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1296
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1297
10. Sicherungshalter B	1298

11. Sicherungshalter B	1299
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1300
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1301
163 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	1302-1314
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BNV	1302
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1303
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	1304
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1305
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1306
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1307
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1308
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1309
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1310
10. Sicherungshalter B	1311
11. Sicherungshalter B	1312
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1313
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1314
164 - 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	1315-1331
1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/59 kW, Motorkennbuchstaben BMS	1315
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1316
3. Motorsteuergerät	1317
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	1318
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1319
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1320
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1321
8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1322
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1323
10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	1324
11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1325
12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	1326
13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1327
14. Sicherungshalter B	1328
15. Sicherungshalter B	1329
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1330
17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1331
165 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	1332-1344
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSW	1332
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1333
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen für Motor	1334
4. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1335
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1336
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1337
7. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1338
8. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1339

9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1340
10. Sicherungshalter B	1341
11. Sicherungshalter B	1342
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1343
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1344
166 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1345-1361
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1345
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie	1346
3. Motorsteuergerät	1347
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze	1348
5. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	1349
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1350
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Luftmassenmesser, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1351
8. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1352
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1353
10. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Abgasrückführung, Stellmotor für Abgasrückführung	1354
11. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1355
12. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2 für Bank 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	1356
13. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A auf der Batterie	1357
14. Sicherungshalter B	1358
15. Sicherungshalter B	1359
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	1360
17. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	1361
167 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	1362-1364
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	1362
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Energiespeicher für Airbag	1363
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	1364
168 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	1365-1367
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	1365
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	1366
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	1367
169 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	1368-1371
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	1368
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	1369
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1370
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1371
170 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	1372-1375
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	1372
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	1373
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	1374
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Schalttafeleinsatz	1375
171 - Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	1376-1380
1. Seiten- und Kopfairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	1376
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag	1377

Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1378
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1379
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1380
172 - Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	1381-1386
1. Seiten- und Kopfairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	1381
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Energiespeicher für Airbag	1382
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	1383
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	1384
5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1385
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1386
173 - Servolenkung (KOYO)	1387-1389
1. Servolenkung (KOYO)	1387
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1388
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1389
174 - Servolenkung (TRW)	1390-1392
1. Servolenkung (TRW)	1390
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1391
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Sensor für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1392
175 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	1393-1401
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	1393
2. Anlasser, Relais für Anlassersperre	1394
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1395
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	1396
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	1397
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	1398
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	1399
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Wählhebel-Positionsanzeige	1400
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	1401
176 - Scheinwerfer Bi - Halogen (für Fahrzeuge ohne Tagesfahrlicht)	1402-1411
1. Scheinwerfer Bi - Halogen (für Fahrzeuge ohne Tagesfahrlicht)	1402
2. Lichtschalter, Sicherungshalter B	1403
3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B	1404
4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	1405
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1406
6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	1407
7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	1408
8. Schlussleuchte rechts	1409
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1410
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1411
177 - Scheinwerfer Bi - Halogen (für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	1412-1421
1. Scheinwerfer Bi - Halogen (für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	1412
2. Lichtschalter, Sicherungshalter B	1413
3. Scheinwerfer links, Relais für Lichthupe, Sicherungshalter B	1414
4. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	1415
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1416
6. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	1417
7. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	1418
8. Schlussleuchte rechts	1419
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1420
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung. Stellmotor	1421

rechts für Leuchtweitenregelung	
178 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht (für Fahrzeuge ohne Tagesfahrlicht)	1422-1435
1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht (für Fahrzeuge ohne Tagesfahrlicht)	1422
2. Lichtschalter, Sicherungshalter B	1423
3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B	1424
4. Relais für Lichthupe	1425
5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	1426
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1427
7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	1428
8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	1429
9. Schlussleuchte rechts	1430
10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1431
11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1432
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1433
13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	1434
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1435
179 - Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht (für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	1436-1449
1. Scheinwerfer Bi - Halogen - dynamisches Kurvenlicht / Nebelscheinwerfer / statisches Kurvenlicht (für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	1436
2. Lichtschalter, Sicherungshalter B	1437
3. Scheinwerfer links, Sicherungshalter B	1438
4. Relais für Lichthupe	1439
5. Scheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	1440
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	1441
7. Taster für Warnlicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	1442
8. Schlussleuchte links, Sicherungshalter B	1443
9. Schlussleuchte rechts	1444
10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1445
11. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B	1446
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1447
13. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	1448
14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	1449
180 - Tagesfahrlicht (für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer Bi - Halogen)	1450-1452
1. Tagesfahrlicht (für Fahrzeuge ohne Scheinwerfer Bi - Halogen)	1450
2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht links, Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht rechts	1451
3. Sicherungshalter B	1452
181 - Tagesfahrlicht (für Fahrzeuge mit Scheinwerfer Bi - Halogen)	1453-1455
1. Tagesfahrlicht (für Fahrzeuge mit Scheinwerfer Bi - Halogen)	1453
2. Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung, Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht links, Relais für Tagesfahrlicht und Abblendlicht rechts	1454
3. Sicherungshalter B	1455
182 - Climatic	1456-1462
1. Climatic	1456
2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1457
3. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1458
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	1459
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1460
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	1461
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoventil für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1462
183 - Climatronic	1463-1470
1. Climatronic	1463
2. Sicherungshalter A auf der Batterie, Sicherungshalter B	1464
3. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1465

4. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1466
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	1467
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1468
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	1469
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1470
184 - Zentralverriegelung ohne SAFE-Funktion	1471-1477
1. Zentralverriegelung ohne SAFE-Funktion	1471
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Sicherungshalter B	1472
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1473
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1474
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1475
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1476
7. Innenleuchte vorn	1477
185 - Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	1478-1483
1. Elektrische Fensterheber vorn / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	1478
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	1479
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1480
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	1481
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	1482
6. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	1483
186 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	1484-1491
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	1484
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür, Sicherungshalter B	1485
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1486
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	1487
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	1488
6. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	1489
7. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	1490
8. Beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	1491
187 - Geschwindigkeitsregelanlage	1492-1494
1. Geschwindigkeitsregelanlage	1492
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA	1493
3. Motorsteuergerät	1494
188 - Vorbereitung für Navigationssystem Mio Moov	1495-1686
1. Vorbereitung für Navigationssystem Mio Moov	1495
2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter B	1496
501 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter, Zusatzsicherungshalter - 3	1497-1502
1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter, Zusatzsicherungshalter	1497-1502
1.1 Sicherungshalter B	1497-1499
1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie	1500
1.3 Relaisshalter	1501
1.4 Zusatzsicherungshalter	1502
502 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	1503-1525
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	1503-1525
1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K	1504-1506
1.1.3 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1505
1.1.4 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1506
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss	1507
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D	1507
1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1508-1512
1.4.1 Lage der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1508
1.4.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1509-1512

1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	1513-1514
1.5.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 52fach + 28fach	1513
1.5.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 81fach + 40fach	1514
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393	1515-1517
1.6.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393, 121fach (braun), bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	1517
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung	1518
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät	1519-1520
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104	1521-1522
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	1523
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500	1524-1525
503 - Einbauorte: Massepunkte - 3	1526-1528
1. Massepunkte	1526-1528
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	1526
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1527
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster	1527-1528
504 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter - 3	1529-1534
1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter	1529-1534
1.1 Sicherungshalter B	1529-1531
1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie	1532
1.3 Relaishalter	1533
1.4 Zusatzsicherungshalter	1534
505 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	1535-1558
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	1535-1558
1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K	1536-1538
1.1.3 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1537
1.1.4 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1538
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss	1539
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D	1539
1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1540-1544
1.4.1 Lage der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1540
1.4.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1541-1544
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	1545-1547
1.5.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 52fach + 28fach	1545
1.5.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 81fach + 40fach	1546
1.5.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 94fach + 60fach	1547
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393	1548-1550
1.6.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393, 121fach (braun), bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	1550
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung	1551
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät	1552-1553
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104	1554-1555
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	1556
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500	1557-1558
506 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter - 3	1559-1563
1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter	1559-1563
1.1 Sicherungshalter B	1559-1561
1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie	1562
1.3 Relaishalter	1563
507 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	1564-1587
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	1564-1587
1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K	1565-1567
1.1.3 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1566
1.1.4 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1567
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss	1568
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D	1568
1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1569-1573
1.4.1 Lage der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1569
1.4.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1570-1573
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	1574-1576
1.5.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 52fach + 28fach	1574
1.5.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 81fach + 40fach	1575
1.5.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 94fach + 60fach	1576

1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393	1577-1579
1.6.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393, 121608 (braun), bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	1579
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließseinheit für Zentralverriegelung	1580
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät	1581-1582
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104	1583-1584
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	1585
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500	1586-1587
508 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	1588-1611
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	1588-1611
1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K	1589-1591
1.1.3 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1590
1.1.4 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1591
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss	1592
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D	1592
1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1593-1597
1.4.1 Lage der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1593
1.4.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1594-1597
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	1598-1600
1.5.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 52fach + 28fach	1598
1.5.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 81fach + 40fach	1599
1.5.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 94fach + 60fach	1600
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393	1601-1603
1.6.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393, 121608 (braun), bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	1603
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließseinheit für Zentralverriegelung	1604
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät	1605-1606
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104	1607-1608
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	1609
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500	1610-1611
509 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter - 3	1612-1616
1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter	1612-1616
1.1 Sicherungshalter B	1612-1614
1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie	1615
1.3 Relaisshalter	1616
510 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	1617-1642
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	1617-1642
1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K	1618-1620
1.1.3 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1619
1.1.4 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1620
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss	1621
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D	1621
1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1622-1626
1.4.1 Lage der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1622
1.4.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1623-1626
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	1627-1629
1.5.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 52fach + 28fach	1627
1.5.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 81fach + 40fach	1628
1.5.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 94fach + 60fach	1629
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393	1630-1632
1.6.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393, 121608 (braun), bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	1632
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließseinheit für Zentralverriegelung	1633-1634
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät	1635-1637
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104	1638-1639
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	1640
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500	1641-1642
511 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter - 3	1643-1647
1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter	1643-1647
1.1 Sicherungshalter B	1643-1645
1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie	1646
1.3 Relaisshalter	1647
512 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	1648-1673

1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	1648-1673
1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K	1649-1651
1.1.3 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1650
1.1.4 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K	1651
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss	1652
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D	1652
1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1653-1657
1.4.1 Lage der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1653
1.4.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	1654-1657
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	1658-1660
1.5.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 52fach + 28fach	1658
1.5.2 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 81fach + 40fach	1659
1.5.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623, 94fach + 60fach	1660
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393	1661-1663
1.6.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393, 121663 (braun), bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	1663
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung	1664-1665
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät	1666-1668
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104	1669-1670
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	1671
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500	1672-1673
513 - Einbauorte: Massepunkte - 3	1674-1676
1. Massepunkte	1674-1676
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	1674
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1675
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster	1675-1676
514 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter - 3	1677-1683
1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter	1677-1683
1.1 Sicherungshalter B	1677-1679
1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie (bei Fahrzeugen mit autom. Getriebe)	1680
1.3 Sicherungshalter A auf der Batterie (gilt nicht für Fahrzeuge mit autom. Getriebe)	1681
1.4 Relaisshalter	1682-1683
515 - Einbauorte: Massepunkte - 3	1684-1686
1. Massepunkte	1684-1686
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	1684
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1685
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster	1685-1686