

001 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW5)	1-43
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW5)	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Sicherungshalter C	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13. Sicherungshalter C	13
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	14
15.	15
16.	16
17.	17
18. Lenkstockschalter links	18
19. Lenkstockschalter links	19
20. Zündanlassschalter	20
21. Lenkstockschalter rechts	21
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	22
23. Innenleuchte vorn	23
24. Innenleuchte vorn	24
25. Innenleuchte hinten	25
26. Innenleuchte hinten	26
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	27
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	29
30. Schließeinheit für Heckklappe	30
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	31
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	32
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	33
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	34
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	35
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	36
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	37
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	38
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	39
40. Schalttafeleinsatz	40
41. Schalttafeleinsatz	41
42. Schalttafeleinsatz	42
43. Anschluss für Diagnose	43
002 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW4)	44-88
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW4)	44
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	45
3. Sicherungshalter B	46
4. Sicherungshalter C	47
5. Sicherungshalter C	48
6. Sicherungshalter C	49
7. Sicherungshalter C	50
8. Sicherungshalter C	51
9. Sicherungshalter C	52
10. Sicherungshalter C	53
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	54
12. Sicherungshalter C	55
13. Sicherungshalter C	56
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	57
15.	58
16.	59
17.	60

18. Lenkstockschalter links	61
19. Lenkstockschalter links	62
20. Zündanlassschalter	63
21. Lenkstockschalter rechts	64
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	65
23. Innenleuchte vorn	66
24. Innenleuchte vorn	67
25. Innenleuchte hinten	68
26. Innenleuchte hinten	69
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	70
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	71
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	72
30. Schließeinheit für Heckklappe	73
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	74
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	75
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	76
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	77
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	78
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	79
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	80
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	81
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	82
40. Schalttafeleinsatz	83
41. Schalttafeleinsatz	84
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	85
43. Diagnose-Interface für Datenbus	86
44. Diagnose-Interface für Datenbus	87
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	88
003 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	89-135
1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	89
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	90
3. Sicherungshalter B	91
4. Sicherungshalter C	92
5. Sicherungshalter C	93
6. Sicherungshalter C	94
7. Sicherungshalter C	95
8. Sicherungshalter C	96
9. Sicherungshalter C	97
10. Sicherungshalter C	98
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	99
12. Sicherungshalter C	100
13. Sicherungshalter C	101
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	102
15.	103
16.	104
17.	105
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	106
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	107
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	108
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	109
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	110
23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	111
24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	112
25. Innenleuchte vorn	113
26. Innenleuchte vorn	114
27. Innenleuchte hinten	115
28. Innenleuchte hinten	116

29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	117
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	118
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	119
32. Schließeinheit für Heckklappe	120
33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	121
34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	122
35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	123
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	124
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	125
38. Hochtonhorn, Tieftonhorn	126
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	127
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	128
41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	129
42. Schalttafeleinsatz	130
43. Schalttafeleinsatz	131
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	132
45. Diagnose-Interface für Datenbus	133
46. Diagnose-Interface für Datenbus	134
47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	135
004 - Grundausrüstung , (2ZD),(2ZV)	136-183
1. Grundausrüstung , (2ZD),(2ZV)	136
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	137
3. Sicherungshalter B	138
4. Sicherungshalter C	139
5. Sicherungshalter C	140
6. Sicherungshalter C	141
7. Sicherungshalter C	142
8. Sicherungshalter C	143
9. Sicherungshalter C	144
10. Sicherungshalter C	145
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	146
12. Sicherungshalter C	147
13. Sicherungshalter C	148
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	149
15.	150
16.	151
17.	152
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	153
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	154
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	155
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	156
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	157
23. Lenkstockschalter links, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	158
24. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	159
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	160
26. Innenleuchte vorn	161
27. Innenleuchte vorn	162
28. Innenleuchte hinten	163
29. Innenleuchte hinten	164
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	165
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	166
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	167
33. Schließeinheit für Heckklappe	168
34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	169
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	170
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage. Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	171

37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	172
38. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	173
39. Hochtonhorn, Tieftonhorn	174
40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	175
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	176
42. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	177
43. Schalttafeleinsatz	178
44. Schalttafeleinsatz	179
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	180
46. Diagnose-Interface für Datenbus	181
47. Diagnose-Interface für Datenbus	182
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	183
005 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	184-212
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	184
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	185
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	186
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	187
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	188
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	189
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	190
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	191
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	192
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	193
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	194
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	195
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	196
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	197
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	198
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	199
17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	200
18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	201
19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	202
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	203
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	204
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	205
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	206
24. Motorsteuergerät	207
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	208
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	210
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	211
29. Schalttafeleinsatz	212
006 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	213-241
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	213
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	214
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	215
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	216
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	217
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	218
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	219
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	220
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	221
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	222
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	223
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	224
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	225
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	226
15. Klopfsensor 1. Kühlmitteltemperaturgeber. Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang.	227

Motorsteuergerät	
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	228
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	229
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	230
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	231
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	232
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	233
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	234
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	235
24. Motorsteuergerät	236
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	237
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	238
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	239
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	240
29. Schalttafeleinsatz	241
007 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	242-262
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	242
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	243
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	244
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	245
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	246
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	247
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	248
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	249
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	250
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	251
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	252
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	253
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	254
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	255
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	256
16. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	257
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	258
18. Motorsteuergerät	259
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	260
20. Kraftstoffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	261
21. Schalttafeleinsatz	262
008 - 1,6-l-Dieselmotor , DGTA,(7L3)	263-298
1. 1,6-l-Dieselmotor , DGTA,(7L3)	263
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	264
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	265
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	266
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	267
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	268
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	269
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	270
9. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	271
10. Motorsteuergerät	272
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	273
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	274
13. Motorsteuergerät	275
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	276
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	277
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	278
17. Ladedruckgeber. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler. Motorsteuergerät. Magnetventil für	279



Ladedruckbegrenzung	
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	280
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	281
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	282
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	283
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	284
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	285
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	286
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	287
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	288
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	289
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	290
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	291
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	292
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	293
32. Motorsteuergerät	294
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	295
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	296
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	297
36. Schalttafeleinsatz	298
009 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	299-336
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	299
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	300
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	301
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	302
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	303
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	304
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	305
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	306
9. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	307
10. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	308
11. Motorsteuergerät	309
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	310
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	311
14. Motorsteuergerät	312
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	313
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	314
17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	315
18. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	316
19. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	317
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	318
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	319
22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	320
23. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	321
24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	322
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	323
26. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	324
27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	325
28. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	326
29. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	327
30. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	328
31. Motorsteuergerät. Pumpe für Ladeluftkühlung. Heizungsunterstützungspumpe	329

32. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	330
33. Motorsteuergerät	331
34. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	332
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	333
36. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	334
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	335
38. Schalttafeleinsatz	336
010 - Halogenscheinwerfer , (8EX),(LOL)	337-350
1. Halogenscheinwerfer , (8EX),(LOL)	337
2. Lichtdrehschalter	338
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	339
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	340
5. Scheinwerfer vorn links	341
6. Scheinwerfer vorn rechts	342
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	343
8. Außenspiegel Beifahrerseite	344
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	345
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	346
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	347
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	348
13. Sicherungshalter C	349
14. Schalttafeleinsatz	350
011 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(LOL)	351-365
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(LOL)	351
2. Lichtdrehschalter	352
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	353
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	354
5. Scheinwerfer vorn links	355
6. Scheinwerfer vorn rechts	356
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	357
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	358
9. Außenspiegel Beifahrerseite	359
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	360
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	361
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	362
13. Sicherungshalter C	363
14. Sicherungshalter C	364
15. Schalttafeleinsatz	365
012 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(LOL)	366-368
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(LOL)	366
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	367
3. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	368
013 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(LOL)	369-372
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(LOL)	369
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	370
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	371
4. Lampe für Nebelschlussleuchte links	372
014 - Nebelscheinwerfer	373-375
1. Nebelscheinwerfer	373
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	374
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	375
015 - Elektromechanische Servolenkung	376-379
1. Elektromechanische Servolenkung	376
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	377
3. Steuergerät für Lenkhilfe	378
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	379
016 - Airbag-Systeme , (LOL)	380-390
1. Airbag-Systeme , (LOL)	380
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	381
3. Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	382
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	383
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite. Steuergerät für Airbag.	384

Kontrollleuchte für Airbag	
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	385
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	386
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	387
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	388
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	389
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	390
017 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	391-397
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	391
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	392
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	393
4. Steuergerät für ABS	394
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	395
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	396
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	397
018 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	398-406
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	398
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	399
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	400
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	401
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	402
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	403
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	404
8. Steuergerät für automatisches Getriebe	405
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	406
019 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	407-414
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	407
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	408
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	409
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	410
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	411
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	412
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	413
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	414
020 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	415-420
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	415
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	416
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	417
4. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	418
5. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	419
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	420
021 - Kühlerlüfter	421-423
1. Kühlerlüfter	421
2. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	422



3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	423
022 - Kühlerlüfter , CWVA,(T5I),(8Z4),(8Z5),(8Z7)	424-426
1. Kühlerlüfter , CWVA,(T5I),(8Z4),(8Z5),(8Z7)	424
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	425
3. Relais für Kühlerlüfter V7, V35, Stufe 1, Relais für Kühlerlüfter V7, V35, Stufe 2, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	426
023 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	427-430
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AA)	427
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	428
3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	429
4. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	430
024 - Climatic , (9AB)	431-436
1. Climatic , (9AB)	431
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	432
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	433
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	434
5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	435
6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	436
025 - Climatronic , (9AK)	437-445
1. Climatronic , (9AK)	437
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	438
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	439
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	440
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	441
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	442
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	443
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	444
9. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	445
026 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	446-448
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	446
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	447
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	448
027 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	449-451
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	449
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	450
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	451
028 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	452-453
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	452
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	453
029 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	454-465
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0L)	454
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	455
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	456
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	457
5. Schließseinheit Fahrertür	458
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	459
7.	460
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	461
9. Schließseinheit Beifahrertür	462
10. Schließseinheit Tür hinten links	463
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	464
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	465
030 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	466-479
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0L)	466
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	467
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	468
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	469
5. Schließseinheit Fahrertür	470

6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	471
7.	472
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	473
9. Schließeinheit Beifahrertür	474
10. Schließeinheit Tür hinten links	475
11. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	476
12. Schließeinheit Tür hinten rechts	477
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	478
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	479
031 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	480-484
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	480
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	481
3. Außenspiegelverstellung	482
4. Außenspiegel Fahrerseite	483
5. Außenspiegel Beifahrerseite	484
032 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	485-490
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	485
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	486
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	487
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	488
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	489
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	490
033 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	491-498
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0L)	491
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	492
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	493
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	494
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	495
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	496
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	497
8. Schalter für Heckklappenfermentriegelung	498
034 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	499-504
1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0L)	499
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	500
3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	501
4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	502
5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	503
6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	504
035 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	505-511
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0L)	505
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	506
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	507
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	508
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	509
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	510
7. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	511
036 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	512-514
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	512
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	513
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	514
037 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	515-519
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	515
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	516
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	517
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	518
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	519
038 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten . (7X2)	520-526

1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	520
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	521
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	522
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	523
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	524
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	525
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	526
039 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	527-536
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	527
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	528
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	529
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	530
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	531
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	532
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	533
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	534
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	535
10. Diagnose-Interface für Datenbus	536
040 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	537-538
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	537
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	538
041 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	539-542
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	539
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	540
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	541
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	542
042 - Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0L)	543-553
1. Radioanlage , (I8P),(I8Q),(L0L)	543
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	544
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	545
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	546
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	547
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	548
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	549
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	550
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	551
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	552
11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	553
043 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0L)	554-565
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(L0L)	554
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	555
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	556
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	557
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	558
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	559
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	560
8. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit.	561

Mikrofon für Telefon	
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	562
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	563
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	564
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	565
044 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0L)	566-576
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0L)	566
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	567
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	568
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	569
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	570
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	571
7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	572
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	573
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	574
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	575
11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	576
045 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VJ),(L0L)	577-589
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VJ),(L0L)	577
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	578
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	579
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	580
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	581
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	582
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	583
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	584
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	585
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	586
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	587
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	588
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	589
046 - Notrufmodul , (NZ2),(8AR),(L0L)	590-594
1. Notrufmodul , (NZ2),(8AR),(L0L)	590
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	591
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	592
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	593
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	594
047 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ0)	595-597
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ0)	595
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Glasdach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	596
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	597
048 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ2)	598-600
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV),(NZ2)	598
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk. LTE-Antenne 1. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	599



3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	600
049 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	601-604
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	601
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	602
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	603
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	604
050 - Panorama-Schiebedach , (3FV)	605-607
1. Panorama-Schiebedach , (3FV)	605
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	606
3. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	607
051 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	608-610
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	608
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	609
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	610
052 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	611-613
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	611
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	612
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	613
053 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	614-621
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	614
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	615
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	616
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	617
5. Heizung-/Klimabedienung	618
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	619
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	620
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	621
054 - Sitzverstellung , (L0L)	622-625
1. Sitzverstellung , (L0L)	622
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	623
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	624
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	625
055 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0L)	626-628
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(L0L)	626
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	627
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	628
056 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	629-633
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	629
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	630
3. Steuergerät für Abstandsregelung	631
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	632
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	633
057 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	634-637
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	634
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	635
3. Steuergerät für Abstandsregelung	636
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	637
058 - Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	638-642
1. Multifunktionslenkrad , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	638
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	639
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	640



4. Diagnose-Interface für Datenbus	641
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	642
059 - Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	643-647
1. Multifunktionslenkrad , (8T7),(8T8)	643
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	644
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	645
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	646
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	647
060 - Datenbusvernetzung , (AW5)	648-658
1. Datenbusvernetzung , (AW5)	648
2. Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	649
3.	650
4.	651
5.	652
6.	653
7.	654
8.	655
9.	656
10.	657
11.	658
061 - Datenbusvernetzung , (AW4)	659-670
1. Datenbusvernetzung , (AW4)	659
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	660
3. Diagnose-Interface für Datenbus	661
4. Diagnose-Interface für Datenbus	662
5. Diagnose-Interface für Datenbus	663
6. Diagnose-Interface für Datenbus	664
7. Diagnose-Interface für Datenbus	665
8. Diagnose-Interface für Datenbus	666
9. Diagnose-Interface für Datenbus	667
10. Diagnose-Interface für Datenbus	668
11. Diagnose-Interface für Datenbus	669
12. Diagnose-Interface für Datenbus	670
062 - Notrufmodul , (NZ2),(I8P),(I8Q),(L0L)	671-675
1. Notrufmodul , (NZ2),(I8P),(I8Q),(L0L)	671
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	672
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	673
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	674
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	675
063 - Notrufmodul , (NZ0),(EL5)	676-680
1. Notrufmodul , (NZ0),(EL5)	676
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	677
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	678
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	679
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	680
064 - Halogenscheinwerfer , (8EX),(L0R)	681-694
1. Halogenscheinwerfer , (8EX),(L0R)	681
2. Lichtdrehshalter	682
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	683
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	684
5. Scheinwerfer vorn links	685
6. Scheinwerfer vorn rechts	686
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	687
8. Außenspiegel Beifahrerseite	688
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	689
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	690
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	691
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	692
13. Sicherungshalter C	693
14. Schalttafeleinsatz	694
065 - LED-Scheinwerfer . (8IX).(L0R)	695-709

1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	695
2. Lichtdreheschalter	696
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	697
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	698
5. Scheinwerfer vorn links	699
6. Scheinwerfer vorn rechts	700
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	701
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Außenspiegel Fahrerseite	702
9. Außenspiegel Beifahrerseite	703
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	704
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	705
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	706
13. Sicherungshalter C	707
14. Sicherungshalter C	708
15. Schalttafeleinsatz	709
066 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0R)	710-712
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VA),(L0R)	710
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	711
3. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	712
067 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0R)	713-716
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM),(L0R)	713
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	714
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	715
4. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts	716
068 - Airbag-Systeme , (L0R)	717-727
1. Airbag-Systeme , (L0R)	717
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	718
3. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	719
4. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	720
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrolleuchte für Airbag	721
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	722
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	723
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	724
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	725
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	726
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	727
069 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	728-734
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	728
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	729
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	730
4. Steuergerät für ABS	731
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	732
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	733
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	734
070 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	735-740
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	735
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	736
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	737
4. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	738
5. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	739
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	740
071 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R2),(L0R)	741-752
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten . (4R2).(L0R)	741

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	742
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	743
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	744
5. Schließseinheit Fahrertür	745
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	746
7.	747
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	748
9. Schließseinheit Beifahrertür	749
10. Schließseinheit Tür hinten links	750
11. Schließseinheit Tür hinten rechts	751
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	752
072 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	753-766
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (4R4),(L0R)	753
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	754
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	755
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	756
5. Schließseinheit Fahrertür	757
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte	758
7.	759
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	760
9. Schließseinheit Beifahrertür	761
10. Schließseinheit Tür hinten links	762
11. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	763
12. Schließseinheit Tür hinten rechts	764
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	765
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	766
073 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	767-774
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(L0R)	767
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	768
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	769
4. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	770
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	771
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	772
7. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe	773
8. Schalter für Heckklappenfermentriegelung	774
074 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	775-780
1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2),(QQ4),(L0R)	775
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	776
3. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	777
4. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	778
5. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	779
6. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	780
075 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	781-787
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(L0R)	781
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	782
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	783
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	784
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	785
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	786
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	787
076 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	788-792
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	788
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	789
3. Außenspiegelverstellung	790
4. Außenspiegel Fahrerseite	791
5. Außenspiegel Beifahrerseite	792
077 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	793-798
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	793
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	794

3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	795
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	796
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	797
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	798
078 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(LOR)	799-801
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(LOR)	799
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	800
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	801
079 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(LOR)	802-804
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(LOR)	802
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	803
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	804
080 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(LOR)	805-812
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(LOR)	805
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	806
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	807
4. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	808
5. Heizung-/Klimabedienung	809
6. Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	810
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzbank rechts	811
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	812
081 - Sitzverstellung , (LOR)	813-816
1. Sitzverstellung , (LOR)	813
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	814
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	815
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	816
082 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(LOR)	817-819
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(LOR)	817
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	818
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	819
083 - Radioanlage , (I8P),(I8Q),(LOR)	820-830
1. Radioanlage , (I8P),(I8Q),(LOR)	820
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	821
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	822
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	823
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	824
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	825
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	826
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	827
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	828
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	829
11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	830
084 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(LOR)	831-842
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(LOR)	831
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	832
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	833
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	834
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	835



6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	836
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	837
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	838
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	839
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	840
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	841
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	842
085 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0R)	843-853
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8P),(I8Q),(9VJ),(L0R)	843
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	844
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	845
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	846
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	847
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	848
7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	849
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	850
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	851
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	852
11. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	853
086 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VJ),(L0R)	854-866
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VJ),(L0R)	854
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	855
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	856
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	857
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	858
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	859
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	860
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	861
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	862
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	863
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne	864
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	865
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	866
087 - Notrufmodul , (NZ2),(I8P),(I8Q),(L0R)	867-871
1. Notrufmodul , (NZ2),(I8P),(I8Q),(L0R)	867
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	868
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	869
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	870
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	871
088 - Notrufmodul , (NZ2),(8AR),(L0R)	872-876
1. Notrufmodul , (NZ2),(8AR),(L0R)	872
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	873
3. Taster für Notruf. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für Notrufmodul und	874



Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2	
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	875
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	876
089 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW5)	877-919
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW5)	877
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	878
3. Sicherungshalter B	879
4. Sicherungshalter C	880
5. Sicherungshalter C	881
6. Sicherungshalter C	882
7. Sicherungshalter C	883
8. Sicherungshalter C	884
9. Sicherungshalter C	885
10. Sicherungshalter C	886
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	887
12. Sicherungshalter C	888
13. Sicherungshalter C	889
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	890
15.	891
16.	892
17.	893
18. Lenkstockschalter links	894
19. Lenkstockschalter links	895
20. Zündanlassschalter	896
21. Lenkstockschalter rechts	897
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	898
23. Innenleuchte vorn	899
24. Innenleuchte vorn	900
25. Innenleuchte hinten	901
26. Innenleuchte hinten	902
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	903
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	904
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	905
30. Schließeinheit für Heckklappe	906
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	907
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	908
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	909
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	910
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	911
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	912
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	913
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	914
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	915
40. Schalttafeleinsatz	916
41. Schalttafeleinsatz	917
42. Schalttafeleinsatz	918
43. Anschluss für Diagnose	919
090 - Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW4)	920-964
1. Grundausrüstung , (8T0),(8T2),(8T6),(8T9),(1MM),(1MA),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA),(AW4)	920
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	921
3. Sicherungshalter B	922
4. Sicherungshalter C	923
5. Sicherungshalter C	924
6. Sicherungshalter C	925
7. Sicherungshalter C	926
8. Sicherungshalter C	927
9. Sicherungshalter C	928
10. Sicherungshalter C	929
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	930
12. Sicherungshalter C	931
13. Sicherungshalter C	932

14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	933
15.	934
16.	935
17.	936
18. Lenkstockschalte links	937
19. Lenkstockschalte links	938
20. Zündanlassschalter	939
21. Lenkstockschalte rechts	940
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	941
23. Innenleuchte vorn	942
24. Innenleuchte vorn	943
25. Innenleuchte hinten	944
26. Innenleuchte hinten	945
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	946
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	947
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	948
30. Schließeinheit für Heckklappe	949
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	950
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	951
33. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	952
34. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	953
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	954
36. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	955
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	956
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	957
39. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	958
40. Schalttafeleinsatz	959
41. Schalttafeleinsatz	960
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	961
43. Diagnose-Interface für Datenbus	962
44. Diagnose-Interface für Datenbus	963
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	964
091 - Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	965-1011
1. Grundausrüstung , (8T7),(8T8),(2FS),(2PK),(2PV),(2ZA)	965
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	966
3. Sicherungshalter B	967
4. Sicherungshalter C	968
5. Sicherungshalter C	969
6. Sicherungshalter C	970
7. Sicherungshalter C	971
8. Sicherungshalter C	972
9. Sicherungshalter C	973
10. Sicherungshalter C	974
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	975
12. Sicherungshalter C	976
13. Sicherungshalter C	977
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	978
15.	979
16.	980
17.	981
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	982
19. Lenkstockschalte rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	983
20. Lenkstockschalte rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	984
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	985
22. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	986
23. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	987
24. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung. Scheibenwischermotor Fahrerseite	988

25. Innenleuchte vorn	989
26. Innenleuchte vorn	990
27. Innenleuchte hinten	991
28. Innenleuchte hinten	992
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	993
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	994
31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	995
32. Schließeinheit für Heckklappe	996
33. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	997
34. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	998
35. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	999
36. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1000
37. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1001
38. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1002
39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1003
40. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1004
41. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1005
42. Schalttafeleinsatz	1006
43. Schalttafeleinsatz	1007
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1008
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1009
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1010
47. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1011
092 - Grundausrüstung , (2ZD),(2ZV)	1012-1059
1. Grundausrüstung , (2ZD),(2ZV)	1012
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	1013
3. Sicherungshalter B	1014
4. Sicherungshalter C	1015
5. Sicherungshalter C	1016
6. Sicherungshalter C	1017
7. Sicherungshalter C	1018
8. Sicherungshalter C	1019
9. Sicherungshalter C	1020
10. Sicherungshalter C	1021
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1022
12. Sicherungshalter C	1023
13. Sicherungshalter C	1024
14. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C	1025
15.	1026
16.	1027
17.	1028
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1029
19. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1030
20. Lenkstockschalter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1031
21. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1032
22. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1033
23. Lenkstockschalter links, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	1034
24. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1035
25. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1036
26. Innenleuchte vorn	1037
27. Innenleuchte vorn	1038
28. Innenleuchte hinten	1039
29. Innenleuchte hinten	1040
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1041
31. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1042
32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1043
33. Schließeinheit für Heckklappe	1044

34. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer	1045
35. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1046
36. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1047
37. Spannungswandler für USB-Lademodul, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1048
38. Schaltermodul 1 Mittelkonsole	1049
39. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1050
40. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1051
41. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1052
42. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1053
43. Schalttafeleinsatz	1054
44. Schalttafeleinsatz	1055
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1056
46. Diagnose-Interface für Datenbus	1057
47. Diagnose-Interface für Datenbus	1058
48. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1059
093 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1060-1088
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLA,DKRF,(7L6)	1060
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1061
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1062
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1063
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1064
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1065
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1066
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1067
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1068
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1069
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1070
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1071
13. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1072
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1073
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1074
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1075
17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1076
18. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1077
19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1078
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1079
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1080
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1081
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1082
24. Motorsteuergerät	1083
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1084
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1085
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1086
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1087
29. Schalttafeleinsatz	1088
094 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1089-1117
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1089
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1090
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1091
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1092
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1093
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	1094
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1095
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1096
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1097
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	1098

11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1099
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1100
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	1101
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1102
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1103
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1104
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1105
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1106
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1107
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1108
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1109
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1110
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1111
24. Motorsteuergerät	1112
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1113
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1114
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1115
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1116
29. Schalttafeleinsatz	1117
095 - 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	1118-1146
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA,(7L6)	1118
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1119
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A	1120
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1121
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1122
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	1123
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1124
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1125
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1126
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1127
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1128
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1129
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	1130
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1131
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1132
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1133
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1134
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1135
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1136
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1137
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1138
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1139
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1140
24. Motorsteuergerät	1141
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1142
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1143
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1144
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1145
29. Schalttafeleinsatz	1146
096 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1147-1167
1. 1.6-l-Benzinmotor . CWVA	1147



2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1148
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1149
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1150
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1151
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1152
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1153
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1154
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1155
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1156
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1157
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1158
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1159
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1160
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1161
16. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1162
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1163
18. Motorsteuergerät	1164
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1165
20. Kraftstoffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1166
21. Schalttafeleinsatz	1167
097 - 1,6-l-Dieselmotor , DGTA,(7L3)	1168-1203
1. 1,6-l-Dieselmotor , DGTA,(7L3)	1168
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1169
3. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1170
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1171
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1172
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1173
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1174
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1175
9. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1176
10. Motorsteuergerät	1177
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1178
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1179
13. Motorsteuergerät	1180
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1181
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1182
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1183
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1184
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1185
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1186
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1187
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1188
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1189
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1190
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1191
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1192
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1193
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1194
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1195
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1196
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1197
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1198
32. Motorsteuergerät	1199
33. Kraftstoffördereinheit. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	1200

34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1201
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1202
36. Schalttafeleinsatz	1203
098 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	1204-1241
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTA,(7L6)	1204
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	1205
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler	1206
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1207
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1208
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1209
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1210
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1211
9. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1212
10. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1213
11. Motorsteuergerät	1214
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1215
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1216
14. Motorsteuergerät	1217
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1218
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1219
17. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1220
18. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1221
19. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1222
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1223
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1224
22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1225
23. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1226
24. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1227
25. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1228
26. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1229
27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1230
28. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1231
29. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1232
30. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1233
31. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1234
32. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1235
33. Motorsteuergerät	1236
34. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1237
35. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1238
36. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1239
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1240
38. Schalttafeleinsatz	1241
099 - Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1242-1248
1. Climatic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AB),(KK3)	1242
2. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1243
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1244
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1245
5. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	1246
6. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1247
7. Sicherungshalter C	1248
100 - Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1249-1258
1. Climatronic , DKLA,DKRF,DPCA,(9AK),(KK3)	1249
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	1250

3. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	1251
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1252
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	1253
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	1254
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1255
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1256
9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1257
10. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	1258
101 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	1259-1260
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	1259
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1260
102 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	1261-1265
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0L)	1261
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1262
3. Außenspiegelverstellung	1263
4. Außenspiegel Fahrerseite	1264
5. Außenspiegel Beifahrerseite	1265
103 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	1266-1270
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (6XD),(L0R)	1266
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1267
3. Außenspiegelverstellung	1268
4. Außenspiegel Fahrerseite	1269
5. Außenspiegel Beifahrerseite	1270
104 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	1271-1276
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0L)	1271
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1272
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1273
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1274
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	1275
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1276
105 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	1277-1282
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel mit Anklappfunktion , (6XK),(L0R)	1277
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1278
3. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1279
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1280
5. Türsteuergerät Beifahrerseite	1281
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1282
106 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	1283-1285
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	1283
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1284
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	1285
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1286-1293
1. Massepunkte	1286-1293
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1286
1.1.1 Front von links	1286
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1287-1290
1.2.1 Innenraum vorn links	1288
1.2.2 Innenraum vorn rechts	1289
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	1290
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1291
1.3.1 Kofferraum links	1292
1.4 Massepunkte am Dach	1292-1293
1.4.1 Massepunkte am Dach	1293
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1294-1313
1. Sicherungen	1294-1313
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	1294-1295
1.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1296-1297
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	1296
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1297
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1298-1303
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Februar 2019	1298-1300
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2019	1301-1303

1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	1304
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	1305-1308
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Februar 2019	1305-1306
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2019	1307-1308
1.6 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1309-1310
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	1311
1.7.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Februar 2019	1311
1.8 Einbauort Einzelsicherungen	1311-1313
1.8.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker	1311-1312
1.8.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker	1313
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1314-1317
1. Relais	1314-1317
1.1 Übersicht der Relaisträger	1314
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-	1315-1316
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Linkslenker, ab Februar 2019	1315
1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterC -SC-, Rechtslenker, ab Februar 2019	1316
1.3 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	1317
1.3.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterB -SB-, ab Februar 2019	1317
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1318-1341
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1318-1341
1.1 Front, Ansicht von vorn	1324
1.2 Front, Ansicht von links	1325
1.3 Front, Ansicht von rechts	1326
1.4 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA	1326-1328
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, von vorn	1327
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, von oben	1328
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, DKRF, DKLA, von hinten	1329
1.5 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA	1329-1332
1.5.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von vorn	1330
1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von oben	1331
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von rechts	1332
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von hinten	1333
1.6 1,6-l-Benzinmotor, CWVA	1333-1336
1.6.1 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von vorn	1334
1.6.2 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von oben	1335
1.6.3 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von links	1336
1.6.4 1,6-l-Benzinmotor, CWVA, von hinten	1337
1.7 1,6-l-Dieselmotor, DGTA	1337-1341
1.7.1 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, von vorn	1338
1.7.2 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, von oben	1339
1.7.3 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, von links	1340
1.7.4 1,6-l-Dieselmotor, DGTA, von hinten	1341
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1342-1370
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1342-1370
1.1 Dach	1342-1343
1.1.1 Dach, Teil 1	1342-1343
1.1.2 Dach, Schiebe-/Aussteldach	1344
1.2 Türen	1344-1351
1.2.1 Fahrertür, Linkslenker	1345-1346
1.2.2 Fahrertür, Rechtslenker	1347
1.2.3 Beifahrertür, Linkslenker	1348-1349
1.2.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1350
1.2.5 Tür hinten links	1351
1.2.6 Tür hinten rechts	1352
1.3 Lenkrad und Lenksäule	1352
1.3.1 Lenksäule	1353
1.4 Innenraum vorn	1353-1365
1.4.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	1354-1355
1.4.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	1356
1.4.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	1357-1358
1.4.4 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	1359
1.4.5 Schalttafel, Linkslenker	1360
1.4.6 Schalttafel, Rechtslenker	1361
1.4.7 Fußraum links. Linkslenker	1362-1363

1.4.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	1364
1.4.9 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	1365
1.4.10 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	1366
1.5 Innenraum hinten	1366-1370
1.5.1 Innenraum hinten links, Linkslenker	1367-1368
1.5.2 Innenraum hinten links, Rechtslenker	1369
1.5.3 Innenraum hinten rechts	1370
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1371-1375
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1371-1375
1.1 Heckklappe	1371-1372
1.2 Stoßfänger hinten	1373
1.3 Heckseite, Ansicht von rechts	1374
1.4 Heckseite, Ansicht von links	1375
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1376
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	1376
1.1 Unterboden, Teil 1	1376
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1377-1379
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	1377-1379
1.1 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	1377
1.2 Anlasser -B-	1377
1.3 Zündanlassschalter -D-	1378
1.4 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	1378-1379
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1380-1397
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	1380-1397
1.1 Lichtdreheschalter -EX1-	1381
1.2 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	1381
1.3 Taster für Startanlage -E378-	1381
1.4 Lenkstockschalte rechts -EX20-	1382
1.5 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	1382
1.6 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1383
1.7 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1383
1.8 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	1384
1.9 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	1384
1.10 Lenkstockschalte links -EX19-	1385
1.11 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	1385-1386
1.12 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	1387
1.13 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	1388
1.14 Schaltermodul 2 Mittelkonsole -EX30-	1388
1.15 Taster für Sitzheizung hinten links -E737-	1389
1.16 Taster für Sitzheizung hinten rechts -E738-	1389
1.17 Taster für Notruf -E276-	1390
1.18 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	1390
1.19 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	1391
1.20 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	1391
1.21 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	1392
1.22 Außenspiegelverstellung -EX11-	1392
1.23 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	1393
1.24 Schalter für Heckklappenfermentriegelung -E188-	1394
1.25 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	1395
1.26 Gurtschalte Fahrerseite -E24-	1395
1.27 Gurtschalte Beifahrerseite -E25-	1395
1.28 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -E177-	1396
1.29 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	1396-1397
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1398-1404
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	1398-1404
1.1 Kontaktschalte für Motorhaube -F266-	1398
1.2 Multifunktionsschalte -F125-	1398
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	1399
1.4 Kontaktschalte 2 für Motorhaube -F329-	1399
1.5 Bremslichtschalter -F-	1400
1.6 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	1400
1.7 Wickelfeder -F350-	1401
1.8 Gurtschalte rechts, 2. Sitzreihe -F487-	1401
1.9 Doppelgurtschloß -FX4-	1402
1.10 Schalter für Tiptronic -F189-	1402
1.11 Schalter für Handbremskontrolle -F9-	1403



1.12 Öldruckschalter -F1-	1403
1.13 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	1404
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1405-1448
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	1405-1448
1.1 Kupplungspositionsgeber -G476-	1408
1.2 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1408
1.3 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1408
1.4 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1409
1.5 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1410
1.6 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1410
1.7 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1411
1.8 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	1411
1.9 Drucksensor für Bremskraftverstärkung -G294-	1412
1.10 Luftmassenmesser -G70-	1412
1.11 Sensor für Lichterkennung -G399-	1413
1.12 Gaspedalmodul -GX2-	1413
1.13 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1414
1.14 Motordrehzahlgeber -G28-	1415
1.15 Öldruckgeber -G10-	1416
1.16 Saugrohrgeber -GX9-	1416
1.17 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1417
1.18 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	1417
1.19 Hallgeber -G40-	1418
1.20 Ladedruckgeber -GX26-	1418
1.21 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1419
1.22 Hallgeber 3 -G300-	1420
1.23 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	1420
1.24 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	1420
1.25 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	1421
1.26 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1421
1.27 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1422
1.28 Differenzdruckgeber -G505-	1423
1.29 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	1423
1.30 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1424
1.31 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1424
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1425
1.33 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1425
1.34 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1426
1.35 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1426
1.36 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1427
1.37 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1427
1.38 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1428
1.39 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1428
1.40 Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	1429
1.41 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	1429
1.42 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1430
1.43 Geber für Wasserabscheider -G63-	1430
1.44 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1431
1.45 Klopfsensor 1 -G61-	1432
1.46 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1432
1.47 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	1433
1.48 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1433
1.49 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	1434
1.50 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1434
1.51 Kraftstoffördereinheit -GX1-	1435
1.52 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- / Luftfeuchtigkeitsgeber -G355-	1436
1.53 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1437
1.54 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1437
1.55 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1438
1.56 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	1438
1.57 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	1439
1.58 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	1439
1.59 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1440
1.60 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1440
1.61 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1441
1.62 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1441

1.63	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1442
1.64	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1442
1.65	Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1443
1.66	Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1443
1.67	Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1444
1.68	Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1444
1.69	Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1445
1.70	Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1445
1.71	Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	1446
1.72	Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	1446
1.73	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1447
1.74	Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	1447
1.75	Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	1448
1.76	Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	1448
834	-Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1449-1452
1.	Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	1449-1452
1.1	Hochtonhorn -H2-	1449
1.2	Tieftonhorn -H7-	1449
1.3	Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	1450
1.4	Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	1450
1.5	Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	1451
1.6	Warnsummer für Heckklappe -H32-	1451-1452
835	-Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1453-1480
1.	Steckeransichten: Teile mit Präfix J	1453-1480
1.1	Bordnetzsteuergerät -J519-	1454
1.2	Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1455
1.3	Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1456
1.4	Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1457
1.5	2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	1458
1.6	Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1459
1.7	Steuergerät für ABS -J104-	1460
1.8	Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	1460
1.9	Abgasklappensteuereinheit -J883-	1460
1.10	Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1461
1.11	Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1462
1.12	Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	1463
1.13	Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1463
1.14	Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1464
1.15	Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1465
1.16	Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1465-1468
1.17	Steuergerät für Airbag -J234-	1469
1.18	Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1469
1.19	Anzeigeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1470
1.20	Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1470
1.21	Steuergerät für Heckklappe -J605-	1471
1.22	Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1472
1.23	Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1473
1.24	Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1473
1.25	Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	1474
1.26	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1474
1.27	Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1475
1.28	Motorsteuergerät -J623-	1475
1.29	Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1476
1.30	Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	1477
1.31	Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1477
1.32	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1477-1478
1.33	Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1479
1.34	Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1479
1.35	Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1480
836	-Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1481-1493
1.	Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1481-1493
1.1	Scheinwerfer vorn links -MX1-	1481
1.2	Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1482
1.3	Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	1482
1.4	Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	1483
1.5	Schalttafeleinsatz -KX2-	1483

1.6 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	1484
1.7 Kontrollleuchte für Airbag -K75-	1484
1.8 Schlussleuchte rechts -MX4-	1485
1.9 Schlussleuchte links -MX3-	1486
1.10 Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46-	1487
1.11 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1487
1.12 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links -L133-	1488
1.13 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts -L134-	1489
1.14 Schlussleuchte 2 links -MX5-	1489
1.15 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	1490
1.16 Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-	1491
1.17 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1491
1.18 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	1491
1.19 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	1492
1.20 Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts -L256-	1492-1493
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1494-1521
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1494-1521
1.1 Getriebe -NX1-	1495
1.2 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1496
1.3 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	1497
1.4 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1497
1.5 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1497
1.6 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1498
1.7 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1498
1.8 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1499
1.9 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1499
1.10 Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-	1500
1.11 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1501
1.12 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	1501
1.13 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376-	1501
1.14 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1502
1.15 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1502
1.16 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	1503
1.17 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1504
1.18 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	1504
1.19 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1505
1.20 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1505
1.21 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1506-1507
1.22 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1508
1.23 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1509
1.24 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1510
1.25 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1511
1.26 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1512
1.27 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1512
1.28 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1513
1.29 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1514
1.30 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1514
1.31 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1514
1.32 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	1515
1.33 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1516
1.34 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1516
1.35 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1516
1.36 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1517
1.37 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1518
1.38 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1518
1.39 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	1518
1.40 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1519
1.41 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1519
1.42 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1520
1.43 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	1520-1521
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1522-1523
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1522-1523
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1522
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1522
1.3 Glühkerze 3 -Q12-	1522
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	1523

839 -	-Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1524-1540
	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1524-1540
	1.1 Centerlautsprecher -R208-	1525
	1.2 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1525
	1.3 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1525
	1.4 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1526
	1.5 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1526
	1.6 USB-Verteiler -R293-	1527
	1.7 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1528
	1.8 Mikrofon für Telefon -R38-	1529
	1.9 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1529
	1.10 Telefonantenne -R65-	1529
	1.11 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1530
	1.12 LTE-Antenne 2 -R306-	1531
	1.13 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	1531
	1.14 Navigationssystemantenne -R50-	1531
	1.15 Antennenmodul rechts -R109-	1532
	1.16 LTE-Antenne 1 -R297-	1532
	1.17 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	1533
	1.18 Rückfahrkamera -R189-	1533
	1.19 Subwoofer -R211-	1534
	1.20 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	1535
	1.21 Antennenmodul links -R108-	1536
	1.22 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1536
	1.23 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1537
	1.24 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1537
	1.25 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1538
	1.26 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	1538
	1.27 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1539
	1.28 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1539-1540
840 -	-Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1541-1574
	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1541-1574
	1.1 Anschluss für Diagnose -U31-	1542
	1.2 12-V-Steckdose -UX3-	1542
	1.3 12-V-Steckdose 2 -U18-	1542
	1.4 Sicherungshalter C -SC-	1543
	1.5 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1543-1547
	1.6 Koppelstelle im Innenraum -TI-	1548
	1.7 Koppelstelle im Innenraum unten -TIU-	1549
	1.8 Koppelstelle am Dach -TH-	1550
	1.9 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1551-1552
	1.10 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1553
	1.11 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1554
	1.12 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1555
	1.13 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1556-1557
	1.14 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1558
	1.15 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	1559
	1.16 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1560
	1.17 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1561
	1.18 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	1562-1564
	1.19 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1565
	1.20 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	1566
	1.21 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	1567-1568
	1.22 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	1569
	1.23 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	1570
	1.24 Koppelstelle im Sitz hinten rechts -TISHR-	1571
	1.25 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	1572
	1.26 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	1573-1574
841 -	-Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1575-1593
	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1575-1593
	1.1 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	1576
	1.2 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1576
	1.3 Kühlerlüfter -VX57-	1577
	1.4 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	1577
	1.5 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	1578
	1.6 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	1579

1.7 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	1579
1.8 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	1580
1.9 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	1580
1.10 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1581
1.11 Fensterhebermotor hinten links -V26-	1582
1.12 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	1582
1.13 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	1582
1.14 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	1583
1.15 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1583
1.16 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1584
1.17 Anhängervorrichtung -VX15-	1584
1.18 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	1585
1.19 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	1586
1.20 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1586
1.21 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	1586
1.22 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1587
1.23 Frischluftgebläse -V2-	1587
1.24 Umluftklappe -VX52-	1588
1.25 Luftverteilerklappe -VX33-	1588
1.26 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1589
1.27 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1589
1.28 Defrostklappe -VX47-	1590
1.29 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1590
1.30 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1591
1.31 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1591
1.32 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V125-	1592
1.33 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V129-	1592-1593
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1594-1606
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1594-1606
1.1 Leseleuchte hinten rechts -W12-	1594
1.2 beheizbare Frontscheibe -Z2-	1595
1.3 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1596
1.4 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1597
1.5 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite -W96-	1597
1.6 Fußraumleuchte links -W9-	1597
1.7 Fußraumleuchte rechts -W10-	1598
1.8 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -W74-	1598
1.9 Handschuhfachleuchte -W6-	1599
1.10 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite -W85-	1599
1.11 Innenleuchte vorn -WX1-	1600
1.12 Innenleuchte hinten -WX2-	1600
1.13 Leseleuchte hinten links -W11-	1601
1.14 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1602
1.15 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1602
1.16 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1603
1.17 Kofferraumleuchte links -W18-	1603
1.18 Schließeinheit für Heckklappe -WX25-	1604
1.19 Kennzeichenleuchte links -X4-	1604
1.20 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1605
1.21 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1605
1.22 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	1606