

| | |
|--|-------|
| 001 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1-38 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 5 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 6 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 7 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 8 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 9 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 10 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 11 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 12 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 13 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 14 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 15 |
| 16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 16 |
| 17. Lichtschalter | 17 |
| 18. Scheinwerfer links | 18 |
| 19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 19 |
| 20. Schlussleuchte links | 20 |
| 21. Schlussleuchte rechts | 21 |
| 22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 22 |
| 23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 23 |
| 24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 24 |
| 25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 25 |
| 26. Schließleinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 26 |
| 27. Fußraumleuchte | 27 |
| 28. Steckdose, Zigarettenanzünder | 28 |
| 29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 29 |
| 30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 30 |
| 31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 31 |
| 32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 32 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 33 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 34 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 35 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 36 |
| 37. Diagnose-Interface für Datenbus | 37 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 38 |
| 002 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 39-76 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 39 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 40 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 41 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 42 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 43 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 44 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 45 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 46 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 47 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 48 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 49 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 50 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, | 51 |

| | |
|--|--------|
| Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 52 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 53 |
| 16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 54 |
| 17. Lichtschalter | 55 |
| 18. Scheinwerfer links | 56 |
| 19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 57 |
| 20. Schlussleuchte links | 58 |
| 21. Schlussleuchte rechts | 59 |
| 22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 60 |
| 23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 61 |
| 24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 62 |
| 25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 63 |
| 26. Schließenheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 64 |
| 27. Fußraumleuchte | 65 |
| 28. Steckdose, Zigarettenanzünder | 66 |
| 29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 67 |
| 30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 68 |
| 31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 69 |
| 32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 70 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 71 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 72 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 73 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 74 |
| 37. Diagnose-Interface für Datenbus | 75 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 76 |
| 003 - Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 77-115 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 77 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 78 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 79 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 80 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 81 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 82 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 83 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 84 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 85 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 86 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 87 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 88 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 89 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 90 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 91 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 92 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 93 |
| 18. Lichtschalter | 94 |
| 19. Scheinwerfer links | 95 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 96 |
| 21. Schlussleuchte links | 97 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 98 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, | 99 |

| | |
|--|---------|
| beheizbare Heckscheibe | |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 100 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 101 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 102 |
| 27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 103 |
| 28. Fußraumleuchte | 104 |
| 29. Steckdose, Zigarettenanzünder | 105 |
| 30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 106 |
| 31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 107 |
| 32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 108 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 109 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 110 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 111 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 112 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 113 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus | 114 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 115 |
| 004 - Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 116-154 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 116 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 117 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 118 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 119 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 120 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 121 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 122 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 123 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 124 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 125 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 126 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 127 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 128 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 129 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 130 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 131 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 132 |
| 18. Lichtschalter | 133 |
| 19. Scheinwerfer links | 134 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 135 |
| 21. Schlussleuchte links | 136 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 137 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 138 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 139 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 140 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 141 |
| 27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 142 |
| 28. Fußraumleuchte | 143 |
| 29. Steckdose, Zigarettenanzünder | 144 |
| 30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 145 |
| 31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 146 |

| | |
|--|---------|
| 32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 147 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 148 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 149 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 150 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 151 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 152 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus | 153 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 154 |
| 005 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 155-193 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 155 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 156 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 157 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 158 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 159 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 160 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 161 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 162 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 163 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 164 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 165 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 166 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 167 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 168 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 169 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 170 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 171 |
| 18. Lichtschalter | 172 |
| 19. Scheinwerfer links | 173 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 174 |
| 21. Schlussleuchte links | 175 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 176 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 177 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 178 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 179 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 180 |
| 27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 181 |
| 28. Fußraumleuchte | 182 |
| 29. Steckdose, Zigarettenanzünder | 183 |
| 30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 184 |
| 31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 185 |
| 32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 186 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 187 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 188 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 189 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 190 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 191 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus | 192 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 193 |
| 006 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 194-232 |

| | |
|--|---------|
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 194 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 195 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 196 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 197 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 198 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 199 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 200 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 201 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 202 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 203 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 204 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 205 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 206 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 207 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 208 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 209 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 210 |
| 18. Lichtschalter | 211 |
| 19. Scheinwerfer links | 212 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 213 |
| 21. Schlussleuchte links | 214 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 215 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 216 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 217 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 218 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 219 |
| 27. Schließleinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 220 |
| 28. Fußraumleuchte | 221 |
| 29. Steckdose, Zigarettenanzünder | 222 |
| 30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 223 |
| 31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 224 |
| 32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 225 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 226 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 227 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 228 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 229 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 230 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus | 231 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 232 |
| 007 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 233-274 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 233 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 234 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 235 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 236 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 237 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 238 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 239 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 240 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 241 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 242 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 243 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 244 |

| | |
|--|---------|
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 245 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 246 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 247 |
| 16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 248 |
| 17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 249 |
| 18. Lichtschalter | 250 |
| 19. Scheinwerfer links | 251 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 252 |
| 21. Schlussleuchte links | 253 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 254 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 255 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 256 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 257 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 258 |
| 27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 259 |
| 28. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 260 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 261 |
| 30. Fußraumleuchte | 262 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 263 |
| 32. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 264 |
| 33. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 265 |
| 34. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 266 |
| 35. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 267 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 268 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 269 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 270 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 271 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 272 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus | 273 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 274 |
| 008 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 275-316 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 275 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 276 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 277 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 278 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 279 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 280 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 281 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 282 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 283 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 284 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 285 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 286 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 287 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 288 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 289 |
| 16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 290 |
| 17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 291 |
| 18. Lichtschalter | 292 |
| 19. Scheinwerfer links | 293 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 294 |
| 21. Schlussleuchte links | 295 |

| | |
|--|---------|
| 22. Schlussleuchte rechts | 296 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 297 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 298 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 299 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 300 |
| 27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 301 |
| 28. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 302 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 303 |
| 30. Fußraumleuchte | 304 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 305 |
| 32. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 306 |
| 33. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 307 |
| 34. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 308 |
| 35. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 309 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 310 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 311 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 312 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 313 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 314 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus | 315 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 316 |
| 009 - Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 317-359 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 317 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 318 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 319 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 320 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 321 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 322 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 323 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 324 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 325 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 326 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 327 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 328 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 329 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 330 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 331 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 332 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 333 |
| 18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 334 |
| 19. Lichtschalter | 335 |
| 20. Scheinwerfer links | 336 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 337 |
| 22. Schlussleuchte links | 338 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 339 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 340 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 341 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 342 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 343 |
| 28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 344 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 345 |

| | |
|--|---------|
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 346 |
| 31. Fußraumleuchte | 347 |
| 32. Steckdose, Zigarettenanzünder | 348 |
| 33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 349 |
| 34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 350 |
| 35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 351 |
| 36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 352 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 353 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 354 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 355 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 356 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 357 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus | 358 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 359 |
| 010 - Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 360-402 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 360 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 361 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 362 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 363 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 364 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 365 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 366 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 367 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 368 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 369 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 370 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 371 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 372 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 373 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 374 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 375 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 376 |
| 18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 377 |
| 19. Lichtschalter | 378 |
| 20. Scheinwerfer links | 379 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 380 |
| 22. Schlussleuchte links | 381 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 382 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 383 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 384 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 385 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 386 |
| 28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 387 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 388 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 389 |
| 31. Fußraumleuchte | 390 |
| 32. Steckdose, Zigarettenanzünder | 391 |
| 33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 392 |
| 34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 393 |
| 35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 394 |
| 36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 395 |

| | |
|--|---------|
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 396 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 397 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 398 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 399 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 400 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus | 401 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 402 |
| 011 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL) | 403-445 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL) | 403 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 404 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 405 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 406 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 407 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 408 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 409 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 410 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 411 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 412 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 413 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 414 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 415 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 416 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 417 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 418 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 419 |
| 18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 420 |
| 19. Lichtschalter | 421 |
| 20. Scheinwerfer links | 422 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 423 |
| 22. Schlussleuchte links | 424 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 425 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 426 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 427 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 428 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 429 |
| 28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 430 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 431 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 432 |
| 31. Fußraumleuchte | 433 |
| 32. Steckdose, Zigarettenanzünder | 434 |
| 33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 435 |
| 34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 436 |
| 35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 437 |
| 36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 438 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 439 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 440 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 441 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 442 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 443 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus | 444 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 445 |

| | |
|--|---------|
| 012 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 446-488 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 446 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 447 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 448 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 449 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 450 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 451 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 452 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 453 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 454 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 455 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 456 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 457 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 458 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 459 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 460 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 461 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 462 |
| 18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 463 |
| 19. Lichtschalter | 464 |
| 20. Scheinwerfer links | 465 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 466 |
| 22. Schlussleuchte links | 467 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 468 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 469 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 470 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 471 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 472 |
| 28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 473 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 474 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 475 |
| 31. Fußraumleuchte | 476 |
| 32. Steckdose, Zigarettenanzünder | 477 |
| 33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 478 |
| 34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 479 |
| 35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 480 |
| 36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 481 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 482 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 483 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 484 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 485 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 486 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus | 487 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 488 |
| 013 - 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC | 489-510 |
| 1. 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC | 489 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 490 |
| 3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 491 |
| 4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 492 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 493 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 494 |
| 7. Motorsteuergerät | 495 |
| 8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 496 |
| 9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 497 |

| | |
|--|---------|
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 498 |
| 11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 499 |
| 12. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 500 |
| 13. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2 | 501 |
| 14. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1 | 502 |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck | 503 |
| 16. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 504 |
| 17. Motorsteuergerät, Zündanlage | 505 |
| 18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 506 |
| 19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 507 |
| 20. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 508 |
| 21. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 509 |
| 22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 510 |
| 014 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB | 511-534 |
| 1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB | 511 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 512 |
| 3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 513 |
| 4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box | 514 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 515 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 516 |
| 7. Motorsteuergerät | 517 |
| 8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 518 |
| 9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 519 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 520 |
| 11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber | 521 |
| 12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 522 |
| 13. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 523 |
| 14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2 | 524 |
| 15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber | 525 |
| 16. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ventil für Öldruckregelung | 526 |
| 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe | 527 |
| 18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf | 528 |
| 19. Motorsteuergerät, Zündanlage | 529 |
| 20. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 530 |
| 21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 531 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 532 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 533 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 534 |
| 015 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 535-563 |
| 1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 535 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 536 |
| 3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 537 |
| 4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 538 |
| 5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 539 |
| 6. Sicherungshalter B auf der E-Box | 540 |
| 7. Sicherungshalter B auf der E-Box | 541 |
| 8. Sicherungshalter B auf der E-Box | 542 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 543 |
| 10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 544 |
| 11. Motorsteuergerät | 545 |
| 12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 546 |
| 13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 547 |
| 14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2 | 548 |

| | |
|---|---------|
| 15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber | 549 |
| 16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 550 |
| 17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 551 |
| 18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator | 552 |
| 19. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 553 |
| 20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 554 |
| 21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 555 |
| 22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck | 556 |
| 23. Motorsteuergerät, Zündanlage | 557 |
| 24. Motorsteuergerät, Zündanlage | 558 |
| 25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter | 559 |
| 26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 560 |
| 27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 561 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 562 |
| 29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 563 |
| 016 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC | 564-587 |
| 1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC | 564 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 565 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 566 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 567 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 568 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 569 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 570 |
| 8. Motorsteuergerät | 571 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 572 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 573 |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 574 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 575 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 576 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 577 |
| 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde | 578 |
| 16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 579 |
| 17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 580 |
| 18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber | 581 |
| 19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 582 |
| 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand | 583 |
| 21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 584 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 585 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 586 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 587 |
| 017 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC | 588-615 |
| 1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC | 588 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 589 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 590 |
| 4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 591 |
| 5. Sicherungshalter B auf der E-Box | 592 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 593 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 594 |
| 8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 595 |
| 9. Motorsteuergerät | 596 |
| 10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 597 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 598 |

| | |
|---|---------|
| Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | |
| 12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 599 |
| 13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 600 |
| 14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 601 |
| 15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 602 |
| 16. Motorsteuergerät, Lambdasonde | 603 |
| 17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 604 |
| 18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 605 |
| 19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4 | 606 |
| 20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung | 607 |
| 21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator | 608 |
| 22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 609 |
| 23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 610 |
| 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand | 611 |
| 25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 612 |
| 26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 613 |
| 27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 614 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 615 |
| 018 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB | 616-639 |
| 1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB | 616 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 617 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 618 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 619 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 620 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 621 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 622 |
| 8. Motorsteuergerät | 623 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 624 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 625 |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 626 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 627 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 628 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 629 |
| 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 630 |
| 16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 631 |
| 17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 632 |
| 18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber | 633 |
| 19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 634 |
| 20. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe | 635 |
| 21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 636 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 637 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 638 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 639 |
| 019 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA | 640-662 |
| 1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA | 640 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 641 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 642 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 643 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 644 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 645 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 646 |
| 8. Motorsteuergerät | 647 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 648 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 649 |

| | |
|---|---------|
| Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 650 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 651 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 652 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 653 |
| 15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 654 |
| 16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 655 |
| 17. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 656 |
| 18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 657 |
| 19. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe | 658 |
| 20. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 659 |
| 21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 660 |
| 22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 661 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 662 |
| 020 - Elektromechanische Servolenkung | 663-665 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung | 663 |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 664 |
| 3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 665 |
| 021 - Airbag, (L0L) | 666-672 |
| 1. Airbag, (L0L) | 666 |
| 2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 667 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus | 668 |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum | 669 |
| 5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite | 670 |
| 6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten | 671 |
| 7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 672 |
| 022 - Airbag, (L0R) | 673-679 |
| 1. Airbag, (L0R) | 673 |
| 2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 674 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus | 675 |
| 4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum | 676 |
| 5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite | 677 |
| 6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten | 678 |
| 7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 679 |
| 023 - Sicherheitsgurt-Warnsystem | 680-683 |
| 1. Sicherheitsgurt-Warnsystem | 680 |
| 2. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 681 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter hinten | 682 |
| 4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 683 |
| 024 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70 | 684-689 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70 | 684 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 685 |
| 3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box | 686 |
| 4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler | 687 |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung | 688 |
| 6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 689 |
| 025 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC | 690-696 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR). | 690 |

| | |
|--|---------|
| elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC | |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 691 |
| 3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box | 692 |
| 4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler | 693 |
| 5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP | 694 |
| 6. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber | 695 |
| 7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 696 |
| 026 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR - MK70) | 697-699 |
| 1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR - MK70) | 697 |
| 2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 698 |
| 3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 699 |
| 027 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC - MK60 EC) | 700-702 |
| 1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC - MK60 EC) | 700 |
| 2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 701 |
| 3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 702 |
| 028 - Automatisches Getriebe DSG - 02E | 703-710 |
| 1. Automatisches Getriebe DSG - 02E | 703 |
| 2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 704 |
| 3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturegeber für Kupplung, Magnetventile | 705 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt | 706 |
| 5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 707 |
| 6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebeöltemperaturegeber, Temperaturegeber im Steuergerät, Geber für Antriebswellendrehzahl, Wählhebel | 708 |
| 7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 709 |
| 8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 710 |
| 029 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM | 711-718 |
| 1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM | 711 |
| 2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 712 |
| 3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl | 713 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt | 714 |
| 5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 715 |
| 6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Temperaturegeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel | 716 |
| 7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 717 |
| 8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 718 |
| 030 - Allradantrieb | 719-721 |
| 1. Allradantrieb | 719 |
| 2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 720 |
| 3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 721 |
| 031 - Kühlerlüfter stufenlos | 722-725 |
| 1. Kühlerlüfter stufenlos | 722 |
| 2. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturegeber am Kühlerausgang, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 723 |
| 3. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturegeber am Kühlerausgang, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, (gilt für 3,6 l/191 kW) | 724 |
| 4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät | 725 |
| 032 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0L) | 726-736 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0L) | 726 |
| 2. Lichtschalter | 727 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 728 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 729 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 730 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 731 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 732 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 733 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links | 734 |

| | |
|--|---------|
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 735 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 736 |
| 033 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0R) | 737-747 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0R) | 737 |
| 2. Lichtschalter | 738 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 739 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 740 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 741 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 742 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 743 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 744 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links | 745 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 746 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 747 |
| 034 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L) | 748-758 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L) | 748 |
| 2. Lichtschalter | 749 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 750 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 751 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 752 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 753 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 754 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 755 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links | 756 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 757 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 758 |
| 035 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R) | 759-769 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R) | 759 |
| 2. Lichtschalter | 760 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 761 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 762 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 763 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 764 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 765 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 766 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links | 767 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 768 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 769 |
| 036 - Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht | 770-772 |
| 1. Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht | 770 |
| 2. Lichtschalter, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 771 |
| 3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts | 772 |
| 037 - Scheinwerferreinigungsanlage | 773-774 |
| 1. Scheinwerferreinigungsanlage | 773 |
| 2. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 774 |
| 038 - Climatic, (L0L) | 775-780 |
| 1. Climatic, (L0L) | 775 |
| 2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Umluftklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 776 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 777 |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn | 778 |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer | 779 |
| 6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 780 |
| 039 - Climatic, (L0R) | 781-786 |
| 1. Climatic, (L0R) | 781 |
| 2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Umluftklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 782 |

| | |
|--|---------|
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 783 |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn | 784 |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer | 785 |
| 6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 786 |
| 040 - Climatronic, (L0L) | 787-794 |
| 1. Climatronic, (L0L) | 787 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 788 |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber | 789 |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse | 790 |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer | 791 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe | 792 |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts | 793 |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn | 794 |
| 041 - Climatronic, (L0R) | 795-802 |
| 1. Climatronic, (L0R) | 795 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 796 |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber | 797 |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse | 798 |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer | 799 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe | 800 |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts | 801 |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn | 802 |
| 042 - Luftzusatzheizung (PTC) | 803-804 |
| 1. Luftzusatzheizung (PTC) | 803 |
| 2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 804 |
| 043 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren) | 805-811 |
| 1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren) | 805 |
| 2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung | 806 |
| 3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 807 |
| 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 808 |
| 5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung | 809 |
| 6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung | 810 |
| 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 811 |
| 044 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren) | 812-820 |
| 1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren) | 812 |
| 2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung | 813 |
| 3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 814 |
| 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 815 |
| 5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung | 816 |
| 6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung | 817 |
| 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 818 |
| 8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 819 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 820 |
| 045 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren) | 821-826 |
| 1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren) | 821 |

| | |
|---|---------|
| 2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 822 |
| 3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 823 |
| 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung | 824 |
| 5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung | 825 |
| 6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 826 |
| 046 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren) | 827-834 |
| 1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren) | 827 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 828 |
| 3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 829 |
| 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung | 830 |
| 5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung | 831 |
| 6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 832 |
| 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 833 |
| 8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 834 |
| 047 - Beheizbare Frontscheibe | 835-838 |
| 1. Beheizbare Frontscheibe | 835 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Taster für beheizbare Frontscheibe | 836 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 837 |
| 4. Relais für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe | 838 |
| 048 - Beheizbare Frontscheibe, (7L6) | 839-842 |
| 1. Beheizbare Frontscheibe, (7L6) | 839 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Taster für beheizbare Frontscheibe | 840 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 841 |
| 4. Relais für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe | 842 |
| 049 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen | 843-844 |
| 1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen | 843 |
| 2. Heizwiderstand für Spritzdüse | 844 |
| 050 - Elektrisches Schiebedach | 845-847 |
| 1. Elektrisches Schiebedach | 845 |
| 2. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 846 |
| 3. Steuergerät für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach | 847 |
| 051 - Solardach | 848-849 |
| 1. Solardach | 848 |
| 2. Steuergerät für Solarbetrieb, Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 849 |
| 052 - Panorama-Schiebedach | 850-852 |
| 1. Panorama-Schiebedach | 850 |
| 2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 851 |
| 3. Steuergerät für Dachrollo, Motor für Schiebedachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus | 852 |
| 053 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0L) | 853-873 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0L) | 853 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 854 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 855 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 856 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 857 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 858 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 859 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 860 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 861 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 862 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe | 863 |

| | |
|--|---------|
| für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 864 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 865 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 866 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 867 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 868 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 869 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 870 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe | 871 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 872 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 873 |
| 054 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (LOR) | 874-894 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (LOR) | 874 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 875 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 876 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 877 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 878 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 879 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 880 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 881 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 882 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 883 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 884 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 885 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 886 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 887 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 888 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 889 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 890 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 891 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe | 892 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 893 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 894 |
| 055 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR) | 895-915 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR) | 895 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 896 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 897 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 898 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 899 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 900 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 901 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 902 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte | 903 |

| | |
|--|---------|
| Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 904 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 904 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 905 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 906 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 907 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 908 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 909 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 910 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 911 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 912 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe | 913 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 914 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 915 |
| 056 - Komfortsystem (gilt für Combi), (L0L) | 916-936 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi), (L0L) | 916 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 917 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 918 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 919 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 920 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 921 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 922 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 923 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 924 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 925 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 926 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 927 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 928 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 929 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 930 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 931 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 932 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 933 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 934 |
| 20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 935 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 936 |
| 057 - Komfortsystem (gilt für Combi), (L0R) | 937-957 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi), (L0R) | 937 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 938 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 939 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 940 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 941 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 942 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 943 |

| | |
|---|---------|
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 944 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 945 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 946 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 947 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 948 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 949 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 950 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 951 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 952 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 953 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 954 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 955 |
| 20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 956 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 957 |
| 058 - Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (L0R) | 958-978 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (L0R) | 958 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 959 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 960 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 961 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 962 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 963 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 964 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 965 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 966 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 967 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 968 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 969 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 970 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 971 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 972 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 973 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 974 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 975 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 976 |
| 20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 977 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 978 |
| 059 - Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0L) | 979-983 |
| 1. Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0L) | 979 |
| 2. Steuergerät für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 980 |
| 3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Sensor im Motor 1 für Heckklappe | 981 |
| 4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe, Sensor im Motor 2 für Heckklappe | 982 |
| 5. Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Laderaumabdeckung, Motor 2 für Laderaumabdeckung | 983 |
| 060 - Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0R) | 984-988 |
| 1. Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0R) | 984 |
| 2. Steuergerät für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung | 985 |

| | |
|--|-----------|
| Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel | |
| 3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Sensor im Motor 1 für Heckklappe | 986 |
| 4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe, Sensor im Motor 2 für Heckklappe | 987 |
| 5. Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Laderaumabdeckung, Motor 2 für Laderaumabdeckung | 988 |
| 061 - Zugang und Startberechtigung, (L0L) | 989-994 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (L0L) | 989 |
| 2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 990 |
| 3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 991 |
| 4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 992 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 993 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 994 |
| 062 - Zugang und Startberechtigung, (L0R) | 995-1000 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (L0R) | 995 |
| 2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 996 |
| 3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 997 |
| 4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 998 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 999 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 1000 |
| 063 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L) | 1001-1007 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L) | 1001 |
| 2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1002 |
| 3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1003 |
| 4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1004 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 1005 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 1006 |
| 7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 1007 |
| 064 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R) | 1008-1014 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R) | 1008 |
| 2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1009 |
| 3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1010 |
| 4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1011 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 1012 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 1013 |
| 7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 1014 |
| 065 - Diebstahlwarnanlage | 1015-1017 |
| 1. Diebstahlwarnanlage | 1015 |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1016 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube | 1017 |
| 066 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L) | 1018-1020 |
| 1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L) | 1018 |
| 2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1019 |
| 3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1020 |
| 067 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R) | 1021-1023 |
| 1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R) | 1021 |
| 2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1022 |
| 3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1023 |
| 068 - Beleuchtung der Ausströmer | 1024-1025 |
| 1. Beleuchtung der Ausströmer | 1024 |
| 2. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum | 1025 |
| 069 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L) | 1026-1029 |
| 1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L) | 1026 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1027 |
| 3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 1028 |
| 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 1029 |
| 070 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R) | 1030-1033 |
| 1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R) | 1030 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1031 |
| 3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 1032 |
| 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 1033 |
| 071 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L) | 1034-1037 |
| 1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L) | 1034 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1035 |
| 3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 1036 |
| 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 1037 |
| 072 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R) | 1038-1041 |
| 1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R) | 1038 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1039 |
| 3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 1040 |
| 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 1041 |
| 073 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L) | 1042-1049 |
| 1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L) | 1042 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1043 |
| 3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 1044 |
| 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 1045 |
| 5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1046 |
| 6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts | 1047 |
| 7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links | 1048 |
| 8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts | 1049 |
| 074 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R) | 1050-1057 |
| 1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R) | 1050 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1051 |
| 3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 1052 |
| 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 1053 |
| 5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1054 |
| 6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts | 1055 |
| 7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links | 1056 |
| 8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts | 1057 |

| | |
|--|-----------|
| 075 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L) | 1058-1065 |
| 1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L) | 1058 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1059 |
| 3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 1060 |
| 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 1061 |
| 5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1062 |
| 6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts | 1063 |
| 7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links | 1064 |
| 8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts | 1065 |
| 076 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R) | 1066-1073 |
| 1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R) | 1066 |
| 2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1067 |
| 3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 1068 |
| 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 1069 |
| 5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1070 |
| 6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts | 1071 |
| 7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links | 1072 |
| 8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts | 1073 |
| 077 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L) | 1074-1085 |
| 1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L) | 1074 |
| 2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten | 1075 |
| 3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung | 1076 |
| 4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung | 1077 |
| 5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten | 1078 |
| 6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung | 1079 |
| 7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze | 1080 |
| 8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung | 1081 |
| 9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1082 |
| 10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 1083 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1084 |
| 12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 1085 |
| 078 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R) | 1086-1097 |
| 1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R) | 1086 |
| 2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten | 1087 |
| 3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung | 1088 |
| 4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung | 1089 |
| 5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten | 1090 |
| 6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung | 1091 |
| 7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze | 1092 |
| 8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung | 1093 |
| 9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1094 |
| 10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 1095 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1096 |

| | |
|---|-----------|
| 12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 1097 |
| 079 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L) | 1098-1111 |
| 1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L) | 1098 |
| 2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten | 1099 |
| 3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung | 1100 |
| 4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung | 1101 |
| 5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten | 1102 |
| 6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung | 1103 |
| 7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze | 1104 |
| 8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung | 1105 |
| 9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1106 |
| 10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 1107 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1108 |
| 12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 1109 |
| 13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes | 1110 |
| 14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes | 1111 |
| 080 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R) | 1112-1125 |
| 1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R) | 1112 |
| 2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten | 1113 |
| 3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung | 1114 |
| 4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung | 1115 |
| 5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten | 1116 |
| 6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung | 1117 |
| 7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze | 1118 |
| 8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung | 1119 |
| 9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1120 |
| 10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 1121 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1122 |
| 12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 1123 |
| 13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes | 1124 |
| 14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes | 1125 |
| 081 - Sitzbelüftung | 1126-1128 |
| 1. Sitzbelüftung | 1126 |
| 2. Schalter für Sitzbelüftung, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1127 |
| 3. Schalter 2 für Sitzbelüftung, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes | 1128 |
| 082 - Einparkhilfe hinten | 1129-1133 |
| 1. Einparkhilfe hinten | 1129 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1130 |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten | 1131 |
| 4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts | 1132 |
| 5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1133 |
| 083 - Einparkhilfe vorn und hinten | 1134-1140 |
| 1. Einparkhilfe vorn und hinten | 1134 |
| 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1135 |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links | 1136 |
| 4. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts | 1137 |
| 5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links | 1138 |
| 6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts | 1139 |
| 7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1140 |
| 084 - Einparkhilfe vorn und hinten mit Parklenkassistent | 1141-1149 |
| 1. Einparkhilfe vorn und hinten mit Parklenkassistent | 1141 |
| 2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1142 |
| 3. Steuergerät für Parklenkassistent, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links | 1143 |
| 4. Steuergerät für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts | 1144 |
| 5. Steuergerät für Parklenkassistent, Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, Geber vorn rechts für Parklenkassistent | 1145 |
| 6. Steuergerät für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links | 1146 |
| 7. Steuergerät für Parklenkassistent, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts | 1147 |
| 8. Steuergerät für Parklenkassistent, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus | 1148 |
| 9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1149 |
| 085 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung | 1150-1152 |
| 1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung | 1150 |
| 2. Steuergerät für Anhängerererkennung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1151 |
| 3. Steuergerät für Anhängerererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 1152 |
| 086 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L) | 1153-1159 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L) | 1153 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1154 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 1155 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 1156 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 1157 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1158 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1159 |
| 087 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R) | 1160-1166 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R) | 1160 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1161 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 1162 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 1163 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 1164 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1165 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1166 |
| 088 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L) | 1167-1173 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L) | 1167 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1168 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 1169 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 1170 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 1171 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1172 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1173 |
| 089 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R) | 1174-1180 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R) | 1174 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1175 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 1176 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 1177 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 1178 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1179 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1180 |
| 090 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0L) | 1181-1188 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0L) | 1181 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1182 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1183 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 1184 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 1185 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1186 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1187 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1188 |
| 091 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0R) | 1189-1196 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0R) | 1189 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1190 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1191 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 1192 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 1193 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1194 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1195 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1196 |
| 092 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L) | 1197-1204 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L) | 1197 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1198 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1199 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 1200 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 1201 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1202 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1203 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1204 |
| 093 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R) | 1205-1212 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R) | 1205 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1206 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1207 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 1208 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 1209 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1210 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1211 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1212 |
| 094 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L) | 1213-1221 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L) | 1213 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1214 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1215 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 1216 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 1217 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 1218 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1219 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1220 |

| | |
|--|-----------|
| 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1221 |
| 095 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R) | 1222-1230 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R) | 1222 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1223 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1224 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 1225 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 1226 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 1227 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1228 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1229 |
| 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1230 |
| 096 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1231-1239 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1231 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1232 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1233 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 1234 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 1235 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 1236 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1237 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1238 |
| 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1239 |
| 097 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1240-1248 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1240 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1241 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1242 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 1243 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 1244 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 1245 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1246 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1247 |
| 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1248 |
| 098 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 1249-1261 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 1249 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1250 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1251 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 1252 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1253 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1254 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1255 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1256 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1257 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1258 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1259 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1260 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1261 |
| 099 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 1262-1274 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 1262 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1263 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1264 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Radio, CD-Wechsler | 1265 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1266 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1267 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1268 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1269 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1270 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1271 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1272 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1273 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1274 |
| 100 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1275-1287 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1275 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1276 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1277 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 1278 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1279 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1280 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1281 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1282 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1283 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1284 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1285 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1286 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1287 |
| 101 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1288-1300 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1288 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1289 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 1290 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 1291 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1292 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1293 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1294 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1295 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1296 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1297 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1298 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1299 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1300 |
| 102 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L) | 1301-1312 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L) | 1301 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1302 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1303 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1304 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 1305 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1306 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1307 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1308 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz | 1309 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für | 1310 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| | Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | |
| | 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1311 |
| | 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1312 |
| 103 | - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R) | 1313-1324 |
| | 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R) | 1313 |
| | 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1314 |
| | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1315 |
| | 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1316 |
| | 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 1317 |
| | 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1318 |
| | 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1319 |
| | 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1320 |
| | 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1321 |
| | 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1322 |
| | 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1323 |
| | 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1324 |
| 104 | - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1325-1336 |
| | 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1325 |
| | 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1326 |
| | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1327 |
| | 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1328 |
| | 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 1329 |
| | 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1330 |
| | 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1331 |
| | 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1332 |
| | 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1333 |
| | 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1334 |
| | 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1335 |
| | 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1336 |
| 105 | - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1337-1348 |
| | 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1337 |
| | 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1338 |
| | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1339 |
| | 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1340 |
| | 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 1341 |
| | 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1342 |
| | 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1343 |
| | 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1344 |
| | 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1345 |
| | 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1346 |
| | 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1347 |
| | 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1348 |
| 106 | - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem | 1349-1364 |

| | |
|--|-----------|
| Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 1349 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1350 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1351 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1352 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 1353 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1354 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1355 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1356 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1357 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1358 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1359 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1360 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1361 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1362 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1363 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1364 |
| 107 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 1365-1380 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 1365 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1366 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1367 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1368 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 1369 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1370 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1371 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1372 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1373 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1374 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1375 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1376 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1377 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1378 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1379 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1380 |
| 108 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1381-1396 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1381 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1382 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1383 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1384 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 1385 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1386 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1387 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1388 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1389 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1390 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1391 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1392 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1393 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1394 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1395 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1396 |
| 109 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1397-1412 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1397 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1398 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1399 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1400 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 1401 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1402 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1403 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1404 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1405 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1406 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1407 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1408 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1409 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1410 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1411 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1412 |
| 110 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 1413-1427 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 1413 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1414 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1415 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1416 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 1417 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1418 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1419 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1420 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1421 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1422 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1423 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1424 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1425 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1426 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1427 |
| 111 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 1428-1442 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 1428 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1429 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1430 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1431 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 1432 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1433 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1434 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1435 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1436 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1437 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1438 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1439 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1440 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1441 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1442 |
| 112 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1443-1457 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1443 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1444 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1445 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1446 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 1447 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1448 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1449 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1450 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1451 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1452 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1453 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1454 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1455 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1456 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1457 |

| | |
|--|-----------|
| 113 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1458-1472 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1458 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1459 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1460 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1461 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 1462 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1463 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1464 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1465 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1466 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1467 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1468 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1469 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1470 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1471 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1472 |
| 114 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 1473-1491 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 1473 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1474 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1475 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1476 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 1477 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1478 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1479 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1480 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1481 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1482 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1483 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1484 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1485 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1486 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1487 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1488 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1489 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1490 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1491 |
| 115 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 1492-1510 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 1492 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1493 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1494 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1495 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 1496 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1497 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1498 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1499 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1500 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1501 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1502 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1503 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1504 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1505 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1506 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1507 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1508 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1509 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1510 |
| 116 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1511-1529 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 1511 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1512 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1513 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1514 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 1515 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1516 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1517 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1518 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1519 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1520 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1521 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1522 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1523 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1524 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1525 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1526 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1527 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1528 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1529 |
| 117 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1530-1548 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 1530 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1531 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 1532 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 1533 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 1534 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1535 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 1536 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 1537 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 1538 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 1539 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1540 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1541 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 1542 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1543 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1544 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 1545 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 1546 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 1547 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 1548 |
| 118 - Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN) | 1549-1551 |
| 1. Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN) | 1549 |
| 2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (für Fahrzeuge mit Radio) | 1550 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem) | 1551 |
| 119 - Multimediabuchse MEDIA-IN (gilt nicht für Fahrzeuge mit DVD-Player-Vorbereitung) | 1552-1554 |
| 1. Multimediabuchse MEDIA-IN (gilt nicht für Fahrzeuge mit DVD-Player-Vorbereitung) | 1552 |
| 2. Steuergerät für Multimediastystem, Diagnose-Interface für Datenbus | 1553 |
| 3. Steuergerät für Multimediastystem, Anschluss für externe Audioquellen | 1554 |
| 120 - Multimediabuchse MEDIA-IN (gilt für Fahrzeuge mit DVD-Player-Vorbereitung) | 1555-1557 |
| 1. Multimediabuchse MEDIA-IN (gilt für Fahrzeuge mit DVD-Player-Vorbereitung) | 1555 |
| 2. Steuergerät für Multimediastystem, Diagnose-Interface für Datenbus | 1556 |
| 3. Steuergerät für Multimediastystem | 1557 |
| 121 - DVD-Player-Vorbereitung, (L0L) | 1558-1560 |
| 1. DVD-Player-Vorbereitung, (L0L) | 1558 |
| 2. DVD-Player, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1559 |
| 3. DVD-Player | 1560 |
| 122 - DVD-Player-Vorbereitung, (L0R) | 1561-1563 |
| 1. DVD-Player-Vorbereitung, (L0R) | 1561 |
| 2. DVD-Player, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1562 |
| 3. DVD-Player | 1563 |
| 123 - Telefonvorbereitung 1 | 1564-1565 |
| 1. Telefonvorbereitung 1 | 1564 |
| 2. Telefonvorbereitung, Telefonantenne, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1565 |
| 124 - Telefonvorbereitung 2 | 1566-1571 |
| 1. Telefonvorbereitung 2 | 1566 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1567 |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus | 1568 |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon | 1569 |
| 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1570 |
| 6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth | 1571 |
| 125 - Telefonvorbereitung 2, (7L6) | 1572-1577 |
| 1. Telefonvorbereitung 2, (7L6) | 1572 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1573 |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus | 1574 |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon | 1575 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 1576 |
| 6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth | 1577 |
| 126 - Multifunktionslenkrad | 1578-1582 |
| 1. Multifunktionslenkrad | 1578 |
| 2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder | 1579 |
| 3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 1580 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus | 1581 |
| 5. Diagnose-Interface für Datenbus | 1582 |
| 127 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb | 1583-1588 |
| 1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb | 1583 |
| 2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1584 |
| 3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag | 1585 |
| 4. Anschluss für: Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik | 1586 |
| 5. Anschluss für: Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 1587 |
| 6. Anschluss für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent | 1588 |
| 128 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L) | 1589-1594 |
| 1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L) | 1589 |
| 2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1590 |
| 3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr | 1591 |
| 4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite | 1592 |
| 5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe | 1593 |
| 6. Anschluss für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für ELV | 1594 |
| 129 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R) | 1595-1600 |
| 1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R) | 1595 |
| 2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1596 |
| 3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr | 1597 |
| 4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite | 1598 |
| 5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe | 1599 |
| 6. Anschluss für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für ELV | 1600 |
| 130 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment | 1601-1605 |
| 1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment | 1601 |
| 2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1602 |
| 3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 1603 |
| 4. Anschluss für: TV-Tuner, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Zusatzheizung | 1604 |
| 5. Anschluss für: Steuergerät für Multimediasystem | 1605 |
| 131 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1606-1643 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1606 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1607 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1608 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1609 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1610 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1611 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1612 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1613 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1614 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1615 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1616 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1617 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1618 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1619 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1620 |
| 16. Scheibenwischermotor Fahrerseite. Scheibenwaschpumpe. Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1621 |

| | |
|--|-----------|
| 17. Lichtschalter | 1622 |
| 18. Scheinwerfer links | 1623 |
| 19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1624 |
| 20. Schlussleuchte links | 1625 |
| 21. Schlussleuchte rechts | 1626 |
| 22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1627 |
| 23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1628 |
| 24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1629 |
| 25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1630 |
| 26. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 1631 |
| 27. Fußraumleuchte | 1632 |
| 28. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1633 |
| 29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1634 |
| 30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1635 |
| 31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1636 |
| 32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1637 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1638 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1639 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1640 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1641 |
| 37. Diagnose-Interface für Datenbus | 1642 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1643 |
| 132 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOR) | 1644-1681 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOR) | 1644 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1645 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1646 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1647 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1648 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1649 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1650 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1651 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1652 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1653 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1654 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1655 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1656 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1657 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1658 |
| 16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1659 |
| 17. Lichtschalter | 1660 |
| 18. Scheinwerfer links | 1661 |
| 19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1662 |
| 20. Schlussleuchte links | 1663 |
| 21. Schlussleuchte rechts | 1664 |
| 22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1665 |
| 23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1666 |
| 24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1667 |
| 25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1668 |
| 26. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 1669 |
| 27. Fußraumleuchte | 1670 |

| | |
|--|-----------|
| 28. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1671 |
| 29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1672 |
| 30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1673 |
| 31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1674 |
| 32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1675 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1676 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1677 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1678 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1679 |
| 37. Diagnose-Interface für Datenbus | 1680 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1681 |
| 133 - Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1682-1720 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1682 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1683 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1684 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1685 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1686 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1687 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1688 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1689 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1690 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1691 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1692 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1693 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1694 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1695 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1696 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1697 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1698 |
| 18. Lichtschalter | 1699 |
| 19. Scheinwerfer links | 1700 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1701 |
| 21. Schlussleuchte links | 1702 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 1703 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1704 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1705 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1706 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1707 |
| 27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 1708 |
| 28. Fußraumleuchte | 1709 |
| 29. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1710 |
| 30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1711 |
| 31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1712 |
| 32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1713 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1714 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1715 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1716 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1717 |

| | |
|--|-----------|
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1718 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus | 1719 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1720 |
| 134 - Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 1721-1759 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 1721 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1722 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1723 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1724 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1725 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1726 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1727 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1728 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1729 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1730 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1731 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1732 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1733 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1734 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1735 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1736 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1737 |
| 18. Lichtschalter | 1738 |
| 19. Scheinwerfer links | 1739 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1740 |
| 21. Schlussleuchte links | 1741 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 1742 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1743 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1744 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1745 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1746 |
| 27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 1747 |
| 28. Fußraumleuchte | 1748 |
| 29. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1749 |
| 30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1750 |
| 31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1751 |
| 32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1752 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1753 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1754 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1755 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1756 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1757 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus | 1758 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1759 |
| 135 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1760-1798 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1760 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 1761 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1762 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1763 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1764 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1765 |

| | |
|--|-----------|
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1766 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1767 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1768 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1769 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1770 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1771 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1772 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1773 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1774 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1775 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1776 |
| 18. Lichtschalter | 1777 |
| 19. Scheinwerfer links | 1778 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1779 |
| 21. Schlussleuchte links | 1780 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 1781 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1782 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1783 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1784 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1785 |
| 27. Schließenheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 1786 |
| 28. Fußraumleuchte | 1787 |
| 29. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1788 |
| 30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1789 |
| 31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1790 |
| 32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1791 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1792 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1793 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1794 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1795 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1796 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus | 1797 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1798 |
| 136 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 1799-1837 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 1799 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 1800 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1801 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1802 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1803 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1804 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1805 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1806 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1807 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1808 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1809 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1810 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1811 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1812 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1813 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1814 |

| | |
|--|-----------|
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1815 |
| 18. Lichtschalter | 1816 |
| 19. Scheinwerfer links | 1817 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1818 |
| 21. Schlussleuchte links | 1819 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 1820 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1821 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1822 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1823 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1824 |
| 27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 1825 |
| 28. Fußraumleuchte | 1826 |
| 29. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1827 |
| 30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1828 |
| 31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1829 |
| 32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1830 |
| 33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1831 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1832 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1833 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1834 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1835 |
| 38. Diagnose-Interface für Datenbus | 1836 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1837 |
| 137 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1838-1879 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1838 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1839 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1840 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1841 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1842 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1843 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1844 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1845 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1846 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1847 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1848 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1849 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1850 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1851 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1852 |
| 16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1853 |
| 17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1854 |
| 18. Lichtschalter | 1855 |
| 19. Scheinwerfer links | 1856 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1857 |
| 21. Schlussleuchte links | 1858 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 1859 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1860 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1861 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1862 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1863 |
| 27. Leseleuchte hinten links. Leseleuchte hinten rechts. Handschuhfachleuchte | 1864 |

| | |
|--|-----------|
| 28. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 1865 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 1866 |
| 30. Fußraumleuchte | 1867 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1868 |
| 32. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 1869 |
| 33. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1870 |
| 34. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1871 |
| 35. Wegfahrversicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1872 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1873 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1874 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1875 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1876 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1877 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus | 1878 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1879 |
| 138 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 1880-1921 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 1880 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1881 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1882 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1883 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1884 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1885 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1886 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1887 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1888 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1889 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1890 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1891 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1892 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1893 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1894 |
| 16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1895 |
| 17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1896 |
| 18. Lichtschalter | 1897 |
| 19. Scheinwerfer links | 1898 |
| 20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1899 |
| 21. Schlussleuchte links | 1900 |
| 22. Schlussleuchte rechts | 1901 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1902 |
| 24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1903 |
| 25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1904 |
| 26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1905 |
| 27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 1906 |
| 28. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 1907 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 1908 |
| 30. Fußraumleuchte | 1909 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1910 |
| 32. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 1911 |
| 33. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1912 |
| 34. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1913 |
| 35. Wegfahrversicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1914 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1915 |

| | |
|--|-----------|
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1916 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1917 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1918 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1919 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus | 1920 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1921 |
| 139 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1922-1964 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 1922 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1923 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1924 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1925 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1926 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1927 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1928 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1929 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1930 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1931 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1932 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1933 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1934 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1935 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1936 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1937 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1938 |
| 18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1939 |
| 19. Lichtschalter | 1940 |
| 20. Scheinwerfer links | 1941 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1942 |
| 22. Schlussleuchte links | 1943 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 1944 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1945 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1946 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1947 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1948 |
| 28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 1949 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 1950 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 1951 |
| 31. Fußraumleuchte | 1952 |
| 32. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1953 |
| 33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 1954 |
| 34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1955 |
| 35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1956 |
| 36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 1957 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 1958 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 1959 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1960 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1961 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 1962 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus | 1963 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 1964 |
| 140 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für | 1965-2007 |

| | |
|--|-----------|
| 3,6 l/191 kW), (LOR) | |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOR) | 1965 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1966 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 1967 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 1968 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1969 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1970 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1971 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1972 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1973 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1974 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 1975 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 1976 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 1977 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 1978 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1979 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 1980 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 1981 |
| 18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1982 |
| 19. Lichtschalter | 1983 |
| 20. Scheinwerfer links | 1984 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 1985 |
| 22. Schlussleuchte links | 1986 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 1987 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1988 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1989 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 1990 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 1991 |
| 28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 1992 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 1993 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 1994 |
| 31. Fußraumleuchte | 1995 |
| 32. Steckdose, Zigarettenanzünder | 1996 |
| 33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 1997 |
| 34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 1998 |
| 35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 1999 |
| 36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2000 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2001 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2002 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2003 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2004 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2005 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus | 2006 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2007 |
| 141 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2008-2050 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2008 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 2009 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2010 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2011 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2012 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2013 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2014 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2015 |

| | |
|--|-----------|
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2016 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2017 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2018 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2019 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2020 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2021 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2022 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2023 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2024 |
| 18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 2025 |
| 19. Lichtschalter | 2026 |
| 20. Scheinwerfer links | 2027 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2028 |
| 22. Schlussleuchte links | 2029 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 2030 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2031 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2032 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2033 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2034 |
| 28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 2035 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2036 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2037 |
| 31. Fußraumleuchte | 2038 |
| 32. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2039 |
| 33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 2040 |
| 34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2041 |
| 35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2042 |
| 36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2043 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2044 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2045 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2046 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2047 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2048 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus | 2049 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2050 |
| 142 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2051-2093 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2051 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 2052 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2053 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2054 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2055 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2056 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2057 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2058 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2059 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2060 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2061 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2062 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2063 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2064 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2065 |

| | |
|--|-----------|
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2066 |
| 17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2067 |
| 18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 2068 |
| 19. Lichtschalter | 2069 |
| 20. Scheinwerfer links | 2070 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2071 |
| 22. Schlussleuchte links | 2072 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 2073 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2074 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2075 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2076 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2077 |
| 28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 2078 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2079 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2080 |
| 31. Fußraumleuchte | 2081 |
| 32. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2082 |
| 33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 2083 |
| 34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2084 |
| 35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2085 |
| 36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2086 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2087 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2088 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2089 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2090 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2091 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus | 2092 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2093 |
| 143 - 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC | 2094-2115 |
| 1. 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC | 2094 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 2095 |
| 3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2096 |
| 4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2097 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2098 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2099 |
| 7. Motorsteuergerät | 2100 |
| 8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 2101 |
| 9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 2102 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2103 |
| 11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 2104 |
| 12. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 2105 |
| 13. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2 | 2106 |
| 14. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1 | 2107 |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck | 2108 |
| 16. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 2109 |
| 17. Motorsteuergerät, Zündanlage | 2110 |
| 18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 2111 |
| 19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 2112 |
| 20. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2113 |
| 21. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2114 |
| 22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2115 |
| 144 - 1,4 l - Motronic/92 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXC | 2116-2141 |

| | |
|---|-----------|
| 1. 1,4 l - Motronic/92 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXC | 2116 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2117 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2118 |
| 4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2119 |
| 5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2120 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2121 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2122 |
| 8. Motorsteuergerät | 2123 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 2124 |
| 10. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 2125 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2126 |
| 12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 2127 |
| 13. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 2128 |
| 14. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2 | 2129 |
| 15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1 | 2130 |
| 16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck | 2131 |
| 17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 2132 |
| 18. Motorsteuergerät, Zündanlage | 2133 |
| 19. Motorsteuergerät, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung | 2134 |
| 20. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator | 2135 |
| 21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 2136 |
| 22. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 2137 |
| 23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 2138 |
| 24. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2139 |
| 25. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2140 |
| 26. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2141 |
| 145 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB | 2142-2165 |
| 1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB | 2142 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 2143 |
| 3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2144 |
| 4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2145 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2146 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2147 |
| 7. Motorsteuergerät | 2148 |
| 8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 2149 |
| 9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 2150 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2151 |
| 11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber | 2152 |
| 12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 2153 |
| 13. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 2154 |
| 14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2 | 2155 |
| 15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber | 2156 |
| 16. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ventil für Öldruckregelung | 2157 |
| 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe | 2158 |
| 18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf | 2159 |
| 19. Motorsteuergerät, Zündanlage | 2160 |
| 20. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 2161 |
| 21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 2162 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2163 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2164 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2165 |
| 146 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 2166-2194 |
| 1. 3,6 l - Motronic/191 kW. Motorkennbuchstaben CDVA | 2166 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 2167 |
| 3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 2168 |
| 4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2169 |
| 5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2170 |
| 6. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2171 |
| 7. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2172 |
| 8. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2173 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2174 |
| 10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2175 |
| 11. Motorsteuergerät | 2176 |
| 12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 2177 |
| 13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 2178 |
| 14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2 | 2179 |
| 15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber | 2180 |
| 16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2181 |
| 17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 2182 |
| 18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator | 2183 |
| 19. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 2184 |
| 20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 2185 |
| 21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2186 |
| 22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck | 2187 |
| 23. Motorsteuergerät, Zündanlage | 2188 |
| 24. Motorsteuergerät, Zündanlage | 2189 |
| 25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter | 2190 |
| 26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 2191 |
| 27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2192 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2193 |
| 29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2194 |
| 147 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC | 2195-2218 |
| 1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC | 2195 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 2196 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2197 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2198 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2199 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2200 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 2201 |
| 8. Motorsteuergerät | 2202 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 2203 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2204 |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 2205 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 2206 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 2207 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 2208 |
| 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde | 2209 |
| 16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 2210 |
| 17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 2211 |
| 18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber | 2212 |
| 19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 2213 |
| 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand | 2214 |
| 21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 2215 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2216 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2217 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter | 2218 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| | Ölstands- und Öltemperaturgeber | |
| 148 | 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC | 2219-2246 |
| | 1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC | 2219 |
| | 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2220 |
| | 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2221 |
| | 4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2222 |
| | 5. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2223 |
| | 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2224 |
| | 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2225 |
| | 8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 2226 |
| | 9. Motorsteuergerät | 2227 |
| | 10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 2228 |
| | 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2229 |
| | 12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 2230 |
| | 13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 2231 |
| | 14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 2232 |
| | 15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 2233 |
| | 16. Motorsteuergerät, Lambdasonde | 2234 |
| | 17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 2235 |
| | 18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 2236 |
| | 19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4 | 2237 |
| | 20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung | 2238 |
| | 21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator | 2239 |
| | 22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 2240 |
| | 23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 2241 |
| | 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand | 2242 |
| | 25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 2243 |
| | 26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2244 |
| | 27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2245 |
| | 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2246 |
| 149 | 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB | 2247-2270 |
| | 1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB | 2247 |
| | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 2248 |
| | 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2249 |
| | 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2250 |
| | 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2251 |
| | 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2252 |
| | 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 2253 |
| | 8. Motorsteuergerät | 2254 |
| | 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 2255 |
| | 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2256 |
| | 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 2257 |
| | 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 2258 |
| | 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 2259 |
| | 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 2260 |
| | 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2261 |
| | 16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 2262 |
| | 17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 2263 |
| | 18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber | 2264 |
| | 19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 2265 |
| | 20. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe | 2266 |
| | 21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 2267 |
| | 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2268 |

| | |
|---|-----------|
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2269 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2270 |
| 150 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CFFB | 2271-2298 |
| 1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CFFB | 2271 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2272 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2273 |
| 4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2274 |
| 5. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2275 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2276 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2277 |
| 8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 2278 |
| 9. Motorsteuergerät | 2279 |
| 10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 2280 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2281 |
| 12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 2282 |
| 13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 2283 |
| 14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 2284 |
| 15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 2285 |
| 16. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2286 |
| 17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 2287 |
| 18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 2288 |
| 19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4 | 2289 |
| 20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung | 2290 |
| 21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator | 2291 |
| 22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 2292 |
| 23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 2293 |
| 24. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe | 2294 |
| 25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 2295 |
| 26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2296 |
| 27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2297 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2298 |
| 151 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA | 2299-2321 |
| 1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA | 2299 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 2300 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2301 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2302 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2303 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2304 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 2305 |
| 8. Motorsteuergerät | 2306 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 2307 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2308 |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 2309 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 2310 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 2311 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 2312 |
| 15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 2313 |
| 16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 2314 |
| 17. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2315 |
| 18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 2316 |
| 19. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe | 2317 |
| 20. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 2318 |
| 21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2319 |

| | |
|--|-----------|
| 22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2320 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2321 |
| 152 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G | 2322-2329 |
| 1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G | 2322 |
| 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2323 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter | 2324 |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile | 2325 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl | 2326 |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt | 2327 |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 2328 |
| 8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 2329 |
| 153 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L) | 2330-2340 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L) | 2330 |
| 2. Lichtschalter | 2331 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2332 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2333 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 2334 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 2335 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 2336 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 2337 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links | 2338 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 2339 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2340 |
| 154 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R) | 2341-2351 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R) | 2341 |
| 2. Lichtschalter | 2342 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2343 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2344 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 2345 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 2346 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 2347 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 2348 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links | 2349 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 2350 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2351 |
| 155 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0L) | 2352-2372 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0L) | 2352 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 2353 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 2354 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2355 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 2356 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 2357 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 2358 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 2359 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 2360 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 2361 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 2362 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2363 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 2364 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 2365 |

| | |
|--|-----------|
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 2366 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 2367 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 2368 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 2369 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe | 2370 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 2371 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 2372 |
| 156 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (LOR) | 2373-2393 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (LOR) | 2373 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 2374 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 2375 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2376 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 2377 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 2378 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 2379 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 2380 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 2381 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 2382 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 2383 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2384 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 2385 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 2386 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 2387 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 2388 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 2389 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 2390 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe | 2391 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 2392 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 2393 |
| 157 - Komfortsystem (gilt für Combi), (L0L) | 2394-2414 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi), (L0L) | 2394 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 2395 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 2396 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2397 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 2398 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 2399 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 2400 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 2401 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 2402 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 2403 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 2404 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung | 2405 |

| | |
|--|-----------|
| hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 2406 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 2407 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 2408 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 2409 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 2410 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 2411 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2412 |
| 20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2413 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 2414 |
| 158 - Komfortsystem (gilt für Combi), (L0R) | 2415-2435 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi), (L0R) | 2415 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 2416 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 2417 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2418 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 2419 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 2420 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 2421 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 2422 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 2423 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 2424 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 2425 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2426 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 2427 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 2428 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 2429 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 2430 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 2431 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 2432 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2433 |
| 20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2434 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 2435 |
| 159 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L) | 2436-2442 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L) | 2436 |
| 2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2437 |
| 3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2438 |
| 4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2439 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 2440 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 2441 |
| 7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz | 2442 |
| 160 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R) | 2443-2449 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R) | 2443 |
| 2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2444 |
| 3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2445 |
| 4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2446 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 2447 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 2448 |
| 7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 2449 |
| 161 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L) | 2450-2452 |
| 1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L) | 2450 |
| 2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2451 |
| 3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 2452 |
| 162 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R) | 2453-2455 |
| 1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R) | 2453 |
| 2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2454 |
| 3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 2455 |
| 163 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L) | 2456-2462 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L) | 2456 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2457 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 2458 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 2459 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 2460 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 2461 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 2462 |
| 164 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R) | 2463-2469 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R) | 2463 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2464 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 2465 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 2466 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 2467 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 2468 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 2469 |
| 165 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L) | 2470-2476 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L) | 2470 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2471 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 2472 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 2473 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 2474 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 2475 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 2476 |
| 166 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R) | 2477-2483 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R) | 2477 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2478 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 2479 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 2480 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 2481 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 2482 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 2483 |
| 167 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb | 2484-2489 |
| 1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb | 2484 |
| 2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2485 |
| 3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag | 2486 |
| 4. Anschluss für: Motorsteuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik | 2487 |
| 5. Anschluss für: Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 2488 |
| 6. Anschluss für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent | 2489 |
| 168 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 2490-2518 |
| 1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 2490 |
| 2. Batterie. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum. | 2491 |

| | |
|---|-----------|
| Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | |
| 3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 2492 |
| 4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2493 |
| 5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2494 |
| 6. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2495 |
| 7. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2496 |
| 8. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2497 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2498 |
| 10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2499 |
| 11. Motorsteuergerät | 2500 |
| 12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 2501 |
| 13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 2502 |
| 14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2 | 2503 |
| 15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber | 2504 |
| 16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 2505 |
| 17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 2506 |
| 18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator | 2507 |
| 19. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 2508 |
| 20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 2509 |
| 21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2510 |
| 22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck | 2511 |
| 23. Motorsteuergerät, Zündanlage | 2512 |
| 24. Motorsteuergerät, Zündanlage | 2513 |
| 25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter | 2514 |
| 26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 2515 |
| 27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 2516 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 2517 |
| 29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 2518 |
| 169 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOL) | 2519-2558 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOL) | 2519 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2520 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2521 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2522 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2523 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2524 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2525 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2526 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2527 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2528 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2529 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2530 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2531 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2532 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2533 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2534 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2535 |
| 18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2536 |
| 19. Lichtschalter | 2537 |
| 20. Scheinwerfer links | 2538 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2539 |
| 22. Schlussleuchte links | 2540 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 2541 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2542 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2543 |
| 26. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Fahrerseite. Leseleuchte Beifahrerseite | 2544 |

| | |
|--|-----------|
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2545 |
| 28. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 2546 |
| 29. Fußraumleuchte | 2547 |
| 30. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2548 |
| 31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2549 |
| 32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2550 |
| 33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2551 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2552 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2553 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2554 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2555 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2556 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus | 2557 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2558 |
| 170 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOR) | 2559-2598 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOR) | 2559 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2560 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2561 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2562 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2563 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2564 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2565 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2566 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2567 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2568 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2569 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2570 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2571 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2572 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2573 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2574 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2575 |
| 18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2576 |
| 19. Lichtschalter | 2577 |
| 20. Scheinwerfer links | 2578 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2579 |
| 22. Schlussleuchte links | 2580 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 2581 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2582 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2583 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2584 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2585 |
| 28. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 2586 |
| 29. Fußraumleuchte | 2587 |
| 30. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2588 |
| 31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2589 |
| 32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2590 |
| 33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2591 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2592 |

| | |
|--|-----------|
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2593 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2594 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2595 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2596 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus | 2597 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2598 |
| 171 - Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2599-2639 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2599 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2600 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2601 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2602 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2603 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2604 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2605 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2606 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2607 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2608 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2609 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2610 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2611 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2612 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2613 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2614 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2615 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2616 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2617 |
| 20. Lichtschalter | 2618 |
| 21. Scheinwerfer links | 2619 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2620 |
| 23. Schlussleuchte links | 2621 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 2622 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2623 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2624 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2625 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2626 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 2627 |
| 30. Fußraumleuchte | 2628 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2629 |
| 32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2630 |
| 33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2631 |
| 34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2632 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2633 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2634 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2635 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2636 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2637 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus | 2638 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2639 |
| 172 - Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2640-2680 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2640 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2641 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2642 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2643 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2644 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2645 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2646 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2647 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2648 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2649 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2650 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2651 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2652 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2653 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2654 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2655 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2656 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2657 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2658 |
| 20. Lichtschalter | 2659 |
| 21. Scheinwerfer links | 2660 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2661 |
| 23. Schlussleuchte links | 2662 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 2663 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2664 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2665 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2666 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2667 |
| 29. Schließleinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 2668 |
| 30. Fußraumleuchte | 2669 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2670 |
| 32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2671 |
| 33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2672 |
| 34. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2673 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2674 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2675 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2676 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2677 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2678 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus | 2679 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2680 |
| 173 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2681-2721 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2681 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 2682 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2683 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2684 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2685 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2686 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2687 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2688 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2689 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2690 |

| | |
|--|-----------|
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2691 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2692 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2693 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2694 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2695 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2696 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2697 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2698 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2699 |
| 20. Lichtschalter | 2700 |
| 21. Scheinwerfer links | 2701 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2702 |
| 23. Schlussleuchte links | 2703 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 2704 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2705 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2706 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2707 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2708 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 2709 |
| 30. Fußraumleuchte | 2710 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2711 |
| 32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2712 |
| 33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2713 |
| 34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2714 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2715 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2716 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2717 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2718 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2719 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus | 2720 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2721 |
| 174 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2722-2762 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2722 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 2723 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2724 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2725 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2726 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2727 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2728 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2729 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2730 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2731 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2732 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2733 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2734 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2735 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2736 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2737 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2738 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2739 |

| | |
|--|-----------|
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2740 |
| 20. Lichtschalter | 2741 |
| 21. Scheinwerfer links | 2742 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2743 |
| 23. Schlussleuchte links | 2744 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 2745 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2746 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2747 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2748 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2749 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 2750 |
| 30. Fußraumleuchte | 2751 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2752 |
| 32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2753 |
| 33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2754 |
| 34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2755 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2756 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2757 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2758 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2759 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2760 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus | 2761 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2762 |
| 175 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2763-2806 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2763 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2764 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2765 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2766 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2767 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2768 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2769 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2770 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2771 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2772 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2773 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2774 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2775 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2776 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2777 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2778 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2779 |
| 18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2780 |
| 19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 2781 |
| 20. Lichtschalter | 2782 |
| 21. Scheinwerfer links | 2783 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2784 |
| 23. Schlussleuchte links | 2785 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 2786 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2787 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2788 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2789 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter | 2790 |

| | |
|--|-----------|
| Make-up-Spiegel | |
| 29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 2791 |
| 30. Schließereinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2792 |
| 31. Schließereinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2793 |
| 32. Fußraumleuchte | 2794 |
| 33. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2795 |
| 34. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 2796 |
| 35. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2797 |
| 36. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2798 |
| 37. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2799 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2800 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2801 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2802 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2803 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2804 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus | 2805 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2806 |
| 176 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2807-2850 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2807 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2808 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2809 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2810 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2811 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2812 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2813 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2814 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2815 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2816 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2817 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2818 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2819 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2820 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2821 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2822 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2823 |
| 18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2824 |
| 19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 2825 |
| 20. Lichtschalter | 2826 |
| 21. Scheinwerfer links | 2827 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2828 |
| 23. Schlussleuchte links | 2829 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 2830 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2831 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2832 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2833 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2834 |
| 29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 2835 |
| 30. Schließereinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2836 |
| 31. Schließereinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2837 |
| 32. Fußraumleuchte | 2838 |
| 33. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2839 |
| 34. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 2840 |
| 35. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2841 |
| 36. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2842 |

| | |
|--|-----------|
| 37. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2843 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2844 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2845 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2846 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2847 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2848 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus | 2849 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2850 |
| 177 - Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2851-2895 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2851 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2852 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2853 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2854 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2855 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2856 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2857 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2858 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2859 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2860 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2861 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2862 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2863 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2864 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2865 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2866 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2867 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2868 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2869 |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 2870 |
| 21. Lichtschalter | 2871 |
| 22. Scheinwerfer links | 2872 |
| 23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2873 |
| 24. Schlussleuchte links | 2874 |
| 25. Schlussleuchte rechts | 2875 |
| 26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2876 |
| 27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2877 |
| 28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2878 |
| 29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2879 |
| 30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 2880 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2881 |
| 32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2882 |
| 33. Fußraumleuchte | 2883 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2884 |
| 35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 2885 |
| 36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2886 |
| 37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2887 |
| 38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2888 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2889 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2890 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2891 |

| | |
|--|-----------|
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2892 |
| 43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2893 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus | 2894 |
| 45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2895 |
| 178 - Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2896-2940 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2896 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2897 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2898 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2899 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2900 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2901 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2902 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2903 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2904 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2905 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2906 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2907 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2908 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2909 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2910 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2911 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2912 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2913 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2914 |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 2915 |
| 21. Lichtschalter | 2916 |
| 22. Scheinwerfer links | 2917 |
| 23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2918 |
| 24. Schlussleuchte links | 2919 |
| 25. Schlussleuchte rechts | 2920 |
| 26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2921 |
| 27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2922 |
| 28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2923 |
| 29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2924 |
| 30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 2925 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2926 |
| 32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2927 |
| 33. Fußraumleuchte | 2928 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2929 |
| 35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 2930 |
| 36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2931 |
| 37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2932 |
| 38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2933 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2934 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2935 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2936 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2937 |
| 43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2938 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus | 2939 |
| 45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2940 |
| 179 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2941-2985 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 2941 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 2942 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2943 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2944 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2945 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2946 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2947 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2948 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2949 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2950 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2951 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2952 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2953 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2954 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 2955 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 2956 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 2957 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 2958 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 2959 |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 2960 |
| 21. Lichtschalter | 2961 |
| 22. Scheinwerfer links | 2962 |
| 23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 2963 |
| 24. Schlussleuchte links | 2964 |
| 25. Schlussleuchte rechts | 2965 |
| 26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 2966 |
| 27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 2967 |
| 28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 2968 |
| 29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 2969 |
| 30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 2970 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 2971 |
| 32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 2972 |
| 33. Fußraumleuchte | 2973 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder | 2974 |
| 35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 2975 |
| 36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 2976 |
| 37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 2977 |
| 38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 2978 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 2979 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 2980 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2981 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 2982 |
| 43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 2983 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus | 2984 |
| 45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 2985 |
| 180 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2986-3030 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 2986 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 2987 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 2988 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 2989 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2990 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2991 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2992 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2993 |

| | |
|--|-----------|
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2994 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2995 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 2996 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 2997 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 2998 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 2999 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 3000 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3001 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3002 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 3003 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 3004 |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 3005 |
| 21. Lichtschalter | 3006 |
| 22. Scheinwerfer links | 3007 |
| 23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 3008 |
| 24. Schlussleuchte links | 3009 |
| 25. Schlussleuchte rechts | 3010 |
| 26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 3011 |
| 27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 3012 |
| 28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 3013 |
| 29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 3014 |
| 30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 3015 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 3016 |
| 32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 3017 |
| 33. Fußraumleuchte | 3018 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder | 3019 |
| 35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 3020 |
| 36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 3021 |
| 37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 3022 |
| 38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 3023 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 3024 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 3025 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3026 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3027 |
| 43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 3028 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus | 3029 |
| 45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 3030 |
| 181 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 3031-3059 |
| 1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 3031 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 3032 |
| 3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 3033 |
| 4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3034 |
| 5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3035 |
| 6. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3036 |
| 7. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3037 |
| 8. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3038 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3039 |
| 10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3040 |
| 11. Motorsteuergerät | 3041 |
| 12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 3042 |
| 13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 3043 |
| 14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2 | 3044 |
| 15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber | 3045 |
| 16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am | 3046 |

| | |
|---|-----------|
| Kühlerausgang | |
| 17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 3047 |
| 18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator | 3048 |
| 19. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 3049 |
| 20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 3050 |
| 21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 3051 |
| 22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck | 3052 |
| 23. Motorsteuergerät, Zündanlage | 3053 |
| 24. Motorsteuergerät, Zündanlage | 3054 |
| 25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter | 3055 |
| 26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 3056 |
| 27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 3057 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 3058 |
| 29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 3059 |
| 182 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC | 3060-3083 |
| 1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC | 3060 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 3061 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3062 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3063 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3064 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3065 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 3066 |
| 8. Motorsteuergerät | 3067 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 3068 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 3069 |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 3070 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 3071 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 3072 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 3073 |
| 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde | 3074 |
| 16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 3075 |
| 17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 3076 |
| 18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber | 3077 |
| 19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 3078 |
| 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand | 3079 |
| 21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 3080 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 3081 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 3082 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 3083 |
| 183 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC | 3084-3111 |
| 1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC | 3084 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3085 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3086 |
| 4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3087 |
| 5. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3088 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3089 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3090 |
| 8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 3091 |
| 9. Motorsteuergerät | 3092 |
| 10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 3093 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 3094 |
| 12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 3095 |

| | |
|--|-----------|
| 13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 3096 |
| 14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 3097 |
| 15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 3098 |
| 16. Motorsteuergerät, Lambdasonde | 3099 |
| 17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 3100 |
| 18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 3101 |
| 19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4 | 3102 |
| 20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung | 3103 |
| 21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator | 3104 |
| 22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 3105 |
| 23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 3106 |
| 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand | 3107 |
| 25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 3108 |
| 26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 3109 |
| 27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 3110 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 3111 |
| 184 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G | 3112-3119 |
| 1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G | 3112 |
| 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3113 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter | 3114 |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile | 3115 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl | 3116 |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt | 3117 |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 3118 |
| 8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3119 |
| 185 - Allradantrieb | 3120-3122 |
| 1. Allradantrieb | 3120 |
| 2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3121 |
| 3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3122 |
| 186 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (LOL) | 3123-3143 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (LOL) | 3123 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 3124 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3125 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 3126 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 3127 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 3128 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 3129 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 3130 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 3131 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 3132 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 3133 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3134 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 3135 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 3136 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 3137 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 3138 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 3139 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 3140 |

| | |
|--|-----------|
| 19. Schließenheit für Heckklappe | 3141 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 3142 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 3143 |
| 187 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (LOR) | 3144-3164 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (LOR) | 3144 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 3145 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3146 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 3147 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 3148 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 3149 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 3150 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 3151 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 3152 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 3153 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 3154 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3155 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließenheit für Zentralverriegelung hinten links | 3156 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 3157 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 3158 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließenheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 3159 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 3160 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 3161 |
| 19. Schließenheit für Heckklappe | 3162 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 3163 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 3164 |
| 188 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR) | 3165-3185 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR) | 3165 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 3166 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3167 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 3168 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 3169 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 3170 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 3171 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 3172 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 3173 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 3174 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 3175 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3176 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließenheit für Zentralverriegelung hinten links | 3177 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 3178 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 3179 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließenheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 3180 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 3181 |

| | |
|--|-----------|
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 3182 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe | 3183 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 3184 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 3185 |
| 189 - Komfortsystem (gilt für Combi), (L0L) | 3186-3206 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi), (L0L) | 3186 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 3187 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3188 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 3189 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 3190 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 3191 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 3192 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 3193 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 3194 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 3195 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 3196 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3197 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 3198 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 3199 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 3200 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 3201 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 3202 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 3203 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 3204 |
| 20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 3205 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 3206 |
| 190 - Komfortsystem (gilt für Combi), (L0R) | 3207-3227 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi), (L0R) | 3207 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 3208 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3209 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 3210 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 3211 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 3212 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 3213 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 3214 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 3215 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 3216 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 3217 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3218 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 3219 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 3220 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 3221 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 3222 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 3223 |

| | |
|--|-----------|
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 3224 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 3225 |
| 20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 3226 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 3227 |
| 191 - Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (L0R) | 3228-3248 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (L0R) | 3228 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 3229 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3230 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 3231 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 3232 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 3233 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 3234 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 3235 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 3236 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 3237 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 3238 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3239 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 3240 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 3241 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 3242 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 3243 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 3244 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 3245 |
| 19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 3246 |
| 20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 3247 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 3248 |
| 192 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L) | 3249-3255 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L) | 3249 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3250 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 3251 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 3252 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 3253 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3254 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3255 |
| 193 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R) | 3256-3262 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R) | 3256 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3257 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 3258 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 3259 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 3260 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3261 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3262 |
| 194 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L) | 3263-3269 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L) | 3263 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3264 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 3265 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 3266 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 3267 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3268 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3269 |
| 195 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R) | 3270-3276 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R) | 3270 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3271 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 3272 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 3273 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 3274 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3275 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3276 |
| 196 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0L) | 3277-3285 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0L) | 3277 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3278 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3279 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 3280-3281 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 3282 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3283 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3284 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3285 |
| 197 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0R) | 3286-3294 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0R) | 3286 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3287 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3288 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 3289-3290 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 3291 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3292 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3293 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3294 |
| 198 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L) | 3295-3303 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L) | 3295 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3296 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3297 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 3298-3299 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 3300 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3301 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3302 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3303 |
| 199 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R) | 3304-3312 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R) | 3304 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3305 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3306 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 3307-3308 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 3309 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3310 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3311 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3312 |
| 200 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L) | 3313-3322 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L) | 3313 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3314 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3315 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 3316-3317 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 3318 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 3319 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3320 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3321 |
| 9. Heckscheibenantenne 1. Antennenmodul rechts. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM). Relais | 3322 |

| | | |
|-------|--|-----------|
| | für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | |
| 201 - | Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R) | 3323-3332 |
| | 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R) | 3323 |
| | 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3324 |
| | 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3325 |
| | 4. Radio, Lautsprecher vorn | 3326-3327 |
| | 5. Radio, Lautsprecher hinten | 3328 |
| | 6. Radio, CD-Wechsler | 3329 |
| | 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3330 |
| | 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3331 |
| | 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3332 |
| 202 - | Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3333-3342 |
| | 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3333 |
| | 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3334 |
| | 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3335 |
| | 4. Radio, Lautsprecher vorn | 3336-3337 |
| | 5. Radio, Lautsprecher hinten | 3338 |
| | 6. Radio, CD-Wechsler | 3339 |
| | 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3340 |
| | 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3341 |
| | 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3342 |
| 203 - | Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3343-3352 |
| | 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3343 |
| | 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3344 |
| | 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3345 |
| | 4. Radio, Lautsprecher vorn | 3346-3347 |
| | 5. Radio, Lautsprecher hinten | 3348 |
| | 6. Radio, CD-Wechsler | 3349 |
| | 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3350 |
| | 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3351 |
| | 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3352 |
| 204 - | Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 3353-3366 |
| | 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 3353 |
| | 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3354 |
| | 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3355 |
| | 4. Radio, CD-Wechsler | 3356 |
| | 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3357-3358 |
| | 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3359 |
| | 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3360 |
| | 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3361 |
| | 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3362 |
| | 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3363 |
| | 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3364 |
| | 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3365 |
| | 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3366 |
| 205 - | Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 3367-3380 |
| | 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 3367 |
| | 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3368 |
| | 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3369 |
| | 4. Radio, CD-Wechsler | 3370 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3371-3372 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3373 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3374 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3375 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3376 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3377 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3378 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3379 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3380 |
| 206 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3381-3394 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3381 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3382 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3383 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 3384 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3385-3386 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3387 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3388 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3389 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3390 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3391 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3392 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3393 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3394 |
| 207 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3395-3408 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3395 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3396 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 3397 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 3398 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3399-3400 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3401 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3402 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3403 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3404 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3405 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3406 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3407 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3408 |
| 208 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L) | 3409-3421 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L) | 3409 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3410 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3411 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3412 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 3413-3414 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 3415 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3416 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3417 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz | 3418 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM). Relais für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe. (gilt für | 3419 |

| | |
|--|-----------|
| Stufenheck) | |
| 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3420 |
| 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3421 |
| 209 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R) | 3422-3434 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R) | 3422 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3423 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3424 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3425 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 3426-3427 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 3428 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3429 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3430 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3431 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3432 |
| 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3433 |
| 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3434 |
| 210 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3435-3447 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3435 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3436 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3437 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3438 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 3439-3440 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 3441 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3442 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3443 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3444 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3445 |
| 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3446 |
| 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3447 |
| 211 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3448-3460 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3448 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3449 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3450 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3451 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 3452-3453 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 3454 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3455 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3456 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3457 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3458 |
| 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3459 |
| 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3460 |
| 212 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 3461-3477 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 3461 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3462 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3463 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3464 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 3465-3466 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3467 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3468 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3469 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3470 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3471 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3472 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3473 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3474 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3475 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3476 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3477 |
| 213 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 3478-3494 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 3478 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3479 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3480 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3481 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 3482-3483 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3484 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3485 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3486 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3487 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3488 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3489 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3490 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3491 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3492 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3493 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3494 |
| 214 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3495-3511 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3495 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3496 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3497 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3498 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 3499-3500 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3501 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3502 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3503 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3504 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3505 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3506 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3507 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3508 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3509 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3510 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3511 |
| 215 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3512-3528 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3512 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3513 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3514 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3515 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 3516-3517 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3518 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3519 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3520 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3521 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3522 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3523 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3524 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3525 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3526 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3527 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3528 |
| 216 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 3529-3544 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 3529 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3530 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3531 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3532 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 3533-3534 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 3535 |

| | |
|--|-----------|
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3536 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3537 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3538 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3539 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3540 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3541 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3542 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3543 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3544 |
| 217 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 3545-3560 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 3545 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3546 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3547 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3548 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 3549-3550 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 3551 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3552 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3553 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3554 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3555 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3556 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3557 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3558 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3559 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3560 |
| 218 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3561-3576 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3561 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3562 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3563 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3564 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 3565-3566 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 3567 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3568 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3569 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3570 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3571 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3572 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3573 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3574 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3575 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3576 |
| 219 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler. | 3577-3592 |

| | |
|--|-----------|
| (7L6), (L0R) | |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3577 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3578 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3579 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3580 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 3581-3582 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 3583 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3584 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3585 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3586 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3587 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3588 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3589 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3590 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3591 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3592 |
| 220 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 3593-3612 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 3593 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3594 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3595 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3596 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 3597-3598 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3599 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3600 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3601 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3602 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3603 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3604 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3605 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3606 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3607 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3608 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3609 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3610 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3611 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3612 |
| 221 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 3613-3632 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 3613 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3614 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3615 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3616 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales | 3617-3618 |

| | |
|--|-----------|
| Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3619 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3620 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3621 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3622 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3623 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3624 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3625 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3626 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3627 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3628 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3629 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3630 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3631 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3632 |
| 222 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3633-3652 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 3633 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3634 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3635 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3636 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 3637-3638 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3639 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3640 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3641 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3642 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3643 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3644 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3645 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3646 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3647 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3648 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3649 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3650 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3651 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3652 |
| 223 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3653-3672 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 3653 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3654 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 3655 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 3656 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 3657-3658 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 3659 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 3660 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 3661 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 3662 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 3663 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3664 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3665 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 3666 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3667 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 3668 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 3669 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 3670 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 3671 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 3672 |
| 224 - Telefonvorbereitung 1 | 3673-3674 |
| 1. Telefonvorbereitung 1 | 3673 |
| 2. Telefonvorbereitung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3674 |
| 225 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0L) | 3675-3685 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0L) | 3675 |
| 2. Lichtschalter | 3676 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3677 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3678 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 3679 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 3680 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 3681 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 3682 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links | 3683 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 3684 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3685 |
| 226 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0R) | 3686-3696 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0R) | 3686 |
| 2. Lichtschalter | 3687 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3688 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3689 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 3690 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 3691 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 3692 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 3693 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links | 3694 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 3695 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3696 |
| 227 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L) | 3697-3707 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L) | 3697 |
| 2. Lichtschalter | 3698 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3699 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3700 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 3701 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 3702 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 3703 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 3704 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links | 3705 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 3706 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3707 |
| 228 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R) | 3708-3718 |
| 1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R) | 3708 |
| 2. Lichtschalter | 3709 |
| 3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3710 |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3711 |
| 5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 3712 |
| 6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links | 3713 |
| 7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 3714 |
| 8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts | 3715 |
| 9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links | 3716 |
| 10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung | 3717 |
| 11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3718 |
| 229 - Grundausstattung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 3719-3758 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 3719 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3720 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3721 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3722 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3723 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3724 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3725 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3726 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3727 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3728 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 3729 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 3730 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 3731 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 3732 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3733 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3734 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 3735 |
| 18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 3736 |
| 19. Lichtschalter | 3737 |
| 20. Scheinwerfer links | 3738 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 3739 |
| 22. Schlussleuchte links | 3740 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 3741 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 3742 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 3743 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 3744 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 3745 |
| 28. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 3746 |
| 29. Fußraumleuchte | 3747 |
| 30. Steckdose, Zigarettenanzünder | 3748 |
| 31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 3749 |
| 32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 3750 |
| 33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 3751 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 3752 |

| | |
|--|-----------|
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 3753 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3754 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3755 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 3756 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus | 3757 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 3758 |
| 230 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 3759-3798 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 3759 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3760 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3761 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3762 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3763 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3764 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3765 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3766 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3767 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3768 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 3769 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 3770 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 3771 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 3772 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3773 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3774 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 3775 |
| 18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 3776 |
| 19. Lichtschalter | 3777 |
| 20. Scheinwerfer links | 3778 |
| 21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 3779 |
| 22. Schlussleuchte links | 3780 |
| 23. Schlussleuchte rechts | 3781 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 3782 |
| 25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 3783 |
| 26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 3784 |
| 27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 3785 |
| 28. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 3786 |
| 29. Fußraumleuchte | 3787 |
| 30. Steckdose, Zigarettenanzünder | 3788 |
| 31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 3789 |
| 32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 3790 |
| 33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 3791 |
| 34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 3792 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 3793 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3794 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3795 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 3796 |
| 39. Diagnose-Interface für Datenbus | 3797 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 3798 |
| 231 - Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 3799-3839 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 3799 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3800 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3801 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3802 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3803 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3804 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3805 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3806 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3807 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3808 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3809 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 3810 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 3811 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 3812 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 3813 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3814 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3815 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 3816 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 3817 |
| 20. Lichtschalter | 3818 |
| 21. Scheinwerfer links | 3819 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 3820 |
| 23. Schlussleuchte links | 3821 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 3822 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 3823 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 3824 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 3825 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 3826 |
| 29. Schließenheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 3827 |
| 30. Fußraumleuchte | 3828 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 3829 |
| 32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 3830 |
| 33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 3831 |
| 34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 3832 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 3833 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 3834 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3835 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3836 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 3837 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus | 3838 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 3839 |
| 232 - Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 3840-3880 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 3840 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3841 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3842 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3843 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3844 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3845 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3846 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3847 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3848 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3849 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3850 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 3851 |

| | |
|--|-----------|
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 3852 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 3853 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 3854 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3855 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3856 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 3857 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 3858 |
| 20. Lichtschalter | 3859 |
| 21. Scheinwerfer links | 3860 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 3861 |
| 23. Schlussleuchte links | 3862 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 3863 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 3864 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 3865 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 3866 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 3867 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 3868 |
| 30. Fußraumleuchte | 3869 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 3870 |
| 32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 3871 |
| 33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 3872 |
| 34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 3873 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 3874 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 3875 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3876 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3877 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 3878 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus | 3879 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 3880 |
| 233 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 3881-3921 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 3881 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 3882 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3883 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3884 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3885 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3886 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3887 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3888 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3889 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3890 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3891 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 3892 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 3893 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 3894 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 3895 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3896 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3897 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 3898 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 3899 |
| 20. Lichtschalter | 3900 |

| | |
|--|-----------|
| 21. Scheinwerfer links | 3901 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 3902 |
| 23. Schlussleuchte links | 3903 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 3904 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 3905 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 3906 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 3907 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 3908 |
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 3909 |
| 30. Fußraumleuchte | 3910 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 3911 |
| 32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 3912 |
| 33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 3913 |
| 34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 3914 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 3915 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 3916 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3917 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3918 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 3919 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus | 3920 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 3921 |
| 234 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 3922-3962 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 3922 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 3923 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3924 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3925 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3926 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3927 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3928 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3929 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3930 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3931 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3932 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 3933 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 3934 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 3935 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 3936 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3937 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3938 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 3939 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 3940 |
| 20. Lichtschalter | 3941 |
| 21. Scheinwerfer links | 3942 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 3943 |
| 23. Schlussleuchte links | 3944 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 3945 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 3946 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 3947 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 3948 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 3949 |

| | |
|--|-----------|
| 29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts | 3950 |
| 30. Fußraumleuchte | 3951 |
| 31. Steckdose, Zigarettenanzünder | 3952 |
| 32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 3953 |
| 33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 3954 |
| 34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 3955 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 3956 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 3957 |
| 37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3958 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 3959 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 3960 |
| 40. Diagnose-Interface für Datenbus | 3961 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 3962 |
| 235 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 3963-4006 |
| 1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 3963 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 3964 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 3965 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3966 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3967 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3968 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3969 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3970 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3971 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 3972 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 3973 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 3974 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 3975 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 3976 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 3977 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 3978 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 3979 |
| 18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 3980 |
| 19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 3981 |
| 20. Lichtschalter | 3982 |
| 21. Scheinwerfer links | 3983 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 3984 |
| 23. Schlussleuchte links | 3985 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 3986 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 3987 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 3988 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 3989 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 3990 |
| 29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 3991 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 3992 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 3993 |
| 32. Fußraumleuchte | 3994 |
| 33. Steckdose, Zigarettenanzünder | 3995 |
| 34. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 3996 |
| 35. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 3997 |
| 36. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 3998 |
| 37. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 3999 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige | 4000 |

| | |
|--|-----------|
| Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 4001 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4002 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4003 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 4004 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus | 4005 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 4006 |
| 236 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 4007-4050 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 4007 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4008 |
| 3. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4009 |
| 4. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4010 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4011 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4012 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4013 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4014 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4015 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4016 |
| 11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 4017 |
| 12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 4018 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 4019 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 4020 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 4021 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 4022 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 4023 |
| 18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 4024 |
| 19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 4025 |
| 20. Lichtschalter | 4026 |
| 21. Scheinwerfer links | 4027 |
| 22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 4028 |
| 23. Schlussleuchte links | 4029 |
| 24. Schlussleuchte rechts | 4030 |
| 25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 4031 |
| 26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 4032 |
| 27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 4033 |
| 28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 4034 |
| 29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 4035 |
| 30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 4036 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 4037 |
| 32. Fußraumleuchte | 4038 |
| 33. Steckdose, Zigarettenanzünder | 4039 |
| 34. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 4040 |
| 35. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 4041 |
| 36. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 4042 |
| 37. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 4043 |
| 38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 4044 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 4045 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4046 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4047 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 4048 |
| 43. Diagnose-Interface für Datenbus | 4049 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 4050 |
| 237 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6). (gilt nicht für | 4051-4095 |

| | |
|--|-----------|
| 3,6 l/191 kW), (L0L) | |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 4051 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4052 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4053 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4054 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4055 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4056 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4057 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4058 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4059 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4060 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4061 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 4062 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 4063 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 4064 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 4065 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 4066 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 4067 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 4068 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 4069 |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 4070 |
| 21. Lichtschalter | 4071 |
| 22. Scheinwerfer links | 4072 |
| 23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 4073 |
| 24. Schlussleuchte links | 4074 |
| 25. Schlussleuchte rechts | 4075 |
| 26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 4076 |
| 27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 4077 |
| 28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 4078 |
| 29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 4079 |
| 30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 4080 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 4081 |
| 32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 4082 |
| 33. Fußraumleuchte | 4083 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder | 4084 |
| 35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 4085 |
| 36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 4086 |
| 37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 4087 |
| 38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 4088 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 4089 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 4090 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4091 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4092 |
| 43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 4093 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus | 4094 |
| 45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 4095 |
| 238 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 4096-4140 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R) | 4096 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4097 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4098 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4099 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4100 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4101 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4102 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4103 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4104 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4105 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4106 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 4107 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 4108 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 4109 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 4110 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 4111 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 4112 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 4113 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 4114 |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 4115 |
| 21. Lichtschalter | 4116 |
| 22. Scheinwerfer links | 4117 |
| 23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 4118 |
| 24. Schlussleuchte links | 4119 |
| 25. Schlussleuchte rechts | 4120 |
| 26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 4121 |
| 27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 4122 |
| 28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 4123 |
| 29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 4124 |
| 30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 4125 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 4126 |
| 32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 4127 |
| 33. Fußraumleuchte | 4128 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder | 4129 |
| 35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 4130 |
| 36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 4131 |
| 37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 4132 |
| 38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 4133 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 4134 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 4135 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4136 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4137 |
| 43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 4138 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus | 4139 |
| 45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 4140 |
| 239 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 4141-4185 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L) | 4141 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 4142 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4143 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4144 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4145 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4146 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4147 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4148 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4149 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4150 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4151 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 4152 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 4153 |

| | |
|--|-----------|
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 4154 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 4155 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 4156 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 4157 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 4158 |
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 4159 |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 4160 |
| 21. Lichtschalter | 4161 |
| 22. Scheinwerfer links | 4162 |
| 23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 4163 |
| 24. Schlussleuchte links | 4164 |
| 25. Schlussleuchte rechts | 4165 |
| 26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 4166 |
| 27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 4167 |
| 28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 4168 |
| 29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 4169 |
| 30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 4170 |
| 31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 4171 |
| 32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 4172 |
| 33. Fußraumleuchte | 4173 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder | 4174 |
| 35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 4175 |
| 36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 4176 |
| 37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 4177 |
| 38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 4178 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 4179 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 4180 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4181 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4182 |
| 43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 4183 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus | 4184 |
| 45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 4185 |
| 240 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOR) | 4186-4230 |
| 1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOR) | 4186 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | 4187 |
| 3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4188 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4189 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4190 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4191 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4192 |
| 8. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4193 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4194 |
| 10. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4195 |
| 11. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4196 |
| 12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt | 4197 |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik | 4198 |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung | 4199 |
| 15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 4200 |
| 16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter | 4201 |
| 17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 4202 |
| 18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder | 4203 |

| | |
|--|-----------|
| 19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung | 4204 |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 4205 |
| 21. Lichtschalter | 4206 |
| 22. Scheinwerfer links | 4207 |
| 23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung | 4208 |
| 24. Schlussleuchte links | 4209 |
| 25. Schlussleuchte rechts | 4210 |
| 26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 4211 |
| 27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 4212 |
| 28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite | 4213 |
| 29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel | 4214 |
| 30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte | 4215 |
| 31. Schließenheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 4216 |
| 32. Schließenheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 4217 |
| 33. Fußraumleuchte | 4218 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder | 4219 |
| 35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2 | 4220 |
| 36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr | 4221 |
| 37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn | 4222 |
| 38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand | 4223 |
| 39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur | 4224 |
| 40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 4225 |
| 41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4226 |
| 42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 4227 |
| 43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus | 4228 |
| 44. Diagnose-Interface für Datenbus | 4229 |
| 45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss | 4230 |
| 241 - 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC | 4231-4252 |
| 1. 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC | 4231 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 4232 |
| 3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4233 |
| 4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4234 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4235 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4236 |
| 7. Motorsteuergerät | 4237 |
| 8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 4238 |
| 9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 4239 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4240 |
| 11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 4241 |
| 12. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 4242 |
| 13. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2 | 4243 |
| 14. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1 | 4244 |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck | 4245 |
| 16. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 4246 |
| 17. Motorsteuergerät, Zündanlage | 4247 |
| 18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 4248 |
| 19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 4249 |
| 20. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4250 |
| 21. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4251 |
| 22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4252 |
| 242 - 1,4 l - Motronic/92 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXC | 4253-4278 |
| 1. 1,4 l - Motronic/92 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXC | 4253 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4254 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4255 |
| 4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4256 |
| 5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4257 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4258 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4259 |
| 8. Motorsteuergerät | 4260 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 4261 |
| 10. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 4262 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4263 |
| 12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 4264 |
| 13. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 4265 |
| 14. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2 | 4266 |
| 15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1 | 4267 |
| 16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck | 4268 |
| 17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 4269 |
| 18. Motorsteuergerät, Zündanlage | 4270 |
| 19. Motorsteuergerät, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung | 4271 |
| 20. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator | 4272 |
| 21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 4273 |
| 22. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 4274 |
| 23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 4275 |
| 24. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4276 |
| 25. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4277 |
| 26. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4278 |
| 243 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB | 4279-4302 |
| 1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB | 4279 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 4280 |
| 3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4281 |
| 4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4282 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4283 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4284 |
| 7. Motorsteuergerät | 4285 |
| 8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 4286 |
| 9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 4287 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4288 |
| 11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber | 4289 |
| 12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 4290 |
| 13. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 4291 |
| 14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2 | 4292 |
| 15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber | 4293 |
| 16. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ventil für Öldruckregelung | 4294 |
| 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe | 4295 |
| 18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf | 4296 |
| 19. Motorsteuergerät, Zündanlage | 4297 |
| 20. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 4298 |
| 21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 4299 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4300 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4301 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4302 |
| 244 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 4303-4331 |
| 1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA | 4303 |
| 2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, | 4304 |

| | |
|---|-----------|
| Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose | |
| 3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 4305 |
| 4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4306 |
| 5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4307 |
| 6. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4308 |
| 7. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4309 |
| 8. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4310 |
| 9. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4311 |
| 10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4312 |
| 11. Motorsteuergerät | 4313 |
| 12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber | 4314 |
| 13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit | 4315 |
| 14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2 | 4316 |
| 15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber | 4317 |
| 16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4318 |
| 17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator | 4319 |
| 18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator | 4320 |
| 19. Motorsteuergerät, Einspritzventile | 4321 |
| 20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 4322 |
| 21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 4323 |
| 22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck | 4324 |
| 23. Motorsteuergerät, Zündanlage | 4325 |
| 24. Motorsteuergerät, Zündanlage | 4326 |
| 25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter | 4327 |
| 26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 4328 |
| 27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4329 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4330 |
| 29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4331 |
| 245 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC | 4332-4355 |
| 1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC | 4332 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 4333 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4334 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4335 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4336 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4337 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 4338 |
| 8. Motorsteuergerät | 4339 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 4340 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4341 |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 4342 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 4343 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 4344 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 4345 |
| 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde | 4346 |
| 16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 4347 |
| 17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 4348 |
| 18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber | 4349 |
| 19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 4350 |
| 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand | 4351 |
| 21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 4352 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4353 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4354 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4355 |

| | |
|---|-----------|
| 246 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC | 4356-4383 |
| 1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC | 4356 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4357 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4358 |
| 4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4359 |
| 5. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4360 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4361 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4362 |
| 8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 4363 |
| 9. Motorsteuergerät | 4364 |
| 10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 4365 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4366 |
| 12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 4367 |
| 13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 4368 |
| 14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 4369 |
| 15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 4370 |
| 16. Motorsteuergerät, Lambdasonde | 4371 |
| 17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 4372 |
| 18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 4373 |
| 19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4 | 4374 |
| 20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung | 4375 |
| 21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator | 4376 |
| 22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 4377 |
| 23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 4378 |
| 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand | 4379 |
| 25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 4380 |
| 26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4381 |
| 27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4382 |
| 28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4383 |
| 247 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA | 4384-4406 |
| 1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA | 4384 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 4385 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4386 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4387 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4388 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4389 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 4390 |
| 8. Motorsteuergerät | 4391 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 4392 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4393 |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 4394 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 4395 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 4396 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 4397 |
| 15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 4398 |
| 16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 4399 |
| 17. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 4400 |
| 18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 4401 |
| 19. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe | 4402 |
| 20. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 4403 |
| 21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4404 |
| 22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4405 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4406 |

| | |
|---|-----------|
| 248 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB | 4407-4430 |
| 1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB | 4407 |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box | 4408 |
| 3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4409 |
| 4. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4410 |
| 5. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4411 |
| 6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4412 |
| 7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 4413 |
| 8. Motorsteuergerät | 4414 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 4415 |
| 10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4416 |
| 11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 4417 |
| 12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 4418 |
| 13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 4419 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 4420 |
| 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 4421 |
| 16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 4422 |
| 17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 4423 |
| 18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber | 4424 |
| 19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 4425 |
| 20. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe | 4426 |
| 21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 4427 |
| 22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4428 |
| 23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4429 |
| 24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4430 |
| 249 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CFFB | 4431-4458 |
| 1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CFFB | 4431 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4432 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4433 |
| 4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4434 |
| 5. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4435 |
| 6. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4436 |
| 7. Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4437 |
| 8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen | 4438 |
| 9. Motorsteuergerät | 4439 |
| 10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber | 4440 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang | 4441 |
| 12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 4442 |
| 13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile | 4443 |
| 14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 4444 |
| 15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 4445 |
| 16. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 4446 |
| 17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller | 4447 |
| 18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer | 4448 |
| 19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4 | 4449 |
| 20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung | 4450 |
| 21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator | 4451 |
| 22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 4452 |
| 23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber | 4453 |
| 24. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe | 4454 |
| 25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais | 4455 |
| 26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige | 4456 |
| 27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2 | 4457 |

| | |
|--|-----------|
| 28. Schalltafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber | 4458 |
| 250 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR) | 4459-4479 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR) | 4459 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 4460 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4461 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließereinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 4462 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 4463 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 4464 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 4465 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließereinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 4466 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 4467 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 4468 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 4469 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4470 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließereinheit für Zentralverriegelung hinten links | 4471 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 4472 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 4473 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließereinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 4474 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 4475 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 4476 |
| 19. Schließereinheit für Heckklappe | 4477 |
| 20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links | 4478 |
| 21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe | 4479 |
| 251 - Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (LOR) | 4480-4500 |
| 1. Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (LOR) | 4480 |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür | 4481 |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4482 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließereinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 4483 |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite | 4484 |
| 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite | 4485 |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite | 4486 |
| 8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließereinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 4487 |
| 9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite | 4488 |
| 10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür | 4489 |
| 11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite | 4490 |
| 12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4491 |
| 13. Türsteuergerät hinten links, Schließereinheit für Zentralverriegelung hinten links | 4492 |
| 14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links | 4493 |
| 15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts | 4494 |
| 16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließereinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 4495 |
| 17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts | 4496 |
| 18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 4497 |
| 19. Schließereinheit für Heckklappe. (ohne elektrisch betätigte Heckklappe) | 4498 |

| | |
|--|-----------|
| 20. Schließenheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe) | 4499 |
| 21. Motor für Tankdeckelverriegelung | 4500 |
| 252 - Zugang und Startberechtigung, (L0L) | 4501-4506 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (L0L) | 4501 |
| 2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4502 |
| 3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4503 |
| 4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 4504 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 4505 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 4506 |
| 253 - Zugang und Startberechtigung, (L0R) | 4507-4512 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (L0R) | 4507 |
| 2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4508 |
| 3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4509 |
| 4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 4510 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 4511 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 4512 |
| 254 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L) | 4513-4519 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L) | 4513 |
| 2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4514 |
| 3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4515 |
| 4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4516 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 4517 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 4518 |
| 7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 4519 |
| 255 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R) | 4520-4526 |
| 1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R) | 4520 |
| 2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4521 |
| 3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4522 |
| 4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4523 |
| 5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung | 4524 |
| 6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung | 4525 |
| 7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz | 4526 |
| 256 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L) | 4527-4533 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L) | 4527 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4528 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 4529 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 4530 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 4531 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe. (qilt für Stufenheck) | 4532 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4533 |
| 257 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R) | 4534-4540 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R) | 4534 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4535 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 4536 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 4537 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 4538 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4539 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4540 |
| 258 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L) | 4541-4547 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L) | 4541 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4542 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 4543 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 4544 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 4545 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4546 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4547 |
| 259 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R) | 4548-4554 |
| 1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R) | 4548 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel | 4549 |
| 3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus | 4550 |
| 4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn | 4551 |
| 5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten | 4552 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4553 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4554 |
| 260 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0L) | 4555-4563 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0L) | 4555 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4556 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4557 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 4558-4559 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 4560 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4561 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4562 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4563 |
| 261 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0R) | 4564-4572 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0R) | 4564 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4565 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4566 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 4567-4568 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 4569 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4570 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4571 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4572 |
| 262 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L) | 4573-4581 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L) | 4573 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4574 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4575 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 4576-4577 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 4578 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4579 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4580 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4581 |
| 263 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R) | 4582-4590 |
| 1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R) | 4582 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4583 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4584 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 4585-4586 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 4587 |
| 6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4588 |
| 7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4589 |
| 8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4590 |
| 264 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L) | 4591-4600 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L) | 4591 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4592 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4593 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 4594-4595 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 4596 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 4597 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4598 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4599 |
| 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4600 |
| 265 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R) | 4601-4610 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R) | 4601 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4602 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4603 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 4604-4605 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 4606 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 4607 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4608 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4609 |
| 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4610 |
| 266 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4611-4620 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4611 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4612 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4613 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 4614-4615 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 4616 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 4617 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4618 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4619 |
| 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4620 |
| 267 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4621-4630 |
| 1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4621 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4622 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4623 |
| 4. Radio, Lautsprecher vorn | 4624-4625 |
| 5. Radio, Lautsprecher hinten | 4626 |
| 6. Radio, CD-Wechsler | 4627 |
| 7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4628 |
| 8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4629 |
| 9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4630 |
| 268 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 4631-4644 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 4631 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4632 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4633 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 4634 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4635-4636 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4637 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4638 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4639 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4640 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4641 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4642 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4643 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4644 |
| 269 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 4645-4658 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 4645 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4646 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4647 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 4648 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4649-4650 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4651 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4652 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4653 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4654 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4655 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4656 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4657 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4658 |
| 270 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4659-4672 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4659 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4660 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4661 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 4662 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4663-4664 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4665 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4666 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4667 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4668 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4669 |
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4670 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4671 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4672 |
| 271 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4673-4686 |
| 1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4673 |
| 2. Sicherungshalter B auf der E-Box | 4674 |
| 3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus | 4675 |
| 4. Radio, CD-Wechsler | 4676 |
| 5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4677-4678 |
| 6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4679 |
| 7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4680 |
| 8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4681 |
| 9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4682 |
| 10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4683 |

| | |
|--|-----------|
| 11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4684 |
| 12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4685 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4686 |
| 272 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L) | 4687-4699 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L) | 4687 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4688 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4689 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4690 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 4691-4692 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 4693 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4694 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4695 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4696 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4697 |
| 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4698 |
| 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4699 |
| 273 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R) | 4700-4712 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R) | 4700 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4701 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4702 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4703 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 4704-4705 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 4706 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4707 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4708 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4709 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4710 |
| 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4711 |
| 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4712 |
| 274 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4713-4725 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4713 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4714 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4715 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4716 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 4717-4718 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 4719 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4720 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4721 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4722 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4723 |
| 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4724 |
| 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4725 |

| | |
|--|-----------|
| 275 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4726-4738 |
| 1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4726 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4727 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4728 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4729 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 4730-4731 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 4732 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4733 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4734 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4735 |
| 10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4736 |
| 11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4737 |
| 12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4738 |
| 276 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 4739-4755 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L) | 4739 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4740 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4741 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4742 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 4743-4744 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4745 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4746 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4747 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4748 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4749 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4750 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4751 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4752 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4753 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4754 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4755 |
| 277 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 4756-4772 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R) | 4756 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4757 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4758 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4759 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 4760-4761 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4762 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4763 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4764 |

| | |
|--|-----------|
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4765 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4766 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4767 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4768 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4769 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4770 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4771 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4772 |
| 278 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4773-4789 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4773 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4774 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4775 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4776 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 4777-4778 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4779 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4780 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4781 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4782 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4783 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4784 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4785 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4786 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4787 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4788 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4789 |
| 279 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4790-4806 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4790 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4791 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4792 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4793 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 4794-4795 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4796 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4797 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4798 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4799 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4800 |

| | |
|--|-----------|
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4801 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4802 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4803 |
| 14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4804 |
| 15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4805 |
| 16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4806 |
| 280 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 4807-4822 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 4807 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4808 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4809 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4810 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 4811-4812 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 4813 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4814 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4815 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4816 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4817 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4818 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4819 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4820 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4821 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4822 |
| 281 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 4823-4838 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 4823 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4824 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4825 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4826 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 4827-4828 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 4829 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4830 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4831 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4832 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4833 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4834 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4835 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4836 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4837 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4838 |
| 282 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4839-4854 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6). (L0L) | 4839 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4840 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4841 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4842 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 4843-4844 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 4845 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4846 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4847 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4848 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4849 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4850 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4851 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4852 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4853 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4854 |
| 283 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4855-4870 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4855 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4856 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4857 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4858 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon | 4859-4860 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 4861 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4862 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4863 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4864 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4865 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4866 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4867 |
| 13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4868 |
| 14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4869 |
| 15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4870 |
| 284 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 4871-4890 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L) | 4871 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4872 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4873 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4874 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 4875-4876 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4877 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4878 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4879 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4880 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4881 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4882 |

| | |
|--|-----------|
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4883 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4884 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4885 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4886 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4887 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4888 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4889 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4890 |
| 285 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 4891-4910 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R) | 4891 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4892 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4893 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4894 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 4895-4896 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4897 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4898 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4899 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4900 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4901 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4902 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4903 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4904 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4905 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4906 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4907 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4908 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4909 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4910 |
| 286 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4911-4930 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L) | 4911 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4912 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4913 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4914 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 4915-4916 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4917 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4918 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4919 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4920 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales | 4921 |

| | |
|--|-----------|
| Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4922 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4923 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4924 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4925 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4926 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4927 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4928 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4929 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4930 |
| 287 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4931-4950 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R) | 4931 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box | 4932 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne | 4933 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler | 4934 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon | 4935-4936 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket | 4937 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links | 4938 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts | 4939 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links | 4940 |
| 10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts | 4941 |
| 11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4942 |
| 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4943 |
| 13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner | 4944 |
| 14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4945 |
| 15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 4946 |
| 16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz | 4947 |
| 17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck) | 4948 |
| 18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi) | 4949 |
| 19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi) | 4950 |
| 801 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3 | 4951-4973 |
| 1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung | 4951-4973 |
| 1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 4951 |
| 1.2 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 4952-4954 |
| 1.3 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 4955 |
| 1.4 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 4956 |
| 1.5 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 4957-4959 |
| 1.6 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW) | 4960-4961 |
| 1.7 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW) | 4962 |
| 1.8 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW) | 4963-4965 |
| 1.9 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW) | 4966 |
| 1.10 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW) | 4967 |
| 1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät | 4968-4969 |
| 1.11.1 Sicherungsbelegung | 4969 |
| 1.12 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 4970 |

| | |
|--|-----------|
| 1.13 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 4971-4972 |
| 1.13.1 Relaisplatzbelegung | 4971-4972 |
| 1.14 Relaisplatzbelegung am Relaishalter unter der E-Box | 4973 |
| 1.14.1 Relaisplatzbelegung | 4973 |
| 802 - Einbauorte: Massepunkte - 3 | 4974-4980 |
| 1. Massepunkte | 4974-4980 |
| 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum | 4974 |
| 1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 4975 |
| 1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 4976 |
| 1.4 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 4977 |
| 1.5 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 4978 |
| 1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II | 4979 |
| 1.7 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II Combi | 4980 |
| 803 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3 | 4981-5056 |
| 1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker | 4981-5056 |
| 1.1 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 4981-4984 |
| 1.2 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 4985-4988 |
| 1.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Zusatzheizung - J364 | 4989 |
| 1.3.1 Einbauort: | 4989 |
| 1.4 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623 | 4990-4991 |
| 1.4.2 Steckerbelegung: | 4991 |
| 1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS - J104 | 4992-4994 |
| 1.5.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR: | 4993 |
| 1.5.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP | 4994 |
| 1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234 | 4995-4996 |
| 1.6.3 Steckerbelegung: | 4996 |
| 1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung - J518 | 4997-4999 |
| 1.7.3 Steckerbelegung: | 4998 |
| 1.7.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung | 4999 |
| 1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745 | 5000-5001 |
| 1.8.2 Steckerbelegung: | 5001 |
| 1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Klimaanlage - J301 | 5002 |
| 1.9.1 Steckerbelegung: | 5002 |
| 1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Climatronic - J255 | 5003 |
| 1.10.1 Steckerbelegung: | 5003 |
| 1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Beifahrerseite - V148 | 5004-5005 |
| 1.11.3 Steckerbelegung: | 5005 |
| 1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 | 5006-5007 |
| 1.12.3 Steckerbelegung: | 5007 |
| 1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412 | 5008-5009 |
| 1.13.2 Steckerbelegung: | 5009 |
| 1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten rechts - V27 | 5010-5011 |
| 1.14.2 Steckerbelegung: | 5011 |
| 1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 | 5012-5013 |
| 1.15.2 Steckerbelegung: | 5013 |
| 1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538 | 5014-5015 |
| 1.16.2 Steckerbelegung: | 5015 |
| 1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446 | 5016-5017 |
| 1.17.2 Steckerbelegung: | 5017 |
| 1.18 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791 | 5018-5019 |
| 1.18.2 Steckerbelegung: | 5019 |
| 1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345 | 5020-5021 |
| 1.19.2 Steckerbelegung: | 5021 |
| 1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Funkempfänger für Standheizung - R64 | 5022-5023 |
| 1.20.2 Steckerbelegung: | 5023 |
| 1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 | 5024-5025 |
| 1.21.2 Steckerbelegung: | 5025 |
| 1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten links - V26 | 5026-5027 |
| 1.22.2 Steckerbelegung: | 5027 |
| 1.23 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für digitales Soundpaket - J525 | 5028-5029 |
| 1.23.2 Steckerbelegung: | 5029 |
| 1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532 | 5030-5031 |
| 1.24.2 Steckerbelegung: | 5031 |
| 1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multimediasystem - J650 | 5032-5033 |

| | |
|--|-----------|
| 1.25.2 Steckerbelegung: | 5033 |
| 1.26 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 | 5034-5035 |
| 1.26.3 Steckerbelegung: | 5035 |
| 1.27 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multifunktionslenkrad - J453 | 5036 |
| 1.28 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Fahrerseite - V147 | 5036-5038 |
| 1.28.3 Steckerbelegung: | 5038 |
| 1.29 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527 | 5039-5042 |
| 1.29.2 Steckerbelegung: | 5040-5042 |
| 1.30 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ELV - J764 | 5043-5044 |
| 1.30.2 Steckerbelegung: | 5044 |
| 1.31 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K | 5045-5046 |
| 1.31.1 Steckerbelegung: | 5046 |
| 1.32 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519 | 5047-5053 |
| 1.32.3 Steckerbelegung: | 5048-5053 |
| 1.33 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533 | 5054-5055 |
| 1.33.3 Steckerbelegung: | 5055 |
| 1.34 Steuergerät für Batterieüberwachung - J367 | 5056 |
| 804 - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3 | 5057-5065 |
| 1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen | 5057-5065 |
| 1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5057 |
| 1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5058 |
| 1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb II) | 5059 |
| 1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb II Combi) | 5060 |
| 1.5 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5061 |
| 1.6 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5061 |
| 1.7 Steckverbindungen an der Stirnwand links | 5061 |
| 1.8 Kupplungsstation im Motorraum | 5062 |
| 1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5062 |
| 1.10 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5062 |
| 1.11 Kupplungsstation an der B-Säule links | 5063 |
| 1.12 Kupplungsstation an der B-Säule rechts | 5063 |
| 1.13 Kupplungsstation in der Heckklappe (Superb II) | 5063 |
| 1.14 Kupplungsstation an der D-Säule rechts (Superb II Combi) | 5064 |
| 1.15 Kupplungsstation in der Heckklappe (Superb II Combi) | 5064 |
| 1.16 Kupplungsstation an der D-Säule links (Superb II Combi) | 5064 |
| 1.17 Kupplungsstation im Kofferraum links | 5065 |
| 1.18 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5065 |
| 1.19 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5065 |
| 805 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3 | 5066-5088 |
| 1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung | 5066-5088 |
| 1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5066 |
| 1.2 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5067-5069 |
| 1.3 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5070 |
| 1.4 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5071 |
| 1.5 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5072-5074 |
| 1.6 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5075-5076 |
| 1.7 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5077 |
| 1.8 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5078-5080 |
| 1.9 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5081 |
| 1.10 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5082 |
| 1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät | 5083-5084 |
| 1.11.1 Sicherungsbelegung | 5084 |
| 1.12 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5085 |
| 1.13 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5086-5087 |
| 1.13.1 Relaisplatzbelegung | 5086-5087 |
| 1.14 Relaisplatzbelegung am Relaishalter unter der E-Box | 5088 |
| 1.14.1 Relaisplatzbelegung | 5088 |
| 806 - Einbauorte: Massepunkte - 3 | 5089-5104 |
| 1. Massepunkte | 5089-5104 |
| 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum | 5089-5091 |

| | |
|---|-----------|
| 1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5092-5093 |
| 1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5094-5096 |
| 1.4 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5097-5098 |
| 1.5 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5099 |
| 1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II | 5100-5101 |
| 1.7 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II Combi | 5102-5104 |
| 807 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3 | 5105-5182 |
| 1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker | 5105-5182 |
| 1.1 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5105-5108 |
| 1.2 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5109-5112 |
| 1.3 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Zusatzheizung - J364 | 5113 |
| 1.3.1 Einbauort: | 5113 |
| 1.4 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623 | 5114-5115 |
| 1.4.2 Steckerbelegung: | 5115 |
| 1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS - J104 | 5116-5118 |
| 1.5.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR: | 5117 |
| 1.5.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP | 5118 |
| 1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234 | 5119-5120 |
| 1.6.3 Steckerbelegung: | 5120 |
| 1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung - J518 | 5121-5123 |
| 1.7.3 Steckerbelegung: | 5122 |
| 1.7.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung | 5123 |
| 1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745 | 5124-5125 |
| 1.8.2 Steckerbelegung: | 5125 |
| 1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Klimaanlage - J301 | 5126 |
| 1.9.1 Steckerbelegung: | 5126 |
| 1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Climatronic - J255 | 5127 |
| 1.10.1 Steckerbelegung: | 5127 |
| 1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Beifahrerseite - V148 | 5128-5129 |
| 1.11.3 Steckerbelegung: | 5129 |
| 1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 | 5130-5131 |
| 1.12.3 Steckerbelegung: | 5131 |
| 1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412 | 5132-5133 |
| 1.13.2 Steckerbelegung: | 5133 |
| 1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten rechts - V27 | 5134-5135 |
| 1.14.2 Steckerbelegung: | 5135 |
| 1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 | 5136-5137 |
| 1.15.2 Steckerbelegung: | 5137 |
| 1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538 | 5138-5139 |
| 1.16.2 Steckerbelegung: | 5139 |
| 1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dachrollo - J394 | 5140 |
| 1.18 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446 | 5140-5141 |
| 1.18.2 Steckerbelegung: | 5141 |
| 1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791 | 5142-5143 |
| 1.19.2 Steckerbelegung: | 5143 |
| 1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345 | 5144-5145 |
| 1.20.2 Steckerbelegung: | 5145 |
| 1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Funkempfänger für Standheizung - R64 | 5146-5147 |
| 1.21.2 Steckerbelegung: | 5147 |
| 1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 | 5148-5149 |
| 1.22.2 Steckerbelegung: | 5149 |
| 1.23 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten links - V26 | 5150-5151 |
| 1.23.2 Steckerbelegung: | 5151 |
| 1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Schiebedach - J245 | 5152 |
| 1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für digitales Soundpaket - J525 | 5152-5153 |
| 1.25.2 Steckerbelegung: | 5153 |
| 1.26 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532 | 5154-5155 |
| 1.26.2 Steckerbelegung: | 5155 |
| 1.27 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multimediasystem - J650 | 5156-5157 |
| 1.27.2 Steckerbelegung: | 5157 |
| 1.28 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 | 5158-5159 |
| 1.28.3 Steckerbelegung: | 5159 |
| 1.29 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multifunktionslenkrad - J453 | 5160 |
| 1.30 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Fahrerseite - V147 | 5160-5162 |
| 1.30.3 Steckerbelegung: | 5162 |

| | |
|--|-----------|
| 1.31 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527 | 5163-5166 |
| 1.31.2 Steckerbelegung: | 5164-5166 |
| 1.32 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ELV - J764 | 5167-5168 |
| 1.32.2 Steckerbelegung: | 5168 |
| 1.33 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K | 5169-5170 |
| 1.33.1 Steckerbelegung: | 5170 |
| 1.34 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519 | 5171-5177 |
| 1.34.3 Steckerbelegung: | 5172-5177 |
| 1.35 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533 | 5178-5179 |
| 1.35.3 Steckerbelegung: | 5179 |
| 1.36 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für autom. Getriebe - J217 | 5180-5181 |
| 1.36.2 Steckerbelegung: | 5181 |
| 1.37 Steuergerät für Batterieüberwachung - J367 | 5182 |
| 808 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3 | 5183-5205 |
| 1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung | 5183-5205 |
| 1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5183 |
| 1.2 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5184-5186 |
| 1.3 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5187 |
| 1.4 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5188 |
| 1.5 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5189-5191 |
| 1.6 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5192-5193 |
| 1.7 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5194 |
| 1.8 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5195-5197 |
| 1.9 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5198 |
| 1.10 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5199 |
| 1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät | 5200-5201 |
| 1.11.1 Sicherungsbelegung | 5201 |
| 1.12 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5202 |
| 1.13 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5203-5204 |
| 1.13.1 Relaisplatzbelegung | 5203-5204 |
| 1.14 Relaisplatzbelegung am Relaishalter unter der E-Box | 5205 |
| 1.14.1 Relaisplatzbelegung | 5205 |
| 809 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3 | 5206-5299 |
| 1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker | 5206-5299 |
| 1.1 Einbauorte der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5206-5207 |
| 1.2 Einbauorte der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5208-5210 |
| 1.3 Einbauorte der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5211-5212 |
| 1.4 Einbauorte der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5213-5215 |
| 1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Zusatzheizung - J364 | 5216 |
| 1.5.1 Einbauort: | 5216 |
| 1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623 | 5217-5218 |
| 1.6.2 Steckerbelegung: | 5218 |
| 1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS - J104 | 5219-5221 |
| 1.7.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR: | 5220 |
| 1.7.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP | 5221 |
| 1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234 | 5222-5223 |
| 1.8.3 Steckerbelegung: | 5223 |
| 1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung - J518 | 5224-5226 |
| 1.9.3 Steckerbelegung: | 5225 |
| 1.9.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung | 5226 |
| 1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745 | 5227-5228 |
| 1.10.2 Steckerbelegung: | 5228 |
| 1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Klimaanlage - J301 | 5229-5230 |
| 1.11.1 Steckerbelegung: | 5229-5230 |
| 1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Climatronic - J255 | 5231 |
| 1.12.1 Steckerbelegung: | 5231 |
| 1.13 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Beifahrerseite - V148 | 5232-5233 |
| 1.13.3 Steckerbelegung: | 5233 |
| 1.14 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 | 5234-5235 |
| 1.14.3 Steckerbelegung: | 5235 |
| 1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412 | 5236-5237 |
| 1.15.2 Steckerbelegung: | 5237 |
| 1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für beheizbare Rücksitze - J786 | 5238 |

| | |
|--|-----------|
| 1.17 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten rechts - V27 | 5238-5239 |
| 1.17.2 Steckerbelegung: | 5239 |
| 1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 | 5240-5241 |
| 1.18.2 Steckerbelegung: | 5241 |
| 1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538 | 5242-5243 |
| 1.19.2 Steckerbelegung: | 5243 |
| 1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dachrollo - J394 | 5244 |
| 1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446 | 5244-5245 |
| 1.21.2 Steckerbelegung: | 5245 |
| 1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791 | 5246-5247 |
| 1.22.2 Steckerbelegung: | 5247 |
| 1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345 | 5248-5249 |
| 1.23.2 Steckerbelegung: | 5249 |
| 1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Allradantrieb - J492 | 5250-5251 |
| 1.24.2 Steckerbelegung: | 5251 |
| 1.25 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Funkempfänger für Standheizung - R64 | 5252-5253 |
| 1.25.2 Steckerbelegung: | 5253 |
| 1.26 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 | 5254-5255 |
| 1.26.2 Steckerbelegung: | 5255 |
| 1.27 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten links - V26 | 5256-5257 |
| 1.27.2 Steckerbelegung: | 5257 |
| 1.28 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Fahrersitzverstellung - J810 | 5258-5259 |
| 1.28.3 Steckerbelegung: | 5259 |
| 1.29 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Schiebedach - J245 | 5260 |
| 1.30 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für beheizbare Vordersitze - J774 | 5261 |
| 1.31 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für digitales Soundpaket - J525 | 5261-5262 |
| 1.31.2 Steckerbelegung: | 5262 |
| 1.32 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532 | 5263-5264 |
| 1.32.2 Steckerbelegung: | 5264 |
| 1.33 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multimediasystem - J650 | 5265-5266 |
| 1.33.2 Steckerbelegung: | 5266 |
| 1.34 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 | 5267-5268 |
| 1.34.3 Steckerbelegung: | 5268 |
| 1.35 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multifunktionslenkrad - J453 | 5269 |
| 1.36 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Fahrerseite - V147 | 5269-5271 |
| 1.36.3 Steckerbelegung: | 5271 |
| 1.37 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527 | 5272-5280 |
| 1.37.2 Steckerbelegung: | 5273-5280 |
| 1.38 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ELV - J764 | 5281-5282 |
| 1.38.2 Steckerbelegung: | 5282 |
| 1.39 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K | 5283-5284 |
| 1.39.1 Steckerbelegung: | 5284 |
| 1.40 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519 | 5285-5291 |
| 1.40.3 Steckerbelegung: | 5286-5291 |
| 1.41 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533 | 5292-5293 |
| 1.41.3 Steckerbelegung: | 5293 |
| 1.42 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für autom. Getriebe - J217 | 5294-5295 |
| 1.42.2 Steckerbelegung: | 5295 |
| 1.43 Steuergerät für Batterieüberwachung - J367 | 5296 |
| 1.44 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Glühzeitautomatik - J179 | 5296 |
| 1.45 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe - J743 | 5297-5299 |
| 1.45.1 Einbauort: | 5297 |
| 1.45.2 Steckerbelegung: | 5298-5299 |
| 810 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3 | 5300-5321 |
| 1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung | 5300-5321 |
| 1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5300 |
| 1.2 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5301-5302 |
| 1.3 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5303-5304 |
| 1.4 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5305 |
| 1.5 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW) | 5306-5307 |
| 1.6 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5308-5309 |
| 1.7 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5310 |
| 1.8 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5311-5313 |
| 1.9 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5314 |
| 1.10 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW) | 5315 |
| 1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät | 5316 |

| | |
|--|-----------|
| 1.11.1 Sicherungsbelegung | 5317 |
| 1.12 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5317-5318 |
| 1.13 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5319 |
| 1.13.1 Relaisplatzbelegung | 5319 |
| 1.14 Relaisplatzbelegung am Relaishalter unter der E-Box | 5320-5321 |
| 1.14.1 Relaisplatzbelegung | 5321 |
| 811 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3 | 5322-5413 |
| 1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker | 5322-5413 |
| 1.1 Einbauorte der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5322-5323 |
| 1.2 Einbauorte der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 5324-5326 |
| 1.3 Einbauorte der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5327-5328 |
| 1.4 Einbauorte der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 5329-5331 |
| 1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Zusatzheizung - J364 | 5332 |
| 1.5.1 Einbauort: | 5332 |
| 1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623 | 5333-5334 |
| 1.6.2 Steckerbelegung: | 5333-5334 |
| 1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS - J104 | 5335-5337 |
| 1.7.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR: | 5335-5336 |
| 1.7.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP | 5337 |
| 1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234 | 5338-5339 |
| 1.8.3 Steckerbelegung: | 5338-5339 |
| 1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung - J518 | 5340-5342 |
| 1.9.3 Steckerbelegung: | 5340-5341 |
| 1.9.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung | 5342 |
| 1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745 | 5343-5344 |
| 1.10.2 Steckerbelegung: | 5343-5344 |
| 1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Klimaanlage - J301 | 5345 |
| 1.11.1 Steckerbelegung: | 5345 |
| 1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Climatronic - J255 | 5346-5347 |
| 1.12.1 Steckerbelegung: | 5346-5347 |
| 1.13 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Beifahrerseite - V148 | 5348-5349 |
| 1.13.3 Steckerbelegung: | 5348-5349 |
| 1.14 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 | 5350-5351 |
| 1.14.3 Steckerbelegung: | 5350-5351 |
| 1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412 | 5352-5353 |
| 1.15.2 Steckerbelegung: | 5352-5353 |
| 1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für beheizbare Rücksitze - J786 | 5354 |
| 1.17 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten rechts - V27 | 5354-5355 |
| 1.17.2 Steckerbelegung: | 5354-5355 |
| 1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 | 5356-5357 |
| 1.18.2 Steckerbelegung: | 5356-5357 |
| 1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538 | 5358-5359 |
| 1.19.2 Steckerbelegung: | 5358-5359 |
| 1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dachrollo - J394 | 5360 |
| 1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446 | 5360-5361 |
| 1.21.2 Steckerbelegung: | 5360-5361 |
| 1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791 | 5362-5363 |
| 1.22.2 Steckerbelegung: | 5362-5363 |
| 1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345 | 5364-5365 |
| 1.23.2 Steckerbelegung: | 5364-5365 |
| 1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Allradantrieb - J492 | 5366-5367 |
| 1.24.2 Steckerbelegung: | 5366-5367 |
| 1.25 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Funkempfänger für Standheizung - R64 | 5368-5369 |
| 1.25.2 Steckerbelegung: | 5368-5369 |
| 1.26 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 | 5370-5371 |
| 1.26.2 Steckerbelegung: | 5370-5371 |
| 1.27 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten links - V26 | 5372-5373 |
| 1.27.2 Steckerbelegung: | 5372-5373 |
| 1.28 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Fahrersitzverstellung - J810 | 5374-5375 |
| 1.28.3 Steckerbelegung: | 5374-5375 |
| 1.29 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Schiebedach - J245 | 5376 |
| 1.30 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für beheizbare Vordersitze - J774 | 5377 |
| 1.31 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für digitales Soundpaket - J525 | 5377-5378 |

| | |
|---|-----------|
| 1.31.2 Steckerbelegung: | 5377-5378 |
| 1.32 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532 | 5379-5380 |
| 1.32.2 Steckerbelegung: | 5379-5380 |
| 1.33 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multimediasystem - J650 | 5381-5382 |
| 1.33.2 Steckerbelegung: | 5381-5382 |
| 1.34 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 | 5383-5384 |
| 1.34.3 Steckerbelegung: | 5383-5384 |
| 1.35 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multifunktionslenkrad - J453 | 5385 |
| 1.36 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Fahrerseite - V147 | 5385-5386 |
| 1.36.3 Steckerbelegung: | 5386 |
| 1.37 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527 | 5387-5394 |
| 1.37.2 Steckerbelegung: | 5387-5394 |
| 1.38 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ELV - J764 | 5395-5396 |
| 1.38.2 Steckerbelegung: | 5395-5396 |
| 1.39 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K | 5397-5398 |
| 1.39.1 Steckerbelegung: | 5398 |
| 1.40 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519 | 5399-5405 |
| 1.40.3 Steckerbelegung: | 5399-5405 |
| 1.41 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533 | 5406-5407 |
| 1.41.3 Steckerbelegung: | 5406-5407 |
| 1.42 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für autom. Getriebe - J217 | 5408-5409 |
| 1.42.2 Steckerbelegung: | 5408-5409 |
| 1.43 Steuergerät für Batterieüberwachung - J367 | 5410 |
| 1.44 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Glühzeitautomatik - J179 | 5410 |
| 1.45 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe - J743 | 5411-5413 |
| 1.45.1 Einbauort: | 5411 |
| 1.45.2 Steckerbelegung: | 5412-5413 |