

001 - Grundausrüstung - SUPERB II (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	1-40
1. Grundausrüstung - SUPERB II (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	1
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	3
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	4
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	5
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	6
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	7
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	8
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	9
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	11
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	12
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	13
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	14
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	15
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	16
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	17
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	18
19. Lichtschalter	19
20. Scheinwerfer links	20
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	21
22. Schlussleuchte links	22
23. Schlussleuchte rechts	23
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	24
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	25
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	26
27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	27
28. Schließenheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	28
29. Fußraumleuchte	29
30. Steckdose, Zigarettenanzünder	30
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	31
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	32
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	33
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	34
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	35
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	36
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	37
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	38
39. Diagnose-Interface für Datenbus	39
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	40
002 - Grundausrüstung - SUPERB II (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	41-80
1. Grundausrüstung - SUPERB II (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	41
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	42
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	43
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	44
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	45
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	46
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	47
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	48
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	49
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	50
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	51
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	52
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für	53

Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	54
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	55
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	56
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	57
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	58
19. Lichtschalter	59
20. Scheinwerfer links	60
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	61
22. Schlussleuchte links	62
23. Schlussleuchte rechts	63
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	64
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	65
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	66
27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	67
28. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	68
29. Fußraumleuchte	69
30. Steckdose, Zigarettenanzünder	70
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	71
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	72
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	73
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	74
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	75
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	76
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	77
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	78
39. Diagnose-Interface für Datenbus	79
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	80
003 - Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	81-121
1. Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	81
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	82
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	83
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	84
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	85
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	86
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	87
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	88
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	89
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	90
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	91
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	92
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	93
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	94
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	95
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	96
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	97
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	98
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	99
20. Lichtschalter	100
21. Scheinwerfer links	101
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für	102

Leuchtweitenregelung	
23. Schlussleuchte links	103
24. Schlussleuchte rechts	104
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	105
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	106
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	107
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	108
29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	109
30. Fußraumleuchte	110
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	111
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	112
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	113
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	114
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	115
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	116
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	117
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	118
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	119
40. Diagnose-Interface für Datenbus	120
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	121
004 - Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	122-162
1. Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	122
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	123
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	124
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	125
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	126
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	127
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	128
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	129
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	130
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	131
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	132
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	133
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	134
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	135
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	136
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	137
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	138
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	139
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	140
20. Lichtschalter	141
21. Scheinwerfer links	142
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	143
23. Schlussleuchte links	144
24. Schlussleuchte rechts	145
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	146
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	147
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	148
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	149
29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	150

30. Fußraumleuchte	151
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	152
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	153
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	154
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	155
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	156
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	157
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	158
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	159
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	160
40. Diagnose-Interface für Datenbus	161
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	162
005 - Grundausstattung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL)	163-203
1. Grundausstattung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL)	163
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	164
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	165
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	166
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	167
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	168
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	169
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	170
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	171
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	172
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	173
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	174
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	175
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	176
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	177
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	178
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	179
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	180
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	181
20. Lichtschalter	182
21. Scheinwerfer links	183
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	184
23. Schlussleuchte links	185
24. Schlussleuchte rechts	186
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	187
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	188
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	189
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	190
29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	191
30. Fußraumleuchte	192
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	193
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	194
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	195
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	196
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	197
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	198
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	199

38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	200
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	201
40. Diagnose-Interface für Datenbus	202
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	203
006 - Grundausstattung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	204-244
1. Grundausstattung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	204
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	205
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	206
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	207
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	208
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	209
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	210
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	211
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	212
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	213
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	214
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	215
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	216
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	217
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	218
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	219
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	220
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	221
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	222
20. Lichtschalter	223
21. Scheinwerfer links	224
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	225
23. Schlussleuchte links	226
24. Schlussleuchte rechts	227
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	228
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	229
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	230
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	231
29. Schließseinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	232
30. Fußraumleuchte	233
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	234
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	235
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	236
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	237
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	238
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	239
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	240
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	241
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	242
40. Diagnose-Interface für Datenbus	243
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	244
007 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	245-288
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	245
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	246
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	247
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	248
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	249

6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	250
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	251
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	252
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	253
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	254
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	255
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	256
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	257
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	258
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	259
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	260
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	261
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	262
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	263
20. Lichtschalter	264
21. Scheinwerfer links	265
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	266
23. Schlussleuchte links	267
24. Schlussleuchte rechts	268
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	269
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	270
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	271
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	272
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	273
30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	274
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	275
32. Fußraumleuchte	276
33. Steckdose, Zigarettenanzünder	277
34. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	278
35. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	279
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	280
37. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	281
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	282
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	283
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	284
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	285
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	286
43. Diagnose-Interface für Datenbus	287
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	288
008 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	289-332
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	289
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	290
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	291
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	292
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	293
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	294
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	295
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	296
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	297
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	298
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	299
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	300
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	301
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	302

15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	303
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	304
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	305
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	306
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	307
20. Lichtschalter	308
21. Scheinwerfer links	309
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	310
23. Schlussleuchte links	311
24. Schlussleuchte rechts	312
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	313
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	314
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	315
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	316
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	317
30. Schließenheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	318
31. Schließenheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	319
32. Fußraumleuchte	320
33. Steckdose, Zigarettenanzünder	321
34. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	322
35. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	323
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	324
37. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	325
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	326
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	327
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	328
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	329
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	330
43. Diagnose-Interface für Datenbus	331
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	332
009 - Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	333-377
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	333
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	334
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	335
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	336
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	337
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	338
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	339
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	340
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	341
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	342
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	343
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	344
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	345
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	346
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	347
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	348
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	349
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	350
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	351
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	352
21. Lichtschalter	353
22. Scheinwerfer links	354

23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	355
24. Schlussleuchte links	356
25. Schlussleuchte rechts	357
26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	358
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	359
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	360
29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	361
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	362
31. Schließenheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	363
32. Schließenheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	364
33. Fußraumleuchte	365
34. Steckdose, Zigarettenanzünder	366
35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	367
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	368
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	369
38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	370
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	371
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	372
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	373
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	374
43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	375
44. Diagnose-Interface für Datenbus	376
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	377
010 - Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	378-422
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	378
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	379
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	380
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	381
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	382
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	383
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	384
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	385
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	386
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	387
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	388
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	389
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	390
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	391
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	392
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	393
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	394
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	395
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	396
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	397
21. Lichtschalter	398
22. Scheinwerfer links	399
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	400
24. Schlussleuchte links	401
25. Schlussleuchte rechts	402
26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	403
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	404
28. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Fahrerseite. Leseleuchte Beifahrerseite	405

29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	406
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	407
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	408
32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	409
33. Fußraumleuchte	410
34. Steckdose, Zigarettenanzünder	411
35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	412
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	413
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	414
38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	415
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	416
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	417
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	418
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	419
43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	420
44. Diagnose-Interface für Datenbus	421
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	422
011 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL)	423-467
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL)	423
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	424
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	425
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	426
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	427
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	428
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	429
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	430
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	431
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	432
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	433
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	434
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	435
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	436
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	437
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	438
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	439
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	440
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	441
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	442
21. Lichtschalter	443
22. Scheinwerfer links	444
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	445
24. Schlussleuchte links	446
25. Schlussleuchte rechts	447
26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	448
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	449
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	450
29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	451
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	452
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	453
32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	454
33. Fußraumleuchte	455
34. Steckdose, Zigarettenanzünder	456
35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	457
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole	458

hinten, Digitaluhr	
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	459
38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	460
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	461
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	462
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	463
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	464
43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	465
44. Diagnose-Interface für Datenbus	466
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	467
012 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	468-512
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	468
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	469
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	470
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	471
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	472
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	473
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	474
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	475
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	476
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	477
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	478
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	479
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	480
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	481
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	482
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	483
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	484
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	485
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	486
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	487
21. Lichtschalter	488
22. Scheinwerfer links	489
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	490
24. Schlussleuchte links	491
25. Schlussleuchte rechts	492
26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	493
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	494
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	495
29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	496
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	497
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	498
32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	499
33. Fußraumleuchte	500
34. Steckdose, Zigarettenanzünder	501
35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	502
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole	503
hinten, Digitaluhr	
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	504
38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	505
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	506
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	507

41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	508
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	509
43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	510
44. Diagnose-Interface für Datenbus	511
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	512
013 - 1,4 l - Motronic/92 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXC	513-538
1. 1,4 l - Motronic/92 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAXC	513
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	514
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	515
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	516
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	517
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	518
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	519
8. Motorsteuergerät	520
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	521
10. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	522
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	523
12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	524
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	525
14. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2	526
15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1	527
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	528
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	529
18. Motorsteuergerät, Zündanlage	530
19. Motorsteuergerät, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung	531
20. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	532
21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	533
22. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	534
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	535
24. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	536
25. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	537
26. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	538
014 - 1,8 l - Motronic/112 kW mit Rekuperation (7L7), Motorkennbuchstaben CDAB	539-563
1. 1,8 l - Motronic/112 kW mit Rekuperation (7L7), Motorkennbuchstaben CDAB	539
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	540
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	541
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	542
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	543
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	544
7. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	545
8. Motorsteuergerät	546
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	547
10. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	548
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	549
12. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	550
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	551
14. Motorsteuergerät, Einspritzventile	552
15. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2	553
16. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	554
17. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ventil für Öldruckregelung	555
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	556
19. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	557
20. Motorsteuergerät, Zündanlage	558
21. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	559
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	560

Kraftstoffpumpe für Vorförderung	
23. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	561
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	562
25. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	563
015 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	564-587
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	564
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	565
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	566
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	567
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	568
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	569
7. Motorsteuergerät	570
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	571
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	572
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	573
11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	574
12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	575
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	576
14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2	577
15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	578
16. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ventil für Öldruckregelung	579
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	580
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	581
19. Motorsteuergerät, Zündanlage	582
20. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	583
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	584
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	585
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	586
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	587
016 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	588-616
1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	588
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	589
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	590
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	591
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	592
6. Sicherungshalter B auf der E-Box	593
7. Sicherungshalter B auf der E-Box	594
8. Sicherungshalter B auf der E-Box	595
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	596
10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	597
11. Motorsteuergerät	598
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	599
13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	600
14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2	601
15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber	602
16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	603
17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	604
18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator	605
19. Motorsteuergerät, Einspritzventile	606
20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf	607
21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	608
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck	609
23. Motorsteuergerät, Zündanlage	610
24. Motorsteuergerät, Zündanlage	611

25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter	612
26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	613
27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	614
28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	615
29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	616
017 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	617-644
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	617
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	618
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	619
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	620
5. Sicherungshalter B auf der E-Box	621
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	622
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	623
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	624
9. Motorsteuergerät	625
10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	626
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	627
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	628
13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	629
14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	630
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	631
16. Motorsteuergerät, Lambdasonde	632
17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	633
18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	634
19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4	635
20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung	636
21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	637
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	638
23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	639
24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand	640
25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	641
26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	642
27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	643
28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	644
018 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA	645-667
1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA	645
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	646
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	647
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	648
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	649
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	650
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	651
8. Motorsteuergerät	652
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	653
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	654
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	655
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	656
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	657
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	658
15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	659
16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	660
17. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	661
18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	662

19. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	663
20. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	664
21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	665
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	666
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	667
019 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CFFB	668-695
1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CFFB	668
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	669
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	670
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	671
5. Sicherungshalter B auf der E-Box	672
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	673
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	674
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	675
9. Motorsteuergerät	676
10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	677
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	678
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	679
13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	680
14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	681
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	682
16. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	683
17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	684
18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	685
19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4	686
20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung	687
21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	688
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	689
23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	690
24. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	691
25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	692
26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	693
27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	694
28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	695
020 - Elektromechanische Servolenkung	696-698
1. Elektromechanische Servolenkung	696
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	697
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	698
021 - Airbag, (L0L)	699-705
1. Airbag, (L0L)	699
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	700
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	701
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum	702
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	703
6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	704
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	705
022 - Airbag, (L0R)	706-712
1. Airbag, (L0R)	706
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	707

3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	708
4. Steuergerät für Airbag, Crashesensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum	709
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	710
6. Steuergerät für Airbag, Crashesensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	711
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	712
023 - Sicherheitsgurt-Warnsystem	713-715
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem	713
2. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	714
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	715
024 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	716-721
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	716
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	717
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	718
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	719
5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung	720
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	721
025 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	722-728
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	722
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	723
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	724
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	725
5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	726
6. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	727
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	728
026 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR - MK70)	729-731
1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR - MK70)	729
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	730
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	731
027 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC - MK60 EC)	732-734
1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC - MK60 EC)	732
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	733
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	734
028 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	735-742
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	735
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	736
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Magnetventile	737
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	738
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	739
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Geber für Antriebswellendrehzahl, Wählhebel	740
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	741
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	742
029 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	743-750
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	743
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	744
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	745
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	746
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	747
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Temperatugeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	748
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	749

8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	750
030 - Allradantrieb	751-753
1. Allradantrieb	751
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	752
3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	753
031 - Kühlerlüfter stufenlos	754-757
1. Kühlerlüfter stufenlos	754
2. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	755
3. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, (gilt für 3,6 l/191 kW)	756
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	757
032 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L3), (L0L)	758-768
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L3), (L0L)	758
2. Lichtschalter	759
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	760
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	761
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	762
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	763
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	764
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	765
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	766
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	767
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	768
033 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L3), (L0R)	769-779
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L3), (L0R)	769
2. Lichtschalter	770
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	771
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	772
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	773
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	774
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	775
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	776
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	777
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	778
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	779
034 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L)	780-790
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L)	780
2. Lichtschalter	781
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	782
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	783
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	784
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	785
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	786
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	787
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	788
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	789
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	790
035 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R)	791-801
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R)	791
2. Lichtschalter	792
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	793
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	794
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	795
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	796
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	797
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	798
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	799

10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	800
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	801
036 - Nebelscheinwerfer	802-804
1. Nebelscheinwerfer	802
2. Lichtschalter, Sicherungshalter C in der Schalttafel	803
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	804
037 - Scheinwerferreinigungsanlage	805-806
1. Scheinwerferreinigungsanlage	805
2. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	806
038 - Climatic, (L0L)	807-812
1. Climatic, (L0L)	807
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Umluftklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	808
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	809
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	810
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	811
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	812
039 - Climatic, (L0R)	813-818
1. Climatic, (L0R)	813
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Umluftklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	814
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	815
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	816
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	817
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	818
040 - Climatronic, (L0L)	819-826
1. Climatronic, (L0L)	819
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel	820
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber	821
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	822
5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	823
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	824
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	825
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	826
041 - Climatronic, (L0R)	827-834
1. Climatronic, (L0R)	827
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel	828
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber	829
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	830
5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	831
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	832
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	833
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	834
042 - Luftzusatzheizung (PTC)	835-836
1. Luftzusatzheizung (PTC)	835
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	836
043 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	837-843
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	837
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	838

3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	839
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	840
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	841
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	842
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	843
044 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	844-852
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	844
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	845
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	846
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	847
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	848
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	849
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	850
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	851
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	852
045 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	853-858
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	853
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	854
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	855
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	856
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	857
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	858
046 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	859-866
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	859
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	860
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	861
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	862
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	863
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	864
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	865
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	866
047 - Beheizbare Frontscheibe, (7L3)	867-870
1. Beheizbare Frontscheibe, (7L3)	867
2. Steuergerät für Climatronic, Taster für beheizbare Frontscheibe	868
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	869
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	870
048 - Beheizbare Frontscheibe, (7L6)	871-874
1. Beheizbare Frontscheibe, (7L6)	871
2. Steuergerät für Climatronic, Taster für beheizbare Frontscheibe	872
3. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	873
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	874
049 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen	875-876
1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen	875
2. Heizwiderstand für Spritzdüse	876
050 - Elektrisches Schiebedach	877-879
1. Elektrisches Schiebedach	877
2. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Sicherungshalter C in der Schalttafel	878
3. Steuergerät für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach	879
051 - Solardach	880-881
1. Solardach	880
2. Steuergerät für Solarbetrieb, Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	881

052 - Panorama-Schiebedach	882-884
1. Panorama-Schiebedach	882
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Sicherungshalter C in der Schalttafel	883
3. Steuergerät für Dachrollo, Motor für Schiebedachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	884
053 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0L)	885-905
1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0L)	885
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	886
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	887
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	888
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	889
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	890
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	891
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	892
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	893
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	894
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	895
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	896
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	897
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	898
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	899
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	900
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	901
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	902
19. Schließeinheit für Heckklappe	903
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	904
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	905
054 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0R)	906-926
1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0R)	906
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	907
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	908
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	909
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	910
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	911
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	912
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	913
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	914
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	915
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	916
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	917
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	918
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	919
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	920
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	921
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür	922

hinten rechts	
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	923
19. Schließeinheit für Heckklappe	924
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	925
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	926
055 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR)	927-947
1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR)	927
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	928
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	929
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	930
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	931
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	932
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	933
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	934
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	935
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	936
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	937
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	938
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	939
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	940
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	941
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	942
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	943
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	944
19. Schließeinheit für Heckklappe	945
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	946
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	947
056 - Komfortsystem (gilt für Combi), (LOL)	948-968
1. Komfortsystem (gilt für Combi), (LOL)	948
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	949
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	950
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	951
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	952
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	953
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	954
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	955
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	956
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	957
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	958
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	959
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	960
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	961
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	962

16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	963
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	964
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	965
19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	966
20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	967
21. Motor für Tankdeckelverriegelung	968
057 - Komfortsystem (gilt für Combi), (LOR)	969-989
1. Komfortsystem (gilt für Combi), (LOR)	969
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	970
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	971
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	972
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	973
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	974
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	975
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	976
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	977
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	978
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	979
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	980
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	981
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	982
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	983
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	984
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	985
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	986
19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	987
20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	988
21. Motor für Tankdeckelverriegelung	989
058 - Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (LOR)	990-1010
1. Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (LOR)	990
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	991
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	992
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	993
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	994
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	995
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	996
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	997
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	998
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	999
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1000
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1001
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1002
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	1003
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1004
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1005
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür	1006

hinten rechts	
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1007
19. Schließseinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	1008
20. Schließseinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	1009
21. Motor für Tankdeckelverriegelung	1010
059 - Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0L)	1011-1015
1. Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0L)	1011
2. Steuergerät für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1012
3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Sensor im Motor 1 für Heckklappe	1013
4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe, Sensor im Motor 2 für Heckklappe	1014
5. Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Laderaumabdeckung, Motor 2 für Laderaumabdeckung	1015
060 - Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0R)	1016-1020
1. Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0R)	1016
2. Steuergerät für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1017
3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Sensor im Motor 1 für Heckklappe	1018
4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe, Sensor im Motor 2 für Heckklappe	1019
5. Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Laderaumabdeckung, Motor 2 für Laderaumabdeckung	1020
061 - Zugang und Startberechtigung, (7L3), (L0L)	1021-1026
1. Zugang und Startberechtigung, (7L3), (L0L)	1021
2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1022
3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1023
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	1024
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	1025
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz	1026
062 - Zugang und Startberechtigung, (7L3), (L0R)	1027-1032
1. Zugang und Startberechtigung, (7L3), (L0R)	1027
2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1028
3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1029
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	1030
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	1031
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz	1032
063 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L)	1033-1039
1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L)	1033
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1034
3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1035
4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1036
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	1037
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	1038
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz	1039
064 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R)	1040-1046

1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R)	1040
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1041
3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1042
4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1043
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	1044
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	1045
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1046
065 - Diebstahlwarnanlage	1047-1049
1. Diebstahlwarnanlage	1047
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1048
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1049
066 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L)	1050-1052
1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L)	1050
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1051
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1052
067 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R)	1053-1055
1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R)	1053
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1054
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1055
068 - Beleuchtung der Ausströmer	1056-1057
1. Beleuchtung der Ausströmer	1056
2. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum	1057
069 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L)	1058-1061
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L)	1058
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1059
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1060
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1061
070 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R)	1062-1065
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R)	1062
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1063
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1064
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1065
071 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L)	1066-1069
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L)	1066
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1067
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1068
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1069
072 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R)	1070-1073
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R)	1070
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1071
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1072
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1073
073 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L)	1074-1081
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L)	1074
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1075
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1076
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1077
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1078
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	1079

7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1080
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1081
074 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R)	1082-1089
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R)	1082
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1083
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1084
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1085
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1086
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	1087
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1088
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1089
075 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L)	1090-1097
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L)	1090
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1091
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1092
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1093
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1094
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	1095
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1096
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1097
076 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R)	1098-1105
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R)	1098
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1099
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1100
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1101
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1102
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	1103
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1104
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1105
077 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	1106-1117
1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	1106
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	1107
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	1108
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1109
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	1110
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	1111
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1112
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1113
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1114
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1115
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1116
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1117
078 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	1118-1129
1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion. (L0R)	1118

2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	1119
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	1120
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1121
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	1122
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	1123
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1124
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1125
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1126
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1127
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1128
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1129
079 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	1130-1146
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	1130
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	1131
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	1132
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1133
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	1134
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	1135
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1136
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1137
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1138
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1139
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1140
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1141
13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1142
14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1143
15. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1144
16. Schalter für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Schalter für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1145
17. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1146
080 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	1147-1160
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	1147
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	1148
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	1149

4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1150
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	1151
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	1152
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1153
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1154
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1155
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1156
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1157
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1158
13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1159
14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1160
081 - Sitzbelüftung	1161-1163
1. Sitzbelüftung	1161
2. Schalter für Sitzbelüftung, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1162
3. Schalter 2 für Sitzbelüftung, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes	1163
082 - Einparkhilfe hinten	1164-1168
1. Einparkhilfe hinten	1164
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1165
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	1166
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	1167
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1168
083 - Einparkhilfe vorn und hinten	1169-1175
1. Einparkhilfe vorn und hinten	1169
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1170
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links	1171
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts	1172
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links	1173
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	1174
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1175
084 - Einparkhilfe vorn und hinten mit Parklenkassistent	1176-1185
1. Einparkhilfe vorn und hinten mit Parklenkassistent	1176
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1177
3. Steuergerät für Parklenkassistent, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links	1178
4. Steuergerät für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts	1179
5. Steuergerät für Parklenkassistent, Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, Geber vorn rechts für Parklenkassistent	1180
6. Steuergerät für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links	1181
7. Steuergerät für Parklenkassistent, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	1182
8. Steuergerät für Parklenkassistent, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts	1183
9. Steuergerät für Parklenkassistent, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	1184
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1185
085 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	1186-1188
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	1186
2. Steuergerät für Anhängerkennung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1187

3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1188
086 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L3), (L0L)	1189-1195
1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L3), (L0L)	1189
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1190
3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus	1191
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	1192
5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	1193
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1194
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1195
087 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L3), (L0R)	1196-1202
1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L3), (L0R)	1196
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1197
3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus	1198
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	1199
5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	1200
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1201
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1202
088 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L)	1203-1209
1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L)	1203
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1204
3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus	1205
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	1206
5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	1207
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1208
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1209
089 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R)	1210-1216
1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R)	1210
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1211
3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus	1212
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	1213
5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	1214
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1215
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1216
090 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L3), (L0L)	1217-1225
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L3), (L0L)	1217
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1218
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1219
4. Radio, Lautsprecher vorn	1220-1221
5. Radio, Lautsprecher hinten	1222
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1223
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1224
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1225
091 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L3), (L0R)	1226-1234
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L3), (L0R)	1226
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1227
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1228
4. Radio, Lautsprecher vorn	1229-1230
5. Radio, Lautsprecher hinten	1231
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1232
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1233
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1234
092 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L)	1235-1243
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L)	1235
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1236
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1237
4. Radio, Lautsprecher vorn	1238-1239

5. Radio, Lautsprecher hinten	1240
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1241
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1242
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1243
093 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R)	1244-1252
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R)	1244
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1245
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1246
4. Radio, Lautsprecher vorn	1247-1248
5. Radio, Lautsprecher hinten	1249
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1250
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1251
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1252
094 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1253-1262
1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1253
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1254
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1255
4. Radio, Lautsprecher vorn	1256-1257
5. Radio, Lautsprecher hinten	1258
6. Radio, CD-Wechsler	1259
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1260
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1261
9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1262
095 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1263-1272
1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1263
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1264
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1265
4. Radio, Lautsprecher vorn	1266-1267
5. Radio, Lautsprecher hinten	1268
6. Radio, CD-Wechsler	1269
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1270
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1271
9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1272
096 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1273-1282
1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1273
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1274
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1275
4. Radio, Lautsprecher vorn	1276-1277
5. Radio, Lautsprecher hinten	1278
6. Radio, CD-Wechsler	1279
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1280
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1281
9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1282
097 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1283-1292
1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1283
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1284
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1285
4. Radio, Lautsprecher vorn	1286-1287
5. Radio, Lautsprecher hinten	1288
6. Radio, CD-Wechsler	1289
7. Heckscheibenantenne 1. Antennenmodul links. Antennenmodul rechts. Frequenzfilter für	1290

Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1291
9. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1292
098 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1293-1306
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1293
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1294
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1295
4. Radio, CD-Wechsler	1296
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	1297-1298
6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	1299
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1300
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1301
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1302
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1303
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1304
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1305
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1306
099 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1307-1320
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1307
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1308
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1309
4. Radio, CD-Wechsler	1310
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	1311-1312
6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	1313
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1314
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1315
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1316
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1317
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1318
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1319
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1320
100 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1321-1334
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1321
2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1322
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1323
4. Radio, CD-Wechsler	1324
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	1325-1326
6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	1327
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1328
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1329
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1330
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1331
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1332
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1333
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1334
101 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1335-1348
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1335

2. Sicherungshalter B auf der E-Box	1336
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	1337
4. Radio, CD-Wechsler	1338
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	1339-1340
6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	1341
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1342
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1343
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1344
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1345
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1346
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1347
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1348
102 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1349-1361
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1349
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1350
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1351
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1352
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1353-1354
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1355
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1356
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1357
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1358
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1359
11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1360
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1361
103 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1362-1374
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1362
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1363
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1364
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1365
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1366-1367
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1368
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1369
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1370
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1371
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1372
11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1373
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1374
104 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1375-1387
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1375
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1376
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1377
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1378
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1379-1380
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1381
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1382
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1383

Telefon	
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1384
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1385
11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1386
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1387
105 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1388-1400
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1388
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1389
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1390
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1391
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1392-1393
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1394
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1395
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1396
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1397
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1398
11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1399
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1400
106 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1401-1417
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1401
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1402
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1403
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1404
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1405-1406
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1407
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1408
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1409
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1410
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1411
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1412
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1413
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1414
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1415
15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1416
16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1417
107 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1418-1434
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1418
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1419
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1420

4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1421
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1422-1423
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1424
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1425
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1426
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1427
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1428
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1429
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1430
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1431
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1432
15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1433
16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1434
108 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1435-1451
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1435
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1436
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1437
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1438
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1439-1440
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1441
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1442
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1443
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1444
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1445
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1446
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1447
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1448
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1449
15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1450
16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1451
109 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1452-1468
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1452
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1453
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1454
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1455
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1456-1457
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1458

Soundpaket	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1459
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1460
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1461
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1462
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1463
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1464
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1465
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1466
15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1467
16. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1468
110 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1469-1484
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1469
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1470
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1471
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1472
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1473-1474
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1475
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1476
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1477
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1478
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1479
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1480
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1481
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1482
14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1483
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1484
111 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1485-1500
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1485
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1486
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1487
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1488
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1489-1490
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1491
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1492
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1493
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1494
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1495
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1496
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1497
13. Heckscheibenantenne 1. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für	1498

Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	
14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1499
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1500
112 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1501-1516
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1501
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1502
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1503
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1504
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1505-1506
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1507
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1508
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1509
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1510
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1511
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1512
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1513
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1514
14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1515
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1516
113 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1517-1532
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1517
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1518
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1519
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1520
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1521-1522
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1523
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1524
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1525
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1526
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1527
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1528
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1529
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1530
14. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1531
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1532
114 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1533-1552
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1533
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1534
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1535
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1536
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1537-1538
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1539

7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1540
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1541
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1542
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1543
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1544
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1545
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1546
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1547
15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1548
16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1549
17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1550
18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1551
19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1552
115 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1553-1572
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1553
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1554
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1555
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1556
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1557-1558
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1559
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1560
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1561
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1562
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1563
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1564
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1565
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1566
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1567
15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1568
16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1569
17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1570
18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1571
19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1572
116 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1573-1592
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1573
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1574
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1575
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1576
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1577-1578

6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1579
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1580
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1581
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1582
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1583
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1584
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1585
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1586
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1587
15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1588
16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1589
17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1590
18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1591
19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1592
117 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1593-1612
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1593
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1594
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1595
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1596
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1597-1598
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1599
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1600
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1601
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1602
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1603
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1604
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1605
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1606
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1607
15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1608
16. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1609
17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1610
18. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1611
19. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1612
118 - Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN)	1613-1615
1. Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN)	1613
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (für Fahrzeuge mit Radio)	1614
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem)	1615
119 - Multimediabuchse MEDIA-IN (gilt nicht für Fahrzeuge mit DVD-Player-Vorbereitung)	1616-1618
1. Multimediabuchse MEDIA-IN (gilt nicht für Fahrzeuge mit DVD-Player-Vorbereitung)	1616

2. Steuergerät für Multimediasystem, Diagnose-Interface für Datenbus	1617
3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	1618
120 - Multimediabuchse MEDIA-IN (gilt für Fahrzeuge mit DVD-Player-Vorbereitung)	1619-1621
1. Multimediabuchse MEDIA-IN (gilt für Fahrzeuge mit DVD-Player-Vorbereitung)	1619
2. Steuergerät für Multimediasystem, Diagnose-Interface für Datenbus	1620
3. Steuergerät für Multimediasystem	1621
121 - DVD-Player-Vorbereitung, (L0L)	1622-1624
1. DVD-Player-Vorbereitung, (L0L)	1622
2. DVD-Player, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1623
3. DVD-Player	1624
122 - DVD-Player-Vorbereitung, (L0R)	1625-1627
1. DVD-Player-Vorbereitung, (L0R)	1625
2. DVD-Player, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1626
3. DVD-Player	1627
123 - Telefonvorbereitung 1	1628-1629
1. Telefonvorbereitung 1	1628
2. Telefonvorbereitung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1629
124 - Telefonvorbereitung 2, (7L3)	1630-1635
1. Telefonvorbereitung 2, (7L3)	1630
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1631
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus	1632
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	1633
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1634
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	1635
125 - Telefonvorbereitung 2, (7L6)	1636-1641
1. Telefonvorbereitung 2, (7L6)	1636
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1637
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus	1638
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	1639
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1640
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	1641
126 - Multifunktionslenkrad	1642-1646
1. Multifunktionslenkrad	1642
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	1643
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1644
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1645
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1646
127 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1647-1652
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1647
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1648
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag	1649
4. Anschluss für: Motorsteuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	1650
5. Anschluss für: Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1651
6. Anschluss für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	1652
128 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L)	1653-1658
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L)	1653
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1654
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr	1655
4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1656
5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe	1657
6. Anschluss für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für ELV	1658
129 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R)	1659-1664
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R)	1659
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1660
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr	1661
4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1662
5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung	1663

	Steuergerät für Heckklappe	
	6. Anschluss für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für ELV	1664
130	- CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	1665-1669
	1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	1665
	2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1666
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1667
	4. Anschluss für: TV-Tuner, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Zusatzheizung	1668
	5. Anschluss für: Steuergerät für Multimediasystem	1669
131	- Airbag, (L0L)	1670-1676
	1. Airbag, (L0L)	1670
	2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1671
	3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1672
	4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum	1673
	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1674
	6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	1675
	7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1676
132	- Airbag, (L0R)	1677-1683
	1. Airbag, (L0R)	1677
	2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1678
	3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1679
	4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum	1680
	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1681
	6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	1682
	7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1683
133	- Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	1684-1695
	1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	1684
	2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	1685
	3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	1686
	4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1687
	5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	1688
	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	1689
	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1690
	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1691
	9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1692
	10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1693
	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1694
	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1695
134	- Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	1696-1707
	1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	1696
	2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	1697
	3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	1698
	4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1699
	5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für	1700

Sitzhöhenverstellung hinten	
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	1701
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1702
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1703
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1704
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1705
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1706
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1707
135 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	1708-1724
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	1708
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	1709
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	1710
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1711
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	1712
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	1713
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1714
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1715
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1716
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1717
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1718
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1719
13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1720
14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1721
15. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1722
16. Schalter für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Schalter für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1723
17. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	1724
136 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	1725-1738
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	1725
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	1726
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	1727
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1728
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	1729
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	1730
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor	1731

	für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	
	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1732
	9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1733
	10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1734
	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1735
	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1736
	13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1737
	14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1738
137 -	Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1739-1749
	1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1739
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1740
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1741
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1742
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1743-1744
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1745
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1746
	8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1747
	9. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1748
	10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1749
138 -	Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1750-1760
	1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1750
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1751
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1752
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1753
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1754-1755
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1756
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1757
	8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1758
	9. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1759
	10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1760
139 -	Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1761-1771
	1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1761
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1762
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1763
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1764
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1765-1766
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1767
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1768
	8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1769
	9. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1770
	10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1771
140 -	Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1772-1782
	1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1772
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1773
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1774
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1775

5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1776-1777
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1778
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1779
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1780
9. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1781
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1782
141 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1783-1797
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1783
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1784
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1785
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1786
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1787-1788
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1789
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1790
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1791
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1792
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1793
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1794
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1795
13. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1796
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1797
142 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1798-1812
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1798
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1799
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1800
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1801
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1802-1803
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1804
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1805
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1806
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1807
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1808
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1809
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1810
13. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1811
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1812
143 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem	1813-1827

Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1813
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1814
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1815
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1816
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1817-1818
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1819
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1820
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1821
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1822
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1823
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1824
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1825
13. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1826
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1827
144 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1828-1842
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1828
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1829
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1830
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1831
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1832-1833
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1834
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1835
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1836
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1837
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1838
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1839
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1840
13. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1841
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1842
145 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1843-1856
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1843
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1844
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1845
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1846
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1847-1848
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1849
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1850
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1851
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1852

10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1853
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1854
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1855
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1856
146 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1857-1870
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1857
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1858
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1859
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1860
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1861-1862
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1863
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1864
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1865
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1866
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1867
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1868
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1869
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1870
147 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1871-1884
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1871
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1872
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1873
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1874
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1875-1876
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1877
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1878
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1879
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1880
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1881
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1882
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1883
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1884
148 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1885-1898
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1885
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1886
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1887
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1888
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1889-1890
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1891
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1892
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1893
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1894
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1895
11. Heckscheibenantenne 1. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für	1896

Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1897
13. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1898
149 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1899-1916
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0L)	1899
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1900
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1901
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1902
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1903-1904
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1905
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1906
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1907
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1908
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1909
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1910
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1911
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1912
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1913
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1914
16. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1915
17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1916
150 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1917-1934
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L3), (L0R)	1917
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1918
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1919
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1920
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1921-1922
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1923
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1924
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1925
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1926
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1927
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1928
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1929
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1930
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1931
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1932
16. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1933
17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1934
151 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit	1935-1952

Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	1935
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1936
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1937
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1938
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1939-1940
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1941
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1942
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1943
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1944
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1945
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1946
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1947
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1948
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1949
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1950
16. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1951
17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1952
152 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1953-1970
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	1953
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B auf der E-Box	1954
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	1955
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1956
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1957-1958
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1959
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1960
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1961
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1962
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1963
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1964
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1965
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1966
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1967
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1968
16. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1969
17. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Combi)	1970
153 - Telefonvorbereitung 2, (7L3)	1971-1975
1. Telefonvorbereitung 2, (7L3)	1971
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1972
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus	1973
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	1974
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	1975
154 - Telefonvorbereitung 2, (7L6)	1976-1980

1. Telefonvorbereitung 2, (7L6)	1976
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1977
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus	1978
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	1979
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	1980
155 - Grundausrüstung - SUPERB II (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	1981-2020
1. Grundausrüstung - SUPERB II (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	1981
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1982
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	1983
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1984
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1985
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1986
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1987
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1988
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1989
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1990
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1991
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1992
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1993
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1994
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1995
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1996
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1997
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1998
19. Lichtschalter	1999
20. Scheinwerfer links	2000
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2001
22. Schlussleuchte links	2002
23. Schlussleuchte rechts	2003
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2004
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2005
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2006
27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2007
28. Schließleinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2008
29. Fußraumleuchte	2009
30. Steckdose, Zigarettenanzünder	2010
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2011
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2012
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2013
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2014
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	2015
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2016
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2017
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2018
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2019
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2020
156 - Grundausrüstung - SUPERB II (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2021-2060
1. Grundausrüstung - SUPERB II (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2021
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2022
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	2023
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2024
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2025
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2026
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2027
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2028

9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2029
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2030
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2031
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2032
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2033
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2034
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2035
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2036
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2037
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2038
19. Lichtschalter	2039
20. Scheinwerfer links	2040
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2041
22. Schlussleuchte links	2042
23. Schlussleuchte rechts	2043
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2044
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2045
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2046
27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2047
28. Schließleinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2048
29. Fußraumleuchte	2049
30. Steckdose, Zigarettenanzünder	2050
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2051
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2052
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2053
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2054
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	2055
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2056
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2057
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2058
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2059
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2060
157 - Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2061-2101
1. Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2061
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2062
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2063
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2064
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2065
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2066
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2067
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2068
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2069
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2070
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2071
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2072
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2073
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2074
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2075
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2076
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2077

18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2078
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2079
20. Lichtschalter	2080
21. Scheinwerfer links	2081
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2082
23. Schlussleuchte links	2083
24. Schlussleuchte rechts	2084
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2085
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2086
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2087
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2088
29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2089
30. Fußraumleuchte	2090
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	2091
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2092
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2093
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2094
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2095
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	2096
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2097
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2098
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2099
40. Diagnose-Interface für Datenbus	2100
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2101
158 - Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2102-2142
1. Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2102
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2103
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2104
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2105
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2106
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2107
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2108
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2109
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2110
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2111
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2112
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2113
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2114
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2115
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2116
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2117
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2118
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2119
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2120
20. Lichtschalter	2121
21. Scheinwerfer links	2122
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2123
23. Schlussleuchte links	2124
24. Schlussleuchte rechts	2125
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2126
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2127

27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2128
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2129
29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2130
30. Fußraumleuchte	2131
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	2132
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2133
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2134
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2135
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2136
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	2137
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2138
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2139
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2140
40. Diagnose-Interface für Datenbus	2141
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2142
159 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL)	2143-2183
1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL)	2143
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2144
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2145
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2146
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2147
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2148
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2149
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2150
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2151
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2152
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2153
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2154
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2155
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2156
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2157
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2158
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2159
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2160
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2161
20. Lichtschalter	2162
21. Scheinwerfer links	2163
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2164
23. Schlussleuchte links	2165
24. Schlussleuchte rechts	2166
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2167
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2168
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2169
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2170
29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2171
30. Fußraumleuchte	2172
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	2173
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2174
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2175
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2176

35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2177
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2178
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2179
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2180
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2181
40. Diagnose-Interface für Datenbus	2182
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2183
160 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2184-2224
1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2184
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2185
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2186
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2187
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2188
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2189
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2190
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2191
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2192
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2193
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2194
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2195
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2196
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2197
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2198
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2199
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2200
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2201
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2202
20. Lichtschalter	2203
21. Scheinwerfer links	2204
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2205
23. Schlussleuchte links	2206
24. Schlussleuchte rechts	2207
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2208
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2209
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2210
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2211
29. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2212
30. Fußraumleuchte	2213
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	2214
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2215
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2216
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2217
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2218
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2219
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2220
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2221
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2222
40. Diagnose-Interface für Datenbus	2223
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2224
161 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (7L3). (gilt nicht für 3.6 l/191 kW). (L0L)	2225-2268

1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2225
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2226
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	2227
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2228
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2229
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2230
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2231
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2232
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2233
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2234
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2235
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2236
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2237
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2238
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2239
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2240
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2241
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2242
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2243
20. Lichtschalter	2244
21. Scheinwerfer links	2245
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2246
23. Schlussleuchte links	2247
24. Schlussleuchte rechts	2248
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2249
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2250
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2251
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2252
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2253
30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2254
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2255
32. Fußraumleuchte	2256
33. Steckdose, Zigarettenanzünder	2257
34. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2258
35. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2259
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2260
37. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2261
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2262
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	2263
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2264
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2265
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2266
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2267
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2268
162 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2269-2312
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (7L3), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2269
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2270
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	2271
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2272
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2273
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2274
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2275
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2276
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2277
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2278
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2279

12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2280
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2281
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2282
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2283
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2284
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2285
18. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2286
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2287
20. Lichtschalter	2288
21. Scheinwerfer links	2289
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2290
23. Schlussleuchte links	2291
24. Schlussleuchte rechts	2292
25. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2293
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2294
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2295
28. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2296
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2297
30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2298
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2299
32. Fußraumleuchte	2300
33. Steckdose, Zigarettenanzünder	2301
34. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2302
35. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2303
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2304
37. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2305
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2306
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	2307
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2308
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2309
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2310
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2311
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2312
163 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2313-2357
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2313
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2314
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2315
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2316
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2317
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2318
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2319
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2320
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2321
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2322
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2323
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2324
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2325
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2326
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2327
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2328
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2329

18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2330
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2331
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2332
21. Lichtschalter	2333
22. Scheinwerfer links	2334
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2335
24. Schlussleuchte links	2336
25. Schlussleuchte rechts	2337
26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2338
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2339
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2340
29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2341
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2342
31. Schließenheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2343
32. Schließenheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2344
33. Fußraumleuchte	2345
34. Steckdose, Zigarettenanzünder	2346
35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2347
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2348
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2349
38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2350
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2351
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	2352
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2353
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2354
43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2355
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2356
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2357
164 - Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2358-2402
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2358
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2359
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2360
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2361
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2362
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2363
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2364
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2365
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2366
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2367
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2368
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2369
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2370
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2371
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2372
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2373
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2374
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2375
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2376
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2377
21. Lichtschalter	2378
22. Scheinwerfer links	2379
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2380
24. Schlussleuchte links	2381

25. Schlussleuchte rechts	2382
26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2383
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2384
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2385
29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2386
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2387
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2388
32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2389
33. Fußraumleuchte	2390
34. Steckdose, Zigarettenanzünder	2391
35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2392
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2393
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2394
38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2395
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2396
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube	2397
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2398
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2399
43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2400
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2401
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2402
165 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2403-2447
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2403
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2404
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2405
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2406
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2407
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2408
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2409
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2410
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2411
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2412
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2413
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2414
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2415
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2416
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2417
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2418
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2419
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2420
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2421
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2422
21. Lichtschalter	2423
22. Scheinwerfer links	2424
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2425
24. Schlussleuchte links	2426
25. Schlussleuchte rechts	2427
26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2428
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2429
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2430
29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2431
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2432
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2433

32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2434
33. Fußraumleuchte	2435
34. Steckdose, Zigarettenanzünder	2436
35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2437
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2438
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2439
38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2440
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2441
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2442
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2443
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2444
43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2445
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2446
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2447
166 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2448-2492
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2448
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2449
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2450
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2451
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2452
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2453
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2454
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2455
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2456
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2457
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2458
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2459
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2460
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2461
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2462
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2463
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2464
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2465
19. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2466
20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2467
21. Lichtschalter	2468
22. Scheinwerfer links	2469
23. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2470
24. Schlussleuchte links	2471
25. Schlussleuchte rechts	2472
26. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2473
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2474
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2475
29. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2476
30. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2477
31. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2478
32. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2479
33. Fußraumleuchte	2480
34. Steckdose, Zigarettenanzünder	2481
35. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2482
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2483
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2484
38. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle,	2485

Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2486
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2487
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2488
42. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2489
43. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2490
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2491
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2492
167 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L3), (L0L)	2493-2503
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L3), (L0L)	2493
2. Lichtschalter	2494
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2495
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2496
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2497
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2498
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2499
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2500
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	2501
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2502
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2503
168 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L3), (L0R)	2504-2514
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L3), (L0R)	2504
2. Lichtschalter	2505
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2506
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2507
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2508
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2509
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2510
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2511
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	2512
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2513
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2514
169 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L)	2515-2525
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L)	2515
2. Lichtschalter	2516
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2517
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2518
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2519
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2520
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2521
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2522
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	2523
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2524
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2525
170 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R)	2526-2536
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R)	2526
2. Lichtschalter	2527
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2528
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2529
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2530
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2531
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2532
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2533
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	2534
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2535

11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2536
171 - Nebelscheinwerfer	2537-2539
1. Nebelscheinwerfer	2537
2. Lichtschalter, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2538
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	2539
801 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3	2540-2561
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	2540-2561
1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2540
1.2 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2541-2542
1.3 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	2543-2544
1.4 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	2545
1.5 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	2546-2547
1.6 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW)	2548-2549
1.7 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	2550
1.8 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	2551-2553
1.9 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	2554
1.10 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	2555
1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät	2556
1.11.1 Sicherungsbelegung	2557
1.12 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2557-2558
1.13 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2559
1.13.1 Relaisplatzbelegung	2559
1.14 Relaisplatzbelegung am Relaishalter unter der E-Box	2560-2561
1.14.1 Relaisplatzbelegung	2561
802 - Einbauorte: Massepunkte - 3	2562-2577
1. Massepunkte	2562-2577
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	2562-2564
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2565-2566
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2567-2569
1.4 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2570-2571
1.5 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2572
1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II	2573-2574
1.7 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II Combi	2575-2577
803 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	2578-2683
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	2578-2683
1.1 Einbauorte der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2578-2580
1.2 Einbauorte der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2581-2583
1.3 Einbauorte der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2584-2586
1.4 Einbauorte der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2587-2589
1.5 Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts - J668	2590-2591
1.5.1 Einbauort:	2590
1.5.2 Steckerbelegung:	2591
1.6 Vorschaltgerät für Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts - J427	2592-2593
1.6.1 Einbauort:	2592
1.6.2 Steckerbelegung:	2593
1.7 Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts - J861	2594-2595
1.7.1 Einbauort:	2594
1.7.2 Steckerbelegung:	2595
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Zusatzheizung - J364	2596
1.8.1 Einbauort:	2596
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	2597-2598
1.9.2 Steckerbelegung:	2597-2598
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS - J104	2599-2601
1.10.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR:	2599-2600
1.10.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP	2601
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	2602-2603
1.11.3 Steckerbelegung:	2602-2603
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung - J518	2604-2606
1.12.3 Steckerbelegung:	2604-2605
1.12.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung	2606
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	2607-2608
1.13.2 Steckerbelegung:	2607-2608
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Klimaanlage - J301	2609

1.14.1 Steckerbelegung:	2609
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Climatronic - J255	2610-2611
1.15.1 Steckerbelegung:	2610-2611
1.16 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Beifahrerseite - V148	2612-2613
1.16.3 Steckerbelegung:	2612-2613
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387	2614-2615
1.17.3 Steckerbelegung:	2614-2615
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412	2616-2617
1.18.2 Steckerbelegung:	2616-2617
1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für beheizbare Rücksitze - J786	2618
1.20 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten rechts - V27	2618-2619
1.20.2 Steckerbelegung:	2618-2619
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389	2620-2621
1.21.2 Steckerbelegung:	2620-2621
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538	2622-2623
1.22.2 Steckerbelegung:	2622-2623
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dachrollo - J394	2624
1.24 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	2624-2625
1.24.2 Steckerbelegung:	2624-2625
1.25 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791	2626-2627
1.25.2 Steckerbelegung:	2626-2627
1.26 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	2628-2629
1.26.2 Steckerbelegung:	2628-2629
1.27 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Allradantrieb - J492	2630-2631
1.27.2 Steckerbelegung:	2630-2631
1.28 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Heckklappe - J605	2632-2633
1.28.2 Steckerbelegung:	2632-2633
1.29 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Funkempfänger für Standheizung - R64	2634-2635
1.29.2 Steckerbelegung:	2634-2635
1.30 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388	2636-2637
1.30.2 Steckerbelegung:	2636-2637
1.31 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Fensterhebermotor hinten links - V26	2638-2639
1.31.2 Steckerbelegung:	2638-2639
1.32 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Fahrersitzverstellung - J810	2640-2641
1.32.3 Steckerbelegung:	2640-2641
1.33 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Schiebedach - J245	2642
1.34 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für beheizbare Vordersitze - J774	2643
1.35 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für digitales Soundpaket - J525	2643-2644
1.35.2 Steckerbelegung:	2643-2644
1.36 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532	2645-2646
1.36.3 Steckerbelegung:	2645-2646
1.37 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multimediasystem - J650	2647-2648
1.37.2 Steckerbelegung:	2647-2648
1.38 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386	2649-2650
1.38.3 Steckerbelegung:	2649-2650
1.39 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multifunktionslenkrad - J453	2651
1.40 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Fensterhebermotor Fahrerseite - V147	2651-2652
1.40.3 Steckerbelegung:	2652
1.41 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	2653-2660
1.41.2 Steckerbelegung:	2653-2660
1.42 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ELV - J764	2661-2662
1.42.2 Steckerbelegung:	2661-2662
1.43 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	2663-2664
1.43.1 Steckerbelegung:	2664
1.44 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	2665-2671
1.44.3 Steckerbelegung:	2665-2671
1.45 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	2672-2673
1.45.3 Steckerbelegung:	2673
1.46 Steuergerät für Batterieüberwachung - J367	2674
1.47 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Glühzeitautomatik - J179	2674
1.48 Vorschaltgerät für Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links - J426	2674-2676
1.48.1 Einbauort:	2674-2675
1.48.2 Steckerbelegung:	2676
1.49 Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links - J860	2677-2678
1.49.1 Einbauort:	2677
1.49.2 Steckerbelegung:	2678

1.50 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe - J743	2679-2680
1.50.1 Einbauort:	2679
1.50.2 Steckerbelegung:	2680
1.51 Leistungsmodul für Scheinwerfer links - J667	2681-2683
1.51.1 Einbauort:	2681-2682
1.51.2 Steckerbelegung:	2683
804 - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	2684-2693
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	2684-2693
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2684
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2685
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb II)	2686
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb II Combi)	2687
1.5 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2688
1.6 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2688
1.7 Steckverbindungen an der Stirnwand links	2688
1.8 Kupplungsstation im Motorraum	2689
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2689
1.10 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2689
1.11 Kupplungsstation an der B-Säule links	2690
1.12 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	2690
1.13 Kupplungsstation im Kofferraum rechts (Superb II)	2690
1.14 Kupplungsstation in der Heckklappe rechts (Superb II)	2691
1.15 Kupplungsstation in der Heckklappe links (Superb II)	2691
1.16 Kupplungsstation an der D-Säule rechts (Superb II Combi)	2691
1.17 Kupplungsstation in der Heckklappe (Superb II Combi)	2692
1.18 Kupplungsstation an der D-Säule links (Superb II Combi)	2692
1.19 Kupplungsstation im Kofferraum links	2692
1.20 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2693
1.21 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2693