



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Grundsätzliche Hinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Grundsätzliche Hinweise	1
<b>2 Fahrzeugkenndaten</b>	<b>2</b>
2.1 Fahrzeugkenndaten	2
<b>3 Sicherheitsmaßnahmen</b>	<b>3</b>
3.1 Sicherheitsmaßnahmen	3
<b>4 Schaumstoffformteile</b>	<b>4</b>
4.1 Position der Schaumstoffformteile	4
4.2 Schaumstoffformteil ersetzen	4
<b>5 Karosserie-Kontrollspaltmaße</b>	<b>5</b>
5.1 Karosserie vorn	5
5.2 Karosserie hinten	5
<b>6 Karosseriemaße</b>	<b>7</b>
6.1 Karosserie vorn	7
6.2 Karosserie Mitte	9
6.3 Karosserie hinten	13
6.4 Bodengruppe vorn	14
6.5 Bodengruppe hinten	15
<b>7 Werkzeuge</b>	<b>17</b>
7.1 Liste der Werkzeuge	17
<b>8 Richtbank</b>	<b>18</b>
8.1 Übersicht Richtbank Celette mit Richtwinkelsatz	18
8.2 Übersicht Richtbank Celette mit 745.310 und 745.303	20
8.3 Übersicht der Richtwinkelpositionen vorn	22
8.4 Übersicht der Richtwinkelpositionen Mitte	25
8.5 Übersicht der Richtwinkelpositionen hinten	27
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>29</b>
<b>1 Karosserie vorn in Stand setzen</b>	<b>29</b>
1.1 Sockelstütze A-Säule ersetzen	29
1.2 Radhausaufnahme ersetzen	30
1.3 Radhaus - Abschnittsteil ersetzen	31
1.4 Radhaus ersetzen	32
1.5 Verbindungsblech für Längsträger oben ersetzen	34
1.6 Längsträger vorn ersetzen	36
1.7 Längsträger vorn - Abschnittsteil ersetzen	39
1.8 Pralldämpferflansch zusätzlich einschweißen	41
1.9 Federbeindomhalter ersetzen	41
<b>51 - Karosserie mitte</b>	<b>45</b>
<b>1 Karosserie Mitte in Stand setzen</b>	<b>45</b>
1.1 Dach ersetzen	45
1.2 Dachquerträger vorn ersetzen	47
1.3 Dachquerträger hinten ersetzen	48
1.4 A-Säule außen ersetzen	49
1.5 B-Säule außen ersetzen	52
1.6 B-Säule innen ersetzen	54
1.7 Unterholm außen ersetzen	55
1.8 Unterholmverstärkung ersetzen	58
1.9 Unterholm innen ersetzen	59
1.10 Bodenblech Teilstück ersetzen	61



<b>53 - Karosserie hinten</b>	<b>63</b>
<b>1 Karosserie hinten in Stand setzen</b>	<b>63</b>
1.1 Kotflügel hinten ersetzen	63
1.2 Radhaus außen - Abschnittsteil - ersetzen	65
1.3 Abschlussblech ersetzen	66
1.4 Einsetzblech des Schlussleuchenträgers ersetzen	68
1.5 Verstärkung des Schließblechs ersetzen	69
1.6 Kofferraumboden ersetzen	70
1.7 Kofferraumboden - Abschnittsteil ersetzen	72
1.8 Längsträger hinten ersetzen	73
1.9 Abschleppöse ersetzen	74