

001 - Grundausrüstung - SUPERB	1-27	8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	50
1. Grundausrüstung - SUPERB	1	9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	51
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2	10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	52
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	3	11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	53
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	4	12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	54
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	5	13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	55
6. Warnlichtschaltung	6	14. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	56
7. Schlußleuchte links	7	004 - 2,8 l - Motronic/142 kW, Motorkennbuchstaben AMX	57-74
8. Schlußleuchte rechts	8	1. 2,8 l - Motronic/142 kW, Motorkennbuchstaben AMX	57
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	9	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	58
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	10	3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	59-60
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	11	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	61-62
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	12	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	63
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	13	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	64
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Sicherungshalter	14	7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	65
15. Steckdose hinten, Zigarettenanzünder hinten, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Beleuchtung für Fondraumaströmer	15	8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	66
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	16	9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	67
17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	17	10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Sicherungshalter	68
18. Sicherungshalter	18	11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	69
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	19	12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde II	70
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	20	13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde II nach Katalysator	71
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	21	14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil -2- für Nockenwellenverstellung	72
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	22	15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	73
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	23	16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	74
24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	24	005 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben AWX	75-86
25. Wegfahrversicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	25	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben AWX	75
26. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittel mangelanzeige	26	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	76
27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	27	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	77
002 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	28-42	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	78
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	28	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil für Saugrohrklappe	79
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	29	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	80
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	30	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	81
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	31	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	82
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	32	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	83
6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	33	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Pumpe - Kraftstoffkühlung, Pumpe für Kraftstoffkühlung	84
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	34	11. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	85
8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	35	12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	86
9. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter	36	006 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	87-91
10. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	37	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	87
11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	38	2. Steuergerät für ABS mit EDS	88
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	39	3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	89
13. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Umluftventil für Turbolader	40	4. Steuergerät für ABS mit EDS	90
14. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	41	5. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalttafeleinsatz	91
15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	42	007 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	92-96
003 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	43-56	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	92
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	43	2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR	93
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	44		
3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	45		
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	46		
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	47		
6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	48		
7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	49		

3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	94	Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR	95	13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	135
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalttafeleinsatz	96	Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	
008 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	97-103	011 - Automatisches Getriebe	136-142
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	97	1. Automatisches Getriebe	136
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP	98	2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	137
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	99	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	138
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	100	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	139
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbearbeitung und Drehrate	101	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	140
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Schalter für ASR/ ESP, Sicherungshalter	102	6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	141
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalttafeleinsatz	103	7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	142
009 - Komfortelektrik	104-122	012 - Airbag	143-147
1. Komfortelektrik	104	1. Airbag	143
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	105	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	144
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	106	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	145
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	107	4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	146
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	108	5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	147
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	109	013 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	148-152
7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	110	1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	148
8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	111	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	149
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	112	3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	150
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	113	4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	151
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	114	5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoerweiterungsventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	152
12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	115	014 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	153-157
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	116	1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	153
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	117	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	154
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	118	3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	155
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	119	4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	156
17. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	120	5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoerweiterungsventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	157
18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts	121	015 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	158-162
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	122	1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	158
010 - 2,5 l - TDI/114 kW, Motorkennbuchstaben AYM	123-135	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	159
1. 2,5 l - TDI/114 kW, Motorkennbuchstaben AYM	123	3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	160
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	124	4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	161
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	125	5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoerweiterungsventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	162
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	126	016 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	163-169
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Umschaltventil für Saugrohrklappe	127	1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	163
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	128	2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	164
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	129	3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	165
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	130	4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischlufthausaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	166
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	131	5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	167
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerungen	132	6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	168
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	133	7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoerweiterungsventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	169
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Kraftstoffpumpe. Geber für	134	017 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	170-176
		1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	170
		2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	171
		3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	172
		4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischlufthausaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	173
		5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Geber für Ausströmtemperatur	174

Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse		9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	221
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	175	026 - Nebelscheinwerfer	222-223
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	176	1. Nebelscheinwerfer	222
018 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	177-183	2. Nebelscheinwerfer	223
1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	177	027 - Diebstahlwarnanlage	224-227
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	178	1. Diebstahlwarnanlage	224
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	179	2. Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Alarmhorn	225
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	180	3. Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	226
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	181	4. Zentralsteuergerät für Komfotelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	227
Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse		028 - Elektrisches Schiebedach	228-229
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	182	1. Elektrisches Schiebedach	228
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	183	2. Elektrisches Schiebedach	229
019 - Zusatzheizung (PTC)	184-185	029 - Scheinwerferwaschanlage	230-231
1. Zusatzheizung (PTC)	184	1. Scheinwerferwaschanlage	230
2. Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	185	2. Scheinwerferwaschanlage	231
020 - Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	186-187	030 - Beheizbare Waschdüsen	232-233
1. Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	186	1. Beheizbare Waschdüsen	232
2. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home), Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	187	2. Beheizbare Waschdüsen	233
021 - Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	188-191	031 - Einparkhilfe	234-237
1. Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	188	1. Einparkhilfe	234
2. Radio, Antenne	189	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	235
3. Radio, Lautsprecher vorn	190	3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe	236
4. Radio, Lautsprecher hinten	191	4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	237
022 - Radioanlage mit CD-Wechsler	192-196	032 - Anhängerkupplung	238-240
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	192	1. Anhängerkupplung	238
2. Radio, Antenne	193	2. Steckdose für Anhängerkupplung, Sicherungshalter	239
3. Radio, Lautsprecher vorn	194	3. Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte, Schalttafeleinsatz	240
4. Radio, Lautsprecher hinten	195	033 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	241-253
5. Radio, CD-Wechsler	196	1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	241
023 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	197-203	2. Lichtschalter, Sicherungshalter	242
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	197	3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	243
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	198	4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	244
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	199	5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	245
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	200	6. Warnlichtschalter	246
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	201	7. Schlußleuchte links	247
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	202	8. Schlußleuchte rechts	248
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	203	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	249-250
024 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	204-212	10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	251
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	204	11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	252
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	205	12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	253
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	206	034 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	254-263
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	207	1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	254
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	208	2. Lichtschalter, Sicherungshalter	255
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	209	3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	256
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	210	4. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	257
8. Verstärker, Lautsprecher vorn	211	5. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	258
9. Verstärker, Lautsprecher hinten	212	6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	259
025 - Gasentladungslampen	213-221	7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	260
1. Gasentladungslampen	213	8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	261
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	214	9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	262
3. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	215	10. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	263
4. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	216	035 - Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	264-266
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	217	1. Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	264
6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchten, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	218	2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	265
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	219	3. Sitzheizung Beifahrerseite	266
8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	220	036 - Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	267-271
		1. Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	267
		2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	268
		3. Sitzheizung Beifahrerseite	269
		4. beheizbarer Fondsitz links	270
		5. beheizbarer Fondsitz rechts	271
		037 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	272-278
		1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	272

2. Sitzheizung Fahrerseite	273	Mitte, Beleuchtung für Fondraumausströmer	
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	274	16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	323
4. Sitzheizung Beifahrerseite	275	17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	324-325
5. Sitzheizung Beifahrerseite	276	18. Sicherungshalter	326
6. beheizbarer Fondsitz links	277	19. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	327
7. beheizbarer Fondsitz rechts	278	20. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	328-329
038 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	279-288	21. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	330
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	279	22. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	331
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	280	23. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	332
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	281	24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	333
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	282	25. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelspositionsanzeige	334
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	283	26. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	335
6. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	284	27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	336
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	285		
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	286	045 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	337-351
9. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	287	1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	337
10. Sitzverstellung Beifahrersitz	288	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	338
039 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	289-290	3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	339
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	289	4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	340
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	290	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	341
040 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn	291-293	6. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	342
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn	291	7. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	343
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	292	8. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	344
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	293	9. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter	345
041 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	294-299	10. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	346
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	294	11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	347
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	295	12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	348
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	296-297	13. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Umluftventil für Turbolader	349
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	298	14. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	350
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	299	15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	351
042 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	300-302		
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	300	046 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	352-365
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	301	1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	352
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	302	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	353
043 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	303-307	3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	354
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	303	4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	355
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Climatronic	304	5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	356
3. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Radio	305	6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	357
4. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	306	7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	358
5. Anschluß für: Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	307	8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	359
044 - Grundausrüstung - SUPERB	308-336	9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	360
1. Grundausrüstung - SUPERB	308	10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	361
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	309	11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	362
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	310	12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	363
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	311	13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	364
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	312	14. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	365
6. Warnlichtschalter	313		
7. Schlußleuchte links	314	047 - 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	366-383
8. Schlußleuchte rechts	315	1. 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	366
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	316	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	367
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	317	3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	368-369
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	318	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	370-371
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	319		
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	320		
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Sicherungshalter	321		
15. Steckdose hinten. Zigarettenanzünder hinten. Steckdose im Kofferraum. Ascherbeleuchtung hinten	322		

5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	372	4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	412
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	373	5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querschleunigung und Drehrate	413
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	374	6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Schalter für ASR/ ESP, Sicherungshalter	414
8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	375	7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalttafeleinsatz	415
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	376	051 - Komfortelektrik	416-435
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Sicherungshalter	377	1. Komfortelektrik	416
11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	378	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	417
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde II	379	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	418-419
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde II nach Katalysator	380	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	420
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil -2- für Nockenwellenverstellung	381	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfermentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	421
15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	382	6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	422
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	383	7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	423
048 - 1,9 I - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	384-395	8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	424
1. 1,9 I - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	384	9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	425
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	385	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	426
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	386	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	427
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	387	12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrtür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	428
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil für Saugrohrklappe	388	13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	429
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	389	14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	430
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	390	15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	431
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	391	16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrtür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrtür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	432
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	392	17. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	433
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	393	18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts, Ascherbeleuchtung hinten rechts	434
11. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	394	19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	435
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	395	052 - Automatisches Getriebe	436-442
049 - 2,5 I - TDI/114 kW, Motorkennbuchstaben AYM	396-408	1. Automatisches Getriebe	436
1. 2,5 I - TDI/114 kW, Motorkennbuchstaben AYM	396	2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	437
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	397	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	438
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	398	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	439
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	399	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	440
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Umschaltventil für Saugrohrklappe	400	6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	441
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	401	7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	442
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	402	053 - Airbag	443-447
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	403	1. Airbag	443
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	404	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	444
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerungen	405	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashesensor für Seitenairbag	445
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	406	4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	446
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	407	5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	447
13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	408	054 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	448-452
050 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	409-415	1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	448
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	409	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	449
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP	410	3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	450
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	411	4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	451
		5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoerhalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	452
		055 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 I/140 kW, 2,8 I/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	453-457
		1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 I/140 kW, 2,8 I/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	453

2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	454	062 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	496-504
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	455	1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	496
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	456	2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	497
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Theroschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	457	3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	498
056 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	458-462	4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	499
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	458	5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	500
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	459	6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	501
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	460	7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	502
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	461	8. Verstärker, Lautsprecher vorn	503
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Theroschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	462	9. Verstärker, Lautsprecher hinten	504
057 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	463-469	063 - Elektrisches Schiebedach	505-506
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	463	1. Elektrisches Schiebedach	505
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	464	2. Elektrisches Schiebedach	506
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	465	064 - Einparkhilfe	507-510
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	466	1. Einparkhilfe	507
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	467	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	508
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	468	3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe	509
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Theroschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	469	4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	510
058 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	470-476	065 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	511-524
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	470	1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	511
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	471	2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	512
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	472	3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	513
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	473	4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	514
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	474	5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	515
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	475	6. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	516
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Theroschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	476	7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	517
059 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	477-483	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	518
1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	477	9. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	519
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	478	10. Sitzverstellung Beifahrersitz (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	520
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	479	11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	521
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	480	12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	522
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	481	13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	523
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	482	14. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	524
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Theroschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	483	066 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	525-527
060 - Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	484-488	1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	525
1. Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	484	2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	526
2. Radio, Antenne	485	3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	527
3. Radio, Lautsprecher vorn	486	067 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	528-533
4. Radio, Lautsprecher hinten	487	1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	528
5. Radio, CD-Wechsler	488	2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Climatronic	529
061 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	489-495	3. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Radio	530
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	489	4. Anschluß für: Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Verstärker, Taxivorbereitung	531
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	490	5. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	532
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	491	6. Anschluß für: Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	533
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	492	068 - Telefonvorbereitung	534-535
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	493	1. Telefonvorbereitung	534
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	494	2. Telefonvorbereitung	535
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	495	069 - Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	536-542
		1. Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	536

2. Radio, Antenne	537	2. Taxivorbereitung	583
3. Radio, CD-Wechsler	538	3. Taxivorbereitung	584
4. Radio, Verstärker	539	4. Taxivorbereitung	585
5. Radio, Verstärker	540	5. Taxivorbereitung	586
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	541	081 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	587-594
7. Verstärker, Lautsprecher hinten	542	1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	587
070 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	543-545	2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	588
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	543	3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	589
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	544	4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	590
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	545	5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	591
071 - Einparkhilfe	546-549	6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	592
1. Einparkhilfe	546	7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	593
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	547	8. Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	594
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe	548	082 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	595-602
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	549	1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	595
072 - Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	550-553	2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	596
1. Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	550	3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	597
2. Radio, Antenne	551	4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	598
3. Radio, Lautsprecher vorn	552	5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	599
4. Radio, Lautsprecher hinten	553	6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	600
073 - Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	554-558	7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	601
1. Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	554	8. Funkgerät, Vorbereitung für Taxameter, Sicherungshalter	602
2. Radio, Antenne	555	083 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	603-610
3. Radio, Lautsprecher vorn	556	1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	603
4. Radio, Lautsprecher hinten	557	2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	604
5. Radio, CD-Wechsler	558	3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	605
074 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	559-564	4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	606
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	559	5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	607
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	560	6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	608
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	561-562	7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	609
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	563	8. Vorbereitung für Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	610
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	564	084 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	611-618
075 - Taxivorbereitung	565-569	1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	611
1. Taxivorbereitung	565	2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	612
2. Taxivorbereitung	566	3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	613
3. Taxivorbereitung	567	4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	614
4. Taxivorbereitung	568	5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	615
5. Taxivorbereitung	569	6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	616
076 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	570-572	7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	617
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	570	8. Vorbereitung für Funkgerät und für Taxameter, Sicherungshalter	618
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	571	201 - Einbauorte: Massepunkte - 3	619-621
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	572	1. Massepunkte	619-621
077 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	573-575	1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	619
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	573	1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	620
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	574	1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	620-621
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	575	202 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaisshalter und Zusatzrelaisshalter, Steckerplatzbelegung - 3	622-639
078 - Diebstahlwarnanlage	576-579	1. Sicherungshalter und Zusatzrelaisshalter, Steckerplatzbelegung	622-639
1. Diebstahlwarnanlage	576	1.1 Sicherungshalter 10.01 %, 04.02	622-623
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Alarmhorn	577	1.2 Relaisshalter und Zusatzrelaisshalter (13-fach) oberhalb des Relaishalters 10.01 %, 04.02	624-625
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	578	1.3 Zusatzrelaisshalter (8-fach) hinter dem Relaisshalter 10.01 %, 04.02	626
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafelersatz	579	1.4 Relaisshalter im Wasserkasten 10.01 %, 04.02	627
079 - Kühlbox	580-581	1.5 Zusatzrelaisshalter (3-fach) vor dem Relaisshalter 10.01 %, 04.02	628
1. Kühlbox	580	1.6 Sicherungshalter 05.02 %	629-630
2. Kühlbox	581	1.7 Relaisshalter und Zusatzrelaisshalter (13-fach) oberhalb des Relaishalters 05.02 %	631-632
080 - Taxivorbereitung	582-586		
1. Taxivorbereitung	582		

1.8 Zusatzrelaishalter (8-fach) hinter dem Relaishalter 05.02 %	633
1.9 Relaishalter im Wasserkasten 05.02 %	634
1.10 Zusatzrelaishalter (3-fach) vor dem Relaishalter 05.02 %	635
1.11 Steckerplatzbelegung im Wasserkasten	636
1.12 Steckerplatzbelegung an der A-Säule links	637
1.13 Steckerplatzbelegung an der A-Säule rechts	638-639
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	640-655
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	640-655
1.1 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32a (blau) am Schalttafeleinsatz	640-641
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32b (grün) am Schalttafeleinsatz	642
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschu	643
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	643
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten	644
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik J393	645-646
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Fahrerseite J386	647
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Beifahrerseite J387	648-649
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links J388 und hinten rechts J389	650
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T26a am Steuergerät für ABS mit EDS J104	651-652
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T31a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR J104	653
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T42a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP J104	654-655