

001 - Grundausrüstung - SUPERB	1-28	7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	52
1. Grundausrüstung - SUPERB	1	8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	53
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2	9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	54
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	3	10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	55
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	4	11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	56
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	5	12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	57
6. Warnlichtschalter	6	13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	58
7. Schlußleuchte links	7	14. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	59
8. Schlußleuchte rechts	8	004 - 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	60-76
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	9	1. 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	60
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	10	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	61
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	11	3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	62
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	12	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	63-64
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	13	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	65
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Sicherungshalter	14	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	66
15. Steckdose hinten, Zigarettenanzünder hinten, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Beleuchtung für Fondraumaströmer	15	7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	67
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	16	8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	68
17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	17-18	9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	69
18. Sicherungshalter	19	10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Sicherungshalter	70
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	20	11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	71
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	21	12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde II	72
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	22	13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde II nach Katalysator	73
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	23	14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil -2- für Nockenwellenverstellung	74
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	24	15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	75
24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	25	16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	76
25. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	26	005 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	77-88
26. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittel mangelanzeige	27	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	77
27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	28	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	78
002 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	29-45	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	79
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	29	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	80
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	30	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil für Saugrohrklappe	81
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	31-32	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	82
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	33	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	83
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck	34	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	84
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	35	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	85
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	36	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	86
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	37	11. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	87
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	38	12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	88
10. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter	39	006 - 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	89-101
11. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	40	1. 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	89
12. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	41	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	90
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	42	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	91
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Umluftventil für Turbolader	43	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	92
15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	44	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Motor für Saugrohrklappe	93
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	45	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	94
003 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	46-59	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	95
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	46	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für	96
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	47		
3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	48		
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	49		
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	50		
6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	51		

Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur		4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	140
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	97	5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	141
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für elektro-hydraulische Motorlagerungen	98	014 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	142-146
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	99	1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	142
12. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	100	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	143
13. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	101	3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	144
007 - Airbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	102-106	4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	145
1. Airbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	102	5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	146
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	103	015 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	147-151
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	104	1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	147
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	105	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	148
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	106	3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	149
008 - Airbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	107-112	4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	150
1. Airbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	107	5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	151
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	108	016 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	152-159
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	109	1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	152
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag	110	2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	153
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	111	3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	154
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	112	4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	155
009 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	113-117	5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	156-157
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	113	6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	158
2. Steuergerät für ABS mit EDS	114	7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	159
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	115	017 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	160-167
4. Steuergerät für ABS mit EDS	116	1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	160
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalttafeleinsatz	117	2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	161
010 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	118-122	3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	162
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	118	4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	163
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR	119	5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	164-165
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	120	6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	166
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR	121	7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	167
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalttafeleinsatz	122	018 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	168-175
011 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	123-129	1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	168
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	123	2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	169
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP	124	3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	170
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	125	4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	171
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	126	5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	172-173
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbeschleunigung und Drehrate	127	6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	174
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Schalter für ASR/ ESP, Sicherungshalter	128	7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	175
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalttafeleinsatz	129	019 - Komfortelektrik	176-194
012 - Automatisches Getriebe	130-136	1. Komfortelektrik	176
1. Automatisches Getriebe	130	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	177
2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	131	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	178
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	132	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fermentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	179
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	133		
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	134		
6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	135		
7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	136		
013 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	137-141		
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	137		
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	138		
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	139		

5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfermentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	180	8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	228
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	181	9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	229
7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	182	10. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	230
8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	183	025 - Scheinwerferwaschanlage	231-232
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	184	1. Scheinwerferwaschanlage	231
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	185	2. Scheinwerferwaschanlage	232
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	186	026 - Zusatzheizung (PTC)	233-234
12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	187	1. Zusatzheizung (PTC)	233
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	188	2. Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	234
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	189	027 - Diebstahlwarnanlage	235-238
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	190	1. Diebstahlwarnanlage	235
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	191	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Alarmhorn	236
17. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	192	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	237
18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts, Ascherbeleuchtung hinten rechts	193	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	238
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	194	028 - Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	239-242
020 - Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	195-196	1. Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	239
1. Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	195	2. Radio, Antenne	240
2. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home), Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	196	3. Radio, Lautsprecher vorn	241
021 - Nebelscheinwerfer	197-198	4. Radio, Lautsprecher hinten	242
1. Nebelscheinwerfer	197	029 - Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	243-247
2. Nebelscheinwerfer	198	1. Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	243
022 - Gasentladungslampen	199-207	2. Radio, Antenne	244
1. Gasentladungslampen	199	3. Radio, Lautsprecher vorn	245
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	200	4. Radio, Lautsprecher hinten	246
3. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	201	5. Radio, CD-Wechsler	247
4. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	202	030 - Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	248-254
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	203	1. Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	248
6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	204	2. Radio, Antenne	249
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	205	3. Radio, CD-Wechsler	250
8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	206	4. Radio, Verstärker	251
9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	207	5. Radio, Verstärker	252
023 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	208-220	6. Verstärker, Lautsprecher vorn	253
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	208	7. Verstärker, Lautsprecher hinten	254
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	209	031 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	255-263
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	210	1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	255
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	211	2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	256
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	212	3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	257
6. Warnlichtschalter	213	4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	258
7. Schlußleuchte links	214	5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	259
8. Schlußleuchte rechts	215	6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	260
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	216-217	7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	261
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	218	8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner	262
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	219	9. TV-Tuner, Antenne für TV, Antennenverstärker für TV	263
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	220	032 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	264-275
024 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	221-230	1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	264
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	221	2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	265
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	222	3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	266
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	223	4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	267
4. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	224	5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	268
5. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	225	6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	269
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	226	7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner	270
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	227	8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner, Antenne für TV, Antennenverstärker für TV	271
		9. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	272
		10. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	273
		11. Verstärker, Lautsprecher vorn	274
		12. Verstärker, Lautsprecher hinten	275
		033 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	276-282
		1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	276

2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	277	2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	317
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	278	3. Sitzheizung Beifahrerseite	318
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	279	042 - Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	319-323
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	280	1. Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	319
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	281	2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	320
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	282	3. Sitzheizung Beifahrerseite	321
034 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	283-285	4. beheizbarer Fondsitz links	322
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	283	5. beheizbarer Fondsitz rechts	323
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	284	043 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	324-330
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	285	1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	324
035 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	286-288	2. Sitzheizung Fahrerseite	325
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	286	3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	326
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	287	4. Sitzheizung Beifahrerseite	327
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	288	5. Sitzheizung Beifahrerseite	328
036 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	289-291	6. beheizbarer Fondsitz links	329
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	289	7. beheizbarer Fondsitz rechts	330
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	290	044 - Elektrisches Schiebedach	331-332
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	291	1. Elektrisches Schiebedach	331
037 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	292-294	2. Elektrisches Schiebedach	332
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	292	045 - Beheizbare Waschdüsen	333-334
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	293	1. Beheizbare Waschdüsen	333
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	294	2. Beheizbare Waschdüsen	334
038 - Telefonvorbereitung	295-296	046 - Anhängerkupplung	335-337
1. Telefonvorbereitung	295	1. Anhängerkupplung	335
2. Telefonvorbereitung	296	2. Steckdose für Anhängerkupplung, Sicherungshalter	336
039 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	297-301	3. Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte, Schalttafeleinsatz	337
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	297	047 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	338-339
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	298	1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	338
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	299	2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	339
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	300	048 - Solardach	340-341
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	301	1. Solardach	340
040 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	302-315	2. Solardach	341
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	302	049 - Einparkhilfe	342-345
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	303	1. Einparkhilfe	342
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	304	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	343
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	305	3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe	344
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	306	4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	345
6. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	307	050 - Kühlbox	346-347
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	308	1. Kühlbox	346
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	309	2. Kühlbox	347
9. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	310	051 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	348-350
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	311	1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	348
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	312	2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	349
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	313	3. Anschluß für: Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	350
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	314	052 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	351-356
14. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	315	1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	351
041 - Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	316-318	2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Climatronic	352
1. Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	316	3. Anschluß für: Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Radio	353
		4. Anschluß für: Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Verstärker, Taxivorbereitung	354
		5. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	355
		6. Anschluß für: Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	356
		053 - Taxivorbereitung	357-361
		1. Taxivorbereitung	357
		2. Taxivorbereitung	358
		3. Taxivorbereitung	359
		4. Taxivorbereitung	360
		5. Taxivorbereitung	361
		054 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	362-369
		1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	362

2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	363	17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	410-411
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	364	18. Sicherungshalter	412
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	365	19. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen	413
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	366	20. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen	414
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	367	21. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	415
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	368	22. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	416
8. Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	369	23. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen	417
055 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	370-377	24. Schalltafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	418
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	370	25. Wegfahrsicherung, Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	419
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	371	26. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	420
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	372	27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	421
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	373	059 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	422-435
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	374	1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	422
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	375	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	423
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	376	3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	424
8. Funkgerät, Vorbereitung für Taxameter, Sicherungshalter	377	4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	425
056 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	378-385	5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	426
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	378	6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	427
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	379	7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	428
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	380	8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	429
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	381	9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	430
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	382	10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	431
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	383	11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	432
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	384	12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	433
8. Vorbereitung für Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	385	13. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	434
057 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	386-393	14. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand-/temperatur	435
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	386	060 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	436-447
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	387	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	436
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	388	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	437
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	389	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	438
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	390	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	439
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	391	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil für Saugrohrklappe	440
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	392	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	441
8. Vorbereitung für Funkgerät und für Taxameter, Sicherungshalter	393	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	442
058 - Grundausrüstung - SUPERB	394-421	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	443
1. Grundausrüstung - SUPERB	394	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	444
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	395	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	445
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	396	11. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	446
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	397	12. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand-/temperatur	447
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	398	061 - 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	448-460
6. Warnlichtschalter	399	1. 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	448
7. Schlußleuchte links	400	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	449
8. Schlußleuchte rechts	401	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	450
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	402	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	451
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	403	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Motor für Saugrohrklappe	452
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	404	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	453
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	405	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	454
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	406	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	455
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalltafel ausströmer, Sicherungshalter	407	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	456
15. Steckdose hinten, Zigarettenanzünder hinten, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Beleuchtung für Fondraumaströmer	408		
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	409		

10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für elektro-hydraulische Motorlagerungen	457	Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	458	6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	497
12. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	459	7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	498
13. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	460	068 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	499-506
062 - Automatisches Getriebe	461-467	1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	499
1. Automatisches Getriebe	461	2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	500
2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	462	3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	501
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	463	4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	502
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	464	5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	503-504
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	465	6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	505
6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	466	7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	506
7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalltafeleinsatz	467	069 - Komfortelektrik	507-525
063 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	468-472	1. Komfortelektrik	507
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	468	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	508
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	469	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	509
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalltafeleinsatz	470	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	510
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	471	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	511
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	472	6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	512
064 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	473-477	7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalltafeleinsatz	513
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	473	8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	514
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	474	9. Steuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	515
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalltafeleinsatz	475	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	516
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	476	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	517
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	477	12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	518
065 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	478-482	13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	519
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	478	14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	520
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	479	15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	521
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalltafeleinsatz	480	16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	522
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	481	17. Türsteuergerät hinten links, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	523
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	482	18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts, Ascherbeleuchtung hinten rechts	524
066 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	483-490	19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	525
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	483	070 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	526-538
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	484	1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	526
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	485	2. Lichtschalter, Sicherungshalter	527
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	486	3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	528
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	487-488	4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	529
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	489	5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	530
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo-schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	490	6. Warnlichtschalter	531
067 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	491-498	7. Schlußleuchte links	532
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	491	8. Schlußleuchte rechts	533
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	492	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	534-535
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	493	10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	536
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	494	11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	537
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	495-496	12. Schalltafeleinsatz, Kontrollampen	538
		071 - Diebstahlwarnanlage	539-542
		1. Diebstahlwarnanlage	539
		2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung	540

Alarmhorn		1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	585
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	541	2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	586
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalltafelersatz	542	3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	587
072 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	543-547	4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung	588
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	543	5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	589
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	544	6. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	590
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	545	7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	591
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	546	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	592
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	547	9. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	593
073 - Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	548-552	10. Sitzverstellung Beifahrersitz (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	594
1. Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	548	11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	595
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	549	12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	596
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	550	13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	597
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	551	14. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsit)	598
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	552	079 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	599-600
074 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	553-560	1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	599
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	553	2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	600
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	554	080 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	601-605
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	555	1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	601
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	556	2. Sitzheizung Fahrerseite	602
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	557	3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	603
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	558	4. Sitzheizung Beifahrerseite	604
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	559	5. Sitzheizung Beifahrerseite	605
8. Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	560	081 - Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	606-610
075 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	561-568	1. Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	606
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	561	2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	607
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	562	3. Sitzheizung Beifahrerseite	608
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	563	4. beheizbarer Fondsit links	609
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	564	5. beheizbarer Fondsit rechts	610
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	565	082 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	611-617
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	566	1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	611
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	567	2. Sitzheizung Fahrerseite	612
8. Funkgerät, Vorbereitung für Taxameter, Sicherungshalter	568	3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	613
076 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	569-576	4. Sitzheizung Beifahrerseite	614
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	569	5. Sitzheizung Beifahrerseite	615
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	570	6. beheizbarer Fondsit links	616
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	571	7. beheizbarer Fondsit rechts	617
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	572	083 - Frontscheibenheizung	618-620
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	573	1. Frontscheibenheizung	618
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	574	2. Schalter für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe	619
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	575	3. Relais -2- für beheizbare Frontscheibe, Sicherung für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	620
8. Vorbereitung für Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	576	084 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSV	621-635
077 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	577-584	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSV	621
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	577	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	622
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	578	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	623
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	579	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	624-625
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	580	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	626
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	581	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	627
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	582	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	628
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	583	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	629
8. Vorbereitung für Funkgerät und für Taxameter, Sicherungshalter	584	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	630
078 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	585-598	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	631
		11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	632
		12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	633
		13. Schalltafelersatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeigee, Kühlmitteltemperaturanzeigee.	634

Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter			
14. Schaltafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	635		
085 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BSS	636-653		
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BSS	636		
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	637		
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	638		
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	639-640		
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	641		
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	642		
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	643		
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	644		
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	645		
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	646		
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	647		
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Geber für Temperatur vor Partikelfilter, Geber für Temperatur vor Turbolader	648		
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	649		
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für leeres Kraftstoffadditiv, Pumpe für Additiv-Partikelfilter	650		
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	651		
16. Schaltafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	652		
17. Schaltafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	653		
086 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	654-658		
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	654		
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	655		
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	656		
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	657		
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	658		
087 - Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	659-663		
1. Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	659		
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	660		
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	661		
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	662		
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	663		
201 - Einbauorte: Massepunkte - 3	664-666		
1. Massepunkte	664-666		
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	664		
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	665		
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	665-666		
202 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaischalter und Zusatzrelaischalter, Steckerplatzbelegung - 3	667-680		
1. Sicherungshalter, Relaischalter und Zusatzrelaischalter, Steckerplatzbelegung	667-680		
1.1 Sicherungshalter 08.03 %	667-668		
1.2 Relaischalter und Zusatzrelaischalter (13-fach) oberhalb des Relaischalters 08.03 %, 05.04	669-670		
1.3 Relaischalter und Zusatzrelaischalter (13-fach) oberhalb des Relaischalters 05.04 %	671-672		
1.4 Zusatzrelaischalter (8-fach) hinter dem Relaischalter 08.03 %, 05.04	673		
1.5 Zusatzrelaischalter (8-fach) hinter dem Relaischalter 05.04 %	674		
1.6 Relaischalter im Wasserkasten 08.03 %	675		
1.7 Zusatzrelaischalter (3-fach) vor dem Relaischalter 08.03 %	676		
1.8 Steckerplatzbelegung im Wasserkasten	677		
1.9 Steckerplatzbelegung an der A-Säule links	678		
1.10 Steckerplatzbelegung an der A-Säule rechts	679-680		
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	681-696		
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	681-696		
1.1 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32a (blau) am Schaltafeleinsatz	681-682		
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32b (grün) am Schaltafeleinsatz	683		
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnosticschleife	684		
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	684		
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten	685		
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik J393	686-687		
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Fahrerseite J386	688		
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Beifahrerseite J387	689-690		
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links J388 und hinten rechts J389	691		
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T26a am Steuergerät für ABS mit EDS J104	692-693		
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T31a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR J104	694		
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T42a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP J104	695-696		