

001 - Grundausrüstung - SUPERB	1-28	7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	51
1. Grundausrüstung - SUPERB	1	8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	52
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2	9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	53
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	3	10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	54
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	4	11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	55
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Blinkleuchten im Außenspiegel	5	12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	56
6. Warnlichtschalter	6	13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	57
7. Schlußleuchte links	7	14. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	58
8. Schlußleuchte rechts	8	004 - 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	59-75
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	9	1. 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	59
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	10	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	60
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	11	3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	61
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	12	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	62-63
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	13	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	64
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Sicherungshalter	14	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	65
15. Steckdose hinten, Zigarettenanzünder hinten, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Beleuchtung für Fondrauma ausströmer	15	7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	66
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	16	8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	67
17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	17-18	9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	68
18. Sicherungshalter	19	10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Sicherungshalter	69
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	20	11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	70
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	21	12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde II	71
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	22	13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde II nach Katalysator	72
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	23	14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil -2- für Nockenwellenverstellung	73
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	24	15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	74
24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	25	16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	75
25. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	26	005 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSV	76-89
26. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittel mangelanzeige	27	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSV	76
27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	28	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	77
002 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	29-44	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	78
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	29	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	79
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	30	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	80
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	31	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	81
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	32	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	82
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck	33	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	83
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	34	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	84
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	35	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	85
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	36	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	86
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	37	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	87
10. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter	38	13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	88
11. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	39	14. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	89
12. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	40	006 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben AVF	90-101
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	41	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben AVF	90
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Umluftventil für Turbolader	42	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	91
15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	43	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	92
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	44	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	93
003 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	45-58	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil	94
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	45		
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	46		
3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	47		
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	48		
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	49		
6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	50		

für Saugrohrklappe		010 - Airbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	137-142
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	95	1. Airbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	137
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	96	2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	138
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	97	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag	139
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	98	Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	99	4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag	140
11. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	100	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	141
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	101	6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	142
007 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BSS	102-118	011 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	143-147
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BSS	102	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	143
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	103	2. Steuergerät für ABS mit EDS	144
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	104	3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	145
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	105	4. Steuergerät für ABS mit EDS	146
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	106	5. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalttafeleinsatz	147
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	107	012 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	148-152
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	108	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	148
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	109	2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR	149
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	110	3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	150
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	111	4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR	151
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	112	5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalttafeleinsatz	152
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Geber für Temperatur vor Partikelfilter, Geber für Temperatur vor Turbolader	113	013 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	153-159
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	114	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	153
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für leeres Kraftstoffadditiv, Pumpe für Additiv-Partikelfilter	115	2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP	154
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	116	3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	155
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	117	4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	156
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	118	5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querschleunigung und Drehrate	157
008 - 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	119-131	6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Schalter für ASR/ ESP, Sicherungshalter	158
1. 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	119	7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalttafeleinsatz	159
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	120	014 - Automatisches Getriebe	160-166
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	121	1. Automatisches Getriebe	160
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	122	2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	161
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Motor für Saugrohrklappe	123	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	162
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	124	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	163
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	125	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	164
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	126	6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	165
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	127	7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	166
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für elektro-hydraulische Motorlagerungen	128	015 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	167-171
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	129	1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	167
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	130	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	168
13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	131	3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	169
009 - Airbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	132-136	4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	170
1. Airbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	132	5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	171
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	133	016 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	172-176
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashesensor für Seitenairbag	134	1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	172
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	135	2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	173
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	136	3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	174
		4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	175
		5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoventil für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	176
		017 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	177-181
		1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	177
		2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	178
		3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	179
		4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	180

5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	181	17. Türsteuergerät hinten links, Schließ­einheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	222
018 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	182-189	18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts, Ascherbeleuchtung hinten rechts	223
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	182	19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließ­einheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	224
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	183	022 - Diebstahlwarnanlage	225-228
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	184	1. Diebstahlwarnanlage	225
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	185	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Alarmhorn	226
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	186-187	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	227
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	188	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	228
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	189	023 - Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	229-230
019 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	190-197	1. Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	229
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	190	2. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home), Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	230
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	191	024 - Nebelscheinwerfer	231-232
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	192	1. Nebelscheinwerfer	231
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	193	2. Nebelscheinwerfer	232
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	194-195	025 - Gasentladungslampen	233-241
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	196	1. Gasentladungslampen	233
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	197	2. Lichtschalter, Sicherungshalter	234
020 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	198-205	3. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	235
1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	198	4. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	236
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	199	5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	237
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	200	6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	238
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	201	7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	239
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	202-203	8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	240
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	204	9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	241
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermo­schalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	205	026 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	242-254
021 - Komfortelektrik	206-224	1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	242
1. Komfortelektrik	206	2. Lichtschalter, Sicherungshalter	243
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	207	3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	244
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	208	4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	245
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	209	5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Blinkleuchten im Außenspiegel	246
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	210	6. Warnlichtschalter	247
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	211	7. Schlußleuchte links	248
7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	212	8. Schlußleuchte rechts	249
8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	213	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	250-251
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	214	10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	252
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließ­einheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	215	11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	253
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	216	12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	254
12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrtür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	217	027 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	255-264
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	218	1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	255
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließ­einheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	219	2. Lichtschalter, Sicherungshalter	256
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	220	3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	257
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Beleuchtung für Türinnenariff Beifahrerseite	221	4. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	258
		5. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	259
		6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	260
		7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	261
		8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	262
		9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	263
		10. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	264
		028 - Scheinwerferwaschanlage	265-266
		1. Scheinwerferwaschanlage	265
		2. Scheinwerferwaschanlage	266
		029 - Zusatzheizung (PTC)	267-268
		1. Zusatzheizung (PTC)	267
		2. Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	268
		030 - Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	269-272
		1. Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	269
		2. Radio. Antenne	270

3. Radio, Lautsprecher vorn	271	2. Telefonvorbereitung	321
4. Radio, Lautsprecher hinten	272	039 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	322-324
031 - Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	273-277	1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	322
1. Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	273	2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	323
2. Radio, Antenne	274	3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	324
3. Radio, Lautsprecher vorn	275	040 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	325-327
4. Radio, Lautsprecher hinten	276	1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	325
5. Radio, CD-Wechsler	277	2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	326
032 - Radioanlage Rhapsody ohne Digitales Soundpaket / Radioanlage Rhapsody ohne Digitales Soundpaket mit CD-Wechsler	278-282	3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	327
1. Radioanlage Rhapsody ohne Digitales Soundpaket / Radioanlage Rhapsody ohne Digitales Soundpaket mit CD-Wechsler	278	041 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	328-330
2. Radio, Antenne	279	1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	328
3. Radio, Lautsprecher vorn	280	2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	329
4. Radio, Lautsprecher hinten	281	3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	330
5. Radio, CD-Wechsler	282	042 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	331-333
033 - Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	283-289	1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	331
1. Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	283	2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	332
2. Radio, Antenne	284	3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	333
3. Radio, CD-Wechsler	285	043 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	334-338
4. Radio, Verstärker	286	1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	334
5. Radio, Verstärker	287	2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	335
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	288	3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	336
7. Verstärker, Lautsprecher hinten	289	4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	337
034 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	290-298	5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	338
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	290	044 - Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	339-343
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	291	1. Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	339
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	292	2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	340
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	293	3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	341
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	294	4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	342
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	295	5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	343
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	296	045 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	344-358
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner	297	1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	344
9. TV-Tuner, Antenne für TV, Antennenverstärker für TV	298	2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	345
035 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	299-310	3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	346
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	299	4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung	347
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	300	5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	348
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	301	6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	349
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	302	7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	350
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	303	8. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	351
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	304	9. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	352
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner	305	10. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	353
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner, Antenne für TV, Antennenverstärker für TV	306	11. Sitzverstellung Beifahrersitz (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	354
9. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	307	12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	355
10. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	308	13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	356
11. Verstärker, Lautsprecher vorn	309	14. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	357
12. Verstärker, Lautsprecher hinten	310	15. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitz)	358
036 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	311-317	046 - Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	359-361
1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	311		
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	312		
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	313		
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	314		
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	315		
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	316		
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	317		
037 - DVD-Player	318-319		
1. DVD-Player	318		
2. DVD-Player, Sicherungshalter	319		
038 - Telefonvorbereitung	320-321		
1. Telefonvorbereitung	320		

1. Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	359	1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	408
2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	360	2. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Climatronic	409
3. Sitzheizung Beifahrerseite	361	3. Anschluß für: Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Radio	410
047 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	362-366	4. Anschluß für: Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Verstärker, Taxivorbereitung	411
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	362	5. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	412
2. Sitzheizung Fahrerseite	363	6. Anschluß für: Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	413
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	364	061 - Taxivorbereitung	414-418
4. Sitzheizung Beifahrerseite	365	1. Taxivorbereitung	414
5. Sitzheizung Beifahrerseite	366	2. Taxivorbereitung	415
048 - Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	367-371	3. Taxivorbereitung	416
1. Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	367	4. Taxivorbereitung	417
2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	368	5. Taxivorbereitung	418
3. Sitzheizung Beifahrerseite	369	062 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	419-426
4. beheizbarer Fondsitz links	370	1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	419
5. beheizbarer Fondsitz rechts	371	2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	420
049 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	372-378	3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	421
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	372	4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	422
2. Sitzheizung Fahrerseite	373	5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	423
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	374	6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	424
4. Sitzheizung Beifahrerseite	375	7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	425
5. Sitzheizung Beifahrerseite	376	8. Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	426
6. beheizbarer Fondsitz links	377	063 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	427-434
7. beheizbarer Fondsitz rechts	378	1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	427
050 - Elektrisches Schiebedach	379-380	2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	428
1. Elektrisches Schiebedach	379	3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	429
2. Elektrisches Schiebedach	380	4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	430
051 - Solardach	381-382	5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	431
1. Solardach	381	6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	432
2. Solardach	382	7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	433
052 - Frontscheibenheizung	383-385	8. Funkgerät, Vorbereitung für Taxameter, Sicherungshalter	434
1. Frontscheibenheizung	383	064 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	435-442
2. Schalter für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe	384	1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	435
3. Relais -2- für beheizbare Frontscheibe, Sicherung für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	385	2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	436
053 - Beheizbare Waschdüsen	386-387	3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	437
1. Beheizbare Waschdüsen	386	4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	438
2. Beheizbare Waschdüsen	387	5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	439
054 - Anhängerkupplung	388-390	6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	440
1. Anhängerkupplung	388	7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	441
2. Steckdose für Anhängerkupplung, Sicherungshalter	389	8. Vorbereitung für Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	442
3. Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte, Schalltafeleinsatz	390	065 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	443-450
055 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	391-392	1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	443
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	391	2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	444
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	392	3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	445
056 - Einparkhilfe hinten	393-396	4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	446
1. Einparkhilfe hinten	393	5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	447
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	394	6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	448
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	395	7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	449
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	396	8. Vorbereitung für Funkgerät und für Taxameter, Sicherungshalter	450
057 - Einparkhilfe vorn und hinten	397-402	201 - Einbaureihe: Massepunkte - 3	451-453
1. Einparkhilfe vorn und hinten	397		
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	398		
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	399		
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	400		
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	401		
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn, Warnsummer für Einparkhilfe vorn	402		
058 - Kühlbox	403-404		
1. Kühlbox	403		
2. Kühlbox	404		
059 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	405-407		
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	405		
2. Schalltafeleinsatz, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	406		
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	407		
060 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	408-413		

1. Massepunkte	451-453
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	451
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	452
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	452-453
202 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaisshalter und Zusatzrelaisshalter, Steckerplatzbelegung - 3	454-464
1. Sicherungshalter, Relaisshalter und Zusatzrelaisshalter, Steckerplatzbelegung	454-464
1.1 Sicherungshalter 08.06 %	454-455
1.2 Relaisshalter und Zusatzrelaisshalter (13-fach) oberhalb des Relaishalters 08.06 %	456-457
1.3 Zusatzrelaisshalter (8-fach) hinter dem Relaishalter 08.06 %	458
1.4 Relaishalter im Wasserkasten 08.06 %	459
1.5 Zusatzrelaisshalter (3-fach) vor dem Relaishalter 08.06 %	460
1.6 Steckerplatzbelegung im Wasserkasten	461
1.7 Steckerplatzbelegung an der A-Säule links	462
1.8 Steckerplatzbelegung an der A-Säule rechts	463-464
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	465-480
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	465-480
1.1 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32a (blau) am Schalttafeleinsatz	465-466
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32b (grün) am Schalttafeleinsatz	467
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschu	468
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	468
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten	469
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik J393	470-471
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Fahrerseite J386	472
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Beifahrerseite J387	473-474
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links J388 und hinten rechts J389	475
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T26a am Steuergerät für ABS mit EDS J104	476-477
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T31a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR J104	478
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T42a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP J104	479-480