

001 - Grundausrüstung	1-44	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	47
1. Grundausrüstung	1	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	48
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2	5. Sicherungshalter B	49
3. Sicherungshalter B	3	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	50
4. Sicherungshalter C	4	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	51
5. Sicherungshalter C	5	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	52
6. Sicherungshalter C	6	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	53
7. Sicherungshalter C	7	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	54
8. Sicherungshalter C	8	11. Motorsteuergerät	55
9. Sicherungshalter C	9	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	56
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	10	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	57
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	58
12. Sicherungshalter C	12	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	59
13. Sicherungshalter C	13	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	60
14.	14	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	61
15.	15	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	62
16.	16	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	63
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	17	20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	64
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	18	21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	65
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	19	22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	66
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	20	23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	67
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichttupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	21	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	68
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	22	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	69
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	23	003 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	70-95
24. Motor für Heckscheibenwischer	24	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	70
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	25	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	71
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	26	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	72
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	27	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	73
28. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	28	5. Sicherungshalter B	74
29. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	29	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	75
30. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	30	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	76
31. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	31	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	77
32. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	32	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	78
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	33	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	79
34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	34	11. Motorsteuergerät	80
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	35	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	81
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	36	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	82
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	37	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	83
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	38	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	84
39. Schalttafeleinsatz	39	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	85
40. Schalttafeleinsatz	40	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	86
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	41	18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	87
42. Diagnose-Interface für Datenbus	42	19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	88
43. Diagnose-Interface für Datenbus	43	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	89
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	44	21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	90
002 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	45-69	22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	91
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	45	23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	92
2. Batterie. Anlasser. Steuergerät für Batterieüberwachung. Sicherungshalter B	46	24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	93
		25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	94
		26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	95
		004 - 1,8-l-Benzinmotor . CJSA.CJSC.(7L3)	96-123

1.	1,8-I-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	96	19.	Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	142
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	97	20.	Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	143
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	98	21.	Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäfen	144
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	99	22.	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	145
5.	Sicherungshalter B	100	23.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	146
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	101	24.	Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	147
7.	Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	102	25.	Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	148
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	103	26.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	149
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	104	27.	Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	150
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	105	28.	Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	151
11.	Motorsteuergerät	106	29.	Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	152
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	107	006 -	2,0-I-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	153-180
13.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	108	1.	2,0-I-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	153
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	109	2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	154
15.	Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	110	3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	155
16.	Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	111	4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	156
17.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	112	5.	Sicherungshalter B	157
18.	Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	113	6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	158
19.	Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	114	7.	Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	159
20.	Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	115	8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	160
21.	Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäfen	116	9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	161
22.	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	117	10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	162
23.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	118	11.	Motorsteuergerät	163
24.	Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	119	12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	164
25.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	120	13.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	165
26.	Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	121	14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	166
27.	Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	122	15.	Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	167
28.	Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	123	16.	Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	168
005 -	1,8-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	124-152	17.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	169
1.	1,8-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	124	18.	Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	170
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	125	19.	Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	171
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	126	20.	Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	172
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	127	21.	Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäfen	173
5.	Sicherungshalter B	128	22.	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	174
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	129	23.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	175
7.	Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	130	24.	Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	176
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	131	25.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	177
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	132	26.	Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	178
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	133	27.	Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	179
11.	Motorsteuergerät	134	28.	Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	180
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	135	007 -	2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	181-209
13.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	136	1.	2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	181
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	137	2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	182
15.	Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	138	3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	183
16.	Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	139	4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	184
17.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	140	5.	Sicherungshalter B	185
18.	Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	141	6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	186

7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	187	20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	229
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	188	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	230
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	189	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	231
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	190	23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	232
11. Motorsteuergerät	191	24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	233
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	192	25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	234
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	193	26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	235
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	194	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	236
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	195	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	237
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	196	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	238
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	197	30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	239
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	198	009 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	240-269
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	199	1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	240
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	200	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	241
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	201	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	242
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	202	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	243
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	203	5. Sicherungshalter B	244
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	204	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	245
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	205	7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	246
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	206	8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	247
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	207	9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	248
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	208	10. Motorsteuergerät	249
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	209	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	250
008 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	210-239	12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	251
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	210	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	252
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	211	14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	253
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	212	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	254
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	213	16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	255
5. Sicherungshalter B	214	17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	256
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	215	18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	257
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	216	19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	258
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	217	20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	259
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	218	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	260
10. Motorsteuergerät	219	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	261
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	220	23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	262
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	221	24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	263
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	222	25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	264
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	223	26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	265
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	224	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	266
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	225	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	267
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	226	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	268
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	227	30. Geschwindigkeitsmesser. Schalttafeleinsatz. Weastreckenanzeige	269
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	228		

010 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	270-293	9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	316
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	270	10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	317
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	271	11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	318
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	272	12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	319
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	273	13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	320
5. Sicherungshalter B	274	14. Sicherungshalter C	321
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	275	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	322
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	276	013 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3)	323-337
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	277	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3)	323
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	278	2. Lichtschalter	324
10. Motorsteuergerät	279	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	325
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	280	4. Scheinwerfer vorn links	326
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	281	5. Scheinwerfer vorn links	327
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	282	6. Scheinwerfer vorn rechts	328
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	283	7. Scheinwerfer vorn rechts	329
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	284	8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	330
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	285	9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	331
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	286	10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	332
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	287	11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	333
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	288	12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	334
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	289	13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	335
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	290	14. Sicherungshalter C	336
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	291	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	337
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	292	014 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	338-340
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	293	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	338
011 - Halogenscheinwerfer	294-307	2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	339
1. Halogenscheinwerfer	294	3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	340
2. Lichtschalter	295	015 - Elektromechanische Servolenkung	341-343
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	296	1. Elektromechanische Servolenkung	341
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	297	2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	342
5. Scheinwerfer vorn links	298	3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	343
6. Scheinwerfer vorn rechts	299	016 - Airbag-Systeme	344-353
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	300	1. Airbag-Systeme	344
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	301	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	345
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	302	3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	346
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	303	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	347
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	304	5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	348
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	305	6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	349
13. Sicherungshalter C	306	7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	350
14. Schalttafeleinsatz	307	8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	351
012 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1)	308-322	9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	352
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1)	308	10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	353
2. Lichtschalter	309	017 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	354-360
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	310	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	354
4. Scheinwerfer vorn links	311	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	355
5. Scheinwerfer vorn links	312	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	356
6. Scheinwerfer vorn rechts	313	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	357
7. Scheinwerfer vorn rechts	314	5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	358
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	315	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole. Steuergerät für ABS	359

7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	360	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der	401
018 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	361-368	Temperaturklappe rechts	
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	361	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	402
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	362	vorn	
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	363	9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	403
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	364	026 - Zusatzluftheizung (PTC)	404-406
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	365	1. Zusatzluftheizung (PTC)	404
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	366	2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	405
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	367	3. Sicherungshalter B	406
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	368	027 - Beheizbare Frontscheibe	407-409
019 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	369-376	1. Beheizbare Frontscheibe	407
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	369	2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	408
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	370	3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	409
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	371	028 - Beheizbare Spritzdüsen	410-411
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	372	1. Beheizbare Spritzdüsen	410
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	373	2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	411
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	374	029 - Komfortsystem, Low (AW0)	412-427
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	375	1. Komfortsystem, Low (AW0)	412
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	376	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	413
020 - Sicherheitsgurtwarnsystem	377-380	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	414
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	377	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	415
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	378	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	416
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	379	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	417
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	380	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	418
021 - Kühlerlüfter	381-383	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	419
1. Kühlerlüfter	381	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	420
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	382	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	421
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	383	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	422
022 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	384-385	12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	423
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	384	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	424
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	385	14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	425
023 - Heiz- und Frischluftsystem	386-389	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	426
1. Heiz- und Frischluftsystem	386	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	427
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	387	030 - Komfortsystem, High (AW1)	428-443
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	388	1. Komfortsystem, High (AW1)	428
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	389	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	429
024 - Climatic	390-394	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	430
1. Climatic	390	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	431
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	391	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	432
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	392	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	433
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	393	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	434
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	394	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	435
025 - Climatronic	395-403	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	436
1. Climatronic	395	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	437
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	396	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	438
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	397	12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	439
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts, Ausströmtemperatugeber hinten, Steuergerät für Climatronic	398	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarmluchte hinten links	440
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	399	14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	441
6. Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	400	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarmluchte hinten rechts	442
		16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	443

031 - Zugang und Startberechtigung	444-450	rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
1. Zugang und Startberechtigung	444	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	474
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	445	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	475
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	446	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	476
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	447	035 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	477-488
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	448	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	477
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	449	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	478
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	450	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	479
032 - Radioanlage	451-457	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	480
1. Radioanlage	451	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	481
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	452	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	482
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	453	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	483
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	454	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	484
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	455	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	485
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	456	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	486
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	457	11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	487
033 - Radio-Navigationssystem	458-466	12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	488
1. Radio-Navigationssystem	458	036 - Elektrische Heckklappe	489-495
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	459	1. Elektrische Heckklappe	489
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	460	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	490
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	461	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	491
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	462	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	492
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	463	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	493
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	464	6. Schließeinheit für Heckklappe, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	494
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	465	7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	495
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	466	037 - Ambientebeleuchtung	496-498
034 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket	467-476	1. Ambientebeleuchtung	496
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket	467	2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	497
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	468	3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	498
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	469	038 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	499-503
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	470	1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	499
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	471	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	500
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	472	3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldex-Kupplung	501
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts	473	4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	502
		5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	503
		039 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	504-509
		1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	504
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	505
		3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldex-Kupplung	506
		4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	507
		5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	508

Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz		2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	550
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	509	3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung,	551
040 - Zusatzheizung	510-515	Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für	
1. Zusatzheizung	510	Fahrersitzverstellung	
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic,	511	4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz	552
Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse		mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C,	512	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für	553
Dosierpumpe		Fahrersitzverstellung	
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit	513	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für	554
Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe		Neigungsverstellung des Fahrersitzes	
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 3 für TV, Funkempfänger für Standheizung, Frequenzfilter	514	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für	555
für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der		Lehnenverstellung des Fahrersitzes	
Plusleitung, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts,		8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des	556
Heckscheibe		Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	515	9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	557
041 - Panorama-Schiebedach	516-518	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	558
1. Panorama-Schiebedach	516	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	559
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	517	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	560
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	518	13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	561
042 - Diebstahlwarnanlage	519-521	14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes,	562
1. Diebstahlwarnanlage	519	Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes,	
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage,	520	Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C		15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung	563
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	521	der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des	
Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube		Beifahrersitzes	
043 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	522-524	049 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1)	564-579
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	522	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1)	564
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	523	2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	565
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät	524	3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung,	566
Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite		Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für	
044 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	525-527	Fahrersitzverstellung	
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	525	4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz	567
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A,	526	mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	
Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel		5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für	568
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät	527	Fahrersitzverstellung	
Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite		6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für	569
045 - Sitzheizung	528-535	Neigungsverstellung des Fahrersitzes	
1. Sitzheizung	528	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für	570
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	529	Lehnenverstellung des Fahrersitzes	
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	530	8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des	571
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	531	Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	532	9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	572
6. Digitaluhr	533	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	573
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne	534	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	574
links		12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	575
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne	535	13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	576
rechts		14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des	577
046 - Sitzheizung , (KH7)	536-543	Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	
1. Sitzheizung , (KH7)	536	15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des	578
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	537	Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	
3. Steuergerät für Climatronic	538	16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung	579
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	539	der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des	
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	540	Beifahrersitzes	
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	541	050 - Einparkhilfe (PDC) hinten	580-584
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare	542	1. Einparkhilfe (PDC) hinten	580
Rücksitzlehne links		2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	581
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare	543	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für	582
Rücksitzlehne rechts		Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
047 - Sitzbelüftung	544-548	4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für	583
1. Sitzbelüftung	544	Einparkhilfe	
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	545	5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	584
3. Steuergerät für Climatronic	546	051 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	585-591
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	547	1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	585
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	548	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe,	586
048 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0)	549-563	Sicherungshalter C	
1. Sitz- und Spieaelverstelluna mit Memorvfunktion . (4V0)	549	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links. Geber für Einparkhilfe vorn links. Steuergerät für	587

Einparkhilfe		2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	625
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	588	060 - Multifunktionslenkrad	626-631
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	589	1. Multifunktionslenkrad	626
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	590	2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	627
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	591	3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	628
052 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	592-601	4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	629
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	592	5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	630
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	593	6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	631
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	594	061 - 230-V-Steckdose	632-633
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	595	1. 230-V-Steckdose	632
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	596	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	633
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	597	062 - Drahtlose Datenübertragung , (E19)	634-635
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	598	1. Drahtlose Datenübertragung , (E19)	634
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	599	2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	635
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	600	063 - Datenbusvernetzung	636-652
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	601	1. Datenbusvernetzung	636
053 - Automatische Distanzregelung	602-606	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	637
1. Automatische Distanzregelung	602	3. Diagnose-Interface für Datenbus	638
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	603	4. Diagnose-Interface für Datenbus	639
3. Steuergerät für Abstandsregelung	604	5. Diagnose-Interface für Datenbus	640
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	605	6. Diagnose-Interface für Datenbus	641
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	606	7. Diagnose-Interface für Datenbus	642
054 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	607-609	8. Diagnose-Interface für Datenbus	643
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	607	9. Diagnose-Interface für Datenbus	644
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	608	10. Diagnose-Interface für Datenbus	645
3. Steuergerät für Abstandsregelung	609	11. Diagnose-Interface für Datenbus	646
055 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	610-612	12. Diagnose-Interface für Datenbus	647
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	610	13. Diagnose-Interface für Datenbus	648
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	611	14. Diagnose-Interface für Datenbus	649
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	612	15. Diagnose-Interface für Datenbus	650
056 - Spurwechselassistent	613-615	16. Diagnose-Interface für Datenbus	651
1. Spurwechselassistent	613	17. Diagnose-Interface für Datenbus	652
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	614	064 - Grundausstattung , (L0L)	653-698
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	615	1. Grundausstattung , (L0L)	653
057 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	616-620	2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	654
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	616	3. Sicherungshalter B	655
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	617	4. Sicherungshalter C	656
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	618	5. Sicherungshalter C	657
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	619	6. Sicherungshalter C	658
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	620	7. Sicherungshalter C	659
058 - Anhängerbetrieb	621-623	8. Sicherungshalter C	660
1. Anhängerbetrieb	621	9. Sicherungshalter C	661
2. Steuergerät für Anhängerererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	622	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	662
3. Steuergerät für Anhängerererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	623	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	663
059 - Mobiltelefonsysteme	624-625	12. Sicherungshalter C	664
1. Mobiltelefonsysteme	624	13. Sicherungshalter C	665
		14.	666
		15.	667
		16.	668
		17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	669
		18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	670
		19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	671
		20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	672
		21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	673
		22. Schalter für GRA, Wickelfeder. Signalhornbetätigung. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	674

23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	675	Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	
24. Motor für Heckscheibenwischer	676	24. Motor für Heckscheibenwischer	722
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	677	25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	723
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	678	26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	724
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	679	27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	725
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	680	28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	726
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	681	29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	727
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	682	30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	728
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	683	31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	729
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	684	32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	730
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	685	33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	731
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	686	34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	732
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	687	35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	733
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	688	36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	734
37. Hochttonhorn, Tieftonhorn	689	37. Hochttonhorn, Tieftonhorn	735
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	690	38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	736
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	691	39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	737
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	692	40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	738
41. Schalttafeleinsatz	693	41. Schalttafeleinsatz	739
42. Schalttafeleinsatz	694	42. Schalttafeleinsatz	740
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	695	43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	741
44. Diagnose-Interface für Datenbus	696	44. Diagnose-Interface für Datenbus	742
45. Diagnose-Interface für Datenbus	697	45. Diagnose-Interface für Datenbus	743
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	698	46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	744
065 - Grundausrüstung , (LOR)	699-744	066 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	745-769
1. Grundausrüstung , (LOR)	699	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	745
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	700	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	746
3. Sicherungshalter B	701	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	747
4. Sicherungshalter C	702	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	748
5. Sicherungshalter C	703	5. Sicherungshalter B	749
6. Sicherungshalter C	704	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	750
7. Sicherungshalter C	705	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	751
8. Sicherungshalter C	706	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	752
9. Sicherungshalter C	707	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	753
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	708	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	754
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	709	11. Motorsteuergerät	755
12. Sicherungshalter C	710	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	756
13. Sicherungshalter C	711	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	757
14.	712	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	758
15.	713	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	759
16.	714	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	760
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	715	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	761
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	716	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	762
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	717	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	763
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	718	20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	764
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	719	21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	765
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	720	22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	766
23. Luftfeuchtigkeitsgeber. Sensor für Luftfeuchtigkeit-. Regen- und Lichterkennung. Steuergerät für	721	23. Diaanose-Interface für Datenbus. Motorsteueraerät. Mechatronik für Doppelkupplungsantriebe	767

24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	768	069 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	819-844
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	769	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	819
067 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	770-793	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	820
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	770	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	821
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	771	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	822
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	772	5. Sicherungshalter B	823
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	773	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	824
5. Sicherungshalter B	774	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	825
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	775	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	826
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	776	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	827
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	777	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	828
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	778	11. Motorsteuergerät	829
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	779	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	830
11. Motorsteuergerät	780	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	831
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	781	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	832
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	782	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	833
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	783	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	834
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	784	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	835
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	785	18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	836
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	786	19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	837
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	787	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	838
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	788	21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	839
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	789	22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	840
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	790	23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	841
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	791	24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	842
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	792	25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	843
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	793	26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	844
068 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	794-818	070 - 1,8-l-Benzinmotor , CJS A,CJSC,(7L3)	845-872
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	794	1. 1,8-l-Benzinmotor , CJS A,CJSC,(7L3)	845
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	795	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	846
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	796	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	847
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	797	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	848
5. Sicherungshalter B	798	5. Sicherungshalter B	849
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	799	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	850
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	800	7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	851
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	801	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	852
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	802	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	853
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	803	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	854
11. Motorsteuergerät	804	11. Motorsteuergerät	855
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	805	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	856
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	806	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	857
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	807	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	858
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	808	15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	859
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	809	16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	860
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	810	17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	861
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	811	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	862
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	812	19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	863
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	813	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	864
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	814	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	865
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	815	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	866
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	816		
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	817		
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	818		

	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf				12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	913
	23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	867			13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	914
	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	868			14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	915
	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	869			15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	916
	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	870			16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	917
	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	871			17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	918
	28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	872			18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	919
071 -	1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	873-901			19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	920
	1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	873			20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	921
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	874			21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäusen	922
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	875			22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	923
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	876			23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	924
	5. Sicherungshalter B	877			24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	925
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	878			25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	926
	7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	879			26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	927
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	880			27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	928
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	881			28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	929
	10. Bremspedalschalter, Gapedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	882			073 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	930-958
	11. Motorsteuergerät	883			1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	930
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	884			2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	931
	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	885			3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	932
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	886			4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	933
	15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	887			5. Sicherungshalter B	934
	16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	888			6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	935
	17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	889			7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	936
	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	890			8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	937
	19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	891			9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	938
	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	892			10. Bremspedalschalter, Gapedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	939
	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäusen	893			11. Motorsteuergerät	940
	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	894			12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	941
	23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	895			13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	942
	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	896			14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	943
	25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	897			15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	944
	26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	898			16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	945
	27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	899			17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	946
	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	900			18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	947
	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	901			19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	948
072 -	2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	902-929			20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	949
	1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	902			21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäusen	950
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	903			22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	951
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	904			23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	952
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	905			24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	953
	5. Sicherungshalter B	906				
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	907				
	7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	908				
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	909				
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	910				
	10. Bremspedalschalter, Gapedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	911				
	11. Motorsteuergerät	912				

25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	954	Kühlerjalousie	
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	955	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1001
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	956	14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1002
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	957	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1003
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	958	16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1004
074 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	959-988	17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1005
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	959	18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1006
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	960	19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1007
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	961	20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmittelank (Heizkreis 1)	1008
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	962	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1009
5. Sicherungshalter B	963	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1010
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	964	23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1011
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	965	24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1012
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	966	25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1013
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	967	26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1014
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	968	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1015
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	969	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1016
12. Motorsteuergerät	970	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1017
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	971	30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1018
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	972	076 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	1019-1048
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	973	1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	1019
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	974	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1020
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	975	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1021
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	976	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1022
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	977	5. Sicherungshalter B	1023
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	978	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1024
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	979	7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1025
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	980	8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1026
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	981	9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1027
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	982	10. Motorsteuergerät	1028
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	983	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1029
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	984	12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	1030
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	985	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1031
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	986	14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1032
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	987	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1033
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	988	16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1034
075 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	989-1018	17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1035
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	989	18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1036
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	990	19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1037
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	991	20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmittelank (Heizkreis 1)	1038
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	992	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1039
5. Sicherungshalter B	993		
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	994		
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	995		
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	996		
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	997		
10. Motorsteuergerät	998		
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	999		
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für	1000		

22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1040	14. Schalttafeleinsatz	1086
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1041	079 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	1087-1100
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1042	1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	1087
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1043	2. Lichtschalter	1088
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1044	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1089
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1045	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1090
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1046	5. Scheinwerfer vorn links	1091
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1047	6. Scheinwerfer vorn rechts	1092
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1048	7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1093
077 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	1049-1072	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1094
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	1049	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1095
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1050	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1096
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1051	11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1097
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1052	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1098
5. Sicherungshalter B	1053	13. Sicherungshalter C	1099
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1054	14. Schalttafeleinsatz	1100
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1055	080 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	1101-1115
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1056	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	1101
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1057	2. Lichtschalter	1102
10. Motorsteuergerät	1058	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1103
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1059	4. Scheinwerfer vorn links	1104
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1060	5. Scheinwerfer vorn links	1105
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1061	6. Scheinwerfer vorn rechts	1106
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1062	7. Scheinwerfer vorn rechts	1107
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1063	8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1108
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1064	9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1109
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1065	10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1110
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1066	11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1111
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1067	12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1112
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1068	13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1113
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1069	14. Sicherungshalter C	1114
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1070	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1115
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1071	081 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	1116-1130
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1072	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	1116
078 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	1073-1086	2. Lichtschalter	1117
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	1073	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1118
2. Lichtschalter	1074	4. Scheinwerfer vorn links	1119
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1075	5. Scheinwerfer vorn links	1120
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1076	6. Scheinwerfer vorn rechts	1121
5. Scheinwerfer vorn links	1077	7. Scheinwerfer vorn rechts	1122
6. Scheinwerfer vorn rechts	1078	8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1123
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1079	9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1124
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1080	10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1125
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1081	11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1126
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1082	12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1127
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1083	13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1128
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1084	14. Sicherungshalter C	1129
13. Sicherungshalter C	1085	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1130
		082 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	1131-1145
		1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	1131
		2. Lichtschalter	1132

3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1133	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1178
4. Scheinwerfer vorn links	1134	3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1179
5. Scheinwerfer vorn links	1135	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1180
6. Scheinwerfer vorn rechts	1136	5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1181
7. Scheinwerfer vorn rechts	1137	6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1182
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1138	7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1183
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1139	8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1184
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1140	9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1185
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1141	10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1186
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1142	088 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1187-1193
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1143	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1187
14. Sicherungshalter C	1144	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1188
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1145	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1189
083 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	1146-1160	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1190
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	1146	5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1191
2. Lichtschalter	1147	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	1192
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1148	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1193
4. Scheinwerfer vorn links	1149	089 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1194-1200
5. Scheinwerfer vorn links	1150	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1194
6. Scheinwerfer vorn rechts	1151	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1195
7. Scheinwerfer vorn rechts	1152	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1196
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1153	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1197
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1154	5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1198
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1155	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	1199
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1156	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1200
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1157	090 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1201-1204
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1158	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1201
14. Sicherungshalter C	1159	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1202
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1160	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1203
084 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0L)	1161-1163	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1204
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0L)	1161	091 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1205-1208
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1162	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1205
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1163	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1206
085 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0R)	1164-1166	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1207
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0R)	1164	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1208
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1165	092 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1209-1212
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1166	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1209
086 - Airbag-Systeme , (L0L)	1167-1176	2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1210
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1167	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1211
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1168	4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1212
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1169	093 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1213-1216
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1170	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1213
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1171	2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1214
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1172	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1215
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1173	4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1216
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1174	094 - Climatic , (L0L)	1217-1221
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1175	1. Climatic , (L0L)	1217
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1176	2. Steuergerät für Klimaanlage. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	1218
087 - Airbag-Systeme , (L0R)	1177-1186		
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1177		

	3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1219	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	1261
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1220	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1262
	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1221	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1263
095 - Climatic , (LOR)		1222-1226	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1264
1. Climatic , (LOR)		1222	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1265
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1223	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1266
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse		1224	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1267
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe		1225	099 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	1268-1284
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe		1226	1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	1268
096 - Climatronic		1227-1235	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1269
1. Climatronic		1227	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1270
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1228	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1271
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse		1229	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1272
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic		1230	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	1273
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage		1231	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1274
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe		1232	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1275
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts		1233	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1276
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn		1234	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	1277
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten		1235	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1278
097 - Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)		1236-1251	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1279
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)		1236	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarmluchte hinten links	1280
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1237	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1281
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite		1238	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarmluchte hinten rechts	1282
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite		1239	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1283
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite		1240	17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	1284
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite		1241	100 - Komfortsystem, High (AW1) , (LOR)	1285-1301
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite		1242	1. Komfortsystem, High (AW1) , (LOR)	1285
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite		1243	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1286
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite		1244	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1287
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite		1245	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1288
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite		1246	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1289
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links		1247	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	1290
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links		1248	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1291
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts		1249	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1292
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts		1250	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1293
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung		1251	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	1294
098 - Komfortsystem, Low (AW0) , (LOR)		1252-1267	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1295
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (LOR)		1252	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1296
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1253	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarmluchte hinten links	1297
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite		1254	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1298
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite		1255	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarmluchte hinten rechts	1299
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite		1256	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1300
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite		1257	17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	1301
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite		1258	101 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1302-1308
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite		1259	1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1302
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite		1260	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1303
			3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem.	1304

	Stellglied für Lenksäulenverriegelung				
	4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1305			
	5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1306			
	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1307			
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalltafeleinsatz	1308			
102 -	Zugang und Startberechtigung , (LÖR)	1309-1315			
	1. Zugang und Startberechtigung , (LÖR)	1309			
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1310			
	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1311			
	4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1312			
	5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1313			
	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1314			
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalltafeleinsatz	1315			
103 -	Radioanlage , (LÖL)	1316-1323			
	1. Radioanlage , (LÖL)	1316			
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1317			
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1318			
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1319			
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1320			
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1321			
	7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1322			
	8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1323			
104 -	Radioanlage , (LÖR)	1324-1331			
	1. Radioanlage , (LÖR)	1324			
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1325			
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1326			
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1327			
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1328			
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1329			
	7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1330			
	8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1331			
105 -	Radio-Navigationssystem , (LÖL)	1332-1341			
	1. Radio-Navigationssystem , (LÖL)	1332			
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1333			
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1334			
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1335			
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1336			
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1337			
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1338			
	8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1339			
	9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1340			
	10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1341			
106 -	Radio-Navigationssystem , (LÖR)	1342-1351			
	1. Radio-Navigationssystem , (LÖR)	1342			
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1343			
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1344			
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1345			
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1346			
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1347			
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1348			
	8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1349			
	9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1350			
	10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1351			
107 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (LÖL)	1352-1362			
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (LÖL)	1352			
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1353			
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1354			
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1355			
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1356			
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1357			
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1358			
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1359			
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1360			
	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1361			
	11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1362			
108 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (LÖR)	1363-1373			
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket . (LÖR)	1363			

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1364	rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1365	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1394
4. Bedienungseinheit für Multimediastem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1366	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1395
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1367	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1396
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1368	11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1397
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1369	12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1398
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1370	13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1399
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1371	111 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	1400-1407
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1372	1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	1400
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1373	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1401
109 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1374-1386	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernverriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	1402
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1374	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1403
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1375	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1404
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1376	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1405
4. Bedienungseinheit für Multimediastem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1377	7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1406
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1378	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1407
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1379	112 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	1408-1415
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1380	1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	1408
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1381	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1409
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1382	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernverriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	1410
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1383	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1411
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1384	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1412
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1385	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1413
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1386	7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1414
110 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1387-1399	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1415
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1387	113 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	1416-1418
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1388	1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	1416
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1389	2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1417
4. Bedienungseinheit für Multimediastem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1390	3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1418
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1391	114 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	1419-1421
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1392	1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	1419
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts	1393	2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1420
		3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1421
		115 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	1422-1426
		1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	1422
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1423
		3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1424
		4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1425
		5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1426
		116 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	1427-1432
		1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	1427
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1428
		3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1429
		4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1430
		5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1431

6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalltafeleinsatz	1432	8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare	1475
117 - Zusatzheizung	1433-1439	Rücksitzlehne rechts	
1. Zusatzheizung	1433	125 - Sitzheizung , (KH7),(LOR)	1476-1483
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1434	1. Sitzheizung , (KH7),(LOR)	1476
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	1435	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1477
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1436	3. Steuergerät für Climatronic	1478
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	1437	4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1479
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1438	5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1480
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	1439	6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1481
118 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	1440-1442	7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1482
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	1440	8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1483
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1441	126 - Sitzbelüftung , (L0L)	1484-1488
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1442	1. Sitzbelüftung , (L0L)	1484
119 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (LOR)	1443-1445	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1485
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (LOR)	1443	3. Steuergerät für Climatronic	1486
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1444	4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1487
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1445	5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1488
120 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	1446-1448	127 - Sitzbelüftung , (LOR)	1489-1493
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	1446	1. Sitzbelüftung , (LOR)	1489
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1447	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1490
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1448	3. Steuergerät für Climatronic	1491
121 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (LOR)	1449-1451	4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1492
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (LOR)	1449	5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1493
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1450	128 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	1494-1508
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1451	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	1494
122 - Sitzheizung , (L0L)	1452-1459	2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1495
1. Sitzheizung , (L0L)	1452	3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1496
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1453	4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1497
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1454	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1498
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1455	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1499
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1456	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1500
6. Digitaluhr	1457	8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1501
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1458	9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1502
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1459	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1503
123 - Sitzheizung , (LOR)	1460-1467	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1504
1. Sitzheizung , (LOR)	1460	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1505
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1461	13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1506
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1462	14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1507
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1463	15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1508
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1464	129 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(LOR)	1509-1523
6. Digitaluhr	1465	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(LOR)	1509
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1466	2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1510
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1467	3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1511
124 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	1468-1475	4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1512
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	1468	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1513
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1469	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1514
3. Steuergerät für Climatronic	1470	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1515
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1471		
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1472		
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1473		
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1474		

8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1516	16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1555
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1517		
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1518		
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1519		
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1520		
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1521		
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1522		
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1523		
130 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	1524-1539		
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	1524		
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1525		
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1526		
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1527		
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1528		
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1529		
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1530		
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1531		
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1532		
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1533		
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1534		
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1535		
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1536		
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1537		
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1538		
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1539		
131 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	1540-1555		
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	1540		
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1541		
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1542		
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1543		
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1544		
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1545		
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1546		
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1547		
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1548		
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1549		
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1550		
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1551		
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1552		
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1553		
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1554		
		132 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1556-1560
		1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1556
		2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1557
		3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1558
		4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1559
		5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1560
		133 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1561-1567
		1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1561
		2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1562
		3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1563
		4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1564
		5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1565
		6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1566
		7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1567
		134 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	1568-1577
		1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	1568
		2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	1569
		3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	1570
		4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	1571
		5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1572
		6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	1573
		7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1574
		8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1575
		9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	1576
		10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1577
		135 - Automatische Distanzregelung	1578-1582
		1. Automatische Distanzregelung	1578
		2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1579
		3. Steuergerät für Abstandsregelung	1580
		4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1581
		5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1582
		136 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1583-1585
		1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1583
		2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1584
		3. Steuergerät für Abstandsregelung	1585
		137 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1586-1588
		1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1586
		2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1587
		3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	1588
		138 - Spurwechselassistent , (L0L)	1589-1591
		1. Spurwechselassistent , (L0L)	1589
		2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1590
		3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1591
		139 - Spurwechselassistent , (L0R)	1592-1594
		1. Spurwechselassistent , (L0R)	1592
		2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite.	1593

Außenspiegel Beifahrerseite		3. Sicherungshalter B	1643
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1594	4. Sicherungshalter C	1644
140 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	1595-1599	5. Sicherungshalter C	1645
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	1595	6. Sicherungshalter C	1646
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1596	7. Sicherungshalter C	1647
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1597	8. Sicherungshalter C	1648
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	1598	9. Sicherungshalter C	1649
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1599	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	1650
141 - Anhängerbetrieb	1600-1602	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1651
1. Anhängerbetrieb	1600	12. Sicherungshalter C	1652
2. Steuergerät für Anhängererkenennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1601	13. Sicherungshalter C	1653
3. Steuergerät für Anhängererkenennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	1602	14.	1654
142 - Mobiltelefonsysteme	1603-1604	15.	1655
1. Mobiltelefonsysteme	1603	16.	1656
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1604	17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1657
143 - Drahtlose Datenübertragung , (E19)	1605-1606	18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1658
1. Drahtlose Datenübertragung , (E19)	1605	19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1659
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1606	20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1660
144 - Datenbusvernetzung , (L0L)	1607-1623	21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1661
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	1607	22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1662
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1608	23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1663
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1609	24. Motor für Heckscheibenwischer	1664
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1610	25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1665
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1611	26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	1666
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1612	27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1667
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1613	28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1668
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1614	29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1669
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1615	30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1670
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1616	31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	1671
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1617	32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1672
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1618	33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1673
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1619	34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	1674
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1620	35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	1675
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1621	36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1676
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1622	37. Hochtוןhorn, Tieftonhorn	1677
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1623	38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1678
145 - Datenbusvernetzung , (L0R)	1624-1640	39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1679
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	1624	40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1680
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1625	41. Schalttafeleinsatz	1681
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1626	42. Schalttafeleinsatz	1682
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1627	43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1683
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1628	44. Diagnose-Interface für Datenbus	1684
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1629	45. Diagnose-Interface für Datenbus	1685
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1630	46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1686
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1631	147 - Grundausrüstung , (L0R)	1687-1732
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1632	1. Grundausrüstung , (L0R)	1687
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1633	2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1688
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1634	3. Sicherungshalter B	1689
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1635		
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1636		
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1637		
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1638		
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1639		
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1640		
146 - Grundausrüstung , (L0L)	1641-1686		
1. Grundausrüstung , (L0L)	1641		
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1642		

4. Sicherungshalter C	1690	5. Sicherungshalter B	1737
5. Sicherungshalter C	1691	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1738
6. Sicherungshalter C	1692	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1739
7. Sicherungshalter C	1693	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1740
8. Sicherungshalter C	1694	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1741
9. Sicherungshalter C	1695	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1742
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	1696	11. Motorsteuergerät	1743
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1697	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1744
12. Sicherungshalter C	1698	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1745
13. Sicherungshalter C	1699	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1746
14.	1700	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1747
15.	1701	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1748
16.	1702	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	1749
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1703	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1750
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1704	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1751
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1705	20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1752
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1706	21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1753
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1707	22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1754
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1708	23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1755
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1709	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1756
24. Motor für Heckscheibenwischer	1710	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1757
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1711	149 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1758-1781
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	1712	1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1758
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1713	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1759
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1714	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1760
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1715	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1761
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1716	5. Sicherungshalter B	1762
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	1717	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1763
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1718	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1764
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1719	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1765
34. Lampe für Beleuchtung des Schaltafelausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schaltafelausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	1720	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1766
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	1721	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1767
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1722	11. Motorsteuergerät	1768
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1723	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1769
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1724	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1770
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1725	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1771
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1726	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1772
41. Schalttafeleinsatz	1727	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1773
42. Schalttafeleinsatz	1728	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1774
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1729	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1775
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1730	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1776
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1731	20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1777
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1732	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1778
148 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1733-1757	22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1779
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1733	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1780
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1734	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1781
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1735	150 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1782-1806
4. Hautrelais, Sicherungshalter B	1736	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1782
		2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1783
		3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1784
		4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1785
		5. Sicherungshalter B	1786
		6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1787

	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1788	5. Sicherungshalter B	1837
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1789	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1838
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1790	7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1839
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1791	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1840
	11. Motorsteuergerät	1792	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1841
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1793	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1842
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1794	11. Motorsteuergerät	1843
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1795	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1844
	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1796	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1845
	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1797	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1846
	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1798	15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1847
	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1799	16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1848
	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1800	17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1849
	20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1801	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1850
	21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1802	19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1851
	22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1803	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1852
	23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1804	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	1853
	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1805	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1854
	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1806	23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1855
151	1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	1807-1832	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1856
	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	1807	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1857
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1808	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1858
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1809	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1859
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1810	28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1860
	5. Sicherungshalter B	1811	153 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	1861-1889
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1812	1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	1861
	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1813	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1862
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1814	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1863
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1815	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1864
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1816	5. Sicherungshalter B	1865
	11. Motorsteuergerät	1817	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1866
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1818	7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1867
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1819	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1868
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1820	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1869
	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1821	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1870
	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1822	11. Motorsteuergerät	1871
	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1823	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1872
	18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1824	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1873
	19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1825	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1874
	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1826	15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1875
	21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1827	16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1876
	22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1828	17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1877
	23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1829	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1878
	24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1830	19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1879
	25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1831	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1880
	26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1832	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	1881
152	1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	1833-1860		
	1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	1833		
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1834		
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1835		
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1836		

22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1882	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1927
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1883	11. Motorsteuergerät	1928
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1884	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1929
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1885	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1930
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1886	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1931
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1887	15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1932
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1888	16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1933
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1889	17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1934
154 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	1890-1917	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1935
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	1890	19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1936
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1891	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1937
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1892	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	1938
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1893	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	1939
5. Sicherungshalter B	1894	23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1940
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1895	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1941
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1896	25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1942
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1897	26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1943
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1898	27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1944
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1899	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1945
11. Motorsteuergerät	1900	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1946
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1901	156 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	1947-1976
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1902	1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	1947
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1903	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1948
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1904	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1949
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1905	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1950
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1906	5. Sicherungshalter B	1951
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1907	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1952
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1908	7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1953
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1909	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1954
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	1910	9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1955
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	1911	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1956
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1912	11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1957
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1913	12. Motorsteuergerät	1958
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1914	13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1959
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1915	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1960
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1916	15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1961
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1917	16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1962
155 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	1918-1946	17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1963
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	1918	18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1964
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1919	19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1965
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1920	20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1966
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1921	21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1967
5. Sicherungshalter B	1922	22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	1968
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1923	23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1969
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1924		
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1925		
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1926		

24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1970	Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1971	8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2014
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1972	9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2015
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1973	10. Motorsteuergerät	2016
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1974	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2017
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1975	12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2018
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1976	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2019
157 - 1.6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	1977-2006	14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2020
1. 1.6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	1977	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2021
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1978	16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2022
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1979	17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2023
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1980	18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2024
5. Sicherungshalter B	1981	19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2025
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1982	20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	2026
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1983	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2027
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1984	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2028
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1985	23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2029
10. Motorsteuergerät	1986	24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2030
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1987	25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2031
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	1988	26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2032
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1989	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2033
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1990	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2034
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1991	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2035
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1992	30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2036
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1993	159 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2037-2060
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1994	1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2037
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1995	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2038
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	1996	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2039
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1997	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2040
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1998	5. Sicherungshalter B	2041
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1999	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2042
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2000	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2043
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2001	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	2044
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2002	9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2045
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2003	10. Motorsteuergerät	2046
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2004	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2047
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2005	12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2048
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2006	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2049
158 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2007-2036	14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2050
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2007	15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2051
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2008	16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2052
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2009	17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2053
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2010	18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1. Abgastemperaturgeber 3.	2054
5. Sicherungshalter B	2011		
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2012		
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Glühkerze 1. Glühkerze 2.	2013		

Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät		15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2103
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2055	163 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(LOR)	2104-2118
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2056	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(LOR)	2104
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2057	2. Lichtschalter	2105
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2058	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2106
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2059	4. Scheinwerfer vorn links	2107
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2060	5. Scheinwerfer vorn links	2108
160 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	2061-2074	6. Scheinwerfer vorn rechts	2109
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	2061	7. Scheinwerfer vorn rechts	2110
2. Lichtschalter	2062	8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2111
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2063	9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2112
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2064	10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2113
5. Scheinwerfer vorn links	2065	11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2114
6. Scheinwerfer vorn rechts	2066	12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2115
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2067	13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2116
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2068	14. Sicherungshalter C	2117
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2069	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2118
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2070	164 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2119-2133
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2071	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2119
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2072	2. Lichtschalter	2120
13. Sicherungshalter C	2073	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2121
14. Schalttafeleinsatz	2074	4. Scheinwerfer vorn links	2122
161 - Halogenscheinwerfer , (LOR)	2075-2088	5. Scheinwerfer vorn links	2123
1. Halogenscheinwerfer , (LOR)	2075	6. Scheinwerfer vorn rechts	2124
2. Lichtschalter	2076	7. Scheinwerfer vorn rechts	2125
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2077	8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2126
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2078	9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2127
5. Scheinwerfer vorn links	2079	10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2128
6. Scheinwerfer vorn rechts	2080	11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2129
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2081	12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2130
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2082	13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2131
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2083	14. Sicherungshalter C	2132
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2084	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2133
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2085	165 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(LOR)	2134-2148
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2086	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(LOR)	2134
13. Sicherungshalter C	2087	2. Lichtschalter	2135
14. Schalttafeleinsatz	2088	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2136
162 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2089-2103	4. Scheinwerfer vorn links	2137
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2089	5. Scheinwerfer vorn links	2138
2. Lichtschalter	2090	6. Scheinwerfer vorn rechts	2139
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2091	7. Scheinwerfer vorn rechts	2140
4. Scheinwerfer vorn links	2092	8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2141
5. Scheinwerfer vorn links	2093	9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2142
6. Scheinwerfer vorn rechts	2094	10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2143
7. Scheinwerfer vorn rechts	2095	11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2144
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2096	12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2145
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2097	13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2146
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2098	14. Sicherungshalter C	2147
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2099	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2148
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2100	166 - Airbag-Systeme , (LOR)	2149-2158
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2101	1. Airbag-Systeme . (LOR)	2149
14. Sicherungshalter C	2102		

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2150	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für	2191
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2151	Airbag	
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2152	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2192
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2153	172 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	2193-2196
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2154	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	2193
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2155	2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2194
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2156	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2195
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2157	4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2196
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2158	173 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	2197-2200
167 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2159-2165	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	2197
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2159	2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2198
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2160	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2199
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2161	4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2200
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2162	174 - Climatic , (L0L)	2201-2205
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2163	1. Climatic , (L0L)	2201
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	2164	2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2202
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2165	3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2203
168 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2166-2172	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2204
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2166	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2205
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2167	175 - Climatic , DCZA,(L0L)	2206-2211
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2168	1. Climatic , DCZA,(L0L)	2206
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2169	2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2207
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2170	3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	2208
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	2171	4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2209
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2172	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	2210
169 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2173-2180	6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2211
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2173	176 - Climatic , (L0R)	2212-2216
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2174	1. Climatic , (L0R)	2212
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2175	2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2213
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2176	3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2214
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2177	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2215
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2178	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2216
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2179	177 - Climatic , DCZA,(L0R)	2217-2222
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2180	1. Climatic , DCZA,(L0R)	2217
170 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	2181-2188	2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2218
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	2181	3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	2219
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2182	4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2220
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2183	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	2221
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2184	6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2222
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2185	178 - Climatronic	2223-2231
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2186	1. Climatronic	2223
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2187	2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2224
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2188	3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2225
171 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2189-2192	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts, Ausströmtemperatugeber hinten, Steuergerät für Climatronic	2226
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2189	5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2227
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steueraerät für Airbaa. Sicherunshalter C	2190	6. Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2228
		7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2229

8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2230	Fensterhebermotor hinten rechts	
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2231	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2273
179 - Climatronic , DCZA	2232-2241	182 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	2274-2290
1. Climatronic , DCZA	2232	1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	2274
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2233	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2275
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	2234	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2276
4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2235	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2277
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	2236	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2278
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	2237	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	2279
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2238	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2280
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2239	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2281
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2240	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2282
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2241	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	2283
180 - Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	2242-2257	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2284
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	2242	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	2285
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2243	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarmluchte hinten links	2286
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2244	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	2287
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2245	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarmluchte hinten rechts	2288
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2246	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2289
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	2247	17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	2290
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2248	183 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0R)	2291-2307
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2249	1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0R)	2291
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2250	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2292
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	2251	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2293
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2252	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2294
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	2253	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2295
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2254	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	2296
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2255	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2297
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2256	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2298
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2257	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2299
181 - Komfortsystem, Low (AW0) , (L0R)	2258-2273	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	2300
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (L0R)	2258	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2301
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2259	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	2302
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2260	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarmluchte hinten links	2303
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2261	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	2304
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2262	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarmluchte hinten rechts	2305
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	2263	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2306
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2264	17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	2307
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2265	184 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2308-2314
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2266	1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2308
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	2267	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2309
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2268	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2310
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	2269	4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2311
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2270	5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2312
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2271	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2313
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnenariffbeleuchtung hinten rechts.	2272	7. Lesesule für Wechfahrsicherung. Multifunktionsanzeiae. Steuergerät für Wechfahrsicherung.	2314

Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz		7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2353
185 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2315-2321	8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2354
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2315		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2316		
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2317	192 - Sitzheizung , (L0R)	2355-2362
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2318	1. Sitzheizung , (L0R)	2355
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2319	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2356
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2320	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2357
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2321	4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2358
186 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	2322-2329	5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2359
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	2322	6. Digitaluhr	2360
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2323	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2361
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernverriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	2324	8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2362
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	2325	193 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	2363-2370
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	2326	1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	2363
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2327	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2364
7. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2328	3. Steuergerät für Climatronic	2365
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2329	4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2366
187 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	2330-2337	5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2367
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	2330	6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	2368
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2331	7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2369
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernverriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	2332	8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2370
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	2333	194 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	2371-2378
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	2334	1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	2371
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2335	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2372
7. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2336	3. Steuergerät für Climatronic	2373
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2337	4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2374
188 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	2338-2340	5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2375
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	2338	6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	2376
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2339	7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2377
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	2340	8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2378
189 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	2341-2343	195 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	2379-2393
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	2341	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	2379
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2342	2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2380
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	2343	3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2381
190 - Diebstahlwarnanlage	2344-2346	4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2382
1. Diebstahlwarnanlage	2344	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2383
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2345	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2384
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	2346	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2385
191 - Sitzheizung , (L0L)	2347-2354	8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2386
1. Sitzheizung , (L0L)	2347	9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2387
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2348	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2388
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2349	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2389
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2350	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2390
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2351	13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2391
6. Digitaluhr	2352	14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2392
		15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2393
		196 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	2394-2408
		1. Sitz- und Spieaelverstellung mit Memorfunktion . (4V0).(L0R)	2394

2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2395	Lehnenverstellung des Fahrersitzes	
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2396	8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2432
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2397	9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2433
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2398	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2434
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2399	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2435
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2400	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2436
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2401	13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2437
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2402	14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	2438
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2403	15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2439
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2404	16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2440
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2405	199 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2441-2447
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2406	1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2441
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2407	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2442
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2408	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	2443
197 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	2409-2424	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	2444
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	2409	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2445
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2410	6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2446
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2411	7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2447
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2412	200 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2448-2457
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2413	1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2448
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2414	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	2449
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2415	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	2450
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2416	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	2451
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2417	5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	2452
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2418	6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	2453
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2419	7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2454
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2420	8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2455
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2421	9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	2456
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2422	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2457
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2423	201 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	2458-2462
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2424	1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	2458
198 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	2425-2440	2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2459
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	2425	3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	2460
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2426	4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	2461
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2427	5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	2462
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2428	202 - Anhängerbetrieb	2463-2465
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2429	1. Anhängerbetrieb	2463
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2430	2. Steuergerät für Anhängerererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2464
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	2431	3. Steuergerät für Anhängerererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	2465
		203 - Drahtlose Datenübertragung , (E19)	2466-2467
		1. Drahtlose Datenübertragung , (E19)	2466
		2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	2467

204 - Grundausrüstung , (L0L)	2468-2513	1. Grundausrüstung , (L0R)	2514
1. Grundausrüstung , (L0L)	2468	2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2515
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2469	3. Sicherungshalter B	2516
3. Sicherungshalter B	2470	4. Sicherungshalter C	2517
4. Sicherungshalter C	2471	5. Sicherungshalter C	2518
5. Sicherungshalter C	2472	6. Sicherungshalter C	2519
6. Sicherungshalter C	2473	7. Sicherungshalter C	2520
7. Sicherungshalter C	2474	8. Sicherungshalter C	2521
8. Sicherungshalter C	2475	9. Sicherungshalter C	2522
9. Sicherungshalter C	2476	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2523
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2477	11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2524
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2478	12. Sicherungshalter C	2525
12. Sicherungshalter C	2479	13. Sicherungshalter C	2526
13. Sicherungshalter C	2480	14.	2527
14.	2481	15.	2528
15.	2482	16.	2529
16.	2483	17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2530
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2484	18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2531
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2485	19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2532
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2486	20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2533
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2487	21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2534
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2488	22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2535
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2489	23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2536
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2490	24. Motor für Heckscheibenwischer	2537
24. Motor für Heckscheibenwischer	2491	25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2538
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2492	26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2539
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2493	27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2540
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2494	28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2541
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2495	29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2542
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2496	30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2543
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2497	31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	2544
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	2498	32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2545
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2499	33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2546
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2500	34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondaströmers	2547
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondaströmers	2501	35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	2548
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	2502	36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2549
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2503	37. Hochttonhorn, Tiefttonhorn	2550
37. Hochttonhorn, Tiefttonhorn	2504	38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2551
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2505	39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2552
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2506	40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2553
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2507	41. Schalttafeleinsatz	2554
41. Schalttafeleinsatz	2508	42. Schalttafeleinsatz	2555
42. Schalttafeleinsatz	2509	43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2556
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2510	44. Diagnose-Interface für Datenbus	2557
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2511	45. Diagnose-Interface für Datenbus	2558
45. Diagnose-Interface für Datenbus	2512	46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2559
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2513	206 - 1.4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA.(7L6)	2560-2584
205 - Grundausrüstung . (L0R)	2514-2559	1. 1.4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System . CZCA.(7L6)	2560

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2561	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2612
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2562	5. Sicherungshalter B	2613
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2563	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2614
5. Sicherungshalter B	2564	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2615
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2565	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2616
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2566	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2617
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2567	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2618
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2568	11. Motorsteuergerät	2619
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2569	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2620
11. Motorsteuergerät	2570	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2621
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2571	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2622
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2572	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2623
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2573	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2624
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2574	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2625
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2575	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2626
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	2576	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2627
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2577	20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2628
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2578	21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2629
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2579	22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2630
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2580	23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2631
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2581	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2632
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2582	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2633
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2583	209 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	2634-2659
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2584	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	2634
207 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	2585-2608	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2635
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	2585	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2636
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2586	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2637
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2587	5. Sicherungshalter B	2638
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2588	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2639
5. Sicherungshalter B	2589	7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2640
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2590	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2641
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2591	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2642
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2592	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2643
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2593	11. Motorsteuergerät	2644
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2594	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2645
11. Motorsteuergerät	2595	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2646
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2596	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2647
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2597	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2648
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2598	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2649
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2599	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2650
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2600	18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	2651
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2601	19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2652
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2602	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2653
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2603	21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2654
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2604	22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2655
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2605	23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2656
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2606	24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2657
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2607	25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2658
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2608	26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2659
208 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2609-2633	210 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSJ,CJSC,(7L3)	2660-2687
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2609	1. 1,8-l-Benzinmotor . CJSJ,CJSC.(7L3)	2660
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2610		
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2611		

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2661	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2707
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2662	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäfen	2708
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2663	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2709
5. Sicherungshalter B	2664	23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2710
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2665	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2711
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2666	25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2712
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2667	26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2713
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2668	27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2714
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2669	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2715
11. Motorsteuergerät	2670	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2716
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2671	212 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	2717-2744
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2672	1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	2717
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2673	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2718
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2674	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2719
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2675	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2720
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2676	5. Sicherungshalter B	2721
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2677	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2722
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2678	7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2723
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2679	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2724
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäfen	2680	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2725
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2681	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2726
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2682	11. Motorsteuergerät	2727
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2683	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2728
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2684	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2729
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2685	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2730
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2686	15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2731
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2687	16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2732
211 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	2688-2716	17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2733
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	2688	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2734
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2689	19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2735
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2690	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2736
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2691	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhäfen	2737
5. Sicherungshalter B	2692	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	2738
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2693	23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2739
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2694	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2740
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2695	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2741
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2696	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2742
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2697	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2743
11. Motorsteuergerät	2698	28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2744
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2699	213 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	2745-2773
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2700	1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	2745
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2701	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2746
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2702	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2747
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2703	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2748
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2704	5. Sicherungshalter B	2749
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2705	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2750
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2706	7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2751

8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2752	Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2753	23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2796
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2754	24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2797
11. Motorsteuergerät	2755	25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2798
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2756	26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2799
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2757	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2800
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2758	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2801
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2759	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2802
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2760	30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2803
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2761	215 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	2804-2833
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2762	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	2804
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2763	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2805
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2764	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2806
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2765	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2807
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	2766	5. Sicherungshalter B	2808
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2767	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2809
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2768	7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2810
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2769	8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2811
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2770	9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2812
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2771	10. Motorsteuergerät	2813
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2772	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2814
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2773	12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2815
214 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	2774-2803	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2816
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	2774	14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2817
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2775	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2818
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2776	16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2819
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2777	17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2820
5. Sicherungshalter B	2778	18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2821
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2779	19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2822
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2780	20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	2823
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2781	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2824
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	2782	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2825
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2783	23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2826
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2784	24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2827
12. Motorsteuergerät	2785	25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2828
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2786	26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2829
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2787	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2830
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2788	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2831
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2789	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2832
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2790	30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2833
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2791	216 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2834-2863
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2792	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2834
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2793	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2835
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2794	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2836
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für	2795	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2837

5. Sicherungshalter B	2838	Motorsteuergerät	
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2839	17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2880
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2840	18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2881
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2841	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2882
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2842	20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2883
10. Motorsteuergerät	2843	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2884
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2844	22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2885
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2845	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2886
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2846	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2887
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2847	218 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	2888-2901
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2848	1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	2888
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2849	2. Lichtschalter	2889
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2850	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2890
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2851	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2891
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2852	5. Scheinwerfer vorn links	2892
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	2853	6. Scheinwerfer vorn rechts	2893
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2854	7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2894
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2855	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2895
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2856	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2896
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2857	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2897
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2858	11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2898
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2859	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2899
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2860	13. Sicherungshalter C	2900
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2861	14. Schalttafeleinsatz	2901
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2862	219 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	2902-2915
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2863	1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	2902
217 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2864-2887	2. Lichtschalter	2903
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2864	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2904
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2865	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2905
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2866	5. Scheinwerfer vorn links	2906
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2867	6. Scheinwerfer vorn rechts	2907
5. Sicherungshalter B	2868	7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2908
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2869	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2909
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2870	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2910
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	2871	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2911
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2872	11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2912
10. Motorsteuergerät	2873	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2913
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2874	13. Sicherungshalter C	2914
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2875	14. Schalttafeleinsatz	2915
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2876	220 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2916-2930
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2877	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2916
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2878	2. Lichtschalter	2917
16. Geber für Wasserabscheider. Kraftstoffdruckgeber. Positionsgeber für Ladedrucksteller.	2879	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2918
		4. Scheinwerfer vorn links	2919
		5. Scheinwerfer vorn links	2920
		6. Scheinwerfer vorn rechts	2921
		7. Scheinwerfer vorn rechts	2922
		8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2923
		9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2924
		10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2925
		11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2926
		12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2927
		13. Sicherunshalter A. Sicherunshalter B	2928

14. Sicherungshalter C	2929	1. Airbag-Systeme , (L0L)	2976
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2930	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2977
221 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2931-2945	3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2978
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2931	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2979
2. Lichtschalter	2932	5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2980
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2933	6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2981
4. Scheinwerfer vorn links	2934	7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2982
5. Scheinwerfer vorn links	2935	8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2983
6. Scheinwerfer vorn rechts	2936	9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2984
7. Scheinwerfer vorn rechts	2937	10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2985
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2938	225 - Airbag-Systeme , (L0R)	2986-2995
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2939	1. Airbag-Systeme , (L0R)	2986
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2940	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2987
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2941	3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2988
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2942	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2989
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2943	5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2990
14. Sicherungshalter C	2944	6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2991
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2945	7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2992
222 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2946-2960	8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2993
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2946	9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2994
2. Lichtschalter	2947	10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2995
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2948	226 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2996-3002
4. Scheinwerfer vorn links	2949	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2996
5. Scheinwerfer vorn links	2950	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2997
6. Scheinwerfer vorn rechts	2951	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2998
7. Scheinwerfer vorn rechts	2952	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2999
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2953	5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	3000
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2954	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	3001
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2955	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3002
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2956	227 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3003-3009
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2957	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3003
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2958	2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3004
14. Sicherungshalter C	2959	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	3005
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2960	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3006
223 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2961-2975	5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	3007
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2961	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	3008
2. Lichtschalter	2962	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3009
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2963	228 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	3010-3017
4. Scheinwerfer vorn links	2964	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	3010
5. Scheinwerfer vorn links	2965	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3011
6. Scheinwerfer vorn rechts	2966	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	3012
7. Scheinwerfer vorn rechts	2967	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3013
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2968	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3014
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2969		
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2970		
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2971		
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2972		
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2973		
14. Sicherungshalter C	2974		
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2975		
224 - Airbaa-Svsteme . (L0L)	2976-2985		

	6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3015		5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	3056
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3016			
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3017		6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3057
229 -	Doppelkupplungsgetriebe 0D9	3018-3025			
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	3018	237 -	Climatic , DCZA,(L0R)	3058-3063
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3019		1. Climatic , DCZA,(L0R)	3058
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3020		2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3059
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3021		3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3060
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3022		4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3061
	6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3023		5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	3062
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3024	238 -	Climatronic	3064-3072
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3025		1. Climatronic	3064
230 -	Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	3026-3029		2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3065
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	3026		3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	3066
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	3027		4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	3067
	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	3028		5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3068
	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3029		6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3069
231 -	Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	3030-3033		7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3070
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	3030		8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3071
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	3031		9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	3072
	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	3032	239 -	Climatronic , DCZA	3073-3082
	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3033		1. Climatronic , DCZA	3073
232 -	Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3034-3037		2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3074
	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3034		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3075
	2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3035		4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	3076
	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3036		5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	3077
	4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3037		6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	3078
233 -	Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3038-3041		7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3079
	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3038		8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3080
	2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3039		9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3081
	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3040		10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	3082
	4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3041	240 -	Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	3083-3098
234 -	Climatic , (L0L)	3042-3046		1. Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	3083
	1. Climatic , (L0L)	3042		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3084
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3043		3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	3085
	3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3044		4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3086
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	3045		5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3087
	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3046		6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	3088
235 -	Climatic , (L0R)	3047-3051		7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3089
	1. Climatic , (L0R)	3047		8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3090
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3048		9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3091
	3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3049		10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	3092
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	3050		11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3093
	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3051		12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3094
236 -	Climatic , DCZA,(L0L)	3052-3057			
	1. Climatic , DCZA,(L0L)	3052			
	2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3053			
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3054			
	4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3055			

13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3095	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	3141
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3096	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3142
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3097	12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3143
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3098	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarmluchte hinten links	3144
241 - Komfortsystem, Low (AW0) , (LOR)	3099-3114	14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3145
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (LOR)	3099	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarmluchte hinten rechts	3146
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3100	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3147
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	3101	17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	3148
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3102	244 - Zugang und Startberechtigung , (LOL)	3149-3155
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3103	1. Zugang und Startberechtigung , (LOL)	3149
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	3104	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3150
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3105	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3151
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3106	4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3152
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3107	5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3153
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	3108	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3154
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3109	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalltafeleinsatz	3155
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3110	245 - Zugang und Startberechtigung , (LOR)	3156-3162
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3111	1. Zugang und Startberechtigung , (LOR)	3156
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3112	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3157
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3113	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3158
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3114	4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3159
242 - Komfortsystem, High (AW1) , (LOL)	3115-3131	5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3160
1. Komfortsystem, High (AW1) , (LOL)	3115	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3161
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3116	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalltafeleinsatz	3162
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	3117	246 - Elektrische Heckklappe , (LOL)	3163-3170
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3118	1. Elektrische Heckklappe , (LOL)	3163
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3119	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3164
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	3120	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	3165
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3121	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	3166
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3122	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	3167
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3123	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3168
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarmluchte Beifahrerseite	3124	7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3169
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3125	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3170
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3126	247 - Elektrische Heckklappe , (LOR)	3171-3178
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarmluchte hinten links	3127	1. Elektrische Heckklappe , (LOR)	3171
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3128	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3172
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarmluchte hinten rechts	3129	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	3173
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3130	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	3174
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	3131	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	3175
243 - Komfortsystem, High (AW1) , (LOR)	3132-3148	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3176
1. Komfortsystem, High (AW1) , (LOR)	3132	7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3177
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3133	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3178
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	3134		
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3135		
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3136		
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarmluchte Fahrerseite	3137		
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3138		
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3139		
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3140		

248 - Radioanlage , (L0L)	3179-3186	Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
1. Radioanlage , (L0L)	3179		
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3180		
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3181		
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3182		
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3183		3209
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3184		3210
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3185		3211
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3186		3212
249 - Radioanlage , (L0R)	3187-3194	5. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3213
1. Radioanlage , (L0R)	3187		3214
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3188		3215
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3189		3216
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3190		3217
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3191		3218
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3192		3219
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3193		3220
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3194		3221
250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	3195-3204	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3222
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	3195		3223
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3196		3224
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3197		3225
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3198		3226
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3199		3227
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3200		3228
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3201		3229
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3202		3230
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3203		3231
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3204		3232
251 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	3205-3214	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3233
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	3205		3234
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3206		3235
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3207		3236
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	3208		3237
252 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3215-3225	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3238
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3215		3239
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3216		3240
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3217		3241
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3218		3242
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3219		3243
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3220		3244
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3221		3245
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3222		3246
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3223		3247
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3224		3248
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3225		3249
253 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3226-3236	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3250
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3226		3251
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3227		3252
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3228		3253
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3229		3254
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3230		3255
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3231		3256
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3232		3257
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3233		3258
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3234		3259
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3235		3260
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3236		3261
254 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3237-3249	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3262
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3237		3263

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3238	3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	3268
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3239	258 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	3269-3273
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3240	1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	3269
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3241	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3270
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3242	3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	3271
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3243	4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3272
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3244	5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	3273
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3245	259 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	3274-3279
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3246	1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	3274
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3247	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3275
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3248	3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	3276
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3249	4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3277
255 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LÖR)	3250-3262	5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	3278
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LÖR)	3250	6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3279
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3251	260 - Zusatzheizung	3280-3286
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3252	1. Zusatzheizung	3280
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3253	2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3281
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3254	3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	3282
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3255	4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	3283
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3256	5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	3284
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3257	6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3285
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3258	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3286
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3259	261 - Panorama-Schiebedach	3287-3289
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3260	1. Panorama-Schiebedach	3287
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3261	2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3288
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3262	3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	3289
256 - Ambientebeleuchtung , (LÖL)	3263-3265	262 - Diebstahlwarnanlage	3290-3292
1. Ambientebeleuchtung , (LÖL)	3263	1. Diebstahlwarnanlage	3290
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3264	2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3291
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	3265	3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	3292
257 - Ambientebeleuchtung , (LÖR)	3266-3268	263 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (LÖL)	3293-3295
1. Ambientebeleuchtung , (LÖR)	3266	1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (LÖL)	3293
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3267	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3294
		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3295
		264 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (LÖR)	3296-3298
		1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (LÖR)	3296
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3297
		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3298
		265 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (LÖL)	3299-3301
		1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (LÖL)	3299
		2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3300
		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3301
		266 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (LÖR)	3302-3304
		1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (LÖR)	3302
		2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3303
		3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3304
		267 - Sitzheizung , (LÖL)	3305-3312
		1. Sitzheizung , (LÖL)	3305
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3306
		3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3307
		4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3308

5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3309	Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	
6. Digitaluhr	3310		
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3311	4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3355
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3312		
268 - Sitzheizung , (L0R)	3313-3320	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3356
1. Sitzheizung , (L0R)	3313		
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3314	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3357
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3315		
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3316	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3358
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3317		
6. Digitaluhr	3318	8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3359
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3319		
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3320	9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3360
269 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	3321-3328	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3361
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	3321	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3362
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3322	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3363
3. Steuergerät für Climatronic	3323	13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3364
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3324	14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3365
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3325		
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	3326	15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3366
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3327		
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3328		
270 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	3329-3336	273 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	3367-3382
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	3329	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	3367
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3330	2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3368
3. Steuergerät für Climatronic	3331	3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3369
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3332		
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3333	4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3370
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	3334		
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3335	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3371
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3336	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3372
271 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	3337-3351	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3373
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	3337	8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3374
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3338		
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3339	9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3375
		10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3376
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3340	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3377
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3341	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3378
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3342	13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3379
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3343	14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3380
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3344	15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3381
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3345	16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3382
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3346		
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3347	274 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	3383-3398
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3348	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	3383
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3349	2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3384
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3350	3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3385
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3351	4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3386
272 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	3352-3366	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3387
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	3352	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3388
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3353	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3389
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3354	8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des	3390

Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes				
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3391			
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3392			
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3393			
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3394			
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3395			
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3396			
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3397			
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3398			
275 - Einparkhilfe (PDC) hinten	3399-3403			
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	3399			
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3400			
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3401			
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3402			
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3403			
276 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3404-3410			
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3404			
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3405			
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	3406			
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	3407			
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3408			
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3409			
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3410			
277 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3411-3420			
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3411			
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	3412			
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	3413			
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	3414			
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	3415			
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	3416			
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3417			
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3418			
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	3419			
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3420			
278 - Automatische Distanzregelung	3421-3425			
1. Automatische Distanzregelung	3421			
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3422			
3. Steuergerät für Abstandsregelung	3423			
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3424			
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3425			
279 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	3426-3428			
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	3426			
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3427			
3. Steuergerät für Abstandsregelung	3428			
280 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	3429-3431			
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	3429			
2. Rückfahrkamera. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	3430			
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera				3431
281 - Spurwechselassistent , (L0L)				3432-3434
1. Spurwechselassistent , (L0L)				3432
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite				3433
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent				3434
282 - Spurwechselassistent , (L0R)				3435-3437
1. Spurwechselassistent , (L0R)				3435
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite				3436
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent				3437
283 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC				3438-3442
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC				3438
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C				3439
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus				3440
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts				3441
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts				3442
284 - Anhängerbetrieb				3443-3445
1. Anhängerbetrieb				3443
2. Steuergerät für Anhängererkenennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C				3444
3. Steuergerät für Anhängererkenennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung				3445
285 - Mobiltelefonsysteme				3446-3448
1. Mobiltelefonsysteme				3446
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C				3447
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy				3448
286 - Multifunktionslenkrad				3449-3454
1. Multifunktionslenkrad				3449
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik				3450
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik				3451
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik				3452
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus				3453
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C				3454
287 - 230-V-Steckdose				3455-3456
1. 230-V-Steckdose				3455
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V				3456
288 - Drahtlose Datenübertragung , (E19)				3457-3458
1. Drahtlose Datenübertragung , (E19)				3457
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C				3458
289 - Taxiausstattung				3459-3462
1. Taxiausstattung				3459
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B				3460
3. Spannungsstabilisator, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D				3461
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Vorwiderstand				3462
290 - Datenbusvernetzung , (L0L)				3463-3479
1. Datenbusvernetzung , (L0L)				3463
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach				3464
3. Diagnose-Interface für Datenbus				3465
4. Diagnose-Interface für Datenbus				3466
5. Diagnose-Interface für Datenbus				3467
6. Diagnose-Interface für Datenbus				3468
7. Diagnose-Interface für Datenbus				3469
8. Diagnose-Interface für Datenbus				3470
9. Diagnose-Interface für Datenbus				3471

10. Diagnose-Interface für Datenbus	3472	1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3554
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3473	1.6 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	3555-3556
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3474	1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3555
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3475	1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3556
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3476	1.7 Bordnetzsteuergerät - J519	3557-3575
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3477	1.7.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3557
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3478	1.7.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3558
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3479	1.7.3 Steckerbelegung, ab März 2015	3559-3563
291 - Datenbusvernetzung , (L0R)	3480-3496	1.7.4 Steckerbelegung, ab Mai 2015	3564-3569
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	3480	1.7.5 Steckerbelegung, ab Mai 2016	3570-3575
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3481	1.8 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent-J791-	3576-3578
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3482	1.8.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3576-3577
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3483	1.8.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3578
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3484	1.9 Steuergerät im Schalltafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362-	3579-3580
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3485	1.9.1 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3579
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3486	1.9.2 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3580
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3487	1.10 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	3581-3583
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3488	1.10.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3581-3582
10. Diagnose-Interface für Datenbus	3489	1.10.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3583
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3490	1.11 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	3584-3585
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3491	1.11.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3584
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3492	1.11.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3585
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3493	1.12 Steuergerät für ABS -J104-	3586-3587
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3494	1.12.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3586
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3495	1.12.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3587
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3496	1.13 Steuergerät für Airbag -J234-	3588
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	3497-3520	1.13.1 Einbauort	3588
1. Sicherungen	3497-3520	1.14 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	3589
1.1 Übersicht der Sicherungen	3497	1.14.1 Einbauort	3589
1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	3498	1.15 Leistungsmodul 2 für Scheinwerfer links -J892- / Leistungsmodulfür Scheinwerfer links -J667- /	3590-3591
1.2.1 Sicherungsbelegung	3498	Steuergerät für Gasentladungslampelinks -J343-	
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	3499-3503	1.15.1 Einbauort	3590-3591
1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2015	3500-3501	1.16 Steuergerät für Wischermotor -J400-	3592-3593
1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3502-3503	1.16.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3592
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalltafel links	3504-3516	1.16.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3593
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab März 2015	3505-3507	1.17 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	3594-3595
1.4.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3508-3510	1.17.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3594
1.4.3 Sicherungsbelegung, ab November 2015	3511-3513	1.17.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3595
1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	3514-3516	1.18 Leistungsmodul 2 für Scheinwerfer rechts -J893- / Leistungsmodulfür Scheinwerfer rechts -J668-	3596-3597
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SD) am Halter des Bordnetzsteuergerätes(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3517-3518	/ Steuergerät für Gasentladungslamperechts -J344-	
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SD) am Halter des Bordnetzsteuergerätes(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3519-3520	1.18.1 Einbauort	3596-3597
802 - -Einbauorte: Relais - 3	3521-3524	1.19 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	3598
1. Relais	3521-3524	1.19.1 Einbauort	3598
1.1 Übersicht der Relaisträger	3521	1.20 Motorsteuergerät -J623-	3599-3601
1.2 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	3522	1.20.1 Einbauort	3599-3601
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalltafel links	3523-3524	1.21 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	3602-3603
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	3525-3539	1.21.1 Einbauort	3602
1. Massepunkte	3525-3539	1.21.2 Einbauort	3603
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3525-3527	1.22 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	3604
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	3528-3529	1.22.1 Einbauort	3604
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	3530-3532	1.23 Steuergerät für Heizung -J65-	3605
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum (Superb III)	3533-3535	1.23.1 Steckerbelegung	3605
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum (Superb III Combi)	3536-3539	1.24 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	3606-3607
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	3540-3610	1.24.1 Steckerbelegung	3606-3607
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	3540-3610	1.25 Steuergerät für Climatronic -J255-	3608
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3540-3542	1.25.1 Steckerbelegung	3608
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3543-3544	1.26 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	3609-3610
1.3 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	3545-3547	1.26.1 Einbauort	3609-3610
1.3.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3546	805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	3611-3658
1.3.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3547	1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	3611-3658
1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	3548-3551	1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3611-3612
1.4.1 Steckerbelegung:	3548-3551	1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3613-3614
1.5 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	3552-3554	1.3 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	3615-3616
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3552-3553	1.3.1 Einbauort	3616
		1.4 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	3617
		1.4.1 Einbauort	3617

1.5 Steuergerät für Heckklappe -J605-	3618	1.6.1	3664
1.5.1 Einbauort	3618	1.7 Steckverbindung, 27fach -T27a- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3665
1.6 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	3619-3620	1.7.1	3665
1.6.1 Einbauort	3620	1.8 Steckverbindung, 27fach -T27a- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3666
1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	3621	1.8.1	3666
1.7.1 Einbauort	3621	1.9 Steckverbindung, 27fach -T27c- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3667
1.8 Fensterhebermotor hinten links -V26-	3622-3624	1.9.1	3667
1.8.1 Einbauort	3622-3624	1.10 Steckverbindung, 27fach -T27c- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3668
1.9 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	3625-3626	1.10.1	3668
1.9.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3625	1.11 Steckverbindung, 27fach -T27b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3669
1.9.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3626	1.11.1	3669
1.10 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070-	3627	1.12 Steckverbindung, 27fach -T27b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3670
1.10.1 Einbauort	3627	1.12.1	3670
1.11 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	3628-3629	1.13 Steckverbindung, 27fach -T27d- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3671
1.11.1 Einbauort	3629	1.13.1	3671
1.12 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	3630-3631	1.14 Steckverbindung, 27fach -T27d- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3672
1.12.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3630	1.14.1	3672
1.12.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3631	1.15 Kupplungsstation im Motorraum	3673
1.13 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	3632-3634	1.15.1	3673
1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3632-3633	1.16 Steckverbindung, 6fach -T6l- / Steckverbindung, 10fach -T10g-	3674
1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3634	1.16.1	3674
1.14 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	3635	1.17 Steckverbindung, 14fach -T14e- / Steckverbindung, 6fach -T6k-/ Steckverbindung, 4fach -T4bl-	3675
1.14.1 Einbauort	3635	1.17.1	3675
1.15 Spannungsstabilisator -J532-	3636	1.18 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3676
1.15.1 Einbauort	3636	1.18.1 Einbauort	3676
1.16 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	3637-3639	1.19 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3677-3678
1.16.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3638	1.19.1 Einbauort	3677-3678
1.16.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3639	1.20 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3679
1.17 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	3640-3641	1.20.1 Einbauort	3679
1.17.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3640	1.21 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3680
1.17.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3641	1.21.1 Einbauort	3680
1.18 TV-Tuner -R78-	3642	1.22 Kupplungsstation im Kofferraum rechts (Superb III)	3681
1.18.1 Einbauort	3642	1.22.1 Einbauort	3681
1.19 Steuergerät für Schiebedach -J245-	3643-3644	1.23 Kupplungsstation im Kofferraum rechts (Superb III Combi)	3682-3683
1.19.1 Einbauort	3644	1.23.1 Einbauort	3682-3683
1.20 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	3645-3646	1.24 Kupplungsstation im Kofferraum links (Superb III)	3684
1.20.1 Einbauort	3645-3646	1.24.1 Einbauort	3684
1.21 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	3647	1.25 Kupplungsstation im Kofferraum links (Superb III Combi)	3685-3686
1.21.1 Einbauort	3647	1.25.1 Einbauort	3685-3686
1.22 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	3648-3650	1.26 Kupplungsstation hinter dem Stoßfänger hinten rechts	3687
1.22.1 Einbauort (Superb III)	3648-3649	1.26.1 Einbauort	3687
1.22.2 Einbauort (Superb III Combi)	3650	1.27 Kupplungsstation in der Heckklappe links (Superb III)	3688
1.23 Förderereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	3651	1.27.1 Einbauort	3688
1.23.1 Einbauort	3651	1.28 Kupplungsstation in der Heckklappe links (Superb III Combi)	3689-3690
1.24 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	3652	1.28.1 Einbauort	3689-3690
1.24.1 Einbauort	3652		
1.25 Funkempfänger für Standheizung -R64-	3653-3655		
1.25.1 Einbauort (Superb III)	3653-3654		
1.25.2 Einbauort (Superb III Combi)	3655		
1.26 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	3656		
1.26.1 Einbauort	3656		
1.27 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	3657-3658		
1.27.1 Einbauort	3657-3658		
806 - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3659-3690		
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3659-3690		
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3659		
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3660		
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb III)	3661		
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb III Combi)	3662		
1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3663		
1.5.1	3663		
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3664		