

001 - Grundausrüstung	1-44
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13. Sicherungshalter C	13
14.	14
15.	15
16.	16
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	17
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	18
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	19
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	20
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	21
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	22
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	23
24. Motor für Heckscheibenwischer	24
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	25
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	26
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	27
28. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	28
29. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	29
30. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	30
31. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	31
32. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	32
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	33
34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	34
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	35
36. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	36
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	37
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	38
39. Schalttafeleinsatz	39
40. Schalttafeleinsatz	40
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	41
42. Diagnose-Interface für Datenbus	42
43. Diagnose-Interface für Datenbus	43
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	44
002 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	45-69
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	45
2. Batterie. Anlasser. Steuergerät für Batterieüberwachung. Sicherungshalter B	46

3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	47
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	48
5. Sicherungshalter B	49
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	50
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	51
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	52
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	53
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	54
11. Motorsteuergerät	55
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	56
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	57
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	58
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	59
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	60
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	61
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	62
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	63
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	64
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	65
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	66
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	67
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	68
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	69
003 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	70-95
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	70
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	71
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	72
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	73
5. Sicherungshalter B	74
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	75
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	76
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	77
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	78
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	79
11. Motorsteuergerät	80
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	81
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	82
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	83
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	84
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	85
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	86
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	87
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	88
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	89
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	90
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	91
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	92
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	93
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	94
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	95
004 - 1.8-I-Benzinmotor . CJS.A.CJSC.(7L3)	96-123

1.	1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	96
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	97
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	98
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	99
5.	Sicherungshalter B	100
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	101
7.	Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	102
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	103
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	104
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	105
11.	Motorsteuergerät	106
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	107
13.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	108
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	109
15.	Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	110
16.	Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	111
17.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	112
18.	Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	113
19.	Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	114
20.	Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	115
21.	Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	116
22.	Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	117
23.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	118
24.	Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	119
25.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	120
26.	Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	121
27.	Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	122
28.	Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	123
005 -	1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	124-152
1.	1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	124
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	125
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	126
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	127
5.	Sicherungshalter B	128
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	129
7.	Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	130
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	131
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	132
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	133
11.	Motorsteuergerät	134
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	135
13.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	136
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	137
15.	Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	138
16.	Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	139
17.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	140
18.	Kraftstoffdruckgeber. Positionsgeber für Ladedrucksteller. Motorsteuergerät. Ladedrucksteller	141

19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	142
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	143
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	144
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	145
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	146
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	147
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	148
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	149
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	150
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	151
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	152
006 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	153-180
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	153
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	154
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	155
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	156
5. Sicherungshalter B	157
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	158
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	159
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	160
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	161
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	162
11. Motorsteuergerät	163
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	164
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	165
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	166
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	167
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	168
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	169
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	170
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	171
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	172
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	173
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	174
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	175
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	176
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	177
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	178
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	179
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	180
007 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	181-209
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	181
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	182
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	183
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	184
5. Sicherungshalter B	185
6. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	186

7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	187
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	188
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	189
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	190
11. Motorsteuergerät	191
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	192
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	193
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	194
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	195
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	196
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	197
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	198
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	199
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	200
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	201
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	202
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	203
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	204
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	205
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	206
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	207
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	208
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	209
008 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	210-239
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	210
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	211
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	212
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	213
5. Sicherungshalter B	214
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	215
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	216
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	217
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	218
10. Motorsteuergerät	219
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	220
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	221
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	222
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	223
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	224
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	225
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	226
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	227
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	228

20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	229
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	230
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	231
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	232
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	233
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	234
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	235
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	236
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	237
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	238
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	239
009 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	240-269
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	240
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	241
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	242
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	243
5. Sicherungshalter B	244
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	245
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	246
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	247
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	248
10. Motorsteuergerät	249
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	250
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	251
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	252
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	253
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	254
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	255
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	256
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	257
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	258
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	259
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	260
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	261
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	262
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	263
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	264
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	265
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	266
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	267
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	268
30. Geschwindigkeitsmesser. Schalttafeleinsatz. Wegstreckenanzeige	269

010 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	270-293
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	270
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	271
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	272
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	273
5. Sicherungshalter B	274
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	275
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	276
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	277
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	278
10. Motorsteuergerät	279
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	280
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	281
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	282
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	283
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	284
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	285
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	286
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	287
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	288
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	289
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	290
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	291
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	292
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	293
011 - Halogenscheinwerfer	294-307
1. Halogenscheinwerfer	294
2. Lichtschalter	295
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	296
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	297
5. Scheinwerfer vorn links	298
6. Scheinwerfer vorn rechts	299
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	300
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	301
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	302
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	303
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	304
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	305
13. Sicherungshalter C	306
14. Schalttafeleinsatz	307
012 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1)	308-322
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1)	308
2. Lichtschalter	309
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	310
4. Scheinwerfer vorn links	311
5. Scheinwerfer vorn links	312
6. Scheinwerfer vorn rechts	313
7. Scheinwerfer vorn rechts	314
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	315

9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	316
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	317
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	318
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	319
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	320
14. Sicherungshalter C	321
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	322
013 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3)	323-337
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3)	323
2. Lichtschalter	324
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	325
4. Scheinwerfer vorn links	326
5. Scheinwerfer vorn links	327
6. Scheinwerfer vorn rechts	328
7. Scheinwerfer vorn rechts	329
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	330
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	331
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	332
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	333
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	334
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	335
14. Sicherungshalter C	336
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	337
014 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	338-340
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	338
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	339
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	340
015 - Elektromechanische Servolenkung	341-343
1. Elektromechanische Servolenkung	341
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	342
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	343
016 - Airbag-Systeme	344-353
1. Airbag-Systeme	344
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	345
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	346
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	347
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	348
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	349
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	350
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	351
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	352
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	353
017 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	354-360
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	354
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	355
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	356
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	357
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	358
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole. Steuergerät für ABS	359

7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	360
018 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	361-368
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	361
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	362
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	363
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	364
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	365
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	366
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	367
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	368
019 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	369-376
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	369
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	370
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	371
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	372
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	373
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	374
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	375
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	376
020 - Sicherheitsgurtwarnsystem	377-380
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	377
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	378
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	379
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	380
021 - Kühlerlüfter	381-383
1. Kühlerlüfter	381
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	382
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	383
022 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	384-385
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	384
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	385
023 - Heiz- und Frischluftsystem	386-389
1. Heiz- und Frischluftsystem	386
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	387
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	388
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	389
024 - Climatic	390-394
1. Climatic	390
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	391
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	392
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	393
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	394
025 - Climatronic	395-403
1. Climatronic	395
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	396
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	397
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts, Ausströmtemperatugeber hinten, Steuergerät für Climatronic	398
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	399
6. Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-. Staudruckklappe	400

7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	401
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	402
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	403
026 - Zusatzluftheizung (PTC)	404-406
1. Zusatzluftheizung (PTC)	404
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	405
3. Sicherungshalter B	406
027 - Beheizbare Frontscheibe	407-409
1. Beheizbare Frontscheibe	407
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	408
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	409
028 - Beheizbare Spritzdüsen	410-411
1. Beheizbare Spritzdüsen	410
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	411
029 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE)	412-427
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE)	412
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	413
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	414
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	415
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	416
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	417
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	418
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	419
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	420
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	421
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	422
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	423
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	424
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	425
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	426
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	427
030 - Komfortsystem , (9TB)	428-443
1. Komfortsystem , (9TB)	428
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	429
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	430
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	431
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	432
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	433
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	434
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	435
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	436
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	437
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	438
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	439
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	440
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	441
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	442
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	443

031 - Zugang und Startberechtigung	444-450
1. Zugang und Startberechtigung	444
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	445
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	446
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	447
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	448
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	449
7. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	450
032 - Radioanlage	451-457
1. Radioanlage	451
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	452
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	453
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	454
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	455
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	456
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	457
033 - Radio-Navigationssystem	458-466
1. Radio-Navigationssystem	458
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	459
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	460
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	461
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	462
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	463
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	464
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	465
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	466
034 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket	467-476
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket	467
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	468
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	469
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	470
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	471
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	472
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	473

rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	474
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	475
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	476
035 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	477-488
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	477
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	478
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	479
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	480
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	481
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	482
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	483
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	484
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	485
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	486
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	487
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	488
036 - Elektrische Heckklappe	489-495
1. Elektrische Heckklappe	489
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	490
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	491
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	492
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	493
6. Schließeinheit für Heckklappe, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	494
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	495
037 - Ambientebeleuchtung	496-498
1. Ambientebeleuchtung	496
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	497
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	498
038 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	499-503
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	499
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	500
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	501
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	502
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	503
039 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	504-509
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	504
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	505
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	506
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	507
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Kraftstoffvorratsanzeige. Kraftstoffpumpe für Vorförderung.	508

Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	509
040 - Zusatzheizung	510-515
1. Zusatzheizung	510
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	511
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	512
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	513
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 3 für TV, Funkempfänger für Standheizung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	514
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	515
041 - Panorama-Schiebedach , (3FB)	516-518
1. Panorama-Schiebedach , (3FB)	516
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	517
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	518
042 - Diebstahlwarnanlage	519-521
1. Diebstahlwarnanlage	519
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	520
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	521
043 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	522-524
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	522
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	523
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	524
044 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	525-527
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	525
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	526
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	527
045 - Sitzheizung	528-535
1. Sitzheizung	528
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	529
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	530
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	531
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	532
6. Digitaluhr	533
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	534
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	535
046 - Sitzheizung , (KH7)	536-543
1. Sitzheizung , (KH7)	536
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	537
3. Steuergerät für Climatronic	538
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	539
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	540
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	541
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	542
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	543
047 - Sitzbelüftung	544-548
1. Sitzbelüftung	544
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	545
3. Steuergerät für Climatronic	546
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	547
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	548
048 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0)	549-563
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion . (4V0)	549

2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	550
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	551
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	552
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	553
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	554
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	555
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	556
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	557
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	558
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	559
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	560
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	561
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	562
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	563
049 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1)	564-579
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1)	564
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	565
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	566
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	567
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	568
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	569
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	570
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	571
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	572
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	573
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	574
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	575
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	576
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	577
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	578
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	579
050 - Einparkhilfe (PDC) hinten	580-584
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	580
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	581
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	582
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	583
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	584
051 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	585-591
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	585
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	586
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links. Geber für Einparkhilfe vorn links. Steuergerät für	587

Einparkhilfe	
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	588
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	589
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	590
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	591
052 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	592-601
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	592
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	593
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	594
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	595
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	596
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	597
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	598
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	599
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	600
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	601
053 - Automatische Distanzregelung	602-606
1. Automatische Distanzregelung	602
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	603
3. Steuergerät für Abstandsregelung	604
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	605
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	606
054 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	607-609
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	607
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	608
3. Steuergerät für Abstandsregelung	609
055 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	610-612
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	610
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	611
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	612
056 - Spurwechselassistent	613-615
1. Spurwechselassistent	613
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	614
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	615
057 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	616-620
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	616
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	617
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	618
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	619
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	620
058 - Anhängerbetrieb	621-623
1. Anhängerbetrieb	621
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	622
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	623
059 - Mobiltelefonsysteme	624-625
1. Mobiltelefonsysteme	624

2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	625
060 - Multifunktionslenkrad	626-631
1. Multifunktionslenkrad	626
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	627
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	628
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	629
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	630
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	631
061 - 230-V-Steckdose	632-633
1. 230-V-Steckdose	632
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	633
062 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	634-635
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	634
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	635
063 - Datenbusvernetzung	636-652
1. Datenbusvernetzung	636
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	637
3. Diagnose-Interface für Datenbus	638
4. Diagnose-Interface für Datenbus	639
5. Diagnose-Interface für Datenbus	640
6. Diagnose-Interface für Datenbus	641
7. Diagnose-Interface für Datenbus	642
8. Diagnose-Interface für Datenbus	643
9. Diagnose-Interface für Datenbus	644
10. Diagnose-Interface für Datenbus	645
11. Diagnose-Interface für Datenbus	646
12. Diagnose-Interface für Datenbus	647
13. Diagnose-Interface für Datenbus	648
14. Diagnose-Interface für Datenbus	649
15. Diagnose-Interface für Datenbus	650
16. Diagnose-Interface für Datenbus	651
17. Diagnose-Interface für Datenbus	652
064 - Grundausrüstung , (L0L)	653-698
1. Grundausrüstung , (L0L)	653
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	654
3. Sicherungshalter B	655
4. Sicherungshalter C	656
5. Sicherungshalter C	657
6. Sicherungshalter C	658
7. Sicherungshalter C	659
8. Sicherungshalter C	660
9. Sicherungshalter C	661
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	662
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	663
12. Sicherungshalter C	664
13. Sicherungshalter C	665
14.	666
15.	667
16.	668
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	669
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	670
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	671
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	672
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	673
22. Schalter für GRA. Wickelfeder. Signalhornbetätigung. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	674

23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	675
24. Motor für Heckscheibenwischer	676
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	677
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	678
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	679
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	680
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	681
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	682
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	683
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	684
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	685
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	686
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	687
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	688
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	689
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	690
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	691
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	692
41. Schalttafeleinsatz	693
42. Schalttafeleinsatz	694
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	695
44. Diagnose-Interface für Datenbus	696
45. Diagnose-Interface für Datenbus	697
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	698
065 - Grundausrüstung , (L0R)	699-744
1. Grundausrüstung , (L0R)	699
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	700
3. Sicherungshalter B	701
4. Sicherungshalter C	702
5. Sicherungshalter C	703
6. Sicherungshalter C	704
7. Sicherungshalter C	705
8. Sicherungshalter C	706
9. Sicherungshalter C	707
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	708
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	709
12. Sicherungshalter C	710
13. Sicherungshalter C	711
14.	712
15.	713
16.	714
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofil auswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	715
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	716
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	717
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	718
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	719
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	720
23. Luftfeuchtigkeitsgeber. Sensor für Luftfeuchtigkeit-. Regen- und Lichterkennung. Steuergerät für	721

Wischemotor, Scheibenwischemotor Fahrerseite	
24. Motor für Heckscheibenwischer	722
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	723
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	724
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	725
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	726
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	727
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	728
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	729
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	730
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	731
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	732
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	733
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	734
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	735
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	736
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	737
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	738
41. Schalttafeleinsatz	739
42. Schalttafeleinsatz	740
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	741
44. Diagnose-Interface für Datenbus	742
45. Diagnose-Interface für Datenbus	743
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	744
066 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	745-769
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	745
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	746
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	747
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	748
5. Sicherungshalter B	749
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	750
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	751
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	752
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	753
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	754
11. Motorsteuergerät	755
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	756
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	757
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	758
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	759
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	760
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	761
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	762
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	763
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	764
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	765
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	766
23. Diaanose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	767

24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	768
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	769
067 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	770-793
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	770
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	771
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	772
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	773
5. Sicherungshalter B	774
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	775
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	776
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	777
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	778
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	779
11. Motorsteuergerät	780
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	781
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	782
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	783
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	784
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	785
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	786
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	787
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	788
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	789
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	790
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	791
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	792
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	793
068 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	794-818
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	794
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	795
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	796
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	797
5. Sicherungshalter B	798
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	799
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	800
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	801
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	802
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	803
11. Motorsteuergerät	804
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	805
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	806
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	807
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	808
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	809
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	810
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	811
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	812
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	813
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	814
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	815
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	816
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	817
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	818

069 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	819-844
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	819
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	820
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	821
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	822
5. Sicherungshalter B	823
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	824
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	825
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	826
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	827
10. Bremspedalschalter, Gapedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	828
11. Motorsteuergerät	829
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	830
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	831
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	832
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	833
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	834
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	835
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	836
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	837
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	838
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	839
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	840
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	841
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	842
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	843
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	844
070 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	845-872
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	845
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	846
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	847
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	848
5. Sicherungshalter B	849
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	850
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	851
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	852
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	853
10. Bremspedalschalter, Gapedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	854
11. Motorsteuergerät	855
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	856
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	857
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	858
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	859
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	860
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	861
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	862
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	863
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	864
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	865
22. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung.	866

Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	867
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	868
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	869
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	870
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	871
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	872
071 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	873-901
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	873
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	874
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	875
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	876
5. Sicherungshalter B	877
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	878
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	879
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	880
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	881
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	882
11. Motorsteuergerät	883
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	884
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	885
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	886
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	887
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	888
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	889
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	890
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	891
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	892
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	893
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	894
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	895
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	896
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	897
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	898
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	899
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	900
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	901
072 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	902-929
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	902
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	903
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	904
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	905
5. Sicherungshalter B	906
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	907
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	908
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	909
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	910
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	911
11. Motorsteuergerät	912

12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	913
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	914
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	915
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	916
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	917
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	918
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	919
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	920
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	921
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	922
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	923
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	924
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	925
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	926
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	927
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	928
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	929
073 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	930-958
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	930
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	931
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	932
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	933
5. Sicherungshalter B	934
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	935
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	936
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	937
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	938
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	939
11. Motorsteuergerät	940
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	941
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	942
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	943
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	944
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	945
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	946
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	947
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	948
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	949
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	950
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	951
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	952
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteueraerät	953

25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	954
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	955
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	956
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	957
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	958
074 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	959-988
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	959
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	960
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	961
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	962
5. Sicherungshalter B	963
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	964
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	965
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	966
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	967
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	968
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	969
12. Motorsteuergerät	970
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	971
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	972
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	973
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	974
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	975
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	976
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	977
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	978
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	979
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	980
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	981
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	982
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	983
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	984
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	985
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	986
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	987
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	988
075 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	989-1018
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	989
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	990
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	991
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	992
5. Sicherungshalter B	993
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	994
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	995
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	996
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	997
10. Motorsteuergerät	998
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	999
12. Motorsteuergerät. Pumpe für Ladeluftkühlung. Heizungsunterstützungspumpe. Stellmotor für	1000

Kühlerjalousie	
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1001
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1002
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1003
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1004
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1005
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1006
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1007
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	1008
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1009
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1010
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1011
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1012
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1013
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1014
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1015
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1016
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1017
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1018
076 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	1019-1048
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	1019
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1020
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1021
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1022
5. Sicherungshalter B	1023
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1024
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1025
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1026
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1027
10. Motorsteuergerät	1028
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1029
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	1030
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1031
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1032
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1033
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1034
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1035
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1036
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1037
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	1038
21. Kraftstoffdruckgeber. Positionsgeber für Ladedrucksteller. Motorsteuergerät	1039

22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1040
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1041
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1042
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1043
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1044
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1045
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1046
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1047
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1048
077 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	1049-1072
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	1049
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1050
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1051
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1052
5. Sicherungshalter B	1053
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1054
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1055
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1056
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1057
10. Motorsteuergerät	1058
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1059
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1060
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1061
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1062
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1063
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1064
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1065
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1066
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1067
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1068
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1069
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1070
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1071
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1072
078 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	1073-1086
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	1073
2. Lichtschalter	1074
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1075
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1076
5. Scheinwerfer vorn links	1077
6. Scheinwerfer vorn rechts	1078
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1079
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1080
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1081
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1082
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1083
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1084
13. Sicherungshalter C	1085

14. Schalttafeleinsatz	1086
079 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	1087-1100
1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	1087
2. Lichtschalter	1088
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1089
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1090
5. Scheinwerfer vorn links	1091
6. Scheinwerfer vorn rechts	1092
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1093
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1094
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1095
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1096
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1097
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1098
13. Sicherungshalter C	1099
14. Schalttafeleinsatz	1100
080 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	1101-1115
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	1101
2. Lichtschalter	1102
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1103
4. Scheinwerfer vorn links	1104
5. Scheinwerfer vorn links	1105
6. Scheinwerfer vorn rechts	1106
7. Scheinwerfer vorn rechts	1107
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1108
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1109
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1110
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1111
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1112
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1113
14. Sicherungshalter C	1114
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1115
081 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	1116-1130
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	1116
2. Lichtschalter	1117
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1118
4. Scheinwerfer vorn links	1119
5. Scheinwerfer vorn links	1120
6. Scheinwerfer vorn rechts	1121
7. Scheinwerfer vorn rechts	1122
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1123
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1124
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1125
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1126
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1127
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1128
14. Sicherungshalter C	1129
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1130
082 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	1131-1145
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	1131
2. Lichtschalter	1132

3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1133
4. Scheinwerfer vorn links	1134
5. Scheinwerfer vorn links	1135
6. Scheinwerfer vorn rechts	1136
7. Scheinwerfer vorn rechts	1137
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1138
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1139
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1140
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1141
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1142
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1143
14. Sicherungshalter C	1144
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1145
083 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	1146-1160
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	1146
2. Lichtschalter	1147
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1148
4. Scheinwerfer vorn links	1149
5. Scheinwerfer vorn links	1150
6. Scheinwerfer vorn rechts	1151
7. Scheinwerfer vorn rechts	1152
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1153
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1154
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1155
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1156
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1157
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1158
14. Sicherungshalter C	1159
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1160
084 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0L)	1161-1163
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0L)	1161
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1162
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1163
085 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0R)	1164-1166
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0R)	1164
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1165
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1166
086 - Airbag-Systeme , (L0L)	1167-1176
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1167
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1168
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1169
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1170
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1171
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1172
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1173
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1174
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1175
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1176
087 - Airbag-Systeme , (L0R)	1177-1186
1. Airbaa-Svsteme . (L0R)	1177

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1178
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1179
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1180
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1181
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1182
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1183
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1184
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1185
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1186
088 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1187-1193
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1187
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1188
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1189
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1190
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1191
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	1192
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1193
089 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1194-1200
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1194
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1195
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1196
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1197
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1198
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	1199
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1200
090 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1201-1204
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1201
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1202
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1203
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1204
091 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1205-1208
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1205
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1206
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1207
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1208
092 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1209-1212
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1209
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1210
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1211
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1212
093 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1213-1216
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1213
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1214
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1215
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1216
094 - Climatic , (L0L)	1217-1221
1. Climatic , (L0L)	1217
2. Steuergerät für Klimaanlage. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	1218

3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1219
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1220
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1221
095 - Climatic , (L0R)	1222-1226
1. Climatic , (L0R)	1222
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1223
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1224
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1225
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1226
096 - Climatronic	1227-1235
1. Climatronic	1227
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1228
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	1229
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	1230
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1231
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1232
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1233
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1234
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1235
097 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	1236-1251
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	1236
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1237
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1238
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1239
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1240
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1241
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1242
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1243
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1244
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1245
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1246
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1247
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1248
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1249
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1250
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1251
098 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	1252-1267
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	1252
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1253
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1254
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1255
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1256
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1257
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1258
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1259
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1260

10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1261
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1262
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1263
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1264
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1265
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1266
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1267
099 - Komfortsystem , (9TB),(L0L)	1268-1284
1. Komfortsystem , (9TB),(L0L)	1268
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1269
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1270
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1271
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1272
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1273
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1274
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1275
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1276
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1277
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1278
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1279
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1280
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1281
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1282
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1283
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	1284
100 - Komfortsystem , (9TB),(L0R)	1285-1301
1. Komfortsystem , (9TB),(L0R)	1285
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1286
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1287
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1288
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1289
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1290
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1291
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1292
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1293
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1294
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1295
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1296
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1297
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1298
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1299
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1300
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	1301
101 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1302-1308
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1302
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1303
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung. Interface für Zugang und Startsystem.	1304

Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1305
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1306
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1307
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1308
102 - Zugang und Startberechtigung , (LOR)	1309-1315
1. Zugang und Startberechtigung , (LOR)	1309
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1310
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1311
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1312
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1313
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1314
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1315
103 - Radioanlage , (LOR)	1316-1323
1. Radioanlage , (LOR)	1316
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1317
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1318
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1319
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1320
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1321
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1322
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1323
104 - Radioanlage , (LOR)	1324-1331
1. Radioanlage , (LOR)	1324
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1325
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1326
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1327
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1328
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1329
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1330
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1331
105 - Radio-Navigationssystem , (LOR)	1332-1341
1. Radio-Navigationssystem , (LOR)	1332
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1333
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1334

4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1335
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1336
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1337
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1338
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1339
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1340
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1341
106 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1342-1351
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1342
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1343
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1344
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1345
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1346
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1347
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1348
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1349
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1350
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1351
107 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1352-1362
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1352
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1353
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1354
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1355
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1356
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1357
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1358
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1359
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1360
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1361
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1362
108 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1363-1373
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket . (L0R)	1363

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1364
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1365
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1366
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1367
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1368
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1369
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1370
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1371
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1372
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1373
109 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1374-1386
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1374
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1375
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1376
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1377
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1378
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1379
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1380
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1381
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1382
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1383
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1384
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1385
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1386
110 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1387-1399
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1387
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1388
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1389
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1390
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1391
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1392
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	1393

rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1394
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1395
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1396
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1397
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1398
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1399
111 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	1400-1407
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	1400
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1401
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	1402
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1403
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1404
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1405
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1406
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1407
112 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	1408-1415
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	1408
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1409
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	1410
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1411
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1412
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1413
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1414
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1415
113 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	1416-1418
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	1416
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1417
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1418
114 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	1419-1421
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	1419
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1420
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1421
115 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	1422-1426
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	1422
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1423
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1424
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1425
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1426
116 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	1427-1432
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	1427
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1428
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1429
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1430
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1431

6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1432
117 - Zusatzheizung	1433-1439
1. Zusatzheizung	1433
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1434
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	1435
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1436
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	1437
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1438
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1439
118 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	1440-1442
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	1440
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1441
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1442
119 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	1443-1445
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	1443
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1444
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1445
120 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	1446-1448
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	1446
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1447
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1448
121 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	1449-1451
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	1449
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1450
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1451
122 - Sitzheizung , (L0L)	1452-1459
1. Sitzheizung , (L0L)	1452
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1453
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1454
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1455
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1456
6. Digitaluhr	1457
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1458
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1459
123 - Sitzheizung , (L0R)	1460-1467
1. Sitzheizung , (L0R)	1460
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1461
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1462
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1463
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1464
6. Digitaluhr	1465
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1466
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1467
124 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	1468-1475
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	1468
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1469
3. Steuergerät für Climatronic	1470
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1471
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1472
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1473
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1474

8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1475
125 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	1476-1483
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	1476
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1477
3. Steuergerät für Climatronic	1478
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1479
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1480
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1481
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1482
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1483
126 - Sitzbelüftung , (L0L)	1484-1488
1. Sitzbelüftung , (L0L)	1484
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1485
3. Steuergerät für Climatronic	1486
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1487
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1488
127 - Sitzbelüftung , (L0R)	1489-1493
1. Sitzbelüftung , (L0R)	1489
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1490
3. Steuergerät für Climatronic	1491
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1492
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1493
128 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	1494-1508
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	1494
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1495
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1496
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1497
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1498
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1499
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1500
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1501
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1502
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1503
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1504
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1505
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1506
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1507
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1508
129 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	1509-1523
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	1509
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1510
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1511
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1512
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1513
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1514
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1515

8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1516
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1517
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1518
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1519
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1520
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1521
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1522
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1523
130 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	1524-1539
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	1524
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1525
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1526
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1527
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1528
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1529
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1530
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1531
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1532
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1533
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1534
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1535
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1536
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1537
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1538
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1539
131 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	1540-1555
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	1540
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1541
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1542
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1543
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1544
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1545
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1546
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1547
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1548
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1549
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1550
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1551
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1552
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1553
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes. Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1554

16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1555
132 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1556-1560
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1556
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1557
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1558
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1559
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1560
133 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1561-1567
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1561
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1562
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1563
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1564
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1565
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1566
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1567
134 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	1568-1577
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	1568
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	1569
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	1570
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	1571
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1572
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	1573
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1574
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1575
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	1576
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1577
135 - Automatische Distanzregelung	1578-1582
1. Automatische Distanzregelung	1578
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1579
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1580
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1581
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1582
136 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1583-1585
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1583
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1584
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1585
137 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1586-1588
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1586
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1587
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	1588
138 - Spurwechselassistent , (L0L)	1589-1591
1. Spurwechselassistent , (L0L)	1589
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1590
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1591
139 - Spurwechselassistent , (L0R)	1592-1594
1. Spurwechselassistent , (L0R)	1592
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent. Sicherungshalter C. Außenspiegel Fahrerseite.	1593

Außenspiegel Beifahrerseite	
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1594
140 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	1595-1599
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	1595
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1596
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1597
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	1598
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1599
141 - Anhängerbetrieb	1600-1602
1. Anhängerbetrieb	1600
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1601
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	1602
142 - Mobiltelefonsysteme	1603-1604
1. Mobiltelefonsysteme	1603
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1604
143 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	1605-1606
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	1605
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1606
144 - Datenbusvernetzung , (L0L)	1607-1623
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	1607
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1608
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1609
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1610
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1611
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1612
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1613
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1614
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1615
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1616
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1617
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1618
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1619
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1620
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1621
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1622
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1623
145 - Datenbusvernetzung , (L0R)	1624-1640
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	1624
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1625
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1626
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1627
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1628
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1629
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1630
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1631
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1632
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1633
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1634
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1635
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1636
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1637
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1638
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1639
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1640
146 - Grundausrüstung , (L0L)	1641-1686
1. Grundausrüstung , (L0L)	1641
2. Batterie. Relais für Sianlhorn. Sicherunashalter A. Sicherunashalter B	1642

3. Sicherungshalter B	1643
4. Sicherungshalter C	1644
5. Sicherungshalter C	1645
6. Sicherungshalter C	1646
7. Sicherungshalter C	1647
8. Sicherungshalter C	1648
9. Sicherungshalter C	1649
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	1650
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1651
12. Sicherungshalter C	1652
13. Sicherungshalter C	1653
14.	1654
15.	1655
16.	1656
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1657
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1658
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1659
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1660
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1661
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1662
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1663
24. Motor für Heckscheibenwischer	1664
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1665
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	1666
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1667
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1668
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1669
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1670
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	1671
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1672
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1673
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	1674
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	1675
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1676
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1677
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1678
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1679
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1680
41. Schalttafeleinsatz	1681
42. Schalttafeleinsatz	1682
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1683
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1684
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1685
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1686
147 - Grundausrüstung , (L0R)	1687-1732
1. Grundausrüstung , (L0R)	1687
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1688
3. Sicherungshalter B	1689

4. Sicherungshalter C	1690
5. Sicherungshalter C	1691
6. Sicherungshalter C	1692
7. Sicherungshalter C	1693
8. Sicherungshalter C	1694
9. Sicherungshalter C	1695
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	1696
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1697
12. Sicherungshalter C	1698
13. Sicherungshalter C	1699
14.	1700
15.	1701
16.	1702
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1703
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1704
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1705
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1706
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1707
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1708
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1709
24. Motor für Heckscheibenwischer	1710
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1711
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	1712
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1713
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1714
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1715
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1716
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	1717
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1718
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1719
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	1720
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	1721
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1722
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1723
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1724
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1725
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1726
41. Schalttafeleinsatz	1727
42. Schalttafeleinsatz	1728
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1729
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1730
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1731
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1732
148 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1733-1757
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1733
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1734
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1735
4. Hauptrelais. Sicherungshalter B	1736

5. Sicherungshalter B	1737
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1738
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1739
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1740
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1741
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1742
11. Motorsteuergerät	1743
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1744
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1745
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1746
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1747
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1748
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	1749
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1750
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1751
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1752
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1753
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1754
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1755
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1756
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1757
149 - 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1758-1781
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1758
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1759
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1760
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1761
5. Sicherungshalter B	1762
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1763
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1764
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1765
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1766
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1767
11. Motorsteuergerät	1768
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1769
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1770
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1771
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1772
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1773
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1774
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1775
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1776
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1777
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1778
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1779
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1780
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1781
150 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1782-1806
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1782
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1783
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1784
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1785
5. Sicherungshalter B	1786
6. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherunshalter B	1787

7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1788
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1789
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1790
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1791
11. Motorsteuergerät	1792
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1793
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1794
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1795
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1796
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1797
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1798
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1799
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1800
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1801
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1802
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1803
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1804
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1805
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1806
151 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	1807-1832
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	1807
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1808
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1809
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1810
5. Sicherungshalter B	1811
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1812
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1813
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1814
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1815
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1816
11. Motorsteuergerät	1817
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1818
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1819
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1820
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1821
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1822
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1823
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1824
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1825
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1826
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1827
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1828
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1829
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1830
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1831
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1832
152 - 1,8-I-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	1833-1860
1. 1,8-I-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	1833
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1834
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1835
4. Hauptrelais. Sicherungshalter B	1836

5. Sicherungshalter B	1837
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1838
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1839
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1840
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1841
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1842
11. Motorsteuergerät	1843
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1844
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1845
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1846
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1847
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1848
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1849
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1850
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1851
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1852
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	1853
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1854
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1855
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1856
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1857
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1858
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1859
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1860
153 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	1861-1889
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	1861
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1862
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1863
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1864
5. Sicherungshalter B	1865
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1866
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1867
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1868
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1869
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1870
11. Motorsteuergerät	1871
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1872
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1873
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1874
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1875
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1876
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1877
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1878
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1879
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1880
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	1881

22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1882
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1883
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1884
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1885
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1886
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1887
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1888
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1889
154 - 2,0-I-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	1890-1917
1. 2,0-I-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	1890
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1891
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1892
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1893
5. Sicherungshalter B	1894
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1895
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1896
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1897
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1898
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1899
11. Motorsteuergerät	1900
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1901
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1902
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1903
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1904
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1905
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1906
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1907
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1908
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1909
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkästen	1910
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	1911
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1912
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1913
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1914
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1915
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1916
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1917
155 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	1918-1946
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	1918
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1919
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1920
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1921
5. Sicherungshalter B	1922
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1923
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1924
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1925
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	1926

10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1927
11. Motorsteuergerät	1928
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1929
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1930
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1931
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1932
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1933
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1934
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1935
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1936
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1937
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	1938
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	1939
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1940
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1941
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1942
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1943
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1944
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1945
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1946
156 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	1947-1976
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	1947
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1948
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1949
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1950
5. Sicherungshalter B	1951
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1952
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1953
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1954
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1955
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1956
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1957
12. Motorsteuergerät	1958
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1959
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1960
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1961
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1962
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1963
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1964
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1965
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1966
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1967
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	1968
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass. Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1969

24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1970
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1971
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1972
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1973
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1974
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1975
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1976
157 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	1977-2006
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	1977
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1978
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1979
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1980
5. Sicherungshalter B	1981
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1982
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1983
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1984
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1985
10. Motorsteuergerät	1986
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1987
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	1988
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1989
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1990
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1991
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1992
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1993
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1994
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1995
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	1996
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1997
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1998
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1999
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2000
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2001
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2002
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2003
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2004
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2005
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2006
158 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2007-2036
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2007
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2008
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2009
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2010
5. Sicherungshalter B	2011
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2012
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Glühkerze 1. Glühkerze 2.	2013

Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2014
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2015
10. Motorsteuergerät	2016
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2017
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2018
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2019
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2020
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2021
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2022
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2023
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2024
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2025
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	2026
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2027
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2028
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2029
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2030
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öl Druck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2031
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2032
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2033
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2034
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2035
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2036
159 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2037-2060
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2037
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2038
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2039
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2040
5. Sicherungshalter B	2041
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2042
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2043
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	2044
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2045
10. Motorsteuergerät	2046
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2047
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2048
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2049
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2050
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2051
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2052
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2053
18. Drosselklappenpotenziometer. Abgastemperaturgeber 1. Abgastemperaturgeber 3.	2054

Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2055
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2056
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2057
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2058
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2059
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2060
160 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	2061-2074
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	2061
2. Lichtschalter	2062
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2063
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2064
5. Scheinwerfer vorn links	2065
6. Scheinwerfer vorn rechts	2066
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2067
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2068
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2069
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2070
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2071
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2072
13. Sicherungshalter C	2073
14. Schalttafeleinsatz	2074
161 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	2075-2088
1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	2075
2. Lichtschalter	2076
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2077
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2078
5. Scheinwerfer vorn links	2079
6. Scheinwerfer vorn rechts	2080
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2081
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2082
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2083
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2084
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2085
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2086
13. Sicherungshalter C	2087
14. Schalttafeleinsatz	2088
162 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2089-2103
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2089
2. Lichtschalter	2090
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2091
4. Scheinwerfer vorn links	2092
5. Scheinwerfer vorn links	2093
6. Scheinwerfer vorn rechts	2094
7. Scheinwerfer vorn rechts	2095
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2096
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2097
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2098
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2099
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2100
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2101
14. Sicherungshalter C	2102

15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2103
163 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2104-2118
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2104
2. Lichtschalter	2105
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2106
4. Scheinwerfer vorn links	2107
5. Scheinwerfer vorn links	2108
6. Scheinwerfer vorn rechts	2109
7. Scheinwerfer vorn rechts	2110
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2111
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2112
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2113
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2114
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2115
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2116
14. Sicherungshalter C	2117
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2118
164 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2119-2133
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2119
2. Lichtschalter	2120
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2121
4. Scheinwerfer vorn links	2122
5. Scheinwerfer vorn links	2123
6. Scheinwerfer vorn rechts	2124
7. Scheinwerfer vorn rechts	2125
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2126
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2127
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2128
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2129
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2130
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2131
14. Sicherungshalter C	2132
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2133
165 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2134-2148
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2134
2. Lichtschalter	2135
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2136
4. Scheinwerfer vorn links	2137
5. Scheinwerfer vorn links	2138
6. Scheinwerfer vorn rechts	2139
7. Scheinwerfer vorn rechts	2140
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2141
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2142
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2143
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2144
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2145
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2146
14. Sicherungshalter C	2147
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2148
166 - Airbag-Systeme , (L0R)	2149-2158
1. Airbaa-Svsteme . (L0R)	2149

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2150
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2151
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2152
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2153
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2154
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2155
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2156
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2157
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2158
167 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2159-2165
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2159
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2160
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2161
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2162
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2163
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	2164
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2165
168 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2166-2172
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2166
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2167
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2168
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2169
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2170
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	2171
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2172
169 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2173-2180
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2173
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2174
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2175
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2176
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2177
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2178
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2179
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2180
170 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	2181-2188
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	2181
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2182
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2183
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2184
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2185
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2186
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2187
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2188
171 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2189-2192
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2189
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbaa. Sicherunshalter C	2190

3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	2191
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2192
172 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	2193-2196
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	2193
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2194
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2195
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2196
173 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	2197-2200
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	2197
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2198
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2199
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2200
174 - Climatic , (L0L)	2201-2205
1. Climatic , (L0L)	2201
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2202
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2203
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2204
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2205
175 - Climatic , DCZA,(L0L)	2206-2211
1. Climatic , DCZA,(L0L)	2206
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2207
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	2208
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2209
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	2210
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2211
176 - Climatic , (L0R)	2212-2216
1. Climatic , (L0R)	2212
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2213
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2214
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2215
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2216
177 - Climatic , DCZA,(L0R)	2217-2222
1. Climatic , DCZA,(L0R)	2217
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2218
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	2219
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2220
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	2221
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2222
178 - Climatronic	2223-2231
1. Climatronic	2223
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2224
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2225
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	2226
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2227
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2228
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2229

8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2230
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2231
179 - Climatronic , DCZA	2232-2241
1. Climatronic , DCZA	2232
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2233
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	2234
4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2235
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	2236
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	2237
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2238
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2239
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2240
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2241
180 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	2242-2257
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	2242
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2243
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2244
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2245
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2246
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	2247
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2248
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2249
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2250
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2251
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2252
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	2253
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2254
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2255
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2256
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2257
181 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	2258-2273
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	2258
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2259
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2260
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2261
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2262
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	2263
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2264
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2265
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2266
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2267
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2268
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	2269
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2270
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2271
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts.	2272

Fensterhebermotor hinten rechts	
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2273
182 - Komfortsystem , (9TB),(L0L)	2274-2290
1. Komfortsystem , (9TB),(L0L)	2274
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2275
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2276
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2277
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2278
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	2279
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2280
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2281
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2282
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2283
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2284
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	2285
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	2286
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	2287
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	2288
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2289
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	2290
183 - Komfortsystem , (9TB),(L0R)	2291-2307
1. Komfortsystem , (9TB),(L0R)	2291
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2292
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	2293
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2294
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2295
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	2296
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2297
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2298
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2299
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2300
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2301
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	2302
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	2303
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	2304
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	2305
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2306
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	2307
184 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2308-2314
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2308
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2309
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2310
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2311
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2312
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2313
7. Lesespule für Weafahrsicherung. Multifunktionsanzeie. Steuergerät für Weafahrsicherung.	2314

	Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	
185 -	Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2315-2321
	1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2315
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2316
	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2317
	4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2318
	5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2319
	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2320
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2321
186 -	Elektrische Heckklappe , (L0L)	2322-2329
	1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	2322
	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2323
	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	2324
	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	2325
	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	2326
	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2327
	7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2328
	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2329
187 -	Elektrische Heckklappe , (L0R)	2330-2337
	1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	2330
	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2331
	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	2332
	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	2333
	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	2334
	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2335
	7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2336
	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2337
188 -	Ambientebeleuchtung , (L0L)	2338-2340
	1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	2338
	2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2339
	3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	2340
189 -	Ambientebeleuchtung , (L0R)	2341-2343
	1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	2341
	2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2342
	3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	2343
190 -	Diebstahlwarnanlage	2344-2346
	1. Diebstahlwarnanlage	2344
	2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2345
	3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	2346
191 -	Sitzheizung , (L0L)	2347-2354
	1. Sitzheizung , (L0L)	2347
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2348
	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2349
	4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2350
	5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2351
	6. Digitaluhr	2352

7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2353
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2354
192 - Sitzheizung , (L0R)	2355-2362
1. Sitzheizung , (L0R)	2355
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2356
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2357
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2358
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2359
6. Digitaluhr	2360
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2361
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2362
193 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	2363-2370
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	2363
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2364
3. Steuergerät für Climatronic	2365
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2366
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2367
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	2368
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2369
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2370
194 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	2371-2378
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	2371
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2372
3. Steuergerät für Climatronic	2373
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2374
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2375
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	2376
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2377
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2378
195 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	2379-2393
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	2379
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2380
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2381
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2382
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2383
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2384
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2385
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2386
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2387
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2388
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2389
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2390
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2391
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2392
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2393
196 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	2394-2408
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion . (4V0).(L0R)	2394

2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2395
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2396
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2397
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2398
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2399
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2400
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2401
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2402
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2403
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2404
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2405
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2406
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2407
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2408
197 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOL)	2409-2424
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOL)	2409
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2410
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2411
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2412
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2413
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2414
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2415
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2416
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2417
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2418
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2419
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2420
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2421
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2422
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2423
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2424
198 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOR)	2425-2440
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOR)	2425
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2426
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2427
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2428
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2429
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2430
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung. Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes. Motor für	2431

Lehnenverstellung des Fahrersitzes	
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2432
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2433
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2434
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2435
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2436
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2437
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2438
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2439
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2440
199 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2441-2447
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2441
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2442
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	2443
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	2444
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2445
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2446
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2447
200 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2448-2457
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2448
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	2449
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	2450
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	2451
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	2452
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	2453
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2454
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2455
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	2456
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2457
201 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	2458-2462
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	2458
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2459
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	2460
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	2461
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	2462
202 - Anhängerbetrieb	2463-2465
1. Anhängerbetrieb	2463
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2464
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	2465
203 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	2466-2467
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	2466
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	2467

204 - Grundausrüstung , (L0L)	2468-2513
1. Grundausrüstung , (L0L)	2468
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2469
3. Sicherungshalter B	2470
4. Sicherungshalter C	2471
5. Sicherungshalter C	2472
6. Sicherungshalter C	2473
7. Sicherungshalter C	2474
8. Sicherungshalter C	2475
9. Sicherungshalter C	2476
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2477
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2478
12. Sicherungshalter C	2479
13. Sicherungshalter C	2480
14.	2481
15.	2482
16.	2483
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2484
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2485
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2486
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2487
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2488
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2489
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2490
24. Motor für Heckscheibenwischer	2491
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2492
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2493
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2494
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2495
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2496
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2497
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	2498
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2499
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2500
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	2501
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	2502
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2503
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2504
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2505
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2506
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2507
41. Schalttafeleinsatz	2508
42. Schalttafeleinsatz	2509
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2510
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2511
45. Diagnose-Interface für Datenbus	2512
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2513
205 - Grundausrüstung . (L0R)	2514-2559

1. Grundausrüstung , (LOR)	2514
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2515
3. Sicherungshalter B	2516
4. Sicherungshalter C	2517
5. Sicherungshalter C	2518
6. Sicherungshalter C	2519
7. Sicherungshalter C	2520
8. Sicherungshalter C	2521
9. Sicherungshalter C	2522
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2523
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2524
12. Sicherungshalter C	2525
13. Sicherungshalter C	2526
14.	2527
15.	2528
16.	2529
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2530
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2531
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2532
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2533
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2534
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2535
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2536
24. Motor für Heckscheibenwischer	2537
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2538
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2539
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2540
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2541
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2542
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2543
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	2544
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2545
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2546
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	2547
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	2548
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2549
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2550
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2551
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2552
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2553
41. Schalttafeleinsatz	2554
42. Schalttafeleinsatz	2555
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2556
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2557
45. Diagnose-Interface für Datenbus	2558
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2559
206 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2560-2584
1. 1.4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-Svstem . CZCA.(7L6)	2560

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2561
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2562
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2563
5. Sicherungshalter B	2564
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2565
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2566
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2567
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2568
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2569
11. Motorsteuergerät	2570
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2571
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2572
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2573
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2574
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2575
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	2576
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2577
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2578
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2579
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2580
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2581
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2582
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2583
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2584
207 - 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	2585-2608
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	2585
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2586
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2587
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2588
5. Sicherungshalter B	2589
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2590
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2591
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2592
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2593
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2594
11. Motorsteuergerät	2595
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2596
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2597
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2598
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2599
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2600
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2601
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2602
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2603
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2604
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2605
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2606
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2607
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2608
208 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2609-2633
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2609
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2610
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2611

4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2612
5. Sicherungshalter B	2613
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2614
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2615
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2616
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2617
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2618
11. Motorsteuergerät	2619
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2620
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2621
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2622
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2623
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2624
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2625
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2626
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2627
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2628
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2629
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2630
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2631
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2632
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2633
209 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	2634-2659
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	2634
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2635
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2636
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2637
5. Sicherungshalter B	2638
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2639
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2640
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2641
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2642
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2643
11. Motorsteuergerät	2644
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2645
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2646
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2647
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2648
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2649
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2650
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	2651
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2652
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2653
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2654
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2655
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2656
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2657
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2658
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2659
210 - 1,8-I-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	2660-2687
1. 1,8-I-Benzinmotor . CJSA.CJSC.(7L3)	2660

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2661
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2662
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2663
5. Sicherungshalter B	2664
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2665
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2666
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2667
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2668
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2669
11. Motorsteuergerät	2670
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2671
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2672
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2673
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2674
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2675
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2676
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2677
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2678
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2679
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2680
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2681
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2682
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2683
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2684
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2685
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2686
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2687
211 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	2688-2716
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	2688
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2689
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2690
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2691
5. Sicherungshalter B	2692
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2693
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2694
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2695
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2696
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2697
11. Motorsteuergerät	2698
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2699
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2700
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2701
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2702
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2703
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2704
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2705
19. Motorsteuergerät. Stellelement für Motortemperaturregelung	2706

20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2707
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2708
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2709
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2710
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2711
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2712
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2713
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2714
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2715
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2716
212 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	2717-2744
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	2717
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2718
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2719
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2720
5. Sicherungshalter B	2721
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2722
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2723
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2724
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2725
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2726
11. Motorsteuergerät	2727
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2728
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2729
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2730
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2731
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2732
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2733
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2734
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2735
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2736
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2737
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	2738
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2739
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2740
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2741
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2742
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2743
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2744
213 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	2745-2773
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	2745
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2746
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2747
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2748
5. Sicherungshalter B	2749
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2750
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten. Sicherungshalter B. Sicherungshalter C	2751

8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2752
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2753
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2754
11. Motorsteuergerät	2755
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2756
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2757
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2758
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2759
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2760
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2761
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2762
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2763
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2764
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	2765
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	2766
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2767
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2768
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2769
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2770
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2771
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2772
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2773
214 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	2774-2803
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	2774
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2775
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2776
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2777
5. Sicherungshalter B	2778
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2779
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2780
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2781
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	2782
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2783
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2784
12. Motorsteuergerät	2785
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2786
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2787
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2788
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2789
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2790
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2791
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2792
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2793
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2794
22. Motorsteuergerät. Umluftventil für Turbolader. Regelventil für Kraftstoffdruck. Ventil für	2795

Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2796
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2797
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2798
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2799
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2800
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2801
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2802
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2803
215 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	2804-2833
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	2804
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2805
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2806
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2807
5. Sicherungshalter B	2808
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2809
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2810
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2811
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2812
10. Motorsteuergerät	2813
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2814
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2815
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2816
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2817
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2818
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2819
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2820
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2821
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2822
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	2823
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2824
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2825
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2826
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2827
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2828
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2829
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2830
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2831
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2832
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2833
216 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2834-2863
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2834
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2835
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2836
4. Hauptrelais. Sicherungshalter B	2837

5. Sicherungshalter B	2838
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2839
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2840
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2841
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2842
10. Motorsteuergerät	2843
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2844
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2845
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2846
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2847
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2848
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2849
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2850
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2851
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2852
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	2853
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2854
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2855
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2856
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2857
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2858
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2859
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2860
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2861
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2862
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2863
217 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2864-2887
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2864
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2865
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2866
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2867
5. Sicherungshalter B	2868
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2869
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2870
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	2871
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2872
10. Motorsteuergerät	2873
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2874
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2875
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2876
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2877
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2878
16. Geber für Wasserabscheider. Kraftstoffdruckgeber. Positionsgeber für Ladedrucksteller.	2879

Motorsteuergerät	
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2880
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2881
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2882
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2883
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2884
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2885
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2886
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2887
218 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	2888-2901
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	2888
2. Lichtschalter	2889
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2890
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2891
5. Scheinwerfer vorn links	2892
6. Scheinwerfer vorn rechts	2893
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2894
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2895
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2896
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2897
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2898
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2899
13. Sicherungshalter C	2900
14. Schalttafeleinsatz	2901
219 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	2902-2915
1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	2902
2. Lichtschalter	2903
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2904
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2905
5. Scheinwerfer vorn links	2906
6. Scheinwerfer vorn rechts	2907
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2908
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2909
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2910
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2911
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2912
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2913
13. Sicherungshalter C	2914
14. Schalttafeleinsatz	2915
220 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2916-2930
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2916
2. Lichtschalter	2917
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2918
4. Scheinwerfer vorn links	2919
5. Scheinwerfer vorn links	2920
6. Scheinwerfer vorn rechts	2921
7. Scheinwerfer vorn rechts	2922
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2923
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2924
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2925
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2926
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2927
13. Sicherunshalter A. Sicherunshalter B	2928

14. Sicherungshalter C	2929
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2930
221 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2931-2945
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2931
2. Lichtschalter	2932
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2933
4. Scheinwerfer vorn links	2934
5. Scheinwerfer vorn links	2935
6. Scheinwerfer vorn rechts	2936
7. Scheinwerfer vorn rechts	2937
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2938
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2939
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2940
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2941
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2942
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2943
14. Sicherungshalter C	2944
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2945
222 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2946-2960
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2946
2. Lichtschalter	2947
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2948
4. Scheinwerfer vorn links	2949
5. Scheinwerfer vorn links	2950
6. Scheinwerfer vorn rechts	2951
7. Scheinwerfer vorn rechts	2952
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2953
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2954
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2955
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2956
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2957
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2958
14. Sicherungshalter C	2959
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2960
223 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2961-2975
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2961
2. Lichtschalter	2962
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2963
4. Scheinwerfer vorn links	2964
5. Scheinwerfer vorn links	2965
6. Scheinwerfer vorn rechts	2966
7. Scheinwerfer vorn rechts	2967
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2968
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2969
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2970
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2971
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2972
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2973
14. Sicherungshalter C	2974
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2975
224 - Airbaa-Svsteme . (L0L)	2976-2985

1. Airbag-Systeme , (L0L)	2976
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2977
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2978
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2979
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2980
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2981
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2982
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2983
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2984
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2985
225 - Airbag-Systeme , (L0R)	2986-2995
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2986
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2987
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2988
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2989
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2990
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2991
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2992
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2993
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2994
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2995
226 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2996-3002
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2996
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2997
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2998
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2999
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	3000
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	3001
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3002
227 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3003-3009
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3003
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3004
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	3005
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3006
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	3007
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	3008
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3009
228 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	3010-3017
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	3010
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3011
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	3012
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3013
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3014

6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3015
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3016
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3017
229 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	3018-3025
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	3018
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3019
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3020
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3021
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3022
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3023
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3024
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3025
230 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	3026-3029
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	3026
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	3027
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	3028
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3029
231 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	3030-3033
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	3030
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	3031
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	3032
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3033
232 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3034-3037
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3034
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3035
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3036
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3037
233 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3038-3041
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3038
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3039
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3040
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3041
234 - Climatic , (L0L)	3042-3046
1. Climatic , (L0L)	3042
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3043
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3044
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	3045
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3046
235 - Climatic , (L0R)	3047-3051
1. Climatic , (L0R)	3047
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3048
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3049
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	3050
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3051
236 - Climatic , DCZA,(L0L)	3052-3057
1. Climatic , DCZA,(L0L)	3052
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3053
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3054
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3055

5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	3056
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3057
237 - Climatic , DCZA,(L0R)	3058-3063
1. Climatic , DCZA,(L0R)	3058
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3059
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3060
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3061
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	3062
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3063
238 - Climatronic	3064-3072
1. Climatronic	3064
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3065
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	3066
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	3067
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3068
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3069
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3070
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3071
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	3072
239 - Climatronic , DCZA	3073-3082
1. Climatronic , DCZA	3073
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3074
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3075
4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	3076
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	3077
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	3078
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3079
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3080
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3081
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	3082
240 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	3083-3098
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	3083
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3084
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3085
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3086
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3087
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	3088
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3089
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3090
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3091
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3092
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3093
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3094

13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3095
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3096
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3097
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3098
241 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	3099-3114
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	3099
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3100
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3101
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3102
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3103
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	3104
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3105
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3106
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3107
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3108
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3109
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3110
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3111
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3112
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3113
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3114
242 - Komfortsystem , (9TB),(L0L)	3115-3131
1. Komfortsystem , (9TB),(L0L)	3115
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3116
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3117
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3118
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3119
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	3120
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3121
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3122
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3123
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3124
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3125
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3126
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	3127
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3128
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	3129
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3130
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	3131
243 - Komfortsystem , (9TB),(L0R)	3132-3148
1. Komfortsystem , (9TB),(L0R)	3132
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3133
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3134
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3135
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3136
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	3137
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3138
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3139
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3140

10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3141
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3142
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3143
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	3144
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3145
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	3146
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3147
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	3148
244 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	3149-3155
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	3149
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3150
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3151
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3152
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3153
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3154
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	3155
245 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	3156-3162
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	3156
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3157
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3158
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3159
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3160
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3161
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	3162
246 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	3163-3170
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	3163
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3164
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	3165
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	3166
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	3167
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3168
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3169
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3170
247 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	3171-3178
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	3171
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3172
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	3173
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	3174
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	3175
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3176
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3177
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3178

248 - Radioanlage , (L0L)	3179-3186
1. Radioanlage , (L0L)	3179
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3180
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3181
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3182
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3183
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3184
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3185
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3186
249 - Radioanlage , (L0R)	3187-3194
1. Radioanlage , (L0R)	3187
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3188
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3189
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3190
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3191
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3192
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3193
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3194
250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	3195-3204
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	3195
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3196
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3197
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3198
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3199
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3200
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3201
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3202
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3203
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3204
251 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	3205-3214
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	3205
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3206
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3207
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	3208

	Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3209
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3210
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3211
	8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3212
	9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3213
	10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3214
252	- Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3215-3225
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3215
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3216
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3217
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3218
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3219
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3220
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3221
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3222
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3223
	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3224
	11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3225
253	- Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3226-3236
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3226
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3227
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3228
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3229
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3230
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3231
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3232
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3233
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3234
	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3235
	11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3236
254	- Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3237-3249
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket . (L0L)	3237

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3238
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3239
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3240
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3241
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3242
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3243
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3244
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3245
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3246
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3247
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3248
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3249
255 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LOR)	3250-3262
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LOR)	3250
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3251
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3252
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3253
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3254
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3255
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3256
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3257
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3258
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3259
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3260
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3261
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3262
256 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	3263-3265
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	3263
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3264
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	3265
257 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	3266-3268
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	3266
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	3267

3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	3268
258 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	3269-3273
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	3269
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3270
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	3271
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3272
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	3273
259 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	3274-3279
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	3274
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3275
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	3276
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3277
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	3278
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3279
260 - Zusatzheizung	3280-3286
1. Zusatzheizung	3280
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3281
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	3282
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	3283
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	3284
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3285
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3286
261 - Panorama-Schiebedach , (3FB)	3287-3289
1. Panorama-Schiebedach , (3FB)	3287
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3288
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	3289
262 - Diebstahlwarnanlage	3290-3292
1. Diebstahlwarnanlage	3290
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3291
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	3292
263 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	3293-3295
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	3293
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3294
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3295
264 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	3296-3298
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	3296
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3297
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3298
265 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	3299-3301
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	3299
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3300
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3301
266 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	3302-3304
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	3302
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3303
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3304
267 - Sitzheizung , (L0L)	3305-3312
1. Sitzheizung , (L0L)	3305
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3306
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3307
4. beheizbarer Fahrersitz. beheizbare Fahrersitzlehne	3308

5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3309
6. Digitaluhr	3310
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3311
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3312
268 - Sitzheizung , (L0R)	3313-3320
1. Sitzheizung , (L0R)	3313
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3314
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3315
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3316
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3317
6. Digitaluhr	3318
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3319
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3320
269 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	3321-3328
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	3321
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3322
3. Steuergerät für Climatronic	3323
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3324
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3325
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	3326
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3327
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3328
270 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	3329-3336
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	3329
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3330
3. Steuergerät für Climatronic	3331
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3332
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3333
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	3334
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3335
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3336
271 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	3337-3351
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	3337
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3338
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3339
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3340
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3341
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3342
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3343
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3344
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3345
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3346
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3347
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3348
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3349
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3350
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3351
272 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	3352-3366
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	3352
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3353
3. Taster für Sitzlängsverstellung. Taster für Neigungsverstellung. Taster für Sitzhöhenverstellung.	3354

Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3355
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3356
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3357
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3358
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3359
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3360
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3361
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3362
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3363
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3364
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3365
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3366
273 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOL)	3367-3382
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOL)	3367
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3368
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3369
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3370
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3371
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3372
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3373
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3374
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3375
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3376
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3377
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3378
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3379
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3380
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3381
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3382
274 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOR)	3383-3398
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOR)	3383
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3384
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3385
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3386
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3387
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3388
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3389
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung. Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des	3390

Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3391
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3392
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3393
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3394
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3395
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3396
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3397
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3398
275 - Einparkhilfe (PDC) hinten	3399-3403
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	3399
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3400
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3401
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3402
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3403
276 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3404-3410
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3404
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3405
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	3406
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	3407
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3408
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3409
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3410
277 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3411-3420
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3411
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	3412
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	3413
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	3414
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	3415
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	3416
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3417
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3418
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	3419
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3420
278 - Automatische Distanzregelung	3421-3425
1. Automatische Distanzregelung	3421
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3422
3. Steuergerät für Abstandsregelung	3423
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3424
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3425
279 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	3426-3428
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	3426
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3427
3. Steuergerät für Abstandsregelung	3428
280 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	3429-3431
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	3429
2. Rückfahrkamera. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	3430

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	3431
281 - Spurwechselassistent , (L0L)	3432-3434
1. Spurwechselassistent , (L0L)	3432
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3433
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	3434
282 - Spurwechselassistent , (L0R)	3435-3437
1. Spurwechselassistent , (L0R)	3435
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3436
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	3437
283 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	3438-3442
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	3438
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3439
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	3440
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	3441
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	3442
284 - Anhängerbetrieb	3443-3445
1. Anhängerbetrieb	3443
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3444
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	3445
285 - Mobiltelefonsysteme	3446-3448
1. Mobiltelefonsysteme	3446
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3447
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	3448
286 - Multifunktionslenkrad	3449-3454
1. Multifunktionslenkrad	3449
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3450
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3451
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3452
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3453
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3454
287 - 230-V-Steckdose	3455-3456
1. 230-V-Steckdose	3455
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	3456
288 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	3457-3458
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	3457
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3458
289 - Taxiausstattung	3459-3462
1. Taxiausstattung	3459
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3460
3. Spannungsstabilisator, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	3461
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Vorwiderstand	3462
290 - Datenbusvernetzung , (L0L)	3463-3479
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	3463
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	3464
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3465
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3466
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3467
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3468
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3469
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3470
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3471

10. Diagnose-Interface für Datenbus	3472
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3473
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3474
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3475
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3476
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3477
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3478
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3479
291 - Datenbusvernetzung , (L0R)	3480-3496
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	3480
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	3481
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3482
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3483
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3484
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3485
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3486
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3487
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3488
10. Diagnose-Interface für Datenbus	3489
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3490
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3491
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3492
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3493
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3494
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3495
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3496
292 - Grundausrüstung , (L0L)	3497-3542
1. Grundausrüstung , (L0L)	3497
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3498
3. Sicherungshalter B	3499
4. Sicherungshalter C	3500
5. Sicherungshalter C	3501
6. Sicherungshalter C	3502
7. Sicherungshalter C	3503
8. Sicherungshalter C	3504
9. Sicherungshalter C	3505
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	3506
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	3507
12. Sicherungshalter C	3508
13. Sicherungshalter C	3509
14.	3510
15.	3511
16.	3512
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3513
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3514
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3515
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3516
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3517
22. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3518
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3519
24. Motor für Heckscheibenwischer	3520
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3521
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	3522
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	3523
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3524
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite. beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	3525

30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3526
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	3527
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3528
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	3529
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	3530
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	3531
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	3532
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	3533
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	3534
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3535
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	3536
41. Schalttafeleinsatz	3537
42. Schalttafeleinsatz	3538
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3539
44. Diagnose-Interface für Datenbus	3540
45. Diagnose-Interface für Datenbus	3541
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	3542
293 - Grundausrüstung , (LOR)	3543-3588
1. Grundausrüstung , (LOR)	3543
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3544
3. Sicherungshalter B	3545
4. Sicherungshalter C	3546
5. Sicherungshalter C	3547
6. Sicherungshalter C	3548
7. Sicherungshalter C	3549
8. Sicherungshalter C	3550
9. Sicherungshalter C	3551
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	3552
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	3553
12. Sicherungshalter C	3554
13. Sicherungshalter C	3555
14.	3556
15.	3557
16.	3558
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3559
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3560
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3561
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3562
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3563
22. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3564
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3565
24. Motor für Heckscheibenwischer	3566
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3567
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	3568
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	3569
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3570
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite. beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	3571

30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3572
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	3573
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3574
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	3575
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	3576
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	3577
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	3578
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	3579
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	3580
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3581
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	3582
41. Schalttafeleinsatz	3583
42. Schalttafeleinsatz	3584
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3585
44. Diagnose-Interface für Datenbus	3586
45. Diagnose-Interface für Datenbus	3587
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	3588
294 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	3589-3613
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	3589
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3590
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3591
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3592
5. Sicherungshalter B	3593
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3594
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3595
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	3596
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3597
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3598
11. Motorsteuergerät	3599
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3600
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3601
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3602
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3603
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3604
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	3605
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	3606
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3607
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3608
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3609
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3610
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3611
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3612
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3613
295 - 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	3614-3637
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	3614
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3615
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3616
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3617
5. Sicherungshalter B	3618
6. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	3619

7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3620
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	3621
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3622
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3623
11. Motorsteuergerät	3624
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3625
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3626
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3627
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3628
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3629
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3630
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	3631
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3632
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3633
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3634
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3635
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3636
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3637
296 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	3638-3662
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	3638
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3639
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3640
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3641
5. Sicherungshalter B	3642
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3643
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3644
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	3645
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3646
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3647
11. Motorsteuergerät	3648
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3649
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3650
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3651
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3652
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3653
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3654
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	3655
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3656
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3657
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3658
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3659
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3660
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3661
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3662
297 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	3663-3688
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	3663
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3664
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3665
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3666
5. Sicherungshalter B	3667
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3668
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3669
8. Motordrehzahlgeber. Hallgeber. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Hallgeber 3.	3670

Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3671
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3672
11. Motorsteuergerät	3673
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3674
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3675
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3676
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3677
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3678
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3679
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	3680
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	3681
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3682
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3683
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3684
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3685
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3686
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3687
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3688
298 - 1,8-l-Benzinmotor , CJS A,CJSC,(7L3)	3689-3716
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJS A,CJSC,(7L3)	3689
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3690
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3691
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3692
5. Sicherungshalter B	3693
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3694
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3695
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	3696
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3697
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3698
11. Motorsteuergerät	3699
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3700
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3701
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	3702
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	3703
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	3704
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	3705
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3706
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	3707
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3708
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	3709
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3710
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3711
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3712
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3713
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3714
27. Kraftstoffvorratsanzeige. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	3715

28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3716
299 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	3717-3745
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	3717
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3718
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3719
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3720
5. Sicherungshalter B	3721
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3722
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3723
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	3724
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3725
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3726
11. Motorsteuergerät	3727
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3728
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3729
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	3730
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	3731
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	3732
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	3733
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3734
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	3735
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3736
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	3737
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3738
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3739
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3740
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3741
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3742
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3743
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3744
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3745
300 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	3746-3773
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	3746
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3747
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3748
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3749
5. Sicherungshalter B	3750
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3751
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3752
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3753
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3754
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3755
11. Motorsteuergerät	3756
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3757
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3758
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	3759
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	3760
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung. Stellelement 8 für Nockenverstellung. Motorsteuergerät.	3761

	Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	
	17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	3762
	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3763
	19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	3764
	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3765
	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	3766
	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	3767
	23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3768
	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3769
	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3770
	26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3771
	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3772
	28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3773
301 -	2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	3774-3802
	1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	3774
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3775
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3776
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3777
	5. Sicherungshalter B	3778
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3779
	7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3780
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3781
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3782
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3783
	11. Motorsteuergerät	3784
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3785
	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3786
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	3787
	15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	3788
	16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	3789
	17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	3790
	18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3791
	19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	3792
	20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3793
	21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	3794
	22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	3795
	23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3796
	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3797
	25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3798
	26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3799
	27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3800
	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3801
	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3802
302 -	2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	3803-3832
	1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-Svstem . CJXA.(7L6)	3803

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3804
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3805
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3806
5. Sicherungshalter B	3807
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3808
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3809
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3810
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	3811
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3812
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3813
12. Motorsteuergerät	3814
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3815
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3816
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	3817
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	3818
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	3819
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	3820
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3821
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	3822
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3823
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	3824
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3825
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3826
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3827
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3828
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3829
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3830
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3831
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3832
303 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	3833-3862
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	3833
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3834
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3835
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3836
5. Sicherungshalter B	3837
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3838
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	3839
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	3840
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3841
10. Motorsteuergerät	3842
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3843
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	3844
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3845
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3846
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3847
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3848

17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3849
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3850
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3851
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	3852
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3853
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	3854
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3855
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3856
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3857
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3858
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3859
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3860
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3861
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3862
304 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	3863-3892
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	3863
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3864
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3865
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3866
5. Sicherungshalter B	3867
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3868
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	3869
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	3870
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3871
10. Motorsteuergerät	3872
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3873
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	3874
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3875
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3876
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3877
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3878
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3879
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3880
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3881
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	3882
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3883
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	3884
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3885
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3886
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3887
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3888
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	3889

	Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3890
	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3891
	30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3892
305 -	2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	3893-3916
	1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	3893
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3894
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3895
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3896
	5. Sicherungshalter B	3897
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3898
	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	3899
	8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	3900
	9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3901
	10. Motorsteuergerät	3902
	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3903
	12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	3904
	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3905
	14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3906
	15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3907
	16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3908
	17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	3909
	18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3910
	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3911
	20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3912
	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3913
	22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3914
	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3915
	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	3916
306 -	Halogenscheinwerfer , (LÖL)	3917-3930
	1. Halogenscheinwerfer , (LÖL)	3917
	2. Lichtschalter	3918
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3919
	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3920
	5. Scheinwerfer vorn links	3921
	6. Scheinwerfer vorn rechts	3922
	7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3923
	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3924
	9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3925
	10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3926
	11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	3927
	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3928
	13. Sicherungshalter C	3929
	14. Schalttafeleinsatz	3930
307 -	Halogenscheinwerfer , (LÖR)	3931-3944
	1. Halogenscheinwerfer , (LÖR)	3931
	2. Lichtschalter	3932
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3933
	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3934
	5. Scheinwerfer vorn links	3935
	6. Scheinwerfer vorn rechts	3936

7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3937
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3938
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3939
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3940
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	3941
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3942
13. Sicherungshalter C	3943
14. Schalttafeleinsatz	3944
308 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	3945-3960
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	3945
2. Lichtschalter	3946
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3947
4. Scheinwerfer vorn links	3948
5. Scheinwerfer vorn links	3949
6. Scheinwerfer vorn rechts	3950
7. Scheinwerfer vorn rechts	3951
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3952
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3953
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3954
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3955
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3956
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3957
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3958
15. Sicherungshalter C	3959
16. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3960
309 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	3961-3976
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	3961
2. Lichtschalter	3962
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3963
4. Scheinwerfer vorn links	3964
5. Scheinwerfer vorn links	3965
6. Scheinwerfer vorn rechts	3966
7. Scheinwerfer vorn rechts	3967
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3968
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3969
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3970
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3971
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3972
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3973
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3974
15. Sicherungshalter C	3975
16. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3976
310 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	3977-3992
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	3977
2. Lichtschalter	3978
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3979
4. Scheinwerfer vorn links	3980
5. Scheinwerfer vorn links	3981
6. Scheinwerfer vorn rechts	3982
7. Scheinwerfer vorn rechts	3983
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3984
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung.	3985

Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3986
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3987
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	3988
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3989
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3990
15. Sicherungshalter C	3991
16. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3992
311 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	3993-4008
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	3993
2. Lichtschalter	3994
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3995
4. Scheinwerfer vorn links	3996
5. Scheinwerfer vorn links	3997
6. Scheinwerfer vorn rechts	3998
7. Scheinwerfer vorn rechts	3999
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4000
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4001
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4002
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4003
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	4004
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4005
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4006
15. Sicherungshalter C	4007
16. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4008
312 - Airbag-Systeme , (L0L)	4009-4018
1. Airbag-Systeme , (L0L)	4009
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4010
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	4011
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	4012
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	4013
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	4014
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	4015
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	4016
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	4017
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4018
313 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	4019-4026
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	4019
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4020
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	4021
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4022
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	4023
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4024
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4025
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4026
314 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	4027-4034
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	4027
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4028

3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4029
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4030
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	4031
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4032
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4033
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4034
315 - Climatic , (L0L)	4035-4039
1. Climatic , (L0L)	4035
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4036
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4037
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	4038
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4039
316 - Climatic , (L0R)	4040-4044
1. Climatic , (L0R)	4040
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4041
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4042
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	4043
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4044
317 - Climatic , DCZA,(L0L)	4045-4050
1. Climatic , DCZA,(L0L)	4045
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4046
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	4047
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4048
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	4049
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4050
318 - Climatic , DCZA,(L0R)	4051-4056
1. Climatic , DCZA,(L0R)	4051
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4052
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	4053
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4054
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	4055
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4056
319 - Climatronic	4057-4065
1. Climatronic	4057
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4058
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	4059
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	4060
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	4061
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	4062
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	4063
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	4064
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	4065
320 - Climatronic , DCZA	4066-4075
1. Climatronic . DCZA	4066

2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4067
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	4068
4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	4069
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	4070
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	4071
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	4072
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	4073
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	4074
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	4075
321 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	4076-4091
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	4076
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4077
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	4078
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4079
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4080
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	4081
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4082
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4083
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4084
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	4085
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4086
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	4087
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	4088
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	4089
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	4090
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4091
322 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	4092-4107
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	4092
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4093
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	4094
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4095
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4096
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	4097
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4098
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4099
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4100
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	4101
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4102
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	4103
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	4104
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	4105
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	4106
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4107
323 - Komfortsystem , (9TB),(L0L)	4108-4124
1. Komfortsystem , (9TB),(L0L)	4108
2. Sicherunashalter A. Sicherunashalter C	4109

3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	4110
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4111
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4112
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	4113
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4114
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4115
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4116
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	4117
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4118
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	4119
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	4120
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	4121
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	4122
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4123
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	4124
324 - Komfortsystem , (9TB),(L0R)	4125-4141
1. Komfortsystem , (9TB),(L0R)	4125
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4126
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	4127
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4128
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4129
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	4130
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4131
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4132
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4133
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	4134
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4135
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	4136
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	4137
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	4138
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	4139
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4140
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	4141
325 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	4142-4149
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	4142
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4143
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	4144
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	4145
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	4146
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	4147
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	4148
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	4149
326 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	4150-4157
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	4150
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4151
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	4152
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	4153
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe. Steuergerät für Heckklappe. Motor 2 für Heckklappe	4154

6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	4155
7. Schließereinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	4156
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	4157
327 - Radioanlage , (L0L)	4158-4165
1. Radioanlage , (L0L)	4158
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4159
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4160
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4161
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	4162
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	4163
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	4164
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	4165
328 - Radioanlage , (L0R)	4166-4173
1. Radioanlage , (L0R)	4166
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4167
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4168
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4169
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	4170
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	4171
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	4172
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	4173
329 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	4174-4183
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	4174
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4175
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4176
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4177
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	4178
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	4179
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	4180
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	4181
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	4182
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung. Digitalradio-Antenne	4183

330 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	4184-4193
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	4184
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4185
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4186
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4187
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	4188
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	4189
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	4190
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	4191
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	4192
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	4193
331 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	4194-4204
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	4194
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4195
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	4196
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	4197
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4198
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4199
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4200
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	4201
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	4202
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	4203
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	4204
332 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	4205-4215
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	4205
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4206
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4207
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	4208
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4209
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4210
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4211
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	4212
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	4213

	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	4214
	11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	4215
333 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	4216-4228
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	4216
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4217
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	4218
	4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	4219
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4220
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4221
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4222
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	4223
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	4224
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	4225
	11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	4226
	12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	4227
	13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	4228
334 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	4229-4241
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	4229
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4230
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4231
	4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	4232
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4233
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4234
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4235
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	4236
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	4237
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	4238
	11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	4239
	12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	4240
	13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	4241
335 -	Notrufmodul , (I7Y),(NZ3)	4242-4245
	1. Notrufmodul , (I7Y),(NZ3)	4242
	2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	4243

3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	4244
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	4245
336 - Notrufmodul , (I8E),(I8H),(NZ3)	4246-4249
1. Notrufmodul , (I8E),(I8H),(NZ3)	4246
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4247
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	4248
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	4249
337 - Zusatzheizung	4250-4256
1. Zusatzheizung	4250
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4251
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	4252
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	4253
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	4254
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	4255
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4256
338 - Sitzheizung , (L0L)	4257-4264
1. Sitzheizung , (L0L)	4257
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4258
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	4259
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	4260
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	4261
6. Digitaluhr	4262
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	4263
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	4264
339 - Sitzheizung , (L0R)	4265-4272
1. Sitzheizung , (L0R)	4265
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4266
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	4267
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	4268
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	4269
6. Digitaluhr	4270
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	4271
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	4272
340 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	4273-4280
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	4273
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4274
3. Steuergerät für Climatronic	4275
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	4276
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	4277
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	4278
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	4279
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	4280
341 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	4281-4288
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	4281
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4282
3. Steuergerät für Climatronic	4283
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	4284
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	4285
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	4286
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	4287
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	4288
342 - Sitzbelüftung , (L0L)	4289-4293
1. Sitzbelüftung . (L0L)	4289

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4290
3. Steuergerät für Climatronic	4291
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	4292
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	4293
343 - Sitzbelüftung , (L0R)	4294-4298
1. Sitzbelüftung , (L0R)	4294
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4295
3. Steuergerät für Climatronic	4296
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	4297
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	4298
344 - Einparkhilfe (PDC) hinten	4299-4303
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	4299
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	4300
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	4301
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	4302
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4303
345 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	4304-4310
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	4304
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	4305
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	4306
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	4307
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	4308
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	4309
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4310
346 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4311-4320
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4311
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	4312
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	4313
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	4314
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	4315
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	4316
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4317
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4318
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	4319
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4320
347 - Automatische Distanzregelung	4321-4325
1. Automatische Distanzregelung	4321
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	4322
3. Steuergerät für Abstandsregelung	4323
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4324
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	4325
348 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	4326-4328
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	4326
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	4327
3. Steuergerät für Abstandsregelung	4328
349 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	4329-4331
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	4329
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4330
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	4331
350 - Multifunktionslenkrad	4332-4336
1. Multifunktionslenkrad	4332

2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4333
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4334
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	4335
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4336
351 - Beheizbares Lenkrad	4337-4344
1. Beheizbares Lenkrad	4337
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4338
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4339
4. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4340
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4341
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4342
7. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheiz ares Lenkrad	4343
8. Diagnose-Interface für Datenbus	4344
352 - Taxiausstattung	4345-4348
1. Taxiausstattung	4345
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4346
3. Spannungsstabilisator, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	4347
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Vorwiderstand	4348
353 - Datenbusvernetzung , (L0L)	4349-4366
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	4349
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	4350
3. Diagnose-Interface für Datenbus	4351
4. Diagnose-Interface für Datenbus	4352
5. Diagnose-Interface für Datenbus	4353
6. Diagnose-Interface für Datenbus	4354
7. Diagnose-Interface für Datenbus	4355
8. Diagnose-Interface für Datenbus	4356
9. Diagnose-Interface für Datenbus	4357
10. Diagnose-Interface für Datenbus	4358
11. Diagnose-Interface für Datenbus	4359
12. Diagnose-Interface für Datenbus	4360
13. Diagnose-Interface für Datenbus	4361
14. Diagnose-Interface für Datenbus	4362
15. Diagnose-Interface für Datenbus	4363
16. Diagnose-Interface für Datenbus	4364
17. Diagnose-Interface für Datenbus	4365
18. Diagnose-Interface für Datenbus	4366
354 - Datenbusvernetzung , (L0R)	4367-4384
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	4367
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	4368
3. Diagnose-Interface für Datenbus	4369
4. Diagnose-Interface für Datenbus	4370
5. Diagnose-Interface für Datenbus	4371
6. Diagnose-Interface für Datenbus	4372
7. Diagnose-Interface für Datenbus	4373
8. Diagnose-Interface für Datenbus	4374
9. Diagnose-Interface für Datenbus	4375
10. Diagnose-Interface für Datenbus	4376
11. Diagnose-Interface für Datenbus	4377
12. Diagnose-Interface für Datenbus	4378
13. Diagnose-Interface für Datenbus	4379
14. Diagnose-Interface für Datenbus	4380
15. Diagnose-Interface für Datenbus	4381
16. Diagnose-Interface für Datenbus	4382
17. Diagnose-Interface für Datenbus	4383
18. Diagnose-Interface für Datenbus	4384
355 - Grundausrüstung , (L0L)	4385-4430
1. Grundausrüstung , (L0L)	4385
2. Batterie. Relais für Signalhorn. Sicherunashalter A. Sicherunashalter B	4386

3. Sicherungshalter B	4387
4. Sicherungshalter C	4388
5. Sicherungshalter C	4389
6. Sicherungshalter C	4390
7. Sicherungshalter C	4391
8. Sicherungshalter C	4392
9. Sicherungshalter C	4393
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	4394
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	4395
12. Sicherungshalter C	4396
13. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	4397
14.	4398
15.	4399
16.	4400
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4401
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4402
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4403
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4404
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4405
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4406
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4407
24. Motor für Heckscheibenwischer	4408
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4409
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	4410
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	4411
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4412
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	4413
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4414
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	4415
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	4416
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	4417
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	4418
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	4419
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	4420
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	4421
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	4422
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4423
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	4424
41. Schalttafeleinsatz	4425
42. Schalttafeleinsatz	4426
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4427
44. Diagnose-Interface für Datenbus	4428
45. Diagnose-Interface für Datenbus	4429
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	4430
356 - Grundausrüstung , (L0R)	4431-4476
1. Grundausrüstung , (L0R)	4431
2. Batterie. Relais für Signalhorn. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	4432

3. Sicherungshalter B	4433
4. Sicherungshalter C	4434
5. Sicherungshalter C	4435
6. Sicherungshalter C	4436
7. Sicherungshalter C	4437
8. Sicherungshalter C	4438
9. Sicherungshalter C	4439
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	4440
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	4441
12. Sicherungshalter C	4442
13. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	4443
14.	4444
15.	4445
16.	4446
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4447
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4448
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4449
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4450
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4451
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4452
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4453
24. Motor für Heckscheibenwischer	4454
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4455
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	4456
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	4457
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4458
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	4459
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4460
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	4461
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	4462
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	4463
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	4464
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	4465
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	4466
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	4467
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	4468
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4469
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	4470
41. Schalttafeleinsatz	4471
42. Schalttafeleinsatz	4472
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4473
44. Diagnose-Interface für Datenbus	4474
45. Diagnose-Interface für Datenbus	4475
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	4476
357 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	4477-4501
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	4477
2. Batterie. Anlasser. Steuergerät für Batterieüberwachung. Sicherungshalter B	4478

3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4479
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4480
5. Sicherungshalter B	4481
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4482
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4483
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	4484
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4485
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4486
11. Motorsteuergerät	4487
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4488
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4489
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4490
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4491
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4492
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	4493
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	4494
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4495
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4496
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4497
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4498
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4499
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4500
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4501
358 - 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	4502-4525
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	4502
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4503
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4504
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4505
5. Sicherungshalter B	4506
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4507
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4508
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	4509
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4510
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4511
11. Motorsteuergerät	4512
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4513
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4514
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4515
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4516
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4517
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	4518
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	4519
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4520
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4521
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4522
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4523
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4524
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4525
359 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	4526-4550
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	4526
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4527
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4528
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4529

5. Sicherungshalter B	4530
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4531
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4532
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	4533
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4534
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4535
11. Motorsteuergerät	4536
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4537
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4538
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4539
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4540
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4541
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	4542
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	4543
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4544
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4545
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4546
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4547
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4548
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4549
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4550
360 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	4551-4576
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	4551
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4552
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4553
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4554
5. Sicherungshalter B	4555
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4556
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4557
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	4558
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4559
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4560
11. Motorsteuergerät	4561
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4562
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4563
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4564
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4565
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4566
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	4567
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	4568
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	4569
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4570
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4571
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4572
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4573
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4574
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4575
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4576
361 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSА,CJSC,(7L3)	4577-4604
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSА,CJSC,(7L3)	4577
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4578

3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4579
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4580
5. Sicherungshalter B	4581
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4582
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4583
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	4584
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4585
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4586
11. Motorsteuergerät	4587
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4588
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4589
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	4590
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	4591
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	4592
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	4593
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4594
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	4595
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4596
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	4597
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	4598
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4599
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4600
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4601
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4602
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4603
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4604
362 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJS A,CJSC,(7L6)	4605-4633
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJS A,CJSC,(7L6)	4605
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4606
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4607
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4608
5. Sicherungshalter B	4609
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4610
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4611
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	4612
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4613
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4614
11. Motorsteuergerät	4615
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4616
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4617
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	4618
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	4619
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	4620
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	4621
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4622
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	4623
20. Saugrohrgeber. Ladedruckgeber. Motorsteuergerät	4624

21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäusen	4625
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	4626
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4627
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4628
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4629
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4630
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4631
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4632
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4633
363 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	4634-4661
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	4634
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4635
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4636
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4637
5. Sicherungshalter B	4638
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4639
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4640
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	4641
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4642
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4643
11. Motorsteuergerät	4644
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4645
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4646
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	4647
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	4648
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	4649
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	4650
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4651
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	4652
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4653
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäusen	4654
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	4655
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4656
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4657
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4658
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4659
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4660
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4661
364 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	4662-4690
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	4662
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4663
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4664
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4665
5. Sicherungshalter B	4666
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4667
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4668
8. Motordrehzahlgeber. Hallgeber. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Hallgeber 3.	4669

Motorsteuergerät	
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4670
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4671
11. Motorsteuergerät	4672
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4673
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4674
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	4675
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	4676
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	4677
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	4678
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4679
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	4680
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4681
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	4682
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	4683
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4684
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4685
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4686
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4687
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4688
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4689
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4690
365 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	4691-4720
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	4691
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4692
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4693
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4694
5. Sicherungshalter B	4695
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4696
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4697
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	4698
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	4699
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4700
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4701
12. Motorsteuergerät	4702
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4703
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4704
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	4705
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	4706
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	4707
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	4708
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4709
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	4710
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4711
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe. Ventil für Öldruckregelung. Steuerventil für Kolbenkühldüsen	4712

23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	4713
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4714
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4715
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4716
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4717
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4718
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4719
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4720
366 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	4721-4750
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	4721
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4722
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4723
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4724
5. Sicherungshalter B	4725
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4726
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	4727
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	4728
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4729
10. Motorsteuergerät	4730
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	4731
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	4732
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4733
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	4734
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	4735
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	4736
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4737
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	4738
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	4739
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	4740
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4741
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	4742
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4743
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	4744
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4745
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4746
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4747
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4748
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4749
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4750
367 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	4751-4780
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	4751
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4752
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4753
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4754
5. Sicherungshalter B	4755

6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4756
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	4757
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	4758
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4759
10. Motorsteuergerät	4760
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	4761
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	4762
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4763
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	4764
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	4765
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	4766
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4767
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	4768
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	4769
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	4770
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4771
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	4772
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4773
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	4774
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4775
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4776
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4777
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4778
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4779
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4780
368 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	4781-4804
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	4781
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4782
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4783
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4784
5. Sicherungshalter B	4785
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4786
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	4787
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	4788
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4789
10. Motorsteuergerät	4790
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	4791
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	4792
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4793
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	4794
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	4795
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4796

17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	4797
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4798
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4799
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4800
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4801
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4802
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4803
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	4804
369 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	4805-4818
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	4805
2. Lichtschalter	4806
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4807
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4808
5. Scheinwerfer vorn links	4809
6. Scheinwerfer vorn rechts	4810
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4811
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4812
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	4813
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4814
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	4815
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4816
13. Sicherungshalter C	4817
14. Schalttafeleinsatz	4818
370 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	4819-4832
1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	4819
2. Lichtschalter	4820
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4821
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4822
5. Scheinwerfer vorn links	4823
6. Scheinwerfer vorn rechts	4824
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4825
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4826
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	4827
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4828
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	4829
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4830
13. Sicherungshalter C	4831
14. Schalttafeleinsatz	4832
371 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	4833-4849
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	4833
2. Lichtschalter	4834
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4835
4. Scheinwerfer vorn links	4836
5. Scheinwerfer vorn links	4837
6. Scheinwerfer vorn rechts	4838
7. Scheinwerfer vorn rechts	4839
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4840
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4841
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4842
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4843
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	4844
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4845
14. Sicherunshalter A. Sicherunshalter B	4846

15. Sicherungshalter C	4847
16. Schalttafeleinsatz	4848
17. Diagnose-Interface für Datenbus	4849
372 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	4850-4866
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	4850
2. Lichtschalter	4851
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4852
4. Scheinwerfer vorn links	4853
5. Scheinwerfer vorn links	4854
6. Scheinwerfer vorn rechts	4855
7. Scheinwerfer vorn rechts	4856
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4857
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4858
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4859
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4860
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	4861
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4862
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4863
15. Sicherungshalter C	4864
16. Schalttafeleinsatz	4865
17. Diagnose-Interface für Datenbus	4866
373 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	4867-4883
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	4867
2. Lichtschalter	4868
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4869
4. Scheinwerfer vorn links	4870
5. Scheinwerfer vorn links	4871
6. Scheinwerfer vorn rechts	4872
7. Scheinwerfer vorn rechts	4873
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4874
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4875
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4876
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4877
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	4878
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4879
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4880
15. Sicherungshalter C	4881
16. Schalttafeleinsatz	4882
17. Diagnose-Interface für Datenbus	4883
374 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	4884-4900
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	4884
2. Lichtschalter	4885
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4886
4. Scheinwerfer vorn links	4887
5. Scheinwerfer vorn links	4888
6. Scheinwerfer vorn rechts	4889
7. Scheinwerfer vorn rechts	4890
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4891
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	4892
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4893
11. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außensoieael Beifahrerseite	4894

12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	4895
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4896
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4897
15. Sicherungshalter C	4898
16. Schalttafeleinsatz	4899
17. Diagnose-Interface für Datenbus	4900
375 - Elektromechanische Servolenkung	4901-4903
1. Elektromechanische Servolenkung	4901
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	4902
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4903
376 - Airbag-Systeme , (L0L)	4904-4913
1. Airbag-Systeme , (L0L)	4904
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4905
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	4906
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	4907
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	4908
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	4909
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	4910
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	4911
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	4912
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4913
377 - Airbag-Systeme , (L0R)	4914-4923
1. Airbag-Systeme , (L0R)	4914
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4915
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	4916
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	4917
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	4918
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	4919
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	4920
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	4921
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	4922
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4923
378 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	4924-4930
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	4924
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	4925
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	4926
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	4927
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	4928
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	4929
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4930
379 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	4931-4937
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	4931
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	4932
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	4933
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links. Steuergerät für ABS	4934

5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	4935
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	4936
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4937
380 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	4938-4945
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	4938
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4939
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	4940
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4941
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	4942
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4943
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4944
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4945
381 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	4946-4953
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	4946
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4947
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4948
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4949
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	4950
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4951
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4952
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4953
382 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC	4954-4961
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC	4954
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4955
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung	4956
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4957
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	4958
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4959
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4960
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4961
383 - Sicherheitsgurtnsystem , (L0L)	4962-4965
1. Sicherheitsgurtnsystem , (L0L)	4962
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	4963
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	4964
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4965
384 - Sicherheitsgurtnsystem , (L0R)	4966-4969
1. Sicherheitsgurtnsystem , (L0R)	4966
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	4967
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	4968
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4969
385 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	4970-4971
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	4970
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	4971
386 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	4972-4975
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	4972
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4973
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4974
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4975
387 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	4976-4979
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	4976
2. Steuergerät für Heizung. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	4977

	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4978
	4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4979
388 - Climatic , (L0L)		4980-4984
	1. Climatic , (L0L)	4980
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4981
	3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4982
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	4983
	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4984
389 - Climatic , (L0R)		4985-4989
	1. Climatic , (L0R)	4985
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4986
	3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4987
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	4988
	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4989
390 - Climatic , DCZA,(L0L)		4990-4995
	1. Climatic , DCZA,(L0L)	4990
	2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4991
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	4992
	4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4993
	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	4994
	6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	4995
391 - Climatic , DCZA,(L0R)		4996-5001
	1. Climatic , DCZA,(L0R)	4996
	2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	4997
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	4998
	4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	4999
	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	5000
	6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	5001
392 - Climatronic		5002-5010
	1. Climatronic	5002
	2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5003
	3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	5004
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	5005
	5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	5006
	6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	5007
	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	5008
	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	5009
	9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	5010
393 - Climatronic , DCZA		5011-5020
	1. Climatronic , DCZA	5011
	2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5012
	3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	5013
	4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	5014
	5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Ausströmtemperaturgeber links. Ausströmtemperaturgeber rechts.	5015

Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	5016
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	5017
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	5018
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	5019
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	5020
394 - Zusatzluftheizung (PTC)	5021-5023
1. Zusatzluftheizung (PTC)	5021
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	5022
3. Sicherungshalter B	5023
395 - Beheizbare Frontscheibe	5024-5026
1. Beheizbare Frontscheibe	5024
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	5025
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	5026
396 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	5027-5042
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0L)	5027
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5028
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	5029
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	5030
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	5031
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	5032
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5033
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5034
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	5035
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	5036
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5037
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	5038
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	5039
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	5040
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	5041
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	5042
397 - Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	5043-5058
1. Komfortsystem , (9TC),(9TD),(9TE),(L0R)	5043
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5044
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	5045
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	5046
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	5047
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	5048
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5049
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5050
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	5051
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	5052
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5053
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	5054
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	5055
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	5056
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	5057
16. Taster für Entriegelung in Heckklappenariff. Schließeinheit für Heckklappe. Motor für	5058

Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	
398 - Komfortsystem , (9TB),(L0L)	5059-5075
1. Komfortsystem , (9TB),(L0L)	5059
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5060
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	5061
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	5062
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	5063
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	5064
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5065
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5066
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	5067
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	5068
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5069
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	5070
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	5071
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	5072
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	5073
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	5074
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	5075
399 - Komfortsystem , (9TB),(L0R)	5076-5092
1. Komfortsystem , (9TB),(L0R)	5076
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5077
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	5078
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	5079
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	5080
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	5081
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5082
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5083
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	5084
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	5085
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5086
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	5087
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	5088
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	5089
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	5090
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	5091
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	5092
400 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	5093-5099
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	5093
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5094
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5095
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5096
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5097
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	5098
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	5099
401 - Zuaana und Startberechtiauna . (L0R)	5100-5106

1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	5100
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5101
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5102
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5103
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5104
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	5105
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	5106
402 - Radioanlage , (L0L)	5107-5114
1. Radioanlage , (L0L)	5107
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5108
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	5109
4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5110
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	5111
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	5112
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	5113
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	5114
403 - Radioanlage , (L0R)	5115-5122
1. Radioanlage , (L0R)	5115
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5116
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	5117
4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5118
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	5119
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	5120
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	5121
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	5122
404 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	5123-5131
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	5123
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5124
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	5125
4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5126
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	5127
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	5128
7. Antenne für Zusatzheizung. Digitalradio-Antenne. Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links.	5129

	Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	
	8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	5130
405 -	9. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	5131
	Radio-Navigationssystem , (L0R)	5132-5140
	1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	5132
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5133
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	5134
	4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5135
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	5136
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	5137
	7. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	5138
	8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	5139
406 -	9. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	5140
	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	5141-5151
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	5141
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5142
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5143
	4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	5144
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5145
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5146
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5147
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	5148
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	5149
	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	5150
407 -	11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	5151
	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	5152-5162
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	5152
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5153
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5154
	4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	5155
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5156
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5157
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5158
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler.	5159

USB-Anschluss 1	
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	5160
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	5161
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	5162
408 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LOL)	5163-5174
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LOL)	5163
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5164
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5165
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	5166
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5167
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5168
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5169
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	5170
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	5171
10. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	5172
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	5173
12. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	5174
409 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LOR)	5175-5186
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LOR)	5175
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5176
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5177
4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	5178
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5179
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5180
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5181
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	5182
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	5183
10. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	5184
11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	5185
12. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	5186
410 - Notrufmodul , (NZ3)	5187-5190
1. Notrufmodul , (NZ3)	5187
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5188
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	5189
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5190
411 - Notrufmodul . (NZ4)	5191-5194

1. Notrufmodul , (NZ4)	5191
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5192
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	5193
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5194
412 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	5195-5202
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	5195
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5196
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	5197
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	5198
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	5199
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	5200
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	5201
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	5202
413 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	5203-5210
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	5203
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5204
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	5205
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	5206
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	5207
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	5208
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	5209
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	5210
414 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	5211-5215
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	5211
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5212
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	5213
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5214
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	5215
415 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	5216-5221
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	5216
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5217
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	5218
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5219
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	5220
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5221
416 - Zusatzheizung	5222-5228
1. Zusatzheizung	5222
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	5223
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	5224
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	5225
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	5226
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	5227
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5228
417 - Panorama-Schiebedach , (3FB)	5229-5231
1. Panorama-Schiebedach , (3FB)	5229
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5230
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	5231
418 - Diebstahlwarnanlage	5232-5233
1. Diebstahlwarnanlage	5232
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5233

419 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	5234-5236
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	5234
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	5235
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5236
420 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	5237-5239
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	5237
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	5238
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5239
421 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	5240-5242
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	5240
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	5241
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5242
422 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	5243-5245
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	5243
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	5244
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5245
423 - Sitzheizung , (L0L)	5246-5253
1. Sitzheizung , (L0L)	5246
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5247
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	5248
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	5249
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	5250
6. Digitaluhr	5251
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	5252
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	5253
424 - Sitzheizung , (L0R)	5254-5261
1. Sitzheizung , (L0R)	5254
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5255
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	5256
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	5257
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	5258
6. Digitaluhr	5259
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	5260
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	5261
425 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	5262-5269
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	5262
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5263
3. Steuergerät für Climatronic	5264
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	5265
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	5266
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	5267
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	5268
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	5269
426 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	5270-5277
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	5270
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5271
3. Steuergerät für Climatronic	5272
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	5273
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	5274
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	5275
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	5276
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	5277
427 - Sitzbelüftung , (L0L)	5278-5282
1. Sitzbelüftung , (L0L)	5278
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5279
3. Steuergerät für Climatronic	5280

4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	5281
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	5282
428 - Sitzbelüftung , (L0R)	5283-5287
1. Sitzbelüftung , (L0R)	5283
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5284
3. Steuergerät für Climatronic	5285
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	5286
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	5287
429 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	5288-5302
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	5288
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5289
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5290
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Massagefunktion, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5291
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5292
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	5293
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	5294
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	5295
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5296
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5297
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5298
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5299
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5300
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	5301
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	5302
430 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	5303-5317
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	5303
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5304
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5305
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Massagefunktion, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5306
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5307
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	5308
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	5309
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	5310
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5311
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5312
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5313
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5314
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5315
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	5316
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	5317
431 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	5318-5333
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	5318

2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5319
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5320
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Massagefunktion, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5321
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5322
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	5323
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	5324
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	5325
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5326
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5327
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5328
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5329
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5330
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	5331
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	5332
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	5333
432 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOR)	5334-5349
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(LOR)	5334
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5335
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5336
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Massagefunktion, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5337
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	5338
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	5339
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	5340
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	5341
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5342
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5343
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5344
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5345
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5346
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	5347
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	5348
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	5349
433 - Einparkhilfe (PDC) hinten	5350-5354
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	5350
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	5351
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	5352
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	5353
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5354
434 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	5355-5361
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	5355

2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	5356
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	5357
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	5358
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	5359
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	5360
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5361
435 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	5362-5371
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	5362
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	5363
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	5364
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	5365
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	5366
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	5367
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	5368
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	5369
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	5370
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5371
436 - Automatische Distanzregelung	5372-5376
1. Automatische Distanzregelung	5372
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	5373
3. Steuergerät für Abstandsregelung	5374
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5375
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	5376
437 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	5377-5379
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	5377
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	5378
3. Steuergerät für Abstandsregelung	5379
438 - Spurwechselassistent , (L0L)	5380-5382
1. Spurwechselassistent , (L0L)	5380
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5381
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	5382
439 - Spurwechselassistent , (L0R)	5383-5385
1. Spurwechselassistent , (L0R)	5383
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5384
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	5385
440 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	5386-5390
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	5386
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5387
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	5388
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	5389
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	5390
441 - Anhängerbetrieb	5391-5393
1. Anhängerbetrieb	5391

2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5392
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	5393
442 - Mobiltelefonsysteme	5394-5396
1. Mobiltelefonsysteme	5394
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5395
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	5396
443 - Multifunktionslenkrad	5397-5401
1. Multifunktionslenkrad	5397
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5398
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5399
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	5400
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5401
444 - Beheizbares Lenkrad	5402-5409
1. Beheizbares Lenkrad	5402
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5403
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5404
4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	5405
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5406
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5407
7. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheiz ares Lenkrad	5408
8. Diagnose-Interface für Datenbus	5409
445 - Taxiausstattung	5410-5413
1. Taxiausstattung	5410
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5411
3. Spannungsstabilisator, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	5412
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Vorwiderstand	5413
446 - 230-V-Steckdose	5414-5415
1. 230-V-Steckdose	5414
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	5415
447 - Datenbusvernetzung , (L0L)	5416-5434
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	5416
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	5417
3. Diagnose-Interface für Datenbus	5418
4. Diagnose-Interface für Datenbus	5419
5. Diagnose-Interface für Datenbus	5420
6. Diagnose-Interface für Datenbus	5421
7. Diagnose-Interface für Datenbus	5422
8. Diagnose-Interface für Datenbus	5423
9. Diagnose-Interface für Datenbus	5424
10. Diagnose-Interface für Datenbus	5425
11. Diagnose-Interface für Datenbus	5426
12. Diagnose-Interface für Datenbus	5427
13. Diagnose-Interface für Datenbus	5428
14. Diagnose-Interface für Datenbus	5429
15. Diagnose-Interface für Datenbus	5430
16. Diagnose-Interface für Datenbus	5431
17. Diagnose-Interface für Datenbus	5432
18. Diagnose-Interface für Datenbus	5433
19. Diagnose-Interface für Datenbus	5434
448 - Datenbusvernetzung , (L0R)	5435-5453
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	5435
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	5436
3. Diagnose-Interface für Datenbus	5437
4. Diagnose-Interface für Datenbus	5438
5. Diagnose-Interface für Datenbus	5439
6. Diagnose-Interface für Datenbus	5440
7. Diacnose-Interface für Datenbus	5441

8. Diagnose-Interface für Datenbus	5442
9. Diagnose-Interface für Datenbus	5443
10. Diagnose-Interface für Datenbus	5444
11. Diagnose-Interface für Datenbus	5445
12. Diagnose-Interface für Datenbus	5446
13. Diagnose-Interface für Datenbus	5447
14. Diagnose-Interface für Datenbus	5448
15. Diagnose-Interface für Datenbus	5449
16. Diagnose-Interface für Datenbus	5450
17. Diagnose-Interface für Datenbus	5451
18. Diagnose-Interface für Datenbus	5452
19. Diagnose-Interface für Datenbus	5453
449 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	5454-5483
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	5454
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5455
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5456
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5457
5. Sicherungshalter B	5458
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5459
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	5460
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	5461
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5462
10. Motorsteuergerät	5463
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	5464
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	5465
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5466
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	5467
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	5468
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	5469
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	5470
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	5471
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	5472
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	5473
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5474
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	5475
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5476
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5477
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5478
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5479
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5480
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5481
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5482
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5483
450 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,(7L6)	5484-5514
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,(7L6)	5484
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5485
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5486
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5487
5. Sicherungshalter B	5488
6. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	5489

7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	5490
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	5491
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5492
10. Motorsteuergerät	5493
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	5494
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	5495
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5496
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	5497
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	5498
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	5499
17. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät	5500
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	5501
19. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	5502
20. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	5503
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	5504
22. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5505
23. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	5506
24. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5507
25. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5508
26. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5509
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5510
28. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5511
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5512
30. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5513
31. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5514
451 - Grundausrüstung , (L0L)	5515-5560
1. Grundausrüstung , (L0L)	5515
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5516
3. Sicherungshalter B	5517
4. Sicherungshalter C	5518
5. Sicherungshalter C	5519
6. Sicherungshalter C	5520
7. Sicherungshalter C	5521
8. Sicherungshalter C	5522
9. Sicherungshalter C	5523
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	5524
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	5525
12. Sicherungshalter C	5526
13. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	5527
14.	5528
15.	5529
16.	5530
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5531
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5532
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Magnet für Zündschlüsselabzusperrung	5533

20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5534
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5535
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5536
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	5537
24. Motor für Heckscheibenwischer	5538
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	5539
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	5540
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	5541
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	5542
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	5543
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	5544
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	5545
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	5546
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	5547
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	5548
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	5549
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	5550
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	5551
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	5552
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	5553
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	5554
41. Schalttafeleinsatz	5555
42. Schalttafeleinsatz	5556
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	5557
44. Diagnose-Interface für Datenbus	5558
45. Diagnose-Interface für Datenbus	5559
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	5560
452 - Grundausrüstung , (LOR)	5561-5606
1. Grundausrüstung , (LOR)	5561
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5562
3. Sicherungshalter B	5563
4. Sicherungshalter C	5564
5. Sicherungshalter C	5565
6. Sicherungshalter C	5566
7. Sicherungshalter C	5567
8. Sicherungshalter C	5568
9. Sicherungshalter C	5569
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	5570
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	5571
12. Sicherungshalter C	5572
13. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	5573
14.	5574
15.	5575
16.	5576
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofil auswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5577
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5578
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Maanet für Zündschlüsselabzussperre	5579

20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5580
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5581
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5582
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	5583
24. Motor für Heckscheibenwischer	5584
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	5585
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	5586
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	5587
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	5588
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	5589
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	5590
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	5591
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	5592
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	5593
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	5594
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	5595
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	5596
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	5597
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	5598
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	5599
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	5600
41. Schalttafeleinsatz	5601
42. Schalttafeleinsatz	5602
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	5603
44. Diagnose-Interface für Datenbus	5604
45. Diagnose-Interface für Datenbus	5605
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	5606
453 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	5607-5631
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	5607
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5608
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5609
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5610
5. Sicherungshalter B	5611
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5612
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5613
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	5614
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	5615
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5616
11. Motorsteuergerät	5617
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5618
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5619
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5620
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	5621
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	5622
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	5623
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	5624
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5625
20. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Ölstands- und Öltemperaturgeber.	5626

Motorsteuergerät	
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5627
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5628
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5629
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5630
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5631
454 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	5632-5656
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	5632
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5633
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5634
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5635
5. Sicherungshalter B	5636
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5637
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5638
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	5639
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	5640
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5641
11. Motorsteuergerät	5642
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5643
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5644
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5645
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	5646
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	5647
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	5648
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	5649
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5650
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5651
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5652
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5653
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5654
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5655
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5656
455 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	5657-5682
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	5657
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5658
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5659
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5660
5. Sicherungshalter B	5661
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5662
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5663
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	5664
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	5665
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5666
11. Motorsteuergerät	5667
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5668
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5669
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5670
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	5671
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	5672
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	5673
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	5674
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	5675
20. Motorsteuergerät. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe. Zündspule 2 mit Leistungsendstufe.	5676

Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5677
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5678
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5679
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5680
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5681
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5682
456 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSА,CJSC,(7L6)	5683-5711
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSА,CJSC,(7L6)	5683
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5684
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5685
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5686
5. Sicherungshalter B	5687
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5688
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5689
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	5690
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	5691
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5692
11. Motorsteuergerät	5693
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5694
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5695
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	5696
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	5697
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	5698
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	5699
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	5700
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	5701
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	5702
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	5703
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	5704
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5705
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5706
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5707
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5708
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5709
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5710
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5711
457 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	5712-5740
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	5712
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5713
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5714
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5715
5. Sicherungshalter B	5716
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5717
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5718
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	5719
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	5720
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5721
11. Motorsteuergerät	5722

12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5723
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5724
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	5725
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	5726
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	5727
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	5728
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	5729
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	5730
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	5731
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	5732
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	5733
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5734
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5735
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5736
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5737
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5738
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5739
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5740
458 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	5741-5770
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	5741
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5742
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5743
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5744
5. Sicherungshalter B	5745
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5746
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5747
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	5748
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	5749
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	5750
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5751
12. Motorsteuergerät	5752
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5753
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5754
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	5755
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	5756
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	5757
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	5758
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	5759
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	5760
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	5761
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	5762
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	5763
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5764

25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5765
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5766
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5767
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5768
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5769
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5770
459 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	5771-5800
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	5771
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5772
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5773
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5774
5. Sicherungshalter B	5775
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5776
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	5777
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	5778
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5779
10. Motorsteuergerät	5780
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	5781
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	5782
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5783
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	5784
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	5785
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	5786
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	5787
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	5788
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	5789
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	5790
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5791
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	5792
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5793
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5794
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5795
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5796
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5797
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5798
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5799
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5800
460 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	5801-5831
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	5801
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5802
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5803
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5804
5. Sicherungshalter B	5805
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5806
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	5807
8. Motorsteuergerät. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Sicherungshalter C	5808

9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5809
10. Motorsteuergerät	5810
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	5811
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	5812
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5813
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	5814
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	5815
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	5816
17. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Motorsteuergerät	5817
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	5818
19. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	5819
20. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	5820
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	5821
22. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5822
23. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	5823
24. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5824
25. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5825
26. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5826
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5827
28. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5828
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5829
30. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5830
31. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5831
461 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	5832-5855
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	5832
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5833
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5834
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5835
5. Sicherungshalter B	5836
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	5837
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	5838
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	5839
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5840
10. Motorsteuergerät	5841
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	5842
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	5843
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5844
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	5845
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	5846
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5847
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	5848
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5849
19. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Ölstands- und Öltemperaturgeber.	5850

Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5851
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5852
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5853
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5854
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	5855
462 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	5856-5863
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	5856
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5857
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	5858
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5859
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	5860
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5861
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5862
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5863
463 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	5864-5871
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	5864
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5865
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5866
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5867
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	5868
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5869
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5870
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5871
464 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC	5872-5879
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC	5872
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5873
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung	5874
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5875
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	5876
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5877
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	5878
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5879
465 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	5880-5883
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	5880
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5881
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	5882
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5883
466 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	5884-5887
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	5884
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5885
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	5886
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5887
467 - Kühlerlüfter	5888-5890
1. Kühlerlüfter	5888
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5889
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	5890
468 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	5891-5894
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	5891
2. Steuergerät für Heizuna. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	5892

3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5893
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	5894
469 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	5895-5898
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	5895
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5896
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5897
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	5898
470 - Climatic , (L0L)	5899-5903
1. Climatic , (L0L)	5899
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5900
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	5901
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	5902
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	5903
471 - Climatic , (L0R)	5904-5908
1. Climatic , (L0R)	5904
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5905
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	5906
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	5907
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	5908
472 - Climatic , DCZA,(L0L)	5909-5914
1. Climatic , DCZA,(L0L)	5909
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5910
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	5911
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	5912
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	5913
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	5914
473 - Climatic , DCZA,(L0R)	5915-5920
1. Climatic , DCZA,(L0R)	5915
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5916
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	5917
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	5918
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	5919
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	5920
474 - Climatronic	5921-5929
1. Climatronic	5921
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5922
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	5923
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	5924
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	5925
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	5926
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	5927
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	5928
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	5929
475 - Climatronic , DCZA	5930-5939
1. Climatronic . DCZA	5930

2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5931
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	5932
4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	5933
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	5934
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	5935
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	5936
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	5937
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	5938
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	5939
476 - Beheizbare Frontscheibe	5940-5942
1. Beheizbare Frontscheibe	5940
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	5941
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	5942
477 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	5943-5958
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	5943
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5944
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	5945
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	5946
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	5947
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	5948
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5949
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5950
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	5951
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	5952
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5953
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	5954
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	5955
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	5956
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	5957
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	5958
478 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	5959-5974
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	5959
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5960
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	5961
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	5962
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	5963
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	5964
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5965
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5966
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	5967
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	5968
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5969
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	5970
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	5971
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	5972
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	5973
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	5974
479 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	5975-5991
1. Komfortsystem . (4H5).(L0L)	5975

	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5976
	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	5977
	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	5978
	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	5979
	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	5980
	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5981
	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5982
	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	5983
	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	5984
	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	5985
	12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	5986
	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	5987
	14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	5988
	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	5989
	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	5990
	17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	5991
480 -	Komfortsystem , (4H5),(L0R)	5992-6008
	1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	5992
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	5993
	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	5994
	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	5995
	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	5996
	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	5997
	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	5998
	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	5999
	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	6000
	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	6001
	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6002
	12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	6003
	13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	6004
	14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	6005
	15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	6006
	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	6007
	17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	6008
481 -	Zugang und Startberechtigung , (L0L)	6009-6015
	1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	6009
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6010
	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	6011
	4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	6012
	5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	6013
	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	6014
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	6015
482 -	Zugang und Startberechtigung , (L0R)	6016-6022
	1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	6016
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6017
	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	6018

Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	6019
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	6020
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	6021
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	6022
483 - Radioanlage , (L0L)	6023-6030
1. Radioanlage , (L0L)	6023
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6024
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	6025
4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	6026
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	6027
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	6028
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	6029
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	6030
484 - Radioanlage , (L0R)	6031-6038
1. Radioanlage , (L0R)	6031
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6032
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	6033
4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	6034
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	6035
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	6036
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	6037
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	6038
485 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	6039-6047
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	6039
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6040
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	6041
4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	6042
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	6043
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	6044
7. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	6045
8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	6046
9. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	6047
486 - Radio-Navigationssystem . (L0R)	6048-6056

1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	6048
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6049
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	6050
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	6051
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	6052
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	6053
7. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	6054
8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	6055
9. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	6056
487 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	6057-6067
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	6057
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6058
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	6059
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	6060
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	6061
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	6062
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	6063
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	6064
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	6065
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	6066
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	6067
488 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	6068-6078
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	6068
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6069
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	6070
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	6071
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	6072
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	6073
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	6074
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	6075
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	6076
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	6077
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	6078
489 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	6079-6090
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket . (L0L)	6079

	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6080
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	6081
	4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	6082
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	6083
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	6084
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	6085
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	6086
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	6087
	10. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	6088
	11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	6089
	12. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	6090
490 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LOR)	6091-6102
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (LOR)	6091
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6092
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	6093
	4. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	6094
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	6095
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	6096
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	6097
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	6098
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	6099
	10. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	6100
	11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	6101
	12. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	6102
491 -	Elektrische Heckklappe , (L0L)	6103-6110
	1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	6103
	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6104
	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernverriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	6105
	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	6106
	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	6107
	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	6108
	7. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	6109
	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	6110
492 -	Elektrische Heckklappe , (L0R)	6111-6118
	1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	6111
	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6112
	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernverriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	6113
	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	6114
	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	6115
	6. Endschalter für Zuziehhilfe. Kofferraum verriegelt. Steuergerät für Heckklappe. Zuziehhilfe der	6116

Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	6117
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	6118
493 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	6119-6121
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	6119
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6120
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	6121
494 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	6122-6124
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	6122
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6123
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	6124
495 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	6125-6129
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	6125
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6126
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	6127
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6128
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	6129
496 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	6130-6135
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	6130
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6131
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	6132
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6133
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	6134
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	6135
497 - Zusatzheizung	6136-6142
1. Zusatzheizung	6136
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	6137
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	6138
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	6139
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	6140
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	6141
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6142
498 - Panorama-Schiebedach , (3FB)	6143-6145
1. Panorama-Schiebedach , (3FB)	6143
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6144
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	6145
499 - Sitzheizung , (L0L)	6146-6153
1. Sitzheizung , (L0L)	6146
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6147
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	6148
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	6149
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	6150
6. Digitaluhr	6151
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	6152
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	6153
500 - Sitzheizung , (L0R)	6154-6161
1. Sitzheizung , (L0R)	6154
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6155
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	6156
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	6157
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	6158
6. Digitaluhr	6159
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	6160
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	6161
501 - Sitzheizung . (KH7).(L0L)	6162-6169

1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	6162
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6163
3. Steuergerät für Climatronic	6164
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	6165
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	6166
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	6167
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	6168
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	6169
502 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	6170-6177
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	6170
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6171
3. Steuergerät für Climatronic	6172
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	6173
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	6174
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	6175
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	6176
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	6177
503 - Sitzbelüftung , (L0L)	6178-6182
1. Sitzbelüftung , (L0L)	6178
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6179
3. Steuergerät für Climatronic	6180
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	6181
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	6182
504 - Sitzbelüftung , (L0R)	6183-6187
1. Sitzbelüftung , (L0R)	6183
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6184
3. Steuergerät für Climatronic	6185
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	6186
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	6187
505 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	6188-6206
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	6188
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6189
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	6190
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Massagefunktion, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	6191
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	6192
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	6193
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	6194
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	6195
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	6196
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	6197
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	6198
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	6199
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	6200
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	6201
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	6202
16. Türsteuergerät Fahrerseite. Außenspiegel Fahrerseite	6203

	17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6204
	18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6205
	19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6206
506 -	Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	6207-6225
	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	6207
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6208
	3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	6209
	4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Massagefunktion, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	6210
	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	6211
	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	6212
	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	6213
	8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	6214
	9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	6215
	10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	6216
	11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	6217
	12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	6218
	13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	6219
	14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	6220
	15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	6221
	16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6222
	17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6223
	18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6224
	19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6225
507 -	Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	6226-6230
	1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	6226
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6227
	3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	6228
	4. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	6229
	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	6230
508 -	Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	6231-6235
	1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	6231
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6232
	3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	6233
	4. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	6234
	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	6235
509 -	Spurwechselassistent , (L0L)	6236-6238
	1. Spurwechselassistent , (L0L)	6236
	2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6237
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	6238
510 -	Spurwechselassistent . (L0R)	6239-6241

1. Spurwechsellassistent , (L0R)	6239
2. Steuergerät 2 für Spurwechsellassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6240
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechsellassistent, Steuergerät 2 für Spurwechsellassistent	6241
511 - Anhängerbetrieb	6242-6244
1. Anhängerbetrieb	6242
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6243
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	6244
512 - 230-V-Steckdose	6245-6246
1. 230-V-Steckdose	6245
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	6246
513 - Datenbusvernetzung , (L0L)	6247-6265
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	6247
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	6248
3. Diagnose-Interface für Datenbus	6249
4. Diagnose-Interface für Datenbus	6250
5. Diagnose-Interface für Datenbus	6251
6. Diagnose-Interface für Datenbus	6252
7. Diagnose-Interface für Datenbus	6253
8. Diagnose-Interface für Datenbus	6254
9. Diagnose-Interface für Datenbus	6255
10. Diagnose-Interface für Datenbus	6256
11. Diagnose-Interface für Datenbus	6257
12. Diagnose-Interface für Datenbus	6258
13. Diagnose-Interface für Datenbus	6259
14. Diagnose-Interface für Datenbus	6260
15. Diagnose-Interface für Datenbus	6261
16. Diagnose-Interface für Datenbus	6262
17. Diagnose-Interface für Datenbus	6263
18. Diagnose-Interface für Datenbus	6264
19. Diagnose-Interface für Datenbus	6265
514 - Datenbusvernetzung , (L0R)	6266-6284
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	6266
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	6267
3. Diagnose-Interface für Datenbus	6268
4. Diagnose-Interface für Datenbus	6269
5. Diagnose-Interface für Datenbus	6270
6. Diagnose-Interface für Datenbus	6271
7. Diagnose-Interface für Datenbus	6272
8. Diagnose-Interface für Datenbus	6273
9. Diagnose-Interface für Datenbus	6274
10. Diagnose-Interface für Datenbus	6275
11. Diagnose-Interface für Datenbus	6276
12. Diagnose-Interface für Datenbus	6277
13. Diagnose-Interface für Datenbus	6278
14. Diagnose-Interface für Datenbus	6279
15. Diagnose-Interface für Datenbus	6280
16. Diagnose-Interface für Datenbus	6281
17. Diagnose-Interface für Datenbus	6282
18. Diagnose-Interface für Datenbus	6283
19. Diagnose-Interface für Datenbus	6284
515 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	6285-6314
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	6285
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6286
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6287
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6288
5. Sicherungshalter B	6289
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6290
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6291
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	6292
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	6293
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	6294

11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6295
12. Motorsteuergerät	6296
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6297
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6298
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	6299
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	6300
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	6301
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	6302
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6303
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	6304
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	6305
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	6306
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	6307
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6308
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6309
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6310
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6311
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6312
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6313
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6314
516 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	6315-6318
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	6315
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6316
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	6317
4. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	6318
517 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	6319-6322
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	6319
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6320
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	6321
4. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	6322
518 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	6323-6326
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	6323
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6324
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	6325
4. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	6326
519 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	6327-6330
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	6327
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6328
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	6329
4. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	6330
520 - Grundausrüstung , (L0L)	6331-6376
1. Grundausrüstung , (L0L)	6331
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6332
3. Sicherungshalter B	6333
4. Sicherungshalter C	6334
5. Sicherungshalter C	6335
6. Sicherungshalter C	6336
7. Sicherungshalter C	6337
8. Sicherungshalter C	6338
9. Sicherungshalter C	6339
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	6340
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Sicherungshalter C	6341

12. Sicherungshalter C	6342
13. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	6343
14.	6344
15.	6345
16.	6346
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6347
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6348
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	6349
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6350
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6351
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6352
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	6353
24. Motor für Heckscheibenwischer	6354
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	6355
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	6356
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	6357
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	6358
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	6359
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	6360
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	6361
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	6362
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	6363
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	6364
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	6365
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	6366
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	6367
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	6368
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	6369
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	6370
41. Schalttafeleinsatz	6371
42. Schalttafeleinsatz	6372
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	6373
44. Diagnose-Interface für Datenbus	6374
45. Diagnose-Interface für Datenbus	6375
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	6376
521 - Grundausrüstung , (LOR)	6377-6422
1. Grundausrüstung , (LOR)	6377
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6378
3. Sicherungshalter B	6379
4. Sicherungshalter C	6380
5. Sicherungshalter C	6381
6. Sicherungshalter C	6382
7. Sicherungshalter C	6383
8. Sicherungshalter C	6384
9. Sicherungshalter C	6385
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	6386

11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	6387
12. Sicherungshalter C	6388
13. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	6389
14.	6390
15.	6391
16.	6392
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6393
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6394
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	6395
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6396
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6397
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6398
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	6399
24. Motor für Heckscheibenwischer	6400
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	6401
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	6402
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	6403
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	6404
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	6405
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	6406
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	6407
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	6408
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	6409
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	6410
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	6411
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	6412
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	6413
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	6414
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	6415
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	6416
41. Schalttafeleinsatz	6417
42. Schalttafeleinsatz	6418
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	6419
44. Diagnose-Interface für Datenbus	6420
45. Diagnose-Interface für Datenbus	6421
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	6422
522 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	6423-6446
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	6423
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6424
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6425
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6426
5. Sicherungshalter B	6427
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6428
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6429
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	6430
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6431
10. Bremspedalschalter. Gaspedalmodul. Kupplungspositionsgeber. Motorsteuergerät	6432

11. Motorsteuergerät	6433
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6434
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6435
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6436
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6437
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	6438
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	6439
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	6440
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6441
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6442
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6443
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6444
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6445
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6446
523 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	6447-6471
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	6447
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6448
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6449
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6450
5. Sicherungshalter B	6451
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6452
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6453
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	6454
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6455
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6456
11. Motorsteuergerät	6457
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6458
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6459
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6460
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6461
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	6462
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	6463
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	6464
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6465
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6466
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6467
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6468
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6469
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6470
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6471
524 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	6472-6498
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	6472
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6473
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6474
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6475
5. Sicherungshalter B	6476
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6477
7. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6478
8. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	6479
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	6480
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6481
11. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6482
12. Motorsteuergerät	6483

13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6484
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	6485
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6486
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	6487
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	6488
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	6489
19. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	6490
20. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	6491
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6492
22. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6493
23. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6494
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6495
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6496
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6497
27. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6498
525 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	6499-6526
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	6499
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6500
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6501
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6502
5. Sicherungshalter B	6503
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6504
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6505
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	6506
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6507
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6508
11. Motorsteuergerät	6509
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6510
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6511
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	6512
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	6513
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	6514
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	6515
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6516
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	6517
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	6518
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	6519
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	6520
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6521
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6522
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6523
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6524
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6525
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6526
526 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	6527-6555
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-Svstem . CJSA.CJSC.(7L6)	6527

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6528
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6529
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6530
5. Sicherungshalter B	6531
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6532
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6533
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	6534
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6535
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6536
11. Motorsteuergerät	6537
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6538
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6539
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	6540
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	6541
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	6542
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	6543
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6544
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	6545
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	6546
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	6547
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	6548
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6549
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6550
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6551
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6552
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6553
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6554
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6555
527 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	6556-6583
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	6556
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6557
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6558
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6559
5. Sicherungshalter B	6560
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6561
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6562
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	6563
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6564
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6565
11. Motorsteuergerät	6566
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6567
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6568
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	6569
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	6570
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	6571
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck. Motorsteuergerät	6572

18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6573
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	6574
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	6575
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	6576
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	6577
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6578
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6579
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6580
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6581
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6582
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6583
528 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	6584-6612
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	6584
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6585
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6586
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6587
5. Sicherungshalter B	6588
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6589
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6590
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	6591
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6592
10. Bremspedalschalter, Gapedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6593
11. Motorsteuergerät	6594
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6595
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6596
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	6597
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	6598
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	6599
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	6600
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6601
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	6602
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	6603
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	6604
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	6605
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6606
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6607
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6608
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6609
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6610
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6611
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6612
529 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DNUA,(7L6)	6613-6641
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DNUA,(7L6)	6613
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6614
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6615
4. Hauptrelais. Sicherungshalter B	6616

5. Sicherungshalter B	6617
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6618
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6619
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	6620
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	6621
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	6622
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	6623
12. Motorsteuergerät	6624
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6625
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6626
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	6627
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	6628
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	6629
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6630
19. Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	6631
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	6632
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	6633
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	6634
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6635
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6636
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	6637
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6638
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6639
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6640
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6641
530 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	6642-6671
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	6642
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6643
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6644
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6645
5. Sicherungshalter B	6646
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6647
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6648
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	6649
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	6650
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6651
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6652
12. Motorsteuergerät	6653
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6654
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6655
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	6656
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	6657
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	6658
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	6659
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	6660
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	6661
21. Saugrohrgeber. Ladedruckgeber. Motorsteuergerät	6662

22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	6663
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	6664
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	6665
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	6666
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6667
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6668
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6669
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6670
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6671
531 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	6672-6702
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	6672
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6673
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6674
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6675
5. Sicherungshalter B	6676
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6677
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	6678
8. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	6679
9. Motorsteuergerät	6680
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6681
11. Motorsteuergerät	6682
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	6683
13. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	6684
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6685
15. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	6686
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	6687
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	6688
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6689
19. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	6690
20. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	6691
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	6692
22. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	6693
23. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	6694
24. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6695
25. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	6696
26. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	6697
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6698
28. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6699
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6700
30. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6701
31. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6702
532 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	6703-6734
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	6703
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6704
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	6705

4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6706
5. Sicherungshalter B	6707
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6708
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	6709
8. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	6710
9. Motorsteuergerät	6711
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6712
11. Motorsteuergerät	6713
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	6714
13. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	6715
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6716
15. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	6717
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	6718
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	6719
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	6720
19. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	6721
20. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	6722
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	6723
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelentank (Heizkreis 1)	6724
23. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	6725
24. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	6726
25. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6727
26. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	6728
27. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	6729
28. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6730
29. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6731
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6732
31. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6733
32. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6734
533 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	6735-6758
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	6735
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	6736
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6737
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	6738
5. Sicherungshalter B	6739
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	6740
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	6741
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	6742
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	6743
10. Motorsteuergerät	6744
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	6745
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	6746
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	6747
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	6748
15. Motorsteuergerät. Regelventil für Kraftstoffdruck. Ventil für Kraftstoffdosierung. Ventil für	6749

Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	6750
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	6751
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	6752
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	6753
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	6754
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	6755
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6756
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6757
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	6758
534 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	6759-6772
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	6759
2. Lichtschalter	6760
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6761
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6762
5. Scheinwerfer vorn links	6763
6. Scheinwerfer vorn rechts	6764
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6765
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6766
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	6767
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	6768
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	6769
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6770
13. Sicherungshalter C	6771
14. Schalttafeleinsatz	6772
535 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	6773-6786
1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	6773
2. Lichtschalter	6774
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6775
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6776
5. Scheinwerfer vorn links	6777
6. Scheinwerfer vorn rechts	6778
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6779
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6780
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	6781
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	6782
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	6783
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6784
13. Sicherungshalter C	6785
14. Schalttafeleinsatz	6786
536 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	6787-6803
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	6787
2. Lichtschalter	6788
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6789
4. Scheinwerfer vorn links	6790
5. Scheinwerfer vorn links	6791
6. Scheinwerfer vorn rechts	6792
7. Scheinwerfer vorn rechts	6793
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	6794
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	6795
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6796
11. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außensoieael Beifahrerseite	6797

12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	6798
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	6799
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6800
15. Sicherungshalter C	6801
16. Schalttafeleinsatz	6802
17. Diagnose-Interface für Datenbus	6803
537 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	6804-6820
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	6804
2. Lichtschalter	6805
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6806
4. Scheinwerfer vorn links	6807
5. Scheinwerfer vorn links	6808
6. Scheinwerfer vorn rechts	6809
7. Scheinwerfer vorn rechts	6810
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	6811
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	6812
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6813
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6814
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	6815
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	6816
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6817
15. Sicherungshalter C	6818
16. Schalttafeleinsatz	6819
17. Diagnose-Interface für Datenbus	6820
538 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	6821-6837
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	6821
2. Lichtschalter	6822
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6823
4. Scheinwerfer vorn links	6824
5. Scheinwerfer vorn links	6825
6. Scheinwerfer vorn rechts	6826
7. Scheinwerfer vorn rechts	6827
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	6828
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	6829
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6830
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6831
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	6832
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	6833
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6834
15. Sicherungshalter C	6835
16. Schalttafeleinsatz	6836
17. Diagnose-Interface für Datenbus	6837
539 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	6838-6854
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	6838
2. Lichtschalter	6839
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6840
4. Scheinwerfer vorn links	6841
5. Scheinwerfer vorn links	6842
6. Scheinwerfer vorn rechts	6843
7. Scheinwerfer vorn rechts	6844
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	6845
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch aereaelte Dämpfung. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenreaeluna	6846

10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6847
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6848
12. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	6849
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	6850
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	6851
15. Sicherungshalter C	6852
16. Schalttafeleinsatz	6853
17. Diagnose-Interface für Datenbus	6854
540 - Airbag-Systeme , (L0L)	6855-6864
1. Airbag-Systeme , (L0L)	6855
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6856
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	6857
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	6858
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	6859
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	6860
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	6861
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	6862
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	6863
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6864
541 - Airbag-Systeme , (L0R)	6865-6874
1. Airbag-Systeme , (L0R)	6865
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6866
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	6867
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	6868
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	6869
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	6870
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	6871
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	6872
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	6873
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6874
542 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	6875-6881
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	6875
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	6876
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	6877
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	6878
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	6879
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	6880
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6881
543 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	6882-6888
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	6882
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	6883
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	6884
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	6885
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	6886
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole. Steuergerät für ABS	6887

	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6888
544 -	Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	6889-6896
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	6889
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6890
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	6891
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6892
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	6893
	6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6894
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6895
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6896
545 -	Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	6897-6904
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	6897
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6898
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturregeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6899
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6900
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	6901
	6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturregeber, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6902
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6903
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6904
546 -	Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	6905-6912
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	6905
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	6906
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung	6907
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6908
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	6909
	6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6910
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	6911
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6912
547 -	Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	6913-6916
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	6913
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	6914
	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	6915
	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6916
548 -	Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	6917-6920
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	6917
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	6918
	3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	6919
	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	6920
549 -	Komfortsystem , (4H3),(L0L)	6921-6936
	1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	6921
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6922
	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	6923
	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	6924
	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	6925
	6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	6926
	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	6927
	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6928
	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	6929
	10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	6930

11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6931
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	6932
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	6933
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	6934
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	6935
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	6936
550 - Komfortsystem , (4H3),(LOR)	6937-6952
1. Komfortsystem , (4H3),(LOR)	6937
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6938
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	6939
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	6940
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	6941
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	6942
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	6943
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6944
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	6945
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	6946
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6947
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	6948
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	6949
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	6950
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	6951
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	6952
551 - Komfortsystem , (4H5),(LOL)	6953-6969
1. Komfortsystem , (4H5),(LOL)	6953
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6954
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	6955
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	6956
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	6957
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	6958
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	6959
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6960
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	6961
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	6962
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6963
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	6964
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	6965
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	6966
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	6967
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	6968
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	6969
552 - Komfortsystem , (4H5),(LOR)	6970-6986
1. Komfortsystem , (4H5),(LOR)	6970
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6971
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	6972
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	6973
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	6974
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	6975
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	6976
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	6977
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	6978
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte	6979

Beifahrerseite	
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	6980
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	6981
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	6982
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	6983
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	6984
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	6985
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	6986
553 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	6987-6993
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	6987
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6988
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	6989
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	6990
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	6991
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	6992
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	6993
554 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	6994-7000
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	6994
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	6995
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	6996
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	6997
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	6998
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	6999
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	7000
555 - Radioanlage , (L0L)	7001-7009
1. Radioanlage , (L0L)	7001
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7002
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	7003
4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	7004
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	7005
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	7006
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	7007
8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	7008
9. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	7009
556 - Radioanlage , (L0R)	7010-7018
1. Radioanlage , (L0R)	7010
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7011
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	7012
4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn. Steuergerät für Informationselektronik 1. Hochtonlautsprecher	7013

hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	7014
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	7015
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	7016
8. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	7017
9. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	7018
557 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	7019-7028
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	7019
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7020
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	7021
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	7022
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	7023
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	7024
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	7025
8. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	7026
9. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	7027
10. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	7028
558 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	7029-7038
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	7029
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7030
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	7031
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	7032
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	7033
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	7034
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	7035
8. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	7036
9. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	7037
10. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	7038
559 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	7039-7050
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	7039
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7040
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	7041
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	7042
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	7043
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	7044
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	7045
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	7046
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	7047
10. Diaanose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Informationselektronik 1. Schalttafeleinsatz	7048

	11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	7049
	12. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	7050
560 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	7051-7062
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	7051
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7052
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	7053
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	7054
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	7055
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	7056
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	7057
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	7058
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	7059
	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	7060
	11. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	7061
	12. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	7062
561 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	7063-7075
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	7063
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7064
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	7065
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	7066
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	7067
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	7068
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	7069
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	7070
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	7071
	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	7072
	11. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	7073
	12. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	7074
	13. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	7075
562 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	7076-7088
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	7076
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7077
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	7078
	4. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	7079
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	7080
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	7081
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	7082

rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	7083
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	7084
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	7085
11. Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	7086
12. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	7087
13. Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	7088
563 - Notrufmodul , (NZ3)	7089-7092
1. Notrufmodul , (NZ3)	7089
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7090
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	7091
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	7092
564 - Notrufmodul , (NZ4)	7093-7096
1. Notrufmodul , (NZ4)	7093
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7094
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	7095
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	7096
565 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	7097-7104
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	7097
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7098
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	7099
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	7100
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	7101
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	7102
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	7103
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	7104
566 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	7105-7112
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	7105
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7106
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	7107
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	7108
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	7109
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	7110
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	7111
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	7112
567 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	7113-7118
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	7113
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	7114
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	7115
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7116
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	7117
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	7118
568 - Panorama-Schiebedach , (3FB)	7119-7121
1. Panorama-Schiebedach , (3FB)	7119
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7120
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	7121
569 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	7122-7125
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	7122
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7123
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	7124
4. Taster 1 für Dachrollo. Steuergerät für Schiebedach. Motor für Schiebedachrollo	7125

570 - Diebstahlwarnanlage	7126-7127
1. Diebstahlwarnanlage	7126
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7127
571 - Sitzheizung , (L0L)	7128-7135
1. Sitzheizung , (L0L)	7128
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7129
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	7130
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	7131
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	7132
6. Digitaluhr	7133
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	7134
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	7135
572 - Sitzheizung , (L0R)	7136-7143
1. Sitzheizung , (L0R)	7136
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7137
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	7138
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	7139
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	7140
6. Digitaluhr	7141
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	7142
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	7143
573 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	7144-7151
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	7144
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7145
3. Steuergerät für Climatronic	7146
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	7147
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	7148
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	7149
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	7150
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	7151
574 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	7152-7159
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	7152
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7153
3. Steuergerät für Climatronic	7154
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	7155
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	7156
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	7157
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	7158
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	7159
575 - Sitzbelüftung , (L0L)	7160-7164
1. Sitzbelüftung , (L0L)	7160
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	7161
3. Steuergerät für Climatronic	7162
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	7163
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	7164
576 - Sitzbelüftung , (L0R)	7165-7169
1. Sitzbelüftung , (L0R)	7165
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	7166
3. Steuergerät für Climatronic	7167
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	7168
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	7169
577 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	7170-7176
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	7170
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	7171
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	7172
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	7173
5. Geber für Einparkhilfe hinten links. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links. Warnsummer für	7174

Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	7175
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	7176
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7177-7186
578 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	7177
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	7178
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	7179
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	7180
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	7181
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	7182
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	7183
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	7184
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	7185
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	7186
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7187-7191
579 - Automatische Distanzregelung	7187
1. Automatische Distanzregelung	7188
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	7189
3. Steuergerät für Abstandsregelung	7190
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	7191
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	7192-7194
580 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	7192
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	7193
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	7194
3. Steuergerät für Abstandsregelung	7195-7197
581 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	7195
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	7196
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7197
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	7198-7200
582 - Spurwechselassistent , (L0L)	7198
1. Spurwechselassistent , (L0L)	7199
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7200
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	7201-7203
583 - Spurwechselassistent , (L0R)	7201
1. Spurwechselassistent , (L0R)	7202
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7203
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	7204-7208
584 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	7204
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	7205
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7206
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	7207
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	7208
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	7209-7211
585 - Anhängerbetrieb	7209
1. Anhängerbetrieb	7210
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7211
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt. Steckdose für Anhängerbetrieb. Anhängervorrichtung	

586 - Mobiltelefonsysteme	7212-7214
1. Mobiltelefonsysteme	7212
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7213
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	7214
587 - Multifunktionslenkrad	7215-7219
1. Multifunktionslenkrad	7215
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	7216
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	7217
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	7218
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7219
588 - Beheizbares Lenkrad	7220-7227
1. Beheizbares Lenkrad	7220
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7221
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	7222
4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	7223
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	7224
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	7225
7. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheiz ares Lenkrad	7226
8. Diagnose-Interface für Datenbus	7227
589 - Datenbusvernetzung , (L0L)	7228-7247
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	7228
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	7229
3. Diagnose-Interface für Datenbus	7230
4. Diagnose-Interface für Datenbus	7231
5. Diagnose-Interface für Datenbus	7232
6. Diagnose-Interface für Datenbus	7233
7. Diagnose-Interface für Datenbus	7234
8. Diagnose-Interface für Datenbus	7235
9. Diagnose-Interface für Datenbus	7236
10. Diagnose-Interface für Datenbus	7237
11. Diagnose-Interface für Datenbus	7238
12. Diagnose-Interface für Datenbus	7239
13. Diagnose-Interface für Datenbus	7240
14. Diagnose-Interface für Datenbus	7241
15. Diagnose-Interface für Datenbus	7242
16. Diagnose-Interface für Datenbus	7243
17. Diagnose-Interface für Datenbus	7244
18. Diagnose-Interface für Datenbus	7245
19. Diagnose-Interface für Datenbus	7246
20. Diagnose-Interface für Datenbus	7247
590 - Datenbusvernetzung , (L0R)	7248-7267
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	7248
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16-fach	7249
3. Diagnose-Interface für Datenbus	7250
4. Diagnose-Interface für Datenbus	7251
5. Diagnose-Interface für Datenbus	7252
6. Diagnose-Interface für Datenbus	7253
7. Diagnose-Interface für Datenbus	7254
8. Diagnose-Interface für Datenbus	7255
9. Diagnose-Interface für Datenbus	7256
10. Diagnose-Interface für Datenbus	7257
11. Diagnose-Interface für Datenbus	7258
12. Diagnose-Interface für Datenbus	7259
13. Diagnose-Interface für Datenbus	7260
14. Diagnose-Interface für Datenbus	7261
15. Diagnose-Interface für Datenbus	7262
16. Diagnose-Interface für Datenbus	7263
17. Diagnose-Interface für Datenbus	7264
18. Diaanose-Interface für Datenbus	7265

19. Diagnose-Interface für Datenbus	7266
20. Diagnose-Interface für Datenbus	7267
591 - Climatic , DCZA,(L0L)	7268-7273
1. Climatic , DCZA,(L0L)	7268
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7269
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	7270
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	7271
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	7272
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	7273
592 - Climatic , DCZA,(L0R)	7274-7279
1. Climatic , DCZA,(L0R)	7274
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7275
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	7276
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	7277
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	7278
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	7279
593 - Climatronic , DCZA	7280-7289
1. Climatronic , DCZA	7280
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7281
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	7282
4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	7283
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	7284
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	7285
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	7286
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	7287
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	7288
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	7289
594 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DNUA,(7L6)	7290-7317
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DNUA,(7L6)	7290
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	7291
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	7292
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	7293
5. Sicherungshalter B	7294
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	7295
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	7296
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	7297
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	7298
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	7299
11. Motorsteuergerät	7300
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	7301
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	7302
14. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	7303
15. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	7304
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	7305
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	7306
18. Drucksensor 1 für Abgas. Temperaturgeber vor Partikelfilter. Temperaturgeber nach Partikelfilter.	7307

Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	
19. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	7308
20. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	7309
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	7310
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	7311
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	7312
24. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	7313
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	7314
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	7315
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7316
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	7317
595 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	7318-7346
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	7318
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	7319
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	7320
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	7321
5. Sicherungshalter B	7322
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	7323
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	7324
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	7325
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	7326
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	7327
11. Motorsteuergerät	7328
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	7329
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	7330
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	7331
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	7332
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	7333
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	7334
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	7335
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	7336
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	7337
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	7338
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	7339
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	7340
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	7341
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	7342
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	7343
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	7344
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7345
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	7346
596 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	7347-7378
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	7347
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	7348
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	7349
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	7350
5. Sicherungshalter B	7351
6. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	7352

7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	7353
8. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	7354
9. Motorsteuergerät	7355
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	7356
11. Motorsteuergerät	7357
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	7358
13. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	7359
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	7360
15. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	7361
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	7362
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	7363
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	7364
19. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	7365
20. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	7366
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	7367
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	7368
23. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	7369
24. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	7370
25. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	7371
26. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	7372
27. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	7373
28. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	7374
29. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	7375
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	7376
31. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7377
32. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	7378
597 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	7379-7410
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFGA,DFHA,(7L6)	7379
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	7380
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	7381
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	7382
5. Sicherungshalter B	7383
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	7384
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	7385
8. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	7386
9. Motorsteuergerät	7387
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	7388
11. Motorsteuergerät	7389
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	7390
13. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	7391
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	7392
15. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	7393
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	7394
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	7395
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	7396

19. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	7397
20. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	7398
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	7399
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	7400
23. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	7401
24. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	7402
25. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	7403
26. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	7404
27. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	7405
28. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	7406
29. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	7407
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	7408
31. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7409
32. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	7410
598 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	7411-7434
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	7411
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	7412
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	7413
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	7414
5. Sicherungshalter B	7415
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	7416
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	7417
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	7418
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	7419
10. Motorsteuergerät	7420
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	7421
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	7422
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	7423
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	7424
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	7425
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	7426
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	7427
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	7428
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	7429
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	7430
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	7431
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	7432
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7433
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	7434
599 - Airbag-Systeme , (LOL)	7435-7444
1. Airbag-Systeme , (LOL)	7435
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7436
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	7437
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbaa. Kontrollleuchte für Airbaa Beifahrerseite aus	7438

5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	7439
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	7440
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	7441
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	7442
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	7443
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7444
600 - Airbag-Systeme , (L0R)	7445-7454
1. Airbag-Systeme , (L0R)	7445
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7446
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	7447
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	7448
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	7449
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	7450
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	7451
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	7452
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	7453
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7454
601 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	7455-7470
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	7455
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7456
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	7457
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	7458
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	7459
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	7460
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	7461
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	7462
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	7463
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	7464
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7465
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	7466
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	7467
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	7468
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	7469
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	7470
602 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	7471-7486
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	7471
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7472
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	7473
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	7474
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	7475
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	7476
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	7477
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	7478
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	7479
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	7480

11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7481
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	7482
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	7483
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	7484
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	7485
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	7486
603 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	7487-7503
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	7487
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7488
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	7489
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	7490
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	7491
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	7492
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	7493
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	7494
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	7495
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	7496
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7497
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	7498
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	7499
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	7500
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	7501
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	7502
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	7503
604 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	7504-7520
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	7504
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7505
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	7506
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	7507
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	7508
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	7509
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	7510
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	7511
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	7512
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	7513
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7514
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	7515
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	7516
14. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	7517
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	7518
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	7519
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	7520
605 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	7521-7527
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	7521
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7522
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	7523
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	7524
5. Interface für Zugang und Startsystem. Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem.	7525

Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	7526
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	7527
606 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	7528-7534
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	7528
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7529
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	7530
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	7531
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	7532
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	7533
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	7534
607 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	7535-7542
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	7535
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7536
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	7537
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	7538
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	7539
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	7540
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	7541
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	7542
608 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	7543-7550
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	7543
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7544
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	7545
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	7546
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	7547
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	7548
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	7549
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	7550
609 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	7551-7553
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	7551
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7552
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	7553
610 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	7554-7556
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	7554
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7555
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	7556
611 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	7557-7559
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	7557
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	7558
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7559
612 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	7560-7562
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	7560
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	7561
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7562
613 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent . (L0L)	7563-7565

1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	7563
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	7564
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7565
614 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	7566-7568
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	7566
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	7567
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7568
615 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	7569-7587
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	7569
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7570
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	7571
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Massagefunktion, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	7572
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	7573
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	7574
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	7575
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	7576
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	7577
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	7578
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	7579
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	7580
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	7581
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	7582
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	7583
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	7584
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	7585
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7586
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7587
616 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	7588-7606
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	7588
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7589
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	7590
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Massagefunktion, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	7591
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	7592
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	7593
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	7594
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	7595
9. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Steuergerät für	7596

Beifahrersitzverstellung	
10. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	7597
11. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	7598
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	7599
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	7600
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	7601
15. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	7602
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	7603
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	7604
18. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7605
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	7606
617 - Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	7607-7611
1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	7607
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7608
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	7609
4. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	7610
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	7611
618 - Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	7612-7616
1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	7612
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	7613
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	7614
4. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	7615
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	7616
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	7617-7666
1. Sicherungen	7617-7666
1.1 Übersicht der Sicherungen	7617
1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	7618
1.2.1 Sicherungsbelegung	7619
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	7619-7633
1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2015	7620-7622
1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	7623-7624
1.3.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	7625-7626
1.3.4 Sicherungsbelegung, ab November 2017	7627-7628
1.3.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	7629-7631
1.3.6 Sicherungsbelegung, ab November 2018	7632-7633
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links	7634-7661
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab März 2015	7635-7637
1.4.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	7638-7640
1.4.3 Sicherungsbelegung, ab November 2015	7641-7643
1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	7644-7646
1.4.5 Sicherungsbelegung, ab November 2016	7647-7649
1.4.6 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	7650-7652
1.4.7 Sicherungsbelegung, ab November 2017	7653-7655
1.4.8 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	7656-7658
1.4.9 Sicherungsbelegung, ab November 2018	7659-7661
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SD) am Halter des Bordnetzsteuergerätes(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7662-7663
1.5.1 Sicherungsbelegung, ab März 2015	7663
1.5.2 Sicherungsbelegung, ab November 2017	7664
1.5.3 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	7664
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SD) am Halter des Bordnetzsteuergerätes(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7664-7666

1.6.1 Sicherungsbelegung, ab März 2015	7665
1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2017	7666
1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	7666
802 - -Einbauorte: Relais - 3	7667-7671
1. Relais	7667-7671
1.1 Übersicht der Relaissträger	7667
1.2 Relaisplatzbelegung im Relaissträger auf der E-Box	7668
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaissträger unter der Schalttafel links	7669-7671
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	7672-7686
1. Massepunkte	7672-7686
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	7672-7674
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7675-7676
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7677-7679
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum (Superb III)	7680-7682
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum (Superb III Combi)	7683-7686
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	7687-7780
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	7687-7780
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7687-7689
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7690-7691
1.3 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	7692-7694
1.3.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7693
1.3.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7694
1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	7695-7702
1.4.1 Steckerbelegung (ohne beheizbares Lenkrad):	7695-7698
1.4.2 Steckerbelegung (mit beheizbarem Lenkrad):	7699-7702
1.5 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	7703-7705
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7703-7704
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7705
1.6 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	7706-7707
1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7706
1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7707
1.7 Bordnetzsteuergerät - J519	7708-7738
1.7.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7708
1.7.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7709
1.7.3 Steckerbelegung, ab März 2015	7710-7714
1.7.4 Steckerbelegung, ab Mai 2015	7715-7720
1.7.5 Steckerbelegung, ab Mai 2016	7721-7726
1.7.6 Steckerbelegung, ab November 2016	7727-7732
1.7.7 Steckerbelegung, ab Mai 2017	7733-7738
1.8 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent-J791-	7739-7741
1.8.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7739-7740
1.8.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7741
1.9 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	7742-7743
1.9.1 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7742
1.9.2 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7743
1.10 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	7744-7746
1.10.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7744-7745
1.10.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7746
1.11 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	7747-7750
1.11.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker - bis November2016)	7747
1.11.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker - ab November2016)	7748
1.11.3 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker - bis November2016)	7749
1.11.4 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker - ab November2016)	7750
1.12 Steuergerät für ABS -J104-	7751-7752
1.12.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7751
1.12.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7752
1.13 Steuergerät für Airbag -J234-	7753
1.13.1 Einbauort	7753
1.14 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	7754
1.14.1 Einbauort	7754
1.15 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	7755-7756
1.15.1 Einbauort	7755-7756
1.16 Leistungsmodul 2 für Scheinwerfer links -J892- / Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667- / Steuergerät für Gasentladungslampelinks -J343-	7757
1.16.1 Einbauort	7757
1.17 Steuergerät für Wischermotor -J400-	7758-7760

1.17.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7758-7759
1.17.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7760
1.18 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	7761-7762
1.18.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7761
1.18.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7762
1.19 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679-	7763-7764
1.19.1 Einbauort	7763-7764
1.20 Leistungsmodul 2 für Scheinwerfer rechts -J893- / Leistungsmodulfür Scheinwerfer rechts -J668- / Steuergerät für Gasentladungslamperechts -J344-	7765
1.20.1 Einbauort	7765
1.21 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	7766-7767
1.21.1 Einbauort	7766-7767
1.22 Motorsteuergerät -J623-	7768-7769
1.22.1 Einbauort	7768-7769
1.23 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	7770-7772
1.23.1 Einbauort	7770
1.23.2 Einbauort	7771
1.23.3 Einbauort	7772
1.24 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	7773
1.24.1 Einbauort	7773
1.25 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	7774
1.25.1 Einbauort	7774
1.26 Steuergerät für Heizung -J65-	7775
1.26.1 Steckerbelegung	7775
1.27 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	7776-7777
1.27.1 Steckerbelegung	7776-7777
1.28 Steuergerät für Climatronic -J255-	7778
1.28.1 Steckerbelegung	7778
1.29 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	7779-7780
1.29.1 Einbauort	7779-7780
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	7781-7835
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	7781-7835
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7781-7783
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7784-7785
1.3 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	7786-7787
1.3.1 Einbauort	7787
1.4 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	7788
1.4.1 Einbauort	7788
1.5 Steuergerät für Heckklappe -J605-	7789
1.5.1 Einbauort	7789
1.6 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	7790-7791
1.6.1 Einbauort	7791
1.7 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	7792
1.7.1 Einbauort	7792
1.8 Türsteuergerät hinten links -J388-	7793
1.8.1 Einbauort	7793
1.9 Fensterhebermotor hinten links -V26-	7794-7796
1.9.1 Einbauort	7794-7796
1.10 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	7797-7798
1.10.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7797
1.10.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7798
1.11 Steuergerät für Beifahrersitzverstellung -J720-	7799-7801
1.11.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7799-7800
1.11.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7801
1.12 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)	7802
1.12.1 Einbauort	7802
1.13 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	7803
1.13.1 Einbauort	7803
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	7804-7806
1.14.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7804-7805
1.14.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7806
1.15 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	7807-7808
1.15.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7807
1.15.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7808
1.16 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608- (bis November 2017)	7809
1.16.1 Einbauort	7809

1.17 Spannungsstabilisator -J532- (bis November 2017)	7810
1.17.1 Einbauort	7810
1.18 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	7811-7813
1.18.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7812
1.18.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7813
1.19 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	7814-7815
1.19.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7814
1.19.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7815
1.20 TV-Tuner -R78- (bis Mai 2017)	7816
1.20.1 Einbauort	7816
1.21 Steuergerät für Schiebedach -J245-	7817-7818
1.21.1 Einbauort	7818
1.22 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	7819-7820
1.22.1 Einbauort	7819-7820
1.23 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	7821
1.23.1 Einbauort	7821
1.24 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	7822-7824
1.24.1 Einbauort	7822-7823
1.24.2 Einbauort	7824
1.25 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	7825
1.25.1 Einbauort	7825
1.26 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	7826-7827
1.26.1 Einbauort (Superb III)	7826
1.26.2 Einbauort (Superb III Combi)	7827
1.27 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	7828
1.27.1 Einbauort	7828
1.28 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	7829-7830
1.28.1 Einbauort	7830
1.29 Funkempfänger für Standheizung -R64-	7831-7832
1.29.1 Einbauort (Superb III)	7831
1.29.2 Einbauort (Superb III Combi)	7832
1.30 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	7833
1.30.1 Einbauort	7833
1.31 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	7834-7835
1.31.1 Einbauort	7834-7835
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	7836-7867
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	7836-7867
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderenTeil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7836
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderenTeil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7837
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinterenTeil des Fahrzeugs (Superb III)	7838
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinterenTeil des Fahrzeugs (Superb III Combi)	7839
1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7840
1.5.1	7840
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7841
1.6.1	7841
1.7 Steckverbindung, 27fach -T27a- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7842
1.7.1	7842
1.8 Steckverbindung, 27fach -T27a- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7843
1.8.1	7843
1.9 Steckverbindung, 27fach -T27c- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7844
1.9.1	7844
1.10 Steckverbindung, 27fach -T27c- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7845
1.10.1	7845
1.11 Steckverbindung, 27fach -T27b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7846
1.11.1	7846
1.12 Steckverbindung, 27fach -T27b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7847
1.12.1	7847
1.13 Steckverbindung, 27fach -T27d- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	7848
1.13.1	7848
1.14 Steckverbindung, 27fach -T27d- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	7849
1.14.1	7849
1.15 Kupplungsstation im Motorraum	7850

1.15.1	7850
1.16 Steckverbindung, 6fach -T6l- / Steckverbindung, 10fach -T10g-	7851
1.16.1	7851
1.17 Steckverbindung, 14fach -T14e- / Steckverbindung, 6fach -T6k-/ Steckverbindung, 4fach -T4bl-	7852
1.17.1	7852
1.18 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	7853
1.18.1 Einbauort	7853
1.19 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	7854-7855
1.19.1 Einbauort	7854-7855
1.20 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	7856
1.20.1 Einbauort	7856
1.21 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	7857
1.21.1 Einbauort	7857
1.22 Kupplungsstation im Kofferraum rechts (Superb III)	7858
1.22.1 Einbauort	7858
1.23 Kupplungsstation im Kofferraum rechts (Superb III Combi)	7859-7860
1.23.1 Einbauort	7859-7860
1.24 Kupplungsstation im Kofferraum links (Superb III)	7861
1.24.1 Einbauort	7861
1.25 Kupplungsstation im Kofferraum links (Superb III Combi)	7862-7863
1.25.1 Einbauort	7862-7863
1.26 Kupplungsstation hinter dem Stoßfänger hinten rechts	7864
1.26.1 Einbauort	7864
1.27 Kupplungsstation in der Heckklappe links (Superb III)	7865
1.27.1 Einbauort	7865
1.28 Kupplungsstation in der Heckklappe links (Superb III Combi)	7866-7867
1.28.1 Einbauort	7866-7867