

001 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1-39	15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichttupe, Steuergerät für	54
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1	Lenksäulenelektronik	
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2	16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	55
3. Sicherungshalter B	3	17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor	56
4. Sicherungshalter C	4	Fahrerseite	
5. Sicherungshalter C	5	18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	57
6. Sicherungshalter C	6	19. Lichtschalter	58
7. Sicherungshalter C	7	20. Scheinwerfer vorn links	59
8. Sicherungshalter C	8	21. Scheinwerfer vorn rechts	60
9. Sicherungshalter C	9	22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	61
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	10	23. Schlussleuchte links	62
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	11	24. Schlussleuchte rechts	63
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	12	25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	64
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	13	26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	65
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	14	27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	66
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichttupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	15	28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	67
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	16	29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	68
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	17	30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	69
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	18	31. Hochtוןhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	70
19. Lichtschalter	19	32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	71
20. Scheinwerfer vorn links	20	33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	72
21. Scheinwerfer vorn rechts	21	34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	73
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	22	35. Schalttafeleinsatz	74
23. Schlussleuchte links	23	36. Schalttafeleinsatz	75
24. Schlussleuchte rechts	24	37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	76
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	25	38. Diagnose-Interface für Datenbus	77
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	26	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	78
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	27	003 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	79-118
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28	1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	79
29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	29	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	80
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	30	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	81
31. Hochtוןhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	31	4. Sicherungshalter B	82
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	32	5. Sicherungshalter C	83
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	33	6. Sicherungshalter C	84
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	34	7. Sicherungshalter C	85
35. Schalttafeleinsatz	35	8. Sicherungshalter C	86
36. Schalttafeleinsatz	36	9. Sicherungshalter C	87
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	37	10. Sicherungshalter C	88
38. Diagnose-Interface für Datenbus	38	11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	89
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	39	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	90
002 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	40-78	13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	91
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	40	14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	92
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	41	15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	93
3. Sicherungshalter B	42	16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichttupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	94
4. Sicherungshalter C	43	17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	95
5. Sicherungshalter C	44	18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	96
6. Sicherungshalter C	45	19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	97
7. Sicherungshalter C	46	20. Lichtschalter	98
8. Sicherungshalter C	47	21. Scheinwerfer vorn links	99
9. Sicherungshalter C	48	22. Scheinwerfer vorn rechts	100
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	49	23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	101
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	50	24. Schlussleuchte links	102
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	51	25. Schlussleuchte rechts	103
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	52	26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	104
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	53	27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	105
		28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	106

29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	107	005 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	159-180
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	108	1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	159
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	109	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	160
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	110	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	161
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	111	4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	162
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	112	5. Sicherungshalter C	163
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	113	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	164
36. Schalttafeleinsatz	114	7. Motorsteuergerät	165
37. Schalttafeleinsatz	115	8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	166
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	116	9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	167
39. Diagnose-Interface für Datenbus	117	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	168
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	118	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	169
004 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	119-158	12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	170
1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	119	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	171
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	120	14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	172
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	121	15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	173
4. Sicherungshalter B	122	16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	174
5. Sicherungshalter C	123	17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	175
6. Sicherungshalter C	124	18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	176
7. Sicherungshalter C	125	19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	177
8. Sicherungshalter C	126	20. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	178
9. Sicherungshalter C	127	21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	179
10. Sicherungshalter C	128	22. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	180
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	129	006 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	181-203
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	130	1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	181
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	131	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	182
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	132	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	183
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	133	4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	184
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	134	5. Sicherungshalter C	185
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	135	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	186
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	136	7. Motorsteuergerät	187
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	137	8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	188
20. Lichtschalter	138	9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	189
21. Scheinwerfer vorn links	139	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	190
22. Scheinwerfer vorn rechts	140	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	191
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	141	12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	192
24. Schlussleuchte links	142	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	193
25. Schlussleuchte rechts	143	14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	194
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	144	15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	195
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	145	16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	196
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	146	17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	197
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	147	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	198
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	148	19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	199
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	149	20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	200
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	150	21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	201
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	151	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	202
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	152	23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	203
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	153	007 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System . CAXA,(7L6)	204-230
36. Schalttafeleinsatz	154		
37. Schalttafeleinsatz	155		
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	156		
39. Diagnose-Interface für Datenbus	157		
40. Diagnose-Interface für Datenbus. Steckverbindung. 16fach	158		

1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	204	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	253
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	205	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	254
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	206	009 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	255-282
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	207	1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	255
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	208	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	256
6. Sicherungshalter C	209	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	257
7. Sicherungshalter C	210	4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	258
8. Motorsteuergerät	211	5. Sicherungshalter B	259
9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	212	6. Sicherungshalter C	260
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	213	7. Sicherungshalter C	261
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	214	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	262
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	215	9. Motorsteuergerät	263
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	216	10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	264
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	217	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	265
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	218	12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	266
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	219	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	267
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	220	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	268
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	221	15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	269
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	222	16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	270
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	223	17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	271
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	224	18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	272
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	225	19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	273
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	226	20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	274
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	227	21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	275
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	228	22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	276
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	229	23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	277
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	230	24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	278
008 - 1,8-I-Benzinmotor , CDA,CDAB	231-254	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	279
1. 1,8-I-Benzinmotor , CDA,CDAB	231	26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	280
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	232	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	281
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	233	28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	282
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	234	010 - 2,0-I-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	283-306
5. Sicherungshalter C	235	1. 2,0-I-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	283
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	236	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	284
7. Motorsteuergerät	237	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	285
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	238	4. Sicherungshalter B	286
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	239	5. Sicherungshalter C	287
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	240	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	288
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	241	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	289
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	242	8. Motorsteuergerät	290
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	243	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	291
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	244	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	292
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	245	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	293
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	246	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	294
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	247	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	295
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	248	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	296
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	249	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	297
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	250	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	298
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	251	17. Drosselklappenpotenziometer. Potenziometer für Abgasrückführung. Drosselklappensteuereinheit.	299
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	252		

Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung		345
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	300	346
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	301	
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	302	
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	303	
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	304	
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	305	
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	306	
011 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	307-334	
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	307	
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	308	
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	309	
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	310	
5. Sicherungshalter B	311	
6. Sicherungshalter C	312	
7. Sicherungshalter C	313	
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	314	
9. Motorsteuergerät	315	
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	316	
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	317	
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	318	
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	319	
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	320	
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	321	
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	322	
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	323	
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	324	
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	325	
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	326	
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	327	
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	328	
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	329	
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	330	
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	331	
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	332	
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	333	
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	334	
012 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	335-358	
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	335	
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	336	
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	337	
4. Sicherungshalter B	338	
5. Sicherungshalter C	339	
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	340	
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	341	
8. Motorsteuergerät	342	
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	343	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	344	
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf		345
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4		346
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung		347
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung		348
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung		349
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät		350
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung		351
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät		352
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät		353
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2		354
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät		355
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz		356
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz		357
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz		358
013 - Elektromechanische Servolenkung		359-361
1. Elektromechanische Servolenkung		359
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung		360
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz		361
014 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)		362-367
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)		362
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C		363
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite		364
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite		365
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite		366
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz		367
015 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)		368-373
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)		368
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C		369
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite		370
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite		371
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite		372
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz		373
016 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)		374-380
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)		374
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C		375
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite		376
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite		377
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite		378
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite		379

7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	380	2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	421
017 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOR)	381-387	3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	422
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOR)	381	025 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	423-425
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	382	1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	423
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	383	2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	424
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	384	3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	425
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	385	026 - Allradantrieb	426-428
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	386	1. Allradantrieb	426
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	387	2. Steuergerät für Allradantrieb, Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	427
018 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	388-390	3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	428
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	388	027 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	429-436
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	389	1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	429
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	390	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	430
019 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	391-393	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	431
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	391	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	432
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	392	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	433
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	393	6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	434
020 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	394-399	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	435
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	394	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	436
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	395	028 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	437-444
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	396	1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	437
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	397	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	438
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	398	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	439
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	399	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	440
021 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	400-405	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	441
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	400	6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	442
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	401	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	443
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	402	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	444
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	403	029 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	445-454
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	404	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	445
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	405	2. Lichtschalter	446
022 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	406-412	3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	447
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	406	4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	448
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	407	5. Scheinwerfer vorn links	449
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	408	6. Scheinwerfer vorn links	450
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	409	7. Scheinwerfer vorn rechts	451
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	410	8. Scheinwerfer vorn rechts	452
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	411	9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	453
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	412	10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	454
023 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	413-419	030 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	455-464
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	413	1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	455
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	414	2. Lichtschalter	456
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	415	3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	457
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	416	4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	458
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	417	5. Scheinwerfer vorn links	459
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	418	6. Scheinwerfer vorn links	460
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	419	7. Scheinwerfer vorn rechts	461
024 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	420-422	8. Scheinwerfer vorn rechts	462
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	420	9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	463
		10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	464
		031 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	465-467
		1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	465
		2. Schlussleuchte links	466
		3. Schlussleuchte rechts	467
		032 - Nebelscheinwerfer	468-469

	1. Nebelscheinwerfer	468			
	2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	469			
033	- Scheinwerferreinigungsanlage	470-471			
	1. Scheinwerferreinigungsanlage	470			
	2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	471			
034	- Beheizbare Spritzdüsen	472-473			
	1. Beheizbare Spritzdüsen	472			
	2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	473			
035	- Kühlerlüfter , (7L3)	474-476			
	1. Kühlerlüfter , (7L3)	474			
	2. Batterie, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	475			
	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	476			
036	- Kühlerlüfter , (7L6)	477-479			
	1. Kühlerlüfter , (7L6)	477			
	2. Batterie, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	478			
	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	479			
037	- Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	480-483			
	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	480			
	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	481			
	3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	482			
	4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	483			
038	- Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	484-487			
	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	484			
	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	485			
	3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	486			
	4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	487			
039	- Climatic , (L0L)	488-493			
	1. Climatic , (L0L)	488			
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	489			
	3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	490			
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	491			
	5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	492			
	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	493			
040	- Climatic , (L0R)	494-499			
	1. Climatic , (L0R)	494			
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	495			
	3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	496			
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	497			
	5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	498			
	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	499			
041	- Climatronic , (L0L)	500-507			
	1. Climatronic , (L0L)	500			
	2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	501			
	3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	502			
	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	503			
	5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	504			
	6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	505			
	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	506			
	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	507			
042	- Climatronic , (L0R)	508-515			
	1. Climatronic . (L0R)	508			
	2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C				509
	3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic				510
	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse				511
	5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic				512
	6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe				513
	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts				514
	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn				515
043	- Zusatzluftheizung (PTC)				516-517
	1. Zusatzluftheizung (PTC)				516
	2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung				517
044	- Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)				518-525
	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)				518
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse				519
	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C				520
	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe				521
	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung				522
	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung				523
	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne				524
	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schaltafeleinsatz				525
045	- Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)				526-533
	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)				526
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse				527
	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C				528
	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe				529
	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung				530
	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung				531
	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne				532
	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schaltafeleinsatz				533
046	- Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic				534-540
	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic				534
	2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse				535
	3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe				536
	4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung				537
	5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung				538
	6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne				539
	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schaltafeleinsatz				540
047	- Beheizbare Frontscheibe , (7L3)				541-543
	1. Beheizbare Frontscheibe , (7L3)				541
	2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic				542
	3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe				543
048	- Beheizbare Frontscheibe , (7L6)				544-546
	1. Beheizbare Frontscheibe , (7L6)				544
	2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic				545
	3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe				546
049	- Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)				547-560
	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)				547
	2. Sicherungshalter C				548
	3. Bedienungsseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite				549
	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite				550
	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite				551

6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	552	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	602
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	553	13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	603
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	554	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	604
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	555	15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	605
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	556	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	606
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	557	053 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	607-622
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	558	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	607
13. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	559	2. Sicherungshalter C	608
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	560	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	609
050 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	561-574	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	610
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	561	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	611
2. Sicherungshalter C	562	6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	612
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	563	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	613
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	564	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	614
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	565	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	615
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	566	10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	616
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	567	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	617
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	568	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	618
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	569	13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	619
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	570	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	620
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	571	15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	621
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	572	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	622
13. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	573	054 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	623-629
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	574	1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	623
051 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	575-590	2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	624
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	575	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	625
2. Sicherungshalter C	576	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	626
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	577	5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	627
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	578	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	628
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	579	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	629
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	580	055 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	630-636
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	581	1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	630
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	582	2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	631
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	583	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	632
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	584	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	633
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	585	5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	634
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	586	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	635
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	587	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	636
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	588	056 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	637-643
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	589	1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	637
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	590	2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	638
052 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	591-606	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	639
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	591	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	640
2. Sicherungshalter C	592		
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	593		
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	594		
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	595		
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	596		
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	597		
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	598		
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	599		
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	600		
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	601		

5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	641	Fahrersitzverstellung	
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	642	5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	678
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	643	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	679
057 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	644-650	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	680
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	644	8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	681
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	645	9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	682
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	646	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	683
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	647	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	684
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	648	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	685
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	649	064 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	686-689
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	650	1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	686
058 - Diebstahlwarnanlage	651-653	2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	687
1. Diebstahlwarnanlage	651	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	688
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C	652	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	689
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	653	065 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	690-693
059 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	654-655	1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	690
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	654	2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	691
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	655	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	692
060 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	656-658	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beizbarer Fahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	693
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	656	066 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0L)	694-697
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	657	1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0L)	694
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	658	2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	695
061 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	659-661	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	696
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	659	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beizbarer Fahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	697
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	660	067 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0R)	698-701
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	661	1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0R)	698
062 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	662-673	2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	699
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	662	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	700
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	663	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beizbarer Fahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	701
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	664	068 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	702-705
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	665	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	702
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	666	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	703
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	667	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	704
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	668	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	705
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	669	069 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	706-709
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	670	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	706
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	671	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	707
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	672	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	708
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	673	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	709
063 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	674-685	070 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	710-713
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	674	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	710
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	675	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	711
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	676	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	712
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze. Steuergerät für Fahrersitzverstellung. Thermosicherung 1 für	677	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	713
		071 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	714-717
		1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	714
		2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	715
		3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	716
		4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	717
		072 - Radioanlage , (7L3),(L0L)	718-724
		1. Radioanlage . (7L3).(L0L)	718

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	719	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	758
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	720	3. Radio, CD-Wechsler	759
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	721	4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	760
5. Radio, CD-Wechsler	722	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	761
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	723	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	762
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	724	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	763
073 - Radioanlage , (7L3),(L0R)	725-731	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	764
1. Radioanlage , (7L3),(L0R)	725	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	765
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	726	10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	766
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	727	11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	767
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	728	078 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	768-778
5. Radio, CD-Wechsler	729	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	768
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	730	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	769
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	731	3. Radio, CD-Wechsler	770
074 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	732-738	4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	771
1. Radioanlage , (7L6),(L0L)	732	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	772
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	733	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	773
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	734	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	774
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	735	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	775
5. Radio, CD-Wechsler	736	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	776
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	737	10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	777
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	738	11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	778
075 - Radioanlage , (7L6),(L0R)	739-745	079 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	779-789
1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	739	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	779
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	740	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	780
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	741	3. Radio, CD-Wechsler	781
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	742	4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	782
5. Radio, CD-Wechsler	743	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	783
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	744	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	784
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	745	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	785
076 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	746-756	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	786
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	746	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	787
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	747	10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	788
3. Radio, CD-Wechsler	748	11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	789
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	749	080 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	790-798
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	750	1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	790
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	751	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	791
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	752	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	792
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	753	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	793
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	754	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	794
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	755	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	795
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	756	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	796
077 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	757-767	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus.	797
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	757		

Mitteltonlautsprecher hinten links			
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	861		
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	862		
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	863		
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	864		
087 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	865-877		
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	865		
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	866		
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	867		
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	868		
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	869		
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	870		
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	871		
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	872		
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	873		
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	874		
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	875		
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	876		
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	877		
088 - Multimediabuchse MEDIA-IN	878-880		
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	878		
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem	879		
3. Steuergerät für Multimediasystem	880		
089 - Handylvorbereitung	881-882		
1. Handylvorbereitung	881		
2. Sicherungshalter C	882		
090 - Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	883-886		
1. Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	883		
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	884		
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	885		
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	886		
091 - Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	887-890		
1. Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	887		
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	888		
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	889		
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	890		
092 - Multifunktionslenkrad , (7L3)	891-895		
1. Multifunktionslenkrad , (7L3)	891		
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	892		
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	893		
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	894		
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	895		
093 - Multifunktionslenkrad . (7L6)	896-900		
		1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	896
		2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	897
		3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	898
		4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	899
		5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	900
		094 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	901-903
		1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	901
		2. DVD-Player, Sicherungshalter C	902
		3. DVD-Player	903
		095 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	904-906
		1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	904
		2. DVD-Player, Sicherungshalter C	905
		3. DVD-Player	906
		096 - Einparkhilfe (PDC) hinten	907-911
		1. Einparkhilfe (PDC) hinten	907
		2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	908
		3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	909
		4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	910
		5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	911
		097 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	912-918
		1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	912
		2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	913
		3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	914
		4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	915
		5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	916
		6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	917
		7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	918
		098 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	919-928
		1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	919
		2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	920
		3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	921
		4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	922
		5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	923
		6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	924
		7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	925
		8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	926
		9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	927
		10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	928
		099 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	929-930
		1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	929
		2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	930
		100 - Anhängerbetrieb	931-933
		1. Anhängerbetrieb	931
		2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	932
		3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	933
		101 - Panorama-Schiebedach	934-936
		1. Panorama-Schiebedach	934
		2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	935
		3. Steuergerät für Dachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	936
		102 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	937-949
		1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment . (L0L)	937

2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	938	33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	995
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	939	Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	
4. Bordnetzsteuergerät	940	34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	996
5. Bordnetzsteuergerät	941	35. Schalttafeleinsatz	997
6. Bordnetzsteuergerät	942	36. Schalttafeleinsatz	998
7. Bordnetzsteuergerät	943	37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus,	999
8. Bordnetzsteuergerät	944	Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	
9. Bordnetzsteuergerät	945	38. Diagnose-Interface für Datenbus	1000
10. Bordnetzsteuergerät	946	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1001
11. Bordnetzsteuergerät	947	105 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1002-1040
12. Bordnetzsteuergerät	948	1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1002
13. Bordnetzsteuergerät	949	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1003
103 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	950-962	3. Sicherungshalter B	1004
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	950	4. Sicherungshalter C	1005
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	951	5. Sicherungshalter C	1006
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	952	6. Sicherungshalter C	1007
4. Bordnetzsteuergerät	953	7. Sicherungshalter C	1008
5. Bordnetzsteuergerät	954	8. Sicherungshalter C	1009
6. Bordnetzsteuergerät	955	9. Sicherungshalter C	1010
7. Bordnetzsteuergerät	956	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1011
8. Bordnetzsteuergerät	957	11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1012
9. Bordnetzsteuergerät	958	12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	1013
10. Bordnetzsteuergerät	959	Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
11. Bordnetzsteuergerät	960	13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät	1014
12. Bordnetzsteuergerät	961	für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	
13. Bordnetzsteuergerät	962	14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1015
104 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	963-1001	15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für	1016
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	963	Lenksäulenelektronik	
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	964	16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1017
3. Sicherungshalter B	965	17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor	1018
4. Sicherungshalter C	966	Fahrerseite	
5. Sicherungshalter C	967	18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1019
6. Sicherungshalter C	968	19. Lichtschalter	1020
7. Sicherungshalter C	969	20. Scheinwerfer vorn links	1021
8. Sicherungshalter C	970	21. Scheinwerfer vorn rechts	1022
9. Sicherungshalter C	971	22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1023
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	972	23. Schlussleuchte links	1024
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	973	24. Schlussleuchte rechts	1025
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	974	25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte,	1026
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik		beheizbare Heckscheibe	
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät	975	26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1027
für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre		27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1028
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	976	28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1029
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für	977	29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte	1030
Lenksäulenelektronik		links, Kofferraumleuchte rechts	
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	978	30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1031
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor	979	31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1032
Fahrerseite		32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für	1033
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	980	Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	
19. Lichtschalter	981	33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	1034
20. Scheinwerfer vorn links	982	Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	
21. Scheinwerfer vorn rechts	983	34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1035
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	984	35. Schalttafeleinsatz	1036
23. Schlussleuchte links	985	36. Schalttafeleinsatz	1037
24. Schlussleuchte rechts	986	37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus,	1038
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte,	987	Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	
beheizbare Heckscheibe		38. Diagnose-Interface für Datenbus	1039
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	988	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1040
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	989	106 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1041-1080
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	990	1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1041
29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte	991	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1042
links, Kofferraumleuchte rechts		3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1043
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	992	4. Sicherungshalter B	1044
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	993	5. Sicherungshalter C	1045
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für	994	6. Sicherungshalter C	1046
Bremsflüssigkeitsstand. Steuergerät für Wegfahrsicherung. Schalttafeleinsatz		7. Sicherungshalter C	1047

8. Sicherungshalter C	1048	20. Lichtschalter	1100
9. Sicherungshalter C	1049	21. Scheinwerfer vorn links	1101
10. Sicherungshalter C	1050	22. Scheinwerfer vorn rechts	1102
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1051	23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1103
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1052	24. Schlussleuchte links	1104
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1053	25. Schlussleuchte rechts	1105
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1054	26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1106
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1055	27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1107
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1056	28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1108
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1057	29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1109
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1058	30. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1110
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1059	31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1111
20. Lichtschalter	1060	32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1112
21. Scheinwerfer vorn links	1061	33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1113
22. Scheinwerfer vorn rechts	1062	34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1114
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1063	35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1115
24. Schlussleuchte links	1064	36. Schalttafeleinsatz	1116
25. Schlussleuchte rechts	1065	37. Schalttafeleinsatz	1117
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1066	38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1118
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1067	39. Diagnose-Interface für Datenbus	1119
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1068	40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1120
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1069	108 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1121-1141
30. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1070	1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1121
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1071	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1122
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1072	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1123
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1073	4. Sicherungshalter B	1124
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1074	5. Sicherungshalter C	1125
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1075	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1126
36. Schalttafeleinsatz	1076	7. Motorsteuergerät	1127
37. Schalttafeleinsatz	1077	8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1128
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1078	9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1129
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1079	10. Motordrehzahlggeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1130
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1080	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1131
107 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1081-1120	12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1132
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1081	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1133
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1082	14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1134
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1083	15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1135
4. Sicherungshalter B	1084	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1136
5. Sicherungshalter C	1085	17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1137
6. Sicherungshalter C	1086	18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1138
7. Sicherungshalter C	1087	19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1139
8. Sicherungshalter C	1088	20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1140
9. Sicherungshalter C	1089	21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1141
10. Sicherungshalter C	1090	109 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	1142-1165
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1091	1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	1142
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1092	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1143
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1093	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1144
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1094	4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	1145
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1095	5. Sicherungshalter C	1146
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1096	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1147
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1097	7. Motorsteuergerät	1148
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1098	8. Taster für Beraabfahrsistent. Gaspedalstellungsgeber. Motorsteueraerät	1149
19. Motor für Heckscheibenwischer. Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1099		

9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1150	1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	1185
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1151	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1186
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1152	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1187
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1153	4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1188
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1154	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1189
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1155	6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1190
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1156	7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1191
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	1157	114 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	1192-1197
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1158	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	1192
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1159	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1193
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1160	3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1194
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1161	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1195
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1162	5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	1196
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1163	6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1197
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1164	115 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	1198-1203
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1165	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	1198
110 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	1166-1171	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1199
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	1166	3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1200
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1167	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1201
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1168	5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	1202
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1169	6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1203
5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1170	116 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1204-1210
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1171	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1204
111 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	1172-1177	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1205
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	1172	3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1206
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1173	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1207
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1174	5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1208
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1175	6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1209
5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1176	7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1210
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1177	117 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1211-1217
112 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	1178-1184	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1211
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	1178	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1212
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1179	3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1213
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1180	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1214
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1181	5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1215
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1182	6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1216
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1183	7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1217
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1184	118 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1218-1225
113 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	1185-1191	1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1218
		2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1219
		3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1220
		4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1221
		5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Elektrische Pumpe 2 für Getriebe	1222
		6. Schalter für Traction Control, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches	1223

Getriebe		vorn	
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1224	126 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1264-1271
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1225	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1264
119 - Nebelscheinwerfer	1226-1227	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1265
1. Nebelscheinwerfer	1226	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1266
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	1227	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1267
120 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1228-1231	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1268
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1228	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1269
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1229	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1270
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1230	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1271
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	1231	127 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1272-1279
121 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1232-1235	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1272
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1232	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1273
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1233	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1274
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1234	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1275
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	1235	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1276
122 - Climatic , (L0L)	1236-1241	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1277
1. Climatic , (L0L)	1236	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1278
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1237	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1279
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1238	128 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	1280-1286
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1239	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	1280
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1240	2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	1281
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1241	3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1282
123 - Climatic , (L0R)	1242-1247	4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1283
1. Climatic , (L0R)	1242	5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1284
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1243	6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1285
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1244	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1286
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1245	129 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1287-1300
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1246	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1287
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1247	2. Sicherungshalter C	1288
124 - Climatronic , (L0L)	1248-1255	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1289
1. Climatronic , (L0L)	1248	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1290
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	1249	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1291
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1250	6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1292
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1251	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1293
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	1252	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1294
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1253	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1295
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1254	10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1296
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1255	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1297
125 - Climatronic , (L0R)	1256-1263	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1298
1. Climatronic , (L0R)	1256	13. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1299
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	1257	14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1300
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1258	130 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1301-1314
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1259	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1301
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	1260	2. Sicherungshalter C	1302
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1261	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1303
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1262	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1304
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1263	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1305
		6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1306
		7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1307
		8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1308
		9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1309
		10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1310

Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite		links	
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1311	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1360
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1312	15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1361
13. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1313		
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1314	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1362
131 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1315-1330	134 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	1363-1365
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1315	1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	1363
2. Sicherungshalter C	1316	2. DVD-Player, Sicherungshalter C	1364
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1317	3. DVD-Player	1365
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1318	135 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	1366-1368
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1319	1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	1366
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1320	2. DVD-Player, Sicherungshalter C	1367
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1321	3. DVD-Player	1368
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1322	136 - Panorama-Schiebedach	1369-1371
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1323	1. Panorama-Schiebedach	1369
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1324	2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	1370
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1325	3. Steuergerät für Dachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	1371
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1326	137 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	1372-1384
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1327	1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	1372
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1328	2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafelinsatz, Steckverbindung, 16fach	1373
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1329	3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1374
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1330	4. Bordnetzsteuergerät	1375
132 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1331-1346	5. Bordnetzsteuergerät	1376
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1331	6. Bordnetzsteuergerät	1377
2. Sicherungshalter C	1332	7. Bordnetzsteuergerät	1378
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1333	8. Bordnetzsteuergerät	1379
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1334	9. Bordnetzsteuergerät	1380
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1335	10. Bordnetzsteuergerät	1381
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1336	11. Bordnetzsteuergerät	1382
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1337	12. Bordnetzsteuergerät	1383
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1338	13. Bordnetzsteuergerät	1384
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1339	138 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	1385-1397
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1340	1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	1385
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1341	2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafelinsatz, Steckverbindung, 16fach	1386
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1342	3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1387
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1343	4. Bordnetzsteuergerät	1388
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1344	5. Bordnetzsteuergerät	1389
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1345	6. Bordnetzsteuergerät	1390
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1346	7. Bordnetzsteuergerät	1391
133 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1347-1362	8. Bordnetzsteuergerät	1392
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1347	9. Bordnetzsteuergerät	1393
2. Sicherungshalter C	1348	10. Bordnetzsteuergerät	1394
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1349	11. Bordnetzsteuergerät	1395
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1350	12. Bordnetzsteuergerät	1396
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1351	13. Bordnetzsteuergerät	1397
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1352	139 - Grundausstattung , (7L3),(L0L)	1398-1436
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1353	1. Grundausstattung , (7L3),(L0L)	1398
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1354	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1399
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1355	3. Sicherungshalter B	1400
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1356	4. Sicherungshalter C	1401
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1357	5. Sicherungshalter C	1402
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1358	6. Sicherungshalter C	1403
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links. Türsteuergerät hinten links. Fensterhebermotor hinten	1359	7. Sicherungshalter C	1404
		8. Sicherungshalter C	1405
		9. Sicherungshalter C	1406
		10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1407
		11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1408
		12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1409
		13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1410
		14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1411
		15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1412
		16. Schalter für GRA. Wickelfeder. Signalhornbetätigung. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1413

17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1414	31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1467
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1415	32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1468
19. Lichtschalter	1416	33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1469
20. Scheinwerfer vorn links	1417	34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1470
21. Scheinwerfer vorn rechts	1418	35. Schalttafeleinsatz	1471
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1419	36. Schalttafeleinsatz	1472
23. Schlussleuchte links	1420	37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1473
24. Schlussleuchte rechts	1421	38. Diagnose-Interface für Datenbus	1474
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1422	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1475
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1423	141 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1476-1515
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1424	1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1476
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1425	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1477
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1426	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1478
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1427	4. Sicherungshalter B	1479
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1428	5. Sicherungshalter C	1480
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1429	6. Sicherungshalter C	1481
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1430	7. Sicherungshalter C	1482
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1431	8. Sicherungshalter C	1483
35. Schalttafeleinsatz	1432	9. Sicherungshalter C	1484
36. Schalttafeleinsatz	1433	10. Sicherungshalter C	1485
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1434	11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1486
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1435	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1487
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1436	13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1488
140 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1437-1475	14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1489
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1437	15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1490
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1438	16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1491
3. Sicherungshalter B	1439	17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1492
4. Sicherungshalter C	1440	18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1493
5. Sicherungshalter C	1441	19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1494
6. Sicherungshalter C	1442	20. Lichtschalter	1495
7. Sicherungshalter C	1443	21. Scheinwerfer vorn links	1496
8. Sicherungshalter C	1444	22. Scheinwerfer vorn rechts	1497
9. Sicherungshalter C	1445	23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1498
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1446	24. Schlussleuchte links	1499
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1447	25. Schlussleuchte rechts	1500
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1448	26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1501
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1449	27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1502
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1450	28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1503
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1451	29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1504
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1452	30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1505
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1453	31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1506
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1454	32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1507
19. Lichtschalter	1455	33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1508
20. Scheinwerfer vorn links	1456	34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1509
21. Scheinwerfer vorn rechts	1457	35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1510
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1458	36. Schalttafeleinsatz	1511
23. Schlussleuchte links	1459	37. Schalttafeleinsatz	1512
24. Schlussleuchte rechts	1460	38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1513
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1461	39. Diagnose-Interface für Datenbus	1514
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1462	40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1515
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1463	142 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1516-1555
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1464	1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1516
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1465	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1517
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte. Steckdose. Zigarettenanzünder. 12-V-Steckdose	1466	3. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	1518

4. Sicherungshalter B	1519	18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1573
5. Sicherungshalter C	1520	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1574
6. Sicherungshalter C	1521	20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1575
7. Sicherungshalter C	1522	21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1576
8. Sicherungshalter C	1523	22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1577
9. Sicherungshalter C	1524	23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1578
10. Sicherungshalter C	1525	24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1579
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1526	25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1580
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1527	26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1581
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1528	27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1582
14. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1529	144 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	1583-1610
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1530	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	1583
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1531	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1584
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1532	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1585
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1533	4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1586
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1534	5. Sicherungshalter B	1587
20. Lichtschalter	1535	6. Sicherungshalter C	1588
21. Scheinwerfer vorn links	1536	7. Sicherungshalter C	1589
22. Scheinwerfer vorn rechts	1537	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1590
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1538	9. Motorsteuergerät	1591
24. Schlussleuchte links	1539	10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1592
25. Schlussleuchte rechts	1540	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1593
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1541	12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1594
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1542	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1595
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1543	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1596
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1544	15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1597
30. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1545	16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1598
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1546	17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1599
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1547	18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1600
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1548	19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1601
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1549	20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1602
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1550	21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1603
36. Schalttafeleinsatz	1551	22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1604
37. Schalttafeleinsatz	1552	23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1605
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1553	24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1606
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1554	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1607
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1555	26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1608
143 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	1556-1582	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1609
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	1556	28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1610
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1557	145 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	1611-1634
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1558	1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	1611
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1559	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1612
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	1560	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1613
6. Sicherungshalter C	1561	4. Sicherungshalter B	1614
7. Sicherungshalter C	1562	5. Sicherungshalter C	1615
8. Motorsteuergerät	1563	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1616
9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1564	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1617
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1565	8. Motorsteuergerät	1618
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1566	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber	1619
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1567		
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1568		
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1569		
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1570		
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1571		
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1572		

Motorsteuergerät		3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1665
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1620	4. Sicherungshalter B	1666
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1621	5. Sicherungshalter C	1667
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1622	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1668
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1623	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1669
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1624	8. Motorsteuergerät	1670
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1625	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1671
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1626	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1672
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1627	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1673
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1628	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1674
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1629	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1675
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1630	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1676
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1631	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1677
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1632	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1678
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1633	17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1679
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1634	18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1680
146 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	1635-1662	19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1681
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	1635	20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1682
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1636	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1683
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1637	22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1684
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1638	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1685
5. Sicherungshalter B	1639	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1686
6. Sicherungshalter C	1640	148 - Climatic , (L0L)	1687-1692
7. Sicherungshalter C	1641	1. Climatic , (L0L)	1687
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1642	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1688
9. Motorsteuergerät	1643	3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1689
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1644	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1690
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1645	5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1691
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1646	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1692
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1647	149 - Climatic , (L0R)	1693-1698
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1648	1. Climatic , (L0R)	1693
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1649	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1694
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1650	3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1695
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1651	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1696
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1652	5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1697
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1653	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1698
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1654	150 - Zusatzluftheizung (PTC)	1699-1700
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1655	1. Zusatzluftheizung (PTC)	1699
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1656	2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	1700
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1657	151 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1701-1708
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1658	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1701
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1659	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1702
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1660	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1703
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1661	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1704
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1662	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1705
147 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	1663-1686	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1706
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	1663	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1707
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1664		

8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1708	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1758
152 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (LOR)	1709-1716	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1759
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (LOR)	1709	10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1760
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1710	Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1711	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1761
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1712	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1762
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1713	13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1763
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1714	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1764
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1715	15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1765
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1716	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1766
153 - Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	1717-1719	158 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	1767-1782
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	1717	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	1767
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	1718	2. Sicherungshalter C	1768
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1719	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1769
154 - Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	1720-1722	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1770
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	1720	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1771
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	1721	6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1772
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1722	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1773
155 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL)	1723-1736	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1774
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL)	1723	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1775
2. Sicherungshalter C	1724	10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1776
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1725	Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1726	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1777
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1727	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1778
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1728	13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1779
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1729	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1780
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1730	15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1781
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1731	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1782
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1732	159 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (LOR)	1783-1798
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1733	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (LOR)	1783
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1734	2. Sicherungshalter C	1784
13. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1735	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1785
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1736	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1786
156 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	1737-1750	5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1787
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR)	1737	6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1788
2. Sicherungshalter C	1738	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1789
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1739	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1790
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1740	9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1791
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1741	10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor	1792
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1742	Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1743	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1793
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1744	12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1794
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1745	13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1795
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1746	14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1796
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1747	15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1797
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1748	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1798
13. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1749	160 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(LOL)	1799-1805
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1750	1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(LOL)	1799
157 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL)	1751-1766	2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1800
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL)	1751	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1801
2. Sicherungshalter C	1752	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1802
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1753	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem.	1803
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1754		
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1755		
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1756		
7. Schalter für Soieaelverstellung. Türsteueraerät Fahrerseite	1757		

Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem		10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1836
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1804	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1837
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1805	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1838
161 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	1806-1812	165 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	1839-1850
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	1806	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	1839
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1807	2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1840
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1808	3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1841
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1809	4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermoisicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1842
5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1810	5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	1843
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1811	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	1844
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1812	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1845
162 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	1813-1819	8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1846
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	1813	9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1847
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1814	10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1848
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1815	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1849
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1816	12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1850
5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1817	166 - Multifunktionslenkrad , (7L3)	1851-1855
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1818	1. Multifunktionslenkrad , (7L3)	1851
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1819	2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1852
163 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	1820-1826	3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1853
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	1820	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1854
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1821	5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1855
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1822	167 - Multifunktionslenkrad , (7L6)	1856-1860
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1823	1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	1856
5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1824	2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1857
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1825	3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1858
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1826	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1859
164 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	1827-1838	5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1860
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	1827	168 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1861-1899
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1828	1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1861
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1829	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1862
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermoisicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1830	3. Sicherungshalter B	1863
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	1831	4. Sicherungshalter C	1864
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	1832	5. Sicherungshalter C	1865
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1833	6. Sicherungshalter C	1866
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1834	7. Sicherungshalter C	1867
9. Türsteuergerät Fahrerseite. Außenspiegel Fahrerseite	1835	8. Sicherungshalter C	1868
		9. Sicherungshalter C	1869
		10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1870
		11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1871
		12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1872
		13. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1873
		14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1874
		15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1875
		16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1876
		17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1877
		18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1878
		19. Lichtschalter	1879
		20. Scheinwerfer vorn links	1880
		21. Scheinwerfer vorn rechts	1881
		22. Reoler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung. Einsteller für Leuchtwertenregelung	1882

23. Schlussleuchte links	1883	36. Schalltafeleinsatz	1935
24. Schlussleuchte rechts	1884	37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1936
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1885	38. Diagnose-Interface für Datenbus	1937
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1886	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1938
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1887	170 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1939-1978
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1888	1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1939
29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1889	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1940
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1890	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1941
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1891	4. Sicherungshalter B	1942
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalltafeleinsatz	1892	5. Sicherungshalter C	1943
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalltafeleinsatz	1893	6. Sicherungshalter C	1944
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalltafeleinsatz	1894	7. Sicherungshalter C	1945
35. Schalltafeleinsatz	1895	8. Sicherungshalter C	1946
36. Schalltafeleinsatz	1896	9. Sicherungshalter C	1947
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1897	10. Sicherungshalter C	1948
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1898	11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1949
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1899	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1950
169 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1900-1938	13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1951
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1900	14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1952
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1901	15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1953
3. Sicherungshalter B	1902	16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1954
4. Sicherungshalter C	1903	17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1955
5. Sicherungshalter C	1904	18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1956
6. Sicherungshalter C	1905	19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1957
7. Sicherungshalter C	1906	20. Lichtschalter	1958
8. Sicherungshalter C	1907	21. Scheinwerfer vorn links	1959
9. Sicherungshalter C	1908	22. Scheinwerfer vorn rechts	1960
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1909	23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1961
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1910	24. Schlussleuchte links	1962
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1911	25. Schlussleuchte rechts	1963
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1912	26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1964
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1913	27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1965
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1914	28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1966
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1915	29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1967
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1916	30. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1968
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1917	31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1969
19. Lichtschalter	1918	32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1970
20. Scheinwerfer vorn links	1919	33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalltafeleinsatz	1971
21. Scheinwerfer vorn rechts	1920	34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalltafeleinsatz	1972
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1921	35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalltafeleinsatz	1973
23. Schlussleuchte links	1922	36. Schalltafeleinsatz	1974
24. Schlussleuchte rechts	1923	37. Schalltafeleinsatz	1975
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1924	38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1976
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1925	39. Diagnose-Interface für Datenbus	1977
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1926	40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1978
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1927	171 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1979-2018
29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1928	1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1979
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1929	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1980
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1930	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1981
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalltafeleinsatz	1931	4. Sicherungshalter B	1982
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalltafeleinsatz	1932	5. Sicherungshalter C	1983
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalltafeleinsatz	1933	6. Sicherungshalter C	1984
35. Schalltafeleinsatz	1934	7. Sicherungshalter C	1985
		8. Sicherungshalter C	1986
		9. Sicherungshalter C	1987
		10. Sicherungshalter C	1988

11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1989	20. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2038
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1990	21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2039
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1991	22. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2040
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1992	173 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2041-2063
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1993	1. 1,4-l-Benzinmotor . CAXA,(7L3)	2041
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1994	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2042
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1995	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2043
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1996	4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2044
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1997	5. Sicherungshalter C	2045
20. Lichtschalter	1998	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2046
21. Scheinwerfer vorn links	1999	7. Motorsteuergerät	2047
22. Scheinwerfer vorn rechts	2000	8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2048
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2001	9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2049
24. Schlussleuchte links	2002	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2050
25. Schlussleuchte rechts	2003	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2051
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2004	12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2052
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2005	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2053
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2006	14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2054
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2007	15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2055
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2008	16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2056
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2009	17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2057
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2010	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2058
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2011	19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2059
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2012	20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2060
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2013	21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2061
36. Schalttafeleinsatz	2014	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2062
37. Schalttafeleinsatz	2015	23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2063
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2016	174 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2064-2090
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2017	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2064
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2018	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2065
172 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	2019-2040	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2066
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	2019	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2067
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2020	5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2068
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2021	6. Sicherungshalter C	2069
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2022	7. Sicherungshalter C	2070
5. Sicherungshalter C	2023	8. Motorsteuergerät	2071
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2024	9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2072
7. Motorsteuergerät	2025	10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2073
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2026	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2074
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2027	12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2075
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	2028	13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2076
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2029	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2077
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2030	15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2078
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2031	16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2079
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2032	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2080
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2033	18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2081
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	2034	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2082
17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2035	20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2083
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2036	21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2084
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2037	22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2085
		23. Bremspedalschalter. Kupplungspositionsgeber. Motorsteuergerät	2086

24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2087	22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2133
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2088	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2134
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2089	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2135
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2090	177 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	2136-2163
175 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2091-2111	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	2136
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2091	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2137
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2092	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2138
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2093	4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2139
4. Sicherungshalter B	2094	5. Sicherungshalter B	2140
5. Sicherungshalter C	2095	6. Sicherungshalter C	2141
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2096	7. Sicherungshalter C	2142
7. Motorsteuergerät	2097	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2143
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2098	9. Motorsteuergerät	2144
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2099	10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2145
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2100	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2146
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2101	12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2147
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2102	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2148
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2103	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2149
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	2104	15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2150
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2105	16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	2151
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2106	17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2152
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2107	18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2153
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2108	19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2154
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2109	20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2155
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2110	21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2156
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2111	22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2157
176 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	2112-2135	23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2158
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	2112	24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2159
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2113	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2160
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2114	26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2161
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	2115	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2162
5. Sicherungshalter C	2116	28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2163
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2117	178 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	2164-2187
7. Motorsteuergerät	2118	1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	2164
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2119	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2165
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2120	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2166
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2121	4. Sicherungshalter B	2167
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2122	5. Sicherungshalter C	2168
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2123	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2169
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2124	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2170
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2125	8. Motorsteuergerät	2171
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2126	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2172
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	2127	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2173
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	2128	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2174
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2129	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2175
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2130	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2176
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2131	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2177
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2132	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2178

16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2179	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2225
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2180	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2226
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2181	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2227
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2182	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2228
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2183	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2229
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2184	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2230
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2185	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2231
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2186	17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2232
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2187	18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2233
179 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	2188-2215	19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2234
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	2188	20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2235
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2189	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2236
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2190	22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2237
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2191	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2238
5. Sicherungshalter B	2192	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2239
6. Sicherungshalter C	2193	181 - Elektromechanische Servolenkung	2240-2242
7. Sicherungshalter C	2194	1. Elektromechanische Servolenkung	2240
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2195	2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	2241
9. Motorsteuergerät	2196	3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2242
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2197	182 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	2243-2248
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2198	1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	2243
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2199	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2244
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2200	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2245
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2201	4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2246
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2202	5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2247
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2203	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2248
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2204	183 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	2249-2254
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2205	1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	2249
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2206	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2250
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2207	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2251
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2208	4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2252
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2209	5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2253
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2210	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2254
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2211	184 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	2255-2261
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2212	1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	2255
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2213	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2256
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2214	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2257
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2215	4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2258
180 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	2216-2239	5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2259
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	2216	6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashesensor für Seitenairbag hinten	2260
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2217		
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2218		
4. Sicherungshalter B	2219		
5. Sicherungshalter C	2220		
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2221		
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2222		
8. Motorsteuergerät	2223		
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2224		

Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite		Steuergerät für ABS	
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2261	7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2300
185 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	2262-2268	192 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	2301-2303
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	2262	1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	2301
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2263	2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2302
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2264	3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2303
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2265	193 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	2304-2306
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2266	1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	2304
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2267	2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2305
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2268	3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2306
186 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	2269-2271	194 - Allradantrieb	2307-2309
1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	2269	1. Allradantrieb	2307
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2270	2. Steuergerät für Allradantrieb, Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	2308
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2271	3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2309
187 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem mit Seitenairbag hinten	2272-2274	195 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	2310-2317
1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem mit Seitenairbag hinten	2272	1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	2310
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2273	2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2311
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2274	3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2312
188 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	2275-2280	4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	2313
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	2275	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	2314
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2276	6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	2315
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2277	7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2316
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2278	8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2317
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	2279	196 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	2318-2325
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2280	1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	2318
189 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	2281-2286	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2319
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	2281	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2320
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2282	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2321
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2283	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2322
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2284	6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2323
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	2285	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2324
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2286	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2325
190 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2287-2293	197 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	2326-2333
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2287	1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	2326
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2288	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2327
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2289	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2328
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2290	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2329
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2291	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2330
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2292	6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2331
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2293	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2332
191 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2294-2300	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2333
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2294	198 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	2334-2341
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2295	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	2334
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2296	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2335
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2297	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	2336
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2298	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2337
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm.	2299	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2338
		6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2339
		7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2340
		8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2341
		199 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic . (L0R)	2342-2349

1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	2342	204 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	2378-2384
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2343	1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	2378
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	2344	2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2379
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2345	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2380
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2346	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2381
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2347	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2382
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2348	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2383
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2349	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2384
200 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	2350-2356	205 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	2385-2388
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	2350	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	2385
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	2351	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2386
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2352	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2387
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2353	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2388
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2354	206 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	2389-2392
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2355	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	2389
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2356	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2390
201 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	2357-2363	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2391
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	2357	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2392
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2358	207 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	2393-2396
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2359	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	2393
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2360	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2394
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2361	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2395
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2362	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2396
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2363	208 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	2397-2400
202 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	2364-2370	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	2397
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	2364	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2398
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2365	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2399
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2366	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2400
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2367	209 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0L)	2401-2407
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2368	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0L)	2401
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2369	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2402
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2370	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2403
203 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	2371-2377	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2404
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	2371	5. Radio, CD-Wechsler	2405
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2372	6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2406
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2373	7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2407
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2374	210 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0R)	2408-2414
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2375	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0R)	2408
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2376	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2409
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2377	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2410
		4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2411
		5. Radio, CD-Wechsler	2412
		6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2413
		7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2414

7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2635	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2674
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2636	4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2675
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2637	5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2676
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2638	244 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2677-2683
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2639	1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2677
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2640	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2678
236 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(LOR)	2641-2652	3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	2679
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(LOR)	2641	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	2680
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	2642	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2681
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2643	6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2682
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2644	7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2683
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2645	245 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2684-2693
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2646	1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2684
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2647	2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	2685
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2648	3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	2686
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2649	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	2687
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2650	5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	2688
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2651	6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	2689
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2652	7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2690
237 - Multimediabuchse MEDIA-IN	2653-2655	8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2691
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	2653	9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	2692
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediastystem	2654	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2693
3. Steuergerät für Multimediastystem	2655	246 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2694-2695
238 - Handyvorbereitung	2656-2657	1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2694
1. Handyvorbereitung	2656	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	2695
2. Sicherungshalter C	2657	247 - Drahtlose Datenübertragung , (E19)	2696-2697
239 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	2658-2661	1. Drahtlose Datenübertragung , (E19)	2696
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	2658	2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter B	2697
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2659	248 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	2698-2711
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	2660	1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	2698
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	2661	2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2699
240 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	2662-2665	3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2700
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	2662	4. Bordnetzsteuergerät	2701
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2663	5. Bordnetzsteuergerät	2702
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	2664	6. Bordnetzsteuergerät	2703
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	2665	7. Bordnetzsteuergerät	2704
241 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	2666-2668	8. Bordnetzsteuergerät	2705
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	2666	9. Bordnetzsteuergerät	2706
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	2667	10. Bordnetzsteuergerät	2707
3. DVD-Player	2668	11. Bordnetzsteuergerät	2708
242 - DVD-Player-Vorbereitung , (LOR)	2669-2671	12. Bordnetzsteuergerät	2709
1. DVD-Player-Vorbereitung , (LOR)	2669	13. Bordnetzsteuergerät	2710
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	2670	14. Bordnetzsteuergerät	2711
3. DVD-Player	2671	249 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (LOR)	2712-2725
243 - Einparkhilfe (PDC) hinten	2672-2676	1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (LOR)	2712
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	2672	2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2713
2. Steuergerät für Einparkhilfe. Sicherungshalter C	2673	3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2714
		4. Bordnetzsteuergerät	2715
		5. Bordnetzsteuergerät	2716
		6. Bordnetzsteuergerät	2717
		7. Bordnetzsteuergerät	2718
		8. Bordnetzsteuergerät	2719
		9. Bordnetzsteuergerät	2720
		10. Bordnetzsteuergerät	2721

11. Bordnetzsteuergerät	2722	Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
12. Bordnetzsteuergerät	2723	13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2777
13. Bordnetzsteuergerät	2724	14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2778
14. Bordnetzsteuergerät	2725	15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2779
250 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	2726-2764	16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2780
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	2726	17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2781
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2727	18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2782
3. Sicherungshalter B	2728	19. Lichtschalter	2783
4. Sicherungshalter C	2729	20. Scheinwerfer vorn links	2784
5. Sicherungshalter C	2730	21. Scheinwerfer vorn rechts	2785
6. Sicherungshalter C	2731	22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2786
7. Sicherungshalter C	2732	23. Schlussleuchte links	2787
8. Sicherungshalter C	2733	24. Schlussleuchte rechts	2788
9. Sicherungshalter C	2734	25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2789
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2735	26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2790
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2736	27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2791
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2737	28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2792
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2738	29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2793
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2739	30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2794
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2740	31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2795
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2741	32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2796
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2742	33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2797
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2743	34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2798
19. Lichtschalter	2744	35. Schalttafeleinsatz	2799
20. Scheinwerfer vorn links	2745	36. Schalttafeleinsatz	2800
21. Scheinwerfer vorn rechts	2746	37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2801
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2747	38. Diagnose-Interface für Datenbus	2802
23. Schlussleuchte links	2748	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2803
24. Schlussleuchte rechts	2749	252 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	2804-2843
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2750	1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	2804
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2751	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2805
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2752	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2806
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2753	4. Sicherungshalter B	2807
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2754	5. Sicherungshalter C	2808
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2755	6. Sicherungshalter C	2809
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2756	7. Sicherungshalter C	2810
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2757	8. Sicherungshalter C	2811
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2758	9. Sicherungshalter C	2812
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2759	10. Sicherungshalter C	2813
35. Schalttafeleinsatz	2760	11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2814
36. Schalttafeleinsatz	2761	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2815
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2762	13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2816
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2763	14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2817
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2764	15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2818
251 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	2765-2803	16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2819
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	2765	17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2820
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2766	18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2821
3. Sicherungshalter B	2767	19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2822
4. Sicherungshalter C	2768	20. Lichtschalter	2823
5. Sicherungshalter C	2769	21. Scheinwerfer vorn links	2824
6. Sicherungshalter C	2770	22. Scheinwerfer vorn rechts	2825
7. Sicherungshalter C	2771	23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2826
8. Sicherungshalter C	2772	24. Schlussleuchte links	2827
9. Sicherungshalter C	2773	25. Schlussleuchte rechts	2828
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2774		
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2775		
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb. Schalter für Heckscheibenwischer. Realer für	2776		

26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2829	38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2881
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2830	39. Diagnose-Interface für Datenbus	2882
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2831	40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2883
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2832	254 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	2884-2910
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2833	1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	2884
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2834	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2885
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2835	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2886
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2836	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2887
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2837	5. Sicherungshalter B	2888
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2838	6. Sicherungshalter C	2889
36. Schalttafeleinsatz	2839	7. Sicherungshalter C	2890
37. Schalttafeleinsatz	2840	8. Motorsteuergerät	2891
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2841	9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2892
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2842	10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2893
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2843	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2894
253 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	2844-2883	12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2895
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	2844	13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2896
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2845	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2897
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2846	15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2898
4. Sicherungshalter B	2847	16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2899
5. Sicherungshalter C	2848	17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	2900
6. Sicherungshalter C	2849	18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2901
7. Sicherungshalter C	2850	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2902
8. Sicherungshalter C	2851	20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2903
9. Sicherungshalter C	2852	21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2904
10. Sicherungshalter C	2853	22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2905
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2854	23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2906
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2855	24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2907
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2856	25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2908
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2857	26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2909
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2858	27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2910
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2859	255 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2911-2933
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2860	1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2911
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2861	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2912
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2862	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2913
20. Lichtschalter	2863	4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2914
21. Scheinwerfer vorn links	2864	5. Sicherungshalter C	2915
22. Scheinwerfer vorn rechts	2865	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2916
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2866	7. Motorsteuergerät	2917
24. Schlussleuchte links	2867	8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2918
25. Schlussleuchte rechts	2868	9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2919
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2869	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2920
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2870	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2921
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2871	12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2922
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2872	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2923
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2873	14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2924
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2874	15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2925
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2875	16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2926
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2876	17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2927
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2877	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2928
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2878	19. Bremspedalschalter. Kupplungspositionsgeber. Motorsteuergerät	2929
36. Schalttafeleinsatz	2879		
37. Schalttafeleinsatz	2880		

20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2930	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2931	20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2980
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2932	21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2981
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2933	22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2982
256 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2934-2960	23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2983
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2934	24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2984
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2935	25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2985
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2936	26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2986
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2937	27. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2987
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2938	258 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2988-3015
6. Sicherungshalter C	2939	1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2988
7. Sicherungshalter C	2940	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2989
8. Motorsteuergerät	2941	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2990
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2942	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2991
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2943	5. Sicherungshalter B	2992
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2944	6. Sicherungshalter C	2993
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2945	7. Sicherungshalter C	2994
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2946	8. Motorsteuergerät	2995
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2947	9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2996
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2948	10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2997
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2949	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2998
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2950	12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2999
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2951	13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3000
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2952	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3001
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2953	15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3002
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2954	16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3003
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2955	17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3004
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2956	18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3005
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2957	19. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	3006
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2958	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3007
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2959	21. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3008
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2960	22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3009
257 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2961-2987	23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3010
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2961	24. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3011
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2962	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3012
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2963	26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3013
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2964	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3014
5. Sicherungshalter B	2965	28. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3015
6. Sicherungshalter C	2966	259 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	3016-3036
7. Sicherungshalter C	2967	1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	3016
8. Motorsteuergerät	2968	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3017
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2969	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3018
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2970	4. Sicherungshalter B	3019
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2971	5. Sicherungshalter C	3020
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2972	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3021
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2973	7. Motorsteuergerät	3022
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2974	8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3023
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2975	9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3024
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2976	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3025
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	2977	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3026
18. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2978	12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3027
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	2979	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2	3028

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4		Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	3029	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3073
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	3030	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3074
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3031	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3075
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3032	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3076
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3033	17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3077
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3034	18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3078
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3035	19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3079
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3036	20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3080
260 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	3037-3060	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3081
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	3037	22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3082
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3038	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3083
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3039	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3084
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	3040	262 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	3085-3108
5. Sicherungshalter C	3041	1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	3085
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3042	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3086
7. Motorsteuergerät	3043	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3087
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3044	4. Sicherungshalter B	3088
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3045	5. Sicherungshalter C	3089
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3046	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3090
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3047	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3091
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3048	8. Motorsteuergerät	3092
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3049	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3093
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3050	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3094
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3051	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3095
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	3052	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3096
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	3053	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3097
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3054	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3098
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3055	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3099
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3056	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3100
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3057	17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3101
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3058	18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3102
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3059	19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3103
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3060	20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3104
261 - 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3061-3084	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3105
1. 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3061	22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3106
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3062	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3107
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3063	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3108
4. Sicherungshalter B	3064	263 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CUUA,CUUB,(7L6)	3109-3144
5. Sicherungshalter C	3065	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CUUA,CUUB,(7L6)	3109
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3066	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3110
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3067	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3111
8. Motorsteuergerät	3068	4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3112
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3069	5. Sicherungshalter B	3113
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3070	6. Sicherungshalter C	3114
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3071	7. Sicherungshalter C	3115
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3072	8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3116

9. Motorsteuergerät	3117	4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3157
10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3118	5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3158
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3119	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3159
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	3120	267 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	3160-3166
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3121	1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	3160
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3122	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3161
15. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3123	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3162
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3124	4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3163
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3125	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3164
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3126	6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	3165
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3127	7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3166
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmittelank (Heizkreis 1)	3128	268 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	3167-3173
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3129	1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	3167
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	3130	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3168
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3131	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3169
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3132	4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3170
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	3133	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3171
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	3134	6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	3172
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3135	7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3173
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3136	269 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3174-3181
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3137	1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3174
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3138	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3175
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3139	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	3176
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	3140	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3177
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3141	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3178
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3142	6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3179
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3143	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3180
36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3144	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3181
264 - Elektromechanische Servolenkung	3145-3147	270 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	3182-3189
1. Elektromechanische Servolenkung	3145	1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	3182
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	3146	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3183
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3147	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3184
265 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	3148-3153	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3185
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	3148	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3186
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3149	6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3187
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3150	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3188
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3151	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3189
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3152	271 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3190-3193
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3153	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3190
266 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	3154-3159	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3191
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	3154	3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	3192
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3155	4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	3193
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3156	272 - Heiz- und Frischluftsystem . (L0R)	3194-3197

1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3194	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	3232
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3195	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	3196	278 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	3233-3239
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	3197	1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	3233
273 - Climatic , (L0L)	3198-3203	2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3234
1. Climatic , (L0L)	3198	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	3235
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3199	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3236
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3200	5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite,	3237
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3201	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	3202	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3238
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3203	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	3239
274 - Climatic , (L0R)	3204-3209	279 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	3240-3246
1. Climatic , (L0R)	3204	1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	3240
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3205	2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3241
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3206	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	3242
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3207	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3243
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	3208	5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite,	3244
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3209	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
275 - Climatronic , (L0L)	3210-3217	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3245
1. Climatronic , (L0L)	3210	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	3246
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3211	280 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	3247-3253
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	3212	1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	3247
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	3213	2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3248
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	3214	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	3249
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3215	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3250
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3216	5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite,	3251
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3217	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
276 - Climatronic , (L0R)	3218-3225	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3252
1. Climatronic , (L0R)	3218	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	3253
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3219	281 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3254-3259
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	3220	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3254
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	3221	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3255
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	3222	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3256
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3223	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3257
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3224	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3258
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3225	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3259
277 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	3226-3232	282 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3260-3265
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	3226	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3260
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3227	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3261
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	3228	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3262
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3229	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3263
5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3230	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3264
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3231	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung	3265

Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe			rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
283 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3266-3271		8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3305
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3266			
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3267		9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3306
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3268			
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3269		10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3307
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3270			
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3271		288 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3308-3317
284 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3272-3277		1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3308
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3272		2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3309
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3273		3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3310
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3274		4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3311
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3275		5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3312
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3276		6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3313
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3277		7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3314
285 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3278-3287		8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3315
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3278		9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3316
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3279		10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3317
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3280		289 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	3318-3325
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3281		1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	3318
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3282		2. Sicherungshalter B	3319
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3283		3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3320
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3284		4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3321
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3285		5. Anschluss für externe Audioquellen	3322
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3286		6. Dachantenne	3323
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3287		7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3324
286 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3288-3297		8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3325
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3288		290 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0R)	3326-3333
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3289		1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0R)	3326
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3290		2. Sicherungshalter B	3327
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3291		3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3328
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3292		4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3329
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3293		5. Anschluss für externe Audioquellen	3330
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3294		6. Dachantenne	3331
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3295		7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3332
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3296		8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3333
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3297		291 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	3334-3341
287 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3298-3307		1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	3334
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3298		2. Sicherungshalter B	3335
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3299		3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3336
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3300		4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3337
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3301		5. Anschluss für externe Audioquellen	3338
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3302		6. Dachantenne	3339
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3303		7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3340
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3304		8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3341
			292 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0R)	3342-3349
			1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0R)	3342

11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3416	6. Bordnetzsteuergerät	3455
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3417	7. Bordnetzsteuergerät	3456
300 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	3418-3429	8. Bordnetzsteuergerät	3457
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	3418	9. Bordnetzsteuergerät	3458
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3419	10. Bordnetzsteuergerät	3459
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3420	11. Bordnetzsteuergerät	3460
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrophon für Telefon	3421	12. Bordnetzsteuergerät	3461
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	3422	13. Bordnetzsteuergerät	3462
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3423	305 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	3463-3475
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3424	1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	3463
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3425	2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3464
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3426	3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	3465
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	3427	4. Bordnetzsteuergerät	3466
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3428	5. Bordnetzsteuergerät	3467
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3429	6. Bordnetzsteuergerät	3468
301 - Multifunktionslenkrad , (7L3)	3430-3434	7. Bordnetzsteuergerät	3469
1. Multifunktionslenkrad , (7L3)	3430	8. Bordnetzsteuergerät	3470
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3431	9. Bordnetzsteuergerät	3471
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3432	10. Bordnetzsteuergerät	3472
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3433	11. Bordnetzsteuergerät	3473
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3434	12. Bordnetzsteuergerät	3474
302 - Multifunktionslenkrad , (7L6)	3435-3439	13. Bordnetzsteuergerät	3475
1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	3435	306 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	3476-3477
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3436	1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	3476
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3437	2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3477
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3438	307 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	3478-3480
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3439	1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	3478
303 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3440-3449	2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3479
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3440	3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	3480
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	3441	308 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	3481-3483
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	3442	1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	3481
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	3443	2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3482
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	3444	3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	3483
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	3445	309 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	3484-3522
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3446	1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	3484
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3447	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3485
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	3448	3. Sicherungshalter B	3486
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3449	4. Sicherungshalter C	3487
304 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	3450-3462	5. Sicherungshalter C	3488
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	3450	6. Sicherungshalter C	3489
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3451	7. Sicherungshalter C	3490
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	3452	8. Sicherungshalter C	3491
4. Bordnetzsteuergerät	3453	9. Sicherungshalter C	3492
5. Bordnetzsteuergerät	3454	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3493
		11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3494
		12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3495
		13. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3496
		14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3497
		15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3498
		16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3499
		17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3500
		18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3501
		19. Lichtschalter	3502
		20. Scheinwerfer vorn links	3503
		21. Scheinwerfer vorn rechts	3504
		22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3505
		23. Schlussleuchte links	3506
		24. Schlussleuchte rechts	3507
		25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3508
		26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3509
		27. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite. Leseleuchte Fahrerseite	3510

28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3511	1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	3562
29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3512	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3563
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3513	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3564
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3514	4. Sicherungshalter B	3565
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3515	5. Sicherungshalter C	3566
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3516	6. Sicherungshalter C	3567
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3517	7. Sicherungshalter C	3568
35. Schalttafeleinsatz	3518	8. Sicherungshalter C	3569
36. Schalttafeleinsatz	3519	9. Sicherungshalter C	3570
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3520	10. Sicherungshalter C	3571
38. Diagnose-Interface für Datenbus	3521	11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3572
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3522	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3573
310 - Grundausstattung , (7L3),(L0R)	3523-3561	13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3574
1. Grundausstattung , (7L3),(L0R)	3523	14. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3575
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3524	15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3576
3. Sicherungshalter B	3525	16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3577
4. Sicherungshalter C	3526	17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3578
5. Sicherungshalter C	3527	18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3579
6. Sicherungshalter C	3528	19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3580
7. Sicherungshalter C	3529	20. Lichtschalter	3581
8. Sicherungshalter C	3530	21. Scheinwerfer vorn links	3582
9. Sicherungshalter C	3531	22. Scheinwerfer vorn rechts	3583
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3532	23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3584
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3533	24. Schlussleuchte links	3585
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3534	25. Schlussleuchte rechts	3586
13. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3535	26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3587
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3536	27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3588
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3537	28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3589
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3538	29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3590
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3539	30. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3591
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3540	31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3592
19. Lichtschalter	3541	32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3593
20. Scheinwerfer vorn links	3542	33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3594
21. Scheinwerfer vorn rechts	3543	34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3595
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3544	35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3596
23. Schlussleuchte links	3545	36. Schalttafeleinsatz	3597
24. Schlussleuchte rechts	3546	37. Schalttafeleinsatz	3598
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3547	38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3599
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3548	39. Diagnose-Interface für Datenbus	3600
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3549	40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3601
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3550	312 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	3602-3641
29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3551	1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	3602
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3552	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3603
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3553	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3604
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3554	4. Sicherungshalter B	3605
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3555	5. Sicherungshalter C	3606
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3556	6. Sicherungshalter C	3607
35. Schalttafeleinsatz	3557	7. Sicherungshalter C	3608
36. Schalttafeleinsatz	3558	8. Sicherungshalter C	3609
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3559	9. Sicherungshalter C	3610
38. Diagnose-Interface für Datenbus	3560	10. Sicherungshalter C	3611
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3561	11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3612
311 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System . (7L6).(L0L)	3562-3601	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3613
		13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3614
		14. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3615

15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3616	26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3667
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3617	27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3668
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3618	314 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	3669-3695
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3619	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	3669
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3620	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3670
20. Lichtschalter	3621	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3671
21. Scheinwerfer vorn links	3622	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3672
22. Scheinwerfer vorn rechts	3623	5. Sicherungshalter B	3673
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3624	6. Sicherungshalter C	3674
24. Schlussleuchte links	3625	7. Sicherungshalter C	3675
25. Schlussleuchte rechts	3626	8. Motorsteuergerät	3676
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3627	9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3677
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3628	10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3678
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3629	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3679
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3630	12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3680
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3631	13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3681
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettanzünder, 12-V-Steckdose	3632	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3682
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3633	15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3683
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3634	16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3684
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3635	17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3685
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3636	18. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3686
36. Schalttafeleinsatz	3637	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3687
37. Schalttafeleinsatz	3638	20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3688
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3639	21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3689
39. Diagnose-Interface für Datenbus	3640	22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3690
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3641	23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3691
313 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	3642-3668	24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3692
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	3642	25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3693
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3643	26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3694
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3644	27. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3695
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3645	315 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	3696-3723
5. Sicherungshalter B	3646	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	3696
6. Sicherungshalter C	3647	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3697
7. Sicherungshalter C	3648	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3698
8. Motorsteuergerät	3649	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3699
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3650	5. Sicherungshalter B	3700
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3651	6. Sicherungshalter C	3701
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3652	7. Sicherungshalter C	3702
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3653	8. Motorsteuergerät	3703
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3654	9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3704
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3655	10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3705
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3656	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3706
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3657	12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3707
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3658	13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3708
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3659	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3709
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3660	15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3710
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3661	16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3711
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3662	17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3712
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3663	18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3713
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3664	19. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	3714
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3665	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3715
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3666		

21. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3716	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3717	20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3764
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3718	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3765
24. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3719	22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3766
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3720	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3767
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3721	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3768
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3722		
28. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3723	318 - 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3769-3792
316 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	3724-3744	1. 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3769
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	3724	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3770
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3725	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3771
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3726	4. Sicherungshalter B	3772
4. Sicherungshalter B	3727	5. Sicherungshalter C	3773
5. Sicherungshalter C	3728	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3774
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3729	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3775
7. Motorsteuergerät	3730	8. Motorsteuergerät	3776
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3731	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3777
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3732	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3778
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3733	Kühlerausgang, Motorsteuergerät	
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3734	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3779
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3735	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3780
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3736	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3781
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	3737	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3782
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	3738	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3783
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3739	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3784
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3740	17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3785
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3741	18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3786
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3742	19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3787
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3743	20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3788
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3744	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3789
317 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	3745-3768	22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3790
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	3745	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3791
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3746	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3792
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3747	319 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	3793-3816
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	3748	1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	3793
5. Sicherungshalter C	3749	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3794
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3750	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3795
7. Motorsteuergerät	3751	4. Sicherungshalter B	3796
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3752	5. Sicherungshalter C	3797
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3753	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3798
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3754	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3799
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3755	8. Motorsteuergerät	3800
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3756	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3801
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3757	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3802
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3758	Kühlerausgang, Motorsteuergerät	
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3759	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3803
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	3760	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3804
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	3761	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3805
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3762		
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe.	3763		

Kühler der Abgasrückführung			
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3806		
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3807		
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3808		
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3809		
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3810		
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3811		
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3812		
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3813		
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3814		
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3815		
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3816		
320 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	3817-3852		
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	3817		
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3818		
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3819		
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3820		
5. Sicherungshalter B	3821		
6. Sicherungshalter C	3822		
7. Sicherungshalter C	3823		
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3824		
9. Motorsteuergerät	3825		
10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3826		
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3827		
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	3828		
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3829		
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3830		
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3831		
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3832		
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3833		
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3834		
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3835		
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	3836		
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3837		
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	3838		
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3839		
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3840		
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	3841		
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	3842		
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3843		
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3844		
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3845		
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3846		
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3847		
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	3848		
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3849		
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3850		
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3851		
		36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3852
		321 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	3853-3858
		1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	3853
		2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3854
		3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3855
		4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3856
		5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	3857
		6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3858
		322 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	3859-3864
		1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	3859
		2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3860
		3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3861
		4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3862
		5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	3863
		6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3864
		323 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	3865-3871
		1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	3865
		2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3866
		3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3867
		4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3868
		5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	3869
		6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	3870
		7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3871
		324 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3872-3878
		1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3872
		2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3873
		3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3874
		4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3875
		5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	3876
		6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	3877
		7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3878
		325 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	3879-3881
		1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	3879
		2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3880
		3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3881
		326 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	3882-3884
		1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	3882
		2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3883
		3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3884
		327 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3885-3892
		1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3885
		2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3886
		3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	3887
		4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3888
		5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3889
		6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3890
		7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3891
		8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3892
		328 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3893-3896
		1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3893
		2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3894
		3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	3895

4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	3896	336 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	3935-3938
329 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3897-3900	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	3935
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3897	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3936
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3898	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3937
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	3899	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3938
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	3900	337 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	3939-3942
330 - Climatic , (L0L)	3901-3906	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	3939
1. Climatic , (L0L)	3901	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3940
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3902	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3941
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3903	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3942
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3904	338 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	3943-3946
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	3905	1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	3943
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3906	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3944
331 - Climatic , (L0R)	3907-3912	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3945
1. Climatic , (L0R)	3907	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3946
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3908	339 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3947-3952
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3909	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3947
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3910	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3948
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	3911	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3949
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3912	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3950
332 - Climatronic , (L0L)	3913-3920	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3951
1. Climatronic , (L0L)	3913	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3952
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3914	340 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3953-3958
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	3915	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3953
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	3916	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3954
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	3917	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3955
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3918	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3956
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3919	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3957
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3920	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3958
333 - Climatronic , (L0R)	3921-3928	341 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3959-3964
1. Climatronic , (L0R)	3921	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3959
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3922	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3960
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	3923	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3961
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	3924	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3962
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	3925	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3963
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3926	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3964
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3927	342 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3965-3970
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3928	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3965
334 - Zusatzluftheizung (PTC)	3929-3930	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3966
1. Zusatzluftheizung (PTC)	3929	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3967
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	3930	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3968
335 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	3931-3934	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3969
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	3931	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3970
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3932	343 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket . (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3971-3980
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3933		
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3934		

11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4109	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4149
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4110	11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4150
358 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	4111-4122	12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4151
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	4111	13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4152
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4112	14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4153
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4113	15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4154
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrophon für Telefon	4114	16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4155
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4115	17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4156
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4116	18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4157
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4117	19. Lichtschalter	4158
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4118	20. Scheinwerfer vorn links	4159
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4119	21. Scheinwerfer vorn rechts	4160
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4120	22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4161
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4121	23. Schlussleuchte links	4162
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4122	24. Schlussleuchte rechts	4163
359 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	4123-4129	25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4164
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	4123	26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4165
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	4124	27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4166
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	4125	28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4167
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	4126	29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4168
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	4127	30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4169
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	4128	31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4170
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4129	32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4171
360 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4130-4139	33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4172
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4130	34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4173
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	4131	35. Schalttafeleinsatz	4174
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	4132	36. Schalttafeleinsatz	4175
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	4133	37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4176
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	4134	38. Diagnose-Interface für Datenbus	4177
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	4135	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4178
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4136	362 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	4179-4217
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4137	1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	4179
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	4138	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4180
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4139	3. Sicherungshalter B	4181
361 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	4140-4178	4. Sicherungshalter C	4182
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	4140	5. Sicherungshalter C	4183
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4141	6. Sicherungshalter C	4184
3. Sicherungshalter B	4142	7. Sicherungshalter C	4185
4. Sicherungshalter C	4143	8. Sicherungshalter C	4186
5. Sicherungshalter C	4144	9. Sicherungshalter C	4187
6. Sicherungshalter C	4145	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4188
7. Sicherungshalter C	4146	11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4189
8. Sicherungshalter C	4147	12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4190
9. Sicherungshalter C	4148	13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4191
		14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4192
		15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4193
		16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4194
		17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4195
		18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4196
		19. Lichtschalter	4197
		20. Scheinwerfer vorn links	4198
		21. Scheinwerfer vorn rechts	4199
		22. Reoler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4200

23. Schlussleuchte links	4201	36. Schalttafeleinsatz	4253
24. Schlussleuchte rechts	4202	37. Schalttafeleinsatz	4254
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4203	38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4255
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4204	39. Diagnose-Interface für Datenbus	4256
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4205	40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4257
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4206	364 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4258-4297
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4207	1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4258
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4208	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4259
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4209	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4260
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4210	4. Sicherungshalter B	4261
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4211	5. Sicherungshalter C	4262
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4212	6. Sicherungshalter C	4263
35. Schalttafeleinsatz	4213	7. Sicherungshalter C	4264
36. Schalttafeleinsatz	4214	8. Sicherungshalter C	4265
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4215	9. Sicherungshalter C	4266
38. Diagnose-Interface für Datenbus	4216	10. Sicherungshalter C	4267
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4217	11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4268
363 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4218-4257	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4269
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4218	13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4270
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4219	14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4271
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4220	15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4272
4. Sicherungshalter B	4221	16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4273
5. Sicherungshalter C	4222	17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4274
6. Sicherungshalter C	4223	18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4275
7. Sicherungshalter C	4224	19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4276
8. Sicherungshalter C	4225	20. Lichtschalter	4277
9. Sicherungshalter C	4226	21. Scheinwerfer vorn links	4278
10. Sicherungshalter C	4227	22. Scheinwerfer vorn rechts	4279
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4228	23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4280
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4229	24. Schlussleuchte links	4281
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4230	25. Schlussleuchte rechts	4282
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4231	26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4283
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4232	27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4284
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4233	28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4285
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4234	29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4286
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4235	30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4287
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4236	31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4288
20. Lichtschalter	4237	32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4289
21. Scheinwerfer vorn links	4238	33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4290
22. Scheinwerfer vorn rechts	4239	34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4291
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4240	35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4292
24. Schlussleuchte links	4241	36. Schalttafeleinsatz	4293
25. Schlussleuchte rechts	4242	37. Schalttafeleinsatz	4294
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4243	38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4295
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4244	39. Diagnose-Interface für Datenbus	4296
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4245	40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4297
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4246	365 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	4298-4324
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4247	1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	4298
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4248	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4299
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4249	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4300
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4250	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4301
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4251	5. Sicherungshalter B	4302
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4252	6. Sicherungshalter C	4303
		7. Sicherungshalter C	4304
		8. Motorsteuergerät	4305
		9. Gaspedalstellunageber, Motorsteuerraerät	4306

10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4307	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4355
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4308	5. Sicherungshalter B	4356
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4309	6. Sicherungshalter C	4357
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4310	7. Sicherungshalter C	4358
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4311	8. Motorsteuergerät	4359
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	4312	9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4360
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4313	10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4361
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	4314	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	4362
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Ladeluftkühlung	4315	12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4363
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4316	13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4364
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4317	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4365
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	4318	15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	4366
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	4319	16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4367
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4320	17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	4368
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4321	18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	4369
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4322	19. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	4370
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4323	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4371
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4324	21. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4372
366 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	4325-4351	22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	4373
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	4325	23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	4374
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4326	24. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4375
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4327	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4376
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4328	26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4377
5. Sicherungshalter B	4329	27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4378
6. Sicherungshalter C	4330	28. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4379
7. Sicherungshalter C	4331	368 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	4380-4400
8. Motorsteuergerät	4332	1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	4380
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4333	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4381
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4334	3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4382
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4335	4. Sicherungshalter B	4383
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4336	5. Sicherungshalter C	4384
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4337	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	4385
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4338	7. Motorsteuergerät	4386
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	4339	8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4387
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4340	9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4388
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	4341	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4389
18. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	4342	11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4390
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4343	12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4391
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4344	13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4392
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	4345	14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	4393
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	4346	15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	4394
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4347	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4395
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4348	17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4396
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4349	18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	4397
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4350	19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4398
27. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4351	20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4399
367 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	4352-4379	21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4400
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	4352	369 - 1,8-I-Benzinmotor , CDAB	4401-4424
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4353	1. 1,8-I-Benzinmotor , CDAB	4401
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4354	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4402

B					
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4403		23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4447	
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	4404		24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4448	
5. Sicherungshalter C	4405		371 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	4449-4472	
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	4406		1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	4449	
7. Motorsteuergerät	4407		2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4450	
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4408		3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	4451	
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4409		4. Sicherungshalter B	4452	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4410		5. Sicherungshalter C	4453	
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4411		6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	4454	
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4412		7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	4455	
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4413		8. Motorsteuergerät	4456	
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4414		9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4457	
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	4415		10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4458	
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	4416		11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	4459	
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	4417		12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4460	
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	4418		13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	4461	
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4419		14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	4462	
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4420		15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4463	
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4421		16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4464	
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4422		17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	4465	
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4423		18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	4466	
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4424		19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4467	
370 - 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	4425-4448		20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	4468	
1. 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	4425		21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	4469	
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4426		22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4470	
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	4427		23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4471	
4. Sicherungshalter B	4428		24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4472	
5. Sicherungshalter C	4429		372 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	4473-4508	
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	4430		1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	4473	
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	4431		2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4474	
8. Motorsteuergerät	4432		3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4475	
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4433		4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	4476	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4434		5. Sicherungshalter B	4477	
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	4435		6. Sicherungshalter C	4478	
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4436		7. Sicherungshalter C	4479	
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	4437		8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	4480	
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	4438		9. Motorsteuergerät	4481	
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4439		10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4482	
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4440		11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	4483	
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	4441		12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	4484	
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	4442		13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4485	
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4443		14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	4486	
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	4444		15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	4487	
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	4445		16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4488	
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4446		17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	4489	
			18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	4490	
			19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	4491	
			20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat. Motorsteueraerät. Einspritzventil für Reduktionsmittel. Pumpe für	4492	

Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung ür Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)		3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	4536
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4493	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	4537
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	4494	5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	4538
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	4495	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	4539
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	4496	379 - Climatronic , (LOL)	4540-4547
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	4497	1. Climatronic , (LOL)	4540
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	4498	2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	4541
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4499	3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	4542
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	4500	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	4543
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	4501	5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	4544
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	4502	6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	4545
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4503	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	4546
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	4504	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	4547
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	4505	380 - Climatronic , (LOR)	4548-4555
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4506	1. Climatronic , (LOR)	4548
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4507	2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	4549
36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4508	3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	4550
373 - Elektromechanische Servolenkung	4509-4511	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	4551
1. Elektromechanische Servolenkung	4509	5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	4552
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	4510	6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	4553
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4511	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	4554
374 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	4512-4519	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	4555
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	4512	381 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (LOL)	4556-4563
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4513	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (LOL)	4556
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	4514	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	4557
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4515	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	4558
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	4516	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	4559
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4517	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	4560
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4518	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	4561
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	4519	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	4562
375 - Heiz- und Frischluftsystem , (LOL)	4520-4523	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4563
1. Heiz- und Frischluftsystem , (LOL)	4520	382 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (LOR)	4564-4571
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4521	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (LOR)	4564
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	4522	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	4565
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	4523	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	4566
376 - Heiz- und Frischluftsystem , (LOR)	4524-4527	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	4567
1. Heiz- und Frischluftsystem , (LOR)	4524	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	4568
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4525	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	4569
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	4526	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	4570
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	4527	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4571
377 - Climatic , (LOL)	4528-4533	383 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	4572-4578
1. Climatic , (LOL)	4528	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	4572
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4529	2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	4573
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	4530	3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	4574
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	4531	4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung. Verbrennungsluftgebläse. Umwälzpumpe. Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	4575
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	4532		
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	4533		
378 - Climatic , (LOR)	4534-4539		
1. Climatic , (LOR)	4534		
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4535		

5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	4576	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4626
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	4577	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4627
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4578	6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4628
384 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	4579-4592	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4629
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	4579	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4630
2. Sicherungshalter C	4580	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4631
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	4581	10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4632
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4582	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4633
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4583	12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	4634
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4584	13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	4635
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4585	14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	4636
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4586	15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	4637
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4587	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4638
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4588	388 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	4639-4654
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4589	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	4639
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	4590	2. Sicherungshalter C	4640
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	4591	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	4641
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4592	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4642
385 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	4593-4606	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4643
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	4593	6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4644
2. Sicherungshalter C	4594	7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4645
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	4595	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4646
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4596	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4647
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4597	10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4648
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4598	11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4649
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4599	12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	4650
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4600	13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	4651
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4601	14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	4652
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4602	15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	4653
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4603	16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4654
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	4604	389 - Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L3),(L0L)	4655-4660
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	4605	1. Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L3),(L0L)	4655
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4606	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4656
386 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	4607-4622	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4657
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	4607	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4658
2. Sicherungshalter C	4608	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4659
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	4609	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4660
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4610	390 - Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L3),(L0R)	4661-4666
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4611	1. Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L3),(L0R)	4661
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4612	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4662
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4613	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4663
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4614	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4664
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4615	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4665
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4616	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4666
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4617	391 - Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L6),(L0L)	4667-4672
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	4618	1. Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L6),(L0L)	4667
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	4619	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4668
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	4620	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn	4669
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	4621		
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4622		
387 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	4623-4638		
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	4623		
2. Sicherungshalter C	4624		
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	4625		

1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	4819	9. Bordnetzsteuergerät	4865
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4820	10. Bordnetzsteuergerät	4866
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4821	11. Bordnetzsteuergerät	4867
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4822	12. Bordnetzsteuergerät	4868
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4823	13. Bordnetzsteuergerät	4869
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4824	413 - Grundausstattung , (7L3),(L0L)	4870-4908
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4825	1. Grundausstattung , (7L3),(L0L)	4870
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4826	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4871
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4827	3. Sicherungshalter B	4872
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4828	4. Sicherungshalter C	4873
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4829	5. Sicherungshalter C	4874
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4830	6. Sicherungshalter C	4875
409 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4831-4840	7. Sicherungshalter C	4876
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4831	8. Sicherungshalter C	4877
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	4832	9. Sicherungshalter C	4878
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	4833	10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4879
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	4834	11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4880
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	4835	12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4881
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	4836	13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4882
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4837	14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4883
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4838	15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4884
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	4839	16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4885
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4840	17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4886
410 - Anhängerbetrieb	4841-4843	18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4887
1. Anhängerbetrieb	4841	19. Lichtschalter	4888
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	4842	20. Scheinwerfer vorn links	4889
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	4843	21. Scheinwerfer vorn rechts	4890
411 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	4844-4856	22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4891
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	4844	23. Schlussleuchte links	4892
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	4845	24. Schlussleuchte rechts	4893
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	4846	25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4894
4. Bordnetzsteuergerät	4847	26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4895
5. Bordnetzsteuergerät	4848	27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4896
6. Bordnetzsteuergerät	4849	28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4897
7. Bordnetzsteuergerät	4850	29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4898
8. Bordnetzsteuergerät	4851	30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4899
9. Bordnetzsteuergerät	4852	31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4900
10. Bordnetzsteuergerät	4853	32. Lesepule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4901
11. Bordnetzsteuergerät	4854	33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4902
12. Bordnetzsteuergerät	4855	34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4903
13. Bordnetzsteuergerät	4856	35. Schalttafeleinsatz	4904
412 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	4857-4869	36. Schalttafeleinsatz	4905
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	4857	37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4906
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	4858	38. Diagnose-Interface für Datenbus	4907
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	4859	39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4908
4. Bordnetzsteuergerät	4860	414 - Grundausstattung , (7L3),(L0R)	4909-4947
5. Bordnetzsteuergerät	4861	1. Grundausstattung , (7L3),(L0R)	4909
6. Bordnetzsteuergerät	4862	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4910
7. Bordnetzsteuergerät	4863	3. Sicherungshalter B	4911
8. Bordnetzsteuergerät	4864	4. Sicherungshalter C	4912
		5. Sicherungshalter C	4913
		6. Sicherungshalter C	4914
		7. Sicherungshalter C	4915
		8. Sicherungshalter C	4916
		9. Sicherungshalter C	4917
		10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4918
		11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4919

12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4920	25. Schlussleuchte rechts	4972
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4921	26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4973
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4922	27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4974
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4923	28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4975
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4924	29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4976
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4925	30. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4977
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4926	31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4978
19. Lichtschalter	4927	32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4979
20. Scheinwerfer vorn links	4928	33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4980
21. Scheinwerfer vorn rechts	4929	34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4981
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4930	35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4982
23. Schlussleuchte links	4931	36. Schalttafeleinsatz	4983
24. Schlussleuchte rechts	4932	37. Schalttafeleinsatz	4984
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4933	38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4985
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4934	39. Diagnose-Interface für Datenbus	4986
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4935	40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4987
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4936	416 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4988-5027
29. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4937	1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4988
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4938	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4989
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4939	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4990
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4940	4. Sicherungshalter B	4991
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4941	5. Sicherungshalter C	4992
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4942	6. Sicherungshalter C	4993
35. Schalttafeleinsatz	4943	7. Sicherungshalter C	4994
36. Schalttafeleinsatz	4944	8. Sicherungshalter C	4995
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4945	9. Sicherungshalter C	4996
38. Diagnose-Interface für Datenbus	4946	10. Sicherungshalter C	4997
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4947	11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4998
415 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4948-4987	12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4999
1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4948	13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5000
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4949	14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	5001
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4950	15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5002
4. Sicherungshalter B	4951	16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5003
5. Sicherungshalter C	4952	17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5004
6. Sicherungshalter C	4953	18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	5005
7. Sicherungshalter C	4954	19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	5006
8. Sicherungshalter C	4955	20. Lichtschalter	5007
9. Sicherungshalter C	4956	21. Scheinwerfer vorn links	5008
10. Sicherungshalter C	4957	22. Scheinwerfer vorn rechts	5009
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4958	23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	5010
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4959	24. Schlussleuchte links	5011
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4960	25. Schlussleuchte rechts	5012
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4961	26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	5013
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4962	27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	5014
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4963	28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	5015
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4964	29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	5016
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4965	30. Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	5017
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4966	31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	5018
20. Lichtschalter	4967	32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	5019
21. Scheinwerfer vorn links	4968	33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	5020
22. Scheinwerfer vorn rechts	4969	34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	5021
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4970	35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	5022
24. Schlussleuchte links	4971	36. Schalttafeleinsatz	5023

37. Schalttafeleinsatz	5024	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5071
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	5025	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5072
39. Diagnose-Interface für Datenbus	5026	419 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	5073-5096
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	5027	1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	5073
417 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	5028-5048	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5074
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	5028	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5075
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5029	4. Sicherungshalter B	5076
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5030	5. Sicherungshalter C	5077
4. Sicherungshalter B	5031	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5078
5. Sicherungshalter C	5032	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5079
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5033	8. Motorsteuergerät	5080
7. Motorsteuergerät	5034	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5081
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5035	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5082
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5036	Kühlerausgang, Motorsteuergerät	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5037	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	5083
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5038	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5084
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	5039	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	5085
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5040	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	5086
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	5041	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5087
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	5042	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5088
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5043	17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5089
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5044	18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5090
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5045	19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5091
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5046	20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	5092
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5047	21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5093
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5048	22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5094
418 - 1,8-I-Benzinmotor , CDAB	5049-5072	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5095
1. 1,8-I-Benzinmotor , CDAB	5049	24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5096
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5050	420 - 2,0-I-Dieselmotor , CFHC	5097-5120
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5051	1. 2,0-I-Dieselmotor , CFHC	5097
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	5052	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5098
5. Sicherungshalter C	5053	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5099
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5054	4. Sicherungshalter B	5100
7. Motorsteuergerät	5055	5. Sicherungshalter C	5101
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5056	6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5102
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5057	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5103
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5058	8. Motorsteuergerät	5104
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5059	9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5105
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	5060	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5106
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5061	11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	5107
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	5062	12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5108
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	5063	13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	5109
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	5064	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	5110
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	5065	15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5111
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	5066	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5112
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5067	17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5113
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5068		
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5069		
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5070		

18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5114	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5159
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5115	4. Crashtsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5160
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	5116	5. Crashtsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5161
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5117	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5162
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5118	423 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5163-5168
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5119	1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5163
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5120	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5164
421 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	5121-5156	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5165
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	5121	4. Crashtsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5166
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5122	5. Crashtsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5167
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5123	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5168
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5124	424 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5169-5174
5. Sicherungshalter B	5125	1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5169
6. Sicherungshalter C	5126	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5170
7. Sicherungshalter C	5127	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5171
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5128	4. Crashtsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5172
9. Motorsteuergerät	5129	5. Crashtsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5173
10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5130	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5174
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	5131	425 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5175-5181
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	5132	1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5175
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5133	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5176
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	5134	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5177
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	5135	4. Crashtsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5178
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5136	5. Crashtsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5179
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	5137	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5181
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	5138	426 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5182-5188
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	5139	1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5182
20. Förderinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelentank (Heizkreis 1)	5140	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5183
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5141	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5184
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	5142	4. Crashtsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5185
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5143	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5186
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	5144	6. Crashtsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5187
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	5145	7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5188
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	5146	427 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5189-5195
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5147	1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5189
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	5148	2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5183
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	5149	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5184
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	5150	4. Crashtsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5185
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5151	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5186
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	5152	6. Crashtsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashtsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5187
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5153	7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5188
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5154	427 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5189-5195
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5155		
36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5156		
422 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5157-5162		
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5157		
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5158		

1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5189	Lenksäulenelektronik	
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5190	5. Scheinwerfer vorn links	5227
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5191	6. Scheinwerfer vorn links	5228
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5192	7. Scheinwerfer vorn rechts	5229
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5193	8. Scheinwerfer vorn rechts	5230
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5194	9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	5231
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5195	10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	5232
428 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten , (NZ0)	5196-5198	434 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	5233-5236
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten , (NZ0)	5196	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	5233
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5197	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5234
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5198	3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	5235
429 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten , (NZ0)	5199-5201	4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	5236
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten , (NZ0)	5199	435 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	5237-5240
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5200	1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	5237
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5201	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5238
430 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (NZ3)	5202-5204	3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	5239
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (NZ3)	5202	4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	5240
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5203	436 - Climatic , (L0L)	5241-5246
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5204	1. Climatic , (L0L)	5241
431 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	5205-5212	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5242
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	5205	3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	5243
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5206	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	5244
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	5207	5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	5245
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	5208	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	5246
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	5209	437 - Climatic , (L0R)	5247-5252
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	5210	1. Climatic , (L0R)	5247
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	5211	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5248
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5212	3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	5249
432 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	5213-5222	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	5250
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	5213	5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	5251
2. Lichtschalter	5214	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	5252
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5215	438 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	5253-5260
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5216	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	5253
5. Scheinwerfer vorn links	5217	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	5254
6. Scheinwerfer vorn links	5218	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	5255
7. Scheinwerfer vorn rechts	5219	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	5256
8. Scheinwerfer vorn rechts	5220	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	5257
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	5221	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	5258
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	5222	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	5259
433 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	5223-5232	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5260
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	5223	439 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	5261-5268
2. Lichtschalter	5224	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	5261
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5225	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	5262
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für	5226	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	5263
		4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	5264
		5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	5265
		6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	5266
		7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	5267
		8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5268
		440 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	5269-5275
		1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	5269
		2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5270
		3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5271

4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5272	rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5273	446 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0L) 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0L) 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5305-5308 5305 5306 5307
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5274	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5308
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	5275	447 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0R) 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0R) 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5309-5312 5309 5310 5311
441 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	5276-5282	4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5312
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	5276		
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5277		
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5278		
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5279	448 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L) 1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L) 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5313-5319 5313 5314
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5280	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5315
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5281	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5316
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	5282	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5317
442 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	5283-5289	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5318
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	5283	7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5319
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5284		
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5285	449 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L) 1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L) 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5320-5326 5320 5321
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5286	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5322
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5287	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5323
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5288	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5324
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	5289	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5325
443 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	5290-5296	7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5326
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	5290	450 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L) 1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L) 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5327-5337 5327 5328
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5291	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5329
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5292	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5330
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5293	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5331
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5294	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5332
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5295	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5333
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	5296	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5334
444 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0L)	5297-5300	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5335
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0L)	5297	10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5336
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5298	11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5337
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5299		
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5300		
445 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0R)	5301-5304		
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0R)	5301		
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5302		
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5303		
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts	5304		

451 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (17A),(17Y),(7L6),(L0L)	5338-5348	Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (17A),(17Y),(7L6),(L0L)	5338	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5376
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5339	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5377
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5340	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5378
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5341	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5379
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5342	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5380
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5343	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalltafeleinsatz	5381
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5344	9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5382
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5345	456 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	5383-5395
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5346	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	5383
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5347	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5384
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5348	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5385
452 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	5349-5356	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5386
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	5349	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5387
2. Sicherungshalter B	5350	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5388
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5351	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5389
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5352	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5390
5. Anschluss für externe Audioquellen	5353	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5391
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5354	10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5392
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	5355	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5393
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5356	12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalltafeleinsatz	5394
453 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	5357-5364	13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5395
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	5357	457 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	5396-5408
2. Sicherungshalter B	5358	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	5396
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5359	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5397
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5360	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5398
5. Anschluss für externe Audioquellen	5361	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5399
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5362	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5400
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz	5363	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5401
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5364	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5402
454 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	5365-5373	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5403
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	5365	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5404
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5366	10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5405
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5367	11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5406
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5368	12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalltafeleinsatz	5407
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5369	13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5408
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5370	458 - Notrufmodul , (8AA),(8YF)	5409-5412
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5371	1. Notrufmodul , (8AA),(8YF)	5409
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalltafeleinsatz	5372	2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5410
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5373	3. Taster für Notruf, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Radio, Dachantenne	5411
455 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	5374-5382	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon	5412
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	5374		
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn.	5375		

für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul		1.4.5 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2015	5468-5470
459 - Notrufmodul , (8YZ)	5413-5416	1.4.6 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2016	5471-5472
1. Notrufmodul , (8YZ)	5413	1.4.7 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2016	5473-5475
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5414	1.5 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, Schalttafel links	5476-5487
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5415	1.5.1 Sicherungsbelegung, ab November 2013	5477-5478
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5416	1.5.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2014	5479-5480
460 - Notrufmodul , (I7Y)	5417-5420	1.5.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	5481-5482
1. Notrufmodul , (I7Y)	5417	1.5.4 Sicherungsbelegung, ab November 2015	5483-5485
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5418	1.5.5 Sicherungsbelegung, ab November 2016	5486-5487
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5419	1.6 Thermosicherungen unter der Schalttafel links	5488-5489
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5420	802 - -Einbauorte: Relais - 3	5490-5502
461 - Notrufmodul , (I7A),(8AY)	5421-5424	1. Relais	5490-5502
1. Notrufmodul , (I7A),(8AY)	5421	1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5490
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5422	1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5491
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5423	1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	5492
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5424	1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter dem Bordnetzsteuergerät, ab November 2013	5493
462 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	5425-5438	1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab November 2013 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5494
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	5425	1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2015 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5495-5496
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	5426	1.7 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab November 2013 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5497-5498
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	5427	1.8 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2015 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5499-5500
4. Bordnetzsteuergerät	5428	1.9 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der E-Box, ab November 2013	5501-5502
5. Bordnetzsteuergerät	5429	803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	5503-5515
6. Bordnetzsteuergerät	5430	1. Massepunkte	5503-5515
7. Bordnetzsteuergerät	5431	1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5503
8. Bordnetzsteuergerät	5432	1.2 Übersicht der Massepunkte im Motorraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5504-5506
9. Bordnetzsteuergerät	5433	1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5507-5508
10. Bordnetzsteuergerät	5434	1.4 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5509-5512
11. Bordnetzsteuergerät	5435	1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	5513-5515
12. Bordnetzsteuergerät	5436	804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	5516-5595
13. Bordnetzsteuergerät	5437	1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	5516-5595
14. Bordnetzsteuergerät	5438	1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5516-5518
463 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	5439-5452	1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5519-5521
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	5439	1.3 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	5522
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	5440	1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	5522-5526
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	5441	1.4.1 Einbauort, ab November 2013:	5523
4. Bordnetzsteuergerät	5442	1.4.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5523-5526
5. Bordnetzsteuergerät	5443	1.5 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	5527-5529
6. Bordnetzsteuergerät	5444	1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5527-5528
7. Bordnetzsteuergerät	5445	1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5529
8. Bordnetzsteuergerät	5446	1.6 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- / Regler für Schalter-und Instrumentenbeleuchtung	5530
9. Bordnetzsteuergerät	5447	-E20-	
10. Bordnetzsteuergerät	5448	1.6.3 Steckerbelegung:	5531
11. Bordnetzsteuergerät	5449	1.7 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	5531-5533
12. Bordnetzsteuergerät	5450	1.7.1 Steckerbelegung, ab November 2013:	5531-5533
13. Bordnetzsteuergerät	5451	1.8 Lichtschalter -E1-	5534
14. Bordnetzsteuergerät	5452	1.8.3 Steckerbelegung:	5534
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	5453-5489	1.9 Bordnetzsteuergerät - J519	5535-5554
1. Sicherungen	5453-5489	1.9.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5536-5541
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5453	1.9.4 Steckerbelegung, ab Mai 2014:	5542-5547
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5454	1.9.5 Steckerbelegung, ab Mai 2015:	5548-5554
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	5455-5456	1.10 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	5555-5556
1.3.1 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2013	5455	1.10.3 Steckerbelegung:	5555-5556
1.3.2 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2014	5456	1.11 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	5557-5559
1.3.3 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2015	5456	1.11.3 Steckerbelegung:	5557-5558
1.4 Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraum links	5457-5475	1.11.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung:	5559
1.4.1 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2013	5459-5460	1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400- / Scheibenwischermotor/Fahrerseite -V216-	5560
1.4.2 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2014	5461-5462	1.12.3 Steckerbelegung:	5560
1.4.3 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2014	5463-5464	1.13 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	5561-5564
1.4.4 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2015	5465-5467	1.13.3 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	5562-5563
		1.13.4 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	5564
		1.14 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	5565
		1.15 Steuergerät für Taesfahrlicht und Standlicht links -J860-/ Leistunsmodule für Scheinwerfer	5565

links -J667- / Steuergerät für Gasentladungslampelinks -J343-		1.15 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	5623-5624
1.16 Hochttonhorn -H2-	5566	1.15.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5623-5624
1.17 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	5566-5568	1.16 Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	5625
1.17.1 Einbauort (bis November 2016)	5566-5567	1.17 Steuergerät für Schiebedach -J245-	5625
1.17.2 Einbauort (ab November 2016)	5568	1.18 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	5626-5627
1.18 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	5569	1.18.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5626-5627
1.19 Mechanik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	5569-5570	1.19 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	5628-5629
1.19.1 Einbauort:	5569	1.19.3 Steckerbelegung:	5628-5629
1.19.2 Steckerbelegung:	5570	1.20 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- (bisMai 2015)	5630-5631
1.20 Hochttonhorn -H2-	5571	1.20.2 Steckerbelegung:	5630-5631
1.21 Tiefttonhorn -H7-	5572	1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	5632-5633
1.22 Tiefttonhorn -H7-	5573	1.21.2 Steckerbelegung:	5632-5633
1.23 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344- / Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-	5573	1.22 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	5634-5635
/ Steuergerät für Tagesfahrlicht undStandlicht rechts -J861-		1.22.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5634-5635
1.24 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	5573-5575	1.23 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	5636-5637
1.24.1 Einbauort:	5573-5574	1.23.2 Steckerbelegung:	5636-5637
1.24.2 Steckerbelegung:	5575	1.24 Steuergerät für Dachrollo -J394-	5638
1.25 Motorsteuergerät -J623-	5576-5577	1.25 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	5638-5639
1.25.2 Steckerbelegung:	5576-5577	1.25.1 Einbauort:	5638-5639
1.26 Steuergerät für ABS -J104-	5578-5580	1.26 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent-J791-	5640-5641
1.26.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR:	5578-5579	1.26.2 Steckerbelegung:	5640-5641
1.26.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP:	5580	1.27 Förderinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	5642
1.27 Steuergerät für Airbag -J234-	5581-5584	1.27.1 Einbauort	5642
1.27.3 Steckerbelegung:	5581-5582	1.28 Rückfahrkamera -R189-	5643
1.27.4 Steckerbelegung:	5583	806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	5644-5651
1.27.5 Steckerbelegung:	5584	1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	5644-5651
1.28 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	5585	1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker)	5644
1.28.1 Einbauort	5585	1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5645
1.29 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	5586	1.3 Kupplungsstation im Kofferraum links	5646
1.30 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	5586-5588	1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links	5646
1.30.3 Steckerbelegung:	5587-5588	1.5 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	5646
1.31 Steuergerät für Multimediasystem -J650- (bis Mai 2015)	5589-5590	1.6 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	5647
1.31.2 Steckerbelegung:	5589-5590	1.7 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5647
1.32 Steuergerät für Heizung -J162-	5591	1.8 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5647
1.32.1 Steckerbelegung:	5591	1.9 Steckverbindung, 40fach -T40a-	5647-5648
1.33 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	5592-5593	1.10 Kupplungsstation im Motorraum	5649
1.33.1 Steckerbelegung:	5592-5593	1.11 Steckverbindungen an der Stirnwand links	5649
1.34 Steuergerät für Climatronic -J255-	5594-5595	1.12 Kupplungsstation hinter der Schalttafel (nur für Fahrzeugemit Linkslenker)	5649
1.34.1 Steckerbelegung:	5594-5595	1.13 Kupplungsstation hinter der Schalttafel (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	5650
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	5596-5643	1.14 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	5650
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	5596-5643	1.15 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	5650
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5596-5598	1.16 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	5651
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5599-5600	1.17 Kupplungsstation im Kofferraum rechts	5651
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	5601-5602	1.18 Kupplungsstation in der Heckklappe rechts	5651
1.3.2 Steckerbelegung:	5602		
1.4 Funkempfänger für Standheizung -R64-	5603-5604		
1.4.2 Steckerbelegung:	5603-5604		
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	5605-5606		
1.5.2 Steckerbelegung:	5605-5606		
1.6 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	5607-5608		
1.6.2 Steckerbelegung:	5607-5608		
1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	5609-5610		
1.7.2 Steckerbelegung:	5609-5610		
1.8 Fensterhebermotor hinten links -V26-	5611-5612		
1.8.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5611-5612		
1.9 Spannungsstabilisator -J532-	5613-5614		
1.9.3 Steckerbelegung:	5613-5614		
1.10 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	5615-5616		
1.10.2 Steckerbelegung:	5615-5616		
1.11 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	5617-5618		
1.11.3 Steckerbelegung:	5617-5618		
1.12 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070-	5619		
1.12.1 Einbauort:	5619		
1.13 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	5620		
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	5621-5622		
1.14.3 Steckerbelegung:	5621-5622		