

001 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1-39
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	10
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	11
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	12
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	13
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	14
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	15
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	16
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	17
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	18
19. Lichtschalter	19
20. Scheinwerfer vorn links	20
21. Scheinwerfer vorn rechts	21
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	22
23. Schlussleuchte links	23
24. Schlussleuchte rechts	24
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	25
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	26
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	27
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	29
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	30
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	31
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	32
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	33
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	34
35. Schalttafeleinsatz	35
36. Schalttafeleinsatz	36
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	37
38. Diagnose-Interface für Datenbus	38
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	39
002 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	40-78
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	40
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	41
3. Sicherungshalter B	42
4. Sicherungshalter C	43
5. Sicherungshalter C	44
6. Sicherungshalter C	45
7. Sicherungshalter C	46
8. Sicherungshalter C	47
9. Sicherungshalter C	48
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	49
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	50
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	51
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	52
14. Zündanlassschalter. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	53

15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	54
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	55
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	56
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	57
19. Lichtschalter	58
20. Scheinwerfer vorn links	59
21. Scheinwerfer vorn rechts	60
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	61
23. Schlussleuchte links	62
24. Schlussleuchte rechts	63
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	64
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	65
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	66
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	67
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	68
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	69
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	70
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	71
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	72
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	73
35. Schalttafeleinsatz	74
36. Schalttafeleinsatz	75
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	76
38. Diagnose-Interface für Datenbus	77
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	78
003 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	79-118
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	79
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	80
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	81
4. Sicherungshalter B	82
5. Sicherungshalter C	83
6. Sicherungshalter C	84
7. Sicherungshalter C	85
8. Sicherungshalter C	86
9. Sicherungshalter C	87
10. Sicherungshalter C	88
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	89
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	90
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	91
14. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	92
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	93
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	94
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	95
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	96
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	97
20. Lichtschalter	98
21. Scheinwerfer vorn links	99
22. Scheinwerfer vorn rechts	100
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	101
24. Schlussleuchte links	102
25. Schlussleuchte rechts	103
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	104
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	105
28. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite. Leseleuchte Fahrerseite	106

29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	107
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	108
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	109
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	110
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	111
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	112
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	113
36. Schalttafeleinsatz	114
37. Schalttafeleinsatz	115
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	116
39. Diagnose-Interface für Datenbus	117
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	118
004 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	119-158
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	119
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	120
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	121
4. Sicherungshalter B	122
5. Sicherungshalter C	123
6. Sicherungshalter C	124
7. Sicherungshalter C	125
8. Sicherungshalter C	126
9. Sicherungshalter C	127
10. Sicherungshalter C	128
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	129
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	130
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	131
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	132
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	133
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	134
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	135
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	136
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	137
20. Lichtschalter	138
21. Scheinwerfer vorn links	139
22. Scheinwerfer vorn rechts	140
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	141
24. Schlussleuchte links	142
25. Schlussleuchte rechts	143
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	144
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	145
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	146
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	147
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	148
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	149
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	150
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	151
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	152
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	153
36. Schalttafeleinsatz	154
37. Schalttafeleinsatz	155
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	156
39. Diagnose-Interface für Datenbus	157
40. Diaanose-Interface für Datenbus. Steckverbindung. 16fach	158

005 - 1,2-I-Benzinmotor , CBZB	159-180
1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZB	159
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	160
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	161
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	162
5. Sicherungshalter C	163
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	164
7. Motorsteuergerät	165
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	166
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	167
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	168
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	169
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	170
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	171
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	172
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	173
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	174
17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	175
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	176
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	177
20. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	178
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	179
22. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	180
006 - 1,4-I-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	181-203
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	181
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	182
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	183
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	184
5. Sicherungshalter C	185
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	186
7. Motorsteuergerät	187
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	188
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	189
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	190
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	191
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	192
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	193
14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	194
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	195
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	196
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	197
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	198
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	199
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	200
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	201
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	202
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	203
007 - 1.4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-Svstem . CAXA.(7L6)	204-230

1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	204
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	205
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	206
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	207
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	208
6. Sicherungshalter C	209
7. Sicherungshalter C	210
8. Motorsteuergerät	211
9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	212
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	213
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	214
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	215
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	216
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	217
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	218
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	219
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	220
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	221
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	222
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	223
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	224
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	225
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	226
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	227
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	228
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	229
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	230
008 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	231-254
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	231
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	232
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	233
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	234
5. Sicherungshalter C	235
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	236
7. Motorsteuergerät	237
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	238
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	239
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	240
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	241
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	242
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	243
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	244
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	245
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	246
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	247
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	248
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	249
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	250
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	251
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	252

23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	253
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	254
009 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	255-282
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	255
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	256
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	257
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	258
5. Sicherungshalter B	259
6. Sicherungshalter C	260
7. Sicherungshalter C	261
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	262
9. Motorsteuergerät	263
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	264
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	265
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	266
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	267
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	268
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	269
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	270
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	271
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	272
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	273
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	274
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	275
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	276
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	277
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	278
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	279
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	280
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	281
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	282
010 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	283-306
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	283
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	284
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	285
4. Sicherungshalter B	286
5. Sicherungshalter C	287
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	288
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	289
8. Motorsteuergerät	290
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	291
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	292
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	293
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	294
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	295
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	296
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	297
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	298
17. Drosselklappenpotenziometer. Potenziometer für Abgasrückführung. Drosselklappensteuereinheit.	299

Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	300
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	301
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	302
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	303
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	304
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	305
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	306
011 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	307-334
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	307
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	308
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	309
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	310
5. Sicherungshalter B	311
6. Sicherungshalter C	312
7. Sicherungshalter C	313
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	314
9. Motorsteuergerät	315
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	316
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	317
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	318
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	319
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	320
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	321
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	322
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	323
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	324
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	325
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	326
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	327
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	328
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	329
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	330
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	331
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	332
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	333
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	334
012 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	335-358
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	335
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	336
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	337
4. Sicherungshalter B	338
5. Sicherungshalter C	339
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	340
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	341
8. Motorsteuergerät	342
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	343
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	344

11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	345
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	346
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	347
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	348
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	349
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	350
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	351
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	352
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	353
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	354
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	355
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	356
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	357
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	358
013 - Elektromechanische Servolenkung	359-361
1. Elektromechanische Servolenkung	359
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	360
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	361
014 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOL)	362-367
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOL)	362
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	363
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	364
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	365
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	366
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	367
015 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOR)	368-373
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOR)	368
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	369
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	370
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	371
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	372
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	373
016 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOL)	374-380
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOL)	374
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	375
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	376
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	377
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	378
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	379



7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	380
017 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	381-387
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	381
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	382
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	383
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	384
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	385
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	386
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	387
018 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	388-390
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	388
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	389
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	390
019 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	391-393
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	391
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	392
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	393
020 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	394-399
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	394
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	395
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	396
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	397
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	398
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	399
021 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	400-405
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	400
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	401
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	402
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	403
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	404
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	405
022 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	406-412
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	406
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	407
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	408
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	409
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	410
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	411
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	412
023 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	413-419
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	413
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	414
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	415
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	416
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	417
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	418
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	419
024 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	420-422
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	420

2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	421
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	422
025 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	423-425
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	423
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	424
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	425
026 - Allradantrieb	426-428
1. Allradantrieb	426
2. Steuergerät für Allradantrieb, Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	427
3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	428
027 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	429-436
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	429
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	430
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	431
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	432
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	433
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	434
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	435
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	436
028 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	437-444
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	437
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	438
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	439
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	440
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	441
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	442
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	443
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	444
029 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	445-454
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	445
2. Lichtschalter	446
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	447
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	448
5. Scheinwerfer vorn links	449
6. Scheinwerfer vorn links	450
7. Scheinwerfer vorn rechts	451
8. Scheinwerfer vorn rechts	452
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	453
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	454
030 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	455-464
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	455
2. Lichtschalter	456
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	457
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	458
5. Scheinwerfer vorn links	459
6. Scheinwerfer vorn links	460
7. Scheinwerfer vorn rechts	461
8. Scheinwerfer vorn rechts	462
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	463
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	464
031 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	465-467
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	465
2. Schlussleuchte links	466
3. Schlussleuchte rechts	467
032 - Nebelscheinwerfer	468-469

1. Nebelscheinwerfer	468
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	469
033 - Scheinwerferreinigungsanlage	470-471
1. Scheinwerferreinigungsanlage	470
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	471
034 - Beheizbare Spritzdüsen	472-473
1. Beheizbare Spritzdüsen	472
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	473
035 - Kühlerlüfter , (7L3)	474-476
1. Kühlerlüfter , (7L3)	474
2. Batterie, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	475
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	476
036 - Kühlerlüfter , (7L6)	477-479
1. Kühlerlüfter , (7L6)	477
2. Batterie, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	478
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	479
037 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	480-483
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	480
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	481
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	482
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	483
038 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	484-487
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	484
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	485
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	486
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	487
039 - Climatic , (L0L)	488-493
1. Climatic , (L0L)	488
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	489
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	490
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	491
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	492
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	493
040 - Climatic , (L0R)	494-499
1. Climatic , (L0R)	494
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	495
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	496
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	497
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	498
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	499
041 - Climatronic , (L0L)	500-507
1. Climatronic , (L0L)	500
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	501
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	502
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	503
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	504
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	505
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	506
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	507
042 - Climatronic , (L0R)	508-515
1. Climatronic . (L0R)	508

2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	509
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	510
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	511
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	512
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	513
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	514
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	515
043 - Zusatzluftheizung (PTC)	516-517
1. Zusatzluftheizung (PTC)	516
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	517
044 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	518-525
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	518
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	519
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	520
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	521
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	522
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	523
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	524
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	525
045 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	526-533
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	526
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	527
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	528
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	529
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	530
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	531
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	532
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	533
046 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	534-540
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	534
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	535
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	536
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	537
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	538
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	539
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	540
047 - Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	541-543
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	541
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	542
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	543
048 - Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	544-546
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	544
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	545
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	546
049 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	547-560
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	547
2. Sicherungshalter C	548
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	549
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	550
5. Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite	551

6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	552
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	553
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	554
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	555
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	556
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	557
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	558
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	559
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	560
050 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	561-574
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	561
2. Sicherungshalter C	562
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	563
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	564
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	565
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	566
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	567
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	568
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	569
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	570
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	571
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	572
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	573
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	574
051 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	575-590
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	575
2. Sicherungshalter C	576
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	577
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	578
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	579
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	580
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	581
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	582
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	583
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	584
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	585
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	586
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	587
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	588
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	589
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	590
052 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	591-606
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	591
2. Sicherungshalter C	592
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	593
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	594
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	595
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	596
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	597
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	598
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	599
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	600
11. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außensoieael Beifahrerseite	601

12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	602
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	603
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	604
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	605
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	606
053 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	607-622
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	607
2. Sicherungshalter C	608
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	609
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	610
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	611
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	612
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	613
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	614
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	615
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	616
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	617
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	618
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	619
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	620
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	621
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	622
054 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	623-629
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	623
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	624
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	625
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	626
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	627
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	628
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	629
055 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	630-636
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	630
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	631
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	632
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	633
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	634
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	635
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	636
056 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	637-643
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	637
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	638
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	639
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	640

5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	641
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	642
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	643
057 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(LOR)	644-650
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(LOR)	644
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	645
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	646
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	647
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	648
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	649
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	650
058 - Diebstahlwarnanlage	651-653
1. Diebstahlwarnanlage	651
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C	652
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	653
059 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	654-655
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	654
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	655
060 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	656-658
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	656
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	657
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	658
061 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	659-661
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	659
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	660
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	661
062 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	662-673
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	662
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	663
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	664
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	665
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	666
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	667
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	668
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	669
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	670
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	671
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	672
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	673
063 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	674-685
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	674
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	675
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	676
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze. Steuergerät für Fahrersitzverstellung. Thermosicherung 1 für	677

Fahrersitzverstellung	
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	678
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	679
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	680
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	681
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	682
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	683
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	684
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	685
064 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	686-689
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	686
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	687
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	688
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	689
065 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	690-693
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	690
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	691
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	692
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	693
066 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0L)	694-697
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0L)	694
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	695
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	696
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	697
067 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0R)	698-701
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0R)	698
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	699
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	700
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	701
068 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	702-705
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	702
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	703
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	704
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	705
069 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	706-709
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	706
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	707
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	708
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	709
070 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	710-713
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	710
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	711
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	712
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	713
071 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	714-717
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	714
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	715
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	716
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	717
072 - Radioanlage , (7L3),(L0L)	718-724
1. Radioanlage . (7L3).(L0L)	718



2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	719
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	720
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	721
5. Radio, CD-Wechsler	722
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	723
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	724
073 - Radioanlage , (7L3),(L0R)	725-731
1. Radioanlage , (7L3),(L0R)	725
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	726
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	727
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	728
5. Radio, CD-Wechsler	729
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	730
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	731
074 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	732-738
1. Radioanlage , (7L6),(L0L)	732
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	733
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	734
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	735
5. Radio, CD-Wechsler	736
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	737
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	738
075 - Radioanlage , (7L6),(L0R)	739-745
1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	739
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	740
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	741
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	742
5. Radio, CD-Wechsler	743
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	744
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	745
076 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	746-756
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	746
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	747
3. Radio, CD-Wechsler	748
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	749
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	750
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	751
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	752
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	753
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	754
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	755
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	756
077 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	757-767
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	757

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	758
3. Radio, CD-Wechsler	759
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	760
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	761
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	762
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	763
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	764
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	765
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	766
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	767
078 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	768-778
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	768
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	769
3. Radio, CD-Wechsler	770
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	771
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	772
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	773
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	774
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	775
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	776
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	777
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	778
079 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	779-789
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	779
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	780
3. Radio, CD-Wechsler	781
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	782
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	783
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	784
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	785
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	786
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	787
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	788
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	789
080 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	790-798
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	790
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	791
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	792
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	793
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	794
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	795
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	796
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus.	797

	Schalttafeleinsatz	
	9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	798
081	- Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	799-807
	1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	799
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	800
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	801
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	802
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	803
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	804
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	805
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	806
	9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	807
082	- Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	808-816
	1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	808
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	809
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	810
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	811
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	812
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	813
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	814
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	815
	9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	816
083	- Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	817-825
	1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	817
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	818
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	819
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	820
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	821
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	822
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	823
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	824
	9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	825
084	- Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	826-838
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	826
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	827
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	828
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	829
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket. Mikrofon für Telefon	830

6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	831
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	832
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	833
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	834
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	835
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	836
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	837
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	838
085 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	839-851
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	839
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	840
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	841
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	842
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	843
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	844
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	845
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	846
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	847
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	848
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	849
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	850
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	851
086 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	852-864
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	852
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	853
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	854
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	855
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	856
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	857
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	858
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	859
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket. Hochtonlautsprecher hinten links. Tieftonlautsprecher hinten links.	860

Mitteltonlautsprecher hinten links	
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	861
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	862
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	863
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	864
087 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(LOR)	865-877
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(LOR)	865
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	866
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	867
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	868
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	869
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	870
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	871
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	872
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	873
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	874
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	875
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	876
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	877
088 - Multimediabuchse MEDIA-IN	878-880
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	878
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediastem	879
3. Steuergerät für Multimediastem	880
089 - Handyvorbereitung	881-882
1. Handyvorbereitung	881
2. Sicherungshalter C	882
090 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	883-886
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	883
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	884
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	885
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	886
091 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	887-890
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	887
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	888
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	889
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	890
092 - Multifunktionslenkrad , (7L3)	891-895
1. Multifunktionslenkrad , (7L3)	891
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	892
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	893
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	894
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	895
093 - Multifunktionslenkrad . (7L6)	896-900

1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	896
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	897
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	898
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	899
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	900
094 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	901-903
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	901
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	902
3. DVD-Player	903
095 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	904-906
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	904
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	905
3. DVD-Player	906
096 - Einparkhilfe (PDC) hinten	907-911
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	907
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	908
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	909
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	910
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	911
097 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	912-918
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	912
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	913
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	914
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	915
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	916
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	917
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	918
098 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	919-928
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	919
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	920
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	921
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	922
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	923
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	924
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	925
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	926
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	927
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	928
099 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	929-930
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	929
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	930
100 - Anhängerbetrieb	931-933
1. Anhängerbetrieb	931
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	932
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	933
101 - Panorama-Schiebedach	934-936
1. Panorama-Schiebedach	934
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	935
3. Steuergerät für Dachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	936
102 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	937-949
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung. Komfortsystem und Infotainment . (L0L)	937

2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	938
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	939
4. Bordnetzsteuergerät	940
5. Bordnetzsteuergerät	941
6. Bordnetzsteuergerät	942
7. Bordnetzsteuergerät	943
8. Bordnetzsteuergerät	944
9. Bordnetzsteuergerät	945
10. Bordnetzsteuergerät	946
11. Bordnetzsteuergerät	947
12. Bordnetzsteuergerät	948
13. Bordnetzsteuergerät	949
103 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	950-962
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	950
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	951
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	952
4. Bordnetzsteuergerät	953
5. Bordnetzsteuergerät	954
6. Bordnetzsteuergerät	955
7. Bordnetzsteuergerät	956
8. Bordnetzsteuergerät	957
9. Bordnetzsteuergerät	958
10. Bordnetzsteuergerät	959
11. Bordnetzsteuergerät	960
12. Bordnetzsteuergerät	961
13. Bordnetzsteuergerät	962
104 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	963-1001
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	963
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	964
3. Sicherungshalter B	965
4. Sicherungshalter C	966
5. Sicherungshalter C	967
6. Sicherungshalter C	968
7. Sicherungshalter C	969
8. Sicherungshalter C	970
9. Sicherungshalter C	971
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	972
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	973
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	974
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	975
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	976
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	977
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalarhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	978
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	979
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	980
19. Lichtschalter	981
20. Scheinwerfer vorn links	982
21. Scheinwerfer vorn rechts	983
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	984
23. Schlussleuchte links	985
24. Schlussleuchte rechts	986
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	987
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	988
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	989
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	990
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	991
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	992
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	993
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand. Steuergerät für Wegfahrsicherung. Schalttafeleinsatz	994

33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	995
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	996
35. Schalttafeleinsatz	997
36. Schalttafeleinsatz	998
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	999
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1000
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1001
105 - Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	1002-1040
1. Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	1002
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1003
3. Sicherungshalter B	1004
4. Sicherungshalter C	1005
5. Sicherungshalter C	1006
6. Sicherungshalter C	1007
7. Sicherungshalter C	1008
8. Sicherungshalter C	1009
9. Sicherungshalter C	1010
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1011
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1012
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1013
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1014
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1015
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1016
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1017
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1018
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1019
19. Lichtschalter	1020
20. Scheinwerfer vorn links	1021
21. Scheinwerfer vorn rechts	1022
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1023
23. Schlussleuchte links	1024
24. Schlussleuchte rechts	1025
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1026
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1027
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1028
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1029
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1030
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1031
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1032
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1033
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1034
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1035
35. Schalttafeleinsatz	1036
36. Schalttafeleinsatz	1037
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1038
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1039
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1040
106 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1041-1080
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1041
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1042
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1043
4. Sicherungshalter B	1044
5. Sicherungshalter C	1045
6. Sicherungshalter C	1046
7. Sicherungshalter C	1047



8. Sicherungshalter C	1048
9. Sicherungshalter C	1049
10. Sicherungshalter C	1050
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1051
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1052
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1053
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1054
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1055
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1056
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1057
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1058
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1059
20. Lichtschalter	1060
21. Scheinwerfer vorn links	1061
22. Scheinwerfer vorn rechts	1062
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1063
24. Schlussleuchte links	1064
25. Schlussleuchte rechts	1065
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1066
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1067
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1068
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1069
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1070
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1071
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1072
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1073
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1074
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1075
36. Schalttafeleinsatz	1076
37. Schalttafeleinsatz	1077
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1078
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1079
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1080
107 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(LOR)	1081-1120
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(LOR)	1081
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1082
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1083
4. Sicherungshalter B	1084
5. Sicherungshalter C	1085
6. Sicherungshalter C	1086
7. Sicherungshalter C	1087
8. Sicherungshalter C	1088
9. Sicherungshalter C	1089
10. Sicherungshalter C	1090
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1091
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1092
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1093
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1094
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1095
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1096
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1097
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1098
19. Motor für Heckscheibenwischer. Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1099

20. Lichtschalter	1100
21. Scheinwerfer vorn links	1101
22. Scheinwerfer vorn rechts	1102
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1103
24. Schlussleuchte links	1104
25. Schlussleuchte rechts	1105
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1106
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1107
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1108
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1109
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1110
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1111
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1112
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1113
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1114
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1115
36. Schalttafeleinsatz	1116
37. Schalttafeleinsatz	1117
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1118
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1119
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1120
108 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1121-1141
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1121
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1122
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1123
4. Sicherungshalter B	1124
5. Sicherungshalter C	1125
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1126
7. Motorsteuergerät	1127
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1128
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1129
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1130
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1131
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1132
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1133
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1134
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1135
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1136
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1137
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1138
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1139
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1140
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1141
109 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	1142-1165
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	1142
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1143
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1144
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	1145
5. Sicherungshalter C	1146
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1147
7. Motorsteuergerät	1148
8. Taster für Beraabfahrassistent. Gaspedalstellunasaeber. Motorsteuergerät	1149

9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1150
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1151
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1152
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1153
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1154
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1155
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1156
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	1157
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1158
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1159
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1160
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1161
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1162
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1163
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1164
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1165
110 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	1166-1171
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	1166
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1167
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1168
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1169
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1170
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1171
111 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	1172-1177
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	1172
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1173
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1174
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1175
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1176
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1177
112 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	1178-1184
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	1178
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1179
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1180
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1181
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1182
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1183
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1184
113 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten . (L0R)	1185-1191

1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	1185
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1186
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1187
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1188
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1189
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1190
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1191
114 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	1192-1197
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	1192
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1193
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1194
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1195
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	1196
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1197
115 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	1198-1203
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	1198
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1199
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1200
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1201
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	1202
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1203
116 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1204-1210
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1204
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1205
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1206
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1207
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1208
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1209
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1210
117 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1211-1217
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1211
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1212
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1213
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1214
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1215
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1216
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1217
118 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1218-1225
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1218
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1219
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1220
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1221
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Elektrische Pumpe 2 für Getriebe	1222
6. Schalter für Tiptronic. Schalter für Wählhebel in P gesperrt. Steuergerät für automatisches	1223

Getriebe	
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1224
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1225
119 - Nebelscheinwerfer	1226-1227
1. Nebelscheinwerfer	1226
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	1227
120 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1228-1231
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1228
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1229
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1230
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	1231
121 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1232-1235
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1232
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1233
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1234
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	1235
122 - Climatic , (L0L)	1236-1241
1. Climatic , (L0L)	1236
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1237
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1238
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1239
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1240
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1241
123 - Climatic , (L0R)	1242-1247
1. Climatic , (L0R)	1242
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1243
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1244
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1245
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1246
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1247
124 - Climatronic , (L0L)	1248-1255
1. Climatronic , (L0L)	1248
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	1249
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1250
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1251
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	1252
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1253
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1254
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1255
125 - Climatronic , (L0R)	1256-1263
1. Climatronic , (L0R)	1256
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	1257
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1258
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1259
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	1260
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1261
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1262
8. Steuergerät für Climatronic. Stellmotor der Defrostklappe. Stellmotor für Luftverteilerklappe	1263

vorn		
126 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)		1264-1271
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)		1264
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse		1265
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C		1266
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe		1267
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung		1268
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung		1269
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne		1270
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz		1271
127 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)		1272-1279
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)		1272
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse		1273
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C		1274
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe		1275
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung		1276
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung		1277
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne		1278
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz		1279
128 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic		1280-1286
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic		1280
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse		1281
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe		1282
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung		1283
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung		1284
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne		1285
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz		1286
129 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)		1287-1300
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)		1287
2. Sicherungshalter C		1288
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite		1289
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite		1290
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite		1291
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite		1292
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite		1293
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite		1294
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite		1295
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite		1296
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite		1297
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links		1298
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts		1299
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung		1300
130 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)		1301-1314
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)		1301
2. Sicherungshalter C		1302
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite		1303
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite		1304
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite		1305
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite		1306
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite		1307
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite		1308
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite		1309
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür. Türsteuergerät Beifahrerseite. Fensterhebermotor		1310

Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1311
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1312
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1313
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1314
131 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1315-1330
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1315
2. Sicherungshalter C	1316
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1317
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1318
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1319
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1320
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1321
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1322
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1323
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1324
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1325
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1326
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1327
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1328
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1329
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1330
132 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1331-1346
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1331
2. Sicherungshalter C	1332
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1333
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1334
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1335
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1336
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1337
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1338
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1339
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1340
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1341
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1342
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1343
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1344
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1345
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1346
133 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1347-1362
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1347
2. Sicherungshalter C	1348
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1349
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1350
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1351
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1352
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1353
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1354
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1355
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1356
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1357
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1358
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links. Türsteuergerät hinten links. Fensterhebermotor hinten	1359

links	
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1360
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1361
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1362
134 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	1363-1365
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	1363
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	1364
3. DVD-Player	1365
135 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	1366-1368
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	1366
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	1367
3. DVD-Player	1368
136 - Panorama-Schiebedach	1369-1371
1. Panorama-Schiebedach	1369
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	1370
3. Steuergerät für Dachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	1371
137 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	1372-1384
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	1372
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1373
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1374
4. Bordnetzsteuergerät	1375
5. Bordnetzsteuergerät	1376
6. Bordnetzsteuergerät	1377
7. Bordnetzsteuergerät	1378
8. Bordnetzsteuergerät	1379
9. Bordnetzsteuergerät	1380
10. Bordnetzsteuergerät	1381
11. Bordnetzsteuergerät	1382
12. Bordnetzsteuergerät	1383
13. Bordnetzsteuergerät	1384
138 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	1385-1397
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	1385
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1386
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1387
4. Bordnetzsteuergerät	1388
5. Bordnetzsteuergerät	1389
6. Bordnetzsteuergerät	1390
7. Bordnetzsteuergerät	1391
8. Bordnetzsteuergerät	1392
9. Bordnetzsteuergerät	1393
10. Bordnetzsteuergerät	1394
11. Bordnetzsteuergerät	1395
12. Bordnetzsteuergerät	1396
13. Bordnetzsteuergerät	1397
139 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1398-1436
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1398
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1399
3. Sicherungshalter B	1400
4. Sicherungshalter C	1401
5. Sicherungshalter C	1402
6. Sicherungshalter C	1403
7. Sicherungshalter C	1404
8. Sicherungshalter C	1405
9. Sicherungshalter C	1406
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1407
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1408
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1409
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1410
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1411
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1412
16. Schalter für GRA. Wickelfeder. Signalhornbetätigung. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1413



17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1414
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1415
19. Lichtschalter	1416
20. Scheinwerfer vorn links	1417
21. Scheinwerfer vorn rechts	1418
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1419
23. Schlussleuchte links	1420
24. Schlussleuchte rechts	1421
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1422
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1423
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1424
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1425
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1426
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1427
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1428
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1429
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1430
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1431
35. Schalttafeleinsatz	1432
36. Schalttafeleinsatz	1433
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1434
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1435
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1436
140 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1437-1475
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1437
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1438
3. Sicherungshalter B	1439
4. Sicherungshalter C	1440
5. Sicherungshalter C	1441
6. Sicherungshalter C	1442
7. Sicherungshalter C	1443
8. Sicherungshalter C	1444
9. Sicherungshalter C	1445
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1446
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1447
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1448
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1449
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1450
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1451
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1452
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1453
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1454
19. Lichtschalter	1455
20. Scheinwerfer vorn links	1456
21. Scheinwerfer vorn rechts	1457
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1458
23. Schlussleuchte links	1459
24. Schlussleuchte rechts	1460
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1461
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1462
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1463
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1464
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1465
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte. Steckdose. Zigarettenanzünder. 12-V-Steckdose	1466

31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1467
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1468
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1469
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1470
35. Schalttafeleinsatz	1471
36. Schalttafeleinsatz	1472
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1473
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1474
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1475
141 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1476-1515
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1476
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1477
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1478
4. Sicherungshalter B	1479
5. Sicherungshalter C	1480
6. Sicherungshalter C	1481
7. Sicherungshalter C	1482
8. Sicherungshalter C	1483
9. Sicherungshalter C	1484
10. Sicherungshalter C	1485
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1486
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1487
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1488
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1489
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1490
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1491
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1492
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1493
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1494
20. Lichtschalter	1495
21. Scheinwerfer vorn links	1496
22. Scheinwerfer vorn rechts	1497
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1498
24. Schlussleuchte links	1499
25. Schlussleuchte rechts	1500
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1501
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1502
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1503
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1504
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1505
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1506
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1507
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1508
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1509
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1510
36. Schalttafeleinsatz	1511
37. Schalttafeleinsatz	1512
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1513
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1514
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1515
142 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1516-1555
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1516
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1517
3. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	1518

4. Sicherungshalter B	1519
5. Sicherungshalter C	1520
6. Sicherungshalter C	1521
7. Sicherungshalter C	1522
8. Sicherungshalter C	1523
9. Sicherungshalter C	1524
10. Sicherungshalter C	1525
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1526
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1527
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1528
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1529
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1530
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1531
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1532
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1533
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1534
20. Lichtschalter	1535
21. Scheinwerfer vorn links	1536
22. Scheinwerfer vorn rechts	1537
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1538
24. Schlussleuchte links	1539
25. Schlussleuchte rechts	1540
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1541
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1542
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1543
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1544
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1545
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1546
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1547
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1548
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1549
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1550
36. Schalttafeleinsatz	1551
37. Schalttafeleinsatz	1552
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1553
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1554
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1555
143 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	1556-1582
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	1556
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1557
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1558
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1559
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	1560
6. Sicherungshalter C	1561
7. Sicherungshalter C	1562
8. Motorsteuergerät	1563
9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1564
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1565
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1566
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1567
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1568
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1569
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1570
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1571
17. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1572

18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1573
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1574
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1575
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1576
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1577
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1578
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1579
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1580
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1581
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1582
144 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	1583-1610
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	1583
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1584
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1585
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1586
5. Sicherungshalter B	1587
6. Sicherungshalter C	1588
7. Sicherungshalter C	1589
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1590
9. Motorsteuergerät	1591
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1592
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1593
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1594
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1595
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1596
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1597
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1598
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1599
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1600
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1601
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1602
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1603
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1604
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1605
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1606
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1607
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1608
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1609
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1610
145 - 2,0-I-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	1611-1634
1. 2,0-I-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	1611
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1612
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1613
4. Sicherungshalter B	1614
5. Sicherungshalter C	1615
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1616
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1617
8. Motorsteuergerät	1618
9. Taster für Bergabfahrassistent. Ladedruckgeber. Ansauglufttemperaturgeber. Gaspedalstellungsgeber.	1619

Motorsteuergerät	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1620
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1621
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1622
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1623
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1624
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1625
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1626
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1627
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1628
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1629
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1630
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1631
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1632
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1633
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1634
146 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	1635-1662
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	1635
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1636
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1637
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1638
5. Sicherungshalter B	1639
6. Sicherungshalter C	1640
7. Sicherungshalter C	1641
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1642
9. Motorsteuergerät	1643
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1644
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1645
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1646
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1647
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1648
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1649
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1650
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1651
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1652
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1653
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1654
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1655
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1656
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1657
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1658
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1659
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1660
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1661
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1662
147 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	1663-1686
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	1663
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1664

3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1665
4. Sicherungshalter B	1666
5. Sicherungshalter C	1667
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1668
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1669
8. Motorsteuergerät	1670
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1671
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1672
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1673
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1674
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1675
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1676
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1677
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1678
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1679
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1680
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1681
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1682
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1683
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1684
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1685
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1686
148 - Climatic , (L0L)	1687-1692
1. Climatic , (L0L)	1687
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1688
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1689
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1690
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1691
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1692
149 - Climatic , (L0R)	1693-1698
1. Climatic , (L0R)	1693
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1694
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1695
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1696
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1697
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1698
150 - Zusatzluftheizung (PTC)	1699-1700
1. Zusatzluftheizung (PTC)	1699
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	1700
151 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1701-1708
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1701
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1702
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1703
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1704
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1705
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1706
7. Steuergerät für Zusatzheizung. Funkempfänger für Standheizung. Dachantenne	1707

8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1708
152 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1709-1716
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1709
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1710
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1711
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1712
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1713
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1714
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1715
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1716
153 - Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	1717-1719
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	1717
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	1718
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1719
154 - Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	1720-1722
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	1720
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	1721
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1722
155 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1723-1736
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1723
2. Sicherungshalter C	1724
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1725
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1726
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1727
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1728
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1729
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1730
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1731
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1732
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1733
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1734
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1735
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1736
156 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1737-1750
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1737
2. Sicherungshalter C	1738
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1739
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1740
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1741
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1742
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1743
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1744
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1745
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1746
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1747
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1748
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1749
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1750
157 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1751-1766
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1751
2. Sicherungshalter C	1752
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1753
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1754
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1755
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1756
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1757

8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1758
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1759
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1760
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1761
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1762
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1763
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1764
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1765
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1766
158 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1767-1782
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1767
2. Sicherungshalter C	1768
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1769
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1770
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1771
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1772
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1773
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1774
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1775
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1776
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1777
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1778
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1779
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1780
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1781
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1782
159 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1783-1798
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1783
2. Sicherungshalter C	1784
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1785
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1786
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1787
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1788
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1789
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1790
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1791
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1792
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1793
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1794
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1795
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1796
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1797
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1798
160 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	1799-1805
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	1799
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1800
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1801
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1802
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung. Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem.	1803



	Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1804
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1805
161 -	Zugang und Startberechtigung , (7L3),(LOR)	1806-1812
	1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(LOR)	1806
	2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1807
	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1808
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1809
	5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1810
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1811
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1812
162 -	Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	1813-1819
	1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	1813
	2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1814
	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1815
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1816
	5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1817
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1818
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1819
163 -	Zugang und Startberechtigung , (7L6),(LOR)	1820-1826
	1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(LOR)	1820
	2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1821
	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1822
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1823
	5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1824
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1825
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1826
164 -	Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	1827-1838
	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	1827
	2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1828
	3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1829
	4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1830
	5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	1831
	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	1832
	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1833
	8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1834
	9. Türsteuergerät Fahrerseite. Außenspiegel Fahrerseite	1835

10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1836
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1837
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1838
165 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	1839-1850
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	1839
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1840
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1841
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1842
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	1843
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	1844
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1845
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1846
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1847
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1848
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1849
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1850
166 - Multifunktionslenkrad , (7L3)	1851-1855
1. Multifunktionslenkrad , (7L3)	1851
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1852
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1853
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1854
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1855
167 - Multifunktionslenkrad , (7L6)	1856-1860
1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	1856
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1857
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1858
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1859
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1860
168 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1861-1899
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1861
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1862
3. Sicherungshalter B	1863
4. Sicherungshalter C	1864
5. Sicherungshalter C	1865
6. Sicherungshalter C	1866
7. Sicherungshalter C	1867
8. Sicherungshalter C	1868
9. Sicherungshalter C	1869
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1870
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1871
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1872
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1873
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1874
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1875
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1876
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1877
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1878
19. Lichtschalter	1879
20. Scheinwerfer vorn links	1880
21. Scheinwerfer vorn rechts	1881
22. Realer für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung. Einsteller für Leuchtweitenregelung	1882

23. Schlussleuchte links	1883
24. Schlussleuchte rechts	1884
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1885
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1886
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1887
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1888
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1889
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1890
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1891
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1892
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1893
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1894
35. Schalttafeleinsatz	1895
36. Schalttafeleinsatz	1896
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1897
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1898
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1899
169 - Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	1900-1938
1. Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	1900
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1901
3. Sicherungshalter B	1902
4. Sicherungshalter C	1903
5. Sicherungshalter C	1904
6. Sicherungshalter C	1905
7. Sicherungshalter C	1906
8. Sicherungshalter C	1907
9. Sicherungshalter C	1908
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1909
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1910
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1911
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1912
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1913
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1914
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1915
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1916
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1917
19. Lichtschalter	1918
20. Scheinwerfer vorn links	1919
21. Scheinwerfer vorn rechts	1920
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1921
23. Schlussleuchte links	1922
24. Schlussleuchte rechts	1923
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1924
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1925
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1926
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1927
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1928
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1929
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1930
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1931
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1932
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1933
35. Schalttafeleinsatz	1934

36. Schalttafeleinsatz	1935
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1936
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1937
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1938
170 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1939-1978
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1939
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1940
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1941
4. Sicherungshalter B	1942
5. Sicherungshalter C	1943
6. Sicherungshalter C	1944
7. Sicherungshalter C	1945
8. Sicherungshalter C	1946
9. Sicherungshalter C	1947
10. Sicherungshalter C	1948
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1949
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1950
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1951
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1952
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1953
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1954
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1955
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1956
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1957
20. Lichtschalter	1958
21. Scheinwerfer vorn links	1959
22. Scheinwerfer vorn rechts	1960
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1961
24. Schlussleuchte links	1962
25. Schlussleuchte rechts	1963
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1964
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1965
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1966
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1967
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1968
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1969
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1970
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1971
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1972
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1973
36. Schalttafeleinsatz	1974
37. Schalttafeleinsatz	1975
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1976
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1977
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1978
171 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1979-2018
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1979
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1980
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1981
4. Sicherungshalter B	1982
5. Sicherungshalter C	1983
6. Sicherungshalter C	1984
7. Sicherungshalter C	1985
8. Sicherungshalter C	1986
9. Sicherungshalter C	1987
10. Sicherungshalter C	1988

11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1989
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1990
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1991
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1992
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1993
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1994
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1995
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1996
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1997
20. Lichtschalter	1998
21. Scheinwerfer vorn links	1999
22. Scheinwerfer vorn rechts	2000
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2001
24. Schlussleuchte links	2002
25. Schlussleuchte rechts	2003
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2004
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2005
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2006
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2007
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2008
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2009
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2010
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2011
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2012
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2013
36. Schalttafeleinsatz	2014
37. Schalttafeleinsatz	2015
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2016
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2017
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2018
172 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	2019-2040
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	2019
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2020
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2021
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2022
5. Sicherungshalter C	2023
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2024
7. Motorsteuergerät	2025
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2026
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2027
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	2028
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2029
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2030
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2031
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2032
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2033
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	2034
17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2035
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2036
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	2037

20. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2038
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2039
22. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2040
173 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2041-2063
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2041
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2042
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2043
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2044
5. Sicherungshalter C	2045
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2046
7. Motorsteuergerät	2047
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2048
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2049
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2050
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2051
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2052
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2053
14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2054
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2055
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2056
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2057
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2058
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2059
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2060
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2061
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2062
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2063
174 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2064-2090
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2064
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2065
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2066
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2067
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2068
6. Sicherungshalter C	2069
7. Sicherungshalter C	2070
8. Motorsteuergerät	2071
9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2072
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2073
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2074
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2075
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2076
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2077
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2078
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2079
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2080
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2081
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2082
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2083
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2084
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2085
23. Bremspedalschalter. Kupplungspositionsgeber. Motorsteuergerät	2086

24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2087
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2088
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2089
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2090
175 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2091-2111
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2091
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2092
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2093
4. Sicherungshalter B	2094
5. Sicherungshalter C	2095
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2096
7. Motorsteuergerät	2097
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2098
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2099
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2100
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2101
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2102
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2103
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	2104
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2105
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2106
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2107
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2108
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2109
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2110
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2111
176 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	2112-2135
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	2112
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2113
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2114
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	2115
5. Sicherungshalter C	2116
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2117
7. Motorsteuergerät	2118
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2119
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2120
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2121
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2122
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2123
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2124
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2125
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2126
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	2127
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	2128
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2129
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2130
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2131
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	2132

22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2133
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2134
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2135
177 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	2136-2163
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	2136
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2137
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2138
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2139
5. Sicherungshalter B	2140
6. Sicherungshalter C	2141
7. Sicherungshalter C	2142
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2143
9. Motorsteuergerät	2144
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2145
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2146
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2147
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2148
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2149
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2150
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	2151
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2152
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2153
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2154
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2155
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2156
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2157
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2158
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2159
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2160
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2161
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2162
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2163
178 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	2164-2187
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	2164
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2165
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2166
4. Sicherungshalter B	2167
5. Sicherungshalter C	2168
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2169
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2170
8. Motorsteuergerät	2171
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2172
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2173
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2174
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2175
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2176
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2177
15. Lambdasonde. Motorsteuergerät. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2178



16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2179
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2180
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2181
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2182
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2183
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2184
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2185
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2186
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2187
179 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	2188-2215
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	2188
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2189
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2190
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2191
5. Sicherungshalter B	2192
6. Sicherungshalter C	2193
7. Sicherungshalter C	2194
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2195
9. Motorsteuergerät	2196
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2197
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2198
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2199
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2200
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2201
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2202
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2203
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2204
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2205
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2206
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2207
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2208
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2209
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2210
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2211
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2212
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2213
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2214
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2215
180 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	2216-2239
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	2216
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2217
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2218
4. Sicherungshalter B	2219
5. Sicherungshalter C	2220
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2221
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2222
8. Motorsteuergerät	2223
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2224

10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2225
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2226
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2227
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2228
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2229
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2230
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2231
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2232
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2233
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2234
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2235
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2236
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2237
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2238
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2239
181 - Elektromechanische Servolenkung	2240-2242
1. Elektromechanische Servolenkung	2240
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	2241
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2242
182 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOL)	2243-2248
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOL)	2243
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2244
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2245
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2246
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2247
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2248
183 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOR)	2249-2254
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOR)	2249
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2250
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2251
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2252
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2253
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2254
184 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOL)	2255-2261
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOL)	2255
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2256
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2257
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2258
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2259
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag hinten	2260

Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2261
185 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	2262-2268
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	2262
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2263
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2264
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2265
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2266
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2267
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2268
186 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	2269-2271
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	2269
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2270
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2271
187 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	2272-2274
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	2272
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2273
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2274
188 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	2275-2280
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	2275
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2276
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2277
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2278
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	2279
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2280
189 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	2281-2286
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	2281
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2282
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2283
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2284
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	2285
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2286
190 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2287-2293
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2287
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2288
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2289
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2290
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2291
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2292
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2293
191 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2294-2300
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2294
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2295
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2296
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2297
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2298
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm.	2299

Steuergerät für ABS	2300
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2300
192 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	2301-2303
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	2301
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2302
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2303
193 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	2304-2306
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	2304
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2305
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2306
194 - Allradantrieb	2307-2309
1. Allradantrieb	2307
2. Steuergerät für Allradantrieb, Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	2308
3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2309
195 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	2310-2317
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	2310
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2311
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2312
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	2313
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	2314
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	2315
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2316
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2317
196 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	2318-2325
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	2318
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2319
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2320
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2321
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2322
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2323
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2324
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2325
197 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	2326-2333
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	2326
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2327
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturregeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2328
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2329
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2330
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2331
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2332
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2333
198 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	2334-2341
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	2334
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2335
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	2336
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2337
5. Temperaturrefühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2338
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2339
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2340
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2341
199 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic . (L0R)	2342-2349

1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	2342
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2343
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	2344
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2345
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2346
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2347
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2348
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2349
200 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	2350-2356
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	2350
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	2351
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2352
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2353
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2354
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2355
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2356
201 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	2357-2363
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	2357
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2358
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2359
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2360
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2361
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2362
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2363
202 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	2364-2370
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	2364
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2365
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2366
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2367
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2368
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2369
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2370
203 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	2371-2377
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	2371
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2372
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2373
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2374
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2375
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2376
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2377

204 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	2378-2384
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	2378
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2379
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2380
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2381
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2382
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2383
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2384
205 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	2385-2388
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	2385
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2386
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2387
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2388
206 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	2389-2392
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	2389
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2390
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2391
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2392
207 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	2393-2396
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	2393
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2394
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2395
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2396
208 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	2397-2400
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	2397
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2398
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2399
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2400
209 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0L)	2401-2407
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0L)	2401
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2402
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2403
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2404
5. Radio, CD-Wechsler	2405
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2406
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2407
210 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0R)	2408-2414
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0R)	2408
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2409
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2410
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2411
5. Radio, CD-Wechsler	2412
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2413
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2414

211 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(L0L)	2415-2421
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(L0L)	2415
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2416
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2417
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2418
5. Radio, CD-Wechsler	2419
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2420
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2421
212 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(L0R)	2422-2428
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(L0R)	2422
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2423
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2424
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2425
5. Radio, CD-Wechsler	2426
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2427
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2428
213 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0L)	2429-2439
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0L)	2429
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2430
3. Radio, CD-Wechsler	2431
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2432
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	2433
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	2434
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2435
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2436
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2437
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2438
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2439
214 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0R)	2440-2450
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0R)	2440
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2441
3. Radio, CD-Wechsler	2442
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2443
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	2444
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	2445
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2446
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2447
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2448
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2449
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2450
215 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(L0L)	2451-2461
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(L0L)	2451
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2452
3. Radio, CD-Wechsler	2453
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2454
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	2455

6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	2456
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2457
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2458
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2459
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2460
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2461
216 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(LOR)	2462-2472
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(LOR)	2462
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2463
3. Radio, CD-Wechsler	2464
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2465
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	2466
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	2467
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2468
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2469
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2470
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2471
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2472
217 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	2473-2478
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	2473
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	2474
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2475
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2476
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2477
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2478
218 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0R)	2479-2484
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0R)	2479
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	2480
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2481
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2482
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2483
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2484
219 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	2485-2490
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	2485
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	2486
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2487
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2488
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2489



	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2490
220 -	Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0R)	2491-2496
	1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0R)	2491
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	2492
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2493
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2494
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2495
	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2496
221 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	2497-2506
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	2497
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	2498
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2499
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2500
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2501
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2502
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2503
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2504
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2505
	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2506
222 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0R)	2507-2516
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0R)	2507
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	2508
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2509
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2510
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2511
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2512
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2513
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2514
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2515
	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2516
223 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	2517-2526
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	2517
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	2518
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2519
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2520
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2521
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn	2522

links, Mitteltonlautsprecher vorn links	
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2523
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2524
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2525
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2526
224 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0R)	2527-2536
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0R)	2527
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	2528
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2529
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2530
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2531
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2532
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2533
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2534
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2535
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2536
225 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	2537-2545
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	2537
2. Sicherungshalter B	2538
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2539
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2540
5. CD-Wechsler	2541
6. Anschluss für externe Audioquellen	2542
7. Dachantenne	2543
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2544
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2545
226 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0R)	2546-2554
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0R)	2546
2. Sicherungshalter B	2547
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2548
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2549
5. CD-Wechsler	2550
6. Anschluss für externe Audioquellen	2551
7. Dachantenne	2552
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2553
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2554
227 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	2555-2563
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	2555
2. Sicherungshalter B	2556
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2557
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2558
5. CD-Wechsler	2559

6. Anschluss für externe Audioquellen	2560
7. Dachantenne	2561
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2562
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2563
228 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0R)	2564-2572
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0R)	2564
2. Sicherungshalter B	2565
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2566
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2567
5. CD-Wechsler	2568
6. Anschluss für externe Audioquellen	2569
7. Dachantenne	2570
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2571
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2572
229 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	2573-2580
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	2573
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	2574
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2575
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2576
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2577
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2578
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2579
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2580
230 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	2581-2588
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	2581
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	2582
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2583
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2584
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2585
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2586
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2587
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2588
231 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	2589-2596
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	2589
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	2590
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2591
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2592
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2593
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2594
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2595
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2596
232 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	2597-2604
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	2597
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1. Sicherungshalter B	2598

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2599
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2600
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2601
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2602
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2603
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2604
233 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	2605-2616
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	2605
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	2606
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2607
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2608
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2609
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2610
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2611
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2612
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2613
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2614
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2615
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2616
234 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	2617-2628
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	2617
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	2618
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2619
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2620
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2621
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2622
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2623
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2624
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2625
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2626
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2627
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2628
235 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	2629-2640
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	2629
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	2630
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2631
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2632
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2633
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2634

7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2635
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2636
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2637
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2638
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2639
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2640
236 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	2641-2652
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	2641
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	2642
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2643
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	2644
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	2645
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	2646
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	2647
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	2648
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	2649
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2650
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2651
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2652
237 - Multimediabuchse MEDIA-IN	2653-2655
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	2653
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediastem	2654
3. Steuergerät für Multimediastem	2655
238 - Handyvorbereitung	2656-2657
1. Handyvorbereitung	2656
2. Sicherungshalter C	2657
239 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	2658-2661
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	2658
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2659
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	2660
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	2661
240 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	2662-2665
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	2662
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2663
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	2664
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	2665
241 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	2666-2668
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	2666
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	2667
3. DVD-Player	2668
242 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	2669-2671
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	2669
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	2670
3. DVD-Player	2671
243 - Einparkhilfe (PDC) hinten	2672-2676
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	2672
2. Steuergerät für Einparkhilfe. Sicherungshalter C	2673

3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2674
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2675
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2676
244 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2677-2683
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2677
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2678
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	2679
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	2680
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2681
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2682
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2683
245 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2684-2693
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2684
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	2685
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	2686
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	2687
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	2688
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	2689
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2690
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2691
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	2692
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2693
246 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2694-2695
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2694
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	2695
247 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	2696-2697
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	2696
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter B	2697
248 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	2698-2711
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	2698
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2699
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2700
4. Bordnetzsteuergerät	2701
5. Bordnetzsteuergerät	2702
6. Bordnetzsteuergerät	2703
7. Bordnetzsteuergerät	2704
8. Bordnetzsteuergerät	2705
9. Bordnetzsteuergerät	2706
10. Bordnetzsteuergerät	2707
11. Bordnetzsteuergerät	2708
12. Bordnetzsteuergerät	2709
13. Bordnetzsteuergerät	2710
14. Bordnetzsteuergerät	2711
249 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	2712-2725
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	2712
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2713
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2714
4. Bordnetzsteuergerät	2715
5. Bordnetzsteuergerät	2716
6. Bordnetzsteuergerät	2717
7. Bordnetzsteuergerät	2718
8. Bordnetzsteuergerät	2719
9. Bordnetzsteuergerät	2720
10. Bordnetzsteuergerät	2721

11. Bordnetzsteuergerät	2722
12. Bordnetzsteuergerät	2723
13. Bordnetzsteuergerät	2724
14. Bordnetzsteuergerät	2725
250 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	2726-2764
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	2726
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2727
3. Sicherungshalter B	2728
4. Sicherungshalter C	2729
5. Sicherungshalter C	2730
6. Sicherungshalter C	2731
7. Sicherungshalter C	2732
8. Sicherungshalter C	2733
9. Sicherungshalter C	2734
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2735
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2736
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2737
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2738
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2739
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2740
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2741
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2742
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2743
19. Lichtschalter	2744
20. Scheinwerfer vorn links	2745
21. Scheinwerfer vorn rechts	2746
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2747
23. Schlussleuchte links	2748
24. Schlussleuchte rechts	2749
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2750
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2751
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2752
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2753
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2754
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2755
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2756
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2757
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2758
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2759
35. Schalttafeleinsatz	2760
36. Schalttafeleinsatz	2761
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2762
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2763
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2764
251 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	2765-2803
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	2765
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2766
3. Sicherungshalter B	2767
4. Sicherungshalter C	2768
5. Sicherungshalter C	2769
6. Sicherungshalter C	2770
7. Sicherungshalter C	2771
8. Sicherungshalter C	2772
9. Sicherungshalter C	2773
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2774
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2775
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb. Schalter für Heckscheibenwischer. Realer für	2776

Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2777
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2778
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2779
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2780
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2781
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2782
19. Lichtschalter	2783
20. Scheinwerfer vorn links	2784
21. Scheinwerfer vorn rechts	2785
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2786
23. Schlussleuchte links	2787
24. Schlussleuchte rechts	2788
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2789
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2790
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2791
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2792
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2793
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2794
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2795
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2796
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2797
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2798
35. Schalttafeleinsatz	2799
36. Schalttafeleinsatz	2800
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2801
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2802
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2803
252 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	2804-2843
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	2804
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2805
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2806
4. Sicherungshalter B	2807
5. Sicherungshalter C	2808
6. Sicherungshalter C	2809
7. Sicherungshalter C	2810
8. Sicherungshalter C	2811
9. Sicherungshalter C	2812
10. Sicherungshalter C	2813
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2814
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2815
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2816
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2817
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2818
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2819
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2820
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2821
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2822
20. Lichtschalter	2823
21. Scheinwerfer vorn links	2824
22. Scheinwerfer vorn rechts	2825
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2826
24. Schlussleuchte links	2827
25. Schlussleuchte rechts	2828



26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2829
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2830
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2831
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2832
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2833
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2834
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2835
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2836
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2837
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2838
36. Schalttafeleinsatz	2839
37. Schalttafeleinsatz	2840
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2841
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2842
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2843
253 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	2844-2883
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	2844
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2845
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2846
4. Sicherungshalter B	2847
5. Sicherungshalter C	2848
6. Sicherungshalter C	2849
7. Sicherungshalter C	2850
8. Sicherungshalter C	2851
9. Sicherungshalter C	2852
10. Sicherungshalter C	2853
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2854
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2855
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2856
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2857
15. Zündanlasserschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2858
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2859
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2860
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2861
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2862
20. Lichtschalter	2863
21. Scheinwerfer vorn links	2864
22. Scheinwerfer vorn rechts	2865
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2866
24. Schlussleuchte links	2867
25. Schlussleuchte rechts	2868
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2869
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2870
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2871
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2872
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2873
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2874
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2875
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2876
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2877
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2878
36. Schalttafeleinsatz	2879
37. Schalttafeleinsatz	2880

38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2881
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2882
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2883
254 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	2884-2910
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	2884
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2885
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2886
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2887
5. Sicherungshalter B	2888
6. Sicherungshalter C	2889
7. Sicherungshalter C	2890
8. Motorsteuergerät	2891
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2892
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2893
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2894
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2895
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2896
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2897
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2898
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2899
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	2900
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2901
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2902
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2903
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2904
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2905
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2906
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2907
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2908
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2909
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2910
255 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2911-2933
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2911
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2912
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2913
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2914
5. Sicherungshalter C	2915
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2916
7. Motorsteuergerät	2917
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2918
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2919
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2920
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2921
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2922
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2923
14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2924
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2925
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2926
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2927
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2928
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2929

20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2930
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2931
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2932
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2933
256 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2934-2960
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2934
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2935
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2936
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2937
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2938
6. Sicherungshalter C	2939
7. Sicherungshalter C	2940
8. Motorsteuergerät	2941
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2942
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2943
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2944
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2945
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2946
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2947
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2948
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2949
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2950
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2951
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2952
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2953
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2954
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2955
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2956
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2957
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2958
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2959
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2960
257 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2961-2987
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2961
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2962
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2963
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2964
5. Sicherungshalter B	2965
6. Sicherungshalter C	2966
7. Sicherungshalter C	2967
8. Motorsteuergerät	2968
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2969
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2970
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2971
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2972
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2973
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2974
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2975
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2976
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	2977
18. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2978
19. Motorsteuergerät. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe. Zündspule 2 mit Leistungsendstufe.	2979

Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2980
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2981
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2982
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2983
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2984
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2985
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2986
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2987
27. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2988-3015
258 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2988
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2989
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2990
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2991
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2992
5. Sicherungshalter B	2993
6. Sicherungshalter C	2994
7. Sicherungshalter C	2995
8. Motorsteuergerät	2996
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2997
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2998
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2999
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3000
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3001
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3002
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3003
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3004
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3005
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3006
19. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	3007
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3008
21. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3009
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3010
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3011
24. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3012
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3013
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3014
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3015
28. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3016-3036
259 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	3016
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	3017
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3018
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3019
4. Sicherungshalter B	3020
5. Sicherungshalter C	3021
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3022
7. Motorsteuergerät	3023
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3024
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3025
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3026
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3027
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3028
13. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	3029
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	3030
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3031
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3032
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3033
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3034
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3035
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3036
260 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	3037-3060
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	3037
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3038
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3039
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	3040
5. Sicherungshalter C	3041
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3042
7. Motorsteuergerät	3043
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3044
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3045
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3046
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3047
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3048
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3049
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3050
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3051
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	3052
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	3053
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3054
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3055
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3056
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3057
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3058
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3059
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3060
261 - 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3061-3084
1. 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3061
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3062
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3063
4. Sicherungshalter B	3064
5. Sicherungshalter C	3065
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3066
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3067
8. Motorsteuergerät	3068
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3069
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3070
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3071
12. Kraftstofftemperaturgeber. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für	3072

Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3073
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3074
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3075
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3076
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3077
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3078
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3079
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3080
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3081
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3082
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3083
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3084
262 - 2,0-I-Dieselmotor , CFHC	3085-3108
1. 2,0-I-Dieselmotor , CFHC	3085
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3086
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3087
4. Sicherungshalter B	3088
5. Sicherungshalter C	3089
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3090
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3091
8. Motorsteuergerät	3092
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3093
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3094
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3095
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3096
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3097
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3098
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3099
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3100
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3101
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3102
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3103
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3104
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3105
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3106
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3107
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3108
263 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CUUA,CUUB,(7L6)	3109-3144
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CUUA,CUUB,(7L6)	3109
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3110
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3111
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3112
5. Sicherungshalter B	3113
6. Sicherungshalter C	3114
7. Sicherungshalter C	3115
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1. Glühkerze 2. Glühkerze 3. Glühkerze 4	3116

9. Motorsteuergerät	3117
10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3118
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3119
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	3120
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3121
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3122
15. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3123
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3124
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3125
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3126
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3127
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturregeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	3128
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3129
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	3130
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3131
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3132
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	3133
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	3134
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3135
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3136
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3137
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3138
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3139
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	3140
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3141
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3142
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3143
36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3144
264 - Elektromechanische Servolenkung	3145-3147
1. Elektromechanische Servolenkung	3145
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	3146
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3147
265 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	3148-3153
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	3148
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3149
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3150
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3151
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3152
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3153
266 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	3154-3159
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	3154
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3155
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3156

4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3157
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3158
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3159
267 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	3160-3166
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	3160
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3161
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3162
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3163
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3164
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	3165
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3166
268 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	3167-3173
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	3167
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3168
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3169
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3170
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3171
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	3172
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3173
269 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3174-3181
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3174
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3175
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	3176
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3177
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3178
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3179
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3180
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3181
270 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	3182-3189
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	3182
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3183
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturregeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3184
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3185
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3186
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturregeber, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3187
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3188
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3189
271 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3190-3193
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3190
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3191
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	3192
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	3193
272 - Heiz- und Frischluftsystem . (L0R)	3194-3197



1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3194
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3195
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	3196
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	3197
273 - Climatic , (L0L)	3198-3203
1. Climatic , (L0L)	3198
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3199
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3200
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3201
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	3202
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3203
274 - Climatic , (L0R)	3204-3209
1. Climatic , (L0R)	3204
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3205
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3206
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3207
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	3208
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3209
275 - Climatronic , (L0L)	3210-3217
1. Climatronic , (L0L)	3210
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3211
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	3212
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	3213
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	3214
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3215
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3216
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3217
276 - Climatronic , (L0R)	3218-3225
1. Climatronic , (L0R)	3218
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3219
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	3220
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	3221
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	3222
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3223
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3224
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3225
277 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	3226-3232
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	3226
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3227
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	3228
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3229
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3230
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3231

7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3232
278 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	3233-3239
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	3233
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3234
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	3235
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3236
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3237
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3238
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3239
279 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	3240-3246
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	3240
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3241
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	3242
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3243
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3244
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3245
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3246
280 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	3247-3253
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	3247
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3248
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	3249
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3250
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3251
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3252
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3253
281 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3254-3259
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3254
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3255
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3256
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3257
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3258
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3259
282 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3260-3265
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3260
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3261
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3262
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3263
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3264
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	3265

	Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	
283 -	Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3266-3271
	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3266
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3267
	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3268
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3269
	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3270
	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3271
284 -	Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3272-3277
	1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3272
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3273
	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3274
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3275
	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3276
	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3277
285 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3278-3287
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3278
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3279
	3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3280
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3281
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3282
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3283
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3284
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3285
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3286
	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3287
286 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3288-3297
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3288
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3289
	3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3290
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3291
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3292
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3293
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3294
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3295
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3296
	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3297
287 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3298-3307
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3298
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3299
	3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3300
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3301
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3302
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3303
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3304

rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3305
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3306
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3307
288 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3308-3317
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3308
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3309
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3310
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3311
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3312
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3313
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3314
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3315
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3316
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3317
289 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	3318-3325
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	3318
2. Sicherungshalter B	3319
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3320
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3321
5. Anschluss für externe Audioquellen	3322
6. Dachantenne	3323
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3324
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3325
290 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0R)	3326-3333
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0R)	3326
2. Sicherungshalter B	3327
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3328
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3329
5. Anschluss für externe Audioquellen	3330
6. Dachantenne	3331
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3332
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3333
291 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	3334-3341
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	3334
2. Sicherungshalter B	3335
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3336
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3337
5. Anschluss für externe Audioquellen	3338
6. Dachantenne	3339
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3340
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3341
292 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0R)	3342-3349
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0R)	3342

2. Sicherungshalter B	3343
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3344
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3345
5. Anschluss für externe Audioquellen	3346
6. Dachantenne	3347
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3348
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3349
293 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	3350-3357
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	3350
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3351
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3352
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3353
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3354
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	3355
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3356
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3357
294 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	3358-3365
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	3358
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3359
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3360
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3361
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3362
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	3363
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3364
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3365
295 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	3366-3373
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	3366
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3367
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3368
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3369
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3370
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	3371
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3372
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3373
296 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	3374-3381
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	3374
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3375
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3376
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3377
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3378
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	3379
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3380
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3381

Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe		
297 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	3382-3393
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	3382
	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3383
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3384
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3385
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	3386
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3387
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3388
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3389
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3390
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	3391
	11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3392
	12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3393
298 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	3394-3405
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	3394
	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3395
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3396
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3397
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	3398
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3399
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3400
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3401
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3402
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	3403
	11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3404
	12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3405
299 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	3406-3417
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	3406
	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3407
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3408
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3409
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	3410
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3411
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3412
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3413
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3414
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1. Dachantenne	3415

11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3416
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3417
300 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	3418-3429
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	3418
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	3419
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	3420
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3421
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	3422
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3423
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3424
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3425
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3426
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	3427
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3428
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3429
301 - Multifunktionslenkrad , (7L3)	3430-3434
1. Multifunktionslenkrad , (7L3)	3430
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3431
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3432
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3433
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3434
302 - Multifunktionslenkrad , (7L6)	3435-3439
1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	3435
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3436
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3437
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3438
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3439
303 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3440-3449
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3440
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	3441
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	3442
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	3443
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	3444
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	3445
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3446
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3447
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	3448
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3449
304 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	3450-3462
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	3450
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3451
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	3452
4. Bordnetzsteuergerät	3453
5. Bordnetzsteuergerät	3454

6. Bordnetzsteuergerät	3455
7. Bordnetzsteuergerät	3456
8. Bordnetzsteuergerät	3457
9. Bordnetzsteuergerät	3458
10. Bordnetzsteuergerät	3459
11. Bordnetzsteuergerät	3460
12. Bordnetzsteuergerät	3461
13. Bordnetzsteuergerät	3462
305 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	3463-3475
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	3463
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3464
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	3465
4. Bordnetzsteuergerät	3466
5. Bordnetzsteuergerät	3467
6. Bordnetzsteuergerät	3468
7. Bordnetzsteuergerät	3469
8. Bordnetzsteuergerät	3470
9. Bordnetzsteuergerät	3471
10. Bordnetzsteuergerät	3472
11. Bordnetzsteuergerät	3473
12. Bordnetzsteuergerät	3474
13. Bordnetzsteuergerät	3475
306 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	3476-3477
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	3476
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3477
307 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	3478-3480
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	3478
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3479
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	3480
308 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	3481-3483
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	3481
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3482
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	3483
309 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	3484-3522
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	3484
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3485
3. Sicherungshalter B	3486
4. Sicherungshalter C	3487
5. Sicherungshalter C	3488
6. Sicherungshalter C	3489
7. Sicherungshalter C	3490
8. Sicherungshalter C	3491
9. Sicherungshalter C	3492
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3493
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3494
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3495
13. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3496
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3497
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3498
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3499
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3500
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3501
19. Lichtschalter	3502
20. Scheinwerfer vorn links	3503
21. Scheinwerfer vorn rechts	3504
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3505
23. Schlussleuchte links	3506
24. Schlussleuchte rechts	3507
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3508
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3509
27. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite. Leseleuchte Fahrerseite	3510



28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3511
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3512
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3513
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3514
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3515
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3516
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3517
35. Schalttafeleinsatz	3518
36. Schalttafeleinsatz	3519
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3520
38. Diagnose-Interface für Datenbus	3521
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3522
310 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	3523-3561
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	3523
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3524
3. Sicherungshalter B	3525
4. Sicherungshalter C	3526
5. Sicherungshalter C	3527
6. Sicherungshalter C	3528
7. Sicherungshalter C	3529
8. Sicherungshalter C	3530
9. Sicherungshalter C	3531
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3532
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3533
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3534
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3535
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3536
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3537
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3538
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3539
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3540
19. Lichtschalter	3541
20. Scheinwerfer vorn links	3542
21. Scheinwerfer vorn rechts	3543
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3544
23. Schlussleuchte links	3545
24. Schlussleuchte rechts	3546
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3547
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3548
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3549
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3550
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3551
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3552
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3553
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3554
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3555
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3556
35. Schalttafeleinsatz	3557
36. Schalttafeleinsatz	3558
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3559
38. Diagnose-Interface für Datenbus	3560
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3561
311 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System . (7L6).(L0L)	3562-3601

1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	3562
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3563
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3564
4. Sicherungshalter B	3565
5. Sicherungshalter C	3566
6. Sicherungshalter C	3567
7. Sicherungshalter C	3568
8. Sicherungshalter C	3569
9. Sicherungshalter C	3570
10. Sicherungshalter C	3571
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3572
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3573
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3574
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3575
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3576
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3577
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3578
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3579
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3580
20. Lichtschalter	3581
21. Scheinwerfer vorn links	3582
22. Scheinwerfer vorn rechts	3583
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3584
24. Schlussleuchte links	3585
25. Schlussleuchte rechts	3586
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3587
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3588
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3589
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3590
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3591
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3592
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3593
33. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz	3594
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3595
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3596
36. Schalttafeleinsatz	3597
37. Schalttafeleinsatz	3598
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3599
39. Diagnose-Interface für Datenbus	3600
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3601
312 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	3602-3641
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	3602
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3603
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3604
4. Sicherungshalter B	3605
5. Sicherungshalter C	3606
6. Sicherungshalter C	3607
7. Sicherungshalter C	3608
8. Sicherungshalter C	3609
9. Sicherungshalter C	3610
10. Sicherungshalter C	3611
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3612
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3613
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3614
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3615

15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3616
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3617
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3618
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3619
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3620
20. Lichtschalter	3621
21. Scheinwerfer vorn links	3622
22. Scheinwerfer vorn rechts	3623
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3624
24. Schlussleuchte links	3625
25. Schlussleuchte rechts	3626
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3627
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3628
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3629
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3630
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	3631
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3632
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3633
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3634
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3635
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3636
36. Schalttafeleinsatz	3637
37. Schalttafeleinsatz	3638
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3639
39. Diagnose-Interface für Datenbus	3640
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3641
313 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	3642-3668
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	3642
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3643
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3644
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3645
5. Sicherungshalter B	3646
6. Sicherungshalter C	3647
7. Sicherungshalter C	3648
8. Motorsteuergerät	3649
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3650
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3651
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3652
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3653
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3654
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3655
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3656
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3657
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3658
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3659
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3660
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3661
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3662
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3663
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3664
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3665
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3666

26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3667
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3668
314 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	3669-3695
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	3669
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3670
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3671
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3672
5. Sicherungshalter B	3673
6. Sicherungshalter C	3674
7. Sicherungshalter C	3675
8. Motorsteuergerät	3676
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3677
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3678
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3679
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3680
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3681
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3682
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3683
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3684
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3685
18. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3686
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3687
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3688
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3689
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3690
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3691
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3692
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3693
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3694
27. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3695
315 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	3696-3723
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	3696
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3697
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3698
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3699
5. Sicherungshalter B	3700
6. Sicherungshalter C	3701
7. Sicherungshalter C	3702
8. Motorsteuergerät	3703
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3704
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3705
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3706
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	3707
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3708
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3709
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3710
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3711
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3712
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3713
19. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	3714
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3715

21. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3716
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3717
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3718
24. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3719
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3720
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3721
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3722
28. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3723
316 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	3724-3744
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	3724
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3725
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3726
4. Sicherungshalter B	3727
5. Sicherungshalter C	3728
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3729
7. Motorsteuergerät	3730
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3731
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3732
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3733
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3734
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3735
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3736
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	3737
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	3738
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3739
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3740
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3741
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3742
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3743
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3744
317 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	3745-3768
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	3745
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3746
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3747
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	3748
5. Sicherungshalter C	3749
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3750
7. Motorsteuergerät	3751
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3752
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3753
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3754
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3755
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3756
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3757
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3758
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3759
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	3760
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	3761
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3762
19. Motorsteuergerät. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe. Zündspule 2 mit Leistungsendstufe.	3763

Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3764
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3765
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3766
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3767
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3768
318 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3769-3792
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3769
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3770
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3771
4. Sicherungshalter B	3772
5. Sicherungshalter C	3773
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3774
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3775
8. Motorsteuergerät	3776
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3777
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3778
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3779
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3780
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3781
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3782
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3783
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3784
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3785
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3786
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3787
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3788
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3789
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3790
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3791
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3792
319 - 2,0-I-Dieselmotor , CFHC	3793-3816
1. 2,0-I-Dieselmotor , CFHC	3793
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3794
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3795
4. Sicherungshalter B	3796
5. Sicherungshalter C	3797
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3798
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3799
8. Motorsteuergerät	3800
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3801
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3802
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3803
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3804
13. Luftmassenmesser. Motorsteuergerät. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung. Umschaltventil für	3805

Kühler der Abgasrückführung	
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3806
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3807
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3808
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3809
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3810
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3811
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3812
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3813
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafелеinsatz	3814
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafелеinsatz	3815
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafелеinsatz	3816
320 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	3817-3852
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	3817
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3818
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3819
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3820
5. Sicherungshalter B	3821
6. Sicherungshalter C	3822
7. Sicherungshalter C	3823
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3824
9. Motorsteuergerät	3825
10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3826
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3827
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	3828
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3829
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3830
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3831
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3832
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3833
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3834
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3835
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	3836
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3837
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	3838
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3839
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3840
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	3841
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	3842
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3843
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	3844
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3845
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3846
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3847
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	3848
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3849
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafелеinsatz	3850
35. Kraftstoffvorratsanzeige. Kraftstoffvorratsgeber 2. Schalttafелеinsatz	3851

36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3852
321 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	3853-3858
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	3853
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3854
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3855
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3856
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	3857
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3858
322 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	3859-3864
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	3859
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3860
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3861
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3862
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	3863
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3864
323 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	3865-3871
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	3865
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3866
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3867
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3868
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	3869
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	3870
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3871
324 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3872-3878
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3872
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3873
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3874
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3875
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	3876
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	3877
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3878
325 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	3879-3881
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	3879
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3880
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3881
326 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	3882-3884
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	3882
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3883
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3884
327 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3885-3892
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	3885
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3886
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	3887
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3888
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3889
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3890
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3891
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3892
328 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3893-3896
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3893
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3894
3. Steuergerät für Heizung. Motorsteueregerät	3895



4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	3896
329 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3897-3900
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3897
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3898
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	3899
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	3900
330 - Climatic , (L0L)	3901-3906
1. Climatic , (L0L)	3901
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3902
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3903
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3904
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	3905
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3906
331 - Climatic , (L0R)	3907-3912
1. Climatic , (L0R)	3907
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3908
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3909
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3910
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	3911
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3912
332 - Climatronic , (L0L)	3913-3920
1. Climatronic , (L0L)	3913
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3914
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	3915
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	3916
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	3917
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3918
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3919
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3920
333 - Climatronic , (L0R)	3921-3928
1. Climatronic , (L0R)	3921
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3922
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	3923
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	3924
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	3925
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3926
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3927
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3928
334 - Zusatzluftheizung (PTC)	3929-3930
1. Zusatzluftheizung (PTC)	3929
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	3930
335 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	3931-3934
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	3931
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3932
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3933
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3934

336 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	3935-3938
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	3935
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3936
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3937
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3938
337 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	3939-3942
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	3939
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3940
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3941
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3942
338 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	3943-3946
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	3943
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3944
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3945
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3946
339 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3947-3952
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3947
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3948
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3949
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3950
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3951
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3952
340 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3953-3958
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3953
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3954
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3955
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3956
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3957
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3958
341 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3959-3964
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3959
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3960
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3961
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3962
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3963
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3964
342 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3965-3970
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	3965
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3966
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3967
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3968
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3969
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3970
343 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket . (8AA).(8UB).(8YF).(7L3).(L0L)	3971-3980

1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0L)	3971
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3972
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3973
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3974
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3975
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3976
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3977
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3978
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3979
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3980
344 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3981-3990
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L3),(L0R)	3981
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3982
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3983
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3984
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3985
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3986
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3987
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3988
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3989
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3990
345 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3991-4000
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0L)	3991
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3992
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3993
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3994
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3995
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3996
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3997
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3998
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3999
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4000
346 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	4001-4010
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8UB),(8YF),(7L6),(L0R)	4001
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4002
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4003
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4004
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4005
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4006
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4007
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4008
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4009
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4010

Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	
347 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	4011-4016
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	4011
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	4012
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4013
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4014
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4015
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4016
348 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0R)	4017-4022
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0R)	4017
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	4018
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4019
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4020
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4021
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4022
349 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	4023-4028
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	4023
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	4024
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4025
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4026
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4027
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4028
350 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0R)	4029-4034
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0R)	4029
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	4030
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4031
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4032
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4033
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4034
351 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	4035-4044
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	4035
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	4036
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4037
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4038
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4039
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4040
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4041

8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4042
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4043
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4044
352 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0R)	4045-4054
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0R)	4045
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	4046
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4047
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4048
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4049
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4050
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4051
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4052
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4053
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4054
353 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	4055-4064
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	4055
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	4056
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4057
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4058
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4059
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4060
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4061
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4062
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4063
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4064
354 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0R)	4065-4074
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0R)	4065
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	4066
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4067
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4068
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4069
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4070
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4071
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4072
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4073
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4074

	Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckschei e	
355 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	4075-4086
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	4075
	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4076
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4077
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4078
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4079
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4080
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4081
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4082
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4083
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4084
	11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4085
	12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckschei e	4086
356 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	4087-4098
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	4087
	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4088
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4089
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4090
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4091
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4092
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4093
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4094
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4095
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4096
	11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4097
	12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckschei e	4098
357 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	4099-4110
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	4099
	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4100
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4101
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4102
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4103
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4104
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4105
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4106
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4107
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1. Dachantenne	4108

	11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4109
	12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4110
358 -	Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	4111-4122
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	4111
	2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4112
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4113
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4114
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4115
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4116
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4117
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4118
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4119
	10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4120
	11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4121
	12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4122
359 -	Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	4123-4129
	1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	4123
	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	4124
	3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	4125
	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	4126
	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	4127
	6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	4128
	7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4129
360 -	Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4130-4139
	1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4130
	2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	4131
	3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	4132
	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	4133
	5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	4134
	6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	4135
	7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4136
	8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4137
	9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	4138
	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4139
361 -	Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	4140-4178
	1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	4140
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4141
	3. Sicherungshalter B	4142
	4. Sicherungshalter C	4143
	5. Sicherungshalter C	4144
	6. Sicherungshalter C	4145
	7. Sicherungshalter C	4146
	8. Sicherungshalter C	4147
	9. Sicherungshalter C	4148

10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4149
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4150
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4151
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4152
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4153
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4154
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4155
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4156
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4157
19. Lichtschalter	4158
20. Scheinwerfer vorn links	4159
21. Scheinwerfer vorn rechts	4160
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4161
23. Schlussleuchte links	4162
24. Schlussleuchte rechts	4163
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4164
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4165
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4166
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4167
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4168
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4169
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4170
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4171
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4172
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4173
35. Schalttafeleinsatz	4174
36. Schalttafeleinsatz	4175
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4176
38. Diagnose-Interface für Datenbus	4177
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4178
362 - Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	4179-4217
1. Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	4179
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4180
3. Sicherungshalter B	4181
4. Sicherungshalter C	4182
5. Sicherungshalter C	4183
6. Sicherungshalter C	4184
7. Sicherungshalter C	4185
8. Sicherungshalter C	4186
9. Sicherungshalter C	4187
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4188
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4189
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4190
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4191
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4192
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4193
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4194
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4195
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4196
19. Lichtschalter	4197
20. Scheinwerfer vorn links	4198
21. Scheinwerfer vorn rechts	4199
22. Realer für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung. Einsteller für Leuchtweitenregelung	4200



23. Schlussleuchte links	4201
24. Schlussleuchte rechts	4202
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4203
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4204
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4205
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4206
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4207
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4208
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4209
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4210
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4211
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4212
35. Schalttafeleinsatz	4213
36. Schalttafeleinsatz	4214
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4215
38. Diagnose-Interface für Datenbus	4216
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4217
363 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4218-4257
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4218
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4219
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4220
4. Sicherungshalter B	4221
5. Sicherungshalter C	4222
6. Sicherungshalter C	4223
7. Sicherungshalter C	4224
8. Sicherungshalter C	4225
9. Sicherungshalter C	4226
10. Sicherungshalter C	4227
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4228
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4229
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4230
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4231
15. Zündanlasserschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4232
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4233
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4234
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4235
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4236
20. Lichtschalter	4237
21. Scheinwerfer vorn links	4238
22. Scheinwerfer vorn rechts	4239
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4240
24. Schlussleuchte links	4241
25. Schlussleuchte rechts	4242
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4243
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4244
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4245
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4246
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4247
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4248
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4249
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4250
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4251
35. Kontaktschalter für Motorhaube. Schalttafeleinsatz	4252

36. Schalttafeleinsatz	4253
37. Schalttafeleinsatz	4254
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4255
39. Diagnose-Interface für Datenbus	4256
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4257
364 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4258-4297
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4258
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4259
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4260
4. Sicherungshalter B	4261
5. Sicherungshalter C	4262
6. Sicherungshalter C	4263
7. Sicherungshalter C	4264
8. Sicherungshalter C	4265
9. Sicherungshalter C	4266
10. Sicherungshalter C	4267
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4268
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4269
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4270
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4271
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4272
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4273
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4274
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4275
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4276
20. Lichtschalter	4277
21. Scheinwerfer vorn links	4278
22. Scheinwerfer vorn rechts	4279
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4280
24. Schlussleuchte links	4281
25. Schlussleuchte rechts	4282
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4283
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4284
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4285
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4286
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4287
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4288
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4289
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4290
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4291
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4292
36. Schalttafeleinsatz	4293
37. Schalttafeleinsatz	4294
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4295
39. Diagnose-Interface für Datenbus	4296
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4297
365 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	4298-4324
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CYVB,(7L6)	4298
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4299
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4300
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4301
5. Sicherungshalter B	4302
6. Sicherungshalter C	4303
7. Sicherungshalter C	4304
8. Motorsteuergerät	4305
9. Gaspedalstellunsaerber. Motorsteueraerät	4306

10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4307
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4308
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4309
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4310
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4311
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	4312
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4313
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	4314
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Ladeluftkühlung	4315
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4316
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4317
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	4318
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	4319
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4320
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4321
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4322
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4323
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4324
366 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	4325-4351
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	4325
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4326
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4327
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4328
5. Sicherungshalter B	4329
6. Sicherungshalter C	4330
7. Sicherungshalter C	4331
8. Motorsteuergerät	4332
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4333
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4334
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4335
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4336
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4337
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4338
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	4339
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4340
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	4341
18. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	4342
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4343
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4344
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	4345
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	4346
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4347
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4348
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4349
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4350
27. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4351
367 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	4352-4379
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	4352
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4353
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4354

4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4355
5. Sicherungshalter B	4356
6. Sicherungshalter C	4357
7. Sicherungshalter C	4358
8. Motorsteuergerät	4359
9. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4360
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4361
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	4362
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	4363
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4364
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4365
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	4366
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4367
17. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	4368
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	4369
19. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	4370
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4371
21. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4372
22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	4373
23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	4374
24. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4375
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4376
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4377
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4378
28. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4379
368 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	4380-4400
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	4380
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4381
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4382
4. Sicherungshalter B	4383
5. Sicherungshalter C	4384
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	4385
7. Motorsteuergerät	4386
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4387
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4388
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4389
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4390
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4391
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4392
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	4393
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	4394
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4395
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4396
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	4397
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4398
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4399
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4400
369 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	4401-4424
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	4401
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4402

B	
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	4403
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	4404
5. Sicherungshalter C	4405
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	4406
7. Motorsteuergerät	4407
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4408
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4409
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4410
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4411
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	4412
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4413
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4414
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	4415
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	4416
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	4417
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	4418
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4419
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4420
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4421
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4422
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4423
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4424
370 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	4425-4448
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	4425
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4426
B	
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	4427
4. Sicherungshalter B	4428
5. Sicherungshalter C	4429
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	4430
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	4431
8. Motorsteuergerät	4432
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4433
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4434
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	4435
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4436
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	4437
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	4438
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4439
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4440
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	4441
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	4442
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4443
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	4444
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	4445
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4446

23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4447
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4448
371 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	4449-4472
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	4449
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4450
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	4451
4. Sicherungshalter B	4452
5. Sicherungshalter C	4453
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	4454
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	4455
8. Motorsteuergerät	4456
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4457
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4458
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	4459
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4460
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	4461
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	4462
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4463
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4464
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	4465
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	4466
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4467
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	4468
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	4469
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4470
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4471
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4472
372 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	4473-4508
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	4473
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4474
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4475
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	4476
5. Sicherungshalter B	4477
6. Sicherungshalter C	4478
7. Sicherungshalter C	4479
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	4480
9. Motorsteuergerät	4481
10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	4482
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	4483
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	4484
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4485
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	4486
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	4487
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4488
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	4489
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	4490
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	4491
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Reduktionsmittel. Pumpe für	4492

Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	4493
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	4494
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	4495
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	4496
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	4497
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	4498
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	4499
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	4500
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	4501
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	4502
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4503
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	4504
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	4505
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	4506
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	4507
36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	4508
373 - Elektromechanische Servolenkung	4509-4511
1. Elektromechanische Servolenkung	4509
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	4510
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4511
374 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	4512-4519
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	4512
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4513
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	4514
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4515
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	4516
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4517
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4518
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	4519
375 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	4520-4523
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	4520
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4521
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	4522
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	4523
376 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	4524-4527
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	4524
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4525
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	4526
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	4527
377 - Climatic , (L0L)	4528-4533
1. Climatic , (L0L)	4528
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4529
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	4530
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	4531
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	4532
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	4533
378 - Climatic , (L0R)	4534-4539
1. Climatic , (L0R)	4534
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse. Stellmotor der Umluftklappe	4535

	3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	4536
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	4537
	5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	4538
	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	4539
379 -	Climatronic , (L0L)	4540-4547
	1. Climatronic , (L0L)	4540
	2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	4541
	3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	4542
	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	4543
	5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	4544
	6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	4545
	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	4546
	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	4547
380 -	Climatronic , (L0R)	4548-4555
	1. Climatronic , (L0R)	4548
	2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	4549
	3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	4550
	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	4551
	5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	4552
	6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	4553
	7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	4554
	8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	4555
381 -	Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	4556-4563
	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	4556
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	4557
	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	4558
	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	4559
	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	4560
	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	4561
	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	4562
	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4563
382 -	Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	4564-4571
	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	4564
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	4565
	3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	4566
	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	4567
	5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	4568
	6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	4569
	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	4570
	8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4571
383 -	Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	4572-4578
	1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	4572
	2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	4573
	3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	4574
	4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung. Verbrennungsluftgebläse. Umwälzpumpe. Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	4575



5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	4576
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	4577
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4578
384 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	4579-4592
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	4579
2. Sicherungshalter C	4580
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	4581
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4582
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4583
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4584
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4585
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4586
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4587
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4588
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4589
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	4590
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	4591
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4592
385 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	4593-4606
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	4593
2. Sicherungshalter C	4594
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	4595
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4596
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4597
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4598
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4599
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4600
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4601
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4602
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4603
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	4604
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	4605
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4606
386 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	4607-4622
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	4607
2. Sicherungshalter C	4608
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	4609
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4610
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4611
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4612
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4613
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4614
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4615
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4616
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4617
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	4618
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	4619
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	4620
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	4621
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4622
387 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	4623-4638
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	4623
2. Sicherungshalter C	4624
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür. Türsteuergerät Fahrerseite	4625

4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4626
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4627
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4628
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4629
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4630
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4631
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4632
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4633
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	4634
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	4635
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	4636
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	4637
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4638
388 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	4639-4654
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	4639
2. Sicherungshalter C	4640
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	4641
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	4642
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	4643
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4644
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	4645
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	4646
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	4647
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	4648
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	4649
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	4650
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	4651
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	4652
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	4653
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	4654
389 - Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L3),(L0L)	4655-4660
1. Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L3),(L0L)	4655
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4656
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4657
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4658
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4659
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4660
390 - Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L3),(L0R)	4661-4666
1. Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L3),(L0R)	4661
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4662
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4663
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4664
5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4665
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4666
391 - Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L6),(L0L)	4667-4672
1. Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L6),(L0L)	4667
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4668
3. Radio. Hochtonlautsprecher vorn links. Tieftonlautsprecher vorn links. Hochtonlautsprecher vorn	4669

	rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4670
	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4671
	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4672
392 -	Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L6),(L0R)	4673-4678
	1. Radioanlage , (8AA),(8YF),(7L6),(L0R)	4673
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4674
	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4675
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4676
	5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4677
	6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4678
393 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8YF),(7L3),(L0L)	4679-4688
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8YF),(7L3),(L0L)	4679
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4680
	3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4681
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4682
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4683
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4684
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4685
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4686
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4687
	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4688
394 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8YF),(7L3),(L0R)	4689-4698
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8YF),(7L3),(L0R)	4689
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4690
	3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4691
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4692
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4693
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4694
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4695
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4696
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4697
	10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4698
395 -	Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8YF),(7L6),(L0L)	4699-4708
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8YF),(7L6),(L0L)	4699
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4700
	3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4701
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4702
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4703
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4704
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4705
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4706
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4707

10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4708
396 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8YF),(7L6),(L0R)	4709-4718
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AA),(8YF),(7L6),(L0R)	4709
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	4710
3. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	4711
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4712
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	4713
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4714
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4715
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4716
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4717
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4718
397 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	4719-4726
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	4719
2. Sicherungshalter B	4720
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4721
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4722
5. Anschluss für externe Audioquellen	4723
6. Dachantenne	4724
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4725
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4726
398 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0R)	4727-4734
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0R)	4727
2. Sicherungshalter B	4728
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4729
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4730
5. Anschluss für externe Audioquellen	4731
6. Dachantenne	4732
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4733
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4734
399 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	4735-4742
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	4735
2. Sicherungshalter B	4736
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4737
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4738
5. Anschluss für externe Audioquellen	4739
6. Dachantenne	4740
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4741
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4742
400 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0R)	4743-4750
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0R)	4743
2. Sicherungshalter B	4744
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4745
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4746

5. Anschluss für externe Audioquellen	4747
6. Dachantenne	4748
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4749
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4750
401 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	4751-4758
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	4751
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4752
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4753
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4754
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4755
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4756
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4757
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4758
402 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	4759-4766
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	4759
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4760
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4761
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4762
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4763
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4764
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4765
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4766
403 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	4767-4774
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	4767
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4768
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4769
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4770
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4771
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4772
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4773
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4774
404 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	4775-4782
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	4775
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4776
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4777
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4778
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4779
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4780
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4781
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4782
405 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	4783-4794
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	4783
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1. Sicherungshalter B	4784

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4785
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4786
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4787
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4788
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4789
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4790
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4791
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4792
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4793
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4794
406 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	4795-4806
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	4795
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4796
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4797
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4798
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4799
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4800
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4801
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4802
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4803
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4804
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4805
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4806
407 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	4807-4818
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	4807
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4808
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4809
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4810
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4811
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4812
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4813
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4814
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4815
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4816
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4817
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4818
408 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket . (7L6).(L0R)	4819-4830

1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	4819
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	4820
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	4821
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	4822
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	4823
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	4824
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4825
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	4826
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	4827
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	4828
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	4829
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	4830
409 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4831-4840
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	4831
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	4832
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	4833
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	4834
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	4835
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	4836
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4837
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	4838
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	4839
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4840
410 - Anhängerbetrieb	4841-4843
1. Anhängerbetrieb	4841
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	4842
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	4843
411 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	4844-4856
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	4844
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	4845
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	4846
4. Bordnetzsteuergerät	4847
5. Bordnetzsteuergerät	4848
6. Bordnetzsteuergerät	4849
7. Bordnetzsteuergerät	4850
8. Bordnetzsteuergerät	4851
9. Bordnetzsteuergerät	4852
10. Bordnetzsteuergerät	4853
11. Bordnetzsteuergerät	4854
12. Bordnetzsteuergerät	4855
13. Bordnetzsteuergerät	4856
412 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	4857-4869
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	4857
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	4858
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	4859
4. Bordnetzsteuergerät	4860
5. Bordnetzsteuergerät	4861
6. Bordnetzsteuergerät	4862
7. Bordnetzsteuergerät	4863
8. Bordnetzsteuergerät	4864

9. Bordnetzsteuergerät	4865
10. Bordnetzsteuergerät	4866
11. Bordnetzsteuergerät	4867
12. Bordnetzsteuergerät	4868
13. Bordnetzsteuergerät	4869
413 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	4870-4908
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	4870
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4871
3. Sicherungshalter B	4872
4. Sicherungshalter C	4873
5. Sicherungshalter C	4874
6. Sicherungshalter C	4875
7. Sicherungshalter C	4876
8. Sicherungshalter C	4877
9. Sicherungshalter C	4878
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4879
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4880
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4881
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4882
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4883
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4884
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4885
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4886
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4887
19. Lichtschalter	4888
20. Scheinwerfer vorn links	4889
21. Scheinwerfer vorn rechts	4890
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4891
23. Schlussleuchte links	4892
24. Schlussleuchte rechts	4893
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4894
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4895
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4896
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4897
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4898
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4899
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4900
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4901
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4902
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4903
35. Schalttafeleinsatz	4904
36. Schalttafeleinsatz	4905
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4906
38. Diagnose-Interface für Datenbus	4907
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4908
414 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	4909-4947
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	4909
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4910
3. Sicherungshalter B	4911
4. Sicherungshalter C	4912
5. Sicherungshalter C	4913
6. Sicherungshalter C	4914
7. Sicherungshalter C	4915
8. Sicherungshalter C	4916
9. Sicherungshalter C	4917
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4918
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4919



12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4920
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4921
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4922
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4923
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4924
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4925
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4926
19. Lichtschalter	4927
20. Scheinwerfer vorn links	4928
21. Scheinwerfer vorn rechts	4929
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4930
23. Schlussleuchte links	4931
24. Schlussleuchte rechts	4932
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4933
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4934
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4935
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4936
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4937
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4938
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4939
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4940
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4941
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4942
35. Schalttafeleinsatz	4943
36. Schalttafeleinsatz	4944
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4945
38. Diagnose-Interface für Datenbus	4946
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4947
415 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4948-4987
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	4948
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4949
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4950
4. Sicherungshalter B	4951
5. Sicherungshalter C	4952
6. Sicherungshalter C	4953
7. Sicherungshalter C	4954
8. Sicherungshalter C	4955
9. Sicherungshalter C	4956
10. Sicherungshalter C	4957
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4958
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4959
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4960
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4961
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4962
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4963
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4964
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	4965
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	4966
20. Lichtschalter	4967
21. Scheinwerfer vorn links	4968
22. Scheinwerfer vorn rechts	4969
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	4970
24. Schlussleuchte links	4971

25. Schlussleuchte rechts	4972
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	4973
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	4974
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	4975
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	4976
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	4977
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	4978
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	4979
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	4980
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	4981
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	4982
36. Schalttafeleinsatz	4983
37. Schalttafeleinsatz	4984
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	4985
39. Diagnose-Interface für Datenbus	4986
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	4987
416 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4988-5027
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	4988
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4989
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4990
4. Sicherungshalter B	4991
5. Sicherungshalter C	4992
6. Sicherungshalter C	4993
7. Sicherungshalter C	4994
8. Sicherungshalter C	4995
9. Sicherungshalter C	4996
10. Sicherungshalter C	4997
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	4998
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	4999
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5000
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	5001
15. Zündanlasserschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5002
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5003
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5004
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	5005
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	5006
20. Lichtschalter	5007
21. Scheinwerfer vorn links	5008
22. Scheinwerfer vorn rechts	5009
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	5010
24. Schlussleuchte links	5011
25. Schlussleuchte rechts	5012
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	5013
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	5014
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	5015
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	5016
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	5017
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	5018
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	5019
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	5020
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	5021
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	5022
36. Schalttafeleinsatz	5023

37. Schalttafeleinsatz	5024
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	5025
39. Diagnose-Interface für Datenbus	5026
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	5027
417 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	5028-5048
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	5028
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5029
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5030
4. Sicherungshalter B	5031
5. Sicherungshalter C	5032
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5033
7. Motorsteuergerät	5034
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5035
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5036
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5037
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5038
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	5039
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5040
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	5041
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	5042
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5043
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5044
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5045
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5046
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5047
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5048
418 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	5049-5072
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAB	5049
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5050
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	5051
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	5052
5. Sicherungshalter C	5053
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5054
7. Motorsteuergerät	5055
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5056
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	5057
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5058
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	5059
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	5060
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5061
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	5062
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	5063
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	5064
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	5065
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	5066
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	5067
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5068
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	5069
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5070

23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5071
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5072
419 - 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	5073-5096
1. 2,0-l-Dieselmotor , CLCA,CLCB	5073
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5074
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5075
4. Sicherungshalter B	5076
5. Sicherungshalter C	5077
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5078
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5079
8. Motorsteuergerät	5080
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5081
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5082
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	5083
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5084
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	5085
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	5086
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5087
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5088
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5089
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5090
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5091
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	5092
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5093
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5094
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5095
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5096
420 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	5097-5120
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHC	5097
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5098
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5099
4. Sicherungshalter B	5100
5. Sicherungshalter C	5101
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	5102
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5103
8. Motorsteuergerät	5104
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5105
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	5106
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	5107
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5108
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	5109
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	5110
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5111
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5112
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5113

18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	5114
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5115
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	5116
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5117
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5118
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5119
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5120
421 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	5121-5156
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFSA,DFSB,(7L6)	5121
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	5122
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	5123
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	5124
5. Sicherungshalter B	5125
6. Sicherungshalter C	5126
7. Sicherungshalter C	5127
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	5128
9. Motorsteuergerät	5129
10. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	5130
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	5131
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	5132
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	5133
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	5134
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	5135
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	5136
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	5137
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	5138
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	5139
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	5140
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	5141
22. Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Stellmotor 2 für Abgasrückführung	5142
23. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	5143
24. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	5144
25. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	5145
26. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	5146
27. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	5147
28. Taster für Bergabfahrassistent, Motorsteuergerät	5148
29. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	5149
30. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	5150
31. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	5151
32. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	5152
33. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	5153
34. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	5154
35. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	5155
36. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	5156
422 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5157-5162
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5157
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite. Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite. Sicherungshalter C	5158

3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5159
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5160
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5161
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5162
423 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5163-5168
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5163
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5164
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5165
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5166
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5167
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5168
424 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5169-5174
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5169
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5170
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5171
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5172
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5173
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5174
425 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5175-5181
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0L)	5175
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5176
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5177
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5178
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5179
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5180
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5181
426 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5182-5188
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ0),(L0R)	5182
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5183
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5184
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5185
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5186
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5187
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5188
427 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5189-5195

1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (NZ3),(L0L)	5189
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	5190
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	5191
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	5192
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	5193
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	5194
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5195
428 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten , (NZ0)	5196-5198
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten , (NZ0)	5196
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5197
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5198
429 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten , (NZ0)	5199-5201
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten , (NZ0)	5199
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5200
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5201
430 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (NZ3)	5202-5204
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (NZ3)	5202
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	5203
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5204
431 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	5205-5212
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	5205
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5206
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	5207
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	5208
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	5209
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	5210
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	5211
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5212
432 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	5213-5222
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	5213
2. Lichtschalter	5214
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5215
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5216
5. Scheinwerfer vorn links	5217
6. Scheinwerfer vorn links	5218
7. Scheinwerfer vorn rechts	5219
8. Scheinwerfer vorn rechts	5220
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	5221
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	5222
433 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	5223-5232
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	5223
2. Lichtschalter	5224
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	5225
4. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Steuergerät für	5226

Lenksäulenelektronik	
5. Scheinwerfer vorn links	5227
6. Scheinwerfer vorn links	5228
7. Scheinwerfer vorn rechts	5229
8. Scheinwerfer vorn rechts	5230
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	5231
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	5232
434 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	5233-5236
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	5233
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5234
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	5235
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	5236
435 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	5237-5240
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	5237
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5238
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	5239
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	5240
436 - Climatic , (L0L)	5241-5246
1. Climatic , (L0L)	5241
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5242
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	5243
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	5244
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	5245
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	5246
437 - Climatic , (L0R)	5247-5252
1. Climatic , (L0R)	5247
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	5248
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	5249
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	5250
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	5251
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	5252
438 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	5253-5260
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	5253
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	5254
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	5255
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	5256
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	5257
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	5258
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	5259
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5260
439 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	5261-5268
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	5261
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	5262
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	5263
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	5264
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	5265
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	5266
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	5267
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5268
440 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	5269-5275
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	5269
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5270
3. Taster für Startanlage. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5271



4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5272
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5273
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5274
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5275
441 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	5276-5282
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	5276
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5277
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5278
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5279
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5280
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5281
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5282
442 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	5283-5289
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	5283
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5284
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5285
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5286
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5287
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5288
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5289
443 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	5290-5296
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	5290
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5291
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	5292
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	5293
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	5294
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	5295
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5296
444 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0L)	5297-5300
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0L)	5297
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5298
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5299
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5300
445 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0R)	5301-5304
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L3),(L0R)	5301
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5302
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5303
4. Hochtonlautsprecher hinten links. Tieftonlautsprecher hinten links. Hochtonlautsprecher hinten	5304

rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
446 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0L)	5305-5308
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0L)	5305
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5306
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5307
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5308
447 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0R)	5309-5312
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (8YZ),(7L6),(L0R)	5309
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5310
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5311
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5312
448 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	5313-5319
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	5313
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5314
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5315
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5316
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5317
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5318
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5319
449 - Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	5320-5326
1. Radioanlage , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	5320
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5321
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5322
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5323
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5324
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5325
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5326
450 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	5327-5337
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L3),(L0L)	5327
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5328
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5329
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5330
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5331
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5332
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5333
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5334
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5335
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5336
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5337

451 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	5338-5348
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I7A),(I7Y),(7L6),(L0L)	5338
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Sicherungshalter B	5339
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5340
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5341
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5342
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5343
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5344
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5345
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5346
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5347
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5348
452 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	5349-5356
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L3),(L0L)	5349
2. Sicherungshalter B	5350
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5351
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5352
5. Anschluss für externe Audioquellen	5353
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5354
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5355
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5356
453 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	5357-5364
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät) , (7L6),(L0L)	5357
2. Sicherungshalter B	5358
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5359
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5360
5. Anschluss für externe Audioquellen	5361
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5362
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	5363
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5364
454 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	5365-5373
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	5365
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5366
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5367
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5368
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5369
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5370
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5371
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	5372
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5373
455 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	5374-5382
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	5374
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn.	5375

Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5376
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	5377
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	5378
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5379
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5380
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	5381
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5382
456 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	5383-5395
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	5383
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5384
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5385
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5386
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5387
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5388
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5389
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5390
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5391
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5392
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5393
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	5394
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5395
457 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	5396-5408
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	5396
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B	5397
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	5398
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	5399
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5400
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	5401
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	5402
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	5403
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	5404
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	5405
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	5406
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	5407
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	5408
458 - Notrufmodul , (8AA),(8YF)	5409-5412
1. Notrufmodul , (8AA),(8YF)	5409
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5410
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Radio, Dachantenne	5411
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon	5412

für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	
459 - Notrufmodul , (8YZ)	5413-5416
1. Notrufmodul , (8YZ)	5413
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5414
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5415
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5416
460 - Notrufmodul , (I7Y)	5417-5420
1. Notrufmodul , (I7Y)	5417
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5418
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5419
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5420
461 - Notrufmodul , (I7A),(8AY)	5421-5424
1. Notrufmodul , (I7A),(8AY)	5421
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5422
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	5423
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	5424
462 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	5425-5438
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	5425
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	5426
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	5427
4. Bordnetzsteuergerät	5428
5. Bordnetzsteuergerät	5429
6. Bordnetzsteuergerät	5430
7. Bordnetzsteuergerät	5431
8. Bordnetzsteuergerät	5432
9. Bordnetzsteuergerät	5433
10. Bordnetzsteuergerät	5434
11. Bordnetzsteuergerät	5435
12. Bordnetzsteuergerät	5436
13. Bordnetzsteuergerät	5437
14. Bordnetzsteuergerät	5438
463 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	5439-5452
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	5439
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	5440
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	5441
4. Bordnetzsteuergerät	5442
5. Bordnetzsteuergerät	5443
6. Bordnetzsteuergerät	5444
7. Bordnetzsteuergerät	5445
8. Bordnetzsteuergerät	5446
9. Bordnetzsteuergerät	5447
10. Bordnetzsteuergerät	5448
11. Bordnetzsteuergerät	5449
12. Bordnetzsteuergerät	5450
13. Bordnetzsteuergerät	5451
14. Bordnetzsteuergerät	5452
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	5453-5489
1. Sicherungen	5453-5489
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5453
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5454
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	5455-5456
1.3.1 Sicherheitsbelegung E-Box, ab November 2013	5455
1.3.2 Sicherheitsbelegung E-Box, ab Mai 2014	5456
1.3.3 Sicherheitsbelegung E-Box, ab Mai 2015	5456
1.4 Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraum links	5457-5475
1.4.1 Sicherheitsbelegung E-Box, ab November 2013	5459-5460
1.4.2 Sicherheitsbelegung E-Box, ab Mai 2014	5461-5462
1.4.3 Sicherheitsbelegung E-Box, ab November 2014	5463-5464
1.4.4 Sicherungsbelegung E-Box. ab Mai 2015	5465-5467

1.4.5 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2015	5468-5470
1.4.6 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2016	5471-5472
1.4.7 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2016	5473-5475
1.5 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, Schalttafel links	5476-5487
1.5.1 Sicherungsbelegung, ab November 2013	5477-5478
1.5.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2014	5479-5480
1.5.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	5481-5482
1.5.4 Sicherungsbelegung, ab November 2015	5483-5485
1.5.5 Sicherungsbelegung, ab November 2016	5486-5487
1.6 Thermosicherungen unter der Schalttafel links	5488-5489
802 - -Einbauorte: Relais - 3	5490-5502
1. Relais	5490-5502
1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5490
1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5491
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	5492
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter dem Bordnetzsteuergerät, ab November 2013	5493
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab November 2013 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5494
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2015 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5495-5496
1.7 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab November 2013 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5497-5498
1.8 Relaisplatzbelegung im Relaisträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2015 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5499-5500
1.9 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der E-Box, ab November 2013	5501-5502
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	5503-5515
1. Massepunkte	5503-5515
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5503
1.2 Übersicht der Massepunkte im Motorraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5504-5506
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5507-5508
1.4 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5509-5512
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	5513-5515
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	5516-5595
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	5516-5595
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5516-5518
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5519-5521
1.3 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	5522
1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	5522-5526
1.4.1 Einbauort, ab November 2013:	5523
1.4.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5523-5526
1.5 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	5527-5529
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5527-5528
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5529
1.6 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- / Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung -E20-	5530
1.6.3 Steckerbelegung:	5531
1.7 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	5531-5533
1.7.1 Steckerbelegung, ab November 2013:	5531-5533
1.8 Lichtschalter -E1-	5534
1.8.3 Steckerbelegung:	5534
1.9 Bordnetzsteuergerät - J519	5535-5554
1.9.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5536-5541
1.9.4 Steckerbelegung, ab Mai 2014:	5542-5547
1.9.5 Steckerbelegung, ab Mai 2015:	5548-5554
1.10 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	5555-5556
1.10.3 Steckerbelegung:	5555-5556
1.11 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	5557-5559
1.11.3 Steckerbelegung:	5557-5558
1.11.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung:	5559
1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400- / Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	5560
1.12.3 Steckerbelegung:	5560
1.13 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	5561-5564
1.13.3 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	5562-5563
1.13.4 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	5564
1.14 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	5565
1.15 Steuergerät für Taesfahrlicht und Standlicht links -J860- / Leistungsmodul für Scheinwerfer	5565

links -J667- / Steuergerät für Gasentladungslampenlinks -J343-	
1.16 Hochtonhorn -H2-	5566
1.17 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	5566-5568
1.17.1 Einbauort (bis November 2016)	5566-5567
1.17.2 Einbauort (ab November 2016)	5568
1.18 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	5569
1.19 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	5569-5570
1.19.1 Einbauort:	5569
1.19.2 Steckerbelegung:	5570
1.20 Hochtonhorn -H2-	5571
1.21 Tieftonhorn -H7-	5572
1.22 Tieftonhorn -H7-	5573
1.23 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344- / Leistungsmodulfür Scheinwerfer rechts -J668- / Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts -J861-	5573
1.24 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	5573-5575
1.24.1 Einbauort:	5573-5574
1.24.2 Steckerbelegung:	5575
1.25 Motorsteuergerät -J623-	5576-5577
1.25.2 Steckerbelegung:	5576-5577
1.26 Steuergerät für ABS -J104-	5578-5580
1.26.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR:	5578-5579
1.26.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP:	5580
1.27 Steuergerät für Airbag -J234-	5581-5584
1.27.3 Steckerbelegung:	5581-5582
1.27.4 Steckerbelegung:	5583
1.27.5 Steckerbelegung:	5584
1.28 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	5585
1.28.1 Einbauort	5585
1.29 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	5586
1.30 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	5586-5588
1.30.3 Steckerbelegung:	5587-5588
1.31 Steuergerät für Multimediasystem -J650- (bis Mai 2015)	5589-5590
1.31.2 Steckerbelegung:	5589-5590
1.32 Steuergerät für Heizung -J162-	5591
1.32.1 Steckerbelegung:	5591
1.33 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	5592-5593
1.33.1 Steckerbelegung:	5592-5593
1.34 Steuergerät für Climatronic -J255-	5594-5595
1.34.1 Steckerbelegung:	5594-5595
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	5596-5643
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	5596-5643
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5596-5598
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5599-5600
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	5601-5602
1.3.2 Steckerbelegung:	5602
1.4 Funkempfänger für Standheizung -R64-	5603-5604
1.4.2 Steckerbelegung:	5603-5604
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	5605-5606
1.5.2 Steckerbelegung:	5605-5606
1.6 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	5607-5608
1.6.2 Steckerbelegung:	5607-5608
1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	5609-5610
1.7.2 Steckerbelegung:	5609-5610
1.8 Fensterhebermotor hinten links -V26-	5611-5612
1.8.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5611-5612
1.9 Spannungsstabilisator -J532-	5613-5614
1.9.3 Steckerbelegung:	5613-5614
1.10 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	5615-5616
1.10.2 Steckerbelegung:	5615-5616
1.11 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	5617-5618
1.11.3 Steckerbelegung:	5617-5618
1.12 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070-	5619
1.12.1 Einbauort:	5619
1.13 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	5620
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	5621-5622
1.14.3 Steckerbelegung:	5621-5622

1.15 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	5623-5624
1.15.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5623-5624
1.16 Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	5625
1.17 Steuergerät für Schiebedach -J245-	5625
1.18 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	5626-5627
1.18.3 Steckerbelegung, ab November 2013:	5626-5627
1.19 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	5628-5629
1.19.3 Steckerbelegung:	5628-5629
1.20 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- (bis Mai 2015)	5630-5631
1.20.2 Steckerbelegung:	5630-5631
1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	5632-5633
1.21.2 Steckerbelegung:	5632-5633
1.22 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	5634-5635
1.22.2 Steckerbelegung, ab November 2013:	5634-5635
1.23 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	5636-5637
1.23.2 Steckerbelegung:	5636-5637
1.24 Steuergerät für Dachrollo -J394-	5638
1.25 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	5638-5639
1.25.1 Einbauort:	5638-5639
1.26 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent-J791-	5640-5641
1.26.2 Steckerbelegung:	5640-5641
1.27 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	5642
1.27.1 Einbauort	5642
1.28 Rückfahrkamera -R189-	5643
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	5644-5651
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	5644-5651
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5644
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5645
1.3 Kupplungsstation im Kofferraum links	5646
1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links	5646
1.5 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5646
1.6 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5647
1.7 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5647
1.8 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5647
1.9 Steckverbindung, 40fach -T40a-	5647-5648
1.10 Kupplungsstation im Motorraum	5649
1.11 Steckverbindungen an der Stirnwand links	5649
1.12 Kupplungsstation hinter der Schalttafel (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	5649
1.13 Kupplungsstation hinter der Schalttafel (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	5650
1.14 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	5650
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	5650
1.16 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	5651
1.17 Kupplungsstation im Kofferraum rechts	5651
1.18 Kupplungsstation in der Heckklappe rechts	5651